

Podręcznik użytkownika





Podręcznik użytkownika

#### Prawa autorskie i licencja

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są gwarancje wyrażone w formie oświadczeń dołączonych do tych produktów i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek braki techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 9/2010

Numer katalogowy: CE873-90920

#### Znaki handlowe

Adobe<sup>®</sup>, Acrobat<sup>®</sup> i PostScript<sup>®</sup> są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach.

Java™ jest amerykańskim znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.

UNIX<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych.

#### Konwencje wykorzystane w podręczniku

- ☆ WSKAZÓWKA: Wskazówki dostarczają pomocnych rad lub skrótów.
- UWAGA: Uwagi dostarczają ważnych informacji pomocnych w wyjaśnieniu pojęcia lub w wykonaniu zadania.
- △ OSTROŻNIE: Uwagi wskazują na procedury, których należy przestrzegać, aby nie utracić danych lub nie uszkodzić urządzenia.
- ▲ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia wskazują na określone procedury, których należy przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała, utraty danych lub poważnego uszkodzenia urządzenia.

## Spis treści

1	Podstawowe informacje o urządzeniu	1
	Porównanie urządzeń	2
	Ochrona środowiska	3
	Funkcje ułatwień dostępu	
	Widoki produktów	5
	Widok z przodu	5
	Widok z tyłu	5
	Złącza interfejsu	6
	Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru modelu	6
	Układ panelu sterowania	7
2	Manu nanalu atarawania	0
2	Menu panelu sterowania	
	Menu Raporty	
	Menu Szybkie formularze	
	Menu Ustawienia systemowe	
	Menu Usługa	
	Menu Konfiguracja sieciowa	
3	Oprogramowanie dla systemu Windows	17
	Obsługiwane systemy operacyjne Windows	18
	Obsługiwane sterowniki drukarki dla systemu Windows	19
	Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows	20
	Zmiana ustawień zlecenia drukowania	21
	Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows	22
	Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu	22
	Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania	22
	Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia	22
	Usuwanie oprogramowania w systemie Windows	23
	Obsługiwane programy narzędziowe dla systemu Windows	24
	Inne składniki i programy narzędziowe dla systemu Windows	25
	Oprogramowanie dla systemów operacyjnych	26

4 Używanie produktu z komputerami Mac	27
Oprogramowanie dla komputerów Mac	28
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	28
Obsługiwane sterowniki drukarki dla systemu Mac	28
Instalowanie oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac	28
Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac podłączonych bezpośrednio do urządzenia	28
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieciach przewodowych (IP)	29
Uzyskiwanie adresu IP	29
Instalacja oprogramowania	29
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieciach bezprzewodowych	30
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS	30
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS obsługiwanych z menu panelu sterowania	30
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomoca kabla USB	
Usuwanie oprogramowania z systemów operacyjnych Mac	31
Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Mac	31
Oprogramowanie dla komputerów Mac	32
HP Utility do komputerów Mac	32
Otwórz aplikację HP Utility.	32
Funkcje HP Utility	32
Obsługiwane programy narzędziowe dla komputerów Macintosh	32
Drukowanie w systemie Mac	33
Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac	33
Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerach Mac	33
Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac	33
Zmiana rozmiaru dokumentów i drukowanie na papierze o niestandardowym forma w systemie Mac	cie 34
Drukowanie okładki w systemie Mac	34
Używanie znaków wodnych w systemie Mac	34
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru w systemie Mac	35
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac	35
Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac	36
Używanie menu Usługi w systemie Mac	36
5 Podłącz urządzenie	37
Obsługiwane systemy operacyjne sieci	38
Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki	38

Instalacja z płyty CD	
Podłączanie do sieci	
Obsługiwane protokoły sieciowe	
Instalacja urządzenia w sieci przewodowej	
Uzyskiwanie adresu IP	
Instalacja oprogramowania	41
Podłączanie urządzenia do sieci bezprzewodowej (tylko mode	ele bezprzewodowe) 41
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezp funkcji WPS	zewodową za pomocą 42
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezp funkcji WPS obsługiwanych z menu panelu sterowa	zewodową za pomocą ania 42
Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezp kabla USB	rzewodową za pomocą 42
Instalowanie oprogramowania dla urządzenia bezp zainstalowanego w sieci	rzewodowego aktualnie 
Odłączanie od sieci bezprzewodowej	
Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej	
Zaawansowana konfiguracja łączności bezprzewoc	owej 43
Tryby komunikacji bezprzewodowej	
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	
Podłączanie urządzenia do sieci bezprze	wodowej typu ad-hoc 45
Konfigurowanie ustawień sieci IP	
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych	
Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia	
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z pa	nelu sterowania
urządzenia	
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu	
6 Papier i inne materiały drukarskie	
Prezentacja zużycia papieru	
Wskazówki dotyczące papieru specjalnego	
Zmiana ustawień sterownika drukarki w celu dostosowania do rodzaju i	iormatu papieru 52
Obsługiwane formaty papieru	
Obsługiwane rodzaje papieru	
Wkładanie papieru do podajnikow	
Ładowanie podajnika 1	
Załaduj Podajnik 2	
Konfiguracja podajnikow	
7 Zlecenie drukowania	
Anulowanie zlecenia druku	
Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows	
Otwieranie sterownika drukarki w systemie Windows	
Uzyskiwanie pomocy dla opcji druku w systemie Windows	

	Zmiana liczby drukowanych kopii w systemie Windows	64
	Zapisywanie niestandardowych ustawień druku w celu późniejszego wykorzystania w	
	systemie Windows	64
	Używanie skrótu drukowania w systemie Windows	64
	Tworzenie skrótów drukowania	66
	Poprawa jakości druku w systemie Windows	68
	Wybór formatu strony w systemie Windows	68
	Wybór niestandardowego formatu papieru w systemie Windows	68
	Wybór rodzaj papieru w systemie Windows	69
	Wybór podajnika papieru w systemie Windows	69
	Drukowanie po obu stronach (dupleks) w systemie Windows	69
	Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu w systemie Windows	71
	Wybór orientacji strony w systemie Windows	73
	Ustawianie opcji kolorów w systemie Windows	74
	Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows	76
	Drukowanie kolorowego tekstu jako czarnego (skala odcieni szarości) w systemie	
	Windows	76
	Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie Windows	76
	Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach i foliach przezroczystych	78
	Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze w systemie Windows	81
	Skalowanie dokumentów do formatu papieru	83
	Dodawanie znaku wodnego do dokumentu w systemie Windows	84
	Tworzenie broszur w systemie Windows	85
8	Kolor	89
	Dostosowywanie koloru	90
	Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania	90
	Zmiana opcji koloru	90
	opcie recznego ustawiania kolorów	91
	Korzystanie z opcji HP EasyColor w systemie Windows	93
	Dopasowywanie kolorów	
Q	Obsługa i konserwacja	95
Č	Strony informacii o druku	90
	Korzystanie z programu HD ToolboyEY	08
		90
		90
	Servje programu ni TOOIDOXEA	00
	Stati	00
		99
		99
		99
	Informacje o urządzeniu	. 100
	Kontig. papieru	. 100

Jakość wydruku	. 100
Gęstość druku	. 101
Rodzaje papieru	. 101
Ustawienia systemowe	. 101
Ustawienia drukowania	. 101
Drukowanie	. 101
PCL5c	. 101
PostScript	. 102
Ustawienia sieciowe	. 102
Dostawca materiałów	. 102
Inne łącza	. 102
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego firmy HP	. 103
Otwórz wbudowany serwer internetowy HP	. 103
Wbudowany server internetowy firmy HP - funkcje	. 103
Karta Stan	. 103
Karta System	. 104
Karta Drukowanie	. 104
Zakładka Sieć	. 104
Użytkowanie oprogramowania HP Web Jetadmin	. 106
Funkcie zabezpieczajace urzadzenia	. 107
Przypisanie hasła systemu	. 107
Ustawienia ekonomiczne	. 108
Tryby energooszczedne	. 108
Ustawianie trybu opóźnienia uśpienia	. 108
Wydruki archiwalne	. 108
Zarządzenia materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami	. 109
Drukowanie po osiagnieciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety drukującej	109
Komunikaty dotyczące materiałów eksploatacyjnych	. 109
Włączanie i wyłączanie ustawień Na poziomie bardzo niski za pomocą	100
	. 109
	. 110
Przechowywanie kasel drukujących	. 110
Polityka liitty HP w stosutiku do kaset diukujących liittych producentów	. 110
Iniolinia i wiliyna sieci web zgłaszania oszusiw HP	. 110
Recykling materiałów ekspioalacyjnych	.
Budowa kasely drukującej	
wymiana kaset drukujących	
	.115
Instalacja pamięci DIMM	. 115
Uaktywnienie pamięci	. 118
Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM	. 119
Przydzielenie pamięci	. 119
Czyszczenie urządzenia	. 120

	Aktualizacje produktu	121
10	ozwiazywanie problemów	123
	Samodzielne rozwiazywanie problemów	124
	Lista kontrolna rozwiązywania problemów	125
	Czvnniki majace wpływ na wydajność urządzenia	127
	Przywracanie ustawień fabrycznych	128
	Interpretowanie komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania	129
	Rodzaie komunikatów na panelu sterowania	129
	Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania	130
	Papier jest niewłaściwie podawany lub uległ zacieciu	141
	Urzadzenie nie pobiera papieru	141
	Urządzenie pobiera kilką arkuszy papieru	141
	Zapobieganie zacięciom papieru	141
	Usuwanie zacięć	142
	Miejsca zacięć papieru	142
	Zacięcie w obszarze Podajnik 1	142
	Zacięcie w obszarze Podajnik 2	144
	Zacięcie w okolicy utrwalacza	145
	Zacięcie w pojemniku wyjściowym	146
	Rozwiązywanie problemów z jakością obrazów	148
	Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rodzaju papieru w sterowniku drukarki	148
	Zmiana rodzaju papieru w systemie Windows	148
	Zmiana rodzaju papieru w systemie Mac	148
	Dostosowywanie ustawień kolorów w sterowniku drukarki	149
	Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania	149
	Zmiana opcji koloru	149
	Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP	150
	Drukowanie strony czyszczącej	151
	Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów	151
	Sprawdzanie kaset drukujących	151
	Wydruk strony stanu materiałów eksploatacyjnych	152
	Interpretacja strony z informacjami o jakości druku	152
	Sprawdzanie kasety pod kątem ewentualnych uszkodzeń	153
	Powtarzające się usterki	154
	Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju	
	wykonywanych zleceń	154
	Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione	155
	Urządzenie nie drukuje	155
	Urządzenie drukuje bardzo wolno.	156
	Rozwiązywanie problemów z połączeniami	157
	Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim	157
	Rozwiązywanie problemów z siecią	157
	Złe połączenie fizyczne	157

Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia	157
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem	. 158
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecia	. 158
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnościa	158
Komputer lub stacia robocza moga być błednie skonfigurowane	. 158
Urzadzenie zostało wyłaczone lub w inne ustawienia sieci sa błedne	158
Rozwiazywanie problemów z siecia bezprzewodowa	159
Lista kontrolna konfiguracii łaczności bezprzewodowej	159
Na panelu sterowania widać następujący komunikat: Funkcja łączności bezprzewodowej w tym urządzeniu została wyłaczona	. 160
Po skonfigurowaniu łaczności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje	160
Urzadzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnetrzne	. 100
oprogramowanie zapory	. 160
Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe nie działa	160
Nie można podłaczyć wiekszej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego	161
Lirzadzenie bezprzewodowe traci łaczność no podłaczeniu do sieci VPN	161
Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych	161
Sieć hezorzewodowa nie działa	162
Rozwiazywanie problemów z oprogramowaniem produktu	163
Problemy z oprogramowaniem urządzenia	163
Rozwiązywanie powszechnych problemów w systemie Mac	163
Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax (Drukarki i	. 100
faksy)	164
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy).	164
Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia	
zaznaczonego na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)	. 164
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia	164
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu	
sterownika nie pojawia się na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)	164
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika drukarki	. 165
Zeleennik A. Meteriek, ekenleeteevine i ekeesenie	407
	. 107
Zamawianie części, akcesoriow i materiałow eksploatacyjnych	. 168
	. 169
Kasety drukujące	. 169
Kable i interfejsy	. 169
Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna	. 171
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard	. 172

Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety drukujace Laser let	174
Dane zanisane w kasecie drukujacej	175
Umowa licencyina dla użytkownika końcowego (FULA)	176
OpenSSL	179
Obsługa klienta	180
Ponowne pakowanie urządzenia	181
Załącznik C Parametry urządzenia	183
Parametry fizyczne	184
Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności	185
Parametry środowiska pracy	186
Załącznik D Informacje dotyczące przepisów	187
Przepisy FCC	188
Program ochrony środowiska	189
Ochrona środowiska naturalnego	189
Wytwarzanie ozonu	189
Zużycie mocy	189
Zużycie papieru	189
Tworzywa sztuczne	189
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet	189
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów	190
Stany Zjednoczone i Portoryko	190
Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety)	190
Zwrot pojedynczej kasety	190
Wysyłka	190
Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych	191
Papier	191
Ograniczenia dotyczące materiałów	191
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej	191
Substancje chemiczne	191
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS)	192
Więcej informacji	192
Deklaracja zgodności	193
Deklaracja zgodności (modele bezprzewodowe)	195
Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa	197
Bezpieczeństwo lasera	197
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC)	197
Oświadczenie VCCI (Japonia)	197
Instrukcje dotyczące kabla zasilającego	197
Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia)	197
Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (Korea)	198

Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii	198
Oświadczenie GS (Niemcy)	198
Tabela materiałów (Chiny)	199
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Turcja)	199
Dodatkowe oświadczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych	200
Oświadczenie dotyczące zgodności z normą FCC — USA	200
Oświadczenie (Australia)	200
Oświadczenie ANATEL (Brazylia)	200
Oświadczenie (Kanada)	200
Informacja prawna dla krajów/regionów UE	200
Informacje dotyczące użycia we Francji	201
Informacje dotyczące użycia w Rosji	201
Oświadczenie (Korea)	201
Oświadczenie (Tajwan)	201
Indeks	203

## 1 Podstawowe informacje o urządzeniu

- Porównanie urządzeń
- Ochrona środowiska
- Funkcje ułatwień dostępu
- Widoki produktów

## Porównanie urządzeń

#### Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1520

- Drukuje do 12 str./min formatu A4 w trybie monochromatycznym i do 8 str./min w kolorze
- Otwór szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (Podajnik 1) oraz kaseta o pojemności 150 arkuszy (Podajnik 2)
- Szybki port USB 2.0
- Wbudowana obsługa sieci do połączeń z sieciami 10Base-T/100Base-TX

Urządzenie jest dostępne w następujących konfiguracjach.



#### HP Color LaserJet CP1525n CE874A

- Drukuje do 12 str./min formatu A4 w trybie monochromatycznym i do 8 str./min w kolorze
- Otwór szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (Podajnik 1) oraz kaseta o pojemności 150 arkuszy (Podajnik 2)
- Szybki port USB 2.0
- Wbudowana obsługa sieci do połączeń z sieciami 10Base-T/100Base-TX
- Pamięć RAM po pojemności 64 MB z możliwością rozszerzenia do 320 MB.



#### HP Color LaserJet CP1525nw CE875A

HP Color LaserJet CP1525n oraz:

Obsługa sieci bezprzewodowych w standardzie 802.11b/g/n

## Ochrona środowiska

Ręczne drukowanie dwustronne	Oszczędzanie papieru w trybie drukowania dwustronnego.
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu	Oszczędzaj papier, drukując dwie lub więcej stron dokumentu obok siebie na jednej stronie. Dostęp do tej funkcji można uzyskać poprzez sterownik drukarki.
Recykling	Zmniejsz liczbę odpadów, korzystając z papieru z odzysku.
	Przekazuj zużyte kasety drukujące do utylizacji, oddając je firmie HP.
Oszczędność energii	Technologia błyskawicznego utrwalania i tryb uśpienia umożliwiają szybkie przejście do stanu zmniejszonego zużycia energii po zakończeniu drukowania.

### Funkcje ułatwień dostępu

Urządzenie wyposażono w kilka funkcji ułatwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym.

- Elektroniczna instrukcja obsługi zgodna z programami do odczytu tekstów wyświetlanych na ekranie.
- Kasety drukujące można instalować i wyjmować jedną ręką.
- Wszystkie drzwiczki i pokrywy można otwierać jedną ręką.

## Widoki produktów

#### Widok z przodu



1	Pojemnik wyjściowy (mieści 125 arkuszy standardowego papieru)
2	Dodatkowe gniazdo DIMM umożliwiające rozszerzenie pamięci
3	Panel sterowania
4	Przycisk i kontrolka łączności bezprzewodowej (tylko model bezprzewodowy)
5	Podajnik 1 — otwór szybkiego podawania na jeden arkusz i drzwiczki dostępu do zacięcia
6	Podajnik 2 — kaseta na 150 arkuszy
7	Przednie drzwiczki (zapewniają dostęp do kaset drukujących)

#### Widok z tyłu



2	Tylne drzwiczki (umożliwiają dostęp do zacięcia)
3	Wyłącznik zasilania
4	Gniazdo zasilania

#### Złącza interfejsu



#### Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru modelu

Numer seryjny urządzenia i etykieta z numerem modelu znajdują się na wewnętrznej stronie przednich drzwiczek.



#### Układ panelu sterowania



1	Kontrolka Gotowe (zielona): Kontrolka Gotowe świeci, kiedy urządzenie jest gotowe do drukowania, natomiast miga, kiedy urządzenie otrzymuje dane.
2	Kontrolka Uwaga (pomarańczowa): Kontrolka Uwaga miga, gdy kaseta drukująca jest pusta lub urządzenie wymaga interwencji użytkownika.
	UWAGA: Kontrolka Uwaga nie miga, jeśli więcej niż jedna kaseta drukująca jest pusta.
3	Wyświetlacz panelu sterowania: Na wyświetlaczu prezentowane są informacje dotyczące urządzenia. Za pomocą menu wyświetlacza należy skonfigurować ustawienia urządzenia.
4	Przyciski strzałki w prawo ▶ i strzałki w lewo ◀: Służą do poruszania się po menu oraz zwiększania i zmniejszania wartości na wyświetlaczu.
5	Przycisk OK: Naciśnij przycisk OK, aby wykonać jedną z poniższych czynności:
	Otworzyć menu w panelu sterowania.
	Otworzyć podmenu wyświetlone na wyświetlaczu panelu sterowania.
	Wybrać pozycję menu.
	Usunąć niektóre błędy.
	<ul> <li>Rozpocząć drukowanie zlecenia w odpowiedzi na monit wyświetlony na panelu sterowania (na przykład po wyświetleniu na panelu sterowania komunikatu [OK], aby wydrukować).</li> </ul>
6	Przycisk anulowania X: Naciśnij, aby anulować zadanie drukowania, jeśli miga kontrolka Uwaga, a także aby zamknąć menu panelu sterowania.
7	Przycisk strzałki wstecz 5: Naciśnij ten przycisk, aby wykonać jedną z poniższych czynności:
	Zamknąć menu w panelu sterowania.
	Przejść do poprzedniego menu na liście podmenu
	<ul> <li>Przejść do poprzedniej pozycji menu na liście podmenu (bez zapisywania zmian pozycji menu)</li> </ul>

## 2 Menu panelu sterowania

- Menu Raporty
- Menu Szybkie formularze
- Menu Ustawienia systemowe
- Menu Usługa
- Menu Konfiguracja sieciowa

### Menu Raporty

Menu Raporty pozwala na drukowanie raportów zawierających informacje na temat urządzenia.

Pozycja menu	Opis		
Strona demonstracyjna	Powoduje wydrukowanie kolorowej strony demonstrującej jakość druku.		
STRUKTURA MENU	Powoduje drukowanie mapy układu menu panelu sterowania. Lista zawiera aktywne ustawienia poszczególnych menu.		
Raport konfiguracji	Drukowanie listy wszystkich ustawień urządzenia. W tym informacje dotyczące sieci, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci.		
Stan materiałów eksploatacyjnych	Powoduje wydrukowanie stanu poszczególnych kaset drukujących, w tym:		
	Szacunkowa wartość procentowa pozostałego czasu eksploatacji kasety		
	Pozostało stron (w przybliżeniu)		
	Numery katalogowe kaset drukujących firmy HP		
	Liczba wydrukowanych stron		
	<ul> <li>Informacje na temat zamawiania nowych i utylizacji zużytych kaset drukujących firmy HP</li> </ul>		
Podsumowanie sieci	Drukowanie listy wszystkich ustawień sieciowych urządzenia.		
Strona statystyki materiałów	Drukowanie list stron PCL, PCL 6, PS, stron zaciętych lub błędnie pobranych przez urządzenie, stron monochromatycznych (czarno-białych) lub kolorowych wraz z liczbą stron.		
	Tylko HP Color LaserJet CP1525nw: powoduje wydrukowanie strony zawierając powyższe informacje, a także liczbę stron wydrukowanych w trybie monochromatycznym (czarno-białym) i w kolorze, liczbę zainstalowanych kart pamięci, liczbę połączeń PictBridge oraz liczbę stron wydrukowanych z wykorzystaniem standardu PictBridge.		
Lista czcionek PCL	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL.		
lista czcionek PS	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PostScript (PS)		
Lista czcionek PCL6	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL6		
Dziennik zużycia koloru	Powoduje wydrukowanie raportu zawierającego nazwę użytkownika, nazwę aplikacji oraz informacje dotyczące wykorzystywania koloru w wykonanych zleceniach		
Strona Serwis	Powoduje wydrukowanie raportu serwisowego		
Strona diagnostyki	Drukuje strony kalibracji oraz strony diagnostyki koloru		
Jakość druku	Drukowanie kolorowej strony testowej, która pozwala wykryć ewentualne niedociągnięcia w jakości druku.		

## Menu Szybkie formularze

Pozycja menu	Pozycja podmenu	Opis
Papier w linie	Średnie zabezpieczenia	Drukowanie stron zawierających naniesione wcześniej linie
	Małe zabezpieczenia	
	Wysokie zabezpieczenia	
Papier w kratkę	1/8 cala	Drukowanie stron zawierających naniesioną wcześniej kratkę
	5 mm	
Lista kontrolna	1 kolumna	Drukowanie stron zawierających naniesione wcześniej wiersze z polami wyboru
	2 kolumny	
Papier z pięciolinią	Pionowa	Drukowanie stron zawierających naniesione wcześniej
	Pozioma	

### Menu Ustawienia systemowe

Pozycja menu	Pozycja podmenu	Pozycja podmenu	Opis
Język			Umożliwia wybór języka, w jakim wyświetlane są komunikaty panelu sterowania i raporty urządzenia.
Konfig. papieru	Dom. format papieru	Letter A4	Umożliwia wybór formatu drukowania raportów wewnętrznych i innych zadań drukowania, które nie mają określonego
		Legal	formatu.
	Dom. typ papieru	Wyświetlana jest lista rodzajów papieru.	Pozwala wybrać rodzaj papieru do drukowania raportów wewnętrznych lub zleceń drukowania, dla których nie określono rodzaju.
	Podajnik 2	Typ papieru	Wybór domyślnego formatu i rodzaju napieru dla Podajnika 2 z listy
		Format papieru	papieru ula i ouajriika 2 2 listy.
	Przy braku papieru	Czekaj na reakcję*	Umożliwia określenie sposobu
		Anuluj	gdy zlecenie drukowania wymaga
		Pomiń	rodzaju lub gdy określony podajnik jest pusty.
			Wybierz opcję <b>Czekaj na reakcję</b> , aby urządzenie czekało do momentu załadowania odpowiedniego papieru i naciśnięcia przycisku OK. Jest to ustawienie domyślne.
			Wybierz opcję <b>Pomiń</b> , aby drukować na papierze o innym formacie lub rodzaju z określonym opóźnieniem.
			Wybierz opcję <b>Anuluj</b> , aby automatycznie anulować zlecenie drukowania z określonym opóźnieniem.
			Zarówno w przypadku wybrania opcji <b>Pomiń</b> , jak i opcji <b>Anuluj</b> na panelu sterowania pojawi się prośba o podanie czasu oczekiwania wyrażonego w sekundach. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby zwiększyć czas (maksymalnie do 3600 sekund). Naciśnij przycisk strzałki w lewo ◀, aby zmniejszyć czas.

W poniższej tabeli domyślne ustawienia fabryczne zostały oznaczone gwiazdką (\*).

Pozycja menu	Pozycja podmenu	Pozycja podmenu	Opis
Jakość druku	Kalibruj kolor	Po włączeniu zasilania	Po włączeniu zasilania: Umożliwia określenie czasu od włączenia zasilania, po którym urządzenie ma rozpocząć kalibrację. Domyślnie ustawiona jest wartość 15 minut.
		Kalibruj teraz	
			Kalibruj teraz: Powoduje natychmiastowe przeprowadzenie kalibracji urządzenia. Jeżeli wykonywane jest zlecenie drukowania, kalibracja rozpocznie się po zakończeniu zlecenia. W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu o błędzie w pierwszej kolejności należy usunąć błąd.
Tryb energooszczędny	Opóźnienie uśpienia	15 minut*	Umożliwia ustawienie czasu bezczvnności urzadzenia przed
		30 minut	przejściem do trybu oszczędzania energii. Wysłanie zlecenia drukowania
		1 godzina	lub naciśnięcie przycisku na panelu sterowania powoduje wyjście
		2 godziny	urządzenia z trybu oszczędzania energii.
		wyłączona 1 minuta	
Kontrast wyświetlacza	Środni*	1 mmuta	Wybár poziomu kontrastu wyświetlacza
Kontrast wyswietiacza	Ciempioiezy		
	Neisiampisiany		
	Najjasniejszy		
	Jaśniejszy		
Na poziomie bardzo niski	Kaseta z czarnym tonerem	Stop	Określenie zachowania urządzenie, gdy kaseta z czarnym tonerem osiągnie
		Monit*	poziom "bardzo niski".
		Kontynuuj	<ul> <li>Stop: Urządzenie przerywa pracę do czasu wymiany kasety drukującej.</li> </ul>
			<ul> <li>Monit: Urządzenie przerywa pracę i wyświetla monit o wymianę kasety drukującej. Można potwierdzić przeczytanie monitu i kontynuować drukowanie.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontynuuj: Pojawia się ostrzeżenie o bardzo niskim poziomie toneru w kasecie, ale urządzenie kontynuuje drukowanie.</li> </ul>

Pozycja menu	Pozycja podmenu	Pozycja podmenu	Opis
	Kasety kolorowe	Stop Monit*	Określenie zachowania urządzenia, gdy kaseta z kolorowym tonerem osiągnie poziom "bardzo niski".
		Kontynuuj Drukuj w czerni	<ul> <li>Stop: Urządzenie przerywa pracę do czasu wymiany kasety drukującej.</li> </ul>
			<ul> <li>Monit: Urządzenie przerywa pracę i wyświetla monit o wymianę kasety drukującej. Można potwierdzić przeczytanie monitu i kontynuować drukowanie.</li> </ul>
			<ul> <li>Kontynuuj: Pojawia się ostrzeżenie o bardzo niskim poziomie toneru w kasecie, ale urządzenie kontynuuje drukowanie.</li> </ul>
			<ul> <li>Drukuj w czerni: Pojawia się ostrzeżenie o bardzo niskim poziomie toneru w kasecie, ale urządzenie kontynuuje drukowanie tylko w czerni. Aby określić, że urządzenie ma drukować w kolorze. używając toneru pozostałego jeszcze w kasecie, należy wykonać następujące czynności:</li> </ul>
			<ol> <li>Na panelu sterowania dotknij przycisku OK, a następnie przycisku Ustawienia systemowe.</li> </ol>
			<ol> <li>Dotknij przycisku Na poziomie bardzo niski, a następnie dotknij przycisku Kasety kolorowe. Dotknij przycisku Kontynuuj.</li> </ol>
			Jeśli wymienisz kasetę z kończącym się tonerem, drukowanie w kolorze zostanie natychmiast wznowione.
User-Defined jest na	Czarny		Wpisz szacunkową wartość procentową
wyczerpaniu	Błękitny		przy której urządzenie będzie
	Purpurowy		informowac o niskim poziomie toneru.
	Żółty		
Czcionka Courier	urier Normalna		Wybieranie wersji czcionki Courier.
	Ciemny		Ustawieniem uomysinym jest <b>zwykła</b> .

### Menu Usługa

Menu służy do przywracania ustawień domyślnych, czyszczenia urządzenia i uruchamiania trybów specjalnych, których ustawienia mają wpływ na jakość wydruków. Pozycje oznaczone gwiazdką (\*) oznaczają standardowe ustawienia fabryczne.

Pozycja menu	Pozycja podmenu	Opis
Strona czyszcząca		Należy użyć tej opcji w celu przeprowadzenia czyszczenia urządzenia w przypadku pojawienia się plamek toneru lub innych zabrudzeń na wydrukach. Proces czyszczenia powoduje usunięcie kurzu i nadmiernej ilości toneru ze ścieżki papieru. Po wybraniu tej opcji urządzenie wyświetla monit o załadowanie zwykłego papieru do
		Podajnika 1. Naciśnięcie przycisku OK powoduje rozpoczęcie procesu czyszczenia. Poczekaj na zakończenie procesu. Wyrzuć wydrukowaną stronę.
Szybkość USB	Wysoka* Pełny	Powoduje ustawienie prędkości USB na wysoką lub pełną. Aby urządzenie mogło pracować z wysoką prędkością, należy włączyć tryb wysokiej prędkości oraz podłączyć urządzenie do kontrolera hosta EHCI pracującego także w trybie wysokiej prędkości. Ta pozycja menu nie odzwierciedla aktualnej prędkości pracy urządzenia.
MNIEJ ZWIN. PAP.	Włączona Wyłączona*	Jeśli wydrukowane strony często są zwinięte, ta opcja pozwala przełączyć urządzenie w tryb ograniczający efekt zwijania.
Wydruki archiwalne	Włączona Wyłączona*	Opcja powoduje przełączenie urządzenia w tryb ograniczający rozmazywanie toneru i zbieranie kurzu. Należy jej użyć w przypadku drukowania dokumentów, które mają być przechowywane przez dłuższy czas.
Data oprogramowania sprzętowego		Wyświetlanie daty kompilacji kodu źródłowego aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.
Przywracanie ustawień domyślnych		Przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych wszystkich dostosowanych ustawień kopiowania.

## Menu Konfiguracja sieciowa

Menu to umożliwia określenie ustawień konfiguracji sieci.

Pozycja menu	Pozycja podmenu	Opis
Menu łączności bezprzewodowej (tylko modele bezprzewodowe)	Konfiguracja WPS	Jeśli router bezprzewodowy obsługuje tę funkcję, opisana metoda umożliwia przygotowanie urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej. Jest to najłatwiejszy sposób.
	Uruchom test sieci	Sprawdzanie łączności z siecią bezprzewodową i drukowanie raportu z wynikami.
	Włącz/wyłącz sieć bezprzewodową	Włączanie i wyłączanie funkcji obsługi sieci bezprzewodowej.
Konfiguracia TCP/IP		
ronngaraoja ror m	Automatycznie	Wybierz opcję <b>Automatycznie</b> , aby automatycznie skonfigurować ustawienia TCP/IP.
	Ręczny	Wybierz opcję <b>Ręczny</b> , aby ręcznie określić adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.
		Domyślnie ustawiona jest wartość Automatycznie.
Autom. krzyżow.	Włączona	Ta funkcja jest wykorzystywana podczas
	Wyłączona	komputera za pomocą przewodu Ethernet (w zależności od używanego komputera należy wybrać opcję <b>Włączona</b> lub <b>Wyłączona</b> ).
		Domyślnie ustawiona jest wartość Włączona.
Usługi sieciowe	IPv4 IPv6	Ta opcja jest używana przez administratora sieci w celu ograniczenia adresów sieciowych dostępnych dla urządzenia.
		Włączona
		Wyłączona
		Domyślnie ustawiona jest wartość Włączona.
Pokaż adres IP Nie		Nie: Adres IP urządzenia nie będzie wyświetlany na panelu sterowania.
	Так	<b>Tak</b> : Adres IP urządzenia będzie wyświetlany na panelu sterowania.
		Domyślnie ustawiona jest wartość Nie.
Szybkość łącza	Automatycznie (wartość domyślna)	Pozwala w razie potrzeby na ręczne ustawienie szybkości łącza.
	10T PEŁNA	Po ustawieniu szybkości łącza urządzenie zostanie
	10T POŁOWA	
	100TX PEŁNA	
	100TX POŁOWA	
Przywróć domyślne		Naciśnij OK, aby przywrócić ustawienia fabryczne konfiguracji sieci.

## 3 Oprogramowanie dla systemu Windows

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows
- Obsługiwane sterowniki drukarki dla systemu Windows
- Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows
- Zmiana ustawień zlecenia drukowania
- Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows
- Usuwanie oprogramowania w systemie Windows
- Obsługiwane programy narzędziowe dla systemu Windows
- Inne składniki i programy narzędziowe dla systemu Windows
- Oprogramowanie dla systemów operacyjnych

### **Obsługiwane systemy operacyjne Windows**

Urządzenie jest obsługiwane przez następujące systemy operacyjne Windows:

- Windows XP (wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 2)
- Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 3)
- Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy)

#### Obsługiwane sterowniki drukarki dla systemu Windows

- HP PCL 6 (domyślny sterownik drukarki)
- Uniwersalny sterownik drukarki HP dla języka Postscript w środowisku systemu Windows
- Uniwersalny sterownik drukarki HP dla języka PCL 5

Sterowniki drukarki zawierają pomoc elektroniczną, w której przedstawiono instrukcje dotyczące typowych zadań drukowania, opisy przycisków, pola wyboru i listy rozwijane zawarte w sterowniku drukarki.

UWAGA: Więcej informacji na temat uniwersalnego sterownika drukarki (UPD) można znaleźć na stronie <u>www.hp.com/go/upd</u>.

# Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows

Sterowniki drukarki zapewniają dostęp do funkcji urządzenia i umożliwiają komunikację komputera z urządzeniem (przy użyciu języka drukarki). Aby uzyskać informacje na temat oprogramowania dodatkowego i języków, sprawdź uwagi dotyczące instalacji i pliki Readme na dysku CD dołączonym do urządzenia.

#### **Opis sterownika HP PCL 6**

- Instalowany przy użyciu kreatora Dodaj drukarkę.
- Dostarczany jako domyślny sterownik
- Zalecany do drukowania we wszystkich obsługiwanych systemach Windows.
- zapewnia ogólnie najlepszą prędkość i jakość druku oraz funkcje urządzenia dla większości użytkowników
- przygotowany w sposób umożliwiający obsługę interfejsu GDI (Graphic Device Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej prędkości druku
- Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5

#### **Opis sterownika HP UPD PS**

- Dostępny do pobrania ze strony www <u>www.hp.com/support/ljcp1520series</u>
- zalecany przy drukowaniu w programach firmy Adobe<sup>®</sup> i innych programach z zaawansowanym interfejsem graficznym
- Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę czcionek PostScript flash

#### **Opis sterownika HP UPD PCL 5**

- Dostępny do pobrania ze strony www <u>www.hp.com/support/ljcp1520series</u>
- zgodny z wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami HP LaserJet
- najlepszy wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych firm lub oprogramowania użytkownika
- zaprojektowany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia obsługi wielu modeli drukarek przez jeden sterownik
- zalecany przy drukowaniu na różnych modelach drukarek w mobilnym środowisku Windows
# Zmiana ustawień zlecenia drukowania

Narzędzie zmiany ustawień	Metoda zmiany ustawień	Okres obowiązywania zmian	Hierarchia zmian	
Ustawienia programu	W aplikacji z menu Plik wybierz polecenie Ustawienia strony lub podobne.	Ustawienia te dotyczą wyłącznie bieżącego zlecenia drukowania.	Ustawienia zmieniane w tym miejscu zastępują ustawienia wybrane w innych miejscach.	
Okno Właściwości drukarki wyświetlane w aplikacji	drukarki kacjiWykonywane czynności różnią się w zależności od programu. Opisana procedura jest najbardziej typowa.Ustawienia te obowiązują wyłącznie w trakcie bieżącej sesji aplikacji.1.W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj2.Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje3.Zmień żądane ustawienia na kartach.		Ustawienia skonfigurowane na kartach zastępują domyślne ustawienia określone w ustawieniach sterownika drukarki i urządzeniu.	
Standardowe ustawienia sterownika drukarki	<ol> <li>Na komputerze otwórz listę drukarek i zaznacz to urządzenie.</li> <li>UWAGA: Dokładny przebieg tego etapu zależy od konkretnego systemu operacyjnego.</li> <li>Kliknij kolejno opcje Drukarka i Preferencje drukowania.</li> <li>Zmień żądane ustawienia na kartach.</li> </ol>	Ustawienia wprowadzone w tym miejscu obowiązują aż do ewentualnej zmiany. UWAGA: Ta metoda powoduje zmianę domyślnych ustawień sterownika drukarki dla wszystkich aplikacji.	Można je zmieniać dla indywidualnych zleceń drukowania w ustawieniach aplikacji.	
Domyślne ustawienia urządzenia	Ustawienia urządzenia można zmienić na panelu sterowania lub w oprogramowaniu administracyjnym dołączonym do urządzenia.	Ustawienia wprowadzone w tym miejscu obowiązują aż do ewentualnej zmiany.	Można je zmieniać dla indywidualnych zleceń drukowania w różnych narzędziach.	

# Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows

### Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz sterownik, a następnie kliknij Właściwości lub Preferencje.

Poszczególne czynności można wykonać również w inny sposób, lecz przedstawiona procedura jest najbardziej popularna.

## Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania

1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (domyślny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Drukarki i faksy.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (klasyczny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

Windows Vista: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Drukarka.

Windows 7: Kliknij Start, a następnie Urządzenia i drukarki.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie **Preferencje** drukowania.

### Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (domyślny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Drukarki i faksy.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (klasyczny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

Windows Vista: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Drukarka.

Windows 7: Kliknij Start, a następnie Urządzenia i drukarki.

- Kliknij prawym klawiszem ikonę sterownika, a następnie wybierz Właściwości lub Właściwości drukarki.
- 3. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.

# Usuwanie oprogramowania w systemie Windows

#### Windows XP

- 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy.
- 2. Kliknij pozycję HP, a następnie nazwę produktu.
- 3. Kliknij polecenie **Odinstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu usunięcia oprogramowania.

#### Windows Vista i Windows 7

- 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
- 2. Kliknij pozycję **HP**, a następnie nazwę produktu.
- 3. Kliknij polecenie **Odinstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu usunięcia oprogramowania.

# Obsługiwane programy narzędziowe dla systemu Windows

- HP Web Jetadmin
- Wbudowany serwer internetowy firmy HP (dostępny tylko w przypadku, gdy urządzenie jest podłączone do sieci, nie za pomocą kabla USB)
- HP ToolboxFX

# Inne składniki i programy narzędziowe dla systemu Windows

- Instalator oprogramowania automatyzuje instalację systemu drukowania
- Elektroniczna rejestracja przez Internet

# Oprogramowanie dla systemów operacyjnych

System operacyjny	Oprogramowanie
UNIX	Instalator serwera druku HP Jetdirect dla sieci HP-UX oraz Solaris jest dostępny pod adresem <u>www.hp.com/support/net_printing</u> .
Linux	Aby uzyskać informacje, odwiedź witrynę www.hp.com/go/linuxprinting.

# 4 Używanie produktu z komputerami Mac

- Oprogramowanie dla komputerów Mac
- Drukowanie w systemie Mac

# **Oprogramowanie dla komputerów Mac**

### **Obsługiwane systemy operacyjne Mac**

Urządzenie jest obsługiwane przez następujące systemy operacyjne Mac:

- Mac OS X 10.5, 10.6 i nowsze
- WAGA: W przypadku systemów Mac OS X 10.5 i nowszych obsługiwane są komputery MacIntosh z procesorami PPC i Intel® Core™. W przypadku systemu Mac OS w wersji 10.6 obsługiwane są komputery procesorami Intel Core.

### Obsługiwane sterowniki drukarki dla systemu Mac

Program instalacyjny drukarki HP LaserJet zawiera pliki PostScript<sup>®</sup> Printer Description (PPD) i Printer Dialog Extensions (PDE) do komputerów z systemem Mac OS X. Pliki PPD i PDE drukarki HP, w połączeniu z wbudowanymi sterownikami drukarki Apple PostScript, zapewniają dostęp do wszystkich funkcji druku i specjalnych funkcji drukarki HP.

### Instalowanie oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac

# Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac podłączonych bezpośrednio do urządzenia

Ten produkt obsługuje połączenie USB 2.0. Należy użyć kabla USB typu A-B. Firma HP zaleca używanie kabla o długości maksymalnie 2 m .

1. Podłącz kabel USB do urządzenia i do komputera.



- 2. Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD.
- 3. Puknij ikonę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 4. W oknie Congratulations (Gratulacje) puknij przycisk **OK**.
- 5. Przy użyciu dowolnego programu wydrukuj stronę, aby upewnić się, że oprogramowanie systemu drukowania zostało poprawnie zainstalowane.

### Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieciach przewodowych (IP)

#### Uzyskiwanie adresu IP

1. Podłącz kabel sieciowy do urządzenia i do gniazda sieciowego.



- 2. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie sieć rozpozna urządzenie i przypisze mu adres IP lub nazwę hosta.
- 3. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić menu Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić opcję Raport konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 6. Odszukaj adres IP na stronie konfiguracji/autotestu.

HP Color Lase Embedded	rJet CP4525 P Jetdirect Page	rinters	

#### Instalacja oprogramowania

- 1. Zamknij wszystkie programy w komputerze.
- 2. Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD.
- Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora HP i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 4. W oknie Konfiguracja kliknij przycisk **OK**.
- Przy użyciu dowolnego programu wydrukuj stronę, aby upewnić się, że oprogramowanie systemu drukowania zostało poprawnie zainstalowane.

#### Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieciach bezprzewodowych

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania urządzenia upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego.

Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), poproś administratora systemu o podanie ustawień sieciowych routera lub wykonaj poniższe czynności:

- Ustal nazwę lub identyfikator zestawu usług (SSID) routera.
- Ustal hasło lub klucz szyfrowania potrzebny do nawiązania połączenia z siecią.

#### Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), jest to najłatwiejszy sposób przygotowania urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej.

- 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
- 2. Na panelu sterowania naciśnij przycisk Bezprzewodowe 🕼 i przytrzymaj go przez dwie sekundy. Przycisk należy zwolnić w momencie, gdy kontrolka sieci bezprzewodowej zacznie migać.
- 3. Poczekaj do 2 minut, aż urządzenie nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
- UWAGA: Jeśli ta metoda nie zadziała, spróbuj użyć metody z konfiguracją połączenia za pomocą kabla USB.

# Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS obsługiwanych z menu panelu sterowania

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), jest to najłatwiejszy sposób przygotowania urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej.

- Na przednim panelu urządzenia naciśnij przycisk Wireless (Łączność bezprzewodowa). Spójrz na wyświetlacz panelu sterowania i sprawdź, czy jest wyświetlona pozycja Menu łączności bezprzewodowej. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:
  - a. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK i zaznacz menu Konfiguracja sieciowa.
  - b. Zaznacz pozycję Menu łączności bezprzewodowej.
- 2. Zaznacz pozycję Wi-Fi Protected Setup.
- 3. Sfinalizuj instalację za pomocą jednej z następujących metod:
  - Przycisk: Zaznacz opcję Przycisk i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może zająć kilka minut.
  - Kod PIN: Wybierz opcję Generuj kod PIN. Urządzenie wygeneruje unikatowy kod PIN, który należy wpisać w ekranie konfiguracyjnym routera bezprzewodowego. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może zająć kilka minut.
- UWAGA: Jeśli ta metoda nie zadziała, spróbuj użyć metody z konfiguracją połączenia za pomocą kabla USB.

#### Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji WiFi-Protected Setup (WPS), opisana metoda umożliwia przygotowanie urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej. Przesyłanie ustawień przy użyciu kabla USB znacznie ułatwia konfigurowanie połączenia bezprzewodowego. Po zakończeniu konfigurowania można odłączyć kabel USB i korzystać z połączenia bezprzewodowego.

- 1. Włóż instalacyjny dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM komputera.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W oknie wyświetlonego monitu zaznacz opcję Podłącz przez sieć bezprzewodową. W odpowiedzi na wyświetlony monit podłącz kabel USB do urządzenia.
- △ OSTROŻNIE: Kabel USB należy podłączyć dopiero po pojawieniu się odpowiedniego monitu w programie instalacyjnym.
- Po zakończeniu konfigurowania warto wydrukować stronę konfiguracji i upewnić się, że urządzenie ma zdefiniowaną nazwę SSID.
- 4. Gdy instalacja się skończy, odłącz kabel USB.

### Usuwanie oprogramowania z systemów operacyjnych Mac

Usunięcie programu wymaga uprawnień administratora.

- 1. Otwórz menu Aplikacje.
- 2. Zaznacz pozycję Hewlett Packard.
- 3. Zaznacz pozycję Dezinstalator HP.
- 4. Na wyświetlonej liście urządzeń zaznacz swoje urządzenie i kliknij przycisk Odinstaluj.

### Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Mac

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu		Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania		Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia	
1.	W menu <b>Plik</b> kliknij przycisk <b>Drukuj</b> .	1.	W menu <b>Plik</b> kliknij przycisk <b>Drukuj</b> .	Sy	stem Mac OS X 10.5 i 10.6
2.	zmiana ustawień przypisanych do różnych menu	2.	zmiana ustawień przypisanych do różnych menu	1.	W menu Apple 💣 kliknij menu Preferencje systemowe, a następnie kliknij ikonę
		<ol> <li>W menu Wstępne ustawienia wybierz opcję Zapisz jako i wpisz nazwę dla ustawienia.</li> </ol>		2.	Wybierz urządzenie po lewej stronie okna.
		Ustawien menu <b>W</b> s	Ustawienia te zostaną zachowane w menu <b>Wstepne ustawienia</b> . Aby		Kliknij przycisk Opcje i materiały.
		korzystać z nowych ustawień, wybierz opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem przy otwieraniu programu i drukowaniu.		4.	Kliknij kartę <b>Sterownik</b> .
				5.	Skonfiguruj zainstalowane akcesoria.

## Oprogramowanie dla komputerów Mac

#### HP Utility do komputerów Mac

Aby skonfigurować funkcje urządzenia niedostępne z poziomu sterownika drukarki, należy skorzystać z programu HP Printer Utility.

Jeśli urządzenie zostało podłączone przewodem USB lub pracuje w sieci opartej na protokole TCP/ IP, można użyć programu HP Utility.

#### Otwórz aplikację HP Utility.

W programie Dock kliknij opcję HP Utility.

lub

Na liście **Applications** (Aplikacje) zaznacz pozycję **Hewlett Packard**, a następnie pozycję **HP Utility**.

#### **Funkcje HP Utility**

Program HP Utility służy do wykonywania następujących zadań:

- Sprawdzanie informacji o stanie materiałów eksploatacyjnych.
- Sprawdzanie informacji o produkcie, takich jak wersja oprogramowania sprzętowego czy numer seryjny.
- Drukowanie strony konfiguracji.
- W przypadku urządzeń podłączonych do sieci opartej na protokole IP uzyskiwanie danych sieci i otwieranie wbudowanego serwera internetowego firmy HP.
- Określanie rodzaju i formatu papieru dla podajnika.
- Przesyłanie plików i czcionek z komputera do urządzenia.
- Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia.
- Wyświetlanie strony pokazującej użycie kolorów.

#### Obsługiwane programy narzędziowe dla komputerów Macintosh

• Wbudowany serwer internetowy

# Drukowanie w systemie Mac

## Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac

- 1. Zlecenie druku można anulować, naciskając przycisk Anuluj × na panelu sterowania urządzenia.
  - ☑ UWAGA: Naciśnięcie przycisku Anuluj ★ powoduje usunięcie aktualnie przetwarzanego zlecenia. Jeśli uruchomiono więcej niż jeden proces, naciśnięcie przycisku Anuluj ★ spowoduje usunięcie procesu aktualnie wyświetlanego na panelu sterowania.
- 2. Zadanie można również anulować z poziomu aplikacji lub usunąć je z kolejki wydruku.
  - **Program:** Zwykle na ekranie komputera wyświetlone zostaje okno dialogowe umożliwiające anulowanie zadania drukowania.
  - Kolejka druku: Otwórz kolejkę druku, klikając dwukrotnie ikonę produktu w programie Dock. Następnie zaznacz zlecenie druku i kliknij przycisk **Delete** (Usuń).

### Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerach Mac

- 1. W menu Plik programu kliknij polecenie Drukuj.
- 2. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
- 3. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru, a następnie puknij przycisk OK.
- 4. Otwórz menu Finishing (Wykańczanie).
- 5. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).
- 6. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac

Korzystając ze wstępnych ustawień drukowania, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.

#### Tworzenie wstępnych ustawień drukowania

- 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 2. Wybierz sterownik.
- 3. Wybierz ustawienia drukowania, które mają być zachowane na przyszłość.
- 4. W menu Wstępne ustawienia wybierz opcję Zapisz jako... i wpisz nazwę dla ustawienia.
- 5. Kliknij przycisk OK.

#### Używanie wstępnych ustawień drukowania

- 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 2. Wybierz sterownik.
- 3. W menu Wstępne ustawienia wybierz wstępne ustawienie drukowania.

WAGA: Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję standardowa.

# Zmiana rozmiaru dokumentów i drukowanie na papierze o niestandardowym formacie w systemie Mac

System Mac OS X 10.5 i 10.6	1.	W menu <b>Plik</b> kliknij opcję <b>Drukuj</b> .
Użyj jednej z poniższych metod.	2.	Kliknij przycisk Ustawienia strony.
	3.	Wybierz urządzenie, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia opcji Format papieru i Orientacja:.
	1.	W menu <b>Plik</b> kliknij opcję <b>Drukuj</b> .
	2.	Otwórz menu Obsługa papieru.
	3.	W obszarze <b>Docelowy format papieru</b> wybierz pole <b>Skalowanie, aby</b> <b>dopasować papier</b> , a następnie wybierz żądany rozmiar z listy rozwijanej.

### Drukowanie okładki w systemie Mac

- 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 2. Wybierz sterownik.
- Otwórz menu Strona tytułowa, a następnie wybierz, w którym miejscu ma być wydrukowana okładka. Kliknij przycisk Po dokumencie lub Przed dokumentem.
- 4. W menu Rodzaj okładki wybierz tekst, jaki ma zostać wydrukowany na okładce.
- UWAGA: Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opcję standardowa z menu Rodzaj okładki.

### Używanie znaków wodnych w systemie Mac

- 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 2. Otwórz menu Watermarks (Znaki wodne).
- W menu Mode (Tryb) wybierz żądany rodzaj znaku wodnego. Wybierz opcję Watermark (Znak wodny), aby wydrukować półprzezroczysty tekst. Wybierz opcję Overlay (Nakładka), aby wydrukować nieprzezroczysty tekst.
- 4. W menu **Pages (Strony)** wybierz, czy znak wodny ma być drukowany na wszystkich stronach czy tylko na pierwszej.
- 5. W menu **Text (Tekst)** wybierz jedną z dostępnych standardowych opcji tekstowych lub wybierz opcję **Custom (Nietypowy)** i wpisz nowy tekst w polu.
- 6. Określ pozostałe ustawienia.

## Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru w systemie Mac



- 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 2. Wybierz sterownik.
- 3. Otwórz menu Układ.
- 4. W menu **Stron na arkuszu** wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
- 5. W obszarze Kierunek układu wybierz kolejność i rozmieszczenie stron na arkuszu.
- 6. W menu **Obramowania** wybierz typ obramowania, jaki ma być drukowany wokół każdej strony na arkuszu.

# Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac.

#### Drukuj ręcznie na obu stronach

- 1. Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go dla całego zadania drukowania.
- 2. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 3. Otwórz menu Finishing (Wykańczanie) i wybierz kartę Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne) lub otwórz menu Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne).
- 4. Wybierz pole Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne) i wybierz opcję łączenia.
- Kliknij przycisk Drukuj. Postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w oknie dialogowym wyświetlonym na ekranie komputera, a następnie włóż zadrukowany stos arkuszy do podajnika 1, aby wydrukować drugą połowę zadania.
- 6. Podejdź do urządzenia i usuń pusty papier z podajnika 2.
- 7. Włóż do podajnika 2 zadrukowany stos drukiem do góry oraz dolną krawędzią skierowaną w stronę urządzenia. **Musisz** zadrukować drugą stronę z podajnika 2.
- 8. Jeśli pojawi się monit, naciśnij odpowiedni przycisk na panelu sterowania, aby kontynuować.

### Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac

Użyj menu **Color Options (Opcje kolorów)** lub **Color/QWuality Options (Opcje kolorów/jakości)**, aby określić jak w programach mają być interpretowane i drukowane kolory.

- 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 2. Wybierz sterownik.
- 3. Otwórz menu Color Options (Opcje kolorów) lub Color/QWuality Options (Opcje kolorów/ jakości).
- 4. Otwórz menu Advanced (Zaawansowane) lub wybierz odpowiednią kartę.
- 5. Dostosuj ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii.

### Używanie menu Usługi w systemie Mac

Jeżeli urządzenie zostało podłączone do sieci, w menu **Services** (Usługi) można uzyskać informacje dotyczące urządzenia i stanu materiałów eksploatacyjnych.

- 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
- 2. Otwórz menu Services (Usługi).
- Aby otworzyć strony wbudowanego serwera internetowego i wykonać zadania serwisowe, wykonaj następujące czynności:
  - a. Wybierz kartę Device Maintenance (Konserwacja urządzenia).
  - **b.** Wybierz zadanie z listy rozwijanej.
  - c. Kliknij przycisk Launch (Uruchom).
- Aby przeglądać różne witryny internetowe pomocy technicznej dla urządzenia, wykonaj następujące czynności:
  - a. Wybierz kartę Services on the Web (Usługi internetowe).
  - b. Wybierz opcję z menu.
  - c. Kliknij przycisk Go!.

# 5 Podłącz urządzenie

- Obsługiwane systemy operacyjne sieci
- <u>Łączenie za pomocą USB</u>
- Podłączanie do sieci

# Obsługiwane systemy operacyjne sieci

Drukowanie w sieci jest obsługiwane w następujących systemach operacyjnych:

- Windows 7 (32-bitowy)
- Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa)
- Windows Server 2008
- Windows XP (wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 2)
- Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 3)
- Mac OS X wersje 10.5, 10.6 i nowsze
- UWAGA: Większość sieciowych systemów operacyjnych obsługuje pełną instalację oprogramowania.

## Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki

Firma HP nie obsługuje połączeń sieciowych typu "peer-to-peer", ponieważ jest to funkcja systemów operacyjnych firmy Microsoft, a nie sterowników drukarek HP. Przejdź do witryny firmy Microsoft pod adresem <u>www.microsoft.com</u>.

# Łączenie za pomocą USB

Ten produkt obsługuje połączenie USB 2.0. Należy użyć kabla USB typu A-B. Firma HP zaleca używanie kabla o długości maksymalnie 2 m.

△ OSTROŻNIE: Kabel USB należy podłączyć dopiero wtedy, gdy program instalacyjny wyświetli monit o jego podłączenie.

## Instalacja z płyty CD

- 1. Zamknij wszystkie programy na komputerze.
- 2. Zainstaluj oprogramowanie z płyty CD i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- 3. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Podłącz bezpośrednio do tego komputera za pomocą kabla USB**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 4. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłącz kabel USB do urządzenia i do komputera.



- 5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zakończ**.
- 6. Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie na ekranie **Więcej opcji** lub kliknij przycisk **Zakończ**.
- 7. Przy użyciu dowolnego programu wydrukuj stronę, aby upewnić się, że oprogramowanie systemu drukowania zostało poprawnie zainstalowane.

# Podłączanie do sieci

## Obsługiwane protokoły sieciowe

Do podłączenia do sieci urządzenia wyposażonego w kartę sieciową konieczna jest sieć obsługująca co najmniej jeden z poniższych protokołów.

- TCP/IP (IPv4 lub IPv6)
- Port 9100
- LPR
- DHCP
- AutoIP
- SNMP
- Bonjour
- SLP
- WSD
- NBNS
- LLMNR

### Instalacja urządzenia w sieci przewodowej

#### Uzyskiwanie adresu IP

1. Podłącz kabel sieciowy do urządzenia i do gniazda sieciowego.



- Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie sieć rozpozna urządzenie i przypisze mu adres IP lub nazwę hosta.
- 3. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić menu Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić opcję Raport konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk OK.

6. Odszukaj adres IP na stronie konfiguracji/autotestu.

HP Color Laser Embedded .	rJet CP4525 Pr <b>Jetdirect Page</b>	inters	Ø
	- In the		

#### Instalacja oprogramowania

- 1. Zamknij wszystkie programy w komputerze.
- 2. Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD.
- 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 4. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Podłącz przez sieć przewodową**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 5. Z listy dostępnych drukarek wybierz drukarkę, która ma właściwy adres IP.
- 6. Kliknij przycisk Zakończ.
- 7. Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie na ekranie Więcej opcji lub kliknij przycisk Zakończ.
- 8. Przy użyciu dowolnego programu wydrukuj stronę, aby upewnić się, że oprogramowanie systemu drukowania zostało poprawnie zainstalowane.

# Podłączanie urządzenia do sieci bezprzewodowej (tylko modele bezprzewodowe)

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania urządzenia upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego.

Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), poproś administratora systemu o podanie ustawień sieciowych routera lub wykonaj poniższe czynności:

- Ustal nazwę lub identyfikator zestawu usług (SSID) routera.
- Ustal hasło lub klucz szyfrowania potrzebny do nawiązania połączenia z siecią.

#### Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), jest to najłatwiejszy sposób przygotowania urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej.

- 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
- 2. Na panelu sterowania naciśnij przycisk Bezprzewodowe 🕼 i przytrzymaj go przez dwie sekundy. Przycisk należy zwolnić w momencie, gdy kontrolka sieci bezprzewodowej zacznie migać.
- 3. Poczekaj do 2 minut, aż urządzenie nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
- UWAGA: Jeśli ta metoda nie zadziała, spróbuj użyć metody z konfiguracją połączenia za pomocą kabla USB.

# Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS obsługiwanych z menu panelu sterowania

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), jest to najłatwiejszy sposób przygotowania urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej.

- Na przednim panelu urządzenia naciśnij przycisk Wireless (Łączność bezprzewodowa). Spójrz na wyświetlacz panelu sterowania i sprawdź, czy jest wyświetlona pozycja Menu łączności bezprzewodowej. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:
  - a. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK i zaznacz menu Konfiguracja sieciowa.
  - b. Zaznacz pozycję Menu łączności bezprzewodowej.
- 2. Zaznacz pozycję Wi-Fi Protected Setup.
- 3. Sfinalizuj instalację za pomocą jednej z następujących metod:
  - **Przycisk**: Zaznacz opcję **Przycisk** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może zająć kilka minut.
  - Kod PIN: Wybierz opcję Generuj kod PIN. Urządzenie wygeneruje unikatowy kod PIN, który należy wpisać w ekranie konfiguracyjnym routera bezprzewodowego. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może zająć kilka minut.
- UWAGA: Jeśli ta metoda nie zadziała, spróbuj użyć metody z konfiguracją połączenia za pomocą kabla USB.

#### Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji WiFi-Protected Setup (WPS), opisana metoda umożliwia przygotowanie urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej. Przesyłanie ustawień przy użyciu kabla USB znacznie ułatwia konfigurowanie połączenia bezprzewodowego. Po zakończeniu konfigurowania można odłączyć kabel USB i korzystać z połączenia bezprzewodowego.

- 1. Włóż instalacyjny dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM komputera.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W oknie wyświetlonego monitu zaznacz opcję Podłącz przez sieć bezprzewodową. W odpowiedzi na wyświetlony monit podłącz kabel USB do urządzenia.
  - △ OSTROŻNIE: Kabel USB należy podłączyć dopiero po pojawieniu się odpowiedniego monitu w programie instalacyjnym.

- 3. Po zakończeniu konfigurowania warto wydrukować stronę konfiguracji i upewnić się, że urządzenie ma zdefiniowaną nazwę SSID.
- 4. Gdy instalacja się skończy, odłącz kabel USB.

# Instalowanie oprogramowania dla urządzenia bezprzewodowego aktualnie zainstalowanego w sieci

Jeśli urządzenie ma już przypisany adres IP w sieci bezprzewodowej i chcesz tylko zainstalować jego oprogramowanie na komputerze, wykonaj następujące czynności:

- 1. Z panelu sterowania urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną, na której sprawdzisz adres IP.
- 2. Instalowanie oprogramowania z dysku CD.
- 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Podłącz przez sieć bezprzewodową, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- 5. Z listy dostępnych drukarek wybierz drukarkę, która ma właściwy adres IP.

#### Odłączanie od sieci bezprzewodowej

Aby odłączyć produkt od sieci bezprzewodowej, można wyłączyć w urządzeniu moduł bezprzewodowy.

- 1. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej.
- Aby sprawdzić, czy moduł bezprzewodowy jest wyłączony, z menu Raporty wydrukuj stronę Podsumowanie sieci i zobacz, czy funkcja komunikacji bezprzewodowej jest na niej wykazywana jako wyłączona.

#### Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej

Poniższe wskazówki mogą pomóc w zredukowaniu zakłóceń w sieci bezprzewodowej:

- Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych metalowych obiektów, takich jak szafy na akta, oraz innych urządzeń elektromagnetycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe czy telefony komórkowe. Przedmioty takie mogą zniekształcać fale wysyłane na częstotliwościach radiowych.
- Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych obiektów murowanych i innych budynków. Obiekty takie mogą pochłaniać fale, obniżając w efekcie siłę sygnału.
- Umieszczaj router bezprzewodowy w centralnym miejscu, na linii widzenia urządzeń, które mają z niego korzystać.

#### Zaawansowana konfiguracja łączności bezprzewodowej

#### Tryby komunikacji bezprzewodowej

Urządzenie obsługuje dwa tryby komunikacji bezprzewodowej: infrastruktury i ad-hoc.

Sieć bezprzewodowa działająca w trybie infrastruktury (opcja zalecana) Urządzenie komunikuje się z innymi urządzeniami w sieci za pośrednictwem routera bezprzewodowego.



Sieć bezprzewodowa działająca w trybie ad-hoc

Urządzenie komunikuje się z innymi urządzeniami w sieci bez używania routera bezprzewodowego.



Wszystkie urządzenia w sieci działającej w trybie as-hoc muszą spełniać następujące warunki:

- Obsługa standardu 802.11b/g
- Ten sam identyfikator SSID
- Ta sama podsieć i kanał
- Te same ustawienia zabezpieczeń komunikacji w standardzie 802.11

#### Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

Aby używaną sieć bezprzewodową można było łatwo odróżnić od innych sieci bezprzewodowych, warto posłużyć się unikatową nazwą sieciową (identyfikatorem SSID) routera bezprzewodowego. Router może mieć przypisaną domyślną nazwę sieciową. Zazwyczaj jest to nazwa producenta. Opis sposobu zmiany nazwy sieciowej można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera.

Aby uniemożliwić dostęp do sieci nieuprawnionym użytkownikom, należy włączyć szyfrowanie danych metodą WPA lub WEP.

- Wired Equivalent Privacy (WEP): WEP to macierzysty mechanizm zabezpieczeń przewidziany w standardzie łączności bezprzewodowej 802.11. Użytkownik tworzy unikatowy klucz ze znaków szesnastkowych, który muszą podawać inni użytkownicy chcący uzyskać dostęp do sieci.
- Wi-Fi Protected Access (WPA): Mechanizm WPA obejmuje szyfrowanie przy użyciu protokołu TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnianie według standardu 802.1X.
   Wyeliminowano w nim wszystkie znane niedociągnięcia mechanizmu WEP. Użytkownik tworzy unikatowe hasło składające się z kombinacji liter i cyfr, które muszą podawać inni użytkownicy chcący uzyskać dostęp do sieci.
- Udoskonaleniem mechanizmu WPA jest funkcja WPA2, w której zastosowano nowocześniejszą metodę szyfrowania — AES (Advanced Encryption Standard).

#### Podłączanie urządzenia do sieci bezprzewodowej typu ad-hoc

Urządzenie można podłączyć do komputera bezprzewodowo, korzystając z instalacji typu "każdy z każdym" (ad-hoc).

- 1. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieci Ethernet.
- 2. Włącz urządzenie, a następnie włącz moduł łączności bezprzewodowej.
- 3. Upewnij się, że produkt korzysta ze standardowych fabrycznych ustawień sieciowych. Otwórz menu Usługa i zaznacz opcję Przywracanie ustawień domyślnych.
- 4. Ponownie włącz moduł łączności bezprzewodowej w urządzeniu.
- 5. Wydrukuj stronę **Podsumowanie sieci** i poszukaj identyfikatora sieci bezprzewodowej (SSID). Otwórz menu **Raporty** i zaznacz opcję **Podsumowanie sieci**.
- 6. Odśwież listę sieci bezprzewodowych na komputerze, a następnie kliknij identyfikator sieci (SSID), z której korzysta produkt, i nawiąż z nią połączenie.
- 7. Po upływie kilku minut wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP urządzenia.
- Na komputerze włóż dysk CD z oprogramowaniem i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami instalacji. W oknie wyświetlonego monitu zaznacz opcję Podłącz przez sieć bezprzewodową.

### Konfigurowanie ustawień sieci IP

Parametry sieciowe urządzenia można skonfigurować, korzystając z panelu sterowania drukarki, wbudowanego serwera internetowego lub w wypadku systemów operacyjnych Windows z oprogramowania HP ToolboxFX.

#### Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień konfiguracji adresu IP można użyć wbudowanego serwera internetowego.

- 1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
  - Jeśli używany jest protokół IPv4, adres IP zawiera tylko cyfry. Adres IP ma następujący format:

xxx.xxx.xxx.xxx

 Jeśli używany jest protokół IPv6, adres IP stanowi szesnastkową kombinację znaków i cyfr. Jest to format podobny do tego:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx

- 2. Otwórz wbudowany serwer internetowy, wprowadzając adres IP urządzenia w pasku adresu przeglądarki internetowej.
- Kliknij kartę Sieć, aby uzyskać informacje o sieci. Ustawienia można zmienić zgodnie z potrzebami.

#### Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia

Na wbudowanym serwerze internetowym firmy HP można określić nowe lub zmienić istniejące hasło dostępu do urządzenia pracującego w sieci.

- 1. Wpisz adres IP urządzenia w pasku adresu przeglądarki internetowej. Kliknij kartę **Praca w** sieci, a następnie łącze **Bezpieczeństwo**.
- UWAGA: Jeśli hasło zostało wcześniej ustawione, zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie. Wpisz hasło i kliknij przycisk **Zastosuj**.
- 2. Wprowadź nowe hasło do pól Nowe hasło i Sprawdź hasło.
- 3. Kliknij przycisk Zastosuj na dole okna, aby zapisać hasło.

#### Reczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

- 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Konfiguracja**.
- Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Konfiguracja sieci, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Konfiguracja TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 4. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję **Ręczny**, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 5. Wpisz adres IP za pomocą klawiatury alfanumerycznej, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Jeśli adres IP jest nieprawidłowy, za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Nie, a następnie naciśnij przycisk OK. Powtórz krok 5, używając poprawnego adresu IP, a następnie powtórz krok 5 dla ustawień maski podsieci i bramy domyślnej.

#### Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

UWAGA: Informacje te dotyczą wyłącznie sieci typu Ethernet. Nie mają zastosowania do sieci bezprzewodowych.

**UWAGA:** Nieprawidłowe ustawienie szybkości łącza może uniemożliwić komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. W większości sytuacji urządzenie należy pozostawić w trybie automatycznym. Wprowadzenie zmian może spowodować wyłączenie się i ponowne włączenie urządzenia. Zmiany można wprowadzać tylko podczas bezczynności urządzenia.

- 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk Konfiguracja.
- 2. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Konfiguracja sieci, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Szybkość łącza, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 4. Za pomocą przycisków strzałek wybierz jedno z poniższych ustawień.
  - Automatycznie
  - 10T Full
  - 10T Half
  - 100TX Full (pełny dupleks)
  - 100TX Half (półdupleks)
- UWAGA: Ustawienie musi być zgodne z dołączonym urządzeniem sieciowym (koncentratorem sieciowym, przełącznikiem, bramą, routerem lub komputerem).
- 5. Naciśnij przycisk OK. Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy ponownie.

# 6 Papier i inne materiały drukarskie

- Prezentacja zużycia papieru
- Zmiana ustawień sterownika drukarki w celu dostosowania do rodzaju i formatu papieru
- Obsługiwane formaty papieru
- Obsługiwane rodzaje papieru
- Wkładanie papieru do podajników

# Prezentacja zużycia papieru

Urządzenie obsługuje wiele różnych rodzajów papieru i innych materiałów, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym podręczniku. Drukowanie na papierze lub materiałach, które nie spełniają tych specyfikacji, może być przyczyną niskiej jakości wyników, częstszych zacięć i szybszego zużycia urządzenia.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać papieru firmy HP oraz materiałów drukarskich przeznaczonych dla drukarek laserowych. Nie używać papieru ani materiałów drukarskich przeznaczonych dla drukarek atramentowych. Firma Hewlett-Packard Company nie zaleca stosowania materiałów innych producentów, ponieważ nie ma ona wpływu na ich jakość.

Czasami papier spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji, a mimo to nie pozwala na uzyskanie zadowalających wyników. Może to być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z nim, niewłaściwą temperaturą i/lub wilgotnością bądź innymi parametrami, na które firma Hewlett-Packard nie ma wpływu.

△ OSTROŻNIE: Używanie papieru lub materiałów, które nie spełniają wymogów firmy Hewlett-Packard, może być przyczyną powstawania problemów z drukarką i jej uszkodzeń wymagających naprawy. Tego typu naprawy nie są objęte umowami gwarancyjnymi ani serwisowymi firmy Hewlett-Packard.

## Wskazówki dotyczące papieru specjalnego

Produkt umożliwia drukowanie na materiałach specjalnych. Aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Chcąc użyć specjalnego papieru lub innego materiału upewnij się, czy do sterownika zostały wprowadzone informacje o typie i rozmiarze nośnika.

△ OSTROŻNIE: W produktach HP LaserJet wykorzystywany jest moduł utrwalający, który służy do związania suchego tonera z papierem i uformowania małych, precyzyjnych kropek. Papier laserowy HP jest odporny na bardzo wysokie temperatury. Stosowanie papieru do drukarek atramentowych może uszkodzić urządzenie.

Rodzaj materiału	Należy	Nie należy
Koperty	<ul> <li>Należy przechowywać na płaskiej powierzchni.</li> <li>Należy używać kopert z łączeniami doprowadzonymi aż do</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać kopert pomarszczonych, ponacinanych, sklejonych lub w inny sposób uszkodzonych.</li> </ul>
	<ul> <li>Należy używać pasków samoprzylepnych przeznaczonych do drukarek laserowych.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy korzystać z kopert mających zapięcia, zatrzaski, wstawki lub powlekane wyklejki.</li> <li>Nie należy używać materiałów samoprzylepnych ani innych tworzyw sztucznych.</li> </ul>
Nalepki	<ul> <li>Należy używać tylko takich arkuszy, na których pomiędzy nalepkami nie ma odsłoniętego dolnego arkusza.</li> <li>Korzystaj z etykiet, które da się ułożyć płasko.</li> <li>Należy używać tylko pełnych arkuszy nalepek.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać nalepek ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub uszkodzonych.</li> <li>Nie należy drukować na niepełnych arkuszach nalepek.</li> </ul>

Rodzaj materiału	Należy		Nie należy		
Folie	•	Należy używać wyłącznie folii, która przeznaczona jest do kolorowych drukarek laserowych. Po wyjęciu z drukarki folie należy układać na płaskiej powierzchni.	•	Nie należy używać materiałów przezroczystych nieprzeznaczonych do drukarek laserowych.	
Papier firmowy lub formularze z nadrukiem	•	Należy używać wyłącznie papieru firmowego lub formularzy przeznaczonych do drukarek laserowych.	•	Nie należy używać papieru firmowego z wypukłym lub metalicznym nadrukiem.	
Ciężki papier	•	Należy używać wyłącznie ciężkiego papieru przeznaczonego do drukarek laserowych i o gramaturze zgodnej ze specyfikacjami drukarki.	•	Nie należy używać papieru o gramaturze większej niż zalecana, chyba że jest to papier HP przeznaczony do niniejszej drukarki.	
Papier błyszczący lub powlekany	•	Należy używać wyłącznie papieru błyszczącego lub powlekanego przeznaczonego do drukarek laserowych.	•	Nie należy używać papieru błyszczącego lub powlekanego przeznaczonego do drukarek atramentowych.	

# Zmiana ustawień sterownika drukarki w celu dostosowania do rodzaju i formatu papieru

- UWAGA: Ustawienia strony zmienione w aplikacji zastępują wszelkie ustawienia w sterowniku drukarki.
  - 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
  - 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
  - 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
  - 4. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru.
  - 5. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej **Typ papieru**.
  - 6. Kliknij przycisk OK.

# **Obsługiwane formaty papieru**

Niniejsze urządzenie obsługuje wiele formatów i rodzajów papieru.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem drukowania należy wybrać w sterowniku drukarki odpowiedni format i rodzaj papieru.

Tabela 6-1	Obsługiwane formaty papieru i materiałów
Format	Wymiary
Letter	216 x 279 mm
Legal	216 x 356 mm
Executive	184 x 267 mm
8,5 x 13	216 x 330 mm
11 x 17	279 x 432 mm
4 x 6	102 x 152 mm
5 x 8	127 x 203 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B5 (JIS)	182 x 257 mm
10 x 15 cm	100 x 150 mm
16k	184 x 260 mm
	195 x 270 mm
	197 x 273 mm
Nietypowy	Minimalny format: 76 x 127 mm (3 x 5 cali)
	Maksymalny format: 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 cali)

#### Tabela 6-2 Obsługiwane koperty i pocztówki

Format	Wymiary
Japońska karta pocztowa	100 x 148 mm
Karta pocztowa (JIS)	
Podwójna, odwrócona japońska karta pocztowa	148 x 200 mm
Podwójna karta pocztowa (JIS)	
Koperta nr 10	105 x 241 mm
Koperta DL	110 x 220 mm
Koperta C5	162 x 229 mm

Tabela 6-2 Obsługiwane koperty i pocztówki (ciąg dalszy)

Format	Wymiary
Koperta B5	176 x 250 mm
Koperta Monarch	98 x 191 mm

# Obsługiwane rodzaje papieru

Тур р	papieru	Wymiary <sup>1</sup>	Waga	Pojemność <sup>2</sup>	Orientacja papieru
Туру	papieru:	Minimalny: 76 x 127 mm	60 do 90 g/m <sup>2</sup>	Podajnik 1: tylko	Strona przeznaczona do
• 2	Zwykły		(16 do 24 luniow)	pojedynoze arkusze	krawędź z tyłu podajnika
• 6	Firmowy	216 x 356 mm		arkuszy papieru	
• 1	Kolor	(8,5 x 14 calı)		75 g/m² (20 funtów)	
• 2	Z nadrukami				
• [	Dziurkowany				
• 2	Z makulatury				
Papie	er gruby	Takie same jak papieru	Do 200 g/m <sup>2</sup> (53 funty)	Podajnik 1: tylko pojedyncze arkusze	Strona przeznaczona do drukowania w dół, górna
				Podajnik 2 maksymalna wysokość stosu 15 mm (0,6 cala)	krawęuz z tyru pouajnika
Papie	er okładkowy	Takie same jak papieru	Do 200 g/m <sup>2</sup> (53 funty)	Podajnik 1: tylko pojedyncze arkusze	Strona przeznaczona do drukowania w dół, górna krawedź z tylu podajnika
				Podajnik 2 maksymalna wysokość stosu 15 mm (0,59 cala)	
Papie	er błyszczący	Takie same jak papieru	Do 220 g/m <sup>2</sup> (59 funtów)	Podajnik 1: tylko pojedyncze arkusze	Strona przeznaczona do drukowania w dół, górna krawedź z tylu podajnika
i upic	i lotogranozny			Podajnik 2 maksymalna wysokość stosu 15 mm (0,59 cala)	
Folie		A4 lub Letter	Grubość: od 0,12 do 0,13 mm (4,7 do 5.1 milicala)	Podajnik 1: tylko pojedyncze arkusze	Strona przeznaczona do drukowania w dół, górna krawedź z tyłu podajnika
			3,1 militala)	Podajnik 2 do 50 arkuszy	kiawęuż z tyłu podajnika
Etykie	əty <sup>3</sup>	A4 lub Letter	Grubość: do 0,23 mm (9 milicali)	Podajnik 1: tylko pojedyncze arkusze	Strona przeznaczona do drukowania w dół, górna krowodź z tytu podojnika
				Podajnik 2 do 50 arkuszy	krawędz z tyłu podajnika
Koperty		• COM 10	Do 90 g/m <sup>2</sup> (24 funty)	Podajnik 1: tylko pojedyncze koperty	Strona przeznaczona do drukowania w dół,
		Monarch		Podajnik 2 do 10 kopert	krawędź ze znaczkiem z tyłu podajnika
		• DL			
		• C5			
		• B5			

Typ papieru	Wymiary <sup>1</sup>	Waga	Pojemność <sup>2</sup>	Orientacja papieru
Karty pocztowe i indeksowe	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 cala)		Podajnik 1: tylko pojedyncze arkusze	Strona przeznaczona do drukowania w dół, górna krawedź z tyłu podajnika
			Podajnik 2 do 50 arkuszy	

<sup>1</sup> Urządzenie obsługuje szeroki zakres standardowych i niestandardowych formatów papieru. Obsługiwane formaty można sprawdzić w sterowniku drukarki.

<sup>2</sup> Pojemność może różnić się w zależności od gramatury papieru, jego grubości oraz warunków otoczenia.

<sup>3</sup> Gładkość: od 100 do 250 (punktów Sheffielda)
# Wkładanie papieru do podajników

## Ładowanie podajnika 1

1. Umieść pojedynczy arkusz papieru w szczelinie Podajnik 1 i przesuń prowadnice papieru, aby przylegały do arkusza.



2. Wsuwaj arkusz do podajnika jak najdalej, aż zostanie wciągnięty przez urządzenie.

**UWAGA:** Przed włożeniem papieru do Podajnik 1 wybudź urządzenie z trybu energooszczędnego. Urządzenie znajdujące się w trybie energooszczędnym nie wciągnie papieru włożonego do Podajnik 1.

# Załaduj Podajnik 2

1. Wysuń podajnik z urządzenia.



2. Rozsuń prowadnice długości i szerokości papieru.

 Aby włożyć papier w formacie Legal, wydłuż podajnik, naciskając i przytrzymując klapkę rozszerzającą, pociągając jednocześnie przód podajnika do siebie.

**UWAGA:** Podajnik załadowany papierem w formacie Legal wystaje poza przód urządzenia o ok. 51 mm (2 cale).

 Włóż papier do podajnika i upewnij się, że leży płasko we wszystkich czterech narożnikach. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru tak, aby dotykały stosu papieru.







 Dociśnij papier, aby upewnić się, że stos papieru nie wystaje poza znaczniki wysokości papieru z boku podajnika.



# Konfiguracja podajników

Wsuń podajnik do urządzenia.

6.

Domyślnie urządzenie pobiera papier z Podajnika 1. Jeśli Podajnik 1 jest pusty, urządzenie wciąga papier z Podajnika 2. Skonfigurowanie podajnika powoduje zmianę ustawień nagrzewania i szybkości przesuwu arkuszy w celu uzyskania jak najlepszej jakości wydruków dla używanego rodzaju papieru. Jeśli do wszystkich lub większości zleceń drukowania stosujesz papier specjalny, zmień istniejące ustawienie domyślne.

W tabeli poniżej opisano możliwości dopasowania ustawień podajników do konkretnych potrzeb.

Zużycie papieru	Konfiguracja urządzenia	Drukowanie
Umieść taki sam papier w obu podajnikach i określ, by w razie wyczerpania papieru w jednym podajniku urządzenie pobierało go z drugiego podajnika.	Umieść papier w podajniku 1. Jeśli domyślne ustawienia rodzaju i formatu papieru nie uległy zmianie, nie trzeba konfigurować żadnych ustawień.	Wydrukuj zlecenie z poziomu aplikacji.
Czasami używasz papieru specjalnego, np. o dużej gramaturze lub firmowego, umieszczając go w podajniku zawierającym przeważnie zwykły papier.	Umieść określony papier w podajniku 1.	W oknie dialogowym aplikacji wybierz rodzaj papieru odpowiadający papierowi specjalnemu umieszczonemu w podajniku, a następnie wyślij zlecenie druku.
Często używasz papieru specjalnego, np. o dużej gramaturze lub firmowego, umieszczając go regularnie w tym samym podajniku.	Załaduj papier specjalny do podajnika 1, a następnie zaznacz ten rodzaj papieru w ustawieniach podajnika.	W oknie dialogowym aplikacji wybierz rodzaj papieru odpowiadający papierowi specjalnemu umieszczonemu w podajniku, a następnie wyślij zlecenie druku.

#### Konfiguracja podajników za pomocą panelu sterowania

- 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2. Wykonaj jedno z poniższych zadań:
  - Panel sterowania: Otwórz menu Ustawienia systemowe, a następnie menu Konfig. papieru. Zaznacz podajnik, który chcesz skonfigurować.
  - Wbudowany serwer internetowy: Kliknij kartę Ustawienia, a następnie w lewym panelu kliknij opcję Obsługa papieru.
- 3. Zmień ustawienia podajnika w żądany sposób i kliknij przycisk OK lub Zastosuj.

# 7 Zlecenie drukowania

- Anulowanie zlecenia druku
- Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows
- Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows

# Anulowanie zlecenia druku

- Zlecenie druku można anulować, naciskając przycisk Anuluj × na panelu sterowania urządzenia.
- ☑ UWAGA: Naciśnięcie przycisku Anuluj ★ powoduje usunięcie aktualnie przetwarzanego zlecenia. Jeśli uruchomiono więcej niż jeden proces, naciśnięcie przycisku Anuluj ★ spowoduje usunięcie procesu aktualnie wyświetlanego na panelu sterowania.
- 2. Zadanie można również anulować z poziomu aplikacji lub usunąć je z kolejki wydruku.
  - **Program:** Zwykle na ekranie komputera wyświetlone zostaje okno dialogowe umożliwiające anulowanie zadania drukowania.
  - Kolejka druku: Jeśli w kolejce wydruku (w pamięci komputera) lub w buforze drukarki znajdują się zlecenia drukowania, usuń je.
    - Windows XP, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008: Kliknij przycisk Start, pozycję Ustawienia, a następnie Drukarki i faksy. Kliknij dwukrotnie ikonę produktu, aby otworzyć okno, kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie druku, które ma być anulowane, a następnie kliknij polecenie Anuluj.
    - Windows Vista: Kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Panel sterowania, a następnie przejdź do karty Sprzęt i dźwięk i kliknij pozycję Drukarka. Kliknij dwukrotnie ikonę produktu, aby otworzyć okno, kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie druku, które ma być anulowane, a następnie kliknij polecenie Anuluj.
    - Windows 7: Kliknij Start, a następnie Urządzenia i drukarki. Kliknij dwukrotnie ikonę produktu, aby otworzyć okno, kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie druku, które ma być anulowane, a następnie kliknij polecenie Anuluj.

# Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows

Metody otwierania okna dialogowego drukowania różnią się w zależności od aplikacji. Procedury opisane poniżej dotyczą typowej metody. Niektóre aplikacje nie zawierają menu **Plik**. Aby dowiedzieć się, jak otworzyć okno dialogowe drukowania w takim programie, należy zajrzeć do jego dokumentacji.

## Otwieranie sterownika drukarki w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

<u>P</u> li	k	<u>E</u> dycja	W	idok	W <u>s</u> ta	w <u>E</u>	ormat		
		Z <u>a</u> pisz jak	o						
		<u>U</u> stawienia strony							
8		<u>D</u> rukuj				Ctrl+F			
				*				Ì	
Drukowar	nie						?	×	
Drukarka Nazwa: Stan: Typ: Gdzie: Komenta	E L arz:	ezczynna PT1:		an 1973 a		Znajd Druk	aściwości ź drukarkę uj do pli <u>k</u> u ny dupleks	]	
Zakres st <u>Wszy</u> <u>Bieża</u> <u>S</u> tror Wstaw r oddzielo	ron ystko ąca stro ny: [ numery ne prze	na Zaznaczenie stron i/lub zakresy stron icinkami, na przykład 1,3,8	5–12	Kopie Liczba kopii:	3	1	🗘 Sogtuj		
Dr <u>u</u> kuj: Drukuj:	Dokun Wszys	nent stkie strony z zakresu	•	Powiększenie Stron na <u>a</u> rk Skaluj do roz	usz: miaru papieru:	1 strona Bez skalowani	a	•	
Opcje.						ОК	Anuluj		

 Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

## Uzyskiwanie pomocy dla opcji druku w systemie Windows

1. Aby wyświetlić pomoc elektroniczną, kliknij przycisk **Pomoc**.



### Zmiana liczby drukowanych kopii w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie wybierz liczbę kopii.

# Zapisywanie niestandardowych ustawień druku w celu późniejszego wykorzystania w systemie Windows

#### Używanie skrótu drukowania w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

	<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	W <u>s</u> taw	<u>F</u> ormat			
		Z <u>a</u> pisz jak	:0					
		Ustawienia strony						
	4	<u>D</u> rukuj		Ct	rl+P			
l	. <u> </u>							

2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.

3. Kliknij kartę Skróty klawiszowe.

Wybierz jeden ze skrótów, a następnie kliknij przycisk **OK**. 4.

**UWAGA:** Po wybraniu skrótu zmienią się odpowiednie ustawienia na innych kartach sterownika drukarki.



Drukowanie		? 🗾
Drukarka		
Nazwa:	-	Właściwości
Stan: Bezczynna		
Typ:	675 X	Znaj <u>d</u> z drukarkę
Gdzie: LPT1:		📃 Drukuj do pli <u>k</u> u
Komentarz:		Ręczny dupleks
Zakres stron	Kopie	
Wszystko	Liczba kopii:	1
Bieżąca strona		
Strony: Wstaw numery stron i/lub zakresy stron oddzielone przecinkami, na przykład 1,3,5–12		📝 Sortuj
	Powiększenie	
Drykuj: Dokument	Strop pa arkusz:	1 strona
Drukuj: Wszystkie strony z zakresu 💌		
	Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	Bez skalowania
Opcje		OK Anuluj
wyułac za pumocą jednego kliknięcia. Skróty drukowania:	E	
Codzienne drukowanie		
Eco-drukowanie (Drukowanie dwustronne)	Formaty papieru: 8.	.5 × 11 cale
Ustawienia fabryczne	∠rodro papieru: Wybór automatyczny Druk na obu stronach:	•
Envelopes	Nie Rotzi oznier r	•
Karton/Gruby	Nieokreślony	•
Glossy/Presentation		
Zapisz jako Usuń Wyzeruj		
(D)	Informacie	Pomoc
invent		

Zaawansowane	Skróty klawiszowe	Papier/jakość	Efekty \	√ykończenie	Kolor Usług	j.	
Skrót drukowar wybrać za pom Skróty drukowa	ia jest zbiorem zapisa ocą jednego kliknięci nia:	nych ustawień d a.	Irukowania,	które można	E		
Co	dzienne drukowanie		^		1	5	
	v drukowanie (Drukov	vanie dwustronn	e)	Formaty p	apieru:	8,5 × 11	cale
Ust	awienia fabryczne			Źródło pa Wybór a	apieru: utomatyczny		•
Em	relopes			Druk na c Tak, odv Bodzai pi	obu stronach: wóć		•
Kar	ton/Gruby			Nieokres	lony		•
Glo	ssy/Presentation						
Zapisz ja	ko Us	uń V	/yzeruj	]			
<b>(p)</b>					Informac	je	Pomoc

#### Tworzenie skrótów drukowania

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę Skróty klawiszowe.

<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	W <u>s</u> taw	<u> </u>	rmat
	Z <u>a</u> pisz jako	)			
	<u>U</u> stawienia	strony.			
3	<u>D</u> rukuj		0	Ctrl+P	
		۲			
Drukowanie					? ×
Drukarka <u>N</u> azwa: Stan: Typ: Gdzie: Komentarz:	Bezczynna LPT1:	100 (anas PT) 4	v	Właśy Znaj <u>d</u> ź du Drukuj o Ręczny	jiwości rukarkę to pli <u>k</u> u dupleks
Zakres stron      Wszystko      Bieżąca str      Strony:      Wstaw numer;      oddzielone prz	ona Zaznaczenie / / stron i/lub zakresy stron ecinkami, na przykład 1,3,5-	Liczba kop	ii:	1	Sortuj
Drykuj: Doku Drukuj: Wszy	ment vstkie strony z zakresu	Stron na <u>a</u> Skaluj do i	arkusz: 1 roz <u>m</u> iaru papieru: B	strona ez skalowania	•
Opcje			C	ОК	Anuluj
Skröty drukowar Skröty drukowar Skröty drukowar Eco Uste Eco Eco Skröty drukowar Eco Skröty drukowar Eco S	Skróty klawiszowe apier/rakość a jest zbiorem zapisarych ustawień o o jednogo likinięcia. isi: zemne dukowanie dukowanie (Drukowanie dwustrom wiernia fabryczne akopes on/Gruby sy/Presentation	Etekty Wykończenia drukowania, które można wej Formaty wyber Druk na Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie	papieru: 8,5 × papieru: 8,5 × papieru: 8,5 × papieru: 8,5 × papieru: sudomstyczny obu stonack: sapieru:	11 cale • •	
invent			OK Anuluj	Pomoc Zastosuj	

4. Wybierz istniejący skrót jako punkt wyjściowy.

**UWAGA:** Zawsze należy wybierać skrót przed zmianą jakichkolwiek ustawień w prawej części ekranu. Jeśli po wyregulowaniu ustawień zostanie użyty skrót lub wybrany inny skrót, nastąpi utrata wszystkich wprowadzonych modyfikacji.

5. Wybierz opcje druku dla nowego skrótu.

**UWAGA:** Opcje druku można wybrać na tej karcie lub jakiejkolwiek innej karcie w interfejsie sterownika drukarki. Po skonfigurowaniu opcji na innych kartach należy wrócić do karty **Skróty klawiszowe** i dopiero wtedy przejść do następnego kroku.

01.0.11				. I constant	
iawansowane Skróty klai	wiszowe Papier/jakoś	ć Efekty W	ykończenie   Ko	or Usługi	
krót drukowania jest zbiore	em zapisanych ustawień	i drukowania, k	tóre można		
worde za pornoed leanego	Kiiknięcia.			E	
króty drukowania:					
E		-			-
Codzienne druk	owanie				2
Eco-drukowani		nne)	Formaty papie	iu:	8,5 × 11 cale
			Letter		•
Listawienia fabr	uczne		Zródło papier	0	
Coldwichid (db)	yound		Wybor autom	atyczny	•
			Druk na obu s	tronach:	
Envelopes			Tak, odwroc		•
			Rodzaj papier	r	
E Karton/Gruby			Nieokresiony		•
of Person For					
and a clossy riesend	Buorr	-			
Zapisz jako	Usuń	Wyzeruj			
100					
<u> </u>				Informacje	. Pom
I D Y C D I					
				1977	
			0)		.nuluj Z
					nuluj Z
			0)		nuluj Z
Mang Kalawa	1		0		nuluj Z
wwansowans Skróty kla	viszowe Papier/jakoś	ć Efekty W	Ukończenie Ko	or Ustuai	nuluj Z
uawansowane Skróty klai	viszowe Papier/jakośs	ć Efekty W	() lykończenie Ko	or Ustugi	nuluj Z
awansowane Skróty klar krót drukowania jest zbiore ybrać za pomocą jednego	viszowe Papier/jakość m zapisanych ustawień Jiknięcia.	ć Efekty W i drukowania, k	ykończenie Ko	or Ustugi	nuluj [ z
awansowane Skróty klar krót dukowania jest zbior ytkráć za pomocą jednego króty dukowania:	viszowe Papier/jakoś m zapisarych ustawień kliknięcia.	ć Efekty W i drukowania, k	Vkończenie Ko stóre można	or Ustugi	nuluj 2
awansowane Skróty kla krót drukowania jest zbiore ybrać za pomocą jednego króty drukowania:	viszowe Papier/jakość m zapisarych ustawień kliknięcia.	ć Efekty W i drukowania, k	Vkończenie Ko stóre można	or Ustugi	nuluj Z
awanzowane Skróty kla ikrót drukowania jest zbiore ykrác za pomocą jednego ikróty drukowania:	viszowe Papier/jakość m zapisarych ustawień kliknięcia. owanie	ć   Efekty   W i drukowania, k	Ukończenie Ko	or Ustugi	nuluj 2
sewensowane Skróty klan krót drukowania jest zbioro jekróty drukowania: Codzierne druk	wiszowe Papier/jakoś m zapiserych ustawień kliknięcia. owanie	ć   Efekty   W i drukowania, k	Ułkończenie Ko tóre można	or Ustugi	nuluj 2
swanzowane Skróty kla krót dukowania jest zbioro vybroć ze pomoce jednego vybroć ze pomoce jednego ze pomoce jednego ze pomoce duk Codierne duk	wiszowe Papier/jakoś m zapisarych ustawień kliknięcia owanie	ć Efekty W drukowania, k	Vkończenie Ko tóre można	or Ustugi	nuluj 2
ewansowana Skróty kla ikrót dukowania jest zbiory króty dukowania: Codzierne duk Codzierne duk	wiszowe Papier/jakoś m zapisarych ustawień kliknięcia owanie a (Drukowanie dwustron	ć Efekty W i drukowania, k	ykończenie Ko stóre można Formały papie	ar Ustugi	nutuj 2 8.5×11 cak
Iswanzowana Skróły Kla Ikrół dukowania jest zbioro Ikróły dukowania: Ikróły dukowania: Codzienne duk Eco dukowani	wiszowe Papier/jakoś m zapisarych ustawień kliknięcia. owanie ± (Drukowanie dwustron	ó Efekty W i drukowania, k	U tykończenie Ko tóre można Formały papie Letter Letter	or Usługi E	nuluj 2
awantowana Skróty kla krót dukowania jest zbior wyteś za porocej jednego ikróty dukowania Codzierne duk Eco dukowani Ustawienia labt	wiszowe Papier/jakoś em zapiserych ustawień kliknięcia. owanie s (Drukowanie dwustron yczne	ć Efekty W drukowania, k	U ykończenie Ko tóre można Formały papie Letter Executive	a jureu no	nukuj 2 2 8.5 × 11 cak
awansowana Skróty kla Skrót dukowania jest zbioro Jakob za spornoczi jednego Jikóły dukowania: Coddierne duk Codierne duk Codierne duk Listwienia laby	wiszowe Papier/Jakoś m zapisarych ustawień Klikinecia owanie (Drukowanie dwustron yczne	ć Efekty W i drukowania, k nne)	Ukonczenie Ko kłóre można Formaty papie Letter Letter Evecutive Basyla	a jurku n	nukuj 2 2 8.5 × 11 cak
Iswanowang Skróly kla Ikról ukuwania jest périop Ikróly dukowania: Ecodierne duk Ecodukowani Ecodukowani Ustawieria labr Ustawieria labr	wiszowe Papier/jakoś m zapisarych ustawień kliknęcia. owanie s (Drukowanie dwustron yczne	ó Efekty W i drukowania, k nne)	Ukończenie Ko tóre można	a la a	nuluj 2
awantowana Skridy kia kirdi dukowania jest zbior wyteś za porocej jednego ikróły dukowania Codzienne duk Eco dukowani Ustawienia fabr Ustawienia fabr	wiszowe Papier/jakoś em zapiserych ustawień kliknięcia owanie s (Drukowanie dwustron yczne	ć Efekty W i drukowania, k	Vkończenie Ko które można Letter Letter Lester Laga S x 8 S x 8 A 5	or Ushugi	nuluj Z
ewanowana Skróty kła kirót dułowania jest zbiory króty dułowania: Coddierne duk Coddierne duk Coddierne duk Litawienia labo Ustawienia labo	wiszowe Papier/jakoś/ em zapisarych ustawień kliknięcia owanie a (Drukowanie dwustron yczne	ć Efekty (W drukowania, k	Vkończenie Ko ykończenie Ko tóre można tóre można Bacyta Bacyta Bacyta Sacha A4 A5	or Ushugi	8.5 × 11 cak
swansowang Skröty Ka Ikrót ukuwania jest abiory Skróty dukowania: Codiierne duk Eco-dukowania Ustawienia labr Ustawienia labr Envelopes Extensional	wiszowe Papier/jakoś m zapisarych ustawień kliknięcia. owanie = (Drukowanie dwustron yczne	6 Efekty W i drukowania, k	Vkończenie Ko kończenie Ko Latter Eszakie B SX13 4 x 6 5 x 8 A A A B SX13 5 x 8 A A B SX13 B SL13	α Ustug	8.5 × 11 cak
exventionaria Skröty kla Skröt dulcovania jest zbior skröt dulcovania jest zbior skröty dulcovaria: Eco drukovaria Ustavienia labt Ustavienia labt Eco drukovaria Eto drukovaria Kator/Sinday	wiszowe Papier/jakoś/ am zapiserych ustawień kliknecia owanie a (Drukowanie dwustron yczne	é Efekty W drukowania, k	ykoriczenie Ko kóre można Letter Letter Letter 4 x 6 5 x 8 4 x 6 5 x 8 A 6 RA4 B 5 [J]5 10k15 cm cm	or Ustug	nuluj 2 8.5 × 11 cala
awanowan Skridy kia Skrid dulowania jest zbioro Ukoły dulowania Codierne duk Codierne duk Codierne duk Ustawienia fabr Codierne fabr Ustawienia fabr Katon/Gindy	wiszowe Papier/jakoś/ em zapisarych ustawień klikniecia owanie s (Drukowanie dwustron yczne	ć Efekty W i drukowania, k	Vkończenie Ko które można Formały papie Letter Lett	or Ustug E C C C C C	nuluj Z
awaniowana Stróty kla krót drukowania jest zbior króty drukowania króty drukowania Coddienne druk Eco drukowania Ustawienia labo Ustawienia labo Envelopes Envelopes Katon/Gruby	wiszowe Papier/jakoś m zapisarych ustawień kliknięcia. owanie = (Drukowanie dwustron yczne alion	ć, Efekty, W drukowania, k me)	Vkoriczenie Ko koriczenie Ko tóre można Letter Letter Execultive 8.5x13 4 x 6 5 x 8 A 6 Ro4 Ro4 Ro4 Ro5 (JIS) 10x15 cm 10x15 cm 1	or Usług E	nuluj 2 € 8.5 × 11 cak
awanzowane Skróty kla krót dukowania jest zbior krót dukowania jest zbior króty dukowania: Eco dukowania Eco dukowani Ustawienia labo Eco dukowani Eco dukowani	wkszowe Papier/jskoś em zapiserych ustawień kliknięcia. • (Drukowanie dwustron • (Drukowanie dwustron yczne ation	6 Efekty W 6 drukowania, k nne) E	Ot           tyteoriczenie         Ko           citóre można         Ko           Letter         Letter           Letter         Executive           8. SK/13         4 × 6           5.48         A5           A5         A6           A5         HA           104.15         THK 195 sp.           116K 195 sp.         THK 195 sp.	or Ushug	nuluj 2 8.5 × 11 cale •

Informacje... Pomoc OK Anuluj Zastosuj 6. Kliknij przycisk Zapisz jako.

Skrót drukowania jest zbiorem zapisanych ustawień drukow wybrać za pomocą jednego kliknięcia. Skróty drukowania:	rania, które można
Codzienne drukowanie	
Eco-drukowanie (Drukowanie dwustronne)	Formaty papieru: 8,5 × 14 cale
Ustawienia fabryczne	Zródko papieru:     Wybór automatyczny     ▼
Envelopes	Druk na obu stronach: Tak, odwróć
Karton/Gruby	Nieokreślony
Glossy/Presentation	-
Zapisz jako Usuń Wyzeru	4
	Informacje Pornoc
	OK Anuluj Zastosuj
róty klawiszowe	

OK

Anuluj

Lagal Size

 Wprowadź nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk OK.

### Poprawa jakości druku w systemie Windows

#### Wybór formatu strony w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru.

#### Wybór niestandardowego formatu papieru w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Kliknij przycisk Nietypowy.
- 5. Wpisz nazwę niestandardowego formatu i wprowadź jego wymiary.
  - Szerokość odpowiada krótszej krawędzi arkusza papieru.
  - Długość odpowiada dłuższej krawędzi arkusza papieru.

- WAGA: Papier należy zawsze ładować do podajników krótką krawędzią do przodu.
- Kliknij przycisk OK, a następnie na karcie Papier/Jakość przycisk OK. Niestandardowy format strony pojawi się na liście dostępnych formatów papieru po następnym otwarciu sterownika drukarki.

#### Wybór rodzaj papieru w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Na liście rozwijanej Typ papieru kliknij opcję Więcej....
- 5. Rozwiń listę opcji Rodzaj:.
- 6. Rozwiń kategorię papieru, który najbardziej odpowiada zastosowanemu papierowi, a następnie kliknij rodzaj papieru, którego używasz.

#### Wybór podajnika papieru w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Wybierz podajnik z listy rozwijanej Źródło papieru.

#### Drukowanie po obu stronach (dupleks) w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.



 Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę Wykończenie.

 Zaznacz pole wyboru Drukuj ręcznie na obu stronach. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować pierwszą stronę zlecenia.



Informacje... Pomoc DK Anuluj Zastosuj



Ø

 Wyjmij zadrukowany stos papieru z pojemnika wyjściowego i bez zmiany orientacji włóż go do podajnika 2 stroną zadrukowaną skierowaną w dół.

6. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania, aby wydrukować drugą stronę zlecenia.

# Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.



2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

Drukowa	nie		? 🔀
Drukarka Nazwa: Stan: Typ: Gdzie: Komenta	Bezczynna LPT1:		Właściwości     Znajdź drukarkę     Drukuj do piłgu     Reczny dupieks
Zakres s <u>W</u> sz <u>Bież</u> <u>S</u> tro Wstawn oddzielo	tron ystko ąca strona Zaznaczenie ny: [	Kopie Liczba kopii:	1 *
Dr <u>u</u> kuj: Drukuj:	Dokument  Vszystkie strony z zakresu	Powiększenie Stron na <u>a</u> rkusz: Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	1 strona 💌 Bez skalowania 💌
<u>O</u> pcje			OK Anuluj

3. Kliknij kartę Wykończenie.

Zaawansowane	Skróty klawiszowe	Papier/jakość	Efek	Wykończenie [	olor Usługi	
Opcje dokur Druk na ol	entu ou stronach (ręcznie) sai strony góra				E	
Układ bro	szury:					
Wyłączor	18	*				
Liczba stron n	a arkusz:					
1 strona na a	rkuszu	•				
🗌 Drukuj	ramki stron					
Kolejność	stron:					
w prawo	IW DOP	*		Orientacja	180 stopni	
Ø					Informacje	Pomoc

- 4. Wybierz liczbę stron na arkusz z listy rozwijanej Stron na arkuszu.
- X Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Wykończenie Kolor Usługi Oncie dokumentu 📝 Druk na obu stronach (ręcznie) 🔲 Odwracaj strony górą Układ broszury: Wyłączone -Liczba stron na arkusz 1 strona na arkuszu i strona na arkuszu 2 strony na arkuszu 4 stronu na arkus 6 stron na arkus 9 stron na arkus 16 stron na arkus Orientacja Pionowa Pozioma Obróć o 190 stopni 4 Informacje... Pomoc OK Anuluj Zastosuj owane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Wykończenie Kolor Usługi Zaawans Opcje dokumentu 📝 Druk na obu stronach (ręcznie) 2 1 🔲 Odwracaj strony górą Układ broszury: Wyłączone Liczba stron na arkusz 2 stronv na arkuszu 🗷 Drukuj ramki stron Kolejność stron: W prawo i w dół -Orientacja Pionowa Pozioma 🔲 Obróć o 180 stopni

4

5. Wybierz odpowiednie opcje Drukuj obramowanie stron, Kolejność stron i Orientacja:.

# Wybór orientacji strony w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

	<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	W <u>s</u> taw	<u>F</u> ormat	c		
		Z <u>a</u> pisz jak	0			ì		
	Ustawienia strony							
	4	<u>D</u> rukuj		Ct	rl+P			
ł			*					

Informacje... Pomoc OK Anuluj Zastosuj  Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę Wykończenie.

4. W obszarze Orientacja: wybierz opcję Pionowa lub Pozioma.

Aby wydrukować stronę w odwrotnym ułożeniu, wybierz opcję **Obróć o 180 stopni**.



Drukowanie

Drukarka <u>N</u>azwa:

Stan:

Typ: Gdzie:

Komentarz:

Zakres stron

⊚ <u>₩</u>szystko

Strony:

Drukuj: Dokument

Opcje...

-

Opcje dokumentu Druk na obu stronach (ręcznie) Odwracaj strony górą

Wyłączone Liczba stron na arkusz: 1 strona na arkuszu

Ø

Opcje dokumentu

Wyłączone

🔲 Druk na obu stronach (ręcznie)

🔲 Odwracaj strony górą

Drukuj ramki stron
Kolejność stron:
W prawo i w dół

-

Bezczynna

🔘 Bieżąca strona 👘 Zaznaczenie

Drukuj: Wszystkie strony z zakresu

Wstaw numery stron i/lub zakresy stron oddzielone przecinkami, na przykład 1,3,5–12

LPT1:

-

Kopie

12

•

•

Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efek Wykończenie olor Usługi

•

Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Wykończenie Kolor Usługi

Powiekszenie

Orientacja Pionowa Pozioma Dbróć o 180 stopni

Stron na arkusz:

Skalui do rozmiaru papieru:

1

Informacje... Pomoc DK Anuluj Zastosuj

Informacje... Pomoc DK Anuluj Zastosuj

Orientacja Pionowa Pozioma Obróć o 180 stopni

Liczba kopii:

- Ustawianie opcji kolorów w systemie Windows
  - 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
  - 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

? 🔀

•

•

Właściwości

Znaj<u>d</u>ź drukarkę...

🔽 So<u>r</u>tuj

🔲 Drukuj do pliku

🔲 Ręczny dupleks

1

1 strona

Bez skalowania

OK Anuluj

×

- 3. Kliknij kartę Kolor.
- 4. Kliknij pole wyboru HP EasyColor, aby usunąć zaznaczenie.
- 5. W obszarze **Opcje kolorów** kliknij opcję **Ręczny**, a następnie kliknij przycisk **Ustawienia**.
- 6. Skonfiguruj ogólne ustawienia dotyczące kontroli krawędzi, tekstu, grafiki i fotografii.

# Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows

# Drukowanie kolorowego tekstu jako czarnego (skala odcieni szarości) w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
- 4. Rozwiń sekcję Opcje dokumentu.
- 5. Rozwiń sekcję Funkcje drukarki.
- 6. Na liście rozwijanej Drukuj cały tekst w czerni wybierz opcję Włączony.

#### Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

	<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	W <u>s</u> taw	<u>F</u> ormat	t		
		Z <u>a</u> pisz jak	:0					
		<u>U</u> stawienia strony						
(	3	<u>D</u> rukuj		Ct	rl+P	-		
	×							

2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.



3. Kliknij kartę Papier/Jakość.

 Na liście rozwijanej Typ papieru kliknij opcję Więcej....

5. Rozwiń listę opcji Rodzaj:.



X

OK Anuluj

6. Rozwiń listę opcji Inny.

7. Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.



··· Etvkietv Firmowy ··· Koperta ··· Z nadrukiem ··· Dziurkowany ··· Kolorowy

Szoretki

OK

### Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach i foliach przezroczystych

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

	<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	W <u>s</u> taw	<u>F</u> ormat				
		Z <u>a</u> pisz jak	:o						
		<u>U</u> stawienia strony							
	4	<u>D</u> rukuj		Ct	rl+P				
ł	×								

-

Anuluj

2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę **Papier/Jakość**.

 Na liście rozwijanej Typ papieru kliknij opcję Więcej....

Jrukowanie				8
Drukarka				
Nazwa:				Właściwości
Stan:	Bezczynna			
Тур:	10.000	Advanced (* 102)	Sense P.L. K	Znaj <u>d</u> ź drukarkę
Gdzie:	LPT1:			📃 Drukuj do pli <u>k</u> u
Komentarz:				🔲 Ręczny dupleks
Zakres stror	n		Коріе	
💿 <u>W</u> szystk	ko		Liczba kopii:	1
💿 <u>B</u> ieżąca	strona 🦲	) Zaznaczenie		
) <u>S</u> trony: Wstaw num	ery stron i/lub	zakresy stron		🔽 Sortuj
odazielone	przecinkami, na	i przykład 1,3,5–12	- Powiekczenie	
r <u>u</u> kuj: Do	okument	•		1 strong
ukuj: W	szystkie strony	z zakresu 🔹	stron na <u>a</u> rkusz:	1 strona
			Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	Bez skalowania
a Zaawansowar	ne   Skróty klawisz	ov   Papier/jakość   fe	kty Wykończenie Kalor Usługi	
Opcje pap	vieru			
Formaty p	papieru:	8,5 × 11 cale		
Lei	gal	•		
		Własne		
Źródło pa	apieru:		1	
Ws	ybór automatyczny	•		
Rodzaj pa	apieru:			
Nie	eokreślony	•		
	23		Jakość druku	i
Strony spi	ecjaine: Juli			
Druk	uj strony na innym	papierze	ImageREt 3600	
		Ustawienia		
		Ustawenia		

awansowane	Skróty klawiszowe	Papier/jakość	Efekty	Wykończenie	Kolor	Usługi	
Opcje papier					111	E	1
Formaty pap	ieru:	8,5 × 14	cale		1111	_	
Legal			•		1111		
	[	Własne			1111		
Źródło papie	eru:				13		1
Wybó	r automatyczny		-				
Rodzaj papie	nuc						
Nieok	reślony		-				
Więc	ej			Jakość druk	ku		
Układk Drukuj:	ı strony na innym papi	erze		ImageREt	3600		•
		Ustawienia					
Ø						nformacje	Pomoc

Informacje... Pornoc OK Anuluj Zastosuj

**(p**)

5. Rozwiń listę opcji Rodzaj:.

6. Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.

**UWAGA:** Etykiety i folie przezroczyste znajdują się na liście opcji **Inny**.

 Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk OK.





Rodzaj:	? 🗙
Rodzaj: - Rodzaj: - Papier codziennego użytku <96 g - Papier do drukowania prezentacji 96-130 g - Broszurowy 131-175 g - Papier fotograficzny/okładka 176-220 g - Inny - Folia Color Laser - Etykiety - Firmowy - Koperta - Z nadrukiem - Dziurkowany Kolorowy	
Szoretki	-
OK	nuluj

# Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę **Papier/Jakość**.

<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	W <u>s</u> taw	<u>F</u> ormat
	Z <u>a</u> pisz jako	D		
	<u>U</u> stawienia	a strony		-
8	<u>D</u> rukuj		Ct	rl+P
		*		
Drukowanie Drukarka Nazwa: Stan: Typ: Gdzie:	Bezczynna	100 (ana) <sup>20</sup> , 1	•	Właściwości       Znajdź drukarkę       Drukuj do pliku
Komentarz: Zakres stron Ø <u>W</u> szystko Bieżąca str <u>S</u> trony: Wstaw numer oddzielone prz	ona Zaznaczenie vstron i/lub zakresy stron ecinkami, na przykład 1,3,5	Kopie Liczba kopii:		Ręczny dupieks
Dr <u>u</u> kuj: Doku Drukuj: Wsz	iment /stkie strony z zakresu	Powiększenie Stron na <u>a</u> rł Skaluj do ro	e kusz: 1 str zmiaru papieru: Bez :	ona 💌
 Zaawansowane	Skróty klawiszow	6 fekty Wykończenie	Kolor Ustugi	
Opcje papier, Formaly papi Legal Žródło papie Wybó Rodzaj papie	i eru: 8,5 × 1 W/łasne ru: ru: ru: ru: ru: ru: ru: ru: ru: ru:	1 cale		
Strony specie Okładki Drukuj s	ine: trony na innym papierze Ustawienia	Jakość duk	u 6600	
			Informacje F	Tomoc

 W obszarze Strony specjalne kliknij opcję Drukuj strony na innym papierze, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

5. W obszarze Stron w dokumencie wybierz opcję Pierwsza lub Ostatnia.

 Wybierz odpowiednie opcje z list rozwijanych Źródło papieru i Typ papieru. Kliknij przycisk Dodaj.

Zaawansowane	Skróty klawiszowe	Papier/jakość	Efekty	Wykończenie	Kolor Us	ugi	
Opcje papier Formaty pap	J ieru:	8,5 × 14	cale		E		
Legal			-				
Źródło papie	au	Własne			1	5	
Wybó	r automatyczny		-				
Rodzaj papie	ru:						
Nieok	reślony		•				
Strony specj Drukuj :	alne: strony na innym papie	rze		Jakość druł	cu 3600		•
		Ustawienia					
<b>(p)</b>					Inform	acje	Pomoc

Okładki Drukuj strony na in	nym papierze		Pages in docum	er£
NOTE: All pages not listed in I Žródro popieru: Rodzaj papieru: Druk na obu atronach:	his table are set to: Wybór automatyczny Nieokrestory On		Žićdko papien. Wybór automa Rodzej papien Nieokseślony.	n A Add Update hem
Page Type	Strony	Źródło papieru	Rodzaj papieru	Additional attributes
Usuń	U suń wszystkie			OK Archi

trony specjalne					
Strony specjalne Okładki Drukuj strony na inn	ym papierze		Pages in document		
NOTE: All pages not listed in th 2hódko popieru: Rodzaj papieru: Druk na obu stronach:	is table are set to: Wybór automatyczny Nieokreślony On		Žródko papieru Podajnik 1 Rodzaj papieru Popier okładk	z z gwy HP, natowy 200 g Add Update žem	
Page Type	Strony	Źródło papieru	Rodzaj papieru	Additional attributes	
Usuń	Usuń wszystkie			OK Anuluj	

 W przypadku drukowania zarówno pierwszej, jak i ostatniej strony na innym papierze, powtórz kroki 5 i 6, wybierając opcję dla odpowiedniej strony.

8. Kliknij przycisk OK.

ony specjalne						
Strony specjalne						
Okładki			Pages in docume	nt		
<ul> <li>Drukuj strony na innym papie</li> </ul>	rze		Cert			
			Last			
NOTE						
All pages not listed in this table a	are set to:		Žiódro papieru:			
A.A			Podsiek 1			
Zroaro papieru Wybor	automatyczny		Podajnik i Bortrai narien r			
Rodzaj papieru: Nieokr	esiony		Papier okładko	www.HP. rostoww.200.c		
Druk na obu stronach: On						
				Add Update item		
pecial pages defined for this print j	obc					
Page Type	Strony	Źródło papieru	Rodzaj papieru	Additional attributes		
Jrukuj strony na innym papierze	Pierwsza	Podajnik 1	Papier okładko			
				OK Anduj		
ony specjalne Story specjalne				OK Anduj		
ony specjalne Story specjalne Okładki - Onkładki	52e		Pages in docume	OK Anubaj Internetionalista Internetionalista		
ony specjalne Strory specjalne Obładki > Druku strory na inym papie	12ê		Pages in docume	OK Anukij		
ony specjalne Story specjalne Okładki > Druku story na mym pace	126		Pages in docume	OK Anukij		
ony specjalne Story specjalne Okładki • Okładki jihody na krytim slade	12ê		Pages in docume ® First © Last	OK Anukaj rk		
ony specjalne Story specjalne OMadui - Onako procyros krym padd	M20		Pages in docume First Cast	OK Anukij		
ory specjalne Story specjalne Okładał • Onklut Story na krym pade NOTE: Al pages nol lated in this table a	irze we set to:		Pages in docume Fest Last 2xideo pagimu:	OK Anukij		
ory specjalne Dihadai Olikadai Olikadai Olikadai Olikadai NOTE: Ad pages rol faled in this table A	rze we set to: automatyczny		Pages in docume © Fat © Lost 2/idito pagieur Wybór automat	OK Anukij		
ony specjalne Strory specjalne Okładki • Crudusj strory na kroyna sladd NOTE: Al pogen not kited in this table. Zhódro poginar. Wybód Rodzie poginar. Wiedki	rze we seł to: automałyczny eślany		Pages in docume © First © Last 2/od/to pagimu: Wybdia automat Rodzaj pagimu:	OK Anukij		
any specjalne Diładdi Diładdi Diładdi Ołładd	rze we ceł to: outomotyczny eślony		Pages in docume Pages	OK Anukij erk lycany v		
ory specjalne Dihadita Ohladita Ohladita Ohladita Ohladita Ohladita NOTE: Al pages rol fated in this table. A 2xotho popienz Wabd Rodzaj papieru. Niecku Druk na obu iteroach: On	rze we set lo: sutonstyczny estary		Pages in docume Pages in docume First Lost Żódło pagienu: Wybór automo Rocka pagienu: Nieskieślony	OK Arukij		
any specjalne Dihadai Dihadai Ohdudi ditory na kryen pade NOTE: Al pages not listed in this table / Zodro papinu: Wybór Rodzej pages not listed in this table / Zodro papinu: Wybór Rodzej pages defined for this print j zecial pages defined for this print j	ere oet to: outomotyczny eskony obc		Pages in docume © Fast 2 dello pagieno Wybbis automát Rodza pagieno Nieokiellono	DK Arušaj rk yczny V Add Updale item.		
ony specjalne Dihaditi Ohladiti Ohladiti Ohladiti Ohladiti Ohladiti Ohladiti Ohladiti NOTE: Alogen rol fated in this table A Alogen rol fated in this table. Alogen rol fated in this table. Alogen rol fated in this table. Alogen rol fated in this table. Date na obus thronach: On netial pages defined for this pref i Page Type	erze we ceł to: outonałyczny estory ob: Story	2/ód/o papieru	Pages in docume Pages	OK Arukij		
ony specjalne Dibadia Dibadia Obladia MOTE: All pages not kited in this table NOTE: All pages not kited in this table. Diak na obu stronoch: On secial pages defined for this print ji Page Type Diak strong na engrun pagestere	ete en oet to: outomotyczny estory estory ob: Story Permuza	Žićđo papinu Podank 1	Pages in docume © First © Lost 2dollo pagienu Wybbis automat Rodzaj pagienu Neokiešlonu Pageier oklasko	OK Arukij		
any specjalne Shory specjalne OMaddi DMaddi DMaddi Interpresi kryen padd Al pages not lated in this table. Zhoth pages not lated in this table. Rodzaj pages with the set in Rodzaj pages defred for this pink j Page Type Duka story na interpre pagesce Duka story na interpre pagesce	ee set to: sutomstycory eikary sk: Story Permica Dustria	Žićilo papieru Podajek 1	Pepes in docume Pepes in docume Peret 2/sidio papieru Wybór automá Nicelsediony Rodzaj papieru Peper okładko	OK Arukij		
any specjalne Dihaditi Dihaditi Dihaditi Dihaditi Diffe: Al pages not lated in this table of Zodro popieur. NoTE: Zodro popieur. Niedu Druk na obu stronacty. Druk na obu stronacty. Druk na obu stronacty. Druk strony na irrym papierze Duhaj strony na irrym papierze Duhaj strony na irrym papierze	ese to: autonalycary eikary bb: Story Pierroza Distoria	Žídiðo papinu Podgek 1 Podgek 1	Pages in docume First Lost 2/odro pagience Wybbig automat Rodzaj pagience Neolzaj pagience Pagier okł adko Pagier okł adko	OK Anukij		
ony specjalne Dibadia Dibadia Colding shory na kreyn pladi NOTE: All pages not kited in this table. NOTE: Under pagies not kited in this table. Diakina obus shoreoch: Diakina obus shoreoch:	ese to: outomotycony estory estory ob: Story Perevasa Datavia	Žídďo papieru Podank 1 Podank 1	Pages in docume © First © Lant 2/odito pagienu: Wybós automá Nicekizelilonu Nicekizelilonu Pagier okładko Pagier okładko	OK Arukij		
any specjalne Shory specjalne OMadui DMadui DMadui interpresi kryen påde Al pagen nel kited in the table. Zhothe pagen zu kited Rodzaj pagenz Wijede Rodzaj pagen defred for the print j Page Type Duka story na interpre pagenze Duka story na interpre pagenze	ee oet lo: sukonskyczny eikony Districa Districa	Žićiťo papieru Podajek 1 Podajek 1	Pages in docume Pages in docume Pages in docume 2/sidito pagienue Wybós automat Nodzaj pagienu Pages okładko Pages okładko	OK Arukij		

### Skalowanie dokumentów do formatu papieru

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.



2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę Efekty.

4. Wybierz opcję **Drukuj dokument na**, a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

Drukowanie		E
Drukarka		
Nazwa:	<b>T</b>	Właściwośc
Stan: Bezczynna		
Typ:	Mar. 712. 5	Zna <u>)d</u> z drukari
Gdzie: LPT1:		📃 Drukuj do pli <u>k</u>
Komentarz:		Ręczny duple
Zakres stron	Kopie	
<u> <u> W</u>szystko </u>	Liczba kopii:	1
🔘 Bieżąca strona 🛛 🔘 Zaznaczenie		
O Strony:		📝 Sortu
Wstaw numery stron i/lub zakresy stron		
oduzielone przecinkanii, na przykład 1,5,5–12		
Drukuj: Dokument 💌	Powiększenie	
Drukuti: Wszystkie strony z zakresu	Stron na <u>a</u> rkusz:	1 strona
instruction of the second	Skaluj do rozmiaru papieru:	Bez skalowania
Opcie		ОК А
Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakos Efekty Opcje zmiany formatu	/ykończenie Kolor Usługi	
Rzeczywisty rozmiar		
O Drukuj dokument na:		
Legal v	1	
📝 Wyskałuj, aby zmieścić	4	
% rzeczywistego rozmiaru:		
100		
4		
	Znaki wadan	
	Znaki Woone	
	[nav]	
	🔲 Tylko na pierwszej stronie	
		Edytuj
(D)	Informacie	Pomoc
	momacle	
	OK Anuluj	Zastosuj
Advance Sciences III and Advances IV	OF Tana PEL 4	
Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Opcje zmiany formatu	Wykończenie Kolor Usługi	
Zaawansowane Skrôty klawiszowe Papier/jakość Efekty Opcje zmiany formatu Rzeczywisty rozmian	Vykończenie Kolor Usługi	
Zaawansowane   Skrótly klawiszowe   Papier/jakość   Efekty Opcje zmiery formału	Wykończenie Kolor Usługi	
Zaawanzowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Opcje zmiary formatu © Rzeczywisty rozmiar © Drukuj dokument na: Leoa	Wykończenie Kolor Usług	
Zaawanzowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Opcje zmiary formatu © Rzeczywisty rozmiar © Drukuj dokument na: Legal	Wykończenie Kolor Usług	
Zaswansowane   Skróty klawiszowe   Papier/jakość   Efekt Opcje zmiary formatu   Rzeczywisty rozmiar   Drukuj dokument na:   Legal   Cost	Wykończenie Kolor Usług	
Zaswansowane   Skróty klawiszowe   Papier/jakość   Efekt Opcje zmiary formatu Rzeczywisty comiar Dnkuj dokument na: Logal Logal Traczywistego rozmiaru:	Wykończenie Kolor Usług	
Zaawansowane   Skrótly klawiszowe   Papier/jakość Efekt Opcje zmiary formatu Roccywisty rozmiar Drukuj dokument na: Logal max	Wykończenie Kolor Usług	
Zaawansowane   Skrótly klawiszowe   Papier/jakość   Efekt Opcje zmiary formatu   Rzeczywisty rozmiar   Drukuj dokument na:   Legal   mail:	Wykończenie Kolor Usług	
Zaswansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zniary formatu Rzeczywisty rozmiar Drukuj dokument na: Legal www	Wykończenie Kolor Usług	
Zaswansowane Skróły klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zmiary formału Pzeczywisty rozmiar Drukuj dokument na: Legal X rzeczywistego rozmiaru: 102 4 •	Znaki wodne	
Zaswansowane   Skróty klawiszowe   Papier/jakość   Efekt Opcje zmiary formatu Rzeczywisty comiar Drukuj dokument na: Legal X rzeczywistego rozmiaru: 102 4 , ,	Vijkończenie Kolor Usług	
Zaawansowane   Skrótk klawiszowe   Papier/jakość   Efekt Opcje zmiary formatu Rzeczywisty tormiar Drukuj dokument na: Lega Zrzeczywistego rozmiaru. 102 4      P	Znaki wodne	
Zaswansowane Stody klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zniary formatu Rzeczywisty rozmiar Onkuj dokument na: Legal ws	Znaki wodne [brok] ] Tyko na piewrzej stronie	-
Zaswansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zmiany formatu Pacczwisty rozmiar Drukuj dokument na: Legal % rzeczywistego rozmiaru. 102 4 *	Znaki wodne Draki Draki wodne Draki Draki	- Edytá.
Zaswansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zmiary formału Pzeczywisty rozmiar Drukuj dokument na: Legal 2% rzeczywistego rozmiaru: 102 4 ,	Znaki wodne [trajk] [t	v Edyhuj
Zaswansowane Skróły klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zmiary formału Rzeczywisły rozmiar Drukuj dokument na: Legal X rzeczywisłego rozmiau: 102 4	Znaki wodne [brak] Tylko na pierwszej stronie	• Edynų,
Zaswansowane Skróly klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zmiary formatu © Rzeczwisty comiar © Drukuj dokument na: Legal * rzeczywistego rozmiaru. 102 * • •	Wykończenie     Kolor     Usługi       Wykończenie     Image: Standard S	₹ Edytuj
Zazwansowane Strödy klawiszowe Papier/jakość Efekt Opcje zmiary formatu Pzeczywisty comiar Drukuj dokument na: Legal X reczywistego rozmiaru: 102 4  ,	Vykończenie Kolor Usług	▼ Edytuj Pomoc

#### Dodawanie znaku wodnego do dokumentu w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

- 3. Kliknij kartę Efekty.
- 4. Wybierz znak wodny z listy rozwijanej **Znaki wodne**.

Aby dodać nowy znak wodny do listy, kliknij przycisk **Edit**. Określ ustawienia znaku wodnego, a następnie kliknij przycisk **OK**.

5. Aby wydrukować znak wodny tylko na pierwszej stronie, zaznacz pole wyboru **Tylko pierwsza strona**. W przeciwnym wypadku znak wodny zostanie wydrukowany na wszystkich stronach.

#### Tworzenie broszur w systemie Windows

1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	W <u>s</u> taw	<u>F</u> orm	at
	Z <u>a</u> pisz jako	)			
	<u>U</u> stawienia	strony.			
6	<u>D</u> rukuj		C	trl+P	
		<b>*</b>			
Drukowania					9
Drukarka <u>N</u> azwa: Stan: Typ: Gdzie: Komentarz:	Bezczynna LPT1:	100 (anno 11), A	×	Właściwośc Znaj <u>d</u> ź drukark Drukuj do pliku Ręczny dupleł	ه مع ج با ده
Zakres stron <u>W</u> szystko <u>Bi</u> eżąca sł <u>S</u> trony:  Wstaw nume: oddzielone pr Drukuj: Dok	rrona Zaznaczenie ry stron i/lub zakresy stron zecinkami, na przykład 1,3,5- ument	Kopie Liczba kop	ii:	1 V Sortu	j
Drukuj: Wsa	vystkie strony z zakresu	Stron na <u>a</u> Skaluj do r	rkusz: 1 sł oz <u>m</u> iaru papieru: Bez	rona : skalowania	•
Opcje	]			ОК А	nuluj
Zaawatsowate     Zaawatsowate     Opoje doku     Ondere     Uhitad ta     Wytace     Licitas stron     Storna na     Ondere     Wytace     Wytace     Wytace     Wytace     Wytace	Skróty klawiszowe Papier/jakość nerku col stronych (reportie) col strony górą zozaty: ne o wiele w askuszu askuszu stron stron stron stron stron stron	Efek Wykończenie Orientacja Pono Duści	va na o 180 stopni		
			Informacje	Pomoc Zastosuj	

2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

Kliknij kartę Wykończenie.

3.

- 4. Zaznacz pole wyboru Drukuj na obu stronach.
- Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Wykończenie Kolor Usługi Opcje dokumentu Druk na obu stronach (ręcznie) 🔲 Odwracaj strony górą Układ broszury: Wyłączone -Liczba stron na arkusz 1 strona na arkuszu -Drukuj ramki stron Kolejność stron: W prawo i w dół Orientacja Pionowa Pozioma Dbróć o 190 stopni Ø Informacje... Pomoc OK Anuluj Zastosuj X Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Wykończenie Kolor Usługi Opcje dokumentu 📝 Druk na obu stronach (ręcznie) Odwracaj strony górą Ukrad Droszury: • Zszywanie z lewej strony Liczba stron na arkusz: • 2 strony na arkuszu Kolejność stror W prawo i w dół Orientacja Pionowa Pozioma 📃 Obróć o 180 stopni Ø Informacje... Pomoc

OK Anuluj Zastosuj

 Na liście rozwijanej Wygląd broszury kliknij opcję Bindowanie z lewej strony lub Bindowanie z prawej strony. Opcja Stron na arkuszu zostanie automatycznie zastąpiona opcją 2 strony na arkuszu.  Wyjmij zadrukowany stos papieru z pojemnika wyjściowego i bez zmiany orientacji włóż go do podajnika 2 stroną zadrukowaną skierowaną w dół.

7. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania, aby wydrukować drugą stronę zlecenia.



# 8 Kolor

- Dostosowywanie koloru
- Korzystanie z opcji HP EasyColor w systemie Windows
- Dopasowywanie kolorów

# Dostosowywanie koloru

Zarządzanie kolorami za pomocą zmiany ustawień na karcie Kolor w sterowniku drukarki.

#### Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania

- 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Kolor.
- 4. Z listy rozwijanej Kompozycje kolorów wybierz kompozycję kolorów.

Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekt	y Wykończenie Kolor Usługi
Opcje kolorów	F
Automatyczna	<b></b>
🔿 Ręcznie Ustawienia	
🔲 Druk w skali szarości	
	12
Komorzusia kolorów	
Kompozycje kolorów Kolor RGB:	7
Kompozycje kolorów Kolor RGB:	_
Kompozycje kolorów Kolor RGB: Domydnie (ARGB)	
Kompozycje kolarów Kolor RGB: Domytkie (RGB) Potogelicary (RGB)	
Kompazycje kolarów Kolar RGB: Dongvitne (RGB) Orderski (RGB) Orderski (RGB) Orderski (RGB) Orderski (RGB) Orderski (RGB) Orderski (RGB) Orderski (RGB)	
Kompozycje kolarów Kolor R68: Dorzywiełe (H568) Forzywieże (H568) Odabka (J4666 P68 1988) Żywe (H568) Żywe (H568) Żaden	
Kompozycje kolorów Kolor RGB: Donytkie (HGB) Donytkie (FGB) Fotogałczy (HGB) Dotki, Jacobe FGG 1938) Zwe (HGB) Zdam Proti niestandardowy	
Kompozycje kolarów Kolor RGB: Donythe (RGB) • Donythe (RGB) Odubia (Racke RGB 1980) Odubia (Racke RGB 1980) Odubia (Racke RGB 1980) Zwwe (RGB) Pholi nestandardowy	
Kompozycje kolorów Kolor R68: Demogliał (R68) Poznacjał (R68) Odaki A (Jobe R68 1989) Żwie (R68) Żwie (R68) Żwie Protil niestandadowy	
Kompozycje kolorów Kolor RGB: Donyskie (RGB) Donyskie (RGB) Potogałczy (RGB) Odska (Adobe RGB 1938) Zwe (RRG) Potel niestandardowy	Informacja Pomoc

- Domyślny (sRGB): \* Ta kompozycja powoduje wydruk danych RGB jako w trybie pierwotnym urządzenia. W celu uzyskania właściwego renderowania kolory należy wtedy skonfigurować w ustawieniach aplikacji lub systemu operacyjnego.
- Żywe kolory: Urządzenie zwiększa nasycenie kolorów pośrednich. Kompozycję należy stosować przy drukowaniu profesjonalnych dokumentów graficznych.
- **Fotografia**: Urządzenie interpretuje kolory RGB tak, jakby były drukowane na fotografii przy użyciu mini-laboratorium cyfrowego. Odwzorowane kolory są intensywniejsze i bardziej nasycone niż w kompozycji Domyślny (sRBG). Kompozycja służy do drukowania zdjęć.
- Zdjęcia (Adobe RGB 1998): Kompozycja służy do drukowania fotografii cyfrowych wykorzystujących przestrzeń kolorów AdobeRGB zamiast sRGB. Gdy jest używana, należy wyłączyć funkcje zarządzania kolorami w aplikacji.
- Brak: Nie jest używana żadna kompozycja kolorów.

#### Zmiana opcji koloru

W sterowniku drukarki na karcie Kolor można zmieniać ustawienia kolorów dla bieżącego zlecenia drukowania.

- 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Kolor.

- 4. Zaznacz ustawienie Automatycznie lub Ręczny.
  - Ustawienie Automatycznie: odpowiednie dla większości zleceń drukowania.
  - Ustawienie Ręczny: umożliwia dopasowanie ustawień kolorów niezależnie od pozostałych ustawień.
  - UWAGA: Ręczna zmiana ustawień kolorów może wpłynąć na jakość wydruków. Firma HP zaleca, aby takich zmian dokonywały wyłącznie osoby znające problematykę kolorowej grafiki.

Zaawansowane   Skróty klawiszowe   Papier/jakość   Efekty   '	Wykończenie Kolor Usługi
Opcje kolorów Automatyczna Ręcznie Duk w skali szarości	
Kompazycje kolarów Kolar RG8: Domydhie (#RG8)	
Ø	Informacje Pomoc

- 5. Opcja Druk w skali szarości umożliwia wydrukowanie kolorowego dokumentu w czerni i odcieniach szarości. Należy jej używać do dokumentów, które mają być kserowane lub wysyłane faksem. Przydaje się również do drukowania kopii roboczych oraz w sytuacji, gdy trzeba oszczędzać kolorowy toner.
- 6. Kliknij przycisk OK.

#### opcje ręcznego ustawiania kolorów

Ręczne opcje koloru pozwalają zmienić opcje **Neutralne szarości**, **Półtony** oraz **Kontrola krawędzi** dla tekstu, grafiki i zdjęć.

Opis ustawienia	Ор	cje ustawienia
Kontrola krawędzi Ustawienie Kontrola krawędzi określa sposób renderowania krawędzi. To ustawienie składa się z dwóch elementów: dostosowywanego półtonowania oraz nadlewek i podlewek. Adaptacja półtonów zwiększa ostrość krawędzi. Nadlewki i podlewki redukują efekt błędnego rejestrowania kolorowych płaszczyzn przez nieznaczne nachodzenie na siebie krawędzi sąsiednich obiektów.	•	Wył opcja, oznaczająca wyłączenie wychwytywania i półtonowania adaptacyjnego.
	•	Lekka oznacza nastawienie wychwytywania na poziom minimalny. Dostosowywane półtonowanie jest włączone.
	•	Opcja <b>Normalna</b> powoduje ustawienie średniego poziomu zalewki. Dostosowywane półtonowanie jest włączone.
	•	<b>Maksymalna</b> to najsilniejsze ustawienie wychwytywania. Dostosowywane półtonowanie jest włączone.

 Tabela 8-1
 opcje ręcznego ustawiania kolorów

#### Tabela 8-1 opcje ręcznego ustawiania kolorów (ciąg dalszy)

Opis ustawienia	Ор	cje ustawienia
<b>Półtonowanie</b> Opcje <b>Półtony</b> decydują o wyrazistości i	•	Opcja <b>Wygładzenie</b> pozwala uzyskać lepsze wyniki na dużych, jednokolorowych powierzchniach i poprawia wygląd fotografii poprzez wygładzanie delikatnych odcieni koloru. Należy ją
rozdzielczości kolorów.		wybrać, gdy priorytetem jest uzyskanie jednolitych i płynnych wypełnień powierzchni kolorem.
	•	Opcja <b>Szczegół</b> jest użyteczna do tekstu i grafiki, wymagających ostrego odgraniczenia linii lub kolorów, np. w obrazach zawierających wzór lub wysoki poziom szczegółowości. Należy ją wybrać, gdy priorytetem jest uzyskanie ostrych krawędzi i precyzyjnego oddania szczegółów.
neutralne szarości	•	Opcja <b>Tylko czarny</b> umożliwia tworzenie neutralnych kolorów
Ustawienie <b>Neutralne szarości</b> określa metodę stosowaną do tworzenia kolorów szarych, używanych w tekście, grafice i w fotografiach.		gwarantuje, że kolory neutralne nie będą miały kolorowego nalotu. Ustawienie jest najlepsze dla dokumentów i prezentacji w skali szarości.
	•	<b>4 kolory</b> - tworzenie neutralnych kolorów (szarości i czerń) poprzez połączenie wszystkich czterech kolorów tonera. Przy zastosowaniu tej metody cieniowanie i przechodzenie kolorów w inne kolory jest bardziej płynne, a czerń jest ciemniejsza.
# Korzystanie z opcji HP EasyColor w systemie Windows

Jeśli używany jest sterownik drukarki HP PCL 6 dla systemu Windows, technologia **HP EasyColor** automatycznie poprawi wygląd dokumentów o mieszanej zawartości drukowanych za pośrednictwem programów pakietu Microsoft Office. Technologia ta skanuje dokumenty i automatycznie dopasowuje wygląd fotografii w formacie .JPEG i .PNG. Technologia **HP EasyColor** zwiększa jakość całego obrazu, a nie jego poszczególnych części, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie lepszej jakości kolorów, wyostrzenie szczegółów oraz szybsze drukowanie.

Na poniższym przykładzie obrazy po lewej stronie utworzone zostały bez użycia opcji **HP EasyColor**. Jakość obrazów po prawej stronie została poprawiona za pomocą opcji **HP EasyColor**.



Opcja **HP EasyColor** jest włączona domyślnie w sterowniku drukarki HP PCL 6, nie ma więc potrzeby przeprowadzania ręcznej korekcji kolorów. Aby wyłączyć opcję i wyregulować kolory ręcznie, należy otworzyć kartę **Kolor** i kliknąć pole wyboru **HP EasyColor**, usuwając zaznaczenie.

# Dopasowywanie kolorów

Proces dopasowywania kolorowych wydruków drukarki do ekranu komputera jest skomplikowany, ponieważ drukarka i komputer używają innych metod tworzenia kolorów. Monitory **wyświetlają** kolory za pomocą pikseli świetlnych przy zastosowaniu przetwarzania kolorów RGB (czerwony, zielony i niebieski), natomiast drukarki **drukują** kolory przy zastosowaniu przetwarzania kolorów CMYK (turkusowy, karmazynowy, żółty i czarny).

Szereg czynników ma wpływ na zdolność dopasowania wydrukowanych kolorów do kolorów monitora:

- Materiały do drukowania
- Substancje kolorujące stosowane w drukarce (np. tusze lub tonery)
- Proces drukowania (np. Inkjet, maszyna drukarska lub drukarka laserowa)
- Górne oświetlenie
- Różnice osobowe w postrzeganiu kolorów
- Oprogramowanie
- Sterowniki drukarki
- Systemy operacyjne komputera
- Monitory
- Karty i sterowniki wideo
- Środowisko pracy (np. wilgotność)

Jeżeli kolory na ekranie nie odzwierciedlają w dokładny sposób kolorów na wydruku, należy wziąć pod uwagę wyżej wymienione czynniki.

Dla większości użytkowników najlepszą metodą dopasowania kolorów jest drukowanie w systemie kolorów sRGB.

# 9 Obsługa i konserwacja

- <u>Strony informacji o druku</u>
- Korzystanie z programu HP ToolboxFX
- Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego firmy HP
- Użytkowanie oprogramowania HP Web Jetadmin
- Funkcje zabezpieczające urządzenia
- Ustawienia ekonomiczne
- Zarządzenia materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami
- <u>Czyszczenie urządzenia</u>
- <u>Aktualizacje produktu</u>

# Strony informacji o druku

Strony informacyjne przechowywane są w pamięci urządzenia. Stanowią one pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem.

UWAGA: Jeśli podczas instalacji język urządzenia nie został prawidłowo ustawiony, można ustawić go ręcznie, tak aby strony drukowane były w jednym z obsługiwanych języków. Zmień język, korzystając z menu Ustawienia systemowe panelu sterowania lub wbudowanego serwera internetowego.

Pozycja menu	Opis
Strona demonstracyjna	Powoduje wydrukowanie kolorowej strony demonstrującej jakość druku.
STRUKTURA MENU	Powoduje drukowanie mapy układu menu panelu sterowania. Lista zawiera aktywne ustawienia poszczególnych menu.
Raport konfiguracji	Drukowanie listy wszystkich ustawień urządzenia. W tym informacje dotyczące sieci, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci.
Stan materiałów eksploatacyjnych	<ul> <li>Powoduje wydrukowanie stanu poszczególnych kaset drukujących, w tym:</li> <li>Szacunkowa wartość procentowa pozostałego czasu eksploatacji kasety</li> <li>Pozostało stron (w przybliżeniu)</li> <li>Numer katalogowy</li> <li>Liczba wydrukowanych stron</li> </ul>
	<ul> <li>Informacje na temat zamawiania nowych i utylizacji zużytych kaset drukujących firmy HP</li> </ul>
Podsumowanie sieci	Drukowanie listy wszystkich ustawień sieciowych urządzenia.
Strona statystyki materiałów	Drukowanie list stron PCL, PCL 6, PS, stron zaciętych lub błędnie pobranych przez urządzenie, stron monochromatycznych (czarno-białych) lub kolorowych wraz z liczbą stron. Tylko HP Color LaserJet CP1525nw: powoduje wydrukowanie strony zawierającej powyższe informacje, a także liczbę stron wydrukowanych w trybie monochromatycznym (czarno-białym) i w kolorze, liczbę zainstalowanych kart pamięci, liczbę połączeń PictBridge oraz liczbę stron wydrukowanych z wykorzystaniem standardu PictBridge.
Lista czcionek PCL	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL.
lista czcionek PS	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PostScript (PS)
Lista czcionek PCL6	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL6
Dziennik zużycia koloru	Powoduje wydrukowanie raportu zawierającego nazwę użytkownika, nazwę aplikacji oraz informacje dotyczące wykorzystywania koloru w wykonanych zleceniach
Strona Serwis	Powoduje wydrukowanie raportu serwisowego

Pozycja menu	Opis
Strona diagnostyki	Drukuje strony kalibracji oraz strony diagnostyki koloru
Jakość druku	Drukowanie kolorowej strony testowej, która pozwala wykryć ewentualne niedociągnięcia w jakości druku.

- 1. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu.
- 2. Naciśnij przycisk strzałki w lewo ◀ lub strzałki w prawo ▶, aby przejść do menu Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 3. Naciśnij przycisk strzałki w lewo ◀ lub strzałki w prawo ▶, aby przejść do raportu, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk OK. Raport zostanie wydrukowany.
- 4. Naciśnij przycisk X, aby wyjść z menu.

# Korzystanie z programu HP ToolboxFX

Program HP ToolboxFX służy do wykonywania następujących zadań:

- Sprawdzanie stanu urządzenia.
- Konfigurowanie ustawień urządzenia.
- Przeglądanie informacji o rozwiązywaniu problemów.

Program HP ToolboxFX można wyświetlić wtedy, kiedy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera lub do sieci. Aby można było korzystać z programu HP ToolboxFX, należy przeprowadzić zalecaną instalację oprogramowania.

UWAGA: Program HP ToolboxFX nie działa w systemach operacyjnych Windows Server 2003, Server 2008, Vista Starter ani Mac.

Aby uruchomić oprogramowanie HP ToolboxFX i z niego korzystać, nie trzeba mieć dostępu do Internetu.

# Uruchamianie programuHP ToolboxFX

Otwórz program HP ToolboxFX w jeden z następujących sposobów:

- Kliknij dwukrotnie ikonę HP ToolboxFX () w zasobniku systemu Windows.
- W systemie Windows z menu Start wybierz polecenie Programy (w systemach Windows XP i Vista — Wszystkie programy), kliknij pozycję HP, zaznacz nazwę tego urządzenia, a następnie kliknij pozycję HP ToolboxFX.

Program HP ToolboxFX zawiera następujące foldery:

- Stan
- Pomoc
- Ustawienia systemowe
- Ustawienia drukowania
- Ustawienia sieci

# Sekcje programu HP ToolboxFX

### Stan

Folder Stan zawiera łącza do następujących stron:

- **Stan urządzenia**. Na tej stronie umieszczane są informacje o stanie urządzenia, np. zacięcia lub brak papieru w podajniku. Po rozwiązaniu problemu kliknij przycisk **Odśwież stan**, aby uaktualnić informacje o stanie urządzenia.
- Stan materiałów eksploatacyjnych. Wyświetla szczegółowe informacje, takie jak szacunkowa wartość procentowa pozostałego czasu eksploatacji kasety drukującej i liczba stron wydrukowanych przy użyciu bieżącej kasety. Strona zawiera też łącza do stron, na których można zamówić materiały, a także informacje dotyczące recyklingu.

- Konfiguracja urządzenia. Umożliwia wyświetlenie szczegółowego opisu bieżącej konfiguracji urządzenia, w tym także informacji o ilości zainstalowanej pamięci oraz o tym, czy zainstalowane zostały opcjonalne podajniki.
- **Podsumowanie sieciowe**. Wyświetlanie szczegółowych informacji o aktualnej konfiguracji sieciowej, w tym adresie IP i stanie sieci.
- **Raporty**. Umożliwia wydrukowanie strony konfiguracji, a także innych stron informacyjnych, takich jak strona stanu materiałów eksploatacyjnych.
- Rejestr użycia koloru. Wyświetla informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych kolorów przez urządzenie.

### Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń to tabela przeznaczona do wiadomości użytkownika, w których zapisywane są informacje o zdarzeniach urządzenia. Dziennik zawiera kody odpowiadające komunikatom o błędach, które są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia. Liczba w kolumnie "Licznik stron" określa liczbę wszystkich wydrukowanych stron do momentu wystąpienia błędu.

### Pomoc

Folder **Pomoc** zawiera łącza do następujących stron głównych:

• **Narzędzia do drukowania w kolorze**. Umożliwia korzystanie z kolorów podstawowych pakietu Microsoft Office lub z pełnej palety kolorów wraz z powiązanymi z nimi wartościami RGB.

### Ustawienia systemu

Folder Ustawienia systemu zawiera łącza do następujących stron głównych:

- **Informacje na temat urządzenia**. Wyświetla informacje takie jak opis urządzenia i osoba kontaktowa.
- **Konfig. papieru**. Umożliwia konfigurację podajników lub zmianę ustawień obsługi papieru, np. domyślnego formatu i rodzaju papieru.
- Jakość wydruku. Umożliwia zmianę ustawień jakości drukowania.
- **Gęstość druku**. Umożliwia zmianę ustawień gęstości druku, np. kontrastu, obszarów jasnych, półtonów i cieni.
- **Rodzaje papieru**. Umożliwia zmianę ustawień trybów urządzenia dla poszczególnych rodzajów papieru, np. papieru firmowego, perforowanego i błyszczącego.
- Ustawienia systemu. Umożliwia zmianę ustawień systemowych, takich jak usuwanie zacięć papieru czy automatyczna kontynuacja. Umożliwia zmianę ustawienia Próg alarmu Mało toneru, służącego do ustalania poziomu toneru, po osiągnięciu którego wyświetlane są alarmy.
- Zachowaj/Przywróć ustawienia. Umożliwia zapisanie aktualnych ustawień urządzenia do pliku na komputerze. Plik można wykorzystać do załadowania ustawień dla innego urządzenia lub przywrócenia ustawień tego samego urządzenia w przyszłości.
- **Zabezpieczenia urządzenia**. Ustawienie hasła do ochrony ustawień urządzenia. Będą je musieli podawać użytkownicy chcący zmienić ustawienia urządzenia. To hasło jest takie samo jak do wbudowanego serwera internetowego.

#### Informacje o urządzeniu

Strona Informacje o urządzeniu zawiera informacje dotyczące urządzenia i umożliwia dostęp do nich w przyszłości. Informacje wprowadzone w polach na tej stronie są wyświetlane na stronie konfiguracji. W polach tych można wpisywać dowolne znaki.

WAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

#### Konfig. papieru

Te opcje służą do konfigurowania domyślnych ustawień urządzenia. Są to te same opcje, które są dostępne w menu panelu sterowania.

W przypadku braku papieru dostępne są następujące opcje obsługi zleceń drukowania:

- Wybierz opcję Czekaj bez ograniczeń, aby urządzenie czekało do momentu załadowania odpowiedniego papieru i naciśnięcia przycisku OK. Jest to ustawienie domyślne.
- Wybierz opcję Anuluj, aby automatycznie anulować zadanie drukowania po określonym czasie.
- Wybierz opcję Pomiń, aby drukować na papierze o innym formacie lub rodzaju z określonym opóźnieniem.

Zarówno w przypadku wybrania opcji **Pomiń**, jak i opcji **Anuluj** należy podać czas oczekiwania wyrażony w sekundach. Naciśnij przycisk strzałki w prawo **)**, aby zwiększyć czas (maksymalnie do 3600 sekund). Naciśnij przycisk strzałki w lewo **(**, aby zmniejszyć czas.

W polu **Czas przy braku papieru** należy podać czas oczekiwania urządzenia przed podjęciem działania. Czas może wynosić od 0 do 3600 sekund.

WAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

#### Jakość wydruku

Opcje umożliwiają poprawę jakości wydruków. Są to te same opcje, które są dostępne w menu panelu sterowania.

#### Kalibracja koloru

- Kalibracja po włączeniu. Pozwala ustawić opcję kalibracji urządzenia po włączeniu.
- Częstotliwość kalibracji. Pozwala określić, jak często urządzenie ma przeprowadzać kalibrację.
- Kalibruj teraz. Powoduje natychmiastowe uruchomienie kalibracji urządzenia.

WAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

### Gęstość druku

Ustawienia umożliwiają precyzyjne zmiany ilości kolorowego toneru używanego do drukowania dokumentów.

- Kontrast. Kontrast oznacza zakres różnic pomiędzy kolorami jasnymi (obszary jasne) i ciemnymi (cień). Aby zwiększyć zakres pomiędzy jasnymi a ciemnymi kolorami należy zwiększyć wartość ustawienia Kontrast.
- **Obszary jasne**. Zaznaczenia to bardzo jasne kolory bliskie barwie białej. Aby zmniejszyć obszary jasne kolorów, należy zwiększyć wartość ustawienia **Obszary jasne**. Wprowadzenie tych zmian nie ma wpływu na półtony i cienie.
- Półtony. Półtony to kolory pomiędzy białym a pełnym kolorem. Aby przyciemnić półtony, należy zwiększyć wartość ustawienia Półtony. Ustawienie to nie wpływa na kolory rozjaśnienia ani cieni.
- Cienie. Cienie to kolory najbliższe pełnym kolorom. Aby przyciemnić kolory cieni należy zwiększyć wartość ustawienia Cienie. Wprowadzenie tych zmian nie ma wpływu na obszary jasne i półtony.

#### Rodzaje papieru

Opcje umożliwiają konfigurację trybów drukowania odpowiadających różnym rodzajom materiałów. Wybór opcji **Przywróć tryby** powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich trybów.

UWAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

#### Ustawienia systemowe

Opcje ustawień systemowych umożliwiają konfigurację ustawień druku. Opcje te nie są dostępne na panelu sterowania.

WAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

### Ustawienia drukowania

Karta Ustawienia drukowania HP ToolboxFX zawiera łącza do następujących stron głównych:

- Wydruk. Umożliwia zmianę domyślnych ustawień druku, np. liczby kopii i orientacji papieru.
- PCL5c. Wyświetlanie i zmiana ustawień sterowników PCL5c.
- PostScript. Wyświetlanie i zmiana ustawień sterowników PS.

#### Drukowanie

Opcje umożliwiają konfigurację ustawień dla wszystkich funkcji drukowania. Są to opcje dostępne w panelu sterowania.

WAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

### PCL5c

Opcje umożliwiają konfigurację ustawień języka PCL drukarki.

WAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

#### **PostScript**

Opcję należy włączyć w przypadku korzystania z języka PostScript drukarki. Włączenie opcji **Drukuj** strony błędów PostScript powoduje automatyczne wydrukowanie strony błędów emulacji PostScript w razie wystąpienia takiego błędu.

WAGA: Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj.

### Ustawienia sieciowe

Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP.

UWAGA: Za pomocą aplikacji HP ToolboxFX nie można skonfigurować ustawień sieci bezprzewodowej.

### Dostawca materiałów

Ten przycisk, znajdujący się w górnej części każdej strony, kieruje do witryny internetowej, w której można zamówić materiały eksploatacyjne. Korzystanie z tej funkcji wymaga dostępu do Internetu.

### Inne łącza

Ta sekcja zawiera łącza do Internetu. Korzystanie z nich wymaga dostępu do sieci Internet. Jeśli użytkownik używa połączenia telefonicznego i nie połączył się z Internetem podczas pierwszego uruchomienia programu HP ToolboxFX, przed odwiedzeniem którejkolwiek z tych witryn musi ustanowić połączenie. Połączenie z Internetem może wymagać zamknięcia i ponownego uruchomienia programu HP ToolboxFX.

- HP Instant Support. Pozwala połączyć się z witryną internetową HP Instant Support.
- Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów. Pozwala połączyć się z witryną pomocy technicznej dla urządzenia, w której można poszukać pomocy dotyczącej określonych problemów.
- Rejestracja produktu. Pozwala połączyć się z witryną rejestracji urządzenia firmy HP.

# Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego firmy HP

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany serwer internetowy (EWS), który umożliwia dostęp do informacji na temat aktywności urządzenia i sieci. Serwer internetowy udostępnia środowisko, w którym można uruchamiać programy internetowe, podobnie jak system operacyjny, np. Windows, udostępnia środowisko programom działającym na komputerze. Dane wyjściowe tych programów można następnie wyświetlić w przeglądarce sieci Web, takiej jak Microsoft Internet Explorer, Safari lub Netscape Navigator.

"Wbudowany" serwer internetowy znajduje się w urządzeniu sprzętowym (takim jak urządzenie HP LaserJet) lub oprogramowaniu firmowym, a nie w oprogramowaniu pobieranym na serwerze sieciowym.

Zaletą serwera EWS jest udostępnianie interfejsu każdemu użytkownikowi podłączonego do sieci urządzenia i komputera. Do zainstalowania lub skonfigurowania nie jest konieczne specjalne oprogramowanie, wystarczy mieć zainstalowaną na komputerze obsługiwaną przeglądarkę sieci Web. Aby uzyskać dostęp do serwera EWS, należy wpisać adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki. Aby znaleźć ten adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji.

UWAGA: W przypadku systemów operacyjnych Macintosh można używać serwera EWS za pośrednictwem połączenia USB po zainstalowaniu oprogramowania Macintosh dołączonego do urządzenia.

# Otwórz wbudowany serwer internetowy HP

- 1. W obsługiwanej przeglądarce sieci Web na komputerze w polu adresu/URL wpisz adres IP urządzenia. Aby znaleźć ten adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji.
- UWAGA: Po otworzeniu adresu URL można utworzyć zakładkę pozwalającą w przyszłości szybko znaleźć stronę.
- Strona wbudowanego serwera internetowego składa się z trzech kart, na których są wyświetlane ustawienia oraz informacje dotyczące urządzenia: kartę Stan, kartę Settings (Ustawienia) i kartę Networking (Sieć). Aby przejść do danej zakładki, należy ją kliknąć.

Więcej informacji o poszczególnych zakładkach można znaleźć w następnej części.

# Wbudowany serwer internetowy firmy HP - funkcje

Poniżej zamieszczono opisy podstawowych ekranów wbudowanego serwera internetowego.

### Karta Stan

Zawiera informacje dotyczące urządzenia, jego stanu i konfiguracji.

- Stan urządzenia: Wyświetla stan urządzenia i informacje o pozostałym czasie eksploatacji materiałów firmy HP (wartość 0% oznacza wyczerpanie danego materiału).
- Stan materiałów eksploatacyjnych: Pokazuje przybliżoną wartość procentową pozostałego czasu eksploatacji materiałów HP, gdzie "--" oznacza, że materiał zbliża się do momentu zakończenia eksploatacji lub jego stan jest za niski do ustalenia.
- Konfiguracja urządzenia: Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji.

- Podsumowanie ustawień sieciowych: Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji sieci.
- **Raporty**: Umożliwia wydrukowanie generowanych przez urządzenie stron z listą czcionek PCL, PCL6, PS oraz strony stanu materiałów eksploatacyjnych.
- Dziennik zadań zużycia kolorów: Zawiera informacje dotyczące wydruków kolorowych na podstawie wykonanych zadań.
- Dziennik zdarzeń: Wyświetla listę wszystkich zdarzeń i błędów urządzenia.

### **Karta System**

Umożliwia konfigurację urządzenia z poziomu komputera użytkownika.

- Informacje o urządzeniu: Umożliwia wprowadzenie nazwy urządzenia i przydzielenie jego numeru. Wprowadź nazwę podstawowej osoby kontaktowej, do której będą wysyłane informacje dotyczące urządzenia.
- Konfig. papieru: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień obsługi papieru dla urządzenia.
- Jakość wydruku: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień jakości druku dla urządzenia, w tym ustawień kalibracji.
- **Gęstość druku**: Umożliwia zmianę ustawień kontrastu, podświetlenia, półtonów i cieni dla każdego z materiałów eksploatacyjnych.
- **Rodzaje papieru**: Umożliwia konfigurację trybów druku, dostosowanych do różnych rodzajów papieru akceptowanych przez urządzenie.
- Konfiguracja systemu: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień systemowych urządzenia.
- **Obsługa**: Umożliwia uruchomienie procedury czyszczącej urządzenia.
- **Zabezpieczenia urządzenia**: Umożliwia określenia hasła dostępu do okien pozwalających na zmianę ustawień konfiguracyjnych.

UWAGA: Karta Ustawienia może być chroniona hasłem. Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci, przed zmianą ustawień na tej karcie należy zawsze skontaktować się z administratorem drukarki.

### Karta Drukowanie

Umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania w urządzeniu.

- Drukowanie: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień drukowania.
- PCL 5: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień języka PCL 5 dla urządzenia.
- **PostScript**: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień PostScript dla urządzenia.

### Zakładka Sieć

Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.

Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.

UWAGA: Zakładka Sieć może być chroniona hasłem.

# Użytkowanie oprogramowania HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin to rozwiązanie oparte na łączności internetowej, służące do zdalnej instalacji, monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z urządzeniami peryferyjnymi podłączonymi do sieci. Zarządzanie ma charakter proaktywny, co pozwala administratorom sieci na rozwiązywanie problemów, zanim dotkną one użytkowników. Pobierz to darmowe oprogramowanie do zarządzania ze strony www.hp.com/go/webjetadmin.

Do oprogramowania HP Web Jetadmin można instalować rozszerzenia obsługujące określone funkcje urządzenia. Oprogramowanie HP Web Jetadmin może automatycznie informować o dostępności nowych rozszerzeń. Na stronie **Aktualizacja produktów** należy wykonać polecenia umożliwiające automatyczne połączenie z witryną HP i zainstalować najnowsze rozszerzenia dla swojego urządzenia.

WAGA: Przeglądarka musi obsługiwać skrypty Java™. Przeglądanie w systemie MacOS nie jest obsługiwane.

# Funkcje zabezpieczające urządzenia

Urządzenie obsługuje standardy zabezpieczeń i zalecane protokoły, które pozwalają zachować bezpieczeństwo urządzenia, chronić ważne informacje w sieci, a także uprościć sposób monitorowania i konserwacji urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa rozwiązań obróbki obrazu i drukowania HP można znaleźć na witrynie <u>www.hp.com/go/secureprinting</u>. Na tej stronie znaleźć można łącza do oficjalnych dokumentów i często zadawanych pytań dotyczących funkcji zabezpieczeń.

# Przypisanie hasła systemu

Można przypisać hasło dostępu do urządzenia zapobiegające zmianie jego ustawień przez nieautoryzowanych użytkowników.

- 1. Otwórz usługę wbudowanego serwera internetowego HP wpisując w wierszu adresu w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia.
- 2. Kliknij kartę Ustawienia.
- 3. Kliknij menu Bezpieczeństwo w obszarze po lewej stronie okna.
- 4. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia kliknij przycisk Konfiguracja . . ..
- 5. W obszarze Hasło urządzenia, w polu Nowe hasło wpisz hasło, a następnie wpisz je ponownie w polu Sprawdź hasło.
- 6. Kliknij przycisk **Zastosuj**. Zapisz hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu.

# Ustawienia ekonomiczne

# Tryby energooszczędne

Regulowana funkcja trybu uśpienia zmniejsza zużycie energii, gdy urządzenie jest przez dłuższy czas nieaktywne. Można ustawić czas, który musi upłynąć, zanim urządzanie przejdzie w tryb uśpienia.

UWAGA: Ten tryb nie ma wpływu na czas nagrzewania urządzenia.

### Ustawianie trybu opóźnienia uśpienia

- 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK i zaznacz menu Ustawienia systemowe.
- 2. Kliknij menu Tryb energooszczędny.
- 3. W menu zaznacz pozycję Opóźnienie uśpienia.
- Przewiń zawartość ekranu do przycisku 15 minut i dotknij go, a następnie zaznacz żądane ustawienie.

## Wydruki archiwalne

Wydruki archiwalne są mniej wrażliwe na kurz i rozmazywanie się toneru. Funkcja wydruków archiwalnych służy do tworzenia dokumentów, które użytkownik chce zachować lub zarchiwizować.

- 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK i zaznacz menu Usługa.
- 2. Za pomocą przycisków strzałek zaznacz Wydruki archiwalne, zaznacz opcję Włączona lub Wyłączona, a następnie naciśnij przycisk OK.

# Zarządzenia materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami

# Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety drukującej

### Komunikaty dotyczące materiałów eksploatacyjnych

Powiadomienia dotyczące materiałów eksploatacyjnych są wyświetlane na panelu sterowania urządzenia, a także na monitorach komputerów, na których zainstalowano komplet oprogramowania dołączonego do urządzenia. Jeśli nie zostanie zainstalowane całe oprogramowanie, niektóre powiadomienia mogą być wyświetlane bez odpowiedniego wyróżnienia. Aby zainstalować pełen pakiet oprogramowania, włóż dysk CD towarzyszący urządzeniu i postępuj zgodnie z instrukcjami pełnej instalacji.

Komunikat **<Materiał eksploatacyjny> jest na wyczerpaniu**, gdzie <Materiał eksploatacyjny> to kolorowa kaseta drukująca: W przypadku niskiego poziomu materiału eksploatacyjnego urządzenie wyświetla odpowiednią informację. Rzeczywisty okres eksploatacji kasety może się różnić. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestaje być na akceptowalnym poziomie. Kasety nie trzeba jeszcze wymieniać.

Komunikat **<Materiał eksploatacyjny> na poziomie bardzo niski**. Gdy materiały eksploatacyjne mogą się zaraz skończyć, urządzenie wyświetla odpowiednią informację... Rzeczywisty okres eksploatacji kasety może się różnić. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestaje być na akceptowalnym poziomie. Materiał eksploatacyjny nie musi zostać wymieniony, chyba że jakość druku stanie się nie do zaakceptowania. Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom "bardzo niski", gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego materiału zostanie zakończona.

Po osiągnięciu przez kasetę końca szacowanego okresu eksploatacji mogą wystąpić problemy z jakością druku. Materiałów eksploatacyjnych nie trzeba wymieniać do tego momentu, chyba że jakość jest niezadowalająca.

UWAGA: Zaznaczenie opcji Kontynuuj umożliwi drukowanie pomimo przekroczenia poziomu "bardzo niski" bez dalszego monitowania użytkownika, co jednak grozi niezadowalającą jakością druku.

# Włączanie i wyłączanie ustawień Na poziomie bardzo niski za pomocą panelu sterowania

Ustawienie domyślne można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Nie ma potrzeby ponownego włączania funkcji po zainstalowaniu nowej kasety drukującej.

- 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK.
- 2. Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Ustawienia systemowe, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Na poziomie bardzo niski, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 4. Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Kaseta z czarnym tonerem lub Kasety kolorowe, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 5. Wybierz jedną z następujących opcji:
  - Jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o niskim poziomie toneru w kasecie, ale urządzenie ma kontynuować drukowanie, zaznacz opcję **Kontynuuj**.
  - Jeśli chcesz, aby urządzenie przerywało pracę do czasu wymiany kasety drukującej, zaznacz opcję Stop.
  - Jeśli chcesz, aby urządzenie przerywało pracę i powodowało wyświetlenie monitu o wymianę kasety drukującej, zaznacz opcję Monit. Można potwierdzić przeczytanie monitu i kontynuować drukowanie.
  - W menu **Kasety kolorowe** można zaznaczyć opcję **Drukuj w czerni** (ustawienie domyślne), która spowoduje wyświetlanie ostrzeżeń o bardzo niskim poziomie toneru w kasecie drukującej, ale kontynuowanie drukowania przy użyciu jedynie czarnego toneru.

Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom "bardzo niski", gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego materiału zostanie zakończona.

# Zarządzanie kasetami drukującymi

### Przechowywanie kaset drukujących

Kasetę drukującą należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem.

△ OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu kasety drukującej, nie należy jej wystawiać na światło przez dłużej niż kilka minut.

### Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów, zarówno nowych, jak i ponownie przetworzonych.

UWAGA: Gwarancja i umowa serwisowa HP nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek używania kaset drukujących innych producentów.

### Infolinia i witryna sieci Web zgłaszania oszustw HP

Jeśli po zainstalowaniu kasety drukującej firmy HP na panelu sterowania widać komunikat informujący, że zainstalowana kaseta drukująca nie jest oryginalnym produktem firmy HP, zadzwoń pod numer infolinii firmy HP zgłaszania oszustw (1-877-219-3183, bezpłatny w Ameryce Północnej) lub odwiedź stronę internetową <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>. Nasi pracownicy pomogą ustalić, czy chodzi o oryginalną kasetę firmy HP, i podejmą kroki zmierzające do rozwiązania problemu.

Kaseta drukująca może nie być oryginalnym produktem firmy HP, jeśli występują następujące objawy:

- Strona stanu materiałów wskazuje, że zainstalowano materiały producenta innego niż HP albo używane.
- Kaseta drukująca jest źródłem wielu problemów.
- Kaseta wygląda inaczej niż zazwyczaj (na przykład opakowanie różni się od oryginalnego opakowania firmy HP).

# Recykling materiałów eksploatacyjnych

Aby przekazać oryginalną kasetę HP do utylizacji, zużytą kasetę drukującą należy umieścić w opakowaniu, w którym znajdowała się nowa kaseta. Wysyłając zużyte materiały eksploatacyjne do firmy HP w celu utylizacji, należy użyć załączonej etykiety zwrotnej. Pełne informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji utylizacji dostarczonej z nowymi materiałami eksploatacyjnymi firmy HP.

# Budowa kasety drukującej



# Instrukcje wymiany

# Wymiana kaset drukujących

1. Otwórz przednie drzwiczki.



2. Wysuń szufladę kasety drukującej.

 Chwyć za uchwyt starej kasety drukującej i wyciągnij ją prosto do góry.

4. Wyjmij nową kasetę drukującą z opakowania.



 Delikatnie przechylaj kasetę od przodu do tyłu, aby rozprowadzić w niej równomiernie toner.





 Nie dotykaj bębna obrazowego w dolnej części kasety drukującej. Odciski palców na bębnie obrazowym mogą powodować problemy z jakością druku.

Usuń pomarańczową, plastykową osłonę z dolnej części nowej kasety drukującej.



6.

8. Włóż do urządzenia nową kasetę drukującą.

Pociągnij do góry języczek umieszczony po lewej stronie kasety drukującej, aby całkowicie usunąć taśmę zabezpieczającą. Wyrzuć taśmę zabezpieczającą.

9.



- 10. Zamknij szufladę kasety drukującej.



11. Zamknij przednie drzwiczki.



12. Umieść starą kasetę drukującą wraz z pomarańczową plastikową osłoną w pudełku po nowej kasecie. Skorzystaj z instrukcji utylizacji dostarczonych z kasetą.

# Instalacja pamięci DIMM

Urządzenie jest standardowo wyposażane w pamięć RAM o pojemności 64 MB. Ilość tę można zwiększyć do 256 MB, dodając moduł pamięci DIMM. Ponadto w urządzeniu można zainstalować moduł DIMM z czcionkami, pozwalający na przykład na drukowanie znaków języka chińskiego lub cyrylicy.

△ OSTROŻNIE: Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić części elektroniczne. Podczas obchodzenia się z częściami elektronicznymi należy mieć na ręce opaskę antystatyczną lub często dotykać powierzchni opakowania antystatycznego, a następnie odsłoniętego metalu na urządzeniu.

# Instalacja pamięci DIMM

- 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz przewód zasilający i wszystkie przewody interfejsów.
- 2. Otwórz drzwiczki modułu DIMM znajdujące się po prawej stronie urządzenia.



3. Aby wymienić aktualnie zainstalowane pamięci DIMM, rozchyl zatrzaski po obu stronach gniazda DIMM, unieś moduł DIMM w górę pod kątem i wyciągnij go.



4. Wyjmij nowy moduł DIMM z opakowania antystatycznego, a następnie znajdź nacięcie na dolnej krawędzi modułu.



5. Trzymając moduł DIMM za krawędzie, ustaw go pod kątem tak, aby wycięcie na nim zrównało się z wypustem w gnieździe DIMM.



6. Dociśnij moduł DIMM aż do jego zatrzaśnięcia w gnieździe. Po prawidłowej instalacji metalowe styki powinny być niewidoczne.



- UWAGA: W przypadku problemów z włożeniem modułu DIMM należy upewnić się, że zatrzask na dole modułu DIMM jest wyrównany z nacięciem gniazda. Jeśli nadal nie można włożyć modułu DIMM, należy upewnić się, że używany jest prawidłowy typ modułu DIMM.
- 7. Zamknij drzwiczki dostępu do modułu DIMM.



8. Ponownie podłącz przewód zasilający i przewód USB lub sieciowy, a następnie włącz zasilanie urządzenia.

# Uaktywnienie pamięci

System Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista	<ol> <li>Kliknij przycisk Start.</li> <li>Kliknij przycisk Ustawienia</li> </ol>
	<ol> <li>Kliknij pozycję Drukarki i faksy (w domyślnym widoku menu Start) lub kliknij nazwie Drukarki (w klawarza widoku menu Start)</li> </ol>
	pozycję <b>Drukarki</b> (w klasycznym włdoku menu Start).
	<ol> <li>Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz polecenie Właściwości.</li> </ol>
	5. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
	6. Rozwiń obszar <b>Opcje instalowalne</b> .
	7. W opcji Automatyczna konfiguracja wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
	8. Kliknij przycisk <b>OK</b> .
	UWAGA: Jeśli pamięć nie została prawidłowo zaktualizowana po zastosowaniu opcji Aktualizuj teraz, w obszarze Opcje instalowalne można ręcznie wybrać łączną ilość pamięci zainstalowanej w urządzeniu.
	Opcja <b>Aktualizuj teraz</b> spowoduje zastąpienie wszystkich bieżących ustawień konfiguracji urządzenia.
Windows 7	1. Kliknij przycisk <b>Start</b> .
	2. Kliknij Urządzenia i drukarki.
	<ol> <li>Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz polecenie Właściwości drukarki.</li> </ol>
	4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
	5. Rozwiń obszar Opcje instalowalne.
	6. W opcji Automatyczna konfiguracja wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
	7. Kliknij przycisk <b>OK</b> .
	<b>UWAGA:</b> Jeśli pamięć nie została prawidłowo zaktualizowana po zastosowaniu opcji <b>Aktualizuj teraz</b> , w obszarze <b>Opcje instalowalne</b> można ręcznie wybrać łączną ilość pamięci zainstalowanej w urządzeniu.
	Opcja <b>Aktualizuj teraz</b> spowoduje zastąpienie wszystkich bieżących ustawień konfiguracji urządzenia.
System Mac OS X 10.5 i 10.6	<ol> <li>W menu Apple</li></ol>
	2. Wybierz urządzenie po lewej stronie okna.
	3 Puknij przycisk Oncie i materiały
	<ol> <li>Puknij kartę Sterownik.</li> </ol>

### Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

Po instalacji modułów pamięci DIMM należy upewnić się, że instalacja zakończyła się powodzeniem.

- 1. Włącz urządzenie. Sprawdź, czy po wykonaniu przez urządzenie sekwencji rozruchowej zaświeciła się kontrolka Gotowe. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, prawdopodobnie popełniono błąd podczas instalacji modułu DIMM.
- 2. Wydrukuj stronę konfiguracji.
- 3. Na stronie konfiguracji znajdź dane dotyczące pamięci i porównaj je ze stroną konfiguracji wydrukowaną przed zainstalowaniem pamięci. Jeśli wielkość pamięci nie uległa zwiększeniu, prawdopodobnie moduł DIMM nie został poprawnie zainstalowany lub jest uszkodzony. Powtórz proces instalacji. Jeśli będzie to konieczne, zainstaluj inny moduł DIMM.
- UWAGA: W przypadku zainstalowania języka urządzenia należy na stronie konfiguracji znaleźć część "Zainstalowane języki i opcje". Powinien być w niej wymieniony nowy język urządzenia.

### Przydzielenie pamięci

Programy narzędziowe lub zlecenia pobierane do urządzenia zawierają czasami zasoby (na przykład czcionki, makra lub wzory). Zasoby, który są wewnętrznie oznaczone jako stałe, pozostają w pamięci urządzenia do momentu jego wyłączenia.

Aby oznaczyć zasoby jako stałe przy użyciu języka PDL (języka opisu strony), należy przestrzegać następujących wskazówek: Szczegóły techniczne można znaleźć w odpowiednim podręczniku PDL dla języka PCL lub PS.

- Zasoby należy oznaczać jako stałe tylko wtedy, gdy jest absolutnie konieczne, aby pozostały w pamięci w trakcie działania urządzenia.
- Zasoby stałe należy wysyłać do urządzenia tylko na początku zlecenia drukowania, a nie w czasie jego pracy.
- UWAGA: Nadużywanie zasobów stałych lub przekazywanie ich podczas pracy urządzenia może niekorzystnie wpływać na wydajność urządzenia oraz jego zdolność do drukowania skomplikowanych stron.

# Czyszczenie urządzenia

Podczas drukowania wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się cząsteczki papieru, tonera i kurzu. Po pewnym czasie może to spowodować problemy z jakością druku, na przykład plamki toneru lub rozmazane wydruki. Urządzenie zostało wyposażone w tryb czyszczenia, który pozwala rozwiązać ten problem i zapobiec występowaniu kolejnych.

- 1. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk OK.
- 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić menu Usługa, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić opcję Strona czyszcząca, a następnie naciśnij przycisk OK.

# Aktualizacje produktu

Przeznaczone dla tego produktu aktualizacje obejmujące oprogramowanie i sprzęt oraz wskazówki dotyczące instalacji są dostępne pod adresem <u>www.hp.com/support/ljcp1520series</u>. Kliknij pozycję **Pobieranie i sterowniki**, kliknij system operacyjny, a następnie wybierz element do pobrania.

# **10 Rozwiązywanie problemów**

- <u>Samodzielne rozwiązywanie problemów</u>
- Lista kontrolna rozwiązywania problemów
- Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia
- Przywracanie ustawień fabrycznych
- Interpretowanie komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania
- Papier jest niewłaściwie podawany lub uległ zacięciu
- <u>Rozwiązywanie problemów z jakością obrazów</u>
- <u>Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione</u>
- Rozwiązywanie problemów z połączeniami
- Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową
- Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem produktu

# Samodzielne rozwiązywanie problemów

Poza informacjami zawartymi w niniejszym podręczniku istnieją również inne źródła oferujące przydatne informacje.

Centrum pomocy i nauki HP	Centrum pomocy i nauki HP oraz pozostała dokumentacja znajduje się na dysku CD-ROM dołączonym do produktu lub w folderze programowym HP LaserJet na komputerze. Centrum pomocy i nauki to narzędzie, które ma pomagać z uzyskiwaniu informacji o produkcie oraz ułatwiać dostęp do pomocy technicznej HP w sieci, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz informacji prawnych i dotyczących bezpieczeństwa.
Podręczne tematy pomocy	W podanej witrynie można znaleźć zbiór podręcznych tematów pomocy dotyczących tego urządzenia: <u>www.hp.com/support/ljcp1520series</u>
	Można je wydrukować i trzymać w pobliżu urządzenia. Stanowią poręczne źródło najczęściej wykonywanych procedur.
Pomoc panelu sterowania	Panel sterowania zawiera wbudowany system pomocy obejmujący szereg typowych zadań, takich jak wymiana kaset drukujących czy usuwanie zacięć.

# Lista kontrolna rozwiązywania problemów

- 1. Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany.
  - **a.** Aby włączyć urządzenie lub wyłączyć tryb automatycznego wyłączenia, należy nacisnąć przycisk zasilania.
  - b. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
  - c. Sprawdź, czy napięcie linii zasilającej jest odpowiednie dla konfiguracji zasilania urządzenia. (Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie z tyłu urządzenia). Jeśli używane jest urządzenie rozgałęziające, a jego napięcie jest niezgodne ze specyfikacjami, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeśli urządzenie jest już podłączone do gniazdka ściennego, podłącz je do innego gniazdka.
  - **d.** Jeżeli opisane metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne, należy skontaktować się z Centrum obsługi klientów firmy HP.
- 2. Sprawdź okablowanie.
  - **a.** Sprawdź przewód łączący produkt z komputerem. Sprawdź, czy przewód został prawidłowo podłączony.
  - Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony, podłączając inny przewód, jeżeli jest to możliwe.
  - c. Sprawdzanie połączenia sieciowego (tylko model HP Color LaserJet CP1525nw): Upewnij się, że świeci się kontrolka sieci. Kontrolka sieci znajduje się z tyłu urządzenia obok portu sieciowego.

Jeśli urządzenie nadal nie może nawiązać połączenia z siecią, odinstaluj je i zainstaluj ponownie. Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się z administratorem sieci.

 HP Color LaserJet CP1525n: Sprawdź, czy świeci którakolwiek z kontrolek na panelu sterowania.

HP Color LaserJet CP1525nw: Sprawdź, czy na wyświetlaczu panelu sterowania są wyświetlane jakieś komunikaty.

- 4. Sprawdź, czy używany papier jest zgodny ze specyfikacjami.
- 5. Upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany do podajnika wejściowego.
- 6. Sprawdź, czy oprogramowanie produktu jest prawidłowo zainstalowane.
- 7. Upewnij się, że został zainstalowany sterownik drukarki dla urządzenia i że wybrano to urządzenie z listy dostępnych drukarek.
- 8. Wydrukuj stronę konfiguracji.
  - **a.** Jeśli strona nie jest drukowana, sprawdź, czy w podajniku wejściowym znajduje się papier i czy jest prawidłowo załadowany.
  - **b.** Sprawdź, czy kaseta drukująca jest prawidłowo zainstalowana.

- c. Jeżeli strona zatnie się w urządzeniu, usuń zacięcie.
- d. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, wykonaj niżej opisane kroki:
  - Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednie dla używanego papieru.
  - Rozwiąż problemy związane z jakością druku.
- 9. Wydrukuj krótki dokument z innego programu, z którego można było drukować w przeszłości. Jeżeli dokument zostanie wydrukowany, problem jest związany z używanym programem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany (dokument nadal nie jest drukowany), wykonaj następujące kroki:
  - **a.** Spróbuj wydrukować zlecenie z innego komputera wyposażonego w oprogramowanie do obsługi urządzenia.
  - **b.** Sprawdź podłączenie przewodów. Przekieruj urządzenie do właściwego portu lub zainstaluj ponownie oprogramowanie, wybierając nowy typ używanego połączenia.

# Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia

Na szybkość wydruku zadania ma wpływ kilka czynników:

- Stosowanie specjalnych rodzajów papieru (takich jak folie, papier ciężki i o nietypowych formatach)
- Czas potrzebny na pobranie i przetworzenie danych przez urządzenie
- Złożoność i wielkość elementów graficznych
- Szybkość używanego komputera
- Sprawdź połączenie USB lub sieciowe
- Konfiguracja WE/WY urządzenia

# Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja ta powoduje przywrócenie wszystkich ustawień urządzenia i sieci do domyślnych wartości fabrycznych. Nie powoduje zresetowania wartości liczby stron, formatów ustawionych dla podajników ani języka. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia, należy wykonać poniższe czynności.

- △ OSTROŻNIE: Przywrócenie ustawień domyślnych powoduje powrót wszystkich ustawień do ich fabrycznych wartości domyślnych oraz wyczyszczenie wszystkich stron zapisanych w pamięci. Po wykonaniu tej procedury urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.
  - 1. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk OK.
  - 2. Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Usługa, a następnie naciśnij przycisk OK.
  - 3. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję **Przywracanie ustawień domyślnych**, a następnie naciśnij przycisk OK.

Urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.
# Interpretowanie komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania

## Rodzaje komunikatów na panelu sterowania

Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania wskazują na aktualny stan urządzenia lub sytuacje wymagające przeprowadzenia pewnych czynności przez użytkownika.

Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze są wyświetlane czasowo i mogą wymagać od użytkownika potwierdzenia przez naciśnięcie przycisku OK w celu ponowienia lub przycisku Anuluj 🗙 w celu anulowania zlecenia. Niektóre ostrzeżenia mogą być powodem nieukończenia zadania lub wpływać na jakość wydruku. Jeśli komunikat alarmowy lub ostrzegawczy jest związany z drukowaniem i włączona jest funkcja automatycznej kontynuacji, produkt będzie próbował wznowić zadanie drukowania, o ile w ciągu 10 sekund nie nastąpi potwierdzenie.

Komunikaty o błędach krytycznych mogą wskazywać jakiś rodzaj uszkodzenia. Wyłączenie, a następnie włączenie zasilania powinno rozwiązać ten problem. Jeśli błąd krytyczny nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy.

Komunikaty alarmów o stanie są wyświetlane na ekranie komputera (a także na wyświetlaczu panelu sterowania) w sytuacji wystąpienia określonych problemów w urządzeniu. Symbol 🗸 w kolumnie **Alarm o stanie** poniższej tabeli oznacza dostępność komunikatu alarmu związanego ze stanem urządzenia.

<ul> <li>10.XXXX Biqd materiałów</li> <li>Brak lub bląd odczytu elektronicznej etykiety jec kaset.</li> <li>10.0000 = bląd etyki elektronicznej kaset czarnym tonerem</li> <li>10.0001 = bląd etyki elektronicznej kaset niebieskozielonym to 10.0002 = bląd etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.0003 = bląd etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.0003 = bląd etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.1000 = brak etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.1000 = brak etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.1001 = brak etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.1002 = brak etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.1002 = brak etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>10.1003 = brak etyki elektronicznej kaset zółtym tonerem</li> <li>49 Błąd</li> <li>Wyłącz, a następnie włącz</li> </ul>	Zalecane postępowanie	Opis	Alarm o stanie	Komunikat panelu sterowania
49 Błąd Wystąpił wewnętrzny błąd Wyłącz, a następnie włącz	Zainstaluj ponownie kasetę drukującą. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień kasetę. tykiety sety z m tonerem tykiety sety z erem tykiety sety z n tykiety sety z n tykiety sety z n	Brak lub elektron kaset. 10. ele cza 10. ele pui 10. ele pui 10. ele cza 10. ele pui 10. ele cza 10. ele ca 10. ele cza 10. ele (cza (cza 10. ele (cza (cza (cza) (c		10.XXXX Błąd materiałów
	<ul> <li>błąd Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz urządzenie ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.</li> <li>Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.</li> <li>Jeżeli komunikat powtarza się,</li> </ul>	Wystąpi urządze		49 Błąd Wyłącz, a następnie włącz

## Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
50.X Błąd utrwalacza Wyłącz, a następnie włącz	✓	Wystąpił błąd utrwalacza urządzenia.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
			Wyłącz zasilanie urządzenia, poczekaj co najmniej 25 minut, a następnie włącz je ponownie.
			Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
51.XX Błąd Wyłącz, a następnie włącz	$\checkmark$	W urządzeniu wystąpił wewnętrzny błąd sprzętowy.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
			Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
54.XX Błąd Wyłącz, a następnie włącz	✓	Wystąpił błąd jednego z wewnętrznych czujników urządzenia.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy. Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
55.X Błąd Wyłącz, a następnie włącz	✓	Wystąpił wewnętrzny błąd urządzenia.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
			Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
57 Błąd wentylatora Wyłącz, a następnie włącz	✓	W urządzeniu wystąpił problem z wewnętrznym wentylatorem.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
			Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
59.X Błąd Wyłącz, a następnie włącz	$\checkmark$	Wystąpił problem z jednym z silników urządzenia.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
			Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
79 Błąd Wyłącz, a następnie włącz		W urządzeniu wystąpił wewnętrzny błąd oprogramowania firmowego.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz zasilanie urządzenia ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
			Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz zasilanie urządzenia.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
79 Błąd serwisowy		Zainstalowano niezgodny moduł pamięci DIMM.	<ol> <li>Wyłącz zasilanie urządzenia.</li> </ol>
Wyłącz, a następnie włącz			<ol> <li>Zainstaluj moduł pamięci DIMM obsługiwany przez urządzenie.</li> </ol>
			3. Włącz urządzenie.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
Awaria drukowania Naciśnij przycisk [OK] Gdy błąd się powtarza, wyłącz i włącz urządzenie	✓	Urządzenie nie może wydrukować strony.	Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować zlecenie drukowania, ale jego wynik może być inny od oczekiwanego.
			Jeśli błąd będzie się powtarzał, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Wyślij zlecenie drukowania ponownie.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
Bardzi niski poziom czarnego tonera	✓	Zbliża się koniec okresu trwałości użytkowej kasety drukującej, a w menu Ustawienia systemowe w podmenu Na poziomie bardzo niski zaznaczono wartość Kontynuuj.	W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca bezzwłoczną wymianę kasety. Drukowanie można kontynuować do chwili zaobserwowania pogorszenia jakości druku. Rzeczywisty okres eksploatacji kasety może się różnić.
			Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom "bardzo niski", gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego materiału zostanie zakończona. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset, które wystąpią w trakcie używania materiałów eksploatacyjnych firmy HP przy bardzo niskim poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety drukujące firmy HP.
Bardzo niski poziom błekitnego tonera	✓	Zbliża się koniec okresu trwałości użytkowej kasety drukującej, a w menu Ustawienia systemowe w podmenu Na poziomie bardzo niski zaznaczono wartość Kontynuuj.	W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca bezzwłoczną wymianę kasety. Drukowanie można kontynuować do chwili zaobserwowania pogorszenia jakości druku. Rzeczywisty okres eksploatacji kasety może się różnić.
			Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom "bardzo niski", gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego materiału zostanie zakończona. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset, które wystąpią w trakcie używania materiałów eksploatacyjnych firmy HP przy bardzo niskim poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety drukujące firmy HP.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
Bardzo niski poziom purpurowego toneru	✓	Zbliża się koniec okresu trwałości użytkowej kasety drukującej, a w menu Ustawienia systemowe w podmenu Na poziomie bardzo niski zaznaczono wartość Kontynuuj.	W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca bezzwłoczną wymianę kasety. Drukowanie można kontynuować do chwili zaobserwowania pogorszenia jakości druku. Rzeczywisty okres eksploatacji kasety może się różnić.
			Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom "bardzo niski", gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego materiału zostanie zakończona. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset, które wystąpią w trakcie używania materiałów eksploatacyjnych firmy HP przy bardzo niskim poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety drukujące firmy HP.
Bardzo niski poziom żółtego toneru	✓	Zbliża się koniec okresu eksploatacji kasety drukującej, a w menu <b>Ustawienia</b> systemowe w podmenu <b>Na</b> poziomie bardzo niski zaznaczono wartość Kontynuuj.	W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca bezzwłoczną wymianę kasety. Drukowanie można kontynuować do chwili zaobserwowania pogorszenia jakości druku. Rzeczywisty okres eksploatacji kasety może się różnić.
			Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom "bardzo niski", gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego materiału zostanie zakończona. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset, które wystąpią w trakcie używania materiałów eksploatacyjnych firmy HP przy bardzo niskim poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety drukujące firmy HP.
Błąd drukowania	$\checkmark$	Ruch papieru w urządzeniu jest spowolniony.	Naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat.
Naciśnij przycisk [OK]		A	
Błąd urządzenia Naciśnii przycisk (OK1		Wystąpił błąd wewnętrzny.	Naciśnij przycisk OK, aby wznowić zlecenie.
reasing bizyelok [OK]			

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
Kaseta z błękitnym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc od przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarna, błękitna, purpurowa, żółta.
Kaseta z błękitnym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc z przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarny, turkusowy, purpurowy i żółty.
Kaseta z czarnym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc od przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarna, błękitna, purpurowa, żółta.
Kaseta z czarnym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc z przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarny, turkusowy, purpurowy i żółty.
Kaseta z purpurowym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc od przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarna, błękitna, purpurowa, żółta.
Kaseta z purpurowym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc z przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarny, turkusowy, purpurowy i żółty.
Kaseta z żółtym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc od przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarna, błękitna, purpurowa, żółta.
Kaseta z żółtym tonerem w nieprawidłowym położeniu	✓	Kaseta drukująca została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc z przodu, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: czarny, turkusowy, purpurowy i żółty.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
Mała ilość materiałów	✓	Niski poziom kilku materiałów eksploatacyjnych.	Sprawdź wskaźnik ilości materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania lub wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby określić, w których kasetach poziom jest niski.
			Drukowanie będzie kontynuowane do momentu wyświetlenia komunikatu "bardzo niski". Warto mieć pod ręką kasetę/kasety na wymianę.
Mało pamięci Naciśnij przycisk [OK]	$\checkmark$	Pamięć urządzenia prawie całkowicie zapełniona.	Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć zlecenie lub przycisk X, aby je anulować.
			Podziel zadanie na kilka mniejszych, zawierających mniej stron.
Materiały producenta innego niż HP	$\checkmark$	Zainstalowano materiały producenta innego niż HP.	Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź stronę internetową www.hp.com/go/anticounterfeit.
			Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP.
NIEPOPR. STEROW. Naciśnii przycisk [OK]	$\checkmark$	Nieprawidłowy sterownik drukarki.	Wybierz prawidłowy sterownik drukarki.
Niewłaściwe materiały eksploatacyjne	✓	Kilka kaset drukujących jest zainstalowanych w niewłaściwych gniazdach.	Upewnij się, że kasety są zainstalowane we właściwych gniazdach. Patrząc z góry, kasety drukujące są zainstalowane w następującej kolejności: żółta, purpurowa, błękitna, czarna.
Nieznany format w podajniku # Załaduj [format] Naciśnij przycisk [OK]	✓	Urządzenie wykryło, że papier w podajniku nie odpowiada konfiguracji podajnika.	Umieść właściwy papier w podajniku lub zmień konfigurację podajnika odpowiednio do załadowanego formatu.
Niski poziom czarnego tonera	$\checkmark$	Kaseta drukująca niedługo się zużyje.	Można kontynuować drukowanie, ale warto mieć pod ręką materiały eksploatacyjne na wymianę.
Niski poziom w kasecie koloru błękitnego	$\checkmark$	Kaseta drukująca niedługo się zużyje.	Można kontynuować drukowanie, ale warto mieć pod ręką materiały eksploatacyjne na wymianę.
Niski poziom w kasecie koloru purpurowego	✓	Kaseta drukująca niedługo się zużyje.	Można kontynuować drukowanie, ale warto mieć pod ręką materiały eksploatacyjne na wymianę.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
Niski poziom w kasecie koloru żółtego	$\checkmark$	Kaseta drukująca niedługo się zużyje.	Można kontynuować drukowanie, ale warto mieć pod ręką materiały eksploatacyjne na wymianę.
Otwieranie przednich drzwiczek	$\checkmark$	Przednie drzwiczki urządzenia są otwarte.	Zamknij drzwiczki.
Ręczny druk dwustronny Załaduj podajnik nr Naciśnij przycisk [OK]		Została wydrukowana pierwsza strona zlecenia ręcznego drukowania dwustronnego i urządzenie oczekuje na ponowne załadowanie arkusza w celu wydrukowania drugiej strony.	Załaduj arkusz wskazaną stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną do góry i górną krawędzią strony skierowaną od siebie, a następnie naciśnij przycisk OK.
Tylne drzwiczki otwarte	$\checkmark$	Tylne drzwiczki urządzenia są otwarte.	Zamknij drzwiczki.
Usuń blokady transportowe kasety <kolor></kolor>	✓	Na kasecie drukującej pozostała blokada transportowa.	Upewnij się, że z kasety drukującej została zdjęta blokada transportowa.
Usuń blokady transportowe ze wszystkich kaset	$\checkmark$	Z jednej lub kilku kaset drukujących nie została zdjęta blokada transportowa.	Upewnij się, że zdjęto blokady transportowe (pomarańczowe klapki umieszczone z lewej strony) ze wszystkich kaset.
Używana <kolor> kaseta w użyciu</kolor>	$\checkmark$	W czasie, gdy była zainstalowana w urządzeniu, kaseta drukująca osiągnęła domyślny poziom "niski".	Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.
Używane materiały eksploatacyjne w użyciu	$\checkmark$	W czasie, gdy była zainstalowana w urządzeniu, kaseta drukująca osiągnęła domyślny poziom "niski".	Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.
Wymień <kolor></kolor>		Zbliża się koniec okresu eksploatacji kasety drukującej, a w menu Ustawienia systemowe w podmenu Na poziomie bardzo niski zaznaczono wartość Stop.	W celu zapewnienia optymalnej jakości druku firma HP zaleca bezzwłoczną wymianę kasety. Drukowanie można kontynuować do chwili zaobserwowania pogorszenia jakości druku. Rzeczywisty okres eksploatacji kasety może się różnić. Kiedy materiał eksploatacyjny HP osiągnie poziom "bardzo niski", gwarancja HP Premium Protection Warranty dla tego materiału zostanie zakończona. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset, które wystąpią w trakcie używania materiałów eksploatacyjnych firmy HP przy bardzo niskim poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety drukujące firmy HP.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
Zacięcie papieru w podajniku nr	$\checkmark$	Urządzenie wykryło zacięcie materiałów.	Usuń zacięcie we wskazanym miejscu, a następnie naciśnij przycisk OK.
Usuń zacięcie, a następnie Naciśnij przycisk [OK]			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
Zacięcie w <lokalizacja></lokalizacja>	✓	Urządzenie wykryło zacięcie materiałów.	Usuń zacięcie we wskazanym miejscu. Zlecenie drukowania powinno być kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, spróbuj wydrukować zlecenie jeszcze raz.
			Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
Zainstalowano nieobsługiwaną kasetę [kolor]	$\checkmark$	Urządzenie wykryło zainstalowanie kasety drukującej firmy innej piż HP	Dotknij przycisku OK, aby kontynuować drukowanie.
Aby kontynuować, naciśnij przycisk [OK].		urukującej miny minej mz m .	Jeżeli kaseta została zakupiona jako materiał eksploatacyjny firmy HP, skontaktuj się z infolinią HP zgłaszania oszustw pod numerem 1-877-219-3183. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP.
Zainstalowano oryginalne materiały HP		Zainstalowano oryginalne materiały produkcji HP. Ten komunikat pojawi się na krótko po zainstalowaniu materiału eksploatacyjnego, a następnie zostanie zastąpiony komunikatem Gotowość.	Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.
Zainstalowano używane materiały Aby zaakceptować, Naciśnij przycisk [OK]	$\checkmark$	W czasie, gdy była zainstalowana w urządzeniu, kaseta drukująca osiągnęła domyślny poziom "niski".	Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
Zainstaluj kasetę: <kolor></kolor>	$\checkmark$	Kaseta drukująca nie jest zainstalowana w urządzeniu lub jest zainstalowana niewłaściwie.	Zainstaluj kasetę drukującą.
ZAŁADUJ PAPIER	$\checkmark$	Podajnik 2 jest pusty.	Umieść papier w Podajnik 2.
Załaduj podajnik # <typ> <format></format></typ>	✓	Konfiguracja podajnika odpowiada rodzajowi i formatowi papieru wymaganego przez zadanie drukowania, ale podajnik jest pusty.	Umieść właściwy papier w podajniku lub naciśnij przycisk OK, aby używać papieru z innego podajnika.
Załaduj podajnik 1 <typ> <format></format></typ>	$\checkmark$	Żaden podajnik nie jest skonfigurowany dla rodzaju i formatu papieru wymaganego przez zlecenie drukowania.	Umieść właściwy papier w podajniku 1 lub naciśnij przycisk OK, aby używać papieru z innego podajnika.

Komunikat panelu sterowania	Alarm o stanie	Opis	Zalecane postępowanie
Załaduj podajnik 1 zwykły <format></format>	$\checkmark$	Urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia procesu czyszczenia	Załaduj do Podajnik 1 zwykły papier wskazanego formatu, a pastepnie paciśnii przycisk OK
Strona czyszcząca [OK], aby uruchomić		62,62020.nd.	
Załaduj ręcznie <typ> <format></format></typ>	$\checkmark$	Urządzenie jest skonfigurowane do podawania ręcznego.	Naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat <b>lub</b> załaduj
Naciśnij przycisk [OK] dla dostępnych materiałów			oopowiedni papier do podajnika 1.

## Papier jest niewłaściwie podawany lub uległ zacięciu

- <u>Urządzenie nie pobiera papieru</u>
- <u>Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru</u>
- Zapobieganie zacięciom papieru
- <u>Usuwanie zacięć</u>

## Urządzenie nie pobiera papieru

Jeśli urządzenie nie pobiera papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- 1. Otwórz urządzenie i wyjmij wszystkie zacięte arkusze papieru.
- 2. Umieść w podajniku papier w formacie odpowiednim dla zlecenia.
- 3. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Przesuń prowadnice, aby dotykały stosu papieru, nie zaginając go.
- 4. Sprawdź panel sterowania urządzenia i zobacz, czy nie oczekuje ono na potwierdzenie monitu o ręczne podanie papieru. Załaduj papier i kontynuuj drukowanie.

### Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru

Jeśli urządzenie pobiera jednorazowo kilka arkuszy papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- 1. Wyjmij stos papieru z podajnika, zegnij łagodnie kilka razy, obróć o 180 stopni i przewróć na drugą stronę. **Nie należy kartkować papieru.** Włóż stos papieru z powrotem do podajnika.
- 2. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikacje firmy HP dla tego urządzenia.
- 3. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
- 4. Upewnij się, że poajnik nie jest przepełniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.
- 5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Przesuń prowadnice, aby dotykały stosu papieru, nie zaginając go.

### Zapobieganie zacięciom papieru

Aby ograniczyć zjawisko zacięć papieru, wypróbuj następujące rozwiązania.

- 1. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikacje firmy HP dla tego urządzenia.
- 2. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
- 3. Stosuj papier, który wcześniej nie był używany do drukowania ani kopiowania.
- 4. Upewnij się, że podajnik nie jest przepełniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.

- 5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Przesuń prowadnice, aby dotykały stosu papieru, nie zaginając go.
- 6. Upewnij się, że podajnik jest całkowicie wsunięty do urządzenia.
- 7. Jeśli drukujesz na papierze o dużej gramaturze, wytłaczanym albo perforowanym, używaj funkcji podawania ręcznego i wprowadzaj arkusze pojedynczo.

## Usuwanie zacięć

#### Miejsca zacięć papieru

Poniższa ilustracja może być pomocna w lokalizowaniu zacięć materiałów.



#### Zacięcie w obszarze Podajnik 1

- UWAGA: Jeśli arkusz został porwany, przed wznowieniem drukowania usuń jego wszystkie strzępy.
- 1. Jeśli zacięty arkusz jest widoczny, usuń go, wyciągając prosto z urządzenia.



 Jeśli zacięty arkusz jest niewidoczny, otwórz drzwiczki podajnika 1, a następnie wyciągnij podajnika 2.

- Wciśnij obie klapki, aby zwolnić panel podajnika 1.
  - podajnika 1.

4. Wyciągnij zacięty arkusz.

**OSTROŻNIE:** Nie wyciągaj zaciętego arkusza ukośnie w górę. Pamiętaj, aby wyciągać go równolegle.



0

5. Podnieś obie klapki, aby ponownie zamontować panel podajnika 1.





### 6. Wymień Podajnik 2

## Zacięcie w obszarze Podajnik 2

1. Wysuń Podajnik 2 i połóż na płaskiej powierzchni.



2. Wyciągnij zacięty arkusz.

3. Wymień Podajnik 2.



4. Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować drukowanie.

## Zacięcie w okolicy utrwalacza

1. Otwórz tylne drzwiczki.



2. Wyjmij znajdujące się tam zacięte arkusze.

**UWAGA:** Jeśli arkusz został porwany, przed wznowieniem drukowania usuń jego wszystkie strzępy.

**OSTROŻNIE:** Przed przystąpieniem do usuwania strzępów poczekaj na wystygnięcie okolic utrwalacza.

3. Zamknij tylne drzwiczki.



### Zacięcie w pojemniku wyjściowym

1. Poszukaj zaciętego papieru w obszarze pojemnika wyjściowego.

2. Usuń cały widoczny papier.

**UWAGA:** Jeśli arkusz został porwany, przed wznowieniem drukowania usuń jego wszystkie strzępy.



3. Otwarcie, a następnie zamknięcie tylnych drzwiczek spowoduje usunięcie komunikatu.

## Rozwiązywanie problemów z jakością obrazów

Większości problemów z jakością druku można zapobiec, przestrzegając następujących zaleceń.

- Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rodzaju papieru w sterowniku drukarki
- Dostosowywanie ustawień kolorów w sterowniku drukarki
- Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP
- Drukowanie strony czyszczącej
- Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów
- <u>Sprawdzanie kaset drukujących</u>
- Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju wykonywanych zleceń

# Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rodzaju papieru w sterowniku drukarki

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych problemów, sprawdź ustawienie rodzaju papieru:

- Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
- Na drukowanych stronach widać powtarzające się znaki.
- Wydrukowane strony są zwinięte.
- Z wydrukowanych stron schodzi toner.
- Wydrukowane strony zawierają niewielkie niezadrukowane obszary.

#### Zmiana rodzaju papieru w systemie Windows

- 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Na liście rozwijanej Typ papieru kliknij opcję Więcej....
- 5. Rozwiń listę opcji Rodzaj:.
- 6. Rozwijaj listę kategorii rodzaju papieru, aż znajdziesz papier, którego aktualnie używasz.
- 7. Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk OK.

#### Zmiana rodzaju papieru w systemie Mac

- 1. W menu Plik programu kliknij polecenie Drukuj.
- 2. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
- 3. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru, a następnie puknij przycisk OK.
- 4. Otwórz menu Finishing (Wykańczanie).

- 5. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).
- 6. Puknij przycisk **Drukuj**.

## Dostosowywanie ustawień kolorów w sterowniku drukarki

#### Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania

- 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Kolor.
- 4. Z listy rozwijanej Kompozycje kolorów wybierz kompozycję kolorów.

aawansowane   Skróty klawiszowe   Papier/jakość   Efekty   1	Wykończenie Kolor Usługi
Opcje kolorów © Autonałoczna © Ręcznie Ustawienia Dnuk w skali szarości	
-Kompozycje kolorów Kolor RGB:	
- Kompozycje kolorów Kolor RGB: Domyshrie (sRGB)	
Komposycje kolorów Kolor RBB: Domythe (#RBB) Fotograficzny (#RBB) Odtika (4dob RB 1998) Zwe (#RBB) Zaden Profil niestandardowy	

- **Domyślny (sRGB)**: \* Ta kompozycja powoduje wydruk danych RGB jako w trybie pierwotnym urządzenia. W celu uzyskania właściwego renderowania kolory należy wtedy skonfigurować w ustawieniach aplikacji lub systemu operacyjnego.
- Żywe kolory: Urządzenie zwiększa nasycenie kolorów pośrednich. Kompozycję należy stosować przy drukowaniu profesjonalnych dokumentów graficznych.
- **Fotografia**: Urządzenie interpretuje kolory RGB tak, jakby były drukowane na fotografii przy użyciu mini-laboratorium cyfrowego. Odwzorowane kolory są intensywniejsze i bardziej nasycone niż w kompozycji Domyślny (sRBG). Kompozycja służy do drukowania zdjęć.
- Zdjęcia (Adobe RGB 1998): Kompozycja służy do drukowania fotografii cyfrowych wykorzystujących przestrzeń kolorów AdobeRGB zamiast sRGB. Gdy jest używana, należy wyłączyć funkcje zarządzania kolorami w aplikacji.
- Brak

#### Zmiana opcji koloru

W sterowniku drukarki na karcie Kolor można zmieniać ustawienia kolorów dla bieżącego zlecenia drukowania.

- 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
- 2. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

- 3. Kliknij kartę Kolor.
- 4. Zaznacz ustawienie Automatycznie lub Ręczny.
  - Ustawienie Automatycznie: odpowiednie dla większości zleceń drukowania.
  - Ustawienie **Ręczny**: umożliwia dopasowanie ustawień kolorów niezależnie od pozostałych ustawień.
  - UWAGA: Ręczna zmiana ustawień kolorów może wpłynąć na jakość wydruków. Firma HP zaleca, aby takich zmian dokonywały wyłącznie osoby znające problematykę kolorowej grafiki.

aawansowane   Skroty Klawszowe   Papier/jakość   Efekty   Opcje kolorów O Automatyczna	Wykonczene Kuur Usługi
Ręcznie     Ustawienia      Druk w skali szarości	
Kompozycje kolorów	
Kolor RGB: Domydhie (sRGB)	
Ø	Informacje Pomoc

- 5. Opcja **Druk w skali szarości** umożliwia wydrukowanie kolorowego dokumentu w czerni i bieli. Należy jej używać do dokumentów, które mają być kserowane lub wysyłane faksem.
- 6. Kliknij przycisk OK.

## Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych problemów, użyj innego papieru:

- Wydruki są zbyt jasne albo miejscami wyblakłe.
- Na drukowanych stronach widać plamki toneru.
- Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
- Wydrukowane znaki są zniekształcone.
- Wydrukowane strony są zwinięte.

Zawsze używaj papierów o rodzaju i gramaturze obsługiwanej przez urządzenie. Ponadto przy wyborze papieru kieruj się następującymi wskazówkami:

- Papier powinien być dobrej jakości bez nacięć, nakłuć, rozdarć, skaz, plam, luźnych drobin, kurzu, zmarszczek, ubytków oraz zawiniętych bądź zagiętych krawędzi.
- Nie należy stosować papieru, który był wcześniej używany do drukowania.

- Używaj papieru przeznaczonego do drukarek laserowych. Nie używaj papieru przeznaczonego wyłącznie do drukarek atramentowych.
- Nie używaj papieru zbyt szorstkiego. Zasadniczo im bardziej gładki papier, tym lepsza jakość wydruków.

### Drukowanie strony czyszczącej

Stronę czyszczącą należy wydrukować w celu usunięcia kurzu i nadmiaru toneru ze ścieżki papieru, tzn. gdy występują następujące objawy:

- Na drukowanych stronach widać plamki toneru.
- Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
- Na drukowanych stronach widać powtarzające się znaki.

Aby wydrukować stronę czyszczącą, należy użyć następującej procedury:

- 1. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić menu Usługa, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ▶, aby podświetlić opcję Strona czyszcząca, a następnie naciśnij przycisk OK.

### Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów

Jeśli na wydrukach widać kolorowe cienie, rozmazane obrazy lub obszary o słabej jakości kolorów, może być konieczne skalibrowanie urządzenia. Na panelu sterowania z menu Raporty wydrukuj stronę diagnostyczną, która pozwoli sprawdzić wyrównanie kolorów. Jeśli bloki kolorów widoczne na stronie nie są ułożone równo względem siebie, należy wykonać kalibrację.

- 1. Na panelu sterowania urządzenia otwórz menu Ustawienia systemowe.
- 2. Otwórz menu Jakość druku i zaznacz pozycję Kalibruj kolor.
- 3. Wybierz opcję Kalibruj teraz.

#### Sprawdzanie kaset drukujących

W razie występowania problemów opisanych poniżej sprawdź wszystkie kasety drukujące i w razie potrzeby je wymień:

- Wydruki są zbyt jasne albo miejscami wyblakłe.
- Wydrukowane strony zawierają niewielkie niezadrukowane obszary.
- Na wydrukowanych stronach widać smugi lub paski.

Jeśli stwierdzisz konieczność wymiany kasety drukującej, wydrukuj stronę Stan materiałów eksploatacyjnych i poszukaj numeru katalogowego właściwej oryginalnej kasety drukującej firmy HP.

Rodzaj kasety drukującej	Etapy rozwiązywania problemu	
Kaseta drukująca dopełniana lub z odzysku	Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania materiałów eksploatacyjnych innych firm, zarówno nowych, jak i ponownie przetworzonych. Firma HP nie ma wpływu na konstrukcję i jakość produktów innych firm. Jeśli jakość wydruków uzyskiwanych z kasety drukującej dopełnionej lub pochodzącej z odzysku jest niezadowalająca, wymień ją na oryginalną kasetę firmy HP. Kasety oryginalne zawierają na obudowie wyraz "HP" lub "Hewlett-Packard" albo logo firmy HP.	
Oryginalna kaseta drukująca HP.	<ol> <li>Stan Bardzo niski sygnalizowany w panelu sterowania urządzenia lub na stronie Stan materiałów eksploatacyjnych oznacza, iż kaseta drukująca osiągnęła koniec okresu eksploatacji. Jeśli jakość druku jest niezadowalająca, należy wymienić kasetę.</li> <li>Na panelu sterowania z menu Raporty wydrukuj stronę z informacjami o jakości. Jeśli widać na niej smugi lub znaki w jednym kolorze, być może</li> </ol>	
	kaseta z tym tonerem jest uszkodzona. Poszukaj dokładniejszych informacji w niniejszym dokumencie. W razie potrzeby wymień kasetę drukującą.	
	<ol> <li>Oceń wizualnie, czy nie ma żadnych uszkodzeń kasety. Patrz poniższe instrukcje. W razie potrzeby wymień kasetę drukującą.</li> </ol>	
	<ol> <li>Jeśli na stronie widać znaki powtarzające się regularnie w takich samych odstępach, wydrukuj stronę czyszczącą. Jeśli nie przyniesie to rozwiązania problemu, zajrzyj do sekcji poświęconej powtarzającym się defektom i poszukaj informacji o możliwej przyczynie.</li> </ol>	

#### Wydruk strony stanu materiałów eksploatacyjnych

Strona **Stan materiałów eksploatacyjnych** pokazuje szacowany pozostały czas eksploatacji kaset drukujących. Zawiera również numery katalogowe odpowiednich oryginalnych kaset drukujących firmy HP przydatnych przy ich zamawianiu oraz różne inne przydatne informacje.

- 1. Na panelu sterowania urządzenia otwórz menu Raporty.
- 2. Zaznacz stronę Stan materiałów eksploatacyjnych i wydrukuj ją.

#### Interpretacja strony z informacjami o jakości druku

- 1. Na panelu sterowania urządzenia otwórz menu Raporty.
- Zaznacz opcję Wydrukuj stronę z informacjami o jakości, co spowoduje wydrukowanie strony.

Strona zawiera pięć pasków kolorów, podzielonych na cztery grupy w sposób widoczny na ilustracji poniżej. Analiza każdej grupy umożliwi określenie, która kaseta powoduje problemy.

1	2	3	4
Część	Kaseta drukująca		
1	Żółty		

Część	Kaseta drukująca
2	Niebieskozielony
3	Czarny
4	Purpurowy

- Jeśli kropki lub smugi widać tylko w jednej grupie, wymień kasetę odpowiedzialną za drukowanie tej grupy.
- Jeśli kropki widać w kilku grupach, wydrukuj stronę czyszczącą. Jeśli nie przyniesie to rozwiązania problemu, ustal, czy kropki mają zawsze ten sam kolor, tzn. czy na przykład na wszystkich pięciu paskach kolorów znajdują się kropki w kolorze purpurowym. Jeśli tak, wymień odpowiednią kasetę.
- Jeśli na kilku paskach kolorów widać smugi, skontaktuj się z firmą HP. Być może źródłem problemu jest element inny niż kaseta.

#### Sprawdzanie kasety pod kątem ewentualnych uszkodzeń

- 1. Wyjmij kasetę z urządzenia i sprawdź, czy zdjęto z niej taśmę zabezpieczającą.
- 2. Sprawdź, czy nie jest uszkodzony układ pamięci kasety.
- 3. Przyjrzyj się powierzchni zielonego bębna obrazowego umieszczonego u dołu kasety.
  - △ OSTROŻNIE: Nie dotykaj zielonej rolki (bębna obrazowego) umieszczonego u dołu kasety. Odciski palców pozostawione na bębnie obrazowych mogą spowodować problemy z jakością wydruku.



- 4. Jeśli na bębnie obrazowym dostrzeżesz jakiekolwiek rysy, odciski palców lub inne uszkodzenia, wymień kasetę drukującą.
- 5. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń bębna obrazowego, delikatnie wstrząśnij kasetą kilka razy i zainstaluj ją ponownie w urządzeniu. Wydrukuj kilka stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.

#### Powtarzające się usterki

Jeśli na stronie widać powtarzające się defekty odległe od siebie o którąkolwiek z podanych odległości, być może doszło do uszkodzenia kasety drukującej.

- 22 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 76 mm

# Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju wykonywanych zleceń

Jeśli na wydrukowanej stronie obrazy zawierają nieoczekiwane linie, brakuje niektórych obrazów, brakuje tekstu, występują błędy w formatowaniu lub doszło do zmiany czcionek, może być konieczne zastosowanie innego sterownika drukarki.

automaty	cznie, jeśli nie wybrano innego.
Rekomer	ndowany dla wszystkich środowisk Windows
Zapewnia     urządzer	a na ogół najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji ia dla większości zastosowań.
<ul> <li>Zaprojek interfejse</li> </ul>	towany na uzyskanie najlepszej szybkości w systemach Windows z m GDI (Windows Graphic Device Interface).
Może nie     i oprogra	być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm mowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5
Sterownik HP UPD PS • Zalecany Adobe® I	w przypadku drukowania za pomocą oprogramowania firmy ub innych aplikacji przeznaczonych szczególnie do obsługi grafiki.
Zapewnia     czcionek	a obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę PostScript flash
HP UPD PCL 5 • zalecany z system	do ogólnych zadań drukowania w środowiskach biurowych em Windows
<ul> <li>zgodny z</li> <li>HP Lase</li> </ul>	wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami ·Jet
<ul> <li>najlepszy firm lub c</li> </ul>	v wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych programowania użytkownika
najlepszy     urządzer	v wybór dla środowisk heterogenicznych wymagających pracy ia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
<ul> <li>zaprojekt obsługi w</li> </ul>	owany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia ielu modeli drukarek przez jeden sterownik
zalecany     środowis	przy drukowaniu na różnych modelach drukarek w mobilnym ku Windows

Dodatkowe sterowniki można pobrać z następującej strony www: <u>www.hp.com/support/</u><u>ljcp1520series</u>.

# Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione

## Urządzenie nie drukuje

Jeśli urządzenie w ogóle nie drukuje, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, a na panelu sterowania widać informację o jego gotowości.
  - W razie braku sygnalizacji gotowości wyłącz urządzenie, a następnie ponownie je włącz.
  - Jeśli panel sygnalizuje gotowość urządzenia, spróbuj ponownie wysłać zadanie drukowania.
- 2. Jeśli na panelu widać informację o błędzie urządzenia, usuń przyczynę błędu, a następnie ponownie wyślij zadanie.
- 3. Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci:
  - Sprawdź kontrolkę umieszczoną obok złącza sieciowego w urządzeniu. Jeśli połączenie sieciowe działa, kontrolka świeci na zielono.
  - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego, a nie telefonicznego.
  - Upewnij się, że router, koncentrator lub przełącznik sieciowy jest włączony i działa poprawnie.
- Zainstaluj oprogramowanie firmy HP umieszczone na dysku CD dołączonym do produktu. Używanie standardowych sterowników systemu operacyjnego może powodować opóźnione przekazywanie zleceń z kolejki druku.
- 5. W komputerze na liście drukarek kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tego urządzenia, wybierz polecenie **Właściwości** i otwórz kartę **Porty**.
  - Jeśli urządzenie jest połączone z siecią za pomocą kabla sieciowego, upewnij się, że nazwa drukarki widoczna na karcie **Porty** jest taka sama jak nazwa na stronie konfiguracji urządzenia.
  - Jeśli urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową za pośrednictwem kabla USB podłączonego do routera, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wirtualny port drukarki dla złącza USB.
- 6. Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie osobistej zapory, być może blokuje ono komunikację z urządzeniem. Spróbuj na chwilę wyłączyć zaporę i sprawdź, czy przyniesie to rozwiązanie problemu.
- 7. Jeśli komputer lub urządzenie korzysta z sieci bezprzewodowej, być może opóźnienie w przesyłaniu zleceń wynika z niskiej jakości sygnału albo zakłóceń.

## Urządzenie drukuje bardzo wolno.

Jeśli urządzenie drukuje bardzo wolno, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- 1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania stawiane przez urządzenie. Lista tych wymagań znajduje się na następującej stronie: <u>www.hp.com/support/ljcp1520series</u>.
- 2. Jeśli w ustawieniach drukarki określisz drukowanie na pewnych specjalnych rodzajach papieru, na przykład o dużej gramaturze, drukowanie odbywa się wolniej, ponieważ urządzenie potrzebuje więcej czasu na utrwalenie toneru na arkuszu. Gdy istniejące ustawienie rodzaju papieru jest nieodpowiednie dla aktualnie używanego papieru, zmień je na poprawne.
- Jeśli komputer lub urządzenie korzysta z sieci bezprzewodowej, być może opóźnienie w przesyłaniu zleceń wynika z niskiej jakości sygnału albo zakłóceń.

## Rozwiązywanie problemów z połączeniami

## Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim

Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera, sprawdź przewód.

- Sprawdź, czy kabel jest podłączony do komputera i urządzenia.
- Sprawdź, czy długość kabla nie przekracza 5 m. Spróbuj użyć krótszego kabla.
- Sprawdź, czy kabel działa poprawnie, podłączając go do innego urządzenia. Wymień kabel w razie potrzeby.

## Rozwiązywanie problemów z siecią

Sprawdź następujące elementy, aby ustalić, czy łączność między urządzeniem a siecią jest poprawna. Zanim rozpoczniesz drukowanie zlecenia, z panelu sterowania urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź podany na niej adres IP urządzenia.

- <u>Złe połączenie fizyczne</u>
- Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia
- <u>Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem</u>
- Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecią
- Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością
- Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane
- <u>Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne</u>

#### Złe połączenie fizyczne

- 1. Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu za pomocą kabla o prawidłowej długości.
- 2. Sprawdź, czy kable zostały dobrze podłączone.
- 3. Obejrzyj gniazdo sieciowe z tyłu urządzenia i sprawdź, czy świeci się pomarańczowa lampka aktywności i zielona lampka stanu.
- 4. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wypróbuj inny kabel lub porty w koncentratorze.

#### Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia

- 1. Otwórz właściwości drukarki i kliknij kartę **Porty**. Sprawdź, czy został wybrany aktualny adres IP urządzenia. Adres IP urządzenia jest podany na jego stronie konfiguracyjnej.
- 2. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy HP, zaznacz pole Zawsze drukuj na tym urządzeniu, nawet w przypadku zmiany jego adresu IP.
- 3. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy Microsoft, użyj nazwy hosta zamiast adresu IP.
- 4. Jeśli adres IP jest poprawny, usuń urządzenie i dodaj je ponownie.

#### Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem

- 1. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie "ping".
  - a. Otwórz wiersz poleceń na komputerze. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
  - **b.** Wpisz polecenie ping wraz z adresem IP urządzenia.
  - **c.** Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
- 2. Jeżeli polecenie ping nie działa, sprawdź, czy koncentratory są włączone, a następnie sprawdź, czy ustawienia sieci, urządzenia i komputera są zgodne dla jednej sieci.

## Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecią

Firma Hewlett-Packard zaleca pozostawienie trybu automatycznego tego ustawienia (ustawienie domyślne). W przypadku zmiany tych ustawień w urządzeniu należy je również zmienić w ustawieniach sieci.

#### Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością

Sprawdź, czy nowe programy zostały prawidłowo zainstalowane i czy korzystają z prawidłowego sterownika.

#### Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane

- 1. Sprawdź sterowniki sieciowe, drukarki i ustawienia przekierowania sieci.
- 2. Sprawdź, czy system operacyjny został prawidłowo skonfigurowany.

#### Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne

- 1. Przejrzyj stronę konfiguracji i sprawdź stan protokołu sieciowego. Jeśli to konieczne, włącz go.
- 2. W razie potrzeby zmień ustawienia sieciowe.

## Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

- Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej
- <u>Na panelu sterowania widać następujący komunikat: Funkcja łączności bezprzewodowej w tym</u> <u>urządzeniu została wyłączona</u>
- <u>Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje</u>
- <u>Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie zapory</u>
- <u>Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe nie działa</u>
- <u>Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego</u>
- <u>Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN</u>
- Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych
- <u>Sieć bezprzewodowa nie działa</u>

## Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej

- Urządzenie i router bezprzewodowy są włączone i otrzymują zasilanie. Upewnij się również, że jest włączony moduł łączności bezprzewodowej w urządzeniu.
- Identyfikator sieci (SSID) jest poprawny. W celu ustalenia identyfikatora SSID wydrukuj stronę konfiguracyjną. Jeśli nie masz pewności, czy identyfikator jest poprawny, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
- W przypadku sieci zabezpieczonej upewnij się, że wpisane informacje zabezpieczeń są poprawne. Jeśli nie, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
- Jeśli sieć bezprzewodowa działa poprawnie, spróbuj uzyskać dostęp do innych komputerów, które się w niej znajdują. Jeśli sieć ma dostęp do Internetu, spróbuj bezprzewodowo nawiązać połączenie między urządzeniem a Internetem.
- Urządzenie korzysta z tej samej metody szyfrowania (AES lub TKIP) jak punkt dostępu bezprzewodowego (w sieciach zabezpieczanych mechanizmem WPA).
- Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. W przypadku większości sieci urządzenie musi być w odległości 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego).
- Przeszkody nie blokują rozchodzenia się sygnału sieci bezprzewodowej. Usuń wszystkie duże metalowe przedmioty na drodze między punktem dostępowym a urządzeniem. Upewnij się, że żadne słupy, ściany ani kolumny podporowe zawierające elementy metalowe lub betonowe nie stoją na drodze między urządzeniem a punktem dostępu bezprzewodowego.
- Urządzenie znajduje się z dala od urządzeń elektronicznych mogących zakłócać sygnał sieci bezprzewodowej. Sygnał może być zakłócany przez różne urządzenia: silniki, telefony bezprzewodowe, kamery systemów ochrony, inne sieci bezprzewodowe, a także niektóre urządzenia Bluetooth.
- Sterownik drukarki jest zainstalowany na komputerze.

- Wybrano odpowiedni port drukarki.
- Komputer i urządzenie łączą się z tą samą siecią bezprzewodową.

# Na panelu sterowania widać następujący komunikat: Funkcja łączności bezprzewodowej w tym urządzeniu została wyłączona

Naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej umieszczony na urządzeniu. Zostanie otwarte menu łączności bezprzewodowej, w którym możesz włączyć moduł komunikacji bezprzewodowej.

## Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje

- 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się w stanie gotowości.
- 2. Upewnij się, że próbujesz nawiązać połączenie z właściwą siecią bezprzewodową.
- 3. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
  - a. Otwórz menu Konfiguracja sieci i kliknij pozycję Menu łączności bezprzewodowej.
  - **b.** Zaznacz pozycję **Uruchom test sieci**, co spowoduje sprawdzenie łączności z siecią bezprzewodową. Zostanie wydrukowany raport z wynikami testu.
- 4. Upewnij się, że zaznaczono właściwe urządzenie lub port.
  - **a.** W komputerze na liście drukarek kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tego urządzenia, wybierz polecenie **Właściwości** i otwórz kartę **Porty**.
  - b. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wirtualny port drukarki dla złącza USB.
- 5. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.

# Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie zapory

- 1. Zaktualizuj oprogramowanie zapory do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta.
- 2. Jeśli podczas instalowania urządzenia lub próby wydruku widać programy żądające od zapory zezwolenia na dostęp do komputera, pozwól na taki dostęp.
- 3. Wyłącz zaporę i zainstaluj oprogramowanie urządzenia bezprzewodowego na komputerze. Po zainstalowaniu oprogramowania urządzenia ponownie włącz zaporę.

# Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe nie działa

Upewnij się, że router lub urządzenie łączą się z tą samą siecią co komputer.

- 1. Otwórz menu **Raporty** i zaznacz pozycję **Raport konfiguracji**, co spowoduje wydrukowanie raportu.
- 2. Porównaj identyfikator zestawu usług (SSID) wykazany w raporcie konfiguracyjnym z identyfikatorem SSID widocznym w konfiguracji drukarki na komputerze.
- 3. Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej urządzenia.

# Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego

- 1. Upewnij się, że pozostałe komputery są w zasięgu sygnału bezprzewodowego urządzenia, a samego sygnału nie blokują żadne przeszkody. Dla większości sieci zasięg wynosi 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego.
- 2. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się w stanie gotowości.
- 3. Na komputerze wyłącz wszystkie aplikacje zapory.
- 4. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
  - a. Na panelu sterowania urządzenia otwórz menu Konfiguracja sieci i kliknij pozycję Menu łączności bezprzewodowej.
  - **b.** Zaznacz pozycję **Uruchom test sieci**, co spowoduje sprawdzenie łączności z siecią bezprzewodową. Zostanie wydrukowany raport z wynikami testu.
- 5. Upewnij się, że zaznaczono właściwe urządzenie lub port.
  - a. W komputerze na liście drukarek kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tego urządzenia, wybierz polecenie Właściwości i otwórz kartę Porty.
  - **b.** Kliknij przycisk **Konfiguruj port** i sprawdź, czy wyświetlany adres IP jest taki sam jak adres IP widoczny w raporcie z testu sieci.
- 6. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.

### Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN

• Zazwyczaj nie można ustanowić połączeń jednocześnie z siecią VPN i innymi sieciami.

## Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych

- Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączonyi otrzymuje zasilanie.
- Być może sieć jest ukryta, Powinna jednak istnieć możliwość nawiązania z nią połączenia.

## Sieć bezprzewodowa nie działa

- 1. Aby ustalić, czy sieć przestała działać, spróbuj podłączyć do niej inne urządzenia.
- 2. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie "ping".
  - a. Otwórz wiersz poleceń na komputerze: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
  - **b.** Wpisz polecenie ping wraz z identyfikatorem sieci (SSID).
  - **c.** Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
- 3. Upewnij się, że router lub urządzenie łączą się z tą samą siecią co komputer.
  - a. Otwórz menu **Raporty** i zaznacz pozycję **Raport konfiguracji**, co spowoduje wydrukowanie raportu.
  - **b.** Porównaj identyfikator sieci (SSID) wykazany w raporcie konfiguracyjnym z identyfikatorem SSID widocznym w konfiguracji drukarki na komputerze.
  - **c.** Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej urządzenia.

## Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem produktu

## Problemy z oprogramowaniem urządzenia

Problem	Rozwiązanie
Sterownik drukarki nie jest widoczny w folderze <b>Drukarki</b> .	<ul> <li>Uruchom ponownie komputer, aby uruchomić proces bufora. Jeśli bufor uległ awarii, w folderze Drukarki nie będzie widać żadnych drukarek.</li> </ul>
	<ul> <li>Zainstaluj ponownie oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>
	UWAGA: Należy zamknąć wszystkie działające aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona znajduje się na pasku zadań, należy kliknąć tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zamknij lub Wyłącz.
	<ul> <li>Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB komputera.</li> </ul>
Podczas instalacji oprogramowania pojawił się komunikat o błędzie	<ul> <li>Zainstaluj ponownie oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>
	UWAGA: Należy zamknąć wszystkie działające aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona znajduje się na pasku zadań, należy kliknąć tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zamknij lub Wyłącz.
	<ul> <li>Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku, na którym chcesz zainstalować oprogramowanie urządzenia. Jeśli to konieczne, zwolnij jak największą ilość miejsca i ponownie zainstaluj oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>
	<ul> <li>Jeśli to konieczne, uruchom program Defragmentator dysków i ponownie zainstaluj oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje.	<ul> <li>Wydrukuj stronę konfiguracji i sprawdź sprawność urządzenia.</li> </ul>
	<ul> <li>Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone i czy spełniają stosowne wymagania. Dotyczy to kabla USB i zasilającego. Spróbuj użyć nowego kabla.</li> </ul>

## Rozwiązywanie powszechnych problemów w systemie Mac

- Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)
- Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy).
- <u>Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Print & Fax</u> (Drukarki i faksy)
- <u>Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia</u>
- <u>Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się</u> <u>na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)</u>
- Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika drukarki

#### Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

- 1. Upewnij się, że plik .GZ znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie.
- 2. Jeśli w folderze znajduje się plik GZ, być może doszło do uszkodzenia pliku PPD. Usuń plik i ponownie zainstaluj oprogramowanie.

#### Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy).

- 1. Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.
- Aby sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Upewnij się, że nazwa na stronie konfiguracji jest zgodna z nazwą urządzenia widoczną na liście Print & Fax (Drukarki i faksy).
- 3. Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

## Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

- 1. Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.
- 2. Upewnij się, że plik .GZ znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie.
- 3. Jeśli w folderze znajduje się plik GZ, być może doszło do uszkodzenia pliku PPD. Usuń plik i ponownie zainstaluj oprogramowanie.
- 4. Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

#### Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia

- 1. Otwórz kolejkę druku i ponownie uruchom zlecenie drukowania.
- Zlecenie mogło zostać odebrane przez inne urządzenie o tej samej albo podobnej nazwie. Aby sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Upewnij się, że nazwa na stronie konfiguracji jest zgodna z nazwą urządzenia widoczną na liście Print & Fax (Drukarki i faksy).

## Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się na liście Print & Fax (Drukarki i faksy)

#### Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

Sprawdź, czy system operacyjny komputera Macintosh to Mac OS X 10.5 lub nowszy.

#### Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

- 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2. Upewnij się, że prawidłowo podłączono kabel USB.
- 3. Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla USB o dużej szybkości przesyłania.
- 4. Upewnij się, że nie podłączono zbyt wielu urządzeń USB zasilanych z szeregu. Odłącz wszystkie urządzenia od szeregu, a następnie podłącz kabel bezpośrednio do portu USB w komputerze.
- Sprawdź, czy w szeregu znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia od szeregu, a następnie podłącz kabel bezpośrednio do portu USB w komputerze hoście.
  - WAGA: Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

# Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika drukarki

Jeśli urządzenie zostało podłączone za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania, być może używasz standardowego sterownika drukarki, a nie sterownika dedykowanego dla urządzenia.

- 1. Usuń standardowy sterownik drukarki.
- 2. Zainstaluj ponownie oprogramowanie z dysku CD. Kabel USB należy podłączyć dopiero po pojawieniu się odpowiedniego monitu w programie instalacyjnym.
- Jeśli na komputerze zainstalowano kilka drukarek, upewnij się, że na liście rozwijanej Format For (Format dla) umieszczonej w oknie dialogowym Print (Drukowanie) jest zaznaczone właściwe urządzenie.

# A Materiały eksploatacyjne i akcesoria

- Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych
- <u>Numery katalogowe</u>

# Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru	www.hp.com/go/suresupply
Zamawianie oryginalnych części i akcesoriów firmy HP	www.hp.com/buy/parts
Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia	Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.

# Numery katalogowe

# Kasety drukujące

Tabela A-1	Kasety drukujące

Część	Numer katalogowy	Typ/rozmiar	
Kasety drukujące	CE320A	Czarna kaseta drukująca z tonerem HP ColorSphere	
	CE321A	Turkusowa kaseta drukująca z tonerem HP ColorSphere	
	CE322A	Żółta kaseta drukująca z tonerem HP ColorSphere	
	CE323A	Purpurowa kaseta drukująca z tonerem HP ColorSphere	

### UWAGA: Więcej informacji na temat wydajności kaset można znaleźć na stronie <u>www.hp.com/go/</u> pageyield. Rzeczywista wydajność zależy od specyfiki użytkowania.

# Kable i interfejsy

Pozycja	Opis	Numer katalogowy
Kabel USB	Dwumetrowy kabel typu A do B	8121-0868

# **B** Obsługa i pomoc techniczna

- Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard
- <u>Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety</u> <u>drukujące LaserJet</u>
- Dane zapisane w kasecie drukującej
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)
- <u>OpenSSL</u>
- Obsługa klienta
- Ponowne pakowanie urządzenia

# Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

PRODUKT HP	OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
HP Color LaserJet CP1525n, CP1525nw	Wymiana uszkodzonego produktu na nowy w ciągu roku od zakupu

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenia i akcesoria firmy HP będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli firma HP zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu uznanego za wadliwy. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywać instrukcji programowych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje instrukcji programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Jeśli firma HP nie będzie w stanie wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją w akceptowalnym terminie, użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać części odnowione, które są funkcjonalnym odpowiednikiem nowych lub zostały sporadycznie wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku: (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materiałów eksploatacyjnych nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego używania, (d) używania w warunkach, które nie odpowiadają warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e) nieprawidłowego miejsca użytkowania i niewłaściwej konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA, PISEMNA BĄDŹ USTNA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.

Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajdują się punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom świadczonych usług gwarancyjnych może się różnić w zależności od lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umożliwienia korzystania z niego w kraju/regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub zgodności z normami.

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

# Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety drukujące LaserJet

Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób nieprawidłowo użytkowane, (b) działają nieprawidłowo z powodu niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym warunkom opisanym w specyfikacjach lub (c) uległy zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem problemu i próbkami wydruków) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, według własnego uznania, przeprowadzi wymianę lub zwróci koszty zakupu produktu uznanego za wadliwy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

# Dane zapisane w kasecie drukującej

Kasety drukujące HP stosowane w tym urządzeniu zawierają układy pamięci ułatwiające obsługę urządzenia.

Ponadto układy gromadzą ograniczony zestaw informacji dotyczący korzystania z urządzenia, który może obejmować następujące aspekty: data pierwszej instalacji kasety, data ostatniego użycia kasety, liczba stron wydrukowanych przy użyciu kasety, rodzaje drukowanych stron, użyte tryby drukowania, ewentualne zaistniałe błędy drukowania oraz model urządzenia. Te informacje są wykorzystywane przez firmę HP przy opracowywaniu przyszłych produktów, aby jeszcze lepiej spełniać potrzeby klientów dotyczące drukowania.

Dane zgromadzone w układach pamięci kaset drukujących nie zawierają informacji, które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji nabywcy lub użytkownika kasety ani urządzenia.

Firma HP zbiera wyrywkowo układy pamięci z kaset drukujących zwracanych w ramach bezpłatnego programu zwrotu i utylizacji zużytych urządzeń HP (program HP Planet Partners: <u>www.hp.com/</u> <u>recycle</u>). Zebrane w ten sposób układy pamięci są odczytywane i badane w celu udoskonalenia przyszłych produktów HP. Dostęp do tych danych mogą mieć także partnerzy firmy HP zajmujący się recyklingiem kaset drukujących.

Wszelkie osoby trzecie posiadające kasety drukujące mogą mieć dostęp do anonimowych informacji zawartych w układach pamięci. Użytkownik może uniemożliwić dostęp do tych informacji poprzez zablokowanie układu pamięci. Jednakże po zablokowaniu układu pamięci nie będzie już można z niego korzystać w urządzeniu HP.

# Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA") jest umową pomiędzy (a) Użytkownikiem (osobą fizyczną lub osobą prawną, której jest on przedstawicielem) oraz (b) firmą Hewlett-Packard Company ("HP"). Umowa ta określa warunki korzystania z oprogramowania ("Oprogramowanie"). Ta umowa licencyjna nie ma zastosowania, jeżeli obowiązuje oddzielna umowa licencyjna na Oprogramowanie zawarta przez Użytkownika z firmą HP lub jej dostawcami, w tym umowa licencyjna dołączona do dokumentacji elektronicznej. Termin "Oprogramowanie" oznacza (i) związane z oprogramowaniem nośniki, (ii) podręcznik użytkownika i inne materiały drukowane oraz (iii) dokumentację dostępną w Internecie lub w postaci elektronicznej (wspólnie nazywaną "Dokumentacją użytkownika").

PRAWA DO OPROGRAMOWANIA SĄ UDZIELANE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. INSTALACJA, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB ŚWIADCZY O ZGODZIE UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA TYCH WARUNKÓW LICENCJI NIE ZEZWALA SIĘ NA INSTALACJĘ I POBIERANIE OPROGRAMOWANIA LUB UŻYWANIE GO W INNY SPOSÓB. JEŻELI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE, ALE UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ LICENCJI, NALEŻY ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU JEGO ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU CENY ZAKUPU; JEŻELI OPROGRAMOWANIE JEST ZAINSTALOWANE W INNYM PRODUKCIE HP LUB UDOSTĘPNIONE WRAZ Z TAKIM PRODUKTEM, UŻYTKOWNIK MOŻE ZWRÓCIĆ CAŁY, NIEUŻYWANY PRODUKT.

1. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM. Oprogramowanie, poza elementami należącymi do HP ("Oprogramowaniem HP"), może zawierać oprogramowanie licencjonowane od innych firm ("Oprogramowanie innych firm" oraz "Licencja innej firmy"). Oprogramowanie innych firm jest licencjonowane użytkownikowi na podstawie warunków odpowiedniej Umowy licencyjnej innej firmy. Na ogół licencja innej firmy znajduje się w pliku tekstowym o nazwie license.txt; jeżeli nie uda się odnaleźć tej licencji, należy skontaktować się z działem wsparcia HP. Jeżeli Umowa licencyjna innej firmy zawiera inne licencje, które zapewniają dostępność kodu źródłowego (np. licencja GNU General Public License), a odpowiedni kod źródłowy nie został dołączony do Oprogramowania, należy zajrzeć na strony internetowe wsparcia dla produktu w witrynie HP (hp.com), aby dowiedzieć się, jak można pobrać odpowiedni kod źródłowy.

2. PRAWA UŻYTKOWNIKA. Użytkownik otrzymuje następujące prawa pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków niniejszej licencji:

a. Użytkowanie. HP udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie jednej kopii Oprogramowania. "Użytkowanie" oznacza instalowanie, kopiowanie, przechowywanie, ładowanie, wykonywanie, wyświetlanie i inne wykorzystanie Oprogramowania HP. Użytkownik nie ma prawa modyfikować Oprogramowania HP ani wyłączać żadnych funkcji związanych z licencjonowaniem lub kontrolowaniem Oprogramowania. Jeżeli niniejsze Oprogramowanie jest dostarczane przez HP do użytkowania wraz z urządzeniem do drukowania (np. jest to sterownik drukarki, oprogramowanie firmware lub dodatek), Oprogramowanie HP może być wykorzystywane tylko wraz z tym produktem ("Produkt HP"). W Dokumentacji użytkownika mogą być zawarte dodatkowe ograniczenia. Rozdzielenie elementów oprogramowania HP w celu osobnego wykorzystania jest zabronione. Użytkownik nie ma także prawa do dystrybucji oprogramowania HP.

b. Kopiowanie. Prawo do kopiowania oznacza, że użytkownik może utworzyć archiwum lub kopię zapasową Oprogramowania HP, o ile każda z tych kopii będzie posiadała oryginalne oznaczenia o prawach własności HP oraz będzie wykorzystywana tylko w celach utworzenia kopii zapasowej.

3. UAKTUALNIENIA. Użytkowanie oprogramowania HP dostarczonego przez HP jako uaktualnienie, aktualizacja lub nowa wersja (łącznie nazywane "Uaktualnieniem") wymaga posiadania licencji na

oryginalne oprogramowanie HP podlegające uaktualnieniu. W zakresie, w jakim Uaktualnienie zastępuje oryginalne Oprogramowanie HP, Użytkownik traci prawo do korzystania z tego Oprogramowania. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie do wszelkich Uaktualnień, o ile HP nie przedstawi innych warunków wraz z Uaktualnieniem. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszą Licencją a innymi warunkami dołączonymi do Uaktualnienia, warunki te są ważniejsze.

#### 4. CESJA.

a. Przekazywanie osobie trzeciej. Pierwszy Użytkownik końcowy Oprogramowania HP może dokonać jednokrotnej cesji Oprogramowania HP na innego użytkownika. Każda cesja obejmuje wszystkie elementy, nośniki, Dokumentację użytkownika, niniejszą Licencję oraz, jeżeli dotyczy, Certyfikat autentyczności. Cesja nie może być pośrednia, jak w przypadku listu przewozowego. Przed przekazaniem użytkownik otrzymujący Oprogramowanie musi zaakceptować warunki niniejszej Umowy licencyjnej. Po dokonaniu przekazania licencja na Oprogramowanie danego Użytkownika automatycznie wygasa.

b. Ograniczenia. Użytkownik nie ma prawa wydzierżawiać, wynajmować ani wypożyczać Oprogramowania HP. Nie może także wykorzystywać go do współdzielenia czasu użytkowania w celach komercyjnych ani stosować w warunkach biurowych. Użytkownik nie ma także prawa udzielać podlicencji ani przypisywać lub przekazywać Oprogramowania HP w inny sposób niż opisany w niniejszej Umowie licencyjnej.

5. PRAWA WŁASNOŚCI. Wszelka własność intelektualna związana z niniejszym Oprogramowaniem i Dokumentacją użytkownika jest własnością HP i jej dostawców oraz podlega ochronie prawnej, w tym prawu autorskiemu, prawu o tajemnicy handlowej i prawu dotyczącego znaków handlowych. Nie wolno usuwać z Oprogramowania oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich i ograniczeń dotyczących własności.

6. OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ANALIZY WSTECZNEJ. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania analizy wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji Oprogramowania HP, poza przypadkami, w których zezwala na to odpowiednie prawo i tylko w określonym w nim zakresie.

7. ZGODA NA KORZYSTANIE Z DANYCH. HP oraz firmy z nią związane mogą zbierać i wykorzystywać informacje techniczne pozyskane w związku z (i) użytkowaniem Oprogramowania lub produktu HP oraz (ii) zapewnianiem usług wsparcia związanych z Oprogramowaniem lub Produktem HP. Wszystkie zebrane informacje podlegają zasadom opisanym w Polityce Prywatności HP. Firma HP nie będzie wykorzystywała tych informacji w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika z wyjątkiem przypadków wymagających ulepszenia usług świadczonych Użytkownikowi lub związanych z udzielanym mu wsparciem.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niezależnie od poniesionych przez Użytkownika strat, całkowita odpowiedzialność firmy HP oraz jej dostawców wynikająca z niniejszej Umowy licencyjnej oraz jedyne dostępne odszkodowanie za straty są ograniczone do kwoty 5 dolarów USD lub ceny zakupu Oprogramowania, w zależności od tego, która z tych kwot jest większa. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZED ODPOWIEDNIE PRAWO, FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE LUB WTÓRNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, PRZERWY W DZIAŁANIU FIRMY, USZKODZENIA CIAŁA ORAZ UTRATĘ PRYWATNOŚCI (NAWET JEŚLI FIRMA HP I/LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET WTEDY, GDY OPISANE POWYŻEJ ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST NIEWSPÓŁMIERNE DO STRAT. Przepisy prawa niektórych stanów i krajów/regionów nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe i wtórne, tak więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

9. KLIENCI RZĄDOWI USA. Zgodnie z FAR 12.211 oraz 12.212 licencje na komercyjne oprogramowanie komputerowe, dokumentację oprogramowania komputerowego oraz dane

techniczne dotyczące produktów komercyjnych są udzielane Rządowi Stanów Zjednoczonych zgodnie ze standardowymi warunkami licencji komercyjnych firmy HP.

10. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM EKSPORTOWYM. Użytkownik musi postępować zgodnie z wszelkimi prawami, zasadami i regulacjami dotyczącymi (i) eksportu i importu Oprogramowania lub (ii) ograniczeń użytkowania Oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących rozprzestrzeniania broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej.

11. ZASTRZEŻENIE PRAW. Firma HP oraz jej dostawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa nieudzielone Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy licencyjnej.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Wydanie 11/06

# **OpenSSL**

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie stworzone w ramach projektu OpenSSL Project do użytku w narzędziu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ PROJEKT OpenSSL PROJECT W FORMIE "TAKIEJ JAK JEST" I NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJA I PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PROJEKT OpenSSL PROJECT INSTYTUT ANI TWÓRCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE (W TYM, ALE NIE TYLKO, DOSTARCZANIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH,

UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, ALBO PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM KONTRAKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I DELIKTOWEJ (OBEJMUJĄCEJ ZANIEDBANIE I INNE PRZYCZYNY), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.

Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie autorstwa Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

# Obsługa klienta

Uzyskaj pomoc telefoniczną w swoim kraju/regionie	Numery telefoniczne dla kraju/regionu znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania urządzenia oraz na stronie <u>www.hp.com/support/</u> .		
Przygotuj nazwę produktu, numer seryjny, datę zakupu i opis problemu.			
Uzyskiwanie całodobowej pomocy przez Internet	www.hp.com/support/ljcp1520series		
Uzyskiwanie pomocy dla urządzeń używanych z komputerami Macintosh	www.hp.com/go/macosx		
Pobieranie narzędzi, sterowników i informacji elektronicznych	www.hp.com/support/ljcp1520series		
Zamawianie dodatkowych usług i umów serwisowych w firmie HP	www.hp.com/go/carepack		
Rejestrowanie urządzenia	www.register.hp.com		

# Ponowne pakowanie urządzenia

Jeśli dział obsługi klienta HP stwierdzi, że zakupione przez użytkownika urządzenie powinno zostać zwrócone do HP w celu naprawy, należy wykonać poniższe czynności, aby ponownie zapakować produkt przed wysyłką.

- △ OSTROŻNIE: Za uszkodzenia powstałe podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zapakowania odpowiada klient.
  - 1. Wyjmowanie i zachowywanie kasety drukującej
  - △ OSTROŻNIE: Przed transportem urządzenia niezwykle ważne jest wyjęcie kaset drukujących. Kaseta, która nie została wyjęta z urządzenia, podczas transportu może utracić szczelność, w związku z czym mechanizm urządzenia i inne części mogą zostać pokryte tonerem.

Aby uniknąć uszkodzenia kaset drukujących, nie należy dotykać ich rolek, a także należy przechowywać je w sposób zapewniający brak dostępu światła.

- 2. Odłącz i odłóż kabel zasilający, kabel interfejsu i wszelkie opcjonalne akcesoria.
- Jeżeli to możliwe, dołącz do przesyłki próbki wydruku i około 50–100 arkuszy papieru, na których wydruk jest nieprawidłowy.
- 4. W Stanach Zjednoczonych zadzwoń do Działu obsługi klienta HP, aby zamówić nowe opakowanie. W innych krajach/regionach, jeżeli to możliwe, użyj oryginalnego opakowania i materiałów pakunkowych.

# C Parametry urządzenia

- Parametry fizyczne
- Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności
- Parametry środowiska pracy

# **Parametry fizyczne**

Tabela C-1         Parametry fizyczne				
Wysokość	Głębokość	Szerokość	Waga	
254 mm	452 mm	399 mm	18,43 kg	

# Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności

Aktualne informacje można znaleźć pod adresem www.hp.com/support/ljcp1520series.

△ OSTROŻNIE: Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju/regionu sprzedaży urządzenia. Nie wolno zmieniać napięcia pracy. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

# Parametry środowiska pracy

Tabela C-2 Specylikacje dotyczące srodowiska pracy			
Środowisko	Zalecane	Dozwolone	

### Tabela C-2 Specyfikacje dotyczące środowiska pracy

Temperatura	od 17° do 25°C	od 15° do 30°C	
Wilgotność	od 30 do 70% wilgotności względnej	od 10% do 80% wilgotności względnej	
Wysokość n.p.m.	Nie ma zastosowania.	od 0 do 3048 m	

# **D** Informacje dotyczące przepisów

- Przepisy FCC
- Program ochrony środowiska
- Deklaracja zgodności
- Deklaracja zgodności (modele bezprzewodowe)
- Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa
- Dodatkowe oświadczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych

# **Przepisy FCC**

Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, stwierdzającym jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Te ograniczenia służą do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy stosowaniu urządzenia w pomieszczeniach. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

- Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

UWAGA: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli przesyłania danych.

# Program ochrony środowiska

### Ochrona środowiska naturalnego

Firma Hewlett-Packard Company jest zaangażowana w wytwarzanie produktów wysokiej jakości w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Produkty są projektowane tak, aby posiadały cechy minimalizujące wpływ na środowisko naturalne.

### Wytwarzanie ozonu

Niniejsze urządzenie nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O<sub>3</sub>).

### Zużycie mocy

Zużycie energii jest dużo niższe, gdy urządzenie działa w trybie gotowości lub Tryb uśpienia. Umożliwia to ochronę zasobów naturalnych i pozwala na oszczędzanie pieniędzy przy zachowaniu normalnej wydajność produktu. Urządzenia do drukowania i obróbki obrazu firmy Hewlett-Packard są oznaczone logo ENERGY STAR<sup>®</sup> i spełniają normy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dla urządzeń do obróbki obrazu. Poniższe oznaczenie występuje wyłącznie na urządzeniach do obróbki obrazu spełniających wymagania normy ENERGY STAR:



Dodatkowe informacje dotyczące modeli urządzeń do obróbki obrazu zgodnych z normą ENERGY STAR można znaleźć na stronie:

www.hp.com/go/energystar

### Zużycie papieru

Produkt oferuje funkcje ręcznego druku dwustronnego i drukowania wielu stron na jednym arkuszu, co umożliwia oszczędzanie papieru i tym samym ochronę zasobów naturalnych.

### Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych ważące powyżej 25 gramów posiadają oznaczenia zgodne z międzynarodowymi standardami ułatwiające ich identyfikację w celu ponownego przetworzenia po zakończeniu eksploatacji urządzenia.

## Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Dzięki programowi HP Planet Partners łatwo jest bez żadnych opłat zwrócić i utylizować zużyte kasety drukujące HP LaserJet. Informacje o programie i instrukcje w wielu językach dołączone są do każdej nowej kasety drukującej HP LaserJet i zestawu materiałów eksploatacyjnych. Zwracając jednorazowo większą liczbę kaset, w jeszcze większym stopniu przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.

Firma HP jest zaangażowana w tworzenie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usług w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, począwszy od projektowania i produkcji, poprzez dystrybucję i obsługę, aż po odzysk materiałów. Uczestnictwo w programie HP Planet Partners

zapewnia prawidłowy odzysk materiałów z kaset drukujących dla urządzeń HP LaserJet przez przetwarzanie ich w sposób umożliwiający odzyskanie tworzyw sztucznych i metali przeznaczonych do wytwarzania nowych produktów i zapobiegający wyrzucaniu milionów ton odpadów na wysypiska. Ponieważ kasety są poddawane procesowi odzysku materiałów w celu wytworzenia nowego produktu, nie ma możliwości zwrócenia ich użytkownikowi. Dziękujemy za postępowanie w sposób przyczyniający się do ochrony środowiska naturalnego!

UWAGA: Nalepki zwrotnej należy używać wyłącznie w celu zwrotu oryginalnej kasety drukującej dla urządzeń HP LaserJet. Nie należy używać tej nalepki w celu zwrotu kaset dla urządzeń atramentowych firmy HP, kaset firm innych niż HP, kaset ponownie napełnianych lub przerabianych oraz zwrotów gwarancyjnych. Informacje na temat odzysku materiałów z kaset do urządzeń atramentowych firmy HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/recycle.

# Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów

### Stany Zjednoczone i Portoryko

Nalepka dostarczona w opakowaniu kasety z tonerem dla urządzeń HP LaserJet umożliwia zwrot i odzysk materiałów z co najmniej jednej kasety drukującej dla urządzeń HP LaserJet po zakończeniu jej eksploatacji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

#### Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety)

- Zapakuj każdą kasetę drukującą dla urządzeń HP LaserJet do oryginalnego opakowania i pudełka.
- Połącz pudełka przy użyciu opaski lub taśmy do pakowania. Paczka może ważyć do 31 kg (70 funtów).
- 3. Użyj jednej opłaconej z góry nalepki transportowej.

#### LUB

- Użyj własnego opakowania lub zamów bezpłatne opakowanie zbiorcze pod adresem <u>www.hp.com/recycle</u> lub pod numerem 1-800-340-2445 (mieści do 31 kg (70 funtów) kaset drukujących do urządzeń HP LaserJet).
- 2. Użyj jednej opłaconej z góry nalepki transportowej.

#### Zwrot pojedynczej kasety

- 1. Zapakuj kasetę drukującą dla urządzeń HP LaserJet do oryginalnego opakowania i pudełka.
- 2. Umieść nalepkę transportową z przodu pudełka.

#### Wysyłka

W przypadku wszystkich zwrotów kaset drukujących do urządzeń HP LaserJet w celu recyklingu należy przekazać opakowanie pracownikowi firmy UPS przy następnej dostawie lub odbiorze, bądź dostarczyć ją do autoryzowanego punktu firmy UPS. Adres lokalnego punktu firmy UPS można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-PICKUPS lub pod adresem <u>www.ups.com</u>. W przypadku zwrotu z wykorzystaniem nalepki firmy USPS należy przekazać paczkę pracownikowi firmy U.S. Postal Service bądź dostarczyć ją do punktu firmy U.S.Postal Service. Aby uzyskać więcej informacji bądź zamówić dodatkowe nalepki lub opakowania zbiorcze, należy przejść do witryny <u>www.hp.com/recycle</u> lub zadzwonić pod numer 1-800-340-2445. Za odbiór przez pracownika firmy UPS zostanie pobrana standardowa opłata za odbiór. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

#### Dla mieszkańców Alaski i Hawajów

Nie należy używać etykiety UPS. Więcej informacji i instrukcji pod numerem telefonu 1-800-340-2445. Firma U.S. Postal Services zapewnia gratisowy odbiór kaset drukujących na obszarze Alaski i Hawajów.

### Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

Aby wziąć udział w programie HP Planet Partners umożliwiającym zwrot i odzyskiwanie materiałów, należy postępować według prostych instrukcji podanych w instrukcji recyklingu materiałów (znajdującej się wewnątrz opakowania z nowymi materiałami eksploatacyjnymi) lub przejść do witryny <u>www.hp.com/recycle</u>. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń HP LaserJet, należy wybrać odpowiedni kraj/region.

### **Papier**

W tym urządzeniu można wykorzystywać papier z makulatury, jeśli spełnia on parametry przedstawione w instrukcji *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. To urządzenie może wykorzystywać papier z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.

### Ograniczenia dotyczące materiałów

Ten produkt HP zawiera rtęć w lampie fluorescencyjnej skanera i/lub wyświetlacza LCD panelu sterowania, która wymaga specjalnego postępowania po wycofaniu urządzenia z eksploatacji.

Ten produkt firmy HP nie jest wyposażony w baterię.

Informacje dotyczące recyklingu można uzyskać w witrynie sieci Web <u>www.hp.com/recycle</u>, od lokalnych władz lub w witrynie organizacji Electronics Industries Alliance, pod adresem: <u>www.eiae.org</u>.

### Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zbieranie osobno i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

## Substancje chemiczne

Firma HP jest zobowiązana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczący informacji chemicznych dla tego produktu można znaleźć pod adresem: <a href="http://www.hp.com/go/reach">www.hp.com/go/reach</a>.

# Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS)

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów zawierających substancje chemiczne (np. toner) można uzyskać w witrynie firmy HP pod adresem <u>www.hp.com/go/msds</u> lub <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u>.

# Więcej informacji

Informacje na temat powyższych zagadnień dotyczących środowiska znajdują się w następującej dokumentacji:

- Arkusz profilu ochrony środowiska dla tego i innych urządzeń firmy HP
- Informacje dotyczące zaangażowania firmy HP w ochronę środowiska
- System zarządzania ochroną środowiska firmy HP
- Program zwrotów i odzysku zużytych urządzeń firmy HP
- Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Odwiedź witrynę www.hp.com/go/environment lub www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

# Deklaracja zgodności

	zgodnie z ISO/IEC 17050-1 i EN 1705	0-1
Nazwa producenta:	Hewlett-Packard Company	DoC#: BOISB-0603-03-wer. 1,0
Adres producenta:	11311 Chinden Boulevard	
	Boise, Idaho 83714-1021, USA	
oświadcza, że produkt		
Nazwa produktu:	HP Color LaserJet serii CP1525n	
Urzędowy numer produktu:2)	BOISB-0603-03	
Opcje produktu:	WSZYSTKIE	
Kasety drukujące:	CE320A, CE321A, CE322A, CE323A	
jest zgodny z następującymi spec	cyfikacjami:	
BEZPIECZEŃSTWO:	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006	
	IEC 60825-1:2006 / EN 60825-1:2007 (klasa 1 p	roduktów laserowych/LED)
	IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
	GB4943-2001	
Zgodność elektromagnetyczna:	CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Klasa	1 B <sup>1)</sup>
	EN 61000-2-3:2006	
	EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2	
	EN 55024:1998 +A1 +A2	
	FCC Rozdział 47 CFR, Część 15 Klasa B) / ICE	S-003, Wydanie 4
	GB9254-2008, GB17625.1-2003	
ENERGY USE:	Przepis (WE) nr. 1275/2008	

#### Deklaracja zgodności

#### Informacje dodatkowe:

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie EMC 2004/108/WE, dyrektywie 2006/95/WE dotyczącej niskiego napięcia i dyrektywie EuP 2005/32/WE, a także ma odpowiednie oznaczenia CE

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

- 1. Niniejszy produkt został przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy Hewlett-Packard.
- 2. Ze względów prawnych niniejszym urządzeniom przydzielono urzędowy numer produktu. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu ani z numerem produktu.

Boise, Idaho USA

#### Wrzesień 2010

Kontakt tylko w sprawach dotyczących przepisów:

Kontakt w Europie Lokalne biuro sprzedaży i obsługi serwisowej lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (faks: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (telefon: 208-396-6000) Kontakt w USA

# Deklaracja zgodności (modele bezprzewodowe)

### zgodnie z ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1 Nazwa producenta: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0603-04-wer. 1,0 Adres producenta: 11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, USA oświadcza, że produkt Nazwa produktu: HP Color LaserJet serii CP1525nw BOISB-0603-04 Urzędowy numer produktu:2) Opcje produktu: WSZYSTKIE Moduł radiowy<sup>3)</sup> SDGOB-0892 Kasety drukujące: CE320A, CE321A, CE322A, CE323A jest zgodny z następującymi specyfikacjami: **BEZPIECZEŃSTWO:** IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 IEC 60825-1:2006 / EN 60825-1:2007 (klasa 1 produktów laserowych/LED) IEC 62311:2007 / EN62311:2008 GB4943-2001 Zgodność elektromagnetyczna: CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Klasa B1) EN 61000-2-3:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2 EN 55024:1998 +A1 +A2 FCC Rozdział 47 CFR, Część 15 Klasa B) / ICES-003, Wydanie 4 GB9254-2008, GB17625.1-2003 EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2 Łączność bezprzewodowa<sup>3)</sup> EN 300 328:V1.7.1 Norma FCC 47 CFR, rozdział 15, podrozdział C (paragraf 15.247) / IC: RSS-210 ENERGY USE: Przepis (WE) nr. 1275/2008

#### Deklaracja zgodności

#### Informacje dodatkowe:

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie EMC 2004/108/WE, dyrektywie 2006/95/WE dotyczącej niskiego napięcia i dyrektywie EuP 2005/32/WE, a także ma odpowiednie oznaczenia CE

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

- 1. Niniejszy produkt został przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy Hewlett-Packard.
- 2. Ze względów prawnych niniejszym urządzeniom przydzielono urzędowy numer produktu. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu ani z numerem produktu.
- 3. Niniejsze urządzenie wykorzystuje moduł radiowy, któremu ze względu na przepisy prawne obowiązujące w krajach/regionach, w których będzie on sprzedawany przydzielono urzędowy numer produktu SDGOB-0892.

#### Boise, Idaho USA

#### Wrzesień 2010

#### Kontakt tylko w sprawach dotyczących przepisów:

- Kontakt w Europie
   Lokalne biuro sprzedaży i obsługi serwisowej lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (faks: +49-7031-14-3143)

   www.hp.com/go/certificates
- Kontakt w USAProduct Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho<br/>83707-0015 (telefon: 208-396-6000)

# Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa

### Bezpieczeństwo lasera

Centrum Urządzeń Medycznych i Ochrony Radiologicznej (CDRH), przy Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków 1 sierpnia 1976 roku wprowadził przepisy dotyczące produktów laserowych. Przepisom tym podlegają urządzenia sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsze urządzenie jest oznaczone certyfikatem produktów laserowych "klasy 1", zgodnie ze standardem wydanym przez Amerykański Departament Zdrowia (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS) według ustawy o kontroli promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku 1968. Ponieważ promieniowanie emitowane z wnętrza urządzenia jest izolowanie dzięki odpowiednim zabezpieczeniom zewnętrznym, nie istnieje możliwość wydostania się promienia laserowego na zewnątrz w trakcie normalnego korzystania z urządzenia.

▲ OSTRZEŻENIE! Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie według procedur innych niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie.

# Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC)

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

# Oświadczenie VCCI (Japonia)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って 正しい取り扱いをして下さい。

### VCCI-B

## Instrukcje dotyczące kabla zasilającego

Upewnij się, że źródło zasilania jest odpowiednie do napięcia zasilania urządzenia. Napięcie zasilania jest podane na etykiecie produktu. Stosuje się napięcie 100-127 V lub 220-240 V prądu przemiennego przy 50/60 Hz.

Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.

△ OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, używaj wyłącznie kabla zasilającego dostarczonego wraz z nim.

## Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

# Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (Korea)

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기
(가정용 방송통신기기)	기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하
	며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii

### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP1525n, CP1525nw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

#### **VAROITUS** !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

### HUOLTO

HP Color LaserJet CP1525n, CP1525nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

### VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

### VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

### **Oświadczenie GS (Niemcy)**

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

# Tabela materiałów (Chiny)

# 有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称		(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Х	0	Х	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

3685

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

# Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Turcja)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

# Dodatkowe oświadczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych

# Oświadczenie dotyczące zgodności z normą FCC – USA

### Exposure to radio frequency radiation

△ OSTROŽNIE: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

△ OSTROŽNIE: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

## Oświadczenie (Australia)

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

# Oświadczenie ANATEL (Brazylia)

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Oświadczenie (Kanada)

**For Indoor Use**. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

**Pour l'usage d'intérieur**. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

### Informacja prawna dla krajów/regionów UE

Funkcja telekomunikacyjna niniejszego urządzenia może być wykorzystywana w krajach/regionach UE i EFTA.

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.
# Informacje dotyczące użycia we Francji

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

# Informacje dotyczące użycia w Rosji

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

# Oświadczenie (Korea)

# 당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

## Oświadczenie (Tajwan)

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有 干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

# Indeks

## Δ

adres IP uzyskiwanie 29, 40 akcesoria zamawianie 167, 168 alarmy, ustawienie 98 alarmy wysyłane pocztą elektroniczną, ustawienie 98 anulowanie zlecenia druku 62 arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) 192 automatyczne krzyżowanie, ustawienie 16

## B

baterie na wyposażeniu 191 błędy oprogramowanie 163 broszury tworzenie (Windows) 85

## С

Centrum Serwisowe HP 180 czcionki listy, drukowanie 10, 96 pamięć DIMM, instalacja 115 ustawienia Courier 14 zasoby stałe 119 części zamienne i materiały eksploatacyjne 169 części zapasowe 169 czyszczenie ścieżka papieru 151

## D

deklaracja zgodności 193

DIMM, moduly instalacja, kontrola poprawności 119 dokument, konwencje iii domyślne, przywracanie 128 dopasowywanie kolorów 94 drukowanie ustawienia (Mac) 33 ustawienia (Windows) 63 drukowanie dwustronne ustawienia (Windows) 69 drukowanie dwustronne (dupleks) Mac 35 drukowanie po obu stronach ustawienia (Windows) 69 drukowanie w trybie n-up wybór (Windows) 71 drzwiczki dostępu do zacięcia, lokalizacja 5 dupleks (drukowanie dwustronne) ustawienia (Windows) 69 dziennik zdarzeń 99 dziennik zużycia koloru 10, 96 dźwignia zwalniająca drzwiczki kaset, umiejscowienie 5

## Е

energia zużycie 185 etykiety drukowanie (Windows) 78

## F

faks ustawienia fabryczne, przywracanie 128 fałszywe materiały eksploatacyjne 110 fińskie oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera 198

folie przezroczyste drukowanie (Windows) 78 format papieru zmiana 52 formaty, materialy domyślne, ustawienia 12 formaty papieru wybór 68 wybór niestandardowego 68 formaty strony skalowanie dokumentów w celu dopasowania (Windows) 83 formularze drukowanie (Windows) 76

## G

gniazdo zasilania, lokalizacia 6 gwarancja kasety drukujące 174 licencja 176 urządzenie 172

## н

HP Easy Color korzystanie 93 wyłaczanie 93 HP ToolboxFX informacje 98 karta Pomoc 99 karta Ustawienia sieci 102 karta ustawienia systemowe 101 karta Ustawienia systemu 99 otwieranie 98 ustawienia gęstości 101 HP Utility 32 HP Utility, komputery Mac 32 HP Web Jetadmin 106

#### I

Infolinia HP zgłaszania oszustw 110 infolinia zgłaszania oszustw 110 instalacja oprogramowanie, połączenia USB 39 oprogramowanie, sieci przewodowe 29, 41 urządzenie w sieciach przewodowych 40

#### J

jakość ustawienia programu HP ToolboxFX 100 ustawienie archiwalne 15 jakość druku poprawa (Windows) 68 poprawianie 148 ustawienia programu HP ToolboxFX 100 ustawienie archiwalne 15 jakość obrazów rozwiązywanie problemów 148 jakość obrazu ustawienia programu HP ToolboxFX 100 ustawienie archiwalne 15 jakość wydruków ustawienie archiwalne 15 jakość wydruku ustawienia programu HP ToolboxFX 100 Jetadmin, HP Web 106 język, panel sterowania 12

#### Κ

kabel USB, numer katalogowy 169 kalibracja koloru 13, 100 kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) 197 karta Pomoc, HP ToolboxFX 99 karta Stan, program HP Toolbox FX 98 karta System, wbudowany serwer internetowy 104 karta Usługi Macintosh 36 karta Ustawienia sieci, HP ToolboxFX 102 karta ustawienia systemowe, HP ToolboxFX 101 karta Ustawienia systemu, HP ToolboxFX 99 kasety gwarancja 174 inni producenci 110 przechowywanie 110 recykling 111 stan, wyświetlanie za pomocą programu HP Toolbox FX 98 strona stanu materiałów eksploatacyjnych 10, 96 utylizacja 189 wymiana 111 kasety, drukujące stan w systemie Macintosh 36 kasety drukujące dźwignia zwalniająca drzwiczki, umiejscowienie 5 gwarancja 174 inni producenci 110 przechowywanie 110 recykling 111 sprawdzanie istnienia uszkodzeń 153 stan, wyświetlanie za pomocą programu HP Toolbox FX 98 stan w systemie Macintosh 36 strona stanu materiałów eksploatacyjnych 10, 96 układy pamięci 175 utylizacja 189 wymiana 111 kasety drukujące, uzyskiwanie dostepu 5 kasety z tonerem. Patrz kasety drukujace kolor dopasowywanie 94 drukowanie w skali odcieni szarości (Windows) 76 kalibracja 13, 100 kontrola krawędzi 91 neutralne szarości 92 opcje półtonów 92

regulacja 90 wydruk a monitor 94 komunikat o błędzie blokady transportowej 138 komunikat o błedzie drukowania 135 komunikat o błędzie Kaseta z błękitnym tonerem w nieprawidłowym położeniu 136 komunikat o błędzie Kaseta z czarnym tonerem w nieprawidłowym położeniu 136 komunikat o błedzie Kaseta z purpurowym tonerem w nieprawidłowym położeniu 136 komunikat o błedzie Kaseta z żółtym tonerem w nieprawidłowym położeniu 136 komunikat o błędzie nieprawidłowy sterownik 137 komunikat o błędzie - serwis 133 komunikat o błędzie - strona zbyt złożona 133 komunikat o błędzie urządzenia 135 komunikat o błędzie wentylatora 132 komunikaty, panel sterowania 130 komunikaty o błędach, panel sterowania 130 komunikat zainstaluj materiały eksploatacyjne 139 Konfiguracja sieciowa Menu 16 Konfiguracja USB 39 kontrast gęstość druku 101 wyświetlacz, panel sterowania 13 kontrast wyświetlacza, ustawienie 13 Kontrola krawędzi 91 konwencje w dokumencje iii kopie zmiana liczby (Windows) 64 Koreańskie oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 198

## L

licencja, oprogramowanie 176 liczba stron na arkusz wybór (Windows) 71 licznik stron 10, 96 Linux 26 lista czcionek PCL 10, 96 lista czcionek PS 10, 96 listy kontrolne, drukowanie 11

#### Ł

ładowanie papieru komunikaty o błędach 139 podajnik wejściowy 57

#### Μ

Mac HP Utility 32 obsługiwane systemy operacyjne 28 ustawienia sterowników 31, 33 usuwanie oprogramowania 31 zmiana rodzaju i formatu papieru 33 Macintosh pomoc techniczna 180 problemy, rozwiązywanie problemów 163 zmiana rozmiaru dokumentów 34 materialy format niestandardowy, ustawienia dla systemu Macintosh 34 pierwsza strona 34 stan, wyświetlanie za pomocą programu HP Utility 32 stron na arkuszu 35 ustawienia domyślne 12 materiały drukarskie obsługiwane 53 materiały eksploatacyjne inni producenci 110 komunikat o błędzie blokady transportowej 138 komunikat o błędzie nieprawidłowego położenia 136 podrabiane 110

recykling 111 stan, wyświetlanie za pomoca programu HP Toolbox FX 98 utylizacja 189 zamawianie 102, 167, 168 materiały eksploatacyjne innych producentów 110 materialy specjalne wskazówki 50 menu Szybkie formularze 11 menu, panel sterowania konfiguracja sieciowa 16 mapa, drukowanie 10, 96 Obsługa 15 Raporty 10 Ustawienia systemowe 12 menu Raporty 10 Menu Serwisowanie 15 Menu Ustawienia systemowe 12

#### Ν

nadlewki i podlewki 91 napęd, czyszczenie 120 neutralne szarości 92 niestandardowe ustawienia druku (Windows) 64 n stron na arkuszu 35 numery katalogowe 169

## 0

obsługa klienta online 180 ponowne pakowanie urządzenia 181 obsługa sieci bezprzewodowej wyłączanie 43 obsługiwane systemy operacyjne 18, 28 obsługiwany papier 53 ochrona środowiska 3 odbiornik materiałów zacięcia, usuwanie 146 odinstalowywanie oprogramowania Mac 31 odinstalowywanie oprogramowania w systemie Windows 23

odzysk program ochrony środowiska i zwrotu materiałów eksploatacyjnych firmy HP 190 ograniczenia dotyczące materiałów 191 okładki drukowanie (Mac) 34 drukowanie na innym papierze (Windows) 81 opcje kolorów HP EasyColor (Windows) 93 ustawianie (Windows) 74 opóźnienie uśpienia właczanie 108 wyłączanie 108 oprogramowania systemu drukowania 17 oprogramowanie HP Utility 32 instalacja, połączenia USB 39 instalacja, sieci przewodowe 29, 41 Linux 26 obsługiwane systemy operacyjne 18, 28 odinstalowywanie w systemie Windows 23 odinstalowywanie z systemu Mac 31 problemy 163 Solaris 26 umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania 176 UNIX 26 wbudowany serwer internetowy 32 Windows 25 witryny internetowe 17 oprogramowanie HP-UX 26 oprogramowanie Linux 26 oprogramowanie Solaris 26 oprogramowanie UNIX 26 orientacia wybór, Windows 73 orientacja pionowa wybór, Windows 73

orientacja pozioma wybór, Windows 73 ostatnia strona drukowanie na innym papierze (Windows) 81 ostrzeżenia iii oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa 197, 198 oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa lasera 197, 198 oświadczenie VCCI dla Japonii 197 otwieranie sterowników drukarki (Windows) 63

#### Ρ

pakowanie urządzenia 181 pamięć instalacja 115 instalacja, kontrola poprawności 119 komunikaty o błedach 137 wbudowana 2 zasoby stałe 119 pamięć DIMM instalacja 115 panel sterowania język 12 komunikaty, rozwiązywanie problemów 130 konfiguracja sieciowa Menu 16 kontrast wyświetlacza 13 lokalizacja 5 mapa menu. drukowanie 10,96 menu Obsługa 15 menu Raporty 10 menu Ustawienia systemowe 12 typy komunikatów 129 papier domyślny format podajnika 59 drukowanie na papierze firmowym lub formularzach (Windows) 76 format niestandardowy, ustawienia dla systemu Macintosh 34

obsługiwane formaty 53 okładki, używanie innego papieru 81 pierwsza i ostatnia strona, używanie innego papieru 81 pierwsza strona 34 stron na arkuszu 35 ustawienia domyślne 12, 100 ustawienia programu HP ToolboxFX 99, 101 ustawienia zwijania 15 wybieranie 150 zacięcia 141 papier, zamawianie 168 papier firmowy drukowanie (Windows) 76 papier specjalny drukowanie (Windows) 78 wskazówki 50 papier w kratkę, drukowanie 11 papier w linie, drukowanie 11 papier z nadrukiem drukowanie (Windows) 76 papier z pięciolinia, drukowanie 11 parametry wymiary i waga 184 parametry akustyczne 185 parametry elektryczne 185 pierwsza strona drukowanie na innym papierze (Windows) 81 używanie innego papieru 34 pobieranie oprogramowania system drukowania 17 podajnik gramatury papieru 55 obsługiwane rodzaje papieru 55 pojemności 55 podajnik 1 lokalizacja 5 zaciecia, usuwanie 142 Podajnik 1 drukowanie dwustronne 35 ustawienia 12 Podajnik 2 lokalizacja 5 pojemność 5

ustawienia 12 zacięcia, usuwanie 144 podajnik dokumentów umiejscowienie 5 podajniki domyślny format papieru 59 drukowanie dwustronne 35 komunikaty o błędach ładowania 139 lokalizacia 5 umiejscowienie 5 ustawienia 12, 100 wbudowane 2 wybór (Windows) 69 zacięcia, usuwanie 144 podajnik wejściowy umiejscowienie 5 wkładanie nośników 57 podłaczanie do sieci bezprzewodowej 41 podrabiane materiały eksploatacyjne 110 pojemnik, wyjście zacięcia, usuwanie 146 pojemnik wyjściowy lokalizacja 5 umiejscowienie 5 połączenia rozwiązywanie problemów 157 połączenie z siecią bezprzewodowa 41 pomoc opcje druku (Windows) 64 ponowne pakowanie urządzenia 181 pomoc techniczna online 102.180 ponowne pakowanie urządzenia 181 pomoc techniczna online 180 ponowne pakowanie urzadzenia 181 port sieciowy dostępny rodzaj 6 umiejscowienie 5 port USB dostępny rodzaj 6 umiejscowienie 5 ustawienia szybkości 15

porty dostępne rodzaje 6 porty interfejsów dostępne rodzaje 6 powtarzające się usterki, rozwiązywanie problemów 154 problem z pobieraniem papieru rozwiązywanie 141 produkt wolny od rtęci 191 program HP ToolboxFX 98 program HP Toolbox FX karta Stan 98 program ochrony środowiska 189 przechowywanie kasety drukujące 110 przednie drzwiczki, lokalizacja 5 przełącznik Wł./Wył. 6 przestrogi iii przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych 128 przywracanie ustawień domyślnych 15

## R

recykling 3, 189 rejestracja, produkt 102 rejestracja produktu 102 rodzaje, papier ustawienia programu HP ToolboxFX 101 rodzaje papieru wybór 69 zmiana 52 rodzaj papieru zmiana 148 rozwiązywanie problemy z połączeniem bezpośrednim 157 problemy z siecią 157 rozwiązywanie problemów brak reakcji 155 długi czas reakcji 156 komunikaty panelu sterowania 130 powtarzające się usterki 154 problemy na komputerach Macintosh 163 problemy z połaczeniem bezpośrednim 157

problemy z siecią 157 zacięcia 141, 142

# S

sieci HP Web Jetadmin 106 konfiguracja 45 raport ustawień 10, 96 strona konfiguracji 10, 96 ustawienia 16 wbudowany serwer internetowy, otwieranie 103 zgodne modele 2 sieci, przewodowe instalacja urządzenia 40 sieć hasło, ustawianie 46 hasło, zmiana 46 obsługiwane systemy operacyjne 38 ustawienia, wyświetlanie 46 ustawienia. zmiana 46 ustawienia szybkości łacza 47 wyłaczanie komunikacji bezprzewodowej 43 sieć bezprzewodowa ad-hoc 43 infrastruktury 43 instalowanie sterownika 43 konfigurowanie do pracy w trybie ad-hoc 45 konfigurowanie przy użyciu funkcji WPS 30, 42 konfigurowanie przy użyciu kabla USB 31, 42 tryby komunikacji 43 zabezpieczenia 44 sieć bezprzewodowa działająca w trybie ad-hoc konfigurowanie 45 opis 44 sieć bezprzewodowa działająca w trybie infrastruktury opis 44 skala odcieni szarości drukowanie (Windows) 76 skalowanie dokumentów Macintosh 34 Windows 83

skróty (Windows) tworzenie 66 używanie 64 specjalny, papier drukowanie (Windows) 78 specyfikacje elektryczne i akustyczne 185 stan alarmy, program HP Toolbox FX 98 HP Utility, Mac 32 karta usług w systemie Macintosh 36 materialy eksploatacyjne, drukowanie raportu 10, 96 wyświetlanie za pomoca programu HP Toolbox FX 98 stan materiałów eksploatacyjnych, karta Usługi Macintosh 36 stan urządzenia karta Usługi w systemie Macintosh 36 sterownik drukarki konfigurowanie sieci bezprzewodowej 43 sterowniki obsługiwane (Windows) 19 strona zużycia 10, 96 ustawienia (Mac) 33 ustawienia (Windows) 63 ustawienia wstępne (Mac) 33 zmiana rodzaju i formatu papieru 52 zmiana ustawień (Mac) 31 zmiana ustawień (Windows) 22 sterowniki drukarek (Windows) obsługiwane 19 sterowniki drukarki wybieranie 154 sterowniki drukarki (Mac) ustawienia 33 zmiana ustawień 31 sterowniki drukarki (Windows) ustawienia 63 zmiana ustawień 21, 22 sterowniki emulacji PS 19 sterowniki PCL 19 strona demonstracyjna 10, 96

strona konfiguracji 10, 96 strona serwisowa 10.96 strona stanu materiałów eksploatacyjnych drukowanie 152 strona statystyki materiałów 10, 96 strona z informacjami o jakości druku drukowanie 152 interpretowanie 152 stron na arkuszu 35 stron na minute 2 strony internetowe arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów (MSDS) 192 zamawianie materiałów eksploatacyjnych 167 system Windows ustawienia sterownika 22 systemy operacyjne, obsługiwane dla sieci 38

#### Ś

ścieżka papieru zacięcia, usuwanie 145

#### T

TCP/IP obsługiwane systemy operacyjne 38 ustawienia 16 ToolboxFX, HP 98 transport urządzenia 181 tylne drzwiczki, lokalizacja 6

#### U

układ pamięci, kaseta drukująca opis 175 Unia Europejska, usuwanie zużytych urządzeń 191 UNIX 26 USB konfigurowanie sieci bezprzewodowej 31, 42 usługa ponowne pakowanie urządzenia 181 ustawienia HP ToolboxFX 99

menu Ustawienia systemowe 12 przywracanie domyślnych 15 raport sieci 10, 96 sterowniki 22 sterowniki (Mac) 31 ustawienia fabryczne, przywracanie 128 ustawienia wstępne sterownika (Mac) 33 ustawienia czcionki Courier 14 ustawienia domyślne, przywracanie 15 ustawienia fabryczne, przywracanie 15, 128 ustawienia gestości 101 ustawienia gęstości druku 101 ustawienia karty Kolory 36 ustawienia kolorów dostosowywanie 149 ustawienia niestandardowego formatu papieru Macintosh 34 ustawienia PCL. HP ToolboxFX 101 ustawienia PostScript, HP ToolboxFX 102 ustawienia sterownika dla systemu Macintosh karta Usługi 36 papier o niestandardowym formacie 34 znaki wodne 34 ustawienia szybkości łącza 47 ustawienia wstępne (Mac) 33 ustawienie archiwalne 15 usuwanie, zużyte 191 usuwanie oprogramowania Mac 31 usuwanie zużytych 191 utrwalacz błędy 131 zaciecia, usuwanie 145 utylizacja materiałów eksploatacyjnych 111 uwaqi iii uzyskiwanie adres IP 29, 40

#### W

wbudowany server internetowy karta System 104 zakładka Sieć 104 zakładka Stan 103 Wbudowany server internetowy przypisywanie haseł 107 wbudowany serwer internetowy firmy HP uzyskiwanie dostępu 103 Wbudowany server internetowy firmy HP 32 wiele stron na jednym arkusz 35 wiele stron na jednym arkuszu drukowanie (Windows) 71 Windows obsługiwane sterowniki 19 obsługiwane systemy operacyjne 18 oprogramowanie, komponenty 25 witryny obsługa klienta 180 obsługa klientów, Macintosh 180 witryny internetowe HP Web Jetadmin. pobieranie 106 oprogramowanie, pobieranie 17 witryny sieci Web zgłaszanie oszustw 110 WPS konfigurowanie sieci bezprzewodowej 30, 42 wskazówki iii wsparcie techniczne online 180 wyjściowy, pojemnik lokalizacja 5 umiejscowienie 5 wyłącznik zasilania 6 wymiana kaset drukujacych 111 wymiary, urządzenie 184 wymiary i waga 184 wyrównanie kolorów, kalibrowanie 151

## Ζ

zachowywanie zasobów, pamięć 119 zacięcia pojemnik wyjściowy, usuwanie 146 przyczyny 141 ścieżka papieru, usuwanie 145 śledzenie liczby 10, 96 umiejscowienie 142 zacięcia <umiejscowienie> komunikaty o błędach 139 zacięcia materiałów. Patrz zacięcia zacięcia papieru. Patrz zacięcia zacięcia podajnika komunikaty o błędach 139 zakładka Sieć, wbudowany serwer internetowy 104 zakładka Stan, wbudowany serwer internetowy 103 zakłócenia w sieci bezprzewodowej: 43 zamawianie materiały eksploatacyjne i akcesoria 168 zamawianie materiałów eksploatacyjnych strony internetowe 167 zapora 41 zarządzanie siecią 46 zasoby, zachowywanie 119 zasoby stałe 119 zlecenie drukowania zmiana ustawień 21 zlecenie druku anulowanie 62 złącza **USB 39** zmiana rozmiaru dokumentów Macintosh 34 Windows 83 znaki wodne dodawanie (Windows) 84 zniekształcenia, cykliczne 154 zwijanie, papier ustawienia 15

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CE873-90920

