# Drukarki serii HP LaserJet P2030

# Podręcznik użytkownika







# Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Podręcznik użytkownika



#### Prawa autorskie i licencja

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są gwarancje wyrażone w formie oświadczeń dołączonych do tych produktów i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek braki techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CE461-90925

Edition 1, 10/2008

#### Znaki handlowe

Adobe<sup>®</sup>, Acrobat<sup>®</sup> i PostScript<sup>®</sup> są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych U.S. i innych krajach/regionach.

Microsoft®, Windows® oraz Windows® XP są zarejestrowanymi w USA znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.

Windows Vista™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach/ regionach.

UNIX<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych.

# Spis treści

### 1 Podstawowe informacje o produkcie

Porównanie urządzeń	2
Modele Drukarki serii HP LaserJet P2030	2
Funkcje urządzenia	3
Przegląd urządzenia	4
Widok z przodu	4
Widok z tyłu	4
Porty interfejsu	5
Lokalizacja nalepki z numerem modelu i numerem seryjnym	5

#### 2 Panel sterowania

3	Oprogramowanie dla systemu Windows	
	Obsługiwane systemy operacyjne Windows	10
	Obsługiwane sterowniki drukarki do systemu Windows	11
	Pierwszeństwo dla ustawień drukowania	12
	Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows	13
	Usuwanie oprogramowania w systemie Windows	14
	Obsługiwane narzędzia dla systemu Windows	15
	Program informujący o stanie	15
	Obsługiwane programy narzędziowe umożliwiające pracę w sieci dla systemu Windows	16
	Wbudowany serwer internetowy	16
	Oprogramowanie dla systemów operacyjnych	17

### 4 Korzystanie z urządzenia z komputerem Macintosh

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh	20
Obsługiwane systemy operacyjne dla komputerów Macintosh	20
Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh	20
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh	20
Program HP Printer Utility (Narzędzie drukowania HP)	20
Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)	21
Obsługiwane narzędzia dla komputera Macintosh	21
Wbudowany serwer internetowy	21
Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh	22

Drukuj		22
	Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze Macintosh	22
	Zmiana rozmiaru dokumentu i drukowanie na niestandardowym formacie	
	papieru	22
	Drukowanie okładki	22
	Korzystanie ze znaków wodnych	23
	Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh	23
	Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne).	24
	Korzystanie z menu Services (Usługi)	24

### 5 Złącza

Port USB i równoległy	28
Konfiguracja sieciowa	29
Obsługiwane protokoły sieciowe	29
Instalacja urządzenia w sieci	30
Konfigurowanie urządzenia sieciowego	30
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych	30
Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego	31
Adres IP	31
Ustawienie szybkości łącza	31

### 6 Papier i inne materiały drukarskie

Wykorzystanie papieru i materiałów do drukowania	. 34
Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich	. 35
Nietypowe formaty papieru	. 37
Obsługiwane rodzaje papieru i materiałów drukarskich	. 38
Pojemność podajników i pojemników	. 39
Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych	. 40
Ładowanie podajników	. 41
Orientacja papieru podczas ładowania podajników	. 41
Podajnik 1	. 41
Podajnik 2	. 42
Załaduj papier formatu A6	. 42
Podawanie ręczne	. 43
Konfigurowanie podajników	. 44
Używanie opcji odbioru papieru	. 45
Kierowanie wydruku do górnego (standardowego) pojemnika wyjściowego	. 45
Drukowanie za pomocą prostej ścieżki papieru (tylny pojemnik wyjściowy)	. 45

### 7 Korzystanie z funkcji urządzenia

EconoMode	. 48
Tryb cichy	. 49

### 8 Zadania drukowania

Anulowanie zlecenia drukowania	52
Zatrzymywanie bieżącego zlecenia druku z poziomu panelu sterowania	52
Zatrzymaj bieżące zadanie drukowania z poziomu oprogramowania	52
Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows	53
Otwieranie sterownika drukarki	53
Używanie Szybkich ustawień	53
Ustawianie opcji papieru i jakości	53
Ustawianie efektów dla dokumentów	54
Ustaw opcje wykończenia dokumentu	54
Uzyskiwanie pomocy technicznej i informacji o stanie urządzenia	56
Ustawianie zaawansowanych opcji druku	56

### 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

Drukowanie stron informacji	58
Strona demonstracyjna	58
Strona konfiguracji	58
Strona Stan materiałów eksploatacyjnych	58
Zarządzanie urządzeniem sieciowym	59
Wbudowany serwer internetowy	59
Otwieranie wbudowanego serwera internetowego	59
Karta Informacje	59
Karta Settings (Ustawienia)	60
Karta Networking (Sieć)	60
Łącza	60
Zabezpieczenie wbudowanego serwera internetowego	60
Blokowanie urządzenia	61
Obsługa materiałów eksploatacyjnych	62
Okres eksploatacji materiałów	62
Obsługa kaset drukujących	62
Przechowywanie kaset drukujących	62
Korzystaj z oryginalnych kaset drukujących firmy HP	62
Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów .	62
Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej	62
Infolinia i witryna sieci Web zgłaszania oszustw HP	63
Wymiana materiałów i części eksploatacyjnych	64
Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych	64
Rozprowadzanie tonera	64
Wymiana kasety drukującej	65
Czyszczenie urządzenia	67
Czyszczenie obszaru kasety drukującej	67
Czyszczenie ścieżki papieru	68
Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 1)	69

Czyszcz	zenie rolki pobierającej (podajnik 2)	73
10 Rozwiazywanie problen	nów	
Rozwiązywanie problem	iólnych problemów	78
l ista ko	ntrolna rozwiazywania problemów	
Czynnik	i mające wpływ na wydajność urządzenia	79
Przywracanie usta	wień domyślnych	
Układy kontrolek o	kreślające stan	
Komunikatv alarm	ów o stanie	
Zaciecia		
Typowe	powody wystąpienia zacięć papieru	89
Miejsca	zacięć papieru	90
Usuwan	ie zacięć	
	Obszary wewnętrzne	
	Obszar kasety drukującej i ścieżka papieru	
	Podajniki	
	Podajnik 1	
	Podajnik 2	
	Pojemniki wyjściowe	95
Rozwiązywanie pr	oblemów z jakością druku	97
Problem	y z jakością druku związane z papierem	97
Problem	y z jakością druku związane ze środowiskiem	
Problem	y z jakością druku związane z zacięciem papieru	
Dostosc	wywanie gęstości druku	
Przykłac	ly defektów obrazu	
	Jasny lub wyblakły druk	
	Plamki toneru	
	Ubytki	99
	Pionowe linie	99
	Szare tło	99
	Rozmazanie toneru	99
	Sypki toner	100
	Powtarzające się pionowe defekty	100
	Zniekształcone znaki	100
	Przekrzywiony druk	100
	Zawijanie lub pofalowanie	101
	Zmarszczki lub zagięcia	
	Obwódka toneru wokół znaków	101
Rozwiązywanie pr	oblemów z wydajnością	102
Rozwiązywanie pr	oblemów związanych z połączeniami	103
Rozwiąz	zywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim	103
Rozwiąz	zywanie problemów z siecią	103
Rozwiązywanie ty	powych problemów z systemem Windows	105

Rozwiązywanie typowych problemów z komputerami Macintosh	106
Rozwiązywanie problemów w systemie Linux	109

### Załącznik A Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Zamów części, urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne	
Zamawianie bezpośrednio w HP 1	12
Zamawianie za pośrednictwem usługodawców lub działu pomocy technicznej 1	12
Numery katalogowe	
Kasety drukujące1	13
Kable i interfejsy 1	13

### Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard	116
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą	118
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)	119
Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta	122
Obsługa klienta	123
Umowy serwisowe firmy HP	124
Umowy serwisowe na miejscu	124
Serwis na miejscu następnego dnia	124
Cotygodniowy (zbiorczy) serwis na miejscu	124
Ponowne pakowanie urządzenia	124
Rozszerzona gwarancja	125

### Załącznik C Charakterystyka techniczna

Parametry fizyczne	128
Zużycie energii i parametry akustyczne	129
Środowisko pracy	130

### Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

Przepisy FCC		32
Program ochrony środowiska		33
Ochrona środowiska naturalnego	13	33
Wytwarzanie ozonu		33
Zużycie mocy		33
Zużycie toneru		33
Zużycie papieru		33
Tworzywa sztuczne		33
Materiały eksploatacyjne do druka	arki HP LaserJet13	33
Instrukcje dotyczące zwrotu i odz	ysku materiałów 13	34
Stany Zjednoczone i P	ortoryko 13	34
Zwrot wielu l	kaset (więcej niż jednej kasety)13	34
Zwrot pojedy	/nczej kasety 13	34

	Wysyłka	134
	Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych	134
	Papier	135
	Ograniczenia dotyczące materiałów	135
	Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej	135
	Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS)	135
	Więcej informacji	135
Dekla	racja zgodności	136
	Deklaracja zgodności	136
Oświa	dczenia dotyczące środków bezpieczeństwa	137
	Bezpieczeństwo lasera	137
	Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC)	137
	Oświadczenie VCCI (Japonia)	137
	Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia)	137
	Oświadczenie EMI (Korea)	137
	Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii	137
	Tabala materialáw (Chiny)	120

# **1 Podstawowe informacje o produkcie**

- Porównanie urządzeń
- Funkcje urządzenia
- Przegląd urządzenia

# Porównanie urządzeń

## Modele Drukarki serii HP LaserJet P2030

#### Drukarka Drukarka HP LaserJet P2035

#### CE461A



- Drukowanie do 30 stron na minutę (str./min) na papierze formatu Letter oraz do 30 str./min na papierze formatu A4
- Zawiera 16 MB pamięci RAM
- Kaseta drukująca HP umożliwia wydrukowanie do 1000 stron
- Podajnik 1 mieści do 50 arkuszy
- Podajnik 2 mieści do 250 arkuszy
- Pojemnik wyjściowy o pojemności 125 arkuszy skierowanych drukiem do dołu
- Prosta ścieżka wyjścia wydruku
- Port USB 2.0 Hi-Speed
- Port równoległy

Drukarka Drukarka HP LaserJet P2035n

#### CE462A



Ma te same funkcje, co model Drukarka HP LaserJet P2035. Różnice między tymi dwoma modelami są następujące:

- Wbudowana funkcja pracy w sieci
- Brak portu równoległego

# Funkcje urządzenia

Funkcja	Орі	Opis				
Wydajność	•	Procesor o częstotliwości taktowania wynoszącej 266 MHz				
Interfejs użytkownika	•	Panel sterowania z 2 przyciskami i 6 diodami LED				
	•	Sterowniki drukarki dla systemu Windows® i komputerów Macintosh				
	•	Wbudowany serwer internetowy umożliwiający dostęp do wsparcia i zamawiania materiałów eksploatacyjnych (tylko dla modeli sieciowych)				
Sterowniki drukarki	•	Oparte na hoście sterowniki drukarki do systemów Windows i Macintosh na dysku CD dołączonym do urządzenia				
	•	Sterownik drukarki HP UPD PCL 5 do pobrania ze strony www				
	•	Sterownik drukarki XML Paper Specification (XPS) do pobrania ze strony www				
Rozdzielczość	•	Tryb FastRes 1200 umożliwia szybkie drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi, co zapewnia wysoką jakość tekstu i grafiki.				
	•	600 dpi — umożliwia najszybsze drukowanie				
Czcionki	٠	45 wewnętrznych czcionek skalowalnych				
	•	80 czcionek ekranowych w formacie TrueType w rozwiązaniu programowym, które odpowiadają czcionkom urządzenia				
Złącza	•	Port USB 2.0 Hi-Speed				
	•	Połączenie równoległe (tylko w drukarce Drukarka HP LaserJet P2035)				
	•	Połączenie sieciowe RJ.45 (tylko w drukarce Drukarka HP LaserJet P2035n)				
Materiały eksploatacyjne	•	Strona stanu materiałów eksploatacyjnych zawiera informacje na temat poziomu toneru, liczt stron oraz przybliżonej liczby pozostałych stron.				
	•	Podczas instalacji kasety drukującej urządzenie sprawdza jej autentyczność.				
	•	Integracja z witryną sieci Web HP Sure Supply umożliwiająca łatwe zamawianie nowych kaset				
Akcesoria	٠	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect				
Obsługiwane systemy operacyjne	•	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000, Windows <sup>®</sup> Server 2003, Windows <sup>®</sup> XP oraz Windows Vista™				
	•	Macintosh OS X 10.3, 10.4, 10.5 lub nowsze				
	•	Unix®				
	•	Linux				
Ułatwienia dostępu	٠	Podręcznik użytkownika online zgodny z oprogramowaniem do odczytywania tekstu z ekranu.				
	•	Kasetę drukującą można włożyć i wyjąć jedną ręką.				
	•	Wszystkie drzwiczki można otworzyć jedną ręką.				
	•	Papier można ładować do podajnika 1 jedną ręką.				

# Przegląd urządzenia

# Widok z przodu



1	Podajnik 1 (pociągnij, aby otworzyć)
2	Górny pojemnik wyjściowy
3	Panel sterowania
4	Przycisk zwalniania drzwiczek kasety drukującej
5	Włącznik/wyłącznik zasilania
6	Podajnik 2
7	Drzwiczki kasety drukującej

# Widok z tyłu



1	Drzwiczki dostępu do zaciętego papieru (pociągnij zielony uchwyt, aby otworzyć)
2	Prosta ścieżka papieru (pociągnij, aby otworzyć)
3	Porty interfejsu

4	Połączenie zasilania
5	Gniazdo blokady zabezpieczeń typu kablowego

## Porty interfejsu



#### Rysunek 1-2 Drukarka Drukarka HP LaserJet P2035n



## Lokalizacja nalepki z numerem modelu i numerem seryjnym

Nalepka zawierająca numer modelu i numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia.



# 2 Panel sterowania

Na panelu sterowania drukarki znajduje się sześć kontrolek i dwa przyciski. Układy kontrolek wskazują stan drukarki.



1	Kontrolka Zacięcie: Wskazuje zacięcie się materiałów w drukarce
2	Kontrolka Toner: Gdy poziom toneru w kasecie drukującej staje się niski, kontrolka Toner włącza się. Gdy kaseta drukująca znajduje się poza drukarką, kontrolka Toner miga.
3	Kontrolka Brak papieru: Wskazuje, że w drukarce zabrakło papieru
4	Kontrolka Uwaga: Wskazuje, że drzwiczki kasety drukującej są otwarte lub wystąpiły inne błędy
5	Kontrolka Gotowe: Wskazuje, że drukarka jest gotowa do drukowania
6	Przycisk i kontrolka Start
7	Przycisk Anuluj: Aby anulować zlecenie drukowania, które jest aktualnie drukowane, naciśnij przycisk Anuluj.

# **UWAGA:** Opis sygnałów świetlnych znajduje się w sekcji <u>Układy kontrolek określające stan</u> na stronie 81.

# 3 Oprogramowanie dla systemu Windows

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows
- Obsługiwane sterowniki drukarki do systemu Windows
- Pierwszeństwo dla ustawień drukowania
- Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows
- Usuwanie oprogramowania w systemie Windows
- Obsługiwane narzędzia dla systemu Windows
- <u>Obsługiwane programy narzędziowe umożliwiające pracę w sieci dla systemu Windows</u>
- Oprogramowanie dla systemów operacyjnych

# **Obsługiwane systemy operacyjne Windows**

Urządzenie obsługuje następujące systemy operacyjne Windows:

- Windows XP (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows 2000
- Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy)

# Obsługiwane sterowniki drukarki do systemu Windows

Urządzenie korzysta ze sterownika opartego na hoście.

Sterownik drukarki obejmuje Pomoc online zawierającą instrukcje dotyczące typowych zadań drukowania oraz opis przycisków, pól wyboru i list rozwijanych tego sterownika.

# Pierwszeństwo dla ustawień drukowania

Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:

- UWAGA: Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od wykorzystywanego programu.
  - Okno dialogowe Ustawienia strony: Kliknij pozycję Ustawienia strony lub podobne polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmieniane w tym miejscu zastępują ustawienia wybrane w innych miejscach.
  - Okno dialogowe Drukuj: Kliknij pozycję Drukuj, Ustawienia strony lub podobne polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i nie zastępują ustawień wybranych o oknie dialogowym Ustawienia strony.
  - Okno dialogowe Właściwości drukarki (sterownik drukarki): Kliknij przycisk Właściwości w oknie dialogowym Drukuj, aby otworzyć sterownik drukarki. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Właściwości drukarki nie zastępują ustawień wybranych w innym miejscu oprogramowania drukarki.
  - **Domyślne ustawienia sterownika drukarki**: Domyślne ustawienia sterownika drukarki określają ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, **chyba** że ustawienia zostały zmienione w oknach dialogowych **Ustawienia strony**, **Drukuj** lub **Właściwości drukarki**.

# Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu		Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania		Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia	
1.	W menu <b>Plik</b> kliknij polecenie <b>Drukuj</b> .	1.	Windows XP i Windows Server 2003 (z domyślnym widokiem monu Start): Kliknii przyciek Start	1.	Windows XP i Windows Server 2003 (z domyślnym widokiem monu Start): Kliknii przyciek Start
2.	Wybierz sterownik, a następnie kliknij <b>Właściwości</b> lub <b>Preferencie</b> .		a następnie polecenie Drukarki i faksy.		a następnie polecenie <b>Drukarki i</b> faksy.
_			lub		lub
Pos wyk prze najt	zczególne czynności można onać również w inny sposób, lecz edstawiona procedura jest pardziej popularna.		Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (z klasycznym widokiem menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.		Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (z klasycznym widokiem menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
			lub		lub
			Windows Vista: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Drukarka.		Windows Vista: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Drukarka.
		2.	Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie <b>Preferencje</b> drukowania	2.	Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie <b>Właściwości</b> .
				3.	Kliknij kartę <b>Ustawienia</b> <b>urządzenia</b> .

# Usuwanie oprogramowania w systemie Windows

- 1. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Wszystkie programy.
- 2. Kliknij pozycję HP, a następnie nazwę produktu.
- 3. Kliknij opcję dezinstalacji urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu usunięcia oprogramowania.

# Obsługiwane narzędzia dla systemu Windows

## Program informujący o stanie

Program informujący o stanie prezentuje informacje dotyczące bieżącego stanu urządzenia.

Program wyświetla również w oknach podręcznych komunikaty alarmujące o wystąpieniu określonych zdarzeń, takich jak brak papieru w podajniku lub problem z urządzeniem. Alarmy zawierają informacje na temat rozwiązania problemu.

# Obsługiwane programy narzędziowe umożliwiające pracę w sieci dla systemu Windows

### Wbudowany serwer internetowy

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany serwer internetowy, który umożliwia dostęp do informacji na temat aktywności urządzenia i sieci. Te informacje są widoczne w przeglądarce internetowej, takiej jak Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari lub Firefox.

Wbudowany server internetowy pozostaje w urządzeniu i nie jest ładowany na żaden server sieciowy.

Wbudowany serwer internetowy zapewnia każdemu posiadaczowi podłączonego do sieci komputera i standardowej przeglądarki internetowej dostęp do interfejsu urządzenia. Nie jest wymagana instalacja ani konfiguracja żadnego specjalnego oprogramowania, konieczne jest tylko posiadanie na komputerze jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych. Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego wpisz adres IP urządzenia w pasku adresu swojej przeglądarki internetowej. Aby znaleźć ten adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji. Więcej informacji na temat drukowania strony konfiguracji znajdziesz w części Drukowanie stron informacji na stronie 58.

Wyczerpujący opis możliwości i funkcji wbudowanego serwera internetowego znajduje się w części Wbudowany serwer internetowy na stronie 59.

# Oprogramowanie dla systemów operacyjnych

System operacyjny	Oprogramowanie						
UNIX	Aby pobrać skrypty modelowe HP do systemu UNIX, należy wykonać poniższe czynności.						
	1.	Przejdź do strony <u>www.hp.com.pl</u> i kliknij łącze <b>Pobieranie sterowników i oprogramowania</b> .					
	2.	W polu nazwy produktu wpisz nazwę urządzenia.					
	3.	Na liście systemów operacyjnych kliknij łącze UNIX.					
	4.	Pobierz odpowiednie pliki.					
Linux	Aby uzyskać informacje, odwiedź witrynę www.hp.com/go/linuxprinting.						

# 4 Korzystanie z urządzenia z komputerem Macintosh

- Oprogramowanie dla komputerów Macintosh
- Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh

# **Oprogramowanie dla komputerów Macintosh**

## Obsługiwane systemy operacyjne dla komputerów Macintosh

Produkt obsługuje następujące systemy operacyjne komputera Macintosh:

- Mac OS X w wersji 10.3, 10.4, 10.5 lub nowszej
- WAGA: W przypadku systemu Mac OS w wersji 10.4 lub nowszej obsługiwane są komputery Mac z procesorem PPC i Intel® Core™.

## Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu		Zm wsz	Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania		Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia	
1.	W menu <b>File</b> (Plik) wybierz polecenie <b>Print</b> (Drukuj).	1.	W menu <b>File</b> (Plik) wybierz polecenie <b>Print</b> (Drukuj).	Ма	c OS X V10.3 lub Mac OS X V10.4	
2.	Zmiana ustawień przypisanych do różnych menu	2.	Zmiana ustawień przypisanych do różnych menu	1.	W menu Apple puknij polecenie System Preferences (Właściwości systemu), a następnie opcję Print & Fax (Drukowanie i faksowanie).	
		3.	Puknij opcję <b>Save as</b> (Zapisz jako) w menu <b>Presets</b> (Wstępne ustawienia), a następnie wpisz nazwe dla wstępnego ustawienia	2.	Puknij <b>Printer Setup</b> (Konfiguracja drukarki).	
		Ustawienia te zostaną zachowane			Puknij menu <b>Installable Options</b> (Opcje instalacyjne).	
		w menu <b>Presets</b> (Wstępne ustawienia). Aby korzystać z nowych ustawień, wybieraj opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem po otwarciu programu lub przed drukowaniem.	Mac OS X V10.5			
			1.	W menu Apple puknij polecenie System Preferences (Właściwości systemu), a następnie opcję Print & Fax (Drukowanie i faksowanie).		
				2.	Puknij <b>Options &amp; Supplies</b> (Opcje i materiały eksploatacyjne).	
				3.	Puknij menu Driver (Sterownik).	
				4.	Wybierz sterownik z listy, następnie skonfiguruj zainstalowane urządzenia opcjonalne.	

## Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

### Program HP Printer Utility (Narzędzie drukowania HP)

Program HP Printer Utility służy do konfiguracji funkcji urządzenia niedostępnych w sterowniku drukarki.

Programu HP Printer Utility można używać, jeśli urządzenie jest podłączone przy użyciu kabla USB lub jest podłączone do sieci TCP/IP.

#### Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)

Mac OS X V10.3 lub Mac OS X V10.4	1.	Otwórz program Finder, puknij opcję <b>Applications</b> (Programy), puknij opcję <b>Utilities</b> (Narzędzia), a następnie podwójnie puknij opcję <b>Printer Setup</b> <b>Utility</b> (Narzędzie konfiguracji drukarki).
	2.	Wybierz produkt, który chcesz skonfigurować, następnie puknij opcję <b>Utility</b> (Narzędzie).
Mac OS X V10.5	1.	W menu <b>Printer</b> (Drukarka) puknij polecenie <b>Printer Utility</b> (Narzędzie drukarki).
		lub
		W obszarze <b>Print Queue</b> (Kolejka wydruku) puknij znaczek <b>Utility</b> (Narzędzie).

## Obsługiwane narzędzia dla komputera Macintosh

#### Wbudowany serwer internetowy

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany serwer internetowy, który umożliwia dostęp do informacji na temat aktywności urządzenia i sieci. Te informacje są widoczne w przeglądarce internetowej, takiej jak Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari lub Firefox.

Wbudowany server internetowy pozostaje w urządzeniu i nie jest ładowany na żaden server sieciowy.

Wbudowany serwer internetowy zapewnia każdemu posiadaczowi podłączonego do sieci komputera i standardowej przeglądarki internetowej dostęp do interfejsu urządzenia. Nie jest wymagana instalacja ani konfiguracja żadnego specjalnego oprogramowania, konieczne jest tylko posiadanie na komputerze jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych. Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego wpisz adres IP urządzenia w pasku adresu swojej przeglądarki internetowej. Aby znaleźć ten adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji. Więcej informacji na temat drukowania strony konfiguracji znajdziesz w części <u>Drukowanie stron informacji na stronie 58</u>.

Wyczerpujący opis możliwości i funkcji wbudowanego serwera internetowego znajduje się w części Wbudowany serwer internetowy na stronie 59.

# Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh

## Drukuj

### Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze Macintosh

Korzystając ze wstępnych ustawień drukowania, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.

#### Tworzenie wstępnych ustawień drukowania

- 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 2. Wybierz sterownik.
- 3. Wybierz ustawienia drukowania.
- W oknie Presets (Ustawienia wstępne) puknij pozycję Save As... (Zapisz jako...) i wpisz nazwę ustawienia.
- 5. Puknij przycisk OK.

#### Używanie wstępnych ustawień drukowania

- 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 2. Wybierz sterownik.
- 3. W oknie **Presets** (Ustawienia wstępne) wybierz ustawienie, którego chcesz użyć.
- UWAGA: Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję Standard (Standardowe).

### Zmiana rozmiaru dokumentu i drukowanie na niestandardowym formacie papieru

Można zmieniać rozmiar dokumentu tak, aby dopasować go do innego formatu papieru.

- 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 2. Otwórz menu Paper Handling (Obsługa papieru).
- 3. W obszarze **Destination Paper Size** (Docelowy format papieru) wybierz opcję **Scale to fit paper size** (Skaluj do formatu papieru), następnie wybierz format z listy rozwijanej.
- 4. Jeśli chcesz używać tylko papieru mniejszego od dokumentu, wybierz opcję Scale down only (Tylko zmniejszaj).

#### Drukowanie okładki

Można również wydrukować osobną okładkę dla dokumentów zawierającą określony komunikat (np. "Poufne").

- 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 2. Wybierz sterownik.

- Otwórz menu Cover Page (Okładka) i wybierz, czy drukować okładkę przed dokumentem pozycja Before Document (Przed dokumentem) czy po dokumencie After Document (Po dokumencie).
- 4. W menu Cover Page Type (Rodzaj okładki) wybierz komunikat, który ma zostać wydrukowany na okładce.
- UWAGA: Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opocję Standard (Standardowa) jako Cover Page Type (Rodzaj okładki).

#### Korzystanie ze znaków wodnych

Znak wodny (np. "Poufne") jest napisem drukowanym w tle każdej strony dokumentu.

- 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 2. Otwórz menu Watermarks (Znaki wodne).
- W pobliżu opcji Mode (Tryb) wybierz rodzaj znaku wodnego. Wybierz opcję Watermark (Znak wodny), aby wydrukować półprzezroczystą informację. Wybierz opcję Overlay (Nakładka), aby wydrukować nieprzezroczystą informację.
- 4. Obok opcji **Pages** (Strony) wybierz, czy drukować znak wodny na wszystkich stronach, czy tylko na pierwszej.
- 5. Obok opcji **Text** (Tekst) wybierz jedną ze standardowych informacji lub wybierz opcję **Custom** (Niestandardowy) i wpisz w polu nowy tekst.
- 6. Określ pozostałe ustawienia.

#### Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta to tani sposób drukowania wydruków roboczych.



- 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 2. Wybierz sterownik.
- 3. Otwórz menu Layout (Układ).

- 4. Obok opcji **Pages per Sheet** (Strony na arkusz) wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
- Obok opcji Layout Direction (Orientacja dokumentu), wybierz kolejność i sposób rozmieszczenia stron na arkuszu.
- 6. Obok opcji **Borders** (Obramowania) wybierz rodzaj obramowania drukowanego wokół każdego arkusza.

#### Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne).

#### Ręczne drukowanie po obu stronach

- 1. Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go na całe zlecenie druku. Jeżeli używasz papieru specjalnego, na przykład papieru firmowego, załaduj go następująco:
  - W przypadku podajnika 1 załaduj papier firmowy zadrukowaną stroną do góry i górną krawędzią skierowaną do urządzenia.
  - W przypadku pozostałych podajników załaduj papier firmowy zadrukowaną stroną do dołu i górną krawędzią skierowaną ku przodowi podajnika.
- 2. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 3. W menu Wykończenie wybierz opcję Drukuj ręcznie na drugiej stronie.
- Kliknij polecenie Drukuj. Wykonaj instrukcje przedstawione w oknie podręcznym wyświetlonym na ekranie komputera przed włożeniem zadrukowanego stosu arkuszy do podajnika 1, aby wydrukować drugą połowę zlecenia.
- 5. Przejdź do urządzenia i wyjmij niezadrukowany papier z podajnika 1.
- 6. Załaduj stos arkuszy zadrukowaną stroną do góry i górną krawędzią skierowaną do urządzenia. Drugą stronę **trzeba** wydrukować przy użyciu podajnika 1.
- 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij odpowiedni przycisk panelu sterowania, aby kontynuować.

#### Korzystanie z menu Services (Usługi)

Jeżeli urządzenie zostało podłączone do sieci, w menu **Services** (Usługi) można uzyskać informacje dotyczące urządzenia i stanu materiałów eksploatacyjnych.

- 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
- 2. Otwórz menu Services (Usługi).

- 3. Aby otworzyć strony wbudowanego serwera internetowego i wykonać zadania serwisowe, wykonaj następujące czynności:
  - a. Wybierz polecenie Device Maintenance (Konserwacja urządzenia).
  - **b.** Wybierz zadanie z listy rozwijanej.
  - c. Puknij przycisk Launch (Uruchom).
- 4. Aby przeglądać różne witryny internetowe pomocy technicznej dla urządzenia, wykonaj następujące czynności:
  - a. Wybierz polecenie Services on the Web (Usługi sieciowe).
  - b. Wybierz polecenie Internet Services (Usługi internetowe) i wybierz opcję z listy rozwijanej.
  - c. Kliknij przycisk Go! (Przejdź!).
# 5 Złącza

- Port USB i równoległy
- Konfiguracja sieciowa

# Port USB i równoległy

- 1. Włóż instalacyjny dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM komputera.
- 2. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony, wyszukaj i uruchom plik SETUP.EXE z dysku CD.
- 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- UWAGA: Podczas instalacji wyświetlony zostaje monit o podłączenie przewodu równoległego lub USB.







# Konfiguracja sieciowa

Może być konieczne skonfigurowanie niektórych parametrów sieciowych z poziomu urządzenia. Można to również zrobić przy użyciu wbudowanego serwera internetowego. Zobacz <u>Wbudowany serwer</u> <u>internetowy na stronie 59</u>.

### Obsługiwane protokoły sieciowe

Urządzenie obsługuje protokół sieciowy TCP/IP. Jest to najpopularniejszy i najczęściej używany protokół sieciowy. Korzysta z niego wiele usług sieciowych. Urządzenie obsługuje protokół IPv4 i IPv6. Poniższa tabela przedstawia usługi/protokoły obsługiwane przez urządzenie.

#### Tabela 5-1 Drukowanie

Nazwa usługi	Opis
port9100 (Tryb drukowania bezpośredniego)	Usługa drukowania
Line printer daemon (LPD)	Usługa drukowania

#### Tabela 5-2 Wykrywanie urządzenia sieciowego

Nazwa usługi	Opis
Protokół SLP (Service Location Protocol)	Protokół wykrywania urządzeń wykorzystywany do znajdowania i konfigurowania urządzeń sieciowych. Używany głównie w oprogramowaniu firmy Microsoft.
mDNS (usługa znana również jako "Rendezvous" lub "Bonjours")	Protokół wykrywania urządzeń wykorzystywany do znajdowania i konfigurowania urządzeń sieciowych. Używany głównie w oprogramowaniu firmy Apple dla komputerów Macintosh.

#### Tabela 5-3 Komunikaty i zarządzanie

Nazwa usługi	Opis
Protokół HTTP	Umożliwia przeglądarkom sieci Web komunikowanie się z wbudowanym serwerem internetowym.
EWS (wbudowany serwer internetowy)	Umożliwia użytkownikowi zarządzanie urządzeniem za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Protokół SNMP	Umożliwia zarządzanie urządzeniami z poziomu aplikacji sieciowych. Obsługiwane są obiekty SNMP V1, V2 i standardowe obiekty MIB-II (Management Information Base).

#### Tabela 5-4 Adresowanie IP

Nazwa usługi	Opis
DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji hostów)	Służy do automatycznego przypisywania adresów IP. Serwer DHCP nadaje drukarce adres IP. Uzyskanie przez urządzenie adresu IP z serwera DHCP zwykle nie wymaga interwencji użytkownika.
Protokół BOOTP	Służy do automatycznego przypisywania adresów IP. Serwer BOOTP nadaje urządzeniu adres IP. Wymaga, aby

Tabela 5-4 Adresowanie IP (ciąg dalszy)

Nazwa usługi	Opis
	administrator wprowadził sprzętowy adres MAC na serwerze BOOTP, aby urządzenie mogło pobrać adres IP z tego serwera.
Automatyczny adres IP	Służy do automatycznego przypisywania adresów IP. W przypadku braku serwera DHCP ani serwera BOOTP, usługa zezwala na wygenerowanie unikatowego adresu IP przez urządzenie.

### Instalacja urządzenia w sieci

W tej konfiguracji urządzenie jest podłączone do sieci bezpośrednio i może być skonfigurowane tak, że wszystkie komputery w sieci drukują bezpośrednio do tego urządzenia.

Ĩ	UWAGA:	Ten tryb jest zalecaną konfiguracją sieciową dla urządzenia.
---	--------	--

- 1. Przed włączeniem urządzenia podłącz je bezpośrednio do sieci, wsuwając wtyk przewodu sieciowego do portu sieciowego urządzenia.
- 2. Włącz urządzenie, odczekaj dwie minuty, a następnie wydrukuj stronę konfiguracji, korzystając z panelu sterowania.
- UWAGA: Przed przejściem do następnego kroku upewnij się, że adres IP znajduje się na stronie konfiguracji. W przypadku braku adresu IP wydrukuj ponownie stronę konfiguracji.
- Włóż dysk CD z oprogramowaniem urządzenia do napędu CD komputera. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony, wyszukaj i kliknij dwukrotnie plik setup.exe na dysku CD.
- 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
- **UWAGA:** Kiedy w programie instalacyjnym zostanie wyświetlona prośba o podanie adresu sieciowego, wprowadź adres IP znajdujący się na stronie konfiguracji wydrukowanej przed uruchomieniem programu instalacyjnego lub wyszukaj urządzenie w sieci.
- 5. Poczekaj na zakończenie procesu instalacji.

### Konfigurowanie urządzenia sieciowego

#### Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień konfiguracji adresu IP można użyć wbudowanego serwera internetowego.

- 1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
  - Jeśli używany jest protokół IPv4, adres IP zawiera tylko cyfry. Adres IP ma następujący format:

xx.xx.xx.xxx

 Jeśli używany jest protokół IPv6, adres IP stanowi szesnastkową kombinację znaków i cyfr. Adres IP ma następujący format:

- 2. Wpisz adres IP na pasku adresu przeglądarki internetowej, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy.
- 3. Kliknij kartę Sieć, aby uzyskać informacje o sieci. Ustawienia można zmienić zgodnie z potrzebami.

#### Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego

Ustawienie hasła sieciowego lub zmiana istniejącego hasła odbywa się za pomocą wbudowanego serwera internetowego.

- 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy i kliknij kartę Praca w sieci.
- 2. W okienku po lewej stronie kliknij przycisk Hasło.
- **UWAGA:** Jeśli hasło zostało wcześniej ustawione, zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie. Wpisz hasło i kliknij przycisk **Zastosuj**.
- 3. W obszarze Hasło urządzenia wpisz nowe hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło.
- 4. Kliknij przycisk **Zastosuj** na dole okna, aby zapisać hasło.

#### Adres IP

Adres IP urządzenia może być wprowadzony ręcznie lub skonfigurowany automatycznie z wykorzystaniem protokołów DHCP lub BootP lub też funkcji AutoIP.

Aby zmienić adres IP ręcznie, należy użyć karty Sieć wbudowanego serwera internetowego.

#### Ustawienie szybkości łącza

W razie potrzeby należy użyć karty **Sieć** wbudowanego serwera internetowego, aby ustawić szybkość łącza.

Nieprawidłowe ustawienie szybkości łącza może uniemożliwić komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. W większości sytuacji urządzenie należy pozostawić w trybie automatycznym. Wprowadzenie zmian może spowodować wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Zmiany można wprowadzać tylko podczas bezczynności urządzenia.

# 6 Papier i inne materiały drukarskie

- Wykorzystanie papieru i materiałów do drukowania
- Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich
- Nietypowe formaty papieru
- Obsługiwane rodzaje papieru i materiałów drukarskich
- Pojemność podajników i pojemników
- Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych
- Ładowanie podajników
- Konfigurowanie podajników
- <u>Używanie opcji odbioru papieru</u>

## Wykorzystanie papieru i materiałów do drukowania

Niniejszy produkt obsługuje różne rodzaje papieru i innych materiałów, zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Papier lub materiały niespełniające tych wymagań mogą powodować następujące problemy:

- Niska jakość druku
- Częste zacinanie się materiałów w drukarce
- Przedwczesne zużycie się drukarki wymagające naprawy

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać papieru firmy HP oraz materiałów drukarskich przeznaczonych dla drukarek laserowych. Nie używać papieru ani materiałów drukarskich przeznaczonych dla drukarek atramentowych. Firma Hewlett-Packard Company nie zaleca stosowania materiałów innych producentów, ponieważ nie ma ona wpływu na ich jakość.

Czasami papier spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji, a mimo to nie pozwala na uzyskanie zadowalających wyników. Może to być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z nim, niewłaściwą temperaturą i/lub wilgotnością bądź innymi parametrami, na które firma Hewlett-Packard nie ma wpływu.

OSTROŻNIE: Używanie papieru lub materiałów, które nie spełniają wymogów firmy Hewlett-Packard, może być przyczyną powstawania problemów z drukarką i jej uszkodzeń wymagających naprawy. Tego typu naprawy nie są objęte umowami gwarancyjnymi ani serwisowymi firmy Hewlett-Packard.

# Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich

Niniejszy produkt obsługuje wiele formatów papieru i różne rodzaje materiałów.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, przed drukowaniem należy wybrać odpowiedni format i rodzaj papieru w sterowniku drukarki.

#### Tabela 6-1 Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich

rabela 6-1 obsidgiwale formaty papiera i materialow arakarsi	Kieli	
Format i wymiary	Podajnik 1	Podajnik 2
Letter	$\checkmark$	$\checkmark$
216 x 279 mm		
Legal	<b>~</b>	<b>~</b>
216 x 356 mm		
A4	$\checkmark$	×
210 x 297 mm		
A5	$\checkmark$	×
148 x 210 mm		
A6	$\checkmark$	×
105 x 148 mm(4,1 x 5,8 cala)		
B5 (JIS)	✓	<b>~</b>
182 x 257 mm		
Executive	$\checkmark$	×
184 x 267 mm		
Karta pocztowa (JIS)	×	
100 x 148 mm		
Podwójna karta pocztowa (JIS)	$\checkmark$	
148 x 200 mm		
16К	×	
184 x 260 mm		
16K	×	
195 x 270 mm		
16К	×	
197 x 273 mm		
8,5 x 13	×	×
216 x 330 mm		
Koperta Commercial #10	×	
105 x 241 mm		
Koperta B5 ISO	$\checkmark$	

### Tabela 6-1 Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich (ciąg dalszy)

Format i wymiary	Podajnik 1	Podajnik 2
176 x 250 mm		
Koperta C5 ISO	$\checkmark$	
162 x 229 mm		
Koperta DL ISO	$\checkmark$	
110 x 220 mm		
Koperta Monarch	$\checkmark$	
98 x 191 mm		
Nietypowy	$\checkmark$	
Od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm		
(od 3,0 x 5,0 cali do 8,5 x 14 cali)		

# Nietypowe formaty papieru

Niniejszy produkt obsługuje wiele nietypowych formatów papieru. Obsługiwane nietypowe formaty to formaty zgodne z wymaganiami dotyczącymi formatu maksymalnego i minimalnego, ale nieuwzględnione w tabeli obsługiwanych formatów papieru. W przypadku korzystania z obsługiwanego nietypowego formatu należy określić format w sterowniku drukarki i załadować papier do podajnika obsługującego nietypowe formaty.

# Obsługiwane rodzaje papieru i materiałów drukarskich

Pełną listę papierów produkcji firmy HP, które są obsługiwane przez to urządzenie, można znaleźć na stronie <u>www.hp.com/go/ljp2030series</u>.

Rodzaj papieru (sterownik drukarki)	Podajnik 1	Podajnik 2
Zwykły papier	$\checkmark$	$\checkmark$
Lekki 60–74 g/m <sup>2</sup>	$\checkmark$	$\checkmark$
Średni (96–110 g/m²)	$\checkmark$	$\checkmark$
Ciężki (111–130 g/m²)	$\checkmark$	$\checkmark$
Bardzo ciężki (131–175 g/m²)	$\checkmark$	
Folia	$\checkmark$	×
Etykiety	$\checkmark$	
Papier firmowy	$\checkmark$	$\checkmark$
Z nadrukami	$\checkmark$	$\checkmark$
Dziurkowany	$\checkmark$	$\checkmark$
Kolorowy	$\checkmark$	$\checkmark$
Szorstki	$\checkmark$	$\checkmark$
Dokumentowy	$\checkmark$	$\checkmark$
Z makulatury	$\checkmark$	$\checkmark$
Koperta	$\checkmark$	
Papier HP Multipurpose	$\checkmark$	$\checkmark$
Papier HP Office	$\checkmark$	×
Papier HP LaserJet	$\checkmark$	$\checkmark$
Papier HP Premium Choice	×	×

Podajnik lub pojemnik	Typ papieru	Charakterystyka techniczna	llość
Podajnik 1	Papier	Zakres: Od 60 g/m <sup>2</sup> do 200 g/m <sup>2</sup> papier	Maksymalna wysokość stosu: 5 mm
		dokumentowy	Odpowiednik wysokości stosu 50 arkuszy papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m²
	Koperty	Mniej niż 60 g/m² do 90 g/m², papier dokumentowy	Do 10 kopert
	Nalepki	Minimalna grubość 0,23 mm	Maksymalna wysokość stosu: 5 mm
	Folie	Minimalna grubość 0,13 mm	Maksymalna wysokość stosu: 5 mm
Podajnik 2	Papier	Zakres:	Odpowiednik wysokości stosu 250 arkuszy papieru
		Od 60 g/m² do 135 g/m², papier dokumentowy	dokumentowego o gramaturze 75 g/m²
			Maksymalna wysokość stosu arkuszy formatu A6: 15 mm (0,59 cala)
	Folie	Minimalna grubość 0,13 mm	Maksymalna wysokość stosu: 26 mm
Standardowy pojemnik górny	Papier		Odpowiednik wysokości stosu 125 arkuszy papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m <sup>2</sup>

# Pojemność podajników i pojemników

# Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych

Niniejszy produkt umożliwia drukowanie na materiałach specjalnych. Poniższe wskazówki zapewniają uzyskanie zadowalających wyników. W przypadku stosowania papieru lub materiałów specjalnych należy wybrać rodzaj i format w sterowniku drukarki w celu uzyskania najlepszych wyników.

△ OSTROŻNIE: W drukarkach HP LaserJet stosowane są utrwalacze wiążące cząsteczki suchego toneru na papierze w postaci niezwykle precyzyjnych punktów. Papier do drukarek laserowych HP wytrzymuje wysoką temperaturę stosowaną w tym procesie. Stosowanie papieru do drukarek atramentowych, nieprzeznaczonego do wykorzystania w tej technologii, może spowodować uszkodzenie drukarki.

Rodzaj materiału	Należy	Nie należy
Koperty	<ul> <li>Należy przechowywać na płaskiej powierzchni.</li> <li>Należy używać kopert z łączeniami doprowadzonymi aż do rogów.</li> <li>Należy używać pasków samoprzylepnych przeznaczonych do drukarek laserowych.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać kopert pomarszczonych, ponacinanych, sklejonych lub w inny sposób uszkodzonych.</li> <li>Nie należy korzystać z kopert mających zapięcia, zatrzaski, wstawki lub powlekane wyklejki.</li> </ul>
		<ul> <li>Nie należy używać materiałów samoprzylepnych ani innych tworzyw sztucznych.</li> </ul>
Nalepki	<ul> <li>Należy używać tylko takich arkuszy, na których pomiędzy nalepkami nie ma odsłoniętego dolnego arkusza.</li> <li>Należy używać nalepek ułożonych na płaskiej powierzchni.</li> <li>Należy używać tylko pełnych arkuszy nalepek.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać nalepek ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub uszkodzonych.</li> <li>Nie należy drukować na niepełnych arkuszach nalepek.</li> </ul>
Folie	<ul> <li>Należy używać wyłącznie folii przeznaczonych do drukarek laserowych.</li> <li>Po wyjęciu z drukarki folie należy układać na płaskiej powierzchni.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać materiałów przezroczystych nieprzeznaczonych do drukarek laserowych.</li> </ul>
Papier firmowy lub formularze z nadrukiem	<ul> <li>Należy używać wyłącznie papieru firmowego lub formularzy przeznaczonych do drukarek laserowych.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać papieru firmowego z wypukłym lub metalicznym nadrukiem.</li> </ul>
Ciężki papier	<ul> <li>Należy używać wyłącznie ciężkiego papieru przeznaczonego do drukarek laserowych i o gramaturze zgodnej ze specyfikacjami drukarki.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać papieru o gramaturze większej niż zalecana, chyba że jest to papier HP przeznaczony do niniejszej drukarki.</li> </ul>
Papier błyszczący lub powlekany	<ul> <li>Należy używać wyłącznie papieru błyszczącego lub powlekanego przeznaczonego do drukarek laserowych.</li> </ul>	<ul> <li>Nie należy używać papieru błyszczącego lub powlekanego przeznaczonego do drukarek atramentowych.</li> </ul>

# Ładowanie podajników

### Orientacja papieru podczas ładowania podajników

Jeśli używany jest papier wymagający określonej orientacji, należy załadować go zgodnie z informacjami w poniższej tabeli.

Podajnik	Drukowanie jednostronne	Drukowanie na kopertach
Podajnik 1	Drukiem w górę	Przód koperty zadrukiem do góry
	Górna krawędź skierowana do urządzenia	Krótsza krawędź częścią z miejscem na znaczek pocztowy skierowana ku drukarce
Podajnik 2	Drukiem w dół	Do drukowania na kopertach należy używać
	Górna krawędź skierowana ku przodowi podajnika	

## Podajnik 1

Podajnik 1 jest umieszczony z przodu drukarki.



Dzięki prowadnicom materiały są prawidłowo podawane do drukarki, a wydruk jest prosty (nie jest przekrzywiony). Podczas wkładania materiałów prowadnice materiałów należy ustawić w taki sposób, aby pasowały do szerokości używanych materiałów.



### Podajnik 2

Dzięki prowadnicom materiały są prawidłowo podawane do drukarki, a wydruk jest prosty. Podajnik 2 ma tylną i boczną prowadnicę materiałów. Podczas wkładania materiałów prowadnice należy ustawić zgodnie z szerokością i długością używanych materiałów.



UWAGA: Przy dodawaniu nowych materiałów do podajnika należy zawsze wyjąć cały stos i wyrównać go wraz z dodanymi materiałami. Zmniejsza to ilość zacięć materiału, ponieważ zapobiega podawaniu do drukarki wielu arkuszy materiałów jednocześnie.

### Załaduj papier formatu A6

Podczas ładowania papieru formatu A6 dostosuj długość, przesuwając do przodu tylko środkowy panel tylnej prowadnicy materiałów.



### Podawanie ręczne

Podczas drukowania na różnych materiałach można korzystać z podawania ręcznego. Na przykład, można skorzystać z podawania ręcznego, aby drukować na kopercie, potem na papierze firmowym, następnie ponownie na kopercie itd. Koperty należy załadować do podajnika 1, a papier firmowy do podajnika 2.

Aby drukować z zastosowaniem podawania ręcznego, należy otworzyć okno właściwości drukarki lub okno konfiguracji drukarki i wybrać opcję **Podajnik ręczny (nr 1)** z listy rozwijanej **Podajnik** źródłowy. Aby rozpocząć drukowanie po włączeniu podawania ręcznego, należy nacisnąć przycisk Start.

# Konfigurowanie podajników

Aby ustawić właściwe rodzaj i format papieru w podajnikach, należy użyć albo sterownika drukarki, albo wbudowanego serwera internetowego.

Sterownik drukarki	Kliknij kartę <b>Papier/Jakość</b> i wybierz rodzaj i format w obszarze <b>Opcje papieru</b> .
Wbudowany serwer internetowy	Kliknij kartę <b>Ustawienia</b> , a następnie w okienku po lewej stronie kliknij opcję <b>Obsługa papieru</b> .

# Używanie opcji odbioru papieru

Wydruki są odbierane przez dwa następujące elementy urządzenia: górny (standardowy) pojemnik wyjściowy oraz prosta ścieżka papieru (tylny pojemnik wyjściowy).

# Kierowanie wydruku do górnego (standardowego) pojemnika wyjściowego

Górny pojemnik wyjściowy odbiera papier stroną zadrukowaną do dołu i w prawidłowej kolejności. Powinno się go używać przy większości zleceń, w tym przy drukowaniu na foliach. Aby można było używać górnego pojemnika wyjściowego, prosta ścieżka papieru musi być zamknięta. Aby uniknąć zacięć papieru, podczas drukowania nie należy otwierać ani zamykać prostej ścieżki papieru.



### Drukowanie za pomocą prostej ścieżki papieru (tylny pojemnik wyjściowy)

Drukarka zawsze korzysta z prostej ścieżki podawania, jeśli jest ona otwarta. Papier wysuwany jest stroną zadrukowaną do góry, z ostatnią stroną na górze (w odwrotnej kolejności).

Wydruki kierowane z podajnika 1 do tylnego pojemnika wyjściowego przechodzą prostą ścieżką papieru. Otworzenie prostej ścieżki papieru może poprawić wydajność podczas drukowania na rodzajach papieru podanych poniżej:

- koperty,
- Etykiety
- papier małego, nietypowego formatu,
- karty pocztowe;
- papier o gramaturze większej niż 120 g/m<sup>2</sup>.

Aby otworzyć prostą ścieżkę papieru, należy chwycić uchwyt u góry tylnych drzwiczek, a następnie pociągnąć drzwiczki do dołu.

UWAGA: Należy upewnić się, że otworzona została prosta ścieżka papieru, a nie drzwiczki dostępu do zaciętego papieru.



# 7 Korzystanie z funkcji urządzenia

- <u>EconoMode</u>
- <u>Tryb cichy</u>

## EconoMode

To urządzenie udostępnia opcję EconoMode do drukowania wersji próbnych wydruków. W trybie EconoMode urządzenie zużywa mniej toneru, co obniża koszty druku strony. Może to jednak odbywać się kosztem obniżenia jakości wydruków.

Firma HP nie zaleca korzystania wyłącznie z trybu EconoMode W takim przypadku toner może nie zostać wykorzystany w całości, gdyż istnieje możliwość wcześniejszego zużycia się części mechanicznych kasety drukującej. Jeżeli w takiej sytuacji nastąpi obniżenie jakości druku, należy zainstalować nową kasetę drukującą, nawet, jeżeli cały toner nie został zużyty.

Tryb EconoMode można włączyć lub wyłączyć w jeden z następujących sposobów:

- We wbudowanym serwerze internetowym (tylko modele z obsługą sieci) otwórz kartę Ustawienia i wybierz opcję Ustawienia PCL.
- W sterowniku drukarki w systemie Windows otwórz kartę Papier/Jakość i wybierz opcję EconoMode.
- W sterowniku drukarki w systemie Macintosh rozwiń menu Jakość druku.

# **Tryb cichy**

Ten produkt jest wyposażony w tryb cichy, który ogranicza głośność drukowania. Gdy tryb cichy jest włączony, drukowanie odbywa się z mniejszą szybkością.

Aby włączyć tryb cichy, należy wykonać poniższe czynności.

System Windows	1.	Otwórz ekran <b>Właściwości</b> sterownika drukarki, a następnie kliknij kartę <b>Ustawienia urządzenia</b> . W celu zapoznania się z odpowiednimi informacjami należy zajrzeć do trzeciej kolumny tabeli w części <u>Zmiana ustawień sterownika</u> <u>drukarki dla systemu Windows na stronie 13</u> .
	2.	W obszarze Tryb cichy zaznacz opcję Włącz.
Komputer Macintosh	1.	Otwórz program HP Printer Utility. Zobacz <u>Otwieranie programu HP Printer</u> <u>Utility (Narzędzie drukarki HP) na stronie 21</u> .
	2.	Wybierz pozycję <b>Set Quiet Mode</b> (Ustaw tryb cichy), a następnie zaznacz opcję <b>On</b> (Włącz).
	3.	Kliknij przycisk <b>OK</b> .

# 8 Zadania drukowania

- Anulowanie zlecenia drukowania
- Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows

# Anulowanie zlecenia drukowania

Żądanie drukowania można zatrzymać, korzystając z panelu sterowania lub z aplikacji. Instrukcje zatrzymania żądania drukowania z komputera pracującego w sieci można znaleźć w pomocy ekranowej dla danego typu oprogramowania sieciowego.

UWAGA: Po anulowaniu zlecenia druku usunięcie wszystkich danych drukowania może zająć trochę czasu.

### Zatrzymywanie bieżącego zlecenia druku z poziomu panelu sterowania

▲ Naciśnij przycisk Anuluj ⊗ na panelu sterowania.

### Zatrzymaj bieżące zadanie drukowania z poziomu oprogramowania

Kiedy wysyłane jest zlecenie drukowania, na ekranie wyświetlane jest przez krótki czas okno dialogowe z opcją anulowania zlecenia.

Jeśli z oprogramowania zostało wysłanych do drukarki kilka żądań, mogą one oczekiwać w kolejce drukowania (np. w programie Menedżer wydruku systemu Windows). Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących anulowania polecenia drukowania w komputerze.

Jeśli w kolejce wydruku lub w buforze drukarki znajdują się zlecenia drukowania, usuń je.

1. Windows XP i Windows Server 2003 (z domyślnym widokiem menu Start): Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.

lub

Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (z klasycznym widokiem menu Start): Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

lub

Windows Vista: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie w kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Drukarka.

- Na liście drukarek kliknij dwukrotnie nazwę tego urządzenia, aby otworzyć kolejkę wydruku lub bufor.
- 3. Wybierz zlecenie, które ma być anulowane, a następnie naciśnij klawisz Delete.

# Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows

### Otwieranie sterownika drukarki

Jak to zrobić	Kroki do wykonania
Otwieranie sterownika drukarki	W menu <b>Plik</b> kliknij polecenie <b>Drukuj</b> . Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk <b>Właściwości</b> lub <b>Preferencje</b> .
Uzyskiwanie pomocy dla opcji druku	Kliknij symbol ? w prawym górnym rogu okna sterownika drukarki, a następnie kliknij element sterownika drukarki. Informacje o elemencie zostaną wyświetlone w wyskakującym okienku. Możesz również kliknąć polecenie <b>Pomoc</b> , aby otworzyć pomoc ekranową.

### Używanie Szybkich ustawień

Szybkie ustawienia są dostępne z poziomu każdej karty w sterowniku drukarki.

Jak to zrobić	Kroki do wykonania
Używanie Szybkiego ustawienia	Wybierz jedno z Szybkich ustawień i kliknij przycisk <b>OK</b> , aby wydrukować zadanie zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami.
Tworzenie Szybkiego ustawienia	a) Wybierz opcje drukowania dla nowego Szybkiego ustawienia. b) Wpisz nazwę Szybkiego ustawienia i kliknij przycisk <b>Zapisz</b> .

## Ustawianie opcji papieru i jakości

Aby wykonać następujące zadania, otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Papier/Jakość.

Jak to zrobić	Kroki do wykonania
Wybieranie formatu papieru	Z listy rozwijanej Format wydruku wybierz format.
Wybieranie niestandardowego formatu papieru	<ul> <li>a) Kliknij pole Niestandardowy. Otworzone zostanie okno dialogowe Niestandardowy format papieru. b) Wpisz nazwę niestandardowego formatu, wprowadź jego wymiary, a następnie kliknij przycisk OK.</li> </ul>
Wybieranie źródła papieru	Z listy rozwijanej Źródło wybierz podajnik.
Wybieranie rodzaju papieru	Z listy rozwijanej <b>Rodzaj</b> wybierz rodzaj.
Drukowanie okładek na innym papierze Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze	a) W obszarze <b>Opcje papieru</b> kliknij opcję <b>Użyj innego</b> <b>papieru/Okładki</b> . b) Wybierz tę opcję, aby wydrukować pustą lub wcześniej zadrukowaną przednią lub tylną okładkę albo obie. Lub wybierz tę opcję, aby wydrukować pierwszą lub ostatnią stronę na innym rodzaju papieru. c) Wybierz opcje z list rozwijanych Źródło i Rodzaj. d) Kliknij przycisk <b>OK</b> .

Jak to zrobić	Kroki do wykonania
Zmiana rozdzielczości drukowanych obrazów	W obszarze <b>Jakość druku</b> wybierz opcję z listy rozwijanej. Aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach, zobacz pomoc ekranową sterownika drukarki.
Wybierz drukowanie w jakości roboczej	W obszarze Jakość druku kliknij opcję EconoMode.

## Ustawianie efektów dla dokumentów

Aby wykonać następujące zadania, otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Efekty.

Jak to zrobić	Kroki do wykonania
Skalowanie strony do rozmiaru wybranego rozmiaru papieru	Kliknij <b>Drukuj dokument na</b> , a następnie wybierz rozmiar z listy rozwijanej.
Skalowanie strony jako procent rozmiaru rzeczywistego	Kliknij opcję <b>% normalnego rozmiaru</b> , a następnie wpisz wartość procentową lub przesuń suwak.
Drukowanie znaku wodnego	a) Wybierz znak wodny z listy rozwijanej <b>Znaki wodne</b> . b) Aby wydrukować znak wodny tylko na pierwszej stronie, kliknij opcję <b>Tylko na pierwszej stronie</b> . W przeciwnym wypadku znak wodny zostanie wydrukowany na wszystkich stronach.
Dodawanie i edycja znaków wodnych UWAGA: Te czynności wymagają, aby sterownik drukarki był przechowywany na używanym komputerze.	a) W obszarze <b>Znaki wodne</b> kliknij przycisk <b>Edytuj</b> . Wyświetlone zostanie okno dialogowe <b>Szczegóły znaku</b> <b>wodnego</b> . b) Określ ustawienia znaku wodnego, a następnie kliknij przycisk <b>OK</b> .

### Ustaw opcje wykończenia dokumentu

Aby wykonać następujące zadania, otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Wykończenie.

Jak to zrobić	Cz	ynności do wykonania
Drukowanie po obu stronach (dupleks) przy użyciu górnego pojemnika wyjściowego	1.	Kliknij opcję <b>Drukuj na obu stronach (ręcznie)</b> . Jeśli strony dokumentu mają zostać połączone wzdłuż górnej krawędzi, kliknij opcję <b>Odwracaj strony górą</b> .

2. Zamknij drzwiczki prostej ścieżki wyjścia wydruku.



Jak to zrobić	Czynności do wykonania

 Wydrukuj jedną stronę dokumentu, korzystając z podajnika 1.



- Po wydrukowaniu jednej strony wyjmij pozostały papier z podajnika 1 i odłóż go na bok do czasu zakończenia zlecenia z ręcznym drukowaniem dwustronnym.
- 5. Zbierz wydrukowane arkusze i wyprostuj cały stos.



 Umieść stos ponownie w podajniku 1, zadrukowaną stroną w dół i górną krawędzią w kierunku urządzenia.



7. Naciśnij przycisk Start, aby wydrukować drugą stronę.

Kliknij opcję **Drukuj na obu stronach**. b) Na liście rozwijanej **Drukowanie broszur** kliknij opcje Łączenie lewej krawędzi lub Łączenie prawej krawędzi. Ustawienia opcji Stron na arkusz zostają automatycznie zmienione na 2 strony na arkusz.

Drukowanie broszury

Jak to zrobić	Czynności do wykonania
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu	a) Z listy rozwijanej <b>Stron na arkusz</b> wybierz liczbę stron na arkuszu. b) Wybierz odpowiednie ustawienia opcji <b>Drukuj</b> <b>ramki stron, Kolejność stron</b> i <b>Orientacja</b> .
Wybieranie orientacji strony	<ul> <li>a) W obszarze Orientacja kliknij pole Pionowa lub Pozioma.</li> <li>b) Aby wydrukować stronę w odwrotnym ułożeniu, kliknij pole Obróć o 180 stopni.</li> </ul>

## Uzyskiwanie pomocy technicznej i informacji o stanie urządzenia

Aby wykonać następujące zadania, otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Usługi.

Jak to zrobić	Kroki do wykonania
Uzyskiwanie informacji pomocy technicznej dla urządzenia i zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez Internet	Z listy rozwijanej <b>Usługi internetowe</b> wybierz opcję pomocy technicznej i kliknij przycisk <b>Przejdź!</b>
Drukowanie stron informacyjnych	W obszarze <b>Drukowanie stron informacyjnych</b> wybierz jedną ze stron z listy rozwijanej, a następnie naciśnij przycisk <b>Drukuj</b> .
Uzyskiwanie informacji na temat kontrolek stanu drukarki	W obszarze <b>Obsługa urządzenia</b> kliknij ikonę, aby otworzyć symulator kontrolek panelu sterowania. Aby uzyskać informacje na temat stanu urządzenia, należy wybrać sygnał świetlny.

### Ustawianie zaawansowanych opcji druku

Aby wykonać następujące zadania, otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Zaawansowane.

Jak to zrobić	Kroki do wykonania
Zmiana liczby drukowanych kopii UWAGA: Jeśli używany program nie posiada funkcji ustawiania liczby kopii, istnieje możliwość zmiany liczby kopii w sterowniku.	W obszarze <b>Kopie</b> należy wybrać liczbę kopii do wydrukowania. Jeśli wybrane zostaną co najmniej dwie kopie, można wybrać opcję sortowania stron.
Zmiana tego ustawienia ma wpływ na liczbę kopii we wszystkich zleceniach drukowania. Po wydrukowaniu zlecenia, przywróć oryginalną wartość ustawienia.	
Kolorowy tekst należy drukować raczej w czerni niż w odcieniach szarości	W obszarze Funkcje drukarki wybierz opcję Drukuj cały tekst w czerni.
Stosowanie technologii HP Resolution Enhancement (REt) do wszystkich zadań drukowania	W obszarze Funkcje drukarki wybierz opcję REt.

# 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

- Drukowanie stron informacji
- Zarządzanie urządzeniem sieciowym
- Blokowanie urządzenia
- Obsługa materiałów eksploatacyjnych
- <u>Wymiana materiałów i części eksploatacyjnych</u>
- Czyszczenie urządzenia

# Drukowanie stron informacji

Można wydrukować następujące strony informacyjne.

### Strona demonstracyjna

Strona demonstracyjna zawiera przykłady tekstu i grafiki. Aby wydrukować stronę demonstracyjną, należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk Start, gdy kontrolka Gotowe drukarki świeci się i nie są wykonywane żadne inne zlecenia drukowania.
- Wybierz ją z listy rozwijanej **Print Information Pages** (Drukuj strony informacyjne) na karcie **Services** (Usługi) w oknie **Printer Preferences** (Preferencje drukarki).

### Strona konfiguracji

Na stronie konfiguracji znajdują się informacje o bieżących ustawieniach i właściwościach drukarki. Na tej stronie znajduje się także raport o stanie urządzenia. Aby wydrukować stronę konfiguracji, należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk Start i przytrzymaj go przez 5 sekund, gdy kontrolka gotowości drukarki świeci się i nie są wykonywane żadne inne zlecenia drukowania.
- Wybierz ją z listy rozwijanej Print Information Pages (Drukuj strony informacyjne) na karcie Services (Usługi) w oknie Printer Preferences (Preferencje drukarki).

### Strona Stan materiałów eksploatacyjnych

Stronę Stan materiałów eksploatacyjnych można wydrukować, wybierając ją z listy rozwijanej **Print Information Pages** (Drukuj strony informacyjne) na karcie **Services** (Usługi) w oknie **Printer Preferences** (Preferencje drukarki). Strona Stan materiałów eksploatacyjnych zawiera następujące informacje:

- szacunkowa liczba stron, jaką można wydrukować za pomocą tej kasety drukującej,
- liczba wydrukowanych stron i wykonanych zleceń drukowania,
- informacje na temat składania zamówień i utylizacji.

# Zarządzanie urządzeniem sieciowym

### Wbudowany serwer internetowy

Wbudowany serwer internetowy umożliwia przeglądanie stanu urządzenia i sieci oraz zarządzanie funkcjami drukowania z komputera. Za pomocą wbudowanego serwera internetowego można:

- Wyświetlić informacje o stanie urządzenia.
- Określanie pozostałego czasu eksploatacji materiałów i zamawianie nowych
- Wyświetlić i zmienić format i rodzaj papieru załadowanego do każdego z podajników.
- Wyświetlić i zmienić domyślne ustawienia konfiguracji drukarki.
- Wyświetlanie i zmiana konfiguracji sieci

Nie ma potrzeby instalowania na komputerze żadnego oprogramowania. Należy używać jednej z następujących obsługiwanych przeglądarek internetowych:

- Internet Explorer 6.0 (lub nowsza)
- Netscape Navigator 7.0 (lub nowsza)
- Firefox 1.0 (lub nowsza)
- Mozilla 1.6 (lub nowsza)
- Opera 7.0 (lub nowsza)
- Safari 1.2 (lub nowsza)
- Konqueror 3.2 (lub nowsza)

Wbudowany serwer internetowy działa, gdy urządzenie jest podłączone do sieci obsługującej protokół TCP/IP. Serwer nie obsługuje połączeń opartych na protokole IPX ani bezpośrednich połączeń USB.

UWAGA: Aby otworzyć oprogramowanie serwera i korzystać z niego, nie trzeba mieć dostępu do Internetu. Jednak aby przejść na dowolną stronę wskazywaną przez łącze, wymagany jest dostęp do Internetu.

#### Otwieranie wbudowanego serwera internetowego

Aby otworzyć stronę wbudowanego serwera internetowego, należy wpisać adres IP lub nazwę hosta urządzenia w polu adresu obsługiwanej przeglądarki internetowej.

WSKAZÓWKA: Po otwarciu adresu URL należy utworzyć zakładkę, co ułatwi znalezienie strony w przyszłości.

Strona wbudowanego serwera internetowego składa się z trzech kart, na których są wyświetlane ustawienia oraz informacje dotyczące urządzenia: karty **Informacje**, **Ustawienia** i **Sieć**.

#### Karta Informacje

Ta karta zawiera informacje na temat stanu urządzenia i materiałów eksploatacyjnych, konfiguracji urządzenia i sieci oraz zamawiania nowych materiałów eksploatacyjnych.

### Karta Settings (Ustawienia)

Ta karta pozwala konfigurować urządzenie z poziomu komputera użytkownika. Jeśli urządzenie znajduje się w sieci, przed zmianą jakichkolwiek ustawień na tej karcie należy skontaktować się z administratorem urządzenia.

#### Karta Networking (Sieć)

Ta karta umożliwia administratorowi sieci kontrolowanie ustawienia sieciowe urządzenia, kiedy jest ono podłączone do sieci wykorzystującej protokół IP.

#### Łącza

Łącza znajdują się w górnej części strony Stan, po prawej stronie. Korzystanie z nich wymaga dostępu do sieci Internet. W przypadku korzystania z połączenia modemowego i nienawiązania połączenia z Internetem w momencie pierwszego otwarcia wbudowanego serwera internetowego, należy ustanowić połączenie, aby przejść do tych witryn sieci Web. Podłączenie do Internetu może wymagać zamknięcia i ponownego otwarcia serwera.

- **Zamów materiały eksploatacyjne**. To łącze pozwala przejść do witryny sieci Web i zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP w firmie HP lub u wybranego dystrybutora.
- **Pomoc techniczna**. Kliknij to łącze, aby przejść do witryny pomocy technicznej do urządzenia. Można tutaj uzyskać pomoc w zakresie problemów ogólnych.

### Zabezpieczenie wbudowanego serwera internetowego

Wbudowany serwer internetowy można skonfigurować w taki sposób, aby dostęp do niektórych kart wymagał podania hasła.

Zobacz Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego na stronie 31.

# Blokowanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo blokady zabezpieczeń typu kablowego.



# Obsługa materiałów eksploatacyjnych

Używanie, przechowywanie oraz monitorowanie kaset drukujących może pomóc w zapewnieniu wysokiej jakości wydruków.

### Okres eksploatacji materiałów

Informacje dotyczące wydajności konkretnego produktu można znaleźć pod adresem <u>www.hp.com/go/</u> <u>learnaboutsupplies.com</u>.

Informacje na temat zamawiania materiałów eksploatacyjnych znajdują się w części <u>Materiały</u> eksploatacyjne i akcesoria na stronie 111.

## Obsługa kaset drukujących

#### Przechowywanie kaset drukujących

Kasetę drukującą należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem.

△ OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu kasety drukującej, nie należy jej wystawiać na światło przez dłużej niż kilka minut.

### Korzystaj z oryginalnych kaset drukujących firmy HP

W przypadku korzystania z oryginalnej, nowej kasety drukującej firmy HP, można uzyskać następujące informacje o materiałach eksploatacyjnych:

- Procentowa wartość pozostałych materiałów eksploatacyjnych
- Szacunkowa liczba stron, które można jeszcze wydrukować przy użyciu kasety
- Liczba wydrukowanych stron

#### Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów, zarówno nowych, jak i ponownie przetworzonych.

UWAGA: Gwarancja i umowa serwisowa HP nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek używania kaset drukujących innych producentów.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania nowej kasety drukującej firmy HP, zobacz <u>Wymiana kasety drukującej na stronie 65</u>. Aby przekazać zużytą kasetę do utylizacji należy postąpić zgodnie z instrukcjami dołączonymi do opakowania nowej kasety.

#### Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej

Oryginalność kasety drukującej po jej zainstalowaniu jest automatycznie sprawdzana przez urządzenie. Podczas sprawdzania oryginalności urządzenie powiadomi użytkownika, czy kaseta jest oryginalną kasetą drukującą firmy HP.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat alarmowy informujący o tym, że w urządzeniu znajduje się kaseta, która nie jest oryginalną kasetą drukującą HP, a użytkownik uważa, że zakupił oryginalny produkt HP, zob. <u>Infolinia i witryna sieci Web zgłaszania oszustw HP na stronie 63</u>.
### Infolinia i witryna sieci Web zgłaszania oszustw HP

Jeśli podczas instalacji kasety drukującej firmy HP wyświetlony zostanie komunikat informujący, że dana kaseta nie jest oryginalnym produktem firmy HP, zadzwoń do firmowej infolinii zgłaszania oszustw (1-877-219-3183, numer bezpłatny w Ameryce Północnej) lub odwiedź witrynę internetową <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> Nasi pracownicy pomogą ustalić, czy kaseta jest oryginalnym produktem firmy HP i podejmą kroki zmierzające do rozwiązania problemu.

Kaseta drukująca może nie być oryginalnym produktem firmy HP, jeśli występują następujące objawy:

- Kaseta drukująca jest źródłem wielu problemów.
- Kaseta nie wygląda tak jak poprzednio używane kasety (na przykład brakuje pomarańczowej taśmy lub opakowanie jest inne niż opakowanie firmy HP).

## Wymiana materiałów i części eksploatacyjnych

## Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych

Podczas ustawiania urządzenia należy wziąć pod uwagę niniejsze wskazówki.

- Wymagana jest odpowiednia ilość miejsca z przodu urządzenia oraz nad urządzeniem w celu wyjęcia materiałów eksploatacyjnych.
- Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- UWAGA: Firma Hewlett-Packard zaleca używanie w tym urządzeniu materiałów eksploatacyjnych firmy HP. Używanie innych materiałów eksploatacyjnych niż HP może powodować problemy wymagające napraw, które nie są objęte gwarancją Hewlett-Packard ani umowami serwisowymi.

### Rozprowadzanie tonera

Gdy w kasecie kończy się toner, na drukowanej stronie pojawiają się wyblakłe lub jasne plamy. Można tymczasowo poprawić jakość druku, rozprowadzając toner.

1. Naciśnij przycisk, aby otworzyć drzwiczki kasety drukującej i wyjmij ją z urządzenia.



2. W celu rozprowadzenia toneru w kasecie delikatnie potrząśnij nią do przodu i do tyłu.



OSTROŻNIE: Jeśli toner wysypie się na ubranie, należy zetrzeć go suchą ściereczką, a następnie wypłukać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na materiale. 3. Włóż kasetę drukującą z powrotem do urządzenia i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



Jeśli druk jest nadal jasny, należy zainstalować nową kasetę drukującą.

### Wymiana kasety drukującej

Gdy zbliża się koniec okresu używalności kasety drukującej, wyświetlony zostaje monit o zamówienie nowej. Kasety można używać do momentu, kiedy rozprowadzanie toneru nie zapewnia już akceptowalnej jakości wydruków.

1. Naciśnij przycisk, aby otworzyć drzwiczki kasety drukującej i wyjmij ją z urządzenia.



2. Wyjmij z opakowania nową kasetę drukującą. Umieść zużytą kasetę drukującą w opakowaniu w celu recyklingu.



- 3. Chwyć kasetę z obu stron i rozmieść toner, delikatnie potrząsając kasetą.
- △ OSTROŻNIE: Nie wolno dotykać osłony ani powierzchni wałka.



 Zegnij i złam języczek umieszczony po lewej stronie kasety drukującej. Pociągnij języczek, aby wyciągnąć z kasety całą taśmę zabezpieczającą. Umieść języczek i taśmę w opakowaniu kasety drukującej w celu zwrotu do utylizacji.



 Umieść kasetę drukującą zgodnie z prowadnicami znajdującymi się wewnątrz urządzenia i, korzystając z uchwytu, wsuń kasetę, aż zostanie pewnie osadzona. Następnie zamknij drzwiczki kasety drukującej.



 Instalacja została zakończona. Umieść zużytą kasetę drukującą w opakowaniu, w którym dostarczono nową kasetę. Instrukcje na temat recyklingu znajdują się w przewodniku recyklingu.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź stronę www.hp.com/go/ljp2030series.

## Czyszczenie urządzenia

Obudowę drukarki należy w razie potrzeby wyczyścić czystą szmatką lekko zwilżoną wodą.

△ OSTROŻNIE: Do czyszczenia drukarki lub obszaru wokół niej nie należy używać środków czyszczących na bazie amoniaku.

Podczas procesu drukowania w drukarce gromadzą się cząsteczki papieru, tonera i kurzu. Z biegiem czasu zanieczyszczenia te mogą powodować problemy z jakością druku, na przykład pojawianie się na wydrukach drobinek lub smug toneru, a także zacięcia się papieru. W celu uniknięcia lub eliminacji problemów tego rodzaju można oczyścić obszar kasety drukującej oraz ścieżkę materiałów w drukarce.

### Czyszczenie obszaru kasety drukującej

Obszar kasety drukującej nie wymaga częstego czyszczenia. Jednak jego wyczyszczenie może poprawić jakość druku.

- △ OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem czyszczenia, aby uniknąć urazów, należy wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.
  - 1. Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij ją z urządzenia.



△ OSTROŻNIE: Nie wolno dotykać czarnej rolki transferu z gąbki znajdującej się wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

**OSTROŻNIE:** Aby uniknąć uszkodzenia kasety, nie należy wystawiać jej na działanie światła. Przykryj ją kawałkiem papieru.

2. Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj osad na ścieżce materiałów oraz w obszarze kasety drukującej.



3. Wymień kasetę drukującą i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



4. Ponownie podłącz przewód zasilania i włącz urządzenie.



### Czyszczenie ścieżki papieru

Jeśli na wydrukach występują plamki lub kropki tonera, należy oczyścić ścieżkę materiałów. W tym procesie do usunięcia kurzu i tonera ze ścieżki materiałów wykorzystana jest folia przezroczysta. Nie należy stosować papieru dokumentowego ani szorstkiego.



- **UWAGA:** Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć arkusza folii przezroczystej. W przypadku braku takiej folii można użyć gładkiego papieru do kopiarek (gramatura od 70 do 90 g/m<sup>2</sup>).
  - 1. Upewnij się, że urządzenie jest w stanie bezczynności i świeci się kontrolka Gotowe.
  - 2. Włóż folię do podajnika 1.
  - 3. Wydrukuj stronę czyszczącą.

System Windows	1.	Otwórz ekran <b>Właściwości</b> sterownika drukarki, a następnie kliknij kartę <b>Ustawienia urządzenia</b> . Instrukcje znajdują się w trzeciej kolumnie tabeli w <u>Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows</u> na stronie 13.
	2.	W obszarze Strona czyszcząca kliknij przycisk Start.
System Macintosh	1.	Uruchom program HP Printer Utility (Narzędzie drukowania HP). Zobacz Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) na stronie 21.
	2.	Wybierz opcję Strona czyszcząca, a następnie naciśnij przycisk OK.

UWAGA: Proces czyszczenia trwa około 2 minut. W trakcie tego procesu drukowanie jest chwilowo przerywane. Nie należy wyłączać urządzenia do momentu zakończenia czyszczenia. W celu dokładnego wyczyszczenia urządzenia konieczne może być kilkakrotne powtórzenie procesu.

## Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 1)

Jeśli występują problemy z pobieraniem papieru z podajnika 1, należy wykonać następujące czynności.

1. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania i zaczekaj aż urządzenie ostygnie.



2. Naciśnij przycisk, aby otworzyć drzwiczki kasety drukującej i wyjmij ją z urządzenia.



△ OSTROŻNIE: Nie wolno dotykać czarnej rolki transferu z gąbki, znajdującej się wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

**OSTROŻNIE:** Aby uniknąć uszkodzenia kasety, nie należy wystawiać jej na działanie światła. Przykryj ją kawałkiem papieru.

3. Unieś pokrywę rolki pobierającej.



4. Rozchyl dwie czarne klapki podtrzymujące na zewnątrz, aż rolka pobierająca zostanie zwolniona.



5. Wyjmij rolkę pobierającą z urządzenia.



6. Zamocz niestrzępiącą się szmatkę w wodzie i wytrzyj rolkę.



- WAGA: Nie należy dotykać powierzchni rolki palcami.
- 7. Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj rolkę pobierającą w celu usunięcia zanieczyszczeń.



8. Zaczekaj, aż rolka pobierająca wyschnie całkowicie.



9. Ustaw czarne klapki podtrzymujące w jednej linii z rowkami rolki pobierającej, a następnie wciśnij rolkę pobierającą na właściwe miejsce, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia klapek podtrzymujących.



10. Zamknij pokrywę rolki pobierającej.



11. Zainstaluj ponownie kasetę drukującą i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



**12.** Ponownie podłącz przewód zasilania i włącz urządzenie.



## Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 2)

Jeśli występują problemy z pobieraniem papieru z podajnika 2, należy wykonać następujące czynności.

1. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania i zaczekaj aż urządzenie ostygnie.



2. Wyjmij podajnik 2.



3. Rolka pobierająca znajduje się w górnej części otworu powstałego po wyjęciu podajnika, bliżej przedniej części urządzenia.



4. Zamocz niestrzępiącą się szmatkę w wodzie i wytrzyj rolkę, obracając ją w kierunku tylnej części urządzenia.



- WAGA: Nie należy dotykać powierzchni rolki palcami.
- 5. Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj rolkę pobierającą w celu usunięcia zanieczyszczeń.



6. Zaczekaj, aż rolka pobierająca wyschnie całkowicie.



7. Umieść podajnik 2 na swoim miejscu.



8. Ponownie podłącz przewód zasilania i włącz urządzenie.



# 10 Rozwiązywanie problemów

- Rozwiązywanie ogólnych problemów
- Przywracanie ustawień domyślnych
- Układy kontrolek określające stan
- Komunikaty alarmów o stanie
- Zacięcia
- <u>Rozwiązywanie problemów z jakością druku</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z wydajnością</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami</u>
- Rozwiązywanie typowych problemów z systemem Windows
- Rozwiązywanie typowych problemów z komputerami Macintosh
- Rozwiązywanie problemów w systemie Linux

## Rozwiązywanie ogólnych problemów

Jeżeli urządzenie nie reaguje prawidłowo, należy wykonać w określonej kolejności czynności podane na poniższej liście kontrolnej. W przypadku gdy urządzenie nie zachowuje się zgodnie z opisem danej czynności, należy postępować według zaleceń dotyczących odpowiedniego problemu. Jeśli problem zostanie rozwiązany na jednym z wcześniejszych etapów, wykonywanie reszty czynności nie jest konieczne.

### Lista kontrolna rozwiązywania problemów

- 1. Sprawdź, czy świeci kontrolka Gotowe. Jeśli nie świeci żadna z kontrolek, wykonaj poniższe czynności:
  - a. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
  - **b.** Sprawdź, czy zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego jest włączone.
  - c. Sprawdź, czy napięcie linii zasilającej jest odpowiednie dla konfiguracji zasilania urządzenia. (Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie z tyłu urządzenia). Jeśli używane jest urządzenie rozgałęziające, a jego napięcie jest niezgodne ze specyfikacjami, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeśli urządzenie jest już podłączone do gniazdka ściennego, podłącz je do innego gniazdka.
  - **d.** Jeżeli opisane metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne, należy skontaktować się z Centrum obsługi klientów firmy HP.
- 2. Sprawdź okablowanie.
  - **a.** Sprawdź podłączenie przewodu łączącego urządzenie z komputerem lub z portem sieciowym. Sprawdź, czy przewód został odpowiednio zamocowany.
  - **b.** Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony, podłączając inny przewód, jeżeli jest to możliwe.
  - c. Sprawdź połączenia sieciowe. Zobacz Rozwiązywanie problemów z siecią na stronie 103.
- Sprawdź, czy świeci którakolwiek z kontrolek na panelu sterowania. Zobacz <u>Układy kontrolek</u> określające stan na stronie 81.
- 4. Sprawdź, czy używany papier jest zgodny ze specyfikacjami.
- 5. Wydrukuj stronę konfiguracji. Zobacz <u>Drukowanie stron informacji na stronie 58</u>.
  - **a.** Jeśli strona nie zostanie wydrukowana, sprawdź, czy co najmniej jeden podajnik zawiera papier.
  - **b.** Jeśli wystąpiło zacięcie papieru w urządzeniu, zobacz sekcję <u>Usuwanie zacięć</u> <u>na stronie 90</u>.
- 6. Jeżeli strona konfiguracji zostanie wydrukowana, uwzględnij następujące możliwości:
  - **a.** Jeżeli strona nie jest drukowana poprawnie, problem jest związany ze sprzętem urządzenia. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP.
  - **b.** Jeżeli strona zostanie wydrukowana prawidłowo, oznacza to, że sprzęt urządzenia działa poprawnie. Problem związany jest z używanym komputerem, sterownikiem drukarki lub programem.
- 7. Wybierz jedną z następujących opcji:

**System Windows**: Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Drukarki** lub **Drukarki i faksy**. Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia.

lub

Mac OS X: Otwórz program Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) i kliknij dwukrotnie wiersz urządzenia.

- 8. Upewnij się, że sterownik drukarki dla urządzenia jest zainstalowany. Sprawdź w programie, czy jest używany sterownik drukarki dla urządzenia.
- 9. Wydrukuj niewielki dokument z innego programu, z którego można było drukować w przeszłości. Jeżeli dokument zostanie wydrukowany, problem jest związany z używanym programem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany (dokument nadal nie jest drukowany), wykonaj następujące kroki:
  - **a.** Spróbuj wydrukować zlecenie z innego komputera wyposażonego w oprogramowanie do obsługi urządzenia.
  - **b.** W przypadku podłączenia urządzenia do sieci podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB. Skieruj urządzenie do właściwego portu lub zainstaluj ponownie oprogramowanie, wybierając nowy typ używanego połączenia.

## Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia

Na szybkość wydruku zadania ma wpływ kilka czynników:

- Maksymalna prędkość urządzenia mierzona w stronach na minutę (str./min)
- Stosowanie specjalnych rodzajów papieru (takich jak folie, papier ciężki i o nietypowych formatach)
- Czas potrzebny na pobranie i przetworzenie danych przez urządzenie
- Złożoność i wielkość elementów graficznych
- Szybkość używanego komputera
- Złącze USB
- Konfiguracja wejścia/wyjścia drukarki
- System operacyjny sieci i jej konfiguracja (jeśli dotyczy)

## Przywracanie ustawień domyślnych

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia, należy wykonać poniższe czynności.

- 1. Wyłącz urządzenie.
- 2. Włącz urządzenie i podczas uruchamiania naciśnij i przytrzymaj oba przyciski na panelu sterowania do momentu, gdy wszystkie kontrolki migną jednocześnie.

## Układy kontrolek określające stan



#### Tabela 10-1 Opis kontrolek oznaczających stan

0	Symbol oznaczający wyłączoną kontrolkę
	Symbol oznaczający włączoną kontrolkę
	Symbol oznaczający migającą kontrolkę

#### Tabela 10-2 Komunikaty świetlne na panelu sterowania

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie
	Inicjowanie/uruchomienie	W trakcie inicjowania, rekonfiguracji i
	Podczas uruchamiania kontrolki Start, Gotowe i Uwaga włączają się naprzemiennie z częstotliwością raz na 500 ms.	reaguje na naciskanie przycisków.
	Inicjowanie z rekonfiguracją	
	W trakcie uruchamiania drukarki można wprowadzać specjalne sekwencje inicjujące, które powodują zmianę konfiguracji urządzenia. W przypadku wprowadzenia jednej z takich sekwencji, na przykład żądania zimnego zerowania, kontrolki zaczynają świecić cyklicznie tak samo jak w stanie inicjowania/ uruchamiania.	
×	Anulowanie zadania	
	Po zakończeniu procesu anulowania zadania drukarka powraca do stanu gotowości.	

Tabela 10-2	Komunikaty świetlne	e na panelu sterowania	(ciąg dalszy)
-------------	---------------------	------------------------	---------------

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie
	Gotowe Drukarka jest gotowa i nie wykonuje aktualnie żadnych zadań.	Aby wydrukować stronę konfiguracji, naciśnij przycisk Start i przytrzymaj go przez 5 sekund, gdy kontrolka gotowości drukarki świeci się i nie są wykonywane żadne inne zlecenia drukowania.
	Przetwarzanie danych Drukarka przetwarza lub odbiera dane.	Aby anulować bieżące zlecenie, naciśnij przycisk Anuluj.

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie
	<ul> <li>Błąd podawania ręcznego lub błąd umożliwiający kontynuację pracy</li> <li>Ten stan może wystąpić w poniższych okolicznościach:</li> <li>Podawanie ręczne</li> <li>Ogólny błąd umożliwiający kontynuację pracy</li> <li>Błąd w konfiguracji pamięci</li> <li>Błąd dotyczący języka lub zadania</li> </ul>	Aby usunąć błąd i wydrukować dane możliwe do wydrukowania, naciśnij przycisk Start. Jeśli usunięcie błędu się powiedzie, drukarka przejdzie do stanu Przetwarzanie danych i dokończy zadanie. Jeśli usunięcie błędu się nie powiedzie, drukarka powróci do stanu błędu umożliwiającego kontynuację pracy.
	Uwaga Drzwiczki kasety drukującej są otwarte.	Zamknij drzwiczki kasety drukującej.

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie
	Błąd krytyczny	<ul> <li>Wyłącz drukarkę, odczekaj 10 sekund i włącz drukarkę ponownie.</li> </ul>
- 8r - 👪		<ul> <li>Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z HP. Zobacz <u>Obsługa klienta</u> na stronie 123</li> </ul>
		<u></u>
	Mało tonera	Zamów nową kasetę drukującą i przygotuj ją. Zobacz <u>Materiały</u>
- 8v	niezależnie od stanu małej ilości tonera.	eksploatacyjne i akcesoria na stronie 111.

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie
	Brak tonera Kaseta drukująca została wyjęta z drukarki.	Włóż ponownie kasetę drukującą do drukarki.
	Zacięcie	Usuń zacięcie. Zobacz <u>Usuwanie zacięć</u> na stronie 90.

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie
	Brak papieru	Załaduj papier lub inne materiały.
	Niewłaściwy papier Załadowany papier lub inne materiały nie są obsługiwane.	Załaduj odpowiedni papier lub inne materiały. Zobacz <u>Papier i inne materiały</u> <u>drukarskie na stronie 33</u> . Naciśnij przycisk Start, aby zignorować ten stan.

## Komunikaty alarmów o stanie

Komunikaty alarmów o stanie są wyświetlane na ekranie komputera, gdy w urządzeniu pojawią się określone problemy. Informacje zawarte w poniższej tabeli umożliwiają rozwiązanie tych problemów.

Komunikat alarmu	Opis	Zalecane postępowanie
10.XXXX Błąd pamięci materiałów	Etykieta elektroniczna kasety drukującej nie może zostać odczytana lub brak takiej etykiety.	Zainstaluj ponownie kasetę drukującą.
		Wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
		<ul> <li>Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień kasetę.</li> </ul>
50.X Błąd utrwalacza	Wystąpił błąd utrwalacza urządzenia.	Wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz urządzenie ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
		Jeżeli błąd będzie nadal występował, wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 25 minut, a następnie włącz je ponownie.
		Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania.
		Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. Zobacz <u>Obsługa</u> klienta na stronie 123.
52.0 Błąd skanera	Wystąpił błąd wewnętrzny.	Wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz urządzenie ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
		Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania.
		Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. Zobacz <u>Obsługa</u> <u>klienta na stronie 123</u> .
Błąd komunikacji z mechanizmem	Wystąpił wewnętrzny błąd komunikacji urządzenia.	Wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, odczekaj co najmniej 30 sekund, a następnie włącz urządzenie ponownie i poczekaj na zainicjowanie pracy.
		Jeżeli używasz filtra przeciwprzepięciowego, odłącz go. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania.
		Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. Zobacz <u>Obsługa</u> klienta na stronie 123.
Błąd pobrania papieru do drukarki	Mechanizm drukarki nie pobrał arkusza papieru.	Ponownie załaduj papier do podajnika i naciśnij przycisk Start, aby kontynuować zadanie.

Komunikat alarmu	Opis	Zalecane postępowanie
		Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. Zobacz <u>Obsługa</u> <u>klienta na stronie 123</u> .
Brak połączenia	Oprogramowanie urządzenia nie może komunikować sie z urzadzeniem.	1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
		<ol> <li>Sprawdź, czy kabel USB jest dobrze podłączony do urządzenia i komputera.</li> </ol>
Drukowanie	Trwa drukowanie dokumentu.	Poczekaj na zakończenie drukowania.
Drzwiczki otwarte	Drzwiczki są otwarte.	Zamknij drzwiczki.
Kaseta z czarnym tonerem firmy innej niż HP	Zainstalowano nową kasetę drukującą firmy innej niż HP. Komunikat ten jest wyświetlany do momentu zainstalowania kasety HP lub naciśniecia przycisku Start	Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź stronę internetową www.hp.com/go/anticounterfeit.
	nacisnięcia przycisku Start.	Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP.
		Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk Start.
Podawanie ręczne	Urządzenie jest skonfigurowane do podawania ręcznego.	Załaduj do podajnika właściwy papier, a następnie naciśnij przycisk <mark>Start,</mark> aby usunąć komunikat.
Strona zbyt złożona	Urządzenie nie może wydrukować strony.	Naciśnij przycisk Start, aby kontynuować zadanie drukowania, ale jego wynik może być inny od oczekiwanego.
Zacięcie w <lokalizacja> (<lokalizacja> wskazuje miejsce wystąpienia zacięcia)</lokalizacja></lokalizacja>	Urządzenie wykryło zacięcie materiałów.	Usuń zacięcie w miejscu wskazanym w komunikacie. Zlecenie drukowania powinno być kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, spróbuj wydrukować zlecenie jeszcze raz. Zobacz Zacięcia na stronie 89. Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. Zobacz <u>Obsługa</u> klienta na stronie 123.
Zainstaluj kasetę z czarnym tonerem	Kaseta drukująca nie jest zainstalowana w urządzeniu lub jest zainstalowana niewłaściwie.	Zainstaluj kasetę drukującą.
Załaduj papier	Podajnik jest pusty.	Załaduj materiały do podajnika.
Zamów kasetę z czarnym tonerem	Okres trwałości określonej kasety drukującej kończy się.	Zamów nową kasetę drukującą. Kasety drukującej można używać do momentu, kiedy rozkład toneru nie zapewnia już akceptowalnej jakości wydruków.

## Zacięcia

## Typowe powody wystąpienia zacięć papieru

Wiele zacięć jest spowodowanych przez użycie papieru, który nie spełnia wymogów specyfikacji firmy HP. Pełne specyfikacje papieru dla wszystkich urządzeń HP LaserJet zamieszczono w instrukcji *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Instrukcja ta jest dostępna pod adresem <u>www.hp.com/support/ljpaperguide</u>.

#### Wystąpiło zacięcie papieru w urządzeniu.1

Przyczyna	Rozwiązanie
Używany papier nie jest zgodny ze specyfikacjami.	Używaj tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP. Zobacz <u>Papier i inne materiały drukarskie na stronie 33</u> .
Element nie został prawidłowo zainstalowany.	Sprawdź, czy kaseta drukująca jest prawidłowo zainstalowana.
W urządzeniu jest używany papier, który już uprzednio przeszedł przez drukarkę lub kopiarkę.	Nie należy używać materiałów, które były wcześniej używane do drukowania lub kopiowania.
Podajnik jest nieprawidłowo załadowany.	Usuń nadmiar papieru z podajnika. Upewnij się, że materiał w podajniku nie przekracza wskaźnika maksymalnej wysokości stosu. Zobacz <u>Ładowanie podajników na stronie 41</u> .
Papier jest przekrzywiony.	Prowadnice papieru nie są właściwie dosunięte. Dopasuj je, tak aby ściśle przylegały do stosu i nie powodowały jego zaginania.
Kartki papieru sklejają się lub sczepiają.	Wyjmij papier, przekartkuj go, obróć o 180° lub przewróć na drugą stronę. Załaduj papier do podajnika.
	<b>UWAGA:</b> Nie należy wachlować papierem. Wachlowanie powoduje naładowanie elektrostatyczne, które może powodować przyleganie papieru do siebie.
Papier jest wyjmowany, zanim zostanie ułożony w pojemniku wyjściowym.	Zresetuj produkt. Zanim wyciągniesz stronę z pojemnika wyjściowego poczekaj aż spocznie tam ona bez ruchu.
Podczas drukowania dwustronnego materiał został wyjęty przed wydrukowaniem drugiej strony dokumentu.	Zresetuj produkt i wydrukuj dokument ponownie. Zanim wyciągniesz stronę z pojemnika wyjściowego poczekaj aż spocznie tam ona bez ruchu.
Papier jest w złym stanie.	Wymień papier.
Wewnętrzne rolki podajnika nie pobierają papieru.	Wyjmij górny arkusz papieru. Jeśli papier jest zbyt ciężki, nie może zostać pobrany z podajnika.
Papier ma nierówne lub postrzępione krawędzie.	Wymień papier.
Papier jest dziurkowany lub wytłaczany.	Arkusze papieru perforowanego lub z wytłoczeniami trudniej oddzielają się od siebie. Podawaj pojedyncze arkusze za pomocą podajnika 1.
Zakończył się okres używalności materiałów eksploatacyjnych produktu.	Sprawdź, czy na panelu sterowania produktu nie ma komunikatów zalecających wymianę materiałów eksploatacyjnych lub wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych. Zobacz <u>Drukowanie stron informacji</u> <u>na stronie 58</u> .

#### Wystąpiło zacięcie papieru w urządzeniu.1

Przyczyna	Rozwiązanie
Papier nie był prawidłowo przechowywany.	Wymień papier w podajnikach. Papier powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w stałych warunkach środowiskowych.

<sup>1</sup> Jeśli urządzenie wciąż się zacina, skontaktuj się z działem obsługi klientów HP lub autoryzowanym punktem serwisowym HP.

## Miejsca zacięć papieru

Papier może się zaciąć w następujących miejscach.



1	Obszary wewnętrzne
2	Podajniki
3	Pojemniki wyjściowe

### Usuwanie zacięć

Podczas usuwania zacięcia należy bardzo uważać, aby nie podrzeć papieru. Pozostawienie w urządzeniu niewielkiego fragmentu papieru może być przyczyną następnych zacięć.

△ OSTROŻNIE: Przed usunięciem zaciętego papieru należy wyłączyć urządzenie i wyjąć z gniazda wtyczkę przewodu zasilania.

### **Obszary wewnętrzne**

#### Obszar kasety drukującej i ścieżka papieru

1. Naciśnij przycisk, aby otworzyć drzwiczki kasety drukującej i wyjąć ją z urządzenia.



- △ OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia kasety, nie należy wystawiać jej na działanie światła. Przykryj ją kawałkiem papieru.
- 2. Jeśli widoczna jest krawędź zaciętego papieru, złap ją obiema rękami i powoli wyciągnij papier z urządzenia.



3. Zainstaluj ponownie kasetę drukującą i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



**4.** Jeśli w obszarze kasety drukującej nie ma zaciętego papieru, otwórz drzwiczki dostępu do zaciętego papieru z tyłu urządzenia.



5. Jeśli widoczna jest krawędź zaciętego papieru, złap ją obiema rękami i powoli wyciągnij papier z urządzenia.



6. Zamknij drzwiczki dostępu do zaciętego papieru.



### Podajniki

#### Podajnik 1

1. Naciśnij przycisk, aby otworzyć drzwiczki kasety drukującej i wyjmij ją z urządzenia.



- △ OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia kasety, nie należy wystawiać jej na działanie światła. Przykryj ją kawałkiem papieru.
- 2. Unieś pokrywę rolki podajnika 1, chwyć zacięty papier i powoli wyciągnij go z urządzenia.



3. Zainstaluj ponownie kasetę drukującą i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



### Podajnik 2

1. Otwórz podajnik.



2. Złap zacięty papier obiema rękami i powoli wyciągnij go z urządzenia.



3. Zamknij podajnik.



4. Jeśli w obszarze podajnika nie widać zaciętego papieru, otwórz drzwiczki kasety drukującej, wyjmij ją i pociągnij w dół górną prowadnicę materiału. Złap zacięty papier obiema rękami i powoli wyciągnij go z urządzenia.



5. Zainstaluj ponownie kasetę drukującą i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



### Pojemniki wyjściowe

- △ OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy na siłę wyciągać papieru zaciętego w górnym pojemniku wyjściowym.
  - 1. Otwórz drzwiczki dostępu do zaciętego papieru znajdujące się z tyłu urządzenia.



2. Złap zacięty papier obiema rękami i powoli wyciągnij go z urządzenia.



3. Zamknij drzwiczki dostępu do zaciętego papieru.



## Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Większości problemów z jakością druku można zapobiec, przestrzegając następujących zaleceń.

- Skonfiguruj podajniki dla właściwego ustawienia rodzaju papieru. Zobacz Konfigurowanie podajników na stronie 44.
- Używaj papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP. Zobacz <u>Papier i inne materiały drukarskie</u> <u>na stronie 33</u>.
- W razie potrzeby wyczyść urządzenie. Zobacz Czyszczenie ścieżki papieru na stronie 68.

### Problemy z jakością druku związane z papierem

Niektóre problemy z jakością druku są spowodowane przez użycie papieru, który nie spełnia wymogów specyfikacji firmy HP.

- Powierzchnia papieru jest zbyt gładka.
- Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna, zbyt wysoka lub zbyt niska. Użyj papieru z innego źródła lub z nierozpakowanej ryzy.
- Niektóre obszary papieru nie przyswajają toneru. Użyj papieru z innego źródła lub z nierozpakowanej ryzy.
- Używany druk firmowy jest wydrukowany na szorstkim papierze. Użyj gładszego papieru kserograficznego. Jeżeli to rozwiąże problem, skontaktuj się z dostawcą papieru firmowego i poproś o użycie papieru spełniającego wymogi specyfikacji firmy HP.
- Papier jest zbyt szorstki. Użyj gładszego papieru kserograficznego.
- Papier ma zbyt dużą gramaturę dla wybranego ustawienia rodzaju papieru, przez co toner nie jest utrwalany na papierze.

Pełne specyfikacje papieru dla wszystkich urządzeń HP LaserJet zamieszczono w instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Instrukcja ta jest dostępna pod adresem <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljpaperguide</u>.

### Problemy z jakością druku związane ze środowiskiem

Jeśli urządzenie pracuje w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności, sprawdź, czy środowisko pracy jest zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacjach. Zobacz Środowisko pracy na stronie 130.

### Problemy z jakością druku związane z zacięciem papieru

Upewnij się, że wszystkie arkusze zostały wyjęte ze ścieżki papieru.

- Jeśli niedawno wystąpiło zacięcie papieru w urządzeniu, wydrukuj dwie lub trzy strony, aby oczyścić ścieżkę papieru.
- Jeśli arkusze nie przechodzą przez utrwalacz i powodują powstawanie defektów obrazu na kolejnych dokumentach, wydrukuj dwie lub trzy strony, aby oczyścić ścieżkę papieru. Jeśli problem się powtarza, wydrukuj i przetwórz stronę czyszczącą. Zobacz <u>Czyszczenie ścieżki papieru</u> <u>na stronie 68</u>.

## Dostosowywanie gęstości druku

Niektóre z problemów dotyczących jakości druku można rozwiązać, dostosowując gęstość druku, tak aby wydruki były jaśniejsze lub ciemniejsze.

System Windows	1.	Otwórz ekran <b>Właściwości</b> sterownika drukarki, a następnie kliknij kartę <b>Ustawienia urządzenia</b> . Instrukcje znajdują się w trzeciej kolumnie tabeli w Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows na stronie 13.
	2.	W obszarze <b>Gęstość druku</b> przesuń suwak, aby zmienić gęstość druku.
	3.	Kliknij przycisk <b>OK</b> .
System Macintosh	1.	W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
	2.	Otwórz menu Opcje drukowania.
	3.	W obszarze <b>Gęstość druku</b> przesuń suwak, aby zmienić gęstość druku.

### Przykłady defektów obrazu

Ta sekcja zawiera informacje na temat rozpoznawania i usuwania defektów wydruku.

UWAGA: Jeżeli wykonanie tych kroków nie spowoduje rozwiązania problemu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu firmy HP.

### Jasny lub wyblakły druk

	•	Kaseta drukująca niedługo się zużyje.
AaBbCc AaBbCc	•	Rozprowadź toner w kasecie, aby przedłużyć czas eksploatacji.
AaBbCc AaBbCc	•	Materiały mogą nie spełniać wymogów technicznych firmy Hewlett-Packard (np. są zbyt wilgotne lub za szorstkie).
AaBbCc	•	Jeżeli cała strona jest jasna, ustawienie gęstości druku jest zbyt jasne lub włączony jest tryb EconoMode. Ustaw gęstość wydruku i wyłącz tryb EconoMode we właściwościach drukarki.

### Plamki toneru


# Ubytki

AaBbCc	•	Pojedynczy arkusz materiału może być wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować zlecenie.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	•	Wilgotność materiałów jest nierównomierna lub na powierzchni materiałów znajdują się wilgotne plamy. Spróbuj wydrukować dokument na nowym arkuszu.
	•	Partia materiałów jest wadliwa. Podczas procesu produkcyjnego powstały obszary, które nie przyswajają toneru. Spróbuj użyć materiałów innego rodzaju lub innej marki.
	•	Kaseta drukująca może być uszkodzona.

## **Pionowe linie**

AdBbCc	Bęben światłoczuły wewnątrz kasety drukującej prawdopodobnie został zarysowany. Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP.
AdBbCc	
AdBbCc	
AdBbCc	
AabCc	

### Szare tło

	<ul> <li>Użyj materiałów o mniejszej gramaturze.</li> </ul>
AGROCC	<ul> <li>Sprawdź środowisko pracy drukarki. Bardzo suche</li> </ul>
AaBbCc	otoczenie (niska wilgotność) może zwiększyć stopień szarości tła
AaBbCc	
	<ul> <li>Ustawienie gęstości może być zbyt wysokie. Dostosuj ustawienie gestości</li> </ul>
AUDDCC	ustawienie gęstosci.
AaBbCc	<ul> <li>Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP.</li> </ul>

## Rozmazanie toneru

AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeżeli toner rozmazuje się na górnej krawędzi strony, oznacza to, że prowadnice materiałów są zabrudzone. Oczyść prowadnice suchą, niestrzępiącą się szmatką.</li> <li>Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.</li> </ul>
AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Temperatura utrwalacza może być zbyt niska. Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany właściwy rodzaj materiału.</li> </ul>
Adddee	<ul> <li>Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP.</li> </ul>

# Sypki toner

AaBhCc	<ul> <li>Temperatura utrwalacza może być zbyt niska. Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany właściwy rodzaj materiału.</li> </ul>
AaBbCc AaBbCc	Wyczyść wnętrze drukarki.
AaBbCc	<ul> <li>Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.</li> <li>Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany</li> </ul>
AaBbCc	właściwy rodzaj materiału.
	<ul> <li>elektrycznego zamiast do gniazdka w listwie zasilającej.</li> </ul>

## Powtarzające się pionowe defekty

	<ul> <li>Kaseta drukująca może być uszkodzona. Jeżeli powtarzający się znak występuje w tym samym miejscu na stronie, zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP.</li> </ul>
	<ul> <li>Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner. Jeżeli defekt pojawia się również na drugiej stronie arkusza, problem prawdopodobnie zniknie sam po wydrukowaniu kilku następnych stron.</li> </ul>
AaBbCC	<ul> <li>Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany właściwy rodzaj materiału.</li> </ul>

### Zniekształcone znaki

Ааврсс Ааврсс	<ul> <li>Jeżeli znaki mają nieprawidłowy kształt i są słabo widoczne, materiały mogą być zbyt śliskie. Spróbuj użyć innych materiałów.</li> </ul>
AabbCC	Jeżeli znaki są zniekształcone i tworzą falisty efekt, może
AabbCC	być konjeczna naprawa drukarki. Wydrukuj stronę konfiguracji, Jośli znaki maja pioprawidłowy koztałt
AabbCC	skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub
AabbCC	przedstawicielem serwisu firmy HP.

# Przekrzywiony druk

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Sprawdź, czy materiały są prawidłowo włożone oraz czy prowadnice materiałów nie przylegają zbyt mocno lub zbyt słabo do stosu materiałów.</li> <li>Podajnik papieru może być przepełniony.</li> <li>Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.</li> </ul>
--	---

### Zawijanie lub pofalowanie



### Zmarszczki lub zagięcia

AaBbCc	<ul> <li>Sprawdź, czy materiały są prawidłowo włożone do podajnika.</li> </ul>
AaBbCc	Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Otwórz drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki wydruku i spróbuj drukować, używając prostej ścieżki wydruku.</li> <li>Przewróć dołem do góry stos materiałów znajdujący się</li> </ul>
	w podajniku. Sprobuj rowniez obrocić materiały w podajniku o 180°.
	<ul> <li>W przypadku kopert przyczyną mogą być poduszki powietrzne wewnątrz koperty. Wyjmij kopertę, wygładź jej powierzchnię i spróbuj ponowić drukowanie.</li> </ul>

### Obwódka toneru wokół znaków



# Rozwiązywanie problemów z wydajnością

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Strony są drukowane, ale są zupełnie puste.	Na kasetach drukujących może się wciąż znajdować taśma zabezpieczająca.	Upewnij się, że taśma zabezpieczająca została całkowicie usunięta z kaset drukujących.
	Możliwe, że dokument zawiera puste strony.	Przejrzyj drukowany dokument, aby sprawdzić, czy wszystkie strony zawierają treść.
	Urządzenie może działać nieprawidłowo.	Wydrukuj stronę konfiguracji, aby sprawdzić urządzenie.
Drukowanie stron trwa bardzo długo.	Papier o większej gramaturze może spowolnić zlecenie drukowania.	Użyj innego rodzaju papieru.
	Skomplikowane strony mogą drukować się powoli.	Odpowiednie utrwalanie może wymagać wolniejszego drukowania w celu zapewnienia najwyższej jakości wydruku.
Strony nie zostały wydrukowane.	Prawdopodobnie urządzenie nieprawidłowo pobiera papier.	Upewnij się, że papier umieszczono w podajniku właściwie.
	Papier ulega zacięciu w urządzeniu.	Usuń zacięcie. Zobacz <u>Zacięcia</u> <u>na stronie 89</u> .
	Kabel USB może być uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.	Odłącz oba końce przewodu USB i ponownie je podłącz.
		<ul> <li>Wydrukuj zadanie, które wcześniej było drukowane bez problemów.</li> </ul>
		<ul> <li>Spróbuj użyć innego przewodu USB.</li> </ul>
	Na komputerze uruchomione są inne urządzenia.	Urządzenie nie może współdzielić portu USB. Jeśli do tego samego portu co urządzenie podłączony jest zewnętrzny dysk twardy lub przełącznik sieciowy, mogą one powodować konflikt. Aby podłączyć i korzystać z urządzenia, należy odłączyć inne urządzenie lub używać dwóch portów USB komputera.

# Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami

### Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim

Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera, sprawdź przewód.

- Sprawdź, czy kabel jest podłączony do komputera i urządzenia.
- Sprawdź, czy długość przewodu nie przekracza 2 m. Wymień przewód w razie potrzeby.
- Sprawdź, czy kabel działa poprawnie, podłączając go do innego urządzenia. Wymień kabel w razie potrzeby.

### Rozwiązywanie problemów z siecią

Sprawdź następujące elementy, aby ustalić, czy łączność między urządzeniem a siecią jest poprawna. Przed rozpoczęciem wydrukuj stronę konfiguracji. Zobacz Drukowanie stron informacji na stronie 58.

1. Czy występują problemy związane z połączeniem fizycznym między stacją roboczą lub serwerem plików a urządzeniem?

Sprawdź, czy okablowanie sieci, połączenia i konfiguracje routera są prawidłowe. Sprawdź, czy długość kabli sieciowych jest zgodna ze specyfikacją sieci.

2. Czy kable sieciowe są należycie podłączone?

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci przy użyciu odpowiedniego portu i kabla. Sprawdź wszystkie połączenia kabli, aby upewnić się, że są odpowiednio zamocowane we właściwym miejscu. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wypróbuj inny kabel lub porty w koncentratorze lub urządzeniu nadawczo-odbiorczym. Pomarańczowa kontrolka aktywności i zielona kontrolka stanu łącza obok połączenia portu z tyłu urządzenia powinny świecić.

3. Czy ustawienia szybkości łącza i druku dwustronnego są prawidłowe?

Firma Hewlett-Packard zaleca pozostawienie trybu automatycznego tego ustawienia (ustawienie domyślne). Zobacz <u>Ustawienie szybkości łącza na stronie 31</u>.

4. Czy można wysłać polecenie ping do urządzenia?

Użyj wiersza polecenia, aby wysłać polecenie ping z komputera do urządzenia. Na przykład:

ping 192.168.45.39

Sprawdź, czy w wyniku użycia tego polecenia są wyświetlane czasy transmisji w obu kierunkach.

Jeśli możliwe jest wysłanie polecenia ping do urządzenia, sprawdź w komputerze poprawność konfiguracji adresu IP urządzenia. Jeśli konfiguracja jest poprawna, usuń ją, a następnie dodaj urządzenie ponownie.

Jeśli polecenie ping nie powiodło się, sprawdź, czy koncentratory sieciowe działają, a także upewnij się, że ustawienia sieci, urządzenia i komputera zostały skonfigurowane dla tej samej sieci.

5. Czy dodano do sieci jakieś oprogramowanie?

Upewnij się, że jest ono zgodne z prawidłowymi sterownikami drukarek i zostało odpowiednio zainstalowane.

6. Czy inni użytkownicy mogą drukować?

Problem może być związany z konkretnym komputerem. Sprawdź sterowniki sieci, sterowniki drukarek i przekierowania (przechwytywanie w systemie Novell NetWare).

7. Jeśli inni użytkownicy mogą drukować, to czy posługują się oni tym samym sieciowym systemem operacyjnym?

Sprawdź, czy w używanym systemie prawidłowo skonfigurowano sieciowy system operacyjny.

8. Czy protokół jest włączony?

Sprawdź stan protokołu na stronie konfiguracji. Aby sprawdzić stan innych protokołów, można również użyć wbudowanego serwera internetowego. Zobacz <u>Wbudowany serwer internetowy</u> na stronie 59.

- 9. Czy nazwa urządzenia jest wyświetlana w programie HP Web Jetadmin lub w innej aplikacji do zarządzania?
  - Sprawdź ustawienia sieci na stronie konfiguracji sieciowej.
  - Sprawdź poprawność ustawień sieciowych urządzenia na panelu sterowania urządzenia (w przypadku urządzeń wyposażonych w panel sterowania).

# Rozwiązywanie typowych problemów z systemem Windows

Komunikat o błędzie:

"ogólny błąd zabezpieczenia — wyjątek OE"

"Spool32"

"Niedozwolona operacja"

Przyczyna	Rozwiązanie
	Zamknij wszystkie programy, uruchom ponownie system Windows i ponów próbę.
	Wybierz inny sterownik drukarki. Zazwyczaj można to zrobić w programie komputerowym.
	Usuń wszystkie pliki tymczasowe z podkatalogu plików tymczasowych. Nazwę tego podkatalogu można określić, otwierając plik AUTOEXEC.BAT i odnajdując w nim wpis "Set Temp =". Nazwa następująca po tej instrukcji jest nazwą podkatalogu plików tymczasowych. Domyślnie jest to C: \TEMP, ale nazwa może być inna.
	Więcej informacji dotyczących komunikatów o błędach systemu Microsoft Windows można znaleźć w dokumentacji tego systemu dostarczonej razem z komputerem.

# Rozwiązywanie typowych problemów z komputerami Macintosh

UWAGA: Konfiguracja drukowania USB i IP odbywa się za pośrednictwem programu narzędziowego Desktop Printer Utility. Urządzenie nie jest wyświetlane w Wybieraczu.

Sterownik drukarki nie jest wyświetlany w programie Print Center.

Przyczyna	Rozwiązanie
Być może oprogramowanie urządzenia nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.	Upewnij się, że plik PPD znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library (Biblioteka)/Printers (Drukarki)/ PPDs (Pliki PPD)/Contents (Zawartość)/ Resources (Zasoby)/ <lang>.lproj , gdzie "<lang>" oznacza dwuznakowy kod używanego języka. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie. Instrukcje znajdują się w podręcznej instrukcji obsługi.</lang></lang>

Nazwa urządzenia, adres IP ani nazwa Rendezvous komputera głównego nie pojawia się w polu listy drukarek w programie Print Center.

Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie może nie być gotowe do pracy.	Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, urządzenie jest włączone i świeci kontrolka Gotowe. Jeśli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć je bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Być może wybrano niewłaściwy rodzaj połączenia.	Upewnij się, że zaznaczona jest opcja USB, IP Printing (Drukowanie IP) lub Rendezvous, w zależności od istniejącego połączenia między urządzeniem a komputerem.
Używana jest niewłaściwa nazwa urządzenia, adres IP lub nazwa komputera głównego Rendezvous.	Sprawdź nazwę urządzenia, adres IP lub nazwę Rendezvous komputera głównego, drukując stronę konfiguracji. Zobacz Drukowanie stron informacji na stronie 58. Sprawdź, czy nazwa, adres IP lub nazwa Rendezvous komputera głównego na stronie konfiguracji odpowiadają nazwie urządzenia, adresowi IP lub nazwie Rendezvous komputera głównego w programie Print Center.
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.	Wymień przewód interfejsu. Upewnij się, że używasz przewodu wysokiej jakości.

#### Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie wybranego urządzenia w programie Print Center.

Przyczyna	Rozwiązanie	
Urządzenie może nie być gotowe do pracy.	Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, urządzenie jest włączone i świeci kontrolka Gotowe. Jeśli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć je bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.	
Być może oprogramowanie urządzenia nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.	Upewnij się, że plik PPD znajduje się w następującym folderze na dysku twardym:	

#### Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie wybranego urządzenia w programie Print Center.

Przyczyna	Rozwiązanie
	Library (Biblioteka)/Printers (Drukarki)/ PPDs (Pliki PPD)/Contents (Zawartość)/ Resources (Zasoby)/ <lang>.lproj</lang>
	, gdzie " <lang>" oznacza dwuznakowy kod używanego języka. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie. Instrukcje znajdują się w podręcznej instrukcji obsługi.</lang>
Urządzenie może nie być gotowe do pracy.	Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, urządzenie jest włączone i świeci kontrolka Gotowe. Jeśli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć je bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.	Wymień przewód interfejsu. Upewnij się, że używasz przewodu wysokiej jakości.

#### Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia.

Przyczyna	Rozwiązanie
Być może kolejka drukowania została zatrzymana.	Uruchom ponownie kolejkę drukowania. Otwórz <b>monitor</b> drukowania i wybierz polecenie Start Jobs (Uruchom zadania).
Używana jest niewłaściwa nazwa lub adres IP urządzenia. Zadanie mogło zostać odebrane przez inne urządzenie o tej samej albo podobnej nazwie, adresie IP lub nazwie Rendezvous komputera głównego.	Sprawdź nazwę urządzenia, adres IP lub nazwę Rendezvous komputera głównego, drukując stronę konfiguracji. Zobacz <u>Drukowanie stron informacji na stronie 58</u> . Sprawdź, czy nazwa, adres IP lub nazwa Rendezvous komputera głównego na stronie konfiguracji odpowiadają nazwie urządzenia, adresowi IP lub nazwie Rendezvous komputera głównego w programie Print Center.

#### Wydruk pliku zamkniętego formatu PostScript (EPS) zawiera nieprawidłowe czcionki.

Przyczyna	Rozwiązanie		
Problem dotyczy niektórych programów.	<ul> <li>Przed drukowaniem spróbuj pobrać do urządzenia czcionki załączone w pliku EPS.</li> </ul>		
	<ul> <li>Wyślij plik w formacie ASCII, a nie w formacie dwójkowym.</li> </ul>		

#### Nie można drukować przy użyciu karty USB innego producenta.

Przyczyna	Rozwiązanie
Błąd występuje, gdy nie zainstalowano oprogramowania urządzeń USB.	Instalacja karty USB innego producenta może wymagać oprogramowania pomocniczego Apple USB Adapter Card Support. Najbardziej aktualna wersja tego programu jest dostępna na stronach internetowych firmy Apple.

Przyczyna	Rozwiązanie		
Problem wywołany jest elementem oprogramowania lub sprzętu.	Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem		
	<ul> <li>Sprawdź, czy komputer Macintosh obsługuje złącze USB.</li> </ul>		
	<ul> <li>Sprawdź, czy używany system operacyjny komputera Macintosh obsługuje to urządzenie.</li> </ul>		
	<ul> <li>Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano odpowiednie oprogramowanie USB firmy Apple.</li> </ul>		
	Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem		
	• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.		
	• Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony.		
	<ul> <li>Upewnij się, że używasz odpowiedniego przewodu USB do szybkiego przesyłania danych.</li> </ul>		
	<ul> <li>Sprawdź, czy szereg nie zasila zbyt wielu urządzeń USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.</li> </ul>		
	<ul> <li>Sprawdź, czy w szeregu nie znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.</li> </ul>		
	UWAGA: Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.		

# W przypadku podłączania urządzenia za pomocą przewodu USB urządzenie nie pojawia się w programie Macintosh Print Center po wybraniu sterownika.

# Rozwiązywanie problemów w systemie Linux

Informacje na temat rozwiązywania problemów w systemie Linux można znaleźć w witrynie pomocy technicznej HP Linux pod adresem: <u>www.hp.com/go/linuxprinting</u>.

# A Materiały eksploatacyjne i akcesoria

- Zamów części, urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne
- Numery katalogowe

# Zamów części, urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne

Dostępnych jest kilka sposobów zamawiania części, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

### Zamawianie bezpośrednio w HP

Poniższe elementy można kupić bezpośrednio w HP:

- Części zamienne: Aby zamówić części zamienne na terenie Stanów Zjednoczonych, należy przejść na stronę <u>www.hp.com/go/hpparts</u>. W pozostałych krajach/regionach części można zamówić kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym HP.
- Materiały eksploatacyjne i akcesoria: Aby zamówić materiały eksploatacyjne na terenie Stanów Zjednoczonych, przejdź na stronę <u>www.hp.com/go/ljsupplies</u>. Aby zamówić materiały eksploatacyjne w innych częściach świata, przejdź na stronę <u>www.hp.com/ghp/buyonline.html</u>. Aby zamówić akcesoria, przejdź na stronę <u>www.hp.com/go/ljp2030series</u>.

# Zamawianie za pośrednictwem usługodawców lub działu pomocy technicznej

Aby zamówić część lub urządzenie dodatkowe, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub działem pomocy technicznej HP.

# Numery katalogowe

W chwili oddawania niniejszego podręcznika do druku dostępne było wyposażenie dodatkowe wymienione na poniższej liście. Sposób składania zamówień oraz dostępność elementów wyposażenia dodatkowego mogą ulec zmianie w czasie użytkowania urządzenia.

# Kasety drukujące

Роzусја	Opis	Numer katalogowy
Kaseta drukująca HP LaserJet	Kaseta o standardowej pojemności	CE505A

# Kable i interfejsy

Pozycja	Opis	Numer katalogowy
Akcesoria zewnętrznego serwera druku	HP Jetdirect en1700	J7942G
HP Jetdirect	HP Jetdirect en3700	J7942G
	Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 USB	J7951G
	HP Jetdirect 175x	J6035G
	Karta sieciowa HP USB do drukarek	Q6275A (cały świat)
	Zestaw drukowania bezprzewodowego	Q6236A (Ameryka Północna)
	i ir	Q6259A (kraje/regiony Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji i Pacyfiku)
Kabel USB	2-metrowy kabel A do B	C6518A
Przewody równoległe	2-metrowy przewód IEEE 1284-B	C2950A
	3-metrowy przewód IEEE 1284-B	C2951A

# **B** Obsługa i pomoc techniczna

- <u>Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard</u>
- Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)
- <u>Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta</u>
- Obsługa klienta
- <u>Umowy serwisowe firmy HP</u>

# Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

PRODI	JKT	HP
1 1 10000		

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI

Drukarki HP LaserJet P2035, P2035n

Jeden rok od daty zakupu

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenia i akcesoria firmy HP będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli firma HP zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu uznanego za wadliwy. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywać instrukcji programowych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje instrukcji programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Jeśli firma HP nie będzie w stanie wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją w akceptowalnym terminie, użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać części odnowione, które są funkcjonalnym odpowiednikiem nowych lub zostały sporadycznie wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku: (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materiałów eksploatacyjnych nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego używania, (d) używania w warunkach, które nie odpowiadają warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e) nieprawidłowego miejsca użytkowania i niewłaściwej konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA, PISEMNA BĄDŹ USTNA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.

Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajdują się punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom świadczonych usług gwarancyjnych może się różnić w zależności od lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umożliwienia korzystania z niego w kraju/ regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub zgodności z normami.

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

# Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą

Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób nieprawidłowo użytkowane, (b) działają nieprawidłowo z powodu niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym warunkom opisanym w specyfikacjach lub (c) uległy zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem problemu i próbkami wydruków) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, według własnego uznania, przeprowadzi wymianę lub zwróci koszty zakupu produktu uznanego za wadliwy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

# Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA") jest umową pomiędzy (a) Użytkownikiem (osobą fizyczną lub osobą prawną, której jest on przedstawicielem) oraz (b) firmą Hewlett-Packard Company ("HP"). Umowa ta określa warunki korzystania z oprogramowania ("Oprogramowanie"). Ta umowa licencyjna nie ma zastosowania, jeżeli obowiązuje oddzielna umowa licencyjna na Oprogramowanie zawarta przez Użytkownika z firmą HP lub jej dostawcami, w tym umowa licencyjna dołączona do dokumentacji elektronicznej. Termin "Oprogramowanie" oznacza (i) związane z oprogramowaniem nośniki, (ii) podręcznik użytkownika i inne materiały drukowane oraz (iii) dokumentację dostępną w Internecie lub w postaci elektronicznej (wspólnie nazywaną "Dokumentacją użytkownika").

PRAWA DO OPROGRAMOWANIA SĄ UDZIELANE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. INSTALACJA, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB ŚWIADCZY O ZGODZIE UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA TYCH WARUNKÓW LICENCJI NIE ZEZWALA SIĘ NA INSTALACJĘ I POBIERANIE OPROGRAMOWANIA LUB UŻYWANIE GO W INNY SPOSÓB. JEŻELI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE, ALE UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ LICENCJI, NALEŻY ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU JEGO ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU CENY ZAKUPU; JEŻELI OPROGRAMOWANIE JEST ZAINSTALOWANE W INNYM PRODUKCIE HP LUB UDOSTĘPNIONE WRAZ Z TAKIM PRODUKTEM, UŻYTKOWNIK MOŻE ZWRÓCIĆ CAŁY, NIEUŻYWANY PRODUKT.

1. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM. Oprogramowanie, poza elementami należącymi do HP ("Oprogramowanie mHP"), może zawierać oprogramowanie licencjonowane od innych firm ("Oprogramowanie innych firm" oraz "Licencja innej firmy"). Oprogramowanie innych firm jest licencjonowane użytkownikowi na podstawie warunków odpowiedniej Umowy licencyjnej innej firmy. Na ogół licencja innej firmy znajduje się w pliku tekstowym o nazwie license.txt; jeżeli nie uda się odnaleźć tej licencji, należy skontaktować się z działem wsparcia HP. Jeżeli Umowa licencyjna innej firmy zawiera inne licencje, które zapewniają dostępność kodu źródłowego (np. licencja GNU General Public License), a odpowiedni kod źródłowy nie został dołączony do Oprogramowania, należy zajrzeć na strony internetowe wsparcia dla produktu w witrynie HP (hp.com), aby dowiedzieć się, jak można pobrać odpowiedni kod źródłowy.

2. PRAWA UŻYTKOWNIKA. Użytkownik otrzymuje następujące prawa pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków niniejszej licencji:

a. Użytkowanie. HP udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie jednej kopii Oprogramowania. "Użytkowanie" oznacza instalowanie, kopiowanie, przechowywanie, ładowanie, wykonywanie, wyświetlanie i inne wykorzystanie Oprogramowania HP. Użytkownik nie ma prawa modyfikować Oprogramowania HP ani wyłączać żadnych funkcji związanych z licencjonowaniem lub kontrolowaniem Oprogramowania. Jeżeli niniejsze Oprogramowanie jest dostarczane przez HP do użytkowania wraz z urządzeniem do drukowania (np. jest to sterownik drukarki, oprogramowanie firmware lub dodatek), Oprogramowanie HP może być wykorzystywane tylko wraz z tym produktem ("Produkt HP"). W Dokumentacji użytkownika mogą być zawarte dodatkowe ograniczenia. Rozdzielenie elementów oprogramowania HP w celu osobnego wykorzystania jest zabronione. Użytkownik nie ma także prawa do dystrybucji oprogramowania HP.

b. Kopiowanie. Prawo do kopiowania oznacza, że użytkownik może utworzyć archiwum lub kopię zapasową Oprogramowania HP, o ile każda z tych kopii będzie posiadała oryginalne oznaczenia o prawach własności HP oraz będzie wykorzystywana tylko w celach utworzenia kopii zapasowej.

3. UAKTUALNIENIA. Użytkowanie oprogramowania HP dostarczonego przez HP jako uaktualnienie, aktualizacja lub nowa wersja (łącznie nazywane "Uaktualnieniem") wymaga posiadania licencji na oryginalne oprogramowanie HP podlegające uaktualnieniu. W zakresie, w jakim Uaktualnienie

zastępuje oryginalne Oprogramowanie HP, Użytkownik traci prawo do korzystania z tego Oprogramowania. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie do wszelkich Uaktualnień, o ile HP nie przedstawi innych warunków wraz z Uaktualnieniem. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszą Licencją a innymi warunkami dołączonymi do Uaktualnienia, warunki te są ważniejsze.

#### 4. CESJA.

a. Przekazywanie osobie trzeciej. Pierwszy Użytkownik końcowy Oprogramowania HP może dokonać jednokrotnej cesji Oprogramowania HP na innego użytkownika. Każda cesja obejmuje wszystkie elementy, nośniki, Dokumentację użytkownika, niniejszą Licencję oraz, jeżeli dotyczy, Certyfikat autentyczności. Cesja nie może być pośrednia, jak w przypadku listu przewozowego. Przed przekazaniem użytkownik otrzymujący Oprogramowanie musi zaakceptować warunki niniejszej Umowy licencyjnej. Po dokonaniu przekazania licencja na Oprogramowanie danego Użytkownika automatycznie wygasa.

b. Ograniczenia. Użytkownik nie ma prawa wydzierżawiać, wynajmować ani wypożyczać Oprogramowania HP. Nie może także wykorzystywać go do współdzielenia czasu użytkowania w celach komercyjnych ani stosować w warunkach biurowych. Użytkownik nie ma także prawa udzielać podlicencji ani przypisywać lub przekazywać Oprogramowania HP w inny sposób niż opisany w niniejszej Umowie licencyjnej.

5. PRAWA WŁASNOŚCI. Wszelka własność intelektualna związana z niniejszym Oprogramowaniem i Dokumentacją użytkownika jest własnością HP i jej dostawców oraz podlega ochronie prawnej, w tym prawu autorskiemu, prawu o tajemnicy handlowej i prawu dotyczącego znaków handlowych. Nie wolno usuwać z Oprogramowania oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich i ograniczeń dotyczących własności.

6. OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ANALIZY WSTECZNEJ. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania analizy wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji Oprogramowania HP, poza przypadkami, w których zezwala na to odpowiednie prawo i tylko w określonym w nim zakresie.

7. ZGODA NA KORZYSTANIE Z DANYCH. HP oraz firmy z nią związane mogą zbierać i wykorzystywać informacje techniczne pozyskane w związku z (i) użytkowaniem Oprogramowania lub produktu HP oraz (ii) zapewnianiem usług wsparcia związanych z Oprogramowaniem lub Produktem HP. Wszystkie zebrane informacje podlegają zasadom opisanym w Polityce Prywatności HP. Firma HP nie będzie wykorzystywała tych informacji w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika z wyjątkiem przypadków wymagających ulepszenia usług świadczonych Użytkownikowi lub związanych z udzielanym mu wsparciem.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niezależnie od poniesionych przez Użytkownika strat, całkowita odpowiedzialność firmy HP oraz jej dostawców wynikająca z niniejszej Umowy licencyjnej oraz jedyne dostępne odszkodowanie za straty są ograniczone do kwoty 5 dolarów USD lub ceny zakupu Oprogramowania, w zależności od tego, która z tych kwot jest większa. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZED ODPOWIEDNIE PRAWO, FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE LUB WTÓRNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, PRZERWY W DZIAŁANIU FIRMY, USZKODZENIA CIAŁA ORAZ UTRATĘ PRYWATNOŚCI (NAWET JEŚLI FIRMA HP I/LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET WTEDY, GDY OPISANE POWYŻEJ ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST NIEWSPÓŁMIERNE DO STRAT. Przepisy prawa niektórych stanów i krajów/regionów nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe i wtórne, tak więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

9. KLIENCI RZĄDOWI USA. Zgodnie z FAR 12.211 oraz 12.212 licencje na komercyjne oprogramowanie komputerowe, dokumentację oprogramowania komputerowego oraz dane techniczne

dotyczące produktów komercyjnych są udzielane Rządowi Stanów Zjednoczonych zgodnie ze standardowymi warunkami licencji komercyjnych firmy HP.

10. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM EKSPORTOWYM. Użytkownik musi postępować zgodnie z wszelkimi prawami, zasadami i regulacjami dotyczącymi (i) eksportu i importu Oprogramowania lub (ii) ograniczeń użytkowania Oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących rozprzestrzeniania broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej.

11. ZASTRZEŻENIE PRAW. Firma HP oraz jej dostawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa nieudzielone Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy licencyjnej.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Wydanie 11/06

# Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta

Produkty HP zbudowano z użyciem wielu elementów do samodzielnej naprawy przez klienta (CSR) w celu zminimalizowania czasu naprawy i zwiększenia elastyczności w dokonywaniu wymiany uszkodzonych elementów. Jeśli podczas diagnozowania firma HP stwierdzi, że możliwe jest dokonanie naprawy z użyciem elementów do samodzielnej naprawy przez klienta, dostarczy tę część do wymiany bezpośrednio do użytkownika. Istnieją dwie kategorie elementów CSR: 1) Elementy, dla których samodzielna naprawa jest obowiązkowa. Jeśli użytkownik poprosi firmę HP o wymianę tych części, pobrana zostanie opłata za podróż i pracę pracowników serwisu. 2) Elementy, dla których samodzielna naprawa jest opcjonalna. Te elementy są również przeznaczone do samodzielnej naprawy przez klienta. Jeśli jednak użytkownik poprosi firmę HP o ich wymianę, może ona zostać dokonana bez żadnych dodatkowych kosztów, zgodnie z rodzajem usługi gwarancyjnej dla danego produktu.

W zależności od dostępności i możliwości lokalizacyjnych elementy CSR mogą zostać dostarczone w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku określonych możliwości lokalizacyjnych za dodatkową opłatą możliwa jest dostawa w ciągu tego samego dnia lub czterech godzin. Jeśli potrzebna jest pomoc, należy zadzwonić do centrum pomocy technicznej HP, aby uzyskać telefoniczną pomoc pracownika serwisu. W materiałach dostarczonych z elementem CSR wyszczególnione jest, czy wadliwy element należy zwrócić do firmy HP. W przypadku gdy konieczny jest zwrot wadliwego elementu do firmy HP, należy tego dokonać w określonym przedziale czasu, który wynosi z reguły pięć (5) dni roboczych. Uszkodzony element należy zwrócić wraz z dokumentacją, używając dołączonych opakowań transportowych. Niedostarczenie uszkodzonego elementu może spowodować naliczenie przez firmę HP opłaty za element wymienny. W przypadku samodzielnej naprawy firma HP poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem nowego i zwrotem starego elementu oraz dokona wyboru firmy kurierskiej.

# Obsługa klienta

Uzyskiwanie pomocy technicznej, bezpłatnie w okresie Numery telefoniczne dla kraju/regionu znajdują się na ulotce gwarancyjnym, w danym kraju/regionie dołączonej do opakowania urządzenia oraz na stronie www.hp.com/support/. Przygotuj nazwę produktu, numer seryjny, datę zakupu i opis problemu. Uzyskiwanie całodobowej pomocy przez Internet www.hp.com/go/ljp2030series Uzyskiwanie pomocy dla urządzeń używanych z komputerami www.hp.com/go/macosx Macintosh Pobieranie narzędzi, sterowników i informacji elektronicznych www.hp.com/go/ljp2030series Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru www.hp.com/go/suresupply Zamawianie oryginalnych części i akcesoriów firmy HP www.hp.com/buy/parts Zamawianie dodatkowych usług i umów serwisowych w firmie www.hp.com/go/carepack ΗP

# **Umowy serwisowe firmy HP**

Istnieje kilka rodzajów umów serwisowych firmy HP, które odpowiadają szerokiemu zakresowi potrzeb klientów. Umowy serwisowe nie są częścią standardowej gwarancji. Świadczone usługi mogą różnić się w zależności od danego regionu. Informacje o dostępnych usługach można uzyskać od miejscowego przedstawiciela firmy HP.

### Umowy serwisowe na miejscu

Aby zapewnić klientowi sposób świadczenia usług, najbardziej odpowiadający jego potrzebom, firma HP oferuje zawarcie umowy o świadczenie usług w miejscu użytkowania sprzętu z kilkoma opcjami czasowymi:

#### Serwis na miejscu następnego dnia

Ta umowa zapewnia obsługę w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu następnego dnia pracy po otrzymaniu zgłoszenia. Większość umów serwisowych z obsługą na miejscu przewiduje możliwość zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na usługi oraz możliwość dojazdu poza określone strefy (za dodatkową opłatą).

#### Cotygodniowy (zbiorczy) serwis na miejscu

Ta umowa dotyczy cotygodniowych wizyt pracownika w siedzibie organizacji korzystającej z większej liczby produktów firmy HP. Jest przeznaczona dla zakładów używających co najmniej 25 produktów współpracujących ze stacjami roboczymi, w postaci np. drukarek, ploterów, komputerów i stacji dysków.

### Ponowne pakowanie urządzenia

Jeśli dział obsługi klienta HP stwierdzi, że zakupione przez użytkownika urządzenie powinno zostać zwrócone do HP w celu naprawy, należy wykonać poniższe czynności, aby ponownie zapakować produkt przed wysyłką.

- △ OSTROŻNIE: Za uszkodzenia powstałe podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zapakowania odpowiada klient.
  - 1. Wyjmij i zatrzymaj kasetę drukującą.
    - △ OSTROŻNIE: Przed wysyłką urządzenia koniecznie należy wyjąć kasetę drukującą. Kaseta, która nie została wyjęta z urządzenia, podczas transportu może utracić szczelność, w związku z czym mechanizm urządzenia i inne części mogą zostać pokryte tonerem.

Aby uniknąć uszkodzenia kasety drukującej, nie należy dotykać jej rolki oraz należy przechowywać ją w oryginalnym opakowaniu lub w ciemnym miejscu.

- 2. Odłącz i zachowaj przewód zasilający, kabel interfejsu i dodatkowe akcesoria.
- Jeżeli to możliwe, dołącz do przesyłki próbki wydruku i około 50–100 arkuszy papieru lub innych materiałów drukarskich, które nie zostały prawidłowo wydrukowane.
- 4. W Stanach Zjednoczonych zadzwoń do Działu obsługi klienta HP, aby zamówić nowe opakowanie. W innych regionach, o ile to możliwe, użyj oryginalnego opakowania. Firma Hewlett-Packard zaleca ubezpieczenie drukarki na okoliczność wysyłki.

## Rozszerzona gwarancja

Gwarancja HP Support obejmuje urządzenie HP i wszystkie jego elementy wewnętrzne dostarczane przez firmę HP. Gwarancja na urządzenie jest ważna przez okres od roku do trzech lat od daty zakupu urządzenia firmy HP. Klient musi zakupić gwarancję HP Support w okresie trwania gwarancji fabrycznej. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z grupą obsługi i pomocy technicznej firmy HP.

# C Charakterystyka techniczna

- Parametry fizyczne
- Zużycie energii i parametry akustyczne
- <u>Środowisko pracy</u>

# Parametry fizyczne

#### Tabela C-1 Wymiary i waga urządzenia

Model drukarki	Wysokość	Głębokość	Szerokość	Waga
Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030	256 mm (10,1 cala)	368 mm (14,5 cala)	360 mm (14,2 cala)	9,9 kg (21,8 funta)

#### Tabela C-2 Wymiary urządzenia z całkowicie otwartymi wszystkimi pokrywami i podajnikami

Model drukarki	Wysokość	Głębokość	Szerokość
Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030	256 mm (10,1 cala)	455 mm (17,9 cala)	360 mm (14,2 cala)

# Zużycie energii i parametry akustyczne

Aktualne informacje można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/ljp2030/regulatory.

# Środowisko pracy

Warunki otoczenia	Drukowanie	Przechowywanie/stan gotowości
Temperatura (urządzenie i kaseta drukująca)	Od 7,5° do 32,5°C (od 45,5° do 90,5°F)	Od 0° do 35°C (od 32° do 95°F)
Wilgotność względna	10% do 80%	10% do 90%

# **D** Informacje dotyczące przepisów

- Przepisy FCC
- Program ochrony środowiska
- Deklaracja zgodności
- Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa

# **Przepisy FCC**

Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, stwierdzającym jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Te ograniczenia służą do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy stosowaniu urządzenia w pomieszczeniach. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

- Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

**UWAGA:** Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli przesyłania danych.

# Program ochrony środowiska

### Ochrona środowiska naturalnego

Firma Hewlett-Packard Company jest zaangażowana w wytwarzanie produktów wysokiej jakości w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Produkty są projektowane tak, aby posiadały cechy minimalizujące wpływ na środowisko naturalne.

### Wytwarzanie ozonu

Niniejsze urządzenie nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O<sub>3</sub>).

## Zużycie mocy

Zużycie energii obniża się w znaczny sposób, gdy używany jest tryb gotowości, który umożliwia ochronę zasobów naturalnych i pozwala na oszczędności finansowe bez wpływu na wydajność produktu. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie spełnia wymagania normy ENERGY STAR®, należy zapoznać się z arkuszem danych produktu lub arkuszem specyfikacji. Listę urządzeń spełniających wymagania można także znaleźć pod adresem:

www.hp.com/go/energystar

### Zużycie toneru

W trybie EconoMode spada zużycie tonera, co wydłuża okres eksploatacji kasety drukującej.

# Zużycie papieru

Opcjonalna funkcja ręcznego dupleksu (drukowania dwustronnego) i funkcja drukowania n stron (wielu stron na jednym arkuszu papieru) umożliwiają zmniejszenie zużycia papieru, a tym samym ochronę zasobów naturalnych.

### Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych ważące powyżej 25 gramów posiadają oznaczenia zgodne z międzynarodowymi standardami ułatwiające ich identyfikację w celu ponownego przetworzenia po zakończeniu eksploatacji urządzenia.

### Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Program HP Planet Partners umożliwia bezpłatny zwrot i odzysk materiałów z pustych kaset drukujących dla urządzeń HP LaserJet. Informacje na temat programu i szczegółowe instrukcje w wielu językach można znaleźć na opakowaniach nowych kaset drukujących i materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń HP LaserJet. Negatywny wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć, zwracając kilka kaset razem.

Firma HP jest zaangażowana w tworzenie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usług w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, począwszy od etapów projektowania i produkcji, poprzez dystrybucję i obsługę, aż po proces recyklingu materiałów. Uczestnictwo w programie HP Planet Partners zapewnia prawidłowe odzyskiwanie materiałów z kaset drukujących dla urządzeń HP LaserJet przez przetwarzanie ich w sposób umożliwiający odzyskanie tworzyw sztucznych i metali przeznaczonych do wytwarzania nowych produktów i zapobiegający składowaniu milionów ton odpadów na wysypiskach. Kasety nie zostaną zwrócone użytkownikowi. Dziękujemy za postępowanie w sposób przyczyniający się do ochrony środowiska naturalnego!

UWAGA: Nalepki zwrotnej należy używać wyłącznie w celu zwrotu oryginalnych kaset drukujących do urządzeń HP LaserJet. Nie należy używać tej nalepki w celu zwrotu kaset do urządzeń atramentowych firmy HP, kaset firm innych niż HP, kaset ponownie napełnianych lub przerabianych oraz zwrotów gwarancyjnych. Informacje na temat odzyskiwania materiałów z kaset do urządzeń atramentowych firmy HP można znaleźć pod adresem www.hp.com/recycle.

## Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów

#### Stany Zjednoczone i Portoryko

Nalepka dostarczona w opakowaniu kasety z tonerem dla urządzeń HP LaserJet umożliwia zwrot i odzysk materiałów z co najmniej jednej kasety drukującej dla urządzeń HP LaserJet po zakończeniu jej eksploatacji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

#### Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety)

- 1. Zapakuj każdą kasetę drukującą dla urządzeń HP LaserJet do oryginalnego opakowania i pudełka.
- Połącz pudełka przy użyciu opaski lub taśmy do pakowania. Paczka może ważyć do 31 kg (70 funtów).
- 3. Użyj jednej opłaconej z góry nalepki transportowej.

#### LUB

- Użyj własnego opakowania lub zamów bezpłatne opakowanie zbiorcze pod adresem <u>www.hp.com/</u> recycle lub pod numerem 1-800-340-2445 (mieści do 31 kg (70 funtów) kaset drukujących do urządzeń HP LaserJet).
- 2. Użyj jednej opłaconej z góry nalepki transportowej.

#### Zwrot pojedynczej kasety

- 1. Zapakuj kasetę drukującą dla urządzeń HP LaserJet do oryginalnego opakowania i pudełka.
- 2. Umieść nalepkę transportową z przodu pudełka.

#### Wysyłka

W przypadku wszystkich zwrotów kaset drukujących do urządzeń HP LaserJet w celu recyklingu należy przekazać opakowanie pracownikowi firmy UPS przy następnej dostawie lub odbiorze bądź dostarczyć ją do autoryzowanego punktu firmy UPS. Adres lokalnego punktu firmy UPS można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-PICKUPS lub pod adresem <u>www.ups.com</u>. W przypadku zwrotu z wykorzystaniem nalepki firmy USPS należy przekazać paczkę pracownikowi firmy U.S. Postal Service bądź dostarczyć ją do punktu firmy U.S.Postal Service. Aby uzyskać więcej informacji bądź zamówić dodatkowe nalepki lub opakowania zbiorcze, należy przejść do witryny <u>www.hp.com/recycle</u> lub zadzwonić pod numer 1-800-340-2445. Za odbiór przez pracownika firmy UPS zostanie pobrana standardowa opłata za odbiór. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

#### Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

Aby wziąć udział w programie HP Planet Partners umożliwiającym zwrot i odzyskiwanie materiałów, należy postępować według prostych instrukcji podanych w instrukcji recyklingu materiałów (znajdującej się wewnątrz opakowania z nowymi materiałami eksploatacyjnymi) lub przejść do witryny <u>www.hp.com/</u> recycle</u>. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń HP LaserJet, należy wybrać odpowiedni kraj/region.
## **Papier**

W tym urządzeniu można wykorzystywać papier z makulatury, jeśli spełnia on parametry przedstawione w instrukcji *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. To urządzenie może wykorzystywać papier z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.

## Ograniczenia dotyczące materiałów

To urządzenie firmy HP nie zawiera rtęci.

Ten produkt firmy HP nie jest wyposażony w baterię.

## Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zbieranie osobno i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

## Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS)

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów zawierających substancje chemiczne (np. toner) można uzyskać w witrynie firmy HP pod adresem <u>www.hp.com/go/msds</u> lub <u>www.hp.com/hpinfo/</u> <u>community/environment/productinfo/safety</u>.

## Więcej informacji

Informacje na temat powyższych zagadnień dotyczących środowiska znajdują się w następującej dokumentacji:

- Arkusz profilu ochrony środowiska dla tego i innych urządzeń firmy HP
- Informacje dotyczące zaangażowania firmy HP w ochronę środowiska
- System zarządzania ochroną środowiska firmy HP
- Program zwrotów i odzysku zużytych urządzeń firmy HP
- Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Odwiedź witrynę www.hp.com/go/environment lub www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

# Deklaracja zgodności

## Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodn zgodnie z normą IS	<mark>ości</mark> SO/IEC 17050-1 i EN ≦	17050-1, DoC#: BOISB-0801-00-rel.1.0		
Nazwa producenta: Adres producenta:		Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA		
deklaruje, że proc	lukt			
Nazwa produktu:		Drukarki serii HP LaserJet P2030		
Numer modelu w oświadczeniach prawnych <sup>2)</sup> : Opcje produktu:		BOISB-0801-00 WSZYSTKIE		
spełnia następują	ce specyfikacje prod	duktu:		
Bezpieczeństwo:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11 IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Klasa 1 Produkt Laser/I GB4943-2001			
EMC:	CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Klasa B <sup>1)</sup> EN 61000-3-2:2000 +A2 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2 FCC Rozdział 47 CFR, Część 15 Klasa B) / ICES-003, Wydanie 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003			

Dodatkowe informacje:

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy Low Voltage Directive 2006/95/EC i został odpowiednio

oznakowany symbolem CE

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

1) Produkt był testowany w standardowej konfiguracji z systemami komputerowymi Hewlett-Packard.

2) Dla celów prawnych produktowi przydzielono numer modelu w oświadczeniach prawnych. Tego numeru nie należy mylić z nazwą rynkową ani z numerami produktów.

Boise, Idaho , USA

#### 22 października 2007 r.

#### Informacje tylko na temat przepisów:

Europa: Lokalne biuro sprzedaży i usług firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (faks: +49-7031-14-3143), <u>http://www.hp.com/go/certificates</u>

Stany Zjednoczone: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Telefon: 208-396-6000)

# Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa

#### Bezpieczeństwo lasera

Centrum Urządzeń Medycznych i Ochrony Radiologicznej (CDRH), przy Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków 1 sierpnia 1976 roku wprowadził przepisy dotyczące produktów laserowych. Przepisom tym podlegają urządzenia sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsze urządzenie jest oznaczone certyfikatem produktów laserowych "klasy 1", zgodnie ze standardem wydanym przez Amerykański Departament Zdrowia (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS) według ustawy o kontroli promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku 1968. Ponieważ promieniowanie emitowane z wnętrza urządzenia jest izolowanie dzięki odpowiednim zabezpieczeniom zewnętrznym, nie istnieje możliwość wydostania się promienia laserowego na zewnątrz w trakcie normalnego korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie według procedur innych niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie.

## Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC)

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

## Oświadczenie VCCI (Japonia)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Oświadczenie EMI (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

## Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii

#### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet P2035, P2035n, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS** !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### HUOLTO

HP LaserJet P2035, P2035n - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

## Tabela materiałów (Chiny)

## 有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素						
	铅 (Pb)	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
部件名称		(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
打印引擎	Х	0	Х	Х	0	0	
控制面板	0	0	0	0	0	0	
塑料外壳	0	0	0	0	0	0	
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0	
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0	

3043

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

# Indeks

#### Α

adres IP konfiguracja reczna 31 Macintosh, rozwiązywanie problemów 106 obsługiwane protokoły 29 akcesoria numery katalogowe 113 alternatywny tryb papieru firmowego 56 anulowanie drukowanie 52 anulowanie żądania drukowania 52 arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) 135

#### В

baterie na wyposażeniu 135 blokowanie urządzenia 61 Błąd pobrania papieru do drukarki 87 błędy niedozwolonej operacji 105 błędy Spool32 105

## С

Centrum Serwisowe HP 123 cotygodniowy serwis na miejscu 124 czcionki EPS, rozwiązywanie problemów 107 wbudowane 3 czyszczenie drukarka 67 obszar kasety drukującej 67 rolka pobierająca (podajnik 1) 69 rolka pobierająca (podajnik 2) 73 ścieżka papieru 68

#### D

deklaracja zgodności 136 drukarka panel sterowania 7 drukowanie broszury 55 podawanie ręczne 43 podłączenie do sieci 30 rozwiązywanie problemów 102 strona demonstracyjna 58 strona konfiguracji 58 strona Stan materiałów eksploatacyjnych 58 drukowanie broszur 55 drukowanie dwustronne system Macintosh 24 system Windows 54 Patrz także dupleks drukowanie n-up system Windows 54 drukowanie po obu stronach system Windows 54 drukowanie wersji roboczych 48 drukowanie z podawaniem ręcznym 43 dupleks system Macintosh 24 system Windows 54 Patrz także drukowanie dwustronne

## E

energia zużycie 129 EPS, rozwiązywanie problemów 107 etykiety pojemnik wyjściowy, wybieranie 45 EWS. *Patrz* wbudowany serwer internetowy

#### F

fałszywe materiały eksploatacyjne 63 FastRes 3 fińskie oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera 137 folie pojemnik wyjściowy 45 formatyzator zabezpieczenia 61 funkcje 2, 3 funkcje bezpieczeństwa 61 funkcje dostępu 3

## G

gęstość druku dostosowywanie 98 górny pojemnik wyjściowy drukowanie 45 pojemność 39 umiejscowienie 4 zacięcia papieru 95 gwarancja kasety drukujące 118 licencja 119 rozszerzona 125 samodzielna naprawa przez klienta 122 urządzenie 116

#### н

HP SupportPack 125

I

Infolinia HP zgłaszania oszustw 63 infolinia zgłaszania oszustw 63

#### J

jakość. Patrz jakość druku jakość druku dostosowywanie gęstości druku 98 jasny lub wyblakły druk 98 obwódka toneru wokół znaków 101 papier 97 pionowe linie 99 plamki toneru 98 pofalowanie 101 poprawianie 98 powtarzające się pionowe defekty 100 przekrzywiony druk 100 rozmazanie toneru 99 rozwiązywanie problemów 97 sypki toner 100 szare tło 99 środowisko 97 ubytki 99 zacięcie, po 97 zagięcia 101 zawijanie 101 zmarszczki 101 zniekształcone znaki 100 jakość wydruków. Patrz jakość druku

#### Κ

kabel USB, numer
katalogowy 113
kable
USB, rozwiązywanie
problemów 102
kanadyjska deklaracja zgodności
(DOC) 137
Karta Informacje (wbudowany serwer internetowy) 59
karta Services (Usługi)
Macintosh 24
karta Sieć (wbudowany serwer internetowy) 60 karta Ustawienia (wbudowany serwer internetowy) 60 karton pojemnik wyjściowy, wybieranie 45 karty Ethernet, numery katalogowe 113 karty pocztowe pojemnik wyjściowy, wybieranie 45 kasetv częstość wymiany 62 czyszczenie obszaru 67 funkcje 3 gwarancja 118 inni producenci 62 inny producent 88 komunikat wymień 88 komunikat zamów 88 numery katalogowe 113 oryginalne materialy eksploatacyjne HP 62 przechowywanie 62 sprawdzanie oryginalności 62 utylizacja 133 wymiana 65 kasety, drukowanie stan komputera Macintosh 24 kasety drukujace częstość wymiany 62 czyszczenie obszaru 67 funkcje 3 gwarancja 118 inni producenci 62 inny producent 88 komunikat wymień 88 komunikat zamów 88 numery katalogowe 113 oryginalne materiały eksploatacyjne HP 62 przechowywanie 62 rozprowadzanie toneru 64 sprawdzanie oryginalności 62 stan komputera Macintosh 24 utylizacja 133 wymiana 65 zacięcia w obszarze 91 kasety z tonerem. Patrz kasety drukujace kolejność stron, zmiana 56

komunikat o błędzie komunikacji z mechanizmem 87 komunikat o błedzie skanera 87 komunikat o błędzie - strona zbyt złożona 88 komunikat wymień materiały eksploatacyjne 88 komunikat zainstaluj materiały eksploatacyjne 88 komunikat zamów materiały eksploatacyjne 88 koperty ładowanie, orientacja 41 pojemnik wyjściowy, wybieranie 45 kopie, liczba Windows 56 Korea, oświadczenie EMI 137

#### L

licencja, oprogramowanie 119

## Ł

ładowanie materiałów
papier formatu A6 42
podajnik 1 41
podajnik 2 42
ładowanie papieru formatu A6 42

#### Μ

Macintosh obsługiwane systemy operacyjne 20 oprogramowanie 20 pomoc techniczna 123 problemy, rozwiązywanie problemów 106 program HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) 21 sterowniki, rozwiązywanie problemów 106 USB, karta, rozwiązywanie problemów 107 ustawienia sterownika 20, 22 zmiana rozmiaru dokumentu 22 materiały drukowanie ręczne 43 niestandardowy format, ustawienia komputera Macintosh 22

obsługiwane formaty 35 pierwsza strona 22 stron na arkuszu 23 materialy eksploatacyjne częstość wymiany 62 inni producenci 62 inny producent 88 komunikat wymień 88 komunikat zamów 88 numery katalogowe 113 podrabiane 63 sprawdzanie oryginalności 62 utylizacja 133 wymiana kaset drukujących 65 materiały eksploatacyjne innych producentów 62 materialy producenta innego niz HP 88 materialy specjalne wskazówki 40 modele, porównanie funkcji 2 model number 136 moduly DIMM dostęp 4

#### Ν

nietypowe formaty papieru 37 n stron na arkuszu 23 numer modelu 5 numer seryjny 5 numery katalogowe kasety drukujące 113

#### 0

obsługa system Linux 109 obsługa klienta online 123 ponowne pakowanie urządzenia 124 obsługa klientów system Linux 109 obsługiwane materiały 35 obsługiwane systemy operacyjne 3, 10, 20 odinstalowywanie oprogramowania w systemie Windows 14 odzysk program ochrony środowiska i zwrotu materiałów eksploatacyjnych firmy HP 134 ogólny błąd zabezpieczenia --wyjątek OE 105 ograniczenia dotyczące materiałów 135 okładki 22, 53 oprogramowanie Macintosh 20 obsługiwane systemy operacyjne 10, 20 odinstalowywanie w systemie Windows 14 program HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) 21 umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania 119 ustawienia 12 wbudowany serwer internetowy 16, 21 oprogramowanie HP-UX 17 oprogramowanie Linux 17 oprogramowanie Solaris 17 oprogramowanie UNIX 17 orientacia papier, podczas ładowania 41 ustawianie, system Windows 54 orientacja pionowa ustawianie, system Windows 54 orientacja pozioma ustawianie, system Windows 54 oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa 137 oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa lasera 137 oświadczenie VCCI dla Japonii 137

#### Ρ

pakowanie urządzenia 124 pamięć DIMM, zabezpieczenia 61 wbudowana 20 panel sterowania opis 7 strona czyszcząca, drukowanie 68 układy kontrolek określajace stan 81 umiejscowienie 4 ustawienia 12 papier format, wybieranie 44, 53 format A6, prowadnice podajnika 42 ładowanie, orientacja 41 niestandardowy format, ustawienia komputera Macintosh 22 niestandardowy format, wybieranie 53 nietypowe formaty 37 obsługiwane formaty 35 obsługiwane rodzaje 38 okładki, używanie innego papieru 53 pierwsza i ostatnia strona, używanie innego papieru 53 pierwsza strona 22 rodzaj, wybieranie 44, 53 rozwiązywanie problemów 97 stron na arkuszu 23 papier firmowy, ładowanie 56 papier o dużej gramaturze pojemnik wyjściowy, wybieranie 45 papier o małym formacie, drukowanie na 45 papier specjalny wskazówki 40 papier szorstki pojemnik wyjściowy, wybieranie 45 parametry funkcje 3 środowisko pracy 130 wymiary i waga 128 parametry akustyczne 129 parametry elektryczne 129 parametry techniczne elektryczne i akustyczne 129 parametry temperatury 130

pierwsza strona użyj innego papieru 22 pierwszeństwo, ustawienia 12 pliki opisu drukarki PostScript (PPD) rozwiązywanie problemów 106 pliki PPD na wyposażeniu 20 rozwiązywanie problemów 106 pliki PPD (PostScript Printer Description) na wyposażeniu 20 podajnik 1 zacięcia papieru 93 Podajnik 1 ładowanie 41 pojemność 39 podajnik 2 ładowanie 42 zacięcia papieru 94 Podajnik 2 pojemność 39 podajniki drukowanie dwustronne 24 konfigurowanie 44 orientacja papieru 41 pojemność 39 umiejscowienie 4 podajnik wejściowy ładowanie materiałów 42 podrabiane materiały eksploatacyjne 63 pojemniki, wyjście pojemność 39 pojemniki, wyjściowe umiejscowienie 4 wybieranie 45 pomoc ponowne pakowanie urządzenia 124 pomoc techniczna online 56, 123 ponowne pakowanie urzadzenia 124 system Linux 109 pomoc techniczna online 123 ponowne pakowanie urządzenia 124

poprawianie jakości druku 98 porównanie urządzeń 2 port równoległy obsługiwany 3 port sieciowy obsługiwany 3 port USB rozwiązywanie problemów 102 porty obsługiwane 3, 5 rozwiązywanie problemów Macintosh 107 porty USB obsługiwane 3 prędkość procesora 3 problemy, rozwiązywanie układy kontrolek określające stan 81 Patrz także rozwiązywanie; rozwiązywanie problemów produkt wolny od rtęci 135 Program HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) 21 program ochrony środowiska 133 prosta ścieżka papieru zacięcia papieru 95 protokoły, sieci 29 przechowywanie kasety drukujace 62 przełącznik wł./wył., umiejscowienie 4 przewód równoległy, numer katalogowy 113 puste strony rozwiązywanie

## R

recykling 133 rolka pobierająca podajnik 1 69 podajnik 2 73 rozdzielczość funkcje 3 rozwiązywanie problemów z jakością 97 rozprowadzanie toneru 64 rozszerzona gwarancja 125

problemów 102

rozwiązywanie jasny lub wyblakły druk 98 obwódka toneru wokół znaków 101 pionowe linie 99 plamki toneru 98 pofalowanie 101 powtarzające się pionowe defekty 100 problemy z połączeniem bezpośrednim 103 problemy z siecią 103 przekrzywiony druk 100 rozmazanie toneru 99 sypki toner 100 szare tło 99 ubytki 99 zagiecia 101 zawijanie 101 zmarszczki 101 zniekształcone znaki 100 Patrz także problemy, rozwiązywanie; rozwiązywanie problemów rozwiązywanie problemów EPS 107 jakość wydruków 97 kable USB 102 Linux 109 lista kontrolna 78 Macintosh 106 papier 97 plamki toneru 68 pobieranie papieru (podajnik 1) 69 pobieranie papieru (podajnik 2) 73 powolne drukowanie stron 102 problemy z połączeniem bezpośrednim 103 problemy z siecią 103 puste strony 102 strony nie są drukowane 102 środowisko 97 zacięcia papieru 90, 91, 93, 94, 95 Patrz także rozwiązywanie; problemy, rozwiązywanie

#### S

serwer druku HP Jetdirect numery katalogowe 113 serwer druku Jetdirect numery katalogowe 113 server internetowy, wbudowany 59 serwis na miejscu następnego dnia 124 sieci konfiguracja 29 sieć hasło, ustawianie 31 hasło, zmiana 31 konfiguracja adresu IP 31 obsługiwane protokoły 29 port, konfigurowanie 30 ustawienia. wyświetlanie 30 ustawienia, zmiana 30 ustawienia szybkości łącza 31 wykrywanie urządzenia 29 skalowanie dokumentów Macintosh 22 Windows 54 stan karta Services (Usługi) na komputerze Macintosh 24 stan materiałów eksploatacyjnych, karta Services (Usługi) Macintosh 24 stan materiałów eksploatacyjnych, karta Usługi Windows 56 stan urządzenia karta Services (Usługi) na komputerze Macintosh 24 sterowniki Macintosh, rozwiązywanie problemów 106 na wyposażeniu 3 obsługiwane 11 rodzaje papieru 38 szybkie ustawienia (system Windows) 53 ustawienia 12, 13, 20 ustawienia komputera Macintosh 22 ustawienia wstępne (Macintosh) 22 Windows, otwieranie 53

sterowniki PCL 11 sterowniki systemu Linux 109 strona demonstracyjna 58 strona konfiguracji 58 strona Stan materiałów eksploatacyjnych 58 stron na arkuszu 23 strony na arkusz, system Windows 54 nie są drukowane 102 powolne drukowanie 102 puste 102 strony informacyjne strona demonstracyjna 58 strona konfiguracji 58 strona Stan materiałów eksploatacvinvch 58 strony informacyjne drukarki strona demonstracyjna 58 strona konfiguracji 58 strona Stan materiałów eksploatacyjnych 58 strony internetowe arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów (MSDS) 135 wsparcie systemu Linux 109 zamawianie materiałów eksploatacyjnych 112 SupportPack, HP 125 system Windows ustawienia sterownika 13 Szybkie ustawienia 53

#### Ś

ścieżka papieru zacięcia papieru 91 środowisko pracy parametry 130 środowisko urządzenia rozwiązywanie problemów 97

#### Т

TCP/IP obsługiwane protokoły 29 tekst kolorowy druk w czerni 56 toner niski poziom 98 obwódka toneru 101 plamki 68, 98 rozmazanie 99 rozprowadzanie 64 sypki toner 100 transport urządzenia 124 tryb cichy włączanie 49 tylne wyjście pojemnik, umiejscowienie 4 tylny pojemnik wyjściowy drukowanie do 45

#### U

układy kontrolek 81 układy kontrolek oznaczające stan 81 umowy serwisowe 124 umowy serwisowe na miejscu 124 Unia Europejska, usuwanie zużytych urządzeń 135 USB, porty rozwiazywanie problemów Macintosh 107 usługa ponowne pakowanie urządzenia 124 ustawienia drukowanie w sieci 30 pierwszeństwo 12 sterowniki 13, 20 wstępne ustawienia sterownika (Macintosh) 22 ustawienia domyślne, przywracanie 80 ustawienia niestandardowego formatu papieru Macintosh 22 ustawienia sterownika komputera Macintosh karta Services (Usługi) 24 papier o niestandardowym formacie 22 znaki wodne 23 ustawienia szybkości łącza 31 ustawienia wstępne (Macintosh) 22 ustawienie EconoMode 48 usuwanie, zużyte 135

usuwanie zacięć umiejscowienie 90 usuwanie zacięć papieru podajnik 1 93 podajnik 2 94 usuwanie zaciętego papieru górny pojemnik wyjściowy 95 obszar kasety drukującej 91 prosta ścieżka wydruku 95 ścieżka papieru 91 *Patrz także* zacięcia papieru usuwanie zużytych 135 utrwalacz błędy 87

#### W

waga, urządzenie 128 wbudowany serwer internetowy 16, 21 wbudowany serwer internetowy (EWS) karta Informacje 59 karta Networking (Sieć) 60 karta Settings (Ustawienia) 60 pomoc techniczna 60 używanie 59 zabezpieczenie 60 zamawianie materiałów eksploatacyjnych 60 wiele stron na arkusz system Windows 54 wiele stron na jednym arkusz 23 wilgotność parametry 130 rozwiązywanie problemów 97 Windows obsługiwane sterowniki 11 obsługiwane systemy operacyjne 10 witryny obsługa klienta 123 obsługa klientów, Macintosh 123 witryny sieci Web zgłaszanie oszustw 63 wkładanie materiałów 42 wsparcie techniczne online 123 wstrzymanie żądania drukowania 52

wykrywanie urządzenia w sieci 29 wymiana kaset drukujących 65 wymiary, urządzenie 128 wymiary i waga 128

#### Ζ

zaawansowane opcje druku Windows 56 zacięcia jakość druku po 97 komunikaty o błędach 88 typowe powody wystepowania 89 umiejscowienie 90 zacięcia papieru. Patrz zacięcia Patrz także usuwanie zaciętego papieru zadania drukowania 51 zamawianie materiałów eksploatacyjnych 112 materiałów eksploatacyjnych i urzadzeń dodatkowych 112 numery katalogowe 113 urządzeń dodatkowych 112 zarzadzanie siecia 30 zasilanie rozwiązywanie problemów 78 włącznik, umiejscowienie 4 zatrzymanie żadania drukowania 52 zatrzymywanie polecenia drukowania 52 zmiana rozmiaru dokumentów Windows 54 zmiana rozmiaru dokumentu Macintosh 22 znaki wodne Windows 54

#### www.hp.com

<sup>®</sup>

invent



CE461-90925