# FS-C2026MFP/FS-C2126MFP







#### Wstęp

#### Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP.

Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem obsługi.

Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.

Etykieta widoczna na ilustracji zapewnia, że materiały eksploatacyjne są naszej firmy.



## Dostarczane podręczniki

Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.

#### **Quick Installation Guide**

Zawiera procedury instalacji urządzenia, opisy często wykonywanych operacji, rutynowej konserwacji i rozwiązywania problemów.

#### **Safety Guide**

Zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności podczas instalacji i użytkowania urządzenia. Należy przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

#### Safety Guide (FS-C2026MFP/FS-2126MFP)

Zawiera informacje dotyczące miejsca instalacji, etykiet ostrzegawczych i inne. Należy przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

#### **Dysk CD-ROM (Product Library)**

#### Podręcznik obsługi (ten podręcznik)

Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania, drukowania i skanowania oraz rozwiązywania problemów.

Podręcznik obsługi faksu KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver Operation Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide KMnet Viewer User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

## Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku

Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.

**OSTRZEŻENIE**:

Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.



Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mechaniczne.

### **Symbole**

uwagi.



.... [Ostrzeżenie ogólne]



.... [Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem elektrycznym]

.... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]

Symbol 🛇 wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.



.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]



.... [Demontaż zabroniony]

Symbol ● oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są określone wewnątrz symbolu.

.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]





.... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]

[Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego z uziemieniem]

Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są nieczytelne lub jeżeli brakuje samego Podrecznika (usługa odpłatna).

NOTATKA: Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.

# Wstęp

	Mapa menu. v   Otoczenie xviii
	Bezpieczeństwo laserowe (Europa)
	Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa
1	Nazwy części
	Panel operacyjny 1-2   Urządzenie 1-4
2	Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
	Sprawdzanie dostarczonych elementów
	Kable podłączeniowe 2-5
	Włączanie/wyłączanie
	Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie
	Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])
	Ustawianie daty i czasu
	Instalacia oprogramowania
	COMMAND CENTER (Ustawienia poczty e-mail)
	Wysyłanie wiadomości e-mail
	Ładowanie papieru
	Ładowanie oryginałów
3	Podstawowa obsługa
	Logowanie/wylogowanie
	Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania
	Drukowanie – drukowanie z aplikacij 3-22
	Wysyłanie
	Wysyłanie 3-24   Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera 3-32
	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43
	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-44      Skanowania TWAN    3-44
	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-44      Skanowanie TWAIN    3-47      Anulowanie zadań    3-49
	Wysyłanie3-24Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera3-32Ekran Potwierdź miejsce docelowe3-43Określanie miejsca docelowego3-44Skanowanie TWAIN3-47Anulowanie zadań3-49Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru3-50
4	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-44      Skanowanie TWAIN    3-47      Anulowanie zadań    3-49      Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru    3-50      Konserwacja    3-50
4	Wysyłanie3-24Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera3-32Ekran Potwierdź miejsce docelowe3-43Określanie miejsca docelowego3-44Skanowanie TWAIN3-47Anulowanie zadań3-49Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru3-50Konserwacja4-2
4	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-44      Skanowanie TWAIN    3-47      Anulowanie zadań    3-49      Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru    3-50      Konserwacja    4-2      Wymiana pojemnika z tonerem    4-4
4	Wysyłanie3-24Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera3-32Ekran Potwierdź miejsce docelowe3-43Określanie miejsca docelowego3-44Skanowanie TWAIN3-47Anulowanie zadań3-49Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru3-50Konserwacja4-2Wymiana pojemnika z tonerem4-4Wymiana pojemnika na zużyty toner4-6
4	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-44      Skanowanie TWAIN    3-47      Anulowanie zadań    3-49      Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru    3-50      Konserwacja    4-2      Wymiana pojemnika z tonerem    4-4      Wymiana pojemnika na zużyty toner    4-6      Rozwiązywanie problemów    4-6
4	Wysyłanie3-24Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera3-32Ekran Potwierdź miejsce docelowe3-43Określanie miejsca docelowego3-44Skanowanie TWAIN3-47Anulowanie zadań3-49Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru3-50Konserwacja4-2Czyszczenie4-2Wymiana pojemnika z tonerem4-4Wymiana pojemnika na zużyty toner4-6Rozwiązywanie problemów5-2
4	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-44      Skanowanie TWAIN    3-47      Anulowanie zadań    3-49      Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru    3-50      Konserwacja    4-2      Czyszczenie    4-2      Wymiana pojemnika z tonerem    4-4      Wymiana pojemnika na zużyty toner    4-6      Rozwiązywanie problemów    5-2      Usuwanie awarii    5-2      Reagowanie na komunikaty o błędach    5-9      Pozwieznie i komunikaty o błędach    5-9
4	Wysyłanie    3-24      Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera    3-32      Ekran Potwierdź miejsce docelowe    3-43      Określanie miejsca docelowego    3-44      Skanowanie TWAIN    3-47      Anulowanie zadań    3-49      Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru    3-50      Konserwacja    4-2      Czyszczenie    4-2      Wymiana pojemnika z tonerem    4-4      Wymiana pojemnika na zużyty toner    4-6      Rozwiązywanie problemów    4-6      Usuwanie awarii    5-2      Reagowanie na komunikaty o błędach    5-9      Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION    5-18      Usuwanie zacietego papieru    5-18

## Dodatek

Funkcje opcjonalne.	 Dodatek-2
Sposób wpisywania znaków	 Dodatek-5
	 Doualek-0
Indeks	 Indeks-1

# Mapa menu

Klawisz Copy	Klawisz Function Menu	Wybór papieru	
		Sortuj	(strona 3-20)
		Tryb dwustronny	(strona 3-16)
		Powiększenie	(strona 3-13)
		Połącz	
		Rozmiar oryginału	
		Orient. oryg.	
		Obraz oryginału	(strona 3-11)
		Intensywność	(strona 3-9)
		EcoPrint	
		Skanowanie ciągłe	
		Wpis nazwy pliku	
		Inf. o koń. zad.	
		Zastąp priorytet	
		Wybór kolorów	
		Balans kolorów	
		Ostrość	
		Gęstość tła	
		Nasycenie	

Klawisz Send	Klawisz Function Menu	Wybór kolorów
		Rozmiar oryginału
		Obraz oryginału
		Rozdzielczość skanowania
		Rozmiar wysyłania
		Powiększenie
		Orient. oryg.
		Skanowanie ciągłe
		Format pliku

Wpis nazwy pliku	
Wpis tematu	
Inf. o koń. zad.	
Rozdz. FAKSU	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
Opóźn. trans. F.	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
Bezp. trans. F.	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
Odpyt. odb. FAK.	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
Intensywność	
Tryb dwustronny	
FTP przek.szyfr.	
Porządk. plików	
Ostrość	
Gęstość tła	

Klawisz Document Box	Skrzynka adresu pomocniczego	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Skrz. odpyt.	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Skrzynka zadań	
	Pamięć USB	

Klawisz Document Box	Klawisz Function Menu Drukowanie z USB	Sortuj	(strona 3-20)
		Wybór papieru	
		Tryb dwustronny	(strona 3-16)
		Wpis nazwy pliku	
		Inf. o koń. zad.	
		Zastąp priorytet	
		Wybór kolorów	
		Szyfr. PDF	
		Drukowanie JPEG/TIFF	

	XPS dop do str	
Klawisz Function Menu Drukowanie inne niż z USB	Wpis nazwy pliku	
	Inf. o koń. zad.	
	Zastąp priorytet	
	Usuń po wydruk.	
Klawisz Function Menu Skanuj do skrzynki odpytywania	Rozmiar oryginału	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Obraz oryginału	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Rozdz. FAKSU	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Orient. oryg.	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Skanowanie ciągłe	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Wpis nazwy pliku	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Inf. o koń. zad.	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Intensywność	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
	Tryb dwustronny	(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
Klawisz Function Menu Skanuj do pamięci USB	Wybór kolorów	
	Rozmiar oryginału	
	Obraz oryginału	
	Rozdzielczość skanowania	
	Rozmiar zapisywania	
	Powiększenie	
	Orient. oryg.	
	Skanowanie ciągłe	
	Format pliku	
	Wpis nazwy pliku	
	Inf. o koń. zad.	

Intensywność
Tryb dwustronny
Ostrość
Gęstość tła

Klawisz Status/Job Cancel	Stan zad. druk.	
	Stan zad. wys.	
	Stan zad.zapis.	
	Zaplan. zadanie	
	Dzien. zad.druk.	
	Dzien. zad. wys.	
	Dzienn.zad.zapis	
	Skaner	
	Drukarka	
	FAKS	
	Status tonera	(strona 3-50)
	Stan papieru	(strona 3-50)
	Pamięć USB	
	Klawiatura USB	

Klawisz System Menu/Counter	Raport	Raportuj druk.	Mapa menu		
			Strona stanu		
			Lista czcionek		
		Ust. rap. admin.	Rap. FAK. wych.		(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
			Rap. F. przych.		(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
		Ustaw. rap. wyn.	Wyślij wynik	E-mail/Folder	
				FAKS	





х



	Niest. roz. pap.	
	Niest. roz. pap.	Rozmiar kasety 1
		Typ kasety 1
	Ust. szuflady 2	Rozmiar kasety 2
		Typ kasety 2
	Ust. szuflady 3	Rozmiar kasety 3
		Typ kasety 3
	Ust. tacy MP	Rozmiar tacy WF
		Typ tacy WF
	Ust. typu nośn.	
	Nośnik dla auto	Pełny kol.
		Monochroma tyczny
	Dom. źr. papieru	
	Czyn.zw.zPa pSpec	
Wst. ust. limit		
Miara		
Obsługa błędów	BłądPapPod w	
	BłądNiedopa sPap	
Ustawienie daty	Data/czas	
	Format daty	
	Strefa czasowa	
	Czas letni	
Ust. czas.	Ocz. po błędzie	

	Czas uśp.		
	Poziom uśpienia	Wznowienie pracy	
		Oszcz. energii	
	Czas reset.panel		
	Aut. kas. błędu		
	Aut. reset panel		
	Niewykorz. czas		
Ust. dom. fun.	Wybór kolorów		
	Rozdzielczoś ć skanowania		
	Rozdz. FAKSU		(POD OBSł
	Obraz oryginału		
	Intensywność		
	Powiększeni e		
	Sortuj		
	Orient. oryg.		
	EcoPrint		
	Wpis nazwy pliku		
	Temat/treść		
	Skanowanie ciągłe		
	Format pliku		
	Porządk. plików		
	Drukowanie JPEG/TIFF		

### (PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)

		XPS dop do str	
		Ust. szczegółu	Układ 2 w 1
			Układ 4 w 1
			Linia kraw.
			Oprawianie oryg.
			Oprawianie wyk.
			Jakość obrazu
			Kompr. kol. TIFF
			PDF/A
	Operacja logow.		
	Pamięć opcjon.	Normalny	
		Prioryt. drukar.	
		Prioryt. kopiow.	
	Ust. dysku RAM		
Kopia	Przetwarz. zdjęć		
	Wybór papieru		
	Auto wyb. pap.		
	Auto % priorytet		
	Akcja odczytu DP		
	Ust. klaw. wyb.	Z lew.	
		Z pr.	

Drukarka	Ustaw. emulacji	PCL6
		KPDL
		KPDL(Auto)
	Tryb koloru	
	EcoPrint	
	Zastąp A4/ LTR	
	Tryb dwustronny	
	Kopie	
	Orientacja	
	Tryb błyszcz.	
	Wide A4	
	OgrWysuwu Strony	
	Cz. zw. z w. wi.	
	Cz. zw. z p. zn.	
	Przesun. druku	
	Tryb podaw. pap.	
Wyślij	Ust. klaw. wyb.	Z lew.
		Z pr.
	Miejsce docelowe Sprawdzanie	Spr. przed wysł.
		Spr. nowe m. do.
FAKS		
Skrzynka dokumentów	Skrzynka adresu pomocniczeg o	

(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)

(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)



Stan sieci
Strona testowa
Tryb wywoływacza
Odświeżenie wywoływacza
Czyszcz. lasera
Odśwież. bębna
Altitude Adj.
MC
Kod kraju faksu
Ust. poł. faks.
Ust.zdal.diag.
ldent. diag. zd.

# Otoczenie

Urządzenie może pracować w następujących warunkach:

- Temperatura: 10–32,5°C
- Wilgotność: 15–80%

Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Podczas wyboru miejsca pracy urządzenia unikać:

- Miejsc blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Miejsc narażonych na drgania.
- · Miejsc narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
- Lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
- Lokalizacji ze słabą wentylacją.

Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.

Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.

## Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych

# 

Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować oparzenia.

Pojemnik z tonerem i zbiornik zużytego toneru należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

W przypadku wysypania się toneru z pojemnika z tonerem należy unikać wdychania lub połykania oraz kontaktu z oczami i skórą.

- W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel, skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.

W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner.



 $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

## Inne środki ostrożności

Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.

Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40°C, unikając gwałtownych zmian temperatury i wilgotności.

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.

Jeżeli w produkcie jest zainstalowana funkcja faksu i wyłączony jest główny wyłącznik zasilania, funkcja przesyłania/odbioru faksów jest nieaktywna. Nie należy wyłączać głównego wyłącznika zasilania, lecz nacisnąć klawisz **Power** na panelu operacyjnym, aby przejść do trybu czuwania.

## Bezpieczeństwo laserowe (Europa)

Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.

Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC 60825-1:2007.

**Uwaga:** Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia laserem.

Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla użytkownika.



Etykieta pokazana powyżej jest przymocowana do urządzenia z tylnej strony.

**CLASS 1 LASER PRODUCT** 

**KLASSE 1 LASER PRODUKT** 

## Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania

- Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może być zabronione.
- Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane.
  Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania.

Pieniądze papierowe Banknoty Papiery wartościowe Znaczki Paszporty Świadectwa i certyfikaty

 Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione powyżej.

# Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień.

•	Informacje prawne	xxiv
•	Kwestia nazw handlowych	xxiv
•	Funkcja sterowania oszczędnością energii	xxviii
•	Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego	xxviii
•	Odzyskiwanie papieru	xxviii
•	Program Energy Star (ENERGY STAR®)	xxviii
•	Informacje o podręczniku obsługi	xxix
•	Oznaczenia stosowane w tym podręczniku	xxx

## Informacje prawne

Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody firmy Kyocera Mita Corporation jest zabronione.

# Kwestia nazw handlowych

- PRESCRIBE i ECOSYS są znakami towarowymi firmy Kyocera Corporation.
- KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
- Microsoft, MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
- Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.
- IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
- Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- AppleTalk jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
- TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
- TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank<sup>®</sup>.
- Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Type-face Corporation.
- W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType<sup>®</sup> firmy Monotype Imaging Inc.
- To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
- ThinPrint jest znakiem towarowym firmy ThinPrint GmbH w Niemczech i innych krajach.

Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowym i odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym Podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.

## GPL

W części oprogramowania układowego tego urządzenia używane są programy napisane na licencji GPL (www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania kodu źródłowego z licencją GPL znajdują się w witrynie http://www.kyoceramita.com/gpl.

## Open SSLeay License

### Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
  "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- **5** Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Original SSLeay License

### Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- **3** All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

## Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- **3** To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- **6** You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

- **9** Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- **10** You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

## Funkcja sterowania oszczędnością energii

To urządzenie wyposażone jest w **funkcję czuwania**, utrzymującą funkcje kopiarki, drukarki i faksu w stanie oczekiwania przy zredukowanym do minimum poborze mocy, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.

## Tryb czuwania

Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po upływie 1 minuty od ostatniego użycia. W trybie czuwania lub oszczędzania energii nie jest wykonywane automatyczne uwierzytelnianie. Aby kontynuować instalację, naciśnij klawisz **Power**. Tryb czuwania lub oszczędzania energii w urządzeniu zostanie wyłączony.

## Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego

To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo, można zmniejszyć ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako kopię dwustronną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Kopiowanie dwustronne na stronie 3-16*.

# Odzyskiwanie papieru

To urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego. Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typów papieru.

# Program Energy Star (ENERGY STAR®)



Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star zdecydowaliśmy, że urządzenie będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu Energy Star.

# Informacje o podręczniku obsługi

Niniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.

#### <u>Rozdział 1– Nazwy części</u>

Opisuje części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.

#### Rozdział 2– Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania

Opisuje sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędną konfigurację urządzenia przed jego pierwszym użyciem.

#### Rozdział 3- Podstawowa obsługa

Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania.

#### <u>Rozdział 4– Konserwacja</u>

Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera oraz pojemnika na zużyty toner.

#### Rozdział 5- Rozwiązywanie problemów

Wyjaśnia, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lub innych problemów.

#### <u>Dodatek</u>

Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne urządzenia

Zawiera opis urządzeń opcjonalnych dostępnych dla tego urządzenia.

Zawiera informacje dotyczące rodzajów nośników oraz rozmiarów papieru. Zawiera także słowniczek terminów.

# Oznaczenia stosowane w tym podręczniku

W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.

Oznaczenie	Opis	Przykład
Pogrubienie	Oznacza klawisze panelu operacyjnego lub ekran wyświetlany na komputerze.	Naciśnij klawisz <b>Start</b> .
[Zwykły]	Oznacza pozycję wybieraną na wyświetlaczu.	Wybierz opcję [System].
Kursywa	Oznacza komunikat pojawiający się na wyświetlaczu.	Wyświetlany jest komunikat <i>Gotowa do kopiowania</i> .
	Służy również do podkreślenia kluczowego terminu, frazy lub oznacza odwołanie do dodatkowych informacji.	Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z FAKSU sieciowego, patrz <i>Podręcznik obsługi faksu</i> .
Uwaga	Oznacza dodatkową informację lub operację.	NOTATKA:
Ważne	Wskazuje czynności, które są wymagane lub zabronione w celu uniknięcia problemów.	WAŻNE:
Przestroga	Oznacza zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, oraz objaśnia, jak postępować w takim przypadku.	UWAGA:
<u>Podkreślenie</u>	Funkcja odnośnika pozwala na przejście do powiązanej strony. Umieść kursor nad podkreślonym tekstem i poczekaj, aż wskaźnik zmieni się na rękę z wysuniętym palcem wskazującym (ألا). Następnie kliknij ten tekst. (W części Spis treści, Indeks i Mapa menu odnośniki nie są podkreślane).	Patrz <u>Wstęp</u> .

# 1 Nazwy części

Niniejszy rozdział opisuje części urządzenia oraz klawisze panelu operacyjnego.

## Panel operacyjny



\* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.



Usuwa wprowadzone liczby i znaki.

Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz wykonywanie operacji ustawień.

# Urządzenie



- 1 Panel operacyjny
- 2 Górna pokrywa (taca górna)
- 3 Blokada papieru
- 4 Taca uniwersalna (WF)
- 5 Kaseta papieru
- 6 Gniazdo pamięci USB
- 7 Główny wyłącznik zasilania



- 8 Pojemnik z tonerem (K)
- 9 Pojemnik z tonerem (M)
- **10** Pojemnik z tonerem (C)
- **11** Pojemnik z tonerem (Y)
- 12 Pokrywa pojemnika na zużyty toner
- 13 Pojemnik na zużyty toner
1



- 14 Jednostka przenoszenia papieru
- 15 Pochylnia na papier
- 16 Jednostka drukowania dwustronnego



- 17 Złącze LINE\*
- 18 Złącze TEL\*
- 19 Złącze interfejsu USB
- 20 Wskaźniki sieci
- 21 Złącze interfejsu sieciowego
  - \* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu

- 22 Gniazdo pamięci USB
- 23 Prawa pokrywa
- 24 Złącze kabla zasilania
- 25 Pokrywa tylna
- 26 Dźwignia pokrywy tylnej



- 27 Prowadnica szerokości oryginałów
- **28** Pokrywa procesora dokumentów
- **29** Uchwyt do otwierania pokrywy\*
- **30** Płyta oryginałów
- **31** Blokada oryginałów
- 32 Płyta wydawania oryginałów
- 33 Dźwignia pokrywy górnej\*
- **34** Uchwyty do przenoszenia
- 35 Płyta
  - \* Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, nie należy jednocześnie otwierać górnej tacy oraz procesora dokumentów.

# 2 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania

Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszym użyciem oraz wkładania papieru i oryginalnych dokumentów.

•	Sprawdzanie dostarczonych elementów	2-2
•	Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli	2-3
•	Kable podłączeniowe	2-5
•	Włączanie/wyłączanie	2-7
•	Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie	2-9
•	Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])	2-10
•	Ustawianie daty i czasu	2-12
•	Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)	2-15
•	Instalacja oprogramowania	2-23
•	COMMAND CENTER (Ustawienia poczty e-mail)	2-24
•	Wysyłanie wiadomości e-mail	2-25
•	Ładowanie papieru	2-27
•	Ładowanie oryginałów	2-45
•	Instalowanie sterownika drukarki	2-48

# Sprawdzanie dostarczonych elementów

Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy.

- Quick Installation Guide
- Safety Guide
- Safety Guide (FS-C2026MFP/FS-C2126MFP)
- Dysk CD-ROM (Product Library)
- Dysk CD-ROM (aplikacja obsługująca sterownik TWAIN)

### Dokumenty zawarte na dostarczonej płycie CD-ROM

Niniejsze dokumenty są zawarte na dostarczonej płycie CD-ROM (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.

### Dokumenty

Podręcznik obsługi (ten podręcznik)

Podręcznik obsługi faksu

KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide

Printer Driver User Guide

**Network FAX Driver Operation Guide** 

**KM-NET** for Direct Printing Operation Guide

KMnet Viewer User Guide

PRESCRIBE Commands Technical Reference

PRESCRIBE Commands Command Reference

# Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli

Sprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podłączenia.

### Przykład podłączenia

Korzystając z ilustracji zamieszczonej poniżej, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci.

# Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocą kabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T)



# Przygotowanie niezbędnych kabli

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą następujących interfejsów. Przygotuj kable zgodnie z wybranym interfejsem.

#### Standardowo dostępne interfejsy

Funkcja	Interfejs	Wymagane kable
Drukarka/Skaner /Skanowanie TWAIN/ Skanowanie WIA/FAKS sieciowy*	Interfejs sieciowy	LAN (10Base-T lub 100Base-TX, ekranowany)
Drukarka	Interfejs USB	Kabel kompatybilny USB 2.0 (Hi-Speed USB, elastyczny, maks. 5 m, ekranowany)

Funkcje FAKSU i FAKSU sieciowego są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z FAKSU sieciowego, patrz: *Podręcznik obsługi faksu*.

# Kable podłączeniowe

Przy podłączaniu kabli do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek.



- Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij klawisz Power na panelu operacyjnym i upewnij się, że ekran komunikatów i wskaźnik pamięci są wyłączone. Następnie, aby wyłączyć zasilanie, naciśnij główny wyłącznik zasilania.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera PC lub urządzenia sieciowego. Jeśli korzystasz z interfejsu sieciowego, zdejmij zaślepkę.





**3** Zdejmij pokrywę złącza kabla zasilania.



On

4 Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania.

WAŻNE: Urządzenie należy podłączać wyłącznie za pomocą kabla dołączonego do zestawu.

5 Nałóż pokrywę złącza kabla zasilania.

**6** Włącz główny wyłącznik zasilania. Urządzenie zacznie się rozgrzewać.

7 Po podłączeniu kabla sieciowego skonfiguruj sieć. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) na stronie 2-15.

2

# Włączanie/wyłączanie

### Włączanie

Gdy wskaźnik zasilania świeci się...



Naciśnij klawisz **Power**.

Gdy wskaźnik zasilania nie świeci się...



Włącz główny wyłącznik zasilania.

WAŻNE: Po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać zasilania. Przed włączeniem głównego wyłącznika należy odczekać co najmniej 5 sekund.

#### Wyłączanie zasilania

Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania należy nacisnąć klawisz **Power** na panelu operacyjnym w celu wyłączenia go. Przed wyłączeniem głównego wyłącznika memory upewnij się, że wskaźnik pamięci nie świeci.



#### Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas



UWAGA: Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy wyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku korzystania z urządzenia wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenie urządzenia za pomocą głównego wyłącznika zasilania skutkuje brakiem możliwości wysyłania i odbierania faksów.

WAŻNE: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

### Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie

#### Czuwanie



W celu uaktywnienia funkcji czuwania naciśnij klawisz **Power**. Obszar wyświetlania komunikatów i wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikiem zasilania) przestają świecić, co pozwala na maksymalne obniżenie poboru energii. Jest to nazywane stanem czuwania.

Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostaną przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie wykonany, jednak obszar wyświetlania komunikatów pozostanie wyłączony.

W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu otrzymane dane zostaną wydrukowane, jednak i w tym przypadku panel operacyjny pozostanie wyłączony.

W celu powrotu do stanu pełnej gotowości naciśnij klawisz **Power**. Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 20 sekund.

Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.

#### Automatyczne czuwanie

Funkcja automatycznego czuwania powoduje automatyczne przełączenie urządzenia do stanu czuwania, jeśli nie jest ono używane przez 1 minutę.

#### Oszczędzanie energii (urządzenia bez funkcji faksu)

W tym trybie zużycie energii jest nawet niższe niż w trybie czuwania. Pozwala to na oddzielne ustawianie trybu czuwania dla każdej funkcji. Można wprowadzić takie ustawienia, aby w trybie czuwania nie był możliwy dostęp do urządzenia z komputera, np. w celu drukowania lub zastosowania narzędzia COMMAND CENTER.

Aby móc skorzystać z urządzenia, naciśnij klawisz **Power**. Czas uruchamiania urządzenia i wznawiania normalnej pracy z trybu oszczędzania energii będzie dłuższy niż w przypadku trybu czuwania.

# Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])

Wybierz język wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów.

Aby wybrać język, wykonaj poniższą procedurę.

03 Français

System Menu / Counter	1	Naciśnij klawisz <b>System Menu/Counter</b> na panelu operacyjnym jednostki głównej.
Nazwa logowania: 🔅 🕅 Hasło logowania:		Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.
[ Menu ] [Zaloguj ]	N log Je za na Ab zn	<b>DTATKA:</b> Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła gowania jest "2600". śli w opcji [Ust. sieciowe] zostało wybrane rządzanie użytkownikiem, wykonaj uwierzytelnianie, ciskając przycisk [Menu] (lewy klawisz <b>Select</b> ). ny uzyskać informacje na temat wprowadzania aków, patrz <u>Sposób wpisywania znaków, Dodatek-5</u> .
Menu sys./licz.: �� S Właściw. użytk. Staw. wspólne T Kopiowanie [ Wyjdź ]	2	W Menu sys./licz. naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
Ustaw. wspólne: �� D Język 02 Ekran domyślny 03 Dźwięk [ Wyjdź ]	3	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu Ustaw. wspólne.
	4	Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby wybrać opcję [Język].
Język:	5	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlony ekran Język.

6 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽, aby wybrać żądany język, a następnie naciśnij klawisz OK.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone*., po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. wspólne.

# Ustawianie daty i czasu

Ustawiając lokalną datę i czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości. Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy, w której urządzenie jest używane.

NOTATKA: Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.



[ Wyjdź

]

03 Dźwięk

Włącz główny wyłącznik zasilania.

2 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki głównej.

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.

- 3 W Menu sys./licz. naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
- 4 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ustaw. wspólne.
- Naciśnij klawisz △ lub ▽ i wybierz opcję [Ustawienie daty].

2

•:<u>`</u>•• OK Nazwa logowania: Hasło logowania: [ Logow. ] 7 Ustawienie daty: <h OK 01 Data/czas **02** Format daty 03 Strefa czasowa [ Wyjdź ] 8 9 Strefa czasowa: 🔶 ОК 01 -12:00 mię.f.dat **02** -11:00 W. Midway **03** -10:00 Hawaje

> < ◆ OK

> > ]

<h OK

[ Wyjdź

Ustawienie daty:

12 Format daty13 Strefa czasowa14 Czas letni

Czas letni:

01\*Wył. 02 Wł.

- 6 Zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.
  - 7 Naciśnij [Logow.] (prawy klawisz **Select**). Zostanie wyświetlone menu Ustawienie daty.
  - 3 Naciśnij klawisz △ lub ▽ i wybierz opcję [Strefa czasowa].
- **9** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Strefa czasowa.
- **10** Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać swój region, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.

- 11 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Czas letni].
- 12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Czas letni.
- **13** Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby wybrać opcję [Wł.] lub [Wył.], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.

- 14 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Data/ czas].
- **15** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Data/czas.
- 16 Naciśnij klawisz ⊲ lub ⊳, aby przesunąć kursor, i klawisz △ lub ⊽, aby wprowadzić rok, miesiąc i dzień. Następnie naciśnij klawisz OK.
- 17 Naciśnij klawisz ⊲ lub ▷, aby przesunąć kursor, i klawisz △ lub ▽, aby wprowadzić godziny, minuty i sekundy. Następnie naciśnij klawisz OK.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.

- 18 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Format daty].
- **19** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Format daty.
- 20 Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby wybrać żądany format wyświetlania daty, a następnie naciśnij klawisz OK.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.

🔶 OK

]

<**→** OK

¢OK

Dzień

01

[ Wyjdź

Ustawienie daty:

Data/czas
Format daty
Strefa czasowa

Data/czas:

2010

(Strefa

Data/czas:

Rok Miesiąc

czasowa:Tokio)

01

[ Wyjdź ]

Format daty: OK O1\*MM/DD/YYYY O2 DD/MM/YYYY O3 YYYY/MM/DD

# Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)

Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych.

W tym rozdziale wyjaśniono procedury konfiguracji protokołu TCP/IP (IPv4).

**NOTATKA:** Po wprowadzeniu wszystkich ustawień związanych z sieciąwyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik zasilania w pozycji **OFF** (wyłącz), a następnie włącz je ponownie, ustawiając przełącznik zasilania w pozycji **ON** (włącz). Ten krok jest wymagany w celu aktywowania wprowadzonych ustawień!

- Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP) ...2-18
- Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP) ...2-18

### Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP)

Jeśli adres IP jest przydzielany automatycznie, skonfiguruj poniższe ustawienia.

**NOTATKA:** Ustawienia [DHCP] i [Auto-IP] są domyślnie włączone.

Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.

System Menu / Counter
$\bigcirc$

Nazwa	logowania: ·	÷ OK
Hasło	logowania:	
	[ Logow.	. ]

Menu sys./licz.: �	OK
02 Licznik	
[ Wyjdź	]



1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki głównej.

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.

**NOTATKA:** Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz <u>Sposób wpisywania</u> <u>znaków, Dodatek-5</u>.

2 W menu Menu sys./licz. naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się zalogować za pomocą nazwy logowania użytkownika z uprawnieniami administratora.

Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania jest "2600".

W przypadku zalogowania się za pomocą nazwy logowania użytkownika nieposiadającego uprawnień administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis

*Tylko administrator.* i nastąpi powrót do ekranu trybu gotowości.

- 3 W menu System naciśnij klawisz △ lub ▽ i wybierz opcję [Ust. sieciowe].
- 4 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ust. sieciowe.
- 5 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Ust. TCP/IP].
- 6 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust. TCP/IP.
- 7 Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$  i wybierz opcję [TCP/IP].
- 8 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran TCP/IP.
- 9 Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby wybrać opcję [Wł.], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ust. TCP/IP.

 Naciśnij klawisz △ lub ▽ i wybierz opcję [Ustaw. IPv4].

Ust. sieciowe: 🗘 🕅 Ol Ust. TCP/IP O2 NetWare O3 AppleTalk [ Wyjdź ]

TCP/IP:	¢ K
01 Wył. 02*Wł	

Ust. TCP/IP: OK O] TCP/IP O2 Ustaw. IPv4 O3 Ustaw. IPv6 [ Wyjdź ]

Ustaw. IPv4:		¢• OK			
01	DHCP				
02	Bonj	our			
03	Auto	-IP			
			[	Wyjdź	]

DHCP:	💠 OK
01 Wył. 02*Wł.	

- **11** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ustaw. IPv4.
- 12 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [DHCP].
- **13** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran DHCP.
- 14 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Wł.], a następnie naciśnij klawisz OK.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. IPv4.

**15** Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$  i wybierz opcję [Auto-IP].

Ustaw. IPv4: 🗲	► OK
O DHCP	
02 Bonjour	
03 Auto-IP	
[ Wyjdź	]

Auto-IP:	◆ OK
01 Wył. 02*Wł.	

- **16** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Auto-IP.
- **17** Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Wł.], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. IPv4.

# Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP)

Ustaw TCP/IP w celu połączenia z siecią Windows. Ustaw adresy IP, maski podsieci oraz adresy bramek. Domyślne ustawienia to "Protokół TCP/IP:*Wł.*, DHCP: *Wł.*, Bonjour: *Wył.*, Auto-IP: *Wł.*".

**NOTATKA:** Przed ustawieniem adresu IP zapytaj administratora sieci, czy używane środowisko sieciowe wymaga wprowadzenia adresu IP. Jeśli jest to konieczne, poproś administratora o podanie adresu IP.

Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.



**03** Poziom zabezp.

[ Wyjdź

1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki głównej.

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.

**NOTATKA:** Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz <u>Sposób wpisywania</u> <u>znaków, Dodatek-5</u>.

2 W menu Menu sys./licz. naciśnij klawisz ∆ lub ⊽, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się zalogować za pomocą nazwy logowania użytkownika z uprawnieniami administratora. Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania jest 2600"

W przypadku zalogowania się za pomocą nazwy logowania użytkownika nieposiadającego uprawnień administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis *Tylko administrator.* i nastąpi powrót do ekranu trybu gotowości.

3 W menu System naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Ust. sieciowe].

]

2

Ust. sieciowe: Ol Ust. TCP/IP O2 NetWare O3 AppleTalk [ Wyjdź ]

Ust. TCP/IP:	¢ OK
OI TCP/IP	
02 Ustaw. IPv4	
03 Ustaw. IPv6	
[ Wyjdź	]

TCP/IP:	<b>♦</b> 0K
01 Wył. 02*Wł.	

- **4** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ust. sieciowe.
- 5 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Ust. TCP/IP].
- 6 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ust. TCP/IP.
- 7 Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$  i wybierz opcję [TCP/IP].
- 8 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran TCP/IP.
- **9** Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [Wł.], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ust. TCP/IP.

- **10** Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Ustaw. IPv4].
- **11** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ustaw. IPv4.
- 12 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [DHCP].

0] TCP/IP 02 Ustaw. IPv4 03 Ustaw. IPv6 [ Wyjdź ]

Ust. TCP/IP:

¢OK

Us	taw. I	Pv4	1:		¢OK
01	DHCP				
02	Bonjo	ur			
03	Auto-	ΙP			
			[	Wyjdź	ź ]

DHCP:	13	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlony ekran DHCP.
	14	Naciśnij klawisz $\triangle$ lub $\nabla$ , aby wybrać opcję [Wył.], a następnie naciśnij klawisz <b>OK</b> .
		Na ekranie zostanie wyświetlony napis <i>Ukończone.</i> , po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:	15	Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Bonjour].
Bonjour: �OK 01*Wył. 02 Wł.	16	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu Bonjour.
	17	Naciśnij klawisz $\Delta$ lub $\nabla$ , aby wybrać opcję [Wył.], a następnie naciśnij klawisz <b>OK</b> .
		Na ekranie zostanie wyświetlony napis <i>Ukończone.</i> , po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:	18	Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Auto-IP].
Auto-IP:	19	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlony ekran Auto-IP.
	20	Naciśnij klawisz $\Delta$ lub $\nabla$ , aby wybrać opcję [Wył.], a następnie naciśnij klawisz <b>OK</b> .
	2-20	

2

Ustaw. IPv4:	21	Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Adres IP].
Adres IP:	22	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlony ekran Adres IP.
	23	Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić adres IP.
		Naciśnij klawisz ⊲ lub ⊳, aby przesunąć kursor w poziomie.
		Aby wprowadzić adres IP, naciśnij klawisz ∆, ▽ lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3 cyfr może przybierać wartość od 000 do 255.
Adres IP: OK	WA <u>2-1</u> ekra	ŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP ( <u>strona</u> 5) na [Wł.] bieżący adres IP jest wyświetlany na anie i nie może zostać zmieniony.
123.145.167.189	Prz ( <u>str</u>	y ustawianiu adresu IP ustaw opcję Ustaw. DHCP <u>ona 2-15</u> ) na Wył.
	24	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Na ekranie zostanie wyświetlony napis <i>Ukończone</i> ., po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4: 💠 🕼 03 Adres IP 04 Maska podsieci	25	Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [Maska podsieci].
OS Bramka domyślna [ Wyjdź ]		
Maska podsieci: �� 123.145.167. <b>189</b>	26	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlony ekran Maska podsieci.
	27	Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić maskę podsieci.

Naciśnij klawisz ⊲ lub ▷, aby przesunąć kursor w poziomie.

Aby wprowadzić maskę podsieci, naciśnij klawisz  $\Delta$ ,  $\nabla$  lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3 cyfr może przybierać wartość od 000 do 255.

**WAŻNE:** Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (<u>strona</u> <u>2-15</u>) na [Wł.] bieżąca maska podsieci jest wyświetlana na ekranie i nie może zostać zmieniona.

Przy ustawianiu maski podsieci ustaw opcję Ustaw. DHCP (strona 2-15) na Wył.

- 28 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. IPv4.
- **29** Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Bramka domyślna].
- **30** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Bramka domyślna.
- **31** Użyj klawiszy strzałek i wprowadź bramkę domyślną.

Naciśnij klawisz ⊲ lub ▷, aby przesunąć kursor w poziomie.

Aby wprowadzić bramkę domyślną, naciśnij klawisz  $\triangle$ ,  $\nabla$  lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3 cyfr może przybierać wartość od 000 do 255.

WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (<u>strona</u> <u>2-15</u>) na [Wł.] bieżąca bramka domyślna jest wyświetlana na ekranie i nie może zostać zmieniona.

Przy ustawianiu bramki domyślnej ustaw opcję Ustaw. DHCP (strona 2-15) na Wył.

**32** Naciśnij klawisz **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ustaw. IPv4.

Ustaw. IPv4:	¢ OK
03 Adres IP	
04 Maska podsieci	
05 Bramka domyślna	
[ Wyjdź	]

Bramka domyślna: **‡0** 

# Instalacja oprogramowania

Jeśli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji TWAIN/WIA lub wysyłania faksów z komputera, na komputerze należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie z dołączonego dysku CD-ROM Product Library.

**NOTATKA:** Instalacja w systemach Windows XP, Windows 2000, Server 2003, Windows Vista i Windows 7 musi być przeprowadzona przez użytkownika zalogowanego z uprawnieniami administratora.

W trybie czuwania urządzenia funkcja Plug and Play jest nieaktywna. Przed podjęciem dalszych kroków przełącz urządzenie ze stanu czuwania. Patrz <u>Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na stronie 2-9</u>.

Funkcje FAKSU są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.

# **COMMAND CENTER (Ustawienia poczty e-mail)**

COMMAND CENTER to narzędzie służące do takich zadań, jak sprawdzanie stanu działania urządzenia i zmiana ustawień zabezpieczeń, drukowanie sieciowe, wysyłanie wiadomości e-mail i korzystanie z zaawansowanych funkcji sieciowych.

**NOTATKA:** W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat korzystania z FAKSU znajduje się w podręczniku *Podręcznik obsługi faksu.* 

Funkcje FAKSU są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.

Procedura uzyskiwania dostępu do narzędzia COMMAND CENTER została opisana poniżej.

- 1 Uruchom przeglądarkę internetową.
- 2 Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia.

Na przykład: http://192.168.48.21/

Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu COMMAND CENTER, a także ich bieżący stan.

Addres: Addres						
Start	Basic	Printer	Scanner	Ac		

**3** Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartości w poszczególnych kategoriach muszą być ustawianie oddzielnie.

Jeśli w narzędziu COMMAND CENTER ustawiono ograniczenia, aby uzyskać dostęp do innych stron niż strona początkowa, wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Ustawienie domyślne to admin00. Hasło można zmienić.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide.

# Wysyłanie wiadomości e-mail

Określenie ustawień SMTP umożliwia wysyłanie obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty e-mail.

Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem używającym protokołu SMTP.

Przed wysłaniem obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty e-mail należy sprawdzić następujące elementy:

- Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty Zalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN.
- Ustawienia serwera SMTP
   Użyj narzędzia COMMAND CENTER w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta serwera SMTP.
- Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być możliwe.
- Adres nadawcy

Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.

1 Kliknij kolejno opcje Advanced -> SMTP -> General.

	SKYDCERA COMMAND CENTER								
	Start	Basic	Printer	Scanner	FAX / i-FAX	Jobs	Document	Вох	Advanced
	3S	100	Advanced	<u>i</u> > E-mail: SM	TP: General				
	Advanced SMTP								
Р Т	Protocols         TCP/IP         Image: Comparison of the sector of the s								
N	NetWare SMTP Protocol Settings								
IF	op		-			s	MTP Protocol:	⊚ On	Ooff
N	etBEUI					SMTP	Port Number:	25	
E	-mail	1			_	SMTP	Server Name:	mailse	rver.kvocera.com
s	мтр	•	General						
Р	орз	•	E-mail Rec	ipient 1	Ī	SMTP Se	rver Timeout:	30	seconds
Μ	anagemen	t	E-mail Rec	ipient 2					
s	NMP	•	E-mail Rec	ipient 3		Authentica	tion Protocol:	(i) On	O POP before S
L	DAP					_			

## 2 Wprowadź prawidłowe ustawienia w każdym polu.

Ustawienia określane na ekranie ustawień SMTP zostały opisane poniżej.

Pozycja	Opis
SMTP Protocol	Włącza lub wyłącza protokół SMTP. Aby możliwe było korzystanie z poczty e-mail, ten protokół musi być włączony.
SMTP Port Number	Ustaw numer portu SMTP lub użyj domyślnego portu SMTP o numerze 25.
SMTP Server Name	Wprowadź adres IP serwera SMTP lub jego nazwę. Maksymalna długość nazwy serwera SMTP i adresu IP wynosi 64 znaki. Jeśli wprowadzana jest nazwa, należy skonfigurować także adres serwera DNS. Adres serwera DNS można wprowadzić na karcie TCP/IP General.
SMTP Server Timeout	Wprowadź domyślny limit czasu serwera w sekundach.
Authentication Protocol	Włącza lub wyłącza protokół uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokół POP przed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP jest obsługiwana przez system Microsoft Exchange 2000.
Authenticate as	Uwierzytelnianie można ustawić na podstawie jednego z trzech kont POP3 lub wybrać inne konto.
Nazwa użytkownika logowania	Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawiona w tym miejscu nazwa logowania będzie używana dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość nazwy logowania wynosi 64 znaki.
Login Password	Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawione w tym miejscu hasło będzie używane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość hasła logowania wynosi 64 znaki.
POP before SMTP Timeout	Jeśli dla opcji Authentication Protocol wybrano ustawienie POP before SMTP, wprowadź limit czasu w sekundach.
Test	Sprawdza, czy możliwe jest pomyślne ustanowienie połączenia SMTP.
E-mail Size Limit	Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail (w kilobajtach). Wpisanie wartości 0 powoduje wyłączenie limitu rozmiaru wiadomości e-mail.
Sender Address	Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie, np. administratora urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty o niedoręczeniu będą przesyłane do tej osoby, a nie do urządzenia. Aby umożliwić uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zostać poprawnie wprowadzony. Maksymalna długość adresu nadawcy wynosi 128 znaków.
Signature	Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na końcu wiadomości e-mail. Podpis często jest używany do dalszej identyfikacji urządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512 znaków.
Domain Restriction	Wprowadź nazwy domen, które będą dopuszczane lub odrzucane. Maksymalna długość nazwy domeny wynosi 32 znaki. Można także określić adresy e-mail.

3 Kliknij przycisk Submit.

### Ładowanie papieru

Standardowo papier może być włożony do kasety oraz na tacę uniwersalną. Jako wyposażenie opcjonalne dostępny jest również podajnik papieru.

#### Przed włożeniem papieru



Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed umieszczeniem ich w podajniku.

- 1 Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.
- 2 Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je tak, aby doszło do rozdzielenia stosu.
- 3 Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie doprowadź do utworzenia szczeliny powietrznej pomiędzy arkuszami papieru.
- 4 Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując płaską nawierzchnię, np. blat stołu.

Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed włożeniem należy go wygładzić. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.

**UWAGA:** Jeśli kopiowanie odbywa się papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym do kopiowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.

**NOTATKA:** Jeśli wydruki są pozwijane lub nierówno spięte, wówczas stos w kasecie należy odwrócić na drugą stronę.

Unikaj ekspozycji papieru na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta w papierze może powodować problemy z kopiowaniem. Po włożeniu papieru na tacę uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.

**NOTATKA:** W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. z firmowego, z otworami lub z nadrukowanym logo albo nazwą firmy, należy zapoznać się z angielskim podręcznikiem Operation Guide.

## Ładowanie papieru do kaset

Do standardowej kasety można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy. W standardowej kasecie mieści się do 250 arkuszy papieru zwykłego w formacie Legal lub mniejszym (80 g/m<sup>2</sup>).

Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, inne (Folio, Oficio II, Executive, Statement, 16K i Envelope C5).

### WAŻNE:

- Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką powierzchniową. (Takie rodzaje papieru mogą zakleszczać się w drukarce i powodować inne problemy).
- W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz <u>Określanie rozmiaru papieru i typu</u> <u>nośnika w kasetach na stronie 2-37</u>).

Kasety obsługują papier o gramaturze do 163 g/m<sup>2</sup>.

 Nie ładuj do kaset papieru o gramaturze większej niż 163 g/m<sup>2</sup>. Jeśli papier ma większą gramaturę niż 163 g/m<sup>2</sup>, skorzystaj z tacy uniwersalnej.







1 Wyciągnij kasetę w całości z urządzenia.

**WAŻNE:** Przy wyciąganiu kasety z urządzenia upewnij się, że jest podtrzymywana i nie spadnie.

2 Obróć selektor rozmiaru papieru tak, aby wybrany rozmiar był widoczny. Rozmiar papieru ustawiony w tym miejscu jest rozpoznawany przez urządzenie.

WAŻNE: Aby użyć rozmiaru papier, który nie jest widoczny na selektorze, ustaw go na pozycję "Other". Rozmiar papieru należy także ustawić na panelu operacyjnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz <u>Określanie rozmiaru papieru i nośnika na stronie</u> <u>2-37</u>.

**3** Dopasuj położenie prowadnic szerokości papieru znajdujących się po lewej i prawej stronie kasety.

2







**NOTATKA:** Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie.

**4** Dopasuj ogranicznik do wymaganego rozmiaru papieru.

5 Załaduj papier do kasety. Upewnij się, że papier jest skierowany stroną do zadrukowania do góry i nie jest pomarszczony, pogięty ani uszkodzony.



WAŻNE: Nie ładuj do kasety papieru powyżej symbolu trójkąta na prowadnicy.

- Przed włożeniem papieru upewnij się, że nie jest on pogięty ani pomarszczony. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować blokadę papieru.
- Upewnij się, że włożony papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz ilustracja poniżej).
- Ładując papier, sprawdź, czy jest odwrócony do góry stroną najbliższą zamknięcia opakowania.
- Ograniczniki długości i szerokości papieru należy koniecznie dostosować do rozmiaru papieru. Brak dostosowania ograniczników względem rozmiaru włożonego papieru może spowodować nierówne podawanie papieru lub jego blokadę.
- Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości papieru pewnie opierają się o papier. W przypadku zauważenia szczeliny ponownie dopasuj ograniczniki do rozmiaru papieru.





6 Włóż kasetę z papierem do otworu w urządzeniu. Wepchnij kasetę prosto na maksymalną głębokość.

Po prawej stronie kasety z papierem znajduje się wskaźnik papieru, który wskazuje liczbę pozostałych arkuszy. Gdy papier w kasecie skończy się, wskaźnik opadnie do poziomu (pusty).

**NOTATKA:** Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.



**WAŻNE:** Wyciągając kasetę z urządzenia, sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostał papier. Upewnij się, że papier został prawidłowo umieszczony w kasecie.

7 Wybierz typ nośnika (zwykły, makulaturowy itp.) włożonego do kasety. (Patrz <u>Określanie rozmiaru</u> papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-37).

### Ładowanie papieru na tacę uniwersalną

Na tacy uniwersalnej mieści się do 50 arkuszy papieru zwykłego w formacie Legal lub mniejszym (80 g/m<sup>2</sup>).

Taca uniwersalna obsługuje rozmiary papieru od A4 do A6, Hagaki od Legal do Statement-R oraz 16K. Upewnij się, że korzystasz z tacy uniwersalnej podczas drukowania na papierze specjalnym.

**WAŻNE:** W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz <u>Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika</u> <u>dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42</u>). Jeżeli korzystasz z papieru o gramaturze 106 g/m<sup>2</sup> lub większej, ustaw typ nośnika na *Gruby*.

Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.

- Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m<sup>2</sup>), makulaturowy lub kolorowy: 50 arkuszy
- Hagaki: 15 arkuszy
- Folia OHP: 1 arkusz
- Koperta DL, koperta C5, Koperta #10 (Commercial #10), koperta #9 (Commercial #9), koperta #6 (Commercial #6 3/4), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 arkuszy

**NOTATKA:** Przy wkładaniu papieru o niestandardowym rozmiarze wprowadź rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi w części <u>Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42</u>.

Przy korzystaniu z papieru specjalnego (przezroczystego lub grubego) wybierz typ nośnika zgodnie z poleceniami zawartymi w części <u>Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42</u>.





 Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się zatrzyma.

2 Aby użyć papieru w rozmiarze Legal, wyjmij tacę pomocniczą.





- 3 Dopasuj położenie prowadnic na tacy uniwersalnej. Na tacy uniwersalnej lub ręcznej zaznaczone są standardowe rozmiary papieru. W przypadku standardowych rozmiarów papieru przesuń prowadnice do odpowiadającego im oznaczenia.
- 4 Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń go na maksymalną głębokość.

WAŻNE: Papier powinien być odwrócony do góry stroną najbliższą zamknięcia opakowania.

Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.

Wygładź górną krawędź, jeśli jest pozginana.

W przypadku wkładania papieru na tacę uniwersalną sprawdź przed włożeniem papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy uniwersalnej pozostała niewielka liczba arkuszy papieru i chcesz je uzupełnić, wyjmij najpierw pozostałe arkusze z tacy i dodaj je do nowego papieru przed włożeniem na tacę.



## Ładowanie kopert lub papieru Hagaki

Do tacy uniwersalnej można załadować 5 kopert.

Urządzenie obsługuje następujące formaty kopert i papieru Hagaki.

Dopuszczalne koperty	Rozmiar
Hagaki	148×100 (mm)
Oufuku Hagaki	148×200 (mm)
Youkei 2	162×114 (mm)
Youkei 4	235×105 (mm)
Monarch	3 7/8"×7 1/2"
Koperta #10 (Commercial #10)	4 1/8"×9 1/2"
Koperta DL	110×220 (mm)
Koperta C5	162×229 (mm)
Executive	7 1/4"×10 1/2"
Koperta #9 (Commercial #9)	3 7/8"×8 7/8"
Koperta #6 (Commercial #6 3/4)	3 5/8"×6 1/2"
ISO B5	176×250 (mm)



1 Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się zatrzyma.



2 Aby użyć papieru w rozmiarze Legal, wyjmij tacę pomocniczą.





- 3 Dopasuj położenie prowadnic na tacy uniwersalnej. Na tacy uniwersalnej lub ręcznej zaznaczone są standardowe rozmiary papieru. W przypadku standardowych rozmiarów papieru przesuń prowadnice do odpowiadającego im oznaczenia.
- 4 Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń go na maksymalną głębokość.

5 W przypadku koperty poziomej złóż klapkę. Wsuń kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do końca, stroną do zadrukowania ułożoną do góry i brzegiem z klapką skierowaną w lewo.

W przypadku koperty pionowej otwórz klapkę. Wsuń kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do końca, stroną do zadrukowania ułożoną do góry i brzegiem z klapką skierowaną do przodu.
2



WAŻNE: Sposób wkładania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że koperta została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie.



WAŻNE: Jeśli karton jest wygięty, dociśnij wygięty obszar przed włożeniem go do tacy uniwersalnej.

**NOTATKA:** Wkładając koperty do tacy uniwersalnej, wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych w części <u>Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42</u>.

### Blokada papieru

Aby użyć blokady wyjmowania arkuszy, otwórz ją w sposób pokazany poniżej. (Przykład: Legal)



#### Określanie rozmiaru papieru i nośnika

Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety 2 i 3) to [Letter], natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to [Zwykły].

Aby ustawić w kasecie papier, który jest często używany, wprowadź jego rozmiar przy użyciu selektora zgodnie z opisem w części <u>Ładowanie papieru do kaset na stronie 2-28</u>, a następnie ustaw jego typ zgodnie z opisem w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-37. Jeśli papier nie jest widoczny na selektorze, ustaw selektor w pozycji "Other" zgodnie z opisem w części Ładowanie papieru do kaset na stronie 2-28, a następnie ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-37.

Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42).

#### Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach

Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasecie lub opcjonalnym podajniku papieru (kasety 2 i 3), należy określić rozmiar papieru. Ustawienie typu papieru należy określać również wtedy, gdy używany jest typ nośnika inny niż papier zwykły.

#### Kasety

Metoda ustawiania	Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru	Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących. Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement i Oficio II Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, Folio, 16K, Executive i Envelope C5
Typ nośnika	Zwykły, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy, szorstki, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby (do 163 g/m <sup>2</sup> ), wysoka jakość i niestandardowy 1–8

#### Podajnik papieru

Metoda ustawiania	Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru	Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących. Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio II Rozmiar metryczny: A4, A5, B5, Folio i 16K ISO B5, Koperta #6 (Commercial #6 3/4)**, Envelope C5, Youkei 2**, niestandardowy*
Typ nośnika	Typ nośnika można wybrać spośród następujących: Zwykły, etykiety**, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, szorstki, karton**, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, koperta**, powlekany**, gruby (do 163 g/ m <sup>2</sup> ), gruby (gramatura 164 g/m <sup>2</sup> i większa)**, wysoka jakość i niestandardowy 1–8

Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru.

Tylko w produktach z zainstalowanym uniwersalnym podajnikiem papieru.

2

NOTATKA: W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu odbierane faksy można drukować na następujących rodzajach nośników: Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Szorstki i Wys. jakość

#### Gdy rozmiar papieru pojawi się na selektorze





<h OK

Nazwa	logowania: 🤹	:• OK
Hasło	logowania:	
	[ Logow.	]

Menu sys./licz.:

**07** Kopiowanie

05 Właściw. użytk. 06 Ustaw. wspólne

1 Obróć selektor tak, aby ustawić rozmiar papieru.

2 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki głównej.

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.

**NOTATKA:** Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-5.

- 3 W Menu sys./licz. naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
- Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu 4 Ustaw. wspólne.
- 5 Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać opcję [Ust. oryg./pap.].

	Ţ		[	Wyjd	ź	]
Ust	aw.	wsp	ólr	ne:	<b>\$</b>	OK
01	Języ	7k				
02	Ekra	n d	omy	rślny		
<b>0</b> 3 ]	Dźwi	ęk				
			[	Wyjd	ź	]

2

- Ust. oryg./pap.: ◆OK O] Niest. roz. ory. O2 Dom. rozm. oryg. O3 Niest. roz. pap. [Wyjdź]
- 6 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ust. oryg./pap.
- 7 Naciśnij klawisz △ lub ▽ i wybierz jedną z opcji od [Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 3].

**NOTATKA:** Opcje [Ustaw. kasety 2] i [Ustaw. kasety 3] są wyświetlane, gdy zostały zainstalowane kasety opcjonalne.

Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety 1) postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Podobnie postępuj przy wybieraniu kasety opcjonalnej (kasety 2 lub 3).

- 8 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ustaw. kasety 1.
- 9 Zostanie wyświetlony ekran [Typ kasety 1].
- **10** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Typ kasety 1.
- 11 Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby wybrać żądany typ papieru, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie wyświetlany jest napis *Ukończone.*, po czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.

obcaw. Rabecy I. V
01 Typ kasety 1
[ Wyjdź ]

Typ kasety 1: 💠 🗰	
01*Zwykły	
02 Szorstki	
03 Makulatur.	

#### Gdy rozmiar papieru nie jest widoczny na selektorze





<br/>



1 Obróć selektor na pozycję "Other".

2 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki głównej.

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.

**NOTATKA:** Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz <u>Sposób wpisywania</u> <u>znaków, Dodatek-5</u>.

- 3 W Menu sys./licz. naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
- **4** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ustaw. wspólne.
- 5 Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby wybrać opcję [Ust. oryg./pap.].
- 6 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust. oryg./pap.

05 Właściw. użytk.
06 Ustaw. wspólne
07 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw.wspólne: 💠 🗺
01 Język

Menu sys./licz.:

Derive State
Derive State<

Ust. oryg./pap.: OK Niest. roz. ory. Dom. rozm. oryg. Niest. roz. pap. [ Wyjdź ]

7 Naciśnij klawisz △ lub ▽ i wybierz jedną z opcji od [Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 3].

**NOTATKA:** Opcje [Kaseta 2] i [Kaseta 3] są wyświetlane, gdy zostały zainstalowane kasety opcjonalne.

Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety 1) postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Podobnie postępuj przy wybieraniu kasety opcjonalnej (kasety 2 lub 3).

- 8 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Ustaw. kasety 1.
- 9 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Rozmiar kasety 1].

**NOTATKA:** Gdy selektor papieru na kasecie jest ustawiony na standardowy rozmiar papieru, ustawienie to nie będzie widoczne.

- **10** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Rozmiar kasety 1.
- **11** Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać żądany rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie wyświetlany jest napis *Ukończone.*, po czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.

12 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Typ kasety 1].

фOK

]



Rozmiar kasety 1: 💠 🗰

Ustaw. kasety 1:

01 Rozmiar kasety 1 02 Typ kasety 1

[ Wyjdź

Typ kasety 1:	¢ OK
01*Zwykły	
02 Szorstki	
03 Makulatur.	

- **13** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Typ kasety 1.
- 14 Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać żądany typ papieru, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie wyświetlany jest napis *Ukończone.*, po czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.

#### Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej

Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić rozmiar papieru. Jeśli używany jest inny papier niż zwykły, ustaw typ nośnika.

Pozycja		Opis
Rozmiar papieru	Rozmiary standardowe	Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących. Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio II Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, Folio i 16K ISO B5, Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial #9), Koperta #6 (Commercial #6 3/4), koperta Monarch, koperta DL, koperta C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
	Wpis rozmiaru	Wprowadź rozmiar nie wyszczególniony w rozmiarach standardowych. Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących. Rozmiar w calach: X (poziomo): 5,83–14,02 cala (narastająco co 0,01 cala), Y (pionowo): 2,76–8,50 cala (narastająco co 0,01 cala) Rozmiar metryczny: X (poziomo): 148–356 mm (narastająco co 1 mm), Y (pionowo): 70–216 mm (narastająco co 1 mm)
Typ nośnika		Typ nośnika można wybrać spośród następujących: Zwykły, folia, kalka, etykiety, makulaturowy, szorstki, zadrukowany, czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, koperta, powlekany, gruby, wysoka jakość oraz niestandardowy 1–8

**NOTATKA:** W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu i tacę uniwersalną do drukowania odbieranych faksów dostępne są następujące typy nośników. *Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Szorstki* i *Wys. jakość* 



1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki głównej.

Nazwa logowania: 🔅 🕅 Hasło logowania:		Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu zalogowania się wprowadź nazwę i hasło logowania.
[ 1000w. ]	NO wpr <u>zna</u>	<b>TATKA:</b> Aby uzyskać informacje na temat rowadzania znaków, patrz <u>Sposób wpisywania</u> uków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: �� S Właściw. użytk. Ustaw. wspólne Kopiowanie [ Wyjdź ]	2	W Menu sys./licz. naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
Ustaw. wspólne: �� ① Język ② Ekran domyślny ③ Dźwięk [ Wyjdź ]	3	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu Ustaw. wspólne.
	4	Naciśnij klawisz $\Delta$ lub $\nabla$ , aby wybrać opcję [Ust. oryg./pap.].
Ust. oryg./pap.: �OK Ol Niest. roz. ory. O2 Dom. rozm. oryg. O3 Niest. roz. pap. [ Wyjdź ]	5	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu Ust. oryg./pap.
	6	Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Ust. tacy

MP].

Ust. tacy MP.

[Rozmiar tacy WF].

7



8 Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję

Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu

2

Rozmiar tacy WF: �OK	3
02 Legal 🗜	
	1
Rozmiar tacy WF: ��	•
02 Koperta #10	
03 Koperta #9	
Wprow. wielk.(Y): 🔅 🕅	
(5, 83-14, 02)	
· —	1
Ust. tacy MP: $\bigcirc$ OK OI Rozmiar tacy WF	
02 Typ tacy WF	
[ Wyjdź ]	
Typ tacy WF:	1
01*Zwykły 02 Folia	

03 Szorstki

- **9** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Rozmiar tacy WF.
- **10** Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać żądany rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli wybrano [Wprow. wielk.], użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić rozmiar pionowy (Y), i naciśnij klawisz **OK**, a następnie wprowadź rozmiar poziomy (X) i naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ust. tacy MP.

- 11 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Typ tacy WF].
- **12** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Typ tacy WF.
- 13 Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać żądany typ papieru, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do menu Ust. tacy MP.

### Ładowanie oryginałów

Ładując oryginały w celu ich kopiowania, wysyłania lub zapisywania należy stosować się do poniższych instrukcji.

#### Umieszczanie oryginałów na płycie

Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.



1 Otwórz procesor dokumentów.

**NOTATKA:** Przed otwarciem procesora dokumentów upewnij się, że na tacy oryginałów lub na płycie wydawania oryginałów nie pozostawiono żadnych oryginałów. Oryginały pozostawione na płycie oryginałów lub na tacy wydawania oryginałów mogą wypaść z urządzenia po otwarciu procesora dokumentów.

W przypadku oryginałów o grubości przekraczającej 25 mm procesor dokumentów należy pozostawić otwarty.

- 2 Umieść oryginał. Dokument połóż stroną do kopiowania w dół i, rozpoczynając od tylnego lewego rogu jako punktu odniesienia, wyrównaj go z płytami wskaźnika rozmiaru oryginału.
- 3 Zamknij procesor dokumentów.

WAŻNE: W trakcie zamykania procesora dokumentów nie należy go mocno dociskać. Nadmierny nacisk może doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.

Jeśli grubość oryginału przekracza 25 mm, nie zamykaj procesora dokumentów. W przeciwnym razie złącze procesora dokumentów wysunęłoby się z urządzenia.

**NOTATKA:** Wokół krawędzi oraz na środku kopii otwieranych oryginałów (np. książki) mogą powstać cienie.



**UWAGA:** Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartego procesora dokumentów.

#### Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów

Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów dwustronnych są skanowane.

#### Nazwy części procesora dokumentów



- (1) Pokrywa procesora dokumentów
- (2) Prowadnica szerokości oryginałów
- (3) Płyta oryginałów
- (4) Płyta wydawania oryginałów
- (5) Blokada oryginałów
- (6) Uchwyt do otwierania pokrywy

#### Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów

Procesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów.

Waga	Od 50 do 120 g/m <sup>2</sup> (skanowanie dwustronne: od 50 do 110 g/m <sup>2</sup> )
Rozmiar	Maksymalnie A4 do minimalnie A5 Maksymalnie Legal do minimalnie Statement
Pojemność	Papier zwykły, papier kolorowy, papier makulaturowy, Papier wysokiej jakości: 50 arkuszy Papier gruby (110 g/m <sup>2</sup> ): 36 arkuszy Papier gruby (120 g/m <sup>2</sup> ): 33 arkusze Papier artystyczny: 1 arkusz

#### Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów

Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów.

- Miękkie oryginały, np. arkusze winylowe
- Oryginały przeźroczyste, np. folie OHP
- Kalka maszynowa
- Oryginały o bardzo śliskich nawierzchniach
- Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
- Wilgotne oryginały
- · Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł
- Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)
- Oryginały z wyciętymi sekcjami
- Mocno pognieciony papier
- Pofałdowane oryginały (przed włożeniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania oryginałów).
- Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed włożeniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki, wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania oryginałów).

#### Sposób wkładania oryginałów

WAŻNE: Przed włożeniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie kolejno wydawanych oryginałów.







1 Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów do rozmiaru oryginałów.

2 Umieść oryginały. Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych). Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów.

WAŻNE: Upewnij się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeśli nie, należy je ponownie dopasować. Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do zablokowania oryginałów.

Upewnij się, że włożone oryginały nie przekraczają wskaźnika poziomu. Przekroczenie poziomu maksymalnego może spowodować zablokowanie oryginałów (patrz rysunek).

Oryginały z otworami lub perforacją powinny być wkładane w taki sposób, by otwory lub perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).

**NOTATKA:** Gdy oryginał został włożony w prawidłowej pozycji, na ekranie komunikatów pojawi się obraz automatycznego podajnika dokumentów.

### Instalowanie sterownika drukarki

Przed rozpoczęciem instalacji sterownika drukarki z dysku CD-ROM upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu i komputera PC.

#### Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows

W przypadku podłączania urządzenia do komputera, na którym zainstalowano system Windows, wykonaj poniższe działania w celu zainstalowania sterownika drukarki. Poniższy przykład przedstawia metodę podłączania urządzenia do komputera z systemem operacyjnym Windows 7.

**NOTATKA:** W systemach Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows 2000 należy się zalogować z uprawnieniami administratora.

Dostępy jest tryb ekspresowy i niestandardowy instalacji oprogramowania. Tryb ekspresowy automatycznie wykrywa podłączone urządzenia i instaluje wymagane oprogramowanie. Tryb niestandardowy umożliwia określenie portu drukarki i wybór oprogramowania do instalacji.

**1** Włącz komputer i uruchom system Windows.

Po wyświetleniu okna dialogowego Kreator znajdowania nowego sprzętu wybierz opcję **Anuluj**.

Włóż do napędu dysków optycznych komputera dysk CD-ROM dołączony do urządzenia. W systemach Windows 7 i Windows Vista pojawi się okno zarządzania kontami użytkowników. Kliknij przycisk Zezwalaj.

Zostanie uruchomiony program instalacyjny.

**NOTATKA:** Jeśli kreator instalacji oprogramowania nie zostanie uruchomiony automatycznie, otwórz okno napędu CD-ROM w Eksploratorze Windows i kliknij dwukrotnie plik **Setup.exe**.



3 Kliknij przycisk View License Agreement i przeczytaj umowę licencyjną. Kliknij przycisk Accept.



4 Kliknij polecenie **Install software**. Zostanie uruchomiony kreator instalacji oprogramowania.

Od tego momentu procedura instalacji różni się w zależności od wersji systemu Windows i typu połączenia. Przejdź do procedury odpowiedniej dla zastosowanego typu połączenia.

- Express Mode
- Custom Mode (Tryb niestandardowy)

#### **Express Mode**

W trybie Express Mode instalator automatycznie wykrywa urządzenie po jego włączeniu. Trybie Express Mode należy wybrać w przypadku standardowych typów połączeń.

	Installer
	Installation Method
	Choose how to install the software.
Express Mode Instal the recommended printing software. The printing system must be connected.	
	Custom Mode Create a coutom installation.
	Utilities Instal printing system utilities only.

1 W oknie wyboru metody instalacji wybierz opcję Express Mode. Zostanie wyświetlone okno wykrywania systemu druku, a instalator wykryje podłączone urządzenia. Jeśli instalator nie wykryje systemu druku, upewnij się, że jest on podłączony do komputera za pomocą USB lub przez sieć i że jest on włączony. Następnie zostanie ponownie wyświetlone okno wykrywania systemu druku.

**NOTATKA:** Informacje wyświetlane w oknach instalatora w systemach operacyjnych Windows 7, Windows Vista i Windows XP różnią się nieco od siebie, jednakże procedura instalacji jest identyczna.

Discover Printing System				
Choose the printing system you would like to install:				
Device	Type	Detais:		
	<u></u>			
		Finished		
Information		Finished Refresh		
Information	e for port name	Finahed Refresh		
Information Use host nam	e for port name	Finahod Refresh		

Type a name for your printer. Some than 31 characters	programs do not support printer and server name combinations longer	
Printing system name:		
Names 75 2140807 KR		
Characterization with ashien	To down this action to a scheme some	
Share your printer with other up	ans. To share this printer, type a share name.	
Share name.		
F5-3143MEP		
<ul> <li>Set as default printer</li> </ul>		

2 Wybierz system druku, który chcesz zainstalować, i kliknij przycisk **Next**.

3 Istnieje możliwość zmiany nazwy systemu druku w oknie ustawień instalacji. Będzie to nazwa wyświetlana w oknie Drukarka oraz na listach drukarek wyświetlanych w aplikacjach. Określ, czy chcesz udostępnić nazwę systemu druku lub ustawić system druku jako istniejące urządzenie, a następnie kliknij przycisk Next.

WAŻNE: Krok 3 występuje tylko w przypadku podłączenia systemu druku przez sieć. Krok ten nie występuje przypadku podłączenia systemu druku przez interfejs USB.

4 Zostanie wyświetlone okno umożliwiające sprawdzenie ustawień. Sprawdź dokładnie ustawienia i kliknij przycisk **Install**.

**NOTATKA:** W przypadku wyświetlenia okna zabezpieczeń systemu Windows kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to.

5 Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnej instalacji drukarki. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno kreatora instalacji drukarki i powrócić do menu głównego napędu CD-ROM.

Jeśli po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji urządzenia, możesz określić ustawienia takich elementów, jak opcjonalne funkcje zainstalowane w systemie druku. Ustawienia urządzenia można określić także po zakończeniu instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w części w podręczniku Printer Driver Operation Guide umieszczonym na dysku CD-ROM.

Na tym kończy się procedura instalacji sterownika drukarki. Jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić system ponownie.

#### **Custom Mode**

Custom Mode umożliwia określenie portu drukarki i wybór oprogramowania do instalacji. Przykładowo, jeśli nie chcesz, aby zastąpione zostały czcionki zainstalowane na komputerze, wybierz opcję **Custom Mode** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Fonts** na karcie narzędzi.

NOTATKA: Zainstaluj w tym tr	ybie sterownik TWAIN lub	WIA na komputerze.
------------------------------	--------------------------	--------------------

In	staller	
In	stallation Method	
h	oose how to install the software.	
Express Mode Install the recommended printing software. The printing system must be connected.		
00	Custom Mode Dealed a custom installation.	
1	Jilities Instal printing system utilities only.	

1 Wybierz opcję Custom Mode.

Postępując zgodnie z instrukcjami w oknie kreatora instalacji, wybierz pakiety oprogramowania do zainstalowania, a następnie określ port itp. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do części w podręczniku Printer Driver Operation Guide umieszczonym na dysku CD-ROM.

#### Instalacja sterownika drukarki w systemie Macintosh

) 🛛 🗶 🔁 😒 🤇

đ

S X 10.2 and 10.3 O

....

- 1 Włącz urządzenie i komputer Macintosh.
- 2 Włóż dołączony dysk CD-ROM (Product Library) do napędu dysków.
- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- 4 Kliknij dwukrotnie opcję OS X 10.2 and 10.3 Only, OS X 10.4 Only lub OS X 10.4 or higher w zależności od wersji systemu Mac OS, którą dysponujesz.



KYOCERA

💰

ø

X 10.4 or h

1

18

PDL Setup

Biurko

5 Kliknij dwukrotnie opcję Kyocera OS X vx.x.

- **6** Zostanie uruchomiony program instalacyjny sterownika drukarki.

7 Wybierz opcję Select Destination, Installation Type, a następnie zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Poza opcją **Easy Install** na liście **Installation Type** znajduje się opcja **Custom Install**, która umożliwia wybór elementów do zainstalowania.

WAŻNE: Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu operacyjnego. Na tym kończy się instalacja sterownika drukarki. Następnie należy określić ustawienia druku. W przypadku korzystania z połączenia IP lub AppleTalk wprowadzenie poniższych ustawień jest wymagane. W przypadku korzystania z połączenia USB urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i podłączone.

8 Otwórz okno Preferencje systemowe i kliknij opcję Drukarka i faks.





**9** Kliknij symbol +, aby dodać zainstalowany sterownik drukarki.

**10** W przypadku korzystania z połączenia IP kliknij ikonę IP, a w przypadku korzystania z połączenia AppleTalk kliknij ikonę AppleTalk i wprowadź adres IP oraz nazwę drukarki.

11 Wybierz opcje dostępne dla urządzenia i kliknij przycisk **Dalej**.

**12** Wybrane urządzenie zostanie dodane. Na tym kończy się procedura konfiguracji drukarki.

2-53

.

2





0

Drukarka domyślna:

w oknie Układ strony: A4

D

Kliknij w kłódkę, by zapobiec dalsz

... Opcje i zaopat

•

:

#### Konfigurowanie sterownika TWAIN

Rejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN.

Nazwa	Model	Dodaj
		Usuń
		E dytuj
		Ustaw jako domyślne

Kyocera TWAIN Driver				
Nazwa				
Model				
1% 334684819191% 314684811				
Adres skanera				
Kompresja obrazu(Pełny kolor)				
Poziom kompresii				
3				
Niska Wysoka				
Kompresja obrazu(Skala szarości / Monochromatyczny)				
Poziom kompresji				
Jednostka				
C calowy 💿 metryczny				
Ustawienia uwierzytelniania użytkownika				
Pomoc OK Anuluj				

- 1 Na pulpicie systemu Windows wybierz kolejno Start, Wszystkie programy, Kyocera, a następnie TWAIN Driver Setting.
- 2 Kliknij przycisk Dodaj.

**3** Wprowadź nazwę urządzenia w polu Nazwa.

- 4 Kliknij przycisk ▼ obok pola Model i wybierz to urządzenie z listy.
- 5 Wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta w polu Adres skanera.

**NOTATKA:** Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia, należy skontaktować się z administratorem.

6 Kliknij przycisk Ustawienia uwierzytelniania użytkownika. Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest nieprawidłowa, przejdź do kroku 8.

2

Nazwa logowania uż	ytkownika	
Administrator		
Hasło		
HREEKH		
ID konta		
	ОК	Anuluj
	ОК	Anuluj

Doda

Usuń

E dytuj.

Zamknij

7	Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication,
	wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64
	znaki) oraz hasło (maksymalnie 64 znaki),
	a następnie kliknij przycisk OK.

- 8 Kliknij przycisk OK.
- 9 Urządzenie zostało zarejestrowane na komputerze i jego nazwa oraz model są wyświetlane w polu Lista skanerów.

NOTATKA: Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć dodane urządzenie. Kliknij przycisk **Edytuj**, aby zmienić nazwę.

#### Konfiguracja sterownika WIA (Windows 7, Windows Vista i Windows Server 2008)

Rejestracja urządzenia w sterowniku WIA.

😸 Kyocera TWAIN Driver

Model

Pomoc

Lista skanerów

Nazwa

O programie...

175-3846

NOTATKA: Rejestracja poniższych danych nie jest konieczna w przypadku, gdy używane urządzenie posiada adres IP lub nazwę hosta określoną podczas instalacji sterownika WIA.

> 1 Kliknij przycisk Start i w oknie Wyszukiwanie programów i plików wpisz Skaner. W wynikach wyszukiwania kliknij polecenie Pokaż skanery i aparaty fotograficzne.

Pojawi się ekran Skanery i aparaty fotograficzne.

**NOTATKA:** W systemie Windows Vista/Windows Server 2008 kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk oraz Skanery i aparaty fotograficzne.





2 Wybierz nazwę tego urządzenia używaną przez sterowniki WIA, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

**NOTATKA:** Jeśli zostaną wyświetlone okna Zabezpieczenia systemu Windows i Kontrola konta użytkownika, obsługa urządzenia po zainstalowaniu dostarczonego sterownika i oprogramowania nie powinna sprawiać problemów. Należy kontynuować instalację.

3 Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication, wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64 znaki) oraz hasło (maksymalnie 64 znaki), a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest nieprawidłowa, przejdź do kroku 4.

**NOTATKA:** Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia, należy skontaktować się z administratorem.

4 Kliknij przycisk Zamknij.

Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.

# 3 Podstawowa obsługa

Niniejszy rozdział opisuje następujące czynności.

•	Logowanie/wylogowanie	
•	Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania	3-3
•	Obszar wyświetlania komunikatów	
•	Kopiowanie	
•	Drukowanie – drukowanie z aplikacji	
•	Wysyłanie	3-24
•	Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera	3-32
•	Ekran Potwierdź miejsce docelowe	
•	Określanie miejsca docelowego	
•	Skanowanie TWAIN	3-47
•	Anulowanie zadań	
•	Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru	3-50

### Logowanie/wylogowanie

Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy wprowadzić nazwę i hasło logowania.

**NOTATKA:** Jeżeli zapomnisz swojej nazwy albo hasła logowania, zalogowanie się nie będzie możliwe. W takim przypadku zaloguj się z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę albo hasło logowania. Fabrycznie jeden domyślny użytkownik z prawami administratora urządzenia i z uprawnieniami administratora jest już zapisany. Poniżej przedstawiono domyślne właściwości użytkownika.

Nazwa użytkownika:	DeviceAdmin
Nazwa logowania:	2600
Hasło logowania:	2600
Poziom dostępu:	Administrator

Zaleca się, aby od czasu do czasu zmieniać nazwę użytkownika oraz nazwę i hasło logowania. Pozwoli to zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

#### Logowanie

**NOTATKA:** Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz <u>Sposób wpisywania znaków,</u> <u>Dodatek-5</u>.

Nazwa l	ogowania: 🔅 🛛	К
Hasło l	ogowania:	
	[ Logow. ]	

- 1 Jeśli w czasie wykonywanych czynności wyświetlany jest przedstawiony poniżej ekran, wprowadź nazwę logowania.
- 2 Naciśnij klawisz ∇. Kursor wprowadzania zostanie przeniesiony do pola Hasło logowania.
- **3** Wprowadź hasło logowania.

Naciśnij klawisz △, aby przesunąć kursor wprowadzania do pola Nazwa logowania.

4 Sprawdź poprawność nazwy i hasła logowania, a następnie naciśnij przycisk [Logowanie] (prawy klawisz Select).

#### Wylogowanie



Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz **Logout**. Ponownie zostanie wyświetlony ekran wprowadzania nazwy logowania i hasła.

### Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania

Poniżej zostały opisane klawisze szybkiego wyboru i klawisz Program na panelu operacyjnym.

#### Klawisz szybkiego wyboru

Po przypisaniu miejsc docelowych do klawiszy **szybkiego wyboru** można wprowadzać żądane miejsce, naciskając odpowiedni klawisz **szybkiego wyboru**.

#### Wprowadzanie miejsca docelowego za pomocą klawiszy szybkiego wybierania

ois adresu: ⊹•O	К
ABC [ Tekst ]	]
otowa do wysłania. M doc: 1	_
:sally@kyoceramita. -str. 300x300dpi	•

Na ekranie Wpis adresu naciśnij klawisz szybkiego wyboru, do którego przypisane jest żądane miejsce docelowe

Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami szybkiego dostępu 1–11

Naciśnij klawisz **szybkiego wyboru**, do którego zostało przypisane dane miejsce docelowe.

## Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami szybkiego dostępu 12–22

Naciśnij klawisz **Shift Lock**, aby włączyć wskaźnik obok klawiszy, a następnie naciśnij klawisz **szybkiego wyboru**, do którego przypisane zostało dane miejsce docelowe.

2 Pojawi się komunikat *Ukończ.*, a zapisany adres zostanie pobrany.

WAŻNE: Miejsce docelowe wprowadzone poprzednio zostanie nadpisane.

#### Klawisze programowania

Ustawienia różnych, często używanych funkcji kopiowania i wysyłania można łącznie zapisać w postaci programu. Aby następnie zmienić bieżące ustawienia różnych funkcji na ustawienia zapisane wcześniej, wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz programowania.

```
NOTATKA: Następujące funkcje zostały już przypisane do klawisza Program 1. Funkcja ta umożliwia kopiowanie przedniej i tylnej strony dowodu osobistego lub innego dokumentu o rozmiarze mniejszym niż format Statement lub A5 na jednej stronie. Mimo iż funkcje są usuwane przez zastąpienie klawisza Program 1, istnieje możliwość przypisania identycznych ustawień przy użyciu klawisza Function Menu. Opcje powiększania: Automatyczne powiększanie Połącz: 2 w 1
Skanowanie ciągłe: Wł. Rozmiar oryginału: Statement/A5
Wybór papieru: Kaseta 1
```



Funkcja **ID Card Copy** jest przypisana do klawisza **Program 1**. W przypadku usunięcia funkcji przez zastąpienie klawisza **Program 1** naklej etykietę dołączoną do urządzenia i napisz na niej nazwę funkcji.

Procedura korzystania z funkcji kopiowania karty ID została opisana poniżej.



1 Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się, naciśnij klawisz Copy.

**NOTATKA:** Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów jest wyłączony, naciśnij klawisz **Power** i poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.

**2** Umieść oryginał na płycie.

Ułóż kartę stroną przeznaczoną do zeskanowania w dół w środku obszaru skanowania formatu Statement lub A5.

**NOTATKA:** Aby uzyskać informacje na temat instrukcji ładowania, patrz <u>Ładowanie oryginałów na</u><u>stronie 2-45</u>.

3 Naciśnij klawisz Program 1.

Funkcja Kopia karty ID zostanie przywołana.

Przywołano.

→Program 1

- 4 Naciśnij klawisz **Start**. Rozpoczyna się skanowanie.
- 5 Odwróć oryginał na płycie i naciśnij klawisz Start.
- 6 Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnij przycisk [Zak.skan] (prawy klawisz **Select**), aby rozpocząć kopiowanie.

#### Przypisywanie ustawień

Przypisano.

→Program 1

#### Zmiana i usuwanie ustawień

Me: 01 02	nu: Nadp: Usuń	isz	¢	> OK
Na Na	dpisz pewno Progra	• c? am 1		
[	Tak	] [	Nie	]
Us Na →j	uń. pewno Progra	o? am 1		
[	Tak	] [	Nie	]

Po zmianie ustawień naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden z klawiszy od **Program 1** do **Program** 4, do którego chcesz przypisać ustawienia. Bieżące ustawienia zostaną przypisane do wybranego klawisza programowania.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego są przypisane zmieniane/usuwane ustawienia. Zostanie wyświetlony ekran Menu.
- 2 Aby zastąpić przypisane ustawienia ustawieniami bieżącymi, naciśnij klawisz △ lub ▽ i wybierz opcję [Nadpisz], a następnie naciśnij klawisz OK. Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select), aby zmienić ustawienia.

Aby usunąć przypisane ustawienia, naciśnij klawisz  $\Delta$  lub  $\nabla$  i wybierz opcję [Usuń], a następnie klawisz **OK**. Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz **Select**), aby usunąć przypisane ustawienia.

#### Przywoływanie ustawień

Naciśnij jeden z klawiszy od **Program 1** do **Program 4**, do którego przypisane są przywoływane ustawienia. Bieżące ustawienia różnych funkcji zostaną zastąpione ustawieniami przypisanymi do tego klawisza.

### Obszar wyświetlania komunikatów

W poniższych przykładach wyjaśniono komunikaty i ikony używane w obszarze wyświetlania komunikatów.



Numer referencyjn y	Znaczenie	
1	Oznacza bieżący stan urządzenia. Przy korzystaniu z panelu operacyjnego wyświetla również nazwę bieżącego menu.	
2	Wyświetla ikonę oznaczającą aktualnie wybrane źródło podawania papieru. Znaczenie każdej z ikon zostało przedstawione poniżej.	
	W tym momencie wybrana jest standardowa kaseta z papierem. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci ↓ oznacza brak papieru w kasecie.	
	<ul> <li>W tym momencie wybrana jest kaseta z papierem opcjonalnego</li> <li>podajnika papieru. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci ≟lub ≟</li> <li>oznacza brak papieru w kasecie.</li> </ul>	
	E W tym momencie wybrana jest taca uniwersalna. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci ∟, oznacza brak papieru na tacy.	
3	Wyświetla rozmiar oryginału lub oryginałów.	
4	Wyświetla bieżące ustawienia w przypadku, gdy istnieje odpowiednie menu, które można wybrać za pomocą <b>lewego</b> lub <b>prawego</b> klawisza Select.	
5	Wyświetla tytuł odpowiedniego menu, które można wybrać za pomocą <b>lewego</b> lub <b>prawego</b> klawisza Select.	
6	Wyświetla liczbę kopii.	
7	Wyświetla rozmiar kopiowanego arkusza papieru.	
8	Wyświetla liczbę miejsc docelowych.	
9	Wyświetla miejsce docelowe.	

3

### Kopiowanie

Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

### Część obsługiwana





4 Wybierz odpowiedni tryb, naciskając klawisz Auto Color, klawisz Full Color albo klawisz Black & White.

NOTATKA: Ustawienie każdego klawisza (tryb koloru) jest następujące. Klawisz Auto Color: Automatycznie wykrywa, czy oryginał jest kolorowy czy czarno-biały, i skanuje odpowiednio. Klawisz Full Color: Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym. Klawisz Black& White: Skanuje wszystkie dokumenty w trybie monochromatycznym.

Start

 $\bigcirc$ 

- 5 W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy numerycznych. Określi liczbę kopii (maksymalnie 999).
- 6 Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start.



#### Regulacja gęstości

Użyj tej procedury, jeśli chcesz dopasować gęstość podczas kopiowania.

Opcja regulacji gęstości	Opis
Ręczne	Dopasuj gęstość, używając jednego z 7 poziomów.
Automatyczne	Optymalna gęstość jest określana na podstawie gęstości oryginału.

### Część obsługiwana



**NOTATKA:** Jako ustawienie domyślne można wybrać tryb Auto. Jeśli tryb kolorowy jest ustawiony na pełny kolor, wprowadzenie ustawienia automatycznego nie jest możliwe.

Procedura dopasowywania gęstości została opisana poniżej.

Mei	nu funkcji: 📢	) ок
01	Wybór papieru	$\checkmark$
02	Sortuj	
03	Dupleks	
	[ Wyjdź	]

Gęstość:	¢ OK
01 Auto	
02*Ręczna	

- 1 Naciśnij klawisz **Function Menu**. Zostanie wyświetlone menu funkcji.
- Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Gęstość].
- Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Gęstość.
- 4 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Auto] lub [Ręczne].

Ręc	czne:	¢ OK
01	□Jaśniejsza	-3
02	🖸 Jaśniejsza	-2
03	💹 Jaśniejsza	-1

5 Naciśnij klawisz OK.

Po wybraniu opcji [Ręczna] wyświetlany jest ekran Ręczna. Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać żądaną gęstość, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.

6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.

#### Określenie jakości obrazu

Wybierz jakość obrazu odpowiadającą rodzajowi oryginału.

### Część obsługiwana



W poniższej tabeli wymienione zostały opcje jakości.

Opcja jakości obrazu	Opis
Tekst+foto	Dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia.
Foto	Dla zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst	Dla oryginałów składających się w większości z tekstu.
Мара	Dla map itp.
Dokument drukow.	Dla dokumentów wydrukowanych z tego urządzenia.

Procedura wybierania jakości kopii została opisana poniżej.

Menu funkc	:ji	: •	¢ OK
01 Wybór p	ap	leru	$\checkmark$
02 Sortuj			
03 Dupleks	5		
	[	Wyjdź	]

- 1 Naciśnij klawisz **Function Menu**. Zostanie wyświetlone menu funkcji.
- 2 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Obraz oryginału].

0b1 01,	raz oryginału: *Tekst+zdjęcie	¢ OK
02	Zdjęcie	
<u>U 3</u>	Tekst	

- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Obraz oryginału.
- **4** Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz jakość obrazu dopasowaną do typu oryginału.
- **5** Naciśnij klawisz **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
- 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.

### Zmniejszanie/powiększanie

Wyreguluj przybliżenie, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz oryginału. Dostępne są następujące opcje powiększania/pomniejszania.

### Część obsługiwana



#### Automatyczne powiększanie



Można automatycznie powiększać lub zmniejszać obraz oryginału, dopasowując go do wybranego rozmiaru papieru.

#### Wpis powiększ.



Umożliwia ręczną regulację powiększania lub zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400%.

#### Powiększenie standardowe

Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.

3

Dostępne są następujące wartości powiększeń.

Model	Poziom powiększenia (oryginał/kopia)		
Modele calowe	Standardowo	100%, 400% (maks.), 200%, 129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%, 25% (min.)	
	Inne	141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)	
Modele metryczne	Standardowo	100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5), 50%, 25% (min.)	
	Inne	129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4), 78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)	
Modele metryczne (Azja /	Standardowo	100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5), 50%, 25% (min.)	
Расупк)	Inne	129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)	

Procedura korzystania z funkcji kopiowania ze zmniejszeniem/zwiększeniem została opisana poniżej.

Menu f	funkcji	:	¢OK
01 Wyb	ór pap	ieru	$\checkmark$
<b>02</b> Sor	tuj		
<b>03</b> Dup	oleks		
	[	Wyjdź	ż ]

Pot	więk.:	¢ OK
01	*100%	
02	Auto	
03	Powiększ.	stand.

- 1 Naciśnij klawisz **Function Menu**. Zostanie wyświetlone menu funkcji.
- 2 Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$  i wybierz opcję [Powięk.].
- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Powiększenie.
- **4** Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz żądane powiększenie.

Aby otrzymać kopię w tym samym rozmiarze co oryginał, wybierz opcję [100%].

Aby wybrać powiększenie automatyczne, wybierz opcję [Auto].
Powiększ. stand.: ∲0 0] 400% 02 200% 03 141% A5 >> A4

Aby użyć stałych wartości powiększenia, wybierz opcję [Powiększ. stand.] i naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Powiększ. stand. Naciśnij klawisz  $\Delta$  lub  $\nabla$  i wybierz żądane powiększenie. Po wybraniu opcji [Inne] i naciśnięciu klawisza **OK** można wybrać jedną z dodatkowych wartości powiększenia.

Aby wprowadzić skalę powiększenia, wybierz opcję [Wpis powiększ.] i naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Wpis powiększ. Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić dowolną skalę powiększenia.

- 5 Naciśnij klawisz **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
- 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.

## Kopiowanie dwustronne

Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Dostępne są następujące opcje kopiowania dwustronnego.

Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych na sąsiadujących stronach (na przykład w książce). Dostępne są następujące tryby.

# Część obsługiwana



#### Jednostronny w dwustronny



Коріа



Dostępne są następujące opcje oprawy.

Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych

strona ostatniej kartki pozostanie pusta.

oryginałów. W przypadku nieparzystej liczby stron tylna

- A Oryginał strona lewa/strona prawa: *Oprawianie z lewej/z pr.*: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
- B Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180°. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron zapewniona jest ich taka sama orientacja.

#### Dwustronny w jednostronny



Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie osobne kartki. Wymagany jest procesor dokumentów.

Dostępne są następujące opcje oprawy.

- *Oprawa z lewej/z prawej*: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
- *Oprawianie na górze*: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180°.

**Dwustronny w dwustronny** 



Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów. Wymagany jest procesor dokumentów.

**NOTATKA:** W opcji Dwustronne obsługiwane są następujące rozmiary papierów: Legal, Letter, Officio II, Executive, A4, B5, A5 i Folio.

Procedura kopiowania dwustronnego została opisana poniżej.

Mei	nu	fun	kc <u></u>	ji	:	¢ OK
01	Wy	bór	рā	api	leru	$\checkmark$
02	Sc	rtu	j			
03	Du	ple	ks			
				[	Wyjdź	]



- 1 Naciśnij klawisz **Function Menu**. Zostanie wyświetlone menu funkcji.
- 2 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Dupleks].
- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Dupleks.
- **4** Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać żądany tryb kopiowania dwustronnego.

W przypadku wybrania opcji [1-str.>>2-str.] wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz **Select**), która umożliwia wybranie brzegu oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji oryginału.

Orient. oryg.: ��K	Po naciśnięciu klawisza <b>OK</b> wybierz brzeg
10]*:Gór. kr. na gór.	oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
102 :Gór. kr. z lewej	oryginału.
Oprawianie oryg.: �� M* #Lewo/prawo 2 #Góra	W przypadku wybrania opcji [2-str.>>1-str.] wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz <b>Select</b> ), która umożliwia wybranie brzegu oprawiania oryginału i ustawienie orientacji oryginału.
Orient. oryg.: �OK	Po naciśnięciu klawisza <b>OK</b> wybierz brzeg
0]*@Gór. kr. na gór.	oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
02 @Gór. kr. z lewej	ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie oryg.: �OK 11* @Lewo/prawo 12	W przypadku wybrania opcji [2-str.>>2-str.] wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz <b>Select</b> ), która umożliwia wybranie brzegu oprawiania oryginału i ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie wyk.: �OK	Po naciśnięciu klawisza <b>OK</b> wybierz brzeg
0]*@Gór. kr. na gór.	oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
02 @Gór. kr. z lewej	oryginału.
Orient. oryg.: ��K	Po naciśnięciu klawisza <b>OK</b> wybierz brzeg
101*: Gór. kr. na gór.	oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
102 : Gór. kr. z lewej	ustawienie orientacji oryginału.

**5** Naciśnij klawisz **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.

Skanowanie... Nr zad.: 9999 Str.: 1 [Anuluj]

Ułóż oryginał i naciśnij klaw. Start. Nr zad.: 9999 Str.: 3 [ Anuluj ] [Zak.skan.] 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.

Jeśli na płycie znajduje się oryginał, przed naciśnięciem klawisza **Start** zastąp go kolejnym.

Jeśli nie ma dalszych oryginałów, wybierz opcję [Zak.skan.] (prawy klawisz **Select**). Rozpocznie się kopiowanie.

### Kopiowanie z sortowaniem

W czasie kopiowania urządzenie może jednocześnie sortować materiały.

# Część obsługiwana



W przypadku zadań takich jak pokazane poniżej można użyć funkcji kopiowania Sortuj.

<br/>
♦ OK

✓ □

> □ ]

[ Wyjdź



Menu funkcji:

02 Sortuj 03 Dupleks

**01** Wybór papieru

Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawy kopii zgodnie z numeracją stron.

Procedura korzystania z funkcji kopiowania z sortowaniem została opisana poniżej.

- 1 Naciśnij klawisz **Function Menu**. Zostanie wyświetlone menu funkcji.
- **2** Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$  i wybierz opcję [Sortuj].
- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Sortuj.
- 4 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Wł.] lub [Wył.].

Sortuj: 01 Wył.	¢ OK
02*Wł.	

- **5** Naciśnij klawisz **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
- 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.

# Drukowanie – drukowanie z aplikacji

Drukując dokumenty z aplikacji należy stosować się do poniższych instrukcji.

**NOTATKA:** Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonego dysku CD-ROM (Product Library).

Ogólne	
Wybieranie drukarki	
🔚 Dodaj drukarke	
Kyocera FS-C2126MFP KX	
🖶 Microsoft XPS Document Writer	
Stan: Gotowe Lokalizacja: Komentarz:	Znajdź drukarkę
Zakres stron	
	Liczba kopii: 1 🚔
Wszystko	
Wszystko     Zaznaczenie     Bieżąca strona	
Wszystko     Zaznaczenie Bieżąca strona     Strony:	Sortuj

- 1 Utwórz dokument za pomocą aplikacji.
- 2 Kliknij w aplikacji menu **Plik** i wybierz opcję **Drukuj**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Drukowanie**.
- 3 Kliknij przycisk ▼ obok pola Nazwa i wybierz to urządzenie z listy.

4 Wprowadź docelową liczbę kopii w polu Liczba kopii. Można wprowadzić dowolną liczbę, maksymalnie 999.

W przypadku większej liczby dokumentów wybierz opcję **Sortuj**, aby wydrukować po kolei strony całego zestawu.

5 Kliknij przycisk **Preferencje**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Preferencje**.

🖶 Preferen	rje drukowania	? <b>×</b>
Szybki wyd	uk Podstawowe Układ Obrazowanie Pu	blikowanie Zadanie Zaawansowane
Papier —	Rozmiar druku: Rod [A4 [100%] Źródło: Mej [Automatyczny Rozmiary stron Rozmiary stron Rozmiary stron	zaj nośnika: określone v sce docelowe: nyśl. drukarki v
Orientacja	: Dwustronne © Orientacja pionowa O orientacja pozioma © Od <u>w</u> rócony	: Drukuj na obu stronach Przerzuć wzdłuż długiej krawędzi Przerzuć wzdłuż krótkiej krawędzi
Kopie:	Kolor:	● Kolor (CMYK) ● Belo-Czamy ■ EcoPrint Resetui_
🔇 КУОС	Profile	OK Anuluj

6 Wybierz kartę **Podstawowe** i kliknij przycisk **Rozmiar strony**, aby wybrać rozmiar papieru.

Aby drukować na papierze specjalnym (grubym, przezroczystym), kliknij menu **Typ nośnika** i wybierz rodzaj papieru.

7 Kliknij opcję Źródło i wybierz źródło podawania papieru.

**NOTATKA:** Jeśli zostanie wybrana funkcja **Wybór automatyczny**, papier będzie podawany automatycznie z podajnika załadowanego papierem optymalnego rozmiaru i rodzaju. Aby drukować na papierze specjalnym (np. koperta, gruby papier), umieść go na tacy uniwersalnej i wybierz opcję **Taca uniwersalna**.

8 Wybierz sposób ułożenia papieru (**Pionowo** albo **Poziomo**), aby dopasować go do sposobu ułożenia dokumentu.

Zaznaczenie opcji **Obróć o 180°** spowoduje wydrukowanie dokumentu obróconego o 180°.

- **9** Kliknij przycisk **OK**, aby powrócić do okna dialogowego **Drukowanie**.
- **10** Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Preferencje drukowania

Papier

Rozmiar duku:

Rodzaj nośnika:

Rozmiar duku:

Rodzaj nośnika:

Rodzaj no

Sterownik drukarki zawiera pomoc. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach drukowania, otwórz sterownik drukarki, ekran ustawień drukowania i wybierz pomoc zgodnie z poniższymi ustawieniami.

- Kliknij wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu przycisk [?], a następnie kliknij pozycję, o której chcesz się dowiedzieć czegoś więcej.
- Kliknij pozycję, o której chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, i naciśnij na klawiaturze przycisk [F1].

Sterownik drukarki – pomoc

# Wysyłanie

Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego do sieci. Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.

Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie komputera z serwerem pocztowym. Zaleca się korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i kwestie bezpieczeństwa.

Podczas wysyłania skanowanego obrazu można go również wydrukować lub wysłać do skrzynki dokumentów.

Aby korzystać z funkcji skanowania, należy wykonać następujące czynności:

- Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty e-mail w urządzeniu.
- Użyj narzędzia COMMAND CENTER (wewnętrzna strona sieci WWW w języku HTML), aby zarejestrować adres IP, nazwę hosta serwera SMTP oraz odbiorcę.
- Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu.
- Po zaznaczeniu folderu na komputerze (SMB/FTP) konieczne jest udostępnienie folderu docelowego. Aby ustawić folder na komputerze, skontaktuj się z administratorem.
- Szczegółowe ustawienia transmisji (aby wybrać skrzynkę dokumentów jako miejsce docelowe lub jednocześnie wydrukować i wysłać obraz)

Wykonując podstawowe czynności wysyłania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępne są następujące cztery opcje.

- Wyślij jako e-mail: Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail...strona 3-25
- Wyślij do folderu (SMB): Zachowuje zeskanowany obraz oryginału w folderze współdzielonym na dowolnym komputerze...<u>strona 3-27</u>
- Wyślij do folderu (FTP): Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w folderze serwera FTP...strona 3-27

**NOTATKA:** Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Patrz <u>Wysyłanie do różnych typów miejsc</u> <u>docelowych jednocześnie (Multi Sending) na stronie 3-46</u>.

## Wyślij jako e-mail

Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.

# Część obsługiwana



#### **NOTATKA:**

- Konieczne jest otoczenie sieciowe, w którym to urządzenie może łączyć się z serwerem pocztowym.
   Zaleca się korzystanie z urządzenia w środowisku, w którym może ono łączyć się z serwerem pocztowym w dowolnym czasie przez sieć LAN.
- Wcześniej należy wejść do narzędzia COMMAND CENTER i określić wymagane ustawienia dla wysyłania wiadomości e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz <u>COMMAND CENTER (Ustawienia poczty</u> <u>e-mail) na stronie 2-24</u>.
- Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-5.



1 Naciśnij klawisz Send.

Wyświetla ekran wysyłania.

**2** Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$  i wybierz opcję [E-mail].

- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Wpis adresu.
- **4** Wprowadź docelowy adres e-mail.

**NOTATKA:** Adres docelowy można wybrać z książki adresowej lub używając klawiszy szybkiego dostępu. Patrz <u>Określanie miejsca docelowego na stronie 3-44</u>.

Gotowa do wysłania. M doc: 1 ⊠:sally@kyoceramita… 1-str. 300x300dpi [ Dupleks ] [RozSkan] 5 Naciśnij klawisz **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.

**NOTATKA:** Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie wprowadzonego adresu e-mail. Wprowadź ponownie ten sam adres e-mail i naciśnij klawisz **OK**.

6 Jeśli istnieją dodatkowe miejsca docelowe, naciśnij klawisz Confirm/Add Destination. Powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 5, aby wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe. Można wprowadzić maksymalnie 100 miejsc docelowych.

Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz **Select**), aby powrócić do ekranu podstawowego.

Naciśnij klawisz **Confirm/Add Destination**, aby potwierdzić lub usunąć zarejestrowane miejsca docelowe. Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz **OK**. Następnie można edytować miejsce docelowe lub je usunąć.

Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz **Select**), aby powrócić do ekranu głównego.

7 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.

**NOTATKA:** Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza **Start** zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce docelowe. Więcej informacji znajduje się w części <u>Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-43</u>.

Po	otw.	m.	do	CC	el.	:	<b>\$</b> 0	K
Σ	More	gan(	<u>g</u> k	yoc	cer	am:	ita	
$\square$	laaaa	aaaa	aaa	a@}	cyo	ce	ram.	
$\mathbf{\nabla}$	bbbł	bbl	bb	2@}	cyo	ce	ram.	
[	Doda	aj	]	[	Wy	jd	ź ]	

## Wyślij do folderu (SMB)/Wyślij do folderu (FTP)

Zachowuje plik zeskanowanego obrazu oryginału w określonym wspólnym katalogu na dysku komputera.

Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.

# Część obsługiwana



### **NOTATKA:**

- Szczegóły dotyczące udostępniania folderu znajdują się w pomocy systemu operacyjnego.
- Upewnij się, że opcja **Protokół SMB** lub **FTP** w narzędziu COMMAND CENTER jest ustawiona na *Wł.* Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem *KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide*.
- Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz <u>Sposób wpisywania znaków, Dodatek-5</u>.



OI ⊠E-mail

02 GFolder(SMB) 03 GFolder(FTP) 1 Naciśnij klawisz Send.

Wyświetla ekran wysyłania.

2 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Folder(SMB)] lub [Folder(FTP)].

Nazwa Osaka	hosta(SMB): 💠 🕅 SD
	ABC [ Tekst ]
	lub
Nazwa Osaka	hosta(FTP): 🔅 🕅 SD
	ABC [ Tekst ]

- Ścieżka: •़•OK SD3\report∎ ABC [ Tekst ]
- Nazwa logowania: •...OK Maury ABC [ Tekst ]



- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Nazwa hosta(SMB) lub Nazwa hosta(FTP).
- 4 Wprowadź nazwę hosta.

**NOTATKA:** Adres docelowy można wybrać z książki adresowej lub za pomocą klawiszy szybkiego wyboru. Patrz <u>Określanie miejsca docelowego na stronie 3-44</u>.

- 5 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Ścieżka.
- 6 Wprowadź nazwę ścieżki. Pamiętaj, że należy wpisać nazwę udostępniania, nie nazwę folderu na komputerze docelowym.
- 7 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Nazwa logowania.
- 8 Wprowadź nazwę logowania. Należy wprowadzić nazwę konta na komputerze docelowym.
- **9** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Hasło logowania.
- **10** Wprowadź hasło logowania. Należy wprowadzić hasło konta na komputerze docelowym.

Sprawdź połączenie. Na pewno?								
[	Tak	]	[	Nie	]			

**11** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

**NOTATKA:** Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie wprowadzonej nazwy hosta i ścieżki. Na odpowiednich ekranach ponownie wprowadź tę samą nazwę hosta oraz nazwę ścieżki i naciśnij klawisz **OK**.

Należy wprowadzić następujące dane.

**NOTATKA:** Jeżeli zapomnisz swojej nazwy albo hasła logowania, wysłanie danych nie będzie możliwe. Skontaktuj się z administratorem i sprawdź nazwę i hasło logowania.

#### Do wysłania do folderu (SMB)

Pozycja	Dane do wprowadzenia	Maks. liczba znaków
Nazwa hosta (SMB)*	Nazwa hosta lub adres IP komputera, który ma odbierać dane.	Maks. 64 znaki
Ścieżka	Ścieżka do katalogu odbiorczego jak poniżej. Np. <i>Użytkownik\Nazwaudziału</i> .	Maks. 128 znaków
Nazwa użytkownika logowania	Nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp do komputera Na przykład <i>siecabcd\jan.kowalski</i>	Maks. 64 znaki
Hasło logowania	Hasło umożliwiające dostęp do komputera	Maks. 64 znaki

Aby określić numer portu inny niż domyślny (139), użyj formatu "nazwa hosta: numer portu" (np. nazwahostaSMB: 140).

#### Wyślij do folderu (FTP)

Pozycja Dane do wprowadzenia		Maks. liczba znaków
Nazwa hosta (FTP)*	Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP	Maks. 64 znaki

Pozycja	Dane do wprowadzenia	Maks. liczba znaków
Ścieżka	Ścieżka do folderu odbiorczego. Np. <i>Użytkownik\DaneSkanowania.</i> W przeciwnym wypadku dane zostaną zapisane w katalogu głównym.	Maks. 128 znaków
Nazwa użytkownika logowania	Nazwa użytkownika serwera FTP	Maks. 64 znaki
Hasło logowania	Hasło użytkownika serwera FTP	Maks. 64 znaki

Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu "nazwa hosta: numer portu" (np. nazwahostaFTP: 140).

Po	otw.	m.	do	Се	el.	:	<b>\$</b> 0	K
$\mathbf{\nabla}$	Mor	gan(	<u>}</u> ky	00	er	ami	ta.	
0	066	764(	000	0				
¢	066	7741	L23	4				
[	Doda	aj	]	[	Wy	jdź	: ]	

12 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Spowoduje to utworzenie połączenia z wprowadzonym miejscem docelowym.

Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, na ekranie wyświetlany będzie napis *Połączono.* Wybierz opcję [OK] (prawy klawisz **Select**). Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zostanie wyświetlony napis *Nie można połączyć*. Wybierz opcję [OK] (prawy klawisz **Select**). Ponownie zostanie wyświetlony ekran pokazany w punkcie 3. Sprawdź miejsce docelowe i wprowadź je ponownie.

- **13** Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe, naciśnij klawisz **Add Destination**. Powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 12, aby wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe. Można wprowadzić maksymalnie 100 miejsc docelowych.
- 14 Naciśnij klawisz Confirm/Add Destination, aby potwierdzić wprowadzone miejsca docelowe.

Naciśnij klawisz  $\triangle$  lub  $\nabla$ , aby wybrać miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz **OK**. Następnie można edytować miejsce docelowe lub je usunąć.

Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz **Select**), aby powrócić do ekranu głównego.

Po	otw.	m.	dc	DCe	el.:	¢OK	
ĩ	OSAF	KA S	SD				
[	Doda	aj	]	[	Wyjdź	]	

15 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.

**NOTATKA:** Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza **Start** zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce docelowe. Więcej informacji znajduje się w części <u>Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-43</u>.

## Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera

Sprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze. W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 7. Szczegóły tych zrzutów zależą od wersji systemu operacyjnego Windows.

#### **NOTATKA:** Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.

#### Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa hosta]

Sprawdź nazwę komputera docelowego.

	оне седо смино по за возерно владателно недосното рного ин приотивалино возмот
Nazwa komputera, domena i	ustawienia grupy roboczej
Nazwa komputera: Pełna nazwa komputera:	PC4050
Opis komputera:	
Grupa robocza:	ABCDNET
FIDIO LUDIYA.	טום זבקט בגווווע ווויב זק עטונקטווב וווקטעבווום זיפקטטטיב אוטים פווו זיקטטופענפווום טעוןאטיזי
Nazwa komputera, domena i	ustawienia grupy roboczej
Nazwa komputera:	PC4050
Pełna nazwa komputera:	PC4050.ajcdnet.com
Opis komputera:	
Domena:	abcdnet.com

1 W menu Start kliknij polecenie Komputer i Właściwości systemu.

Sprawdź wyświetloną nazwę komputera.

W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz opcję Właściwości. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości systemu. Kliknij kartę Nazwa komputera i sprawdź nazwę komputera.

#### Jeśli istnieje grupa robocza

W polu **Nazwa hosta** należy wprowadzić wszystkie znaki występujące po opisie "Pełna nazwa komputera". (Przykład: PC4050)

#### Jeśli istnieje domena

W polu **Nazwa hosta** należy wprowadzić znaki po lewej stronie pierwszej kropki (.) w polu tekstowym "Pełna nazwa komputera". (Przykład: pc4050)

Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk
 (Zamknij). Okno Właściwości systemu zostanie zamknięte.

W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk **Anuluj**. Okno Właściwości systemu zostanie zamknięte.

#### Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa logowania]

Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.

1 Z menu Start wybierz polecenie Wszystkie programy (lub Programy), Akcesoria i Wiersz polecenia.

Pojawi się okno Wiersz polecenia.



2 W oknie oknie Wiersz polecenia wprowadź polecenie "net config workstation" i naciśnij klawisz Enter.

Przykład: nazwa użytkownika "james.smith" i nazwa domeny "ABCDNET"

#### Tworzenie folderu współdzielonego

Utwórz folder współdzielony, aby odebrać dokument na komputerze docelowym.

**NOTATKA:** Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia tak, aby ograniczyć dostęp do folderu do określonego użytkownika lub określonej grupy roboczej.

1 Z menu Start wybierz opcję **Panel sterowania**, **Wygląd i personalizacja**, a następnie kliknij polecenie **Opcje folderów**.

(	۲	Centru uni unatwieri dostępu Uwzględnij ograniczone możliwości widzenia   Użyj programu do odczytywania zawartości ekranu   Włącz funkcję Klawisze łatwego dostępu   Włącz lub wyłącz duży kontrast
		Opcje folderów Określ otwieranie pojedynczym lub dwukrotnym kliknięciem   Pokaż ukryte pliki i foldery
	A	Czcionki Wyświetł podgląd, usuń, pokaż lub ukryj czcionki 🕴 Zmień ustawienia czcionek 📋 Dopasuj tekst ClearType

W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Mój komputer**, a następnie w menu **Narzędzia** kliknij polecenie **Opcje folderów**.

2 Kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj Kreatora udostępniania (zalecane), które jest widoczne w części Ustawienia zaawansowane.

Opcje folderów
Ogólne Widok Vyszukiwanie
Widoki folderu
Możesz zastosować widok (taki jak Szczegóły lub lkory), którego uzwasz dla tego folderu do wszystkich folderów tego typu.
Zastosuj do folderów Resetuj foldery
Ustawienia zaawansowane:
Nie pokazuj ukrytych plików, folderów ani dysków
Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski
Undhom dana folderów w osobnych procesach
Użyj Kreatora udostępniania (zalecane)
Utyp pol wybonu do zazoaczania elemente/w
Wyświeti informacje o rozmiarze plików w etykietkach folderów
Wyświet netna ścieżke na pasku tytułu tytko kompozycia klasyczna
Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury
Zawsze pokazuj menu
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Przywróć domyślne
OK Anuluj Zastosuj

W systemie Windows XP kliknij kartę **Widok** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)**, które jest widoczne w części **Ustawienia zaawansowane**.

- 3 Aby zamknąć ekran Opcje folderów, kliknij przycisk OK.
  - 1 Utwórz folder na dysku lokalnym (C).

**NOTATKA:** Przykładowo, utwórz folder "daneskanera" na dysku lokalnym (C).

 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder daneskanera i wybierz opcję Udostępnianie i Udostępnianie zaawansowane. Kliknij przycisk Udostępnianie zaawansowane.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości daneskanera.

W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy folder daneskanera i wybierz polecenie **Udostępnianie i zabezpieczenia...** (lub **Udostępnianie**).

3 Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder i kliknij przycisk Uprawnienia.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uprawnienia dla daneskanera.

W systemie Windows XP zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder i kliknij przycisk Uprawnienia.

- 4 Kliknij przycisk Dodaj.
- Dodaj. Usuń Odmów Uprawnienia dla: Wszyscy Zezwala Pełna kontrola Zmiana Odczyt 1 Dowiedz się o kontroli dostępu i uprawnieniach Zastosu OK Anuluj

Udostępnianie zaawansowane

Udostępnij ten folder

Nazwa udziału:

scannerdata

Dodaj

Komentarze

Uprawnienia

Uprawnienia dla scannerdata

Uprawnienia udziału Nazwy grup lub użytkowników

& Ws

Usuń

Ogranicz liczbę jednoczesnych użytkowników do:

Buforowanie

OK Anuluj Zastosuj

Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy	
Wybierz ten typ obiektu:	
Użytkownicy, Grupy, lub Wbudowane zabezpieczenia główne	Typy obiektów
Z tej lokalizacji:	
PC4050	Lokalizacje
Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (przykłady):	
james.smith	Sprawdź nazwy
Zaawansowane OK	Anuluj

5 Wprowadź w polu tekstowym nazwę użytkownika i kliknij przycisk **OK**.

x

Ŧ

20 🌲

]} Uprawnienia dla scannerdata
Uprawnienia udziału
Nazwy grup lub użytkowników:
👗 james.smith (PC4050\james.smith)
Sec. Wszyscy
Dodaj Usuń
Uprawnienia dla: james.smith Zezwalaj Odmów
Pełna kontrola
Zmiana V
Odczyt V
Dowiedz się o kontroli dostępu i uprawnieniach
OK Anuluj Zastosuj

6 Wybierz wprowadzonego użytkownika, wybierz uprawnienia Zmiana i Odczyt, a następnie kliknij przycisk OK.

W systemie Windows XP przejdź do kroku 8.

**NOTATKA:** Wybranie opcji "Wszyscy" spowoduje nadanie uprawnień wszystkim osobom w sieci. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zalecamy wybranie opcji Wszyscy i usunięcie zaznaczenia przy uprawnieniu **Odczyt**.

🛓 Właściwości: scannerdata		<b>X</b>
Ogólne Udostępnianie Zabezpieczenia Poprzednie	wersje Dostosov	vywanie
Nazwa obiektu: C:\scannerdata		
Nazwy grup lub użytkowników:		
& SYSTEM		
👗 james.smith (PC4050\james.smith)		
& Administratoren (PC4050\Administratoren)		
Aby zmienić uprawnienia, kliknij przycisk Edytuj.	Ed	hytuj
Uprawnienia dla: SYSTEM	Zezwalaj O	dmów
Pełna kontrola	~	<u>^</u>
Modyfikacja	~	
Odczyt i wykonanie	~	=
Wyświetlanie zawartości folderu	~	
Odczyt	~	
Zapis	~	-
Kliknij przycisk Zaawansowane, aby przejść do specjalr uprawnień lub ustawień zaawansowanych. Dowiedz się o kontroli dostępu i uprawnieniach	lych Zaawa	ansowane
Zamknij	Anuluj	Zastosuj

- 7 Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk **OK** na ekranie Zaawansowane udostępnianie.
- 8 Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk Edytuj.

W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk **Dodaj**.

9 Aby dodać użytkownika w polu Nazwy grupy lub użytkownika postępuj w ten sam sposób jak w kroku 5.

- **10** Wybierz dodanego użytkownika, wybierz uprawnienia **Zmiana** i **Odczyt i wykonanie**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Uprawnienia dla scannerdata Zabezpieczenia Nazwa obiektu: C:\scannerdata Nazwy grup lub użytkowników: SYSTEM 8 2 iames.smith (PC4 & Administratoren (PC4050\Administratoren) Dodaj... Usuń Odmóv Uprawnienia dla: james.smith Zezwala Pełna kontrola J V Modyfikacia Odczyt i wykonanie 1 Wyświetlanie zawartości folder 1 Odczyt V . edz się o kontroli dostępu i upi nieniach Zastosuj OK Anuluj

### Sprawdzanie opcji [Ścieżka]

Sprawdź nazwę udziału współdzielonego folderu, który będzie miejscem docelowym dla dokumentu.



🕥 🗸 🕌 Sieć 🕨	pc4050 🖡 scannerdata 🕨		
Organizuj 🔻 Udostęp	nij 🔻 Nagraj Nowy folder		
🔆 Ulubione	Nazwa	Data modyfikacji	Тур
📳 Ostatnie miejsca	퉬 projectA	2010-05-25 22:30	Folde
🚺 Pobrane	퉬 projectB	2010-05-26 15:33	Folde
📃 Pulpit			
📃 Pulpit			

1 Wprowadź "\\pc4050" w polu "Wyszukiwanie programów i plików" w menu Start.

Zostanie wyświetlony ekran Wyniki wyszukiwania.

W systemie Windows XP kliknij w menu Start polecenie Wyszukaj, wybierz opcję **Wszystkie pliki i foldery**, a następnie znajdź komputer docelowy, do którego plik zostanie przesłany.

W oknie Pomocnik wyszukiwania kliknij opcję Komputery lub osoby i opcję Komputer w sieci.

W polu tekstowym "Nazwa komputera:" wprowadź sprawdzoną nazwę komputera (pc4050) i kliknij opcję Wyszukaj.

2 Kliknij wyrażenie "\\pc4050\daneskanera", które pojawiło się w wynikach wyszukiwania.

W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie nazwę komputera ("pc4050"), która pojawiła się w wynikach wyszukiwania.

**3** Sprawdź wyświetlony folder.

Sprawdź pasek adresu. Jako ścieżkę należy wprowadzić ciągi tekstowe począwszy od trzeciego (▶).

W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy folder daneskanera i sprawdź pasek adresu. Znaki po prawej stronie trzeciego ukośnika (\) odpowiadają danym, które należy wpisać w polu **Ścieżka**.

(Przykład: daneskanera)

**NOTATKA:** Istnieje możliwość określenia podfolderu w folderze współdzielonym jako miejsca, do którego będą przesyłane dane. W tym przypadku w polu **Ścieżka** należy wpisać "nazwa udziału\nazwa folderu w folderze współdzielonym". W powyższym przykładowym oknie **Ścieżka** to "daneskanera\projektA".

### Konfiguracja zapory systemu Windows (w systemie Windows 7)

Wprowadź ustawienia udostępniania plików i drukarek, a następnie ustaw port używany podczas transmisji SMB.

**NOTATKA:** Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.

#### Sprawdzanie udostępniania plików i drukarek



1 Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, System i zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

Kliknij polecenie Zmień ustawienia, zaznacz pole

wyboru Udostępnianie plików i drukarek, a

następnie kliknij przycisk OK.

NOTATKA: Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.

2



#### **Dodawanie portu**



 W menu Start wybierz opcje Panel sterowania, System i zabezpieczenia oraz Sprawdź stan zapory.

- 2 🚱 💭 🖉 🕨 Panel sterowania 🕨 System i zabezpieczenia 🕨 Zapora systemu Windows **▼ 4**9 S Strona główna Panelu sterowania Ochraniaj ten komputer za pomocą Zapory systemu Windows Zapora systemu Windows utrudnia hakerom lub złośliwemu oprogramo komputera za pośrednictwem Internetu lub sieci. niu uzyskanie dostępu do tego Zezwalaj programov funkcji na dostęp pr systemu Windows vi lub zez Zaporę Jak zapora pomaga chronić komputer? Co to są lokalizacje sieciowe? nień ustawie indomień Sieci domowe lub firmowe (prywatne) Połączono 🙆 Sieci w domu lub w miejscu pracy, w których użytkownik zna ludzi i urządzenia, a także im ufa Stan Zapory systemu Windo Połączenia przychodzące: Blokuj połączenia z programami, których nie ma na liście dozwolonych programów Aktywne sieci domowe lub firr owe (prywatne): 🔤 abcdnet.com Stan powiadamiania: Powiadom mnie, gdy Zapora systemu Wir 3 - 0 X 🔿 Akcja Widok 13 Zapora systemu Win systemem Windows Przegląd Profil domeny Zapora systemu Windows jest wią Połączenia przychodzące niezgodn Połączenia wychodzące niezgodn Przywróć zasady do Profil prywatny jest aktywny 4 Akçja Widok Pomoc Profil Włąc Prywa. Tak 10 ♥ Filtruj według stanó ♥ Filtruj według grup ritruj Widok 2 5 🔐 Kreator nowej reguły ruchu p × Typ reguly Wybierz typ reguły zapory do utworzenia Kroki: Typ reguly Regułę jakiego typu chcesz utworzyć? Protokół i porty AkcjaProfil O Pr aca połączeniami dla program. Nazwa Port nerująca połączeniami dla portu TCP lub UDP. O Uprzednio zdefiniowana: Bezprzewodowe urządzenia przenośne Reguła sterująca połączeniami na komp Niestandardowa Reguła niestandardowa Dowiedz sie wiecej o typach regul Dalej > Anuluj < Wstecz 6 🔐 Kreator nowej reguły ruchu przychodzące Protokół i porty Określ protokoły i porty, których dotyczy ta reguła
- Keator novej reguly ruchu przychodzącego
  Protokół i porty
  Cesé protokoł y poty, których dotyczy ta regula.
  Krai:

  Typeguły
  Protokół j poty
  Czy ta regula dotyczy protokolu TCP, czy UDP?
  Protokół j poty
  TCP
  Accja
  UDP
  Razwa
  Czy ta regula dotyczy wszystóch potów lokalnych, czy olesilonych potów lokalnych?
  Wczęstkie potry lokalne
  Określone potry lokalne
  Przystaz: 80, 443, 5000-0210

  Cowiedz się wiecej a przytokola i potzek
  Cwiedz się wiecej a przytokola i potzek

2 Kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane

- 3 Kliknij polecenie **Reguły przychodzące**.
- 4 Kliknij polecenie Nowa reguła.
- 5 Wybierz opcję Port i kliknij przycisk Dalej.

Wybierz opcję TCP, Określone porty lokalne, wpisz "139" i kliknij przycisk Dalej.

- 7 Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij przycisk Dalej.
- Ketor nowij reguly ruchu przychodzącego
  Kacja
  Cred jeć do wykonania w przypaśku, gdy polączenie spełnia waruki doreślone w regule.

  Kozi

   Typ reguly

   Acga

   Prati

   Prati

   Natwa

  Caznaki na połączenie jednia waruki doreślone w regule.

   Caznaki na połączenie

   Prati

   Natwa

  Caznaki na połączenie spełnia kołeślone w regule.

   Caznaki na połączenie

   Prati

   Natwa

  Caznaki na połączenie jednia bezpieczenia
  Caznaki na połączenie jednia bezpieczenia połącenia.
  Caznaki na połączenie jednia zabezpieczeń połączenia.
  Caznaki na połączenie jednia zabezpieczeń połączenia.
  Caznaki na połączenie
  Caznaki na połączenie jednia zabezpieczeń połączenia.
  Caznaki na połączenie jednia zabezpieczeń połączenia.
  Caznaki na połączenie i połączenia.
  Caznaki na połączenie i połączenia.
  Caznaki na połączenie i połączenia.
  Caznaki na połącz





8 Sprawdź, czy wszystkie pola wyboru zostały zaznaczone, i kliknij przycisk **Dalej**.

**9** Wpisz "Skanuj do SMB" w polu "Nazwa" i kliknij przycisk **Zakończ**.

3-41

**NOTATKA:** W celu ustawienia portu w systemach Windows XP lub Windows Vista wykonaj poniższą procedurę.

1 Z menu Start wybierz opcję **Panel sterowania**, **System i zabezpieczenia** (lub **Centrum zabezpieczeń**) i zaznacz pole **Stan zapory** (lub **Zapora systemu Windows**).

Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.

- 2 Kliknij kartę Wyjątki i przycisk Dodaj port...
- 3 Określ ustawienie Dodawanie portu.

W polu "Nazwa" wpisz dowolną nazwę (na przykład Skanuj do SMB). Będzie to nazwa nowego portu. W polu "Numer portu" wpisz "139". Dla opcji "Protokół" wybierz **TCP**.

4 Aby zamknąć ekran Dodawanie portu, kliknij przycisk **OK**.

## Ekran Potwierdź miejsce docelowe

Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego przed transmisją jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start zostanie wyświetlony ekran Sprawdź wszystkie miejsca docelowe i wybierz opcję [Dalej].

# Część obsługiwana



Użyj poniższej procedury, aby obsłużyć ekran Sprawdź miejsce docelowe.

Lista miej.docel.:��	1	Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby sprawdzić wszystkie miejsca docelowe.
♥Morgan@kyoceramita		Aby sprawdzić szczegóły wybranego adresu lub go usunąć, kliknij przycisk OK.
[Anuluj][ Dalej ]		Aby dodać miejsce docelowe, naciśnij [Anuluj] (lewy klawisz <b>Select</b> ). Zostanie wyświetlony poprzedni ekran.
⊠Morgan@kyoceram…∲OK 01 Szczegóły 02 Usuń		
Naciśnij klawisz Start.	2	Po zakończeniu sprawdzania wybierz opcję [Dalej] (prawy klawisz <b>Select</b> ). Na ekranie pojawi się komunikat <i>Naciśnij klawisz Start.</i>
[ Anuluj ]		
Sprawdź do końca listę miejsc.		Jeśli na liście miejsc docelowych znajdują się miejsca ukryte i jeszcze nie sprawdzone, na ekranie zostanie wyświetlony napis <i>Sprawdź do końca listę miejsc</i> i nastąpi powrót do ekranu Lista miejsc docelowych. Sprawdź wszystkie miejsca docelowe.
	3	Umieść oryginały na płycie lub w procesorze dokumentów i naciśnij klawisz <b>Start</b> . Rozpocznie

# Określanie miejsca docelowego

Określając miejsce docelowe, można posłużyć się książką adresową lub użyć klawiszy szybkiego wyboru.

# Część obsługiwana



## Wybieranie z książki adresowej

Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.



Ks.	iążka	ad	res	owa:	¢ OK
<u>.</u>	Desic	yn			
2	Fiala	ì			
2	Maury	/			
			[	Menu	]



 Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz Address Book. Zostanie wyświetlone menu Wybierz ks.adres.

**NOTATKA:** Jeśli nie została zarejestrowana zewnętrzna książka adresowa, opcja [Zewn. ks. adres.] nie będzie wyświetlana.

 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Książka adresowa], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Książka adresowa.

Aby użyć książki adresowej na serwerze LDAP, wybierz opcję [Zewn. ks.adres.].

3 Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać żądanego użytkownika lub grupę, a następnie klawisz **OK**.

W przypadku wybrania użytkownika wyświetlana jest lista miejsc docelowych zarejestrowanych dla tego użytkownika.

W przypadku wybrania grupy przejdź do punktu 5.

- 4 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać żądane miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz OK.
- 5 Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Ukończone.*, po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.

#### Szukanie miejsc docelowych

Jeśli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.

Procedura korzystania z różnych trybów wyszukiwania została opisana poniżej.

#### Szukanie w książce adresowej

	Mei	nu:				¢ OK
	01	Wyl	oierz			
	02	Sz	czegć	bł		
	03	Zna	ajdź (	naz	zwa)	
	Ks	iąż	ka ac	lres	sowa:	¢ OK
	<u></u>	De	sign			
	2	Fia	ala			
	2	Ma	ury	г	Manii	1
				L	Mellu	1
						]
	Zn	ajd	ź (naz	zwa)	:	- Ç• OK
	ma					
					A D C	
				Г	Tekst	. 1
				L	101100	, 1
	Ks.	iąż	ka ac	dres	sowa:	¢ OK
		Mai	ury			
	.≚ ●	MO. Sa	rgan 11v			
	Č	Ja.	тту	ſ	Menu	1
				-		-
Szukanie w zew	vnętr	znej	książo	ce a	dresowe	ej
						. —
	Ze	wn.	ks.a	adre	es.:	∲ OK
		Е Ца Мэт	ald			
		Mo	u⊥y rɑan			
			- 9411	[	Menu	]
				-		-

Mei	nu: 💠 💽
01	Wybierz
02	Szczegół
03	Szukaj

- 1 W książce adresowej wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz **Select**). Zostanie wyświetlony ekran Menu.
- Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [Szukaj(Nazwa)], a następnie klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran szukania.
- **3** Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.

- 4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka adresowa, począwszy od użytkownika, którego nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków.
- 1 Na ekranie Zewn. ks.adres. wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz **Select**). Zostanie wyświetlony ekran Menu.
- Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Szukaj], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran szukania.

3-45



Ze	wn.	ks.	adı	ces.:	¢OK
•	Maı	ıry			
2	Моз	rgan			
2	Sa	Lly			
			[	Menu	]

3 Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.

Po wybraniu opcji [Menu] (prawy klawisz **Select**) i naciśnięciu klawisza **OK** zostanie wyświetlony ekran Szukaj według, na którym można określić klucz szukania i warunek dopasowania. Wybierz żądany element dla każdego z pól i naciśnij klawisz **OK**.

4 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka adresowa, począwszy od użytkownika, którego nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków.

**NOTATKA:** Jeśli w pierwszej kolejności zostanie otwarta rozszerzona książka adresowa, najpierw zostanie wyświetlony ekran szukania. Następnie wykonaj polecenia opisane w punkcie 3 i dalej.

## Wybór przy pomocy przycisków panelu dotykowego



Wybierz miejsce docelowe, korzystając z klawiszy szybkiego wyboru.

Na ekranie głównym wysyłania lub ekranie wprowadzania miejsca docelowego naciśnij klawisz **szybkiego wyboru**, do którego przypisane jest miejsce docelowe.

## Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending)

Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP) oraz numerami faksu (tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu). Funkcja ta nosi nazwę *Wysył. wielokr*. Ułatwia ona wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.) w jednej czynności.

Liczba wysyłanych pozycji	E-mail	: Do 100
	Foldery (SMP, FTP)	: Łącznie 1 SMB i FTP
	FAKS	: Do 100

Ponadto, w zależności od ustawień, można wysyłać i drukować jednocześnie.

Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego poszczególnych typów. Możesz wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą się na liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz **Start**, aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowych jednocześnie.

## Skanowanie TWAIN

W tej części opisano skanowanie oryginałów przy użyciu sterownika TWAIN.

Procedura skanowania przy użyciu sterownika TWAIN została wyjaśniona jako przykład. Sterowniki WIA obsługuje się w identyczny sposób.

- 1 Uaktywnij aplikację obsługującą sterownik TWAIN.
- 2 Wybierz urządzenie za pomocą aplikacji i wyświetl okno dialogowe TWAIN.

**NOTATKA:** Informacje na temat wyboru urządzenia znajdują się w Podręczniku operatora lub pomocy dotyczącej aplikacji.

**3** Wybierz ustawienia skanowania w wyświetlonym oknie dialogowym TWAIN.

Poniżej przedstawiono ustawienia, które zostaną wyświetlone w oknie dialogowym TWAIN.

riginal Configurations	Image Quality Configurations
Original Size	Color Settings
A4 💌	Black and White
Original Originatation	Resolution
	200dpi 🗨
	- Image Quality
с е с с	Text
end Configurations	Image Quality Settings
Duplex Setting	Density
Off 💽	Auto
C	Scan
Configuration	

Po	zycja	Szczegół		
Original	Original Size	Wybór rozmiaru skanowania oryginału.		
Configurations	Original Orientation	Określenie typu oprawy.		
Send Configurations	Duplex Setting	Określenie, czy oryginał jest jedno- czy dwustronny.		
Image Quality	Color Setting	Wybór trybu koloru.		
Configurations	Resolution	Wybór rozdzielczości.		
Image Quality		Wybór jakości obrazu odpowiadającej typowi oryginału.		
Image Quality Density Settings		Wybór naświetlenia. Wybierz przycisk <b>Auto</b> , aby automatycznie ustawiać naświetlenie na podstawie oryginału.		
Configuration		Służy do sprawdzenia bieżących ustawień oraz zapisania często używanych ustawień. Po kliknięciu przycisku <b>Configuration</b> pojawi się ekran z ustawieniami i przyciskami <b>Details</b> , <b>Add current configuration</b> i <b>Delete</b> <b>selected configuration</b> .		
Details		Sprawdzenie bieżących ustawień.		
Add current configuration		Zapisanie bieżących ustawień z nazwą i komentarzem.		
	Delete selected configuration	Usunięcie zapisanych ustawień.		

- 4 Umieść oryginały na płycie lub w procesorze dokumentów.
- 5 Kliknij przycisk Scan.

Dane dokumentu zostaną zeskanowane.

## Anulowanie zadań

Wykonaj poniższe kroki w celu anulowania wszelkich wykonywanych zadań drukowania lub wysyłania.

### Anulowanie zadań

Zadania można także anulować za pomocą klawisza Stop.

Lis	sta anul	.zadań: 💠	OK
01	Dr. lis	tę zadań	
02	Wyślij	lis. zad.	
03	Zapisz	dz. zad.	
		[ Wyjdź	]

Dr.	listę	e za	adań.:	¢ OK
0008	Ko	piı	ıj 📃	
0009	<b>L</b> da	ne	maury	II
0010	<b>D</b> Mi	cro	osoftwo	or II
[ Wz	nów ]	[	Menu	]

Mer	nu:		¢ OK
01	Szczego	óły	
02	Anuluj	zad.	

Zadanie	ZOS	stai	nie	
anulowar	ne.			
Na pewno	o?			
→0008	K	opi	uj	
[ Tak	]	[	Nie	

1 Podczas zadania drukowania lub wysyłania naciśnij klawisz **Stop**. Zostanie wyświetlone menu Lista anul.zadań.

**NOTATKA:** Naciśnięcie klawisza **Stop** powoduje wstrzymanie zadania drukowania, ale nie zadania wysyłania.

- 2 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać zadanie, które ma zostać zatrzymane, a następnie klawisz OK. Zostanie wyświetlona kolejka wyjściowa wybranego typu zadań.
- 3 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać zadanie, które ma zostać zatrzymane, a następnie wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran Menu.
- 4 Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Anuluj zadanie], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
- 5 Wybierz opcję [Tak] (prawy klawisz **Select**). Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Anulowanie...* i po anulowaniu zadania nastąpi powrót do kolejki wyjściowej wybranego typu zadań.

Aby anulować inne zadania, powtórz czynności opisane w punktach od 3 do 5.

## Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru

Można sprawdzić ilość pozostałego toneru i papieru w każdej kasecie podajnika.

OK

### Sprawdzanie pozostałego toneru

Sta	an:		¢OK
01	Stan	zad.	druk.
02	Stan	zad.	wys.
03	Stan	zad.	zapis.
[]	Pauza	]	



- 2 Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [Status tonera].
- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Status tonera.

Wyświetlana jest pozostała ilość tonera przy użyciu jednego z 5 poziomów.

S	prawdzanie	e noz	ostałe	edo i	nani	eru
	prawuzanne	σρυΖ	Ustait	gu i	papi	CIU

С

Υ

Status tonera:

Sta	an:		¢ OK
01	Stan	zad.	druk.
02	Stan	zad.	wys.
03	Stan	zad.	zapis.
[]	Pauza	]	

М

Κ

Stan papieru:	• <b>∵</b> • OK
Kaseta 1:	1/ 4
Letter 🗗	Pusty
Zwykły	

- 1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie wyświetlone menu Stan.
- 2 Naciśnij klawisz ∆ lub ⊽ i wybierz opcję [Stan papieru].
- **3** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlony ekran Stan papieru.

Naciśnij klawisz ⊲ lub ⊳, aby przełączyć widok ilości pozostałego papieru w kasecie głównej, kasecie opcjonalnej (jeśli jest zainstalowana) i na tacy uniwersalnej.
# 4 Konserwacja

Rozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.

•	Czyszczenie	4-2
•	Wymiana pojemnika z tonerem	4-4
•	Wymiana pojemnika na zużyty toner	4-6

## Czyszczenie

Należy regularnie czyścić urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.

**UWAGA:** Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać kabel zasilający.

## Szklana płyta

Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej alkoholem lub łagodnym detergentem.



WAŻNE: Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.

#### Procesor dokumentów

Jeżeli podczas użytkowania procesora dokumentów na kopiach pojawią się czarne smugi lub zabrudzenia, należy przeczyścić wąską szybę skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Jeżeli wąska szyba skanera wymaga czyszczenia, może zostać wyświetlony komunikat Oczyść szybkę.

**NOTATKA:** Przeczyść wąskie szyby skanera za pomocą suchej ściereczki. Nie używaj do czyszczenia wody, mydła ani rozpuszczalników.



1 Otwórz procesor dokumentów i przetrzyj wąską szybę skanera (a).

2 Przetrzyj białą prowadnicę (b) na procesorze dokumentów.

3 Zamknij procesor dokumentów.

### Wyczyść jednostkę przenoszenia papieru

**UWAGA:** Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Ponieważ istnieje zagrożenie poparzeniem, należy zachować najwyższą ostrożność.

Jednostkę przenoszenia papieru należy zawsze czyścić podczas wymiany pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zalecamy także czyszczenie wnętrza urządzenia przynajmniej raz w miesiącu i podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem. Należy je także wyczyścić, jeśli na wydrukach pojawią się smugi lub linie albo jeśli wydruki będą rozmazane lub nieczytelne.



1 Pociągnij dźwignię tylnej pokrywy i otwórz tylną pokrywę.

2 Przy użyciu szmatki wytrzyj kurz z papieru znajdujący się na wałku rejestrującym i pochylni na papier.

WAŻNE: Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąć czarnego wałka i paska przenoszącego. Może to pogorszyć jakość wydruków.



3 Zamknij tylną pokrywę.

## Wymiana pojemnika z tonerem

Gdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Dodaj toner, wymień toner.

Podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem, należy wyczyścić odpowiednie części we wskazany sposób. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz <u>Wyczyść jednostkę przenoszenia papieru na stronie 4-3</u>.

**UWAGA:** Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować oparzenia.

#### Wymiana pojemnika z tonerem



**1** Pociągnij dźwignię pokrywy górnej tacy i otwórz górną tacę.

**UWAGA:** Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, nie należy jednocześnie otwierać górnej tacy oraz procesora dokumentów.

Otwórz górną tacę do pokazanej pozycji. Jeśli taca nie zostanie otwarta do tej pozycji, zainstalowanie pojemnika z tonerem nie będzie możliwe.

**2** Ostrożnie wyjmij stary pojemnik z tonerem z urządzenia.

**NOTATKA:** Włóż stary pojemnik z tonerem do plastikowego worka (dostarczanego z nowym tonerem) i usuń go później zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

3 Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z zestawu z tonerem. Potrząśnij nowym pojemnikiem co najmniej 5 lub 6 razy, jak pokazano na rysunku, aby rozprowadzić toner równomiernie w całym pojemniku.





4 Upewnij się, że dźwignia zwalniająca znajduje się w pozycji zwolnionej i włóż nowy pojemnik z tonerem do urządzenia.

**NOTATKA:** Upewnij się, czy elementy wystające pojemnika z tonerem pasują do otworów urządzenia.

**5** Naciśnij górną część pojemnika z tonerem, aby solidnie osadzić go na miejscu.

6 Zamknij górną tacę.

Podczas zamykania górnej tacy nie dociskaj panelu operacyjnego.

**NOTATKA:** Uważaj, aby podczas zamykania górnej tacy nie przytrzasnąć palców.

# Wymiana pojemnika na zużyty toner

Gdy pojawi się komunikat Sprawdź pojemnik na zużyty toner, wymień pojemnik na zużyty toner. Nowy pojemnik na zużyty toner jest dołączony do zestawu pojemnika z tonerem. Urządzenie nie będzie działać, jeśli pojemnik na zużyty toner nie zostanie wymieniony.

**UWAGA:** Nie należy próbować spalać pojemnika z tonerem ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować oparzenia.

#### Wymiana pojemnika na zużyty toner









**1** Otwórz pokrywę pojemnika na zużyty toner.

2 Naciśnij przycisk blokady i ostrożnie wyjmij pojemnik na zużyty toner.

**NOTATKA:** Wyjmij pojemnik na zużyty toner tak delikatnie, jak to możliwe, aby nie rozsypać znajdującego się w nim toneru. Nie kieruj otworu pojemnika na zużyty toner w dół.

**3** Zamknij pokrywę starego pojemnika na zużyty toner po wyjęciu go z urządzenia.

**NOTATKA:** Włóż stary pojemnik na zużyty toner do plastikowego worka (dostarczanego z nowym tonerem) i usuń go później zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.





- 4 Otwórz pokrywę nowego pojemnika na zużyty toner.
- **5** Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner zgodnie z ilustracją. W przypadku prawidłowej instalacji pojemnik wskoczy na właściwe miejsce.

6 Upewnij się, że pojemnik na zużyty toner został zainstalowany prawidłowo i zamknij pokrywę pojemnika na zużyty toner.

Po wymianie pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner wyczyść jednostkę przenoszenia papieru. Szczegółowe instrukcje znajdują się w rozdziale <u>Czyszczenie na stronie 4-2</u>.

#### Dłuższe nieużywanie i przesuwanie urządzenia.

#### Dłuższe nieużywanie

W przypadku pozostawienia urządzenia w stanie bezczynności przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka w ścianie.

Aby uzyskać informacje o dodatkowych czynnościach, które można wykonać w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia urządzenia przy jego następnym uruchomieniu, zalecamy skonsultowanie się ze sprzedawcą.

#### Przesuwanie urządzenia

Przy przesuwaniu urządzenia:

- Przesuwaj urządzenie delikatnie.
- W miarę możliwości nie przechylaj urządzenia, aby uniknąć rozlania tonera w jego wnętrzu.
- · Przed przewożeniem urządzenia na większe odległości skonsultuj się z serwisantem.
- Zablojuj dźwignię blokady (żółtą) dla systemów optycznych. Dźwignia ta znajduje się przy górnym lewym brzegu, blisko skanera. Aby uzyskać dalsze informacje, przejdź do Quick Start Guide.
- Wyjmij wszystkie pojemniki z tonerem i pojemnik na zużyty toner, a następnie włóż je do plastikowej torby.
- Sprawdź, czy dźwignia zwalniająca jest w pozycji LOCK. Jeśli nie, pociągnij dźwignię zwalniającą do siebie, aż się zatrzyma. <u>Przejdź na stronę 4-4</u>.

**OSTRZEŻENIE:** W przypadku przewożenia urządzenia wyjmij wszystkie pojemniki z tonerem i pojemnik na zużyty toner, zapakuj je do plastikowego worka i przewieź jako osobne części urządzenia.

# 5 Rozwiązywanie problemów

Niniejszy rozdział opisuje sposoby rozwiązywania problemów z urządzeniem.

•	Usuwanie awarii	
•	Reagowanie na komunikaty o błędach	5-9
•	Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION .	5-18
•	Usuwanie zaciętego papieru	5-19

# Usuwanie awarii

W poniższej tabeli znajdują się ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Panel operacyjny nie odpowiada po włączeniu głównego wyłącznika zasilania.	Czy urządzenie jest podłączone do zasilania?	Podłącz przewód zasilania do gniazdka sieciowego.	_
Naciśnięcie klawisza Start nie rozpoczyna kopiowania.	Czy w obszarze wyświetlania komunikatów jest wyświetlony komunikat?	Określ odpowiednią reakcję na komunikat i zareaguj.	—
	Czy urządzenie nie jest w stanie czuwania?	Aby włączyć urządzenie, które znajduje się w stanie czuwania, naciśnij klawisz <b>Power</b> . Urządzenie będzie gotowe do kopiowania w ciągu 20 sekund.	<u>2-9</u>
Wysuwane są puste arkusze.	Czy oryginały zostały prawidłowo załadowane?	Kładąc oryginały na płycie, umieść je zadrukowaną stroną do dołu i ustaw je zgodnie z płytami wskaźnika rozmiaru oryginału.	<u>2-45</u>
		Umieszczając oryginały w procesorze dokumentów, układaj je stroną zadrukowaną do góry.	<u>2-47</u>
	_	Sprawdź, czy program jest prawidłowo używany.	—

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Rozmazane lub nieczytelne wydruki	Czy urządzenie pracuje w trybie gęstości automatycznej?	Ustaw odpowiedni poziom gęstości dla gęstości automatycznej.	—
ABC         ABC           123         123	Czy urządzenie pracuje w trybie gęstości ręcznej?	Ustaw prawidłowy poziom gęstości.	—
		Zmieniając domyślny poziom gęstości, dostosuj poziom gęstości ręcznie, aby uzyskać wymaganą wartość.	_
	Czy toner jest równomiernie rozprowadzony w pojemniku tonera?	Wstrząśnij pojemnikiem tonera kilka razy na boki.	_
	Czy jest wyświetlany komunikat o konieczności wymiany pojemnika tonera?	Wymień pojemnik z tonerem.	_
	Czy papier nie jest wilgotny?	Wymień papier.	<u>2-27</u>
	Czy tryb EcoPrint jest włączony?	Wyłącz tryb EcoPrint.	—
		Upewnij się, ze został ustawiony typ papieru odpowiadający używanemu papierowi.	_
	_	Przeprowadź kalibrację kolorów, wyłączając urządzenie i ponownie je włączając, lub korzystając z panelu operacyjnego.	_
	_	Spróbuj wyregulować ustawienia kolorów przy użyciu sterownika drukarki.	—
		Uruchom [MC] i zmniejsz wartość regulacji. Obniż wartość regulacji o jeden poziom względem bieżącego poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa jakości, ponownie obniż poziom o 1. Jeśli mino tego nie uzyskano poprawy jakości, przywróć oryginalną wartość ustawienia.	

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Wydruki są zbyt ciemne.	Czy urządzenie pracuje w trybie gęstości automatycznej?	Ustaw odpowiedni poziom gęstości dla gęstości automatycznej.	_
	Czy urządzenie pracuje w trybie gęstości ręcznej?	Ustaw prawidłowy poziom gęstości.	—
		Zmieniając domyślny poziom gęstości, dostosuj poziom gęstości ręcznie, aby uzyskać wymaganą wartość.	_
Kopie cechują się morowatym wzorem (punkty są wydrukowane w grupach, tworząc wzór a nie jednolitą całość).	Czy oryginał to wydrukowane zdjęcie?	Ustaw jakość obrazu na [Zdjęcie].	_
Wydruki nie są czytelne.	Czy wybrano odpowiednią jakość obrazu dla oryginału?	Wybierz odpowiednią jakość obrazu.	—
Wydruki są zabrudzone.	Czy płyta lub procesor dokumentów nie są zabrudzone?	Wyczyść płytę lub procesor dokumentów.	_
Wydruki są niewyraźne. ABC 123	Czy urządzenie jest używane w warunkach dużej wilgotności?	Używaj urządzenia w lokalizacji o odpowiedniej wilgotności.	_
Wydruki są przekrzywione.	Czy oryginały są załadowane prawidłowo?	Umieszczając oryginały na płycie, dostosuj ich położenie do wskaźników rozmiaru oryginału.	<u>2-45</u>
		Umieszczając oryginały w procesorze dokumentów, wyrównaj prowadnice szerokości oryginałów przed ułożeniem oryginałów.	<u>2-46</u>
	Czy papier jest załadowany prawidłowo?	Sprawdź ułożenie prowadnic szerokości papieru.	<u>2-46</u>

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Papier często się zacina.	Czy papier jest załadowany prawidłowo?	Załaduj papier prawidłowo.	<u>2-27</u>
	Czy załadowany jest odpowiedni rodzaj papieru? Czy jest on w dobrym stanie?	Wyjmij, odwróć i załaduj papier ponownie.	<u>2-27</u>
	Czy papier nie jest wygięty, zagięty lub pomarszczony?	Wymień papier.	<u>2-27</u>
	Czy w urządzeniu nie znajdują się luźne skrawki lub zacięty papier?	Wyjmij zacięty papier.	<u>5-19</u>
Wydruki są	Czy papier nie jest wilgotny?	Wymień papier.	<u>2-27</u>
pomarszczone.	Czy papier jest ustawiony we właściwej orientacji?	Zmień orientację ustawienia papieru.	-
Nie można drukować.	Czy urządzenie jest podłączone do zasilania?	Podłącz przewód zasilania do gniazdka sieciowego.	
	Czy urządzenie jest zasilane?	Włącz główny wyłącznik zasilania.	<u>2-7</u>
	Czy kabel drukarki lub kabel sieciowy jest podłączony?	Podłącz prawidłowo kabel drukarki lub kabel sieciowy.	<u>2-5</u>
	Czy urządzenie było zasilane przed podłączeniem kabla drukarki?	Włącz urządzenie po podłączeniu kabla drukarki.	<u>2-5</u> <u>2-7</u>
	Czy zadanie drukowania jest wstrzymane?	Naciśnij przycisk [Wznów] (lewy klawisz <b>Select</b> ), aby wznowić drukowanie.	_
Dokumenty nie są drukowane prawidłowo.	Czy ustawienia oprogramowania na komputerze są prawidłowe?	Sprawdź, czy ustawienia sterownika drukarki i oprogramowania są prawidłowe.	—
Podczas korzystania z panelu operacyjnego, klawisze są zablokowane i nie reagują na przyciskanie.	Czy panel operacyjny jest zablokowany?	Sprawdź ustawienie blokowania panelu w narzędziu COMMAND CENTER i w razie konieczności zmień je.	KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide
Nie można drukować dokumentów	Czy host USB nie jest zablokowany?	Wybierz opcję <i>Odblokuj</i> w ustawieniach hosta USB.	_
zapisanych na pamięci USB.	Sprawdź, czy pamięć USB jest prawidłowo podłączona do urządzenia.		—

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Podczas wyświetlania obrazu przesłanego z urządzenia do komputera, obraz jest skurczony w pionie lub w poziomie.	Czy wybrana została do skanowania rozdzielczość 200×100 dpi Normalna lub 200×400 dpi Bardzo wysoka?	Do wysyłania obrazu wybierz rozdzielczość inną niż 200×100 dpi Normalna lub 200×400 dpi Bardzo wysoka.	_
Pamięć USB nie została rozpoznana.	Sprawdź, czy pamięć USB jest prawidłowo podłączona do urządzenia.		_
	Czy host USB nie jest zablokowany?	Wybierz opcję <i>Odblokuj</i> w ustawieniach hosta USB.	—
Wydruk ma przesunięte kolory ABC		Wykonaj rejestrację kolorów przy użyciu panelu operacyjnego.	
Czarne lub białe paski pionowe	Czy wąska szybka skanera jest czysta?	Oczyść szybkę.	—
ABC         ABC           123         123	Sprawdź na panelu operacyjnym ilość toneru.	Jeśli pojawi się komunikat "Kończy się toner. C, M, Y, K" z opisem koloru, zainstaluj nowy toner dla danego koloru.	—
	_	Uruchom funkcję [Czyszcz. lasera].	—
	—	Uruchom funkcję [Odśwież. bębna]	—
Szare tło ABC 123		Przeprowadź kalibrację kolorów, wyłączając urządzenie i ponownie je włączając, lub korzystając z panelu operacyjnego.	
Na górnym brzegu papieru lub z tyłu papieru widać zabrudzenie ABC 123	Sprawdź wyrzutnik papieru i pochylnię.	Otwórz tylną pokrywę i sprawdź, czy na pochylni papieru wewnątrz jednostki przenoszenia papieru nie znajduje się toner. Wyczyść pochylnię przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki bez kłaczków.	

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Wydruk jest		Uruchom funkcję [Odśwież. bębna]	—
realizowany z przesunięciem. AB AB		Uruchom [MC] i zmniejsz wartość regulacji. Obniż wartość regulacji o jeden poziom względem bieżącego poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa jakości, ponownie obniż poziom o 1. Jeśli mino tego nie uzyskano poprawy jakości, przywróć oryginalną wartość ustawienia.	
Część obrazu bywa rozmazana lub nieczytelna.		Uruchom [MC] i zmniejsz wartość regulacji. Obniż wartość regulacji o jeden poziom względem bieżącego poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa jakości, ponownie obniż poziom o 1. Jeśli mino tego nie uzyskano poprawy jakości, przywróć oryginalną wartość ustawienia.	
Na obrazie widać nieregularne linie poziome.		Uruchom [MC] i zmniejsz wartość regulacji. Obniż wartość regulacji o jeden poziom względem bieżącego poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa jakości, ponownie obniż poziom o 1. Jeśli mino tego nie uzyskano poprawy jakości, przywróć oryginalną wartość ustawienia.	
Urządzenie jest eksploatowane na wysokości 1500 m lub wyższej i na obrazie pojawiają się białe, poziome linie.		Uruchom funkcję [Altitude Adj.] i ustaw wysokość na [High 1]. Jeśli po ustawieniu wartości [High 1] problem nie zostanie usunięty, wybierz ustawienie [High 2].	

5

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Urządzenie jest eksploatowane na wysokości 1500 m lub wyższej i na obrazie pojawiają się kropki.		Uruchom funkcję [Altitude Adj.] i ustaw wysokość na [High 1]. Jeśli po ustawieniu wartości [High 1] problem nie zostanie usunięty, wybierz ustawienie [High 2].	

# Reagowanie na komunikaty o błędach

Gdy na panelu sterowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą.

Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

#### Alfanumeryczne

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Błąd pamięci USB. Zadanie zostało anulowane.	-	Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	_
Błąd urządzenia. Skontaktuj się z serwisem.	-	Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz kod błędu wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów. Wyłącz urządzenie, odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.	_
	Czy wyświetlany jest kod błędu 4201 do 4204?	Wystąpiło wewnętrzne skroplenie pary wodnej wskutek nagłej zmiany temperatury. Wyłącz urządzenie i pozostaw je przez 30–90 minut, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, wyłącz urządzenie, odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.	
Błąd wysyłania. ####	-	Wystąpił błąd podczas transmisji. Możliwe kody błędów i ich opisy są następujące.	_
Dodaj toner. [C], [M], [Y], [K]		Wymień pojemnik z tonerem. Zamień na nowy toner w kolorze wskazanym w nawiasach [].	_
Górna taca jest pełna papieru. Wyjmij papier.	_	Wyjmij papier z górnej tacy i naciśnij przycisk <b>OK</b> , aby wznowić zadanie.	_
Kończy się toner. [C], [M], [Y], [K]	-	Niedługo konieczna będzie wymiana pojemnika z tonerem. Po wydrukowaniu ok. 20 stron dalsze wydruki zostaną zatrzymane. Uzyskaj nowy toner w kolorze wskazanym w nawiasach [].	

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Maksymalna liczba skanowanych stron. Zadanie zostało anulowane.	_	Nie można przeprowadzić skanowania z powodu braku wolnej pamięci skanera. Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	
	Czy przekroczono dopuszczalną liczbę skanowań?	Naciśnij klawisz <b>OK</b> , aby wydrukować, wysłać lub zapisać zeskanowane strony. Aby anulować zadanie, naciśnij klawisz <b>Status/Job</b> <b>Cancel</b> , a następnie klawisz [Anuluj].	
Nie można połączyć się z serwerem uwierzytelniania.	_	<ul> <li>Naciśnij przycisk <b>OK</b> i sprawdź następujące elementy:</li> <li>Rejestracja na serwerze uwierzytelniającym</li> <li>hasło i adres komputera dla serwera uwierzytelniającego,</li> <li>połączenie z siecią.</li> </ul>	
Nie można drukować dwustronnie na tym papierze.	Czy wybrany rozmiar papieru/typ nośnika pozwala na drukowanie dwustronne?	Wybierz odpowiedni typ papieru. Aby drukować bez korzystania z trybu dwustronnego, naciśnij klawisz <b>OK</b> .	<u>3-16</u>
Niepr. nazwa logowania lub hasło użytk. Zadanie zostało anulowane.	-	Wprowadź prawidłową nazwę lub hasło logowania.	
Niewłaściwy ID konta. Zadanie zostało anulowane.	_	Zadanie zostało anulowane z powodu ograniczeń narzuconych przez funkcję rozliczania zadań. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	
Niewłaściwy ID konta.	-	ID konta nie jest prawidłowe. Sprawdź zarejestrowany ID konta.	_
Niewystarczająca ilość pamięci. Nie można rozpocząć zadania.	_	Nie można przeprowadzić dalszego skanowania z powodu braku wolnej pamięci. Naciśnij klawisz <b>OK</b> , aby wydrukować zeskanowane strony. Aby anulować zadanie, naciśnij klawisz <b>Status/Job Cancel</b> , a następnie klawisz [Anuluj].	
Nie znaleziono pliku.	_	Nie znaleziono określonego pliku. Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	_

5

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Pamięć jest pełna. Nie można przetworzyć zadania drukowania w całości.	_	Nie można kontynuować zadania, ponieważ zabrakło wolnej pamięci. Naciśnij klawisz <b>OK</b> , aby wydrukować zeskanowane strony. Nie można prawidłowo przetworzyć zadania drukowania. Aby anulować zadanie, naciśnij klawisz <b>Status/Job Cancel</b> , a następnie klawisz [Anuluj].	
Pamięć jest pełna. Zadanie zostało anulowane.	_	<ul> <li>Nie można kontynuować zadania, ponieważ zabrakło wolnej pamięci. Naciśnij klawisz OK. Aby wydrukować takie same oryginały, wykonaj poniższe czynności.</li> <li>Wybierz opcję [Foto], aby ustawić jakość kopii.</li> <li>Wybierz ujemną wartość dla ostrości.</li> <li>Wybierz mniejszy rozmiar papieru, aby zmniejszyć kopię. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, rozbuduj pamięć drukarki.</li> </ul>	
Papier utknął.	_	Jeżeli papier utknie, urządzenie zatrzyma się, a w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wskazane miejsce wystąpienia problemu. Zatrzymaj urządzenie i wyjmij zacięty papier zgodnie z odpowiednią procedurą.	_
Przekroczono limit określony przez funkcję rozliczania zadań. Drukowanie nie jest możliwe.	_	Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	_
Przekroczono limit określony przez funkcję rozliczania zadań. Skanowanie nie jest możliwe.	_	Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	_
Przekroczono ogranicz. rozlicz. zadań. Zadanie zostało anulowane.	Czy przekroczono dopuszczalną liczbę wydruków określoną przez funkcję rozliczania zadań?	Liczba wydruków przekroczyła dopuszczalną liczbę zadań określoną przez funkcję rozliczania zadań. Nie można więcej drukować. Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Przekroczony limit.	_	Pojemnik na faksy jest pełny, nie ma możliwości dalszego zapisu. Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij klawisz <b>OK</b> .	—
Sprawdź pojemnik na zużyty toner.	Czy pojemnik na zużyty toner jest pełny?	Wymień pojemnik na zużyty toner.	_
	Czy pojemnik na zużyty toner jest zainstalowany?	Zainstaluj w urządzeniu pojemnik na zużyty toner.	—
Ułóż oryginał i naciśnij klawisz Start.	_	Wyjmij oryginały z procesora dokumentów, ułóż je w oryginalnym porządku i włóż z powrotem. Naciśnij klawisz <b>Start</b> , aby wznowić drukowanie. Aby anulować zadanie, naciśnij klawisz <b>Status/Job Cancel</b> , a następnie klawisz [Anuluj].	<u>2-47</u>
Wyjmij oryginał z procesora dokumentów.	Czy pozostały jakieś oryginały w procesorze dokumentów?	Wyjmij oryginały z procesora dokumentów.	_
Wymień zestaw konserwacyjny.	_	Wymiana elementów zestawu konserwacyjnego jest konieczna co 200 000 stron i wymaga interwencji serwisu. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.	_
Wystąpił błąd. Włącz i wyłącz główny wyłącznik zasilania.	_	Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz i włącz główny wyłącznik zasilania.	_
Załaduj papier do kasety 1.	Czy we wskazanej kasecie znajduje się papier?	Włóż papier.	<u>2-28</u>
Załaduj papier do tacy uniwersalnej.	Czy do tacy uniwersalnej załadowano papier we wskazanym formacie?	Załaduj do tacy uniwersalnej papier rodzaju i formatu wskazanego w obszarze wyświetlania komunikatów.	<u>2-31</u>
Zamknij górną (tylną lub lewą) pokrywę.	Czy wszystkie pokrywy są zamknięte?	Zamknij pokrywę wskazaną na panelu sterowania.	_
Zamknij procesor dokumentów.	Czy procesor dokumentów jest otwarty?	Zamknij procesor dokumentów.	—
	Czy górna pokrywa procesora dokumentów jest otwarta?	Zamknij górną pokrywę procesora dokumentów.	<u>2-46</u>
Zadanie niezapisane. Naciśnij [OK].		Aby anulować zapisywanie, naciśnij <b>OK</b> .	

5

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Zainstalowano nieznany toner.	-	Jeżeli pojemnik z tonerem został wzięty z innego urządzenia o tym samym modelu w momencie wyświetlania komunikatu <i>Dodaj</i> <i>toner</i> , zignoruj komunikat i używaj bieżącego tonera.	_
Zainstalowano nieznany toner. administratora	-	Komunikat ten jest wyświetlany, jeśli specyfikacja regionalna zainstalowanego pojemnika z tonerem nie pasuje do specyfikacji urządzenia.	
	Kod błędu skanov	wania do SMB	
Kod błędu: 1101	Czy nazwa hosta serwera SMB jest prawidłowa?	Sprawdź w narzędziu COMMAND CENTER, czy została podana prawidłowa nazwa hosta.	—
Kod błędu: 1102	Czy została wprowadzona nazwa domeny?	Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika domeny w formacie "domena\użytkownik", "domena\użytkownik" lub "domena@użytkownik".	
	Czy wprowadzono nieprawidłowego użytkownika lub błędne hasło?	Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika lub hasło.	_
	Czy wprowadzono nieprawidłową nazwę folderu lub udziału?	Wprowadź prawidłową nazwę folderu lub udziału.	_
	Czy został podany użytkownik, który nie ma uprawnień dostępu do tego folderu, lub zostały określone uprawnienia dostępu do folderu?	Sprawdź ograniczenia dostępu do folderu docelowego.	_
	Czy w nazwie hosta znajdują się niedozwolone znaki?	Sprawdź, czy w nazwie hosta znajdują się którekolwiek z poniższych znaków. `~!@#\$^&*()=+[]{}\ ;:'"< >/?	—

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Kod błędu: 1103	Czy została wprowadzona nazwa domeny?	Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika domeny w formacie "domena\użytkownik", "domena\użytkownik" lub "domena@użytkownik".	_
	Czy została wprowadzona poprawna ścieżka do folderu?	Wprowadź poprawną ścieżkę do folderu.	_
	Czy został podany użytkownik, który nie ma uprawnień dostępu do tego folderu, lub zostały określone uprawnienia dostępu do folderu?	Sprawdź ograniczenia dostępu do folderu docelowego.	_
Kod błędu: 1105	Czy protokół SMB jest włączony?	Włącz protokół SMB dla nazwy hosta w narzędziu COMMAND CENTER.	_
Kod błędu: 2101, 2201, 2203	Czy wprowadzono nieprawidłową nazwę hosta lub adres IP?	Wprowadź prawidłową nazwę hosta lub adres IP.	_
	Czy podano nieprawidłowy numer portu?	Podaj prawidłowy numer portu.	
	Czy poprawnie nawiązano połączenie z siecią?	Sprawdź, czy kabel sieciowy został prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy środowisko sieci (serwer, koncentrator lub inna sieć LAN) działa prawidłowo.	_
Kod błędu: 0007, 5101, 5102, 5103, 5104, 7101, 720f	_	Wyłącz i włącz główny wyłącznik zasilania. Jeśli błąd będzie się powtarzać, zapisz jego kod i skontaktuj się z pracownikiem serwisu. (Patrz: procedura w części <u>Błąd urządzenia. Skontaktuj się z</u> <u>serwisem.</u> )	
Kod błędu: 9181	Czy zeskanowano więcej niż 999 stron oryginału?	W takim przypadku prześlij strony w oddzielnych zadaniach.	
	Kod błędu skano	wania do FTP	-
Kod błędu: 1101	Czy nazwa hosta serwera FTP jest prawidłowa?	Sprawdź w narzędziu COMMAND CENTER, czy została podana prawidłowa nazwa hosta.	_

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Kod błędu: 1102	Czy została wprowadzona nazwa domeny?	Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika domeny w formacie "domena\użytkownik" lub "domena\użytkownik".	—
	Czy wprowadzono nieprawidłowego użytkownika lub błędne hasło?	Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika lub hasło.	—
Kod błędu: 1103	Czy została wprowadzona poprawna ścieżka do folderu?	Wprowadź poprawną ścieżkę do folderu.	
	Czy został podany użytkownik, który nie ma uprawnień dostępu do tego folderu, lub zostały określone uprawnienia dostępu do folderu?	Sprawdź ograniczenia dostępu do folderu docelowego.	
Kod błędu: 1105	Czy protokół FTP jest włączony?	Włącz protokół FTP w narzędziu COMMAND CENTER.	
Kod błędu: 1131	Czy wszystkie ustawienia FTPS są prawidłowe?	Sprawdź ustawienia zabezpieczeń.	—
Kod błędu: 1132	Czy próbujesz przesłać dokument na serwer nieobsługujący usługi FTPS lub danej metody szyfrowania?	Sprawdź, czy serwer obsługuje usługę FTPS. Sprawdź, czy serwer obsługuje wybraną metodę szyfrowania.	
Kod błędu: 2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203, 2231, 3101	Czy wprowadzono nieprawidłową nazwę hosta lub adres IP?	Wprowadź prawidłową nazwę hosta lub adres IP.	_
	Czy podano nieprawidłowy numer portu?	Podaj prawidłowy numer portu.	—
	Czy poprawnie nawiązano połączenie z siecią?	Sprawdź, czy kabel sieciowy został prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy środowisko sieci (serwer, koncentrator lub inna sieć LAN) działa prawidłowo.	_
Kod błędu: 4701, 5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f	-	Wyłącz i włącz główny wyłącznik zasilania. Jeśli błąd będzie się powtarzać, zapisz jego kod i skontaktuj się z pracownikiem serwisu. (Patrz: procedura w części <u>Błąd urządzenia. Skontaktuj się z</u> <u>serwisem.</u> )	_

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Kod błędu: 9181	Czy zeskanowano więcej niż 999 stron oryginału?	W takim przypadku prześlij strony w oddzielnych zadaniach.	
	Kod błędu skanowania c	lo wiadomości e-mail	
Kod błędu: 1101	Czy podano prawidłową nazwę serwera SMTP/ POP3?	Sprawdź w narzędziu COMMAND CENTER, czy została podana prawidłowa nazwa serwera.	
Kod błędu: 1102	Czy wprowadzono nieprawidłowego użytkownika lub błędne hasło?	Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika lub hasło.	
Kod błędu: 1104	Czy został podany adres docelowy?	Podaj adres docelowy.	_
Kod błędu: 1105	Czy protokół SMTP jest włączony?	Włącz protokół SMTP w narzędziu COMMAND CENTER.	_
Kod błędu: 2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203	Czy przy uwierzytelnianiu metodą POP przed SMTP wybrano opcję "Inne uwierzytelnianie"?	Wybierz poprawnego użytkownika POP3 innego niż "Other".	
	Czy został podany serwer SMTP?	Sprawdź w narzędziu COMMAND CENTER, czy została podana prawidłowa nazwa serwera.	
	Czy poprawnie nawiązano połączenie z siecią?	Sprawdź, czy kabel sieciowy został prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy środowisko sieci (serwer, koncentrator lub inna sieć LAN) działa prawidłowo.	
Kod błędu: 2204	Czy podjęto próbę wysłania za dużej ilości danych?	Zmień rozmiar możliwy do przesłania w narzędziu COMMAND CENTER.	_
Kod błędu: 3101	Czy serwer działa prawidłowo?	Sprawdź, czy środowisko sieci (serwer, koncentrator lub inna sieć LAN) działa prawidłowo.	
	Czy została wybrana metoda uwierzytelniania, na którą serwer nie może normalnie odpowiedzieć?	Sprawdź ustawienia serwera i klienta. Na przykład upewnij się, czy uwierzytelnianie SMTP i POP zostało włączone lub wyłączone zarówno na serwerze, jak i na kliencie.	
Kod błędu: 3201	Czy włączono nieobsługiwaną metodę uwierzytelnienia SMTP?	Sprawdź ustawienia uwierzytelnienia SMTP na serwerze i na kliencie. Na urządzeniu można używać następujących metod uwierzytelniania SMTP: CRAM-MD5/DIGEST-MD5/PLAIN/ LOGIN	

Komunikat o błędzie	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Kod błędu: 4201, 5101, 5102, 5103, 5104, 7101, 7102, 720f	_	Wyłącz i włącz główny wyłącznik zasilania. Jeśli błąd będzie się powtarzać, zapisz jego kod i skontaktuj się z pracownikiem serwisu. (Patrz: procedura w części <u>Błąd urządzenia. Skontaktuj się z</u> <u>serwisem.</u> )	
Kod błędu: 9181	Czy zeskanowano więcej niż 999 stron oryginału?	W takim przypadku prześlij strony w oddzielnych zadaniach.	—

# Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION

Jeżeli kontrolka **ATTENTION** miga, naciśnij klawisz [Status/Job Cancel] w celu sprawdzenia komunikatu błędu. Jeżeli komunikat nie pojawia się w obszarze wyświetlania komunikatów po naciśnięciu klawisza [Status/Job Cancel] albo gdy kontrolka **ATTENTION** miga, sprawdź poniższe objawy.

Objaw	Punkty kontrolne	Naprawa	Strona
Nie można wysłać faksu.	Czy przewód modułowy jest podłączony prawidłowo?	Podłącz prawidłowo przewód modułowy.	—
	Czy Dozwolony Nr FAKSU albo Dozwolony Nr ID zostały prawidłowo zarejestrowane?	Sprawdź Dozwolony Nr FAKSU i Dozwolony Nr ID.	<i>Podręcznik obsługi faksu</i> Rozdział 6 Ograniczenia transmisji
	Czy wystąpił błąd komunikacji?	Sprawdź kody błędów w raporcie wyników i raporcie aktywności TX/RX. Jeżeli kod błędu rozpoczyna się od "U" albo "E", wykonaj odpowiednią procedurę.	<i>Podręcznik obsługi faksu</i> Dodatek "Lista kodów błędów"
	Czy linia faksu adresata jest zajęta?	Wyślij ponownie.	_
	Czy faks odbiorcy odpowiada?	Wyślij ponownie.	—
	Czy wystąpił jakiś inny błąd niż opisane?	Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.	_

## Usuwanie zaciętego papieru

W przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lub drukowanie zostanie wstrzymane. Wyjmij zacięty papier. Po wyjęciu zaciętego papieru urządzenie wznowi drukowanie.

Pozostaw główny wyłącznik zasilania włączony. Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższą procedurę:

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o pozycji zacięcia papieru. Aby usunąć zacięcie, przejdź na stronę o wskazanym numerze.



Lokalizacja zacięcia papieru	Opis	Strona
А	Zacięcie papieru w tacy uniwersalnej.	<u>5-20</u>
В	Zacięcie papieru w kasecie urządzenia lub opcjonalnego podajnika papieru.	<u>5-21</u>
С	Zacięcie papieru w podajniku papieru.	<u>5-22</u>
D	Zacięcie papieru w jednostce przenoszenia.	<u>5-22</u>
E	Zacięcie papieru w procesorze dokumentów.	<u>5-23</u>

## Zacięcie papieru

Jeśli często dochodzi do zacinania się papieru, może to oznaczać, że jest używany papier o nieodpowiedniej specyfikacji. Spróbuj zmienić typ papieru. Aby uzyskać informacje o specyfikacji papieru, przejdź do części "Specyfikacja papieru" w Dodatku. Dodatkowo, w rozdziale 2 znajdują się informacje o poprawnym wkładaniu papieru do źródła papieru. Jeśli po zmianie nadal często dochodzi do zacinania się papieru, być może występuje problem z urządzeniem. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.

WAŻNE: Podczas usuwania zacięcia papieru pamiętaj, aby nie pozostawić w urządzeniu żadnych skrawków.

### Komunikaty o pomocy online

Funkcja pomocy online urządzenia przedstawi procedurę usuwania zaciętego papieru. Gdy wyświetlany jest komunikat Zacięcie papieru, wybierz opcję [Pomoc] (lewy klawisz **Select**), aby wyświetlić procedurę usuwania zacięcia.

Naciśnij przycisk  $\nabla$ , aby wyświetlić następny krok, lub przycisk  $\Delta$ , aby wyświetlić poprzedni. Aby wyjść z pomocy online, naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, wykonaj komunikaty z pomocy online, aby usunąć papier.

#### Taca uniwersalna

Aby usunąć zacięty papier z tacy uniwersalnej, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.



0

**1** Usuń papier zacięty w tacy uniwersalnej.

WAŻNE: Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj wykonywać tego na siłę. Przejdź do części dotyczącej zacięcia papieru w podajniku na <u>strona 5-22</u>.

2 Wyciągnij kasetę z urządzenia.

- 3
  - Otwórz dolną pokrywę podajnika.





**4** Usuń papier częściowo podany do urządzenia.

Po usunięciu zacięcia papieru, włóż dolną pokrywę podajnika.

**5** Załaduj papier do kasety urządzenia.

#### Kaseta z papierem/podajnik papieru

Jeśli dojdzie do zacięcia papieru w kasecie na papier, usuń papier, wykonując poniższą procedurę. Zacięcia papieru w kasecie opcjonalnego podajnika papieru należy usuwać w ten sam sposób.



**1** Wyciągnij kasetę lub opcjonalny podajnik papieru.

**2** Usuń papier częściowo podany do urządzenia.

WAŻNE: Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj wykonywać tego na siłę. Przejdź do części dotyczącej zacięcia papieru w podajniku na <u>strona 5-22</u>.

3 Załaduj papier do kasety urządzenia.

**NOTATKA:** W przypadku zacięcia papieru sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony do kasety.

### Zacięcie papieru w podajniku papieru

Jeśli nie można usunąć zacięcia papieru przy użyciu procedury opisanej przy zacięciu papieru w kasecie na papier na strona 5-21, otwórz tylną pokrywę podajnika papieru i wyjmij papier.



**NOTATKA:** Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj wykonywać tego na siłę. Przejdź do części dotyczącej zacięcia papieru w jednostce podawania na <u>strona 5-22</u>.

#### Wewnątrz urządzenia



1 Pociągnij dźwignię tylnej pokrywy i otwórz tylną pokrywę.

**UWAGA:** Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Ponieważ istnieje zagrożenie poparzeniem, należy zachować najwyższą ostrożność.





2 Jeśli większość zakleszczonego arkusza jest widoczna na górnej tacy, chwyć go i pociągnij.

3 Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w jednostce utrwalacza (jak pokazano na rysunku), otwórz pokrywę utrwalacza, chwyć arkusz papieru i pociągnij go. Wałek rejestrujący





- 4 Jeśli zakleszczony arkusz nie osiągnął zakleszczonego wałka rejestrującego (jak pokazano na rysunku), chwyć arkusz papieru i pociągnij go.
- 5 Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w urządzeniu (jak pokazano na rysunku), otwórz pokrywę tylnego podajnika i wyciągnij arkusz papieru.

**6** Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w jednostce drukowania dwustronnego (jak pokazano na rysunku), podnieś jednostkę i wyjmij papier.

7 Zamknij tylną pokrywę. Błąd zniknie, urządzenie rozgrzeje się i drukowanie zostanie wznowione

## Procesor dokumentów

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z procesora dokumentów.



1 Usuń wszystkie oryginały z tacy podawania dokumentów.

Otwórz lewą pokrywę procesora dokumentów.

Jeśli oryginał utknął w rolkach lub nie można go łatwo usunąć, przejdź do następnego punktu.









Wyjmij zacięty oryginał.

2

3

4 Otwórz procesor dokumentów.

5 Wyjmij zacięty oryginał.

Jeżeli oryginał się podrze, wyjmij wszystkie luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.

- 6 Zamknij procesor dokumentów.
- 7 Umieść oryginały.

# **Dodatek**

•	Funkcje opcjonalne	.Dodatek-2
•	Sposób wpisywania znaków	.Dodatek-5
•	Dane techniczne	.Dodatek-6

# Funkcje opcjonalne

Istnieje możliwość używania następujących aplikacji opcjonalnych zainstalowanych na tym urządzeniu.

#### Przegląd aplikacji

Poniższe aplikacje są zainstalowane na urządzeniu.

Można ich używać przez pewien czas w okresie próbnym.

• UG-33 (ThinPrint) (ta aplikacja może być aktywowana wyłącznie w Europie).

Pozwala na bezpośrednie drukowanie danych bez sterownika drukarki.

**NOTATKA:** W niektórych aplikacjach w okresie próbnym mogą być wprowadzone różne ograniczenia, takie jak liczba możliwych uruchomień danej aplikacji.

Menu sys./licz.: 💠 🕅 01 Raport 02 Licznik
03 System [ Wyjdź ]
- 15 -
Nazwa logowania: 🔅 🕼
Hasło logowania:
[ TOÂOM• ]
System: 💠 🕅
01 Ust. sieciowe
02 Ustaw. blok. I/F
Wyjdź ]
Funk. opcjonalna: 💠 🕅
Ol Karta ID Ol UG-33 □
[ Menu ]

1 W menu Menu sys./licz. naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. Sprawdź poprawność nazwy i hasła logowania, a następnie naciśnij klawisz [Logow.] (prawy klawisz **Select**).

2 Zostanie wyświetlone menu System.

- Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Funk. opcjonalna].
- **4** Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Funk. opcjonalna.

	5	Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać żądaną aplikację.
Lic. uruchomiona: � OK 0]*Oficjalna 02 Testowa	6	Naciśnij klawisz <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu wybranej aplikacji.
	7	Naciśnij klawisz ∆ lub ▽, aby wybrać opcję [Oficjalna] lub [Testowa].
		Po wybraniu opcji [Oficjalna] pojawi się ekran wprowadzania <b>klucza licencji</b> . Wprowadź <b>klucz</b> <b>licencji</b> przy użyciu klawiszy numerycznych i naciśnij przycisk <b>OK</b> .
		Aby wyjść z wersji testowej aplikacji, naciśnij klawisz [Testowa] bez wprowadzania <b>klucza</b> <b>licencji</b> .
Testowanie funkcji opcjonalnej przez ograniczony czas. Na pewno? [ Tak ] [ Nie ]		Po wybraniu opcji [Testowa] i naciśnięciu przycisku <b>OK</b> pojawi się ekran z potwierdzeniem. Naciśnij [Tak] (prawy klawisz <b>Select</b> ).

8 Na ekranie zostanie wyświetlony napis *Licencja przyznana.*, po czym nastąpi powrót do menu Funk. opcjonalna.

**UWAGA:** Jeśli podczas używania aplikacji zostanie zmieniona data lub godzina, dalsze z niej korzystanie nie będzie możliwe.

#### Sprawdzanie szczegółów dotyczących aplikacji

Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, wykonaj poniższą procedurę.

Menu sys./licz.: 💠	ОК
01 Raport	
02 Licznik	
03 System	
[ Wyjdź	]

1 W Menu sys./licz. naciśnij klawisz ∆ lub ⊽, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Nazwa	logowania: 🔅 🖸	К
Hasło	logowania:	
	[ Logow. ]	]

Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami wyświetlony zostanie ekran logowania. Sprawdź poprawność nazwy i hasła logowania, a następnie naciśnij klawisz [Logow.] (prawy klawisz **Select**).

- 2 Zostanie wyświetlone menu System.
- Naciśnij klawisz △ lub ▽, aby wybrać opcję [Funk. opcjonalna].
- 4 Naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlone menu Funk. opcjonalna.
- 5 Wybierz opcję [Menu] (lewy klawisz Select).
  - 6 Naciśnij klawisz ∆ lub ∇, aby wybrać [Szczegół]. Pojawi się ekran Ust. szczegółu.

Umożliwia on wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranej aplikacji.

Funk. opcjonalna: 💠 🛛							
01	] Karta	ID.			$\checkmark$		
0 2	UG-33						
г	Μοηιι	1					
L	Menu	1					

Menu	ı:		<b>\$</b> 0K		
<b>01</b> I	lic.	uruchomior	na		
02 5	🛿 Szczegół				
# Sposób wpisywania znaków

Na ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.

### Używane klawisze

Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.



1. Klawisz OK	Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaków.
2. Klawisz Clear	Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje się na końcu wiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.
3. Klawisz Back	Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran wprowadzania znaków.
4. Klawisze kursora	Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy znaków.
5. Klawisze numeryczne	Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.
6. Klawisz Reset	Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków i powrócić do ekranu trybu gotowości.
7. Prawy klawisz Select	Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać. (gdy wyświetlany jest napis [Tekst]).

# Dane techniczne

NOTATKA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# Urządzenie

Pozycia		Opis		
P0.	сусја	FS-C2026MFP FS-C2126MFP		
Тур		Biurkowy		
Metoda druko	da drukowania Elektrofotograficzna z użyciem lasera półprzewodnikowego		a półprzewodnikowego	
Obsługiwane typy oryginałów Arkusz, książka, Folio/Legal)		Arkusz, książka, obiekty trójwymiaro Folio/Legal)	ka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału:	
System podav oryginałów	vania	Zamontowany na stałe		
Gramatura papieru	Kaseta przednia	60 do 163 g/m <sup>2</sup> (Dupleks: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> )		
	Taca uniwersalna	60–220 g/m <sup>2</sup> , 230 μm (tektura)		
Typ papieru	Kaseta przednia	Zwykły, szorstki, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, wysoka jakość oraz niestandardowy 1–8 (Dupleks: tak samo jak w trybie jednostronnym)		
	Taca uniwersalna	Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, koperta, powlekany, wysoka jakość, niestandardowy od 1 do 8		
Rozmiar papieru	Kaseta przednia	Maks.: 8 1/2 × 14"/A4 (Dupleks: 8 1/2 × 14"/A4) Min.: 5 1/2 × 8 1/2"/A6 (Dupleks: 7 1/4 × 10 1/2"/A5)		
	Taca uniwersalna	Maks.: 8 1/2 × 14"/A4 Min.: 3 5/8 × 6 1/2"/B6		
Poziom powiększenia		Tryb ręczny: 25–400%, narastająco co 1% Stałe skale powiększenia: 400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%		
Prędkość drukowania	Tryb jednostronny	A4R: 26 arkuszy/minLLegal: 23 arkusze/minBA5R/A6R: 28 arkuszy/min	etterR: 28 arkuszy/min 5R: 28 arkuszy/min	
	Tryb dwustronny	A4R: 13 arkuszy/minLetterR: 13 arkuszy/minLegal: 12 arkuszy/min		

Des		Opis		
Poz	<u>и</u> усја	FS-C2026MFP FS-C2126MFP		
Czas pierwszego	Monochromat yczny	Przy korzystaniu z procesora dokumentów: 11 s lub mniej Przy niekorzystaniu z procesora dokumentów: 10 sekund lub mniej		
wydruku (A4, podawanie z kasety)	Kolor	Przy korzystaniu z procesora dokumentów: 13 s lub mniej Przy niekorzystaniu z procesora dokumentów: 12 s lub mniej		
Czas nagrzewania	Urządzenie włączone	29 s lub mniej		
(22°C//1,0°F, 60%)	Tryb czuwania	20 s lub mniej		
Pojemność papieru	Kaseta przednia	250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )		
	Taca uniwersalna	50 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> , papier zwykły, A4/Letter lub mniejszy)		
Pojemność tao	cy wyjściowej	150 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )		
Kopiowanie ci	wanie ciągłe 1–999 arkuszy (można ustawić narastająco co 1 arkusz)		stająco co 1 arkusz)	
Technika zapisu obrazu		Laser półprzewodnikowy		
Pamięć główn	ma Standardowo: 768 MB Maksymalnie: 1792 MB		ie: 1792 MB	
Interfejs	Standardowo	Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed) Host USB: 2 Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)		
	Орсја	Gniazdo KUIO/W: 1		
Rozdzielczość		600 × 600 dpi		
Warunki	Temperatura	10–32,5°C		
otoczenia	Wilgotność	15–80%		
	Wysokość	2500 m (8200 stóp) lub mniej		
	Oświetlenie	1500 luksów lub mniej		
Wymiary (S ×	G × W)	514 × 550 × 580 mm	514 × 550 × 580 mm	
Waga (z pojem tonerem)	nikiem z	iem z 36,5 kg 36,5 kg		
Wymagane miejsce (S × G) 514 × 1020 mm (z rozłożoną tacą uniwers		iwersalną)		
Wymagania do zasilania	Wymagania dotycząceModel 230 V: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, porzasilania		miennego, 50/60 Hz, ponad 4,7 A	
Wyposażenie opcjonalne         Podajnik papieru (maksymalnie 2 jednostki)		Inostki)		

### Drukarka

Pozycja		Opis	
Prędkość druk	kowania	Taka sama jak prędkość kopiowania.	
Czas pierwszego wydruku (A4, podawanie z kasety)		Monochromatyczny: 9 s lub mniej Kolorowy: 10,5 sekundy lub mniej	
Rozdzielczość		600 dpi	
System operacyjny		Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition, Windows Vista x64 Edition, Windows 7 x86 Edition, Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Macintosh OS 10.x	
Interfejs	Standardowo	Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed) Host USB: 2 Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)	
Język opisu strony		PRESCRIBE	

### Skaner

Pozycja	Opis
System operacyjny	Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Wymagania systemowe	Komputer kompatybilny z IBM PC/AT Procesor: Celeron 600Mhz lub szybszy RAM: 128 MB lub więcej Wolna przestrzeń na dysku twardym: 20 MB lub więcej Interfejs: Ethernet
Rozdzielczość	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Format pliku	JPEG, TIFF, PDF, XPS
Prędkość skanowania	<ul> <li>1-stronne: Czarno/białe 35 obrazów/min Kolorowe 25 obrazów/min</li> <li>2-stronne: Czarno/białe 18 obrazów/min Kolorowe 13 obrazów/min</li> <li>(format A4, orientacja pozioma, rozdz., 300 dpi, jakość obrazu: oryginalny tekst/zdjęcie)</li> </ul>
Interfejs	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Protokół sieciowy	TCP/IP

Pozycja	Opis		
System transmisji	Transmisja za pośrednictwem komputera Skanowanie	SMB FTP SSL	Skanowanie do SMB do FTP, FTP przez
	Transmisja przez pocztę elektroniczną Skanowanie TWAIN* <sup>1</sup> Skanowanie WIA* <sup>2</sup>	SMTP wiadom	Skanowanie do ości e-mail

\*1 Dostępny system operacyjny: Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

\*2 Dostępny system operacyjny: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

### **Procesor dokumentów**

Pozycja	Opis
Oryginalna metoda podawania papieru	Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy oryginałów	Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru	Maks.: Legal/A4 Min.: Statement/A5
Gramatura papieru	Od 50 do 120 g/m <sup>2</sup> (dwustronne: od 50 do 110 g/m <sup>2</sup> )
Pojemność	Maksymalnie 50 arkuszy (50–80 g/m <sup>2</sup> )
Wymiary (S) × (G) × (W)	490 × 338 × 104 mm
Waga	3 kg lub mniej

### Dane dotyczące ochrony środowiska

Pozycia	Opis		
rozycja	FS-C2026MFP	FS-C2126MFP	
Czas wejścia do trybu czuwania (ustawienie fabryczne)	1 minuta		
Czas powrotu z trybu czuwania	20 s lub mniej		
Drukowanie dwustronne	Standardowo		
Możliwość stosowania papieru makulaturowego	Można używać papieru w 100% z makulatury.		

**NOTATKA:** Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów papieru.

# Indeks

# Α

Automatyczne czuwanie 2-9

# С

COMMAND CENTER 2-24 Czyszczenie Separator 4-4, 4-6 Wąska szyba skanera 4-3

# D

Dostarczone elementy 2-2 Drukowanie 3-22 Drukowanie z aplikacji 3-22 Dysk CD-ROM 2-2

# 

Interfejs sieciowy 2-4 Interfejs USB 2-4

# J

Jakość obrazu Kopia 3-7

# K

Kabel sieci LAN Podłączanie 2-5 Kabel sieciowy 2-4 Podłączanie 2-5 Kabel USB Podłączanie 2-10 Kabel zasilania Podłączanie 2-10 Kaseta Ładowanie papieru 2-28 Komunikaty o błędach 5-9

### Kopia

Kopiowanie dwustronne 3-16 Kopiowanie z przesunięciem 3-20 Kopiowanie z sortowaniem 3-20 Określenie jakości obrazu 3-11 Regulacja gęstości 3-9 Zmniejszanie/powiększanie 3-13

L

Logowanie 3-2

### Μ

Metoda podłączenia 2-3 Miejsce docelowe Szukanie 3-45 Wybieranie z książki adresowej 3-44 Wybór przy pomocy przycisków panelu dotykowego 3-46 Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending) 3-46 Multi Sending (Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie) 3-46

# Ν

Nazwy części 1-1

# 0

Określanie miejsca docelowego 3-44 Oryginał Ładowanie do procesora dokumentów 2-46 Umieszczanie na płycie 2-45

### Ρ

Panel operacyjny 1-2

Papier Ładowanie do kaset 2-28 Ładowanie kopert 2-33 Ładowanie na tacę uniwersalną 2-31 Przed włożeniem 2-27 Rozmiar i nośnik 2-37 Parametry Dane dotyczące ochrony środowiska **Dodatek-9** Drukarka Dodatek-8 Procesor dokumentów Dodatek-9 Skaner Dodatek-8 Urządzenie Dodatek-6 Płyta dociskowa Umieszczanie oryginałów 2-45 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-45 Podłączanie Kabel sieci LAN 2-5 Kabel USB 2-10 Kabel zasilania 2-10 Połączenie Ustawienie 2-15 Procesor dokumentów Dodatek-9 Ładowanie oryginałów 2-46 Nazwy części 2-46 Nieobsługiwane typy oryginałów 2-46 Obsługiwane typy oryginałów 2-46 Sposób wkładania oryginałów 2-47 Product Library 2-2 Przełączanie języka 2-10 Przygotowanie 2-1 Przygotowanie kabli 2-4

# R

Regulacja gęstości Automatyczne 3-9 Kopia 3-9 Ręczne 3-9 Rozdzielczość Dodatek-7, Dodatek-8

# S

Separator Czyszczenie 4-4, 4-6

# T

Taca uniwersalna (MP) Rozmiar papieru i nośnik 2-42 Tryb czuwania 2-9 Tryb dwustronny 3-16 Tryb niskiego poboru energii 2-9 Tryb zmniejszania/powiększania Kopia 3-13

# U

Ustawianie daty i czasu 2-12 Usuwanie awarii 5-2

# W

Wąska szyba skanera Czyszczenie 4-3 Wiadomość e-mail Wyślij jako e-mail 3-25 Włączanie 2-7 Wylogowanie 3-2 Wyłączanie zasilania 2-7 Wysyłanie Wyślij do folderu (FTP) 3-29 Wyślij do folderu (SMB) 3-29 Wyślij jako e-mail 3-25 Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending) 3-46 Wysyłanie wiadomości e-mail 2-25

# Ζ

Zacięty papier 5-19 Procesor dokumentów 5-23 Zadanie Anulowanie 3-49 Zmiana języka 2-10 Zmniejszanie/powiększanie Automatyczne powiększanie 3-13 Ręczne powiększanie 3-13 Wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania 3-13

# NOTATKI



# PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.

### KYOCERA MITA EUROPE B.V.

EUROPEAN HEADQUARTERS Bloemlaan 4 2132 NP Hoofddorp The Netherlands Phone: +31 20 654 0000 Fax: +31 20 653 1256 www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Europe B.V.,

Amsterdam (NL) Zweigniederlassung Zürich Hohlstrasse 614 CH-8048 Zürich Phone: +41 1 908 49 49 Fax: +41 1 908 49 50 www.kyoceramita.ch

# KYOCERA MITA SALES COMPANIES IN EMEA

KYOCERA MITA INTERNATIONAL SALES
(Europe, Middle East & North Africa)
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
Phone: +31 20 654 0000
Fax: +31 20 653 1256
www.kyoceramita-europe.com

#### AUSTRIA

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH Eduard Kittenberger Gasse 95 A-1230 Wien Phone: +43 1 86 338 0 Fax: +43 1 86 338 400 www.kyoceramita.at



### BELGIUM

S.A. KYOCERA MITA Belgium N.V. Sint-Martinusweg 199-201 BE-1930 Zaventem Phone: +32 2 720 9270 Fax: +32 2 720 8748 www.kyoceramita.be



KYOCERA MITA Denmark A/S Ejby Industrivej 1 DK-2600 Glostrup Phone: +45 70 22 3880 Fax: +45 45 76 3850 www.kyoceramita.dk

#### FINLAND

KYOCERA MITA Finland OY Kirvesmiehenkatu 4 FI-00880 Helsinki Phone: +358 9 4780 5200 Fax: +358 9 4780 5390 www.kyoceramita.fi

### FRANCE

KYOCERA MITA France S.A. Parc les Algorithmes Saint Aubin FR-91194 Gif-Sur-Yvette Phone: +33 1 6985 2600 Fax: +33 1 6985 3409 www.kyoceramita.fr

#### GERMANY

KYOCERA MITA Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 12 D-40670 Meerbusch / Germany Phone: +49 2159 918 0 Fax: +49 2159 918 100 www.kyoceramita.de



ITALY KYOCERA MITA Italia S.P.A. Via Verdi, 89/91 I-20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Phone: +39 02 921 791 Fax: +39 02 921 796 00 www.kyoceramita.it

THE NETHERLANDS KYOCERA MITA Nederland B.V. Beechavenue 25 1119 RA Schiphol-Rijk Phone: +31 20 587 7200 Fax: +31 20 587 7260 www.kyoceramita.nl



KYOCERA MITA Norge Olaf Helsetsvei 6 NO-0694 Oslo Phone: +47 22 627 300 Fax: +47 22 627 200

#### 

KYOCERA MITA Portugal LDA. Rua do Centro Cultural 41 PT-1700-106 Lisboa Phone: +351 21 843 6780 Fax: +351 21 849 3312 www.kyoceramita.pt

www.kyoceramitanorge.no

#### SOUTH AFRICA

KYOCERA MITA South Africa (Pty) Ltd. 527 Kyalami Boulevard, Kyalami Business Park • ZA-1685 Midrand Phone: +27 11 540 2600 Fax: +27 11 466 3050 www.kyoceramita.co.za



KYOCERA MITA España S.A. Avda. Manacor No. 2 ES-28290 Las Matas (Madrid) Phone: +34 91 631 83 92 Fax: +34 91 631 82 19 www.kyoceramita.es



#### SWEDEN

KYOCERA MITA Svenska AB Esbogatan 16B SE-164 75 Kista Phone: +46 8 546 550 00 Fax: +46 8 546 550 10 www.kyoceramita.se



UNITED KINGDOM KYOCERA MITA UK Ltd. 8 Beacontree Plaza, Gillette Way, Reading, Berkshire RG2 OBS Phone: +44 1189 311 500 Fax: +44 1189 311 108 www.kyoceramita.co.uk

#### **KYOCERA MITA WORLDWIDE**



JAPAN KYOCERA MITA Corporation (Head Office) 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japan Phone: +81 6 6764 3555 Fax: +81 6 6764 3980 www.kyoceramita.com



#### USA

KYOCERA MITA America, INC. (Head office) 225 Sand Road, P.O. Box 40008 Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA Phone: +1 973 808 8444 Fax: +1 973 882 6000 www.kyoceramita.com/us

#### **KYOCERA CORPORATION**



JAPAN KYOCERA CORPORATION (Corporate Headquarters) 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto 612-8501, Japan Phone: +81 75 604 3500 Fax: +81 75 604 3501 www.kyocera.co.jp





Pierwsze wydanie 2010.07 2KWKMPL000