

## Drukarki DESIGNJET serii T120 i T520 ePrinter

Podręcznik użytkownika

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Wydanie drugie

#### Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie.



Zatwierdzony standard USB Hi-Speed



Obsługa IPv6



certyfikat Wi-Fi

#### Znaki towarowe

Adobe®, Acrobat® i Adobe Photoshop® są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated.

Corel® jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Corel Corporation lub Corel Corporation Limited.

Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w USA.

Microsoft® i Windows® to zarejestrowane w USA znaki towarowe firmy Microsoft Corporation.

## Spis treści

1	l Wstęp	1
	Środki ostrożności	2
	HP Start-Up Kit	2
	Korzystanie z niniejszej instrukcji	2
	Modele drukarek	4
	Główne funkcje drukarki	4
	Główne elementy drukarki	5
	Panel przedni	7
	Oprogramowanie drukarki	
	Usługi WWW	
	Włączanie i wyłączanie drukarki	10
	Wydruki wewnętrzne drukarki	11
2	2 Podłączanie drukarki	13
	Wybieranie metody podłączenia	14
	Podłączanie drukarki do sieci	14
	Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Windows)	14
	Podłączanie komputera do drukarki za pomocą kabla USB (Windows)	15
	Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Windows)	17
	Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Mac OS X)	17
	Podłączanie komputera do drukarki za pomocą kabla USB (Mac OS X)	19
	Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Mac Os X)	20
3	3 Instalowanie drukarki	21

Wstęp	
Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego	
Włączanie i wyłączanie powiadomień e-mail	
Włączanie i wyłączanie alertów	
Kontrolowanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego	
Ustawianie preferencji sterownika systemu Windows	
Konfigurowanie usług WWW	
4 Dostosowanie drukarki	
Zmiana języka wyświetlacza panelu przedniego	

	Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego	26
	Zmiana języka wbudowanego serwera internetowego	
	Uruchamianie programu HP Utility	27
	Zmiana języka programu HP Utility	27
	Zmiana ustawień trybu uśpienia	27
	Zmiana ustawienia automatycznego wyłączania	27
	Zmiana jasności wyświetlacza panelu przedniego	27
	Konfigurowanie ustawień sieci	28
	Zarządzanie zabezpieczeniami usługi ePrinter	30
	Zmiana adresu e-mail drukarki	30
5 0	)bsługa papieru	31
	Ogólne porady dotyczące ładowania papieru	32
	Ładowanie roli na trzpień obrotowy	32
	Ładowanie roli do drukarki	34
	Wyładowywanie roli	36
	Ładowanie pojedynczego arkusza	
	Wyładowywanie pojedynczego arkusza	38
	Posługiwanie się podajnikiem na wiele arkuszy	38
	Wyświetlanie informacji o papierze	39
	Utrzymanie papieru	39
	Zmiana czasu schnięcia	40
	Włączanie i wyłączanie automatycznej obcinarki	40
	Podawanie stron z obcinaniem i bez obcinania	40
6 C	Drukowanie	42
	Drukowanie z komputera przy użyciu sterownika drukarki	43
	Zaawansowane ustawienia drukowania	43
	Zarządzanie kolorami	48
7 C	Prukowanie na drukarce podłączonej do Internetu	50
	Drukowanie zdalne za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share	50
	Drukowanie za pośrednictwem poczty e-mail	51
	Drukowanie ze smartfona lub tabletu	51
	Wyświetlanie i drukowanie z witryny internetowej HP Designjet ePrint & Share	53
	Drukowanie z usługi HP Designjet ePrint & Share przy użyciu przedniego panelu drukarki	54
	Wyświetlanie i drukowanie z innych repozytoriów zawartości	55
	Tworzenie historii drukowania online	55
	Udostępnianie plików w historii drukowania online	55
	Zabezpieczenia usługi HP Designjet ePrint & Share	55
8 F	Praktyczne przykłady drukowania	57
	Drukowanie z programu Adobe Acrobat	58

Drukowanie z programu Autodesk AutoCAD	61
Drukowanie z programu Adobe Photoshop	65
Drukowanie i skalowanie z pakietu Microsoft Office	67

9	Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej	
	Wkłady atramentowe — informacje	
	Przechowywanie anonimowych informacji o użytkowaniu	75
	Sprawdzanie stanu wkładu atramentowego	75
	Wymiana wkładu atramentowego	
	Głowica drukująca — informacje	77
10	Konserwacja drukarki	
	Sprawdzanie stanu drukarki	
	Ochrona drukarki	
	Czyszczenie zewnętrznych elementów drukarki	
	Raport diagnostyczny z jakości wydruku	
	Czyszczenie głowicy drukującej	80
	Wyrównywanie głowicy drukującej	81
	Wymiana głowicy drukującej	82
	Czyszczenie paska kodera	
	Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru	
	Przemieszczanie lub składowanie drukarki	87
	Aktualizacja oprogramowania układowego	
	Aktualizacja oprogramowania	88
	Zestawy konserwacyjne do drukarki	88
11	Akcesoria	90
	Jak zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria	
	Akcesoria — wprowadzenie	
12	Rozwiązywanie problemów z papierem	95
	Nie można poprawnie załadować papieru	
	Brak rodzaju papieru w sterowniku	98
	Drukarka drukowała na niewłaściwym rodzaju papieru	
	Niezgodność rodzaju papieru	100
	Zacięcie roli	100
	Podajnik na wiele arkuszy się zaciął	102
	W odbiorniku papieru zostaje pasek i powoduje powstawanie zacięć	103
	Drukarka wyświetla komunikat o wyczerpaniu papieru, chociaż papier jest dostępny	104
	Wydruki nie wpadają porządnie do pojemnika	104
	Arkusz pozostaje w drukarce po ukończeniu drukowania	104
	Papier jest obcinany po ukończeniu wydruku	104
	Obcinarka nie działa prawidłowo	104

	Rola na trzpieniu obrotowym jest poluzowana	105
13	Rozwiązywanie problemów z jakością druku	106
	Ogólne porady dotyczące drukowania	107
	Poziome linie na obrazie (pasmowanie)	107
	Linie są za grube, za cienkie lub ich nie ma	108
	Linie wyglądają na schodkowe lub postrzępione	108
	Linie są drukowane podwójnie lub w niewłaściwych kolorach	109
	Linie są nieciągłe	109
	Linie są nieostre	110
	Linie są niepoprawnej długości	110
	Cały obraz jest zamazany lub ziarnisty	111
	Papier nie jest płaski	111
	Wydruk jest roztarty lub porysowany	112
	Ślady atramentu na papierze	112
	Czarny atrament odchodzi po dotknięciu wydruku	113
	Krawędzie lub obiekty są schodkowe lub nieostre	113
	Krawędzie obiektów są ciemniejsze, niż oczekiwano	114
	Pionowe linie w innych kolorach	114
	Białe plamy na wydruku	114
	Kolory są niedokładne	114
	Kolory blakną	115
	Obraz jest niekompletny (ucięty u dołu)	115
	Obraz jest ucięty	115
	Brakuje niektórych obiektów na wydruku obrazu	116
	Dokument PDF jest ucięty lub brakuje obiektów	117
	Jeśli problem nadal występuje	117
14	Rozwiązywanie problemów z wkładami atramentowymi i głowicami drukującymi	118
	Nie można włożyć wkładu atramentowego	119
	Komunikaty o stanie wkładu atramentowego	119
	Nie można włożyć głowicy drukującej	119
15	Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych	120
	Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką	121
	Problemy z siecią przewodową	122
	Problemy z siecią bezprzewodową	123
	Problemy z usługami internetowymi	126
	Strona konfiguracji sieci	126
16	Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką	128
	Nie można uruchomić drukarki	129
	Drukarka nie drukuje	129

	Drukarka pracuje bardzo powoli	129
	Panel przedni się zawiesił	130
	Nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego	130
	Alerty	130
17	Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu przednim	132
18	Centrum Obsługi Klientów HP	135
	Wstęp	136
	Usługi HP dla profesjonalistów	136
	HP Proactive Support	137
	Program samodzielnej naprawy przez użytkownika	138
	Kontakt z pomocą techniczną HP	138
19	Specyfikacje drukarki	140
	Specyfikacje funkcji	141
	Specyfikacje fizyczne	142
	Specyfikacje pamięci	143
	Specyfikacje zasilania	143
	Specyfikacje ekologiczne	143
	Specyfikacje ekologiczne Specyfikacje środowiskowe	143 143
	Specyfikacje ekologiczne Specyfikacje środowiskowe Specyfikacje akustyczne	143 143 143
Gle	Specyfikacje ekologiczne Specyfikacje środowiskowe Specyfikacje akustyczne	143 143 143 143

## 1 Wstęp

- Środki ostrożności
- HP Start-Up Kit
- Korzystanie z niniejszej instrukcji
- Modele drukarek
- Główne funkcje drukarki
- Główne elementy drukarki
- Panel przedni
- Oprogramowanie drukarki
- Usługi WWW
- <u>Włączanie i wyłączanie drukarki</u>
- <u>Wydruki wewnętrzne drukarki</u>

## Środki ostrożności

Stosowanie przedstawionych poniżej środków ostrożności zapewni prawidłową eksploatację drukarki i zapobiegnie jej uszkodzeniu. Zaleca się przestrzeganie tych środków ostrożności przez cały czas.

- Używaj napięcia zasilającego zgodnego z określonym na etykiecie. Unikaj przeciążania gniazdka sieci elektrycznej drukarki wieloma urządzeniami.
- Nie należy demontować ani naprawiać drukarki samodzielnie. W sprawie serwisu należy kontaktować się z lokalnym punktem usługowym firmy HP, zobacz <u>Kontakt z pomocą techniczną</u> <u>HP na stronie 138</u>.
- Należy używać wyłącznie przewodu elektrycznego dostarczonego razem z drukarką. Nie wolno uszkadzać, obcinać ani naprawiać przewodu zasilającego. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić na przewód zasilający zatwierdzony przez firmę HP.
- Nie pozwól, aby wewnętrzne elementy drukarki miały styczność z metalami lub cieczami (z wyjątkiem używanych w zestawach czyszczących HP). Mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem lub stwarzać inne poważne zagrożenie.
- Wyłączaj drukarkę i odłączaj kabel zasilania od gniazdka zasilającego w każdym z następujących przypadków:
  - jeśli wkładasz dłonie do wnętrza drukarki;
  - jeśli z drukarki wydobywa się dym lub niezwykły zapach;
  - jeśli drukarka emituje dźwięki inne niż zazwyczaj podczas normalnego działania;
  - element metalowy lub ciecz (inne niż używane do czyszczenia lub w procedurach konserwacyjnych) stykają się z wewnętrznymi częściami drukarki;
  - w trakcie burzy z wyładowaniami (grzmoty/błyskawice);
  - podczas awarii zasilania.

## **HP Start-Up Kit**

*HP Start-Up Kit* to dysk DVD dostarczany wraz z drukarką. Zawiera on oprogramowanie oraz dokumentację do drukarki.

## Korzystanie z niniejszej instrukcji

Instrukcję można pobrać z witryny Centrum Obsługi Klienta HP (zobacz <u>Centrum Obsługi Klienta HP</u> <u>na stronie 136</u>).

#### Wstęp

Ten rozdział zawiera krótkie omówienie drukarki i jej dokumentacji oraz jest przeznaczony dla nowych użytkowników.

#### Eksploatacja i konserwacja

Te rozdziały pomagają w wykonywaniu zwykłych procedur drukarki i obejmują następujące tematy:

- <u>Podłączanie drukarki na stronie 13</u>
- Instalowanie drukarki na stronie 21

- Dostosowanie drukarki na stronie 25
- Obsługa papieru na stronie 31
- Drukowanie na stronie 42
- Drukowanie na drukarce podłączonej do Internetu na stronie 50
- Praktyczne przykłady drukowania na stronie 57
- Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej na stronie 74
- Konserwacja drukarki na stronie 78

#### Rozwiązywanie problemów

Te rozdziały pomagają w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas drukowania i obejmują następujące tematy:

- <u>Rozwiązywanie problemów z papierem na stronie 95</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z jakością druku na stronie 106</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z wkładami atramentowymi i głowicami drukującymi na stronie 118</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych na stronie 120</u>
- Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką na stronie 128
- Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu przednim na stronie 132

#### Akcesoria, pomoc techniczna i specyfikacje

Te rozdziały, <u>Akcesoria na stronie 90</u>, <u>Centrum Obsługi Klientów HP na stronie 135</u> i <u>Specyfikacje</u> <u>drukarki na stronie 140</u>, zawierają informacje dodatkowe, np. dotyczące obsługi klienta, dane techniczne drukarki oraz numery katalogowe rodzajów papieru, atramentów i innych akcesoriów.

#### Glosariusz

Rozdział <u>Glosariusz na stronie 144</u> zawiera definicje drukowania i terminologię firmy HP używaną w niniejszej dokumentacji.

#### Skorowidz

Oprócz spisu treści jest dostępny alfabetyczny skorowidz umożliwiający szybkie wyszukiwanie tematów.

#### Ostrzeżenia i przestrogi

Aby zapewnić prawidłową eksploatację drukarki i zapobiec jej uszkodzeniu, w niniejszym podręczniku wykorzystywane są następujące symbole. Postępuj zgodnie z instrukcjami oznaczonymi tymi symbolami.

OSTRZEŻENIE! Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

OSTROŻNIE: Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może spowodować niegroźne obrażenia ciała lub uszkodzenie drukarki.

## Modele drukarek

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące poniższych modeli drukarek. Aby zachować zwięzłość opisu, zwykle stosowane są krótkie nazwy.

Pełna nazwa	Krótka nazwa
HP Designjet T120 24 cali ePrinter	T120
HP Designjet T520 24 cali ePrinter	T520-24
HP Designjet T520 36 cali ePrinter	T520-36

## Główne funkcje drukarki

Niniejsza drukarka jest kolorową drukarką atramentową przeznaczoną do drukowania wysokiej jakości obrazów na papierze o szerokości do 610 mm lub 914 mm. Niektóre główne funkcje drukarki zostały przedstawione poniżej:

- Maksymalna rozdzielczość druku wynosi 2400 × 1200 dpi (T520) lub 1200 × 1200 dpi (T120) przy użyciu trybu drukowania Best (Najlepsza), opcji Maximum Detail (Maksimum szczegółów) i na papierze fotograficznym.
- Drukarką można sterować z jej panelu przedniego albo z komputera zdalnego przy użyciu wbudowanego serwera internetowego lub programu HP Utility.

UWAGA: W niniejszej instrukcji terminem "HP Utility" jest oznaczany zarówno program HP Utility do systemu Mac OS X, jak i program HP Designjet Utility do systemu Windows.

- Dotykowy panel przedni z kolorowym, intuicyjnym interfejsem użytkownika.
- Obsługuje połączenia USB, Ethernet lub Wi-Fi
- Zawiera funkcje internetowe, takie jak automatyczne uaktualnianie oprogramowania układowego oraz usługi HP Designjet ePrint & Share i HP ePrint
- Obsługuje papier w roli i arkuszach przez podajnik na wiele arkuszy
- Emulacje kolorów (zobacz Emulacja drukarki na stronie 49)
- Ekonomiczny tryb drukowania
- Informacje o zużyciu atramentu i papieru są dostępne na wbudowanym serwerze internetowym (zobacz <u>Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 26</u>)
- Dostarcza informacje, instrukcje rozwiązywania problemów i aktualizacje oprogramowania układowego dostępne w programie HP Utility (zobacz <u>Uruchamianie programu HP Utility</u> <u>na stronie 27</u>)
- Dostęp w trybie online do Centrum Obsługi Klienta HP (zobacz <u>Centrum Obsługi Klienta HP</u> <u>na stronie 136</u>)

## Główne elementy drukarki

Widok z przodu (T520)



- 1. Przedłużacze do podajnika na wiele arkuszy
- 2. Pokrywa górna
- 3. Przedłużacze odbiornika
- 4. Pojemnik
- 5. Płyta wyjściowa
- 6. Wkłady atramentowe
- 7. Pokrywa wkładów atramentowych
- 8. Panel przedni
- 9. Karetka głowic drukujących
- 10. Głowica drukująca

## Widok z tyłu (T520)



- 1. Pokrywa roli
- 2. Porty komunikacyjne
- 3. Gniazdo zasilania
- 4. Podajnik na wiele arkuszy

### Widok z tyłu (T120)



- . \_ . . .
- 3. Rola papieru

#### Porty komunikacyjne



- 1. Port urządzeń USB Hi-Speed umożliwiający podłączenie do komputera
- 2. Port Fast Ethernet umożliwiający podłączenie do sieci

#### Panel przedni

Panel przedni to ekran dotykowy z graficznym interfejsem użytkownika; znajduje się z przodu po lewej stronie drukarki. Umożliwia on pełną obsługę drukarki: z panelu przedniego można drukować, wyświetlać informacje na temat drukarki oraz zmieniać jej ustawienia, przeprowadzać kalibracje i testy itd. W razie potrzeby na panelu przednim są również wyświetlane alerty (ostrzeżenia i komunikaty o błędach).



Na panelu przednim znajduje się duży obszar centralny, na którym wyświetlane są informacje dynamiczne i ikony. Z lewej i prawej strony w różnych sytuacjach może zostać wyświetlonych maksymalnie sześć nieruchomych ikon. Zwykle nie są one wyświetlane wszystkie jednocześnie.

Na prawo od panelu przedniego znajduje się przycisk zasilania, za pomocą którego można włączyć lub wyłączyć drukarkę. Po włączeniu drukarki przycisk zostanie podświetlony. Przycisk miga, gdy drukarka przechodzi ze stanu włączenia do stanu wyłączenia.

#### Nieruchome ikony z lewej i prawej strony

- wskazuje stan połączenia bezprzewodowego: jeśli świeci na niebiesko, połączenie bezprzewodowe jest aktywne.
- Naciśnij ikonę 🚮, aby powrócić do ekranu głównego.
- Naciśnij przycisk 2, aby wyświetlić Pomoc dotyczącą bieżącego ekranu.
- Naciśnij ikonę , aby przejść do poprzedniej pozycji.
- Naciśnij ikonę ▶, aby przejść do następnej pozycji.
- Naciśnij ikonę 5, aby cofnąć się do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij ikonę 🔀, aby anulować bieżący proces.

#### Ruchome ikony na ekranie głównym

Na ekranie głównym są wyświetlane wyłącznie poniższe elementy.

- U góry z lewej strony ekranu głównego znajduje się komunikat informujący o tym, które źródło papieru jest aktywne.
- Naciśnij przycisk, aby wyświetlić stan usług internetowych oraz adres e-mail drukarki.
- Naciśnij ikonę M, jeśli chcesz wyświetlić informacje o stanie połączenia lub skonfigurować sieć. Jeśli jest podłączony kabel sieciowy, jest wyświetlana ikona M.

**UWAGA:** Nie można równocześnie korzystać z przewodowego i bezprzewodowego połączenia z siecią.

- Naciśnij ikonę III, aby wyświetlić informacje o atramencie.
- Naciśnij ikonę 🌽, aby zmienić ustawienia drukarki.
- Naciśnij ikonę 2, aby załadować papier w roli, wyładować go lub zmienić jego opcje.
- Naciśnij ikonę , jeśli chcesz zmienić opcje podajnika na wiele arkuszy lub go aktywować.
- Naciśnij ikonę , aby załadować pojedyncze arkusze, wyładować je lub zmienić ich opcje.
- Naciśnij przycisk Man aby uzyskać dostęp do usługi HP Designjet ePrint & Share.

UWAGA: Aktywne źródło papieru jest zaznaczone nieco większą ikoną z białym symbolem

potwierdzenia w zielonej obwódce:

Po pewnym czasie bezczynności drukarka przełącza się w tryb uśpienia, a panel przedni jest wyłączany. Aby zmienić czas, po upływie którego drukarka przechodzi do trybu uśpienia, naciśnij ikonę Z, a następnie **Printer preferences** (Preferencje drukarki) > **Sleep** (Uśpienie). Czas, który można ustawić, wynosi od 5 do 240 minut.

Każda interakcja z drukarką spowoduje jej wybudzenie ze stanu uśpienia i włączenie panelu przedniego.

Informacje dotyczące określonego zastosowania panelu przedniego można znaleźć w różnych miejscach tej instrukcji.

## Oprogramowanie drukarki

Do drukarki dołączono następujące oprogramowanie:

- Sterownik HP-GL/2 i HP RTL do systemu Windows (tylko T520)
- Sterownik rastrowy PCL3GUI do systemu Windows (tylko T120)
- Sterownik rastrowy PCL3GUI do systemu Mac OS
- Podgląd na drukarce HP Designjet
- Wbudowany serwer internetowy umożliwia:
  - zarządzanie drukarką z komputera zdalnego;
  - wyświetlanie stanu wkładów atramentowych, głowicy drukującej i papieru;
  - dostęp do Centrum Obsługi Klienta HP; zobacz <u>Centrum Obsługi Klienta HP</u> <u>na stronie 136;</u>
  - aktualizowanie oprogramowania układowego drukarki; zobacz <u>Aktualizacja</u> oprogramowania układowego na stronie 88;
  - przeprowadzanie wyrównania i rozwiązywanie problemów;
  - zmienianie różnych ustawień drukarki;
  - zarządzanie powiadomieniami pocztą e-mail.

Zobacz Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 26.

- Program HP Utility umożliwia:
  - zarządzanie drukarką z komputera zdalnego;
  - wyświetlanie stanu wkładów atramentowych, głowicy drukującej i papieru;
  - dostęp do Centrum Obsługi Klienta HP; zobacz <u>Centrum Obsługi Klienta HP</u> <u>na stronie 136;</u>
  - aktualizowanie oprogramowania układowego drukarki; zobacz <u>Aktualizacja</u> oprogramowania układowego na stronie 88;
  - uruchamianie wbudowanego serwera internetowego.

Zobacz Uruchamianie programu HP Utility na stronie 27.

**UWAGA:** Co pewien czas mogą pojawiać się nowe wersje oprogramowania drukarek. W pewnych przypadkach jest możliwe, że już w chwili zakupu drukarki nowsze wersje dołączonego do niej oprogramowania są dostępne w witrynie HP.

#### Usługi WWW

Drukarkę można podłączyć do Internetu, co zapewnia wiele korzyści:

- automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego (zobacz <u>Aktualizacja oprogramowania</u> układowego na stronie 88);
- drukowanie na drukarkach HP ePrinter z prawie każdego miejsca;
- drukowanie na drukarkach HP ePrinter z prawie każdego urządzenia, w tym ze smartfonów i tabletów.

Aby skorzystać z tych zalet, należy podłączyć drukarkę do Internetu.

Aby uzyskać najnowsze informacje, zobacz http://www.hp.com/go/designjeteprinters.

#### **HP** Designjet ePrint & Share

Za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share można drukować z sali konferencyjnej, miejsca pracy lub nawet domu. Ta bezpłatna usługa internetowa ułatwia dostęp do dokumentów wielkoformatowych i drukowania ich za pomocą tabletu, smartfona, komputera przenośnego lub ekranu dotykowego drukarki.

#### Drukowanie z każdego miejsca

Drukuj przy użyciu tabletu, smartfona, komputera przenośnego lub ekranu dotykowego drukarki w każdym miejscu i zawsze, gdy tego potrzebujesz.

- Bezproblemowo drukuj wykresy z programu AutoCAD® WS.
- Wysyłaj pliki do wydruku na drukarce HP Designjet ePrinter za pośrednictwem poczty e-mail.

#### Zapisuj pliki online w chmurze

Przy każdym drukowaniu za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share kopia pliku zostaje zapisana na koncie HP Designjet ePrint & Share, dlatego wyszukanie plików w celu ich ponownego wydruku jest dziecinnie proste.

- Uzyskuj dostęp do plików zapisanych w chmurze, korzystając z historii drukowania online.
- Chroń projekty za pomocą zaufanych funkcji zabezpieczeń HP.

#### Łatwość współpracy

Bez względu na to, czy pliki są przechowywane na koncie HP Designjet ePrint & Share, czy na serwerze FTP, dzięki usłudze HP Designjet ePrint & Share można je łatwo przeglądać, udostępniać i drukować.

- Udostępniaj pliki przy użyciu automatycznie generowanego hiperłącza.
- Uzyskuj dostęp do wszystkich serwerów FTP w jednym miejscu.

### Włączanie i wyłączanie drukarki

Normalny i zalecany sposób włączania i wyłączania drukarki polega na użyciu przycisku Power (Zasilanie) na panelu przednim.



Jeżeli jednak planowane jest przechowywanie drukarki przez długi czas lub wydaje się, że przycisk Power (Zasilanie) nie działa, zaleca się wyjęcie wtyczki kabla zasilającego z gniazda.



Aby ponownie włączyć drukarkę, należy włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda.



Po ponownym włączeniu drukarki procedura inicjacji obejmująca sprawdzenie i przygotowanie głowicy drukującej trwa około 3 minut. Przygotowanie głowicy drukującej trwa około 75 s.

**WAGA:** Jeśli drukarka nie jest używana przez pewien czas (domyślny czas jest określony normą Energy Star), przechodzi do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii. Jednak każda interakcja użytkownika z wyświetlaczem panelu przedniego lub wysłanie nowego zadania drukowania powoduje przejście do trybu aktywności, co umożliwia niezwłoczne wznowienie drukowania. Aby zmienić czas trybu uśpienia, zobacz Zmiana ustawień trybu uśpienia na stronie 27.

## Wydruki wewnętrzne drukarki

Wydruki wewnętrzne zawierają różnego rodzaju informacje o drukarce. Można je wygenerować przy użyciu panelu przedniego.

Przed zażądaniem wydruku wewnętrznego sprawdź, czy drukarka i papier są gotowe do rozpoczęcia drukowania. Załadowany papier powinien mieć format A4 lub większy w układzie pionowym, czyli 210 mm na szerokość. W przeciwnym razie wydruk może zostać przycięty.

Aby wykonać dowolny wydruk wewnętrzny, naciśnij ikonę Z, a następnie przewiń listę do pozycji **Internal prints** (Wydruki wewnętrzne) i naciśnij ją w celu wybrania żądanego wydruku wewnętrznego. Dostępne są następujące wydruki wewnętrzne:

- Wydruki demonstracyjne: pokazują niektóre możliwości drukarki
  - Drukowanie demonstracyjnej wersji rysunku
  - Drukowanie demonstracyjnej wersji renderowania
  - Wydruk mapy GIS
- Wydruki z informacjami dla użytkownika
  - Drukowanie raportu o stanie drukarki
  - Drukowanie raportu o jakości druku
  - Drukowanie raportu o sieci

## 2 Podłączanie drukarki

- Wybieranie metody podłączenia
- Podłączanie drukarki do sieci
- Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Windows)
- Podłączanie komputera do drukarki za pomocą kabla USB (Windows)
- Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Windows)
- Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Mac OS X)
- Podłączanie komputera do drukarki za pomocą kabla USB (Mac OS X)
- Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Mac Os X)

## Wybieranie metody podłączenia

Typ połączenia	Prędkość	Długość kabla	Inne czynniki
Bezprzewodowo	Średnia; różni się zależnie od warunków (odległość od routera, zakłócenia, liczba klientów sieci bezprzewodowej, topologia sieci itp.)	N/D	Wrażliwość na zakłócenia przy większych odległościach; wymaga dodatkowego wyposażenia (punkt dostępu do sieci bezprzewodowej lub router sieci bezprzewodowej)
Fast Ethernet	Duża; różna w zależności od ruchu w sieci	Długi: 100 m	Wymaga dodatkowego wyposażenia (przełączniki)
USB Hi-Speed	Bardzo duża	Krótki: 3 m	Do niezawodnej komunikacji potrzebny jest zatwierdzony kabel USB Hi-Speed.

Drukarkę można podłączać na kilka następujących sposobów:

**WAGA:** Prędkość dowolnego połączenia sieciowego zależy od wszystkich elementów wykorzystywanych w sieci, w skład których mogą wchodzić karty sieciowe, routery, przełączniki i kable. Jeżeli którykolwiek z tych elementów nie obsługuje dużych prędkości transmisji, rzeczywiste połączenie będzie powolne. Na prędkość połączenia sieciowego może również mieć wpływ łączna wielkość ruchu generowanego przez inne urządzenia w ramach sieci.

## Podłączanie drukarki do sieci

Drukarkę może skonfigurować się automatycznie do pracy w większości sieci, w sposób podobny do komputerów działających w tej samej sieci. Pierwsze podłączenie jej do sieci może trwać kilka minut.

Adres sieciowy drukarki prawidłowo skonfigurowanej do działania w sieci można sprawdzić na panelu przednim: naciśnij przycisk 🔛 lub 🛐.

Najłatwiej jest połączyć się z siecią bezprzewodową przez naciśnięcie przycisku Z na panelu przednim, a następnie opcji: **Connectivity** (Połączenia) > **Kreator komunikacji bezprzewodowej**.

Gdy urządzenie sieciowe konfiguruje się automatycznie na podstawie adresu IP otrzymanego z usługi DHCP, ten adres IP może się zmienić od momentu, kiedy urządzenie było ostatnio wyłączane, do momentu, gdy zostało włączone. Stan urządzenia może być wtedy wyświetlany jako "offline", jeśli w ustawieniach portu drukarki jest nadal skonfigurowany poprzedni adres IP. Istnieją przynajmniej trzy sposoby na to, aby temu zapobiec:

- Wydłuż czas dzierżawy w urządzeniu serwera DHCP.
- Ustaw stały adres IP drukarki, aby nie był on zmieniany przez usługę DHCP (zobacz <u>Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką na stronie 121</u>).
- Skonfiguruj w sterowniku i drukarce nazwę hosta zamiast numerycznego adresu IP (zobacz <u>Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką na stronie 121</u>).

Więcej informacji na temat konfigurowania połączenia z Internetem, łączenia się z chmurą i rejestrowania w niej w celu korzystania z usług WWW zawiera rozdział *Instrukcje dotyczące montażu*.

### Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Windows)

Aby drukować z aplikacji przy użyciu sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami. Zobacz informacje o alternatywnych sposobach drukowania w części <u>Drukowanie na stronie 42</u>. Przed przystąpieniem do podłączenia sprawdź sprzęt.

- Drukarka powinna być zainstalowana i włączona.
- Przełącznik lub router Ethernet powinien być włączony i działać poprawnie.
- Drukarka i komputer powinny być podłączone do sieci (zobacz <u>Podłączanie drukarki do sieci</u> <u>na stronie 14</u>). Drukarkę można podłączyć poprzez sieć Ethernet lub Wi-Fi.

Teraz możesz zainstalować oprogramowanie drukarki i podłączyć drukarkę.

#### Instalacja oprogramowania drukarki

- 1. Zanotuj adres IP drukarki wyświetlany na panelu przednim (zobacz <u>Uzyskiwanie dostępu do</u> wbudowanego serwera internetowego na stronie 26).
- 2. Włóż dysk DVD *HP Start-up Kit* do napędu w komputerze. Jeżeli dysk DVD nie uruchomi się automatycznie, uruchom program **setup.exe** znajdujący się w jego katalogu głównym.
- 3. Przejdź do przycisku Software Installation (Instalacja oprogramowania) i naciśnij go.
- Naciśnij przycisk Install Software (Zainstaluj oprogramowanie), a następnie wybierz drukarkę z wyświetlonej listy drukarek sieciowych, w razie potrzeby identyfikując ją za pomocą adresu IP.

Jeśli komputer nie może znaleźć żadnych drukarek w sieci, zostanie wyświetlone okno **Printer Not Found** (Nie odnaleziono drukarki), za pomocą którego można spróbować znaleźć drukarkę. Jeśli jest używana zapora; może być konieczne tymczasowe jej wyłączenie, aby można było znaleźć drukarkę. Ponadto dostępne są opcje wyszukiwania drukarki po jej nazwie hosta, adresie IP lub adresie MAC.

W niektórych przypadkach, gdy drukarka znajduje się w innej podsieci niż komputer, określenie adresu IP drukarki może być jedyną opcją zapewniającą powodzenie.

5. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zainstaluj sterowniki drukarki i inne oprogramowanie firmy HP, takie jak program HP Utility, HP Designjet Preview oraz połączenia z usługą HP Designjet ePrint & Share.

Za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share przy każdym drukowaniu dokumentu można utworzyć jego bezpieczną kopię w chmurze, w prywatnej historii drukowania online. Oznacza to, że można ponownie wydrukować dokumenty z dowolnego miejsca. Aby korzystać z usługi HP Designjet ePrint & Share, należy utworzyć zabezpieczone hasłem konto do ochrony dokumentów.

Jeśli w drukarce włączono usługi internetowe, można na niej drukować za pośrednictwem poczty e-mail. Po prostu odszukaj adres e-mail drukarki w menu usług internetowych, a następnie wyślij na ten adres wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci pliku, który chcesz wydrukować.

### Podłączanie komputera do drukarki za pomocą kabla USB (Windows)

Drukarkę można podłączyć bezpośrednio do komputera bez pośrednictwa sieci, wykorzystując wbudowany w drukarce port urządzeń USB Hi-Speed. Połączenie USB może być szybsze niż sieciowe, ale ma też pewne wady, o których należy pamiętać:

- Kabel ma ograniczoną długość.
- Trudniej jest udostępniać drukarkę.
- Nie można korzystać z usług WWW.
- Nie można automatycznie aktualizować oprogramowania układowego.

UWAGA: Używanie niezatwierdzonych kabli USB może powodować problemy z połączeniami. Tylko kable zatwierdzone przez organizację USB Implementor's Forum (<u>http://www.usb.org/</u>) powinny być używane z tą drukarką.

#### Instalacja oprogramowania drukarki

Aby drukować z aplikacji przy użyciu sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami. Zobacz informacje o alternatywnych sposobach drukowania w części <u>Drukowanie na stronie 42</u>.

- 1. Jeszcze nie podłączaj komputera do drukarki. Na komputerze należy najpierw zainstalować oprogramowanie drukarki w następujący sposób.
- 2. Włóż dysk DVD *HP Start-up Kit* do napędu DVD. Jeżeli dysk DVD nie uruchomi się automatycznie, uruchom program **setup.exe** znajdujący się w jego katalogu głównym.
- 3. Przejdź do przycisku Software Installation (Instalacja oprogramowania) i naciśnij go.
- 4. Naciśnij przycisk Install Software (Zainstaluj oprogramowanie).
- 5. W niektórych przypadkach może się pojawić komunikat ostrzegawczy z informacją, że instalator będzie łączyć się za pośrednictwem zapory systemu Windows, aby wyszukać drukarki w sieci. Jeśli uznasz, że to nie jest potrzebne, zaznacz pole wyboru Continue installation without searching the network (Kontynuuj instalację bez wyszukiwania w sieci).
- Jeśli zostanie wyświetlona lista drukarek sieciowych, wybierz opcję Help me find my printer (including network and USB connected printers) (Pomóż mi znaleźć drukarkę [uwzględniając drukarki sieciowe i USB]).
- 7. Wybierz opcję USB Cable (Kabel USB).

**UWAGA:** W razie potrzeby podłączenie drukarki i zakończenie instalacji można odłożyć w czasie. W tym celu zaznacz pole **I want to connect my printer after completing the setup wizard** (Chcę podłączyć drukarkę po zakończeniu działania kreatora instalacji).

- 8. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu połącz komputer z drukarką, używając zatwierdzonego kabla USB. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
- 9. Postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie, zainstaluj sterowniki drukarki i inne oprogramowanie firmy HP, jak program HP Utility.
- **10.** Jeśli w trakcie procesu nie został wyświetlony monit o podłączenie drukarki, podłącz drukarkę teraz i poczekaj, aż kreator automatycznie zainstaluje urządzenie.

#### Zalecenia dotyczące udostępnienia drukarki

Wszyscy pozostali użytkownicy, którym udostępniono drukarkę podłączoną kablem USB, będą mogli wysyłać zadania drukowania, ale nie będą mogli odbierać informacji z drukarki. Dotyczy to raportów o stanie, administracji i rozwiązywania problemów.

WSKAZÓWKA: Najlepszym sposobem udostępniania drukarki w sieci jest podłączenie jej nie do dowolnego komputera, ale do sieci. Zobacz Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Windows) na stronie 14.

## Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Windows)

- 1. Włóż dysk DVD *HP Start-up Kit* do napędu DVD. Jeżeli dysk DVD nie uruchomi się automatycznie, uruchom program **setup.exe** znajdujący się w jego katalogu głównym.
- 2. Przejdź do przycisku Software Installation (Instalacja oprogramowania) i naciśnij go.
- 3. Kliknij przycisk **Install Software** (Zainstaluj oprogramowanie) i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie drukarki.

## Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Mac OS X)

W systemie Mac OS X drukarkę można połączyć z siecią, używając następujących metod:

- Bonjour
- TCP/IP

Aby drukować z aplikacji przy użyciu sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami. Zobacz informacje o alternatywnych sposobach drukowania w części Drukowanie na stronie 42.

Przed przystąpieniem do podłączenia sprawdź sprzęt.

- Drukarka powinna być zainstalowana i włączona.
- Przełącznik lub router Ethernet powinien być włączony i działać poprawnie.
- Drukarka i komputer powinny być podłączone do sieci (przewodowej lub bezprzewodowej). Zobacz Podłączanie drukarki do sieci na stronie 14.

Teraz możesz zainstalować oprogramowanie drukarki i podłączyć drukarkę.

#### Połączenie Bonjour

- 1. Na panelu przednim naciśnij przycisk 👰 lub 🚮. Zanotuj nazwę usługi mDNS tej drukarki.
- 2. Włóż dysk DVD HP Start-up Kit do napędu DVD.
- 3. Otwórz ikonę DVD na pulpicie.
- 4. Otwórz program Mac OS X HP Designjet Installer.
- 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterowniki drukarki i inne oprogramowanie firmy HP, takie jak program HP Utility, HP Designjet Preview oraz połączenia z usługą HP Designjet ePrint & Share.

Za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share przy każdym drukowaniu dokumentu można utworzyć jego bezpieczną kopię w chmurze, w prywatnej historii drukowania online. Oznacza to, że można ponownie wydrukować dokumenty z dowolnego miejsca. Aby korzystać z usługi HP Designjet ePrint & Share, należy utworzyć zabezpieczone hasłem konto do ochrony dokumentów.

Jeśli w drukarce włączono usługi internetowe, można na niej drukować za pośrednictwem poczty e-mail. Po prostu odszukaj adres e-mail drukarki w menu usług internetowych, a następnie wyślij na ten adres wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci pliku, który chcesz wydrukować.

- 7. Po zainstalowaniu oprogramowania program HP Printer Setup Assistant jest uruchamiany automatycznie w celu skonfigurowania połączenia z drukarką. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 8. Po wyświetleniu ekranu Select Printer (Wybór drukarki) odszukaj nazwę usługi mDNS tej drukarki (zanotowaną w kroku 1) w kolumnie Printer Name (Nazwa drukarki).
  - Po odszukaniu właściwej nazwy w razie potrzeby przewiń listę suwakiem w bok, aby wyświetlić kolumnę Connection Type (Typ połączenia), i sprawdź, czy jest w niej napisane Bonjour. Następnie zaznacz ten wiersz. W przeciwnym wypadku kontynuuj wyszukiwanie dalej w dół listy.
  - Jeśli nie możesz znaleźć nazwy drukarki z rodzajem połączenia **Bonjour**, zaznacz pole wyboru **My printer is not in the list** (Mojej drukarki nie ma na liście).

Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

- Kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu ekranu Printer Queue Created (Utworzono kolejkę druku) kliknij przycisk Quit (Zamknij), aby zakończyć, lub Create New Queue (Utwórz nową kolejkę), aby podłączyć inną drukarkę do sieci.
- 10. Po zakończeniu pracy programu HP Printer Setup Assistant wyjmij dysk DVD ze stacji dysków DVD.

Jeśli sterownik drukarki jest już zainstalowany, to program HP Printer Setup Assistant można uruchamiać w dowolnym momencie z dysku DVD.

#### Połączenie TCP/IP

- 1. Przejdź do panelu przedniego i zanotuj adres URL drukarki (zobacz <u>Uzyskiwanie dostępu do</u> wbudowanego serwera internetowego na stronie 26).
- 2. Włóż dysk DVD HP Start-up Kit do napędu DVD.
- 3. Otwórz ikonę DVD na pulpicie.
- 4. Otwórz program Mac OS X HP Designjet Installer.
- 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterowniki drukarki i inne oprogramowanie firmy HP, takie jak program HP Utility, HP Designjet Preview oraz połączenia z usługą HP Designjet ePrint & Share.

Za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share przy każdym drukowaniu dokumentu można utworzyć jego bezpieczną kopię w chmurze, w prywatnej historii drukowania online. Oznacza to, że można ponownie wydrukować dokumenty z dowolnego miejsca. Aby korzystać z usługi HP Designjet ePrint & Share, należy utworzyć zabezpieczone hasłem konto do ochrony dokumentów.

Jeśli w drukarce włączono usługi internetowe, można na niej drukować za pośrednictwem poczty e-mail. Po prostu odszukaj adres e-mail drukarki w menu usług internetowych, a następnie wyślij na ten adres wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci pliku, który chcesz wydrukować.

 Po zainstalowaniu oprogramowania program HP Printer Setup Assistant jest uruchamiany automatycznie w celu skonfigurowania połączenia z drukarką. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 8. Po wyświetleniu ekranu Select Printer (Wybór drukarki) odszukaj adres URL tej drukarki (zanotowany w kroku 1) w kolumnie Printer Name (Nazwa drukarki).
  - Po odszukaniu właściwej nazwy w razie potrzeby przewiń listę suwakiem w bok, aby wyświetlić kolumnę Connection Type (Typ połączenia), i sprawdź, czy jest w niej napisane IP Printing (Drukowanie IP). Następnie zaznacz ten wiersz. W przeciwnym wypadku kontynuuj wyszukiwanie dalej w dół listy.
  - Jeśli nie możesz znaleźć nazwy drukarki z rodzajem połączenia **IP Printing** (Drukowanie IP), zaznacz pole wyboru **My printer is not in the list** (Mojej drukarki nie ma na liście).

Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

- Kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu ekranu Printer Queue Created (Utworzono kolejkę druku) kliknij przycisk Quit (Zamknij), aby zakończyć, lub Create New Queue (Utwórz nową kolejkę), aby podłączyć inną drukarkę do sieci.
- 10. Po zakończeniu pracy programu HP Printer Setup Assistant wyjmij dysk DVD ze stacji dysków DVD.

Jeśli sterownik drukarki jest już zainstalowany, to program HP Printer Setup Assistant można uruchamiać w dowolnym momencie z dysku DVD.

### Podłączanie komputera do drukarki za pomocą kabla USB (Mac OS X)

Drukarkę można podłączyć bezpośrednio do komputera bez pośrednictwa sieci, wykorzystując wbudowany w drukarce port urządzeń USB Hi-Speed. Połączenie USB może być szybsze niż sieciowe, ale ma też pewne wady, o których należy pamiętać:

- Kabel ma ograniczoną długość.
- Trudniej jest udostępniać drukarkę.
- Nie można korzystać z usług WWW.
- Nie można automatycznie aktualizować oprogramowania układowego.

UWAGA: Używanie niezatwierdzonych kabli USB może powodować problemy z połączeniami. Tylko kable zatwierdzone przez organizację USB Implementor's Forum (<u>http://www.usb.org/</u>) powinny być używane z tą drukarką.

#### Instalacja oprogramowania drukarki

Aby drukować z aplikacji przy użyciu sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami. Zobacz informacje o alternatywnych sposobach drukowania w części Drukowanie na stronie 42.

- 1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona lub odłączona od komputera.
- 2. Włóż dysk DVD HP Start-up Kit do napędu DVD.
- 3. Otwórz ikonę DVD na pulpicie.
- 4. Otwórz program Mac OS X HP Designjet Installer.
- 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 6. Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterownik drukarki i program HP Utility.

- 7. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do komputera za pomocą zatwierdzonego kabla USB.
- UWAGA: Używanie niezatwierdzonych kabli USB może powodować problemy z połączeniami. Tylko kable zatwierdzone przez organizację USB Implementor's Forum (<u>http://www.usb.org/</u>) powinny być używane z tą drukarką.
- 8. W krótkim czasie zostanie utworzona automatycznie kolejka druku dla drukarki.

#### Udostępnianie drukarki

Jeśli ten komputer jest podłączony do sieci, drukarkę podłączoną bezpośrednio możesz udostępnić innym komputerom w tej samej sieci.

- 1. Kliknij dwukrotnie ikonę System Preferences (Preferencje systemu) na pasku menu Dock na pulpicie.
- 2. Aby włączyć udostępnianie drukarki, przejdź do menu **Sharing** (Udostępnianie) i wybierz polecenie **Printer Sharing** (Udostępnianie drukarki) oraz drukarki, które chcesz udostępnić.
- Teraz drukarka pojawia się automatycznie na liście udostępnianych drukarek wyświetlanych przez dowolny inny komputer z systemem Mac OS X, który jest podłączony do danej sieci lokalnej.

Należy uwzględnić następujące informacje.

- Wszyscy inni użytkownicy, którzy chcą korzystać z udostępnionej drukarki, muszą zainstalować oprogramowanie drukarki na swoich komputerach.
- Każdy, komu udostępniono bezpośrednio podłączoną drukarkę, może wysyłać zadania drukowania, ale nie może odbierać informacji z drukarki. Dotyczy to alertów, raportów o stanie, informacji o zarządzaniu papierem, administracji i rozwiązywania problemów.
- Niekiedy udostępnienie innym użytkownikom podłączonej bezpośrednio drukarki może znacznie zwolnić działanie komputera.

## Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Mac Os X)

- 1. Włóż dysk DVD HP Start-up Kit do napędu DVD.
- 2. Otwórz ikonę DVD na pulpicie.
- 3. Otwórz program Mac OS X HP Designjet Uninstaller i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie drukarki.

Aby usunąć kolejkę druku, wybierz okno dialogowe **Print & Fax** (Druk i faks) w preferencjach systemu. Wybierz nazwę drukarki i kliknij przycisk –.

WSKAZÓWKA: Najlepszym sposobem udostępniania drukarki w sieci jest podłączenie jej nie do dowolnego komputera, ale do sieci. Zobacz Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Mac OS X) na stronie 17.

## 3 Instalowanie drukarki

#### • <u>Wstęp</u>

- <u>Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego</u>
- <u>Włączanie i wyłączanie powiadomień e-mail</u>
- <u>Włączanie i wyłączanie alertów</u>
- Kontrolowanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego
- Ustawianie preferencji sterownika systemu Windows
- Konfigurowanie usług WWW



W tym rozdziale opisano różne ustawienia drukarki, którymi administrator drukarki może sterować natychmiast po zmontowaniu urządzenia i przygotowaniu go do użycia.

#### Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego

Drukarka może samoczynnie co pewien czas sprawdzać, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania układowego (zobacz <u>Aktualizacja oprogramowania układowego na stronie 88</u>). Brak aktualizacji może spowodować, że pewne usługi WWW nie będą dostępne. Proces włączania usług WWW zawiera opcję włączania automatycznych aktualizacji oprogramowania układowego z poziomu panelu przedniego drukarki lub wbudowanego serwera internetowego.

### Włączanie i wyłączanie powiadomień e-mail

Odbieranie powiadomień od drukarki na adres e-mail wymaga skonfigurowania serwera e-mail. Aby skonfigurować serwer poczty e-mail za pomocą wbudowanego serwera internetowego, wybierz kolejno **Settings** (Ustawienia) > **Email server** (Serwer e-mail) i wypełnij następujące pola:

- SMTP server (Serwer SMTP): adres IP lub nazwa hosta serwera poczty wychodzącej (SMTP), który będzie przetwarzać wszystkie wiadomości e-mail z drukarki. Jeżeli serwer pocztowy wymaga uwierzytelniania, powiadomienia e-mail nie będą działać.
- Printer e-mail address (Adres e-mail drukarki): każda wiadomość e-mail wysłana przez drukarkę musi zawierać adres zwrotny, który nie musi być rzeczywistym, funkcjonującym adresem e-mail, ale powinien być unikatowy, aby odbiorcy wiadomości mogli zidentyfikować drukarkę, która wysłała wiadomość.

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia e-mail, należy użyć opcji **Notifications** (Powiadomienia) na karcie **Tools** (Narzędzia) wbudowanego serwera internetowego.

### Włączanie i wyłączanie alertów

Za pomocą alertów drukarka ostrzega o zmianie stanu zadania druku lub problemie, który można usunąć przez wykonanie odpowiedniej czynności. Alerty są wyświetlane na panelu przednim drukarki, w programie HP Utility, przez sterownik drukarki lub wbudowany serwer internetowy.

Ustawienia alertów można zmieniać w różny sposób, aby wyświetlić wszystkie dostępne alerty, niektóre z nich lub nie wyświetlić żadnego alertu.

#### Aby uzyskać dostęp do ustawień alertów w systemie Windows

- Wybierz opcję Alert Settings (Ustawienia alertów) z menu Tools (Narzędzia) programu HP Designjet Utility.
- Wybierz opcję Alert Settings (Ustawienia alertów) na dowolnej stronie alertów wyświetlonej w programie HP Designjet Utility.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu HP Designjet Utility na pasku zadań i wybierz polecenie Alert Settings (Ustawienia alertów).

W oknie ustawień alertów można całkowicie wyłączyć alerty przy użyciu suwaka.



Można też wybrać kiedy, jeśli w ogóle alerty krytyczne lub niekrytyczne mają być wyświetlane.

🛲 HP Designjet Utility - Alert	Settings		×
Alert Sett	ings		
Alert Settings by Printe	r:		?
HP Designjet T520 24in		Alerting:	change settings 🤟
The alert notifications for this	printer are ACTIVE. Alert diala	gs of the following type will be displayed on yo	ur computer.
Critical alerts:	Always 👻		
Non-critical alerts:	While printing -		
	Always		
	While printing		
	TARABI	1	Apply Cancel

#### Aby uzyskać dostęp do ustawień alertów w systemie Mac OS X

• Otwórz okno preferencji programu HP Printer Monitor, wybierz drukarkę, a następnie opcję **Customize Alerts** (Dostosuj alerty), aby można było skonfigurować wyświetlanie poszczególnych alertów w określonych przypadkach i określonym interwale czasu.

+ * +	* - 0	4 Printers	Q.
Nam	Remove Printer Reload Details	ſ	
Connection IP Addres	Customize Alerts Turn Monitoring Off		
FW Version Serial Numbe	Diagnose Diagnose All Update Rules & Diagnose All		У М С К
	Go to HP Utility	e alerts	

Alerty można całkowicie wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola "Show monitor status in menu bar" (Pokaż stan monitorowania na pasku menu) na karcie powiadomień w oknie preferencji programu HP Printer Monitor. Jeśli to pole pozostanie zaznaczone, ale usunięto zaznaczenie pola "Notify me when alert appears" (Powiadom mnie, gdy pojawi się alert), które przedstawiono poniżej, alerty będą dostępne w programie HP Printer Monitor, ale nie będą się pojawiać na ekranie Dock.

00	Preferences
0	
General Monitorin	g Notifications
Show mo	onitor status in menu bar
Notify m	e when alert appears
() All	
O Critic	al only
O Custo	m
E Fa	ital
Er	ror
W	arning
🗔 in	formation
0	ptimization
List alerts in	n popup window
🔘 Notifi	ed only
<ul> <li>All ac</li> </ul>	tive

# Kontrolowanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego

Aby użytkownicy nie mogli modyfikować ważnych ustawień urządzenia, można ustawić hasło we wbudowanym serwerze internetowym. Wtedy użytkownicy nieznający hasła będą mogli tylko wyświetlić karty z informacjami. Gdy hasło zostanie ustawione, trzeba będzie je wpisać, aby wyświetlić lub zmienić jakiekolwiek parametry na innych kartach.

## Ustawianie preferencji sterownika systemu Windows

Niektóre domyślne ustawienia sterownika drukarki można zmienić zgodnie z własnymi preferencjami; dotyczy to np. opcji emulacji kolorów lub oszczędności papieru. Aby to zrobić np. w systemie Windows 7, należy nacisnąć przycisk **Start** na ekranie komputera, a następnie kliknąć polecenie **Urządzenia i drukarki**, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybrać polecenie **Preferencje drukowania**. Wszelkie ustawienia zmienione w oknie Preferencje drukowania będą zapisane jako domyślne.

#### Konfigurowanie usług WWW

Aby można było korzystać z usług WWW, należy skonfigurować pewne ustawienia w drukarce i komputerze.

- 1. Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do Internetu.
- 2. Włącz usługi internetowe podczas początkowej konfiguracji drukarki albo później, naciskając ikonę a ekranie głównym i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu przednim. Może być konieczne ponowne uruchomienie drukarki, jeśli zostało zaktualizowane jej oprogramowanie sprzętowe.
- Zainstaluj oprogramowanie drukarki (sterowniki i inne oprogramowanie ułatwiające obsługę) na komputerze z dysku DVD HP Start-up Kit lub z Internetu. Dokumentację i informacje pomocy technicznej można również znaleźć na dysku DVD i w Internecie.
- Po pojawieniu się monitu utwórz konto HP Designjet ePrint & Share pod adresem <u>http://www.hp.com/go/eprintandshare</u>. Możesz też zrobić to później. Usługa HP Designjet ePrint & Share zapisuje kopie wszystkich zadań drukowania w chmurze, aby można było je ponownie wydrukować i udostępnić z niemal każdego miejsca, nawet ze smartfonów i tabletów.
- 5. Aktywuj konto, klikając łącze aktywacji, które otrzymasz pocztą e-mail.

WSKAZÓWKA: Jeśli komunikat jest niewidoczny, pamiętaj, aby sprawdzić folder ze spamem.

 Jest to czynność opcjonalna: Jeśli masz uprawnienia administratora drukarki, zaloguj się w witrynie HP ePrint Center (<u>http://www.hp.com/go/eprintcenter</u>), aby dostosować adres e-mail drukarki lub zabezpieczenia usługi eprinter dotyczące drukowania zdalnego.

Gratulacje! Konfiguracja usług internetowych została zakończona. Usługi HP ePrint i HP Designjet ePrint & Share są gotowe do użycia.

Najnowsze informacje, pomoc techniczna oraz warunki korzystania z usług HP ePrint Center iHP Designjet ePrint & Share znajdują się w odpowiednich witrynach internetowych: <u>http://www.hp.com/go/eprintcenter</u> i <u>http://www.hp.com/go/eprintandshare</u>.

## 4 Dostosowanie drukarki

- Zmiana języka wyświetlacza panelu przedniego
- <u>Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego</u>
- Zmiana języka wbudowanego serwera internetowego
- Uruchamianie programu HP Utility
- Zmiana języka programu HP Utility
- Zmiana ustawień trybu uśpienia
- Zmiana ustawienia automatycznego wyłączania
- Zmiana jasności wyświetlacza panelu przedniego
- Konfigurowanie ustawień sieci
- Zarządzanie zabezpieczeniami usługi ePrinter
- Zmiana adresu e-mail drukarki

## Zmiana języka wyświetlacza panelu przedniego

Są dwa sposoby zmiany języka menu i komunikatów panelu przedniego.

- Jeśli rozumiesz obecny język wyświetlacza panelu przedniego, naciśnij ikonę Z, a następnie
   Printer preferences (Preferencje drukarki) > Wybierz język

Niezależnie od użytego sposobu menu wyboru języka zostanie wyświetlone na panelu przednim. Naciśnij preferowany język.

# Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego

Wbudowany serwer internetowy umożliwia zdalne zarządzanie drukarką za pomocą zwykłej, uruchomionej na dowolnym komputerze przeglądarki sieci Web.

Uzyskanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego wymaga połączenia TCP/IP z drukarką. Dostęp do wbudowanego serwera internetowego można również uzyskać za pośrednictwem programu HP Utility po podłączeniu drukarki za pomocą złącza TCP/IP (przewodowo lub bezprzewodowo).

Poniższa lista obejmuje przeglądarki uznane za zgodne z wbudowanym serwerem internetowym:

- Internet Explorer 7 i nowsza
- Opera 8 i nowsza
- Mozilla Firefox 2 i nowsza
- Safari 3 i nowsza
- Google Chrome 3 i nowsza

Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego na dowolnym komputerze, otwórz przeglądarkę sieci Web i wpisz adres IP drukarki.

Adres IP drukarki można wyświetlić na panelu przednim, naciskając ikonę 🏰 lub 👰.

Jeżeli pomimo wykonania tych instrukcji nie udało się uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego, zobacz <u>Nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego</u> <u>na stronie 130</u>.

#### Zmiana języka wbudowanego serwera internetowego

Domyślny język, w którym jest najpierw wyświetlany wbudowany serwer internetowy, to język wybrany w przeglądarce. Jeśli ten język nie jest obsługiwany przez wbudowany serwer internetowy, zostanie on wyświetlony po angielsku; można jednak zmienić ten język na dowolny inny, który jest obsługiwany.

Wbudowany serwer internetowy obsługuje język angielski, portugalski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, polski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański i japoński. W prawym górnym rogu okna znajduje się karta umożliwiająca wybór języka.

## Uruchamianie programu HP Utility

Program HP Utility umożliwia zarządzanie drukarką za pomocą komputera wyposażonego w połączenie USB, TCP/IP lub Wi-Fi.

- W systemie Windows uruchom program HP Utility za pomocą skrótu na pulpicie lub używając przycisku Start > Wszystkie programy > Hewlett-Packard > HP Designjet Utility > HP Designjet Utility. Zostanie uruchomiony program HP Designjet Utility i będą wyświetlone zainstalowane drukarki HP Designjet.
- W systemie Mac OS uruchom program HP Utility, korzystając ze skrótu w Docku lub wybierając opcje STARTUP\_DISK (DYSK\_ROZRUCHOWY) > Library (Biblioteka) > Printers (Drukarki) > hp > Utilities (Narzędzia) > HP Utility. Zostanie uruchomiony program HP Utility i będą wyświetlone zainstalowane drukarki HP Designjet.

Po wybraniu drukarki w lewym okienku wszystkie informacje wyświetlane w prawym okienku będą dotyczyły tej drukarki.

## Zmiana języka programu HP Utility

Program HP Utility może działać w następujących językach: angielskim, portugalskim, hiszpańskim, katalońskim (tylko w systemie Windows), francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim uproszczonym i chińskim tradycyjnym, koreańskim i japońskim.

- W systemie Windows język jest przystosowywany do ustawienia regionalnego języka panelu sterowania systemu Windows.
- W systemie Mac OS X zmiana języka odbywa się tak, jak w przypadku dowolnej innej aplikacji. W menu System Preferences (Preferencje systemu) wybierz pozycję International (Międzynarodowe) i ponownie uruchom aplikację.

## Zmiana ustawień trybu uśpienia

Jeśli drukarka jest włączona, ale jest nieużywana przez określony czas, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, aby oszczędzić energię. Aby zmienić czas oczekiwania drukarki na przejście do trybu uśpienia, przejdź do panelu przedniego i naciśnij ikonę Anastępnie opcje **Printer Preferences** (Preferencje drukowania) > **Sleep** (Uśpienie). Wybierz żądany czas oczekiwania, a następnie naciśnij przycisk **OK**; czas, który można ustawić, wynosi od 5 do 240 minut. Ustawienie domyślne to 30 minut.

#### Zmiana ustawienia automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia automatyczne wyłączanie drukarki. Można na przykład wybrać ustawienie 2 godziny, aby drukarka wyłączała się po 2 godzinach braku aktywności. W ten sposób można zaoszczędzić więcej energii. Funkcja automatycznego wyłączania jest jednak automatycznie dezaktywowana, gdy drukarka jest podłączona do sieci, co ułatwia pracę użytkownikom sieci.

Jeśli jest używane połączenie USB, drukarka może całkowicie wyłączać się sama po upływie 2–12 godzin bez aktywności, zależnie od wybranego ustawienia. Na panelu przednim naciśnij ikonę  $\mathbb{Z}$ , a następnie opcje **Printer preferences** (Preferencje drukarki) > **Autom. wyłącz.** 

## Zmiana jasności wyświetlacza panelu przedniego

Aby zmienić jasność wyświetlacza panelu przedniego, naciśnij ikonę Z, a następnie opcje **Printer preferences** (Preferencje drukowania) > **Jasność wyświetlacza** i wybierz żądaną wartość. Naciśnij przycisk **OK**, aby ustawić wartość. Ustawienie domyślne jasności to 50.

## Konfigurowanie ustawień sieci

Ustawienia sieciowe można wyświetlić i skonfigurować we wbudowanym serwerze internetowym, programie HP Utility lub na panelu przednim.

- Z poziomu wbudowanego serwera internetowego: Kliknij kartę Setup (Instalacja), a następnie przycisk Networking (Sieć).
- W programie HP Utility: Z programu HP Utility można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.
- Na panelu przednim: naciśnij ikonę 🌠, a następnie opcję Connectivity (Połączenia).

Dostępne są następujące opcje:

- Wł./Wył. kom. bezprz. włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej.
- Kreator komunikacji bezprzewodowej zapewnia łatwy sposób na połączenie z siecią bezprzewodową.
- Wi-Fi Protected Setup opcja umożliwiająca skonfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu szyfrowania WPS (za pomocą przycisku lub kodu PIN).
- Network summary (Informacje o sieci) zestawienie informacji o sieci przewodowej lub bezprzewodowej
- Print wireless network test (Drukuj test sieci bezprzewodowej) przeprowadzenie testów diagnostycznych łączności z siecią bezprzewodową
- **Print network configuration** (Drukuj konfigurację sieci)
- Konfiguracja zaawansowana
  - Select I/O timeout (Wybierz limit czasu interfejsu we/wy) ustawienie czasu, przez który drukarka będzie czekała, aż sterownik wyśle do niej zadanie, od momentu otwarcia połączenia. Dozwolony zakres wartości wynosi od pół minuty do pół godziny.
  - Prędkość połączenia ustawienie prędkości, z jaką dane są przekazywane w sieci. Domyślnym ustawieniem jest Automat.
  - Ustawienia IP opcja umożliwiająca obejrzenie lub zmianę adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy i adresu DNS.
  - **Nazwa hosta** pozwala na zmianę nazwy hosta.
- Przywracanie ustawień domyślnych sieci

#### Konfigurowanie ustawień zapory

Funkcje zapory zapewniają zabezpieczenie warstwy sieciowej w sieciach IPv4 i IPv6. Zapora umożliwia proste kontrolowanie adresów IP, z których jest dozwolony dostęp.

**UWAGA:** Oprócz zapory w warstwie sieciowej drukarka obsługuje także protokół SSL w warstwie przesyłania używany przez aplikacje bezpiecznej komunikacji klient-serwer, jak uwierzytelnienie klient-serwer oraz przeglądanie stron internetowych HTTPS.

Aby zapora działała w drukarce, zasada zapory musi być skonfigurowana tak, aby była stosowana do określonego ruchu IP. Dostęp do zasad zapory można uzyskać przez wbudowany serwer internetowy i są one wyświetlane w przeglądarce internetowej. Gdy zasada zostanie skonfigurowana, nie będzie aktywna, dopóki nie klikniesz przycisku **Apply** (Zastosuj) we wbudowanym serwerze internetowym.
#### Tworzenie reguł zapory i posługiwanie się nimi

Reguły zapory umożliwiają kontrolę nad ruchem IP. Przy użyciu reguł zapory można przepuszczać lub zatrzymywać ruch IP zależnie od adresów IP i usług.

Możesz wprowadzić maksymalnie dziesięć reguł, określając w każdej z nich adresy hosta, usługi i działanie, jakie ma być podejmowane, dla tych adresów i usług.

#### Tworzenie reguły zapory

- 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
- 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie Firewall Rules (Reguły zapory).
- Kliknij przycisk New (Nowy), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**UWAGA:** Gdy klikniesz przycisk **Apply** (Zastosuj), połączenie z wbudowanym serwerem internetowym może zostać na krótką chwilę przerwane. Jeśli adres IP nie został zmieniony, połączenie z wbudowanym serwerem internetowym zostanie przywrócone. Jeśli jednak adres IP został zmieniony, uruchom wbudowany serwer internetowy, korzystając z nowego adresu IP.

#### Zmiana priorytetu reguł zapory

- 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
- 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie Firewall Rules Priority (Priorytety reguł zapory).
- Wybierz priorytet z listy Rule Precedence (Pierwszeństwo reguł), gdzie 10 to najwyższy priorytet, a 1 najniższy.
- 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

#### Zmiana opcji zapory

- 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
- 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie Firewall Options (Opcje zapory).
- 3. Zmień wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

**UWAGA:** Gdy klikniesz przycisk **Apply** (Zastosuj), połączenie z wbudowanym serwerem internetowym może zostać na krótką chwilę przerwane. Jeśli adres IP nie został zmieniony, połączenie z wbudowanym serwerem internetowym zostanie przywrócone. Jeśli jednak adres IP został zmieniony, uruchom wbudowany serwer internetowy, korzystając z nowego adresu IP.

#### Resetowanie ustawień zapory

Aby zresetować ustawienia zapory do ustawień fabrycznych, przywróć ustawienia sieciowe drukarki.

#### Ograniczenia dotyczące reguł, szablonów i usług

Podczas tworzenia reguł obowiązują następujące ograniczenia dotyczące reguł, szablonów i usług.

Element	Ograniczenie
Maksymalna liczba reguł	10 (jedna domyślna reguła)
Maksymalna liczba szablonów adresu	12
Maksymalna liczba zdefiniowanych przez użytkownika szablonów adresu	5

Element	Ograniczenie
Maksymalna liczba usług, które można dodać do szablonu usług zdefiniowanego przez użytkownika	40
UWAGA: Ograniczenie to nie dotyczy wstępnie zdefiniowanego szablonu All Services (Wszystkie usługi), który zawiera wszystkie usługi obsługiwane przez serwer wydruków.	
Maksymalna liczba usług, które można dodać do zasad	40
UWAGA: Do danej reguły można dodać tylko jeden szablon adresu i jeden szablon usług.	
Maksymalna liczba szablonów usług w zasadach	10
Maksymalna liczba zdefiniowanych przez użytkownika niestandardowych szablonów usług	5

#### Resetowanie ustawień sieci

Aby zresetować hasło administratora i ustawienia sieci, na panelu przednim naciśnij ikonę Z, a następnie opcje **Connectivity** (Połączenia) > **Domyślne ustawienia sieci**.

**UWAGA:** Wydrukuj stronę konfiguracji sieci i sprawdź, czy ustawienia sieciowe zostały zresetowane.

UWAGA: Zresetowanie ustawień sieci powoduje także zresetowanie ustawień zapory w drukarce.

## Zarządzanie zabezpieczeniami usługi ePrinter

Po skonfigurowaniu usług internetowych drukarka będzie działać w trybie odblokowanym. W trybie odblokowanym każda osoba, która zna adres e-mail drukarki, może na niej drukować — wystarczy, że wyśle do niej plik. Chociaż firma HP zapewnia usługę filtrowania spamu, należy zachować ostrożność przy ujawnianiu adresu e-mail drukarki, ponieważ wszystkie pliki wysłane na ten adres mogą zostać wydrukowane na drukarce.

Jeśli masz uprawnienia administratora drukarki, możesz zarządzać zabezpieczeniami usługi ePrinter i przełączyć drukarkę do trybu zablokowanego, przechodząc do witryny HP ePrint Center pod adresem <a href="http://www.hp.com/go/eprintcenter">http://www.hp.com/go/eprintcenter</a>. W tym miejscu można również dostosować adres e-mail drukarki i zarządzać zadaniami drukowania. Przy pierwszej wizycie należy utworzyć konto w witrynie HP ePrint Center.

## Zmiana adresu e-mail drukarki

Adres e-mail drukarki można zmienić w witrynie HP ePrint Center: http://www.hp.com/go/eprintcenter.

# 5 Obsługa papieru

- Ogólne porady dotyczące ładowania papieru
- <u>Ładowanie roli na trzpień obrotowy</u>
- <u>Ładowanie roli do drukarki</u>
- Wyładowywanie roli
- Ładowanie pojedynczego arkusza
- <u>Wyładowywanie pojedynczego arkusza</u>
- Posługiwanie się podajnikiem na wiele arkuszy
- <u>Wyświetlanie informacji o papierze</u>
- Utrzymanie papieru
- Zmiana czasu schnięcia
- Włączanie i wyłączanie automatycznej obcinarki
- Podawanie stron z obcinaniem i bez obcinania

## Ogólne porady dotyczące ładowania papieru

Istnieją trzy sposoby ładowania papieru do drukarki: z roli, jako pojedynczy arkusz lub stos pojedynczych arkuszy z podajnika na wiele arkuszy. W danym momencie można korzystać tylko z jednej z tych metod, a zmiana metody jest możliwa tylko ręcznie — nie odbywa się automatycznie.

OSTROŻNIE: Upewnij się, że kółka drukarki są zablokowane (dźwignia hamulca jest wciśnięta w dół), aby zapobiec przesuwaniu się drukarki.



**OSTROŻNIE:** Cały papier musi mieć co najmniej 280 mm długości. Nie należy ładować papieru formatu A4 ani Letter w orientacji poziomej.

WSKAZÓWKA: W przypadku używania papieru fotograficznego należy zakładać bawełniane rękawiczki, aby uniknąć przenoszenia tłuszczu na papier.



A OSTROŻNIE: Trzymaj pojemnik zamknięty podczas procedury ładowania.

## Ładowanie roli na trzpień obrotowy

1. Jeśli masz drukarkę T520, otwórz pokrywę roli.



2. Wyjmij trzpień obrotowy z drukarki.

∧ OSTRZEŻENIE! Wyjmując trzpień, nie wkładaj palców w jego podporę.



3. Oba końce trzpienia są wyposażone w ograniczniki, które utrzymują rolę papieru we właściwej pozycji. Niebieski ogranicznik można zdjąć, aby zamontować nową rolę; przesuwa się on wzdłuż trzpienia obrotowego, co umożliwia utrzymanie rol o różnej szerokości. Zdejmij niebieski ogranicznik papieru z końca trzpienia.



- 4. Rola może być długa; połóż trzpień obrotowy poziomo na stole i tu załaduj rolę.
- 5. Wsuń nową rolę na trzpień obrotowy. Upewnij się, że orientacja papieru jest taka, jak pokazano poniżej. W przeciwnym razie zdejmij rolę, obróć ją o 180 stopni i wsuń z powrotem na trzpień obrotowy. Trzpień obrotowy ma oznaczenia pokazujące poprawne położenie.
- UWAGA: Patrząc od tyłu drukarki, niebieski ogranicznik jest wstawiany w uchwyt po prawej stronie.



Upewnij się, że oba końce roli są możliwie najbliżej ograniczników trzpienia obrotowego.

6. Włóż niebieski ogranicznik na otwartą końcówkę trzpienia, a następnie dopchnij ogranicznik do roli.



7. Upewnij się, że niebieski ogranicznik został przepchnięty tak daleko, jak to możliwe. Sprawdź, czy nie ma przerwy między rolą a ogranicznikami na obu końcach.

W przypadku regularnego używania różnych typów papieru można wstępnie załadować różne typy papieru na różne trzpienie, co umożliwi szybszą wymianę ról. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych trzpieni obrotowych, zobacz <u>Akcesoria na stronie 90</u>.

## Ładowanie roli do drukarki

Aby rozpocząć tę procedurę, należy najpierw załadować rolę na trzpień obrotowy. Zobacz <u>Ładowanie</u> roli na trzpień obrotowy na stronie 32.

1. Na panelu przednim naciśnij ikonę \_\_\_\_\_, a następnie opcję Load roll (Załaduj rolę).

Ta czynność jest opcjonalna: jeśli zaczniesz wkładać papier w roli, drukarka rozpozna, że chcesz załadować rolę.

2. Jeśli masz drukarkę T520, otwórz pokrywę roli.



3. Włóż trzpień obrotowy do drukarki, trzymając go za oba końce. Niebieska piasta powinna znajdować się z lewej strony, patrząc od przodu drukarki.



- 4. Jeśli brzeg roli jest rozdarty (czasami powodem jest taśma do mocowania końca roli) lub nie jest ułożony prosto, wyciągnij kawałek papieru i utnij równo.
- 5. Włóż krawędź papieru do drukarki.

OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby nie włożyć palców do szczeliny podawania papieru.



6. Odwijaj rolę do wnętrza drukarki, aż wyczujesz opór i papier lekko się napręży. Po wykryciu papieru drukarka emituje sygnał dźwiękowy i pobiera go automatycznie.



7. Na panelu przednim zostanie wyświetlone pytanie o kategorię i rodzaj papieru.



Jeśli dany rodzaj papieru nie jest wyświetlony na panelu przednim, naciśnij przycisk **More paper types** (Więcej rodzajów papieru). Jeśli nadal nie możesz na liście znaleźć danego rodzaju papieru, zobacz Brak rodzaju papieru w sterowniku na stronie 98.

- 8. Drukarka sprawdza wyrównanie papieru i mierzy szerokość. Jeśli rola nie jest prawidłowo wyrównana, należy postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu przedniego.
- 9. Jeśli masz drukarkę T520, zamknij pokrywę roli.

**WAGA:** Jeśli na dowolnym etapie ładowania papieru wystąpi nieoczekiwany problem, zobacz <u>Nie</u> można poprawnie załadować papieru na stronie 96.

## Wyładowywanie roli

Jeśli papier znajduje się na roli, rolę można wyładować, używając panelu przedniego: naciśnij



, a następnie opcję **Unload roll** (Wyładuj rolę). Domyślnym aktywnym źródłem papieru stanie

się wtedy podajnik na wiele arkuszy.

Jeśli koniec papieru nie jest już przymocowany do rdzenia, na panelu przednim zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz wyładować rolę ręcznie.

Gdy wyładujesz rolę, domyślnym aktywnym źródłem papieru stanie się podajnik na wiele arkuszy.

## Ładowanie pojedynczego arkusza

UWAGA: Papier w roli i pojedyncze arkusze są wprowadzane do drukarki przez tę samą szczelinę.

**UWAGA:** Arkusze o szerokości 329 mm lub mniejsze należy ładować z podajnika na wiele arkuszy.

- Na panelu przednim naciśnij ikonę , a następnie opcję Load single sheet (Załaduj pojedynczy arkusz).
- 2. Jeśli rola jest już załadowana, musisz zaczekać, aż zostanie automatycznie wyładowana.
- Wybierz kategorię i rodzaj papieru. Jeśli dany rodzaj papieru nie jest wyświetlony na panelu przednim, naciśnij przycisk More paper types (Więcej rodzajów papieru). Jeśli nadal nie możesz na liście znaleźć danego rodzaju papieru, zobacz <u>Brak rodzaju papieru w sterowniku</u> <u>na stronie 98</u>.

4. Jeśli masz drukarkę T520, otwórz pokrywę roli.



**5.** Gdy na panelu przednim zostanie wyświetlony monit, włóż arkusz do szczeliny wejściowej z prawej strony.



∧ OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby nie włożyć palców do szczeliny podawania papieru.

6. Wyrównaj arkusz względem niebieskiej linii.



- 7. Naciśnij przycisk **OK** na panelu przednim, aby pobrać papier do drukarki. Wprowadź arkusz do drukarki; jest to szczególnie istotne w przypadku grubszych papierów.
- 8. Drukarka sprawdza wyrównanie papieru i mierzy arkusz.

UWAGA: W zależności od szerokości arkusza jest on wysuwany z przodu drukarki.

- 9. Jeśli arkusz nie jest poprawnie wyrównany, może zostać wyświetlony monit o ponowne włożenie go.
- **WAGA:** Jeśli na dowolnym etapie ładowania papieru wystąpi nieoczekiwany problem, zobacz <u>Nie</u> można poprawnie załadować papieru na stronie 96.

## Wyładowywanie pojedynczego arkusza

Aby wyładować arkusz, na panelu przednim naciśnij



a następnie opcję Unload single

sheet (Wyładuj pojedynczy arkusz).

Arkusz zostanie wysunięty z przodu drukarki; złap go ręcznie lub poczekaj, aż spadnie do pojemnika.

Gdy wyładujesz rolę, domyślnym aktywnym źródłem papieru stanie się podajnik na wiele arkuszy.

## Posługiwanie się podajnikiem na wiele arkuszy

1. Jeśli rola nie jest załadowana lub jest załadowana, ale skończył się na niej papier, aktywnym źródłem papieru domyślnie staje się podajnik na wiele arkuszy.

Możesz też na panelu przednim nacisnąć ikonę , a następnie opcję Use multi-sheet tray

(Użyj podajnika na wiele arkuszy). Jeśli załadowano już rolę lub pojedynczy arkusz, musisz zaczekać do automatycznego wyładowania.

 Dostosuj przedłużacze podajnika do długości papieru: pierwszy przedłużacz odpowiada papierowi A4, a drugi papierowi A3.





3. Dostosuj przedłużacze odbiornika do długości papieru:



4. Załaduj arkusze papieru do podajnika stroną do drukowania do góry. Uważaj, aby wszystkie arkusze były tego samego rozmiaru.



5. Wyreguluj podajnik tak, aby dopasować go do szerokości papieru.



## Wyświetlanie informacji o papierze

Aby wyświetlić informacje o załadowanym papierze, naciśnij ikonę aktywnego źródła papieru.

Na panelu przednim są wyświetlane następujące informacje:

- wybrany rodzaj papieru,
- stan roli lub arkusza,
- szerokość papieru w milimetrach (szacowana).

Jeśli nie załadowano ani roli ani pojedynczego arkusza, wyświetlany jest komunikat Brak papieru.

## Utrzymanie papieru

Aby zachować jakość papieru, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- Przechowywane role należy przykrywać innym kawałkiem papieru lub tkaniny.
- Przechowywane cięte arkusze należy przykrywać, a przed załadowaniem do drukarki należy je oczyścić lub omieść z kurzu.
- Czyszczenie wejściowej i wyjściowej płyty dociskowej
- Zawsze zamykaj górną pokrywę drukarki.

**WAGA:** Papier fotograficzny i powlekany wymagają uważnej obsługi, zobacz <u>Wydruk jest roztarty</u> lub porysowany na stronie 112.

## Zmiana czasu schnięcia

Ustawienia czasu schnięcia można zmienić, jeśli trzeba je dostosować do szczególnych warunków drukowania, takich jak drukowanie wielu stron, kiedy czas ma wielkie znaczenie lub wymagana jest pewność, że atrament wyschnie przed obsługą.

Naciśnij ikonę A następnie opcje **Printer preferences** (Preferencje drukarki) > **Print retrieval** (Odbieranie wydruków) > **Select drying time** (Wybór czasu schnięcia). Możesz wybrać:

- Extended (Wydłużony), aby ustawić dłuższy od zalecanego czas, który zapewni całkowite wyschnięcie atramentu;
- **Optimized** (Zoptymalizowany), aby ustawić domyślny i zalecany czas wybranego papieru (jest to domyślne ustawienie);
- Brak, aby wyłączyć czas schnięcia i wyjąć wydruk natychmiast po zakończeniu drukowania.

OSTROŻNIE: Jeśli atrament nie wyschnie przed wyjęciem wydruku, może zabrudzić odbiornik papieru i zostawić ślady na wydruku.

**UWAGA:** W przypadku anulowania czasu schnięcia podczas drukowania, drukarka może niepoprawnie pobierać i obcinać papier ze względu na konserwację głowic drukujących, która działa równolegle. Jeśli czas schnięcia jest równy 0, drukarka obetnie papier, a następnie wykona konserwację głowic drukujących. Jeśli jednak czas schnięcia jest większy od 0, drukarka nie obcina papieru przed zakończeniem konserwacji głowic drukujących.

## Włączanie i wyłączanie automatycznej obcinarki

Aby włączyć lub wyłączyć obcinarkę papieru w drukarce, na panelu przednim naciśnij ikonę Z, a następnie opcje **Printer preferences** (Preferencje drukarki) > **Print retrieval** (Odbieranie wydruków) > **Enable cutter** (Włącz obcinarkę) i zmień opcję obcinarki.

Ustawieniem domyślnym jest Włącz.

- UWAGA: Jeśli obcinarka jest wyłączona, nie będzie obcinać papieru między zadaniami, ale obcinanie papieru będzie kontynuowane podczas ładowania i wyładowywania ról.
- WSKAZÓWKA: Aby odcinać papier z roli po wyłączeniu automatycznej obcinarki, zobacz Podawanie stron z obcinaniem i bez obcinania na stronie 40.

## Podawanie stron z obcinaniem i bez obcinania

Jeśli na panelu przednim naciśniesz ikonę Z, a następnie opcję **Form feed and cut** (Wysunięcie i obcięcie strony), drukarka wysunie papier i obetnie papier równo wzdłuż przedniej krawędzi. Istnieją przynajmniej dwie sytuacje, w których ta funkcja może być przydatna.

- Aby obciąć krawędź wiodącą papieru, jeśli papier jest uszkodzony lub nierówny.
- Aby pobrać i obciąć papier, gdy automatyczna obcinarka jest wyłączona.

**UWAGA:** Może to trochę potrwać, ponieważ po każdym wydruku głowica drukująca jest serwisowana i nie można odciąć papieru przed zakończeniem tej procedury.

OSTROŻNIE: Zabierz odcięty arkusz z płyty wyjściowej. W przypadku pozostawienia na płycie wyjściowej pasków lub krótkich wydruków może powstać zacięcie w drukarce. Sprawdź także, czy nie pozostały żadne skrawki papieru w prowadnicy obcinarki.



**UWAGA:** Papier fotograficzny i powlekany wymagają uważnej obsługi, zobacz <u>Wydruk jest roztarty</u> <u>lub porysowany na stronie 112</u>.

Aby przesunąć papier, nie obcinając go, na panelu przednim naciśnij ikonę Z, a następnie opcję **Form feed** (Wysunięcie strony).

## 6 Drukowanie

- Drukowanie z komputera przy użyciu sterownika drukarki
- Zaawansowane ustawienia drukowania
- Zarządzanie kolorami

## Drukowanie z komputera przy użyciu sterownika drukarki

Jest to tradycyjny sposób drukowania z komputera. Na komputerze należy zainstalować poprawny sterownik drukarki (zobacz <u>Podłączanie drukarki na stronie 13</u>) i podłączyć komputer do drukarki poprzez sieć, kabel USB lub połączenie Wi-Fi.

Jeśli zainstalowano sterownik drukarki, a komputer jest podłączony do drukarki, można drukować z własnej aplikacji, wybierając polecenie **Print** (Drukuj) i właściwą drukarkę.

### Zaawansowane ustawienia drukowania

W tym rozdziale są opisane różne dostępne ustawienia drukowania. Są to metody wymagające skonfigurowania stosunkowo dużej liczby ustawień w celu spełnienia wszystkich wymagań.

WSKAZÓWKA: Na ogół jest zalecane użycie ustawień domyślnych, chyba że nie spełniają one wymagań użytkownika.

**WSKAZÓWKA:** Jeśli chcesz stale korzystać z określonej grupy ustawień, możesz zapisać takie ustawienia pod wybraną nazwą, aby użyć ich później, podając tę nazwę. Zapisana grupa ustawień zwana jest w sterowniku drukarki systemu Windows "szybkim zestawem" (quick set).

#### Wybór jakości druku

W drukarce dostępne są różne opcje jakości druku, ponieważ najlepsza jakość drukowania wymaga mniejszej szybkości, a szybkie drukowanie powoduje zmniejszenie jakości.

Dlatego standardowym selektorem jakości druku jest suwak, który umożliwia dokonanie wyboru pomiędzy jakością i szybkością. W przypadku niektórych rodzajów papieru można wybrać pozycję pośrednią.

Innym rozwiązaniem jest wybranie opcji niestandardowych: **Best** (Najlepsza), **Normal** (Normalna) i **Fast** (Szybka). W przypadku wybrania opcji **Fast** (Szybka) można wybrać także ustawienie **Economode** (Tryb ekonomiczny), w którym używana jest niższa rozdzielczość renderowania i zużywa się mniej atramentu. Włączenie tej opcji spowoduje zwiększenie szybkości drukowania, ale pogorszy jakość druku. Opcję **Economode** (Tryb ekonomiczny) można wybrać tylko za pośrednictwem opcji niestandardowych (nie można użyć suwaka).

Dostępna jest również niestandardowa opcja uzupełniająca, która może mieć wpływ na jakość druku: **Maximum detail** (Maksimum szczegółów). Zobacz <u>Drukowanie w wysokiej jakości na stronie 47</u>.

**UWAGA:** W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows rozdzielczość renderowania zadania jest wyświetlana w oknie dialogowym Custom Print Quality Options (Niestandardowe opcje jakości druku). Wybierz opcję **Custom options** (Opcje niestandardowe), a następnie **Settings** (Ustawienia). W oknie dialogowym Print (Drukuj) w systemie Mac OS X jest ona wyświetlana w panelu **Summary** (Podsumowanie).

Opcje jakości druku można wybrać w jeden z następujących sposobów:

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdź do sekcji Print Quality (Jakość druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakość). Po wybraniu opcji Standard Options (Opcje standardowe) zostanie wyświetlony suwak używany do wybierania między szybkością i jakością druku. Po wybraniu opcji Custom Options (Opcje niestandardowe) zostanie wyświetlonych więcej opcji opisanych powyżej.
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: przejdź do sekcji Quality Options (Opcje jakości) w okienku Paper/Quality (Papier/Jakość). Po wybraniu opcji jakości Standard (Standardowa) zostanie wyświetlony suwak używany do wybierania między szybkością i jakością druku. Po wybraniu opcji jakości druku Custom (Niestandardowa) zostanie wyświetlonych więcej opcji opisanych powyżej.

**UWAGA:** Nie można zmienić jakości druku tych stron, które drukarka właśnie otrzymuje lub już otrzymała (nawet jeśli wydruk tych stron jeszcze się nie rozpoczął).

#### Wybieranie rozmiaru papieru

Rozmiar papieru można określić w następujący sposób:

**UWAGA:** Określony tu rozmiar papieru powinien być rozmiarem papieru, w którym utworzono dokument. Istnieje możliwość ponownego skalowania dokumentu do innego rozmiaru przed drukowaniem. Zobacz Przeskalowanie wydruku na stronie 46.

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz kartę Paper/Quality (Papier/ Jakość), a następnie wybierz rozmiar papieru na liście Document Size (Rozmiar dokumentu).
- W oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony) w systemie Mac OS X: wybierz drukarkę z listy Printer (Drukarka), a następnie wybierz rozmiar papieru z listy Paper Size (Rozmiar papieru).

**UWAGA:** Jeśli w aplikacji nie jest dostępne okno dialogowe **Page Setup** (Ustawienia strony), należy użyć okna dialogowego **Print** (Drukowanie).

#### Niestandardowe formaty papieru

Jeśli chcesz wybrać rozmiar papieru nieuwzględniony na liście standardowych rozmiarów papieru, istnieje kilka sposób jego określenia.

#### Użycie sterownika drukarki w systemie Windows

- 1. Wybierz kartę Papier/Jakość.
- 2. Kliknij przycisk Custom (Niestandardowa).
- 3. Wprowadź nazwę i wymiary nowego rozmiaru papieru.
- 4. Naciśnij przycisk **OK**. Nowy rozmiar papieru jest automatycznie wybrany.

Utworzony w ten sposób niestandardowy rozmiar papieru ma następujące cechy:

- Rozmiar papieru jest stały. Nie znika po zamknięciu sterownika lub wyłączeniu komputera.
- Rozmiar papieru jest lokalny w kolejce drukarki. Będzie on niewidoczny z innych kolejek drukarek na tym samym komputerze.
- W sieciach serwerów domen rozmiar papieru jest lokalny na komputerze. Będzie on niewidoczny z innych komputerów udostępniających kolejkę drukarki.
- W sieciach grup roboczych rozmiar papieru będzie udostępniany wszystkim komputerom udostępniającym kolejkę drukarki.
- W przypadku usunięcia kolejki drukarki rozmiar papieru również zostanie usunięty.

#### Używanie formularzy systemu Windows

1. Windows Vista i Windows XP: W menu Start lub w Panelu sterowania wybierz opcję **Drukarki**; następnie z menu **Plik** wybierz polecenie **Właściwości serwera**.

Windows 7: W menu Start lub w Panelu sterowania wybierz opcję **Urządzenia i drukarki**, a następnie **Wybierz drukarkę**.

- 2. Na karcie Formularze zaznacz pole wyboru Utwórz nowy formularz.
- 3. Wprowadź nazwę i wymiary nowego rozmiaru papieru. Pozostaw marginesy o szerokości 0,00.

- 4. Naciśnij przycisk Zapisz formularz.
- 5. Przejdź do sterownika drukarki i wybierz kartę Paper/Quality (Papier/Jakość).
- 6. Wybierz opcję More... (Więcej...) z rozwijanej listy rozmiarów papieru.
- 7. Wybierz nowy rozmiar papieru z grupy rozmiarów niestandardowych.

Utworzony w ten sposób niestandardowy rozmiar papieru ma następujące cechy:

- Rozmiar papieru jest stały. Nie znika po zamknięciu sterownika lub wyłączeniu komputera.
- Użytkownicy o ograniczonych uprawnieniach nie mogą tworzyć formularzy papieru. Rola "zarządzanie dokumentami" w usłudze Windows Active Directory jest wymaganym minimum.
- Rozmiar papieru jest określany lokalnie na komputerze. Będzie on widoczny we wszystkich kolejkach drukarek utworzonych na komputerze i obsługujących ten rozmiar.
- Jeśli kolejka drukarki jest udostępniona, ten rozmiar papieru będzie widoczny na wszystkich komputerach klienckich.
- Jeśli kolejka drukarki jest udostępniona z innego komputera, ten rozmiar papieru nie będzie widoczny na liście rozmiarów dokumentów w sterowniku. Formularz Windows w kolejce udostępnianej musi być utworzony na serwerze.
- W przypadku usunięcia kolejki drukarki rozmiar papieru nie zostanie usunięty.

#### Korzystanie ze sterownika drukarki w systemie Mac OS X

1. Przejdź do okna dialogowego Page Setup (Ustawienia strony).

UWAGA: Jeśli w aplikacji nie jest dostępne okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony), należy użyć okna dialogowego Print (Drukowanie).

2. Wybierz opcję **Paper Size** (Rozmiar papieru) > **Manage Custom Sizes** (Zarządzaj niestandardowymi rozmiarami).

#### Wybieranie opcji marginesów

Domyślnie drukarka pozostawia 5 mm marginesu między krawędziami obrazu a krawędziami papieru (jest on zwiększony do 17 mm w stopce na ciętym arkuszu papieru). Istnieje jednak kilka sposobów zmiany tego ustawienia.

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz kartę Paper/Quality (Papier/ Jakość), a następnie naciśnij przycisk Margins/Layout (Marginesy/Układ).
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: wybierz okienko Margins/Layout (Marginesy/ Układ).

Zostanie wyświetlonych co najmniej kilka z następujących opcji.

**UWAGA:** W systemie Mac OS X dostępne opcje marginesów zależą od wybranego rozmiaru papieru.

- Standard (Standardowy). Obraz zostanie wydrukowany na stronie o wybranym rozmiarze, z domyślnym marginesem między krawędziami obrazu i krawędziami papieru. Obraz powinien być dostatecznie mały, aby zmieścić się pomiędzy marginesami.
- Oversize (Ponadwymiarowy). Należy załadować papier o rozmiarze większym niż wybrany w aplikacji lub sterowniku. W przypadku obcięcia marginesów po drukowaniu pozostanie strona o wybranym rozmiarze, bez marginesów pomiędzy obrazem i krawędziami papieru. Jest to przydatne, gdy obraz ma pokrywać cały obszar papieru.
- Clip Contents By Margins (Przycinaj zawartość według marginesów). Obraz zostanie wydrukowany na stronie o wybranym rozmiarze, z domyślnym marginesem między krawędziami obrazu i krawędziami papieru. Jeśli obraz jest tego samego rozmiaru co strona, drukarka zakłada, że skrajne krawędzie obrazu są albo białe albo nieistotne i nie muszą być drukowane. Może to być użyteczne, jeśli obraz już zawiera obramowanie.

#### Drukowanie na załadowanym papierze

Aby wydrukować zadanie na dowolnym papierze załadowanym do drukarki, wybierz ustawienie **Any** (Dowolny) dla opcji Paper Type (Rodzaj papieru) w sterowniku drukarki.

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz kartę Paper/Quality (Papier/ Jakość), następnie wybierz pozycję Any (Dowolny) na liście rozwijanej rodzajów papieru.
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: wybierz okienko Paper/Quality (Papier/Jakość), następnie wybierz pozycję Any (Dowolny) na liście rozwijanej rodzajów papieru.

**UWAGA:** Any jest domyślnym ustawieniem rodzaju papieru.

#### Przeskalowanie wydruku

Istnieje możliwość wysłania do drukarki obrazu o określonej wielkości, ale z poleceniem ponownego skalowania do innego formatu (zazwyczaj większego). Ta funkcja może być użyteczna:

- Jeśli oprogramowanie, którego używasz, nie obsługuje dużych formatów;
- Jeśli plik nie mieści się w pamięci drukarki, można zmniejszyć rozmiar papieru w oprogramowaniu, a następnie skalować go ponownie, używając opcji panelu przedniego.

Obraz można przeskalować w następujący sposób:

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdź do karty Features (Funkcje) i sekcji Resizing Options (Opcje zmiany rozmiaru).
  - Opcja Print document on (Drukuj dokument na) umożliwia dopasowanie rozmiaru obrazu do wybranego rozmiaru papieru. Jeśli wybranym formatem papieru jest na przykład ISO A2, a drukowany jest obraz formatu A3, to jest on powiększany, aby pasował do strony A2. W przypadku wybrania formatu papieru ISO A4 drukarka zmniejsza większy obraz, aby pasował do formatu A4.
  - Opcja % of actual size (% rzeczywistego rozmiaru) powiększa procentowo pole zadruku strony oryginału (strona minus marginesy) zgodnie ze wskazaną wartością i dodaje marginesy drukarki, co razem stanowi wyjściowy rozmiar papieru.
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: wybierz okienko Paper Handling (Obsługa papieru), a następnie Scale to fit paper size (Skalowanie dopasowujące rozmiar papieru) i wybierz rozmiar papieru, do którego ma być skalowany obraz. Jeśli chcesz zwiększyć rozmiar obrazu, upewnij się, że pole wyboru Scale down only (Tylko pomniejszanie) jest wyczyszczone.

Jeśli drukujesz na pojedynczym arkuszu, to musisz upewnić się, że obraz rzeczywiście zmieści się na stronie; w przeciwnym razie obraz zostanie obcięty.

#### Drukowanie wydruku roboczego

Szybkie drukowanie o jakości roboczej można określić w następujący sposób:

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdź do sekcji Print Quality (Jakość druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakość). Przesuń suwak jakości druku maksymalnie w lewo ("Speed" [Szybkość]).
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: przejdź do okienka Paper/Quality (Papier/ Jakość) i przesuń suwak jakości druku maksymalnie w lewo ("Speed" [Szybkość]).

Poniżej podano sposób określenia szybszego drukowania o jakości roboczej za pomocą trybu oszczędnościowego: Jest on przeznaczony głównie do drukowania dokumentów zawierających tylko tekst i rysunki kreskowe.

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdź do sekcji Print Quality (Jakość druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakość). Wybierz opcję Custom Options (Opcje niestandardowe), a następnie ustaw poziom jakości Fast (Szybka) i zaznacz pole Economode (Tryb ekonomiczny).
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: przejdź do okienka Paper/Quality (Papier/ Jakość) i ustaw opcje jakości Custom (Niestandardowa), ustaw jakość Fast (Szybka) i zaznacz pole Economode (Tryb ekonomiczny).

#### Drukowanie w wysokiej jakości

Wysoką jakość druku można określić w następujący sposób:

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdź do sekcji Print Quality (Jakość druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakość). Przesuń suwak jakości druku maksymalnie w prawo ("Quality" [Jakość]).
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: przejdź do okienka Paper/Quality (Papier/ Jakość) i przesuń suwak jakości druku maksymalnie w prawo ("Quality" [Jakość]).

#### W przypadku obrazu o wysokiej rozdzielczości

Jeśli rozdzielczość obrazu jest większa od rozdzielczości renderowania (która w systemie Windows jest wyświetlana w polu Custom Print Quality Options [Niestandardowe opcje jakości druku]), istnieje możliwość poprawienia ostrości wydruku za pomocą opcji Maximum Detail (Maksimum szczegółów). Opcja ta jest dostępna tylko, jeśli drukuje się na papierze błyszczącym po wybraniu jakości druku **Best** (Najlepsza).

• W oknie dialogowym sterownika (okno dialogowe Print [Drukuj] w systemie Mac OS X): wybierz opcję jakości druku Custom (Niestandardowa) zamiast Standard (Standardowa), następnie zaznacz pole Maximum Detail (Maksimum szczegółów).

**UWAGA:** Opcja maksimum szczegółów powoduje wolniejsze drukowanie na papierze fotograficznym, ale nie zwiększa zużycia atramentu.

#### Oszczędne używanie papieru

Istnieje możliwość zaoszczędzenia pewnej ilości papieru z roli, wykorzystując następujące opcje:

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz kartę Features (Funkcje), a następnie opcję Remove top/bottom blank areas (Usuń górne/dolne puste obszary) i/lub Rotate by 90 degrees (Obrót o 90 stopni) lub Autorotate (Obracanie automatyczne).
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: otwórz okienko Finishing (Wykończenie) i wybierz opcję Remove Top/Bottom Blank Areas (Usuń górne/dolne puste obszary).

#### Oszczędne używanie atramentu

Oto kilka zaleceń dotyczących oszczędnego używania atramentu:

- Do wydruków roboczych używaj zwykłego papieru i przesuń suwak jakości druku do końca w lewo ("Speed" [Szybkość]). Dodatkowe oszczędności można uzyskać, wybierając opcje niestandardowej jakości druku i kolejno pozycje Fast (Szybka) i Economode (Tryb ekonomiczny).
- Głowicę drukującą należy czyścić tylko w razie potrzeby. Czyszczenie głowicy drukującej może być przydatne, ale zużywa niewielką ilość atramentu.
- Pozostawiaj drukarkę stale włączoną, aby mogła automatycznie utrzymywać głowicę drukującą w dobrym stanie. Taka regularna konserwacja głowic drukujących powoduje zużycie niewielkich ilości atramentu. Jednak jeśli nie jest ona wykonywana, drukarka może później potrzebować o wiele więcej atramentu na przywrócenie dobrego stanu głowicy drukującej.
- Szerokie wydruki wydajniej zużywają atrament niż wąskie, ponieważ konserwacja głowic drukujących zużywa atrament, a jej częstotliwość jest związana z liczbą przebiegów głowicy drukującej.

## Zarządzanie kolorami

Drukarka ma zaawansowane konstrukcyjnie rozwiązania sprzętowe i funkcje oprogramowania, które zapewniają przewidywalne i niezawodne odtworzenie kolorów.

- Najnowocześniejsze głowice drukujące i atramenty HP
- Specjalne zasoby kolorów do najbardziej dostępnych rodzajów papieru
- Emulacja kolorów innych drukarek HP Designjet

#### Opcje zarządzania kolorami

Celem zarządzania kolorami jest jak najdokładniejsze reprodukowanie kolorów na wszystkich urządzeniach, aby po wydrukowaniu obraz miał kolory bardzo podobne do tych, jakie były widoczne na monitorze. Zarządzanie kolorami w dużej mierze zależy od rodzaju papieru załadowanego do drukarki. W związku z tym należy wybrać poprawne ustawienia dla tego rodzaju papieru, który jest używany.

Opcje zarządzania kolorami drukarki można wybierać z menu **Color** (Kolor) w oknie dialogowym sterownika systemu Windows i w okienku **Color Options** (Opcje kolorów) w oknie dialogowym drukowania w systemie Mac OS X. W niektórych aplikacjach można dokonać wyboru w samej

aplikacji. Centrum Obsługi Klienta HP może udzielić wskazówek dotyczących korzystania z opcji zarządzania kolorami w danej aplikacji.

- Application-Managed Colors (Kolory zarządzane przez drukarkę): w tym przypadku aplikacja musi konwertować kolory obrazu na przestrzeń kolorów drukarki i rodzaju papieru, używając profilu ICC dołączonego do obrazu oraz profilu ICC drukarki i rodzaju papieru.
- Printer-Managed Colors (Kolory zarządzane przez drukarkę): w tym przypadku aplikacja wysyła obraz do drukarki bez wykonywania konwersji kolorów, a drukarka konwertuje kolory do własnej przestrzeni kolorów. Do zarządzania kolorami w drukarce wykorzystywany jest zestaw przechowywanych tabel kolorów. Nie są używane profile ICC. Ta metoda daje bardzo dobre efekty z obsługiwanymi rodzajami papieru HP. Istnieją dwie przestrzenie kolorów, które drukarka może konwertować do własnej przestrzeni kolorów za pomocą przechowywanych tabel kolorów: sRGB i Adobe RGB.
  - sRGB emuluje cechy charakterystyczne przeciętnego monitora komputerowego. Ta standardowa przestrzeń jest wspierana przez wielu producentów sprzętu i oprogramowania i stała się domyślną przestrzenią kolorów wielu skanerów, aparatów fotograficznych, drukarek i aplikacji oprogramowania.
  - **Adobe RGB** oferuje większą gamę kolorów niż przestrzeń sRGB. Używaj tej przestrzeni, jeśli praca drukarska zawiera szeroki zakres kolorów.

#### Emulacja drukarki

Jeśli drukując określone zadanie druku, chcesz uzyskać w przybliżeniu takie same kolory jak przy drukowaniu tego zadania na innej drukarce HP Designjet, możesz wykorzystać dostępny w drukarce tryb emulacji.

**UWAGA:** Emulacja drukarki jest dostępna tylko podczas drukowania zadania HP-GL/2 na papierze zwykłym lub powlekanym. Nie jest dostępna w systemie Mac OS X.

W oknie dialogowym sterownika HP-GL/2 systemu Windows kliknij kartę **Color** (Kolor) i przycisk **Printer Managed Colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę), a następnie wybierz opcję **Printer Emulation** (Emulacja drukarki) z listy Source Profile (Profil źródła). Następnie możesz wybrać drukarkę na liście Emulated Printer (Emulowane drukarki).

#### Drukowanie w skali szarości lub czerni i bieli

Można konwertować wszystkie kolory obrazu na odcienie szarości w jeden z następujących sposobów:

- W używanym programie: Wiele programów udostępnia tę opcję.
- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: Przejdź do karty Color (Kolor) i sekcji Color Options (Opcje kolorów). Wybierz opcję Print In Grayscale (Druk w skali szarości). Podczas drukowania będzie używany tylko czarny atrament, chyba że jest włożony błyszczący papier, ponieważ wtedy odcienie szarości są komponowane z kolorowych atramentów. Ponadto można wybrać opcję Print in pure black and white (Drukuj jako czarnobiałe), aby drukować zadania jako czarnobiałe bez odcieni szarości. W tym przypadku do drukowania będzie używany tylko czarny atrament. Opcja Print in pure black and white (Drukuj jako czarnobiałe) nie jest obsługiwana podczas drukowania na błyszczącym papierze.
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: Przejdź do okienka Color Options (Opcje kolorów) i na liście rozwijanej Mode (Tryb) wybierz pozycję Grayscale (Skala szarości). Podczas drukowania będzie używany tylko czarny atrament, chyba że jest włożony błyszczący papier, ponieważ wtedy odcienie szarości są komponowane z kolorowych atramentów. Ponadto można wybrać opcję Print in pure black and white (Drukuj jako czarno-białe), aby drukować zadania jako czarno-białe bez odcieni szarości. W tym przypadku do drukowania będzie używany tylko czarny atrament. Opcja Print in pure black and white (Drukuj jako czarno-białe), nie jest obsługiwana podczas drukowania na błyszczącym papierze.

## 7 Drukowanie na drukarce podłączonej do Internetu

Drukarkę można podłączyć do Internetu, co zapewnia wiele korzyści:

- automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego (zobacz <u>Aktualizacja oprogramowania</u> układowego na stronie 88);
- drukowanie na drukarkach HP ePrinter z prawie każdego miejsca;
- drukowanie na drukarkach HP ePrinter z prawie każdego urządzenia, w tym ze smartfonów, tabletów i komputerów przenośnych.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale <u>http://www.hp.com/go/</u><u>designjeteprinters</u>.

Usługi WWW można włączyć w trakcie konfigurowania drukarki: więcej informacji zawiera rozdział Konfigurowanie usług WWW na stronie 24 i *Instrukcje dotyczące montażu*. Można też zrobić to później, naciskając ikonę a ekranie głównym i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu przednim.

**WAŻNE:** Drukarka musi być podłączona do sieci. podłącz kabel Ethernet, aby korzystać z połączenia przewodowego, lub uruchom kreator połączenia bezprzewodowego w menu **Connectivity** (Połączenia), aby utworzyć połączenie bezprzewodowe. Zobacz <u>Podłączanie drukarki</u> <u>na stronie 13</u>.

# Drukowanie zdalne za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share

Aby podczas pracy w domu używać drukarki firmowej, należy skorzystać z usługi HP Designjet ePrint & Share.

- 1. W używanej aplikacji wybierz drukarkę i wyślij plik do druku.
- 2. Drukarka nie jest podłączona lokalnie, dlatego pojawi się okno dialogowe z monitem o wydruk lokalny lub zdalny za pośrednictwem chmury.
- **3.** Wybierz opcję **Print remotely through the cloud** (Drukuj zdalnie za pośrednictwem chmury) i zaloguj się do konta.
- 4. Jeśli drukarka została już skonfigurowana, pojawi się na liście. W przeciwnym razie trzeba będzie dodać adres e-mail drukarki.

5. Po wybraniu drukarki, wybierz opcję **Continue** (Kontynuuj). Pojawi się okno dialogowe sterownika, w którym można wybrać ustawienia drukowania.

WAGA: Podczas drukowania zdalnego nie jest dostępny podgląd wydruku.

6. Kliknij opcję **Print** (Drukuj). Dokument zostanie wysłany do wydruku na drukarce podłączonej do Internetu.

## Drukowanie za pośrednictwem poczty e-mail

Po włączeniu usług internetowych dokumenty do wydruku można wysyłać do drukarki pocztą e-mail. Po prostu odszukaj adres e-mail drukarki w menu usług internetowych lub menu usługi ePrint, a następnie wyślij pod ten adres wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci pliku, który chcesz wydrukować.

W ten sposób, korzystając z połączenia internetowego, można drukować z dowolnego miejsca, bez używania jakiegokolwiek sterownika drukarki. Istnieje kilka ograniczeń, o których należy pamiętać:

- Załączone pliki do wydruku muszą być w formacie PDF, JPEG lub TIFF.
- Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB, ale limit serwera poczty e-mail może być niższy.
- Pliki są drukowane w formacie oryginalnego dokumentu (przy 100% skali), w trybie normalnej jakości, w kolorze, i zwykle w orientacji pionowej (w niektórych drukarkach może być dostępna funkcja automatycznego obracania).

## Drukowanie ze smartfona lub tabletu

Aplikacje HP Designjet ePrint & Share umożliwiają uzyskanie dostępu do plików znajdujących się w urządzeniu mobilnym lub usłudze HP Designjet ePrint & Share oraz ich wydruk na drukarce HP Designjet podłączonej do Internetu. Aplikacje te można uzyskać z następujących źródeł:

- <u>http://www.hp.com/go/designjeteprinters</u>
- Sklep z aplikacjami na smartfony

Aby uzyskać najnowsze informacje, zobacz http://www.hp.com/go/eprintandshare.

Drukować można przy użyciu połączenia 3G. Nie jest wymagane połączenie wifi z drukarką. Nie jest również konieczny sterownik drukarki.

1. Wybierz pliki do wydruku z prywatnej historii online lub z dowolnej innej lokalizacji podłączonej do konta usługi HP Designjet ePrint & Share.



2. Zostanie wyświetlony obraz wydruku. Na niektórych urządzeniach można go powiększyć lub zmniejszyć.



- 4. Wybierz drukarkę, jeśli znajduje się już na liście. Ewentualnie, w razie potrzeby naciśnij przycisk Dodaj drukarkę i wprowadź adres e-mail drukarki, aby dodać ją do listy.
- 5. Wybierz ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk Drukuj.

**UWAGA:** Drukowanie może nie rozpocząć się od razu.



Page 1/3

Zawsze w przypadku drukowania dokumentu za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share jest on zapisywany w prywatnej historii drukowania online.

Aby wydrukować dokumenty na drukarce HP Designjet podłączonej do Internetu z innych aplikacji, w których jest dostępna opcja "Otwórz w", należy wybrać opcję ePrint & Share.



## Wyświetlanie i drukowanie z witryny internetowej HP Designjet ePrint & Share

- 1. Przejdź do witryny http://www.hp.com/go/eprintandshare i zaloguj się do konta.
- Aby wyświetlić i wydrukować plik, wybierz kategorię w celu odfiltrowania listy zapisanych plików (wydrukowano, zeskanowano, udostępniono mnie lub wszystko). Zostanie wyświetlona lista plików uporządkowanych według czasu. Plik można zidentyfikować po nazwie, dacie i godzinie drukowania, użytej drukarce oraz miniaturze.



- 3. Wybierz plik, a jego podgląd zostanie wyświetlony w prawym panelu. Jeśli plik zawiera wiele stron, można przechodzić między nimi za pomocą strzałek. Można również kliknąć podgląd, aby go powiększyć oraz przybliżyć w celu wyświetlenia szczegółów.
- 4. Naciśnij przycisk Drukuj.
- Jeśli zainstalowano pełną wersję pakietu oprogramowania HP Designjet, pojawi się okno dialogowe podglądu wydruku, w którym można sprawdzić i zmodyfikować niektóre ustawienia oraz wybrać lokalne lub zdalne drukarki eprinter.

Jeśli na komputerze nie zostało zainstalowane oprogramowanie, zostanie wyświetlony uniwersalny ekran, na którym można wybrać drukarkę zdalną i zmienić ustawienia podstawowe.

6. Ponownie naciśnij przycisk Drukuj, aby wysłać dokument do drukowania.

Aby drukować na dowolnej drukarce, użyj opcji **Drukuj do .PDF**. Spowoduje to utworzenie kopii dokumentu na komputerze, którą można będzie wydrukować później.

# Drukowanie z usługi HP Designjet ePrint & Share przy użyciu przedniego panelu drukarki

Usługa HP Designjet ePrint & Share umożliwia drukowanie plików w dowolnym momencie na dowolnej drukarce podłączonej do Internetu. Nie jest wymagany komputer: można użyć przedniego panelu drukarki.

1. Naciśnij ikonę usług internetowych.



- Zaloguj się do usługi HP Designjet ePrint & Share przy użyciu zarejestrowanego adresu e-mail i hasła.
- 3. Zostanie wyświetlona lista kategorii zdarzeń. Wybierz żądaną kategorię.



4. Wybierz dokument, który chcesz wydrukować.



5. Przed wydrukowaniem dokumentu wybierz ustawienia drukowania. Dostępność określonych ustawień drukowania zależy od modelu drukarki.

Print settings	julia@a-f-	st
Media source	Roll	►
Roll size	24"	
Rotate 90°	Off	Þ
Print quality	Normal	►
Copies	1	►

6. Wróć do ekranu podglądu i wyślij dokument do drukowania. Drukowanie nie rozpocznie się od razu.

## Wyświetlanie i drukowanie z innych repozytoriów zawartości

Konto HP Designjet ePrint & Share można podłączyć do innych repozytoriów zawartości, takich jak serwery FTP, dzięki czemu będzie można drukować bezpośrednio z nich za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć pod adresem <u>.</u>

## Tworzenie historii drukowania online

Dokumenty są automatycznie dodawane do historii drukowania online we wszystkich następujących przypadkach:

- zawsze przy drukowaniu przy użyciu sterownika HP Designjet ePrint & Share, gdy użytkownik jest zalogowany do usługi HP Designjet ePrint & Share;
- zawsze przy drukowaniu z panelu przedniego za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share;
- zawsze przy drukowaniu z aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie;
- zawsze przy drukowaniu z serwera FTP za pomocą usługi HP Designjet ePrint & Share lub aplikacji mobilnej.

## Udostępnianie plików w historii drukowania online

Każdy z plików znajdujących się w historii drukowania online można udostępnić znajomym. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć pod adresem <u>http://www.hp.com/go/eprintandshare</u>.

## Zabezpieczenia usługi HP Designjet ePrint & Share

Po dodaniu nowej zawartości do historii drukowania online (przy drukowaniu) dostęp do niej ma tylko użytkownik. Można jednak wybrać opcję udostępniania pliku, której działanie polega na udostępnieniu znajomemu specjalnego łącza. Każda osoba mająca konto HP Designjet ePrint & Share może za pomocą tego łącza uzyskać dostęp do tego pliku.

Mechanizm kontroli dostępu działa dla pojedynczych plików, co oznacza, że udostępnienie określonego pliku innej osobie spowoduje udostępnienie jej tylko zawartości tego konkretnego pliku.

W każdej chwili udostępnianie pliku można również anulować. W takim przypadku łącze przestanie działać i plik nie będzie już dostępny dla nikogo poza użytkownikiem.

**UWAGA:** Każda osoba, która wydrukowała plik, nadal będzie mogła z niego korzystać za pomocą własnej historii drukowania online.

Personel pomocy technicznej firmy HP ma specjalne uprawnienia do konta, które ułatwiają rozwiązywanie wszelkich występujących problemów, ale nie umożliwiają pobierania żadnych plików użytkownika.

W ramach normalnej obsługi serwisowej firma HP regularnie tworzy kopie zapasowe danych użytkownika. Te kopie zapasowe są częścią automatycznego procesu, w którym dostęp do danych użytkownik ma wyłącznie oprogramowanie wykonujące tę czynność.

Usługa HP Designjet ePrint & Share jest obsługiwana przez światowej klasy centrum danych. Fizyczny dostęp do takich pomieszczeń jest ściśle kontrolowany i ograniczony. Tylko pracownicy mają uzasadnioną potrzebę biznesową może uzyskać dostęp do centrum danych.

Wszystkie komputery obsługujące usługę HP Designjet ePrint & Share są chronione wielowarstwową zaporą, wszystkie systemy są stale monitorowane, a ponadto regularnie są uruchamiane testy wykrywania włamań.

Serwery, na których są przechowywane pliki użytkowników, mają dodatkowe poziomy zabezpieczeń i są izolowane zarówno fizycznie, jak i logicznie, od innych usług świadczonych w tych samych pomieszczeniach.

Firma HP traktuje sprawy bezpieczeństwa i prywatności danych bardzo poważnie. Firma HP nie będzie sprzedawać, wypożyczać ani dzierżawić danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Zachowują Państwo pełne prawo własności i wszelkie prawa własności intelektualnej do plików przesłanych do usługi HP Designjet ePrint & Share. Świadcząc usługę, firma HP nie uzyskuje jakichkolwiek specjalnych praw własności ani prawa do tych plików.

Aby firma HP mogła legalnie tworzyć kopie zapasowe danych użytkownika i wykonywać określone czynności (tworzenie podglądu itp.), użytkownik udziela jej prawa do korzystania z plików, wyłącznie w celach świadczenia HP Designjet ePrint & Share.

Przed wylogowaniem się z komputera sprawdź, czy wszystkie pliki oczekujące na wysłanie do historii online zostały wysłane lub anulowane. W przeciwnym razie mogą one zostać wysłane przez innego użytkownika tego samego komputera.

Aby uzyskać najnowsze informacje, zobacz http://www.hp.com/go/eprintandshare.

# 8 Praktyczne przykłady drukowania

- Drukowanie z programu Adobe Acrobat
- Drukowanie z programu Autodesk AutoCAD
- Drukowanie z programu Adobe Photoshop
- Drukowanie i skalowanie z pakietu Microsoft Office

## Drukowanie z programu Adobe Acrobat

1. W oknie programu Acrobat ustaw kursor myszy w lewym dolnym rogu okienka dokumentu i poczekaj, aż zostanie tam wyświetlony rozmiar dokumentu.



 Wybierz opcje Plik > Drukuj, a następnie upewnij się, że ustawieniem opcji Skalowanie stron jest Brak.

rinter			
Name:	HP Designjet T120 👻	Prop	erties
Status:	Ready	Comments	s and Forms:
Type:	HP Designjet T 120	Documer	nt and Markups 🔹
rint Ran All	ge	Preview:	Composite
<ul> <li>Curre</li> <li>Curre</li> </ul>	ent view ent page	↑ [	
🔿 Page	s 1 - 142		
Subset: Reve age Har Copies: Page Sca	Al pages in range  v rse pages ding 1 Collate sling: None  v	11,69	DESD/UET 1120 and 1520 ahimer acrise Dary Ocid
V Aut	to-Rotate and Center pose paper source by PDF page size Use custom paper size when needed	×	
Print to	file Nor as black	Documer Paper: 8 1/150	nt: 8,3 x 11,7in 3,3 x 11,7in
rinting Ti	ns Advanced Summarize Comments	6	OK Cancel

**UWAGA:** Rozmiar strony **nie** zostanie wybrany automatycznie zgodnie z rozmiarem dokumentu.

F.

3. Naciśnij przycisk Właściwości i wybierz kartę Paper/Quality (Papier/Jakość).

Factory Defaults	Save Delete
Paper Options	
Document size: 210.00 x 297.00 mm	
A4 -	
Margins A avout Quetom	×
Currently loaded paper:	
Printer information not available	Printed on: 210.00 x 297.00 mm
	Print Quality
I	Standard antions
Paper source:	
Printer auto select	· · ·
Paper Type:	Speed Quality
Ally	Custom options
Drientation	Rendering resolution (ppi); 300
Orientation	
Orientation Ø Portrait Clandscape	Printing resolution (dpi): Automatic
Orientation Portrait Clandscape	Printing resolution (dpi): Automatic

4. Wybierz żądane ustawienia opcji **Document Size** (Rozmiar dokumentu) i **Print Quality** (Jakość druku). Aby zdefiniować nowy niestandardowy rozmiar papieru, naciśnij przycisk **Custom** (Niestandardowy).

Custom Paper Siz	ze	? ×
Units Inches Millimeters		
Paper size	8.27	(2.00, 24.25)
Length:	11.69	(5.51 - 3582.68)
Name		
Custom		
	Save	OK Cancel

5. Wybierz kartę Features (Funkcje), a następnie opcję Autorotate (Obracanie automatyczne).

HP Designjet T120 Properties	X
Paper/Quality Features Color Services Advanced	
Quick sets:	
Factory Defaults	Save Delete
Resizing Options <ul> <li>Actual size</li> </ul>	
Print document on:           A4	×
© % of actual size:	<b>3.000 U</b>
٢	Roll Options
	Disable automatic cutter
	Remove top/bottom blank areas
	Remove margins between pages
	V Autorotate
	Roll width: From printer
<b>49</b>	Help OK Cancel
	Caliba

6. Kliknij przycisk **OK** i sprawdź, czy podgląd wydruku w oknie dialogowym Print (Drukuj) jest poprawny.

Printer			
Name: HP Designjet 1	120	<ul> <li>Prope</li> </ul>	rties
Status: Ready		Comments	and Forms:
Type: HP Designjet T	120	Document	and Markups 🔹
Print Range All		Preview: C	composite 8,27
Current view		<b>不 Г</b>	
Current page			
Pages 1 - 142			
Subset: All pages in ra	ange 🔹		
Reverse pages			DESIGN JET TI 20 and TS20 ePrinter
age Handling			Long L
Copies: 1	Collate	11,69	Users Guide
Page Scaling: None		•	
📝 Auto-Rotate and Ce	enter		
Choose paper sour	e by PDE page size		
Use custom pape	er size when needed		
Print to file		Document	t: 8,3 x 11,7in
Defect on the second stands		Paper: 8,	3 x 11,7in
Print color as black		1/150	

## Drukowanie z programu Autodesk AutoCAD

1. Okno programu AutoCAD umożliwia pokazanie modelu lub układu. Zwykle drukowany jest układ, a nie model.



2. Kliknij ikonę Plot (Kreśl) u góry okna.



3. Zostanie otwarte okno kreślenia.



4. Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij okrągły przycisk w prawym dolnym rogu okna.



UWAGA: Opcja Quality (Jakość) nie dotyczy ostatecznej jakości druku, ale jakości obiektów okienek ekranu AutoCAD wysłanych do drukowania.

5. Naciśnij przycisk Properties (Właściwości).

eneral Ports Devic	ce and Document Settings	
HP Designjet T120		
D 2 Media		
- G Media Desti	size <size: a1=""></size:>	
Graphics		
Custom Propert	les.	
User-defined P	aper Sizes & Calibration	
- Modify Stan	dard Paper Sizes (Printable Area)	
- Filter Paper	Sizes	
Plotter Calib	ration	
- G - MP File No	and stands.	
Access Oustom Dialo	0	
	device driver-specific user-in	terface.
A state		
* <u>=</u> 2		
	Custom Propertie	9\$
turnet 1	Courts	
import	Save As	Defaults

6. Wybierz kartę **Device and Document Settings** (Ustawienia urządzenia i dokumentów), a następnie naciśnij przycisk **Custom Properties** (Właściwości niestandardowe).

Quick sets:		
Factory Defaults	Save	Delete
Paper Options Document size: 594.00 x 841.00 mm	۲	
A1 • Margins/Layout Custom	*	
Currently loaded paper:	4 4 4 4 4 4 4	з
Paper source: Printer auto select  Paper Type: Any  V	Print Quality  Speed	Quality
Orientation	Custom options	Settings
Portrait     Landscape	Rendering resolution (ppi): Printing resolution (dpi):	300 Automatic
(h)		Help

7. Na karcie Paper/Quality (Papier/Jakość) wybierz rodzaj papieru, który ma zostać użyty.

Qu	r/Quality Features Color Services Advanced			
Fa	ctory Defaults	•	Save	Delete
Pap	er Options ocument size: 594.00 x 841.00 mm			)
	A1 -		-	
	Margins/Layout Custom			
	Currently loaded paper:		3	
1		Prink Quelity		
Pa	per source: Printer auto select	Standard options	a.	Ĩ.
Pa	per source: Printer auto select per Type:	Speed	Q	Quality
Pa	per source: Printer auto select • per Type: Any •	Speed	q	Quality
Pa	per source:  Printer uuto select  Printer uuto select  Any  Any  Per Signt White Indiget Paper  HP Unoversal Bood Paper HP Coded Paper Plain paper  Plain paper	Speed Custom options Rendering resolution Printing resolution (d)	(ppi): 300 N): Aut	ttings

- 8. Wybierz jakość druku (dokonaj wyboru pomiędzy szybkością i jakością drukowania).
- 9. Jeśli zamierzasz drukować na papierze w roli, musisz określić miejsce obcięcia papieru przez drukarkę. Naciśnij przycisk **Margins/Layout** (Marginesy/Układ), a następnie wybierz opcję **Clip contents by margins** (Przycinaj zawartość według marginesów).

Print With Margins	Preview
Print with margins     Layout Options     Standard     Oversize     Clip contents by margins	Application view:
Usepe Use this setting when the contents to be printed have white borders and a size equal to that of the paper you have selected in the driver. The printer will use the white border for its manging and you will get a page of size equal to that which is selected in the driver.	*-

**10.** Wybierz kartę **Features** (Funkcje), a następnie opcję **Autorotate** (Obracanie automatyczne). Obracanie automatyczne może zapobiec marnowaniu papieru.

aper/Quality Peatures Color Services Advanced Quick sets:	
Factory Defaults	Save Delete
Resting Options  Actual size  Print document on:  A1  V  No of actual size:  100	Printed on: 594.00 x 641.00 mm
	Roll Options Disable automatic cutter Remove top/botton blank areas Remove margins between pages Robat by 90 degrees Ø Autorotate Roll wolfb: From printer
D	Help

11. Naciśnij przycisk **OK** i zapisz zmiany konfiguracji w pliku PC3.



**12.** Jeśli został zainstalowany pakiet oprogramowania HP Designjet, zostanie wyświetlony podgląd pliku, który chcesz wydrukować.



#### Korzystanie z emulacji drukarki (tylko model T520)

Aby uruchomić emulację drukarki, wybierz opcje **Advanced settings** (Ustawienia zaawansowane) > **Color** (Kolor) > **Color management** (Zarządzanie kolorami) > **Printer Managed Colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę) > **Printer emulation** (Emulacja drukarki).
Możesz wybrać ustawienie **Off** (Wyłączone) (brak emulacji drukarki) lub określić nazwę modelu drukarki, który chcesz emulować.

Ustawienie będzie stosowane do zadań, w których nie zapisano żadnego ustawienia emulacji drukarki.

### Używanie opcji przycinania zawartości według marginesów

Opcje marginesów można ustawić, wybierając opcje **Advanced settings** (Ustawienia zaawansowane) > **Paper/Quality** (Papier/Jakość) > **Margins/Layout** (Marginesy/Układ) > **Print with margins** (Drukowanie z marginesami) > **Layout** (Układ) > **Clip contents by margins** (Przycinaj zawartość według marginesów).

Opcję tę stosuje się do zawartości, która ma być wydrukowana z białym obramowaniem i o rozmiarze równym formatowi wybranego papieru. Drukarka użyje białego obramowania do ustalenia marginesów i uzyska stronę o rozmiarach równych rozmiarowi wybranemu w sterowniku.

## Drukowanie z programu Adobe Photoshop

1. W programie Photoshop CS5 wybierz kolejno **File** (Plik)> **Print** (Drukuj), a następnie odpowiednią drukarkę.



2. Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów papieru.

Factory Defaults	Save	Delete
Paper Options Document size: 594.00 x 841.00 mm	۲	)
A1 👻		
Margins/Layout Custom	~	P
Currently loaded paper:		3
Printer information not available	Printed on:	594.00 x 841.00 mm
	Print Quality	
Paper source:	Standard options	
Printer auto select	0	
Paper Type:	Speed	Quality
Any 👻	Custom options	Settings
Any •		300
Any	Rendering resolution (noi):	
Any	Rendering resolution (ppi): Printing resolution (dpi):	Automatic
Any  irientation  Portrait  Landscape	Rendering resolution (ppi): Printing resolution (dpi):	Automatic

Jeśli na liście brakuje żądanego rozmiaru papieru, naciśnij przycisk **Custom** (Niestandardowy). Wprowadź szerokość, długość i nazwę niestandardowego rozmiaru papieru. Naciśnij przyciski **Save** (Zapisz) i **OK**.

Custom Paper Si	ze	? ×
Units Inches Millimeters		
Paper size Width:	8.27	(3.00 - 24.25)
Length:	11.69	(5.51 - 3582.68)
Name		
Custom		
	Save	OK Cancel

3. Można zmienić domyślne źródło papieru, typ papieru i ustawienia jakości wydruku.

Factory Defaults	▼ Save	Delete
Paper Options Document size: 594.00 x 841.00 mm	۲	
A1 -		
Maroins/Javout. Outom	×	
contraction of the second		
Currently loaded paper:	Printed on	504 00 × 941 00 mm
Printer information not available	111100-011	551.00 × 011.00 mm
	Print Quality	
	This Quality	
	CON COMPANY AND A DESCRIPTION OF	
Paper source:	Standard options	
Paper source: Printer auto select	Standard options	Ĩ
Paper source: Printer auto select   Paper Type:	Speed	Quality
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any	Speed	Quality
Paper source: Printer auto select  Paper Typa: Any Crientation	Speed	Quality Settings
Paper source: Printer outo select. Paper Type: Any Orientation @Portnat	Speed	Quality Settings
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any Orientation Protrait Clandscape	standard options     Speed     Custom options     Rendering resolution (ppi):     Printing resolution (dpi):	Quality Settings 300 Automatic
Paper source: Printer outo select  Paper Type: Any  Crientation Portrait Portrait Landscope	Standard options     Speed     Custom options     Rendering resolution (ppi):     Printing resolution (dpi):	Quality Settings 300 Automatic

4. Na karcie Color (Kolor) domyślną opcją zarządzania kolorami jest Printer managed colors (Kolory zarządzane przez drukarkę) i jest to właściwa opcja, ponieważ wcześniej wybrano ją w programie Photoshop.

Paper/Quality Features Color Services Advanced	
Quick sets:	
Factory Defaults	Save Delete
Color Options	
Print in color	<b>00</b> 1
Print in grayscale	
Print in pure black and white	×
Color Management:	
O Application managed colors	Printed on: 594.00 x 841.00 mm
Printer managed colors	
source prome:	
sRGB	
(17)	
Ø	Help
Ø	Help

## Drukowanie i skalowanie z pakietu Microsoft Office

W niniejszym rozdziale pokazano, jak drukować i skalować w pakiecie Microsoft Office 2010.

## Korzystanie z programu PowerPoint

1. Wybierz kartę **Plik**, a następnie opcję **Drukuj** i nazwę drukarki.

P		Presentation1 - Mid	rosoft PowerPo	pint			 x
File Home	Insert Design Transitions	Animations Slide Shov	Review	View	Add-Ins Acrobat		» 🕜
Save Save As Copen Close	Print Print	•					
Info	Printer	<u>.</u>					_
Recent	HP Designjet T120 Ready	•					
New	Printer Prop	perties					
Print	Print All Slides Print entire presentation	-					
Save & Send	Slides:	0					
Help	Full Page Slides Print 1 slide per page	•					
Doptions	Collated	-					
🔀 Exit	Color Edit Header & I	Footer					
		4 1 of 1				16 % 🕞 🖓 —	 ) 🕀

2. Wybierz kolejno opcje Printer Properties (Właściwości drukarki) > Features (Funkcje) > Print document on (Drukuj dokument na), aby skalować dokument do określonego rozmiaru.

Quick sets:	
Factory Defaults	Save     Delete
Resizing Options  Actual size  Print document on:  A1  V  % of actual size:  100	Document Size: 594.00 x 841.00 mm Printed on: 594.00 x 841.00 mm
	Roll Options  Disable automatic cutter  Remove top/bottom blank areas Rotate by 90 degrees Autorotate Roll width: From printer *
	Help

3. Wybierz kartę **Paper/Quality** (Papier/Jakość), a następnie opcje **Paper Source** (Źródło papieru) i **Paper Type** (Rodzaj papieru).

Factory Defaults Save	<u>D</u> elete
aper Options	
Document size: 594.00 x 841.00 mm	
A1	
	•
Margins/Layout	
	3
Currently loaded paper:	0 x 841 00 mm
Printer information not available	
Print Quality	
Print Quality	
Print Quality @ Standard options	
Paper source: Printe auto select	
Paper source: Print Quality (a) Standard options Printer auto select Paper Type: Speed	Quality
Paper source: Print Quality @ Standard options Printer auto select Paper Type: Any Speed	Quality
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any Any Custom options	Quality Settings
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any Any Any Pipfight White Tukjet Paper Cystom options	y Quality Settings
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any HP Bright White Inkjet Paper HP Universal Bond Paper Public Custom options Print Quality Speed Any Custom options Print Quality © Custom options	Quality Settings
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any HP Bright White Inkjet Paper HP Universal Bond Paper HP Coated Paper Rendering resolution (ppi):	Quality Settings
Paper source: Printer auto select Printer auto select Any Any PB fight White Inkjet Paper HP Coated Paper PP Coated Paper Plan plan plan plan plan plan plan plan p	Quality Settings 300 Automatic
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any HP Dright White Indget Paper HP Casted Paper HP Casted Paper HP Casted Paper HP Casted Paper Heavyweight Casted paper Heavyweight Casted paper Heavyweight Casted paper	Quality Settings 300 Automatic
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any Any Pright White Inkjet Paper HP Bright White Inkjet Paper HP Coated Paper Plain paper Plain paper Heavyweight Coated paper HP Universal Gloss Photo Paper HP Universal Gloss Photo Paper HP Universal Gloss Photo Paper	Quality Settings 300 Automatic

4. Wybierz przycisk **Margins/Layout** (Marginesy/Układ), a następnie wybierz opcję **Clip contents by margins** (Przycinaj zawartość według marginesów), aby zachować rozmiar.

Print With Margins	Preview
Print with margins Layout Options     Standard     Oversize     Oversize	Application view:
Usage	Print preview:
Use this setting when the contents to be printed have white borders and a size equal to that of the paper you have selected in the driver. The printer will use the white border for its margins and you will get a page of size equal to that which is selected in the driver.	

## Korzystanie z programu Project

1. Wybierz kolejno opcje Plik > Ustawienia strony > Drukuj.

Page Setup - Gantt Chart
Page Margins Header Footer Legend View
Orientation
A O Portrait A O Landscape
Scaling
● Fit to: 1 ☆ pages wide by 1 ☆ tall
Other
Paper Size: A4
Figst page number: Auto
Print Preview Options Print OK Cancel

2. Wybierz nazwę drukarki, a następnie przycisk Zamknij.



3. Wybierz opcję Ustawienia strony, a następnie wybierz żądane ustawienie w polu Rozmiar papieru.



4. Wybierz przycisk Opcje, aby przejść do sterownika drukarki. Domyślne opcje na karcie Paper/ Quality (Papier/Jakość) są najprawdopodobniej odpowiednie: Źródło papieru: Printer auto select (Autowybór drukarki) i Paper Type (Rodzaj papieru): Any (Dowolny).



 Wybierz kolejno opcje Features (Funkcje) > Print document on (Drukuj dokument na), aby skalować dokument do określonego rozmiaru. Innym rozwiązaniem jest skalowanie dokumentu w programie Project.

Factory Defaults	Save Delete
<u> </u>	
Resizing Options	
Actual size	
Print document on:	
۵4	
Letter	
C Tabloid	
D Legal	Document Size: 210.00 x 297.00 mm
Arch A Arch B	
Arch C Arch D	D-I O-K
A4	Roll Options
A2	Disable automatic cutter
B4 (ISO)	Remove top/bottom blank areas
B3 (ISO) B2 (ISO)	Remove margins between pages
B4 (JIS) B3 (JIS)	Autorotate
B2 (JIS) Super B/A3	Roll width: From printer -
Super C/A2 Super D/A1	

## Korzystanie z programu Excel

1. Wybierz kartę Układ strony, opcję Rozmiar, a następnie żądany rozmiar papieru.

<b>X</b>   <b>y</b> • ∾ •  ∓		Book1 - Microsoft Excel		x
File Home Insert Page Layo	out Formulas Data Re	eview View Add-Ins Acrobat	۵ 😮 🗅	er 23
Image: Colors *     Image: Colors *       Image: Colors *     Image: Colors *	Size Print Breaks Backgrour Area *	Print Titles     ↓ Width:     Automatic ▼     Gridlin       ↓ Height:     Automatic ▼     ☑ Vi       ↓ Height:     100 % ↓     □ Pr	Headings iew View Image: Print Print Headings Forward + Backward + Packward + Packw	
C10 - fs	Letter 21,59 cm x 27,94 cm	Scale to Fit Shee	et Options 🕫 Arrange	~
A B C	Tabloid 27,94 cm x 43,18 cm	G H I J	K L M N O P	C_
2 3 4	C 43,18 cm x 55,88 cm			
5 6	55,88 cm x 86,36 cm <b>Legal</b> ■			
7 8 9	21,59 cm x 35,56 cm			
10	A3 29,7 cm x 42 cm			
12 13 14	A2 42 cm x 59,4 cm			
15 16	<b>B4 (ISO)</b> 25 cm x 35,3 cm			
18 19	<b>B4 (JIS)</b> 25,7 cm x 36,4 cm			
20 21 22	Arch A 22,86 cm x 30,48 cm			
23 24	30,48 cm x 45,72 cm			
25 H + + H Sheet1 / Sheet2 / Sheet3	45,72 cm x 60,96 cm			► []
Ready	and the second			

2. Wybierz kartę **Plik**, a następnie opcję **Drukuj** i nazwę drukarki.

X	Book1 - Microsoft Excel	
File Home	Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins Acrobat	ی 🗐 🗆 🕄 ۵
Jave           Save As           Image: Comparison of the second s	Print Copies: 1 0	
Info	Printer	
Recent	HP Designjet T120	
New	Printer Properties Settings	
Print	Print Active Sheets	
Save & Send	Pages: to t	
Help	Collated 1,2,3 1,2,3 1,2,3	
Doptions	Portrait Orientation	
🔀 Exit	△ A4 21 cm x 29,7 cm	
	Left: 1,78 cm Right: 1,78 cm	
	No Scaling	
	Page Setup	

 Wybierz opcję Printer Properties (Właściwości drukarki), aby przejść do sterownika drukarki. Wybierz kartę Paper/Quality (Papier/Jakość), a następnie opcje Paper source (Źródło papieru), Paper Type (Rodzaj papieru) i Print Quality (Jakość druku).

Ouide sets:		
Factory Defaults	▼ Save	Delete
Paper Options           Document size:         210.00 x 297.00 mm           A4	*	
Margins/Layout Custom  Currently loaded paper:  Printer information not available	Printed on: 2	10.00 x 297.00 mm
Paper source:	Print Quality <ul> <li>Standard options</li> </ul>	
Printer auto select  Paper Type: Any	Speed	Quality
Orientation	Custom options	Settings
<ul> <li>Portrait</li> <li>Landscape</li> </ul>	Rendering resolution (ppi): Printing resolution (dpi):	300 Automatic
hp		Help

 Wybierz kolejno opcje Features (Funkcje) > Print document on (Drukuj dokument na), aby skalować dokument do określonego rozmiaru. Innym rozwiązaniem jest skalowanie dokumentu w programie Excel.



# 9 Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej

- <u>Wkłady atramentowe informacje</u>
- Przechowywanie anonimowych informacji o użytkowaniu
- Sprawdzanie stanu wkładu atramentowego
- <u>Wymiana wkładu atramentowego</u>
- <u>Głowica drukująca informacje</u>

# Wkłady atramentowe — informacje

Wkłady atramentowe przechowują atrament i są połączone z głowicą drukującą, która rozprowadza atrament na papierze. Istnieje możliwość zakupu dodatkowych wkładów atramentowych; zobacz Akcesoria na stronie 90.

OSTROŻNIE: Należy zachować ostrożność podczas obsługi wkładów atramentowych, ponieważ są to części wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). (Zobacz <u>Glosariusz na stronie 144</u>). Nie dotykaj styków, przewodów ani obwodów.

# Przechowywanie anonimowych informacji o użytkowaniu

Każdy wkład atramentowy zawiera kość pamięci, która pomaga w sterowaniu drukarką. Ponadto w tej kości pamięci zapisane są pewne anonimowe informacje o użytkowaniu drukarki, w tym m.in.: data, kiedy wkład został po raz pierwszy zamontowany; data, kiedy wkład był ostatnio używany; liczba stron wydrukowanych przy użyciu tego wkładu; pokrycie strony; częstotliwość drukowania; używane tryby drukowania; błędy drukowania, które mogły wystąpić; oraz model produktu. Informacje te są przydatne firmie HP, aby projektować nowe produkty zgodnie z potrzebami klientów w zakresie drukowania.

Dane zbierane w kości pamięci nie zawierają informacji, które mogłyby być użyte do poznania tożsamości klienta lub użytkownika wkładu albo drukarki.

Firma HP wybiera próbkę kości pamięci z wkładów atramentowych odsyłanych na zasadach programu darmowego zwrotu i zbiórki zużytych wkładów (HP Planet Partners: <u>http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/</u>). Próbka kości pamięci jest odczytywana i analizowana, a na podstawie uzyskanych danych są ulepszane nowe produkty HP.

Dostęp do tych danych mogą mieć także partnerzy HP, którzy obsługują zbiórkę zużytych wkładów atramentowych. Anonimowe dane z kości pamięci może uzyskać każdy, kto wejdzie w posiadanie wkładu. Jeśli wolisz nie zezwalać na dostęp do tych informacji, możesz dezaktywować kość pamięci. Jeśli jednak kość pamięci zostanie zdezaktywowana, nie będzie można używać wkładu w drukarce HP.

Jeśli obawiasz się udostępniania tych anonimowych informacji, możesz wyłączyć funkcję zapisywania w kości pamięci informacji o użytkowaniu drukarki. W tym celu należy otworzyć wbudowany serwer internetowy i wybrać opcje **Settings** (Ustawienia) > **Anonymous Usage Information Storage** (Przechowywanie anonimowych informacji o użytkowaniu). Wkład atramentowy będzie wtedy działał normalnie pod innymi względami. Jeśli później zmienisz zdanie, możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne i zbieranie informacji o użytkowaniu drukarki zostanie wznowione.

## Sprawdzanie stanu wkładu atramentowego

Aby wyświetlić informacje o poziomach atramentu we wkładach, naciśnij ikonę **III** na panelu przednim.

Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk Więcej.

Informacje te można również uzyskać z programu HP Utility.

- W programie HP Designjet Utility do systemu Windows stan poszczególnych wkładów jest podany na karcie **Supplies** (Materiały eksploatacyjne).
- W programie HP Utility do systemu Mac OS X wybierz opcję **Supplies Status** (Stan materiałów eksploatacyjnych) w grupie Information (Informacje).

Aby uzyskać objaśnienie komunikatów o stanie wkładów atramentowych, zobacz Komunikaty o stanie wkładu atramentowego na stronie 119.

# Wymiana wkładu atramentowego

Są dwa przypadki, kiedy wymiana wkładu atramentowego jest konieczna.

- Wkład atramentowy zawiera bardzo mało atramentu i użytkownik chce wymienić go na pełny wkład, aby możliwe było drukowanie nienadzorowane (pozostały atrament we wkładzie atramentowym będzie można wykorzystać kiedy indziej).
- Wkład atramentowy jest pusty lub uszkodzony i trzeba go wymienić, aby kontynuować drukowanie.

∧ OSTROŻNIE: Nie próbuj usuwać wkładu atramentowego podczas drukowania.

**OSTROŻNIE:** Wkład atramentowy należy wyjmować tylko wtedy, gdy przygotowany jest inny wkład, który można wstawić.

**UWAGA:** W przypadku wyczerpania się atramentu we wkładzie bieżące zadanie zostanie anulowane.

- 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
- 2. Jeśli drukarka znajduje się na stojaku, upewnij się, że kółka drukarki są zablokowane (dźwignia hamulca jest wciśnięta w dół), aby się nie przesuwała.
- 3. Otwórz pokrywę wkładów atramentowych po lewej stronie drukarki.



- 4. Poczekaj, aż karetka przestanie się poruszać.
- 5. Wciśnij wkład atramentowy, aby go odblokować.



6. Wyjmij wkład atramentowy.



7. Włóż nowy wkład atramentowy. Uważaj, aby włożyć wkład atramentowy do gniazda z literą w tym samym kolorze co umieszczany w nim wkład.



8. Zamknij pokrywę wkładów atramentowych.



## Głowica drukująca — informacje

Głowica drukująca, która jest fabrycznie zamontowana w drukarce, jest połączona z wkładami atramentowymi i rozpyla atrament na papier.

▲ OSTROŻNIE: Należy zachować ostrożność podczas obsługi głowicy drukującej, ponieważ jest to urządzenie wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD) (zobacz <u>Glosariusz na stronie 144</u>). Należy unikać dotykania wtyków, lutów i obwodów.

# 10 Konserwacja drukarki

- Sprawdzanie stanu drukarki
- Ochrona drukarki
- <u>Czyszczenie zewnętrznych elementów drukarki</u>
- Raport diagnostyczny z jakości wydruku
- <u>Czyszczenie głowicy drukującej</u>
- <u>Wyrównywanie głowicy drukującej</u>
- <u>Wymiana głowicy drukującej</u>
- <u>Czyszczenie paska kodera</u>
- Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru
- Przemieszczanie lub składowanie drukarki
- <u>Aktualizacja oprogramowania układowego</u>
- Aktualizacja oprogramowania
- Zestawy konserwacyjne do drukarki

## Sprawdzanie stanu drukarki

Bieżący stan drukarki można sprawdzić kilkoma sposobami:

- Po uruchomieniu programu HP Utility i wybraniu drukarki jest wyświetlana strona z informacjami o stanie drukarki oraz o papierze i atramentach.
- Po uzyskaniu dostępu do wbudowanego serwera internetowego można przeglądać informacje o ogólnym stanie drukarki. Strona materiałów eksploatacyjnych na karcie Main (Główne) zawiera informacje o stanie papieru i atramentów.
- Informacje o załadowanym papierze i poziomach atramentu można także uzyskać na panelu przednim.

## Ochrona drukarki

Drukarka nie jest przeznaczona do żadnego innego celu poza drukowaniem i nie należy jej używać jako stolika — z dwóch powodów:

- Powierzchnię łatwo można uszkodzić.
- Jeśli cokolwiek wpadnie do drukarki, może wyrządzić znacznie poważniejsze szkody.

## Czyszczenie zewnętrznych elementów drukarki

Powierzchnie i wszystkie inne elementy drukarki, które są dotykane podczas normalnej eksploatacji, powinny być regularnie czyszczone za pomocą zwilżonej gąbki lub miękkiej szmatki i łagodnego domowego środka czyszczącego, takiego jak nieżrące mydło w płynie.

- OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że drukarka jest wyłączona i kabel zasilania jest odłączony. Nie pozwól, aby do wnętrza drukarki dostała się woda.
- ∧ OSTROŻNIE: Nie używaj do czyszczenia drukarki żrących środków czyszczących.

## Raport diagnostyczny z jakości wydruku

Raport diagnostyczny z jakości wydruku składa się z wzorów testowych służących do uwydatnienia problemów z głowicą drukującą. Ułatwia to kontrolę działania głowicy drukującej zamontowanej w drukarce i sprawdzenie, czy nie wykazuje ona problemów wynikających z zatkania lub przekrzywienia.

Aby wydrukować raport diagnostyczny z jakości wydruku:

- 1. Użyj papieru tego samego rodzaju, który był używany wtedy, kiedy wykryto problem. Wzory testowe najłatwiej jest analizować, jeśli są wydrukowane na zwykłym białym papierze.
- 2. Upewnij się, że ustawiony rodzaj papieru jest taki sam, jak papieru załadowanego do drukarki. Zobacz <u>Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39</u>.
- Na panelu przednim drukarki naciśnij ikonę , a następnie wybierz kolejno opcje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakości obrazu) > Print diagnostic image (Drukuj obraz diagnostyczny).

**UWAGA:** Drukowanie raportu można także uruchomić z poziomu wbudowanego serwera internetowego.

Drukowanie raportu diagnostycznego z jakości wydruku trwa około dwóch minut.



## Działania korygujące

- 1. Jeśli linie we wzorze testowym 1 nie są proste i połączone, wyrównaj głowicę drukującą (zobacz <u>Wyrównywanie głowicy drukującej na stronie 81</u>).
- Jeśli na którymkolwiek z kolorowych bloków we wzorze testowym 2 są widoczne białe linie lub bloki te są wyblakłe albo całkowicie niewidoczne, wyczyść głowicę drukującą (zobacz <u>Czyszczenie głowicy drukującej na stronie 80</u>). W razie potrzeby wykonaj wszystkie trzy poziomy czyszczenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu przednim.
- 3. Jeśli problem nadal występuje, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
- Jeśli problem nadal występuje, wymień wkład atramentowy (zobacz <u>Wymiana wkładu</u> <u>atramentowego na stronie 76</u>) tego koloru, w którym jest niejednolity, wyblakły lub niewidoczny blok koloru we wzorze testowym 2.
- Jeśli problem nadal występuje, wymień głowicę drukującą (zobacz <u>Wymiana głowicy drukującej</u> na stronie 82). Jeśli głowica drukująca jest jeszcze na gwarancji, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP (zobacz <u>Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138</u>).

# Czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli na wydruku są widoczne smugi, jego kolory są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów, być może należy wyczyścić głowicę drukującą.

Czyszczenie odbywa się w trzech etapach. Każdy z nich trwa około dwóch minut, potrzebuje jednej kartki papieru i zużywa coraz większe ilości atramentu. Po każdym etapie sprawdź jakość zadrukowanej strony. Do kolejnego etapu należy przejść tylko wtedy, gdy jakość wydruku jest nadal niska.

Jeżeli po zakończeniu wszystkich etapów czyszczenia jakość wydruku nadal wydaje się niska, spróbuj wyrównać głowicę drukującą.

**UWAGA:** Ze względu na zużycie atramentu podczas czyszczenia głowicy drukującej należy to robić tylko w razie konieczności.

**UWAGA:** Problemy z jakością wydruku mogą być spowodowane tym, że drukarka nie była poprawnie wyłączana.

### Czyszczenie głowicy drukującej z panelu przedniego

- 1. Upewnij się, że w podajniku znajduje się papier lub jest załadowana rola do drukarki.
- 2. Na panelu przednim naciśnij ikonę **∑**, a następnie wybierz opcje **Image Quality Maintenance** (Konserwacja jakości obrazu) > **Clean printhead** (Wyczyść głowicę drukującą).

#### Czyszczenie głowicy drukującej z wbudowanego serwera internetowego

- 1. Upewnij się, że w podajniku znajduje się papier lub jest załadowana rola do drukarki.
- Na karcie Tools (Narzędzia) wbudowanego serwera internetowego wybierz opcje Print Quality Toolbox (Narzędzia jakości wydruku) > Clean Printhead (Wyczyść głowicę drukującą), a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

#### Czyszczenie głowicy drukującej z programu HP Utility

- 1. Upewnij się, że w podajniku znajduje się papier lub jest załadowana rola do drukarki.
- Windows: Na karcie Support (Pomoc techniczna) programu HP Utility wybierz opcję Printhead Cleaning (Czyszczenie głowicy drukującej) i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- Mac OS X: Na karcie Information and Print Quality (Informacje i jakość wydruku) programu HP Utility wybierz opcję Clean Printhead (Wyczyść głowicę drukującą) i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

## Wyrównywanie głowicy drukującej

Precyzyjne wyrównanie głowicy drukującej ma kluczowe znaczenie dla dokładności kolorów, płynności przejść kolorów i ostrości krawędzi elementów graficznych. Drukarka automatycznie wykonuje wyrównywanie głowic drukujących po każdym uzyskaniu dostępu do głowicy drukującej lub jej wymianie.

Wyrównanie głowicy drukującej może być konieczne, jeśli wcześniej zaciął się papier lub wystąpiły problemy z jakością wydruku.

- 1. Załaduj papier, którego chcesz używać. Zobacz <u>Obsługa papieru na stronie 31</u>. Możesz użyć zarówno papieru w roli, jak i arkusza papieru; zalecany jest zwykły biały papier.
- ▲ OSTROŻNIE: W celu wyrównania głowicy drukującej nie używaj papieru przezroczystego ani półprzezroczystego.
- Upewnij się, że okno jest zamknięte, ponieważ silne źródło światła blisko drukarki podczas wyrównywania głowic drukujących może mieć wpływ na drukowanie.
- 3. Na panelu przednim naciśnij ikonę **∑**, a następnie wybierz opcje **Image Quality Maintenance** (Konserwacja jakości obrazu) > **Wyrównaj głowicę druk**.
- **UWAGA:** Wyrównywanie głowicy drukującej można także uruchomić z wbudowanego serwera internetowego, wybierając opcje Tools (Narzędzia) > Print Quality Toolbox (Narzędzia jakości wydruku) > Align Printhead (Wyrównaj głowicę drukującą), lub z programu HP Utility (Windows: Support [Pomoc techniczna] > Printhead Alignment [Wyrównanie głowicy drukującej]; Mac OS X: Information and Print Quality [Informacje i jakość wydruku] > Align [Wyrównaj]).
- 4. Jeśli jest załadowana wystarczająca ilość papieru, drukarka rozpoczyna ponowne wyrównywanie i drukowanie wzorca ponownego wyrównywania.
- 5. Ten proces trwa około pięciu minut. Przed użyciem drukarki zaczekaj, aż na wyświetlaczu panelu przedniego zostanie wyświetlony komunikat informujący o ukończeniu procesu.

Jeśli drukarka nie jest w stanie dokończyć poprawnie wyrównywania głowicy drukującej, może wyświetlić prośbę o ponowną próbę po wyczyszczeniu głowicy drukującej.

# Wymiana głowicy drukującej

- WSKAZÓWKA: Gdy głowica drukująca zostanie wymieniona, drukarka automatycznie przeprowadza wyrównanie głowicy drukującej na załadowanym papierze. Jeśli chcesz przeprowadzić wyrównanie głowicy drukującej na innym papierze (na przykład z podajnika na wiele arkuszy), możesz zmienić papier, zanim rozpoczniesz tę procedurę. Zalecany jest zwykły biały papier.
  - 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
  - 2. Jeśli drukarka znajduje się na stojaku, upewnij się, że kółka drukarki są zablokowane (dźwignia hamulca jest wciśnięta w dół), aby się nie przesuwała.
  - 3. Na panelu przednim naciśnij ikonę **∑**, a następnie wybierz opcje **Image Quality Maintenance** (Konserwacja jakości obrazu) > **Replace printhead** (Wymień głowicę).
  - 4. Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.



- 5. Poczekaj, aż karetka przestanie się poruszać.
- 6. Wciskaj kolejno wszystkie wkłady atramentowe, aby je odblokować.



7. Wyjmij wszystkie wkłady atramentowe.



8. Zamknij pokrywę wkładów atramentowych.



- 9. Na panelu przednim naciśnij przycisk Dalej.
- 10. Otwórz górną pokrywę.



**11.** Podnieś dźwignię karetki.



**12.** Wyjmij głowicę drukującą, trzymając ją pionowo, aby atrament nie rozlał się na złącza.



13. Włóż nową głowicę drukującą.



14. Opuść dźwignię karetki.



15. Zamknij górną pokrywę.



- 16. Na panelu przednim naciśnij przycisk Dalej.
- 17. Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.



- **18.** Włóż wkłady atramentowe. Uważaj, aby włożyć poszczególne wkłady atramentowe do gniazd z literą w tym samym kolorze co umieszczany w nim wkład.
  - WAŻNE: Jeśli głowica drukująca jest nowa, zamontuj **nowe** wkłady atramentowe. Nowe wkłady atramentowe są niezbędne, aby wymiana głowicy drukującej się powiodła.



19. Zamknij pokrywę wkładów atramentowych.



20. Na panelu przednim naciśnij przycisk **Gotowe**. Panel przedni zaleca wyrównanie głowicy drukującej.

## Czyszczenie paska kodera

- 1. Upewnij się, że drukarka nie drukuje i że karetka znajduje się w stacji serwisowej po prawej stronie drukarki.
- Wodą z kranu zwilż niewielką ściereczkę, która nie pozostawi włókien w drukarce, i usuń nadmiar wody, aby ściereczka była wilgotna, ale nie mokra.
- 3. Otwórz pokrywę drukarki.
- 4. Uformuj ze ściereczki odwróconą literę U i owiń ją wokół paska kodera, a następnie ostrożnie go wycieraj, aż na ściereczce nie będzie widać śladów atramentu. Należy bardzo uważać, aby nie zarysować paska kodera paznokciem lub innym przedmiotem. Upewnij się, że trzymasz ściereczkę prawidłowo.

**UWAGA:** Nie odsuwaj karetki od stacji serwisowej.

- 5. Zamknij okno drukarki.
- 6. Na panelu przednim naciśnij ikonę ∑, a następnie wybierz opcje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakości obrazu) > Replace printhead (Wymień głowicę). Karetka przesunie się do lewej strony i zatrzyma we właściwym położeniu, aby umożliwić wyjęcie głowicy drukującej.
- 7. Wyłącz drukarkę, naciskając klawisz Power (Zasilanie), a następnie wyciągnij wtyczkę.
- Otwórz okno drukarki i przesuń karetkę bardziej na lewo, umożliwiając dostęp do stacji serwisowej.
- 9. Wyczyść część paska kodującego wewnątrz stacji serwisowej zgodnie z powyższym opisem.
- 10. Zamknij okno drukarki.
- **11.** Ponownie włącz drukarkę.

Dalsze informacje na temat tej procedury znajdują się w Instrukcji serwisowej.

## Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru

Dokładne przesuwanie papieru odgrywa ważną rolę w procesie zapewniania jakości obrazów, ponieważ stanowi część procesu sterowania umieszczaniem kropek na papierze. Jeśli papier nie jest przesuwany o odpowiednią odległość po przejściu głowicy drukującej, to na wydrukach mogą pojawiać się jasne lub ciemne pasma, a także może wzrosnąć ziarnistość obrazu.

Drukarka jest kalibrowana w celu prawidłowego przesuwania papieru. Wszystkie rodzaje papieru są wyświetlane na panelu przednim. Po wybraniu typu załadowanego papieru drukarka dostosowuje szybkość przesuwania papieru podczas drukowania. Jeśli jednak domyślna kalibracja papieru jest niesatysfakcjonująca, można ponownie skalibrować szybkość przesuwania papieru. Z rozdziału Rozwiązywanie problemów z jakością druku na stronie 106 można się dowiedzieć, jak stwierdzić, czy kalibracja przesuwania papieru rozwiąże dany problem.

### Procedura ponownego kalibrowania przesuwania papieru

- Na panelu przednim naciśnij ikonę ∑, a następnie wybierz opcje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakości obrazu) > Paper advance calibration (Kalibracja przesuwu papieru) > Calibrate ready paper (Kalibruj gotowość papieru). Drukarka automatycznie ponownie kalibruje przesuwanie papieru i drukuje obraz kalibracji przesuwania papieru.
- 2. Zaczekaj, aż na panelu przednim zostanie wyświetlony ekran stanu, a następnie ponów drukowanie.
  - **UWAGA:** Wykonanie procedury ponownej kalibracji trwa około trzech minut. Nie przejmuj się przebiegiem procesu drukowanie obrazu kalibracji przesuwania papieru. Na wyświetlaczu panelu przedniego zostaną pokazane komunikaty o ewentualnych błędach tego procesu.

Jeśli jakość wydruku będzie satysfakcjonująca, kontynuuj używanie tej kalibracji z wybranym rodzajem papieru. Jeśli zauważysz poprawę jakości wydruku, przejdź do kroku 3. Jeśli wyniki kalibracji nie są zadowalające, przywróć kalibrację domyślną. Zobacz <u>Powrót do kalibracji domyślnej na stronie 87</u>.

### Powrót do kalibracji domyślnej

Powrót do kalibracji domyślnej powoduje wyzerowanie wszystkich poprawek wprowadzonych przez kalibrację przesuwu papieru. Aby powrócić do wartości domyślnej kalibracji przesuwania papieru, należy zresetować kalibrację.

- Na panelu przednim naciśnij ikonę ∑, a następnie wybierz opcje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakości obrazu) > Paper advance calibration (Kalibracja przesuwu papieru) > Reset ready paper calibration (Resetuj kalibrację gotowego papieru).
- 2. Zaczekaj, aż na panelu przednim zostanie wyświetlony komunikat informujący, że operacja została ukończona pomyślnie.

## Przemieszczanie lub składowanie drukarki

Jeśli konieczne jest przeniesienie drukarki lub przechowanie, należy odpowiednio ją przygotować, aby uniknąć możliwych uszkodzeń. Aby przygotować drukarkę, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1. Nie wyjmuj wkładów atramentowych ani głowicy drukującej.
- 2. Należy upewnić się, że papier został wyjęty.
- 3. Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku zasilania na panelu przednim.
- 4. Odłącz kabel zasilający drukarki.
- 5. Rozłącz wszelkie kable łączące drukarkę z siecią lub komputerem.

OSTROŻNIE: Jeśli drukarka zostanie odwrócona do góry nogami, atrament może dostać się do wnętrza drukarki i spowodować poważne uszkodzenia.

Po ponownym włączeniu drukarki procedura inicjacji obejmująca sprawdzenie i przygotowanie głowicy drukującej trwa około trzech minut. Zwykłe przygotowanie głowicy drukującej zajmuje tylko

ponad minutę. Jeżeli jednak drukarka była wyłączona przez 6 tygodni lub dłużej, przygotowanie głowicy drukującej może trwać do 45 min.

- OSTROŻNIE: Jeżeli drukarka była wyłączona przez długi czas, głowica drukująca może stać się bezużyteczna. W takim przypadku należy wymienić głowicę drukującą na nową.
- WSKAZÓWKA: Ponieważ przygotowanie głowicy drukującej do czyszczenia i czyszczenie jej zużywa zarówno czas, jak i atrament, zdecydowanie zaleca się pozostawianie drukarki włączonej lub w trybie uśpienia zawsze, gdy jest to możliwe, aby zachować dobry stan głowicy drukującej. W obu przypadkach drukarka budzi się od czasu do czasu, aby wykonać konserwację głowicy drukującej. W ten sposób można zapobiec długiemu oczekiwaniu na wykonanie procedury przygotowawczej przed użyciem drukarki.

## Aktualizacja oprogramowania układowego

Istnieje wiele metod pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania układowego; są one opisane poniżej; można wybrać tę, która w danym przypadku jest najwygodniejsza.

**UWAGA:** Plik z aktualizacją oprogramowania układowego może być dość duży; pobieranie go może mieć wpływ na sieć lub połączenie z Internetem.

 Można skonfigurować drukarkę do automatycznego pobierania uaktualnień oprogramowania układowego po ich udostępnieniu: zobacz <u>Automatyczna aktualizacja oprogramowania</u> układowego na stronie 22.

Następujące opcje są dostępne po wybraniu ręcznej aktualizacji oprogramowania układowego.

- Na panelu przednim naciśnij ikonę A następnie wybierz opcje Usługi WWW > Aktualizacja. Naciśnij przycisk Check now (Sprawdź teraz), aby sprawdzić, czy nowe oprogramowanie układowe jest dostępne. Jeśli nowe oprogramowanie układowe jest dostępne, będzie możliwe jego pobranie i zainstalowanie.
- We wbudowanym serwerze internetowym wybierz opcję Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania układowego).
- W programie HP Designjet Utility do systemu Windows wybierz drukarkę, przejdź do karty Support (Pomoc techniczna), a następnie wybierz opcję Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania układowego).
- W programie HP Utility do systemu Mac OS X wybierz opcję **Firmware Update** (Aktualizacja oprogramowania układowego) w grupie Support (Pomoc techniczna).

Oprogramowanie układowe zawiera zestaw najczęściej używanych wstępnych ustawień papieru.

## Aktualizacja oprogramowania

W systemie Windows i Mac OS X aktualizacje oprogramowania są normalnie oferowane automatycznie.

Jeśli chcesz ręcznie zaktualizować sterowniki i inne oprogramowanie drukarki, przejdź do strony http://www.hp.com/go/T120/drivers lub http://www.hp.com/go/T520/drivers.

## Zestawy konserwacyjne do drukarki

Dostępne są trzy zestawy konserwacyjne, zawierające części, które mogą wymagać wymiany po długim okresie użytkowania. Jeśli jakaś część jest potrzebna, odpowiedni komunikat jest wyświetlany na panelu przednim i w programie HP Utility. Po wyświetleniu takiego komunikatu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej HP (zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138) i zażądać zestawu konserwacyjnego. Zestawy mogą instalować tylko pracownicy pomocy technicznej.

# 11 Akcesoria

- Jak zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria
- <u>Akcesoria wprowadzenie</u>

## Jak zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria

Dostępne są dwa alternatywne sposoby zamawiania materiałów eksploatacyjnych lub akcesoriów do drukarki:

- Odwiedź witrynę <a href="http://www.hp.com/go/T120/accessories">http://www.hp.com/go/T520/</a>
   accessories w sieci Web.
- Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP (zobacz <u>Kontakt z pomocą techniczną HP</u> <u>na stronie 138</u>).

W pozostałej części niniejszego rozdziału podano dostępne materiały eksploatacyjne i akcesoria oraz ich numery katalogowe.

### Zamawianie kaset

Istnieje możliwość zamówienia następujących atramentów do drukarki

Tabela 11-	Wkłady	atramentowe
------------	--------	-------------

Wkład	Numer katalogowy
Czarny wkład atramentowy HP 711 (38 ml)	CZ129A
Wkład HP nr 711 z błękitnym atramentem, 29 ml	CZ130A
Wkład HP nr 711 z purpurowym atramentem, 29 ml	CZ131A
Wkład HP nr 711 z żółtym atramentem, 29 ml	CZ132A
Czarny wkład atramentowy HP 711 (80 ml)	CZ133A

#### Tabela 11-2 Głowica drukująca

Głowica drukująca	Numer katalogowy
Zestaw zamienny głowicy drukującej HP 711 Designjet	C1Q10A

### Zamawianie papieru

Poniżej przedstawiono obecnie dostępne rodzaje papieru, które mogą być używane w tej drukarce.

- **UWAGA:** Ta lista może się zmieniać z upływem czasu. Aby uzyskać najnowsze informacje, zobacz <u>http://www.hp.com/go/LFPrintingMaterials</u>.
- **UWAGA:** Rodzaje papierów, które nie są zalecane przez HP, mogą mimo to być zgodne z tą drukarką.

Kody dostępności:

- (A) oznacza papier dostępny w Azji (bez Japonii),
- (C) oznacza papier dostępny w Chinach,
- (E) oznacza papier dostępny w Europie, krajach/regionach Bliskiego Wschodu oraz Afryce,
- (J) oznacza papier dostępny w Japonii,
- (L) oznacza papier dostępny w Ameryce Łacińskiej,
- (N) oznacza papier dostępny w Ameryce Północnej,

Jeśli po numerze katalogowym nie następują nawiasy, papier jest dostępny we wszystkich krajach/ regionach.

### Tabela 11-3 Papier w roli

Rodzaj papieru	g/m2	Długość	Szerokość	Numery katalogowe	
Papier HP typu Bond i Coated (powlekany)					
HP Recycled Bond Paper (papier makulaturowy typu bond)	80	45,7 m	420 mm (A2)	CG892A (E)	
			610 mm	CG889A (EN)	
			914 mm	CG890A (EN)	
Papier HP Universal Bond	80	45,7 m	594 mm (A1)	Q8003A (AJ)	
			610 mm	Q1396A	
			914 mm	Q1397A	
HP Bright White Inkjet Paper	90	45,7 m	420 mm (A2)	Q1446A (EJ)	
(papier do drukarek atramentowych, jaskrawobiały)			594 mm (A1)	Q1445A (EJ)	
			610 mm	C1860A (LN), C6035A (AEJ)	
			841 mm (A0)	Q1444A (EJ)	
			914 mm	C1861A (LN), C6036A (AEJ)	
HP Universal Coated Paper (papier	95	45,7 m	610 mm	Q1404A (AEJN)	
powlekany, uniwersalny)			914 mm	Q1405A (AEJN)	
HP Coated Paper (papier powlekany)	90	45,7 m	420 mm (A2)	Q1443A (J)	
			457 mm	Q7897A (EJN)	
			594 mm (A1)	Q1442A (EJ)	
			610 mm	C6019B	
			841 mm (A0)	Q1441A (EJ)	
			914 mm	C6020B	
HP Universal Heavyweight Coated Paper (papier powlekany o dużej gramaturze, uniwersalny)	120	30,5 m	610 mm	Q1412A (AEJN)	
			914 mm	Q1413A	
HP Heavyweight Coated Paper	131	30,5 m	610 mm	C6029C (AEJN)	
(papier powlekany o dużej gramaturze)			914 mm	C6030C	
HP Yellow Colored Paper (papier kolorowy, żółty)	92	45,7 m	914 mm	Q1760A (EN)	
Papier techniczny HP					
Papier HP Natural Tracing	90	45,7 m	594 mm (A1)	Q1439A (J)	
			610 mm	C3869A	
			914 mm	C3868A	
HP Translucent Bond Paper	67	45,7 m	610 mm	C3860A (AJN)	
(półprzezroczysty dokumentowy)			914 mm	C3859A (LN)	

### Tabela 11-3 Papier w roli (ciąg dalszy)

Rodzaj papieru	g/m2	Długość	Szerokość	Numery katalogowe	
HP Vellum Paper (papier welinowy)	75	45,7 m	610 mm	C3862A (N)	
			914 mm	C3861A (LN)	
Folia HP Film (do zastosowań technicznych i graficznych)					
Folia HP Clear Film	174	22,9 m	610 mm	C3876A (AEJN)	
			914 mm	C3875A	
Folia HP Matte Film	160	38,1 m	610 mm	51642A (AEJN)	
			914 mm	51642B	
HP Photographic (papier fotografic	czny)				
HP Premium Gloss Photo Paper (błyszczący)	240	15,2 m	610 mm	CZ984A	
		22,9 m	914 mm	Q8806A	
HP Premium Satin Photo Paper (satynowy)	240	15,2 m	610 mm	CZ987A	
		22,9 m	914 mm	Q8808A	
HP Universal Gloss Photo Paper (uniwersalny)	190	30,5 m	610 mm	Q1426A (AEJN)	
			914 mm	Q1427A (AEJN)	
HP Universal Satin Photo Paper (uniwersalny)	190	30,5 m	610 mm	Q1420A (AEJN)	
			914 mm	Q1421A (AEJN)	
HP Universal Instant-dry Gloss	200	30,5 m	610 mm	Q6574A	
szybko schnący, fotograficzny, błyszczący)			914 mm	Q6575A	
HP Universal Instant-dry Satin	200	30,5 m	610 mm	Q6579A	
Pnoto Paper (uniwersalny, szybko schnący, fotograficzny, satynowy)			914 mm	Q6580A	

WSKAZÓWKA: Atramenty z barwnikami wykorzystywane przez drukarkę szybko blakną na szybko schnącym papierze fotograficznym. Jeśli wydruki mają być zachowane na dłużej, niż dwa lata, należy je zalaminować, aby utrzymały się przez dłuższy czas.

Materiały samoprzylepne HP				
HP Everyday Adhesive Matte18Polypropylene (roboczypolipropylen matowy, przylepny)	180	22,9 m	610 mm	CG843A
			914 mm	CG824A
Materiały HP na transparenty i oznakowania				
HP Everyday Matte Polypropylene	120	30,5 m	610 mm	CH022A

### Tabela 11-4 Papier w arkuszach

Rodzaj papieru	g/m2	Długość	Szerokość	Numery katalogowe
Papier HP typu Bond i Coated (po	wlekany)			
HP Coated Paper (papier powlekany)	90	610 mm	457 mm	Q1961A (AEJN)
		914 mm	610 mm	Q1962A (AEN)
HP Photographic (papier fotografi	czny)			

#### Tabela 11-4 Papier w arkuszach (ciąg dalszy)

Rodzaj papieru	g/m2	Długość	Szerokość	Numery katalogowe
HP Premium Gloss Photo Paper 240 (błyszczący)	483 mm	330 mm	CZ985A	
		610 mm	457 mm	CZ986A
HP Premium Satin Photo Paper 240 (satynowy)	240	483 mm	330 mm	CZ988A
		610 mm	457 mm	CZ989A

### Zamawianie akcesoriów

Istnieje możliwość zamówienia następujących akcesoriów do drukarki

Nazwa	Numer produktu
Stojak 24-calowy do drukarki HP Designjet T120	B3Q35A
24-calowy trzpień obrotowy do drukarek HP Designjet T120 i T520	B3Q36A
Trzpień obrotowy 36 cale do drukarki HP Designjet T520	B3Q37A

# Akcesoria — wprowadzenie

## Stojak

Stojak jest dostarczany wraz z drukarką T520. Nie jest dostarczany wraz z drukarką T120, ale można go dokupić osobno.

## Trzpień obrotowy

Dodatkowe trzpienie obrotowe umożliwiają szybką zamianę jednego rodzaju papieru na inny.

# 12 Rozwiązywanie problemów z papierem

- <u>Nie można poprawnie załadować papieru</u>
- Brak rodzaju papieru w sterowniku
- Drukarka drukowała na niewłaściwym rodzaju papieru
- <u>Niezgodność rodzaju papieru</u>
- Zacięcie roli
- Podajnik na wiele arkuszy się zaciął
- <u>W odbiorniku papieru zostaje pasek i powoduje powstawanie zacięć</u>
- Drukarka wyświetla komunikat o wyczerpaniu papieru, chociaż papier jest dostępny
- <u>Wydruki nie wpadają porządnie do pojemnika</u>
- <u>Arkusz pozostaje w drukarce po ukończeniu drukowania</u>
- Papier jest obcinany po ukończeniu wydruku
- Obcinarka nie działa prawidłowo
- Rola na trzpieniu obrotowym jest poluzowana

## Nie można poprawnie załadować papieru

- Upewnij się, że papier nie jest już załadowany.
- Upewnij się, że papier jest wystarczająco głęboko włożony do drukarki; powinno być wyczuwalne ciągnięcie papieru przez drukarkę.
- Nie podejmuj prób prostowania papieru podczas procesu wyrównywania, chyba że taka instrukcja zostanie wyświetlona na wyświetlaczu panelu przedniego. Drukarka automatycznie podejmuje próbę wyprostowania papieru.
- Papier może być pomarszczony lub zdeformowany albo może mieć nieregularne krawędzie.

### Nieudane ładowanie roli

- Sprawdź, czy szerokość roli wynosi przynajmniej 280 mm: węższe role nie są obsługiwane.
- Obejrzyj początkową krawędź papieru: jeśli nie jest równa lub czysta, należy ją obciąć. Obetnij 20-milimetrowy pasek papieru z początku roli i spróbuj ponownie. Może to być konieczne nawet w przypadku nowej roli papieru.
- Upewnij się, że końce roli są dopasowane do końców trzpienia obrotowego.
- Sprawdź, czy trzpień obrotowy jest prawidłowo wsunięty.
- Sprawdź, czy jest zamknięty odbiornik papieru. Roli nie można załadować, gdy jest otwarty.
- Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany na trzpień obrotowy, wychodzi nad rolą w kierunku użytkownika.
- Sprawdź, czy wszystkie zatyczki roli zostały usunięte.
- Sprawdź, czy papier jest ciasno nawinięty na rolę.
- Nie dotykaj roli lub papieru w trakcie procesu wyrównywania.

Jeśli papier nie został prosto włożony, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu przednim.

Aby rozpocząć proces ładowania od początku, anuluj proces na panelu przednim i przewiń rolę od końca trzpienia ruchomego, tak aby krawędź papieru została usunięta z drukarki.

UWAGA: Jeśli rola jest luźna na gilzie, drukarka nie może załadować papieru.

### Nieudane ładowanie arkusza

- Sprawdź, czy szerokość arkusza wynosi przynajmniej 329 mm (A3 lub większy). Jeśli szerokość arkusza wynosi tyle lub więcej, załaduj go z podajnika na wiele arkuszy.
- Poprowadź arkusz, szczególnie w przypadku grubego papieru, gdy drukarka będzie wstępnie pobierać arkusz.
- Upewnij się, że arkusz jest wyrównany względem linii odniesienia na pokrywie roli.
- Nie podejmuj prób prostowania arkusza podczas procesu ładowania, chyba że taka instrukcja zostanie wyświetlona na ekranie panelu przedniego.
- Nie należy używać arkuszy ciętych ręcznie, które mogą mieć nieregularny kształt. Używaj tylko gotowych arkuszy.

W przypadku dowolnego problemu wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie panelu przedniego.

Jeśli chcesz rozpocząć proces ładowania od nowa, anuluj proces na panelu przednim; drukarka wysunie arkusz z przodu drukarki.

### Nieudane ładowanie z podajnika na wiele arkuszy

- Sprawdź, czy do podajnika nie załadowano zbyt wielu arkuszy. Maksymalna liczba arkuszy zależy od grubości papieru: około 50 arkuszy zwykłego standardowego papieru.
- Sprawdź, czy arkusze są poprawnie załadowane do podajnika.
- Sprawdź, czy arkusze są poprawnie ułożone i wyśrodkowane w podajniku.
- Sprawdź, czy podajnik i odbiornik papieru zostały poprawnie przedłużone: pierwszy przedłużacz odpowiada papierowi A4, a drugi papierowi A3.



Jeśli papier zwisa z tyłu podajnika wejściowego, jak pokazano na ilustracji, może się nie załadować.



**UWAGA:** Nie pozostawiaj arkuszy papieru w drukarce na zbyt długo, ponieważ powoduje to ich odkształcenie.

## Komunikaty o błędzie ładowania papieru

Poniższa lista zawiera komunikaty panelu przedniego dotyczące ładowania papieru i sugerowane działania korygujące.

Komunikat panelu przedniego	Sugerowane działanie
Paper loaded with too much skew (Załadowany papier jest za bardzo przekrzywiony)	Podczas procesu ładowania papieru drukarka wykryła, że papier jest bardzo przekrzywiony. Naciśnij przycisk <b>OK</b> , aby automatycznie wyładować rolę, a następnie rozpocznij proces od nowa.

Komunikat panelu przedniego	Sugerowane działanie
Paper not detected (Nie wykryto papieru)	Podczas procesu ładowania papieru drukarka nie wykryła żadnego papieru. Upewnij się, że papier jest w pełni wsunięty do drukarki i że nie jest to papier przezroczysty.
Paper too far from lateral edge (Papier za daleko od krawędzi bocznej)	Załaduj ponownie arkusz, przyłóż prawą krawędź do czarnego ogranicznika na trzpieniu obrotowym.
Paper load failed. Paper width is smaller than the minimum size supported by the selected paper source.	Arkusze o rozmiarze mniejszym niż ISO A3 należy ładować z podajnika na wiele arkuszy.
Sheet too big (Arkusz jest za duży)	Podczas procesu ładowania papieru drukarka wykryła, że arkusz papieru jest albo za szeroki, albo za długi, aby mógł być prawidłowo załadowany. Naciśnij ikonę altowania, zobacz <u>Specyfikacje funkcji</u> na stronie 141.
Sheet too small (Arkusz jest za mały)	Podczas ładowania papieru drukarka wykryła, że arkusz papieru jest za wąski lub za krótki, aby go załadować. Naciśnij ikonę M, aby zatrzymać proces ładowania. Zobacz Specyfikacje funkcji na stronie 141.

## Brak rodzaju papieru w sterowniku

Aby użyć papieru, który nie jest wyświetlany w sterowniku, może on być używany jako jedno z ustawień wstępnych już wyświetlanych w sterowniku, jednak należy określić, czy papier jest przezroczysty, półprzezroczysty, fotograficzny, dokumentowy, powlekany czy techniczny.

**UWAGA:** W przypadku papieru błyszczącego istotne jest, aby wybrać papier błyszczący jako rodzaj, ponieważ drukarka dopasuje wtedy ilość atramentu do błyszczącego papieru.

### Folia przezroczysta lub półprzezroczysta

Jeśli używanym papierem jest np. przezroczysta folia, jako rodzaj papieru należy wybrać **Film** (Folia) > **Transparent/Clear film** (Przezroczysta/czysta folia).

Jeśli używanym papierem jest półprzezroczysty papier lub folia (np. papier techniczny), jako rodzaj papieru należy wybrać **Film** (Folia) > **Matte film** (Matowa folia).

### Papier fotograficzny

Jeśli używasz papieru fotograficznego, wybierz kategorię **Papier fotograficzny**. Jeśli używasz papieru błyszczącego lub o wysokim połysku, wybierz kategorię **Photo Gloss Paper** (Papier błyszczący fotograficzny). W przypadku papieru półbłyszczącego, satynowego, perłowego lub z połyskiem jako rodzaj papieru wybierz ustawienie **Semi-gloss/Satin Paper** (Papier półbłyszczący/ satynowy).

Aby zwiększyć paletę papierów fotograficznych, wybierz ustawienie **HP Universal Gloss Photo Paper** (papier uniwersalny, fotograficzny, błyszczący) lub **HP Universal Satin Photo Paper** (papier uniwersalny, fotograficzny, satynowy), w zależności od wykończenia.

### Papier dokumentowy i powlekany lub techniczny

Wybór rodzaju papieru ogólnego zależy od wydajności wchłaniania atramentu przez papier.

- W przypadku papieru kreślarskiego wybierz opcję Natural Tracing Paper < 65 g/m2 (Papier kreślarski < 65 g/m2) lub Natural Tracing Paper > 65 g/m2 (Papier kreślarski > 65 g/m2), w zależności od gramatury papieru.
- W przypadku papieru cienkiego (o gramaturze < 90 g/m<sup>2</sup>) lub niepowlekanego (np. zwykłego lub śnieżnobiałego) jako rodzaj papieru należy wybrać Bond and Coated Paper (Papier dokumentowy i powlekany) > Zwykły papier. Można również wybrać opcję Recycled Bond Paper (Papier dokumentowy makulaturowy).
- W przypadku lekkiego papieru powlekanego (o gramaturze < 110 g/m<sup>2</sup>) jako rodzaj papieru należy wybrać Bond and Coated Paper (Papier dokumentowy i powlekany) > HP Coated Paper (Papier powlekany HP).
- W przypadku ciężkiego papieru powlekanego (o gramaturze < 200 g/m<sup>2</sup>) jako rodzaj papieru należy wybrać Bond and Coated Paper (Papier dokumentowy i powlekany) > Heavyweight Coated Paper (Papier powlekany o dużej gramaturze).

### Czarny atrament łatwo rozmazuje się przy dotknięciu

Może się to zdarzyć, jeśli papier jest nieodpowiedni do drukowania za pomocą matowego czarnego atramentu. Aby użyć optymalnej kombinacji atramentów, należy wybrać rodzaj papieru **Photo Paper** (Papier fotograficzny) > **Photo Gloss Paper** (Papier fotograficzny, błyszczący).

### Po drukowaniu papier marszczy się lub jest na nim za dużo atramentu

Zdarza się to, gdy zostało użyte zbyt dużo atramentu. Aby użyć mniej atramentu, należy wybrać cieńszą kategorię. Kategorie papieru matowego w kolejności od najcieńszego do najgrubszego są następujące:

- Papier zwykły,
- Papier powlekany,
- Heavyweight Coated Paper (Papier powlekany o dużej gramaturze),

W przypadku innych problemów z jakością wydruków, zobacz <u>Rozwiązywanie problemów z jakością</u> <u>druku na stronie 106</u>.

## Drukarka drukowała na niewłaściwym rodzaju papieru

Jeśli drukowanie zadania rozpoczęto przed załadowaniem papieru żądanego rodzaju, to prawdopodobnie wybrano ustawienie **Any** (Dowolny) dla opcji Paper Type (Rodzaj papieru) w sterowniku drukarki. Przy wybranym ustawieniu **Any** (Dowolny) drukarka rozpoczyna drukowanie natychmiast, niezależnie od rodzaju załadowanego papieru. Załaduj żądany rodzaj papieru (zobacz <u>Obsługa papieru na stronie 31</u>), a następnie określ dokładnie rodzaj papieru w sterowniku.

- W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz kartę Paper/Quality (Papier/ Jakość), a następnie wybierz rodzaj papieru na liście Paper Type (Rodzaj papieru).
- W oknie dialogowym w systemie Mac OS X: w okienku Paper/Quality (Papier/Jakość) wybierz rodzaj papieru na liście Paper Type (Rodzaj papieru).

WAGA: Any (Dowolny) jest domyślną opcją sterownika.

# Niezgodność rodzaju papieru

Jeśli papier załadowany do drukarki nie nadaje się konkretnego zadania, drukarka zatrzyma się i poczeka na decyzję użytkownika, co dalej robić. Papier może być uznany za nieodpowiedni z kilku przyczyn:

- Nie określono rodzaju papieru dla zadania.
- Nie określono źródła papieru (rola, podajnik na wiele arkuszy lub podawanie ręczne) dla zadania.
- Rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego dla zadania.

Jeśli w danym zadaniu te elementy nie są określone, drukarka będzie drukowała na tym papierze, który jest załadowany.

Jeśli drukarka zatrzyma się ze względu na niezgodność papieru, można wybrać różne sposoby postępowania:

- Włóż poprawny papier i wznów drukowanie.
- Wydrukuj zadanie na tym papierze, który jest włożony. Wydruk może zostać obcięty, jeśli papier nie jest wystarczająco duży.
- Anuluj zadanie.

# Zacięcie roli

Jeśli wystąpi zacięcie papieru, zazwyczaj na ekranie panelu przedniego jest wyświetlany komunikat na ten temat.

1. Otwórz górną pokrywę.



2. Spróbuj przesunąć karetkę głowic drukujących, aby nie blokowała papieru.


3. Ostrożnie usuń zacięty papier, który można podnieść i wyjąć przez górny otwór w drukarce.



OSTROŻNIE: Nie przesuwaj papieru na boki, ponieważ może to uszkodzić drukarkę.

4. Zamknij górną pokrywę.



5. Otwórz pokrywę i przewiń rolę. Możesz poczuć opór, jeśli papier jest przytrzaśnięty; pociągnij mocno.



6. Ponownie załaduj rolę lub nowy arkusz; zobacz Obsługa papieru na stronie 31.

**UWAGA:** Jeśli w drukarce pozostało jeszcze trochę papieru uniemożliwiającego drukowanie, rozpocznij ponownie tę procedurę i ostrożnie wyjmij wszystkie kawałki papieru. Może być konieczne wyjęcie podajnika na wiele arkuszy (zobacz <u>Podajnik na wiele arkuszy się zaciął na stronie 102</u>).

## Podajnik na wiele arkuszy się zaciął

Jeśli papier się zaciął w podajniku na wiele arkuszy, wykonaj następujące czynności:

- 1. Wyciągnij z podajnika na wiele arkuszy tyle papieru, ile będzie możliwe.
- 2. Wsuń przedłużacze podajnika na wiele arkuszy, aby było łatwiej nim operować.
- 3. Odblokuj podajnik, przekręcając pokrętło na jego tylnej ściance.



4. Wyciągnij podajnik.



5. Wyjmij cały papier z podajnika.



6. Wyjmij cały papier z drukarki.



7. Włóż podajnik na miejsce.



8. Zablokuj podajnik.



# W odbiorniku papieru zostaje pasek i powoduje powstawanie zacięć

Jeśli został odcięty niewielki kawałek papieru, na przykład przed drukowaniem nowej roli lub po naciśnięciu opcji panelu przedniego **Form feed and cut** (Wysunięcie i obcięcie strony), odcięty pasek może pozostać w odbiorniku papieru. Gdy drukarka nie pracuje, sięgnij do odbiornika i **wyjmij pasek**.



# Drukarka wyświetla komunikat o wyczerpaniu papieru, chociaż papier jest dostępny

Jeśli papier w roli jest poluzowany na gilzie, nie będzie poprawnie podawany i drukarka nie załaduje papieru. Jeśli to możliwe, ciasno nawiń papier na gilzę lub załaduj nową rolę.

#### Wydruki nie wpadają porządnie do pojemnika

- Upewnij się, że pojemnik jest zainstalowany prawidłowo.
- Upewnij się, że pojemnik jest otwarty.
- Upewnij się, że pojemnik nie jest pełny.
- Papier często zawija się blisko końca roli, co może powodować problemy z wydrukami. Załaduj nową rolę lub wyjmuj pozostałe wydruki ręcznie.

#### Arkusz pozostaje w drukarce po ukończeniu drukowania

Drukarka zatrzymuje papier, aby mógł wyschnąć po drukowaniu. Zobacz Zmiana czasu schnięcia na stronie 40. Jeśli po upływie czasu suszenia papier jest wysuwany tylko częściowo, delikatnie wyciągnij arkusz z drukarki. Jeśli automatyczna obcinarka jest wyłączona, na panelu przednim naciśnij opcję **Form feed and cut** (Wysunięcie i obcięcie strony). Zobacz .<u>Podawanie stron</u> z obcinania na stronie 40

#### Papier jest obcinany po ukończeniu wydruku

Domyślnie drukarka obcina papier, gdy upłynie czas schnięcia. Zobacz Zmiana czasu schnięcia na stronie 40. Można wyłączyć obcinarkę. Zobacz Włączanie i wyłączanie automatycznej obcinarki na stronie 40.

#### Obcinarka nie działa prawidłowo

Domyślnie drukarka jest ustawiona tak, aby automatycznie obcinała papier, gdy upłynie czas schnięcia.

Jeśli obcinarka jest włączona, ale nie działa poprawnie, sprawdź, czy prowadnica obcinarki jest czysta, i usuń z niej wszystkie przeszkody. Sprawdź także, czy w rowku obcinarki nie ma żadnych skrawków papieru.

## Rola na trzpieniu obrotowym jest poluzowana

Rola może wymagać wymiany lub ponownego załadowania.

## 13 Rozwiązywanie problemów z jakością druku

- Ogólne porady dotyczące drukowania
- Poziome linie na obrazie (pasmowanie)
- Linie są za grube, za cienkie lub ich nie ma
- Linie wyglądają na schodkowe lub postrzępione
- Linie są drukowane podwójnie lub w niewłaściwych kolorach
- Linie są nieciągłe
- Linie są nieostre
- Linie są niepoprawnej długości
- <u>Cały obraz jest zamazany lub ziarnisty</u>
- Papier nie jest płaski
- Wydruk jest roztarty lub porysowany
- <u>Ślady atramentu na papierze</u>
- <u>Czarny atrament odchodzi po dotknięciu wydruku</u>
- <u>Krawędzie lub obiekty są schodkowe lub nieostre</u>
- Krawędzie obiektów są ciemniejsze, niż oczekiwano
- Pionowe linie w innych kolorach
- Białe plamy na wydruku
- Kolory są niedokładne
- Kolory blakną
- Obraz jest niekompletny (ucięty u dołu)
- Obraz jest ucięty
- Brakuje niektórych obiektów na wydruku obrazu
- Dokument PDF jest ucięty lub brakuje obiektów
- Jeśli problem nadal występuje

## Ogólne porady dotyczące drukowania

W przypadku wystąpienia dowolnego problemu z jakością druku:

- Aby drukarka działała najwydajniej, należy stosować oryginalne akcesoria i materiały eksploatacyjne. Ich niezawodność i wydajność została gruntownie sprawdzona w celu zapewnienia bezproblemowego działania drukarki i najwyższej jakości wydruków. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zalecanych typów papieru, zobacz <u>Zamawianie papieru</u> <u>na stronie 91</u>.
- Upewnij się, że rodzaju papieru wybrany na panelu przednim jest taki sam, jak papieru załadowanego do drukarki (zob. <u>Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39</u>). Ponadto upewnij się, że rodzaj papieru wybrany w oprogramowaniu jest taki sam, jak papieru załadowanego do drukarki.
- **OSTROŻNIE:** Wybranie nieprawidłowego rodzaju papieru może spowodować niską jakość druku i niepoprawne odwzorowanie kolorów, a nawet może doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.
- Sprawdź, czy używasz ustawień jakości druku najbardziej odpowiednich dla rodzaju wykonywanych wydruków (zobacz <u>Drukowanie na stronie 42</u>). Prawdopodobną przyczyną spadku jakości druku jest przesunięcie suwaka jakości druku w kierunku końca skali z etykietą Speed (Szybkość) lub ustawienie niestandardowego poziomu jakości na wartość **Fast** (Szybka).
- Upewnij się, że warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność) należą do zalecanego zakresu. Zobacz <u>Specyfikacje środowiskowe na stronie 143</u>.

### Poziome linie na obrazie (pasmowanie)

Jeżeli na wydrukowanym obrazie występują wadliwe kolorowe poziome linie, tak jak na ilustracji (kolor może być inny):



- 1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu przednim i w oprogramowaniu. Zobacz Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39.
- 2. Sprawdź, czy używasz ustawień jakości wydruku odpowiednich dla rodzaju wykonywanych wydruków (zobacz <u>Drukowanie na stronie 42</u>). W niektórych przypadkach można rozwiązać problemy z jakością druku, wybierając po prostu wyższy poziom jakości druku. Na przykład jeśli suwak Print Quality (Jakość druku) ustawiono w pozycji **Speed** (Szybkość), spróbuj ustawić go w pozycji **Quality** (Jakość).
- **3.** Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku. Zobacz <u>Raport diagnostyczny z jakości</u> wydruku na stronie 79.
- 4. Jeśli głowica drukująca działa poprawnie, przeprowadź kalibrację przesuwania papieru: zobacz <u>Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 86</u>.

Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

#### Linie są za grube, za cienkie lub ich nie ma



- 1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu przednim i w oprogramowaniu. Zobacz <u>Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39</u>.
- Sprawdź, czy używasz ustawień jakości wydruku odpowiednich dla rodzaju wykonywanych wydruków (zobacz <u>Drukowanie na stronie 42</u>). Wybierz opcje niestandardowej jakości druku w oknie dialogowym sterownika i spróbuj włączyć opcję **Maximum detail** (Maksimum szczegółów), jeśli jest dostępna.
- Jeśli rozdzielczość obrazu jest większa niż rozdzielczość drukowania, może dojść do spadku jakości linii. Opcja Max. Application Resolution (Maksymalna rozdzielczość aplikacji) znajduje się na karcie Advanced (Zaawansowane) okna dialogowego sterownika, w obszarze Document Options (Opcje dokumentu) > Printer Features (Funkcje drukarki).
- **4.** Jeśli linie są zbyt cienkie lub ich brakuje, wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku. Zobacz <u>Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 79</u>.
- 5. Jeśli problem nadal występuje, przeprowadź kalibrację przesuwania papieru: zobacz Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 86.

Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

#### Linie wyglądają na schodkowe lub postrzępione

Jeśli na wydrukowanym obrazie wystąpiły schodkowe lub postrzępione linie:



- 1. Problem może tkwić w obrazie. Spróbuj poprawić obraz za pomocą aplikacji, której użyto do jego edycji.
- 2. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości druku. Zobacz <u>Drukowanie</u> na stronie 42.
- Wybierz opcje niestandardowej jakości druku w oknie dialogowym sterownika i włącz opcję Maximum detail (Maksimum szczegółów), jeśli jest dostępna.

# Linie są drukowane podwójnie lub w niewłaściwych kolorach

Ten problem może mieć różne widoczne symptomy:

• Kolorowe linie są drukowane jako podwójne, o różnych kolorach.



• Krawędzie kolorowych bloków mają nieprawidłowe kolory.



Aby naprawić tego rodzaju problem, wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Zobacz <u>Raport diagnostyczny</u> <u>z jakości wydruku na stronie 79</u>.

### Linie są nieciągłe

Jeżeli linie są przerwane w następujący sposób:

- 1. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości druku. Zobacz Drukowanie na stronie 42.
- 2. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Zobacz Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 79.

#### Linie są nieostre



Wilgotność może powodować wsiąkanie atramentu w papier, a w rezultacie linie są zamazane i niewyraźne. Spróbuj wykonać następujące czynności:

- 1. Upewnij się, że warunki otoczenia (temperatura, wilgotność) są odpowiednie do drukowania wysokiej jakości obrazów. Zobacz <u>Specyfikacje środowiskowe na stronie 143</u>.
- 2. Sprawdź, czy rodzaj papieru wybrany na panelu przednim jest identyczny z rodzajem papieru, którego używasz. Zobacz <u>Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39</u>.
- 3. Spróbuj zmienić rodzaj papieru na cięższy, np. HP Heavyweight Coated Paper.
- 4. Wybierz niższą jakość drukowania (np. Speed [Szybkość]); drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu.
- Wybierz rodzaj papieru, który jest nieco cieńszy od tego, który jest włożony; drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu. Oto przykładowa lista rodzajów papieru, od najlżejszego do najcięższego: Plain Paper, Coated Paper, Heavyweight Coated Paper.
- 6. Jeśli używasz papieru błyszczącego, spróbuj zmienić jego rodzaj.
- Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Zobacz <u>Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 79</u>.

#### Linie są niepoprawnej długości

Jeśli zmierzona została długość wydrukowanych linii i okazało się, że nie jest ona wystarczająco dokładna w stosunku do potrzeb, można poprawić dokładność długości linii na jeden z następujących sposobów.

 Wydrukować na folii HP Matte Film, dla której określona jest dokładność długości linii drukarki. Zobacz <u>Specyfikacje funkcji na stronie 141</u>.

Folia poliestrowa jest co najmniej 10 razy bardziej stabilna wymiarowo niż papier. Użycie folii, która jest cieńsza lub grubsza niż folia HP Matte Film, spowoduje zmniejszenie dokładności długości linii.

- 2. Przesuń suwak Print Quality (Jakość druku) w pozycję Quality (Jakość).
- 3. Utrzymaj stałą temperaturę pomieszczenia w granicach 10-30°C (50-86°F).
- 4. Załaduj rolę folii i odczekaj pięć minut przed drukowaniem.
- 5. Jeśli wyniki nadal nie są satysfakcjonujące, spróbuj skalibrować przesuwanie papieru. Zobacz <u>Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 86</u>.

## Cały obraz jest zamazany lub ziarnisty



- 1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu przednim i w oprogramowaniu. Zobacz <u>Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39</u>.
- 2. Sprawdź, czy drukujesz na odpowiedniej stronie papieru.
- 3. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości wydruku (zobacz <u>Drukowanie</u> <u>na stronie 42</u>). W niektórych przypadkach można rozwiązać problemy z jakością druku, wybierając po prostu wyższy poziom jakości druku. Na przykład jeśli suwak Print Quality (Jakość druku) ustawiono w pozycji **Speed** (Szybkość), spróbuj ustawić go w pozycji **Quality** (Jakość).
- 4. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Zobacz Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 79.
- 5. Jeśli problem nadal występuje, przeprowadź kalibrację przesuwania papieru: zobacz <u>Ponowne</u> kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 86.

Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

#### Papier nie jest płaski

Jeśli papier nie leży płasko podczas opuszczania drukarki i występują na nim płytkie fale, prawdopodobnie na wydruku wystąpią defekty w postaci pionowych smug. Może się to zdarzać podczas używania cienkiego papieru, który wchłania atrament.



- 1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu przednim i w oprogramowaniu. Zobacz <u>Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39</u>.
- 2. Spróbuj zmienić rodzaj papieru na grubszy, np. HP Heavyweight Coated Paper.

- 3. Wybierz niższą jakość drukowania (np. Speed [Szybkość]); drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu.
- 4. Wybierz rodzaj papieru, który jest nieco cieńszy od tego, który jest włożony; drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu. Oto przykładowa lista rodzajów papieru, od najlżejszego do najcięższego: Plain Paper, Coated Paper, Heavyweight Coated Paper.

#### Wydruk jest roztarty lub porysowany

Pigment czarnego atramentu może rozcierać się lub rysować po dotknięciu palcem, piórem lub innym obiektem. Jest to szczególnie widoczne na papierze powlekanym.

Papier błyszczący jest wyjątkowo wrażliwy na kontakt z pojemnikiem lub innymi przedmiotami, z którymi zetknie się zaraz po wydrukowaniu. Ta wrażliwość jest zależna od ilości użytego atramentu oraz warunków środowiskowych w czasie drukowania.

Aby zmniejszyć ryzyko roztarcia lub porysowania wydruków:

- Postępuj ostrożnie z wydrukami.
- Unikaj układania wydruków jeden na drugim.
- Przechwytuj wydruki zaraz po odcięciu od roli i nie pozwalaj, aby wpadały do pojemnika. Możesz też pozostawić arkusz papieru w pojemniku, dzięki czemu świeżo wydrukowane arkusze nie będą mieć bezpośredniego kontaktu z pojemnikiem.
- Wydłuż czas suszenia. Na panelu przednim naciśnij ikonę A następnie wybierz opcje Printer Preferences (Preferencje drukarki) > Print Retrieval (Odbieranie wydruku) > Select drying time (Wybierz czas suszenia) > Extended (Wydłużony).

## Ślady atramentu na papierze

Ten problem może mieć kilka różnych przyczyn.

#### Poziome rozmazania na wierzchu papieru powlekanego

Jeśli na papierze zwykłym lub powlekanym zostanie umieszczona duża ilość atramentu, papier szybko absorbuje atrament i rozszerza się. Podczas drukowania przesuwająca się nad papierem głowica drukująca może zetknąć się z papierem i rozmazać drukowany obraz. Ten problem normalnie występuje tylko w przypadku arkuszy papieru (nie występuje w przypadku papieru rolowego).



Zawsze po zauważeniu tego problemu należy natychmiast anulować zadanie drukowania. Naciśnij przycisk oraz anuluj zadanie w aplikacji na komputerze. Przemoczony papier może uszkodzić głowicę drukującą.

Jeśli zaobserwujesz niską jakość wydruku po tym, gdy to się stało, wyczyść głowicę drukującą. Zobacz <u>Czyszczenie głowicy drukującej na stronie 80</u>.

Aby uniknąć problemu, spróbuj zastosować następujące wskazówki:

- 1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu przednim i w oprogramowaniu. Zobacz <u>Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 39</u>.
- 2. Używaj zalecanego rodzaju papieru (zobacz Zamawianie papieru na stronie 91) i popraw ustawienia drukowania.
- 3. Jeśli używasz papieru w arkuszach, spróbuj obrócić papier o 90 stopni. Orientacja włókien papieru może mieć wpływ na wydajność.
- 4. Spróbuj zmienić rodzaj papieru na grubszy, np. HP Heavyweight Coated Paper.
- Wybierz rodzaj papieru, który jest nieco cieńszy od tego, który jest włożony; drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu. Oto przykładowa lista rodzajów papieru, od najlżejszego do najcięższego: Plain Paper, Coated Paper, Heavyweight Coated Paper.
- 6. Spróbuj zwiększyć marginesy, przemieszczając obraz na środek strony w używanej aplikacji.

#### Ślady atramentu na odwrocie kartki

Płytę dociskową czyść miękką ściereczką. Wyczyść każde żebrowanie osobno.

#### Czarny atrament odchodzi po dotknięciu wydruku

Ten problem może być spowodowany drukowaniem przy użyciu atramentu czarnego matowego na błyszczącym papierze. Atrament czarny matowy nie będzie używany do drukowania, jeśli dostępna będzie informacja, że stosowany papier nie może go wchłonąć. Aby zapobiec używaniu atramentu czarnego matowego, należy wybrać typ papieru Photo Glossy Paper (Papier fotograficzny błyszczący) w kategorii Photo Paper (Papier fotograficzny).

#### Krawędzie lub obiekty są schodkowe lub nieostre



Jeśli krawędzie obiektów lub linie są słabo zdefiniowane lub zbyt mało intensywne, a w oknie dialogowym sterownika suwak jakości druku ustawiono już w pozycji **Quality** (Jakość), wybierz niestandardowe opcje jakości druku i spróbuj ustawić poziom jakości na wartość **Speed** (Szybkość). Zobacz Drukowanie na stronie 42.

### Krawędzie obiektów są ciemniejsze, niż oczekiwano



Jeśli krawędzie obiektów wyglądają na ciemniejsze, niż oczekiwano, a w oknie dialogowym sterownika suwak jakości druku ustawiono już w pozycji **Quality** (Jakość), wybierz niestandardowe opcje jakości druku i spróbuj ustawić poziom jakości na wartość **Speed** (Szybkość). Zobacz Drukowanie na stronie 42.

#### Pionowe linie w innych kolorach

Jeśli na wydruku znajdują się pionowe pasma w różnych kolorach:

- 1. Spróbuj użyć grubszego papieru, wybierając jeden z zalecanych rodzajów papieru, np. HP Heavyweight Coated Paper. Zobacz Zamawianie papieru na stronie 91.
- Spróbuj użyć wyższych ustawień jakości wydruku (zobacz <u>Drukowanie na stronie 42</u>). Na przykład jeśli suwak Print Quality (Jakość druku) ustawiono w pozycji **Speed** (Szybkość), spróbuj ustawić go w pozycji **Quality** (Jakość).

#### Białe plamy na wydruku

Na wydruku mogą być widoczne białe punkty. Przyczyną są prawdopodobnie włókna papieru, kurz lub utrata materiału, którym jest powleczony papier. Aby uniknąć tego problemu:

- Przed drukowaniem spróbuj ręcznie wyczyścić papier za pomocą pędzelka, aby usunąć wypadające włókna i inne cząstki.
- 2. Zawsze zamykaj pokrywę drukarki.
- 3. Chroń role i arkusze papieru, przechowując je w pokrowcach lub pojemnikach.

#### Kolory są niedokładne



Jeśli kolory na wydruku nie odpowiadają oczekiwaniom, spróbuj wykonać następujące czynności:

- 1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada temu, który jest wybrany.
- 2. Sprawdź, czy drukujesz na odpowiedniej stronie papieru.
- Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości druku. Kolory są odtwarzane najdokładniej, jeśli jako jakość drukowania jest wybrana opcja Normal (Normalna) lub Best (Najlepsza).
- 4. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku. Zobacz <u>Raport diagnostyczny z jakości</u> wydruku na stronie 79.

#### Kolory blakną

Przy drukowaniu na szybko schnącym papierze fotograficznym, wydruki będą szybko blaknąć. Jeśli wydruki mają być zachowane na dłużej, niż dwa lata, należy je zalaminować, aby utrzymały się przez dłuższy czas.

Wydruki na pęczniejącym papierze powlekanym blakną znacznie wolniej. Laminowanie przedłuży jednak użyteczność wydruków (w zależności od rodzaju laminowania) w przypadku wszystkich rodzajów papieru. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą laminatu.

### Obraz jest niekompletny (ucięty u dołu)

- Czy wciśnięto przycisk przed otrzymaniem wszystkich danych przez drukarkę? W takim przypadku zakończono transmisję danych i należy ponownie wydrukować stronę.
- Ustawienie I/O timeout (Limit czasu WE/WY) może być zbyt krótkie. To ustawienie określa, jak długo drukarka czeka na przesłanie z kolejnych danych z komputera, zanim uzna, że zadanie zostało zakończone. Używając panelu przedniego, zwiększ ustawienie I/O timeout (Limit czasu WE/WY) i ponownie wyślij wydruk. Naciśnij ikonę Z, a następnie opcje Connectivity (Połączenia) > Ustawienia zaawansowane > Select I/O timeout (Wybierz limit czasu we/wy).
- Między komputerem a drukarką mógł wystąpić problem z łącznością. Sprawdź stan kabla USB lub sieciowego albo połączenia Wi-Fi.
- Sprawdź, czy ustawienia oprogramowania są poprawne ze względu na bieżący format strony (np. drukowanie wielkoformatowe).
- Jeśli używasz oprogramowania sieciowego, sprawdź, czy nie wystąpiło przekroczenie czasu oczekiwania.

#### Obraz jest ucięty

Obcinanie zazwyczaj jest oznaką niezgodności między rzeczywistym polem zadruku załadowanego papieru, a polem zadruku interpretowanym przez oprogramowanie.

• Sprawdź rzeczywiste pole zadruku dla załadowanego rodzaju papieru.

pole zadruku = format papieru — marginesy

- Sprawdź, jak oprogramowanie interpretuje pole zadruku (ten obszar może mieć w oprogramowaniu inną nazwę). Na przykład przyjęte w niektórych aplikacjach standardowe pola zadruku są większe od używanych w tej drukarce.
- Jeśli zdefiniowano niestandardowy rozmiar strony z bardzo wąskimi marginesami, drukarka może użyć własnych minimalnych marginesów, co spowoduje niewielkie obcięcie obrazu. Można rozważyć użycie większego rozmiaru papieru.

- Jeśli obraz zawiera własne marginesy, właściwy wydruk będzie można uzyskać, używając opcji Clip Contents by Margins (Przycinaj zawartość według marginesów) (zobacz <u>Wybieranie opcji</u> marginesów na stronie 45).
- Jeśli próbujesz drukować bardzo długi obraz na roli, sprawdź, czy oprogramowanie może drukować obrazy na takim formacie.
- Możesz obrócić stronę z orientacji pionowej do poziomej, jeśli format papieru nie jest dostatecznie szeroki.
- W razie potrzeby zmniejsz rozmiar obrazu lub dokumentu w aplikacji, tak aby mieścił się między marginesami.

Możliwe jest inne wyjaśnienie obcięcia obrazu. Niektóre aplikacje, takie jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i CorelDRAW, używają wewnętrznego 16-bitowego układu współrzędnych, co oznacza, że nie są w stanie obsłużyć obrazów zawierających więcej niż 32 768 pikseli.

UWAGA: Obraz o długości 32 768 pikseli na wydruku będzie miał długość 1,39 m po wybraniu w sterowniku opcji Best (Najlepsza) lub Quality (Jakość), a 2,78 m po wybraniu w sterowniku opcji Fast (Szybka), Normal (Normalna) lub Speed (Szybkość).

Drukowanie większego obrazu z tych aplikacji może zakończyć się obcięciem dołu obrazu. Aby wydrukować cały obraz, wypróbuj te rozwiązania:

- Okno dialogowe sterownika zawiera opcję o nazwie Max. application resolution (Maksymalna rozdzielczość aplikacji), która umożliwia wykonanie poprawnego wydruku w takiej sytuacji. Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany ustawienia domyślnego Auto. Taka opcja znajduje się jednak na karcie Advanced (Zaawansowane) w obszarze Document Options (Opcje dokumentu) > Printer Features (Funkcje drukarki).
- Zapisz plik w innym formacie, np. TIFF lub EPS, i otwórz go za pomocą innej aplikacji.
- Użyj procesora obrazów rastrowych (RIP), aby wydrukować plik.

#### Brakuje niektórych obiektów na wydruku obrazu

Wydruk obrazu wysokiej jakości i w dużym formacie wymaga przetworzenia wielkiej ilości danych, co w pewnych określonych warunkach może być problemem, prowadzącym do zagubienia niektórych obiektów wydruku. Zaproponowane dalej rozwiązania mogą pomóc w wyeliminowaniu problemu.

- Wybierz w sterowniku HP-GL/2 opcję wysyłania obrazu jako mapy bitowej.
- Wybierz mniejszy rozmiar strony i przeskaluj do żądanego rozmiaru strony w sterowniku drukarki lub na przednim panelu.
- Zapisz plik w innym formacie, np. TIFF lub EPS, i otwórz go za pomocą innej aplikacji.
- Użyj procesora obrazów rastrowych (RIP), aby wydrukować plik.
- Zmniejsz rozdzielczość map bitowych w aplikacji.
- Wybierz niższą jakość druku, aby zmniejszyć rozdzielczość drukowanego obrazu.

**UWAGA:** W systemie Mac OS X nie wszystkie z tych opcji są dostępne.

Wymienione opcje są zalecane jedynie do usuwania problemów i mogą negatywnie wpływać na jakość ostatecznego wydruku lub czas potrzebny na wygenerowanie zadania drukowania. Z tego względu należy przywrócić poprzednie wartości, jeśli nie uda się w ten sposób rozwiązać problemu.

### Dokument PDF jest ucięty lub brakuje obiektów

Podczas drukowania za pomocą sterownika HP-GL/2 i HP RTL w wysokiej rozdzielczości dużych plików PDF z wcześniejszych wersji programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader może się zdarzyć obcinanie obrazu lub gubienie niektórych obiektów. W celu uniknięcia takich problemów należy uaktualnić oprogramowanie Adobe Acrobat lub Adobe Reader do najnowszych wersji. W wersjach od 7 w górę te problemy powinny być rozwiązane.

#### Jeśli problem nadal występuje

Jeśli po skorzystaniu z porad przedstawionych w tym rozdziale nadal będą występować problemy z jakością druku, można wykonać następujące czynności:

- Spróbuj użyć wyższego trybu jakości druku. Zobacz Drukowanie na stronie 42.
- Sprawdź sterownik, którego używasz do drukowania. Jeśli nie jest to sterownik firmy HP, skontaktuj się z jego dostawcą w celu omówienia problemu. W razie potrzeby możesz też spróbować użyć poprawnego sterownika firmy HP. Najnowsze sterowniki firmy HP można pobrać z witryny pod adresem <u>http://www.hp.com/go/T120/drivers</u> lub <u>http://www.hp.com/go/T520/drivers</u>.
- Sprawdź, czy oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne. Zobacz <u>Aktualizacja</u> oprogramowania układowego na stronie 88.
- Sprawdź, czy aplikacja oprogramowania ma prawidłowe ustawienia.

## 14 Rozwiązywanie problemów z wkładami atramentowymi i głowicami drukującymi

- <u>Nie można włożyć wkładu atramentowego</u>
- Komunikaty o stanie wkładu atramentowego
- <u>Nie można włożyć głowicy drukującej</u>

### Nie można włożyć wkładu atramentowego

- 1. Sprawdź, czy jest to wkład prawidłowego typu (numer modelu).
- 2. Sprawdź, czy kolorowa etykieta na wkładzie jest w tym samym kolorze, co etykieta na gnieździe.
- 3. Sprawdź, czy wkład jest prawidłowo skierowany, a więc czy litera lub litery tworzące etykietę wkładu znajdują się z prawej strony i są skierowane w górę oraz można je przeczytać.

∧ OSTROŻNIE: Nigdy nie czyść wnętrza gniazd wkładów atramentowych.

#### Komunikaty o stanie wkładu atramentowego

Możliwe są następujące komunikaty o stanie wkładów atramentowych:

- **OK**: Wkład działa normalnie, problemy nie występują.
- **Missing** (Brak) lub **Damaged** (Uszkodzony): Wkład nie jest włożony lub jest niepoprawnie podłączony do drukarki (na ekranie stanu obok niego jest wyświetlony znak X).
- Low (Niski): Poziom atramentu jest niski.
- Out of ink (Brak atramentu): Wkład jest pusty.
- Not genuine HP (Nieoryginalny): Wkład nie jest oryginalnym wkładem HP.
- Złe gniazdo: Wkład włożono do nieprawidłowego gniazda.
- Niezgodność: Wkład jest niezgodny z drukarką.

#### Nie można włożyć głowicy drukującej

- 1. Sprawdź, czy jest to głowica drukująca prawidłowego typu (numer modelu).
- 2. Sprawdź, czy z głowicy drukującej zdjęto pomarańczową nasadkę ochronną.
- 3. Sprawdź, czy głowica drukująca jest skierowana we właściwą stronę.
- **4.** Sprawdź, czy głowica drukująca została poprawnie zatrzaśnięta; zobacz <u>Wymiana głowicy</u> <u>drukującej na stronie 82</u>.

## 15 Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych

- <u>Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką</u>
- Problemy z siecią przewodową
- Problemy z siecią bezprzewodową
- Problemy z usługami internetowymi
- <u>Strona konfiguracji sieci</u>

### Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką

Mogą wystąpić następujące symptomy:

- Na wyświetlaczu panelu przedniego nie jest wyświetlany komunikat **Printing** (Drukowanie) po wysłaniu obrazu do drukarki.
- Przy próbie rozpoczęcia drukowania na monitorze komputera pojawia się komunikat o błędzie.
- Komputer lub drukarka zawiesza się (przestaje reagować na polecenia) w czasie trwania komunikacji.
- Na wydrukach pojawiają przypadkowe błędy (niewłaściwie wydrukowane linie, częściowo wydrukowana grafika itp.).

Aby rozwiązać problem komunikacyjny:

- Upewnij się, że w aplikacji została wybrana prawidłowa drukarka. Zobacz <u>Drukowanie</u> <u>na stronie 42</u>.
- Upewnij się, że drukarka działa prawidłowo podczas drukowania z innych aplikacji.
- Nie zapominaj, że w przypadku bardzo dużych wydruków trzeba trochę czasu, aby je odebrać, przetworzyć i wydrukować.
- Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, sprawdź, jaki jest jej stan połączenia: drukarka powinna mieć przypisany adres IP, który jest taki sam jak adres IP określony w drukującym komputerze. jeśli adresy są różne, skonfiguruj je poprawnie; jeśli problem nadal występuje, sprawdź konfigurację sieci lub spróbuj podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB.
- Należy wypróbować inny kabel połączeniowy.
- Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, odłącz ten kabel i podłącz go ponownie. Spróbuj też użyć innego portu USB komputera.
- Jeśli drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować raport diagnostyczny z poziomu panelu przedniego: naciśnij ikonę M, a następnie opcje Ustawienia > Print Wireless Network Test (Drukuj test sieci bezprzewodowej). Możesz też spróbować przybliżyć drukarkę do routera sieci bezprzewodowej lub podłączyć ją przez sieć przewodową lub kabel USB.

Gdy urządzenie sieciowe konfiguruje się automatycznie na podstawie adresu IP otrzymanego z usługi DHCP, ten adres IP może się zmienić od momentu, kiedy urządzenie było ostatnio wyłączane, do momentu, gdy zostało włączone. Stan urządzenia może być wtedy wyświetlany jako "offline", jeśli w ustawieniach portu drukarki jest nadal skonfigurowany poprzedni adres IP. Istnieją przynajmniej trzy sposoby na to, aby temu zapobiec:

- Wydłuż czas dzierżawy w urządzeniu serwera DHCP.
- Ustaw stały adres IP drukarki, aby nie był on zmieniany przez usługę DHCP.
- Skonfiguruj w sterowniku i drukarce nazwę hosta zamiast numerycznego adresu IP.

Aby ustawić stały adres IP drukarki:

- 1. Na panelu przednim naciśnij przycisk 🕎 lub 🚮.
- W dolnej części ekranu naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia IP > OK > Ręczne i wprowadź adres IP, maski podsieci i bramy (te ustawienia powinny być dostarczane przez administratora sieci).

Aby użyć nazwy hosta zamiast numerycznego adresu IP:

- 1. Na panelu przednim naciśnij przycisk 🜆 lub 🚮.
- 2. Zanotuj adres IP i nazwę hosta (format HPXXXXXX).
- Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows, przejdź do Panelu sterowania > Drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie wybierz kolejno Właściwości >Porty > Konfiguruj port. W polu Nazwa drukarki lub Adres IP wprowadź nazwę hosta.

#### Problemy z siecią przewodową

Jeśli nie można zainstalować oprogramowania HP otrzymanego wraz z drukarką, sprawdź, czy:

- Wszystkie połączenia kablowe komputera i drukarki są prawidłowe.
- Sieć działa, a koncentrator sieciowy jest włączony.
- Wszystkie aplikacje, w tym programy antywirusowe, antyszpiegowskie i zapory, są zamknięte i wyłączone (na komputerach z systemem Windows).
- Drukarka jest zainstalowana w tej samej podsieci co komputery, które będą jej używać.

Jeśli program instalacyjny nie wykrywa drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i ręcznie wprowadź adres IP w programie instalacyjnym. Więcej informacji zawiera rozdział <u>Strona konfiguracji sieci</u> na stronie 126.

Mimo że przypisywanie statycznego adresu IP do drukarki nie jest zalecane, w ten sposób można rozwiązać niektóre problemy z instalacją (takie jak konflikt z osobistą zaporą). Zobacz <u>Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką na stronie 121</u>.

#### Utworzony port sieciowy nie odpowiada adresowi IP drukarki (Windows)

Jeśli używasz komputera z systemem Windows, upewnij się, że porty sieciowe określone w sterowniku drukarki są zgodne z jego adresem IP.

- 1. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci dla drukarki.
- Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy.

- lub -

Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Panel sterowania**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Drukarki**.

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Porty.
- 4. Wybierz port TCP/IP dla drukarki, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj port.
- Porównaj wyświetlony w oknie dialogowym adres IP z tym, który jest podany na stronie konfiguracji sieci. Jeśli adresy IP są różne, zmień adres IP w oknie dialogowym, aby był taki sam jak ten na stronie konfiguracji sieci.
- 6. Kliknij dwa razy przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna dialogowe.

#### Problemy z siecią bezprzewodową

1. Upewnij się, że w lewym górnym rogu panelu przedniego świeci dioda sieci bezprzewodowej (802.11) (1000).

Jeśli niebieska dioda nie świeci, funkcje komunikacji bezprzewodowej mogą nie być włączone. Aby włączyć komunikację bezprzewodową, naciśnij ikonę **m**, a następnie opcje **Ustawienia** > **Bezprzew**. > **Włącz**.

- 2. Upewnij się, że do drukarki nie jest podłączony kabel Ethernet. Podłączenie do drukarki kabla sieci Ethernet spowoduje wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej.
- 3. Uruchom ponownie elementy sieci bezprzewodowej.

Wyłącz router i drukarkę, a następnie włącz je w tej kolejności: najpierw router, a następnie drukarkę. Jeśli nadal nie możesz się połączyć, wyłącz router, drukarkę i komputer. Czasami wyłączenie i ponowne włączenie zasilania wystarczy, aby rozwiązać problem z komunikacją z siecią.

4. Uruchom test sieci bezprzewodowej

W przypadku problemów z siecią bezprzewodową uruchom Test sieci bezprzewodowej. Aby wydrukować stronę testu sieci bezprzewodowej, naciśnij ikonę M, a następnie opcje **Ustawienia** > **Print Wireless Network Test** (Drukuj test sieci bezprzewodowej). Jeśli zostanie wykryty problem, drukowany raport z testu zawiera zalecenia, które mogą być przydatne w rozwiązaniu problemu.

#### Zaawansowane rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

Jeśli mimo wypróbowania powyższych metod nadal nie możesz podłączyć drukarki do sieci bezprzewodowej, wypróbuj następujące sposoby:

- 1. Upewnij się, że są włączone funkcje sieci bezprzewodowej w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji otrzymanej wraz z komputerem.
- Jeśli nie używasz niepowtarzalnej nazwy sieci (SSID), możliwe jest, że komputer jest podłączony do innej, pobliskiej sieci. Poniższe kroki pozwolą na określenie, czy komputer jest podłączony do właściwej sieci.

#### Windows

a. Kliknij Start, kliknij Panel sterowania, wskaż Połączenia sieciowe, a następnie kliknij Wyświetl stan sieci i zadania.

- lub -

Kliknij Start, wybierz Ustawienia, kliknij Panel sterowania, kliknij dwukrotnie Połączenia sieciowe, kliknij menu Widok, a następnie wybierz Szczegóły.

Pozostaw otwarte okno dialogowe sieci podczas przechodzenia do następnego kroku.

- **b.** Odłącz przewód zasilający od routera sieci bezprzewodowej. Stan połączenia komputera powinien ulec zmianie na **Brak połączenia**.
- c. Podłącz ponownie przewód zasilający do routera sieci bezprzewodowej. Stan połączenia powinien ulec zmianie na **Połączono**.

- Kliknij ikonę AirPort na pasku menu u góry ekranu. Na podstawie menu, które zostanie wyświetlone, można stwierdzić, czy AirPort jest włączony i do jakiej sieci bezprzewodowej jest podłączony komputer.
- WSKAZÓWKA: Aby uzyskać szczegółowe informacje o połączeniu AirPort, kliknij ikonę System Preferences (Preferencje systemu) w Docku, a następnie kliknij ikonę Network (Sieć). Jeśli połączenie bezprzewodowe działa poprawnie, obok pozycji AirPort na liście połączeń jest wyświetlona zielona kropka. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Help (Pomoc) w tym oknie.

Jeśli nie można połączyć komputera z siecią, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, lub producentem routera, jako że mógł wystąpić problem sprzętowy z routerem lub komputerem.

Jeśli jesteś w stanie uzyskać dostęp do Internetu i masz komputer z systemem Windows, możesz także spróbować skonfigurować sieć, korzystając z pomocy narzędzia HP Network Assistant dostępnego na stronie <u>http://www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?</u> jumpid=reg\_R1002\_USEN (ta witryna jest dostępna tylko w języku angielskim).

- 3. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci bezprzewodowej drukarki (zobacz <u>Strona konfiguracji sieci na stronie 126</u>). Po wydrukowaniu strony sprawdź stan sieci i adres URL. Stan sieci **Ready** (Gotowy) oznacza, że połączenie drukarki z siecią jest aktywne, a **Offline**, że nie jest (w tym drugim przypadku należy uruchomić test sieci bezprzewodowej). Adres URL to adres sieciowy przypisany do drukarki przez router; jest on potrzebny do korzystania z wbudowanego serwera internetowego drukarki.
- 4. Jeśli okazuje się, że zarówno w komputerze, jak i drukarce połączenie z siecią jest aktywne, można sprawdzić, czy urządzenia te są w tej samej sieci, próbując uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego drukarki (patrz <u>Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 26</u>).
- 5. Jeśli nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego i jest pewne, że zarówno w komputerze, jak i w drukarce jest aktywne połączenie z tą samą siecią, być może komunikacja jest blokowana przez zaporę firewall. Jeśli na komputerze jest uruchomiony program zabezpieczający pełniący funkcję zapory firewall, wyłącz go tymczasowo i spróbuj jeszcze raz uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego. Jeśli jest to możliwe, spróbuj użyć drukarki do drukowania.

Jeśli można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego i korzystać z drukarki, gdy zapora jest wyłączona, musisz zmienić ustawienia zapory tak, aby zezwolić na komunikację między komputerem a drukarką przez sieć.

Jeśli można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego, ale mimo to nie można korzystać z drukarki nawet, jeśli zapora jest wyłączona, spróbuj włączyć w programie zapory rozpoznawanie drukarki.

6. Jeśli masz zainstalowane oprogramowanie HP, możesz sprawdzić stan drukarki z komputera i dowiedzieć się, czy drukowania nie uniemożliwia to, że jest ona wstrzymana lub w trybie offline.

#### Windows

a. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy.

- lub -

Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Panel sterowania**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Drukarki**.

b. Jeśli drukarki nie są wyświetlane w widoku Szczegółów, kliknij menu Widok i Szczegóły.

- c. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od stanu drukarki:
  - Jeśli drukarka jest w trybie **Offline**, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Użyj drukarki online**.
  - Jeśli drukarka jest w stanie **Wstrzymano**, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Wznów drukowanie**.
- d. Spróbuj użyć drukarki przez sieć.

#### Mac OS X

- a. Kliknij ikonę System Preferences (Preferencje systemowe) w Docku, a następnie ikonę Print & Fax (Druk i faks).
- b. Wybierz drukarkę i kliknij opcję Print Queue (Kolejka druku).
- c. Jeśli w oknie, które zostanie otwarte, będzie napisane Jobs Stopped (Zadania zatrzymane), kliknij przycisk Start Jobs (Rozpocznij zadania).
- 7. Jeśli oprogramowanie HP było instalowane po raz drugi, instalator mógł utworzyć drugą wersję sterownika drukarki w folderze Drukarki lub Drukarki i faksy (tylko w systemie Windows). Jeśli masz trudności z drukowaniem lub łączeniem się z drukarką, upewnij się, że poprawna wersja sterownika jest wybrana jako domyślny sterownik.
  - a. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy.

- lub -

Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Panel sterowania**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Drukarki**.

- kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie wybierz polecenie
   Właściwości, Ustawienia domyślne dokumentów lub Preferencje drukowania.
- c. Na karcie **Porty** znajdź na liście port z symbolem zaznaczenia. W opisie portu obok symbolu zaznaczenia w przypadku wersji sterownika drukarki z połączeniem bezprzewodowym znajduje się tekst **Standardowy port TCP/IP**.
- d. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki która jest połączona bezprzewodowo i wybierz Ustaw jako drukarkę domyślną.
- Spróbuj uruchomić ponownie usługę Obsługa urządzenia sieciowego HP (tylko w systemie Windows).
  - a. Usuń wszystkie zadania drukowania znajdujące się obecnie w kolejce drukowania.
  - **b.** Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem **Mój Komputer** lub **Komputer** i kliknij polecenie **Zarządzaj**.
  - c. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi i aplikacje, a następnie kliknij ikonę Usługi.
  - d. Przewiń listę usług i kliknij prawym przyciskiem pozycję Obsługa urządzenia sieciowego HP, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
  - e. Gdy usługa zostanie uruchomiona ponownie, spróbuj ponownie użyć drukarki w sieci.

Jeśli możesz korzystać z drukarki przez sieć, konfiguracja sieci zakończyła się sukcesem.

Jeśli nadal nie możesz stale lub okresowo korzystać z drukarki w sieci, być może przyczyną jest zapora lub problem z konfiguracją sieci lub routerem. Poproś o pomoc osobę, która konfigurowała sieć, lub producenta routera.

## Dodanie adresów sprzętowych do bezprzewodowego punktu dostępu (WAP)

Filtrowanie MAC jest to funkcja zabezpieczeń, w której punkt dostępu bezprzewodowego (WAP — Wireless Access Point) jest skonfigurowany z użyciem listy adresów MAC (znanych też jako "adresy sprzętowe") urządzeń, które mają prawo dostępu do sieci za pomocą punktu dostępu bezprzewodowego. Jeśli punkt dostępu nie ma adresu urządzenia próbującego uzyskać dostęp do sieci, odmawia takiego dostępu. Jeśli punkt WAP filtruje adresy MAC, do listy akceptowanych przez niego adresów MAC należy dodać adres MAC drukarki.

- 1. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci. Więcej informacji zawiera rozdział <u>Strona konfiguracji sieci</u> <u>na stronie 126</u>.
- 2. Otwórz narzędzie konfigurowania punktu dostępu bezprzewodowego, a następnie dodaj adres sprzętowy drukarki do listy akceptowanych adresów MAC.

#### Problemy z usługami internetowymi

W przypadku jakichkolwiek problemów z usługą HP ePrint należy skontaktować się z centrum HP ePrint Center: \_

W przypadku jakichkolwiek problemów z usługą HP Designjet ePrint & Share należy przejść do witryny internetowej HP Designjet ePrint & Share: <u>.</u>

#### Strona konfiguracji sieci

Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, możesz wydrukować stronę konfiguracji sieci, aby sprawdzić ustawienia sieci w drukarce. Strona konfiguracji sieci może służyć do rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi. W przypadku konieczności skontaktowania się z HP, wydrukuj tę stronę przed skontaktowaniem się z firmą HP.

Aby wydrukować stronę konfiguracji sieci z panelu przedniego: naciśnij ikonę Z, a następnie opcję Internal Prints (Wydruki wewnętrzne) > User Information Prints (Wydruki z informacjami dla użytkownika) > Network Configuration Page (Strona konfiguracji sieci).



- General Information (Informacje ogólne): Zawiera informacje dotyczące bieżącego stanu i typu połączenia sieciowego, a także inne informacje, takie jak adres URL wbudowanego serwera internetowego.
- 802.3 Wired (Przewodowa 802.3): Zawiera informacje dotyczące bieżącego stanu przewodowego połączenia sieciowego, takie jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna oraz adres sprzętowy drukarki.
- 802.11 Wireless (Bezprzewodowa 802.11): Informacje na temat bieżącego stanu bezprzewodowego połączenia sieciowego, w tym nazwa komputera głównego, adres IP, maska podsieci, brama domyślna oraz nazwa serwera.

- 4. Miscellaneous (Inne): Informacje na temat bardziej zaawansowanych ustawień sieci.
  - **Port 9100:** Drukarka obsługuje drukowanie nieprzetworzonych danych IP poprzez port TCP 9100. Ten używany wyłącznie przez firmę HP port TCP/IP w drukarce jest domyślnym portem używanym do drukowania. Korzysta z niego oprogramowanie HP (np. program HP Standard Port).
  - LPD: LPD (demon drukarki wierszowej) to protokół i programy związane z usługami buforowania drukarki wierszowej, które mogą być zainstalowane w różnych systemach TCP/IP.

**WAGA:** Z funkcji LPD można korzystać w dowolnej implementacji hosta LPD spełniającej wymagania dokumentu RFC 1179. Różne mogą być jednak procesy konfigurowania buforów drukarki. Informacje na temat konfigurowania tych systemów można znaleźć w ich dokumentacji.

- **Bonjour:** Usługi Bonjour (które korzystają z mDNS, czyli Multicast Domain Name System) są zazwyczaj stosowane w małych sieciach bez standardowego serwera DNS w celu rozpoznawania adresów IP i nazw (za pomocą portu UDP 5353).
- SLP: SLP (Service Location Protocol) to standardowy internetowy protokół sieciowy, który stanowi mechanizm umożliwiający aplikacjom sieciowym wykrywanie istnienia, lokalizacji i konfiguracji usług podłączonych do sieci przedsiębiorstw. Protokół ten upraszcza wykrywanie takich zasobów sieciowych, jak drukarki, serwery internetowe, faksy, kamery wideo, systemy plików, urządzenia do tworzenia kopii zapasowej (napędy taśmy), bazy danych, katalogi, serwery poczty i kalendarze, oraz korzystanie z nich.
- Microsoft Web Services: Włączenie lub wyłączenie protokołów Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) lub usług Microsoft Web Services for Devices (WSD) Print Services obsługiwanych przez drukarkę. Nieużywane usługi drukowania należy wyłączyć, aby uniemożliwić dostęp poprzez te usługi.

**WAGA:** Więcej informacji o protokołach WS Discovery i WSD Print można znaleźć na stronie <u>http://www.microsoft.com/</u>.

- SNMP: Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest używany do zarządzania urządzeniami przez aplikacje do zarządzania siecią. Drukarka obsługuje protokół SNMPv1 w sieciach IP.
- WINS: Jeśli masz w sieci serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), drukarka automatycznie uzyskuje adres IP z tego serwera i rejestruje swoją nazwę w dowolnych usługach nazw dynamicznych zgodnych z wytycznymi RFC 1001 i 1002, o ile jest określony adres IP serwera WINS.
- 5. Connected PC(s) (Podłączone komputery): Lista komputerów podłączonych do drukarki wraz z datą i godziną, kiedy każdy z nich uzyskiwał dostęp do drukarki.

## 16 Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką

- <u>Nie można uruchomić drukarki</u>
- Drukarka nie drukuje
- Drukarka pracuje bardzo powoli
- Panel przedni się zawiesił
- Nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego
- <u>Alerty</u>

#### Nie można uruchomić drukarki

Jeśli nie można uruchomić drukarki (panel przedni jest pusty), przytrzymaj przez kilka sekund wciśnięty przycisk Power (Zasilanie) i sprawdź, czy dioda zasilania zmienia wtedy kolor na pomarańczowy.

- Jeśli dioda nie świeci na pomarańczowo, zasilanie nie dochodzi do drukarki; sprawdź, czy
  przewód zasilający jest poprawnie podłączony. Jeśli problem nadal występuje, zadzwoń do
  pomocy technicznej firmy HP (zobacz <u>Centrum Obsługi Klientów HP na stronie 135</u>) i wyjaśnij,
  że masz problem z zasilaniem.
- Jeśli widać pomarańczową diodę, poczekaj, aż drukarka wyemituje sygnał dźwiękowy.
  - Jeśli rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe lub nie rozlegnie się żaden sygnał dźwiękowy, oznacza to, że panel przedni jest zepsuty; zadzwoń do pomocy technicznej firmy HP i przekaż tę informację.
  - Jeden długi sygnał dźwiękowy oznacza problem z elektroniką; zadzwoń do pomocy technicznej firmy HP i przekaż tę informację.

#### Drukarka nie drukuje

Jeśli wszystko jest w porządku (załadowany papier, zainstalowane wszystkie elementy atramentowe i brak błędów plików), nadal mogą istnieć powody, dla których nie rozpoczyna się wydruk pliku wysłanego z komputera:

- Prawdopodobnie przyczyną jest problem z zasilaniem. Jeśli drukarka jest całkowicie bezczynna, a panel przedni nie odpowiada, sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i czy w gniazdku elektrycznym jest prąd.
- W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk elektromagnetycznych, takich jak silne pola elektromagnetyczne lub poważne zakłócenia elektryczne, drukarka może się dziwnie zachowywać, a nawet może przestać działać. W takim przypadku wyłącz drukarkę przyciskiem Power (Zasilanie) na panelu przednim, a następnie odłącz przewód zasilania i zaczekaj, aż środowisko elektromagnetyczne unormuje się, a następnie ponownie włącz drukarkę. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z punktem obsługi klientów.
- Prawdopodobnie na komputerze nie zainstalowano poprawnego sterownika drukarki. Zobacz *Instrukcje dotyczące montażu.*
- Jeśli drukujesz na arkuszu, musisz w sterowniku drukarki wybrać opcję Printer Autoselect (Automatyczny wybór przez drukarkę) albo Single-Sheet lub Multi-Sheet Tray (Podajnik na jeden lub Podajnik na wiele arkuszy) jako źródło papieru.

#### Drukarka pracuje bardzo powoli

Możliwe są następujące przyczyny.

- Czy wybrano ustawienie jakości druku Best (Najlepsza) lub Max Detail (Maksimum szczegółów)? Drukowanie z użyciem ustawień Best (Najlepsza) i Max Detail (Maksimum szczegółów) trwa dłużej.
- Czy określono poprawny rodzaj papieru po załadowaniu papieru? Drukowanie na niektórych rodzajach papieru może trwać dłużej; dotyczy to na przykład papieru fotograficznego i powlekanego, który musi wyschnąć między przejściami głowicy. Aby dowiedzieć się, jakie jest bieżące ustawienie rodzaju papieru w drukarce, zobacz <u>Wyświetlanie informacji o papierze</u> <u>na stronie 39</u>.

- Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem sieci, sprawdź, czy wszystkie elementy sieci (karty interfejsu sieciowego, koncentratory, routery, przełączniki, kable) obsługują duże prędkości transmisji. Czy inne urządzenia nie generują dużego ruchu w sieci?
- Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem portu USB, upewnij się, że kontroler hosta USB i koncentratory USB (o ile są używane) są w standardzie USB 2.0. Sprawdź również, czy kable USB mają certyfikat USB 2.0.
- Jeśli drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, spróbuj użyć do połączenia sieci przewodowej lub kabla USB.
- Czy na panelu przednim ustawiono czas schnięcia jako **Extended** (Wydłużony)? Spróbuj zmienić czas schnięcia na **Optimal** (Optymalny).

#### Panel przedni się zawiesił

Jeśli na panelu przednim jest cały czas wyświetlany ten sam obraz i nie można go używać, zadzwoń do pomocy technicznej firmy HP (zobacz <u>Centrum Obsługi Klientów HP na stronie 135</u>).

# Nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego

Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, należy przeczytać <u>Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego</u> serwera internetowego na stronie 26.

**UWAGA:** Jeśli łączysz się z drukarką bezpośrednio za pomocą kabla USB, nie możesz korzystać z wbudowanego serwera internetowego.

Jeśli zazwyczaj używasz serwera proxy, omiń serwer proxy i uzyskaj dostęp do serwera sieci Web bezpośrednio.

- W programie Internet Explorer 6 do systemu Windows przejdź do menu Narzędzia, wybierz polecenie Opcje internetowe, kartę Połączenia, przycisk Ustawienia sieci LAN i zaznacz pole wyboru Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych. Alternatywnie, aby uzyskać precyzyjniejszą kontrolę, kliknij przycisk Zaawansowane i dodaj adres IP drukarki do listy wyjątków, zawierającej adresy, w przypadku których nie używa się serwera proxy.
- W programie Safari do systemu Mac OS X przejdź do menu Safari > Preferences (Preferencje)
   > Advanced (Zaawansowane) i kliknij przycisk Proxies: Change Settings (Serwery proxy: zmień ustawienia). Dodaj adres IP drukarki lub jej nazwę domeny do listy wyjątków, dla których nie używa się serwera proxy.

Jeśli nadal nie możesz się połączyć, włącz i wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Power (Zasilanie) na panelu przednim.

#### Alerty

Drukarka może wyświetlać dwa typy alertów:

- Błędy: te alerty informują głównie o tym, że drukarka nie może normalnie działać. Jednak w przypadku sterownika drukarki alerty mogą dotyczyć błędów powodujących nieprawidłowe drukowanie, na przykład obcinanie wydruków, w sytuacji gdy drukarka może drukować.
- **Ostrzeżenia:** Alerty w sytuacjach, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika w celu dostosowania, na przykład kalibracji, lub potencjalnych utrudnień w drukowaniu, takich jak konieczność przeprowadzenia konserwacji prewencyjnej lub niski poziom atramentu.

System drukarki obejmuje cztery różne formy alertów.

- Wyświetlacz panelu przedniego: Na panelu przednim w danej chwili jest wyświetlany tylko najważniejszy alert. Ostrzeżenie znika po upływie limitu czasu. Są to stałe alerty, takie jak alerty informujące o niskim poziomie atramentu we wkładzie, które będą wyświetlane ponownie, gdy drukarka przejdzie do stanu bezczynności i nie będzie wyświetlany ważniejszy alert.
- Wbudowany serwer internetowy: W prawym górnym rogu ekranu wbudowanego serwera internetowego jest wyświetlany stan drukarki. Jeśli w drukarce jest aktywny alert, w tym miejscu będzie wyświetlany jego tekst.
- **Sterownik:** Sterownik wyświetla alerty. Sterownik ostrzega o ustawieniach konfiguracji zadania, które mogą spowodować problemy z finalnym wydrukiem. Jeśli drukarka nie jest gotowa do drukowania, sterownik wyświetla ostrzeżenie.
- HP Utility: Jeśli jest zainstalowany program HP Utility, alerty mogą być wyświetlane automatycznie w systemie Windows i Mac OS X: na ekranie zostanie otwarty nowy panel z listą alertów dotyczących danej drukarki. To wyświetlanie alertów można włączyć w systemie Mac OS X za pomocą programu HP Printer Monitor, a w systemie Windows za pomocą opcji Alerts Settings (Ustawienia alertów) w programie HP Designjet Utility. Listę aktywnych alertów można także zobaczyć na karcie Overview (Przegląd) programu HP Designjet Utility w systemie Windows.

Domyślnie alerty o błędach (krytyczne) są wyświetlane zawsze, a alerty ostrzegawcze (niekrytyczne) tylko w czasie drukowania. Jeśli alerty są włączone i występuje problem uniemożliwiający ukończenie zadania, wyświetlane jest okno podręczne z wyjaśnieniem przyczyny problemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać żądany wynik.

**UWAGA:** W niektórych środowiskach nie jest obsługiwana komunikacja dwukierunkowa. W takich przypadkach alerty nie dotrą do właściciela zadania.

## 17 Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu przednim

Od czasu do czasu na wyświetlaczu panelu przedniego może być wyświetlany jeden z następujących komunikatów. W takim przypadku zastosuj się do porady w kolumnie Zalecenie.

Jeśli wyświetlony komunikat o błędzie nie jest opisany w tej tabeli i nie będzie wiadomo, jak na niego zareagować lub zalecane działanie nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138.

Tabela	17-1	Komunikaty	tekstowe
--------	------	------------	----------

Komunikat	Zalecenie	
[Color] cartridge has expired (Wkład koloru [kolor] jest przeterminowany)	Wymień wkład. Zobacz Wymiana wkładu atramentowego na stronie 76.	
[Color] cartridge is low on ink (Niski poziom atramentu we wkładzie koloru [kolor])	Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.	
[Color] cartridge is very low on ink (Bardzo niski poziom atramentu we wkładzie koloru [kolor])	Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.	
Musisz wymienić zużyte pojemniki z tuszem, aby wznowić drukowanie.	Wymień odpowiednie wkłady. Zobacz Wymiana wkładu atramentowego na stronie 76.	
Ink system failure (Awaria systemu podawania tuszu)	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138.	
Maintenance 1 advised (Zalecenie konserwacji 3)	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138.	
Maintenance 2 advised (Zalecenie konserwacji 3)	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138.	
Maintenance 3 advised (Zalecenie konserwacji 3)	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138.	
Brak lub uszkodzenie jednego lub kilku pojemników.	Włóż wkład w odpowiednim kolorze. Zobacz Wymiana wkładu atramentowego na stronie 76.	
Paper jam (Zacięcie papieru)	Zobacz Zacięcie roli na stronie 100 lub Podajnik na wiele arkuszy się zaciął na stronie 102.	
Paper width is smaller than the minimum size supported by the selected paper source. Load cancelled. (Szerokość papieru jest mniejsza niż minimalny rozmiar obsługiwany przez wybrane źródło papieru. Ładowanie anulowane).	Wyjmij papier i włóż papier we właściwym rozmiarze.	
Loaded paper is too wide. Manual unload required. (Załadowany papier jest zbyt szeroki. Wymagane ręczne wyładowanie).	Wyjmij ręcznie z podajnika papier i załaduj papier o prawidłowym rozmiarze.	
Paper too far from lateral load line. (Papier jest zbyt daleko od bocznej linii ładowania). Spróbuj ponownie.	Wyjmij papier i załaduj go ponownie.	

Komunikat	Zalecenie	
Please manually unload roll paper and try again. (Wyładuj ręcznie papier w roli i spróbuj ponownie).	Przewiń rolę ręcznie.	
Single sheet is loaded with too much skew. Press Eject to unload paper. (Załadowano pojedynczy arkusz, który jest za bardzo przekrzywiony. Naciśnij przycisk wysuwania, aby wyładować papier).	Wyjmij papier i załaduj go ponownie.	
The current job has been cancelled because the roll is out of paper. Load the roll and send the job again. (Bieżące zadanie zostało anulowane z powodu wyczerpania się papieru w roli. Załaduj rolę i wyślij ponownie zadanie).	Załaduj nową rolę.	
You are printing a multipage job. Load another sheet to continue printing or cancel the job. (Drukujesz zadanie wielostronicowe. Załaduj inny arkusz, aby kontynuować drukowanie, lub anuluj zadanie).	Załaduj kolejny pojedynczy arkusz.	
Multi-sheet tray is out of paper. Load paper in multi-sheet tray and press OK to continue printing or cancel the job. (W podajniku na wiele arkuszy skończył się papier. Załaduj papier do podajnika na wiele arkuszy i naciśnij OK, aby kontynuować drukowanie, lub anuluj zadanie).	Załaduj papier do podajnika na wiele arkuszy.	
End of roll has been reached. It is not possible to load the roll. (Osiągnięto koniec roli. Nie można załadować roli).	Załaduj nową rolę.	
Brak lub awaria głowicy druk.	Wyjmij i włóż ponownie tę samą głowicę drukującą lub spróbuj wyczyścić połączenia elektryczne. Jeżeli jest to konieczne, włóż nową głowicę drukującą. Zobacz <u>Wymiana</u> głowicy drukującej na stronie 82.	
	UWAGA: Komunikat o błędzie nie zezwala na powrót do ekranu głównego, aby rozpocząć wymianę głowicy drukującej. Należy nacisnąć przycisk Pokaż.	
Wykryto napełniany lub pusty pojemnik.	Sprawdź wkład.	
Używane pojemniki mogą nie mieć wystarczającej ilości tuszu, by zakończyć uruchamianie. Open ink door to replace the cartridges. (Otwórz drzwiczki dostępu, aby wymienić pojemniki).	Włożono nową głowicę drukującą bez nowego kompletu wkładów atramentowych. Wymień wkłady, które nie są oznaczone jako nowe. Zobacz <u>Wymiana wkładu</u> atramentowego na stronie 76.	
Wrong file format. (Niepoprawny format pliku).	Format pliku jest niepoprawny lub nieobsługiwany. Drukarka nie może przetworzyć zadania, które zostanie odrzucone.	
Out of memory. (Brak pamięci.)	Drukarka nie może dokończyć zadania. Wyślij zadanie ponownie, wybierając w sterowniku opcję <b>Send job as</b> <b>bitmap</b> (Wyślij zadanie jako mapę bitową): otwórz kartę <b>Advanced</b> (Zaawansowane), a następnie wybierz opcje <b>Document options</b> (Opcje dokumentu) > <b>Printer features</b> (Funkcje drukarki).	

#### Tabela 17-1 Komunikaty tekstowe (ciąg dalszy)

#### Tabela 17-2 Numeryczne kody błędów

Kod błędu	Zalecenie
01.1:10	Uruchom ponownie drukarkę.
02:10	Być może zaciął się papier lub karetka. Sprawdź to i w razie potrzeby udrożnij przebieg papieru.
03,0:10	Wyczerpała się bateria zegara czasu rzeczywistego; skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138.
08:10, 11:10, 17:10	Uruchom ponownie drukarkę.

Tabela 17-2	Numeryczne	kody błędów	(ciąg dalszy)
-------------	------------	-------------	---------------

Kod błędu	Zalecenie	
21:10	Być może zaciął się papier lub karetka. Sprawdź to i w razie potrzeby udrożnij przebieg papieru.	
21,1:10	Uruchom ponownie drukarkę.	
41:10, 41.1:10, 42:10, 42.1:10, 45:10	Być może zaciął się papier lub karetka. Sprawdź to i w razie potrzeby udrożnij przebieg papieru.	
51.1:10, 55:10	Uruchom ponownie drukarkę.	
79:04	Uruchom ponownie drukarkę. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj oprogramowanie układowe. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowego na stronie 88.	
85.1:10, 85.2:10	Uruchom ponownie drukarkę.	
87:10	Być może zaciął się papier lub karetka. Sprawdź to i w razie potrzeby udrożnij przebieg papieru. Wyczyść także pasek kodera karetki. zobacz Czyszczenie paska kodera na stronie 86.	

## 18 Centrum Obsługi Klientów HP

- <u>Wstęp</u>
- Usługi HP dla profesjonalistów
- HP Proactive Support
- Program samodzielnej naprawy przez użytkownika
- Kontakt z pomocą techniczną HP

#### Wstęp

Centrum Obsługi Klientów HP oferuje znakomitą pomoc techniczną, dzięki której można maksymalnie wykorzystać możliwości drukarki HP Designjet. Centrum Obsługi Klientów HP, dzięki doświadczeniom pracowników i najnowszym technologiom, zapewnia wszechstronną pomoc techniczną dotyczącą wszystkich zastosowań drukarek firmy HP. Usługi obejmują konfigurację i instalację, narzędzia do rozwiązywania problemów, uaktualnienia gwarancyjne, usługi naprawy i wymiany, pomoc techniczną przez telefon i sieć Web, aktualizacje oprogramowania i usługi samoobsługowe. Aby dowiedzieć się więcej o Centrum Obsługi Klientów HP, odwiedź stronę http://www.hp.com/go/graphic-arts lub zadzwoń do nas (zobacz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 138).

WSKAZÓWKA: Jeśli poświęcisz kilka minut na zarejestrowanie się, otrzymasz od HP obsługę bardziej efektywną i przystosowaną do Twoich potrzeb. Kliknij łącze <u>http://register.hp.com/</u>, aby się zarejestrować. Możesz też kliknąć łącze <u>http://www.hp.com/go/alerts</u>, aby przeczytać informacje na temat aktualizacji do drukarek Designjet, w tym poprawkach i ulepszeniach do nich.

## Usługi HP dla profesjonalistów

#### Centrum Obsługi Klienta HP

Ciesz się światem dedykowanych usług i zasobów, zapewniających uzyskanie najlepszej wydajności drukarek i rozwiązań HP Designjet.

Dołącz do społeczności użytkowników drukarek firmy HP w witrynie Centrum Obsługi Klienta HP, która przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oferuje:

- Samouczki multimedialne,
- Przewodniki krok po kroku dotyczące wykonywania różnych czynności,
- Pliki do pobrania: najnowsze wersje oprogramowania układowego, sterowników, programów itp.,
- Wsparcie techniczne: rozwiązywanie problemów w trybie online, dane teleadresowe obsługi klienta itp.,
- Procedury i szczegółowe porady dotyczące wykonywania różnych zadań drukowania w określonych aplikacjach,
- Fora umożliwiające bezpośredni kontakt z ekspertami zarówno z firmy HP, jak i kolegami z pracy,
- Śledzenie gwarancji w trybie online (pozwoli Ci spać spokojnie),
- Aktualne informacje o produktach: drukarki, materiały eksploatacyjne, akcesoria, programy itp.,
- Centrum materiałów eksploatacyjnych z informacjami o atramentach i papierze.

Centrum Obsługi Klienta HP jest dostępne w Internecie pod adresem <u>http://www.hp.com/go/T120/</u> <u>support</u> lub <u>http://www.hp.com/go/T520/support</u>.

Dostosowując rejestrację według zakupionych produktów i rodzaju działalności oraz konfigurując preferencje komunikacyjne, określasz, jakich informacji potrzebujesz.

#### **HP Start-Up Kit**

HP Start-Up Kit to dysk DVD dostarczany wraz z drukarką. Zawiera on oprogramowanie oraz dokumentację do drukarki.
# Pakiet HP Care Pack i przedłużenia gwarancji

Pakiety HP Care Pack i rozszerzenia gwarancji pozwalają na wydłużenie gwarancji na drukarkę ponad standardowy okres.

W ich skład wchodzi wsparcie zdalne. W razie potrzeby jest świadczona także pomoc na miejscu, dla której dostępne są dwie opcje czasu reakcji.

- Następny dzień roboczy,
- Ten sam dzień roboczy, w ciągu czterech godzin (to opcja może nie być dostępna we wszystkich krajach).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietów HP Care Pack, odwiedź witrynę <u>http://www.hp.com/go/printservices</u>.

### Instalacja serwera HP

Usługa HP Installation obejmuje rozpakowanie, skonfigurowanie i podłączenie drukarki.

Jest to jedna z usług oferowanych w ramach pakietu HP Care Pack; więcej informacji można znaleźć pod adresem <u>http://www.hp.com/go/printservices</u>.

# **HP Proactive Support**

Aktywne wsparcie techniczne HP pomaga w ograniczeniu kosztownych przestojów drukarki przez identyfikowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z drukarką z wyprzedzeniem, zanim ich skutki staną się poważne. Narzędzie aktywnego wsparcia technicznego HP pomaga dużym i małym firmom w ograniczeniu kosztów pomocy technicznej i zmaksymalizowaniu wydajności — wystarczy jedno kliknięcie myszy.

Aktywne wsparcie techniczne, jako składnik pakietu usług HP dotyczących przetwarzania obrazów i drukowania, ułatwia zarządzanie środowiskiem drukowania. Jego zadaniem jest maksymalizacja wartości Twojej inwestycji, zwiększenie czasu dostępności drukarki i ograniczenie kosztów zarządzania drukarkami.

Firma HP zaleca niezwłoczne uaktywnienie usługi aktywnego wsparcia technicznego, aby oszczędzać czas i zapobiegać występowaniu problemów, ograniczając kosztowne przestoje. Usługa aktywnego wsparcia technicznego polega na przeprowadzaniu diagnostyki i sprawdzaniu aktualizacji aplikacji i oprogramowania układowego.

Aktywne wsparcie techniczne można włączyć w programie HP Designjet Utility w systemie Windows lub HP Printer Monitor w systemie Mac OS X, określając częstotliwość połączeń komputera z serwerem internetowym firmy HP i częstotliwość diagnostyki. Ponadto diagnostykę można przeprowadzić w dowolnej chwili. Aby zmienić te ustawienia:

- W programie HP Designjet Utility w systemie Windows wybierz menu Tools (Narzędzia), a następnie HP Proactive Support (funkcja ta nie jest dostępna w programie HP Designjet Utility 1.0).
- W programie HP Printer Monitor w systemie Mac OS wybierz menu Preferences (Preferencje) > Monitoring (Monitorowanie) > Enable HP Proactive Support (Włącz aktywne wsparcie HP).

Jeśli funkcja aktywnego wsparcia technicznego znajdzie jakiś problem, pojawi się alert z wyjaśnieniem problemu i zalecanym rozwiązaniem. W niektórych przypadkach rozwiązanie może zostać zastosowane automatycznie; w innych przypadkach może zostać wyświetlona prośba o wykonanie pewnych czynności w celu rozwiązania problemu.

# Program samodzielnej naprawy przez użytkownika

W ramach programu samodzielnej naprawy przez użytkownika (HP Customer Self Repair) klienci mogą uzyskać najszybszą pomoc w ramach gwarancji lub kontraktu. Firma HP wysyła części zamienne bezpośrednio do klienta (użytkownika końcowego), które można samodzielnie zamontować. W ramach tego programu użytkownik może samodzielnie wymienić części w dogodnym czasie.

#### Wygoda, łatwość korzystania

- Specjalista pomocy technicznej firmy HP zdiagnozuje problem i oceni, czy w celu usunięcia go jest wymagana wymiana uszkodzonego elementu sprzętowego.
- Części zamienne są wysyłane priorytetowo. Większość części dostępnych w magazynie jest wysyłana w dniu kontaktu użytkownika z firmą HP.
- Dostępny dla większości produktów firmy HP w ramach gwarancji lub kontraktu.
- Dostępny w większości krajów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi samodzielnej naprawy przez użytkownika, zobacz <u>http://www.hp.com/go/selfrepair</u>.

# Kontakt z pomocą techniczną HP

Pomoc techniczna firmy HP jest dostępna za pośrednictwem telefonu. Co zrobić przed skontaktowaniem się:

- Zapoznaj się z sugestiami rozwiązywania problemów podanymi w tym przewodniku.
- Przejrzyj dokumentację odpowiedniego sterownika.
- Jeżeli masz zainstalowane sterowniki i oprogramowanie RIP innych producentów, zapoznaj się z ich dokumentacją.
- Jeżeli skontaktujesz się z jednym z biur firmy Hewlett-Packard, przygotuj następujące informacje w celu ułatwienia nam szybkiej odpowiedzi na pytania:
  - Używane urządzenie (numer produktu i numer seryjny, znajdujący się na etykiecie z tyłu urządzenia),
  - Jeśli na panelu przednim jest wyświetlany kod błędu, zanotuj go; zobacz Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu przednim na stronie 132.
  - Używany komputer,
  - Używane oprogramowanie i wyposażenie specjalne (np. bufory druku, sieci, przełączniki, modemy lub specjalne sterowniki),
  - Używany kabel (numer katalogowy) i miejsce jego zakupu,
  - Używany typ interfejsu urządzenia (USB, sieć lub połączenie Wi-Fi)
  - Nazwa i wersja używanego oprogramowania,
  - O ile to możliwe, wydrukuj następujące raporty; centrum pomocy technicznej może poprosić o przysłanie ich faksem: Configuration (Konfiguracja), Usage Report (Raport o użytkowaniu) i wszystkie strony informacji serwisowych (zobacz <u>Wydruki wewnętrzne</u> <u>drukarki na stronie 11</u>).

# Numer telefonu

Numer telefonu pomocy technicznej firmy HP jest dostępny w sieci Web: odwiedź witrynę http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\_us.html.

# 19 Specyfikacje drukarki

- Specyfikacje funkcji
- <u>Specyfikacje fizyczne</u>
- <u>Specyfikacje pamięci</u>
- <u>Specyfikacje zasilania</u>
- <u>Specyfikacje ekologiczne</u>
- <u>Specyfikacje środowiskowe</u>
- <u>Specyfikacje akustyczne</u>

# Specyfikacje funkcji

·····	
Głowica drukująca	Jedna głowica drukująca
Wkłady atramentowe	Wkłady zawierające 29 ml atramentu: żółty, purpurowy i błękitny
	Wkłady zawierające 38 ml atramentu: mono
	Wkłady zawierające 80 ml atramentu: mono

#### Tabela 19-1 Wkłady atramentowe HP 72

#### Tabela 19-2 Rozmiary papieru

	Minimalny	Maksymalny
Szerokość roli	279 mm	610 mm lub 914 mm
Długość roli		46 m
Średnica roli		100 mm
610 mm Waga roli		4,1 kg
914 mm Waga roli		6.2 kg
Szerokość arkusza	210 mm	610 mm lub 914 mm
Długość arkusza	279 mm	1676 mm
Grubość papieru		0,3 mm
Waga papieru	60 g/m²	280 g/m² (220 g/m² w przypadku zasobnika na wiele arkuszy)

#### Tabela 19-3 Rozdzielczości drukowania (T120)

Jakość wydruku	Maximum detail (Maksimum szczegółów)	Rozdzielczość renderowania (ppi)	Rozdzielczość drukowania (dpi)
Najlepsza (papier	Włączone	600 × 600	1200 × 1200
Diyszczący )	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200
Najlepsza (inny papier)	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200
Normal (Normalna)	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200
Fast (Szybka)	Wyłączone	300 × 300	1200 × 1200
Ekonomiczno-szybki (Econofast)	Wyłączone	300 × 300	1200 × 1200

#### Tabela 19-4 Rozdzielczości drukowania (T520)

Jakość wydruku	Maximum detail (Maksimum szczegółów)	Rozdzielczość renderowania (ppi)	Rozdzielczość drukowania (dpi)
Najlepsza (papier	Włączone	1200 × 1200	2400 × 1200
Diyszczący )	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200

#### Tabela 19-4 Rozdzielczości drukowania (T520) (ciąg dalszy)

Jakość wydruku	Maximum detail (Maksimum szczegółów)	Rozdzielczość renderowania (ppi)	Rozdzielczość drukowania (dpi)
Najlepsza (inny papier)	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200
Normal (Normalna)	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200
Fast (Szybka)	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200
Ekonomiczno-szybki (Econofast)	Wyłączone	600 × 600	1200 × 1200

\* Aby przejrzeć listę obsługiwanych rodzajów papieru błyszczącego, zobacz Zamawianie papieru na stronie 91.

#### Tabela 19-5 Marginesy

Marginesy górne, prawy i lewy	5 mm
Dolny margines (krawędź tylna)	5 mm (rola)
	17 mm (arkusz)

#### Tabela 19-6 Precyzja mechanizmu

±0,1% określonej długości wektora lub ±0,2 mm (w zależności od tego, która wartość jest większa) w temperaturze 23°C, w przedziale wilgotności względnej od 50 do 60%, na materiałach drukarskich formatu E/A0 w trybie Best (Najlepsza) lub Normal (Normalna) na folii HP Matte Film podawanych z roli.

#### Tabela 19-7 Obsługiwane języki graficzne

HP Designjet	Języki
T120	HP PCL3GUI
T520	HP PCL3GUI (Mac OS X), HP-GL/2 i HP RTL (Windows)

# Specyfikacje fizyczne

#### Tabela 19-8 Specyfikacje fizyczne drukarki

	HP Designjet T120	HP Designjet T520 24 cali	HP Designjet T520 36 cali
Waga	25,5 kg	35 kg	39 kg
Szerokość	987,2 mm	987,2 mm	1287 mm
Głębokość	Minimalna: 527 mm	Minimalna: 527 mm	Minimalna: 527 mm
	Maksymalna: 896 mm	Maksymalna: 896 mm	Maksymalna: 896 mm
Wysokość	Minimalna: 275 mm	Minimalna: 936 mm ze stojakiem	Minimalna: 936 mm ze stojakiem
	Maksymalna: 502 mm	Maksymalna: 1155 mm ze stojakiem i wysuniętym podajnikiem na wiele arkuszy	Maksymalna: 1155 mm ze stojakiem i wysuniętym podajnikiem na wiele arkuszy

# Specyfikacje pamięci

Tabela 19-9 Spec	/fikacje pamięci	
HP Designjet	Pamięć	
T120	256 MB	
T520	1 GB	

# Specyfikacje zasilania

#### Tabela 19-10 Parametry zasilania drukarki

Źródło	prąd zmienny 100-240 V ±10%, automatyczne dopasowanie zakresu
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. prąd	1200 mA
Średnie zużycie energii	35 W

# Specyfikacje ekologiczne

Ten produkt spełnia wymagania dyrektyw WEEE 2002/96/WE oraz RoHS 2002/95/WE. Aby określić stan kwalifikacji ENERGY STAR tych modeli produktów, przejdź na stronę <u>http://www.hp.com/go/energystar</u>.

# Specyfikacje środowiskowe

#### Tabela 19-11 Specyfikacje środowiska pracy drukarki

Temperatura podczas pracy	5 do 40°C
Zalecana temperatura podczas pracy	15 do 35°C zależnie od typu papieru
Temperatura przechowywania	–25 do 55°C
Zalecana wilgotność podczas pracy	od 20% do 80% RH w zależności od typu papieru
Wilgotność podczas przechowywania	od 0 do 95% RH

# Specyfikacje akustyczne

Specyfikacja akustyczna drukarki (według normy ISO 9296).

#### Tabela 19-12 Specyfikacja akustyczna drukarki

Poziom mocy dźwięku w stanie bezczynności	< 3,4 B (A)
Poziom mocy akustycznej podczas pracy	6,5 B (A)
Ciśnienie akustyczne w stanie bezczynności w bezpośrednim sąsiedztwie	≤ 16 dB (A)
Ciśnienie akustyczne podczas pracy w bezpośrednim sąsiedztwie	48 dB (A)

# Glosariusz

#### Adres IP

Może oznaczać adres IPv4 (najprawdopodobniej) lub adres IPv6.

#### Adres IPv4

Unikatowy identyfikator, identyfikujący dany węzeł w sieci IPv4. Adres IPv4 składa się z czterech liczb całkowitych rozdzielonych kropkami. Większość sieci na świecie korzysta z adresów IPv4.

#### Adres IPv6

Unikatowy identyfikator określający dany węzeł w sieci IPv6. Adres IPv6 składa się maksymalnie z 8 grup cyfr szesnastkowych rozdzielonych dwukropkami. Każda grupa zawiera maksymalnie 4 cyfry szesnastkowe. Tylko kilka nowych sieci na świecie korzysta z adresów IPv6.

#### Adres MAC

Adres kontroli dostępu do nośnika (Media Access Control): unikatowy identyfikator służący do określania danego urządzenia w sieci. Jest to identyfikator niższego poziomu niż adres IP. Dlatego urządzenie może mieć i adres MAC, i adres IP.

#### Bonjour

Nazwa handlowa firmy Apple Computer dla implementacji architektury specyfikacji niewymagającej konfiguracji IETF, czyli technologii sieci komputerowych używanej w systemach operacyjnych Mac OS X firmy Apple od wersji 10.2. Ta technologia służy do odnajdowania usług dostępnych w sieci lokalnej. Poprzednio nosiła ona nazwę Rendezvous.

#### Dokładność kolorów

Możliwość drukowania kolorów maksymalnie zgodnych z kolorami oryginalnego obrazu z uwzględnieniem ograniczonej palety kolorów wszystkich urządzeń i braku fizycznej możliwości precyzyjnego dopasowania niektórych kolorów.

#### Dysza

Jeden z wielu małych otworów w głowicy drukującej, przez który atrament jest nakładany na papier.

# ESD

Wyładowanie elektrostatyczne. Elektryczność statyczna jest spotykana każdego dnia. To iskra przeskakująca przy dotknięciu drzwi samochodu i zjawisko przyklejania się ubrań do ciała. Mimo że kontrolowana elektrostatyczne stanowią jedno z głównych zagrożeń dla produktów elektronicznych. Dlatego podczas konfigurowania drukarki lub korzystania z urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne należy podejmować pewne środki ostrożności, aby zapobiec uszkodzeniu tych urządzeń. Uszkodzenia tego typu mogą skrócić czas eksploatacji urządzenia. Jedną z metod minimalizowania niekontrolowanych wyładowań elektrostatycznych, a więc i redukowania możliwości wystąpienia uszkodzeń tego typu, jest dotykanie dowolnej zewnętrznej i uziemionej części drukarki (głównie części metalowych) przed rozpoczęciem używania urządzeń wrażliwych na wyładowania częstotliwości generowania ładunków elektrostatycznych na ciele należy unikać pracy w pomieszczeniach z dywanami i ograniczyć do minimum ruchy ciała podczas pracy z urządzeniami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. Należy też unikać pracy w środowiskach o niskiej wilgotności.

#### Ethernet

Popularna technologia sieci komputerowych stosowana w sieciach lokalnych.

#### Fast Ethernet

Sieć Ethernet umożliwiająca przesyłanie danych z szybkością do 1 000 000 bitów na sekundę. Interfejsy Fast Ethernet umożliwiają negocjowanie niższych szybkości, gdy jest wymagana zgodność ze starszymi urządzeniami Ethernet.

#### Gama

Zakres wartości kolorów i nasycenia, które można uzyskać na urządzeniu wyjściowym, takim jak drukarka lub monitor.

#### Głowica drukująca

Wymienny składnik drukarki, który pobiera atrament w jednym lub kilku kolorach z odpowiednich wkładów atramentowych i przenosi go na papier za pomocą klastra dysz.

#### HP-GL/2

Hewlett-Packard Graphics Language 2: język zdefiniowany przez firmę HP służący do opisu grafiki wektorowej.

#### HP RTL

Hewlett-Packard Raster Transfer Language (język przesyłania rastrowego): język zdefiniowany przez firmę HP służący do opisu grafiki rastrowej (map bitowych).

#### I/O (We/Wy)

Wejście/Wyjście: termin opisujący przekazywanie danych między urządzeniami.

#### ICC

International Color Consortium — grupa firm, które uzgodniły powszechne standardy profilów kolorów.

#### IPSec

Zaawansowany mechanizm zabezpieczania sieci polegający na uwierzytelnianiu i szyfrowaniu pakietów IP wysyłanych między węzłami sieci. Dla każdego węzła sieci (komputera lub urządzenia) istnieje konfiguracja IPSec. Aplikacje zwykle nie wykrywają korzystania z mechanizmu IPSec.

#### LED

Dioda emitująca światło (Light-Emitting Diode): urządzenie półprzewodnikowe emitujące światło w odpowiedzi na stymulację elektryczną.

#### Model koloru

System reprezentacji kolorów przez liczby, np. RGB lub CMYK.

#### Obcinarka

Składnik drukarki przesuwający się do tyłu i do przodu płyty dociskowej w celu obcinania papieru.

#### Oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sterujące funkcjami drukarki, które jest w sposób prawie trwały przechowywane w drukarce (można je aktualizować).

#### Papier

Cienki, płaski materiał, na którym można pisać lub drukować; zazwyczaj wykonany z pewnego rodzaju włókien, które są rozcierane, suszone i prasowane.

#### Płyta dociskowa

Płaska powierzchnia w drukarce, nad którą przesuwa się papier podczas drukowania.

#### Port hosta USB

Prostokątne gniazdo USB, takie jak w komputerach. Drukarka może sterować urządzeniami USB podłączonymi do takiego portu. Drukarka jest wyposażona w dwa porty hosta USB, które służą do sterowania akcesoriami i napędami flash USB.

#### Port urządzeń USB

Kwadratowe gniazdo USB na urządzeniach USB, za pośrednictwem którego komputer może sterować urządzeniem. Aby drukować na drukarce z komputera za pośrednictwem interfejsu USB, należy podłączyć komputer do portu urządzeń USB drukarki.

#### Przestrzeń kolorów

Model koloru, w którym każdy z kolorów jest reprezentowany przez określony zestaw liczb. Wiele różnych przestrzeni kolorów może wykorzystywać ten sam model koloru: na przykład w monitorach z zasady jest wykorzystywany model koloru RGB, jednak mają one różne przestrzenie kolorów, ponieważ określony zestaw liczb modelu RGB daje w wyniku różne kolory na różnych monitorach.

#### Sieć

Sieć do zestaw połączeń do przekazywania danych między komputerami i urządzeniami. Każde urządzenie może komunikować się z innym urządzeniem w tej samej sieci. Dzięki temu można przenosić dane między komputerami i urządzeniami, a także udostępniać urządzenia, takie jak drukarki, wielu komputerom.

#### Spójność kolorów

Możliwość uzyskiwania takich samych kolorów z konkretnego zadania drukowania na kolejnych wydrukach i różnych drukarkach.

#### Sterownik drukarki

Oprogramowanie konwertujące zadanie drukowania w formacie ogólnym na dane odpowiednie dla danej drukarki.

#### TCP/IP

Protokół sterowania transmisją/protokół internetowy (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): protokoły komunikacyjne, na których jest oparty Internet.

#### Trzpień obrotowy

Pręt podtrzymujący rolę papieru używaną do drukowania.

#### USB

Uniwersalna magistrala szeregowa (Universal Serial Bus): standardowa magistrala szeregowa służąca po podłączania urządzeń do komputerów. Drukarka obsługuje interfejs USB Hi-Speed (czasem nazywany USB 2.0).

#### USB Hi-Speed

Wersja interfejsu USB (czasem nazywana USB 2.0), która działa 40 razy szybciej niż pierwsza wersja interfejsu USB, ale jest z nim zgodna. Większość obecnych komputerów korzysta z interfejsu USB Hi-Speed.

#### Wi-Fi

Ten termin oznacza, że dany produkt bezprzewodowej sieci lokalnej spełnia wymagania standardów 802.11 organizacji IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

#### Wkład atramentowy

Wymienny element drukarki, w którym jest przechowywany atrament określonego koloru dostarczany do głowicy drukującej.

# Indeks

# A

Acrobat, drukowanie z 58 adres IP 26 statyczny 121 używanie nazwy hosta 122 akcesoria zamawianie 94 aktualizacja oprogramowania 88 aktualizacja oprogramowania układowego 88 konfigurowanie automatycznej 22 aktywne wsparcie techniczne 137 alertv błędy 130 ostrzeżenia 130 włączanie i wyłączanie 22 atrament oszczędne używanie 48 AutoCAD, drukowanie z 61 automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego, konfigurowanie 22 automatyczne wyłączanie 27

### В

bezpieczeństwo 24 ePrint & Share 55 brak obiektów w dokumencie PDF 117 brak papieru w sterowniku 98

### С

Centrum Obsługi Klienta HP 136 Centrum Obsługi Klientów 136 Centrum Obsługi Klientów HP 136 czarno-białe 49 czas oczekiwania na tryb uśpienia 27 czas schnięcia zmiana 40 czyszczenie drukarki 79 czyszczenie płyty 113

### D

dokładność długości linii 110 drukarka, modele 4 drukarka nie drukuje 129 drukowanie 42 drukowanie pocztą e-mail 51 drukowanie z sterownik drukarki 43 drukowanie za pośrednictwem poczty e-mail 51 drukowanie z usługi ePrint & Share 50 dysk DVD zestawu HP Start-Up Kit 2

### Е

elementy drukarki 5 emulacja drukarki 49

# F

funkcje drukarki 4

# G

głowica drukująca czyszczenie; oczyszczanie 80 informacje 77 nie można włożyć 119 specyfikacja 141 wymiana 82 wyrównywanie 81 zamawianie 91 główne elementy drukarki 5 główne funkcje drukarki 4 grubość linii 108

# Н

HP Designjet ePrint & Share bezpieczeństwo 55 drukowanie 50 wstęp 10 HP Proactive Support 137 HP Start-Up Kit 136 HP Utility dostęp 27 język 27

# I

informacje o użytkowaniu przechowywane we wkładzie 75 Instalacja serwera HP 137 iPad 51 iPhone 51 iPod Touch 51

# J

jakość, wysoka 47 jakość wydruku wybierz 43 jasność panelu przedniego 27 język 26 języki graficzne 142

# Κ

kolory blaknięcie 115 niedokładność 114 komunikacja z komputerem problemy z komunikacją między komputerem a drukarką 121 komunikaty o błędach panel przedni 132 kontrola dostępu 24 korzystanie z niniejszej instrukcji 2

# Ł

ładowanie papieru arkusz 36 brak papieru w sterowniku 98 nie można załadować 96 nie można załadować arkusza 96 nie można załadować arkusza z podajnika 97 nie można załadować roli 96 ogólne porady 32 podajnik na wiele arkuszy 38 rola do drukarki 34 rola na trzpieniu obrotowym 32

#### Μ

marginesy 45 specyfikacja 142 Microsoft Office, drukowanie z 67 modele drukarek 4 moduł czyszczenia głowicy specyfikacja 141

#### Ν

nie można uruchomić drukarki 129 nie można załadować papieru 96 nieostre linie 110 numer telefonu 139

#### 0

obcinarka wyłączanie i włączanie 40 ochrona drukarki 79 odcienie szarości 49 opcia panelu przedniego aktualizacja oprogramowania układowego 88 automatyczne wyłączanie 27 czyszczenie głowicy drukującej 81 drukowanie obrazu diagnostycznego 79 jasność wyświetlacza 27 kalibracja gotowości papieru 87 resetowanie kalibracii gotowości papieru 87 uśpienie 27 włączanie obcinarki 40 wybieranie limitu czasu interfejsu we/wy 115 wybierz język 26 wybór czasu schnięcia 40 wymiana głowicy drukującej 82 wyrównywanie głowicy drukujacej 81

wysuwanie i obcinanie strony 40 wysuwanie stron 41 zdejmowanie roli 36 oprogramowanie 9 oprogramowanie drukarki 9 odinstalowywanie w systemie Mac OS X 20 odinstalowywanie w systemie Windows 17 oszczędzanie na atramencie 48 na papierze 48

#### Ρ

pakiety HP Care Pack 137 panel przedni 7 jasność 27 język 26 papier brak papieru w sterowniku 98 drukowanie na załadowanym papierze 46.99 kalibrowanie przesuwu papieru 86 komunikatv o błedzie ładowania 97 konserwacja 39 nie można załadować 96 niepłaski 111 niepoprawne obcinanie 104 niepoprawny komunikat o braku papieru 104 niezgodność 100 obcięcie po drukowaniu 104 oszczędne używanie 48 poluzowana rola na trzpieniu obrotowym 105 posuw 40 problemy z odbiorem w pojemniku 104 przytrzymywanie przez drukarkę 104 rozmiar 44 rozmiary (maks. i min.) 141 wybieranie rodzaju 46 wydruk na niewłaściwvm papierze 99 wysuwanie i obcinanie strony 40 wysuwanie stron 40 wyświetlanie informacji 39 zacięcie podajnika 102

zacięcie roli 100 zacięcie wskutek odciętego paska 103 papier w arkuszach ładowanie 36 posługiwanie się podajnikiem na wiele arkuszy 38 wyładowywanie 38 papier w roli ładowanie 34 ładowanie trzpienia 32 wyładowywanie 36 pasek kodera czyszczenie 86 Photoshop, drukowanie z 65 podłaczanie drukarki ogólne 14 sieć systemu Mac OS X 17 sieć Windows 14 USB w systemie Mac OS X 19 USB w systemie Windows 15 wybieranie metody 14 pojemnik problemy z odbiorem 104 Pomoc techniczna HP 138 porty 7 porty komunikacyjne 7 porysowane wydruki 112 powiadomienia e-mail 22 powolne drukowanie 129 precyzja mechanizmu 142 preferencje, sterownik systemu Windows 24 preferencje sterownika 24 problemy z jakością druku białe plamy 114 czarny atrament odchodzi 113 grubość linii 108 krawędzie ciemniejsze, niż oczekiwano 114 nieciągłe linie 109 nieostre linie 110 niepoprawne długości linii 110 ogólne 107 papier nie jest płaski 111 pasmowanie 107 pionowe linie w innych kolorach 114 poziome linie 107 przesunięte kolory 109 roztarcie 112 rvsv 112 schodkowa linia 108

schodkowe lub nieostre krawędzie 113 ślady atramentu 112 ziarnistość 111 problemy z ładowaniem papieru 96 problemy z obrazem brak obiektów 116 problemy związane z plikiem PDF 117 uciety obraz 115 ucięty u dołu 115 problemy z pasmami 86 Program samodzielnej naprawy przez użytkownika 138 przedłużenie gwarancji 137 przemieszczanie drukarki 87 przeskalowanie wydruku 46 przesunięte kolory 109

### R

raport diagnostyczny z jakości wydruku 79 rodzaje papieru 91 rozdzielczości drukowania 141 rozmiar strony 44 roztarte wydruki 112 rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową 123 rozwiązywanie problemów z siecią przewodową 122 rozwiązywanie problemów z usługami internetowymi 126

### S

schodkowa linia 108 skala szarości 49 skalowanie wydruku 46 składowanie drukarki 87 smartfon 51 specyfikacje akustyczne 143 atrament 141 dysk twardy 143 ekologiczne 143 fizyczne 142 funkcje 141 języki graficzne 142 marginesy 142 pamięć 143 precyzja mechanizmu 142 rozdzielczości drukowania 141 rozmiar papieru 141

środowisko 143 zasilanie 143 specyfikacje akustyczne 143 specyfikacje dysku twardego 143 specyfikacje ekologiczne 143 specyfikacje fizyczne 142 specyfikacje fizyczne 142 specyfikacje funkcji 141 specyfikacje pamięci 143 specyfikacje środowiskowe 143 specyfikacje zasilania 143 stan drukarki 79 statystyka wkład atramentowy 75 stojak 94 strona konfiguracji sieci 126

# Ś

środki ostrożności 2

# Т

tablet 51 trzpień obrotowy 94 ładowanie roli 32

### U

ucięty dokument PDF 117 uciety obraz 115 uciety u dołu 115 usługi pomocy technicznej Centrum Obsługi Klienta HP 136 Centrum Obsługi Klientów HP 136 HP Proactive Support 137 HP Start-Up Kit 136 instalowanie oprogramowania 137 pakiety HP Care Pack 137 Pomoc techniczna HP 138 przedłużenie gwarancji 137 usługi WWW konfiguracja 24 wstep 9 ustawienia sieciowe 28

# W

wbudowany serwer internetowy dostęp 26 język 26 nie można uzyskać dostępu 130 widok z przodu T520 5 widok z tyłu T120 6 widok z tyłu T520 6 wkład atramentowy informacje 75 komunikaty o stanie 119 kość pamięci 75 nie można włożyć 119 specyfikacja 141 stan 75 wymiana 76 zamawianie 91 wkład atramentowy; informacje o użytkowaniu 75 wyblakłe kolory 115 wydruki wewnętrzne 11 wydruk roboczy 47 wyładowywanie papieru arkusz 38 rola 36

# Ζ

zabezpieczenia usługi ePrinter 30 zamawianie akcesoria 94 głowica drukująca 91 papier 91 wkłady atramentowe 91 zasilanie wyłączanie i włączanie 10 zestawy konserwacyjne 88 ziarnistość 111