brother



-p-touch

H110 Podręcznik Użytkownika

Polski

Niniejsze nowe urządzenie etykietujące P-touch firmy Brother umożliwia tworzenie różnorodnych niestandardowych etykiet samoprzylepnych. To urządzenie korzysta z taśm "TZe" firmy Brother, o szerokości od 3,5 do 12 mm. Kasety z taśmami "TZe" są dostępne w wielu kolorach i wielkościach. Odwiedź stronę **www.brother.com**, aby zobaczyć pełną listę taśm zgodnych z tym urządzeniem. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj dokładnie niniejszy podręcznik i zachowaj go na przyszłość.

1 WPROWADZENIE

Zasilanie i kaseta z taśmą



obszar w górnej części urządzenia.

- Na czas wymiany baterii lub kasety z taśmą koniecznie wyłącz zasilanie.
- że wskoczyła na swoje miejsce.
- Sprawdź, czy koniec taśmy przechodzi pod prowadnicami.
- Używaj w tym urządzeniu oryginalnych taśm Brother P-touch TZe.

INFORMACJA

W przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza sieciowego (AD-24ES)

- 1. Włóż przewód zasilacza do gniazda zasilacza sieciowego na spodzie urządzenia.
- Podłącz wtyczkę do najbliższego gniazda sieciowego. W celu podtrzymywania zawartości pamięci zalecamy używanie baterii alkalicznych AAA (LR03) lub akumulatorów Ni-MH (HR03) wraz z zasilaczem sieciowym.



Włóż sześć nowych baterii alkalicznych AAA (LR03) lub całkowicie naładowanych akumulatorów Ni-MH (HR03), upewniając się, że ich dodatnie i ujemne bieguny skierowane są we właściwą stronę.

Użytkownicy baterii alkalicznych:

Zawsze należy wymieniać wszystkie sześć baterii na nowe.

Użytkownicy akumulatorów Ni-MH:

Zawsze należy wymieniać wszystkie sześć baterii na całkowicie naładowane.



- 1 Włóż dwa haczyki na spodzie pokrywy kasety do otworów w urządzeniu.
- 2 Zamknij odpowiednio pokrywę kasety, upewniając się, że wskoczyła na swoje miejsce.



INFORMACJA

- Na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest jeden wiersz zawierający 15 znaków, ale można wprowadzić tekst o długości do 80 znaków.
- Długość etykiety widoczna na wyświetlaczu LCD może się nieznacznie różnić od rzeczywistej długości wydrukowanej etykiety.

Ustawienia początkowe

1 Włącz urządzenie.

Zapewnij zasilanie, używając sześciu baterii AAA lub opcjonalnego zasilacza sieciowego (AD-24ES), a następnie naciśnij klawisz , aby włączyć zasilanie.

2 Ustaw język.

Ustawienie domyślne to [English].

Menu → < / ► [Język] OK → < / ► [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/
Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/
Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch]

3 Ustaw jednostkę miary.

Ustawienie domyślne to [mm].

$Menu \rightarrow \checkmark / \blacktriangleright [Jednostka] \bigcirc K \rightarrow \checkmark / \blacktriangleright [cal/mm] \bigcirc K.$			
• Jeśli w ciągu pięciu minut nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie się wyłączy.			
Aby anulować dana operacie, nacićnji klawicz Esc			

Aby anulować daną operację, naciśnij klawisz Est

• Po naciśnięciu OK urządzenie wyświetli komunikat "Akceptacja", aby potwierdzić ustawienia.

Klawiatura



8. Klawisz znaków

INFORMACJA

7.

Podczas wybierania ustawień naciśnij klawisz spacji, aby wrócić do pozycji domyślnej.

końca tekstu)

• Naciśniecie klawisza Podglad powoduje wyświetlenie wygenerowanego obrazu etykiety, który może różnić się od rzeczywistego wyglądu wydrukowanej etykiety.

WPROWADZENIE (cd.)

Kontrast

Funkcja ta umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza LCD. Można wybrać jeden z pięciu poziomów jasności.

Ustawienie domyślne to [0].

 Aby przywrócić ustawienie domyślne, naciśnij klawisz spacji.

PODSTAWOWE UŻYTKOWANIE

Wprowadzanie tekstu



Wprowadzanie znaków z akcentami

Naciśnij

aby dodać znak z akcentem.



- Patrz tabela ze znakami z akcentem w niniejszym podręczniku.
- Aby anulować daną operację, naciśnij klawisz Esc
- Kolejność znaków z akcentem zależy od wybranego języka wyświetlacza LCD.

Wprowadzanie tekstu (cd.)

Zmiana szerokości etykiety



Zmiana długości etykiety



INFORMACJA

- Po wydrukowaniu etykiety przytnij nożyczkami wzdłuż wydrukowanych (:), aby dostosować długość etykiety do długości wyświetlanej na ekranie LCD.
- Jeśli wybrano określoną długość etykiety, na ekranie LCD wyświetli się także
 <u>a</u>.
- Po naciśnięciu klawisza spacji zostanie wyświetlony [Auto].
- Aby przywrócić ustawienie domyślne, naciśnij klawisz spacji.

Usuwanie tekstu

Naciśnij 🛛 .

INFORMACJA

 Aby usunąć cały tekst i ustawienia lub tylko tekst, naciśnij

[Tekst&format]/[Tylko tekst]

OK

Drukowanie etykiet

Podgląd

Przed wydrukowaniem można wyświetlić podgląd tekstu.

- Naciśnięcie klawisza Podgląd powoduje wyświetlenie wygenerowanego obrazu etykiety, który może różnić się od rzeczywistego wyglądu wydrukowanej etykiety.
- Jeśli na ekranie LCD nie można wyświetlić całego tekstu jednocześnie, naciśnij 4/ aby wyświetlić tekst ukryty.
- Naciśnij Oκ / J / Esc , aby wyjść z trybu podglądu.
- Podawanie (podawanie taśmy)



 Funkcja ta umożliwia podanie około 25 mm pustej taśmy.

Drukowanie



Jeśli wymagana jest tylko jedna kopia etykiety,

naciśnij klawisz OK bez wybierania liczby kopii.

- Można wydrukować do dziewięciu kopii każdej etykiety.
- Liczbę kopii można również określić, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny.
- Aby odciąć etykietę, po wyświetleniu komunikatu "Odetnij" naciśnij dźwignię odcinarki taśmy w prawym górnym rogu urządzenia. Na ekranie przez dwie sekundy wyświetlany będzie komunikat "Odetnij".
- Aby uniknąć uszkodzeń taśmy, nie dotykaj dźwigni odcinarki, gdy wyświetlany jest komunikat "Czekaj".
- Aby zdjąć podłoże, złóż etykietę wzdłuż, zadrukowaną stroną do środka, aby odsłonić wewnętrzne krawędzie podłoża. Odklej warstwę podłoża po kawałku i zastosuj etykietę.

2 PODSTAWOWE UŻYTKOWANIE (cd.)

Drukowanie etykiet (cd.)

Korzystanie z opcji wydruku [Numerowanie]

Przy użyciu funkcji automatycznego numerowania można wydrukować serię do dziewięciu etykiet jednocześnie. Korzystając z tej funkcji, można automatycznie zwiększać wybraną liczbę o jeden po wydrukowaniu każdej etykiety. Liczba etykiet, które można wydrukować jednocześnie zależy od początkowego numeru.

Przykład: Aby wydrukować kopie etykiety zawierającej numer seryjny (0123, 0124 i 0125)



 Podczas ustawiania liczby wybierz najwyższy numer, jaki ma zostać wydrukowany.

[Odbicie]

Przykład: Aby wydrukować odbicie lustrzane napisu "J.SMITH", wprowadź napis, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



J.SMITH

 W przypadku opcji [Odbicie] należy użyć przezroczystej taśmy, aby etykiety można było prawidłowo odczytać z przeciwnej strony po nałożeniu na szybę, okna lub inne przezroczyste powierzchnie.

► Ustawianie marginesu (Menu



[Pełny]/[Połowa]/[Wąski]

Aby ustawić taki sam margines po obu stronach tekstu.



[Druk ciągły]

To ustawienie umożliwia wydrukowanie kilku etykiet z minimalnymi marginesami.

- 1. Wpisz tekst.
- Naciśnij klawisz , a następnie zostanie wyświetlona opcja [Kopie:].
- Naciśnij klawisz
 Iub wprowadź liczbę za pomocą klawiszy numerycznych w celu wybrania liczby kopii.
- **4.** Naciśnij Οκ. Rozpocznie się drukowanie, a następnie wyświetlony zostanie komunikat "Podawanie OK?".
- 5. Naciśnij klawisz Esc, aby wprowadzić więcej tekstu.
- 6. Usuń tekst, wprowadź tekst następnej etykiety,
 - a następnie naciśnij klawisz 📃 🖽
- Gdy zostanie wyświetlony komunikat "Podawanie OK?" po wydrukowaniu ostatniej etykiety, naciśnij klawisz Οκ.
- Po wysunięciu taśmy naciśnij dźwignię odcinarki, aby odciąć serię etykiet.

Drukowanie etykiet (cd.)

INFORMACJA

- Gdy wybrane jest ustawienie [Druk ciągły], należy wysunąć taśmę przed użyciem odcinarki. W przeciwnym razie część tekstu może zostać odcięta.
- Gdy ustawiona jest opcja [Połowa] lub [Waski], wyświetlana długość etykiety to długość od wydrukowanych kropek (;) do końca etykiety. Przytnij nożyczkami wzdłuż wydrukowanych znaków (:).



- Aby wydrukować więcej niż 1 kopię etykiety z minimalnymi marginesami, ustaw margines na [Waski].
- Nie ciągnij za taśmę, ponieważ może to uszkodzić kasetę z taśmą.

Zapisywanie plików etykiet

Można zapisać do 15 etykiet i przywołać je później w celu wydrukowania. W każdym pliku można zapisać do 80 znaków, a cała pamięć może pomieścić do 1200 znaków. Można również edytować i zmienić zapisane etykiety.

Zapis



Drukuj



Otwórz



INFORMACJA

Do menu Plik można wejść także, naciskając

\$ → Menu 4

• W przypadku próby zapisania etykiety pod numerem, pod którym została już zapisana inna etykieta, wyświetlony zostanie komunikat

"Zastąpić OK?". Naciśnij klawisz OK , aby

zapisać nową etykietę. Naciśnij klawisz Esc

aby anulować.

 Należy wpisać tekst przed uruchomieniem funkcji zapisywania.

3 KORZYSTANIE Z SZABLONÓW

Etykieta na kabel

Funkcja ta umożliwia tworzenie dwóch typów etykiet na kable.

Szablon etykiety na kabel 1: ______





Przykład: Etykieta na kabel 1



INFORMACJA

- Długość etykiety jest ustawiana tylko automatycznie. Nie można ustawić długości etykiety.
- Aby usunąć cały tekst i ustawienia lub tylko

tekst, naciśnij

< / <
/

[Tekst&format]/[Tylko tekst]

 $\left| X \right|$

- Podczas wprowadzania tekstu można ustawić czcionkę, wielkość styl i ramkę.
- Aby wyjść z funkcji szablonów i powrócić do ekranu wprowadzania tekstu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - a) Naciśnij 🖯 Esc

b) Naciśnij

aby wybrać [Wyjście],

a następnie naciśnij OK po wyświetleniu

"Drukuj".

- Aby wyświetlić podgląd etykiet, naciśnij klawisz Podgląd po wyświetleniu na ekranie LCD polecenia [Drukuj].
- Etykiet utworzonych przy użyciu szablonów nie można zapisywać w pamięci.

Etykieta tekstowa

Ta funkcja umożliwia tworzenie różnych etykiet za pomocą wbudowanych szablonów. Patrz tabela Szablony etykiet tekstowych zawarte w niniejszym podręczniku.

Przykład:

[Szablon z jedną, powtarzaną grafiką]



INFORMACJA

- Naciśnij klawisz spacji, aby powrócić do ustawienia fabrycznego dla trybu "Dł. etykiety". Ustawienie fabryczne to [Auto].
- Aby usunąć tekst, przesuń kursor do prawej strony tekstu, który chcesz usunąć, a następnie

naciśnij 🛚 🛛 .

 Aby usunąć cały tekst, naciśnij klawisz co spowoduje wyświetlenie komunikatu

"Wyczyść wsz.". Naciśnij klawisz | ^{OK}

aby wymazać. Naciśnij klawisz igslash Esc

aby anulować.

- Czcionki, wielkości, stylu i ramki nie można wybrać podczas wprowadzania tekstu.
- W przypadku ustawienia długości etykiety większej niż domyślna ([Auto]), etykieta tekstowa będzie drukowana o długości nieprzekraczającej ustawionej wartości. Etykieta tekstowa może nie zostać w pełni wydrukowana w zależności od ustawionej długości.
- Dostępne ustawienie długości etykiety zmienia się w zależności od liczby wprowadzonych tekstów.
- Szablony te są dostępne w przypadku używania kaset z taśmą o szerokości 12 mm.
- Szablonów nie można edytować.

Etykieta tekstowa (cd.)

- Aby wyjść z funkcji szablonów i powrócić do ekranu wprowadzania tekstu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- a) Naciśnij Esc.
 b) Naciśnij *I*/ *I*, aby wybrać [Wyjście], a następnie naciśnij OK po wyświetleniu "Drukuj".
- Aby wyświetlić podgląd etykiet, naciśnij klawisz Podgląd po wyświetleniu na ekranie LCD polecenia [Drukuj].
- Etykiet utworzonych przy użyciu szablonów nie można zapisywać w pamięci.
- Po włączeniu funkcji szablonów etykiet tekstowych lub etykiet ze wzorem zostanie ustawiona długość ostatniej etykiety drukowanej z szablonu etykiety z tekstem lub etykiety ze wzorem.

Etykiety ze wzorami

Funkcja ta umożliwia tworzenie specjalnych etykiet za pomocą wbudowanych szablonów. Patrz tabela z szablonami etykiet ze wzorami, którą można znaleźć w niniejszym podręczniku. W przypadku korzystania z szablonów etykiet ze wzorami nie można wprowadzać tekstu.



INFORMACJA

- Naciśnij klawisz spacji, aby powrócić do ustawienia fabrycznego dla trybu "Dł. etykiety". Ustawienie fabryczne to [100 mm].
- Szablony te są dostępne w przypadku używania kaset z taśmą o szerokości 12 mm.
- Szablonów nie można edytować.
- Aby wyjść z funkcji szablonów i powrócić do ekranu wprowadzania tekstu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

a) Naciśnij 🔪 Esc

b) Naciśnij 📕 / 🕨 , aby wybrać [Wyjście],

a następnie naciśnij OK po wyświetleniu "Drukuj".

- Aby wyświetlić podgląd etykiet, naciśnij klawisz Podgląd po wyświetleniu na ekranie LCD polecenia [Drukuj].
- Etykiet utworzonych przy użyciu szablonów nie można zapisywać w pamięci.
- Po włączeniu funkcji szablonów etykiet tekstowych lub etykiet ze wzorem zostanie ustawiona długość ostatniej etykiety drukowanej z szablonu etykiety z tekstem lub etykiety ze wzorem.

FORMATOWANIE KLAWISZY

Klawisz czcionki AAA

Naciśnij (AAA, aby zmienić ustawienia czcionki.

AAA → ✓ / ► Wybierz ustawienia ^{OK}			
Czcionka	AA	Helsinki	A 1
	Brussels		A 1
		Florida	A1

Klawisz Rozmiar AAA

Naciśnij AAA, , aby zmienić ustawienia wielkości.

A _{AA} → ✓ / ► Wybierz ustawienia Οκ			
Wielkość	Aa	Duża	A
		Średnia	A
		Mała	A

Klawisz Styl

Naciśnij $|A \otimes A|$, aby zmienić ustawienia stylu.

		Wybierz ustawieni	а ок
Styl	AA	Normalny A	
		Gruby	Α
		Obrys	A
		Cień	A
		Kursywa	A
		Kurs gruba	A
		Kurs obrys	A
		Kurs cień	A
		Pionowa	\triangleleft
		Pion.+pogrub	A

Klawisz ramki 🗖

Naciśnij klawisz , aby wybrać projekt ramki. Patrz tabela z projektami ramek, którą można znaleźć w niniejszym podręczniku.



INFORMACJA

- Patrz tabela z próbkami czcionek znajdująca się w niniejszym podręczniku.
- Rzeczywisty rozmiar czcionki po wydrukowaniu zależy od szerokości taśmy, liczby znaków oraz liczby wierszy. Gdy znaki osiągną minimalny rozmiar, wybrana czcionka zostanie domyślnie ustawiona na czcionkę niestandardową opartą na stylu Helsinki. Umożliwia to drukowanie etykiet z najmniejszym możliwym rozmiarem tekstu na wąskich etykietach lub w wielu wierszach.

Klawisz symboli

Wprowadzanie symboli



- Patrz tabela z symbolami znajdująca się w niniejszym podręczniku.
- Aby anúlować daną operację, naciśnij

```
klawisz \ Esc
```

- *1 Można wybrać do siedmiu symboli, które zostaną dodane do opcji Historia.
- Wybór opcji Historia uniemożliwia wybór kategorii.
- Można także wybrać kategorię Podstawowa lub Piktogram, naciskając klawisze skrótu zawarte w niniejszym podręczniku.

Podstawowy

Interpunkcja	Klawisz spacji	Jednostki	D
Matematyka	Α	Lit. greckie	E
Marginesy	В	Cyfry	F
Strzałki	С	Kształt	G

Piktograf

Biuro	Klawisz spacji	Sport	Η
Znaki	Α	Zwierzęta	
Datacom/AV	В	Święta	J
Elektryka	С	Gastronomia	К
Zabawa	D	Kuchnia	L
Buźki	E	Ogród	Μ
Odzież	F	Zrób to sam	Ν
Pojazdy	G	Szkoła	ο



Specyfikacje

Wymiary: (szer. x gł. x wys.)	Ok. 109 (szer.) x 202 (gł.) x 55 (wys.) mm
Ciężar:	Ok. 400 g (bez baterii i kasety z taśmą)
Zasilanie:	Sześć baterii alkalicznych AAA (LR03) Sześć akumulatorów AAA Ni-MH (HR03) ^{*1} Opcjonalny zasilacz sieciowy (AD-24ES)
Kaseta z taśmą:	Szerokości taśm Brother P-touch TZe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zalecanych baterii, odwiedź witrynę <u>support.brother.com</u>

Akcesoria

Kasety z taśmą:	Odwiedź Brother Solutions Center na stronie <u>support.brother.com</u> , aby uzyskać najnowsze informacje i materiały eksploatacyjne
Zasilacz sieciowy:	AD-24ES
Zespół odcinarki:	TC-4 (wymienny)

Jeśli ostrze odcinarki stępi się po wielokrotnym użyciu i taśmy nie można gładko przeciąć, obróć płytę odcinarki, jak przedstawiono na ilustracji ①. Jeśli problem nie ustąpił, wymień zespół odcinarki na nowy (materiał nr TC-4), kupując produkt od autoryzowanego sprzedawcy firmy Brother.

Wymiana zespołu odcinarki

- Wyjmij dwie części zespołu odcinarki (zielone) w kierunku wskazywanym przez strzałki na ilustracji (2).
- Zainstaluj nowy zespół odcinarki. Wepchnij go, aż wskoczy na swoje miejsce.



Nie dotykaj bezpośrednio ostrza odcinarki palcami.

Rozwiązywanie problemów

► Komunikat o błędzie

Komunikat	Przyczyna/rozwiązanie		
Słaba bateria!	Baterie są słabe. W przypadku używania baterii alkalicznych AAA: Wymień je na sześć nowych baterii alkalicznych AAA. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii alkalicznych z bateriami innego typu. W przypadku używania akumulatorów Ni-MH: Naładuj je.		
Rozł. bateria!	Zainstalowane baterie wyczerpują się i wymagają wymiany, aby urządzenie mogło nadal działać.		
Niepoprawny!	 Brak tekstu nad kursorem po wybraniu opcji [Numerowanie]. W przypadku wyboru nieprawidłowego znaku dla [Numerowanie]. Wybrano nieprawidłowy znak dla [Dł. etykiety]. Podczas korzystania z szablonów wprowadzono nieprawidłową wartość jako długość etykiety. 		
Brak danych!	 Próbowano wydrukować plik tekstowy, gdy w pamięci nie było żadnych danych. 		
	• Naciśnięto		
	• Naciśnięto 🗘 + 📃 🕮 bez wprowadzania		
	tekstu.		
	• Nie naciskaj OK ani J, jeśli nie wprowadzono tekstu podczas korzystania z szablonów		
Ogr. 2 wier.!/ Ogr. 1 wier.!	 Upewnij się, że nie przekroczono maksymalnej, dopuszczalnej liczby wierszy (dwa). Próbowano wydrukować lub wyświetlić podgląd dwóch wierszy tekstu w przypadku zainstalowania taśmy o szerokości 3,5 lub 6 mm. Zainstaluj większą taśmę. 		
Brak kasety!	Próbowano wydrukować etykietę, podać etykietę lub wyświetlić podgląd etykiety bez zainstalowanej kasety.		
Nac. odcinarka	Dźwignia odcinarki taśmy została naciśnięta w trakcie procesu drukowania.		
Peł. pamięć!	Upewnij się, że nie przekroczono maksymalnej, dopuszczalnej liczby znaków (80 znaków na tekst, 50 znaków dla szablonów. Jeśli dany komunikat zawiera symbole, maksymalna liczba znaków może być mniejsza.).		
Tkst za długi! Zmień długość	Ponieważ liczba wprowadzonych znaków przekracza długość etykiety, skróć tekst lub wybierz opcję [Auto] jako długość etykiety.		
Bz ramki OK?	Drukowanie na taśmie o szerokości 3,5 mm z włączonym nieprawidłowym ustawieniem ramki.		
	(Naciśnij klawisz OK , aby drukować bez		
	ramki, lub klawisz Esc , aby anulować).		
Podawanie OK?	 Taśma jest podawana po drukowaniu, gdy wybrana jest opcja [Druk ciągły]. Patrz "Ustawianie marginesu". 		
Włóż 12 mm!	 W przypadku szablonów dostępna jest tylko kaseta z taśmą o szerokości 12 mm. 		
Zła taśma! Użyj taśmy TZe	• Użyj kasety z taśmą oznaczonej symbolem Ize .		

► Co należy robić, kiedy...

Darkland	Presidente da
Problem	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu nic się nie wyświetla po włączeniu urządzenia.	 Sprawdź, czy baterie zostały włożone zgodnie z polaryzacją. Jeśli baterie są bliskie wyczerpania, wymień je na sześć nowych baterii alkalicznych AAA. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii alkalicznych z bateriami innego typu. Sprawdź, czy zasilacz AD-24ES jest podłączony prawidłowo.
Na wydrukowanej etykiecie margines (pusty obszar) z obu stron tekstu jest zbyt duży.	Patrz "Ustawianie marginesu" w niniejszym podręczniku użytkownika i wybierz opcję [Połowa] lub [Wąski], aby zmniejszyć marginesy dla etykiety.
Urządzenie nie drukuje lub wydrukowane znaki nie mają prawidłowego kształtu.	 Sprawdź, czy kaseta z taśmą została włożona prawidłowo. Jeśli kaseta z taśmą jest pusta, wymień ją. Sprawdź, czy pokrywa kasety została zamknięta prawidłowo.
Ustawienia urządzenia zostały automatycznie zresetowane.	 Baterie mogą być słabe. Wymień je na sześć nowych baterii alkalicznych AAA. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii alkalicznych z bateriami innego typu. Po odłączeniu zasilania na ponad trzy minuty cały tekst i formatowanie na wyświetlaczu zostaną utracone.
Na wydrukowanej etykiecie widoczna jest czarna pozioma linia.	Głowica drukująca może być pokryta kurzem. Wyjmij kasetę z taśmą i za pomocą suchego wacika bawełnianego delikatnie przetrzyj głowicę drukującą, wykonując ruchy w górę i w dół. Dostępna jest także opcjonalna kaseta czyszcząca głowicę drukującą (TZe-CL3).
Urządzenie "zawiesiło się" (to znaczy, nic się nie dzieje po naciśnięciu klawisza, pomimo że urządzenie jest włączone).	Patrz "Resetowanie urządzenia".
Urządzenie wyłącza się przy próbie drukowania.	 Baterie mogą być słabe. Wymień je na sześć nowych baterii alkalicznych AAA. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii alkalicznych z bateriami innego typu. Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo. Użyto złego zasilacza. Zalecany zasilacz to AD-24ES.
Taśma nie jest właściwie podawana lub blokuje się wewnątrz urządzenia.	 Sprawdź, czy koniec taśmy przechodzi pod prowadnicami. Podczas drukowania naciśnięto dźwignię odcinarki. Nie dotykaj dźwigni odcinarki w trakcie drukowania.
Zmiana ustawień języka.	Patrz "Ustawienia początkowe".

PRZYDATNE PORADY (cd.)

Skróty

Język	Menu 🔸 Klawisz spacji
Szerokość	Menu
Dł. etykiety	Menu → [@] 2
Margines	$\boxed{\text{Menu}} \Rightarrow \begin{bmatrix} f \\ 3 \end{bmatrix}$
Plik	Menu → 4
Dekoracyjne	Menu \rightarrow $5^{\%}$
Jednostka	Menu → € 6
Kontrast LCD	Menu → 7 ^{&}

Resetowanie urządzenia

Urządzenie można zresetować, aby przywrócić jego fabryczne ustawienia, lub jeśli działa nieprawidłowo. Wszystkie teksty, ustawienia i zapisane pliki zostaną usunięte.

2 Najpierw zwolnij przycisk zasilania, a następnie zwolnij i R.

Urządzenie zostanie włączone ze zresetowaną pamięcią wewnętrzną.

UWAGA

KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH TYPÓW BATERII W JEDNYM URZĄDZENIU (NP. AKUMULATORÓW Ni-MH I BATERII ALKALICZNYCH) MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYBUCHU. ZUŻYTE BATERIE/ AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

INFORMACJA

Zalecenia dotyczące baterii

- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu urządzenia, należy wyjąć z niego baterie.
- Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie należy ich wyrzucać z odpadami ogólnymi. Ponadto należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów.
- W przypadku przechowywania lub wyrzucania baterii należy je odpowiednio zabezpieczyć (na przykład celofanową taśmą), aby zapobiec zwarciu. (Patrz zdjęcie na dole, po prawej stronie).

(Przykład izolacji baterii)

- 1. Celofanowa taśma
- 2. Bateria alkaliczna lub akumulator Ni-MH



Katego	ria								Sy	mbo	ol (P	ods	sta	wo	wy)											9	%α
Interpunkcja	?!&		,	:	,	"	I	•	?	ļ	Ś	i	_	- 2	&	~		/	۱.	/	*	0	#				
Matematyka	+×±	+	_	×	÷	<u>+</u>	=	≧	≦	¥																	
Marginesy	0[]	()	[]	<	>	~	>>	[
Strzałki	⇒†	-	-	1	Ļ	\leftrightarrow	₹	1																			
Jednostki	%\$	%	\$	¢	€	£	¥	梎	0	ft.	in.	m	'n	าํิ	C	l	0Z	.lk). ^c	۴	°C						
Lit. greckie	αβ	α	β	γ	δ	μ	Ω	φ	Σ	<u>a</u>	<u>0</u>																
Cyfry	2 ³ V	2	3	2	3	1⁄4	1⁄3	1⁄2	2⁄3	3⁄4					V	V	V	IV	' `	VII	ID	$\langle \rangle$	<		 		
Kształt	●☆		0			\star	*	•	\bigcirc	V	\heartsuit	•	• <	\rangle	•	£		Δ	7 .		\bigtriangledown			-	 		

Katego	oria	Symbol (Piktograf)	₽₩
Biuro		◩◚▯◴ݭ◸◙▻◜▤◷੧≍▯∞	
Znaki	◙∆	⊘♚⚠♤☮ًًً♥ஜ	
Datacom/A\	/ 🛛 🖂	I = I	
Elektryka	ŤΦ	≟∼┉⊣⊢ŮѦः≖	
Zabawa	a ^{re} tz	℠ⅅⅈⅆⅎ℩ℾℷ⅀ⅆ	
Buźki	98	$\textcircled{\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Odzież	27 92	20 6 6 8 8 6 6 10	
Pojazdy	8¢		
Sport	∞₽	~>♥@@@@@@@\$	
Zwierzęta	8 0		
Święta	0×1	◎ 秦 🕆 镂 \$\$\$ (田 \$\$) \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$	
Gastronomia	a % ⊜	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Kuchnia	ďÐ	⌀∥Ѻ&\$\$€₽₿	
Ogród	# ©	ॐ⊚ऄॗ∰ॾॗॳऍॕऻऀऀऀऀऀऀऀढ़ढ़ॾ	
Zrób to sam	n %- <i>4</i> 3	``\$\$\$ € 5 ©	
Szkoła	AØ	♣ Ŭ 🖛 ☷ 🗈 🛓 👰 Ø ♣/	

	Znaki z akcentem																	
A	ÁÀ	ÂÄÆ	ÃΑ	ΔÅĀ	Ă	а	á	à	â	ä	æ	ã	a	å	ā	ă		
С	C Č (5	D	ĎĐ	, (с	C C	č	ć				. ح d	d	 ځ ۱	∽ 5đ		
E	ÉÈÉ	ËËEĚ	Ė	Ē		е	é	è	ê	ë	е	ě	ė	ē				
G	GĞ				ΪΙĪΙ	g	ģ	ă	-	-	z		i	Í	ì	ÎΪ	i	ĪI
к	K		L	ŁĹĹ		k	k	0					I	ł	ĺ	'	L	
N	ÑŇΙ	ŃŅ	R	ŘŔ	Ŗ	n	ñ	ň	ń	ņ			r	ř	ŕ	ŗ		
0	ÓÒ	ÔØÖ	Õ (ΕŐ	,	o	Ó	Ò	Ô	Ø	ö	Õ	œ	Ő		,		
s	ŠŚŚ	SŞВ	т	ŤŢ	Þ	s	Š	Ś	Ş	Ş	ß		t	ť	ţ	þ		
U	ÚÙ	ÛÜŲ	Ůĺ	ĴŰ		u	ú	ù	û	ü	ų	ů	ū	ű				
Y	ÝΫ		Z	ŽŹ	Ż	У	ý	ÿ					z	Ž	Ź	ż		
	Próbki czcionek																	
					Próbki (czcion	ek											
Hel	sinki	A	BC	\$£€39	Próbki (czcion Flo	rida					A	BC	>\$:	E€	39		
Hel	sinki ssels	A		\$£€39 \$£€39	Próbki () 9	Flo	rida					Α	BC	\$ \$	E€	39		
Hel Bru	sinki ssels	A	BC BC	\$£€39 \$£€39	Próbki o 9 zablony etyk	Flo	rida					A	BC	2\$4	93	39		
Hel Bru	sinki ssels	A	BC	\$£€39 \$£€39 s:	Próbki o 9 zablony etyk	Flo	rida stov	vycł	<u>ו</u>		08	Α	BC	2\$	E€	39		
Hel Bru 01	sinki ssels	A B C D		\$£€39 \$£€39 s 05	Próbki o 9 zablony etyk	Flo iet tek	rida stov	vycł	n		08	A 	BC	>\$ 4	E€ AB	39)	
Hel Bru 01 02	sinki ssels	A B C D		\$£€39 \$£€39 s: 05 06	Próbki o 2 zablony etyk	Flo iet tek	rida stov	vycł	n		08	A 	BC	>\$:	E€ AB AB	39 6CD		
Hel Bru 01 02 03	sinki ssels	A B C D A B C D		\$£€39 \$£€39 05 06 07	Próbki o 9 zablony etyk	Flo iet tek	rida sstov	vycł	n		08 09 10	A 	BC		EC AB AB	39 CD		
Hel Bru 01 02 03 04	sinki ssels			\$£€39 \$£€39 05 06 07	Próbki o 3 zablony etyk A A A A	Flo iet tek	rida sstov D D	vycł)	۱ 		08 09 10	A 	BC	>\$:	EC AB AB	39 6CD 6CD		
Hel Bru 01 02 03 04	sinki ssels			\$£€39 \$£€39 05 06 07	Próbki o 9 zablony etyk	Flo Flo iet tek ABC	rida sstov D D	vycł) 			08 09 10	A 	BC		EC AB AB	39 CD		
Hel Bru 01 02 03 04	sinki ssels			\$£€39 \$£€39 05 06 07 5	Próbki o 2 zablony etyk	czcion Flo iet tek ABC ABC	rida sstov D D D	ram	i		08 09 10			**	EC AB AB AB	39 CD CD	270	

02		••••	• 04												
	Projekty ramek														
01	Wył. (Brak ramki)	05	ž	Ě	09	666]	13	★★						
02	ABCDE	06			10	E C	<u>A</u>	14	VV						
03	ABCDE	07	Г	1	11	1. ····		15	••						
04		08	\$9°	Å	12	4	>	16							

* Obrazy służą jedynie celom ilustracyjnym.