

Note

The CD will guide you through inserting cartridges, loading paper, aligning cartridges, and other printer setup steps.

Electronic Help

The electronic Help is automatically installed during printer software installation. Electronic Help includes instructions on product features and troubleshooting, with additional links to online content. It also provides product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information.

Windows: After software installation, click Start > All Programs > HP > HP Deskjet 3510 series > Help. Mac: During software installation, in the screen showing recommended software, select HP Recommended Software, and then continue with the software installation.

- Mac OS X v10.6: After software installation, choose Mac Help from Help. In the Help Viewer, click and hold the Home button, and then choose the Help for your device.
- Mac OS X v10.7: After software installation, choose Help Center from Help, click Help for all your apps, and then choose the Help for your device.



To find the European Union Regulatory Notice statement and compliance information, go to the electronic Help, click **Appendix** > **Technical information** > **Regulatory notices** > **European Union Regulatory Notice** or click **Technical information** > **Regulatory notices** > **European Union Regulatory Notice**. The Declaration of Conformity for this product is available at the following web address: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Readme

The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information.

Windows: Insert software CD. On software CD locate ReadMe.chm. Double-click ReadMe.chm to open and then select ReadMe in your language.

Mac: Insert the software CD, and then double-click the Read Me folder located at the top-level of the software CD.

No CD/DVD drive?

For computers without a CD/DVD drive, go to <u>www.hp.com/support</u> to download and install the software.

Register your printer

Get quicker service and support alerts by registering at **www.register.hp.com**.

Ink usage

Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, see <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.







CZ044-90014

Printed in [English]

Scan to learn about your printer. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u>

Standard data rates may apply. Might not be available in all languages. © 2012 Hewlett-Packa

English



1	Back: Returns to the previous screen.
2	Cancel: Stops the current operation or goes back to the home screen.
3	Selection: Contextual button that changes depending on what is displayed on the screen.
4	Up: Use this button to navigate menus and select number of copies.
5	Down: Use this button to navigate menus and select number of copies.
6	OK: Confirms the current selection.
7	ePrint status light and button: Pressing button displays the Web Services menu where you can view printer's email address and view/adjust ePrint settings. ePrint is a free service from HP that allows you to print to your ePrint-enabled printer anywhere you can send an email. Using ePrint, print apps and ePrintCenter, in connection with HP web-connected printers (separately and collectively the "ePrintCenter System"), means agreeing to the Terms and Conditions on www.hp.com/go/ePrintCenter .
8	Wireless status light and button: Blue light indicates wireless connectionhas been established. Blinking light indicates that wireless is on, but the printer is not connected to a network. Press the button to view wireless status and menu options.
9	On button: Turns the printer on or off.

Power specifications

Power adapter: 0957-2286 Input voltage: 100-240Vac (+/- 10%) Input frequency: 50/60Hz (+/- 3Hz) Power adapter: 0957-2290 Input voltage: 200-240Vac (+/- 10%) Input frequency: 50/60Hz (+/- 3Hz) Power adapter: 0957-2398 Input voltage: 100-240Vac (+/- 10%) Input frequency: 50/60Hz (+/- 3Hz)

Note: Use only with the power adapter supplied by HP.

Windows

If you are unable to print:

- 1. If your printer is connected directly to your computer with a USB cable, make sure the cable connections are secure.
- 2. Make sure the printer is powered on. The **On** button will be lit white.

Make sure that the printer is set as your default printing device:

- 1. Windows 7[®]: From the Windows Start menu, click Devices and Printers.
- 2. Windows Vista[®]: On the Windows taskbar, click Start, click Control Panel, and then click Printer.
- Windows XP[®]: On the Windows taskbar, click Start, click Control Panel, and then click Printers and Faxes.

Make sure that your printer has a check mark in the circle next to it. If your printer is not selected as the default printer, right-click the printer icon and choose **Set as Default Printer** from the menu.

If your printer is connected directly to your computer with a USB cable and the software installation fails:

- 1. Remove the CD from the computer's CD/DVD drive, and then disconnect the USB cable from the computer.
- 2. Restart the computer.
- Insert the printer software CD in the computer's CD/DVD drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
- After the installation finishes, restart the computer.

Windows XP and Windows Vista are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. Windows 7 is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac

If you are unable to print:

- If your printer is connected to your computer with a USB cable, make sure the cable connections are secure.
- 2. Make sure the printer is powered on. The **On** button will be lit white.

Check your print queue:

- 1. In System Preferences, click
 - Print & Fax (Mac OS X v10.6).
 - Print & Scan (Mac OS X v10.7).
- 2. Click the **Open Print Queue** button.
- 3. Click a print job to select it.
- 4. Use the following buttons to manage the print job:
 - **Delete:** Cancel the selected print job.
 - Resume: Continue a paused print job.
- 5. If you made any changes, try to print again.

Restart and reset:

- 1. Restart the computer.
- 2. Reset the printer.
 - a. Turn off the printer and unplug the power cord.
 - b. Wait a minute, then plug the power cord back in and turn on the printer.

If you are still unable to print, uninstall and reinstall the software:

Note: The uninstaller removes all of the HP software components that are specific to the device. It does not remove components that are shared by other products or programs.

To uninstall the software:

- 1. Disconnect the HP product from your computer.
- 2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
- 3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.

To install the software:

- 1. Connect the USB cable.
- 2. Insert the HP software CD into your computer's CD/DVD drive.
- 3. On the desktop, open the CD and then double-click **HP Installer**.
- 4. Follow the onscreen and the printed setup instructions that came with the HP product.

Learn about wireless printing

For the most complete, up-to-date information about wireless printing, go to the HP Wireless Printing Center at **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Change from a USB connection to a wireless connection

If you first install the printer with a USB connection, you can later change it to a wireless network connection. To change the connection, perform the following steps:

Windows

- 1. From the computer's start menu, select All Programs or Programs, and then select HP.
- 2. Select HP Deskjet 3510 series.
- 3. Select Printer Setup & Software.
- 4. Select **Convert a USB connected printer to wireless**. Follow the onscreen instructions.



Use **HP Setup Assistant** in Applications/ Hewlett-Packard/Device Utilities to change the software connection to wireless for this printer.

Share your printer with multiple computers

You can share the printer with other computers which are also connected to your home network. If the printer is already connected to your home network and installed on a network computer, for each additional computer you only need to install the HP printer software. During the software installation, select the **Wireless** (Network/Ethernet) connection when prompted, and then follow the instructions on the screen.

Connect wirelessly to the printer without a router

HP Wireless Direct allows you to print directly to your printer wirelessly, without a wireless router, from your Wi-Fi enabled devices (for example: computers or smartphones). To use Wireless Direct, you need to:

- 1. Turn on Wireless Direct from the control panel, and get the Wireless Direct name and password if you have Wireless Direct security on:
 - a. From your printer's home screen, press the Wireless button and then select Settings.
 - b. If the display shows that Wireless Direct is **Off**, select **Wireless Direct** and then select **On** (**No Security**) or **On** (With Security).

Note: If you turn on security, only users with the password will be able to connect wirelessly to the printer. If you turn off security, anyone with a Wi-Fi device within Wi-Fi range of the printer will be able to connect to the printer.

- c. Select **Display Name** to display the Wireless Direct name.
- Select Display Password to display the Wireless Direct password if you have the Wireless Direct security on.
- From your wireless computer or mobile device, turn wireless on, search for and connect to the Wireless Direct name, for example: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. If you have Wireless Direct security on, enter the Wireless Direct password when prompted. Then print as you normally do from your computer or mobile device.

Note:

- Wireless Direct connection provides no Internet access.
- To use Wireless Direct from a computer, the printer software must be installed on the computer.
- Wireless Direct connection is available even if the printer has a wireless connection to a home network.
- Wireless Direct supports up to five wireless device connections at a time.

If you cannot connect the printer to your wireless network...

- Get help from HP Wireless Printing Center: The HP Wireless Printing Center

 (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) is an online reference guide to setting up your home network and HP printer for wireless printing. On this website, you will find information that can help you prepare your wireless network, set up or reconfigure your printer, and troubleshoot your setup (including using the Network Diagnostic Utility on Windows only).
- Confirm that Wireless is enabled on your printer. From the printer's control panel, press the Wireless button, if it shows Wireless Off, press Turn On.
- Confirm that your printer is connected to your network. To do this:
 - 1. From your printer's control panel, press the **Wireless** button.
 - 2. Select Settings to access the Wireless Settings menu.
 - 3. Select Print Report, and then select Test Report.
 - 4. The Wireless Test Report is automatically printed.
 - Check the top of the report to see if something failed during the test.
 - See the **Diagnostics Results** section for all tests that were performed, and whether or not your printer passed.
 - From the **Current Configuration** section, find out the Network Name (SSID) to which your printer is currently connected. Make sure that the printer is connected to the same network as your computer.

Note: Your computer might be connected to a Virtual Private Network (VPN). Temporarily disable the VPN before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network; you will need to disconnect the VPN to access the printer over the home network.

• Security software might be causing problems. Security software installed on your computer is designed to protect your computer against threats that can come from outside your home network. A security software suite can contain different types of software such as an anti-virus, anti-spyware, firewall and child protection applications. Firewalls can block communication between devices connected on the home network and can cause problems when using devices like network printers and scanners. A quick troubleshooting technique is to disable your firewall and check if the problem goes away.

Problems that you might see include:

- The printer cannot be found over the network when installing the printer software.
- You suddenly cannot print to the printer even though you could the day before.
- The printer shows that it is OFFLINE in the Printers and Faxes folder.
- The software shows the printer status is "disconnected" even though the printer is connected to the network.
- If you have an e-All-in-One, some functions work, like print, and others don't, like scan.

Tips for using security software:

- If your firewall has a setting called **trusted zone**, use it when your computer is connected to your home network.
- Keep your firewall up to date. Many security software vendors provide updates which correct known issues.
- If your firewall has a setting to **not show alert messages**, you should disable it. When installing the HP software and using the HP printer, you may see alert messages from your firewall software. You should allow any HP software which causes an alert. The alert message may provide options to **allow**, **permit**, or **unblock**. Also, if the alert has a **remember this action** or **create a rule for this** selection, make sure and select it. This is how the firewall learns what can be trusted on your home network.

If you still cannot connect the printer to your network, go to the HP Wireless Printing Center at **www.hp.com/go/wirelessprinting**, click **Firewall Help**, you can find more solutions there.

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
- 4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- 7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- 8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- 10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- C. Limitations of liability
 - 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
 - 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- D. Local law
 - This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
 - 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
 - THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

South Africa: Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa



DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Σημείωση

Το CD παρέχει οδηγίες για την τοποθέτηση των δοχείων, την τοποθέτηση του χαρτιού, την ευθυγράμμιση των δοχείων και άλλα βήματα εγκατάστασης του εκτυπωτή.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Η ηλεκτρονική Βοήθεια εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή. Η ηλεκτρονική Βοήθεια περιλαμβάνει οδηγίες για τις λειτουργίες του προϊόντος και την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις σε online περιεχόμενο. Επίσης παρέχει τις προδιαγραφές του προϊόντος, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου, περιβαλλοντικές και κανονιστικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες υποστήριξης.

Windows: Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > HP > HP Deskjet 3510 series > Boh θ εια.

Μας: Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, στην οθόνη όπου εμφανίζεται το συνιστώμενο λογισμικό, επιλέξτε HP Recommended Software και συνεχίστε με την εγκατάσταση του λογισμικού.

- Mac OS X v10.6: Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, επιλέξτε Mac Help από το μενού Help. Στο Help Viewer, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί Home και στη συνέχεια επιλέξτε τη Βοήθεια για τη συσκευή σας.
- Mac OS X v10.7: Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, επιλέξτε Help Center από το μενού Help, επιλέξτε Help for all your apps και στη συνέχεια επιλέξτε τη Βοήθεια για τη συσκευή σας.

Για να βρείτε τη δήλωση και τις πληροφορίες συμμόρφωσης της σημείωσης κανονισμών



για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταβείτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια και επιλέξτε Παράρτημα > Τεχνικές πληροφορίες > Σημειώσεις κανονισμών > Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή επιλέξτε Τεχνικές πληροφορίες > Σημειώσεις κανονισμών > Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση συμμόρφωσης αυτού του προϊόντος είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση web: www.hp.eu/certificates

Αρχείο Readme

Το αρχείο Readme περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας με την υποστήριξη της ΗΡ, τις απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος και τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τις πληροφορίες της συσκευής σας.

Windows: Τοποθετήστε το CD λογισμικού. Στο CD λογισμικού εντοπίστε το αρχείο ReadMe.chm. Κάντε διπλό κλικ στο apyεio ReadMe.chm για να το avoiξετε και επιλέξτε το ReadMe στη γλώσσα σας.

Mac: Τοποθετήστε το CD λογισμικού και κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Read Me" που βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο του CD λογισμικού.

Δεν έχετε μονάδα CD/DVD;

Για υπολογιστές που δεν διαθέτουν μονάδα CD/DVD, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support</u> για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού.

Δήλωση του εκτυπωτή

Εξασφαλίστε ταχύτερες είδοποιήσεις εξυπηρέτησης και υποστήριξης δηλώνοντας τη συσκευή σας στη διεύθυνση <u>www.register.hp.com</u>.

Χρήση μελάνης

Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης χρησιμοποιείται μελάνη με πολλούς τρόπους, όπως για τη διαδικασία εκκίνησης που προετοιμάζει τη συσκευή και τα δοχεία για εκτύπωση και για τη συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης που διατηρεί τα ακροφύσια καθαρά και τη ροή της μελάνης ομαλή. Επίσης, στο δοχείο παραμένει υπόλειμμα μελάνης αφού αυτή εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση **www.hp.com/go/inkusage**.



Σαρώστε για να μάθετε για τον εκτυπωτή σας. www.hp.com/eu/m/DJIA3515 Ενδέχεται να ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες.

Πίνακας ελέγχου



1	Πίσω: Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
2	'Ακυρο: Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία και επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
3	Επιλογή: Κουμπί περιβάλλοντος που αλλάζει ανάλογα με τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη.
4	Πάνω: Χρησιμοποιήστε το για περιήγηση στα μενού και για επιλογή αριθμού αντιγράφων.
5	Κάτω: Χρησιμοποιήστε το για περιήγηση στα μενού και για επιλογή αριθμού αντιγράφων.
6	ΟΚ: Επιβεβαιώνει την τρέχουσα επιλογή.
7	Φωτεινή ένδειξη κατάστασης και κουμπί ePrint : Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται το μενού Υπηρεσίες Web όπου μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση email του εκτυπωτή και να δείτε/ορίσετε τις ρυθμίσεις για το ePrint. Το ePrint είναι μια δωρεάν υπηρεσία της HP που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε στον εκτυπωτή σας με δυνατότητα ePrint από οπουδήποτε μπορείτε να στείλετε email. Χρησιμοποιώντας το ePrint, τις εφαρμογές εκτύπωσης και το ePrintCenter από εκτυπωτές HP με σύνδεση στο web (ξεχωριστά και συλλογικά "Σύστημα ePrintCenter"), συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που βρίσκονται στη διεύθυνση <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .
8	Φωτεινή ένδειξη κατάστασης και κουμπί Ασύρματη : Η μπλε φωτεινή ένδειξη υποδηλώνει ότι έχει γίνει ασύρματη σύνδεση. Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, υποδηλώνει ότι η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη αλλά ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Πατήστε το κουμπί για να δείτε την κατάσταση και τις επιλογές μενού της ασύρματης σύνδεσης.
9	Κουμπί Λειτουργία : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εκτυπωτή.

Προδιαγραφές ισχύος

Τροφοδοτικό: 0957-2286 Τάση εισόδου: 100 - 240 V AC (+/- 10%) Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Τροφοδοτικό: 0957-2290 Τάση εισόδου: 200 - 240 V AC (+/- 10%) Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Τροφοδοτικό: 0957-2398 Τάση εισόδου: 100 - 240 V AC (+/- 10%) Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται από την ΗΡ.

Windows

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε:

- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος απευθείας στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Το κουμπί Λειτουργία είναι αναμμένο λευκό.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης:

- Windows 7[®]: Στο μενού Έναρξη των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές.
- Windows Vista[®]: Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί 'Εναρξη, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής.
- 3. Windows XP[®]: Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί 'Εναρξη, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και στη συνέχεια επιλέξτε Εκτυπωτές και Φαξ.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι επιλογής στον κύκλο δίπλα στον εκτυπωτή σας. Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ορισμός** εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου από το μενού.

Εάν ο εκτυπωτής είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και αποτύχει η εγκατάσταση του λογισμικού:

- Αφαιρέστε το CD από τη μονάδα CD/DVD του υπολογιστή σας και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
- 2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- 3. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή στη μονάδα CD/DVD του υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Οι ονομασίες Windows XP και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Windows 7 είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Mac

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε:

- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Το κουμπί **Λειτουργία** είναι αναμμένο λευκό.

Ελέγξτε την ουρά εκτύπωσης:

- 1. Στο μενού System Preferences, επιλέξτε:
 - Print & Fax (Mac OS X v10.6).
 - Print & Scan (Mac OS X v10.7).
- 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Open Print Queue.
- Κάντε κλικ σε μια εργασία εκτύπωσης για να την επιλέξετε.
- Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να διαχειριστείτε την εργασία εκτύπωσης:
 - Delete: Διαγραφή της επιλεγμένης εργασίας εκτύπωσης.
 - **Resume:** Συνέχιση μιας εργασίας εκτύπωσης που είχε διακοπεί προσωρινά.
- 5. Εάν κάνατε αλλαγές, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

Επανεκκίνηση και επαναφορά:

- 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- 2. Πραγματοποιήστε επαναφορά του εκτυπωτή.
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - β. Περιμένετε λίγο, επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και εγκαταστήστε το ξανά:

Σημείωση: Το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης καταργεί όλα τα στοιχεία του λογισμικού ΗΡ που αφορούν τη συσκευή. Το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης δεν καταργεί στοιχεία που χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλες συσκευές ή προγράμματα.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού:

- 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή HP από τον υπολογιστή σας.
- 2. Ανοίξτε το φάκελο Applications: Hewlett-Packard.
- Κάντε διηλό κλικ στην επιλογή HP Uninstaller. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό:

- 1. Συνδέστε το καλώδιο USB.
- Τοποθετήστε το CD του λογισμικού HP στη μονάδα CD/DVD του υπολογιστή σας.
- Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το CD και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή HP Installer.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις εκτυπωμένες οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τη συσκευή ΗΡ.

9

Χρήση εκτυπωτή δικτύου

Πληροφορίες για την ασύρματη εκτύπωση

Για ολοκληρωμένες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη εκτύπωση, επισκεφθείτε το HP Wireless Printing Center στη διεύθυνση <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>.

Αλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση

Εάν την πρώτη φορά εγκαταστήσατε τον εκτυπωτή μέσω σύνδεσης USB, μπορείτε αργότερα να αλλάξετε τη σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρματου δικτύου. Για να αλλάξετε τη σύνδεση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Windows

- Από το μενού "Έναρξη" του υπολογιστή, επιλέξτε 'Ολα τα προγράμματα ή Προγράμματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΗΡ.
- 2. Επιλέξτε HP Deskjet 3510 series.
- 3. Επιλέξτε Εγκατάσταση εκτυπωτή & λογισμικού.
- Επιλέξτε Μετατροπή σύνδεσης εκτυπωτή USB σε ασύρματη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κοινή χρήση εκτυπωτή από πολλούς υπολογιστές

Μπορείτε να μοιράζεστε τον εκτυπωτή με άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο οικιακό σας δίκτυο. Εάν ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο και εγκατεστημένος σε έναν υπολογιστή δικτύου, σε κάθε επιπλέον υπολογιστή χρειάζεται μόνο να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή ΗΡ. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, επιλέξτε τη σύνδεση **Ασύρματη (Δίκτυο/Ethernet)** όταν σας ζητηθεί και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ασύρματη σύνδεση εκτυπωτή χωρίς δρομολογητή

Η Απευθείας ασύρματη εκτύπωση ΗΡ σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας στον εκτυπωτή ασύρματα, χωρίς ασύρματο δρομολογητή, από συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi (π.χ. υπολογιστές και smartphone). Για να χρησιμοποιήσετε την Απευθείας ασύρματη εκτύπωση:

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Απευθείας ασύρματη εκτύπωση" στον πίνακα ελέγχου και σημειώστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης, εάν έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια της Απευθείας ασύρματης εκτύπωσης:
 - a. Στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί Ασύρματη και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 - β. Εάν η οθόνη δείχνει ότι η Απευθείας ασύρματη εκτύπωση είναι Απενεργοποιημένη, επιλέξτε Απευθείας ασύρματη και έπειτα επιλέξτε Ενεργ. (χωρίς ασφάλεια) ή Ενεργ. (με ασφάλεια).
 Σημείωση: Εάν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, μόνο οι χρήστες που διαθέτουν τον κωδικό πρόσβασης θα μπορούν να εκτυπώσουν ασύρματα στον εκτυπωτή. Εάν απενεργοποιήσετε την ασφάλεια, οποιοσδήποτε διαθέτει μια συσκευή Wi-Fi εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi του εκτυπωτή θα μπορεί να συνδεθεί στον εκτυπωτή.
 - γ. Επιλέξτε Όνομα εμφάνισης για να εμφανίσετε το όνομα της Απευθείας ασύρματης εκτύπωσης.
 - δ. Επιλέξτε Εμφάνιση κωδικού για να εμφανίσετε τον κωδικό πρόσβασης της Απευθείας ασύρματης εκτύπωσης εάν έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια.
- 2. Στον ασύρματο υπολογιστή ή σε μια φορητή σύσκευή, ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση, αναζητήστε το όνομα της απευθείας ασύρματης εκτύπωσης και συνδεθείτε σε αυτή. Για παράδειγμα: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια της Απευθείας ασύρματης εκτύπωσης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της Απευθείας ασύρματης εκτύπωσης όταν σας ζητηθεί. Εκτυπώστε κανονικά όπως θα εκτυπώνατε από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας.

Σημείωση:

- Η σύνδεση μέσω της λειτουργίας Απευθείας ασύρματη εκτύπωση δεν παρέχει πρόσβαση στο Internet.
- Για να χρησιμοποιήσετε την Απευθείας ασύρματη εκτύπωση από υπολογιστή, το λογισμικό του εκτυπωτή πρέπει να είναι εγκαταστημένο στον υπολογιστή.
- Η Απευθείας ασύρματη σύνδεση είναι διαθέσιμη ακόμα κι αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος ασύρματα σε οικιακό δίκτυο.
- Η Απευθείας ασύρματη εκτύπωση υποστηρίζει την ταυτόχρονη ασύρματη σύνδεση έως πέντε συσκευών.

.

Mac

Χρησιμοποιήστε το **HP Setup Assistant**, το οποίο βρίσκεται στη διαδρομή Applications/Hewlett-Packard/ Device Utilities, για να αλλάξετε τη σύνδεση λογισμικού σε ασύρματη γι' αυτόν τον εκτυπωτή.

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο...

- Λάβετε βοήθεια από το HP Wireless Printing Center: Η τοποθεσία web HP Wireless Printing Center (www.hp.com/qo/wirelessprinting) είναι ένας online οδηγός αναφοράς για την εγκατάσταση και ρύθμιση του οικιακού σας δικτύου και του εκτυπωτή ΗΡ για ασύρματη εκτύπωση. Σε αυτή την τοποθεσία θα βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε το ασύρματο δίκτυο, να ρυθμίσετε ή να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή και να αντιμετωπίσετε προβλήματα εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Βοηθητικού προγράμματος διαγνωστικών ελέγχων δικτύου στα Windows).
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη στον εκτυπωτή. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί Ασύρματη. Εάν η ένδειξη είναι Απεν. ασύρμ. σύνδ., πατήστε Ενεργοπ.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Για να το κάνετε:
 - Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί Ασύρματη.
 - 2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμ. ασύρμ. σύνδ**.
 - Επιλέξτε Εκτύπωση αναφοράς και έπειτα επιλέξτε Αναφ. ελέγχου.
 - 4. Η αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας εκτυπώνεται αυτόματα.
 - Ελέγξτε το επάνω μέρος της αναφοράς για να δείτε αν υπήρξε κάποια αποτυχία κατά τον έλεγχο.
 - Δείτε την ενότητα Αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων για να δείτε όλους τους ελέγχους που πραγμάτοποιήθηκαν και εάν ο εκτυπωτής πέρασε επίτυχώς αυτούς τους ελέγχους ή όχι.
 - Στην ενότητα Τρέχουσα διαμόρφωση, βρείτε το όνομα του δικτύου (SSID) στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με αυτό του υπολογιστή.

Σημείωση: Ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Απενεργοποιήστε προσωρινά το δίκτυο VPN προτού συνεχίσετε την εγκατάσταση. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο VPN είναι σαν να είστε συνδεδεμένοι σε διαφορετικό δίκτυο. Θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το VPN για να έχετε πρόσβαση στον εκτυπωτή μέσω του οικιακού δικτύου.

Το λογισμικό ασφαλείας μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Το λογισμικό ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας έχει σχεδιαστεί για να τον προστατεύει από απειλές που προέρχονται έξω από το οικιακό σας δίκτυο. Μια σουίτα λογισμικού ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τύπους λογισμικού, όπως εφαρμογές προστασίας από ιούς, εφαρμογές προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας, εφαρμογές τείχους προστασίας και εφαρμογές προστασίας των παιδιών. Τα τείχη προστασίας μπορεί να εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο οικιακό δίκτυο και να προκαλούν προβλήματα κατά τη χρήση συσκευών όπως εκτυπωτές και σαρωτές δικτύου. Μια γρήγορη τεχνική αντιμετώπισης προβλημάτων είναι να απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας και να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε περιλαμβάνουν τα εξής:

- Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του εκτυπωτή μέσω του δικτύου κατά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.
- Ξαφνικά δεν μπορείτε να εκτυπώσετε με τον εκτυπωτή παρά το γεγονός ότι μπορούσατε μία ημέρα πριν.
- Ο εκτυπωτής εμφανίζεται ως ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στο φάκελο Εκτυπωτές και Φαξ.
- Το λογισμικό δείχνει ότι ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος παρά το γεγονός ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- Εάν διαθέτετε εκτυπωτή All-in-One, ορισμένες λειτουργίες, όπως η εκτύπωση, λειτουργούν κανονικά και άλλες, όπως η σάρωση, δεν λειτουργούν.

Συμβουλές για τη χρήση λογισμικού ασφαλείας:

- Εάν το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε έχει μια ρύθμιση που ονομάζεται αξιόπιστη ζώνη, χρησιμοποιήστε την όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο.
- Φροντίστε να είναι ενημερωμένο το τείχος προστασίας. Πολλοί προμηθευτές λογισμικού ασφαλείας παρέχουν ενημερώσεις που επιλύουν γνωστά προβλήματα.
- Εάν το τείχος προστασίας έχει ρύθμιση για να μην εμφανίζονται μηνύματα ειδοποίησης, πρέπει να την απένεργοποιήσετε. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού ΗΡ και τη χρήση του εκτυπωτή ΗΡ, μπορεί να εμφανιστούν μηνύματα ειδοποίησης από το λογισμικό τείχους προστασίας. Πρέπει να δίνετε την έγκρισή σας για κάθε λογισμικό ΗΡ που προκαλεί την εμφάνιση ειδοποιήσεων. Το μήνυμα ειδοποίησης μπορεί να παρέχει επιλογές για άδεια, έγκριση ή άρση αποκλεισμού. Επίσης, αν η ειδοποίηση έχει επιλογή για **αποθήκευση αυτής της ενέργειας** ή **δημιουργία κανόνα για αυτό**, βεβαιωθείτε ότι την έχετε ενεργοποιήσει. Με αυτό τον τρόπο, το τείχος προστασίας γνωρίζει τι μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο στο οικιακό σας δίκτυο.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, μεταβείτε στο ΗΡ Wireless Printing Center στη διεύθυνση <u>www.hp.com/qo/wirelessprinting</u> και επιλέξτε **Firewall Help** (Βοήθεια με το τείχος προστασίας) για περισσότερες λύσεις.

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης εκτυπωτή ΗΡ

Προϊόν ΗΡ	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μέσα λογισμικού	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος
Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη ΗΡ ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης ΗΡ που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Κεφαλές εκτύπωσης (ισχύει μόνο για προϊόντα με κεφαλές εκτύπωσης που μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη)	1 έτος
Βοηθήματα	1 έτος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

- Α. Εύρος περιορισμένης εγγύησης
 1. Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάγω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκεύής για την περίοδο πού καθορίζεται παραπάνώ και η οποία ξεκινάει από την

 - Αιζεί, θα οφειλεται στην ΗΡ η συνήθης χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθώση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
 Σε περίππωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η ΗΡ λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάπτωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της ΗΡ, η ΗΡ έχει τη διακριπική ευχέρεια είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
 Σε περίππωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η ΗΡ λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάπτωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της ΗΡ, η ΗΡ έχει τη διακριπική ευχέρεια είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
 Σε περίπτωση σου, κατά την περίοδο ισχύος της αντικαταστήσης της επισκευάσει στις και αντικαταστήσει το προϊόν.
 Σε περίπτωση σου, καλύπτεται από την εγγύηση της ΗΡ, της εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η ΗΡ θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
 Η ΗΡ δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαπτυματικό προϊόν που το καλιτηματική ποριόν που το καλητηματική τουχιά το ποιδητηση τη θα αποζημιώσης τη βλάβη, η ΗΡ θα αποζημιώσης τη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαπτυματικό προϊόν στη ΗΡ.
 Οποιοδήποτε αντιβαλιστικό ποριόν μπορεί να είναι καινισμούς το φαιν κατιστήσης μα το διακριπαίος με το προϊόντος.

 - Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
 Στα προϊόντα της ΗΡ ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.

 - Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της ΗΡ ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η ΗΡ διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της ΗΡ σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη ΗΡ ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.
- Β. Περιορισμοί της εγγύησης ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΗΡ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
- Γ. Περιορισμοί της ευθύνης
 - 1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης
 - ΣΤΟ βάοβο επιζεταί από κιειστικά το ποιλική ναρούσεια, τοι στος πρώς που τελάτη.
 ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΧ. ΣΕ ΚΑΜΙΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΡΡ΄Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΆΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
- Τοπική νομοθεσία
 - 1. Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
 - Κυναία, και τον χώρα σε χώρα στο χώρα στο τοισκοπο κουρο.
 2. Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκεπαι στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών του πανάτη.

 - τα παρώσεγμα, οριόμενας πολιτιεύς γιατικής πτης, κοιώς και καιτοιές κορερνήσεις εκτός των πτοιτιεύουν (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται: α. Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.γ. το Ηνωμένο Βασίλειο), β. Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς, ή
 - Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιηθεί ή να επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια των γ.
 - σιωπρών εγγύησεων. 3. ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΗΡ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της ΗΡ

Αγαπητέ πελάτη,

Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της ΗΡ που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της ΗΡ (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.

Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.

Ελλάδα/ Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ



DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Uwaga

Płyta ČD zawiera instrukcje dotyczące wkładania pojemników z tuszem, ładowania papieru, wyrównywania pojemników z tuszem oraz innych czynności wykonywanych podczas instalacji.

Pomoc elektroniczna

Pomoc elektroniczna jest instalowana automatycznie podczas instalacji oprogramowania drukarki. Pomoc elektroniczna zawiera instrukcje dotyczące funkcji urządzenia oraz rozwiązywania problemów, jak również dodatkowe łącza do treści dostępnych na stronach internetowych. Zawiera także dane techniczne urządzenia, informacje prawne, środowiskowe i dotyczące pomocy technicznej.

System Windows: Po zainstalowaniu oprogramowania kliknij Start > Wszystkie programy > HP > HP Deskjet 3510 series > Pomoc.

System Mac: Podczas instalacji oprogramowania na ekranie prezentującym zalecane oprogramowanie wybierz **HP Recommended Software** (Zalecane oprogramowanie HP), a następnie kontynuuj instalację oprogramowania.

- Mac OS X 10.6: Po zainstalowaniu oprogramowania wybierz opcję Mac Help (Pomoc systemu Mac) z menu Help (Pomoc). W oknie Help Viewer (Przeglądarka pomocy) kliknij i przytrzymaj przycisk Home (Ekran startowy), a następnie wybierz pomoc dotyczącą swojego urządzenia.
- Mac OS X 10.7: Po zakończeniu instalacji oprogramowania wybierz opcję Help Center (Centrum pomocy) z menu Help (Pomoc), kliknij przycisk Help for all your apps (Pomoc dla wszystkich Twoich aplikacji), a następnie wybierz pomoc dotyczącą swojego urządzenia.

Treść deklaracji zgodności z przepisami Unii Europejskiej znajduje się w pomocy

elektronicznej. Kliknij Dodatek > Informacje techniczne > Uwagi prawne > Uwagi prawne Unii Europejskiej lub kliknij Informacje techniczne > Uwagi prawne > Uwagi prawne Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności dla tego urządzenia dostępna jest pod następującym adresem: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Readme

Plik Readme zawiera informacje na temat kontaktu z pomocą techniczną HP, wymagania systemowe oraz najnowsze informacje na temat produktu.

System Windows: Włóż płytę CD z oprogramowaniem. Zlokalizuj plik ReadMe.chm na płycie CD z oprogramowaniem. Kliknij dwukrotnie plik ReadMe.chm, aby go otworzyć i wybierz część ReadMe w swoim języku.

System Mac: Włóż płytę CD z oprogramowaniem i kliknij dwukrotnie folder Read Me znajdujący się w głównym folderze płyty CD.

Nie masz napędu CD/DVD?

W przypadku komputerów bez napędu CD/DVD odwiedź stronę <u>www.hp.com/support</u>, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.

Zarejestruj swoją drukarkę

Dzięki rejestracji na stronie <u>www.register.hp.com</u> szybciej uzyskasz dostęp do obsługi i powiadomień wsparcia.

Zużycie atramentu

Tusz z pojemników jest wykorzystywany w drukarce na wiele sposobów, w tym do inicjowania, które przygotowuje pojemniki do drukowania, oraz do serwisowania głowic drukujących, co pozwala na ich oczyszczenie i zapewnia prawidłowy przepływ tuszu. Dodatkowo po zakończeniu używania pojemnika pozostaje w nim niewielka ilość tuszu. Więcej informacji znajdziesz na stronie **www.hp.com/go/inkusage**.



Zeskanuj, aby dowiedzieć się więcej na temat swojej drukarki. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u>

Transmisja danych może być obciążona standardową opłatą operatora. Podręcznik może nie być dostępny we wszystkich językach.

Panel sterowania



1	Wstecz: Powraca do poprzedniego ekranu.	
2	Anuluj: Zatrzymuje obecną operację i powraca do ekranu głównego.	
3	Wybór: Przycisk kontekstowy zmieniający się w zależności od treści wyświetlanej na ekranie.	
4	W górę: Umożliwia poruszanie się po menu oraz wybranie liczby kopii.	
5 W dół: Umożliwia poruszanie się po menu oraz wybranie liczby kopii.		
6	6 OK: Potwierdza bieżący wybór.	
7	Lampka stanu i przycisk ePrint : Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu Usługi sieci Web , za pomocą którego możesz wyświetlić adres e-mail drukarki oraz wyświetlić i zmienić ustawienia usługi ePrint. ePrint jest bezpłatną usługą oferowaną przez firmę HP, umożliwiającą drukowanie za pomocą drukarki wyposażonej w funkcję ePrint z dowolnego miejsca, z którego możesz wysłać wiadomość e-mail. Korzystanie z usług ePrint, aplikacji dla drukarek i serwisu ePrintCenter w połączeniu z drukarkami HP z dostępem do Internetu (nazywanych pojedynczo i w całości "Systemem ePrintCenter") oznacza zgodę na warunki korzystania przedstawione na stronie www.hp.com/go/ePrintCenter .	
8	Wskaźnik stanu połączenia bezprzewodowego : Niebieskie światło oznacza nawiązanie połączenia bezprzewodowego. Migający wskaźnik oznacza, że sieć bezprzewodowa jest włączona, ale drukarka nie ma połączenia z siecią. Naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć stan połączenia bezprzewodowego i opcje menu.	
9	Przycisk włączania : Służy do włączania i wyłączania drukarki.	

Wymagania zasilania

Zasilacz: 0957-2286 Napięcie wejściowe: 100–240 V prądu przemiennego (+/- 10%) Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz (+/- 3 Hz) Zasilacz: 0957-2290 Napięcie wejściowe: 200–240 V prądu przemiennego (+/- 10%) Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz (+/- 3 Hz) Zasilacz: 0957-2398 Napięcie wejściowe: 100–240 V prądu przemiennego (+/- 10%) Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz (+/- 3 Hz)

Uwaga: Używaj tylko wraz z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP.

Rozwiązywanie podstawowych problemów

Windows

Jeżeli drukowanie jest niemożliwe:

- Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera za pomocą przewodu USB, sprawdź czy przewód jest podłączony prawidłowo.
- 2. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Przycisk włączania zaświeci się na biało.

Sprawdź, czy drukarka jest ustawiona jako domyślne urządzenie drukujące:

- 1. Windows 7[®]: W menu Start systemu Windows kliknij Urządzenia i drukarki.
- Windows Vista[®]: Na pasku zadań Windows kliknij Start, Panel sterowania, a następnie Drukarki.
- Windows XP[®]: Na pasku zadań Windows kliknij Start, Panel sterowania, a następnie Drukarki i faksy.

Sprawdź, czy ikona drukarki posiada oznaczenie w kółku. Jeżeli drukarka nie jest wybrana jako domyślna, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu **Ustaw jako drukarkę domyślną**.

Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB i nie można zainstalować oprogramowania:

- Wyjmij płytę CD z napędu CD/DVD komputera i odłącz od komputera kabel USB.
- 2. Ponownie uruchom komputer.
- Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dysków CD/DVD, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania tego oprogramowania. Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie pojawi się odpowiednie polecenie.
- 4. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.

Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi Microsoft Corporation. Windows 7 jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

Mac

Jeżeli drukowanie jest niemożliwe:

- Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą przewodu USB, sprawdź czy przewód jest podłączony prawidłowo.
- 2. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Przycisk włączania zaświeci się na biało.

Sprawdź kolejkę wydruku:

- 1. W oknie **System Preferences** (Preferencje systemowe) kliknij
 - Print & Fax (Druk i faks) (Mac OS X 10.6).
 - Print & Scan (Druk i skan) (Mac OS X 10.7).
- 2. Kliknij przycisk **Open Print Queue** (Otwórz kolejkę drukowania).
- 3. Kliknij zadanie drukowania, aby je zaznaczyć.
- Zadaniami drukowania można zarządzać przy użyciu następujących przycisków:
 - **Delete** (Usuń): Usuwanie wybranego zadania drukowania.
 - **Resume** (Wznów): Kontynuowanie wstrzymanego zadania drukowania.
- 5. Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany, spróbuj wydrukować ponownie.

Ponownie uruchom komputer i drukarkę:

- 1. Ponownie uruchom komputer.
- 2. Zresetuj drukarkę.
 - a. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
 - b. Odczekaj minutę, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.

Jeżeli nadal nie można wydrukować strony testowej, odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie:

Uwaga: Dezinstalator usuwa wszystkie komponenty oprogramowania HP związane z tym urządzeniem. Nie są usuwane elementy wykorzystywane przez inne urządzenia i programy.

Aby odinstalować oprogramowanie:

- 1. Odłącz urządzenie HP od komputera.
- 2. Otwórz folder Programy: Hewlett-Packard.
- Kliknij dwukrotnie HP Uninstaller (Dezinstalator HP). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby zainstalować oprogramowanie:

- 1. Podłącz kabel USB.
- Włóż płytę CD z oprogramowaniem HP do napędu CD/DVD komputera.
- Na pulpicie otwórz folder płyty CD i kliknij dwukrotnie HP Installer.
- 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na ekranie i dołączonymi do urządzenia HP.

Informacje na temat drukowania bezprzewodowego

Najświeższe informacje na temat drukowania bezprzewodowego znajdziesz na stronie Centrum drukowania bezprzewodowego HP pod adresem **<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>**.

Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe

Jeśli początkowo drukarka została zainstalowana z połączeniem USB, można je później zamienić na połączenie bezprzewodowe. Aby zmienić typ połączenia, wykonaj następujące czynności:

Windows

- 1. W menu Start komputera wybierz Wszystkie programy lub Programy i wybierz HP.
- 2. Wybierz HP Deskjet 3510 series.
- 3. Wybierz Konfiguracja drukarki i oprogramowania.
- Wybierz Zamień drukarkę podłączoną przez USB na bezprzewodową. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Mac

Użyj narzędzia **HP Setup Assistant** (Asystent konfiguracji HP) z folderu Applications/Hewlett-Packard/ Device Utilities, aby zmienić połączenie pomiędzy oprogramowaniem a drukarką na bezprzewodowe.

Współdzielenie drukarki z wieloma komputerami

Drukarkę można współdzielić z innymi komputerami, które są podłączone do sieci domowej. Jeżeli drukarka jest już podłączona do sieci domowej i zainstalowana w komputerze podłączonym do sieci, każdy dodatkowy komputer wymaga tylko instalacji oprogramowania drukarki HP. Po wyświetleniu monitu podczas instalacji oprogramowania wybierz połączenie **Bezprzewodowe (Sieć/Ethernet)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połączenie bezprzewodowe z drukarką bez użycia routera

Funkcja HP Wireless Direct umożliwia bezpośrednie korzystanie z drukarki za pomocą sieci bezprzewodowej, bez użycia routera bezprzewodowego, z urządzeń podłączonych do sieci bezprzewodowej (na przykład komputerów lub smartfonów). Aby skorzystać z funkcji Wireless Direct, wykonaj następujące czynności:

- 1. Włącz funkcję Wireless Direct za pomocą panelu sterowania i uzyskaj nazwę sieci Wireless Direct oraz hasło, jeżeli zabezpieczenia sieci Wireless Direct są włączone:
 - a. Na ekranie głównym drukarki naciśnij przycisk Połączenie bezprzewodowe i wybierz opcję Ustawienia.
 - b. Jeśli stan funkcji Wireless Direct wyświetlany na ekranie to **Wyłączone**, wybierz przycisk **Wireless Direct**, następnie wybierz **Włączone (bez zabezpieczeń)** lub **Włączone (z zabezpieczeniami)**.

Uwaga: Po włączeniu zabezpieczeń drukować bezprzewodowo będą mogli tylko użytkownicy znający hasło. Po wyłączeniu ochrony każda osoba posiadająca urządzenie z Wi-Fi będące w zasięgu będzie mogła skorzystać z drukarki.

- c. Wybierz przycisk Wyświetl nazwę, aby wyświetlić nazwę Wireless Direct drukarki.
- d. Wybierz przycisk **Wyświetl hasło**, aby wyświetlić hasło Wireless Direct, jeśli zabezpieczenia sieci Wireless Direct są włączone.
- 2. W komputerze podłączonym bezprzewodowo do sieci lub urządzeniu przenośnym wyszukaj i nawiąż połączenie z siecią Wireless Direct o nazwie uzyskanej w poprzednim kroku, przykładowo: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Jeśli zabezpieczenia funkcji Wireless Direct są włączone, wprowadź hasło funkcji Wireless Direct po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Wydrukuj tak, jak normalnie drukujesz z komputera lub urządzenia przenośnego.

Uwaga:

- Połączenie z siecią Wireless Direct nie zapewnia dostępu do Internetu.
- Aby można było skorzystać z funkcji Wireless Direct za pomocą komputera, drukarka musi być podłączona do komputera i oprogramowanie drukarki musi być zainstalowane na komputerze.
- Połączenie Wireless Direct jest dostępne nawet wtedy, gdy drukarka jest także podłączona do domowej sieci bezprzewodowej.
- Obsługuje ono do pięciu połączeń urządzeń bezprzewodowych jednocześnie.

Jeżeli nie można podłączyć drukarki do sieci...

- Pomoc dostępna w Centrum drukowania bezprzewodowego HP: Centrum drukowania bezprzewodowego HP (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) to elektroniczny podręcznik konfiguracji sieci domowej i drukarki HP do druku bezprzewodowego. Na tej stronie można znaleźć informacje pomocne podczas przygotowywania sieci bezprzewodowej, konfigurowania lub zmiany konfiguracji drukarki, a także rozwiązywania problemów z konfiguracją (również za pomocą narzędzia Diagnostyka sieci w systemie Windows).
- Upewnij się, że połączenie bezprzewodowe jest włączone w drukarce. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Połączenie bezprzewodowe. Jeśli wyświetlany stan to Połączenie bezprzewodowe wyłączone, naciśnij przycisk Włącz.
- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci. W tym celu:
 - 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Połączenie bezprzewodowe.
 - 2. Wybierz Ustawienia, aby otworzyć menu Ustawienia połączenia bezprzewodowego.
 - 3. Wybierz Drukuj raport, a następnie wybierz opcję Raport.
 - 4. Raport z testu sieci bezprzewodowej zostanie automatycznie wydrukowany.
 - Sprawdź górną część raportu, aby ustalić, czy w trakcie testu nie zostały wykryte problemy.
 - Sprawdź w sekcji Wyniki diagnostyczne, czy drukarka przeszła poprawnie wszystkie wykonane testy.
 - W sekcji Bieżąca konfiguracja zlokalizuj nazwę sieci (SSID), z którą drukarka jest aktualnie połączona. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, do której podłączony jest Twój komputer.

Uwaga: Komputer może być podłączony do sieci VPN (Virtual Private Network). Wyłącz czasowo połączenie sieci VPN przed kontynuacją instalacji. Podłączenie do sieci VPN to jak praca w innej sieci; korzystanie z drukarki w sieci lokalnej wymaga odłączenia od sieci VPN.

- Źródłem problemów może być oprogramowanie zabezpieczające. Oprogramowanie zabezpieczające zainstalowane w komputerze zostało zaprojektowane do obrony komputera przed zagrożeniami pochodzącymi spoza sieci domowej. Oprogramowanie to może zawierać różne rodzaje aplikacji, np. antywirusowe, chroniące przez programami typu spyware, zaporę sieciową firewall i aplikacje chroniące dzieci. Zapory sieciowe firewall mogą blokować komunikację pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci domowej i powodować problemy przy korzystaniu z takich urządzeń, jak drukarki i skanery sieciowe. Szybką metodą zdiagnozowania problemu jest wyłączenie zapory sieciowej i sprawdzenie, czy problem zniknie. Problemy mogą być następujące:
 - Nie można odnaleźć drukarki w sieci podczas instalacji oprogramowania drukarki.
 - Nagle drukowanie staje się niemożliwe, mimo że dzień wcześniej nie było z nim problemu.
 - W folderze Drukarki i faksy drukarka informuje, że pracuje w trybie OFFLINE.
 - Oprogramowanie informuje, że drukarka jest odłączona, mimo że jest podłączona do sieci.
 - W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych e-All-in-One niektóre funkcje działają (np. drukowanie), a inne nie działają (np. skanowanie).

Wskazówki dotyczące korzystania z oprogramowania zabezpieczającego:

- Jeśli zapora sieciowa posiada ustawienie zwane strefą zaufaną, użyj go, gdy komputer jest podłączony do sieci domowej.
- Aktualizuj zaporę sieciową. Wielu producentów oprogramowania zabezpieczającego oferuje aktualizacje, które rozwiązują znane problemy.
- Jeśli zapora posiada ustawienie, aby nie pokazywać komunikatów ostrzegawczych, należy je wyłączyć. Podczas instalacji oprogramowania HP i korzystania z drukarki HP mogą pojawić się komunikaty oprogramowania zapory sieciowej. Należy zezwolić na komunikację oprogramowania HP, które wywołało takie komunikaty. Komunikat może zawierać opcje zezwolenia, zgody lub odblokowania. Jeśli komunikat zawiera opcję zapamiętaj to działanie lub utwórz regułę, pamiętaj by ją zaznaczyć. W ten sposób zapora sieciowa uczy się, czemu można zaufać w sieci domowej.

Jeśli w dalszym ciągu nie możesz połączyć się z drukarką, odwiedź Centrum drukowania bezprzewodowego HP pod adresem <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> i kliknij **Firewall Help** (Pomoc dotycząca zapory sieciowej), aby zapoznać się z innymi rozwiązaniami.

Ograniczona gwarancja na drukarkę HP

Produkt HP	Okres gwarancji
Nośniki oprogramowania	90 dni
Drukarka	1 rok
Kasety drukujące lub kasety z atramentem	Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń wyczerpania się atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane.
Głowice drukujące (dotyczy tylko produktów z możliwościa wymiany głowic przez klienta)	1 rok
Akcesoria	1 rok, jeżeli nie określono inaczej

- A. Zakres gwarancii
 - Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu.
 - 2. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji programówych). Fírma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów.
 - 3. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem:

 - a. niewłaściwej obsłuju lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
 b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkty HP
 - c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
 - nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
 - 4. W odniesieńu do drúkarek HP, używanie kaset pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem używania kaset innych producentów, kaset ponownie napełnianych lub kaset z atramentem, których termin przydatności upłynął, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.
 - 5. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP. 6. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do
 - wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
 - Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.
 - 8. Produkt oferowany zamiennie może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy produktowi podlegającemu wymianie.
 - 9. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom nowym. 10. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera.
- B. Ograniczenia gwarancji
 - W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPOŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ZADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWÁRANCJÍ JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JÁWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
- C. Ograniczenia rękojmi
 W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyniej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
 W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZANY
 - JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPÓŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEŻALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓŁNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTAPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.
- D. Prawo lokalne
 - 1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowego w USÁ, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata.
 - Jeśli postanówienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastośowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak również w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne rozwiązania prawne, czyli:
 - a. wykluczenie tych zastrzezeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np. w Wielkiei Brytanii):
 - b. ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń
 - przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji, których producent
 - nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemanych. 3. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIĄ NATOMIAST UZUPEŁNIENIE TYCH PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI. Ograniczona gwarancja HP

Szanowny Kliencie!

W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy jednostek HP, odpowiedzialnych za wykonanie ograniczonej gwarancji HP w Państwa kraju.

HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać wobec sprzedawcy ustawowe prawa niezależne w stosunku do udzielanej, ograniczonej gwarancji HP. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370, E0001100WZ, Kapitał zakładowy 475 000 PLN. NIP 527-020-51-28,



Not

CD, kartuşları takma, kağıt yükleme, kartuşları hizalama ve diğer yazıcı kurulum adımlarında size yol gösterecektir.

Elektronik Yardım

Elektronik Yardım, yazıcı yazılımı yüklemesi sırasında otomatik olarak yüklenir. Elektronik Yardım, çevrimiçi içeriklere ek bağlantıların yanı sıra, ürün özellikleri ve sorun giderme konusunda yönergeler içerir. Ayrıca ürün teknik özelliklerini, yasal bildirimleri, çevresel, yasal düzenleme ve destek bilgilerini de içerir.

Windows: Yazılım yüklemesi ardından, Başlat > Tüm Programlar > HP > HP Deskjet 3510 series > Yardım'ı tıklatın. Mac: Yazılım yüklemesi sırasında, önerilen yazılımları gösteren ekranda, HP Recommended Software'i (HP Tarafından Önerilen Yazılımlar) seçin, sonra da yazılım yüklemesine geçin.

- Mac OS X v10.6: Yazılım yüklemesi ardından, Help'ten (Yardım) Mac Help'i (Mac Yardımı) seçin. Help
 Viewer'dan (Yardım Görüntüleyici), Giriş düğmesini basılı tutun, sonra da aygıtınız için Help'i (Yardım) seçin.
- Mac OS X v10.7: Yazılım yüklemesi ardından, Help'ten (Yardım) Help Center'ı (Yardım Merkezi) seçin, Help for all your apps'ı (Tüm app'larınız için yardım) tıklatın, sonra da aygıtınız için Help'i (Yardım) seçin.



Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi'ni ve uygunluk bilgilerini bulmak için, elektronik Yardım'a gidin, **Ek** > **Teknik bilgiler** > **Yasal düzenleme bildirimleri** > **Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi**'ni tıklatın veya **Teknik bilgiler** > **Yasal düzenleme bildirimleri** > **Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi**'ni tıklatın. Bu ürünün Uygunluk Beyanı'na aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Benioku dosyası

Benioku dosyasında HP destek başvuru bilgileri, işletim sistemi gereksinimleri ve ürün bilgilerinizde yapılan en son güncelleştirmeler bulunur.

Windows: Yazılım CD'sini takın. Yazılım CD'sinde ReadMe.chm dosyasını bulun. ReadMe.chm dosyasını çift tıklatıp açın, sonra da dilinizdeki BeniOku dosyasını seçin.

Mac: Yazılım CD'sini takın ve ardından yazılım CD'sinin üst seviyesinde yer alan Read Me (Beni Oku) klasörünü çift tıklatın.

CD/DVD sürücü yok mu?

CD/DVD sürücüs^öü olmayan bilgisayarlar için, yazılımı indirip yüklemek üzere <u>www.hp.com/support</u> adresine gidin. Yazıcınızı kaydettirin Yazıcınızı <u>www.register.hp.com</u> adresinde kaydettirerek daha hızlı hizmet ve destek uyarıları alın.

Mürekkep kullanımı

Kartuşta bulunan mürekkep, yazdırma sırasında bir dizi farklı biçimde kullanılır; bunlar arasında aygıtı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlangıç işlemi ile püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin düzgün akmasını sağlayan yazıcı kafası servisi de vardır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. **www.hp.com/go/inkusage**.





Yazıcınız hakkında daha fazla bilgi almak için taratın. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Standart veri ücretleri geçerli olabilir. Tüm dillerde sunulmayabilir.

Kontrol paneli



1	Geri: Önceki ekrana geri döndürür.
2	İptal: Geçerli işlemi durdurur veya giriş ekranına geri döner.
3	Seçim: Ekranda neyin görüntülendiğine bağlı olarak değişen bağlamsal düğme.
4	Yukarı: Menüler arasında gezinmek ve kopya sayısını seçmek için bu düğmeyi kullanın.
5	Aşağı: Menüler arasında gezinmek ve kopya sayısını seçmek için bu düğmeyi kullanın.
6	OK: Geçerli seçimi onaylar.
7	ePrint durum ışığı ve düğmesi: Düğmeye basmak, yazıcının eposta adresini görüntüleyip ePrint ayarlarını görüntüleyebileceğiniz/yapabileceğiniz Web Hizmetleri menüsünü açar. ePrint, ePrint özellikli yazıcınıza eposta gönderebildiğiniz her yerden yazdırmanıza imkan veren ücretsiz bir HP hizmetidir. HP web bağlantılı yazıcılarla birlikte ePrint'i, print app'ları ve ePrintCenter'ı (ayrı ayrı ve birlikte "ePrintCenter Sistemi") kullanmak, <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> adresinde yer alan Şart ve Koşullar'ın kabul edildiği anlamına gelir.
8	Kablosuz durum ışığı ve düğmesi: Mavi ışık, kablosuz bağlantısı kurulduğunu gösterir Yanıp sönen ışık kablosuzun açık olduğunu gösterir, ancak yazıcı bir ağa bağlı değildir. Kablosuz durumunu ve menü seçeneklerini görüntülemek için düğmeye basın.
9	Açık düğmesi: Yazıcıyı açar veya kapatır.

Türkçe

Güç belirtimleri

Güç adaptörü: 0957-2286 Giriş voltajı: 100-240Vac (+/- %10) Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz) Güç adaptörü: 0957-2290 Giriş voltajı: 200-240Vac (+/- %10) Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz) Güç adaptörü: 0957-2398 Giriş voltajı: 100-240Vac (+/- %10) Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

Not: Yalnızca HP tarafından sağlanan güç adaptörüyle kullanın.

Windows

Yazdıramıyorsanız:

- Yazıcınız bilgisayarınıza bir USB kablosu ile doğrudan bağlıysa, kablo bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
- Yazıcının açık olduğundan emin olun. Açık düğmesi beyaz yanacaktır.

Yazıcının varsayılan yazdırma aygıtınız olarak ayarlandığından emin olun:

- Windows 7[®]: Windows Başlat menüsünde Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.
- Windows Vista[®]: Windows görev çubuğunda Başlat'ı, Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcılar'ı tıklatın.
- Windows XP[®]: Windows görev çubuğunda, Başlat'ı, Denetim Masası'nı, sonra da Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.

Yazıcınızın yanındaki dairede onay işareti bulunduğundan emin olun. Yazıcınız varsayılan olarak seçili değilse yazıcı simgesini sağ tıklatın ve menüden **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı tıklatın.

Yazıcınız USB kablosuyla bilgisayarlarınıza doğrudan bağlıysa ve yazılım yüklemesi başarısız oluyorsa:

- 1. CD'yi bilgisayarın CD/DVD sürücüsünden çıkarın ve USB kablosunu bilgisayardan çekin.
- 2. Bilgisayarı yeniden başlatın.
- Yazıcı yazılımı CD'sini CD/DVD sürücüsüne yerleştirin ve yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Sizden istenmedikçe USB kablosunu takmayın.
- Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatın.

Windows XP ve Windows Vista, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Windows 7, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Mac

Yazdıramıyorsanız:

- Yazıcınız bilgisayarınıza bir USB kablosu ile bağlıysa, kablo bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
- 2. Yazıcının açık olduğundan emin olun. **Açık** düğmesi beyaz yanacaktır.

Yazdırma kuyruğunuzu kontrol edin:

- 1. System Preferences'ta (Sistem Tercihleri), tıklatın:
 - Print & Fax (Yazdırma ve Faks) (Mac OS X v10.6).
 - Print & Scan (Yazdırma ve Tarama) (Mac OS X v10.7).
- Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç) düğmesini tıklatın.
- 3. Bir yazdırma işini seçmek için tıklatın.
- 4. Yazdırma işini yönetmek için şu düğmeleri kullanın:
 - Delete (Sil): Seçilen yazdırma işini iptal edin.
 - **Resume** (Sürdür): Duraklatılan bir yazdırma işini sürdürün.
- 5. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.

Yeniden başlatın ve sıfırlayın:

- 1. Bilgisayarı yeniden başlatın.
- 2. Yazıcıyı sıfırlayın.
 - a. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
 - b. Bir dakika bekleyip kabloyu yeniden takın ve yazıcıyı açın.

Hala sınama sayfası yazdıramıyorsanız yazılımı kaldırıp yeniden yükleyin:

Not: Kaldırma uygulaması aygıta özgü HP yazılım bileşenlerinin tümünü kaldırır. Diğer ürünlerle veya programlarla paylaşılan bileşenleri kaldırmaz.

Yazılımı kaldırmak için:

- 1. HP ürününü bilgisayardan ayırın.
- 2. Applications: Hewlett-Packard (Uygulamalar: Hewlett-Packard) klasörünü açın.
- 3. **HP Uninstaller**'ı (HP Kaldırıcı) çift tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılımı yüklemek için:

- 1. USB kablosunu bağlayın.
- 2. HP yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD/DVD sürücüsüne yerleştirin.
- Masaüstünde, CD'yi açın, sonra da HP Installer çift tıklatın.
- Ekrandaki yönergeleri ve HP ürünüyle birlikte verilen basılı kurulum yönergelerini izleyin.

Ağa bağlı yazıcı kullanımı

Kablosuz yazdırma hakkında bilgi

Kablosuz yazdırma hakkında en ayrıntılı ve en güncel bilgiler için **<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>** adresindeki HP Kablosuz Yazdırma Merkezi'ne gidin.

USB bağlantısını kablosuz bağlantıya dönüştürün

Yazıcıyı ilk olarak USB bağlantısı ile yüklediyseniz, daha sonra kablosuz ağ bağlantısına çevirebilirsiniz. Bağlantıyı değiştirmek için, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Windows

- 1. Bilgisayarın başlat menüsünden, **Tüm Programlar**'ı veya **Programlar**'ı, sonra da **HP**'yi seçin.
- 2. HP Deskjet 3510 series'i seçin.
- 3. Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'nı seçin.
- 4. **USB bağlantılı yazıcıyı kablosuza dönüştür**'ü seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.



Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları) dizinindeki **HP Setup Assistant**'ı kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza dönüştürün.

Yazıcınızı birden fazla bilgisayarla paylaşın

Yazıcıyı ev ağınıza bağlı diğer bilgisayarlarla paylaşabilirsiniz. Yazıcı zaten ev ağınıza bağlı ve bir ağ bilgisayarına kuruluysa, HP yazıcı yazılımını ek her bilgisayar için yüklemeniz yeterlidir. Yazılım yüklemesi sırasında, istendiğinde **Kablosuz (Ağ/Ethernet)** bağlantısını seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın

HP Kablosuz Doğrudan, Wi-Fi özellikli aygıtlarınızdan doğrudan yazıcınıza kablosuz yönlendirici olmadan kablosuz yazdırmanıza imkan verir (örn.: bilgisayarlar ve akıllı telefonlar). Kablosuz Doğrudan'ı kullanmak için şunları yapmanız gerekir:

- 1. Kontrol panelinden Kablosuz Doğrudan'ı açın ve Kablosuz Doğrudan güvenliğiniz açıksa Kablosuz Doğrudan adını ve parolasını alın:
 - a. Yazıcınızın giriş ekranından, Kablosuz düğmesine basın, sonra da Ayarlar'ı seçin.
 - b. Ekranda Kablosuz Doğrudan'ın **Kapalı** olduğu gösteriliyorsa, **Kablosuz Doğrudan**'ı seçin, sonra da **Açık (Güvenlik Yok)** veya **Açık (Güvenlikli)** seçeneklerinden birini seçin.

Not: Güvenliği açarsanız, yalnızca parolası olan kullanıcılar yazıcıya kablosuz bağlanabilir. Güvenliği kapatırsanız, Wi-Fi aralığında yer alan ve Wi-Fi aygıtı olan herkes yazıcıya bağlanabilir.

- c. Kablosuz Doğrudan adını görüntülemek için Adı Görüntüle'yi seçin.
- d. Kablosuz Doğrudan güvenliğiniz açıksa, Kablosuz Doğrudan parolasını görüntülemek için **Parolayı Görüntüle**'yi seçin.
- Kablosuz bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan kablosuzu açın, Kablosuz Doğrudan adını arayıp bağlanın, örneğin: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Kablosuz Doğrudan güvenliğiniz açıksa, istendiğinde Kablosuz Doğrudan parolanızı girin. Ardından, bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan normalde yaptığınız şekilde yazdırın.

Not:

- Kablosuz Doğrudan bağlantısı Internet erişimi sağlamamaktadır.
- Kablosuz Doğrudan'ı bilgisayardan kullanmak için, bilgisayara yazıcı yazılımı yüklenmiş olmalıdır.
- Kablosuz Doğrudan bağlantısı, yazıcı bir ev ağına kablosuz bağlı olsa dahi kullanılabilir.
- Kablosuz Doğrudan, aynı anda en fazla beş kablosuz aygıt bağlantısını destekler.

Ağ bağlantılı yazıcı sorunlarını giderme

Yazıcıyı kablosuz ağınıza bağlayamıyorsanız...

- HP Kablosuz Yazdırma Merkezi'nden yardım alın: HP Kablosuz Yazdırma Merkezi
 (www.hp.com/go/wirelessprinting), ev ağınızı ve HP yazıcınızı kablosuz yazdıracak şekilde ayarlama konusunda çevrimiçi bir referans rehberidir. Bu web sitesinde, kablosuz ağınızı hazırlamanıza, yazıcınızı kurmanıza ve yeniden yapılandırmanıza ve kurulum sorunlarınızı gidermenize yardımcı olabilecek bilgiler bulabilirsiniz (yalnızca Windows'da Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı kullanmak da dahil).
- Yazıcınızda Kablosuz'un etkin olduğunu doğrulayın. Yazıcının kontrol panelinden, Kablosuz düğmesine basın, Kablosuz Kapalı gösteriyorsa, Aç'a basın.
- Yazıcınızın ağınıza bağlı olduğundan emin olun. Bunu yapmak için:
 - 1. Yazıcının kontrol panelinden Kablosuz düğmesine basın.
 - 2. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Ayarlar'ı seçin.
 - 3. Rapor Yazdır'ı, sonra da Sınama Raporu'nu seçin.
 - 4. Kablosuz Sınama Raporu otomatik olarak yazdırılır.
 - Sınama sırasında başarısız bir şey olup olmadığını görmek için raporun üst kısmına bakın.
 - Gerçekleştirilen tüm sınamaları ve yazıcınızın geçip geçmediğini görmek için **Tanılama Sonuçları** bölümüne bakın.
 - **Geçerli Yapılandırma** bölümünden, yazıcınızın bağlı olduğu Ağ Adı'nı (SSID) bulun. Yazıcının bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Not: Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlı olabilir. Yüklemeye devam etmeden önce VPN'yi geçici olarak devre dışı bırakın. Bir VPN'ye bağlı olmak farklı bir ağda olmaya benzer; yazıcıya ev ağından erişmek için VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.

• Güvenlik yazılımı, soruna yol açıyor olabilir. Bilgisayarınıza yüklü güvenlik yazılımı, ev ağınızın dışından gelebilecek tehditlere karşı bilgisayarınızı korumak üzere tasarlanmıştır. Bir güvenlik yazılımı paketi, virüsten koruma, casus yazılımdan koruma, güvenlik duvarı ve çocuk koruması uygulamaları gibi farklı yazılım türleri içerebilir. Güvenlik duvarları, ev ağınıza bağlı aygıtlar arasındaki iletişimi engelleyebilir ve ağ yazıcıları ve tarayıcıları gibi aygıtları kullanırken sorunlara yol açabilir. Hızlı bir sorun giderme tekniği, güvenlik duvarınızı devre dışı bırakıp sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol etmektir.

Karşılaşabileceğiniz sorunlar şunlardır:

- Yazıcı yazılımı yüklenirken yazıcı ağ üzerinde bulunamaz.
- Bir gün önce yapabilmenize rağmen, aniden yazdıramamaya başlarsınız.
- Yazıcı, Yazıcı ve Fakslar klasöründe, ÇEVRİMDIŞI olduğunu gösterir.
- Yazılım, yazıcı ağa bağlı olsa bile yazıcı durumunu "bağlı değil" gösterir.
- Bir e-All-in-One ürününe sahipseniz, yazdırma gibi kimi özellikler çalışırken, tarama gibi diğerleri çalışmaz.

Güvenlik yazılımının kullanılması ile ilgili ipuçları:

- Güvenlik duvarınız **güvenilir bölge** adlı bir ayara sahipse, bilgisayarınız ev ağınıza bağlıyken bunu kullanın.
- Güvenlik duvarınızı güncel tutun. Birçok güvenlik yazılımı sağlayıcısı, bilinen sorunları düzelten güncelleştirmeler sağlamaktadır.
- Güvenlik duvarınızın uyarı mesajlarını gösterme ayarı varsa, devre dışı bırakmanız gerekir. HP yazılımını yüklerken ve HP yazıcıyı kullanırken, güvenlik duvarınızdan uyarı mesajları görebilirsiniz. Uyarıya yol açan HP yazılımına izin vermeniz gerekir. Uyarı mesajı izin ver, kabul et veya engelle seçeneklerini sağlayabilir. Ayrıca, uyarı mesajı bu işlemi hatırla veya bunun için bir kural oluştur seçimine sahipse, emin olduktan sonra seçin. Güvenlik duvarı bu şekilde ev ağınızda neye güveneceğini öğrenir.

Yazıcıyı ağınıza hala bağlayamıyorsanız, <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> adresindeki HP Kablosuz Yazdırma Merkezi'ne gidin, **Güvenlik Duvarı Yardımı**'nı tıklatın. Burada daha fazla çözüm bulabilirsiniz.

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım Ortamı	90 gün
Yazıcı	1 yıl
Yazıcı veya mürekkep kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.
Yazıcı kafaları (yalnızca müşteri tarafından değiştirilebilen yazıcı kafalarının kullanıldığı ürünler için geçerlidir)	1 yıl
Aksesuarlar	Aksi belirtilmedikçe 1 yıl

A. Sınırlı garanti kapsamı

1. Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.

2. Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP ürünlerinin, kesintili ve hatasız çalışacağını garanti etmez. 3. HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar icin geçerli olup, aşağıda

sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:

a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;

b. HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;

c. Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;

Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.

4. HP yazıcı ürünlerinde, HP üretimi olmayan veya yeniden doldurulmuş kartuş kullanılması, müşteriye verilen garantiyi veya müşteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki arıza veya hasar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş ya da kullanım süresi dolmuş bir mürekkep kartuşunun kullanımına bağlanıyorsa HP söz konusu arıza veya hasar icin yazıcının onarım servisi karşılığında standart saat ve malzeme ücretini alır.

- 5. İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
- 6. HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- 7. Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- 8. En azından değiştirilen urun işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen urun yeni veya yeni gibi olabilir. 9. HP ürünlerinde performansı yenileriyle esit değistirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bilesenler veya malzemeler bulunabilir.
- 10. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.
- B. Garanti sınırlamalar YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK ILE ILGILI HICBIR KOŞUL VEYA GARANTI VERMEZ.
- C. Sorumluluk sınırlamalar
 - 1. Yerel yasaların izin verdiği ölcüde isbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müsterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
 - 2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHİ HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
- D. Yerel yasalar
 - 1. İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
 - 2. Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
 - a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feraqat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
 - b. Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
 - c. Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya
 - koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir. 3. BU GARANTI BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.

DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Примечание

В инструкции на компакт-диске описывается установка картриджей, загрузка бумаги, выравнивание картриджей и другие процедуры установки.

Электронная справка

Электронная справка автоматически устанавливается вместе с программным обеспечением принтера. В электронной справке содержатся инструкции по функциям продукта и устранению неисправностей, а также ссылки на дополнительные материалы в Интернете. В ней также приведены технические характеристики устройства, информация об охране окружающей среды и другая нормативная информация, а также сведения о поддержке.

Windows. После установки программного обеспечения выберите Пуск > Все программы > HP > HP Deskjet 3510 series > Справка.

Мас. В процессе установки программного обеспечения выберите **Программы, рекомендованные НР** на экране со списком рекомендованных программ, после чего завершите установку.

- Мас OS X v10.6. После установки программного обеспечения выберите Справка Мас в меню Справка.
 В окне Просмотр справки нажмите и удерживайте кнопку Начало, а затем выберите справку для нужного устройства.
- Мас OS X v10.7. После установки программного обеспечения выберите Справочный центр в меню Справка, нажмите Справка для всех приложений, а затем выберите справку для нужного устройства.

(()

Чтобы найти информацию о соответствии стандартам и нормам Европейского Союза, откройте электронную справку, выберите Приложение > Техническая информация > Соответствие нормам > Уведомление о соответствии нормам Европейского Союза или выберите Техническая информация > Соответствие нормам > Уведомление о соответствии нормам Европейского Союза. Декларация соответствия для данного устройства доступна по адресу: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Файл Readme

Файл Readme содержит сведения об обращении в службу поддержки HP, требования к операционной системе, а также самую последнюю информацию об устройстве.

Windows. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением. На компакт-диске с программным обеспечением найдите файл ReadMe.chm. Дважды щелкните файл ReadMe.chm, чтобы открыть его, а затем выберите нужный язык.

Мас. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением и дважды щелкните папку Read Me, расположенную в папке верхнего уровня на этом компакт-диске.

Нет дисковода CD/DVD?

Если компьютер не оснащен дисководом CD/DVD, перейдите по адресу <u>www.hp.com/support</u>, чтобы загрузить и установить программное обеспечение.

Регистрация принтера

Для получения более быстрого обслуживания и уведомлений службы поддержки зарегистрируйте устройство по адресу: www.register.hp.com.

Использование чернил

Чернила в картриджах используются при выполнении принтером различных процедур, в том числе в процессе инициализации (для подготовки устройства и картриджей к печати) и при обслуживании печатающей головки (для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил). Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительную информацию см. по адресу <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.



Считайте код, чтобы получить информацию о принтере. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Могут применяться стандартные тарифы на передачу данных. Может быть доступно не на всех языках.



1	Назад: возврат на предыдущий экран.
2	Отмена: остановка текущей операции и возврат на начальный экран.
3	Выбор: контекстная кнопка, функция которой изменяется в зависимости от того, что изображено на экране.
4	Вверх: данная кнопка используется для навигации по меню и выбора количества копий.
5	Вниз: данная кнопка используется для навигации по меню и выбора количества копий.
6	ОК: подтверждение текущего выбора.
7	Кнопка и индикатор состояния ePrint : при нажатии этой кнопки отображается меню Be6-службы , в котором можно посмотреть адрес электронной почты принтера и настроить параметры службы ePrint. ePrint — это бесплатная служба HP, которая позволяет печатать документы на принтере с функцией ePrint с любого устройства, поддерживающего электронную почту. Использование ePrint, приложений печати и ePrintCenter на принтерах HP, подключенных к Интернету, (отдельно и вместе — Система ePrintCenter) означает согласие с Условиями использования, доступными по адресу <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .
8	Беспроводное подключение (индикатор состояния и кнопка): если индикатор горит синим светом, беспроводное подключение установлено. Если индикатор мигает, беспроводная связь включена, но принтер не подключен к сети. При нажатии кнопки на экране отображается состояние и параметры меню беспроводной связи.
9	Кнопка Вкл : используется для включения и выключения принтера.

Характеристики питания

Адаптер питания: 0957-2286 Входное напряжение: 100-240 В~ (+/- 10 %) Входная частота: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

Адаптер питания: 0957-2290 Входное напряжение: 200-240 В~ (+/- 10 %) Входная частота: 50/60 Гц (+/- 3 Гц) Адаптер питания: 0957-2398 Входное напряжение: 100-240 В~ (+/- 10 %) Входная частота: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

Примечание. Используйте только адаптер питания НР.

Windows

Если не удается выполнить печать.

- Если принтер подключен к компьютеру непосредственно с помощью USB-кабеля, убедитесь, что разъемы кабеля надежно подсоединены.
- 2. Убедитесь, что принтер включен. Кнопка **Вкл** должна светиться белым светом.

Убедитесь, что принтер используется в качестве устройства печати по умолчанию.

- Windows 7[®]. В меню Пуск Windows выберите Устройства и принтеры.
- 2. Windows Vista[®]. На панели задач Windows выберите Пуск, Панель управления, затем Принтеры.
- Windows XP[®]. На панели задач Windows выберите Пуск, Панель управления, а затем Принтеры и факсы.

Убедитесь, что рядом с названием принтера имеется кружок с пометкой. Если принтер не выбран в качестве принтера по умолчанию, щелкните его значок правой кнопкой мыши и выберите в меню параметр Использовать по умолчанию.

Если принтер подключен к компьютеру непосредственно с помощью USB-кабеля и произошел сбой во время установки программного обеспечения, выполните указанные ниже действия.

- Извлеките компакт-диск из дисковода компакт-дисков или дисков DVD на компьютере и отсоедините от компьютера USB-кабель.
- 2. Перезагрузите компьютер.
- Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод компакт-дисков или дисков DVD на компьютере и следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения. Не подсоединяйте USB-кабель до появления соответствующего приглашения.
- 4. После завершения установки перезагрузите компьютер.

Windows XP и Windows Vista являются охраняемыми в США товарными знаками Microsoft Corporation. Windows 7 является охраняемым товарным знаком или товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Mac

Если не удается выполнить печать.

- Если принтер подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля, убедитесь, что разъемы кабеля надежно подсоединены.
- 2. Убедитесь, что принтер включен. Кнопка **Вкл** должна светиться белым светом.

Проверьте очередь печати.

- 1. В разделе Свойства системы щелкните
 - Печать и факс (Mac OS X v10.6)
 - Печать и сканирование (Mac OS X v10.7)
- 2. Нажмите кнопку Открыть очередь печати.
- 3. Щелкните задание печати, чтобы выбрать его.
- Для управления заданием печати используйте следующие кнопки.
 - Удалить. Отмена выбранного задания печати.
 - Возобновить. Продолжение приостановленного задания печати.
- 5. Если были сделаны какие-либо изменения, повторите печать.

Выполните перезагрузку и сброс.

- 1. Перезагрузите компьютер.
- 2. Выполните сброс принтера.
 - А. Выключите принтер и отсоедините кабель питания.
 - Б. Подождите некоторое время, затем снова подсоедините кабель питания и включите принтер.

Если печать по-прежнему недоступна, удалите и снова установите программное обеспечение.

Примечание. Программа удаления удаляет все компоненты программного обеспечения HP, относящиеся к данному устройству. Компоненты, используемые другими продуктами и программами, не будут удалены.

Чтобы удалить программное обеспечение, выполните указанные ниже действия.

- 1. Отсоедините устройство НР от компьютера.
- 2. Откройте папку «Программы: Hewlett-Packard».
- 3. Дважды щелкните **Программа удаления НР**. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы установить программное обеспечение, выполните указанные ниже действия.

- 1. Подсоедините кабель USB.
- Вставьте компакт-диск с программным обеспечением НР в дисковод компакт-дисков или дисков DVD на компьютере.
- 3. На рабочем столе откройте окно компакт-диска и дважды щелкните **HP Installer**.
- Следуйте инструкциям на экране и печатным инструкциям по настройке, которые прилагаются к устройству HP.

Подробнее о беспроводной печати

Самую полную и самую свежую информацию о беспроводной печати см. на странице центра беспроводной печати HP по адресу: <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>.

Переход с USB-соединения на подключение по беспроводной сети

Если устройство принтер первоначально был подключен к USB-порту, впоследствии его можно подключить к беспроводной сети. Для изменения способа подключения выполните указанные ниже действия.

Windows

- В меню «Пуск» на компьютере выберите Все программы или Программы, а затем щелкните НР.
- 2. Выберите HP Deskjet 3510 series.
- 3. Выберите Настройка принтера и программное обеспечение.
- Выберите Изменить USB-подключение принтера на беспроводное. Следуйте инструкциям на экране.

Mac

Чтобы изменить подключение принтера на беспроводное, используйте **Помощник настройки HP** (Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities).

Совместное использование принтера несколькими компьютерами

Принтер можно совместно использовать с другими компьютерами, подключенными к домашней сети. Если принтер уже подключен к домашней сети и установлен на сетевом компьютере, для каждого дополнительного компьютера необходимо установить только программное обеспечение печати НР. Во время установки программного обеспечения выберите Беспроводное подключение (Cetь/Ethernet), и следуйте инструкциям на экране.

Беспроводное подключение к принтеру без использования маршрутизатора

С помощью функции прямого беспроводного подключения НР можно отправлять задания печати на принтер по беспроводной сети без использования беспроводного маршрутизатора с устройств Wi-Fi (например, компьютера или смартфона). Чтобы использовать прямое беспроводное подключение, выполните указанные ниже действия.

- Включите функцию прямого беспроводного подключения в панели управления и получите имя устройства и пароль для прямого беспроводного подключения, если включена система защиты.
 - А. На начальном экране принтера нажмите кнопку Беспроводной и выберите Параметры.
 - Б. Если на дисплее указано, что функция прямого беспроводного подключения отключена, выберите Прямое беспроводное подключение, а затем нажмите Включить (без системы защиты) или Включить (с системой защиты).

Примечание. Если система защиты включена, только пользователи с паролем смогут печатать посредством беспроводного подключения к принтеру. Если систему защиты отключить, любой пользователь с устройством Wi-Fi сможет подключиться к принтеру в пределах диапазона работы Wi-Fi.

- В. Нажмите Показать имя, чтобы отобразить имя прямого беспроводного подключения.
- Г. Нажмите **Показать пароль**, чтобы на экране отобразился пароль, если система защиты прямого беспроводного подключения включена.
- 2. На компьютере или мобильном устройстве с поддержкой беспроводной связи найдите прямое беспроводное подключение с заданным именем (например, HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Если включено обеспечение безопасности прямого беспроводного подключения, введите пароль прямого беспроводного подключения при соответствующем запросе. Затем печатайте с компьютера или мобильного устройства как обычно.

Примечание.

- Невозможно получить доступ к Интернету с помощью прямого беспроводного подключения.
- Чтобы использовать прямое беспроводное подключение на компьютере, на нем должно быть установлено программное обеспечение принтера.
- Прямое беспроводное подключение доступно, даже если принтер также подключен к беспроводной домашней сети.
- Прямое беспроводное подключение поддерживает соединение с максимум пятью беспроводными устройствами одновременно.

Если не удается подключить принтер к беспроводной сети...

- Получите справочную информацию в центре беспроводной печати. Веб-сайт центра беспроводной печати НР (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) является интерактивной справочной системой по настройке домашней сети и принтера НР для беспроводной печати. На этом сайте можно найти информацию, которая поможет подготовить беспроводную сеть, установить и сконфигурировать принтер, а также устранить возможные неполадки (включая использование инструмента сетевой диагностики — только для Windows).
- Убедитесь, что беспроводное подключение разрешено в принтере. На панели управления принтера нажмите кнопку Беспроводное, если отображается сообщение Беспроводное Выкл, то нажмите Включить.
- Убедитесь, что принтер подключен к сети. Для этого выполните указанные ниже действия.
 - 1. На панели управления принтера нажмите кнопку Беспроводное.
 - 2. Нажмите кнопку Настройки, чтобы открыть меню Параметры беспроводной связи.
 - 3. Выберите Печать отчета, а затем Отчет о проверке.
 - 4. Отчет о проверке беспроводной сети будет напечатан автоматически.
 - Проверьте верхнюю часть страницы отчета на наличие сбоев во время проверки.
 - Просмотрите раздел **Результаты диагностики** для всех выполненных проверок, чтобы убедиться, что все проверки успешно завершены.
 - В разделе Текущая конфигурация найдите имя сети (SSID), к которой в настоящее время подключен принтер. Убедитесь, что принтер подключен к той же сети, что и компьютер.

Примечание. Возможно, компьютер подключен к виртуальной частной сети (VPN). Перед установкой временно отключите виртуальную частную сеть. Подключение к виртуальной частной сети аналогично подключению к другой сети. Для доступа к принтеру по домашней сети необходимо отключиться от виртуальной частной сети.

- Возможно, неполадки возникают из-за программы обеспечения безопасности. Программа обеспечения безопасности, установленная на компьютере, создана для защиты компьютера от возможных угроз за пределами домашней сети. Набор программ обеспечения безопасности может содержать приложения различного типа, например антивирусные и антишпионские программы, брандмауэр и приложения для ограничения доступа детей. Брандмауэры могут блокировать связь между устройствами, подключенными к домашней сети, и вызывать проблемы при использовании сетевых принтеров и сканеров. Метод быстрого устранения неполадок состоит в отключении брандмауэра и проверке наличия проблемы. Могут возникать следующие проблемы.
 - При установке программного обеспечения невозможно обнаружить принтер в сети.
 - Печать невозможна, хотя до этого печать была успешной.
 - Принтер имеет состояние ОТСОЕДИНЕН в папке **Принтеры и факсы**.
 - Программное обеспечение отображает состояние принтера «Отключен», хотя принтер подключен к сети.
 - Если используется многофункциональное устройство All-in-One, работают не все функции (например, функция печати работает, а функция сканирования недоступна).

Советы по использованию программ обеспечения безопасности.

- Если для брандмауэра установлен параметр **доверенные зоны**, используйте его при подключении компьютера к домашней сети.
- Используйте самую последнюю версию брандмауэра. Многие поставщики программ обеспечения безопасности предоставляют обновления, исправляющие известные проблемы.
- Если для брандмауэра установлен параметр не отображать предупреждения, отключите его. При установке программного обеспечения НР и использовании принтера НР брандмауэр может отображать предупреждения об опасности. Необходимо разрешить использование любого программного обеспечения НР, для которого отображаются предупреждения. Для предупреждения можно установить следующие параметры: допустить, разрешить или разблокировать. Кроме того, если предупреждение содержит параметр запомнить действие или создать правило, необходимо выбрать этот параметр. Таким образом, брандмауэр запоминает действия, которым можно доверять в домашней сети.

Если вам по-прежнему не удастся подключить принтер к сети, посетите страницу центра беспроводной печати HP по адресу <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> и выберите **Справка по брандмауэрам**. В этом разделе приводится дополнительная информация по решению проблем.

Ограниченная гарантия на принтер НР

Продукт НР	Срок ограниченной гарантии
Носитель с программным обеспечением	90 дней
Принтер	1 год
Печатающие картриджи или картриджи с чернилами	до первого из следующих событий: момента, когда в картридже закончатся чернила НР или даты "окончания гарантии", указанной на картридже. Данная гарантия не распространяется на изделия НР, которые подвергались перезарядке, доработке, процедурам восстановления работоспособности, а также на изделия, подвергавшиеся неправильной эксплуатации или нерегламентированным воздействиям.
Печатающие головки (относится только к продуктам с печатающими головками, заменяемыми пользователем	1 год
Дополнительные принадлежности	1 год. если не указано иное

А. Условия ограниченной гарантии

1. Компания Hewlett-Packard (HP) гарантирует конечному пользователю, что в вышеуказанных изделиях HP отсутствуют дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, в течение вышеуказанного срока, который отсчитывается с момента покупки изделия пользователем.

 В отношении программного обеспечения ограниченная гарантия НР распространяется только на сбои при выполнении программных инструкций. Компания НР не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы любой программы. 3. Ограниченная гарантия НР распространяется только на те дефекты, которые возникли в результате нормальной

эксплуатации изделия, и не распространяется на любые другие неполадки, включая неполадки, причиной которых является: а. техническое обслуживание или модификация изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;

- использование программного обеспечения, материалов для печати, деталей и принадлежностей, б.
 - не поставляемых или не поддерживаемых компанией НР;
- случаи эксплуатации. не соответствующей техническим характеристикам изделия:
- Несанкционированная модификация или использование не по назначению.

4. Установка в принтеры НР картриджей других изготовителей или повторно заправленных картриджей не влияет ни на гарантийное соглашение с пользователем, ни на какие-либо соглашения компании НР с пользователем относительно технической поддержки. Однако в том случае, если вероятной причиной конкретного сбоя или повреждения принтера является установка картриджа другого изготовителя или повторно заправленного картриджа либо использование картриджа с истекшим сроком службы, компания НР взимает плату за время и материалы, необходимые для устранения этого сбоя или повреждения, по стандартным расценкам.

- 5. Если в течение действующего гарантийного периода компания НР получит уведомление о дефекте в изделии, на которое распространяется гарантия НР, компания НР обязуется по своему выбору либо отремонтировать, либо заменить изделие
- 6. Если компания НР окажется не в состоянии отремонтировать или заменить дефектное изделие, на которое распространяется гарантия НР, компания НР обязуется в течение приемлемого срока после получения уведомления о дефекте возместить продажную стоимость изделия.
- Компания НР не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока пользователь не вернет дефектное изделие компании НР.
- 8. Любое изделие, на которое заменяется дефектное изделие, может быть новым либо равноценным новому, при условии, что его функциональные возможности по крайней мере равны возможностям заменяемого изделия.
- Изделия компании НР могут содержать восстановленные детали, компоненты или материалы, эквивалентные новым по своим характеристикам
- 10. Ограниченная гарантия НР действительна в любой стране или регионе, в котором компания НР продает изделия, на которые распространяется данная гарантия. Контракты на дополнительное гарантийное обслуживание, например, на обслуживание по месту установки, могут заключаться любым уполномоченным обслуживающим предприятием НР в странах, где сбыт изделий осуществляется НР или уполномоченными импортерами.
- В. Ограничения гарантии

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ НР, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

- С. Ограничение ответственности
 - 1. В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение ущерба, определяемое настоящей Гарантией,
 - является единственным и исключительным возмещением ущерба, предоставляемым пользователю. 2. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСОБО ОГОВОРЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НИ КОМПАНИЯ НР. НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАКТНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ОНИ ОПОВЕШЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
- D. Местное законодательство
 - 1. Настоящая гарантия дает пользователю определенные юридические права. Покупатель может иметь и другие права, которые варьируются в зависимости от штата на территории Соединенных Штатов Америки, от провинции на территории Канады и от страны в других регионах мира.
 - 2. В части Гарантии, не соответствующей местному законодательству, ее следует считать измененной в соответствии с местным законодательством. В соответствии с местным законодательством некоторые ограничения ответственности произволителя и ограничения усповий настоящей Гарантии могут не относиться к заказчику. Например, некоторые штаты США, а также другие государства (включая провинции Канады), могут
 - а. исключить действие оговорок и ограничений, упомянутых в настоящем Положении о гарантии, как ограничивающие установленные в законном порядке права потребителей (например, в Великобритании);
 - б. каким-либо иным образом ограничить возможность производителя применять такие оговорки или ограничения; предоставить пользователю дополнительные права на гарантийное обслуживание, указать длительность действия в. предполагаемых гарантий, от которых производитель не может отказаться, либо не допустить ограничения срока действия предполагаемых гарантий.
 - УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННЫХ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОТРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ О БЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ И ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ НР ТАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.



Примітка

На компакт-диску ви знайдете всю потрібні відомості щодо того, як вставляти та вирівнювати картриджі, завантажувати папір, а також іншу інформацію з налаштування.

Електронна довідка

Електронна довідка автоматично встановлюється під час інсталяції програмного забезпечення принтера. Вона містить відомості про функції продукту й інструкції щодо усунення несправностей із додатковими посиланнями на онлайн-вміст. Тут також можна знайти технічні характеристики продукту, правові примітки, регулятивні норми щодо захисту навколишнього середовища й інформацію про підтримку.

Windows: інсталювавши програмне забезпечення, натисніть Start (Пуск) > All Programs (Усі програми) > HP > HP Deskjet 3510 series > Help (Довідка).

Мас: Під час інсталяції програмного забезпечення у вікні з переліком рекомендованого програмного забезпечення виберіть **HP Recommended Software** (Рекомендоване програмне забезпечення HP) і продовжте встановлення.

- Мас OS X v10.6: інсталювавши програмне забезпечення, у пункті Help (Довідка) виберіть Мас Help (Довідка Мас). У вікні Help Viewer (Програма перегляду довідки) натисніть і утримуйте кнопку Home (Головна), а потім виберіть довідку для свого пристрою.
- Мас OS X v10.7: інсталювавши програмне забезпечення, у пункті Help (Довідка) виберіть Help Center (Довідковий центр), натисніть Help for all your apps (Довідка для всіх програм), після чого виберіть довідку для свого пристрою.

(()

Щоб ознайомитися з положеннями регулятивних норм ЄС та інформацією про відповідність, перейдіть до електронної довідки, натисніть **Appendix** (Додаток) > **Technical information** (Технічні відомості) > **Regulatory notices** (Регулятивні норми) > **European Union Regulatory Notice** (Регулятивні норми ЄС) або виберіть **Technical information** (Технічні відомості) > **Regulatory notices** (Регулятивні норми) > **European Union Regulatory Notice** (Регулятивні норми) **European Union Regulatory Notice** (Регулятивні норми ЄС). Декларація про відповідність для цього продукту доступна на сторінці <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Відомості

У файлі Відомості міститься контактна інформація служби технічної підтримки НР, вимоги до операційної системи, а також останні оновлення відомостей про продукт.

Windows: вставте компакт-диск із програмним забезпеченням, знайдіть на ньому файл Відомості.chm і і двічі натисніть його, щоб відкрити. Виберіть вміст своєю мовою.

Мас: вставте компакт-диск із програмним забезпеченням і двічі натисніть папку Відомості, розташовану в його корені.

Немає пристрою для читання

компакт-/DVD-дисків? Якщо ваш комп'ютер не оснащено пристроєм для читання компакт-/DVD-дисків, перейдіть на веб-сайт <u>www.hp.com/support</u>, щоб завантажити й інсталювати програмне забезпечення. Зареєструйте свій принтер Зареєструвавшись за адресою <u>www.register.hp.com</u>, ви зможете швидше отримувати допомогу від служби підтримки та відповідні сповіщення.

Використання чорнила

Чорнило з картриджів використовується в процесі друку різними способами, зокрема під час ініціалізації, коли готуються пристрій і картриджі до друку, а також в обслуговуванні друкуючої головки, що зберігає друкуючі сопла чистими, а потік чорнила – однорідним. Окрім того, певний об'єм чорнила залишається в картриджі після його використання. Додаткову інформацію можна знайти за адресою **www.hp.com/go/inkusage**.



Виконайте сканування, щоб отримати інформацію про свій принтер. www.hp.com/eu/m/DJIA3515

Може стягуватися плата за стандартними тарифами. Доступність усіма мовами не гарантується.



1	Назад: повернення до попереднього вікна.
2	Cancel (Скасувати): скасування поточної операції та повернення до головного екрана.
3	Selection (Вибір): контекстуальна кнопка, що змінюється відповідно до відображуваної на екрані інформації
4	Up (Угору): використовується для переходу між меню та вибору кількості копій.
5	Down (Униз): використовується для переходу між меню та вибору кількості копій.
6	ОК: підтвердження поточного вибору.
7	Індикатор стану та кнопка ePrint : після її натискання відображається меню Web Services (Веб-служби), де можна дізнатись адресу електронної пошти принтера та переглянути/змінити налаштування функції ePrint. ePrint – це безкоштовна служба HP, що дозволяє виконувати друк на принтері, на якому ввімкнено ePrint, звідусіль, звідки можна надіслати електронний лист. Використання ePrint, програм принтера та служби ePrintCenter разом із підключеними до Інтернету принтерами HP (окремо й усіх разом, тобто "системи ePrintCenter") означає вашу згоду з Положеннями й умовами, викладеними на сторінці <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .
8	Кнопка й індикатор стану бездротового з'єднання : синій колір указує на те, що бездротове з'єднання встановлено. Миготіння індикатора вказує на те, що бездротове підключення активовано, однак принтер не під'єдано до мережі. Натисніть кнопку, щоб переглянути варіанти меню та стану бездротового з'єднання.
9	Кнопка ввімкнення : вмикає та вимикає живлення принтера.

Специфікації живлення

Адаптер живлення: 0957-2286 Вхідна напруга: 100–240 В змінного струму (+/- 10%) Вхідна частота струму: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

Адаптер живлення: 0957-2290 Вхідна напруга: 200–240 В змінного струму (+/- 10%) Вхідна частота струму: 50/60 Гц (+/- 3 Гц) Адаптер живлення: 0957-2398 Вхідна напруга: 100–240 В змінного струму (+/- 10%) Вхідна частота струму: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

Примітка. Використовуйте лише адаптер живлення, наданий компанією НР.

Windows

Якщо не вдається виконати друк:

- Якщо принтер підключено безпосередньо до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, перевірте надійність усіх з'єднань.
- Переконайтеся, що принтер увімкнено. Кнопка ввімкнення підсвічуватиметься білим.

Переконайтеся, що принтер установлено як пристрій друку за промовчанням.

- Windows 7[®]: у меню Пуск операційної системи Windows натисніть Devices and Printers (Пристрої та принтери).
- Windows Vista[®]: на панелі завдань Windows натисніть Start (Пуск), Control Panel (Панель керування), а потім – Printer (Принтери).
- Windows XP[®]: на панелі завдань Windows натисніть Start (Пуск), Control Panel (Панель керування), а потім – Printers and Faxes (Принтери та факси).

Переконайтеся, що в колі біля принтера встановлено прапорець. Якщо принтер не встановлено як пристрій за промовчанням, натисніть правою кнопкою миші його піктограму та виберіть у меню пункт Set as Default Printer (Установити як принтер за промовчанням).

Якщо принтер під'єднано безпосередньо до комп'ютера за допомогою кабелю USB, а встановити програмне забезпечення не вдається, виконайте наведені нижче дії.

- Вийміть компакт-диск із пристрою для читання компакт-/DVD-дисків, а потім від'єднайте USB-кабель від комп'ютера.
- 2. Перезавантажте комп'ютер.
- Вставте компакт-диск із програмним забезпеченням у пристрій для читання компакт-/ DVD-дисків, а потім, дотримуючись вказівок на екрані, інсталюйте програмне забезпечення для принтера. Не підключайте кабель USB до відображення відповідної підказки.
- 4. Після завершення інсталяції перезавантажте комп'ютер.

Windows XP та Windows Vista є зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт у США. Windows 7 є торговою маркою чи зареєстрованою в США та/або інших країнах торговою маркою корпорації Майкрософт.

Mac

Якщо не вдається виконати друк:

- Якщо принтер підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, перевірте надійність усіх з'єднань.
- Переконайтеся, що принтер увімкнено. Кнопка ввімкнення підсвічуватиметься білим.

Перевірте чергу друку:

- 1. У пункті System Preferences (Системні настройки) виберіть
 - Print & Fax (Принтери та факси) (для Mac OS X v10.6)
 - Print & Scan (Принтери та сканери) (для Мас OS X v10.7)
- 2. Натисніть кнопку **Open Print Queue** (Відкрити чергу друку).
- 3. Клацніть завдання друку, щоб вибрати його.
- Використовуйте такі кнопки для керування завданням друку:
 - Delete (Видалити): скасувати вибране завдання друку.
 - Resume (Продовжити): продовжити призупинене завдання друку.
- 5. Після внесення змін повторіть спробу друку.

Перезавантаження та скидання настройок:

- 1. Перезавантажте комп'ютер.
- 2. Виконайте скидання принтера.
 - а. Вимкніть принтер і від'єднайте кабель живлення.
 - Вачекайте хвилину та підключіть кабель живлення знову. Після цього ввімкніть принтер.

Якщо друк усе одно не вдається виконати, видаліть і повторно встановіть програмне забезпечення:

Примітка. Програма видалення видаляє всі компоненти програмного забезпечення НР, призначені для роботи певного пристрою. Компоненти, які використовуються спільно з іншими продуктами або програмами, видалені не будуть.

Щоб видалити програмне забезпечення, виконайте наведені нижче дії.

- 1. Від'єднайте продукт НР від комп'ютера.
- Відкрийте папку Applications: Hewlett-Packard (Програми: Hewlett-Packard).
- 3. Двічі натисніть **HP Uninstaller** (Видалення програм HP). Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб інсталювати програмне забезпечення, виконайте наведені нижче дії.

- 1. Підключіть USB-кабель.
- Вставте компакт-диск із програмним забезпеченням НР у пристрій для читання компакт-/DVD-дисків.
- 3. Відкрийте компакт-диск і двічі натисніть HP Installer.
- Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на екрані та в друкованій документації, що входить до комплекту поставки продукту НР.

Дізнайтеся більше про бездротовий друк

Найповнішу й оновлену інформацію про цю функцію можна отримати в Центрі бездротового друку HP, розміщеному за адресою **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Зміна підключення USB на бездротове

Якщо принтер спочатку було встановлено з USB-підключенням, згодом можна буде перейти до використання бездротової мережі. Щоб змінити підключення, виконайте наведені нижче дії.

Windows

- У меню "Start" (Пуск) комп'ютера натисніть All Programs (Усі програми) або Programs (Програми), а потім – HP.
- 2. Виберіть HP Deskjet 3510 series.
- 3. Натисніть Printer Setup & Software (Програмне забезпечення та налаштування принтера).
- Виберіть Convert a USB connected printer to wireless (Перейти від підключення USB до бездротового). Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Mac

Скористайтеся програмою **HP Setup Assistant** (Applications (Програми)/Hewlett-Packard/Device Utilities (Утиліти пристрою)), щоб змінити підключення програмного забезпечення принтера на бездротове.

Використовуйте принтер на кількох комп'ютерах

Принтер доступний для спільного використання на інших комп'ютерах, підключених до вашої домашньої мережі. Якщо його підключено до домашньої мережі та налаштовано на мережному комп'ютері, на всіх інших ПК потрібно лише інсталювати програмне забезпечення принтера НР. Установлюючи програмне забезпечення виберіть Wireless (Network/Ethernet) (Бездротове (мережа/Ethernet)), коли з'явиться відповідний запит, а потім дотримуйтесь інструкцій, що відображатимуться на екрані.

Підключіться до принтера без використання дротового з'єднання та маршрутизатора

Функція HP Wireless Direct дозволяє виконувати бездротовий друк на вашому принтері, без використання бездротового маршрутизатора, з пристрою з підтримкою Wi-Fi (наприклад, комп'ютера або смартфону). Для використання функції прямого бездротового друку необхідно виконати наведені нижче дії.

- Увімкнути функцію Wireless Direct HP на контрольній панелі й отримати ім'я та пароль принтера, який підтримує можливість прямого бездротового друку, якщо активовано функцію безпеки для Wireless Direct:
 - а. На головному екрані принтера натисніть кнопку Wireless (Бездротове), а потім Settings (Параметри).
 - b. Якщо на дисплеї для функції Wireless Direct НР вказано Off (Вимк.), виберіть Wireless Direct, а потім On (No Security) (Увімк. (Без функції безпеки)) або On (With Security) (Увімк. (З функцією безпеки)).

Примітка. Якщо активувати функцію безпеки, надсилати завдання друку на принтер через бездротове підключення зможуть лише користувачі, які введуть пароль. З вимкненою функцією безпеки надсилати завдання на принтер зможе будь-який користувач пристрою Wi-Fi, якщо він перебуває у Wi-Fi-зоні принтера.

- с. Натисніть **Display Name** (Показати ім'я), щоб відобразити ім'я принтера, який підтримує функцію прямого бездротового друку.
- d. Виберіть **Display Password** (Показати пароль), щоб відобразити пароль принтера, який підтримує прямий бездротовий друк, якщо функцію безпеки для Wireless Direct увімкнено.
- 2. На комп'ютері або мобільному пристрої ввімкніть бездротове підключення, виконайте пошук за ім'ям принтера з підтримкою функції HP Wireless Direct, наприклад HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Якщо для функції Wireless Direct увімкнено захист, введіть пароль, коли відобразиться відповідна підказка. Виконайте друк зі свого комп'ютера чи мобільного пристрою як звичайно.

Примітка.

- Установлення підключення Wireless Direct не надає вихід в Інтернет.
- Щоб використовувати функцію HP Wireless Direct на комп'ютері, на ньому має бути інстальовано програмне забезпечення принтера.
- Підключення до прямого бездротового друку доступне, навіть якщо принтер підключено до бездротової домашньої мережі.
- За допомогою функції Wireless Direct може підключитися до п'яти пристроїв бездротового зв'язку одночасно.

Якщо не вдається підключити принтер до бездротової мережі...

- Отримайте довідку в Центрі бездротового друку НР. Центр бездротового друку НР
 (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) це онлайновий довідковий посібник із налаштування домашньої мережі
 та принтера НР для бездротового друку. На цьому сайті ви знайдете інформацію щодо підготовки бездротової
 мережі, налаштування чи повторного встановлення параметрів принтера, а також усунення неполадок із
 налаштуванням (зокрема з використанням програми діагностики мережі виключно в ОС Windows).
- Переконайтеся, що бездротове з'єднання ввімкнено в налаштуваннях принтера. На контрольній панелі принтера натисніть кнопку Wireless (Бездротове); якщо відобразиться значення Wireless Off (Бездротове з'єднання вимкнено), виберіть Turn On (Увімкнути).
- Перевірте, чи підключено принтер до мережі. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 - 1. На контрольній панелі принтера натисніть кнопку Wireless (Бездротове).
 - 2. Виберіть Settings (Параметри), щоб перейти до меню Wireless Settings (Налаштування бездротового з'єднання).
 - 3. Натисніть **Print Report** (Друкувати звіт), а потім **Test Report** (Звіт самоперевірки). Звіт самоперевірки бездротового з'єднання буде роздруковано автоматично.
 - Перегляньте відомості на початку звіту, щоб пересвідчитися, що під час перевірки не сталося помилки.
 - Ознайомтеся з розділом **Diagnostics Results** (Результати діагностики), де наведено відомості про всі здійснені перевірки, і дізнайтеся результати для свого принтера.
 - У розділі Current Configuration (Поточна конфігурація) знайдіть назву мережі (SSID), до якої ваш принтер наразі підключено. Переконайтеся, що принтер під'єднано до тієї самої мережі, що й комп'ютер.

Примітка. Комп'ютер може бути підключений до віртуальної приватної мережі (VPN). Спробуйте тимчасово вимкнути VPN і продовжити встановлення. Підключення до VPN – це те саме, що підключення до іншої мережі; щоб отримати доступ до принтера через домашню мережу, необхідно відключитися від мережі VPN.

- Проблеми можуть виникати через роботу захисних програм. Мета таких програм захистити комп'ютер від загроз, які надходять із зовнішніх джерел. До них може відноситися програмне забезпечення різних типів, наприклад, антивірусні й антишпигунські програми, брандмауери та програми батьківського контролю. Брандмауери можуть блокувати зв'язок між пристроями, підключеними до домашньої мережі, і перешкоджати належному використанню таких пристроїв, як мережні принтери та сканери. Щоб швидко усунути проблему, потрібно вимкнути брандмауер і перевірити, чи працює пристрій належним чином. Можливі такі проблеми:
 - під час інсталяції програмного забезпечення принтера його неможливо знайти в мережі;
 - на принтері не вдається виконати друк, хоча буквально нещодавно завдання виконувались успішно;
 - у папці Printers and Faxes (Принтери та факси) принтер має статус OFFLINE (Не підключено до мережі);
 - у програмному забезпеченні зазначається, що принтер має статус "Відключено", хоча насправді він підключений до мережі;
 - якщо використовується принтер серії e-All-in-One, деякі функції можуть працювати (зокрема друк), а інші ні (наприклад, сканування).

Поради щодо використання програм захисту даних:

- Якщо брандмауер має параметр довірена зона, використовуйте його під час підключення комп'ютера до домашньої мережі.
- Регулярно оновлюйте брандмауер. Більшість постачальників захисних програм надають для своїх продуктів оновлення, які виправляють відомі помилки.
- Якщо брандмауер має параметр, який відключає показ сповіщень, такий параметр слід вимкнути. Під час інсталяції програмного забезпечення НР та використання принтера НР можуть відображатися сповіщення брандмауера. У брандмауері потрібно встановити дозволи для всіх програм НР, робота яких викликає появу таких сповіщень. Вікно сповіщення може мати параметри на зразок дозволити, допустити чи розблокувати. Також якщо в сповіщенні доступний параметр запам'ятати цю дію чи створити правило для цієї дії, обов'язково виберіть його. Ця процедура допомагає брандмауеру визначити, які операції допускаються в домашній мережі.

Якщо вам досі не вдається підключити принтер до мережі, відвідайте Центр бездротового друку НР за адресою **www.hp.com/go/wirelessprinting** і виберіть **Firewall Help** (Довідка брандмауера). Тут вам буде запропоновано більше варіантів рішень.

Положення про обмежену гарантію на принтер НР

Продукт НР	Тривалість обмеженої гарантії
Програмне забезпечення	90 днів
Принтер	1 рік
Друкуючі картриджі або картриджі з чорнилом	До настання першої з двох подій: закінчення чорнила НР або настання дати завершення гарантії, зазначеної на картриджі. Ця гарантія не поширюється на чорнильні продукти НР, які було повторно заповнено, перероблено, відновлено, неправильно використано чи підроблено.
Друкуючі головки (поширюється лише на продукти зі змінними друкуючими головками)	1 рік
Аксесуари	1 рік, якщо не зазначено іншого

А. Тривалість обмеженої гарантії

- Компанія Hewlett-Packard (HP) гарантує кінцевому користувачеві, що кожен із зазначених вище виробів не матиме дефектів матеріалу чи виробництва впродовж зазначеного вище періоду з моменту придбання користувачем.
- Для продуктів програмного забезпечення обмежена гарантія НР може застосовуватися лише до помилок у роботі програм. Компанія НР не гарантує, що робота будь-якого продукту буде безперебійною або безпомилковою.
- Обмежена гарантія НР поширюється лише на дефекти, що виникають у результаті нормального використання продукту, і не стосується будь-яких інших неполадок, зокрема тих, що виникають унаслідок: а) неправильного обслуговування чи модифікації;
 - б) використання програмного забезпечення, деталей або витратних матеріалів, які не постачаються та не підтримуються компанією HP;
 - в) використання в умовах, не придатних для роботи продукту згідно його специфікацій;
 - г) несанкціонованої видозміни чи неправильного використання.
- 4. Для принтерів НР використання картриджів інших виробників (не від компанії НР) або повторно заправлених картриджів жодним чином не впливає ні на гарантійні зобов'язання перед користувачем, ані на будь-які угоди про технічну підтримку НР. Проте якщо поломку або пошкодження принтера спричинено використанням картриджа іншого виробника (не від компанії НР), повторно заправленого чи простроченого картриджа з чорнилом, компанія НР нараховує стандартну оплату за роботу та матеріали для усунення поломки чи пошкодження принтера.
- Одержавши звернення щодо несправності будь-якого продукту протягом гарантійного терміну, компанія НР прийме рішення стосовно того, чи продукт буде відремонтовано, чи замінено.
- Якщо компанія НР не зможе відремонтувати або замінити несправний продукт, який підлягає гарантійному обслуговуванно НР, користувачеві має бути відшкодовано вартість продукту впродовж прийнятного часу з моменту виявлення несправності.
- НР не бере на себе жодних зобов'язань щодо ремонту, заміни чи відшкодування несправного продукту, поки користувач не поверне його компанії НР.
- 8. Будь-який продукт, використаний для заміни, може бути новим або подібним до нового, причому його
- 6. Будежкий продукт, використании для заміли, може бути новим або подпоним до новото, причому иото функціональні можливості будуть не гіршими за можливості продукту, що замінюється.
 9. Продукти НР можуть містити відновлені деталі, компоненти та матеріали, що є еквівалентними новим за своїми
- продукти пет можуть містити відповлені деталі, комполенти та матеріали, що є еквівалентними новим за своїми властивостями.
 По Обмочна сарацітія НР лійсца в буді, дий країні, до врадикт, що діддагає гараціїй они обядкаризаціща.
- 10. Обмежена гарантія НР дійсна в будь-якій країні, де продукт, що підлягає гарантійному обслуговуванню, розповсюджується компанією НР. Угоди щодо додаткового гарантійного обслуговування, наприклад обслуговування на території замовника, може бути укладено в будь-якому авторизованому сервісному центрі НР в країнах, де продукт продається компанією НР чи її уповноваженим імпортером.
- Б. Обмеження гарантії

У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, АНІ КОМПАНІЯ НР, АНІ ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ ЩОДО ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЧИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

- В. Обмеження відповідальності
 - У межах, дозволених місцевим законодавством, відшкодування, яке визначається цими умовами обмеженої гарантії, є єдиним і виключним відшкодуванням, що надається користувачеві.
 - 2. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМІ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ВИНЯ́ТКОМ ОБОВ'ЯЗКІВ, СПЕЦІАЛЬНО ВИКЛАДЕНИХ У ЦИХ УМОВАХ ГАРАНТІЇ, КОМПАНІЯ НР АБО ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є ОСНОВОЮ ПРЕТЕНЗІЇ КОНТРАКТ, ПОЗОВ АБО ІНШИЙ ЮРИДИЧНИЙ АКТ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛО ЗРОБЛЕНО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.
- Г. Місцеве законодавство
 - Умови цієї гарантії надають користувачеві певні юридичні права. Користувач також може мати інші права, які можуть бути різними в різних штатах США, провінціях Канади та країнах світу.
 - 2. Якщо умови гарантії якоюсь мірою не відповідають місцевому законодавству, їх слід вважати зміненими відповідно до місцевого законодавства. У відповідності з місцевим законодавством деякі обмеження відповідальності виробника й обмеження умов цієї гарантії можуть не застосовуватися до користувача. Наприклад, у деяких штатах США, а також деяких юрисдикціях за межами США (зокрема, у провінціях Канади):
 - а) може бути виключено обмеження відповідальності виробника й обмеження умов цієї гарантії, які суперечать законним правам споживача
 - (наприклад. у Великобританії):

б) може бути іншим чином обмежено права виробника вводити такі обмеження відповідальності чи обмеження гарантії;

в) користувач може мати додаткові гарантійні права (наприклад, стосовно тривалості неявних гарантій), від яких виробник не може відмовитися, або може дозволятись обмеження тривалості неявних гарантій.

 УМОВИ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ, ЗА ВИНЯТКОМ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ МЕЖ, НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ, НЕ ОБМЕЖУЮТЬ І НЕ ЗМІНЮЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ЗАКОННИХ ПРАВ, ЗАСТОСОВНИХ ДО ПРОДАЖУ ВИРОБІВ НР КОРИСТУВАЧАМ, А ЛИШЕ ДОПОВНЮЮТЬ ТАКІ ПРАВА.

Обмежена гарантія НР


Ескертпе

Ықшам диск картридждерді салу, қағазды жүктеу, картридждерді туралау және басқа принтерді реттеу қадамдарынан өткізеді.

Электрондық анықтама

Электрондық анықтама принтердің бағдарламалық құралын орнату кезінде автоматты түрде орнатылады. Электрондық анықтама өнімділік мүмкіндіктері мен ақаулықтарды жою туралы нұсқауларды, әрі желілік мазмұнға қосымша сілтемелерді қамтиды. Бұл бөлімде өнімдердің техникалық сипаттары, құқықтық ескертулер, экологиялық, заңдық ақпарат және қолдау туралы мәліметтер де бар.

Windows: Бағдарламалық құралды орнатқаннан кейін Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > НР > НР Deskjet 3510 series (НР Deskjet 3510 сериясы) > Справка (Анықтама) тармағын таңдаңыз.

Мас: Бағдарламаны орнату кезінде ұсынылған бағдарламаны көрсететін экранда **HP Recommended Software** (HP ұсынатын бағдарлама) тармағын таңдап, содан кейін бағдарламаны орнатуды жалғастырыңыз.

- Мас OS X v10.6: Бағдарламаны орнатқаннан кейін Справка ішінен Мас Help (Мас анықтамасы) тармағын таңдаңыз. Прибор для наблюдения (Анықтаманы қарап шығу құралы) терезесінде Главная (Басты) түймешігін басып, ұстап тұрыңыз, одан кейін қажет құрылғы үшін анықтаманы таңдаңыз.
- Mac OS X v10.7: Бағдарламаны орнатқаннан кейін Справка ішінде Help Center (Анықтама орталығы) тармағын таңдап, Help for all your apps (Барлық бағдарламаларға арналған анықтама) тармағын таңдаңыз да, құрылғыңызға арналған анықтаманы таңдаңыз.



Еуропалық Одақ ережелері туралы ескертпелер мәлімдемесін және сәйкестік бойынша ақпаратты табу үшін, электрондық анықтамасына өтіп, **Appendix** (Қосымша) > **Technical information** (Техникалық ақпарат) > **Regulatory notices** (Ережелер туралы ескертпелер) > **European Union Regulatory Notice** (Еуропалық Одақ ережелері туралы ескертпе) немесе **Technical information** (Техникалық ақпарат) > **Regulatory notices** (Ережелер туралы ескертпелер) > **European Union Regulatory Notice** (Еуропалық Одақ ережелері туралы ескертпелер) > **European Union Regulatory Notice** (Еуропалық Одақ ережелері туралы ескертпелер) > **European Union Regulatory Notice** (Еуропалық Одақ ережелері туралы ескертпе) тармақтарын таңдаңыз. Осы өнім үшін сәйкестік туралы мәлімдемені мына веб-мекенжайдан табуға болады: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Readme файлы

Readme файлы HP қолдау қызметімен хабарласу ақпаратын, операциялық жүйе талаптарын және өнім мәліметтеріне ең соңғы жаңартуларды қамтиды.

Windows: Бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні компьютерге салыңыз. Бағдарламалық құрал ықшам дискісінде ReadMe.chm файлын табыңыз. ReadMe.chm файлын екі рет нұқып ашыңыз да, тіліңіздегі ReadMe файлын таңдаңыз.

Мас: Бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні салып, ықшам дискідегі каталогтардың жоғарғы деңгейінде орналасқан Read Me қалтасын екі рет нұқыңыз.

CD/DVD дискіенгізісі жоқ па?

CD/DVD дискіенгізгісі жоқ компьютерлерде бағдарламалық құралды жүктеп, орнату үшін <u>www.hp.com/support</u> бетіне өтіңіз.

Принтерді тіркеу

www.register.hp.com веб-торабында тіркелу арқылы жылдам қызмет және қолдау ескертулерін алыңыз.

Сияны қолдану

Картридждердегі сия өртүрлі әдістегі басып шығару процесінде қолданылады, олар басып шығаруға құрал мен картриджді дайындайтын бастапқы күйді және принтер қондырмасының таза болуын және сияның тегіс ағуын қамтамасыз ететін басып шығару механизмінің қызметін қамтиды. Қосымша, қалдық сия қолданылғаннан кейін картриджде қалып қояды. Қосымша ақпаратты <u>www.hp.com/go/inkusage</u> торабынан қараңыз.



Принтер туралы мәліметтер алу үшін сканерлеңіз. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Деректерді беру үшін стандартты тарифтер қолданылуы мүмкін Барлық тілдерде болмауы мүмкін.

Басқару тақтасы



1	Назад (Артқа): Алдыңғы экранға қайтарады.
2	Отмена (Бас тарту): Ағымдағы әрекетті тоқтатады немесе негізгі экранға оралады.
3	Выбор (Таңдау): Мәтінмәндік түймешік экранда ненің көрсетілгеніне қарай өзгереді.
4	Вверх (Жоғары): Осы түймешікті мәзірлерді шолу және көшірмелер санын таңдау үшін пайдаланыңыз.
5	Вниз (Төмен): Осы түймешікті мәзірлерді шолу және көшірмелер санын таңдау үшін пайдаланыңыз.
6	ОК: Ағымдағы таңдауды растайды.
7	еPrint күй шамы және түймешігі: Түймешікті басу Веб-службы (Веб-қызметтер) мәзірін көрсетеді, онда принтердің электрондық пошта мекенжайын көруге және ePrint параметрлерін көруге/ орнатуға болады. ePrint – ePrint қолдайтын принтерден электрондық пошта жіберуге болатын кез келген жерден басып шығаруға мүмкіндік беретін тегін HP қызметі. HP компаниясының Интернетке қосылған принтерлеріне арналған ePRINT, басып шығару бағдарламаларын және ePrintCenter («ePrintCenter жүйесін» бөлек және жинағымен) мүмкіндігін қолдану <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> веб-торабындағы және төменде берілген шарттармен және ережелермен келісуді білдіреді.
8	Беспроводная связь (Сымсыз байланыс) күйінің шамы және түймешігі: Көк шам сымсыз қосылымның орнатылғанын көрсетеді. Жыпылықтап тұрған шам сымсыз байланыс қосулы екенін, бірақ принтердің желіге қосылмағанын көрсетеді. Түймешікті сымсыз қосылым күйін және мәзір параметрлерін көру үшін басыңыз.
9	Оп (Қосу) түймешігі: Құрылғыны қосады немесе сөндіреді.

Қуат сипаттамалары

Куат адаптері: 0957-2286 Кіріс кернеуі: 100-240 В (айнымалы ток) (+/- 10%) Кіріс жиілігі: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

Қуат адаптері: 0957-2290 Кіріс кернеуі: 200-240 В (айнымалы ток) (+/- 10%) Кіріс жиілігі: 50/60 Гц (+/- 3 Гц) Қуат адаптері: 0957-2398 Кіріс кернеуі: 100-240 В (айнымалы ток) (+/- 10%) Кіріс жиілігі: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

Ескертпе: НР компаниясы қамтамасыз ететін қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз.

Windows

Егер басып шығару мүмкін болмаса:

- Егер принтер компьютеріңізге USB кабелі арқылы тікелей жалғанған болса, кабельдің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- 2. Принтердің қуат көзіне жалғанғанын тексеріңіз. **Вкл** (Қосу) түймешігі ақ түспен жанады.

Принтер әдепкі басып шығару құрылғысы ретінде орнатылғанын тексеріңіз:

- Windows 7[®]: Windows жүйесінің Пуск (Бастау) мәзірінен Устройства и принтеры (Құрылғылар және принтерлер) пәрменін басыңыз
- Windows Vista[®]: Windows жүйесінің тапсырмалар тақтасындағы Пуск (Бастау), Панель управления (Басқару тақтасы), Принтер тармақтарын таңдаңыз.
- Windows XP[®]: Windows жүйесінің тапсырмалар тақтасындағы Пуск (Бастау), Панель управления (Басқару тақтасы), Принтеры и факсы (Принтерлер және факстар) тармақтарын таңдаңыз.

Принтеріңіздің жанындағы шеңберге құсбелгінің қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер принтер әдепкі принтер ретінде таңдалмаған болса, принтер белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, ашылған мәзірден Выбрать как принтер по умолчанию (Әдепкі принтер ретінде таңдау) пәрменін таңдаңыз.

Егер принтер компьютеріңізге USB кабелі арқылы тікелей жалғанған болса және бағдарламалық құралды орнату сәтсіз аяқталса:

- Ықшам дискіні компьютердің CD/DVD жетегінен алып, USB кабелін компьютерден ажыратыңыз.
- 2. Компьютерді қайта іске қосыңыз.
- Принтердің бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні компьютердің CD/DVD жетегіне салып, принтердің бағдарламалық құралын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Нұсқау берілгенше USB кабелін жалғамаңыз.
- Орнату процесі аяқталғаннан кейін компьютерді қайта іске қосыңыз.

Windows XP және Windows Vista – Microsoft Согрогаtion корпорациясының АҚШ мемлекетінде тіркелген сауда белгілері. Windows 7 – Microsoft Corporation корпорациясының АҚШ мемлекетіндегі және/немесе басқа елдердегі сауда белгісі не тіркелген сауда белгісі.

Мас

Егер басып шығару мүмкін болмаса:

- Егер принтер компьютеріңізге USB кабелі арқылы жалғанған болса, кабельдің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- 2. Принтердің қуат көзіне жалғанғанын тексеріңіз. Вкл (Қосу) түймешігі ақ түспен жанады.

Басып шығару кезегін тексеріңіз:

- System Preferences (Жүйелік теңшелімдер) ішінде мынаны басыңыз
 - Print & Fax (Басып шығару және факс) (Mac OS X v10.6).
 - Печать и Сканер (Басып шығару және сканерлеу) (Mac OS X v10.7)
- Открыть очередь печати (Басып шығару кезегін ашу) түймешігін басыңыз.
- 3. Басып шығарылатын тапсырманы таңдаңыз.
- Басып шығарылатын тапсырманы басқару үшін, төмендегі түймешіктерді қолданыңыз:
 - Удалить (Жою): Таңдалған басып шығарылатын тапсырмадан бас тартыңыз.
 - Возобновить (Қалпына келтіру): Кідіртілген басып шығарылатын тапсырманы жалғастырыңыз.
- Егер кез келген өзгертулер енгізілген болса, қайта басып шығаруға әрекет жасаңыз.

Перезагрузить и переустановить (Қайта іске қосу және қалпына келтіру):

- 1. Компьютерді қайта іске қосыңыз.
- 2. Принтердің параметрлерін бастапқы қалпына келтіріңіз.
- а. Принтерді сөндіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
 - b. Бір минут күтіп, қуат сымын қайта жалғаңыз да, принтерді қосыңыз.

Егер әлі басып шығару мүмкін болмаса, бағдарламалық құралды жойып, оны қайта орнатыңыз:

Ескертпе: Жою құралы құрылғыға сәйкес НР бағдарламалық құрал бөліктерінің барлығын жояды. Ол басқа өнімдерде немесе бағдарламаларда ортақ пайдаланылатын компоненттерді жоймайды.

Бағдарламалық құралды жою үшін:

- 1. НР өнімін компьютерден ажыратыңыз.
- 2. Приложения: Hewlett-Packard (Бағдарламалар: Hewlett-Packard) қалтасын ашыңыз.
- Деинсталлятор НР (НР бағдарламасын жою құралы) белгішесін екі рет нұқыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бағдарламалық құралды орнату үшін:

- 1. USB кабелін қосыңыз.
- НР бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні компьютердің CD/DVD дискіенгізгісіне салыңыз.
- 3. Жұмыс үстеліндегі ықшым диск терезесін ашып, **HP Installer** белгішесін екі рет нұқыңыз.
- Экрандағы нұсқауларды және НР өнімімен бірге қамтамасыз етілетін басылған күйдегі орнату нұсқауларын орындаңыз.

Сымсыз басып шығару туралы үйрену

Сымсыз басып шығару туралы толық және жаңа ақпарат алу үшін <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> мекенжайында орналасқан НР сымсыз басып шығару орталығына өтіңіз.

USB қосылысынан сымсыз қосылыс түріне ауысу

Егер принтерді алдымен USB қосылымының көмегімен орнатсаңыз, кейінірек оны сымсыз желі қосылымына ауыстыруға болады. Қосылымды өзгерту үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

Windows

- Компьютердің Пуск (Бастау) мәзірінен Все программы (Барлық бағдарламалар) немесе Программы (Бағдарламалар), одан кейін НР тармақтарын таңдаңыз.
- 2. HP Deskjet 3510 series тармағын таңдаңыз.
- 3. **Принтерді орнату және бағдарламалық құрал** параметрін таңдаңыз.
- Изменить USB-подключение принтера на беспроводное (Принтердің USB қосылысын сымсыз қосылысына ауыстыру) тармағын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Мас

Бұл принтердің бағдарламалық құрал қосылымын сымсыз қосылым түріне өзгерту үшін Applications (Бағдарламалар)/Hewlett-Packard/ Device Utilities (Құрылғылар утилиталары) тармақтарын таңдау арқылы **HP Setup Assistant** (HP орнату көмекшісін) пайдаланыңыз.

Принтерді бірнеше компьютерде ортақ пайдалану

Үй желісіне қосылған компьютерлерде принтерді ортақ пайдалануға болады. Егер принтер үй желісіне қосылған және желідегі компьютерге орнатылған болса, әр қосымша компьютерге тек НР принтерінің бағдарламалық құралын ғана орнату қажет. Бағдарламалық құралды орнату кезінде нұсқау берілгенде **Wireless (Network/Ethernet)** (Сымсыз желі (желі/Ethernet)) қосылымын таңдаңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз

HP Wireless Direct арқылы Wi-Fi қосылған құрылғылардан сымсыз маршрутизаторсыз тiкелей принтерден басып шығаруға болады (мысалы: компьютерлер немесе смартфондар). Wireless Direct мүмкiндiгiн пайдалану үшiн мыналарды орындау қажет:

- 1. Басқару тақтасында Wireless Direct мүмкіндігін қосыңыз да, Wireless Direct қауіпсіздігі қосылған болса, Wireless Direct атауы мен құпиясөзін алыңыз:
 - а. Принтердің басты экранында **Wireless** (Сымсыз желі) түймешігін басыңыз да, **Settings** (Параметрлер) тармағын таңдаңыз.
 - b. Дисплей Wireless Direct Өшірулі күйде екенін көрсетсе, Wireless Direct тармағын таңдаңыз да, On (No Security) (Қосулы (Қауіпсіздік жоқ)) немесе On (With Security) (Қосулы (Қауіпсіздік бар)) параметрін таңдаңыз.

Ескертпе: Қауіпсіздікті қоссаңыз, құпиясөзі бар пайдаланушылар ғана принтерге сымсыз байланыс арқылы қосыла алады. Қауіпсіздікті өшірсеңіз, принтердің Wi-Fi байланыс ауқымында орналасқан Wi-Fi құрылғысы бар кез келген адам принтерге қосыла алады.

- с. Wireless Direct атауын көрсету үшін Display Name (Көрсетілетін атау) параметрін таңдаңыз.
- d. Wireless Direct қауіпсіздігі қосылған боллса, Wireless Direct құпиясөзін көрсету үшін **Display Password** (Құпиясөзді көрсету) параметрін таңдаңыз.
- Сымсыз компьютерден немесе ұялы құрылғыдан Wireless Direct желісінің атауын іздеп, қосылыңыз, мысалы: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Егер Wireless Direct қауіпсіздігі қосылған болса, нұсқау алғанда Wireless Direct құпиясөзін енгізіңіз. Компьютерден немесе тасымалданатын құрылғыдан әдеттегідей басып шығарыңыз.

Ескертпе:

- Wireless Direct қосылымы интернетке кіруді қамтамасыз етпейді.
- Wireless Direct мүмкіндігін компьютерден пайдалану үшін компьютердер принтердің бағдарламалық құралы орнатылған болуы керек.
- Wireless Direct қосылымы принтер сымсыз үй желісіне қосылған кезде де қол жетімді болады.
- Wireless Direct қосылымы бір мезгілде бес сымсыз құрылғы қосылымына дейін қолдайды.

Егер принтерді сымсыз желіге қосу мүмкін болмаса...

- НР Сымсыз басып шығару орталығында анықтама алу НР Сымсыз басып шығару орталығы (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) – сымсыз қосылыммен басып шығаруға арналған үй желісінің және НР принтерінің параметрлерін орнатудың желілік анықтамалық нұсқаулығы. Бұл веб-торапта сымсыз желіні дайындауға, принтер параметрлерін орнатуға және қайта теңшеуге, әрі параметрлер ақаулықтарын жоюға көмектесетін ақпаратты табасыз (соның ішінде, тек Windows жүйесінде желіні диагностикалау утилитасын пайдалану).
- Принтерде сымсыз желі функциясы қосулы екенін растаңыз. Принтердің басқару тақтасында Wireless (Сымсыз желі) түймешігін басыңыз, егер ол Wireless Off (Сымсыз желі өшірулі) дегенді көрсетсе, Turn On (Қосу) түймешігін басыңыз.
- Принтер желіге қосулы екенін растаңыз. Бұны орындау үшін:
 - 1. Принтердің басқару тақтасында Wireless (Сымсыз желі) түймешігін басыңыз.
 - 2. Wireless Settings (Сымсыз желі параметрлері) мәзіріне қол жеткізу үшін Settings (Параметрлер) тармағын таңдаңыз.
 - 3. Print Report (Есепті басып шығару) пәрменін, содан кейін, Test Report (Тексеру есебі) параметрін таңдаңыз.
 - 4. Сымсыз желіні тексеру есебі автоматты түрде басып шығарылады.
 - Желі бөліктері сынақтан сәтті өткендігін тексеру үшін есептің үстіңгі бөлігін қараңыз.
 - Жүргізілген барлық тексерулерді және принтер өткен-өтпегенін көру үшін **Диагностика нәтижелері** бөлімін қараңыз.
 - **Current Configuration** (Ағымдағы теңшелім) бөлімінде принтер қазіргі уақытта қосылған желі атауын (SSID) табыңыз. Принтердің компьютермен бірдей желіге қосылғанын тексеріңіз.

Ескертпе: Компьютердің виртуалды жеке желіге (VPN) қосылған болуы мүмкін. Орнатуға кіріспес бұрын, VPN желісін уақытша өшіріңіз. VPN желісіне қосылған болу басқа желіге қосылумен бірдей болады; Принтерге үй желісі арқылы кіру үшін VPN желісін ажырату қажет.

Қауіпсіздік бағдарламалық құралының ақаулықтарды тудыруы мүмкін. Компьютерге орнатылған қауіпсіздік бағдарламалық құралы компьютеріңізді үй желісінің сыртынан төнуі мүмкін қауіптерден қорғау үшін жасалған. Қауіпсіздік бағдарламалық құралы вирустарға қарсы, тыңшылық бағдарламаларға қарсы, желіаралық қалқандар және балаларды қорғау бағдарламалары сияқты бағдарламалық құралдардың бірнеше түрін қамтуы мүмкін. Желіаралық қалқан үй желісіне қосылған құрылғылардың арасында байланысты құлыптап, желідегі принтерлер мен сканерлер сияқты құрылғыларды пайдалану кезінде ақаулықтарды тудыруы мүмкін. Ақаулықтарды жылдам жою әдісі желіаралық қалқанды өшіріп, ақаулық шешілгендігін тексеру болып табылады. Така жақандар және қанералара тақанда қарсы қалқанды өшіріп, ақаулық тарды жылдам жой әдісі желіаралық қалқанды тақанда байланысты құлылғыларды табылады.

Туындауы мүмкін мәселелер төмендегілерді қамтиды:

- Принтердің бағдарламалық құралын орнату кезінде принтерді желіде табу мүмкін емес.
- Бір күн бұрын басып шығара алсаңыз да, қазір принтер арқылы басып шығару мүмкін емес.
- Принтер Printers and Faxes (Принтерлер мен факстар) калтасында ОТКЛЮЧЕН күйі көрсетіледі.
- Принтер желіге қосылып тұрса да, оның бағдарламалық құралдағы күйі «ажыратылған» болып көрсетіледі.
- Егер сізде All-in-One құрылғысы болса, басып шығару сияқты кейбір функциялары жұмыс істейді, бірақ сканерлеу сияқты басқа мүмкіндіктер жұмыс істемейді.

Қауіпсіздік бағдарламалық құралын пайдалану үшін кеңестер:

- Егер желіаралық қалқанда надежные зоны (сенімді аймақ) параметрі болса, компьютер үй желісіне қосылып тұрған кезде осы параметрді пайдаланыңыз.
- Желіаралық қалқанды жаңартылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіздік бағдарламалық құрал сатушыларының басым бөлігі белгілі ақаулықтарды түзететін жаңартуларды қамтамасыз етеді.
- Желіаралық қалқан not show alert messages (ескерту хабарларын көрсетпеу) параметріне орнатылған болса, оны өшіру керек. НР бағдарламалық құралын орнату және НР принтерін пайдалану кезінде желіаралық қалқан бағдарламалық құралының ескерту хабарламалары көрсетілуі мүмкін. Ескертудің көрсетілуін тудырған кез келген НР бағдарламалық құралына рұқсат беруіңіз қажет. Ескерту хабарламасы келесі параметрлерді береді: допустить (мүмкіндік беру), разрешить (рұқсат сету) немесе разблокировать (блоктамау). Егер ескерту хабарламасында геmember this action (бұл әрекетті жадқа сақтау) немесе сеаte a rule for this (бұл әрекет үшін ереже жасау) мүмкіндігі болса, оған құсбелгі қойыңыз. Осылайша, желіаралық қалқан үй желісі элементтерінің қайсысына сенуге болатындығын анықтайды.

Егер әлі принтерді желіге қоса алмай жатсаңыз, <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> мекенжайындағы НР сымсыз басып шығару орталығына өтіп, **Firewall Help** (Желіаралық қалқан анықтамасы) бөлімін нұқыңыз. Сонда қосымша шешімдерді табасыз.

НР принтері үшін шектеулі кепілдік мәлімдемесі

НР өнімі	Шектеулі кепілдікті қолдану мерзімі
Бағдарламалық құрал тасығышы	90 күн
Принтер	1 жыл
Принтерге арналған немесе сиялары бар картридждер	НР сиясы аяқталғанша немесе картриджде көрсетілген «кепілдік мерзімі» біткенше, олардың қайсысы бірінші болып түседі. Осы кепілдіктің күші қайта толтырылған, қайта өнделген, жөнделген, дұрыс пайдаланылмаған немесе қолдан жасалған НР сия өнімдеріне қатысты қолданылмайды.
Басып шығарғыш бөліктер (тұтынушы арқылы ауыстырылатын басып шығарғыш бөліктері бар өнімдерге ғана қатысты қолданылады)	1 жыл
Керек-жарақтар	егер басқаша айтылмаса, 1 жыл

А. Шектеулі кепілдіктің мерзімін ұзарту

- Hewlett-Packard (HP) компаниясы жоғарыда аталған HP өнімдерінде материал немесе сапа тарапынан жоғарыда аталған кепілдік мерзімі (мерзім тұтынушы сатып алғаннан бері басталады) барысында ақаулықтар болмайтынына кепілдік береді.
- Бағдарламалық құрал өнімдерін пайдалану кезінде, НР компаниясының шектеулі кепілдігі бағдарламалау жөніндегі нұсқауларды іске асыру мүмкін болмаған жагдайға ғана қатысты қолданылады. НР компаниясы кез келген өнімнің жұмысына кедергі келтірілмейді немесе қате туындамайды деп кепілдік бермейді.
- 3. НР компаниясының шектеулі кепілдігінің күші өнімді қалыпты қолдану себебінен туындаған ақаулықтарға ғана қатысты қолданылады және төмендегі себептерді қоса басқа салдардан туындаған ақаулықтарға қолданылмайды:
 - а. Техникалық қызметті дұрыс көрсетпеу немесе өзгерту;
 - b. НР компаниясы арқылы ұсынылмаған немесе қолдау көрсетілмейтін бағдарламалық құралдар, медиа, бөлшектер немесе бөліктер;
 - с. Өнімді оның сипаттамасына сәйкес пайдаланбау;
 - d. Рұқсат етілмеген өзгерту немесе дұрыс пайдаланбау.
- 4. НР принтерлерді пайдалану кезінде, НР емес картридж немесе қайта толтырылған картридж қолданылған жағдайда бұл тұтынушыға арналған кепілдіктің күшіне немесе тұтынушыға НР компаниясының қолдау қызметін керсету женіндегі келісімшарттың күшіне әсер етпейді. Алайда, егер НР емес картридж, қайта толтырылған картридж немесе қолдану мерзімі өткен картридж қолданылған жағдайда принтердің ақаулығы орын алса немесе зақым алынса, НР компаниясы принтердің ақаулығын не алынған зақымды жою үшін стандартты еңбек пен материалдық шығындарды телеуді талап етуі мүмкін.
- Егер қолданыстағы кепілдік мерзімі барысында НР компаниясы НР кепілдігінің күшіне енетін кез келген өнімдегі ақаулық бар екені туралы ескертпені алса, НР компаниясы өзінің таңдауы бойынша өнімді жөндейді немесе ауыстырады.
- 6. Егер НР компаниясы НР кепілдігінің күшіне енетін ақаулығы бар өнімді сәйкесінше жөндей немесе ауыстыра алмаса, өнімдегі ақаулық бар екені туралы ескертпені алғаннан бастап орынды мерзім ішінде өнім бағасын қайтаруы тиіс.
- Тұтынушы ақаулығы бар өнімді НР компаниясына қайтарғанша НР компаниясы жөндеу, ауыстыру немесе бағаны қайтаруға жауапты болмайды.
- Ауыстыратын қандай да бір өнім жұмыс атқаруы жағынан ауыстыратын өнімге тең болған жағдайда, ол жаңа немесе жаңаға ұқсас болуы мүмкін.
- НР өнімдерінің құрамында қайта өңделген бөлшектер, бөліктер немесе жұмыс атқаруы жағынан жаңаға сәйкес пайдаланылған материалдар болуы мүмкін.
- 10. НР компаниясының Шектеулі кепілдік туралы мәлімдемесі НР компаниясы арқылы НР өнімі жеткізілетін кез келген елде занды күште қалады. Орнату орнындағы қызмет сияқты қосымша кепілдік қызметтерін көрсету жөніндегі келісімшарттарды өнім НР компаниясы немесе рұқсаты бар импорттаушы арқылы жеткізілетін елде рұқсаты бар кез келген НР қызмет орталығында жасауға болады.
- В. Кепілдікті шектеу

ЖЕРГІЛІКТІ́ ЗАҢ БОЙЫНША БЕЛГІЛЕНГЕН ЖАҒДАЙЛАРДА, НР КОМПАНИЯСЫ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ҮШІНШІ ТАРАП ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ ТАУАРДЫҢ СӘЙКЕСТІГІ, ЖЕТКІЛІКТІ САПАСЫ ЖӘНЕ АРНАЙЫ МАҚСАТҚА АРНАЛҒАН СӘЙКЕСТІКТІҢ ШАМАЛАНҒАН КЕПІЛДІКТЕРІН ҚАМТИТЫН ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІКТЕР НЕМЕСЕ ЖАҒДАЙЛАР, АНЫҚ БІЛДІРУЛЕР МЕН ТҮСПАЛДАУЛАРДАН БАС ТАРТАДЫ.

- С. Жауапкершілікті шектеу
 - Жергілікті заң бойынша белгіленген жағдайларда, осы Кепілдік мәлімдесінде ұсынылған шараларды тұтынушының өзі орындауы тиіс.
 - ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕНДЕЙ, ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕСІНДЕ АРНАЙЫ БЕЛГІЛЕНГЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДЕН БАСҚА, ЕШБІР ЖАҒДАЙДА НР КОМПАНИЯСЫ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ҮШІНШІ ТАРАЛ ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ КЕЗ КЕЛГЕН ЗАҢДЫ ТЕОРИЯҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖӘНЕ МҮНДАЙ МҮМКІН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛГЕН ЖАҒДАЙДА КЕЛТІРІЛГЕН ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, АРНАЙЫ, КЕЗДЕЙСОҚ НЕ КЕЛЕСІ ШЫҒЫНДАР ҮШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.
- D. Жергілікті заң
 - Соы Кепілдік мәлімдемесі тұтынушыға ерекше заңды құқықтар береді. Тұтынушы Америка Құрама Штаттарында штат пен штаттан, Канадада провинция мен провинциядан және мемлекет пен мемлекеттен айырмашылықтары бар басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.
 - 2. Осы Кепілдік мәлімдемесі мен жергілікті заң арасында айырмашылықтар бар болған жағдайда, сәйкес болу үшін осы Кепілдік мәлімдемесіне қажет өзгертулер енгізілуі тиіс. Жергілікті заңға сәйкес, осы Кепілдік мәлімдемесінің кейбір қабылдамау хабарламалары мен шектеулері тұтынушыға қатысты қолданылмауы мүмкін. Мысалы, Америка Құрама Штаттарының кейбіреулері, соңдай-ақ Америкадан басқа мемлекеттер (Канада провинцияларын қоса)
 - Тұтынушының конституциялық құқықтарын қорғау үшін осы Кепілдік мәлімдемесінің кейбір қабылдамау хабарламалары мен шектеулерін қолданбауы; (мысалы, Ұлыбританияда);
 - b. Өндірушінің мұндай қабылдамау хабарламалары мен шектеулерді орындауын басқа жолмен шектеуі; немесе с. Тұтынушыға қосымша келілдік құқықтарын беруі, өндіруші бас тартпай алмайтын анық келілдіктердің мерзімін көрсетуі немесе анық келілдіктердің мерзімін узартуга мүмкіндік беруі мүмкін.
 - 3. ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДАК МЕДИКІК ТАВАРУУКА ЖИМЛИДІК ОБУУ МУМАЛ. ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕСІНІҢ ШАРТТАРЫ, ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕН ШЕКТЕУЛЕРДЕН БАСҚА, МҰНДАЙ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА САТЫЛҒАН НР ӨНІМДЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН МІНДЕТТІ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРҒА ТЫЙЫМ САЛМАЙДЫ, ШЕКТЕУ ЕНГІЗБЕЙДІ НЕМЕСЕ ӨЗГЕРТУЛЕРДІ ҚОЙМАЙДЫ, БІРАҚ ОЛАР ҚОСЫМША РЕТІНДЕ БОЛЫП САНАЛАДЫ.

НР Шектеулі кепілдігі



Забележка

Компактдискът предоставя насоки за поставянето на касетите, зареждането на хартия, подравняване на касетите, както и за други стъпки при настройката на принтера.

Електронна помощ

Електронната помощ се инсталира автоматично по време на инсталацията на софтуера за принтера. Електронната помощ включва инструкции за функциите на продукта и съвети за отстраняване на неизправности, както и допълнителни връзки към онлайн съдържание. Също така, предоставя характеристиките на продукта, правни бележки, нормативни разпоредби, помощна информация и информация за околната среда.

Windows: След инсталирането на софтуера щракнете върху Start (Старт) > All Programs (Всички програми) > HP > HP Deskjet 3510 series > Help (Помощ).

Мас: По време на инсталирането на софтуера в екрана, показващ препоръчан софтуер, изберете **HP Recommended Software** (Препоръчан от HP софтуер), след което продължете с инсталирането на софтуера.

- Мас OS X v10.6: След инсталирането на софтуера изберете Мас Help (Помощ за Мас) от Help (Помощ). В Help Viewer (Визуализатор на помощта) щракнете върху и задръжте бутона Home (Начало), след което изберете помощта за вашето устройство.
- Mac OS X v10.7: След инсталирането на софтуера изберете Help Center (Помощен център) от Help (Помощ), щракнете върху Help for all your apps (Помощ за всички ваши приложения), след което изберете помощта за устройството.



За да намерите Декларацията за нормативни положения на Европейския съюз и информация за съответствие, отидете на електронната помощ, щракнете върху **Appendix** (Приложение) > **Technical information** (Техническа информация) > **Regulatory notices** (Нормативни положения) > **European Union Regulatory Notice** (Декларация за нормативни положения на Европейския съюз) или щракнете върху **Technical information** (Техническа информация) > **Regulatory notices** (Нормативни положения) > **European Union Regulatory Notice** (Декларация за нормативни положения на Европейския съюз) или щракнете върху **Technical information** (Техническа информация) > **Regulatory notices** (Нормативни положения) > **European Union Regulatory Notice** (Декларация за нормативни положения на Европейския съюз). Декларацията за съответствие за този продукт се намира на следния уеб адрес: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Readme

Файлът "Readme" съдържа информация за връзка с отдела за поддръжка на HP, изисквания към операционната система и информация за най-новите актуализации за продукта.

Windows: Поставете компактдиска със софтуера. В компактдиска със софтуера открийте файла ReadMe.chm. Щракнете двукратно върху ReadMe.chm, за да го отворите, след което изберете ReadMe на своя език.

Мас: Поставете компактдиска със софтуера, след което щракнете двукратно върху папката Read Me (Прочети ме), която се намира в най-горното ниво на компактдиска със софтуера.

Нямате CD/DVD устройство?

За компютри без CD/DVD устройство посетете сайта www.hp.com/support, за да изтеглите и инсталирате софтуера. Регистрирайте своя принтер Получете по-бързо обслужване и известия за поддръжка чрез регистрация на www.register.hp.com.

Употреба на мастилото

Мастилото в касетите се използва по време на печат по няколко различни начина, включително по време на процеса на инициализиране, който подготвя устройството и касетите за печатане, както и при поддържане на печатащите глави, което е с цел да пази мастилените дюзи чисти и така мастилото да се печата безпроблемно. Също така след използване на касетите в тях остава известно количество мастило. За допълнителна информация вж. <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.



Сканирайте, за да научите за своя принтер. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Може да се прилагат стандартни такси за данни. Може да не е налично на всички езици.

Контролен панел



1	Назад: Връща към предишния екран.
2	Отказ: Прекратява текущата операция или връща назад към главния екран.
3	Избор: Контекстен бутон, който се променя в зависимост от показаното на екрана.
4	Нагоре: Използвайте този бутон за навигация в менютата и избор на брой копия.
5	Надолу: Използвайте този бутон за навигация в менютата и избор на брой копия.
6	ОК: Потвърждава текущия избор.
7	Индикатор за състоянието и бутон ePrint : Ако натиснете бутона, ще се покаже менюто Web Services (Уеб услуги), където можете да видите имейл адреса на принтера и да видите/нагласяте настройките на ePrint. ePrint е безплатна услуга на HP, която ви позволява да печатате от своя принтер с включена функция ePrint от което и да е място, откъдето можете да изпратите имейл. Като използвате ePrint, приложенията за печат и ePrintCenter във връзка с уеб свързаните принтери на HP (наричани поотделно и заедно "система ePrintCenter") означава, че сте съгласни с Правилата и условията на адрес <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .
8	Индикатор за състоянието и бутон Wireless (Безжична връзка): Синя светлина означава, че е установена безжична връзка. Мигаща светлина означава, че безжичната връзка е включена, но принтерът не е свързан към мрежа. Натиснете бутона, за да видите състоянието на безжичната мрежа и опциите от менюто.
9	Бутон за Включване : Включва или изключва принтера.

Енергийни спецификации

т

Адаптер за захранване: 0957-2286 Входно напрежение: 100–240 Vac (+/- 10%) Честота на захранването: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Адаптер за захранване: 0957-2290 Входно напрежение: 200–240 Vac (+/- 10%) Честота на захранването: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Адаптер за захранване: 0957-2398 Входно напрежение: 100–240 Vac (+/- 10%) Честота на захранването: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Забележка: Използвайте само с адаптера за захранване на НР.

Windows

Ако не можете да печатате:

- Ако вашият принтер е свързан директно към компютъра чрез USB кабел, уверете се, че кабелите са добре свързани.
- 2. Уверете се, че принтерът е включен. Бутонът за Включване ще свети в бяло.

Уверете се, че принтерът е зададен като печатащо устройство по подразбиране:

- Windows 7[®]: От менюто Start (Старт) на Windows щракнете върху Devices and Printers (Устройства и принтери).
- Windows Vista®: В лентата на задачите на Windows щракнете върху Start (Старт), върху Control Panel (Контролен панел) и накрая върху Printer (Принтер).
- Windows XP[®]: В лентата на задачите на Windows щракнете върху бутона Start (Старт), изберете Control Panel (Контролен панел), а след това щракнете върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).

Уверете се, че е поставена отметка в кръгчето до принтера. Ако принтерът ви не е избран като принтер по подразбиране, щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера и изберете Set as default printer (Задаване като принтер по подразбиране) от менюто.

Ако вашият принтер е свързан директно към компютъра чрез USB кабел и инсталацията на софтуера е неуспешна:

- Извадете компактдиска от CD/DVD устройството на компютъра, след това изключете USB кабела от компютъра.
- 2. Рестартирайте компютъра.
- Поставете компактдиска със софтуера на принтера в CD/DVD устройството на компютъра, след което изпълнете инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера на принтера. Не свързвайте USB кабела, докато не получите указание за това.
- След като инсталирането приключи, рестартирайте компютъра.

Windows XP и Windows Vista са регистрирани в САЩ търговски марки на Microsoft Corporation. Windows 7 е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Mac

Ако не можете да печатате:

- Ако вашият принтер е свързан към компютъра чрез USB кабел, уверете се, че кабелът е добре свързан.
- 2. Уверете се, че принтерът е включен. Бутонът за **Включване** ще свети в бяло.

Проверете опашката за печат:

- В System Preferences (Системни предпочитания) щракнете върху
 - Print & Fax (Печат и факс) (Mac OS X v10.6).
 - Print & Scan (Печат и сканиране) (Mac OS X v10.7)
- 2. Щракнете върху бутона **Open Print Queue** (Отвори опашката за печат).
- 3. Щракнете върху дадено задание за печат, за да го изберете.
- Използвайте следните бутони, за да управлявате избраното задание за печат:
 - Delete (Изтрий): Отменя избраното задание за печат.
 - **Resume** (Възобнови): Възобновява временно спряно задание за печат.
- 5. Ако сте направили някакви промени, опитайте да печатате отново.

Рестартиране и възстановяване на първоначалните настройки:

- 1. Рестартирайте компютъра.
- 2. Нулирайте настройките на принтера.
 - а. Изключете принтера и извадете щепсела от контакта.
 - Изчакайте една минута, след което свържете отново захранващия кабел и включете принтера.

Ако все още не можете да печатате, деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера:

Забележка: Програмата за деинсталиране премахва всички компоненти от софтуера на HP, които са специфични за устройството. Тя не премахва компонентите, които са споделени от други продукти или програми.

За да деинсталирате софтуера:

- 1. Откачете продукта на НР от компютъра.
- 2. Отворете Applications (Приложения): Папка "Hewlett-Packard".
- Щракнете двукратно върху HP Uninstaller (Програма за деинсталиране на HP). Следвайте инструкциите на екрана.

За да инсталирате софтуера:

- 1. Свържете USB кабела.
- Поставете компактдиска със софтуера на НР в CD/DVD устройството на компютъра.
- 3. От работния плот отворете компактдиска, след което щракнете двукратно върху **HP Installer**.
- Следвайте инструкциите на екрана и печатните инструкции за инсталиране, предоставени с продукта на НР.

Научете за безжичния печат

За най-пълна, актуална информация за безжичен печат, посетете сайта на Центъра за безжичен печат на HP на адрес www.hp.com/go/wirelessprinting.

Преминаване от USB връзка към безжична връзка

Ако първо инсталирате принтер посредством USB връзка, по-късно можете да преминете към безжична мрежова връзка. За да премените връзката, изпълнете следните стъпки:

Windows

- От менюто Start (Старт) на компютъра изберете All Programs (Всички програми) или Programs (Програми) и след това изберете HP.
- 2. Изберете HP Deskjet 3510 series.
- 3. Изберете Printer Setup & Software (Инсталация на принтер и софтуер).
- Изберете Convert a USB connected printer to wireless (Преминаване от USB свързан принтер към безжична връзка). Следвайте инструкциите на екрана.

Споделяне на принтера с много компютри

Можете да споделяте своя HP Deskjet с други компютри, които са свързани също към вашата домашна мрежа. Ако принтерът вече е свързан към вашата домашна мрежа и е инсталиран на мрежов компютър, за всеки допълнителен компютър само ще трябва да инсталирате софтуера на принтера на HP. По време на инсталирането на софтуера изберете Wireless (Network/Ethernet) (Безжична връзка (Mpeжa/Ethernet)), когато получите подкана, след което изпълнете инструкциите на екрана.

Свързване безжично към принтера без маршрутизатор

HP Wireless Direct ви позволява да извършвате директен печат към принтера безжично, без безжичен маршрутизатор, от устройство с Wi-Fi (например: компютри или смартфони). За да използвате Wireless Direct, трябва да направите следното:

- 1. Включете Wireless Direct от контролния панел и вземете име и парола за Wireless Direct, ако сте включили защитата на Wireless Direct:
 - а. От началния екран на принтера натиснете бутона за Wireless (Безжична връзка) и изберете Settings (Настройки).
 - b. Ако дисплеят показва, че Wireless Direct е Off (Изкл.), изберете Wireless Direct, след което изберете On (No Security) (Вкл. (Без защита)) или On (With Security) (Вкл. (Със защита)).

Забележка: Ако включите защитата, само потребители с паролата ще могат да се свързват безжично с принтера. Ако изключите защитата, всеки с Wi-Fi устройство в Wi-Fi обхвата на принтера ще може да се свърже с принтера.

- с. Изберете Diplay Name (Показване на името) за показване на името на Wireless Direct.
- d. Изберете **Display Password** (Показване на паролата), за да се показва паролата за Wireless Direct, ако защитата е включена.
- От безжичния компютър или мобилно устройство включете безжичната връзка, потърсете и се свържете към името на Wireless Direct, например: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Ако защитата на Wireless Direct е включена, въведете паролата за Wireless Direct, когато получите подкана за това. След това печатайте, както обикновено от компютъра или мобилното устройство.

Забележка:

- Връзката към Wireless Direct не предоставя интернет връзка.
- Софтуерът на принтера трябва да е инсталиран на компютър, за да използвате Wireless Direct от компютъра.
- Wireless Direct връзката е налична дори когато принтерът е свързан безжично към домашна мрежа.
- Wireless Direct поддържа до пет свързани безжични устройства едновременно.

Mac

Използвайте **HP Setup Assistant** в Applications (Приложения)/Hewlett-Packard/Device Utilities (Помощни програми за устройството), за да промените софтуерната връзка за този принтер на безжична.

Ако не можете да свържете принтера към безжичната мрежа...

- Получете помощ от Центъра за безжичен печат на HP: Центърът за безжичен печат на HP
 (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) е онлайн ръководство за справка за инсталиране на домашна мрежа и принтер
 на HP за безжичен печат. На този уеб сайт ще откриете информация, която може да ви помогне да подготвите
 безжичната мрежа, да настроите или конфигурирате принтера и да отстраните неизправности с настройките
 (включително с използването на Помощната програма за диагностика само в Windows).
- Уверете се, че безжичната връзка е включена на принтера. От контролния панел на принтера натиснете бутона Wireless (Безжична връзка), ако се показва Wireless Off (Безжичната връзка е изкл.), натиснете Turn On (Включване).
- Уверете се, че принтерът е свързан към вашата мрежа. За да направите това:
 - 1. От контролния панел на принтера натиснете бутона Wireless (Безжична връзка).
 - 2. Изберете Settings (Настройки), за да получите достъп до менюто Wireless Settings (Безжични настройки).
 - 3. Изберете Print Report (Отпечатване на отчет), след което Test Report (Тестов отчет).
 - 4. Автоматично се отпечатва отчет от теста на безжичната мрежа.
 - Прегледайте горната част на отчета, за да проверите дали е възникнало нещо нередно по време на теста.
 - Вж. раздела Diagnostics Results (Резултати от диагностиката) за всички извършени тестове, както и дали принтерът е преминал теста успешно.
 - От раздела Current Configuration (Текуща конфигурация) намерете името на мрежата (SSID), към която принтерът е свързан в момента. Уверете се, че принтерът е свързан същата мрежата, към която е свързан и компютърът.

Забележка: Възможно е компютърът да е свързан към виртуална частна мрежа (VPN). Временно забранете VPN, преди да продължите с инсталирането. Свързването с VPN прилича на свързване с друга мрежа; за да получите достъп до принтера чрез домашна мрежа, трябва да изключите VPN.

 Възможно е защитният софтуер да създава проблеми. Инсталираният на компютъра софтуер за защита предоставя защита от заплахи, идващи извън домашната мрежа. Пакетът със софтуер за защита може да съдържа различни типове софтуер, като например защитна стена, антивирусна програма, антишпионски софтуер и приложения за защита на деца. Защитните стени могат да блокират комуникацията между свързани към домашната мрежа устройства и да създадат проблеми при използване на устройства, като например мрежови принтери и скенери. Бърз начин за отстраняване на неизправности е да забраните защитната стена и да проверите дали проблемът ще се реши.

Проблемите, които можете да срещнете, включват:

- Принтерът не може да бъде открит в мрежата при инсталиране на софтуера за принтера.
- Внезапно се получава така, че не можете да печатате с принтера, независимо от това, че сте печатали предишния ден.
- Принтерът показва състояние OFFLINE (ОФЛАЙН) в папката Printers and Faxes (Принтери и факсове).
- Софтуерът показва, че принтерът "не е свързан", въпреки че той е свързан към мрежата.
- Ако имате e-All-in-One устройство, някои функции, като например печат, работят, а някои, като например сканирането, не работят.

Съвети за използване на защитен софтуер:

- Ако вашата защитна стена има настройка, наречена **trusted zone** (надеждна зона), я използвайте, когато компютърът е свързан към домашната мрежа.
- Поддържайте защитната стена актуална. Много доставчици на защитен софтуер осигуряват актуализации, които коригират известни проблеми.
- Ако защитната стена има настройка not show alert messages (да не се показват предупредителни съобщения), трябва да я забраните. Когато инсталирате софтуера на НР и използвате принтер на НР, защитната стена може да показва предупредителни съобщения. Трябва да разрешите всеки софтуер на НР, за който се показва съобщение. Предупредителното съобщение може да предлага опции за allow (позволяване), permit (разрешаване) или unblock (разблокиране). Също, ако съобщението има възможност за избор "remember this action" (запомни това действие) или "create a rule for this" (създай правило за това), проверете и изберете опцията. Това е начин, по който защитната стена може да установи на какво да се доверява в домашната мрежа.

Ако все още не можете да свържете принтера към мрежата, посетете сайта на Центъра за безжичен печат на HP <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>, щракнете върху **Firewall Help** (Помощ за защитната стена), където може да намерите повече решения.

Условия на ограничената гаранция за принтер на НР

Продукт НР	Период на ограничената гаранция
Софтуерени носители	90 дни
Принтер	1 година
Печатащи касети или касети с мастило	Докато свърши мастилото на НР или докато настъпи крайната дата на гаранцията, отпечатана на печатащата касета - което от двете настъпи първо. Тази гаранция не покрива ползващи мастило НР продукти, които са били повторно пълнени, възстановени, подновени, неправилно използвани или обработвани.
Печатащи глави (важи само за продукти със сменяеми от клиента печатащи глави)	1 година
Аксесоари	1 година, освен ако е указан друг период

А. Обхват на ограничената гаранция

 Hewlett-Packard (HP) гарантира на клиента - краен потребител, че посочените по-горе продукти на HP няма да покажат дефекти на вложените материали и изработката за описания по-горе срок, като за начало на срока се счита датата на закупуването от клиента.

 По отношение на софтуерните продукти, ограничената гаранция на НР покрива само неспособността на продукта да изпълнява програмните инструкции. НР не гарантира, че работата на който и да е продукт ще бъде непрекъсната или без грешки.

 Ограничената гаранция на НР покрива само онези дефекти, които възникват в резултат на нормално ползване на Продукта, и не обхваща други проблеми, включително онези, които възникват вследствие на:

- а. неправилна поддръжка или модификации;
- 6. софтуер, носители, части или консумативи, които не са доставени или не се поддържат от НР;
- в. експлоатация извън рамките на спецификациите на продукта;
- неразрешени модификации или неправилна експлоатация.

4. За принтерите на HP използването на касета, която не е произведена от HP, или на повторно пълнена касета не засяга нито гаранцията за клиента, нито евентуален договор за поддръжка между HP и клиента. Ако обаче отказът или повредата на принтера се дължат на използването на касета с мастило, която не е произведена от HP, или на повторно пълнена кадета, HP ще приложи стандартните си тарифи за време и материали за ремонта на конкретния отказ или повреда на принтера.

- 5. Ако по време на гаранционния срок НР бъдат уведомени за дефект в който и да е продукт, покрит от гаранцията на НР, НР по свое усмотрение ще ремонтира или ще замени дефектния продукт.
- 6. Ако НР не бъде в състояние да ремонтира или съответно замени дефектен продукт, който е покрит от гаранцията на НР, в рамките на разумен срок, след като бъде уведомен за дефекта, НР ще възстанови покупната цена на продукта.
- НР няма задължението да ремонтира, заменя или да възстановява сумата, преди клиентът да е върнал дефектния продукт на НР.

 Всеки заменящ продукт може да бъде нов или като нов, при условие че притежава функционалност, най-малко равностойна на продукта, който трябва да бъде заменен.

9. Продуктите на НР могат да съдържат регенерирани части, компоненти или материали, равностойни по качество на новите.

10. Условията на ограничената гаранция на НР са валидни във всяка страна/регион, където покритият от гаранцията продукт на НР се разпространява от НР. Договори за допълнителни гаранционни услуги, например обслужване на място, могат да бъдат предлагани от всеки оторизиран сервиз на НР в страни/региони, където продуктът се разпространява от НР или оторизиран вносител.

Б. Ограничения на гаранцията

В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИТО НР, НИТО НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ -ТРЕТИ СТРАНИ, ИМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е РОД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

- В. Ограничения по отношение на отговорността
 - Доколко е позволено от местното законодателство, средствата на правна защита, предвидени в тези Гаранционни условия, се отнасят единствено и изключително до потребителя.
 - 2. В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ В ТЕЗИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НР ИЛИ НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ - ТРЕТИ СТРАНИ, ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ БАЗИРАТ НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ПОВРЕДИ.
- Г. Местно законодателство
 - Гаранционните условия дават на потребителя определени законни права. Потребителят може да има и други права, които варират в различните щати на САЩ, в различните провинции на Канада, както и в различните страни по света.
 - 2. Доколкото тези Гаранционни условия имат несьответствия с местното законодателство, тези Гаранционни условия ще се считат за така изменени, че да съответстват на местното законодателство. Според такова местно законодателство, определени откази от отговорност и ограничения в тези Гаранционни условия може да не важат за потребителя. Например някои щати на САЩ, както и някои държави извън САЩ (включително провинции на Канада), могат:
 - да не позволят отказа от отговорност и ограниченията в Гаранционните условия да ограничат законните права на потребителя (например Обединеното кралство Великобритания);
 - б. да ограничат по друг начин възможността производителят да приложи подобни откази от отговорност или ограничения; или
 - в. да предоставят на потребителя допълнителни права по гаранцията, да определят срока на подразбиращите се гаранции, които производителят не може да отхвърли, или да позволят ограничения върху срока на подразбиращите се гаранции.
 - 3. УСЛОВИЯТА В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНОТО ОТ ЗАКОНА, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗМЕНЯТ, А СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ПРОДУКТИ НР НА ТАКИВА ПОТРЕБИТЕЛИ.

Гаранция на НР

Уважаеми Клиенти,

Долу ще намерите името и адреса на дружеството във вашата страна, отговорно за предоставянето на Гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената Гаранция предоставяна от НР.

Вие имате допълнителни законови права пред продавача на продукта в съответствие с договора ви за покупко-продажба. Тези права по-никакъв начин не се ограничават от Ограничената Гаранция предоставяна от НР. При необходимост, моля да се обърнете към продавача на продукта.

ХЮЛЕТ-ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД: бул. "Никола Вапцаров", Бизнес център ЕКСПО 2000, София -1407

DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Napomena

CD će vas voditi kroz umetanje spremnika s tintom, umetanje papira, poravnavanje spremnika i druge korake za postavljanje pisača.

Elektronička pomoć

Elektronička će se pomoć automatski instalirati tijekom instalacije softvera pisača. Elektronička pomoć daje upute o značajkama uređaja i rješavanju poteškoća, uz dodatne veze na sadržaj na internetu. Uz to sadrži i specifikacije proizvoda, pravne obavijesti, podatke o zaštiti okoliša, zakonskim preduvjetima i podršci. Windows: Nakon instalacije softvera kliknite Start > Svi programi > HP > HP Deskjet 3510 series > Pomoć. Mac: Tijekom instalacije softvera na zaslonu na kojemu se prikazuje preporučeni softver odaberite Softver koji preporučuje HP, a zatim nastavite s instalacijom.

- Mac OS X v10.6: Nakon instalacije softvera odaberite Pomoć za Mac s izbornika Pomoć. U programu Preglednik za pomoć kliknite i držite gumb Početna stranica, a potom odaberite pomoć za svoj uređaj.
- Mac OS X v10.7: Nakon instalacije softvera odaberite Centar za pomoć s izbornika Pomoć, kliknite Pomoć za aplikacije, a potom odaberite pomoć za svoj uređaj.



Da biste pronašli izjavu o pravnim propisima Europske unije i informacije o usklađenosti, idite na elektroničku pomoć i kliknite **Dodatak** > **Tehničke informacije** > **Pravni propisi** > **Pravni propisi Europske unije** ili kliknite **Tehničke informacije** > **Pravni propisi** > **Pravni propisi Europske unije**. Izjava o usklađenosti za ovaj uređaj dostupna je na sljedećoj web-adresi: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Datoteka Readme (Pročitaj me)

Datoteka Readme (Pročitaj me) sadrži podatke za kontakt s HP-ovom službom za podršku, preduvjete operacijskog sustava i najnovije informacije o proizvodu.

Windows: Umetnite CD sa softverom. Na CD-u sa softverom pronađite datoteku ReadMe.chm. Dvokliknite datoteku ReadMe.chm te odaberite datoteku ReadMe (Pročitaj me) na svojem jeziku.

Mac: Umetnite CD sa softverom, a potom dvokliknite mapu Read Me, koja se nalazi u gornjem dijelu CD-a sa softverom.

Nemate CD/DVD pogon?

Ako računalo nema ČD/DVD pogon, idite na web-mjesto <u>www.hp.com/support</u> da biste preuzeli i instalirali softver. Registrirajte pisač

Registrirajte se na web-mjestu <u>www.register.hp.com</u> da biste dobili bržu uslugu te primali upozorenja o podršci.

Korištenje tinte

Tijekom ispisa tinta iz spremnika koristi se na nekoliko različitih načina. Oni obuhvaćaju i postupak pokretanja, tijekom kojeg se uređaj i spremnici pripremaju za ispis, te postupak servisiranja glave pisača, tijekom kojeg se čiste mlaznice i omogućuje ujednačen protok boje. Osim toga, određena količina tinte ostaje u spremniku i kad se on isprazni. Dodatne informacije potražite na adresi **www.hp.com/go/inkusage**.



Povežite se putem mobilnog uređaja te saznajte više o svom pisaču.

www.hp.com/eu/m/DJIA3515

Za prijenos podataka vrijedi standardna tarifa. Možda nije dostupno na svim jezicima.

Upravljačka ploča



1	Natrag: povratak na prethodni zaslon.	
2	Odustani: zaustavljanje trenutačne operacije i povratak na glavni zaslon.	
3	Odabir: kontekstni gumb čija funkcija ovisi o prikazu na zaslonu.	
4	Gore: gumb za kretanje izbornicima i odabir broja kopija.	
5	Dolje: gumb za kretanje izbornicima i odabir broja kopija.	
6	Gumb OK: potvrda trenutačnog odabira.	
7	Žaruljica i gumb statusa servisa ePrint : pritiskom na taj gumb pojavljuje se izbornik Web-servisi , na kojem možete vidjeti adresu e-pošte pisača i odabrati ili prilagoditi postavke za ePrint. ePrint je besplatan HP-ov servis koji omogućuje ispis na pisaču s podrškom za ePrint sa svakog mjesta s kojeg možete poslati e-poštu. Korištenjem servisa HP ePrint, aplikacija za ispis i značajke ePrintCenter na HP-ovim pisačima s podrškom za web (zasebno i skupno pod nazivom "sustav ePrintCenter") pristajete na uvjete i odredbe navedene u daljnjem tekstu ili na adresi <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .	
8	Žaruljica i gumb za status bežične veze : plava žaruljica upućuje na to da je bežična veza uspostavljena. Treperenje svjetla označava da je bežična veza omogućena, ali pisač nije povezan s mrežom. Pritisnite taj gumb da biste vidjeli status bežične veze i mogućnosti izbornika.	
9	Gumb On : uključivanje i isključivanje pisača.	

Specifikacije napajanja

Prilagodnik za napajanje: 0957-2286 Ulazni napon: 100 do 240 VAC (+/- 10%) Ulazna frekvencija: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Prilagodnik za napajanje: 0957-2290 Ulazni napon: 200 do 240 VAC (+/- 10%) Ulazna frekvencija: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Prilagodnik za napajanje: 0957-2398 Ulazni napon: 100 do 240 VAC (+/- 10%) Ulazna frekvencija: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Napomena: koristite samo prilagodnik za napajanje koji isporučuje HP.

Windows

Ako pisač ne ispisuje, učinite sljedeće:

- Ako je pisač povezan izravno s računalom putem USB kabela, provjerite jesu li svi kabeli pravilno priključeni.
- 2. Provjerite je li pisač uključen. Gumb **On** svijetlit će bijelo.

Provjerite je li pisač postavljen kao zadani ispisni uređaj:

- Windows 7[®]: na izborniku Start sustava Windows kliknite Uređaji i pisači.
- Windows Vista[®]: na programskoj traci operacijskog sustava Windows kliknite Start, pa Upravljačka ploča, a potom Pisač.
- Windows XP[®]: na programskoj traci operacijskog sustava Windows kliknite Start, pa Upravljačka ploča, a potom Pisači i faksovi.

Provjerite nalazi li se kvačica u krugu pokraj vašeg proizvoda. Ako pisač nije odabran kao zadani pisač, desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača te na izborniku odaberite **Postavi kao zadani pisač**.

Ako je pisač povezan izravno s računalom putem USB kabela, a instalacija softvera ne uspije, učinite sljedeće:

- Uklonite CD iz CD/DVD pogona računala, a zatim odspojite USB kabel s računala.
- 2. Ponovno pokrenite računalo.
- Umetnite CD sa softverom pisača u CD/DVD pogon računala, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste instalirali softver pisača. Ne priključujte USB kabel dok se to ne zatraži.
- Nakon završetka instalacije ponovno pokrenite računalo.

Windows XP i Windows Vista zaštitni su znaci tvrtke Microsoft Corporation registrirane u SAD-u. Windows 7 je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.

Mac

Ako pisač ne ispisuje, učinite sljedeće:

- Ako je pisač povezan s računalom putem USB kabela, provjerite jesu li svi kabeli pravilno priključeni.
- Provjerite je li pisač uključen. Gumb On svijetlit će bijelo.

Provjerite red čekanja na ispis:

- 1. Na izborniku Preference sustava kliknite
 - Ispis i faksiranje (Mac OS X v10.6).
 - Ispis i skeniranje (Mac OS X v10.7).
- 2. Kliknite gumb **Otvori red čekanja na ispis**.
- 3. Kliknite na ispisni zadatak da biste ga odabrali.
- 4. Koristite sljedeće gumbe za rad s ispisnim zadatkom:
 - **Izbriši:** poništavanje odabranog ispisnog zadatka.
 - **Nastavi:** nastavak ispisa prekinutog ispisnog zadatka.
- 5. Ako ste napravili promjene, ponovno probajte ispisati.

Ponovno pokretanje i postavljanje:

- 1. Ponovno pokrenite računalo.
- 2. Ponovno postavite pisač.
 - a. Isključite pisač i odspojite kabel za napajanje.
 - b. Malo pričekajte, a potom ponovno priključite kabel za napajanje i uključite pisač.

Ako i dalje ne možete ispisivati, deinstalirajte i ponovno instalirajte softver:

Napomena: program za deinstalaciju uklanja sve komponente HP-ova softvera koje su specifične za uređaj. Ne uklanja komponente koje koriste i drugi pisači ili programi.

Deinstalacija softvera:

- 1. Odspojite HP-ov uređaj iz računala.
- 2. Otvorite mapu Applications: Hewlett-Packard (Aplikacije: Hewlett-Packard).
- 3. Dvokliknite HP Uninstaller. Slijedite zaslonske upute.

Instalacija softvera:

- 1. Priključite USB kabel.
- Umetnite CD/DVD s HP-ovim softverom u CD pogon računala.
- 3. Na radnoj površini otvorite CD i dvokliknite **HP Installer**.
- Slijedite upute na zaslonu i tiskane upute za postavljanje koje ste dobili uz HP-ov uređaj.

Informacije o bežičnom ispisu

Najnovije i najpotpunije informacije o bežičnom ispisu potražite na web-mjestu HP-ova centra za bežični ispis na adresi **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Prebacivanje s USB veze na bežičnu vezu

Ako pisač najprije instalirate s USB vezom, naknadno se možete prebaciti na bežičnu mrežnu vezu. Da biste promijenili vezu, učinite sljedeće:

Windows

- 1. Na izborniku Start na računalu odaberite Svi programi ili Programi, a zatim HP.
- 2. Odaberite HP Deskjet 3510 series.
- 3. Odaberite Postavljanje pisača i odabir softvera.
- 4. Odaberite **Pretvori pisač povezan USB vezom u bežični pisač**. Slijedite zaslonske upute.

Mac

Pomoću programa **HP Setup Assistant** u mapi Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities u softveru promijenite vezu pisača u bežičnu.

Zajedničko korištenje pisača na više računala

Ovaj pisač možete zajednički koristiti na ostalim računalima povezanima s kućnom mrežom. Ako je pisač već povezan s kućnom mrežom i instaliran na mrežno računalo, za svako dodatno računalo potrebno je samo instalirati HP-ov softver za ispis. Tijekom instalacije softvera odaberite **bežičnu (mrežnu/Ethernet)** vezu kad se to zatraži, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Bežično povezivanje pisača bez usmjerivača

Značajka HP Wireless Direct omogućuje izravan bežični ispis na pisaču, bez usmjerivača za bežičnu vezu, s uređaja s podrškom za Wi-Fi (npr. računala i pametnih telefona). Da biste koristili Wireless Direct, učinite sljedeće:

- Na upravljačkoj ploči uključite Wireless Direct. Ako imate uključenu zaštitu, odaberite korisničko ime i lozinku za Wireless Direct:
 - a. Na početnom zalonu pisača pritisnite gumb za bežičnu vezu, a potom odaberite Postavke.
 - b. Ako na zaslonu vidite da je Wireless Direct isključen, odaberite Wireless Direct, a potom Uključeno (bez zaštite) ili Uključeno (sa zaštitom).

Napomena: Ako uključite zaštitu, samo će se korisnici koji imaju lozinku moći bežično povezati s pisačem. Ako isključite zaštitu, svaki korisnik s Wi-Fi uređajem u dometu Wi-Fi veze pisača moći će se povezati s pisačem.

- c. Odaberite Prikaži naziv da biste vidjeli naziv za Wireless Direct.
- d. Odaberite **Prikaži lozinku** da biste vidjeli lozinku za Wireless Direct ako vam je uključena zaštita za Wireless Direct.
- 2. Na bežičnom računalu ili mobilnom uređaju uključite bežičnu vezu, potražite naziv za Wireless Direct i povežite se s njim, primjerice: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Ako ste uključili zaštitu značajke Wireless Direct, upišite lozinku kada se to zatraži od vas. Ispisujte kao što biste to normalno činili s računala ili mobilnog uređaja.

Napomena:

- Wireless Direct ne omogućuje pristup internetu.
- Da biste Wireless Direct koristili na računalu, na njemu mora biti instaliran softver za pisač.
- Veza Wireless Direct dostupna je čak i ako je pisač povezan s bežičnom kućnom mrežom.
- Wireless Direct istovremeno podržava do pet povezanih bežičnih uređaja.

Ako pisač ne možete povezati s bežičnom mrežom...

- Zatražite pomoć od HP-ova centra za bežični ispis: web-mjesto HP-ova centra za bežični ispis
 (www.hp.com/go/wirelessprinting) internetski je referentni vodič za postavljanje kućne mreže i HP-ova pisača za bežični ispis. Na tom web-mjestu pronaći ćete informacije o pripremi bežične mreže, postavljanju i ponovnoj konfiguraciji pisača te otklanjanju poteškoća s postavljanjem (uključujući upotrebu alata za mrežnu dijagnostiku, samo u sustavu Windows).
- Provjerite je li za pisač omogućena bežična veza. Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite gumb za bežičnu vezu. Ako se pojavi poruka Bežična veza isključena, pritisnite Uključi.
- Provjerite je li pisač povezan s mrežom. To učinite na sljedeći način:
 - 1. Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite gumb Bežična veza.
 - 2. Odaberite Postavke da biste pristupili izborniku Postavke bežične veze.
 - 3. Odaberite Izvješće o ispisu, a potom Izvješće o testiranju.
 - 4. Izvješće o testiranju bežične veze automatski se ispisuje.
 - Pri vrhu izvješća provjerite je li se tijekom testiranja pojavila neka pogreška.
 - U odjeljku **Rezultati dijagnostike** pogledajte sve izvršene testove te je li ih pisač uspješno prošao.
 - U odjeljku Trenutna konfiguracija potražite naziv mreže (SSID) s kojom je pisač trenutno povezan.
 Provjerite je li pisač povezan s mrežom s kojom je povezano i računalo.

Napomena: Računalo je možda povezano s virtualnom privatnom mrežom (VPN-om). Prije nastavka instalacije privremeno onemogućite VPN. Kada ste povezani s VPN-om, kao da ste povezani s nekom drugom mrežom – morat ćete prekinuti vezu s VPN-om ako pisaču želite pristupiti putem kućne mreže.

Probleme možda uzrokuje sigurnosni softver. Sigurnosni softver instaliran na računalo služi za zaštitu računala od prijetnji koje dolaze s lokacija izvan kućne mreže. Paket sigurnosnih programa može sadržavati različite vrste softvera, kao što su antivirusni i antišpijunski softver, vatrozid i aplikacije za zaštitu djece. Vatrozidi mogu blokirati komunikaciju između uređaja povezanih s kućnom mrežom te uzrokovati probleme prilikom korištenja uređaja kao što su mrežni pisači i skeneri. Tehnika brzog otklanjanja poteškoća sastoji se od onemogućivanja vatrozida i provjere rješava li se time problem.

Problemi na koje možete naići obuhvaćaju sljedeće:

- Pisač nije moguće pronaći putem mreže prilikom instalacije softvera za pisač.
- Odjednom nije moguće ispisivati na pisaču, iako je to dan prije bilo moguće.
- Pisač pokazuje status "izvan mreže" u mapi Pisači i faksovi.
- Status pisača u softveru se prikazuje kao "nije povezan", iako je pisač povezan s mrežom.
- Na višenamjenskom uređaju e-All-in-One neke značajke funkcioniraju, npr. ispis, a druge ne, npr. skeniranje.

Savjeti za korištenje sigurnosnog softvera:

- Ako vaš vatrozid ima postavku koja se zove pouzdana zona, koristite je kada je računalo povezano s kućnom mrežom.
- Neka vam vatrozid bude ažuran. Mnogi dobavljači sigurnosnih programa nude ažuriranja kojima se rješavaju poznati problemi.
- Ako vaš vatrozid ima postavku da ne pokazuje poruke s upozorenjima, onemogućite je. Prilikom instalacije HP-ova softvera i korištenja HP-ova pisača možda ćete vidjeti poruke s upozorenjima softvera vatrozida. Dopustite sve HP-ove programe zbog kojih se pojavljuje upozorenje. Poruka s upozorenjem može ponuditi mogućnosti dopuštanja, dozvole ili deblokiranja. Ako upozorenje sadrži i mogućnosti pamćenja akcije ili stvaranja pravila prema tom odabiru, potvrdite ih. Na taj način vatrozid uči što može smatrati pouzdanim u vašoj kućnoj mreži.

Ako pisač i dalje ne možete povezati s kućnom mrežom, idite u HP-ov centar za bežični ispis na adresi **www.hp.com/go/wirelessprinting** te kliknite **Pomoć za vatrozid**. Tamo ćete pronaći više mogućnosti.

Izjava o ograničenom jamstvu za HP-ov pisač

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Medij softvera	90 dana
Pisač	1 godina
Spremnici ili ulošci s tintom	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo. Ovo jamstvo ne pokriva proizvode s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Glave pisača (odnosi se samo na proizvode sa zamjenjivim glavama pisača od strane korisnika)	1 godina
Dodatni pribor	1 godina, ako drugačije nije rečeno

A. Pokrivanja ograničenog jamstva

- Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
- Za softverské proizvode, HP ograničeno jamstvo se primjenjuje samo na greške u izvršavanju programskih naredbi. HP ne jamči neprekidan rad ili rad bez pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda.
- HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - d. Nedozvoljene izmjene ili zlouporabe.

4. Za HP pisače, uporaba spremnika koji nisu HP proizvodi ili ponovno punjenih spremnika, ne utječe na jamstvo ili bilo koji HP ugovor o podršci korisnika. No, ako je greška pisača ili oštećenje uzrokovano uporabom spremnika s tintom koji nisu HP proizvod ili su ponovno punjeni ili im je istekao rok valjanosti, HP će zaračunati uobičajenu cijenu vremena i materijala utrošenih u servisiranju pisača u otklanjanju iste greške ili oštećenja.

 Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahođenju HP-a.

6. Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.

- 7. HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
- Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.

9. HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.

10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.

B. Ograničenja jamstva

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.

- C. Ograničenja odgovornosti
 - Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za korisnika.
 - 2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITELJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.
- D. Lokalni zakoni
 - Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
 - 2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatrat će se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iz ovog Jamstva se možda neće odnosti in a korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniče statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili o Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanji jamstava kojih se proizvođač
 - c. Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
 - 3. UVJETI U OVOM JAMŠTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.



DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Poznámka

Disk CD vás provede instalací tiskových kazet, zavedením papíru, zarovnáním tiskových kazet i dalšími kroky nastavení tiskárny.

Elektronická Nápověda

Během instalace softwaru tiskárny bude automaticky nainstalována elektronická Nápověda. Elektronická nápověda zahrnuje instrukce týkající se funkcí produktu a řešení potíží včetně dalších odkazů na obsah online. Naleznete zde také technické specifikace zařízení, právní předpisy, informace o ochraně životního prostředí, regulační předpisy a informace o technické podpoře.

Systémy Windows: Po instalaci softwaru klikněte na možnosti Start > Všechny programy > HP > HP Deskjet 3510 series > Nápověda.

Systémy Mac: Během instalace softwaru vyberte na obrazovce s doporučeným softwarem položku Software doporučený společností HP a poté pokračujte v instalaci softwaru.

- Systém Mac OS X v10.6: Po dokončení instalace softwaru vyberte z nabídky Nápověda volbu Nápověda Mac. V aplikaci Prohlížeč Nápovědy klikněte na tlačítko Domovská obrazovka, podržte jej a poté vyberte Nápovědu pro své zařízení.
- Systém Mac OS X v10.7: Po instalaci softwaru vyberte z nabídky Nápověda volbu Centrum nápovědy, klikněte na možnost Nápověda pro všechny aplikace a poté vyberte nápovědu pro své zařízení.



Pokud chcete vyhledat regulační předpisy EU a prohlášení o shodě, přejděte do elektronické aplikace Help (Nápověda), klikněte na položku **Příloha > Technické informace > Regulační předpisy > Regulační předpisy EU** nebo klikněte na položku **Technické informace > Regulační předpisy > Regulační předpisy EU**. Prohlášení o shodě pro tento produkt je k dispozici na následující webové adrese: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Soubor Readme

Soubor Readme obsahuje kontakty na zákaznickou podporu spolčenosti HP, požadavky na operační systém a aktuální aktualizace informací o zařízení.

Systémy Windows: Vložte CD se softwarem. Vyhledejte soubor Readme.chm, který je na disku CD uložen. Dvakrát klikněte na soubor ReadMe.chm a po jeho otevření vyberte svůj jazyk.

Systémy Mac: Vložte CD se softwarem a poté dvakrát klikněte na složku Read Me, která je umístěna v nejvyšší úrovni struktury CD se softwarem.

Nemáte k dispozici mechaniku CD/DVD? V případě, že počítač nemá mechaniku CD/DVD,

přejděte na stránky <u>www.hp.com/support</u>, odkud si můžete software tiskárny stáhnout a nainstalovat.

Registrace tiskárny

Zaregistrujte se na stránkách <u>www.register.hp.com</u>. Bude vám zpřístupněn rychlejší servis a oznámení o podpoře.

Použití inkoustu

Inkoust tiskových kazet je používán při procesu tisku mnoha různými způsoby, včetně inicializačního procesu, který umožňuje tiskové kazety a zařízení připravit pro tisk, a údržby tiskové hlavy, která zajišťuje čistotu trysek a optimální tok inkoustu. V použitých tiskových kazetách navíc zůstává určité množství zbytkového inkoustu. Další informace naleznete na stránkách <u>www.hp.com/go/inkusage.</u>



Sejmutím kódu získáte informace o tiskárně. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Mohou vám být naúčtovány standardní poplatky za přenos dat. Nemusí být k dispozici ve všech jazycích.



1	Zpět: Návrat na předchozí obrazovku.
2	Storno: Zastavení aktuální operace nebo návrat na hlavní obrazovku.
3	Výběr: Kontextové tlačítko, jehož použití se liší v závislosti na informacích, které jsou zobrazeny na obrazovce.
4	Nahoru: Pomocí tohoto tlačítka je možné procházet nabídkami a provádět výběr počtu kopií.
5	Dolů: Pomocí tohoto tlačítka je možné procházet nabídkami a provádět výběr počtu kopií.
6	OK: Slouží k potvrzení aktuálního výběru.
7	Indikátor a tlačítko stavu funkce ePrint : Po stisknutí tlačítka bude zobrazena nabídka Webové služby . V nabídce můžete zobrazit e-mailovou adresu tiskárny a prohlížet/upravovat nastavení služby ePrint, bezplatné služby společnosti HP, která umožňuje tisknout dokumenty prostřednictvím tiskáren s podporou technologie ePrint odkudkoli, kde lze odesílat e-maily. Používáním služby ePrint, tiskových aplikací a centra ePrintCenter ve spojení s tiskárnami HP s přístupem k Internetu (samostatně a společně jako "Systém ePrintCenter") potvrzujete váš souhlas se Všeobecnými podmínkami uvedenými na adrese www.hp.com/go/ePrintCenter .
8	Indikátor a tlačítko stavu bezdrátového připojení : Modrý indikátor oznamuje navázání bezdrátového připojení. Blikající světlo značí, že bezdrátové připojení je aktivní, ale tiskárna není připojena k síti. Stisknutím tlačítka zobrazíte stav bezdrátového připojení a volby nabídky.
9	Tlačítko Zapnout : Umožňuje zapnout či vypnout tiskárnu.

Technické údaje napájení

Adaptér napájení: 0957-2286 Vstupní napětí: 100–240 V stř. proud (+/- 10 %) Vstupní frekvence: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Adaptér napájení: 0957-2290 Vstupní napětí: 200–240 V stř. proud (+/- 10 %) Vstupní frekvence: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Adaptér napájení: 0957-2398 Vstupní napětí: 100–240 V stř. proud (+/- 10 %) Vstupní frekvence: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Poznámka: Zařízení používejte pouze se síťovým adaptérem společnosti HP.

Systémy Windows

Pokud nelze provádět tisk:

- Pokud je tiskárna přímo připojena k počítači kabelem USB, ujistěte se, že je kabel zapojen správně.
- 2. Přesvědčte se, zda je tiskárna zapnutá. Tlačítko **Zapnuto** bude svítit bíle.

Zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena jako výchozí tiskové zařízení:

- Systém Windows 7[®]: V nabídce Start systému Windows vyberte možnost Zařízení a tiskárny.
- Systém Windows Vista[®]: Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Ovládací panely a poté na položku Tiskárna.
- Systém Windows XP[®]: Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Ovládací panely a poté na položku Tiskárny a faxy.

Zkontrolujte, zda je u tiskárny zobrazen symbol kroužku, ve kterém se nachází symbol zatržení. Pokud není tiskárna nastavena jako výchozí, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a z místní nabídky vyberte možnost **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.

Pokud je tiskárna připojena přímo k počítači kabelem USB a instalace softwaru selhala:

- Vyjměte disk CD z jednotky CD/DVD počítače a poté kabel USB od počítače odpojte.
- 2. Restartujte počítač.
- Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD/DVD a nainstalujte software tiskárny podle pokynů na obrazovce. Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.
- 4. Po dokončení instalace restartujte počítač.

Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Windows 7 je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Systémy Mac

Pokud nelze provádět tisk:

- Pokud je tiskárna k počítači připojena kabelem USB, ujistěte se, že je kabel zapojen správně.
- 2. Přesvědčte se, zda je tiskárna zapnutá. Tlačítko **Zapnuto** bude svítit bíle.

Kontrola tiskové fronty:

- 1. V nabídce Předvolby systému klikněte na možnost:
 - Tisk a fax (systém Mac OS X v10.6),
 - Tisk a skenování (systém Mac OS X v10.7).
- 2. Klikněte na tlačítko Otevřít tiskovou frontu.
- 3. Kliknutím vyberte tiskovou úlohu.
- 4. Ke správě tiskové úlohy můžete použít následující tlačítka:
 - Odstranit: Vybraná tisková úloha bude zrušena.
 - Pokračovat: Pozastavená tisková úloha bude pokračovat.
- 5. Pokud jste udělali nějaké změny, zkuste tisknout znovu

Česky

Restart a reset:

- 1. Restartujte počítač.
- 2. Resetujte tiskárnu.
 - a. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
 - b. Po chvíli napájecí kabel znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud stále nelze tisknout, odinstalujte a znovu nainstalujte software:

Poznámka: Odinstalační software odstraní všechny softwarové komponenty HP, které jsou specifické pro zařízení. Odinstalační software neodstraní komponenty, které jsou sdíleny jinými zařízeními nebo programy.

Odinstalace softwaru:

- 1. Odpojte zařízení HP od počítače.
- 2. Otevřete nabídku Aplikace a složku Hewlett-Packard.
- 3. Dvakrát klikněte na položku **HP Uninstaller**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokyny pro instalaci softwaru:

- 1. Připojte kabel USB.
- Do jednotky CD/DVD v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP.
- Z pracovní plochy otevřete disk CD a poté dvakrát klikněte na položku HP Installer.
- Postupujte dle pokynů na obrazovce a vytištěných pokynů, které byly dodány se zařízením.

Informace o bezdrátovém tisku

Úplné a aktuální informace o bezdrátovém tisku naleznete na adrese <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>.

Změna připojení USB na bezdrátové připojení

Pokud byla prvotní instalace tiskárny provedena pomocí připojení USB, můžete typ připojení později změnit na připojení pomocí bezdrátové sítě. Pokud chcete provést změnu připojení, postupujte podle následujících kroků:

Systémy Windows

- 1. V nabídce Start počítače vyberte položku Všechny programy nebo Programy a poté položku HP.
- 2. Vyberte položku HP Deskjet 3510 series.
- 3. Vyberte položku Nastavení tiskárny a softwaru.
- Vyberte možnost Převést tiskárnu USB na bezdrátové připojení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Systémy Mac

Pomocí nástroje **HP Setup Assistant** v nabídce Aplikace/Hewlett-Packard/Device Utilities změňte nastavení připojení softwaru tiskárny na bezdrátové.

Sdílení tiskárny s více počítači

Tiskárnu lze sdílet s ostatními počítači, které jsou také připojeny k domácí síti. Pokud je tiskána již připojena k domácí síti a nainstalována v síťovém počítači, ve všech ostatních počítačích už stačí jen nainstalovat software HP Deskjet. Během instalace softwaru vyberte možnost **Bezdrátové (síť nebo Ethernet)** a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Přímé připojení k tiskárně bez použití směrovače

Technologie HP Wireless Direct umožňuje vytvořit přímé bezdrátové připojení k tiskárně, bez použití bezdrátového směrovače, prostřednictvím zařízení s technologií Wi-Fi (například: počítače nebo chytré telefony). Pokud chcete použít funkci Wireless Direct, bude třeba:

- V nastavení ovládacích panelů zapnout funkci Wireless Direct a v případě, že máte nastavenu možnost Zabezpečení funkce Wireless Direct, také získat uživatelské jméno a heslo funkce Wireless Direct:
 - a. V zobrazení hlavní obrazovky tiskárny stiskněte tlačítko Bezdrátové připojení a poté vyberte možnost Nastavení.
 - b. Pokud bude zobrazena hodnota nastavení Vyp., vyberte nabídku Wireless Direct a poté vyberte možnost Zapnuto (Bez zabezpeč.) nebo Zapnuto (Se zabezpeč.).

Poznámka: Pokud zabezpečení zapnete, bude bezdrátový přístup umožněn pouze uživatelům s heslem. Pokud zabezpečení vypnete, bude se moci k tiskárně prostřednictvím zařízení Wi-Fi připojit kdokoli v dosahu signálu Wi-Fi tiskárny.

- c. Pokud chcete zařízení s technologií Wireless Direct přejmenovat, vyberte položku Jméno.
- d. Pokud je zabezpečení Wireless Direct zapnuto a chcete zobrazit heslo Wireless Direct, vyberte možnost **Zobrazit heslo**.
- 2. Zapněte v počítači či mobilním zařízení bezdrátový přenos, vyhledejte jméno Wireless Direct, a připojte se k zařízení. Příklad: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Pokud máte zapnuto zabezpečení funkce Wireless Direct, zadejte po zobrazení výzvy heslo funkce Wireless Direct. Poté proveď te tisk z počítače nebo mobilního zařízení běžným postupem.

Poznámka:

- Připojení Wireless Direct neumožňuje připojení k Internetu.
- Aby počítač mohl používat technologii Wireless Direct, musí v něm být nainstalován software tiskárny.
- Připojení Wireless Direct je dostupné, i když je tiskárna připojena také k bezdrátové domácí síti.
- Funkce Wireless Direct podporuje současné připojení až pěti bezdrátových zařízení.

Pokud není možné tiskárnu připojit k bezdrátové síti...

- Získejte nápovědu na stránkách HP Wireless Printing Center: Stránky HP Wireless Printing Center (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) představují referenční příručku online, kde jsou vysvětlena nastavení domácí sítě a funkce bezdrátového tisku u tiskáren HP. Na této webové stránce naleznete informace, které vám pomohou připravit bezdrátovou síť, nastavit či změnit konfiguraci tiskárny a odstranit potíže s nastavením (včetně používání nástroje pro síťovou diagnostiku, který je dostupný pouze v systémech Windows).
- Ověřte, že je v tiskárně zapnuto bezdrátové připojení. Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Bezdrátové připojení. Pokud se zobrazí zpráva Bezdrát. vyp., stiskněte možnost Zapnout.
- Zkontrolujte, zda je vaše tiskárna připojena do sítě. Postup:
 - 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Bezdrát.
 - 2. Vyberte položku Nastav. a přejděte k nabídce Bezdrát. nastav.
 - 3. Vyberte možnost Tisk protokolu a možnost Protokol testu.
 - 4. Protokol testu bezdrátového připojení bude vytištěn automaticky.
 - Zkontrolujte horní část protokolu, zda při testu nedošlo k nějaké chybě.
 - Zkontrolujte část Výsledky diagnostiky u všech provedených testů, abyste zjistili, zda byly u tiskárny úspěšné.
 - Vyhledejte v části Aktuální konfigurace název sítě (SSID), ke které je tiskárna právě připojena.
 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti, ke které je připojen i váš počítač.

Poznámka: Váš počítač může být připojen k síti VPN (Virtual Private Network). Dočasně deaktivujte síť VPN a teprve poté pokračujte v instalaci. Připojení k síti VPN funguje na podobném principu jako připojení k jiným sítím; aby bylo možné získat přístup k tiskárně, bude nutné síť VPN odpojit.

Software zabezpečení může způsobovat problémy. Software zabezpečení nainstalovaný v počítači byl navržen, aby chránil počítač proti hrozbám, které se vyskytují mimo domácí síť. Sada softwaru zabezpečení může obsahovat různé druhy programů, jako je antivirus, antispyware, brána firewall nebo aplikace určené k ochraně dětí. Brány firewall mohou blokovat komunikaci mezi zařízeními připojenými k domácí síti a mohou způsobovat problémy při používání zařízení, jako jsou síťové tiskárny a skenery. Problém můžete rychle vyřešit tak, že zakážete bránu firewall a poté zkontrolujete, zda byl problém odstraněn.

Mezi takto řešitelné problémy patří následující:

- při instalaci softwaru tiskárny nelze tiskárnu v síti nalézt;
- tiskárna náhle neumožňuje tisknout, i když v předchozím dni byl tisk možný;
- tiskárna je ve složce Tiskárny a faxy zobrazena jako OFFLINE;
- software zobrazuje stav tiskárny "odpojeno", ačkoli je tiskárna připojena k síti;
- u zařízení typu e-All-in-One lze některé funkce (např. tisk) používat a jiné (např. skenování) používat nelze.

Rady ohledně používání softwaru zabezpečení:

- Pokud brána firewall umožňuje nastavení důvěryhodné zóny a počítač je připojen k domácí síti, nastavte tuto možnost.
- Udržujte bránu firewall aktualizovanou. Většina dodavatelů softwaru poskytuje aktualizace, které opravují známé problémy.
- Pokud je v bráně firewall nastavena možnost nezobrazovat výstrahy, měli byste toto nastavení změnit.
 Pokud instalujete software HP a používáte tiskárnu HP, brána firewall může zobrazovat upozornění.
 Veškerý software HP, u kterého se taková upozornění zobrazí, je třeba povolit. Součástí upozornění mohou být možnosti jako například povolit, schválit nebo odblokovat. Pokud upozornění obsahuje také možnost zapamatovat tuto akci nebo vytvořit pravidlo pro tuto akci, vyberte ji. Tímto způsobem brána firewall tvoří pravidla důvěryhodných akcí v rámci sítě.

Pokud potíže s připojením tiskárny k síti nadále trvají, navštivte stránky HP Wireless Printing Center na adrese <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>, klikněte na možnost **Pomoc s bránou Firewall**, kde naleznete další řešení.

Produkt HP	Trvání omezené záruky
Média se softwarem	90 dní
Tiskárna	1 rok
Tiskové nebo inkoustové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data "ukončení záruční lhůty, vytištěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka sa nevztahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neodborně otevřeny.
Tiskové hlavy (týká se pouze výrobků s tiskovými hlavami, které mohou měnit sami zákazníci)	1 rok
Příslušenství	1 rok (není-li uvedeno jinak)

A. Rozsah omezené záruky

- Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše uvedené produkty HP na závady materiálu nebo provedení po výše uvedenou dobu trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem).
- U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou ani bezchybnou činnost žádného z produktu.
 Omezona záruka pouležnosti HP ne vztahuje pouze na závadu vztahuje použe na všetková používkou pouze na vztahuje pouze
- Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
 - a. nesprávnou údržbou nebo úpravou,
 - b. softwarem, médii, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
 - c. provozem mimo rámec specifikací produktu,
 - d. neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
- 4. Použití doplněné kazety nebo kazety jiných výrobců u tiskáren HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutý servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použítí kazety jiného výrobce nebo doplněné či prošlé kazety, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
- Bude-li společnost HP v záruční době vyrozuměna o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravu takového produktu.
- 6. V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkť, na který se vzťahuje záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
- Společnost HP není povinna opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vadný produkt.
 Jakýkoli vyměněný produkt může být pový peho ve stavu odpovídajícím povému produktu, za předpokladu, že
- Jakýkoli vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost nahrazeného produktu.
- Produkty HP mohou obsahovat répasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
 Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemich/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává.
 Smlouva dalších učená platí ve všech zemich/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává.
- Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovozce. B. Omezení záruky
 - V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.
- C. Omezení odpovědnosti
 - V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a výlučnými nároky zákazníka.
 - 2. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŤ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.
- D. Místní zákony
 - Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
 - 2. Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takovýchto místních zákonů se zákazníka nemusejí týkat některá prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích (včetně provincií v Kanadě) například mohou:
 - a. předem vyloučit prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která by omezila zákonná práva zákazníka (například ve Velké Británii),
 - b. jinak omezit možnost výrobce uplatniť takováto prohlášení nebo omezení,
 - c. udělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk, které výrobce nemůže odmítnout, nebo povolit omezení doby trvání předpokládané záruky.
 - 3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSÁŽENÉ V TOMTO USTANOVÉNÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKOVI.

Informace o omezené záruce HP

Vážený zákazníku,

v příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.

Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena. Česká republika: HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4



Megjegyzés

A CD végigvezeti a patronok behelyezésén, a papír betöltésén, a patronok beigazításán és a nyomtató üzembe helyezésének egyéb lépésein.

Online súgó

Az elektronikus súgó automatikusan telepítésre kerül a nyomtatószoftver telepítése közben. Az elektronikus Súgó tartalmazza a termékfunkciókkal és a hibajavítással kapcsolatos információkat, további online tartalmakra mutató hivatkozásokat. Mindemellett termékjellemzőket, jognyilatkozatokat, a környezetvédelmi, jogi szabályozással és terméktámogatással kapcsolatos adatokat is tartalmaz.

Windows: A szoftver telepítése után kattintson a Start > Minden program > HP > HP Deskjet 3510 series > Súgó parancsra. Mac: A szoftver telepítése során az ajánlott szoftvert megjelenítő képernyőn válassza a HP által ajánlott szoftver lehetőséget, majd folytassa a szoftver telepítésével.

- Mac OS X v10.6: A szoftver telepítése után a Help (Súgó) területén válassza a Mac Help (Mac súgó) lehetőséget. A Help Viewer (Súgómegjelenítő) ablakában kattintson a Home (Kezdőlap) gombra, és tartsa nyomva az egér gombját, majd válassza ki az eszköz súgóját.
- Mac OS X v10.7: A szoftver telepítése után a Help (Súgó) területen válassza a Help Center (Súgóközpont) lehetőséget, majd kattintson a Help for all your apps (Súgó az összes alkalmazáshoz) lehetőségre, és válassza ki az eszköz súgóját.

(()

Az Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozatot és az előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos információkat a képernyőn megjelenő súgón keresztül érheti el. Kattintson a

Függelék > Műszaki információk > Hatósági nyilatkozatok > Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozat elemre, vagy kattintson a Műszaki információk > Hatósági nyilatkozatok > Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozat elemre. A termék Megfelelőségi nyilatkozata a következő webhelyen érhető el: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Readme

A Readme fájl tartalmazza a HP ügyfélszolgálatának elérhetőségeit, az operációs rendszerrel kapcsolatos követelményeket és a termékinformációk legutóbbi változatait.

Windows: Helyezze be a szoftver CD lemezét. A szoftver CD lemezén keresse meg a ReadMe.chm fájlt. Kattintson duplán a ReadMe.chm fájlra annak megnyitásához, majd válassza a kívánt nyelvű tartalmat.

Mac: Helyezze be a szoftver CD lemezét, majd kattintson duplán a szoftver CD legfelső szintjén található Read Me mappára.

Nem rendelkezik CD-/DVD-meghajtóval?

CD- vagy DVD-meghajtóval nem rendelkező számítógép esetén a szoftver letöltéséhez és telepítéséhez keresse fel a <u>www.hp.com/support</u> webhelyet.

A nyomtató regisztrálása

Gyorsabban kaphat szolgáltatási és támogatási értesítéseket, ha regisztrálja készülékét a **www.register.hp.com** webhelyen.

Tintahasználat

A patronokból származó tintát a készülék különböző módokon használja a nyomtatási folyamat során, ideértve az inicializálási eljárást, amely előkészíti a készüléket és a patronokat a nyomtatásra, vagy a nyomtatófej karbantartását, amely a fúvókákat tartja tisztán, és a tinta egyenletes áramlását biztosítja. A felhasználás végén a patronban mindig marad némi tinta. További információk: <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.





A nyomtatójával kapcsolatos információk megtekintéséhez végezzen beolvasást. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Szabványos adatátviteli sebesség érvényes. Előfordulhat, hogy nem minden nyelven érhető el.

Vezérlőpult



Magyar	1	Vissza: Visszalépés az előző oldalra.
	2	Visszavonás: Leállítja az aktuális műveletet, vagy visszatér a Kezdőlapra.
	3	Kijelölés: Környezetfüggő gomb, amely attól függően változik, hogy mi jelenik meg a képernyőn.
	4	Fel: Ezzel a gombbal navigálhat a menükben, illetve állíthatja be a példányszámot.
	5	Le: Ezzel a gombbal navigálhat a menükben, illetve állíthatja be a példányszámot.
	6	OK: Jóváhagyja az aktuális választást.
	7	ePrint állapotjelző fény és gomb: A gomb megnyomásakor megjelenik a Webszolgáltatások menü, ahol megtekintheti a nyomtató e-mail címét, illetve megtekintheti/módosíthatja az ePrint beállításait. Az ePrint a HP ingyenes szolgáltatása, amellyel bárhonnan küldhet nyomtatási feladatot a HP ePrint szolgáltatás használatára képes nyomtatóra, ahonnan e-mail üzenetet tud küldeni. A HP ePrint, a nyomtatási alkalmazások és az ePrintCenter (összefoglalóan az "ePrintCenter rendszer") webre csatlakozó HP nyomtatókkal történő használatával automatikusan elfogadja az alábbi, a <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> webhelyen is megtalálható felhasználási feltételeket.
	8	Vezeték nélküli kapcsolat állapotjelző fény és gomb: A kék fény jelzi, hogy a vezeték nélküli kapcsolat létrejött. A villogó jelzőfény jelzi, hogy a vezeték nélküli hálózat be van kapcsolva, de a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz. Nyomja meg a gombot a vezeték nélküli kapcsolat állapotának és menüelemeinek megtekintéséhez.

9 Bekapcsoló gomb: A nyomtató be- és kikapcsolása.

Tápellátási specifikációk

Tápfeszültség-adapter: 0957-2286 Bemenő feszültség: 100-240Vac (+/- 10%) Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tápfeszültség-adapter: 0957-2290 Bemenő feszültség: 200-240Vac (+/- 10%) Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tápfeszültség-adapter: 0957-2398 Bemenő feszültség: 100-240Vac (+/- 10%) Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Megjegyzés: Csak a HP által szállított hálózati adapterrel használja.

Windows

Ha nem tud nyomtatni:

- Ha a nyomtató egy USB-kábellel közvetlenül a számítógéphez van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy a kábel csatlakozásai megfelelőek.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. A **Bekapcsoló** gomb fehéren világít.

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva:

- Windows 7[®]: A Windows Start menüjében kattintson az Eszközök és nyomtatók elemre.
- Windows Vista[®]: A Windows tálcán kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult parancsra, és kattintson a Nyomtató elemre.
- Windows XP[®]: A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd kattintson a Vezérlőpult parancsra, és válassza a Nyomtatók és faxok elemet.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató mellett található kör be van-e jelölve. Ha a nyomtató nincs alapértelmezettként kijelölve, kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára, és válassza a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** menüpontot.

Ha a nyomtató USB-kábellel közvetlenül a számítógéphez van csatlakoztatva, és továbbra sem tud nyomtatni, vagy a szoftver telepítése sikertelen:

- Távolítsa el a CD lemezt a számítógép meghajtójából, majd válassza le az USB-kábelt a számítógépről.
- 2. Indítsa újra a számítógépet.
- Helyezze be a nyomtató szoftverének CD lemezét a számítógép CD-/DVD-meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtató szoftverének telepítéséhez. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a program fel nem kéri rá.
- Ha a telepítés befejeződött, indítsa újra a számítógépet.

A Windows XP és a Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Windows 7 a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Mac

Ha nem tud nyomtatni:

- Ha a nyomtató egy USB-kábellel van a számítógéphez csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. A **Bekapcsoló** gomb fehéren világít.

Ellenőrizze a nyomtatási sort:

- 1. A **Rendszerbeállítások** területen kattintson a
 - Nyomtatás és fax menüpontra (Mac OS X v10.6).
 - Nyomtatás és fax (Mac OS X v10.7).
- 2. Kattintson az Nyomtatási sor megnyitása gombra.
- Egy nyomtatási feladat kiválasztásához kattintson a kérdéses feladatra.
- A nyomtatási feladat kezeléséhez használja a következő gombokat:
 - Törlés: A kiválasztott nyomtatási feladat törlése.
 - **Folytatás**: Egy szüneteltetett nyomtatási feladat folytatása.
- 5. Ha bármilyen változtatást tett itt, ismét próbálkozzon a nyomtatással.

Újraindítás és alaphelyzetbe állítás:

- 1. Indítsa újra a számítógépet.
- 2. Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
 - a. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.
 - b. Várjon egy percig, majd dugja vissza a tápkábelt, és kapcsolja be a nyomtatót.

Ha továbbra sem tud nyomtatni, távolítsa el és telepítse újra a szoftvert:

Megjegyzés: A telepítő az eltávolítás során valamennyi HP szoftverösszetevőt eltávolítja, ami az adott eszközre jellemző. Az eljárás nem távolítja el azokat az összetevőket, amelyek más termékekkel vagy programokkal meg vannak osztva.

A szoftver eltávolításához:

- 1. Válassza le a HP készüléket a számítógépről.
- 2. Nyissa meg az Applications (Alkalmazások): Hewlett-Packard mappát.
- 3. Kattintson duplán a **HP Uninstaller** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftver telepítése:

- 1. Csatlakoztassa az USB-kábelt.
- Helyezze a HP szoftver CD lemezét a számítógép CD/DVD-meghajtójába.
- Az asztalon nyissa meg a CD mappáját, majd kattintson kétszer a HP Installer alkalmazásra.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és a HP készülékhez mellékelt üzembe helyezési utasításokat.

Hálózati nyomtató használata

További információ a vezeték nélküli nyomtatásról

A vezeték nélküli nyomtatásra vonatkozó legteljesebb, naprakész információkért tekintse meg a HP vezeték nélküli nyomtatási központot a következő webhelyen: **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Áttérés USB-csatlakozásról vezeték nélküli hálózati csatlakozásra

Ha először USB-kapcsolattal telepíti a nyomtatót, később átválthat vezeték nélküli hálózati kapcsolatra. A kapcsolat átállításához végezze el a következő lépéseket:

Windows

- A számítógép Start menüjéből válassza a Minden program vagy a Programok elemet, majd válassza a HP lehetőséget.
- 2. Válassza a HP Deskjet 3510 series elemet.
- Válassza a Nyomtató beállítása és szoftverek elemet.
- Válassza az USB-kábellel csatlakoztatott nyomtató kapcsolatának módosítása vezeték nélküli kapcsolatra lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Mac

Az Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Alkalmazások/Hewlett-Packard/Eszköz segédprogramjai) között található **HP Setup Assistant** (HP Telepítősegéd) segítségével állíthatja a nyomtatónak a szoftverrel létesített kapcsolatát vezeték nélkülire.

A nyomtató megosztása több számítógéppel

A nyomtatót megoszthatja az otthoni hálózatra csatlakoztatott számítógépekkel. Ha a nyomtató már csatlakozik az otthoni hálózathoz, és egy hálózati számítógépen telepítve van, a többi számítógépen csak a HP nyomtatószoftvert kell telepítenie. Ha a rendszer a szoftvertelepítés során kéri, válassza a **Vezeték nélküli (hálózat/Ethernet)** kapcsolatot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Vezeték nélküli csatlakozás a nyomtatóhoz útválasztó nélkül

A HP vezeték nélküli közvetlen kapcsolat használatával vezeték nélküli útválasztó nélkül, vezeték nélkül nyomtathat a nyomtatóval olyan eszközökről, amelyeken engedélyezve van a Wi-Fi kapcsolat (például számítógépek vagy okostelefonok). A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat használatához a következőket kell tennie:

- Engedélyezze a vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot a kezelőpanelről, és ha be van kapcsolva a kapcsolat biztonsága, adja meg a felhasználónevet és jelszót:
 - a. A nyomtató kezdőképernyőjén nyomja meg a Vezeték nélküli kapcsolat gombot, és válassza a Beállítások elemet.
 - b. Ha a kijelzőn az látható, hogy a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat állapota Ki, válassza a Wireless Direct elemet, majd válassza a Be (nincs biztonság) vagy a Be (biztonsággal) lehetőséget.

Megjegyzés: Ha bekapcsolja a biztonságot, csak a jelszóval rendelkező felhasználók csatlakozhatnak majd vezeték nélkül a nyomtatóhoz. Ha kikapcsolja a biztonságot, a nyomtatóhoz kapcsolódhat bárki, aki a nyomtató hatósugarán belül tartózkodik, és rendelkezik Wi-Fi eszközzel.

- c. Válassza a Megjelenítendő név lehetőséget a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat nevének megjelenítéséhez.
- d. Ha a biztonság be van kapcsolva, a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat jelszavának megjelenítéséhez válassza a **Jelszó mutatása** lehetőséget.

Vezeték nélküli számítógépén vagy mobileszközén engedélyezze a vezeték nélküli kapcsolatot, keresse meg a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat nevét, majd csatlakozzon hozzá. A név lehet például: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Ha be van kapcsolva a biztonság a vezeték nélküli közvetlen kapcsolathoz, adja meg a vezeték nélküli közvetlen kapcsolathoz tartozó jelszót, amikor erre kéri a rendszer. Nyomtasson ugyanúgy, ahogyan számítógépről vagy mobileszközről nyomtatna.

Megjegyzés:

- A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat nem biztosít internet-hozzáférést.
- A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat számítógépről való használatához a nyomtatószoftvernek telepítve kell lennie a számítógépen.
- A közvetlen vezeték nélküli kapcsolat akkor is elérhető, ha a nyomtató vezeték nélküli otthoni hálózathoz csatlakozik.
- A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat egyszerre legfeljebb öt vezeték nélküli eszköz csatlakozását támogatja.

Ha nem tudja csatlakoztatni a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz...

- Kérjen segítséget a HP Vezeték nélküli nyomtatási központból: A HP Vezeték nélküli nyomtatási központ (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) egy internetes útmutató az otthoni hálózat és a HP nyomtató vezeték nélküli nyomtatáshoz történő beállításához. A webhelyen található információk a következők elvégzéséhez nyújtanak segítséget: vezeték nélküli hálózat létrehozása, nyomtató beállítása vagy a beállítások módosítása, valamint a beállítások hibaelhárítása (beleértve a Hálózati diagnosztika segédprogram használatát a Windows rendszeren).
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezve van-e a nyomtatón. A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a Vezeték nélküli kapcsolat gombot. Ha a Vezeték nélküli kapcsolat kikapcsolva felirat jelenik meg, nyomja meg a Bekapcsolás lehetőséget.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Ennek lépései:
 - 1. A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a Vezeték nélküli kapcsolat gombot.
 - 2. Válassza a Beállítások menüpontot a Vezeték nélküli kapcsolat beállításai menü megnyitásához.
 - 3. Válassza a Jelentés nyomtatása, majd a Tesztjelentés menüpontot.
 - 4. A Vezeték nélküli tesztjelentés nyomtatása automatikusan megtörténik.
 - A jelentés felső részén nézze meg, hogy a teszt során történt-e probléma.
 - Tekintse meg az összes elvégzett teszt Diagnosztika eredményei című részét, valamint azt, hogy ezeken megfelelt-e a nyomtató.
 - A Jelenlegi konfiguráció szakaszban keresse meg, hogy mi a neve (SSID azonosítója) annak a hálózatnak, amelyhez a nyomtató jelenleg csatlakozik. Ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódik-e.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a számítógép egy virtuális magánhálózathoz (Virtual Private Network, VPN) csatlakozik. A telepítés folytatása előtt átmenetileg tiltsa le a VPN-t. A VPN kapcsolat egyenértékű azzal, mint ha a számítógép egy másik hálózaton lenne. Az otthoni hálózatra csatlakozó nyomtató eléréséhez le kell csatlakoznia a VPN hálózatról.

Lehet, hogy egy biztonsági szoftver problémákat okoz. A számítógépre telepített biztonsági szoftvereket arra tervezték, hogy megvédjék a számítógépet az otthoni hálózaton kívülről érkező fenyegetések ellen. A biztonsági szoftvercsomagok különböző vírusvédelmi, kémprogram-elhárító, tűzfal és gyermekvédelmi alkalmazásokat tartalmazhatnak. A tűzfalak blokkolják az otthoni hálózatra csatlakoztatott eszközök közötti kommunikációt, és problémákat okozhatnak hálózati nyomtatók és lapolvasók, valamint más hasonló eszközök használatakor. Egy gyors hibaelhárítási lehetőség a tűzfal kikapcsolása, majd annak ellenőrzése, hogy a probléma ettől megoldódik-e.

A következő problémákkal találkozhat:

- A nyomtatószoftver telepítése során a nyomtató nem található a hálózaton.
- Előfordulhat, hogy annak ellenére nem tud nyomtatni, hogy az előző nap még tudott.
- A nyomtató offline állapotot jelez a Nyomtatók és faxok mappában.
- A szoftver a "nincs csatlakoztatva" nyomtatóállapotot jeleníti meg, még akkor is, ha a nyomtató csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Amennyiben All-in-One készülékkel rendelkezik, egyes funkciók például a nyomtatás működnek, de mások például a beolvasás nem.

Tippek a biztonsági szoftverek használatához:

- Ha a tűzfal rendelkezik **megbízható zóna** beállítással, használja azt, amikor a számítógép az otthoni hálózatra csatlakozik.
- Tartsa naprakészen tűzfalát. Számos biztonságiszoftver-fejlesztő biztosít az ismert problémákat elhárító frissítéseket.
- Ha a tűzfal rendelkezik olyan beállítással, amelynek hatására nem jeleníti meg a figyelmeztető üzeneteket, tiltsa le azt. A HP szoftver telepítése és a HP nyomtató használata során a tűzfalszoftver figyelmeztetéseket jeleníthet meg. Ajánlott minden, figyelmeztetést eredményező HP szoftvert engedélyeznie. A figyelmeztetés felkínálhatja a következő lehetőségeket: engedélyezés, jóváhagyás vagy blokkolás feloldása. Emellett ha a figyelmeztető üzenet lehetőséget kínál a művelet megjegyzésére vagy szabály létrehozására, válassza ki azt. A tűzfal így tanulja meg, mi megbízható az otthoni hálózaton.

Ha továbbra sem tudja csatlakoztatni a nyomtatót a hálózathoz, látogasson el a <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> webhelyen található HP vezeték nélküli nyomtatási központba, és kattintson a **Tűzfal súgója** elemre további lehetséges megoldásokért.

HP termék	Korlátozott jótállás időtartama
Szoftver média	90 nap
Nyomtató	1 év
Nyomtató- vagy tintapatronok	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott "jótállás vége" dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újratöltött, újrakészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.
Nyomtatófejek (csak a felhasználó által cserélhető nyomtatófejű termékekre vonatkozik)	1 év
Tartozékok	1 év. ha nincs másképp szabályozya

A. A korlátozott jótállási kötelezettség teriedelme

- 1. A Hewletf-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi kezdetét.
- 2. Szoftverek esetében a HP által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.
- 3. A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező
- meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - a. Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - b. A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - A termékiellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés: C.
- d. Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
 4. A HP nyomtatói esetében a nem a HP-tól származó patronok vagy újratöltött patronok használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-tól származó, illetve az újratöltött patron vagy lejárt szavatosságú tintapatron hásználatának tulajdonítható, a HP az adott hiba vagy sérülés jávításáért a mindenkori munkadíjat és anyagköltséget felszámítja.
- 5. Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően ésszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak.
- 6. A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
- 7. Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék működőképességével.
- 8. A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
- 9. A HP korlátozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgálťatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vágy egy hivatalos importőr végzi.
- B. A iótállás korlátozásai
 - A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.
- C. A felelősség korlátozásai
 - 1. A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló
 - KÖZVETLEN, KÖZVETLEN, KÖLSÜ SZEALTIOI SEMIMILTEN KOROLMENTEN KÖZVETLEN, KÖZ
- D. Helyi jogszabályok
 - 1. E nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
 - 2. Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanák a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is) a. eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárásai és korlátozásai korlátozzák a vásárló
 - törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);
 - b. más módon korlátozhatják a gyártó kizárásokra és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
 - c. az ügyfélnek további jótállási jógokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jótállás időtartamát, amelyet a gyártó nem utasíthat el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
 - A JÉLEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉK KIVÉTELÉVEL, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NÉM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jótállási tájékoztatója

Kedves Vásárló!

Ön csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott iótállást.

A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályok által biztosított szavatossági és jótállási jogok. Az Ön kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.



DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Notă

CD-ul vă va ghida prin procedurile de introducere a cartușelor, încărcare a hârtiei, aliniere a cartușelor și prin alți pași de configurare a imprimantei.

Ajutor în format electronic

Ajutorul în format electronic este instalat automat în timpul instalării software-ului imprimantei. Ajutorul în format electronic include instrucțiuni privind caracteristicile și depanarea produsului, cu legături suplimentare către conținut online. De asemenea, oferă specificații pentru produs, notificări legale, informații despre mediu, reglementări și asistență.

Windows: După instalarea software-ului, faceți clic pe Start > Toate programele > HP > HP Deskjet 3510 series > Ajutor. Mac: În timpul instalării software-ului, în ecranul în care apare software-ul recomandat, selectați HP Recommended Software (Software recomandat de HP), apoi continuați cu instalarea software-ului.

- Mac OS X v10.6: După instalarea software-ului, alegeți Ajutor Mac din Ajutor. În Vizualizator ajutor, faceți clic și mențineți butonul **Reședință**, apoi alegeți Ajutorul pentru dispozitivul dumneavoastră.
- Mac OS X v10.7: După instalarea software-ului, alegeți Centru de ajutor din Ajutor, faceți clic pe Ajutor pentru toate aplicațiile dvs., apoi alegeți Ajutorul pentru dispozitivul dvs.



Pentru a găsi declarația cu nota de reglementare a Uniunii Europene și informațiile de conformitate, accesați fișierul Ajutor în format electronic, faceți clic pe **Anexă** > **Informații** tehnice > **Notificări despre reglementări > Notificare despre reglementări a Uniunii** Europene sau faceți clic pe Informații tehnice > **Notificări despre reglementări > Notificare** despre reglementări a Uniunii Europene. Declarația de conformitate pentru acest produs este disponibilă la următoarea adresă Web: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Fișierul Readme

Fișierul Readme conține informații de contact pentru asistența HP, cerințe privind sistemul de operare și cele mai recente actualizări la informațiile despre produsul dvs.

Windows: Introduceți CD-ul cu software. Pe CD-ul cu software, găsiți ReadMe.chm. Faceți dublu clic pe ReadMe.chm pentru a-l deschide, apoi selectați ReadMe în limba dvs.

Mac: Introduceți CD-ul cu software, apoi faceți dublu clic pe folderul Read Me aflat la nivelul superior al CD-ului cu software.

Lipsește unitatea CD/DVD?

Pentru computerele fără unitate de CD/DVD, vizitați **www.hp.com/support** pentru a descărca și instala software-ul.

Înregistrați imprimanta

Obțineți alerte de service și asistență mai rapide prin înregistrare la **www.register.hp.com**.

Utilizarea cernelii

Cerneala din cartușe este utilizată în procesul de imprimare în diverse moduri, inclusiv în procesul de inițializare, care pregătește dispozitivul și cartușele pentru imprimare și în depanarea capului de imprimare, care menține duzele de imprimare degajate și fluxul de cerneală uniform. În plus, o cantitate de cerneală reziduală este lăsată în cartuș după ce acesta este folosit. Pentru informații suplimentare, vizitați <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.



Scanați pentru a învăța despre imprimantă. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Se pot aplica tarife standard pentru transmisia de date. Este posibil să nu fie materiale disponibile în toate limbile.

Panou de control



1	Înapoi: Revine la ecranul anterior.	
2	Revocare: Oprește operația curentă sau revine la ecranul de reședință.	
3	Selecție: Buton contextual care se modifică în funcție de ce este afișat pe ecran.	
4	Sus: Utilizați acest buton pentru a naviga prin meniuri și pentru a selecta numărul de copii.	
5	Jos: Utilizați acest buton pentru a naviga prin meniuri și pentru a selecta numărul de copii.	
6	OK: Confirmă selecția curentă.	
7	Indicatorul luminos de stare și butonul ePrint : Prin apăsarea butonului se afișează meniul Servicii Web în care puteți să vizualizați adresa de e-mail a imprimantei și să vizualizați/ajustați setările ePrint. ePrint este un serviciu gratuit de la HP care vă permite să imprimați la imprimanta activată ePrint de oriunde puteți să trimiteți un e-mail. Utilizând ePrint, aplicațiile de imprimare și ePrintCenter în legătură cu imprimantele HP conectate la Web (denumite separat și colectiv "Sistemul ePrintCenter"), semnifică faptul că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de la <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .	
8	Indicatorul de stare și butonul wireless : Ledul albastru indică stabilirea conexiunii wireless. Lumina intermitentă arată că este activată conexiunea wireless, dar imprimanta nu este conectată la o rețea. Apăsați butonul pentru a vizualiza starea wireless și opțiunile de meniu.	
9	Butonul Pornire : Pornește sau oprește imprimanta.	

Specificații de alimentare

Adaptor de alimentare: 0957-2286 Tensiune de intrare: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%) Frecvență de intrare: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Adaptor de alimentare: 0957-2290 Tensiune de intrare: 200 - 240 V c.a. (+/- 10%) Frecvență de intrare: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Adaptor de alimentare: 0957-2398 Tensiune de intrare: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%) Frecvență de intrare: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Notă: Nu se va utiliza decât cu adaptorul de alimentare furnizat de HP.

Windows

Dacă nu puteți imprima:

- Dacă imprimanta dvs. este conectată direct la computer cu un cablu USB, asigurați-vă de fermitatea conexiunilor cablului.
- 2. Asigurați-vă că imprimanta este alimentată electric. Butonul **Pornit** va fi aprins în alb.

Asigurați-vă că imprimanta este setată ca dispozitiv de imprimare implicit:

- 1. Windows 7[®]: În meniul Start din Windows, faceți clic pe Dispozitive și imprimante.
- Windows Vista[®]: În bara de activități din Windows, faceți clic pe Start, faceți clic pe Panou de control și apoi faceți clic pe Imprimantă.
- Windows XP[®]: În bara de activități din Windows, faceți clic pe Start, faceți clic pe Panou de control și apoi faceți clic pe Imprimante și faxuri.

Verificați dacă imprimanta dvs. are o bifă în cercul de lângă ea. Dacă imprimanta dvs. nu este selectată ca imprimantă implicită, faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei și alegeți din meniu **Se stabilește ca imprimantă implicită**.

Dacă imprimanta dvs. este conectată direct la computer cu un cablu USB și instalarea software-ului nu reușește:

- 1. Scoateți CD-ul din unitatea CD/DVD a computerului, apoi deconectați cablul USB de la computer.
- 2. Reporniți computerul.
- Introduceți CD-ul cu software al imprimantei în unitatea CD/DVD a computerului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul imprimantei. Nu conectați cablul USB până nu vi se solicită acest lucru.
- 4. După terminarea instalării, porniți din nou computerul.

Windows XP și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation. Windows 7 este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări/regiuni.

Mac

Dacă nu puteți imprima:

- Dacă imprimanta dvs. este conectată la computer cu un cablu USB, asigurați-vă de fermitatea conexiunilor cablului.
- 2. Asigurați-vă că imprimanta este alimentată electric. Butonul **Pornit** va fi aprins în alb.

Verificați coada de imprimare:

- 1. În Preferințe sistem, faceți clic pe
 - Imprimare și fax (Mac OS X v10.6).
 - Imprimare și scanare (Mac OS X v10.7)
- 2. Faceți clic pe butonul **Deschidere coadă de** imprimare.
- 3. Faceți clic pe o lucrare de imprimare pentru a o selecta.
- 4. Utilizați următoarele butoane pentru a gestiona lucrarea de imprimare:
 - **Ștergere:** Revocă lucrarea de imprimare selectată.
 - **Reluare:** Continuă o lucrare de imprimare întreruptă.
- 5. Dacă ați făcut schimbări, încercați să imprimați din nou.

Repornire și resetare:

- 1. Reporniți computerul.
- 2. Resetați imprimanta.
 - a. Opriți computerul și deconectați cablul de alimentare.
 - b. Așteptați un minut, apoi conectați la loc cablul de alimentare și porniți imprimanta.

Dacă tot nu puteți imprima, dezinstalați și reinstalați software-ul:

Notă: Aplicația de dezinstalare elimină toate componentele software-ului HP specifice pentru dispozitiv. Aceasta nu elimină componentele care sunt partajate de alte produse sau programe.

Pentru a dezinstala software-ul:

- 1. Deconectați produsul HP de la computer.
- 2. Deschideți folderul Aplicații: Hewlett-Packard.
- Faceți dublu clic pe HP Uninstaller. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a instala software-ul:

- 1. Conectați cablul USB.
- Introduceți CD-ul cu software HP în unitatea de CD/DVD a computerului.
- 3. Pe desktop, deschideți CD-ul, apoi faceți dublu clic pe **HP Installer**.
- 4. Urmați instrucțiunile de pe ecran și instrucțiunile de instalare tipărite livrate cu produsul HP.

Aflați mai multe informații despre imprimarea wireless

Pentru cele mai complete și recente informații despre imprimarea wireless, mergeți la Centrul HP de imprimare wireless la **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Trecerea echipamentului de la o conexiune USB la o conexiune wireless

Dacă ați instalat inițial imprimanta cu o conexiune USB, puteți să schimbați ulterior într-o conexiune de rețea wireless. Pentru a schimba conexiunea, efectuați pașii următori:

Windows

- 1. Din meniul Start al computerului, selectați **Toate** programele sau Programe, apoi selectați HP.
- 2. Selectați HP Deskjet 3510 series.
- 3. Selectați Configurare și software imprimantă.
- 4. Selectați **Trecerea unei imprimante conectate prin USB la wireless**. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Mac

Utilizați **HP Setup Assistant** din Aplicații/ Hewlett-Packard/Utilitare dispozitiv pentru a schimba conexiunea software cu o conexiune wireless pentru această imprimantă.

Partajarea imprimantei cu mai multe computere

Puteți partaja imprimanta cu alte computere care sunt, de asemenea, conectate la rețeaua dvs. de domiciliu. Dacă imprimanta este deja conectată la rețeaua dvs. de domiciliu și instalată pe un computer din rețea, pentru fiecare computer suplimentar nu este necesar decât să instalați software-ul pentru imprimanta HP. În timpul instalării software-ului, selectați conexiunea **Wireless (rețea/Ethernet)** când vi se solicită, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Conectarea wireless la imprimantă fără un ruter

HP Wireless Direct vă permite să imprimați direct pe imprimantă în mod wireless, fără un ruter wireless, de la dispozitivele conectate Wi-Fi (de exemplu: computere sau telefoane inteligente). Pentru a utiliza Wireless Direct, este necesar:

- 1. Să porniți Wireless Direct de la panoul de control și să obțineți numele și parola pentru Wireless Direct dacă aveți activată securitatea la Wireless Direct:
 - a. Din ecranul de reședință al imprimantei, apăsați butonul Wireless, apoi selectați Setări.
 - b. Dacă afișajul arată că Wireless Direct este **Dezactivat**, selectați **Wireless Direct**, apoi selectați **Activat (fără securitate)** sau **Activat (cu securitate)**.

Notă: Dacă activați securitatea, numai utilizatorii cu parolă vor putea să se conecteze wireless la imprimantă. Dacă dezactivați securitatea, oricine posedă un dispozitiv Wi-Fi în raza Wi-Fi a imprimantei se va putea conecta la imprimantă.

- c. Selectați Nume afișat pentru a afișa numele Wireless Direct.
- d. Selectați Afişare parolă pentru a afişa parola Wireless Direct dacă aveți activată securitatea pentru Wireless Direct.
- 2. De pe computerul sau dispozitivul mobil wireless, activați caracteristica wireless, căutați și conectați-vă la numele Wireless Direct, de exemplu: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Dacă aveți activată securitatea pentru Wireless direct, introduceți parola Wireless direct când vi se solicită. Apoi imprimați în mod normal de la computer sau de la dispozitivul mobil.

Notă:

- Conexiunea Wireless Direct nu asigură acces la Internet.
- Pentru a utiliza Wireless Direct de la un computer, software-ul de imprimantă trebuie să fie instalat pe computer.
- Conexiunea Wireless Direct este disponibilă chiar dacă imprimanta are o conexiune wireless la o rețea de domiciliu.
- Wireless direct acceptă simultan până la cinci conexiuni de dispozitive wireless.

Dacă nu puteți conecta imprimanta la rețeaua wireless...

- Obțineți ajutor de la Centrul HP de imprimare wireless: Centrul HP de imprimare wireless
 (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) este un ghid de referință online pentru configurarea rețelei de
 domiciliu și a imprimantei HP pentru imprimare wireless. Pe acest site Web, veți găsi informații care
 vă pot ajuta să pregătiți rețeaua wireless, să configurați sau să reconfigurați imprimanta și să depanați
 configurarea (inclusiv să utilizați Utilitarul de diagnosticare a rețelei numai în Windows).
- Verificați dacă rețeaua wireless este activată la imprimantă. De la panoul de control al imprimantei, apăsați butonul Wireless, dacă acesta arată Rețea wireless oprită, apăsați Activare.
- Verificați dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea. Pentru aceasta:
 - 1. De la panoul de control al imprimantei, apăsați butonul Wireless.
 - 2. Selectați Setări pentru a accesa meniul Setări Wireless.
 - 3. Selectați Imprimare raport, apoi selectați Raport test.
 - 4. Raportul de test wireless este imprimat automat.
 - Verificați partea superioară a raportului pentru a vedea dacă au apărut erori în timpul testului.
 - Consultați secțiunea **Rezultate diagnosticare** pentru toate testele efectuate și dacă imprimanta a trecut testarea.
 - Din secțiunea **Configurație curentă**, aflați numele rețelei (SSID) la care este conectată imprimanta în prezent. Asigurați-vă că imprimanta este conectată la aceeași rețea cu computerul.

Notă: Computerul poate fi conectat la o rețea virtuală privată (VPN). Dezactivați temporar rețeaua VPN înainte de a continua instalarea. Conectarea la o rețea VPN este similară cu conectarea la o altă rețea; va trebui să deconectați rețeaua VPN pentru a accesa imprimanta în rețeaua de domiciliu.

 Software-ul de securitate poate să vă creeze probleme. Software-ul de securitate instalat pe computer este conceput să vă protejeze computerul împotriva amenințărilor venite din exteriorul rețelei dvs. de domiciliu. O suită software de securitate poate conține diferite tipuri de software precum antivirus, anti-spyware, paravan de protecție și aplicații pentru protecția copiilor. Paravanele de protecție pot să blocheze comunicația dintre dispozitivele conectate la rețeaua de domiciliu și pot cauza probleme când se utilizează dispozitive precum imprimante și scanere de rețea. O tehnică de depanare rapidă este să dezactivați paravanul de protecție și să verificați dacă problema dispare.

Printre problemele pe care le puteți întâmpina se numără următoarele:

- Imprimanta nu se găsește în rețea când se instalează software-ul imprimantei.
- Subit, nu mai puteți imprima cu imprimanta, deși ați putut cu o zi înainte.
- Imprimanta apare DECONECTATĂ în folderul Imprimante și faxuri.
- Software-ul arată că starea imprimantei este "deconectată" cu toate că imprimanta este conectată la rețea.
- Dacă aveți o imprimantă e-All-in-One, unele funcții sunt disponibile, precum imprimarea, iar altele nu, precum scanarea.

Sfaturi de utilizare a software-ului de securitate:

- Dacă paravanul de protecție are o setare numită **zonă de încredere**, utilizați-o atunci când computerul este conectat la rețeaua de domiciliu.
- Mențineți actualizat paravanul de protecție. Mulți furnizori de software de securitate oferă actualizări care corectează problemele cunoscute.
- Dacă paravanul de protecție are o setare pentru a nu se afișa mesajele de alertă, trebuie să
 o dezactivați. La instalarea software-ului HP și utilizarea imprimantei HP, este posibil să vizualizați
 mesaje de alertă din software-ul paravanului de protecție. Trebuie să permiteți orice software
 HP care determină o alertă. Mesajul de alertă poate furniza opțiuni pentru acces, permitere sau
 deblocare. De asemenea, dacă alerta are o opțiune de tipul reține această acțiune sau creează
 o regulă pentru aceasta, selectați-o. În acest fel, paravanul de protecție învață ce prezintă încredere
 din rețeaua dvs. de domiciliu.

Dacă tot nu puteți conecta imprimanta la rețea, mergeți la Centrul HP de imprimare wireless la <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>, faceți clic pe **Ajutor paravan de protecție**, unde puteți găsi mai multe soluții.

Declarație de garanție limitată a imprimantei HP

Produs HP	Durata garanției limitate
Suportul software-ului	90 de zile
Imprimantă	1 an
Cartuşe de imprimare sau cartuşe de cerneală	Până la golirea de cerneală HP sau până la data de "sfârşit al garanţiei" care este imprimată pe cartuş, indiferent care dintre cele două cazuri apare mai întâi. Această garanţie nu acoperă produsele cu cerneală HP care au fost reîncărcate, refăcute, remediate, utilizate în mod neadecvat sau care au fost desfăcute.
Capete de imprimare (se aplică numai la produsele cu capete de imprimare ce pot fi înlocuite de utilizatori)	1 an
Accesorii	1 an, dacă nu se specifică altfel

A. Domeniul garanției limitate

 Hewlett-Packard (HP) garantează clientului utilizator final că produsele HP specificate mai sus nu vor prezenta defecte materiale sau de execuție pe durata specificată mai sus, durată care începe de la data achiziționării de ătre client.
 Pentru produsele software, garanția limitată HP se aplică numai pentru imposibilitatea de a se executa instrucțiunile de

programare. HP nu garantează că funcționarea oricărui produs se va desfăşura fără întreruperi sau fără erori.

 Garanția limitată HP acoperă numai acele defecte care apar în urma utilizării normale a produsului şi nu acoperă oricare alte probleme, inclusiv cele rezultate din:

- a. Întretinere incorectă sau modificare:
- b. Software, suporturi, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau acceptate de HP;
- c. Funcționare în afara specificațiilor pentru produs;
- d. Modificare neautorizată sau utilizare necorespunzătoare.

4. Pentru imprimantele HP, utilizarea unui cartuş care nu provine de la HP sau a unui cartuş reumplut nu afectează nici garanția pentru client, nici contractul de asistență HP cu clientul. Totuşi, dacă funcționarea necorespunzătoare sau defectarea imprimantei se datorează utilizării unui cartuş de cerneală care nu provine de la HP, care este reumplut sau care este expirat, HP va tarifa timplu sâu standard şi materialele necesare pentru repararea imprimantei după acel eşec în funcționare sau acea defecțiune.

5. Dacă în timpul perioadei de garanţie HP primeşte o notificare despre un defect al oricărui produs care este acoperit de garanţia HP, HP va repara sau va înlocui produsul defect, la alegerea făcută de HP.

- 6. Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după caz, un produs defect care este acoperit de garanţia HP, HP va restitui preţul de achiziţie al produsului, la un interval de timp rezonabil după notificarea defectului.
- 7. HP nu are obligația să repare, să înlocuiască sau să restituie prețul până când clientul nu returnează produsul la HP.
- Oricare produs înlocuitor poate să fie nou sau ca şi nou, cu condiţia să aibă o funcţionalitate cel puţin egală cu a produsului înlocuit.
- 9. Produsele HP pot să conțină componente sau materiale recondiționate, cu performanțe echivalente cu ale celor noi.
- 10. Declarația de garanție limitată HP este valabilă în toate țările/regiunile în care produsul specificat în garanția HP este distribuit de HP. Contractele pentru servicii suplimentare de garanție, cum ar fi service la sediul clientului, pot fi disponibile de la oricare centru de service HP din țările/regiunile în care produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

B. Limitări ale garanției

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ȘI NICI FURNIZORII SĂI TERȚI NU ASIGURĂ ALTE GARANȚII SAU CLAUZE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGATE DE VANDABILITATE, DE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE ȘI DE POTRIVIREA CU UN SCOP PARTICULAR.

- C. Limitările răspunderii
 - În limita permisă de legislația locală, remediile din această Declarație de garanție sunt numai ale clientului şi sunt exclusive.
 ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR STABILITE SPECIAL MAI DEPARTE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, HP SAU FURNIZORII SĂI TERȚI NU VOR FI ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE CU CARACTER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INDIFERENT DACĂ SOLICITAREAACESTORA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICARE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU PE FAPTUL CĂ POSIBILITATEAAPARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOȘTINȚA HP SAU A

FURNIZORILOR SĂI. D. Legislatia locală

- Această Declarație de garanție îi dă clientului drepturile legale specifice. Clientul poate să aibă şi alte drepturi care diferă de la un stat la altul în Statele Unite, de la o provincie la alta în Canada şi de la o ţară la alta în alte părți ale lumii.
- 2. În măsura în care această Declarație de garanție este incompatibilă cu legile locale, această Declarație de garanție se va considera modificată pentru a fi compatibilă cu legile locale. Sub asemenea legi locale, anumite negări şi limitări din această Declarație de garanție este posibil să nu se aplice clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite, precum şi în alte guvernări din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada), sunt posibile:
 - Excluderea negărilor şi limitărilor din această Declarație de garanție care limitează drepturile statutare ale unui client (de ex. în Marea Britanie);
 - b. În alte privințe se limitează posibilitatea unui producător de a impune asemenea negări sau limitări; sau
 - c. Acordarea unor drepturi suplimentare clientului, legate de garantie, precizarea duratei garantiilor implicite pe care producătorul nu le poate nega sau precizarea limitărilor privind durata garantiilor implicite.
- TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRICȚIONEAZĂ SAU MODIFICĂ, ȘI SUNT SUPLIMENTARI FAȚĂ DE, DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRILOR DE PRODUSE HP CĂTRE CLIENȚI.

Garanția producătorului HP

Stimate Client,

Mai jos am inclus numele și adresa entității HP care este responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor aferente Garanției producătorului HP în țara dvs.

Aveți drepturi legale suplimentare împotriva vânzătorului pe baza contractului de achiziție. Aceste drepturi nu sunt afectate de Garanția producătorului HP. Vă rugăm să contactați vânzătorul.

Hewlett-Packard Romănia SRL Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Europe House Business Center, Et 3, Sector 1, București


DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Poznámka

Disk CD vás bude sprevádzať vkladaním kaziet, vkladaním papiera, zarovnávaním kaziet a ďalšími krokmi nastavenia tlačiarne.

Elektronický pomocník

Elektronický Pomocník sa nainštaluje automaticky počas inštalácie softvéru tlačiarne. Elektronický Pomocník obsahuje pokyny týkajúce sa funkcií zariadenia, riešenia problémov a ďalšie prepojenia na obsah online. Nájdete v ňom aj špecifikácie zariadenia, právne upozornenia, informácie o ochrane životného prostredia, regulačné informácie a informácie o technickej podpore.

Windows: po nainštalovaní softvéru kliknite na ponuku Štart > Všetky programy > HP > HP Deskjet 3510 series > Pomocník.

Mac: počas inštalácie softvéru vyberte na obrazovke zobrazujúcej odporúčaný softvér položku Softvér odporúčaný spoločnosťou HP a potom pokračujte v inštalácii softvéru.

- Mac OS X v10.6: po inštalácii softvéru vyberte položku Pomocník systému Mac z ponuky Pomocník. V okne Zobrazovač pomocníka kliknite na tlačidlo Úvod, podržte ho stlačené a potom vyberte pomocníka pre vaše zariadenie.
- Mac OS X v10.7: po inštalácii softvéru vyberte položku Centrum pomocníka z ponuky Pomocník, kliknite na položku Pomocník pre všetky aplikácie a potom vyberte Pomocníka pre svoje zariadenie.



Ak chcete zobraziť regulačné upozornenia a informácie o zhode Európskej únie,

v elektronickom Pomocníkovi kliknite na položku **Príloha** > **Technické informácie** > **Regulačné** upozornenia > **Regulačné upozornenie Európskej únie** alebo kliknite na položku **Technické** informácie > **Regulačné upozornenia** > **Regulačné upozornenie Európskej únie**. Vyhlásenie o zhode pre toto zariadenie je k dispozícii na webovej adrese <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Súbor Readme

Súbor Readme obsahuje kontaktné údaje oddelení technickej podpory spoločnosti HP, požiadavky na operačný systém a aktuálne informácie o tomto zariadení.

Windows: vložte disk CD so softvérom. Na disku CD so softvérom vyhľadajte súbor ReadMe.chm. Dvojitým kliknutím otvorte súbor ReadMe.chm a potom vyberte časť ReadMe (Prečítajte si) vo vašom jazyku.

Mac: vložte disk CD so softvérom a potom dvakrát kliknite na priečinok Read Me umiestnený na najvyššej úrovni disku CD so softvérom.

Nemáte jednotku CD/DVD?

V prípade počítačov bez jednotky CD/DVD prejdite na adresu <u>www.hp.com/support</u> a prevezmite a nainštalujte softvér. Zaregistrujte si tlačiareň

Získajte rýchlejšie servisné a podporné upozornenia zaregistrovaním sa na adrese **www.register.hp.com**.

Používanie atramentu

Atrament z kaziet sa spotrebúva v procese tlače pri rôznych činnostiach vrátane procesu inicializácie, ktorý slúži na prípravu zariadenia a kaziet na tlač, a pri údržbe tlačových hláv, ktorá slúži na uchovávanie tlačových dýz v čistote a na zaručenie plynulého prietoku atramentu. Okrem toho zostane v kazete po jej spotrebovaní určité zvyškové množstvo atramentu. Ďalšie informácie nájdete na adrese **www.hp.com/go/inkusage**.





Oskenovaním tohto symbolu vyhľadajte informácie o svojej tlačiarni. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Môžu sa účtovať štandardné poplatky za prenos údajov. Nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.



	1	Späť: slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
_	2	Zrušiť: slúži na zastavenie aktuálnej činnosti a návrat na domovskú obrazovku.
	3	Výber: kontextové tlačidlo, ktoré sa mení v závislosti od položiek zobrazených na obrazovke.
	4	Nahor: toto tlačidlo sa používa na navigáciu v ponukách a výber počtu kópií.
	5	Nadol: toto tlačidlo sa používa na navigáciu v ponukách a výber počtu kópií.
	6	OK: potvrdzuje aktuálny výber.
	7	Indikátor stavu a tlačidlo služby ePrint : stlačením tohto tlačidla sa zobrazí ponuka Webové služby , v ktorej môžete zobraziť e-mailovú adresu tlačiarne a zobraziť alebo upraviť nastavenia služby ePrint. ePrint je bezplatná služba od spoločnosti HP, ktorá umožňuje tlačiť prostredníctvom tlačiarne s podporou služby ePrint kdekoľvek, odkiaľ môžete odoslať e-mail. Používaním služby ePrint, tlačových aplikácií a lokality ePrintCenter v súvislosti s tlačiarňami HP pripojenými na web (samostatne a spoločne nazývané systém ePrintCenter) vyjadrujete súhlas s podmienkami a požiadavkami uvedenými na adrese <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .
	8	Tlačidlo a indikátor stavu Bezdrôtové : indikátor svietiaci na modro signalizuje, že bolo vytvorené bezdrôtové pripojenie. Blikajúci indikátor signalizuje, že bezdrôtové pripojenie je zapnuté, ale tlačiareň nie je pripojená k sieti. Stlačením tohto tlačidla zobrazíte stav a možnosti ponuky bezdrôtového pripojenia.
	9	Tlačidlo Zapnúť : zapne alebo vypne tlačiareň.

Špecifikácie napájania

Napájací adaptér: 0957-2286 Vstupné napätie: 100 až 240 V AC (+/-10 %) Frekvencia napájania: 50/60 Hz (+/-3 Hz) Napájací adaptér: 0957-2290 Vstupné napätie: 200 až 240 V AC (+/-10 %) Frekvencia napájania: 50/60 Hz (+/-3 Hz) Napájací adaptér: 0957-2398 Vstupné napätie: 100 až 240 V AC (+/–10 %) Frekvencia napájania: 50/60 Hz (+/–3 Hz)

Poznámka: Používajte len s napájacím adaptérom dodaným spoločnosťou HP.

Windows

Ak sa nedá tlačiť:

- Ak je tlačiareň pripojená priamo k počítaču pomocou kábla USB, skontrolujte, či sú káble pevne pripojené.
- 2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Tlačidlo **Zapnúť** bude svietiť na bielo.

Skontrolujte, či je tlačiareň nastavená ako predvolené tlačové zariadenie:

- 1. Windows 7[®]: v ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
- Windows Vista[®]: na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Tlačiareň.
- Windows XP[®]: na paneli úloh systému Windows kliknite na ponuku Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Tlačiarne a faxy.

Skontrolujte, či je tlačiareň označená značkou začiarknutia v krúžku vedľa nej. Ak tlačiareň nie je vybratá ako predvolená, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne a v príslušnej ponuke vyberte položku **Nastaviť ako predvolenú tlačiareň**.

Ak je tlačiareň pripojená priamo k počítaču pomocou kábla USB a inštalácia softvéru zlyhá, vykonajte tieto kroky:

- Vyberte disk CD z jednotky CD/DVD počítača a potom odpojte kábel USB od počítača.
- 2. Reštartujte počítač.
- Do jednotky CD/DVD počítača vložte disk CD so softvérom tlačiarne a pri inštalácii softvéru tlačiarne postupujte podľa pokynov na obrazovke. Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.

4. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač. Windows XP a Windows Vista sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Windows 7 je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách/regiónoch.

Mac

Ak sa nedá tlačiť:

- Ak je tlačiareň pripojená k počítaču pomocou kábla USB, skontrolujte, či je kábel pevne pripojený.
- 2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Tlačidlo **Zapnúť** bude svietiť na bielo.

Skontrolujte tlačový front:

- 1. V ponuke Systémové preferencie kliknite na položku
 - Tlač a fax (Mac OS X v10.6).
 - Tlač a skenovanie (Mac OS X v10.7).
- 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť tlačový front.
- 3. Kliknutím vyberte tlačovú úlohu.
- 4. Na správu tlačových úloh použite tieto tlačidlá:
 - Odstrániť: zrušenie vybratej tlačovej úlohy.
 - Pokračovať: spustenie pozastavenej tlačovej úlohy.
- 5. Ak ste vykonali nejaké zmeny, skúste tlačiť znova.

Reštart a obnovenie:

- 1. Reštartujte počítač.
- 2. Obnovte tlačiareň.
 - a. Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel.
 - b. Minútu počkajte, potom opäť pripojte napájací kábel a zapnite tlačiareň.

Ak stále nie je možné tlačiť, odinštalujte softvér a znova ho nainštalujte.

Poznámka: Program na odinštalovanie odstráni všetky súčasti softvéru HP, ktoré sú špecifické pre toto zariadenie. Program na odinštalovanie neodstráni súčasti, ktoré zdieľajú aj iné zariadenia alebo programy.

Odinštalovanie softvéru:

- 1. Odpojte zariadenie HP od počítača.
- 2. Otvorte priečinok Applications (Aplikácie): priečinok Hewlett-Packard.
- 3. Dvakrát kliknite na súbor **Program odinštalovania HP**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Inštalácia softvéru:

75

- 1. Pripojte kábel USB.
- Do jednotky CD/DVD počítača vložte disk CD so softvérom HP.
- Na pracovnej ploche otvorte disk CD a potom dvakrát kliknite na položku HP Installer.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a v tlačených inštalačných pokynoch dodaných so zariadením od spoločnosti HP.

Bezdrôtová tlač

Najúplnejšie a aktuálne informácie o bezdrôtovej tlači získate na lokalite HP Wireless Printing Center na adrese **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Zmena pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie

Ak tlačiareň najprv nainštalujete s pripojením USB, neskôr ho môžete zmeniť na pripojenie k bezdrôtovej sieti. Pripojenie zmeníte vykonaním uvedených krokov:

Windows

- V ponuke Štart počítača vyberte položku Všetky programy alebo Programy a potom vyberte položku HP.
- 2. Vyberte položku HP Deskjet 3510 series.
- 3. Vyberte položku Inštalácia tlačiarne a softvér.
- Vyberte položku Konvertovať pripojenie USB tlačiarne na bezdrôtovú sieť. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Mac

Pomocou aplikácie **HP Setup Assistant**, ktorú nájdete v rámci reťazca Applications/Hewlett-Packard/ Device Utilities (Aplikácie/Hewlett-Packard/Pomôcky zariadenia), zmeňte pre túto tlačiareň softvérové pripojenie na bezdrôtové.

Zdieľanie tlačiarne s viacerými počítačmi

Tlačiareň môžete zdieľať s ďalšími počítačmi pripojenými k vašej domácej sieti. Ak je už tlačiareň pripojená k domácej sieti a nainštalovaná v počítači pripojenom k sieti, do každého ďalšieho počítača stačí nainštalovať len softvér tlačiarne HP. Počas inštalácie softvéru vyberte po zobrazení príslušnej výzvy pripojenie **Bezdrôtové** (Sieť/Ethernet) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Bezdrôtové pripojenie k tlačiarni bez smerovača

Funkcia HP Wireless Direct umožňuje bezdrôtovo tlačiť priamo prostredníctvom tlačiarne bez použitia bezdrôtového smerovača zo zariadení s podporou siete Wi-Fi (napríklad počítačov alebo zariadení typu Smartphone). Ak chcete používať funkciu Wireless Direct, musíte:

- 1. Zapnúť funkciu Wireless Direct na ovládacom paneli a získať meno a heslo pre funkciu Wireless Direct, ak je zapnuté zabezpečenie funkcie Wireless Direct:
 - a. Na úvodnej obrazovke tlačiarne stlačte tlačidlo Bezdrôtové a potom vyberte položku Nastavenia.
 - b. Ak sa pre funkciu Wireless Direct zobrazí možnosť Vypnuté, vyberte položku Wireless Direct a potom vyberte položku Zapnúť (bez zabezpečenia) alebo Zapnúť (so zabezpečením).
 Poznámka: V prípade, že zabezpečenia zapnate, k tlačiarni sa budú môcť bezdrôtovo pripojiť len

Poznámka: V prípade, že zabezpečenie zapnete, k tlačiarni sa budú môcť bezdrôtovo pripojiť len používatelia s heslom. Ak zabezpečenie vypnete, ktokoľvek so zariadením Wi-Fi v dosahu siete Wi-Fi sa bude môcť pripojiť k tlačiarni.

- c. Výberom položky Zobrazovaný názov zobrazte názov pre funkciu Wireless Direct.
- d. Ak je zapnuté zabezpečenie funkcie Wireless Direct, vyberte položku **Zobraziť heslo** a zobrazte heslo pre funkciu Wireless Direct.
- 2. V počítači alebo mobilnom zariadení s bezdrôtovým pripojením zapnite bezdrôtové rozhranie, vyhľadajte názov pre funkciu Wireless Direct, napríklad HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Ak je zabezpečenie tlačiarne s funkciou Wireless Direct zapnuté, po zobrazení výzvy zadajte heslo tlačiarne s funkciou Wireless Direct. Potom obvyklým postupom tlačte z počítača alebo mobilného zariadenia.

Poznámka:

- Pripojenie prostredníctvom funkcie Wireless Direct neposkytuje prístup na internet.
- Ak chcete používať funkciu Wireless Direct z počítača, v príslušnom počítači musí byť nainštalovaný softvér tlačiarne.
- Pripojenie prostredníctvom funkcie Wireless Direct je k dispozícii, aj keď je tlačiareň pripojená k bezdrôtovej domácej sieti.
- Funkcia Wireless Direct podporuje naraz až päť zariadení pripojených bezdrôtovo.

Riešenie problémov s pripojenou tlačiarňou

Ak nemôžete pripojiť tlačiareň k bezdrôtovej sieti...

- Získajte pomoc z lokality HP Wireless Printing Center. Lokalita HP Wireless Printing Center
 (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) slúži ako referenčná príručka online, ktorá vám pomôže nastaviť
 domácu sieť a tlačiareň HP na bezdrôtovú tlač. Na tejto webovej lokalite nájdete informácie, ktoré vám
 pomôžu pripraviť bezdrôtovú sieť, nastaviť alebo opätovne konfigurovať tlačiareň a riešiť problémy
 s nastavením (vrátane používania pomôcky Network Diagnostic Utility výlučne v systéme Windows).
- Overte, že je v tlačiarni povolené bezdrôtové pripojenie. Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo Bezdrôtové. Ak sa zobrazí položka Bezdrôtové rozhranie je vypnuté, stlačte tlačidlo Zapnúť.
- Potvrď te, či je tlačiareň pripojená k sieti. Postup:
 - 1. Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo **Bezdrôtové**.
 - 2. Výberom položky Nastavenia otvorte ponuku Nastavenia bezdrôtovej siete.
 - 3. Vyberte položku **Tlačiť správu** a potom položku **Správa o teste**.
 - 4. Automaticky sa vytlačí správa o teste bezdrôtovej siete.
 - V hornej časti správy skontrolujte, či niečo počas testu nezlyhalo.
 - V časti Výsledky diagnostiky sú uvedené všetky vykonané testy, ako aj to, či nimi tlačiareň úspešne prešla.
 - V časti Aktuálna konfigurácia vyhľadajte názov siete (SSID), ku ktorej je tlačiareň aktuálne pripojená. Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k rovnakej sieti ako počítač.

Poznámka: Počítač je možno pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN). Skôr ako budete pokračovať v inštalácii, dočasne vypnite sieť VPN. Pripojenie k sieti VPN je ako pripojenie k inej sieti. Pred prístupom k tlačiarni cez domovskú sieť sa budete musieť odpojiť od siete VPN.

• **Problém môže spôsobovať bezpečnostný softvér.** Bezpečnostný softvér nainštalovaný v počítači má chrániť počítač pred hrozbami, ktoré môžu prichádzať mimo domovskej siete. Balík bezpečnostného softvéru môže obsahovať rôzne typy softvéru, ako napríklad antivírus, antispyware, bránu firewall a aplikácie na ochranu detí. Brány firewall môžu blokovať komunikáciu medzi zariadeniami pripojenými k domovskej sieti a môžu spôsobovať problémy pri používaní zariadení, ako sú napríklad sieťové tlačiarne a skenery. Problém môžete rýchlym spôsobom vyriešiť tak, že vypnete bránu firewall a skontrolujete, či sa problém odstránil.

Môžu sa vyskytnúť tieto problémy:

- Pri inštalácii softvéru tlačiarne sa tlačiareň nedá nájsť v sieti.
- Náhle sa nedá tlačiť prostredníctvom tlačiarne, aj keď deň predtým to ešte išlo.
- Tlačiareň v priečinku **Tlačiarne a faxy** zobrazuje, že je OFFLINE.
- Softvér zobrazuje, že tlačiareň je odpojená, aj keď je tlačiareň pripojená k sieti.
- Ak máte zariadenie typu All-in-One, niektoré funkcie fungujú, ako napríklad tlač, a iné nie, ako napríklad skenovanie.

Tipy na používanie bezpečnostného softvéru:

- Ak má brána firewall nastavenie dôveryhodnej zóny, použite ho, keď je počítač pripojený k domácej sieti.
- Bránu firewall pravidelne aktualizujte. Mnohí výrobcovia bezpečnostného softvéru poskytujú aktualizácie, ktoré opravujú známe problémy.
- Ak má brána firewall nastavenie nezobrazovať správy s upozornením, mali by ste ho vypnúť. Pri inštalácii softvéru HP a používaní tlačiarne HP môže brána firewall zobrazovať správy s upozorneniami. Povoľte všetok softvér od spoločnosti HP, ktorý spôsobuje upozornenie. Správa s upozornením môže obsahovať možnosti na povolenie, súhlas alebo odblokovanie. Ak upozornenie obsahuje možnosť zapamätať si túto akciu alebo vytvoriť pravidlo pre túto akciu, vyberte ju. Takýmto spôsobom sa brána firewall naučí, čo je vo vašej domovskej sieti dôveryhodné.

Ak stále nemôžete pripojiť tlačiareň k sieti, prejdite na lokalitu HP Wireless Printing Center na adrese <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> a kliknite na položku **Pomocník brány firewall**. Tu môžete nájsť ďalšie riešenia.

Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačiareň HP

Výrobok značky HP	Trvanie obmedzenej záruky
Médiá so softvérom	90 dní
Tlačiareň	1 rok
Tlačové alebo atramentové kazety	Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu "skončenia záručnej lehoty" vytlačeného na kazete, pričom plať skoršia z týchto udalosť. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové produkty značky HP, ktoré boli opätovne naplnené, prerobené, renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.
Tlačové hlavy (týka sa iba výrobkov s tlačovými hlav ktoré smú vymieňať sami zákazníci)	vami, 1 rok
Doplnky	1 rok (ak nie ie uvedené inak)

A. Rozsah obmedzenej záruky

- 1. Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že vyššie uvedené produkty značky HP nebudú mať žiadne materiálové ani výrobné vady počas obdobia uvedeného vyššie, ktoré začína plynúť dátumom zakúpenia produktu zákazníkom.
- 2. Pre softvérové produkty platí obmedzená záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne
- Obmedsti ne nezatučuje, ze tubovotný proutik bude pratovat nepretane alebo bezonýbre.
 Obmedsta žáruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje sa na žiadne iné problémy, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku:

 - a. nesprávnej údržby alebo úpravy;
 b. používania softvéru, médií, súčiastok alebo spotrebného tovaru, ktoré nedodala spoločnosť HP a pre ktoré neposkytuje podporu;
 - c. prevádzky nevyhovujúcej špecifikáciám produktu;
- neoprávnených úprav alebo zneužitia.
- 4. Pri tlačiarenských produktoch značky HP nemá použitie kazety, ktorú nevyrobila spoločnosť HP, alebo opätovne naplnenej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzavretú so zákazníkom. Ak však zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použitím náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP, opätovne naplnenej atramentovej kazety alebo atramentovej kazety s uplynutou zárukou, spoločnosť HP si účtuje štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo poškodenia tlačiarne.
- 5. Ak spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP buď opraví, alebo vymení produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.
- 6. Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.
- 7. Spoločnosť HP nie je povinná opráviť či vymeniť produkt alebo vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybný produkt spoločnosti HP.
- 8. Ľubovoľný náhradný produkt môže byť buď nový alebo ako nový za predpokladu, že jeho funkčnosť je prinajmenšom totožná s funkčnosťou nahrádzaného produktu.
- 9. Produkty značky HP môžu obsahovať upravované časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s novými
- 10. Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie záručné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP alebo autorizovaným dovozcom.
- B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY UČEL.

- C. Obmedzenia zodpovednosti
 - 1. V rozsahu povolenom miestnou legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a výlučnými právami na nápravu zákazníka. 2. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKY UVEDENÝCH V
 - TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÖRIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOST VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.
- D. Miestna legislaťva
 - Toto záručné vyhlásenie udeľuje zákazníkovi konkrétne zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincií v Kanade a podľa jednotlivých krajín kdekoľvek inde na svete
 - 2. V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude sa mať za to, že toto záručné vyhlásenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej legislatívy niektoré odmietnutia a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platiť. Napr. niektoré štáty v USA ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane provincií v Kanade), môžu:
 - a. vylúčiť odmietnutia a obmedzenia v tomto záručnom vyhlásení z obmedzenia zákonných práv zákazníka (napr. Veľká Británia);
 - b. inak obmedziť schopnosť výrobcu uplatniť takéto odmietnutia alebo obmedzenia;
 - c. udeliť zákazníkovi ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implikovaných záruk, ktoré výrobca nemôže
 - odmietnuť, alebo povoliť obmedzenia trvania implikovaných záruk. 3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO ZÁRUČNÉHO VYHLÁSENIA S VÝNIMKOU ZÁKONOM POVOLENÉHO ROZSAHU NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPĽŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZÁKAZNÍKOM.

Informácia o obmedzenej záruke HP

Vážený zákazník,

v prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava



DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Opomba

CD vas bo vodil po vstavljanju kartuš, nalaganju papirja, poravnavanju kartuš in drugih postopkih nastavitve tiskalnika.

Elektronska pomoč

Elektronska pomoč se samodejno namesti pri nameščanju programske opreme tiskalnika. Elektronska pomoč vsebuje navodila za funkcije izdelka in odpravljanje težav ter dodatne povezave na spletno vsebino. Vsebuje tudi tehnične podatke o izdelku, pravna obvestila, okoljske in upravne informacije ter informacije o podpori. **Windows:** Po namestitvi programske opreme kliknite **Start > Vsi programi > HP > HP Deskjet 3510 series > Pomoč. Macintosh:** Pri namestitvi programske opreme na zaslonu, ki prikazuje priporočeno programsko opremo, izberite **HP Recommended Software** (HP-jeva priporočena programska oprema) in nadaljujte namestitev programske opreme.

- Mac OS X razl. 10.6: Po namestitvi programske opreme kliknite Mac Help (Pomoč za računalnike Macintosh) v razdelku Help (Pomoč). V možnosti Help Viewer (Ogledovalnik pomoči) kliknite in držite gumb Home (Domov) ter izberite pomoč za svojo napravo.
- Mac OS X razl. 10.7: V razdelku Help Center (Center za pomoč) v meniju Help (Pomoč) kliknite Help for all your apps (Pomoč za vse aplikacije) ter izberite pomoč za svojo napravo.

(()

Upravno obvestilo za Evropsko unijo in informacije o skladnosti najdete tako, da v elektronski pomoči kliknete **Appendix** (Dodatek) > **Technical information** (Tehnični podatki) > **Regulatory notices** (Upravna obvestila) > **European Union Regulatory Notice** (Upravno obvestilo za Evropsko unijo) ali pa kliknite **Technical information** (Tehnični podatki) > **Regulatory notices** (Upravna obvestila) > **European Union Regulatory Notice** (Upravno obvestilo za Evropsko unijo). Izjava o skladnosti za ta izdelek je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Datoteka Readme

V datoteki Readme so kontaktni podatki HP-jeve podpore, zahteve glede operacijskega sistema in najnovejše posodobitve podatkov o tiskalniku.

Windows: Vstavite CD s programsko opremo. Na CD-ju s programsko opremo poiščite datoteko ReadMe.chm. Dvakrat kliknite ReadMe.chm, da jo odprete, nato izberite datoteko ReadMe v svojem jeziku. Macintosh: Vstavite CD s programsko opremo in dvakrat kliknite mapo ReadMe na najvišji ravni strukture map na CD-ju.

Nimate pogona CD/DVD?

Če računalnik nima pogona CD/DVD, lahko programsko opremo prenesete s spletnega mesta www.hp.com/support in jo nato namestite.

Registrirajte tiskalnik

Zagotovite si hitrejši servis in opozorila o podpori, tako da se registrirate na naslovu <u>www.register.hp.com</u>.

Poraba črnila

Črnilo v kartušah se pri tiskanju uporablja za različne namene, vključno s postopkom inicializacije, pri katerem se tiskalnik in kartuši pripravijo za tiskanje, ter s servisiranjem tiskalne glave, kar zagotavlja, da so brizgalne šobe čiste in da črnilo teče tekoče. Poleg tega v kartuši ostane nekaj črnila, potem ko je porabljena. Za več informacij glejte spletno stran **www.hp.com/go/inkusage**.



Poglejte si več informacij o vašem tiskalniku. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Morda boste morali doplačati za standardno podatkovno hitrost. Morda ni na voljo v vseh jezikih.

Nadzorna plošča



1	Nazaj: vrne se na prejšnji zaslon.
2	Prekliči: konča trenutni postopek in se vrne na glavni zaslon.
3	Izbira: priročni gumb s funkcijami, ki so odvisne od vsebine zaslona.
4	Gor: s tem gumbom krmarite po menijih in izbirate število kopij.
5	Dol: s tem gumbom krmarite po menijih in izbirate število kopij.
6	OK (V redu): potrdi trenutno izbiro.
7	Lučka stanja in gumb ePrint : s tem gumbom odprete meni Web Services (Spletne storitve), v katerem si lahko ogledate tiskalnikov e-poštni naslov in si ogledate/prilagodite nastavitve za ePrint. Brezplačna HP-jeva storitev ePrint omogoča tiskanje s tiskalnikom, ki podpira ePrint, kar po e-pošti. Če uporabljate storitve ePrint, programe za tiskanje in storitve ePrintCenter v povezavi s HP-jevimi spletnimi tiskalniki (vsak zase ali skupaj imenovani »ePrintCenter System«), s tem potrjujete, da se strinjate s Pogoji in določili na spletnem mestu <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .
8	Lučka stanja in gumb za brezžično povezavo : Modra lučka pomeni, da je vzpostavljena brezžična povezava. Če lučka utripa, je povezava vzpostavljena, vendar tiskalnik ni povezan v omrežje. Ta gumb pritisnite, če si želite ogledati stanje brezžične povezave in možnosti tega menija.
9	Gumb za Vklop : vklopi ali izklopi tiskalnik.

Tehnični podatki o napajanju

Napajalnik: 0957-2286 Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmeničnega toka (+/- 10 %) Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Napajalnik: 0957-2290 Vhodna napetost: od 200 do 240 V izmeničnega toka (+/- 10 %) Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Opomba: Uporabljajte samo s priloženim napajalnikom HP.

Napajalnik: 0957-2398 Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmeničnega toka (+/- 10 %) Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Windows

Če tiskanje ni možno:

- Če je tiskalnik povezan neposredno z računalnikom s kablom USB, poskrbite, da je kabel dobro priključen.
- 2. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Gumb **Vklop** bo svetil belo.

Preverite, ali je tiskalnik nastavljen kot privzeta tiskalna naprava:

- Windows 7[®]: V meniju Start operacijskega sistema Windows kliknite Naprave in tiskalniki.
- 2. Windows Vista[®]: V opravilni vrstici Windows kliknite Start, Nadzorna plošča in nato Tiskalnik.
- Windows XP[®]: V opravilni vrstici Windows kliknite Start, Nadzorna plošča in nato Tiskalniki in faksi.

Preverite, ali je v krogcu ob vašem tiskalniku potrditvena oznaka. Če tiskalnik ni izbran za privzeti tiskalnik, z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika in v meniju izberite **Nastavi kot privzeti tiskalnik**.

Če je tiskalnik povezan neposredno z računalnikom s kablom USB in namestitev programske opreme ne uspe:

- 1. Odstranite CD iz pogona CD/DVD in izklopite kabel USB iz računalnika.
- 2. Ponovno zaženite računalnik.
- Vstavite CD s programsko opremo tiskalnika v pogon CD/DVD v računalniku in sledite navodilom na zaslonu, da namestite programsko opremo tiskalnika. Ne povežite kabla USB, dokler vas računalnik ne pozove.
- 4. Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.

Windows XP in Windows Vista sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA. Windows 7 je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Mac

Če tiskanje ni možno:

- 1. Če je tiskalnik povezan z računalnikom s kablom USB, poskrbite, da je kabel dobro priključen.
- 2. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Gumb **Vklop** bo svetil belo.

Preverite čakalno vrsto za tiskanje:

- V System Preferences (Sistemske nastavitve) kliknite:
 Print & Fax (Natisni in faksiraj) Mac OS X razl. 10.6)
 - Print & Scan (Natisni in opt. preberi) Mac OS X razl. 10.7)
- 2. Kliknite gumb **Ópen Print Queue** (Odpri čakalno vrsto za tiskanje).
- 3. Izberite tiskalno opravilo tako, da ga kliknete.
- 4. Z naslednjimi gumbi lahko upravljate tiskalno opravilo:
 - Delete (Izbriši): z njim prekličete izbrano tiskalno opravilo.
 - **Resume** (Nadaljuj): z njim nadaljujete z izbranim tiskalnim opravilom.
- 5. Če ste kaj spremenili, poskusite tiskati znova.

Vnovičen zagon in ponastavitev:

- 1. Ponovno zaženite računalnik.
- 2. Ponastavite tiskalnik.
 - a. Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel.
 - b. Počakajte nekaj časa in nato znova priključite napajalni kabel ter vklopite tiskalnik.

Če še vedno ne morete tiskati, odstranite programsko opremo in jo nato znova namestite:

Opomba: Orodje za odstranjevanje programske opreme odstrani vse komponente programske opreme HP za vašo napravo. Komponente, ki jih potrebujejo drugi izdelki ali programi, ostanejo v računalniku.

Če želite odstraniti programsko opremo:

- 1. Prekinite povezavo med tiskalnikom HP in računalnikom.
- 2. Odprite mapo Applications: Hewlett-Packard.
- 3. Dvakrat kliknite **HP Uninstaller** (Orodje za odstranitev programske opreme HP). Sledite navodilom na zaslonu.

Če želite namestiti programsko opremo:

- 1. Priključite kabel USB.
- 2. V pogon CD/DVD v računalniku vstavite CD s programsko opremo HP.
- 3. Na namizju odprite CD in nato dvokliknite **HP Installer**.
- Sledite navodilom na zaslonu in natisnjenim navodilom za namestitev, ki so priložena izdelku HP.

Uporaba tiskalnika v omrežju

Informacije o brezžičnem tiskanju

Če vas zanimajo najnovejše podrobne informacije o brezžičnem tiskanju, obiščite spletno mesto HP Wireless Printing Center na naslovu <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>.

Spreminjanje povezave USB v brezžično povezavo

Če tiskalnik USB Deskjet sprva namestite s povezavo USB, jo lahko pozneje zamenjate z brezžično omrežno povezavo. Če želite spremeniti vrsto povezave, naredite to:

Windows

- 1. V meniju Start izberite **Vsi programi** ali **Programi** in nato **HP**.
- 2. Izberite HP Deskjet 3510 series.
- 3. Izberite **Printer Setup & Software Selection** (Namestitev tiskalnika in izbira programske opreme).
- Izberite Convert a USB connected printer to wireless (Spreminjanje tiskalnika s povezavo USB v brezžično). Sledite navodilom na zaslonu.

Mac

Če želite spremeniti povezavo programske opreme za ta tiskalnik v brezžično, uporabite storitev HP Setup Assistant (Pomočnik za namestitev) v pripomočkih Applications/Hewlett-Packard/ Device.

Skupna raba tiskalnika z več računalniki

Tiskalnik HP Deskjet lahko delite z drugimi računalniki, ki so tudi povezani v vaše domače omrežje. Če je tiskalnik HP Deskjet že povezan v vaše domače omrežje in nameščen v omrežnem računalniku, bo dovolj, da v ostale računalnike namestite programsko opremo HP Deskjet. Med namestitvijo programske opreme bo pozivu izberite povezavo **Wireless (Network/Ethernet)** (Brezžično (Omrežje/ethernet) in upoštevajte navodila na zaslonu.

S tiskalnikom se povežite brezžično brez usmerjevalnika

HP Wireless Direct omogoča neposredno brezžično tiskanje s tiskalnikom iz naprav, ki podpirajo Wi-Fi (na primer računalniki ali pametni telefoni), brez brezžičnega usmerjevalnika. Če želite uporabljati funkcijo Wireless Direct:

- 1. V nadzorni plošči vklopite Wireless Direct in poiščite ime in geslo za Wireless Direct, če je vklopljena varnost za Wireless Direct:
 - a. Na domačem zaslonu tiskalnika pritisnite gumb Brezžično in izberite Settings (Nastavitve).
 - b. Če je na zaslonu za funkcijo Wireless Direct izbrano Off (Izklop), izberite Wireless Direct in nato On (No Security) (Vklop (Ni varnosti)) ali On (With Security) (Vklop (Je varnost)).

Opomba: Če vklopite varnost, bodo lahko brezžično v tiskalnik tiskali le uporabniki z geslom. Če izklopite varnost, se bo lahko s tiskalnikom povezal vsak, ki ima napravo Wi-Fi v dosegu Wi-Fi tiskalnika.

- c. Dotaknite se možnosti **Display Name** (Prikaži ime), da prikažete ime neposrednega brezžičnega tiskanja.
- d. Če je varnost za Wireless Direct vklopljena, izberite **Display Password** (Pokaži geslo), da se prikaže geslo za Wireless Direct.
- 2. V računalniku ali mobilni napravi z brezžično povezavo poiščite ime neposredne brezžične povezave, na primer HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Če je varnost za funkcijo Wireless Direct vklopljena, ob pozivu vnesite geslo za funkcijo. Tiskajte iz računalnika ali mobilne naprave kot običajno.

Opomba:

- Povezava Wireless Direct ne omogoča internetne povezave.
- Tiskalnik mora biti povezan z računalnikom in v računalniku mora biti nameščena programska oprema tiskalnika.
- Neposredna brezžična povezava je na voljo tudi, če je tiskalnik povezan v domače brezžično omrežje.
- Funkcija Wireless Direct podpira brezžično povezavo z največ petimi napravami hkrati.

Če tiskalnika ne morete povezati z omrežjem ...

- Poiščite pomoč v središču za brezžično tiskanje: Spletno mesto HP-jevega središča za brezžično tiskanje (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) je spletni referenčni priročnik za nastavljanje domačega omrežja in tiskalnika HP za brezžično tiskanje. Na tem spletnem mestu boste našli informacije, ki vam bodo pomagale pri pripravi brezžičnega omrežja, nastavitvi ali vnovični konfiguraciji tiskalnika in odpravljanju težav z nastavitvami (tudi za uporabo orodja za diagnosticiranje omrežja samo v sistemu Windows).
- Preverite, ali je v tiskalniku omogočena Brezžična povezava. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Brezžično in, če je prikazano Wireless Off (Brezžično je izklopljeno), pritisnite Turn On (Vklopi).
- Preverite, ali je vaš tiskalnik povezan v omrežje. To naredite tako:
 - 1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Brezžično.
 - 2. Izberite Nastavitve, da odprete meni Nastavitve za brezžično.
 - 3. Izberite Natisni poročilo in nato Poročilo o preizkusu.
 - 4. Poročilo preizkusa brezžične povezave se natisne samodejno.
 - Preverite zgornji del poročila, da vidite, če je med preizkusom prišlo do kakršne koli napake.
 - Oglejte si razdelek Diagnostični rezultati za vse opravljene preizkuse in to, ali je tiskalnik pozitivno opravil preizkuse.
 - V razdelku Trenutna konfiguracija poiščite ime omrežja (SSID), v katero je tiskalnik trenutno povezan. Tiskalnik mora biti povezan z istim omrežjem kot računalnik.

Opomba: Računalnik je morda povezan v navidezno zasebno omrežje (VPN). Pred zagonom namestitvenega programa začasno onemogočite VPN. Če ste povezani v VPN, je to enako, kot če bi bili povezani v katero drugo omrežje; če želite do tiskalnika dostopati prek domačega omrežja, morate povezavo z VPN prekiniti.

• Težave morda povzroča varnostna programska oprema. Varnostna programska oprema, nameščena v računalniku, je zasnovana tako, da varuje računalnik pred grožnjami, ki ne izvirajo iz vašega domačega omrežja. Paket varnostne programske opreme lahko vsebuje različne programe, kot so protivirusni in protivohunski programi, požarni zidovi in aplikacije za zaščito otrok. Požarni zidovi blokirajo komunikacijo med napravami, povezanimi v domače omrežje, in lahko povzročajo težave pri uporabi naprav, kot so omrežni tiskalniki in optični bralniki. Preprost način za odpravljanje težav je, da onemogočite požarni zid in preverite, ali je težava odpravljena.

Težave, na katere lahko naletite, so:

- Med nameščanjem programske opreme tiskalnika tiskalnika ni mogoče najti v omrežju.
- Nenadoma ne morete tiskati s tiskalnikom, čeprav ste prejšnji dan to lahko delali.
- Tiskalnik v mapi Tiskalniki in faksi prikazuje, da je BREZ POVEZAVE.
- Programska oprema prikazuje, da je stanje tiskalnika »prekinjena povezava«, čeprav je tiskalnik povezan z omrežjem.
- Če imate večnamensko napravo, nekatere funkcije (npr. tiskanje) delujejo, druge pa ne (npr. optično branje).

Namigi za uporabo varnostne programske opreme:

- Če ima požarni zid nastavitev, ki se imenuje zaupanja vredno območje, jo uporabite, ko je računalnik povezan v domače omrežje.
- Poskrbite, da je požarni zid posodobljen. Mnogo ponudnikov varnostne programske opreme zagotavlja posodobitve, ki odpravijo znane težave.
- Če ima požarni zid nastavitev za neprikazovanje sporočil z opozorili, jo onemogočite. Pri nameščanju programske opreme HP in uporabi tiskalnika HP se lahko prikažejo sporočila opozoril požarnega zidu. Omogočite vso programsko opremo HP, zaradi katere se prikaže opozorilo. Sporočilo opozorila ima morda na voljo možnosti dovoli, omogoči ali odblokiraj. Če pri opozorilu lahko izberete možnost zapomni si to dejanje ali ustvari pravilo za to, jo izberite. S tem sporočite požarnemu zidu, da lahko zaupa vašemu domačemu omrežju.

Če tiskalnika še vedno ne morete povezati v omrežje, pojdite v HP-jevo središče za brezžično tiskanje na naslovu www.hp.com/go/wirelessprinting in kliknite Firewall Help (Pomoč za požarni zid) ter poiščite več rešitev.

Izjava o omejeni garanciji za tiskalnik HP

HP izdelek	Trajanje omejene garancije
Mediji s programsko opremo	90 dni
Tiskalnik	1 leto
Tiskalne kartuše ali kartuše s črnilom	Dokler HP črnilo ni porabljeno ali do datuma izteka garancije, ki je natisnjen na kartuši - kar nastopi prej. Garancija ne zajema izdelkov s HP črnilom, ki so bili ponovno napolnjeni, predelani, obnovljeni, napačno uporabljeni ali drugače spremenjeni.
Tiskalne glave (velja samo za izdelka s tiskalnimi glavami, ki jih lahko stranke zamenjajo)	1 leto
Pripomočki	1 leto, če ni drugače navedeno

A. Obseg omejene garancije

- Hewlett-Packard (HP) zagotavlja končnemu uporabniku, da bodo zgoraj navedeni HP izdelki brez napak v materialih in izdelavi v zgoraj navedenih časovnih obdobjih, ki se začnejo z datumom nakupa.
- Pri programski opremi velja HP-jeva omejena garancija samo za neizvrševanje programskih ukazov. HP ne jamči, da bo izdelek deloval brez prekinitev ali napak.
- HP-jeva omejena garancija zajema samo napake, ki nastanejo kot posledica običajne uporabe izdelka, in ne velja za:

 nepravilno vzdrževanje ali spremembe;
 - b. programsko opremo, nosilce tiska, dele ali potrošni material, ki jih ne zagotavlja in jih ne podpira HP;
 - c. uporabo zunaj specifikacij izdelka;
 - d. nepooblaščeno spreminjanje ali napačno uporabo.
- 4. Uporaba ne-HP-jeve ali ponovno napolnjene kartuše v HP-jevih tiskalnikih ne vpliva na garancijo niti na katero koli HP-jevo podporno pogodbo s kupcem. Če pa okvaro ali poškodbo tiskalnika povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše, kartuše drugega izdelovalca ali iztrošene kartuše, HP izstavi račun za popravilo tiskalnika po običajnih cenah dela in materialov.
- Če HP v garancijskem obdobju HP garancije prejme obvestilo o napaki v katerem koli izdelku, ki je vključen v HP garancijo, HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek.
 Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP garancija, bo v razumnem času po
- 6. Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP garancija, bo v razumnem času po prejemu obvestila o napaki povrnil kupcu nakupno ceno izdelka.
- 7. Dokler kupec ne vrne pokvarjenega izdelka, HP ni dolžan izvesti popravila, zamenjave ali vračila kupnine.
- 8. Nadomestni izdelek je lahko nov ali kot nov, vendar pa mora biti vsaj tako funkcionalen kot izdelek, ki ga zamenjuje.
- 9. HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele, komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni novim.
- 10. HP izjava o omejeni garanciji velja v vseh državah, kjer HP izdelek prodaja HP. V državah, kjer izdelke distribuira HP ali pooblaščeni uvoznik, je morda pri pooblaščenih HP serviserjih mogoče skleniti dodatne garancijske pogodbe, npr. za servisiranje na mestu.
- B. Omejitve garancije

V OBŠEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO, ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

- C. Omejitve odškodninske odgovornosti
 - V obsegu, ki ga določa lokalna zakonodaja, velja, da so kupcu na voljo izključno pravna sredstva, navedena v tej garancijski izjavi.
 - 2. V OBSÉGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, VEDNO (RAZEN V PRIMERU OBVEZNOSTI, KI SO IZRECNO NAVEDENE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI) VELJA, DA NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENIH OKOLIŠČINAH ODŠKODNINSKO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE, KRŠITVE ALI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, KAR VELJA TUDI V PRIMERIH, KO SO VEDELI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.
- D. Lokalna zakonodaja
 - Ta garancijska izjava daje kupcu določene zakonske pravice. Kupec ima lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od države do države drugod po svetu.
 - 2. Če je ta garancijska izjava v katerem delu neskladna z lokalno zakonodajo, se ta del prilagodi, da postane skladen s to zakonodajo. Takšne lokalne zakonodaje lahko določajo, da posamezne zavrnitve ali omejitve iz te garancijske izjave ne veljajo za kupca. V nekaterih državah v ZDA in pri lokalnih oblasteh zunaj ZDA, vključno s kanadskimi provincami, velja:
 - a. da prepoveđujejo, da bi zavrnitve in omejitve iz te garancijske izjave omejevale zakonite pravice potrošnika (npr. Velika Britanija);
 - b. da drugače omejujejo možnost proizvajalca, da bi uveljavil takšne zavrnitve ali omejitve;
 - c. da dajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje posrednih garancij, ki jih izdelovalec ne more zanikati, ali ne omogočijo njihove omejitve.
 - DOLOČILA TĚ GÁRÁNCIJSKE ÍZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO HP-JEVIH IZDELKOV KUPCEM, AMPAK TE ZAKONSKE PRAVICE DOPOLNJUJEJO.

Informacije o HP-jevi omejeni garanciji

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).

Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana



Napomena

Poster za CD provešće vas kroz korake za ubacivanje kertridža, ubacivanje papira, poravnavanje kertridža i druge korake za podešavanje štampača.

Pomoć na računaru

Pomoć na računaru se automatski instalira tokom instalacije softvera štampača. Pomoć na računaru uključuje uputstva o funkcijama proizvoda i rešavanju problema, uz dodatne veze ka sadržaju na mreži. Takođe obezbeđuje specifikacije proizvoda, pravna obaveštenja i informacije o zaštiti životne sredine, propisima i podršci. **Windows:** Posle instalacije softvera, izaberite stavke **Start** > **All Programs** (Svi programi) > **HP** > **HP Deskjet 3510 series** > **Help** (Pomoć).

Mac: Tokom instalacije softvera, na ekranu koji prikazuje preporučeni softver izaberite HP Recommended Software (HP preporučeni softver), a zatim nastavite sa instalacijom softvera.

- Mac OS X v10.6: Posle instalacije softvera, iz menija Help (Pomoć) odaberite stavku Mac Help (Pomoć za Mac). U okviru Help Viewer (Prikazivač pomoći) kliknite i držite dugme Home (Početak), a zatim odaberite pomoć za svoj uređaj.
- Mac OS X v10.7: Posle instalacije softvera, iz menija Help (Pomoć) odaberite stavku Help Center (Centar za pomoć), izaberite stavku Help for all your apps (Pomoć za sve aplikacije), a zatim odaberite pomoć za svoj uređaj.

(()

Da biste pronašli izjavu obaveštenja o propisima Evropske Unije i informacije o usaglašenosti, idite u pomoć na računaru, izaberite stavke **Appendix** (Dodatak) > **Technical information** (Tehničke informacije) > **Regulatory notices** (Obaveštenja o propisima) > **European Union Regulatory Notice** (Obaveštenje o propisima Evropske Unije) ili izaberite stavke **Technical information** (Tehničke informacije) > **Regulatory notices** (Obaveštenja o propisima) > **European Union Regulatory Notice** (Obaveštenje o propisima Evropske Unije). Deklaracija o usklađenosti za ovaj proizvod dostupna je na sledećoj Veb adresi: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Readme

Datoteka ReadMe sadrži informacije o obraćanju HP podršci, zahteve operativnih sistema i najnovije ispravke informacija o proizvodu.

Windows: Ubacite CD sa softverom. Na CD-u sa softverom pronađite datoteku ReadMe.chm. Kliknite dvaput na datoteku ReadMe.chm da biste je otvorili, a zatim izaberite PročitajMe na svom jeziku.

Mac: Ubacite CD sa softverom, a zatim kliknite dvaput fasciklu "Read Me" koja se nalazi u najvišem nivou CD-a sa softverom.

Nemate CD/DVD jedinicu?

Za računare bez CD/DVD jedinice idite na adresu <u>www.hp.com/support</u> da biste preuzeli i instalirali softver.

Registracija štampača

Dobijajte brža obaveštenja o usluzi i podršci registracijom na adresi <u>www.register.hp.com</u>.

Upotreba mastila

Mastilo iz kertridža se u procesu štampanja koristi na nekoliko različitih načina, uključujući proces pokretanja, koji priprema uređaj i kertridž za štampanje, kao i servisiranje glave štampača, koje održava raspršivače mastila čistim i omogućava nesmetan tok mastila. Pored toga, u kertridžu ostaje malo mastila kada se on iskoristi. Više informacija potražite na lokaciji **www.hp.com/go/inkusage**.



Skenirajte da biste saznali više o štampaču. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> Mogu se primeniti standardne cene za prenos podataka. Možda nije dostupno na svim jezicima.



1	Back (Nazad): Vraća na prethodni ekran.
2	Cancel (Otkaži): Zaustavlja trenutnu operaciju ili se vraća na početni ekran.
3	Selection (Izbor): Kontekstualno dugme koje se menja u zavisnosti od toga šta se prikazuje na ekranu.
4	Up (Gore): Koristite ovo dugme za kretanje kroz menije i izbor broja kopija.
5	Down (Dole): Koristite ovo dugme za kretanje kroz menije i izbor broja kopija.
6	OK (U redu): Potvrđuje trenutni izbor.
7	ePrint statusna lampica i taster: Pritiskom na ovo dugme prikazuje se meni Web Services (Veb usluge) u kojem možete prikazati e-adresu štampača i prikazati/podesiti postavke funkcije ePrint. ePrint je besplatna usluga preduzeća HP koja vam omogućava da štampate na štampaču omogućenom za ePrint na svakom mestu na koje možete da pošaljete e-poruku. Korišćenje usluge ePrint, aplikacija za štampanje i lokacije ePrintCenter zajedno sa HP štampačima povezanim sa Vebom (zasebno i kolektivno "Sistem ePrintCenter") podrazumeva prihvatanje uslova i odredbi na lokaciji <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u> .
8	Statusna lampica i dugme Wireless (Bežična mreža): Plavo svetlo označava da je uspostavljena bežična veza. Trepćuće svetlo znači da je bežična mreža uključena, ali štampač nije povezan sa mrežom. Pritisnite dugme da biste prikazali status bežične mreže i opcije menija.
9	Dugme On (Uključeno): Uključuje ili isključuje štampač.

Specifikacije napajanja

Adapter za napajanje: 0957-2286 Ulazni napon: 100-240Vac (+/- 10%) Ulazna frekvencija: 50/60Hz (+/- 3Hz) Adapter za napajanje: 0957-2290 Ulazni napon: 200-240Vac (+/- 10%) Ulazna frekvencija: 50/60Hz (+/- 3Hz) Adapter za napajanje: 0957-2398 Ulazni napon: 100-240Vac (+/- 10%) Ulazna frekvencija: 50/60Hz (+/- 3Hz)

Napomena: Koristite samo uz adapter za napajanje koji ste dobili od HP-a.

Windows

Ako ne možete da štampate:

- Ako je štampač povezan direktno sa računarom pomoću USB kabla, uverite se da su veze među kablovima bezbedne.
- 2. Uverite se da je štampač uključen. Dugme **On** (Uključeno) će svetleti belom bojom.

Uverite se da je štampač podešen kao podrazumevani uređaj za štampanje:

- Windows 7[®]: U Windows meniju Start izaberite stavku Devices and Printers (Uređaji i štampači).
- Windows Vista[®]: Na Windows traci zadataka kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim stavku Printer (Štampač).
- Windows XP[®]: Na Windows traci zadataka kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi).

Uverite se da u kružiću pored štampača stoji oznaka potvrde. Ako štampač nije izabran kao podrazumevani štampač, kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača i iz menija odaberite stavku **Set as Default Printer** (Podesi kao podrazumevani štampač).

Ako je računar povezan direktno sa računarom pomoću USB kabla, a instalacija softvera ne uspe:

- Uklonite CD iz CD/DVD jedinice računara, a zatim iskopčajte USB kabl iz računara.
- 2. Ponovno pokretanje računara.
- Ubacite CD sa softverom štampača u CD/DVD jedinicu računara, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste instalirali softver štampača. Ne povezujte USB kabl dok vam to ne bude zatraženo.
- Kada se instalacija završi, ponovo pokrenite računar.

Windows XP i Windows Vista su registrovani žigovi korporacije Microsoft Corporation u SAD. Windows 7 je registrovani žig ili žig korporacije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.

Mac

Ako ne možete da štampate:

- Ako je štampač povezan sa računarom pomoću USB kabla, uverite se da su veze među kablovima bezbedne.
- Uverite se da je štampač uključen. Dugme On (Uključeno) će svetleti belom bojom.

Proverite redosled štampanja:

- 1. U okviru **System Preferences** (Željene postavke sistema), izaberite stavku
 - Print & Fax (Štampanje i faks) (Mac OS X v10.6).
 - Print & Scan (Štampanje i skeniranje) (Mac OS X v 10.7)
- 2. Kliknite na dugme **Open Print Queue** (Otvori redosled štampanja).
- 3. Kliknite na zadatak štampanja da biste ga izabrali.
- 4. Koristite sledeću dugmad za upravljanje zadatkom štampanja:
 - **Delete** (Izbriši): Otkazivanje izabranog zadatka štampanja.
 - **Resume** (Nastavi): Nastavljanje pauziranog zadatka štampanja.
- 5. Ako ste izvršili neke promene, pokušajte ponovo da odštampate.

Ponovo pokreni i uspostavi početne vrednosti:

- 1. Ponovno pokretanje računara.
- 2. Uspostavite početne vrednosti štampača.
 - a. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje.
 - b. Sačekajte minut, a zatim ponovo priključite kabl za napajanje i uključite računar.

Ako i dalje ne možete da štampate, deinstalirajte i ponovo instalirajte softver:

Napomena: Program za deinstalaciju uklanja sve HP softverske komponente specifične za uređaj. Ne uklanja komponente koje se dele sa drugim proizvodima ili programima.

Da biste deinstalirali softver:

- 1. Iskopčajte HP proizvod iz računara.
- 2. Otvorite fasciklu "Applications: Hewlett-Packard" (Aplikacije: Hewlett-Packard).
- 3. Kliknite dvaput na stavku **HP Uninstaller** (HP program za deinstalaciju). Pratite uputstva na ekranu.

Da biste instalirali softver:

- 1. Povežite USB kabl.
- 2. Ubacite CD sa HP softverom u CD/DVD jedinicu računara.
- Na radnoj površini otvorite CD, a zatim kliknite dvaput na stavku HP Installer.
- Sledite uputstva za podešavanje na ekranu i odštampana uputstva koja ste dobili uz HP proizvod.

Korišćenje umreženog štampača

Informacije o bežičnom štampanju

Da biste dobili sveobuhvatne i ažurne informacije o bežičnom štampanju, posetite HP centar za bežično štampanje na lokaciji **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Promena iz USB veze u bežičnu vezu

Ako prvo instalirate štampač sa USB vezom, kasnije ga možete promeniti u bežičnu mrežnu vezu. Da biste promenili vezu, izvršite sledeće korake:

Windows

- U "Start" meniju računara izaberite stavku All Programs (Svi programi) ili stavku Programs (Programi), a zatim stavku HP.
- 2. Izaberite stavku HP Deskjet 3510 series.
- 3. Izaberite stavku **Printer Setup & Software** (Podešavanje štampača i softver).
- Izaberite stavku Convert a USB connected printer to wireless (Konvertuj štampač povezan putem USB kabla u bežičnu vezu). Pratite uputstva na ekranu.

Deljenje štampača sa više računara

Mac

U okviru "Applications/Hewlett-Packard/ Device Utilities" (Aplikacije/Hewlett-Packard/ Uslužni programi za uređaje) koristite stavku **HP Setup Assistant** (HP pomoćnik za podešavanje) da biste promenili softversku vezu ovog štampača u bežičnu.

Štampač možete deliti sa drugim računarima koji su takođe povezani sa kućnom mrežom. Ako je štampač već povezan sa kućnom mrežom i instaliran na računar na mreži, za svaki dodatni računar potrebno je instalirati samo softver za HP štampač. Tokom instalacije softvera, kada vam bude zatraženo, izaberite vezu **Wireless (Network/Ethernet)** (Bežična mreža (mreža/ethernet)), a zatim sledite uputstva na ekranu.

Bežično povezivanje sa štampačem bez rutera

HP Wireless Direct omogućava vam da štampate bežično direktno na štampaču, bez bežičnog rutera, sa uređaja omogućenih za Wi-Fi (na primer: računara ili pametnih telefona). Da biste koristili Wireless Direct, potrebno je da uradite sledeće:

- Na kontrolnoj tabli uključite Wireless Direct i preuzmite ime i lozinku za Wireless Direct ako je Wireless Direct bezbednost uključena:
 - a. Na početnom ekranu štampača pritisnite dugme **Wireless** (Bežična mreža), a zatim izaberite stavku **Settings** (Postavke).
 - b. Ako se na ekranu za funkciju Wireless Direct prikazuje Off (Isključeno), izaberite stavku Wireless Direct, a zatim stavku On (No Security) (Uključeno (Bez bezbednosti)) ili stavku On (With Security) (Uključeno (Sa bezbednošću)).

Napomena: Ako uključite bezbednost, samo korisnici sa lozinkom će moći da se povežu bežično sa štampačem. Ako isključite bezbednost, svako sa Wi-Fi uređajem u Wi-Fi dometu štampača moći će da se poveže sa štampačem.

- c. Izaberite stavku **Display Name** (Ime za prikaz) da biste prikazali ime Wireless Direct mreže.
- d. Izaberite stavku **Display Password** (Prikaz lozinke) da biste prikazali Wireless Direct lozinku ako je Wireless Direct bezbednost uključena.
- 2. Na bežičnom računaru ili mobilnom uređaju uključite bežičnu mrežu, potražite ime Wireless Direct mreže i povežite se sa njom, na primer: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Ako je bezbednost za Wireless Direct uključena, unesite Wireless Direct lozinku kada vam bude zatraženo. Zatim štampajte kao i obično sa računara ili mobilnog uređaja.

Napomena:

- Wireless Direct veza ne obezbeđuje pristup Internetu.
- Da biste koristili Wireless Direct sa računara, softver štampača mora biti instaliran na računaru.
- Wireless Direct veza je dostupna čak i ako štampač ima bežičnu vezu sa kućnom mrežom.
- Wireless Direct podržava najviše pet istovremenih veza sa bežičnim uređanjima.

Ako ne možete da povežete štampač sa bežičnom mrežom...

- Preuzmite pomoć iz HP centra za bežično štampanje: HP centar za bežično štampanje (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) predstavlja referentni vodič na mreži za podešavanje kućne mreže i HP štampača za bežično štampanje. Na ovoj Veb lokaciji ćete pronaći informacije koje vam mogu pomoći da pripremite bežičnu mrežu, podesite ili ponovo konfigurišete štampač i rešite probleme sa instalacijom (uključujući korišćenje uslužnog programa za dijagnostiku mreže samo u operativnom sistemu Windows).
- Potvrdite da je bežična mreža omogućena na štampaču. Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite dugme Wireless (Bežična mreža), a ako se prikazuje Wireless Off (Bežična mreža je isključena), pritisnite dugme Turn On (Uključi).
- Potvrdite da je štampač povezan sa mrežom. Da biste to uradili:
 - 1. Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite dugme **Wireless** (Bežična mreža).
 - 2. Izaberite stavku Settings (Postavke) da biste pristupili meniju Wireless Settings (Postavke bežične mreže).
 - 3. Izaberite stavku Print Report (Izveštaj o štampanju), a zatim stavku Test Report (Test izveštaj).
 - 4. Test izveštaj o bežičnoj mreži se automatski štampa.
 - Pogledajte vrh izveštaja da biste videli da li je nešto otkazalo tokom testa.
 - Pogledajte odeljak **Diagnostics Results** (Rezultati dijagnostike) za sve izvršene testove i da li je štampač prošao test ili ne.
 - U odeljku **Current Configuration** (Trenutna konfiguracija) pronađite ime mreže (SSID) sa kojom je štampač trenutno povezan. Uverite se da je štampač povezan sa istom mrežom kao računar.

Napomena: Računar je možda povezan sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN). Privremeno onemogućite VPN pre nego što nastavite sa instalacijom. Veza sa VPN mrežom ista je kao veza sa bilo kojom drugom mrežom; morate da prekinete vezu sa VPN mrežom da biste pristupili štampaču preko kućne mreže.

• **Bezbednosni softver možda dovodi do problema**. Bezbednosni softver instaliran na računaru dizajniran je tako da štiti računar od pretnji koje mogu doći izvan mreže. Paket bezbednosnog softvera može da sadrži različite tipove softvera kao što je antivirusni softver, antispajver, zaštitni zid i aplikacije za zaštitu dece. Zaštitni zid može da blokira komunikaciju između uređaja na kućnoj mreži i može dovesti do problema pri korišćenju uređaja kao što su mrežni štampači i skeneri. Tehnika za brzo rešavanje problema jeste da onemogućite zaštitni zid i proverite da li problem nestaje.

Problemi na koje možete naići uključuju sledeće:

- Nije moguće pronaći štampač na mreži tokom instaliranja softvera.
- Iznenada nije moguće štampati na štampaču, čak i ako ste prethodnog dana mogli.
- Štampač u fascikli Printers and Faxes (Štampači i faksovi) prikazuje da je status OFFLINE (VAN MREŽE).
- Softver prikazuje da je status štampača "disconnected" (prekinuta veza) iako je štampač povezan sa mrežom.
- Ako imate višenamenski štampač, neke funkcije rade, na primer štampanje, a neke druge ne rade, na primer skeniranje.

Saveti sa korišćenje bezbednosnog softvera:

- Ako zaštitni zid ima postavku **trusted zone** (pouzdana zona), koristite ovu postavku kada je računar povezan sa kućnom mrežom.
- Redovno ažurirajte zaštitni zid. Veliki broj prodavaca bezbednosnog softvera obezbeđuju ispravke za ispravljanje poznatih problema.
- Ako zaštitni zid ima postavku not show alert messages (ne pokazuj poruke upozorenja), trebalo bi da je onemogućite. Pri instaliranju HP softvera i korišćenju HP štampača, možda ćete videti poruke upozorenja iz softvera zaštitnog zida. Trebalo bi da dozvolite svaki HP softver koji izaziva upozorenje. Poruka upozorenja može obezbediti opcije za allow (dozvolu), permit (odobrenje) ili unblock (deblokiranje). Takođe, ako upozorenje ima izbor remember this action (zapamti ovu radnju) ili create a rule for this (kreiraj pravilo za ovo), obavezno ga izaberite. Ovo je način na koji zaštitni zid utvrđuje šta je na kućnoj mreži pouzdano.

Ako i dalje ne možete da povežete štampač sa mrežom, posetite HP centar za bežično štampanje na adresi <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> i kliknite na dugme **Firewall Help** (Pomoć za zaštitni zid). Tu ćete pronaći više rešenja.

Izjava o ograničenoj garanciji za HP štampače

HP proizvod	Trajanje ograničene garancije
Softverski mediji	90 dana
Štampač	1 godina
Kertridži za štampanje ili kertridži sa mastilom	Dok se ne istroši HP mastilo ili dostigne datum "kraj garancije" odštampan na kertridžu, šta god da se prvo dogodi. Ova garancija ne obuhvata HP proizvode sa mastilom koji su ponovo punjeni, prerađivani, obnavljani, nepravilno korišćeni ili neovlašćeno izmenjeni.
Glave štampača (primenjuje se samo na proizvode sa glavama štampača koje korisnik može zameniti)	1 godina
Pribor	1 godina ukoliko nije drugačije navedeno

A. Produženje ograničene garancije

- Hewlett-Packard (HP) garantuje krajnjem korisniku da gorenavedeni HP proizvodi neće imati oštećenja materijala ili izrade u gorenavedenom roku, koji za kupca počinje od datuma kupovine.
- 2. Za softverske proizvode ograničena garancija preduzeća HP se primenjuje samo na nemogućnost izvršavanja
- Za boliciona programskih uputstava. HP ne garantuje da će rad bilo kog proizvoda biti bez prekida ili grešaka.
 Ograničena garancija preduzeća HP obuhvata samo ona oštećenja koja nastaju kao rezultat normalne upotrebe proizvoda i ne obuhvata druge probleme, uključujući one koji su nastali kao rezultat:
 - a. Neodgovarajućeg održavanja ili izmene;
 - b. Softvera, medija, delova ili pribora koje HP ne isporučuje ili podržava;
 - c. Rada koji je izvan specifikacija proizvoda;
 - d. Neovlašćene izmene ili nepravilne upotrebe.
- 4. Za HP štampače, upotreba kertridža koji nije proizvelo preduzeće HP ili dopunjenog kertridža ne utiče na garanciju za korisnika niti ugovor HP podrške sa korisnikom. Međutim, ako se otkazivanje ili oštećenje štampača može pripisati upotrebi kertridža koji nije proizvelo preduzeće HP, upotrebi dopunjenog kertridža ili kertridža sa mastilom kojem je istekao rok, HP će naplatiti standardno vreme i troškove materijala za servisiranje štampača zbog određene greške ili oštećenja.
- 5. Ako HP dobije, tokom važećeg perioda garancije, obavéštenje o oštećenju nekog proizvođa koji je obuhvaćen garancijom preduzeća HP, HP će po sopstvenom nahođenju popraviti ili zameniti proizvod.
 6. Ako HP ne može da popravi ili zameni oštećeni proizvod koji je obuhvaćen garancijom preduzeća HP, HP će u
- HP neće imati obavezu da izvrši popravku, zamenu ili refundaciju dok korisnik ne vrati oštećeni proizvoda.
- Svaki zamenski proizvod može biti nov ili poput novog, pod uslovom da poseduje istu funkcionalnost kao i proizvod koji se zamenjuje.
- HP proizvodi mogu sadržati prerađene delove, komponente ili materijale koji su po performansama jednaki novima.
 HP izjava o ograničenoj garanciji važi u svim zemljama u kojima HP distribuira HP proizvod pokriven garancijom.
- Ugovori za dodatne usluge garancije, na primer servis na lokaciji, mogu biti dostupni od strane ovlašćenog HP centra za usluge u zemljama u kojima HP ili ovlašćeni uvoznik isporučuju proizvod.
- B. Ograničenja garancije

U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO LOKALNIM ZAKONOM, HP NI NJEGOVI NEZAVISNI DOBAVLJAČI NE DAJU DRUGE GARANCIJE NI USLOVE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI USLOVE ZA MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

- U meri u kojoj je to dozvoljeno lokalnim zakonom, pravni lekovi navedeni u ovoj izjavi predstavljaju jedine i isključive pravne lekove za kupca.
- 2. U MERI Ú KOJOJ JE TO DOŻVOLJENO LOKALNIM ZAKONOM, ISKLJUČUJUĆI OBAVEZE POSEBNO NAVEDENE U OVOJ IZJAVI, NI U KOM SLUČAJU HP NI NJEGOVI NEZAVISNI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, BILO DA SE TO ZASNIVA NA UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI I BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE SAOPŠTENA.
- D. Lokalni zakon
 - Ova izjava o garanciji pruža kupcu određena zakonska prava. Kupac može imati i druga prava koja se u SAD razlikuju u zavisnosti od države, odnosno od pokrajine (u Kanadi) ili u zavisnosti od zemlje bilo gde u svetu.
 - 2. U meri u kojoj ova izjava o garanciji nije usklađena sa lokalnim zakonom, ova izjava o garanciji će biti preinačena u cilju usklađenosti sa lokalnim zakonom. U okviru lokalnog zakona, odre đena odricanja i ograničenja ove izjave o garanciji možda se neće odnositi na kupca. Na primer, neke države u SAD, kao i neke vlade izvan SAD (uključujući pokrajine u Kanadi) mogu:
 - a. Sprečiti odricanja i ograničenja u ovoj izjavi od ograničavanja ustavnih prava potrošača
 - (npr. Ujedinjeno Kraljevstvo);
 - b. Na neki drugi način ograničiti mogućnost proizvođača da nametne takva odricanja ili ograničenja; ili
 - c. Dati kupcu dodatna prava na garanciju, navesti trajanje impliciranih garancija koje proizvođač ne može da odbaci ili dozvoliti ograničenja trajanja impliciranih garancija.
 - 3. ODREDBE U OVOJ IZIÁVI Ó GÁRANCIJI, IZÚZEV Ú MERI U KOJOJ JE TO ZAKONOM DOZVOLJENO, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA KOJA VAŽE ZA PRODAJU HP PROIZVODA KUPCIMA, VEĆ PREDSTAVLJAJU DODATAK NJIMA.

HP ograničena garancija

C. Ograničenja odgovornosti

הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסת HP

אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.

אם אינך מצליח לחבר את המדפסת לרשת האלחוטית...

- קבל עזרה ממרכז ההדפסה האלחוטית של HP: מרכז ההדפסה האלחוטית של HP
 קבל עזרה ממרכז ההדפסה האלחוטית של HP מרכז ההדפסה האלחוטית של הביתית ושל מדפסת HP לצורך (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) הוא מדריך עזר מקוון להגדרה של הרשת הביתית ושל מדפסת HP לצורך הדפסה אלחוטית. באתר תמצא מידע שיכול לסייע לך להכין את רשת האלחוטית, להתקין או להגדיר את המדפסת ולפתור הדפסה אלחוטית. באתר תמצא מידע שיכול לסייע לך להכין את רשת האלחוטית, להתקין או להגדיר את המדפסת ולפתור הדפסה אלחוטית. באתר תמצא מידע שיכול לסייע לך להכין את רשת האלחוטית, להתקין או להגדיר את המדפסת ולפתור בעיות בהתקנה (כולל שימוש בתוכנית השירות Uindows) בעיות בהתקנה (כולל שימוש בתוכנית השירות שירות שימוש בעיות בהתקנה (כולל שימוש בתוכנית השירות עצוו לידעית שיכול לידעית שירות בהתקנה (כולל שימוש בתוכנית השירות שירות שירות בהתקנה (כולל שימוש בתוכנית השירות שירות שירות שירות שירות שירות שימוש בתוכנית השירות שירות שירות שירות שימוש בתוכנית השירות עדוו בעיות בהתקנה (כולל שימוש בתוכנית השירות שירו שירות
 - ודא שהאלחוט מופעל במדפסת שברשותך. מלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן אלחוט, אם מופיע הכיתוב אלחוט כבוי, לחץ על הפעל.
 - ודא שהמדפסת מחוברת לרשת. כדי לבצע זאת: •
 - . בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן **אלחוט**.
 - 2. בחר **הגדרות** כדי לגשת לתפריט **הגדרות אלחוט**.
 - 3. בחר **הדפס דוח**, ולאחר מכן בחר **דוח בדיקה**.
 - .4 דוח בדיקת האלחוט יודפס באופן אוטומטי.
 - בדוק את חלקו העליון של הדוח כדי לראות אם אירע כשל כלשהו במהלך הבדיקה.
- עיין בסעיף תוצאות האבחון לקבלת רשימה של כל הבדיקות שבוצעו ואם המדפסת שברשותך עברה את הבדיקה או נכשלה בה.
- תחת סעיף **תצורה נוכחית**, ברר את שם הרשת (SSID) הקיים המוגדר עבור המדפסת. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת שאליה מחובר גם המחשב.

הערה: ייתכן שהמחשב שברשותך מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN). בטל את הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) באופן זמני לפני שתמשיך בהתקנה. החיבור לרשת פרטית וירטואלית (VPN) דומה לחיבור לרשת אחרת; יהיה עליך לנתק את ה-VPN כדי לגשת למדפסת באמצעות הרשת הביתית.

ייתכן שתוכנת האבטחה גורמת לבעיות. תוכנת האבטחה המותקנת במחשב מתוכננת להגן על המחשב מפני איומים שיכולים להגיע מחוץ לרשת הביתית. ערכה של תוכנות אבטחה עשויה להכיל סוגים שונים של תוכנות כגון יישומי אנטי-וירוס, אנטי-רוגלות, חומת אש והגנה עבור ילדים. חומות אש יכולות לחסום את התקשורת בין התקנים המחוברים ברשת הביתית ועלולות לגרום לבעיות בעת שימוש בהתקנים כגון מדפסות וסורקים ברשת. טכניקת פתרון בעיות מהירה היא להשבית את חומת האש ולאחר מכן לבדוק אם הבעיה נפתרת.

אתה עלול להיתקל בבעיות כגון:

- לא ניתן לאתר את המדפסת ברשת בעת התקנת תוכנת המדפסת.
- . לפתע לא ניתן להדפיס באמצעות המדפסת גם אם הצלחת לעשות זאת אתמול.
 - המדפסת מוצגת כלא מקוונת בתיקייה **מדפסות ופקסים**.
 - מצב המדפסת מוצג בתוכנה כ"מנותק" אף שהמדפסת מחוברת לרשת.
- . אם ברשותך e-All-in-One, פונקציות מסוימות, כגון הדפסה, פועלות ופונקציות אחרות, כגון סריקה, לא פועלות.

עצות לשימוש בתוכנת האבטחה:

- אם חומת האש שברשותך כוללת הגדרה שנקראת אזור בטוח, השתמש בה כאשר המחשב מחובר לרשת הביתית.
- הקפד לעדכן את חומת האש שברשותך. ספקים רבים של תוכנות אבטחה מספקים עדכונים המכילים תיקונים לבעיות ידועות.
- אם חומת האש שברשותך כוללת הגדרה לא להציג הודעות התראה, עליך להשבית אותה. בעת התקנת תוכנת HP ובעת שימוש במדפסת HP, ייתכן שתוכנת חומת האש שברשותך תציג הודעות התראה. עליך לאפשר כל תוכנת HP שמוצגת עבורה התראה. הודעת ההתראה עשויה לספק את האפשרויות אפשר, התר, או בטל חסימה. כמו כן, אם ההתראה כוללת אפשרות בחירה זכור פעולה זו או צור כלל עבור פעולה זו, התראה התראה התראה התראה התראה התראה. המדיכה לאפשר כל תוכנת חומת האש שברשותך תציג הודעות התראה. עליך אפשר כל תוכנת שימוש במדפסת אותה. שניתן שתוכנת חומת ההאש שברשותך תציג הודעות התראה. עליך אפשר כל תוכנת לחם שמוצגת עבורה התראה. הודעת ההתראה עשויה לספק את האפשרויות אפשר, התר, או בטל חסימה. כמו כן, אם ההתראה כוללת אפשרות בחירה זכור פעולה זו, הכול המוד בטל חסימה. כמו כן, אם המתראה כוללת אפשרות בחירה הכור כשויה לכור פעולה זו, המדיכה לבחור בה. באופן זה חומת האש לומדת במה ניתן לבטוח ברשת הביתית.

אם עדיין אינך מצליח לחבר את המדפסת לרשת, עבור אל מרכז ההדפסה האלחוטית של HP בכתובת **www.hp.com/go/wirelessprinting**, לחץ על **Firewall Help** (עזרה של חומת אש), תוכל למצוא שם פתרונות נוספים.

שימוש במדפסת המחוברת ברשת

למד על הדפסה אלחוטית

לקבלת המידע המלא והעדכני ביותר על הדפסה אלחוטית, עבור אל מרכז ההדפסה האלחוטית של HP בכתובת . <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>.

מעבר מחיבור USB לחיבור אלחוטי

אם תתקין תחילה את המדפסת עם חיבור USB, תוכל מאוחר יותר להחליף לחיבור רשת אלחוטית. לפי סוג החיבור, בצע את השלבים הבאים:

Windows

- מתפריט 'התחל' במחשב, בחר **כל התוכניות** או .1 **תוכניות**, ולאחר מכן בחר **HP**.
 - . בחר HP Deskjet 3510 series. 2
 - 3. בחר הגדרת מדפסת ותוכנות.
- 4. בחר **המרת חיבור USB לחיבור אלחוטי של** המדפסת. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

Mac

השתמש ב **HP Setup Assistant** תחת Applications השתמש ב Utilities/Hewlett-Packard/(עוכניות (יישומים)/Device Utilities/Hewlett-Packard) שירות של ההתקן) להחלפת חיבור התוכנה לאלחוטי עבור מדפסת זו.

שיתוף המדפסת עם מספר מחשבים

באפשרותך לשתף את המדפסת עם מחשבים אחרים שמחוברים גם הם לרשת הביתית שלך. אם המדפסת כבר מחוברת לרשת הביתית שלך ומותקנת במחשב ברשת, בכל מחשב נוסף עליך רק להתקין את תוכנת המדפסת של HP. במהלך התקנת התוכנה, בחר בחיבור ה**אלחוטי (רשת/אתרנט)** כשתתבקש, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב

'אלחוט ישיר' של HP מאפשר לך להדפיס ישירות למדפסת באופן אלחוטי, ללא נתב אלחוטי, מהתקנים התומכים ב-Wi-Fi (לדוגמה: מחשבים או טלפונים חכמים). כדי להשתמש ב'אלחוט ישיר' עליך:

. להפעיל את 'אלחוט ישיר' מלוח הבקרה ולקבל את השם ואת הסיסמה של 'אלחוט ישיר' אם האבטחה של 'אלחוט ישיר' מופעלת:

א.ממסך דף הבית של המדפסת, לחץ על לחצן האלחוט ולאחר מכן בחר הגדרות.

ב.אם התצוגה מראה ש'אלחוט ישיר' כבוי, בחר אלחוט ישיר ולאחר מכן בחר מופעל (ללא אבטחה) או מופעל (עם אבטחה).

הערה: אם תפעיל את האבטחה, רק משתמשים שברשותם סיסמה יוכלו להתחבר למדפסת באופן אלחוטי. אם תכבה את האבטחה, כל מי שברשותו התקן Wi-Fi ונמצא בטווח ה-Wi-Fi של המדפסת יוכל להתחבר אליה.

ג.בחר **שם תצוגה** כדי להציג את השם של ^יאלחוט ישירי.

ד.בחר **הצגת סיסמה** כדי להציג את הסיסמה של 'אלחוט ישיר' אם האבטחה של 'אלחוט ישיר' מופעלת.

2. מהמחשב האלחוטי או מההתקן הנייד שברשותך, הפעל את הגדרות האלחוט, חפש אחר השם של 'אלחוט ישיר' והתחבר אליו, לדוגמה: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. אם האבטחה של 'אלחוט ישיר' מופעלת, הזן את הסיסמה של 'אלחוט ישיר' כשתתבקש. לאחר מכן, הדפס כרגיל מהמחשב או מההתקן הנייד.

הערה:

- החיבור באמצעות 'אלחוט ישיר' אינו מספק גישה לאינטרנט.
- כדי להשתמש ב'אלחוט ישיר' ממחשב, יש להתקין את תוכנת המדפסת במחשב.
- החיבור באמצעות 'אלחוט ישיר' זמין גם אם למדפסת יש חיבור אלחוטי לרשת ביתית.
 - אלחוט ישיר' תומך בעד חמישה חיבורים להתקני אלחוט בו-זמנית.

פתרון בעיות בסיסיות

Windows

אם אין באפשרותך להדפיס:

- אם המדפסת מחוברת ישירות למחשב באמצעות . כבל USB, ודא שחיבורי הכבל מאובטחים.
 - ודא שהמדפסת מופעלת. הלחצן הפעלה/כיבוי
 יאיר בלבן.

ודא שהמדפסת מוגדרת כהתקן ברירת המחדל להדפסה:

- 1. **₩indows 7®:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
- Windows Uista[®] : בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסת.
- Windows XP[®] .3: בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.

ודא שמופיע סימן ביקורת בתוך העיגול שליד המדפסת שברשותך. אם המדפסת שברשותך לא נבחרה כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **קבע כמדפסת ברירת מחדל** מתוך התפריט.

אם המדפסת מחוברת ישירות למחשב באמצעות כבל USB והתקנת התוכנה נכשלת בכל זאת:

- של DVD. הוצא את התקליטור מכונן התקליטורים. מהמחשב. המחשב ולאחר מכן נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
 - .2 הפעל מחדש את המחשב.
- 3. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת לכונן התקליטורים/ DVD של המחשב, לאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את תוכנת המדפסת. אל תחבר את כבל ה-USB עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.
 - 4. לאחר סיום ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב.

Windows Vista ו-Windows XP הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation. Windows 7 הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות/אזורים אחרים.

Mac

אם אין באפשרותך להדפיס:

- . אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, ודא שחיבורי הכבל מאובטחים.
 - 1. ודא שהמדפסת מופעלת. הלחצן הפעלה/כיבוי
 יאיר בלבן.

בדוק את תור ההדפסה:

- . תחת **System Preferences** (העדפות מערכת), לחץ על
 - · P**rint & Fax** (הדפסה ופקס) Mac OS X) .
 - **Print & Scan** (הדפסה וסריקה) Print **& Scan** Mac OS X)
 - Open Print Queue לחץ על הלחצן. (פתח תור הדפסה).
 - 3. לחץ על עבודת הדפסה כדי לבחור בה.
 - 4. היעזר בלחצנים הבאים לניהול עבודת ההדפסה:
- Delete (מחק): לביטול עבודת ההדפסה שנבחרה.
- (המשך): להמשך עבודת הדפסה שהופסקה. **Resume**
 - .5 אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.

בצע הפעלה מחדש ואיפוס:

- . הפעל מחדש את המחשב.
 - .2 אפס את המדפסת.

א.כבה את המדפסת ונתק את כבל המתח. ב.המתן דקה ולאחר מכן חבר שוב את כבל המתח והפעל את המדפסת.

אם עדיין אין באפשרותך להדפיס, הסר את התקנת התוכנה והתקן אותה מחדש:

הערה: התוכנה להסרת ההתקנה מסירה את כל רכיבי תוכנת HP שהינם ספציפיים להתקן. היא לא מסירה רכיבים המשותפים למוצרים אחרים או לתוכניות אחרות.

להסרת התקנת התוכנה:

- 1. נתק את המוצר של HP מהמחשב.
- .2 פתח את התיקייה Applications: Hewlett-Packard.
- 3. לחץ לחיצה כפולה על **HP Uninstaller**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

להתקנת התוכנה:

- . חבר את כבל ה-USB.
- 2. הכנס את תקליטור התוכנה של HP לכונן התקליטורים/ DVD של המחשב.
 - בשולחן העבודה, פתח את התקליטור ולאחר מכן לחץ.
 לחיצה כפולה על HP Installer.
 - 4. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך ולפי הוראות שברשותך. hP ההתקנה המצורפות למוצר של

לוח הבקרה



הקודם: לחזרה למסך הקודם.	1
ביטול: לעצירת הפעולה הנוכחית או לחזרה למסך הראשי.	2
	3
מעלה: השתמש בלחצן זה כדי לנווט בין תפריטים וכן לבחור מספר עותקים.	4
מטה: השתמש בלחצן זה כדי לנווט בין תפריטים וכן לבחור מספר עותקים.	5
אישור: לאישור הבחירה הנוכחית.	6
נורית מצב ולחצן e Print : לחיצה על הלחצן מציגה את תפריט שירותי אינטרנט שבו ניתן להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת ולהציג/לכוונן את הגדרות ePrint .ePrint = הוא שירות של HP המוצע ללא תשלום ומאפשר לך להדפיס אל המדפסת התומכת ב-ePrint שברשותך בכל מקום שבו ניתן לשלוח דואר אלקטרוני. שימוש ב-ePrint, ביישומי הדפסה וב-ePrintCenter בהקשר של מדפסות מחוברות לאינטרנט של HP (ביחד ולחוד "מערכת (ePrintCenter) פירושו הסכמה לתנאים ולהתניות בכתובת www.hp.com/go/ePrintCenter.	7
לחצן ונורית מצב אלחוט : נורית בצבע כחול מציינת שנוצר חיבור אלחוטי. נורית מהבהבת מציינת כי האלחוט פועל, אך המדפסת אינה מחוברת לרשת. לחץ על הלחצן להצגת מצב האלחוט ואפשרויות התפריט.	8
לחצן הפעלה/כיבוי : להפעלה או כיבוי של המדפסת.	9

מפרטי מתח

עברית

מתאם מתח: 0957-2286 מתח כניסה: 100-240 וולט AC (10% -/+) תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 -/+ הרץ) מתאם מתח: 0957-2290 מתח כניסה: 200-240 וולט AC (10% -/+) תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 -/+ הרץ)

מתאם מתח: 0957-2398 מתח כניסה: 100-240 וולט AC (10% -/+) תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 -/+ הרץ)

.HP הערה: השתמש רק במתאם המתח המסופק על ידי

DESKJET INK ADVANTAGE 3510 e-ALL-IN-ONE SERIES

הערה

התקליטור ינחה אותך בהכנסת מחסניות, טעינת נייר, יישור המחסניות והליכי התקנה אחרים של המדפסת.

עזרה אלקטרונית

העזרה האלקטרונית מותקנת באופן אוטומטי במהלך התקנת תוכנת המדפסת. העזרה האלקטרונית כוללת הנחיות לגבי מאפייני המוצר ופתרון בעיות, וקישורים נוספים לתוכן מקוון. היא מספקת גם מפרטי מוצר, הודעות משפטיות, מידע אודות איכות הסביבה, תקינה ותמיכה.

Windows: לאחר התקנת התוכנה, לחץ על **התחל > כל התוכניות > HP Deskjet 3510 series < HP > עזרה**. Mac: במהלך התקנת התוכנה, במסך המציג את התוכנה המומלצת, בחר HP Recommended Software (תוכנות מומלצות של HP), ולאחר מכן המשך בהתקנת התוכנה.

- Help Viewer- לאחר התקנת התוכנה, בחר Mac Help (עזרה של Mac) מתוך Help (עזרה). ב-Mac OS X (עזרה של Mac OS X (מציג העזרה), לחץ ממושכות על הלחצן Home (דף הבית) ולאחר מכן בחר את העזרה עבור ההתקן שברשותך.
 - גרסה 10.7 לאחר התקנת התוכנה, בחר Help Center (מרכז העזרה) תחת Help (עזרה), לחץ על Mac OS X גרסה 10.7 לאחר מכן בחר בעזרה עבור ההתקן שברשותך.



לחיפוש ההצהרה בנושא הודעת תקינה של האיחוד האירופי ומידע בנושא תאימות, עבור אל העזרה האלקטרונית, לחץ על **נספח > מידע טכני > הודעות תקינה > הודעת תקינה של האיחוד האירופי** או לחץ על **מידע טכני > הודעות תקינה > הודעת תקינה של האיחוד האירופי**. הצהרת התאימות עבור מוצר זה זמינה באתר האינטרנט הבא: <u>www.hp.eu/certificates</u>.

Readme

קובץ ה-Readme מכיל מידע אודות פנייה לקבלת תמיכה של HP, דרישות מערכת ההפעלה ואת העדכונים החדישים ביותר למידע המוצר שברשותך.

Windows: הכנס את תקליטור התוכנה. בתקליטור התוכנה, אתר את קובץ ReadMe.chm. לחץ לחיצה כפולה על ReadMe.chm לפתיחת הקובץ ולאחר מכן בחר את ReadMe בשפה שלך.

Mac: הכנס את תקליטור התוכנה, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על תיקיית Read Me הנמצאת ברמה העליונה של תקליטור התוכנה.

> אין כונן CD/DVD? עבור מחשבים ללא כונן CD/DVD, בקר בכתובת <u>www.hp.com/support</u> להורדת התוכנה ולהתקנתה.

רישום המדפסת קבל התראות שירות ותמיכה מהירות יותר על-ידי הרשמה באתר www.register.hp.com.

שימוש בדיו

נעשה שימוש בדיו מהמחסניות בעת תהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את ההתקן ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה, השומרת שחרירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.



סרוק לקבלת מידע על המדפסת שברשותך. <u>www.hp.com/eu/m/DJIA3515</u> ייתכן שיחולו תעריפים סטנדרטיים של העברת הנתונים. ייתכן שאפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.