KOMPAKTOWA I STYLOWA DRUKARKA Z ODDZIELNYMI WKŁADAMI Z ATRAMENTEM

- Kompaktowa drukarka atramentowa do wydruku wysokiej jakości dokumentów i zdjęć jak odbitki z laboratorium fotograficznego
- Oszczędność dzięki oddzielnym wkładom z atramentem wymienia się tylko te, które są faktycznie zużyte
- Druk zdjęć bez ramek
- Oprogramowanie Epson PhotoEnhance pozwala skorygować kolor i kontrast zdjęć
- Wydruki są odporne na wodę, rozmazywanie i można je opisywać markerem



ZALECANE ATRAMENTY*1

Atrament Epson DURABrite Ultra

Oszczędzaj pieniądze. Oddzielne wkłady z atramentami Epson DURABrite Ultra sprawiają, że wymieniać trzeba tylko faktycznie zużyte kolory.







SPIS TREŚCI

PRODUCT REVIEW KIT

JAK UZYSKAĆ NAJLEPSZE EFEKTY ZA POMOCĄ DRUKARKI EPSON STYLUS S21	3
USTAWIENIA	4
EPSON PHOTOENHANCE	5
OPROGRAMOWANIE	6
ATRAMENT EPSON DURABRITE ULTRA	8
WYDAJNOŚĆ WG NORM ISO	.10
PAPIER EPSON	.10
DANE TECHNICZNE PRODUKTU	.11



PRODUCT REVIEW KIT

JAK UZYSKAĆ NAJLEPSZE EFEKTY ZA POMOCĄ DRUKARKI EPSON STYLUS S21

- Wybierz właściwy sterownik i ustawienia nośnika.
- Wybierz tryb Text w celu wydrukowania dokumentów tekstowych, a Photo w celu wydrukowania zdjęć wysokiej jakości.
- Wybierz właściwy rodzaj papieru, na przykład "Premium Glossy Photo Paper", aby uzyskać najlepszą jakość zdjęć na papierze błyszczącym.
- Aby uzyskać wydruki zdjęć o wysokiej jakości, warto użyć nośników Epsona.
- Wybierz ustawienie "Borderless", aby uzyskać druk od krawędzi do krawędzi i usunąć białe marginesy z fotografii.
- Ta drukarka Epsona zawiera zamontowaną na stałe głowicę drukującą Micro PiezoTM. Oznacza to, że podczas instalacji drukarki nie powinno być potrzebne kalibrowanie głowicy.



USTAWIENIA

PRODUCT REVIEW KIT

Skróty

Pokazane niżej menu skrótów można wykorzystać do szybkiego i łatwego wybrania wymaganych ustawień druku.

Po wybraniu jednego ze wstępnie zdefiniowanych ustawień pojawia się jego krótki opis. Aby przejść do tej funkcji, wybierz menu **Print**, a następnie **Shortcuts**.



Ustawienia sterownika

Ustawienia sterownika można również zmieniać ręcznie. Zacznij od wybrania zakładki Main w sterowniku.



Drukowanie tekstu

Wybierz opcję **Draft** w sterowniku drukarki, aby uzyskać ekonomiczny i bardzo szybki druk tekstu.

Wybierz tryb **Text** do drukowania dokumentów tekstowych o wysokiej jakości.

Wybierz tryb **Text & Image** do drukowania kolorowych dokumentów z osadzonymi obrazami.

Drukowanie zdjęć

Wybierz tryb Draft do próbnych wydruków zdjęć.

Wybierz tryb **Photo** do druku fotografii o wysokiej jakości.

Wybierz tryb **Best Photo** do druku zdjęć o najwyższej jakości, na przykład przeznaczonych do albumu.





Ustawienia nośnika

Aby optymalnie wykorzystać drukarkę Epsona, trzeba wybrać odpowiednie ustawienia nośnika.

Można to zrobić przez wybranie właściwego nośnika z menu rozwijanego (zob. rysunek po lewej stronie).

Optymalną jakość zdjęć zapewnia nośnik Epson Premium Glossy.

Epson PhotoEnhance

Funkcja Epson PhotoEnhance automatycznie koryguje kolor i kontrast, aby zapewnić idealną jakość zdjęć. Jest ona domyślnie włączona podczas druku fotografii na nośniku błyszczącym; jak jednak widać poniżej, można ją wyłączyć przez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru.

		.
) Dra	ft 🔘 Text 🔘 Text & Imag	ge Photo Best Photo
Paper C	lptions	Print Options
Type	Enson Premium Clossy	Fix Red-Eye
Type	Lpson renian dossy	Reverse Order
Size	Borders O Borders O Borderless	Grayscale
Ink Lev		Orientation
		Landscape
_	How to Buy	Chaw this scroop fro
		The second se



Przed



Po



OPROGRAMOWANIE

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print to oprogramowanie dołączane do wszystkich drukarek atramentowych Epsona. Oferuje ono łatwe w użyciu funkcje, takie jak PhotoEnhance, usuwanie efektu czerwonych oczu i dodawanie ramek.

Aby uruchomić program, wybierz z menu Start pozycję Wszystkie programy, Epson Software, Epson Easy Photo Print.

Wybierz żądane zdjęcie, a następnie kliknij przycisk Next Step w prawym dolnym rogu.

Usuwanie efektu czerwonych oczu



Możesz kliknąć przycisk **Red-Eye Fix All** (zakreślony na niebiesko), aby automatycznie usunąć efekt czerwonych oczu.

Uwaga: funkcja to nie pokazuje podglądu na ekranie, ale fotografia zostanie wydrukowana bez efektu czerwonych oczu.

Możesz również usunąć efekt czerwonych oczu ręcznie albo automatycznie, z podglądem, klikając przycisk **Image Correct** (zakreślony na czerwono).



Przycisk **Image Correct** wyświetla ekran pokazany po lewej stronie. Pozwala on usunąć efekt czerwonych oczu ręcznie (opcja zakreślona na zielono) albo automatycznie (opcja zakreślona na żółto).





PhotoEnhance

Dostęp do funkcji PhotoEnhance można uzyskać w programie Epson Easy Photo Print w sposób pokazany poniżej (opcja zakreślona na czerwono). Kiedy włączysz tę opcję, będziesz mógł wybrać żądany sposób korekcji sceny (Scene Correction — lista zakreślona na niebiesko).

Przy włączonej opcji PhotoEnhance i wybranym ustawieniu Red-Eye Fix (Auto) będziesz mógł zobaczyć podgląd obrazu przed jego wydrukowaniem.



ATRAMENT EPSON DURABRITE ULTRA

Najnowsza generacja atramentu Epson DURABrite Ultra to zaawansowana technologia pigmentowa, w której każda cząsteczka pigmentu jest zamknięta w ochronnej, żywicznej otoczce.

- Doskonałe wydruki
- Żywe, ostre grafiki w kolorze
- Perfekcyjne dokumenty i zdjęcia o jakości dorównującej odbitkom z zakładu fotograficznego
- Odporność na rozmazywanie i wodę: wydruki są odporne na wilgoć, rozmazywanie i pisanie markerem
- Duża trwałość: błyszczące fotografie wytrzymują nawet 200 lat w albumie fotograficznym
- Lepsze wyniki druku atramentowego znakomity zakres odwzorowywanych barw to wyraziste wydruki, lepsze pokrycie i wyższa koncentracja koloru
- Druk na wielu różnych nośnikach

Ocena wodoodporności – test A

- 1. Za pomocą drukarki Epson Stylus S21 wydrukuj dowolną próbkę na zwykłym papierze lub na papierze Epson Premium Glossy Photo.
- Zalej wydruk wodą i sprawdź, czy atrament się rozmazuje. Zauważysz, że atrament pozostaje na miejscu, a wydruk nie ulega uszkodzenia.
- 3. Dla porównania przeprowadź podobny test, używając jednej z konkurencyjnych drukarek.

Ocena odporności na rozmazywanie – test B

- 1. Wydrukuj dokument tekstowy na zwykłym papierze.
- 2. Zaznacz wiersz tekstu markerem zacznij od lewej strony i pociągnij linię do końca wiersza.
- 3. Dla porównania przeprowadź podobny test, używając jednej z konkurencyjnych drukarek.



Among various global problems, scarcity of war Although 2/3 of the surface of our planet is cove 0.01% of its water resources (See Figure 1-A). Water resource problems have been compounde the over-cultivation of crops. Furthermore, usab waste as our economy develops. As you can see in figure 1-B, the rate of water of growth. Polychlorinated biphenyl (PCB) is consis problems, and when water is contaminated with are preserved in fish, shellfish and other living of humans the toxins they contain can cause serious To deal with water resource problems, we need to reducing the proportion of usable water, by keeping	ter is one of the major concerns today, ered with oceans, humans can only use d by deforestation, descritification, and ole water is contaminated by industrial contamination increases with industrial dered to be a cause of cancer and other industrial wastes, toxins such as PCB reganisms. When these are consumed by physiological problems. o economize our use of water, and avoid ng rivers and seas as clean as possible.	Figure 1-B Industrial Development and Rate of Water Contamination Under State of Water Contamination 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Water Contamination Industrious Development
Figure 1-C Breakdown of Water Usage	Security 07	504
Agricultural Use 30% Industrial Use 40% Others 5%	Figure 1-A	Fresh Water 2.5% Icebergs/Glaciers 1.76% Groundwater 0.73%

Konkurencyjny atrament

Agricultural Use 30% Sanitation Use 15% Fresh Water 2.5% Domestic Use 10% Iccherte/Glaciers 1.76%	Agricultural Use 30% Sanitation Use 15% Fresh Water 2.5%	Test B	Although 2/3 of the surface of our planet is cover 0.01% of its water resources (See Figure 1-A). Water resource problems have been compounde the over-cultivation of crops. Furthermore, usak waste as our economy develops. As you can see in figure 1-B, the rate of water of growth. Polychlorinated biphenyl (PCB) is consi problems, and when water is contaminated with are preserved in fish, shellfish and other living of humans the toxins they contain can cause serious To deal with water resource problems, we need to reducing the properties of usable water, by keepi Figure 1-C Brakdown of Water Usage	ered with oceans, humans can only use ad by deforestation, descriptication, and the water is contaminated by industrial contamination increases with industrial dered to be a cause of cancer and other i industrial wastes, toxins such as PCB rganisms. When these are consumed by physiological problems. In economize our use of water, and avoid ng rivers and seas as clean as possible.	Figure 1-B Productrial Development and tate of Water Contamination 1900 1970 1980 1990 2000 2010 Water Contamination Industrious Development	
	Domestic Use 10% Icebergs/Glaciers 1.76%		Agricultural Use 30% Sanitation Use 15% Domestic Use 10%	Seawater 97	Fresh Water 2.5%	1031



WYDAJNOŚĆ WG NORM ISO

	CZARNY	NIEBIESKOZIELONY	PURPUROWY	ŻÓŁTY
Zalecane atramenty* ¹	● T0891	• T0892	● T0893	<mark>-</mark> T0894
Wydajność wg norm ISO	Około 180 stron	Około 270 stron	Około 155 stron	Około 265 stron
Również dostępne	T0711	T0712	T0713	T0714
Wydajność wg norm ISO	Około 250 stron	Około 495 stron	Około 280 stron	Około 480 stron

Powyższe wyniki są oparte na normach ISO/IEC 24711 oraz 24712 i zostały zmierzone przy użyciu zestawu testowego złożonego z poniższych kolorowych stron:

|--|--|--|

PAPIER EPSON

W celu uzyskania najlepszych jakościowo wydruków zdjęć, Epson zaleca wykorzystanie swoich błyszczących papierów fotograficznych, które gwarantują fantastyczne rezultaty za każdym razem.

A4

15 sheets S042155

PHOTO PAPER A good quality photo paper, ideal for everyday use	GOOD ★★★☆☆ ⁽²⁾
	10x15 cm 70 sheets S042157 13x18 cm 50 sheets S042158 A4 25 sheets S042159
GLOSSY PHOTO PAPER A better quality photo paper, ideal for regular home photo printing	BETTER
	10x15 cm 50 sheets S042176 13x18 cm 40 sheets S042156 A4 20 sheets S042178
PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER The best premium quality photo paper, ideal for special occasions and treasured memories	BEST
	10x15 cm 40 sheets S042153 13x18 cm 30 sheets S042154

EPSON [®]

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

PRODUCT REVIEW KIT

PRINT TECHNOLOGY Printing method Nozzle configuration Droplet size Ink system	4-colour inkjet printer, Epson Micro Piezo™ print head 90 nozzles Black/29 nozzles each colour (cyan, magenta, yellow) 4 pl (minimum) with Variable-sized Droplet Technology Epson DURABrite Ultra Ink
PRINT RESOLUTION	Up to 5760x1440 optimised dpi on suitable media using RPM (Resolution Performance Management)
PRINT SPEED Black text A4 Colour text A4 Photo 10x15 cm	Up to 26 ppm*2 Up to 14 ppm*2 Approx. 89 secs*2
INTERFACE	USB - Compatible with USB 2.0 Specification*3
PAPER HANDLING Capacity Media size Print margin	Input: 80 sheets, A4 plain paper A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x20 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, A5, A6, B5, 16:9 wide size, Envelopes: No.10, DL, C6 0 mm top, left, right, bottom via custom settings in printer driver* ⁴
INK CARTRIDGES Recommended ink cartridges*1 Also Available	4 individual ink cartridges Black Cyan Magenta Yellow T0891 T0892 T0893 T0894 T0711 T0712 T0713 T0714
ELECTRICAL SPECIFICATION Power consumption Voltage	Approx. 11W (ISO/IEC24712 Letter) Approx. 3W (Sleep mode) AC 220-240V
OPERATING SYSTEMS	Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS 10.3.9 or later
WARRANTY	1 year standard warranty Optional extension to 3 years subject to availability
GENERAL Dimensions (WxDxH) Weight Noise level	435x219x165 mm 2.8 kg (excluding ink cartridges and power cable) 5.9 B(A), (according to ISO7779 Pattern with Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM mode) 47 dB(A) (according to ISO9296)
SOFTWARE	Epson Easy Photo Print Epson Web-To-Page (Not compatible with Windows Vista, XP x64 and Mac OS X)

*1 Zalecane wkłady z atramentem. Pelną listę zgodnych wkładów można znależć w dokumentacji użytkownika albo pod adresem www.epson-europe.com *2 Więcej informacji można znależć pod adresem www.epson-europe.com *3 Do współpracy z komputerem PC/Mac wymagany przewód USB (niedołączony do opakowania) *4 W przeciwnym razie 3 mm z góry, z dołu oraz z lewej i prawej strony

