Samsung ML-2510 Series / ML-2570 Series Monochromatyczna drukarka laserowa



# Podręcznik użytkownika



Ten podręcznik dostarczono wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie spowodowane korzystaniem z tego podręcznika.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- ML-2510, ML-2570 i ML-2571N to nazwy modeli urządzeń firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
- · Samsung i logo Samsung to znaki towarowe firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
- · Centronics to znak towarowy firmy Centronics Data Computer Corporation.
- IBM i IBM PC to znaki towarowe firmy International Business Machines Corporation.
- PCL i PCL 6 to znaki towarowe firmy Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP(32/64 bit) i Windows 2003 to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation.
- · PostScript 3 to znak towarowy firmy Adobe Systems, Inc.
- UFST® i MicroType™ to zastrzeżone znaki towarowe firmy Monotype Imaging Inc.
- · TrueType, LaserWriter i Macintosh to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc.
- Wszystkie inne marki lub nazwy produktów to znaki towarowe odpowiednich firm lub organizacji.

# contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organiza Florenc, Sokolovská394/17, 1	iční složka, Oasis 80 00, Praha 8
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726- 7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/ latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/hu

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/ latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLAND S	0900 SAMSUNG(726-7864 € 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (724- 7864)	www.samsung.com/za

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAN D	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

## **SPIS TREŚCI**

## 1. Wprowadzenie

Funkcje specjalne	1.1
Elementy drukarki	1.2
Omówienie panelu sterowania	1.3
Wiecei informacii	1.3
Wybieranie lokalizacji	1.4

## 2. Konfiguracja podstawowa

Drukowanie strony demonstracyjnej	2	.1	
Korzystanie z trybu oszczędzania toneru	. 2	.1	

## 3. Przegląd oprogramowania

Dostarczone oprogramowanie	3.1
Funkcje sterownika drukarki	3.2
Wymagania systemowe	3.2

## 4. Konfiguracja sieciowa

Wprowadzenie	4.	1
Obsługiwane systemy operacyjne	4.	1
Instalowanie zewnętrznego serwera sieci przewodowej	4.:	2

## 5. Ładowanie materiałów do drukowania

Wybieranie materiałów do drukowania	5.1
Ładowanie papieru	5.4
Miejsce odbioru wydruku	5.6

## 6. Podstawowe zadania drukowania

Drukowanie dokumentu	6.	1
Anulowanie zadania drukowania	6.	1

## 7. Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

Kaseta z tonerem	7.1
Akcesoria	7.1
Jak kupić	7.1

## 8. Konserwacja

Czyszczenie drukarki	8.1
Konserwacja kasety z tonerem	8.3
Drukowanie strony konfiguracji	8.5
Części do konserwacji	8.5

## 9. Rozwiązywanie problemów

Usuwanie zakleszczeń papieru	9.1
Rozwiązywanie problemów — lista kontrolna	9.4
Opis diod LED	9.4
Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem	9.5
Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku	9.7
Typowe problemy w systemie Windows	9.9
Typowe problemy z językiem PostScript	9.9
Typowe problemy w systemie Linux	9.10
Typowe problemy na komputerach Macintosh	9.10

## **10. Dane techniczne**

## Ważne ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas użytkowania tego urządzenia należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:

- 1 Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
- 2 Korzystając z urządzeń elektrycznych, postępuj rozważnie.
- 3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na urządzeniu oraz w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.
- 4 Gdyby instrukcja obsługi wydawała się sprzeczna z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, informacje dotyczące bezpieczeństwa są ważniejsze. Instrukcja obsługi mogła zostać źle zrozumiana. Jeżeli nie możesz rozstrzygnąć takiej sprzeczności, zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub przedstawiciela serwisu.
- 5 Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie używaj środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki.
- 6 Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Może ono spaść, powodując poważne szkody.
- 7 Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kaloryfera, grzejnika, klimatyzatora ani przewodu wentylacyjnego.
- 8 Nie wolno niczego stawiać na kablu zasilania ani umieszczać urządzenia w takim miejscu, że kable leżałyby w przejściu i ktoś mógłby je nadepnąć.
- 9 Nie przeciążaj gniazdek ściennych i przedłużaczy. Może to pogorszyć działanie sieci elektrycznej oraz spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- 10 Nie dopuszczaj do gryzienia kabli przez zwierzęta.
- 11 Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie. Gdyby taki przedmiot dotknął miejsca pod napięciem, mógłby spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie wolno wylewać na urządzenie płynów ani wlewać ich do wewnątrz.
- 12 Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie rozbieraj urządzenia na części. Jeżeli konieczna jest naprawa, przekaż urządzenie wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może grozić porażeniem elektrycznym lub powodować inne zagrożenia. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie elektryczne podczas korzystania z urządzenia.
- 13 W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od komputera i zasilania oraz zlecić naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu:
  - Jeżeli dowolna część kabla zasilania, wtyczki lub kabla połączeniowego jest uszkodzona lub przetarta.
  - Jeżeli na urządzenie wylano ciecz.
  - · Jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.
  - · Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo pomimo przestrzegania instrukcji.
  - Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
  - · Jeżeli urządzenie wykazuje nagłe i wyraźne zmiany sposobu pracy.
- 14 Korzystaj tylko z tych funkcji sterowania, które zostały opisane w instrukcji. Nieprawidłowe użycie innych funkcji sterowania może spowodować uszkodzenia, a przywrócenie normalnej pracy urządzenia może być trudne i wymagać pomocy wykwalifikowanego pracownika serwisu.
- 15 Unikaj korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. Istnieje wówczas pewne niebezpieczeństwo porażenia piorunem. Jeśli to możliwe, na czas burzy z piorunami odłącz kabel zasilania.

- 16 Powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać podczas ciągłego drukowania wielostronicowych dokumentów. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni i chroń ją przed dostępem dzieci.
- 17 Bezpieczne użytkowanie zapewnia kabel zasilania dostarczony z urządzeniem. W przypadku używania kabla o długości większej niż 2 m z urządzeniem zasilanym napięciem 110 V, należy stosować przewód o grubości 16 AWG<sup>\*</sup> lub większej.
- 18 ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

## Bezpieczeństwo i środowisko stosowania

#### Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dotyczący produktów laserowych klasy I (1), oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada także certyfikat urządzenia laserowego klasy I, potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825.

Produkty laserowe klasy l uważane są za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy l.

#### OSTRZEŻENIE

Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki, kiedy pokrywa zespołu laseraskanera jest zdjęta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok. Podczas użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:



\* AWG: American Wire Guage

## Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu



Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. Mimo to zaleca się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Samsung.

## Oszczędzanie energii

Drukarka została wykonana zgodnie z zaawansowaną technologią oszczędzania energii, umożliwiającą zmniejszenie poboru mocy, gdy urządzenie nie jest używane.

Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniżony.

## Recykling



Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

## Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## Emisja fal radiowych

#### **Przepisy FCC**

Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Niemniej nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań:

- zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy.

**Ostrożnie:** Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

#### Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych

Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie "Urządzenia cyfrowe", ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie)

#### Zatwierdzenia i certyfikaty



Znak CE, używany na niniejszym produkcie, oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co., Ltd. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami:

1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich, związanych z urządzeniami niskonapięciowymi.

1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej.

9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności.

Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

3////30/	
	ELECTRONICS
Declaration o	f Conformity
For the following product: Mono Laser Printer model " ML-2571N, ML-257	70, ML-2510 "
Manufactured at:	
of Samsung Electronics Co., Ltd.	
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeon	gsangbuk-Do, 730-030 Korea
or Samsung Electronics (Snandong) Digital Pril 264209, Samsung Road, Weibai Hi-Tech	IIIII UU., LIU. IDZ Shandong Province PR China
of Weihai Shin Heung Digital Electronics Co., L	td.
98, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ,	Shandong Province, P.R.China.
of Weihat Intops Electronics Co. Ltd.	-
Keji Road-268-1, Weihai Hi-tech, IDZ, Sh	andong Province, P.R.China
(, actory harris, address)	
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A2	2:2003
ÈN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A2 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2002 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Man	2:2003 2:2003 5 ufacturer's address.
ÈN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A2 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2002 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer	2:2003 2:2003 5 ufacturer's address.
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A2 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd.	2:2003 2:2003 5 ufacturer's address.
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A2 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City	2:2003 2:2003 5 ufacturer's address.
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2000 + A EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Mant Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030	2:2003 2:2003 5 ufacturer's address.
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2000 + A EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2000 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030 January 08, 2008	2:2003 5 ufacturer's address.
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A1 EN 55024:1998 + A1:2001 + A1 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030 January 08, 2008 Representative in the EU:	2:2003 55 ufacturer's address. <b>小王上段文 注重</b> Whan-Soon Yim / S. Manager
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2001 + A EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Mani Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030 January 08, 2008 Representative in the EU: Samsung Electronics Euro QA Lab.	2:2003 5 ufacturer's address. <b>小王·父母 &gt;5</b> Whan-Soon Yim / S. Manager
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2001 + A EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030 January 08, 2008 Representative in the EU: Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park	2:2003 5 ufacturer's address. <b>TE-KSE 75</b> Whan-Soon Yim / S. Manager
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2000 + A EN 55024:1998 + A1:2001 + A EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030 January 08, 2008 Representative in the EU: Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire	2:2003 5 ufacturer's address. <b>TEXES</b> Whan-Soon Yim / S. Manager
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A3 EN 55024:1998 + A1:2000 + A3 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030 January 08, 2008 Representative in the EU: Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK	2:2003 5 ufacturer's address. <b>TEXES</b> Whan-Soon Yim / S. Manager
EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:1998 + A1:2000 + A3 EN 55022:1998 + A1:2000 + A3 EN 55024:1998 + A1:2001 + A3 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2003 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 The Technical documentation is kept at the below Manu Manufacturer Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030 January 08, 2008 Representative in the EU: Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK	2:2003 5 ufacturer's address. Whan-Soon Yim / S. Manager Whan-Soon Yim / S. Manager Yong Sang Park / S. Manager

## 1 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu drukarki!

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Funkcje specjalne
- Elementy drukarki
- Omówienie panelu sterowania
- Więcej informacji
- Wybieranie lokalizacji

## Funkcje specjalne

Drukarka wyposażona jest w funkcje specjalne pozwalające na poprawę jakości wydruków. Urządzenie zapewnia:

#### Drukowanie z doskonałą jakością i dużą szybkością



- Umożliwia drukowanie z maksymalną rozdzielczością efektywną 1200 x 1200 dpi (ML-2570, ML-2571N) lub 1200 x 600 dpi (ML-2510). Patrz Sekcja Oprogramowanie.
- Drukowanie na papierze o rozmiarze A4 odbywa się z szybkością do 24 str./min<sup>a</sup>, a na papierze o rozmiarze Letter — z szybkością do 25 str./min.

#### Wygodne podawanie papieru



- Zasobnik ręczny umożliwia podawanie pojedynczych arkuszy kopert, etykiet, folii przezroczystych, materiałów niestandardowych, pocztówek oraz papieru o dużej gramaturze.
- Zasobnik standardowy o pojemności 250 arkuszy obsługuje papier zwykły.
- Zasobnik wyjściowy o pojemności 100 arkuszy zapewnia wygodny dostęp.

#### Tworzenie profesjonalnych dokumentów



- Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty można dostosowywać, nadrukowując na nich dodatkowe napisy, np. "Poufne". Patrz Sekcja Oprogramowanie.
- Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru, które następnie można sklejać razem w celu uzyskania plakatu. Patrz Sekcja Oprogramowanie.

#### Oszczędność czasu i pieniędzy



- Drukarka może działać w trybie oszczędzania toneru. Patrz Sekcja Oprogramowanie.
- Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować ręcznie na obu stronach arkusza [Drukowanie dwustronne (ręczne)].
- Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować wiele stron na pojedynczym arkuszu (Drukowanie N-stron). Patrz Sekcja Oprogramowanie.
- Można używać wstępnie zadrukowanych formularzy oraz papieru zwykłego z nagłówkami. Patrz Sekcja Oprogramowanie.
- Drukarka umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej przez znaczne zmniejszenie poboru energii w sytuacji, gdy nie są drukowane żadne dokumenty.

#### Zwiększanie możliwości drukarki



 Interfejs sieciowy umożliwia drukowanie w sieci. Do urządzeń ML-2510 i ML-2570 można dokupić i dodać zewnętrzny serwer sieci przewodowej. Urządzenie ML-2571N jest dostarczane z wbudowaną kartą sieciową typu 10/100 Base TX.

a. stron na minutę

#### Drukowanie w różnych środowiskach

 Emulacja\* języka PostScript 3 (PS) umożliwia drukowanie w standardzie PS (modele ML-2570 i ML-2571N).

\* Emulacja języka Zoran IPS, zgodna ze standardem PostScript 3



 © Copyright 1995–2005, Zoran Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage są znakami towarowymi firmy Zoran Corporation.

- \* 136 czcionek PS3
- Zawiera technologie UFST i MicroType firmy Monotype Imaging Inc.
- Drukarki można używać w systemach operacyjnych Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/2003.
- Drukarka jest zgodna z systemami Linux i komputerami Macintosh.
- Drukarka jest wyposażona zarówno w interfejs równoległy jak i USB.
- Można również używać interfejsu sieciowego. Urządzenie ML-2571N jest dostarczane z wbudowaną kartą sieciową typu 10/100 Base TX. Należy jednak dokupić zewnętrzny serwer sieci przewodowej i zainstalować go w urządzeniach ML-2510 i ML-2570.

#### Funkcje drukarki

Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez drukarkę.

(I: zainstalowane, O: opcjonalne, ND: niedostępne)

Funkcje	ML-2510	ML-2570	ML-2571N
Interfejs równoległy IEEE 1284	I	I	I
USB 2.0	l (USB 1.1: zgodne z USB 2.0)	l (USB 2.0: interfejs USB 2.0 o dużej szybkości)	l (USB 2.0: interfejs USB 2.0 o dużej szybkości)
Karta sieciowa (Ethernet 10/100 Base TX)	O (zewnętrzna)	O (zewnętrzna)	I
Emulacja języka PCL	ND	I	I
Emulacja języka PostScript	ND	I	I

## **Elementy drukarki**

#### Widok z przodu





\* Powyższy rysunek przedstawia model ML-2571N.

1	zasobnik wyjściowy	6	zasobnik ręczny
2	pokrywa górna	7	zasobnik standardowy
3	panel sterowania	8	prowadnica długości papieru
4	pokrywa przednia	9	prowadnica szerokości papieru
5	rozszerzenie zasobnika wyjściowego		

### Widok z tyłu



\* Powyższy rysunek przedstawia model ML-2571N.

1	port równoległy	4	złącze zasilania
2	port USB	5	przełącznik zasilania
3	port sieciowy		

### Omówienie panelu sterowania



1	Błąd: Informuje o stanie drukarki. Patrz strona 9.4.
2	Online: Informuje o stanie drukarki. Patrz strona 9.4.
3	Anuluj: Drukuje stronę demonstracyjną lub stronę konfiguracji.
	Anuluje zadanie drukowania.
	Powoduje pobranie materiałów do drukowania.

#### Więcej informacji Więcej informacji na temat konfigurowania i korzystania z drukarki można znaleźć w następujących zasobach, w wersji drukowanej lub elektronicznej. Skrócona Zawiera informacje dotyczące konfigurowania instrukcja drukarki, dlatego należy postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami w celu instalacji przygotowania drukarki do pracy. Elektroniczna Zawiera instrukcje krok po kroku umożliwiające wersja korzystanie z wszystkich funkcji drukarki Przewodnika i udostepnia informacje na temat konserwacji użytkownika drukarki, rozwiązywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Przewodnik zawiera również Sekcię Oprogramowanie zawierającą informacje o sposobie drukowania dokumentów za pomocą urządzenia w różnych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostarczonych programów narzędziowych. Uwaga: Przewodniki użytkownika w innych językach są dostępne w folderze Manual na dysku CD ze sterownikiem drukarki. Przewodnik Dostępny na dysku CD z narzędziami sieciowymi użytkownika przewodnik zawiera informacje na temat drukarki konfigurowania i podłączania drukarki do sieci. sieciowej Pomoc Zawiera informacje pomocy dotyczace sterownika właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje drukarki konfiguracji właściwości operacji drukowania. Aby uzyskać dostęp do pomocy ekranowej sterownika drukarki, kliknij przycisk Pomoc w oknie dialogowym właściwości drukarki. Samsung Witryna Jeśli istnieje połączenie internetowe, można internetowa firmv uzyskać pomoc i wsparcie techniczne, pobrać Samsung sterowniki do drukarki, podręczniki oraz uzyskać informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem www.samsungprinter.com.

## Wybieranie lokalizacji

Należy wybrać równą, stabilną powierzchnię z odpowiednią ilością wolnej przestrzeni, umożliwiającą przepływ powietrza. Należy także zapewnić dodatkowe miejsce umożliwiające otwieranie pokryw i zasobników.

Lokalizację powinna cechować właściwa wentylacja i brak działania bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, zimna oraz wilgoci. Nie należy ustawiać drukarki w pobliżu krawędzi stołu lub biurka.

#### Odstępy

**Przód**: 482,6 mm (wystarczająca ilość miejsca do otwarcia lub wyjęcia zasobników).

**Tył**: 100 mm (wystarczająca ilość miejsca dla prawidłowej wentylacji).

Prawa strona: 100 mm (wystarczająca ilość miejsca dla prawidłowej wentylacji).

Lewa strona: 100 mm (wystarczająca ilość miejsca dla prawidłowej wentylacji).



# **2** Konfiguracja podstawowa

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Drukowanie strony demonstracyjnej
- Korzystanie z trybu oszczędzania toneru

### Drukowanie strony demonstracyjnej

Po skonfigurowaniu drukarki należy wydrukować stronę demonstracyjną, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj przez około 2 sekundy.

Zostanie wydrukowana strona demonstracyjna.

## Korzystanie z trybu oszczędzania toneru

Tryb oszczędzania toneru umożliwia użycie mniejszej ilości toneru podczas drukowania każdej strony. Włączenie tego trybu zwiększa wydajność kasety z tonerem i zmniejsza koszt strony poniżej poziomu, którego można oczekiwać w normalnym trybie, ale również pogarsza jakość wydruku. To ustawienie nie jest dostępne po wybraniu ustawienia **1200 dpi (Najlepsza)**.

Tryb oszczędzania toneru można włączyć w oknie właściwości drukarki dostępnym z poziomu sterownika drukarki. Patrz Sekcja Oprogramowanie.

# **3** Przegląd oprogramowania

Ten rozdział zawiera przegląd oprogramowania, które zostało dostarczone wraz z drukarką. Szczegółowe informacje dotyczące instalowania i korzystania z oprogramowania zostały zamieszczone w Sekcji Oprogramowanie.

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Dostarczone oprogramowanie ٠
- Funkcje sterownika drukarki ٠
- Wymagania systemowe ٠

### Dostarczone oprogramowanie

Po skonfigurowaniu drukarki i podłączeniu jej do komputera należy zainstalować oprogramowanie drukarki z dostarczonych dysków CD.

Na każdym dysku CD znajduje się następujące oprogramowanie:

Dysk CD		Zawartość
Dysk CD z opro- gramo- waniem drukarki	Windows	<ul> <li>Sterownik drukarki: Ten sterownik umożliwia korzystanie ze wszystkich możliwości drukarki.</li> <li>Program Smart Panel: Ten program pozwala na monitorowanie stanu drukarki i powiadamianie użytkownika w przypadku wystąpienia błędów.</li> <li>Program do ustawiania opcji drukarki: Ten program instalowany jest automatycznie podczas instalowania programu Smart Panel. (Tylko modele ML-2570 i ML-2571N.)</li> <li>Sterownik PCL6: Ten sterownik umożliwia drukowanie dokumentów w języku PCL6 i PCL5e. (Tylko modele ML-2570 i ML-2571N.)</li> <li>Plik Postscript Printer Description (PPD): Ten sterownik języka PostScript umożliwia drukowanie dokumentów zawierających skomplikowane czcionki i grafikę w języku PostScript. (Tylko modele ML-2570 i ML-2571N.)</li> <li>Przewodnik użytkownika w formacie PDF.</li> </ul>
	Linux	<ul> <li>Sterownik drukarki: Ten sterownik umożliwia korzystanie z drukarki oraz drukowanie dokumentów w systemie Linux.</li> <li>Program Smart Panel: Ten program pozwala na monitorowanie stanu drukarki i powiadamianie użytkownika w przypadku wystąpienia błędów.</li> </ul>
	Macintosh	<ul> <li>Plik Postscript Printer Description (PPD): Ten plik sterownika umożliwia korzystanie z drukarki i drukowanie dokumentów na komputerach Macintosh. (Tylko modele ML-2570 i ML-2571N.)</li> <li>Program Smart Panel: Ten program pozwala na monitorowanie stanu drukarki i powiadamianie użytkownika w przypadku wystąpienia błędów.</li> </ul>

Dysk CD	Zawartość	
Dysk CD z narzę- dziami sieciowymi (Tylko model ML-2571N)	Windows	<ul> <li>SyncThru™ Web Admin Service: Ten program oparty na sieci Web umożliwia zdalne zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi.</li> <li>SetIP: Ten program służy do ustawiania adresów TCP/IP drukarki.</li> <li>Przewodnik użytkownika drukarki sieciowej w formacie PDF.</li> </ul>

## Funkcje sterownika drukarki

Sterownik drukarki obsługuje następujące funkcje standardowe:

- · Wybór źródła papieru
- · Wybór rozmiaru, orientacji i typu papieru
- · Wybór liczby kopii

Ponadto można skorzystać z wielu specjalnych funkcji drukowania. W poniższej tabeli znajduje się ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki:

Funkcia	Windows			Linux	Мас	intosh
Гипксја	SPL <sup>a</sup>	PCL 6	PostScript	SPL	CUPS	PostScript
Oszczędza- nie toneru	0	0	0	0	Х	х
Opcja jakości wydruku	0	0	0	0	0	0
Drukowanie plakatów	0	0	х	Х	Х	х
Wiele stron na jednym arkuszu (N-stron)	0	0	0	O (2, 4)	0	0
Drukowanie z dopaso- waniem do strony	0	0	0	Х	Х	0
Drukowanie ze zmianą skali	0	0	0	х	0	0
Znak wodny	0	0	х	х	Х	х
Nakładka	0	0	Х	Х	Х	Х

a. Samsung Printer Language



· Funkcja nakładki nie jest obsługiwana w systemie Windows NT 4.0.

## Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić, czy komputer spełnia poniższe wymagania.

#### Windows

Element	Wym	Zalecane	
System operacyjny	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/2003		64 bit)/2003
Procesor	Windows 98/ Me/NT 4.0/ 2000	Pentium II 400 MHz lub szybszy	Pentium III 933 MHz
	Windows XP(32/64 bit)/ 2003	Pentium III 933 MHz lub szybszy	Pentium IV 1 GHz
Pamięć RAM	Windows 98/ Me/NT 4.0/ 2000	64 MB lub więcej	128 MB
	Windows XP(32/64 bit)/ 2003	128 MB lub więcej	256 MB
Wolne miejsce na dysku	Windows 98/ Me/NT 4.0/ 2000	300 MB lub więcej	1 GB
	Windows XP(32/64 bit)/ 2003	1 GB lub więcej	5 GB
Internet Explorer	Wersja 5.0 lub no	owsza	



#### Uwaga:

• W systemie Windows NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/2003 oprogramowanie mogą zainstalować tylko użytkownicy o uprawnieniach administratora.

#### Linux

Element	Wymagania
System operacyjny	Różne dystrybucje systemu Linux, włącznie z: • Red Hat 8–9 • Fedora Core 1–3 • Mandrake 9.2–10.1 • SuSE 8.2–9.2
Procesor	Pentium IV 1 GHz lub szybszy
Pamięć RAM	256 MB lub więcej
Wolne miejsce na dysku	1 GB lub więcej
Oprogramowanie	<ul> <li>Linux Kernel 2.4 lub nowsza</li> <li>Glibc 2.2 lub nowsza</li> <li>CUPS</li> <li>SANE</li> </ul>

#### Macintosh

Element	Wymagania
System operacyjny	Macintosh 10.3 (ML-2510), 8.6–9.2 i 10.1– 10.4 (ML-2570, ML-2571N)
Pamięć RAM	128 MB
Wolne miejsce na dysku	200 MB
Połączenie	Interfejs USB, interfejs sieciowy

## 4 Konfiguracja sieciowa

W tym rozdziale znajdują się podstawowe informacje dotyczące konfigurowania drukarki w celu podłączenia do sieci.

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- · Wprowadzenie
- Obsługiwane systemy operacyjne
- Instalowanie zewnętrznego serwera sieci przewodowej

## Wprowadzenie

Po podłączeniu drukarki do sieci za pomocą kabla Ethernet RJ-45 można udostępnić ją innym użytkownikom w sieci.

Aby można było korzystać z drukarki tak jak z drukarki sieciowej, należy skonfigurować protokoły sieciowe. Protokoły można konfigurować za pomocą następujących programów dostarczonych z drukarką:

- SyncThru<sup>™</sup> Web Admin Service: Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania drukarką dla administratorów sieci. SyncThru<sup>™</sup> Web Admin Service to program umożliwiający wygodne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z drukarkami sieciowymi z dowolnego miejsca, w którym można uzyskać dostęp do firmowej sieci intranet.
- SyncThru<sup>™</sup> Web Service: Serwer sieci Web wbudowany do serwera druku, umożliwiający konfigurowanie parametrów sieciowych wymaganych do podłączenia drukarki w różnych środowiskach.
- SetIP: Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów sieciowych i ręczne konfigurowanie adresów używanych dla protokołu TCP/IP.

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika na dysku CD z narzędziami sieciowymi, który został dostarczony wraz z drukarką.

## Obsługiwane systemy operacyjne

W poniższej tabeli przedstawiono listę środowisk sieciowych obsługiwanych przez drukarkę.

Element	Wymagania
Karta sieciowa	• 10/100 Base-TX
Sieciowy system operacyjny	<ul> <li>Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/ 2003</li> <li>Różne dystrybucje systemu Linux, łącznie z Red Hat 8–9, Fedora Core 1–3, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2</li> <li>Mac OS 8.6–9.2, 10.1–10.4</li> <li>Unix HP-UX, Solaris, SunOS, SCO UNIX</li> </ul>
Protokoły sieciowe	<ul> <li>TCP/IP</li> <li>EtherTalk</li> <li>HTTP 1.1</li> <li>SNMPv2</li> </ul>
Serwer dynamicznego adresowania	• DHCP, BOOTP

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

BOOTP: Bootstrap Protocol

## Instalowanie zewnętrznego serwera sieci przewodowej

Drukarka ML-2571N jest wyposażona w kartę sieci przewodowej, umożliwiając korzystanie z urządzenia w sieci.

Aby korzystać z modelu ML-2510 lub ML-2570 w środowisku sieciowym, należy dokupić opcjonalny zewnętrzny serwer sieci przewodowej. Aby uzyskać informacje dotyczące zamawiania, patrz strona 7.1.

## 5 Ładowanie materiałów do drukowania

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat papieru, jakiego należy używać w drukarce, a także ładowania go do różnych zasobników w celu uzyskania najlepszych wyników drukowania.

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Wybieranie materiałów do drukowania
- Ładowanie papieru
- Miejsce odbioru wydruku

## Wybieranie materiałów do drukowania

Można drukować na wielu różnych materiałach, takich jak papier zwykły, koperty, etykiety i folie przezroczyste. Należy zawsze używać materiałów do drukowania spełniających zalecenia dotyczące drukarki. Materiały do drukowania, które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym przewodniku użytkownika, mogą powodować następujące problemy:

- słaba jakość druku,
- · częstsze zakleszczanie się papieru,
- · przedwczesne zużycie drukarki.

Właściwości papieru, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci to istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. Przy wybieraniu materiałów do drukowania należy rozważyć następujące kwestie:

- Oczekiwane rezultaty: Wybrany materiał do drukowania powinien odpowiadać zadaniu.
- Rozmiar: Można użyć materiału do drukowania w dowolnym rozmiarze, który łatwo mieści się w prowadnicach zasobnika papieru.
- Gramatura: Drukarka obsługuje materiały do drukowania o następujących gramaturach:
  - 60–163 g/m<sup>2</sup> w przypadku zasobnika standardowego i ręcznego
  - 75–90 g/m<sup>2</sup> w przypadku ręcznego drukowania dwustronnego
- Jasność: Niektóre materiały do drukowania są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy.
- Gładkość powierzchni: Gładkość materiału do drukowania ma wpływ na ostrość wydruku na papierze.

#### 🖉 Uwagi

- Niektóre materiały do drukowania mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji, a pomimo to nie umożliwiać uzyskania zadowalających wyników. Powodem może być ich nieprawidłowe wykorzystanie, niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotności lub inne czynniki, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli.
- Przed zakupem dużych ilości materiałów do drukowania należy upewnić się, że spełniają one wymagania podane w tym przewodniku użytkownika.

#### Przestroga

 Używanie materiałów do drukowania, które nie spełniają powyższych specyfikacji może powodować problemy wymagające naprawy urządzenia. Naprawy takie nie są objęte umową gwarancyjną lub serwisową firmy Samsung.

## Obsługiwane rozmiary papieru

Rodzaj	Rozmiar	Wymiary	Gramatura	Pojemność <sup>a</sup>
Papier zwykły	Letter	216 x 279 mm	<ul> <li>60 do 90 g/m<sup>2</sup> dla zasobnika z podawaniem wielostronicowym</li> </ul>	<ul> <li>250 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> dla zasobnika standardowego</li> <li>1 arkusz papieru dla zasobnika ręcznego</li> </ul>
	Legal	216 x 356 mm		
	Folio	216 x 330,2 mm	60 do 163 g/m <sup>2</sup> dla     zasobnika z podawaniem	
	Oficio	216 x 343 mm	jednostronicowym oraz	
	A4	210 x 279 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184,2 x 266,7 mm		
	A5	148,5 x 210 mm		
	A6	105 x 148,5 mm		
Koperta	Koperta Monarch	98,4 x 190,5 mm	75 do 90 g/m <sup>2</sup>	1 arkusz papieru dla
	Koperta nr 10	105 x 241 mm		zasobnika ręcznego
	Koperta DL	110 x 210 mm		
	Koperta C5	162 x 229 mm		
	Koperta C6	114 x 162 mm		
Folia przezroczysta	Letter, A4	Patrz sekcja dotycząca zwykłego papieru	138 do 146 g/m <sup>2</sup>	
Etykiety	Letter, A4	Patrz sekcja dotycząca zwykłego papieru	120 to 150 g/m <sup>2</sup>	
Karty	Letter, A4	Patrz sekcja dotycząca zwykłego papieru	90 to 163 g/m <sup>2</sup>	
Rozmiar minimalny (r	niestandardowy)	76 x 127 mm	60 do 163 g/m <sup>2</sup>	Patrz powyższe sekcje
Rozmiar maksymalny (niestandardowy)		216 x 356 mm	]	

a. Pojemność maksymalna różni się w zależności od gramatury i grubości materiałów do drukowania oraz warunków środowiskowych.

### Materiał do drukowania w trybie ręcznego druku dwustronnego

Rodzaj	Rozmiar	Gramatura
Zwykły papier	A4, Letter, Oficio, Legal i Folio	75 do 90 g/m <sup>2</sup>

## Zalecenia dotyczące wyboru i przechowywania materiałów do drukowania

Podczas wybierania lub ładowania papieru, kopert lub innych materiałów do drukowania należy zawsze pamiętać o poniższych zaleceniach:

- Zawsze należy używać materiałów do drukowania, które są zgodne ze specyfikacjami umieszczonymi w następnej kolumnie.
- Drukowanie na wilgotnym, zgiętym, pomarszczonym lub rozdartym papierze może powodować zakleszczanie się papieru i niską jakość wydruku.
- W celu uzyskania najlepszej jakości wydruku należy używać tylko wysokiej jakości papieru do kopiarek specjalnie zalecanego do stosowania w drukarkach laserowych.
- Należy unikać stosowania następujących typów materiałów do drukowania:
  - Papieru z wytłoczonymi literami, perforacją lub zbyt gładką albo zbyt szorstką teksturą
  - Papieru dokumentowego z możliwością wymazywania
  - Papieru wielostronnego
  - Papieru syntetycznego lub termoczułego
  - Papieru do kopiowania bez kalki i kalek.
- Stosowanie tych rodzajów papieru może powodować jego zakleszczenie, emisję chemicznych oparów lub uszkodzenie drukarki.
- Materiały do drukowania należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach do chwili ich użycia. Kartony należy przechowywać na paletach lub półkach — nie bezpośrednio na podłodze. Niezależnie od tego, czy papier jest rozpakowany, nie należy kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Należy chronić materiały przed wilgocią lub innymi warunkami mogącymi powodować ich zwijanie się lub marszczenie.
- Nieużywane materiały należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C. Wilgotność względna powinna się mieścić w przedziale od 10% do 70%.
- Nieużywane materiały do drukowania należy przechowywać w opakowaniu chroniącym przed wilgocią, takim jak plastikowy pojemnik lub torba, w celu uniknięcia gromadzenia się wilgoci i kurzu na papierze.
- Specjalne rodzaje materiałów do drukowania należy ładować do zasobnika ręcznego po jednym arkuszu w celu uniknięcia zakleszczenia papieru.
- Aby zapobiec sklejaniu się takich materiałów do drukowania, jak arkusze folii przezroczystych i etykiety, należy je wyjmować z zasobnika zaraz po zadrukowaniu.

**PRZESTROGA**: Jeśli kolejno będzie drukowanych 20 kopert, powierzchnia pokrywy górnej może się rozgrzać. Należy zachować ostrożność.

#### Zalecenia dotyczące specjalnych materiałów do drukowania

Rodzaj	Zalecenia	
Koperty	<ul> <li>Możliwość uzyskania prawidłowego wydruku na kopertach zależy od ich jakości. Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki:</li> </ul>	
	<ul> <li>Gramatura: Gramatura papieru kopert nie powinna przekraczać 90 g/m<sup>2</sup> — w przeciwnym razie może dochodzić do ich zakleszczeń.</li> </ul>	
	<ul> <li>Budowa: Przed zadrukowaniem koperty powinny leżeć płasko przy zagięciu mniejszym niż 6 mm i nie powinny zawierać powietrza.</li> </ul>	
	<ul> <li>Stan: Koperty nie powinny być pomarszczone, ponacinane ani uszkodzone w inny sposób.</li> <li>Tomporatura: Naloży używać koport, któro sa</li> </ul>	
	zgodne z warunkami pracy drukarki; dotyczy to temperatury i ciśnienia.	
	<ul> <li>Nalezy uzywać tylko solidnie wykonanych kopert z ostrymi, dobrze sprasowanymi zagięciami.</li> </ul>	
	<ul> <li>Nie należy używać kopert stempiowanych.</li> <li>Nie należy używać kopert ze spinaczami,</li> </ul>	
	zatrzaskami, okienkami, wewnętrzną wyściółką, warstwami samoprzylepnymi lub kopert	
	zawierających inne materiały syntetyczne. <ul> <li>Nie należy używać kopert uszkodzonych</li> </ul>	
	<ul> <li>lub niedokładnie wykonanych.</li> <li>Należy upewnić się, że spojenia na obu końcach kopert dochodzą do jej rogów.</li> </ul>	
	Prawidłowe	
	Nieprawidłowe	
	<ul> <li>Koperty z zasłoniętą warstwą samoprzylepną lub z więcej niż jedną zakładką, która zachodzi na zamknięcie, muszą mieć kleje odporne na temperaturę utrwalania urządzenia wynoszącą 180°C przez 0,1 sekundy. Dodatkowe zakładki i paski mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub zakleszczenie kopert, a nawet mogą spowodować</li> </ul>	
	<ul> <li>uszkodzenie zespołu utrwalającego.</li> <li>Aby zapewnić najlepszą jakość wydruku, nie należy ustawiać marginesów mniejszych niż 15 mm od krawędzi koperty.</li> <li>Nie należy drukować na powierzchniach spojeń</li> </ul>	

koperty.

Rodzaj	Zalecenia		
Folie przezroczyste	<ul> <li>Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy używać tylko folii przezroczystych zalecanych do stosowania w drukarkach laserowych.</li> <li>Folie przezroczyste używane w drukarce muszą być odporne na temperaturę zespołu utrwalającego drukarki, wynoszącą 180°C.</li> <li>Folie przezroczyste należy po wyjęciu z drukarki umieszczać na płaskiej powierzchni.</li> <li>Folii przezroczystych nie należy pozostawiać w zasobniku papieru przez dłuższy czas. Może się na nich zbierać kurz i brud, czego efektem będzie poplamiony wydruk.</li> <li>Aby uniknąć smug spowodowanych odciskami palców, należy je ostrożnie chwytać.</li> <li>Aby uniknąć wyblaknięcia materiału, nie należy wystawiać zadrukowanych folii przezroczystych na długotrwałe działanie promieni słonecznych.</li> <li>Należy upewnić się, że folie przezroczyste nie mają postrzępionych krawędzi, nie są pomarszczone lub wygięte.</li> </ul>		
Etykiety	<ul> <li>Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych.</li> <li>Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki: <ul> <li>Klej: Klej powinien być odporny na temperaturę zespołu utrwalającego drukarki wynoszącą 180°C (356°F).</li> <li>Rozmieszczenie: Należy używać wyłącznie etykiet, pomiędzy którymi nie ma przerw odsłaniających podkład. Etykiety mogą się odklejać od arkuszy mających odstępy między etykietami, co może powodować poważne zakleszczenia.</li> <li>Zawinięcie: Przed drukowaniem etykiety powinny leżeć na płaskiej powierzchni; nie mogą się wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku.</li> <li>Stan: Nie należy stosować etykiet ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub oddzielonych od siebie w inny sposób.</li> </ul> </li> <li>Należy upewnić się, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania, co może spowodować ich zakleszczenie. Odsłonięty klej może także uszkodzić elementy drukarki.</li> <li>Nie należy wkładać do drukarki tego samego arkusza z naklejkami kilka razy. Podłoże z klejem cechują właściwości umożliwiające tylko jednokrotne jego przejście przez urządzenie.</li> <li>Nie należy używać naklejek z odsłoniętą warstwą samoprzylepną ani takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są uszkodzone w inny sposób.</li> </ul>		

Rodzaj	Zalecenia
Karty lub materiały o niestan- dardowych rozmiarach	<ul> <li>Nie należy drukować na materiałach o szerokości mniejszej niż 76 mm lub długości mniejszej niż 127 mm.</li> <li>W oprogramowaniu należy ustawić marginesy o szerokości co najmniej 6,4 mm od krawędzi materiału.</li> </ul>
Papier z nadrukiem	<ul> <li>Nadruki powinny być wykonane za pomocą niepalnego, odpornego na wysoką temperaturę atramentu, który nie topi się, nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury zespołu utrwalającego drukarki — 180°C przez 0,1 sekundy.</li> <li>Tusz nagłówka nie może być palny i nie powinien wpływać na wałki drukarki.</li> <li>W celu zapobieżenia zmianom formularze i papier firmowy należy przechowywać w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci.</li> <li>Przed załadowaniem papieru z nadrukiem, np. formularzy lub papieru firmowego należy sprawdzić, czy tusz na papierze jest suchy. Podczas procesu nagrzewania wilgotny tusz może oddzielić się od papieru, co obniży jakość wydruku.</li> </ul>

## Ładowanie papieru

Materiały do drukowania używane w większości zadań drukowania należy załadować do zasobnika. Zasobnik papieru może pomieścić maksymalnie 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>.

## Korzystanie z zasobnika standardowego

Aby załadować papier, otwórz zasobnik papieru, następnie załaduj papier stroną do drukowania do góry.



Papier firmowy należy ładować stroną z logo do góry. Arkusz z logo należy wprowadzić do drukarki górną krawędzią naprzód.

#### Uwagi

- W przypadku problemów podczas podawania papieru należy umieszczać pojedyncze arkusze w zasobniku ręcznym.
- Można także ładować papier już zadrukowany. Strona zadrukowana powinna być skierowana do dołu i wprowadzona do drukarki niezagiętą krawędzią. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, należy go obrócić. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.

## Korzystanie z zasobnika ręcznego

Do zasobnika ręcznego można wkładać materiały różnego typu i różnych rozmiarów, np. folie przezroczyste, karty i koperty. Jest to przydatne w przypadku drukowania pojedynczych stron na specjalnych materiałach do drukowania.

Aby załadować papier do zasobnika ręcznego:

1 Załaduj papier stroną do drukowania do góry.



W zależności od używanego typu materiału do drukowania należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących ładowania:

- Koperty: Stroną z zakładkami do dołu i z miejscem na znaczek u góry z lewej strony.
- Folie przezroczyste: Stroną do drukowania do góry, górną częścią z paskiem samoprzylepnym w stronę drukarki.
- Etykiety: Stroną do drukowania do góry, górną, krótszą krawędzią w stronę drukarki.
- Papier z nadrukiem: Stroną z nadrukiem do góry, górną krawędzią w stronę drukarki.
- Karty: Stroną do drukowania do góry, krótszą krawędzią w stronę drukarki.
- Papier zadrukowany: Zadrukowaną stroną do dołu, niezagiętą krawędzią w stronę drukarki.

#### Uwaga:

 W przypadku folii przezroczystych należy trzymać je za brzegi i unikać dotykania strony, która zostanie zadrukowana. Tłuszcz gromadzący się na palcach może spowodować problemy z jakością wydruku. 2 Dostosuj prowadnice szerokości papieru zasobnika ręcznego do szerokości papieru. Nie używaj zbyt dużej siły, w przeciwnym razie papier zegnie się, co może spowodować jego zakleszczenie lub przekrzywienie.



3 W przypadku drukowania dokumentu ustaw źródło i rodzaj papieru w aplikacji. Patrz **Sekcja Oprogramowanie**.

#### Wskazówki dotyczące korzystania z zasobnika ręcznego

- Do zasobnika ręcznego należy ładować tylko jeden arkusz materiału do drukowania naraz.
- Aby zapobiec zakleszczeniom, nie należy dodawać papieru, jeżeli w zasobniku uniwersalnym nadal znajduje się papier. Powyższa uwaga odnosi się również do zasobnika standardowego.
- Materiały do drukowania należy ładować stroną do drukowania do góry, górnym brzegiem skierowanym do zasobnika ręcznego; materiały należy umieszczać w środkowej części zasobnika.
- Do zasobnika należy ładować wyłącznie materiały do drukowania wymienione na stronie 5.2, aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością wydruku.

### Korzystanie z trybu podawania ręcznego

Do zasobnika ręcznego można ładować materiały do drukowania ręcznie, jeśli podczas dokonywania ustawień drukowania wybrano wartość **Podajnik ręczny** opcji **Źródło** na karcie **Papier**. Patrz **Sekcja Oprogramowanie**. Ręczne ładowanie papieru może być przydatne przy sprawdzaniu jakości wydruków strona po stronie.

Należy ładować papier arkusz po arkuszu do zasobnika ręcznego, wysłać pierwszą stronę do wydruku, a następnie naciskać przycisk **Anuluj** na panelu sterowania, aby drukować kolejne strony.

1 Załaduj papier do zasobnika ręcznego stroną do drukowania do góry.



2 Dostosuj prowadnice szerokości papieru zasobnika ręcznego do szerokości materiału. Nie używaj zbyt dużej siły, w przeciwnym razie papier zegnie się, co może spowodować jego zakleszczenie lub przekrzywienie.



- 3 W przypadku drukowania dokumentu wybierz opcję **Podajnik ręczny** jako źródło papieru, a następnie wybierz właściwy rodzaj i rozmiar papieru w aplikacji. Patrz **Sekcja Oprogramowanie**.
- 4 Wydrukuj dokument.
- 5 Naciśnij przycisk Anuluj.

Drukarka pobierze materiał do drukowania i rozpocznie drukowanie.

#### 🖉 Uwaga:

- Jeśli przycisk Anuluj nie zostanie naciśnięty, po chwili drukarka automatycznie pobierze materiał do drukowania.
- 6 Załaduj następny arkusz do zasobnika ręcznego i naciśnij przycisk **Anuluj**.

Powtórz powyższą czynność dla każdej strony, która ma zostać wydrukowana.

## Miejsce odbioru wydruku



Zasobnik wyjściowy gromadzi zadrukowane arkusze stroną zadrukowaną do dołu, w kolejności wydrukowania.



#### Uwaga:

- Przy ciągłym druku wielu stron powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać. Nie należy dotykać nagrzanej powierzchni; należy także chronić ją przed dostępem dzieci.
- Zasobnik wyjściowy może pomieścić do 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>. Należy usuwać wydrukowane dokumenty, aby zasobnik nie być przeciążony.

## 6 Podstawowe zadania drukowania

W tym rozdziale zostały opisane najczęściej używane zadania drukowania.

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Drukowanie dokumentu
- Anulowanie zadania drukowania

### Drukowanie dokumentu

Drukarka umożliwia drukowanie z poziomu różnych aplikacji w systemach Windows, Linux lub na komputerach Macintosh. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą różnić się w zależności od aplikacji.

Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat drukowania, patrz **Sekcja Oprogramowanie**.

### Anulowanie zadania drukowania

Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce lub w buforze wydruku, np. w oknie Drukarki systemu Windows, należy usunąć je w następujący sposób:

- 1 Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
- 2 W przypadku systemów Windows 98/Me/NT 4.0/2000 wybierz polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Drukarki.

W przypadku systemów Windows XP(32/64 bit)/2003 wybierz polecenie **Drukarki i faksy**.

- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia Samsung ML-2510 Series, Samsung ML-2570 Series, Samsung ML-2570 Series PCL 6 lub Samsung ML-2570 Series PS.
- 4 Z menu **Dokument** wybierz polecenie **Anuluj drukowanie** (w systemach Windows 98/Me) lub **Anuluj** (w systemach Windows NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/2003).



#### Uwaga:

 Okno to można otworzyć, klikając dwukrotnie ikonę drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.

Anulowanie bieżącego zadania umożliwia również przycisk **Anuluj** na panelu sterowania drukarki.

## 7 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat kaset z tonerem i innych akcesoriów dostępnych dla drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Kaseta z tonerem
- Akcesoria
- Jak kupić

## Kaseta z tonerem

Kiedy toner skończy się, można zamówić kasetę z tonerem następującego typu:

Rodzaj	Liczba stron <sup>a</sup>	Numer katalogowy
Wysoka wydajność	Około 3000 stron	ML-2010D3

a. Pokrycie 5% wg ISO 19752

### Akcesoria

Do drukarki ML-2510 lub ML-2570 można dokupić i zainstalować następujace akcesoria:

Akcesorium	Opis	Numer części
Zewnętrzny serwer sieci przewodowej Ethernet 10/100 Base TX	Umożliwia podłączenie drukarki do środowiska sieciowego za pomocą zewnętrznego serwera sieci przewodowej.	ML-00ND

## Jak kupić

Aby zamówić materiały eksploatacyjne lub akcesoria firmy Samsung, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Samsung lub sprzedawcą, od którego kupiono drukarkę albo przejść do witryny <u>www.samsungprinter.com</u> i wybrać odpowiedni kraj/region, aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania pomocy technicznej.

## 8 Konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące konserwacji drukarki i kasety z tonerem.

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Czyszczenie drukarki
- Konserwacja kasety z tonerem
- Drukowanie strony konfiguracji
- Części do konserwacji

#### Czyszczenie drukarki

Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz drukarki. Nagromadzenie się tych substancji może powodować problemy z jakością druku, np. występowanie plamek toneru lub smug.

## • Cz

## Przestroga

 Czyszczenie obudowy drukarki za pomocą środków zawierających duże ilości alkoholu, rozpuszczalnikami lub innymi silnymi substancjami może spowodować odbarwienie lub pęknięcie obudowy.

## Czyszczenie elementów zewnętrznych drukarki

Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, niestrzępiącą się ściereczką. Można zwilżyć ściereczkę niewielką ilością wody, ale nie należy dopuścić, aby woda kapała na drukarkę lub dostała się do jej wnętrza.

## Czyszczenie elementów wewnętrznych drukarki

- 1 Wyłącz drukarkę i odłącz kabel zasilania. Poczekaj, aż drukarka ostygnie.
- 2 Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij kasetę z tonerem. Umieść kasetę na czystej, płaskiej powierzchni.



#### Przestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy ją przykryć kartką papieru.
- Nie należy dotykać zielonej powierzchni pod spodem kasety z tonerem. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy użyć uchwytu.

3 Wyciągnij zasobnik ręczny.



4 Za pomocą suchej, niestrzępiącej się ściereczki zetrzyj kurz i rozsypany toner w obszarze kasety z tonerem oraz z gniazda kasety z tonerem.



#### Przestroga

- Podczas czyszczenia elementów wewnętrznych drukarki nie należy sięgać zbyt daleko do jej wnętrza. Obszar zespołu utrwalającego może być gorący.
- 5 Delikatnie przetrzyj długi szklany pasek (moduł LSU) wewnątrz górnej części kasety i sprawdź, czy nie ma nim kurzu lub innych zanieczyszczeń.



6 Zainstaluj z powrotem zasobnik ręczny.



7 Trzymając kasetę z tonerem za uchwyt, powoli włóż ją do gniazda w drukarce.

Wypustki po obu stronach kasety i odpowiadające im rowki w obudowie drukarki umożliwiają umieszczenie i zablokowanie kasety w odpowiednim położeniu.



- 8 Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta.
- 9 Podłącz kabel zasilania i włącz drukarkę.

#### Uwaga:

• Znalezienie długiego szklanego paska może być trudne.

#### Konserwacja kasety z tonerem

#### Przechowywanie kasety z tonerem

Aby jak najdłużej korzystać z toneru, należy pamietać o następujących zaleceniach:

- Nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania, dopóki nie będzie konieczności jej użycia.
- Nie należy napełniać ponownie kasety z tonerem. Gwarancja na drukarkę nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z ponownie napełnionych kaset.
- Kasetę z tonerem należy przechowywać w takim samym środowisku, jak drukarke.
- · Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać iej na działanie światła na dłużej niż kilka minut.

#### Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem

Okres eksploatacji kasety z tonerem zależy od ilości toneru zużywanego podczas wykonywania zadań drukowania. W przypadku drukowania tekstu przy 5% pokryciu według normy ISO 19752, nowa kaseta z tonerem wystarczy do wydrukowania średnio 3000 stron. Oryginalna kaseta z tonerem dostarczona z drukarka wystarcza do wydrukowania średnio 1000 stron. Rzeczywista liczba może się różnić w zależności od gęstości druku. Liczba stron może także zależeć od środowiska pracy, częstotliwości drukowania, tvpu i rozmiaru materiałów do drukowania, Jeśli wydruki zawierają dużo grafiki, może być konieczna częstsza wymiana kasety.

#### Rozprowadzanie toneru w kasecie

Gdy kaseta z tonerem zbliża się do końca okresu eksploatacji:

- Mogą występować jasne pasma, a sam druk może być jaśniejszy.
- Na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel.
- · Dioda LED Bład będzie migać na czerwono.

W takim przypadku można czasowo przywrócić jakość druku, rozprowadzając toner pozostały w kasecie. W niektórych przypadkach białe pasma lub jasne plamy będą nadal występować nawet po rozprowadzeniu toneru.

- 1 Otwórz pokrywę przednią.
- Wyciagnij kasete z tonerem. 2



#### Przestroga

- Nie należy sięgać za daleko do wnętrza drukarki. Obszar zespołu utrwalającego może być gorący.
- Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy ją przykryć kartką papieru.
- · Nie należy dotykać zielonej powierzchni pod spodem kasety z tonerem. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy użyć uchwvtu.
- 3 Potrząśnij kasetą 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozprowadzić toner w jej wnętrzu.



#### Przestroga



 Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy zetrzeć go suchą ściereczką, a następnie wyprać je w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.

4 Trzymając kasetę z tonerem za uchwyt, powoli włóż ja do gniazda w drukarce.

Wypustki po obu stronach kasety i odpowiadające im rowki w obudowie drukarki umożliwiają umieszczenie i zablokowanie kasety w odpowiednim położeniu.



5 Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknieta.

#### Uwaga:

 Jeżeli na tym etapie należy wymienić kasetę z tonerem, patrz strona 8.4.

## Wymiana kasety z tonerem

Jeśli toner skończył się lub kaseta z tonerem osiągnęła koniec okresu eksploatacji:

- Na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel.
- Dioda LED Błąd będzie migać na czerwono.

Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. Aby uzyskać Informacje na temat zamawiania kaset, patrz strona 7.1.

- 1 Otwórz pokrywę przednią.
- 2 Wyciągnij starą kasetę z tonerem.



3 Wyjmij nową kasetę z tonerem z opakowania.



#### Przestroga

 Do otwierania opakowania kasety z tonerem nie należy używać ostrych przedmiotów, takich jak nóż czy nożyczki. Mogą one porysować bęben lub kasetę.

4 Potrząśnij kasetą 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozprowadzić toner w jej wnętrzu.



Potrząśnij kasetą, aby zapewnić uzyskanie maksymalnej liczby kopii z kasety.

**5** Usuń papier chroniący kasetę z tonerem, pociągając za taśmę pakunkową.



#### Uwaga:

 Należy zapoznać się z ilustracjami umieszczonymi na papierze, w który kaseta jest zapakowana.

#### Przestroga

- Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy zetrzeć go suchą ściereczką, a następnie wyprać je w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży.
- Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy ją przykryć kartką papieru.
- Nie należy dotykać zielonej powierzchni pod spodem kasety z tonerem. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy użyć uchwytu.
- 6 Trzymając kasetę z tonerem za uchwyt, powoli włóż ją do gniazda w drukarce.

Wypustki po obu stronach kasety i odpowiadające im rowki w obudowie drukarki umożliwiają umieszczenie i zablokowanie kasety w odpowiednim położeniu.



7 Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta.

## Drukowanie strony konfiguracji

Stronę konfiguracji można wydrukować w celu zapoznania się z bieżącymi ustawieniami drukarki lub ułatwienia rozwiązania problemu z drukarką.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj przez około 5 sekund.

Zostanie wydrukowana strona konfiguracji.

## Części do konserwacji

Aby uniknąć problemów z jakością druku i podawaniem papieru wynikających ze zużycia części i zapewnić optymalną pracę drukarki, po wydrukowaniu określonej poniżej liczby stron lub po upływie okresu eksploatacji należy wymienić następujące elementy.

Części	Liczba stron (średnio)
Wałek transferowy	Około 50 000 stron
Zespół utrwalający	Około 50 000 stron
Wałek zbierający	Około 50 000 stron

Firma Samsung zaleca, aby wymianę części przeprowadził autoryzowany dostawca usług lub sprzedawca, od którego zakupiono drukarkę.

## 9 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale znajdują się informacje przydatne w razie wystąpienia błędów podczas korzystania z drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- Usuwanie zakleszczeń papieru ٠
- Rozwiązywanie problemów lista kontrolna
- **Opis diod LED**
- Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem
- Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku
- Typowe problemy w systemie Windows
- Typowe problemy z językiem PostScript
- Typowe problemy w systemie Linux
- Typowe problemy na komputerach Macintosh

#### Usuwanie zakleszczeń papieru



#### Uwaga:

 Przy wyjmowaniu papieru, który zakleszczył się w drukarce, należy — o ile to możliwe — zawsze ciagnać papier w kierunku. w którym normalnie się on porusza, tak aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnetrznych. Zawsze należy ciągnąć pewnie i z taką samą siłą; nie należy ciągnąć za papier gwałtownie. Jeżeli papier się rozedrze, należy upewnić się, że wszystkie jego fragmenty zostały wyjęte, w przeciwnym razie ponownie dojdzie do zakleszczenia.

Jeżeli nastąpiło zakleszczenie papieru, dioda LED Błąd świeci na czerwono. Należy wtedy otworzyć i zamknąć pokrywę przednią. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysuniety z drukarki.

### W obszarze podawania papieru

#### W zasobniku standardowym

Wyciągnij zakleszczony papier, lekko pociągając go w kierunku 1 prostopadłym do drukarki. Należy upewnić się, że papier jest prawidłowo wyrównany w zasobniku standardowym.



Jeśli papieru nie można wyciągnąć lub jeśli nie widać go w tym obszarze, sprawdź obszar zespołu utrwalającego wokół kasety z tonerem. Patrz strona 9.2.

2 Otwórz i zamknij pokrywe przednia, aby wznowić drukowanie od stron, których nie udało się wydrukować.

#### W zasobniku ręcznym

1 Wyjmij papier zakleszczony w zasobniku ręcznym, delikatnie wyciągając go na zewnątrz.



Jeśli papieru nie można wyciągnąć lub jeśli nie widać go w tym obszarze, sprawdź obszar zespołu utrwalającego wokół kasety z tonerem. Patrz strona 9.2.

2 Otwórz i zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie od stron, których nie udało się wydrukować.

### W pobliżu kasety z tonerem

#### Uwaga:

- Obszar zespołu utrwalającego jest gorący. Podczas wyciągania papieru z drukarki należy zachować ostrożność.
- 1 Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij kasetę z tonerem.

#### Przestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Należy ją przykryć kartką papieru, jeśli to konieczne.
- Nie należy dotykać zielonej powierzchni pod spodem kasety z tonerem. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy użyć uchwytu.
- 2 W razie konieczności wyciągnij zasobnik ręczny z urządzenia.
- 3 Wyjmij zakleszczony papier, delikatnie go wyciągając.



Jeśli nie widać zakleszczonego papieru albo podczas jego wyciągania występuje wyczuwalny opór, nie wyciągaj go — przejdź do obszaru odbioru papieru. Patrz strona 9.3.

- 4 W razie konieczności włóż ponownie zasobnik ręczny.
- 5 Włóż ponownie kasetę z tonerem i zamknij pokrywę przednią. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione.



### W obszarze odbioru papieru

- 1 Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z drukarki.
- 2 Delikatnie wyciągnij zakleszczony papier z zasobnika wyjściowego.



Jeśli nie widać zakleszczonego papieru albo podczas jego wyciągania występuje wyczuwalny opór, nie wyciągaj go — przejdź do następnego kroku.

3 Otwórz pokrywę górną i pokrywę wewnętrzną.



#### Przestroga

- Podczas wyciągania zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć wałka termicznego (umieszczonego pod pokrywą wewnętrzną). Wałek jest gorący i może spowodować oparzenia.
- Pokrywy górna i wewnętrzna mogą być gorące z powodu sąsiedztwa wałka termicznego. Drukarka powinna ostygnąć zanim pokrywy zostaną otwarte.

4 Poluzuj zakleszczony papier, jeśli uległ on zakleszczeniu w pobliżu wałka termicznego. Następnie delikatnie wyciągnij zakleszczony papier.



**5** Zamknij pokrywę wewnętrzną i pokrywę górną. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione.

## Wskazówki pozwalające uniknąć zakleszczeń papieru

W większości przypadków zakleszczenia papieru można uniknąć, wybierając prawidłowy typ materiałów do drukowania. Gdy nastąpi zakleszczenie papieru, należy wykonać czynności opisane na stronie 9.1.

- Należy postępować według procedur opisanych na stronie 5.4. Należy upewnić się, że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu.
- · Nie należy przepełniać zasobnika papieru.
- Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy drukarka drukuje.
- · Przed załadowaniem papier należy zgiąć, przekartkować i rozprostować.
- · Nie wolno używać papieru pogiętego, wilgotnego lub zwijającego się.
- Nie należy mieszać typów papieru w zasobniku.
- Należy używać tylko zalecanych materiałów do drukowania. Patrz strona 5.1.
- Należy upewnić się, że w stronę zasobnika jest skierowana odpowiednia krawędź materiału do drukowania.

## Rozwiązywanie problemów — lista kontrolna

Jeżeli drukarka nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z następującą listą kontrolną. Jeżeli dany test zakończy się niepowodzeniem, należy skorzystać z odpowiedniej propozycji rozwiązania problemu.

Stan	Sugerowane rozwiązania	
Upewnij się, że dioda LED <b>Online</b> na panelu sterowania świeci na zielono.	<ul> <li>Jeśli dioda LED Online nie świeci, sprawdź połączenie kabla zasilania. Sprawdź włącznik zasilania. Sprawdź źródło zasilania przez podłączenie kabla zasilania do innego gniazda.</li> </ul>	
Wydrukuj stronę demonstracyjną w celu sprawdzenia, czy drukarka prawidłowo podaje papier. Patrz strona 2.1.	<ul> <li>Jeśli strona demonstracyjna nie może być wydrukowana, sprawdź, czy w zasobniku jest papier.</li> <li>Jeśli papier ulegnie zakleszczeniu w drukarce, patrz strona 9.1.</li> </ul>	
Sprawdź, czy strona demonstracyjna została wydruko- wana prawidłowo.	Jeśli występuje problem z jakością wydruku, patrz strona 9.7.	
Wydrukuj krótki dokument z poziomu aplikacji, aby sprawdzić, czy komputer oraz drukarka są połączone i poprawnie się komunikują.	<ul> <li>Jeżeli strona nie jest drukowana, sprawdź połączenie pomiędzy drukarką a komputerem.</li> <li>Sprawdź kolejkę drukowania lub bufor drukowania, aby upewnić się, że drukowanie nie zostało wstrzymane.</li> <li>Sprawdź aplikację, aby upewnić się, że używany jest prawidłowy sterownik drukarki i port komunikacji. Jeśli drukowanie strony zostało przerwane, patrz strona 9.5.</li> </ul>	
Jeżeli wykonanie poleceń z tej listy nie rozwiąże problemu z drukarką, zapoznaj się z poniższymi sekcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.	<ul> <li>"Opis diod LED" na stronie 9.4.</li> <li>"Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem" na stronie 9.5.</li> <li>"Typowe problemy w systemie Windows" na stronie 9.9.</li> <li>"Typowe problemy z językiem PostScript" na stronie 9.9.</li> <li>"Typowe problemy w systemie Linux" na stronie 9.10.</li> <li>"Typowe problemy na komputerach Macintosh" na stronie 9.10.</li> </ul>	

## **Opis diod LED**

Dioda LED	Stan		Opis
Błąd	Czerwo- na	Świeci	<ul> <li>Nastąpiło zakleszczenie papieru. Aby rozwiązać problem, patrz strona 9.1.</li> <li>Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę.</li> <li>Brak papieru w zasobniku. Załaduj papier do zasobnika.</li> <li>Drukarka wstrzymała drukowanie z powodu poważnego błędu.</li> <li>Nie zainstalowano kasety z tonerem. Zainstaluj kasetę z tonerem.</li> <li>W urządzeniu wystąpił problem. W takiej sytuacji skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>
		Miga	<ul> <li>Wystąpił mniej istotny błąd i drukarka czeka na jego usunięcie. Po rozwiązaniu problemu drukarka wznowi pracę.</li> <li>Niski poziom toneru w kasecie. Zamów nową kasetę z tonerem. Jakość druku można chwilowo poprawić przez równe rozpro- wadzenie toneru w kasecie. Patrz strona 8.3.</li> <li>Toner został całkowicie zużyty. Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Patrz strona 8.4.</li> <li>Kaseta z tonerem osiągnęła koniec okresu eksploatacji.</li> </ul>
Online	Zielona	Świeci	<ul> <li>Drukarka działa w trybie oszczędzania energii.</li> <li>Drukarka działa w trybie online</li> </ul>
		Miga	<ul> <li>I może odbierać dane z komputera.</li> <li>Powolne miganie oznacza, że drukarka odbiera dane</li> </ul>
			<ul> <li>z komputera.</li> <li>Szybkie miganie oznacza, że drukarka drukuje dane.</li> </ul>
### Rozwiązywanie ogólnych problemów związanych z drukowaniem

Aby rozwiązać problemy dotyczące funkcjonowania drukarki, należy zapoznać się z tabelą proponowanych rozwiązań.

Stan	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązania
Drukarka nie drukuje	Brak zasilania.	Sprawdź połączenia kabla zasilania. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Sprawdź także źródło zasilania.
	Drukarka nie została wybrana jako domyślna.	Wybierz urządzenie Samsung ML-2510 Series, Samsung ML-2570 Series, Samsung ML-2570 Series PCL 6 lub Samsung ML-2570 Series PS jako drukarkę domyślną.
	Pokrywa drukarki nie jest zamknięta.	Zamknij pokrywę drukarki.
	Wystąpiło zakleszczenie papieru.	Usuń zakleszczenie papieru Patrz strona 9.1.
	Nie załadowano papieru do zasobnika.	Załaduj papier. Patrz strona 5.4.
	Nie zainstalowano kasety z tonerem.	Zainstaluj kasetę z tonerem.
-	Być może drukarka działa w trybie poda- wania ręcznego i brakuje papieru.	Załaduj papier do zasobnika ręcznego, a następnie naciśnij <b>Anuluj</b> na panelu sterowania.
	Kabel łączący drukarkę z komputerem nie jest prawidłowo podłączony.	Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie.
	Kabel łączący drukarkę z komputerem jest uszkodzony.	Jeżeli to możliwe, podłącz kabel do innego komputera, działającego poprawnie, a następnie spróbuj wydrukować dokument. Możesz także spróbować użyć innego kabla drukarki.
	Ustawienia portu są nieprawidłowe.	Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows, aby określić, czy zadanie drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. Jeśli komputer ma więcej niż jeden port, upewnij się, że drukarka jest podłączona do prawidłowego portu.

Stan	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązania
Drukarka nie drukuje (ciąg dalszy)	Drukarka może być niewłaściwie skonfigurowana.	Sprawdź właściwości drukowania, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe.
	Sterownik drukarki został niewłaściwie zainstalowany.	Zainstaluj ponownie sterownik drukarki. Patrz <b>Sekcja</b> <b>Oprogramowanie</b> . Spróbuj wydrukować stronę testową.
	Drukarka nie działa prawidłowo.	Sprawdź, czy diody LED na panelu sterowania nie sygnalizują błędu systemu.
Drukarka pobiera materiały do druko- wania z niewłaści- wego źródła.	Źródło papieru zostało nieprawidłowo wybrane w obszarze właściwości drukarki.	W wielu aplikacjach źródło papieru można wybrać na karcie <b>Papier</b> w obszarze właściwości drukarki. Wybierz właściwe źródło papieru. Patrz <b>Sekcja Oprogramowanie</b> .
Papier nie jest pobierany przez drukarkę.	Papier nie został prawidłowo załadowany.	Wyciągnij papier z zasobnika i załaduj go poprawnie. Sprawdź, czy regulowane prowadnice są ustawione prawidłowo.
	W zasobniku jest zbyt dużo papieru.	Wyjmij nadmiar papieru.
	Papier jest za gruby.	Używaj wyłącznie papieru, który spełnia wymagania drukarki.
Drukowanie dokumentu trwa bardzo	Zadanie może być bardzo złożone.	Zmniejsz złożoność strony lub dostosuj ustawienia jakości drukowania.
długo.		Aby dostosować ustawienia jakości drukowania, zmniejsz rozdzielczość. Jeśli dla rozdzielczości ustawiono wartość <b>1200 dpi (Najlepsza)</b> , zmień ją na <b>600 dpi (Normalna)</b> . Patrz <b>Sekcja Oprogramowanie</b> .
		Zmień ustawienie portu na USB lub port sieciowy, aby zwiększyć prędkość drukowania.
		Drukarka drukuje na arkuszach formatu A4 z szybkością do 24 str./min, a na arkuszach formatu Letter z szybkością do 25 str./min.

Stan	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązania
Drukowanie dokumentu trwa bardzo długo. (ciąg dalszy)	W systemie Windows 98/Me ustawienie buforowania może być nieprawidłowe.	Z menu Start wybierz kolejno polecenia Ustawienia i Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki Samsung ML-2510 Series, Samsung ML-2570 Series, Samsung ML-2570 Series PCL 6 lub Samsung ML-2570 Series PS, wybierz polecenie Właściwości, kliknij kartę Szczegóły, a następnie wybierz przycisk Ustawienia buforowania. Wybierz odpo- wiednie ustawienia buforowania.
	W komputerze zainstalowano zbyt mało pamięci RAM.	Uprość układ strony i usuń wszystkie zbędne elementy graficzne z dokumentu.
Pół strony nie zostaje wydruko- wane.	Układ strony jest zbyt złożony.	Uprość układ strony i usuń wszystkie zbędne elementy graficzne z dokumentu.
	Wybrano niewłaściwą orientację strony.	Zmień ustawienie orientacji strony w aplikacji. Patrz <b>Sekcja Oprogramowanie</b> .
	Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia rozmiaru papieru nie są zgodne.	Upewnij się, że rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki jest odpowiedni dla papieru w zasobniku. Możesz także sprawdzić w obszarze ustawień używanej aplikacji, czy rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki jest odpowiedni dla papieru w zasobniku.
Papier nadal zakleszcza się.	W zasobniku jest zbyt dużo papieru.	Wyjmij nadmiar papieru. Podczas drukowania na specjalnych materiałach korzystaj z zasobnika ręcznego.
	Używany jest niewłaściwy rodzaj papieru.	Używaj wyłącznie papieru, który spełnia wymagania drukarki. Podczas drukowania na specjalnych materiałach korzystaj z zasobnika ręcznego.
	Wewnątrz drukarki znajdują się resztki papieru.	Otwórz pokrywę przednią i usuń resztki.

Stan	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązania
Drukarka drukuje, ale tekst jest nie- poprawny, zniekształ- cony lub niepełny.	Kabel drukarki jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.	Odłącz i ponownie podłącz kabel drukarki. Spróbuj wydrukować dokument, który wcześniej został wydrukowany prawidłowo. Jeżeli to możliwe, podłącz kabel i drukarkę do innego komputera, który działa poprawnie, a następnie wydrukuj zadanie. Jeśli problem występuje nadal, wymień kabel drukarki.
	Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki.	Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji, aby upewnić się, że wybrano właściwe urządzenie.
	Aplikacja działa nieprawidłowo.	Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji.
	System operacyjny działa nieprawidłowo.	W przypadku drukowania w systemie Windows (dowolna wersja), przejdź do trybu MS- DOS i sprawdź działanie drukarki za pomocą poniższego polecenia: Po wyświetleniu wiersza polecenia C:\ wpisz ciąg <b>Dir LPT1</b> , a następnie naciśnij klawisz <b>Enter</b> . (Przyjęto założenie, że drukarka jest podłączona do portu LPT1.) Zamknij system Windows i uruchom ponownie komputer. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
Strony są drukowane, ale są puste.	Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub toner skończył się.	Rozmieść toner we wnętrzu kasety. Patrz strona 8.3. W razie konieczności wymień kasetę z tonerem. Patrz strona 8.4.
	Plik może zawierać puste strony.	Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych stron.
	Niektóre części, np. kontroler lub płyta główna, są uszkodzone.	Skontaktuj się z serwisem.
Obrazy z aplikacji Adobe Illustratorsą drukowane nieprawid- łowo.	Ustawienia aplikacji są nieprawidłowe.	Wybierz opcję <b>Pobierz jako</b> mapę bitową w oknie <b>Opcje</b> zaawansowane właściwości graficznych. Wydrukuj dokument ponownie.

### Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Zanieczyszczenia wewnątrz drukarki lub załadowanie papieru w niewłaściwy sposób może powodować obniżenie jakości wydruków. Rozwiązania problemów zostały podane w poniższej tabeli.

Stan	Sugerowane rozwiązania
Zbyt jasny lub wyblakły wydruk AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeżeli na stronie występują białe pasma lub wyblakłe plamy:</li> <li>Toner kończy się. Można tymczasowo przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem. Patrz strona 8.3. Jeśli rozprowadzenie nie spowoduje poprawy jakości wydruku, zainstaluj nową kasetę.</li> <li>Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami (np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty). Patrz strona 5.3.</li> <li>Jeśli cała strona jest jasna, wartość ustawienia rozdzielczości drukowania jest zbyt niska lub włączony jest tryb oszczędzania toneru. Ustaw rozdzielczość drukowania i tryb oszczędzania toneru we właściwościach drukarki. Patrz Sekcja Oprogramowanie.</li> <li>Występowanie jasnych i rozmazanych obszarów może oznaczać konieczność wyczyszczenia drukarki. Patrz strona 8.1.</li> <li>Powierzchnia modułu LSU może być zabrudzona. Wyczyść moduł LSU. Patrz strona 8.2.</li> </ul>
Plamki toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Papier nie jest zgodny ze specyfikacjami (np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty). Patrz strona 5.3.</li> <li>Rolki transferu lub ścieżka papieru mogą być brudne. Patrz strona 8.1.</li> </ul>
Wyblakłe obszary AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeżeli w przypadkowych miejscach na stronie występują zaokrąglone, jaśniejsze obszary:</li> <li>Arkusz papieru może być wadliwy. Spróbować ponownie wykonać zadanie drukowania.</li> <li>Zawartość wilgoci w papierze jest nierówno- mierna lub papier ma wilgotne plamy. Użyj papieru innej marki. Patrz strona 5.3.</li> <li>Partia papieru może być wadliwa. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić, że niektóre obszary papieru nie wchłaniają toneru. Użyj papieru innego rodzaju lub innej marki.</li> <li>Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Patrz pozycja "Powtarzające się pionowe pasy" w następnej kolumnie.</li> <li>Jeśli wykonanie powyższych czynności nie spowoduje rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>

Stan	Sugerowane rozwiązania
Pionowe linie na wydruku AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeżeli na stronie występują pionowe smugi:</li> <li>Bęben wewnątrz kasety z tonerem jest prawdopodobnie porysowany. Zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz strona 8.4.</li> <li>Jeżeli na stronie występują białe pionowe smugi:</li> <li>Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. Wyczyść moduł LSU. Patrz strona 8.2.</li> </ul>
Szare tło AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeżeli stopień zacieniowania tła będzie zbyt duży, problem można rozwiązać, wykonując poniższe procedury:</li> <li>Użyj papieru o niższej gramaturze. Patrz strona 5.3.</li> <li>Sprawdź środowisko, w którym pracuje drukarka. Niska (poniżej 20% wilgotności względnej) lub wysoka wilgotność (powyżej 80% wilgotności względnej) może powodować większe cieniowanie tła.</li> <li>Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Patrz strona 8.4.</li> </ul>
Smugi toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Wyczyść wnętrze drukarki. Patrz strona 8.1.</li> <li>Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz strona 5.2.</li> <li>Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Patrz strona 8.4.</li> </ul>
Powtarzające się pionowe pasy AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeżeli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady:</li> <li>Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Jeśli na stronie występują powtarzające się zanieczyszczenia, zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz strona 8.4.</li> <li>Części drukarki są pokryte tonerem. Jeżeli wady występują na tylnej części strony, problem prawdopodobnie zostanie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron.</li> <li>Zespół utrwalający został uszkodzony. Skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>

Stan	Sugerowane rozwiązania	
Rozproszenie toneru w tle	<ul> <li>Rozproszenie toneru w tle występuje, gdy cząsteczki toneru są rozprowadzane na drukowanej stronie.</li> <li>Papier może być zbyt wilgotny. Użyj papieru z innej partii. Nie otwieraj opakowań z papierem, jeżeli nie jest to konieczne, aby papier nie wchłaniał zbyt wiele wilgoci.</li> <li>Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie, zmień układ drukowania, aby uniknąć drukowania na obszarach, które mają nachodzące na siebie spojenia na drugiej stronie. Drukowanie na spojeniach może powodować problemy.</li> <li>Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowania za pomocą aplikacji lub w oknie właściwości drukowania.</li> </ul>	
Zniekształcone znaki AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeżeli litery są zniekształcone, a obrazy niekompletne, używany papier może być zbyt śliski. Spróbuj wykonać wydruk na innym papierze. Patrz strona 5.3.</li> </ul>	
Przekrzywienie strony AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.</li> <li>Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz strona 5.2.</li> <li>Upewnij się, że papier został prawidłowo załadowany, a regulowane prowadnice nie przylegają zbyt luźno lub zbyt mocno do jego stosu.</li> </ul>	
Podwijanie się i falowanie AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	<ul> <li>Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.</li> <li>Sprawdź typ i jakość papieru. Podwijanie papieru powodowane jest przez wysoką temperaturę i wilgotność. Patrz strona 5.2.</li> <li>Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.</li> </ul>	

Stan	Sugerowane rozwiązania	
Marszczenie papieru AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	<ul> <li>Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.</li> <li>Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz strona 5.2.</li> <li>Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.</li> </ul>	
Zabrudzenie tylnych stron wydruków AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc IBbCc	<ul> <li>Wałek transferowy może być zanieczyszczony. Patrz strona 8.1.</li> <li>Sprawdź, czy kaseta z tonerem jest szczelna. Wyczyść wnętrze drukarki.</li> </ul>	
Jednolicie czarne strony	<ul> <li>Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo zainstalowana. Wyjmij kasetę i zainstaluj ją ponownie.</li> <li>Kaseta z tonerem może być wadliwa i wymagać wymiany. Zainstaluj nową kasetę z tonerem.</li> <li>Drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>	
Wysypywanie się toneru z kasety AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Wyczyść wnętrze drukarki.</li> <li>Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz strona 5.2.</li> <li>Zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz strona 8.4.</li> <li>Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>	
Niewypełnione znaki	<ul> <li>W niewypełnionych znakach białe plamy występują w miejscach, w których znaki powinny być całkowicie czarne:</li> <li>W przypadku folii przezroczystych użyj innego rodzaju folii. Ze względu na skład folii przezroczystej brak wypełnienia znaków może być normalny.</li> <li>Być może zadrukowywana jest niewłaściwa strona materiału. Odwróć stos papieru w zasobniku.</li> <li>Papier może być niezgodny ze specyfikacjami. Patrz strona 5.3.</li> </ul>	

Stan	Sugerowane rozwiązania		
Poziome smugi AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeśli występują poziomo wyrównane czarne pasy lub smugi:</li> <li>Kaseta z tonerem może nie być prawidłowo zainstalowana. Wyjmij kasetę i zainstaluj ją ponownie.</li> <li>Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz strona 8.4.</li> <li>Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, drukarka może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>		
Podwinięcie AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Jeśli zadrukowany papier jest zawinięty lub papier nie jest podawany do drukarki:</li> <li>Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.</li> </ul>		
Na kilku kolejnych stronach pojawia się nieznany obraz lub na wydrukach widoczne są cząs- teczki toneru, jasny druk lub zanie- czyszczenia.	Prawdopodobnie drukarka jest używana na wysokości 2500 m lub większej. Duża wysokość może wpływać na jakość druku i powodować wysypywanie się toneru lub pojawianie się wyblakłego druku. Tę opcję można ustawić za pomocą <b>programu do ustawiania opcji</b> <b>drukarki</b> lub na karcie <b>Drukarka</b> we właści- wościach sterownika drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w <b>Sekcji</b> <b>Oprogramowanie</b> .		

### Typowe problemy w systemie Windows

Stan	Sugerowane rozwiązania	
Podczas instalacji zostaje wyświetlony komunikat "Plik w użyciu".	Zamknij wszystkie aplikacje. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart, a następnie uruchom ponownie system Windows. Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.	
Zostaje wyświetlony komunikat "Błąd zapisywania do LPTx".	<ul> <li>Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone i czy drukarka jest włączona.</li> <li>Komunikat może także zostać wyświetlony, jeżeli nie jest włączona komunikacja dwukierunkowa z drukarką.</li> </ul>	
Wyświetlane są komunikaty: "Ogólny błąd ochrony", "Wyjątek OE", "Spool32" lub "Niedozwolona operacja".	Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie system Windows, a następnie spróbuj wydrukować dokument.	

Stan	Sugerowane rozwiązania
Wyświetlane są komunikaty "Drukowanie nie powiodło się", "Przekroczony limit czasu drukarki".	Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. Należy jedynie poczekać, aż drukowanie zostanie ukończone. Jeżeli komunikat zostanie wyświetlony w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania, sprawdź połączenie i/lub określ, czy wystąpił błąd.

#### Uwaga:

 Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Windows znajduje się w podręczniku użytkownika systemów Microsoft Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/2003 dostarczonym wraz z komputerem.

### Typowe problemy z językiem PostScript

Następujące sytuacje dotyczą wyłącznie języka PostScript i mogą wystąpić w przypadku używania kilku języków drukarki.

#### Uwaga:

 Aby wydrukować lub wyświetlić na ekranie komunikat dotyczący błędu języka PostScript, należy otworzyć okno opcji drukowania i kliknąć odpowiednie pole wyboru obok obszaru błędów języka PostScript.

Stan	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązania
Nie można wydrukować pliku PostScript.	Sterownik PostScript może nie być prawidłowo zainstalowany.	<ul> <li>Wydrukuj stronę konfiguracji i sprawdź, czy dana wersja języka PostScript jest dostępna do drukowania.</li> <li>Zainstaluj sterownik PostScript; opis instalacji sterownika drukarki PS znajduje się w Sekcji Oprogramowanie.</li> <li>Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.</li> </ul>
Został wyświetlony komunikat "Błąd kontroli ograniczenia".	Zadanie drukowania było zbyt skompli- kowane.	Może być konieczne zmniejszenie złożoności strony.
Została wydrukowana strona błędu języka PostScript.	Zadanie drukowania może nie używać języka PostScript.	Upewnij się, że zadanie drukowania jest zadaniem używającym języka PostScript. Sprawdź, czy aplikacja oczekiwała wysłania ustawienia lub pliku nagłówka PostScript do drukarki.

Stan	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązania
Dokument wydrukowany z komputera Macintosh w programie Acrobat Reader 6.0 lub nowszym ma nieprawid- łowe kolory.	Ustawienie w sterowniku drukarki nie odpowiada ustawieniu wybranemu w aplikacji Acrobat Reader.	Upewnij się, że wybrana wartość rozdzielczości jest taka sama w sterowniku drukarki i aplikacji Acrobat Reader.

### Typowe problemy w systemie Linux

Stan	Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie drukuje.	<ul> <li>Sprawdź, czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. Otwórz program Unified Driver Configurator i przejdź do karty Printers w oknie Printers Configuration, a następnie sprawdź listę dostępnych drukarek. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na tej liście. Jeśli go nie ma, uruchom kreatora Add new printer, aby zainstalować dane urządzenie.</li> <li>Sprawdź, czy drukarka jest uruchomiona. Otwórz okno Printers Configuration i wybierz drukarkę z listy. Sprawdź opis w okienku Selected printer. Jeśli stan drukarki to "(stopped)", naciśnij przycisk Start. To powinno wystarczyć do wznowienia normalnej pracy drukarki. Stan "stopped" może być uaktywniony, gdy wystąpią problemy podczas drukowania.</li> </ul>
Podczas drukowania dokumentu został wyświetlony komunikat o błędzie "Unable to open mfp port device file".	Unikaj zmiany parametrów zadania drukowania (np. za pomocą programu LPR), gdy zadanie drukowania jest przetwarzane. Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania, a następnie zadanie jest przetwarzane od nowa. Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port mfp podczas drukowania, nagłe przerwanie jego działania powoduje, że port pozostaje zablokowany i w związku z tym jest niedostępny dla kolejnych zadań drukowania. W takiej sytuacji podejmij próbę odblokowania portu mfp.

### Typowe problemy na komputerach Macintosh

Stan	Sugerowane rozwiązania
Drukarka nie drukuje	W przypadku drukowania z programu
dokumentu z aplikacji	Acrobat Reader zmień wartość opcji
Acrobat Reader.	<b>Print Method</b> na <b>Print as Image</b> .
Dokument został wydrukowany, ale zadanie drukowania nie zostało usunięte z bufora w systemie Mac OS 10.3.2.	Uaktualnij system do wersji Mac OS 10.3.3 lub nowszej.
Drukarka nie drukuje	W menu drukowania programu Adobe
dokumentu z aplikacji	Illustrator zmień wartość opcji <b>Data type</b>
Illustrator w przypadku	na <b>Binary</b> .
drukowania za pomocą	Możesz też skorzystać z opcji drukowania
protokołu IPP.	za pomocą protokołu Appletalk.

# **10** Dane techniczne

### Dane techniczne drukarki

Element	Dane techniczne i opis	
Szybkość drukowania <sup>a</sup>	Maksymalnie 24 str./min w formacie A4 (25 str./min w formacie Letter)	
Rozdzielczość	ML-2510	Efektywna do 1200 x 600 dpi
	ML-2570, ML-2571N	Efektywna do 1200 x 1200 dpi
Czas rozgrzewania	Poniżej 15 sekur	nd
Czas do pierwszego wydruku	Z trybu gotowości: 9 sekund Z trybu uśpienia: 25 sekund	
Zasilanie nominalne	110–127 V, 50/60 Hz, 5,5 A 220–240 V, 50/60 Hz, 3 A	
Zużycie energii	Średnio: 390 W (ML-2510), 400 W (ML-2570, ML-2571N) Tryb oszczędzania energii: Poniżej 6,5 W (ML- 2510) 8 5 W (ML-2570, ML-2571N)	
Poziom hałasu <sup>b</sup>	Tryb gotowości: Poniżej 35 dBA Tryb drukowania: Poniżej 53 dBA	
Okres eksploatacji kasety z tonerem <sup>c</sup>	3000 stron dla pokrycia 5% wg normy ISO 19752 (drukarka jest dostarczana z kasetą startową wystarczającą na wydrukowanie 1000 stron)	
Cykl eksploatacyjny	Miesięcznie: Do 10 000 stron	
Masa	8,9 kg (w tym materiały eksploatacyjne)	
Masa opakowania	Papier: 1,6 kg, Plastik: 0,3 kg	
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	354 X 297 X 246 mm	
Środowisko pracy	Temperatura: od 10°C do 32°C Wilgotność: od 20% do 80% wilgotności względnej	
Język drukarki	ML-2510	SPL
	ML-2570, ML-2571N	SPL, PostScript 3, PCL6 <sup>d</sup>

Element	Dane techniczne i opis	
Pamięć	ML-2510	8 MB (bez możliwości rozszerzenia)
	ML-2570, ML-2571N	32 MB (bez możliwości rozszerzenia)
Czcionki	czcionki systemu	ı Windows
Interfejs	<ul> <li>IEEE 1284, standardowy interfejs dwukierunkowy <ul> <li>Obsługiwane tryby: zgodny, półbajtowy, bajtowy, ECP</li> </ul> </li> <li>Standard interfejsu USB <ul> <li>USB 1.1: Zgodność ze standardem USB 2.0 (tylko modele ML-2510)</li> <li>USB 2.0: USB 2.0 o dużej szybkości (tylko modele ML-2570 i ML-2571N)</li> <li>1 port o szybkości 480 Mb/s</li> </ul> </li> <li>Karta sieci przewodowej Ethernet 10/100 Base TX (wyposażenie opcjonalne modeli ML-2510 i ML-2570)</li> </ul>	
Zgodność z systemami operacyjnymi	<ul> <li>Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/2003</li> <li>Różne dystrybucje systemu Linux</li> <li>Mac 10.3 (ML-2510) lub 8.6–9.2/10.1–10.4 (ML-2570, ML-2571N)</li> </ul>	
Sterowniki drukarki <sup>e</sup>	<ul> <li>SPL: Windows, Linux</li> <li>CUPS: Mac OS 10.3 (ML-2510)</li> <li>Sterownik PCL6 (tylko modele ML-2570, ML-2571N): Windows 98/Me/NT 4.0/2000/ XP(32/64 bit)/2003</li> <li>Sterownik języka PostScript (tylko modele ML-2570 i ML-2571N): Windows 98/Me/ NT 4.0/2000/XP(32/64 bit)/2003, Macintosh OS 8.6–9.2/10.1–10.4</li> </ul>	
Opcje	Serwer sieci przewodowej Ethernet 10/100 Base TX (tylko modele ML-2510 i ML-2570)	

 a. Szybkość drukowania różni się w zależności od systemu operacyjnego, możliwości obliczeniowych komputera, oprogramowania, metody podłączenia, typu i rozmiaru materiału do drukowania oraz złożoności zadania.

b. Poziom ciśnienia akustycznego, ISO7779.

c. Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy, częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru materiału do drukowania.

d. Zgodność z językiem PCL6, wersja 2.1.

e. Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania, należy przejść pod adres www.samsungprinter.com.

# INDEKS

#### Α

akcesoria, informacje o zamawianiu 7.1

#### С

części do konserwacji 8.5 czyszczenie elementy wewnętrzne 8.1 elementy zewnętrzne 8.1

#### D

dane techniczne, drukarka 10.1 diody LED, znaczenie 9.4 drukowanie problemy 9.5 strona demonstracyjna 2.1 strona konfiguracji 8.5

### Κ

kaseta z tonerem konserwacja 8.3 rozprowadzanie 8.3 wymiana 8.4

#### Ł

ładowanie papieru zasobnik ręczny 5.5 zasobnik standardowy 5.4

#### Μ

materiały eksploatacyjne, informacje o zamawianiu 7.1 miejsce odbioru wydruku 5.6

#### Ρ

panel sterowania diody LED 9.4

przeglad 1.3 problem, rozwiązywanie błędy języka PS 9.9 drukowanie 9.5 jakość druku 9.7 Linux 9.10 lista kontrolna 9.4 Macintosh 9.10 Windows 9.9 zakleszczenia papieru 9.1 problemy na komputerach Macintosh 9.10 problemy w systemie Linux 9.10 problemy w systemie Windows 9.9 problemy z jakościa 9.7 problemy z jakością druku, rozwiązywanie 9.7 problemy z językiem PostScript 9.9

#### R

rozmiar papieru, dane techniczne 5.2 rozmieszczenie elementów 1.2 rozprowadzanie, kaseta z tonerem 8.3 rozwiązywanie problemów 9.1

#### S

serwer sieciowy, instalacja 4.2 sieciowe systemy operacyjne 4.1 specjalne materiały do drukowania, zalecenia 5.3 strona demonstracyjna, drukowanie 2.1 strona konfiguracji, drukowanie 8.5

### Т

tryb oszczędzania toneru, używanie 2.1 tryb podawania ręcznego, używanie 5.5 typ papieru, dane techniczne 5.2

#### W

wymagania systemowe

Linux 3.3 Macintosh 3.3 Windows 3.2 wymiana, kaseta z tonerem 8.4

#### Ζ

zakleszczenie papieru, usuwanie obszar kasety z tonerem 9.2 obszar odbioru papieru 9.3 zasobnik ręczny 9.2 zasobnik standardowy 9.1 zakleszczenie, usuwanie 9.1 zalecenia dotyczące papieru 5.3 zasobnik ręczny, używanie 5.5



# Sekcja Oprogramowanie SPIS TREŚCI

### Rozdział 1: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS

Instalacja oprogramowania drukarki	4
Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej	4
Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej	7
Ponowna instalacja oprogramowania drukarki	10
Usuwanie oprogramowania drukarki	11

### Rozdział 2: PODSTAWOWE DRUKOWANIE

Dru	Ikowanie dokumentu	12
Us	tawienia drukarki	13
	Karta Układ	13
	Karta Papier	14
	Karta Grafika	15
	Karta Dodatki	16
	Karta Informacje	16
	Karta Drukarka	16
	Korzystanie z ulubionych ustawień	17
	Korzystanie z pomocy	17

### Rozdział 3: ZAAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)	18
Drukowanie plakatów	19
Drukowanie broszur	19
Drukowanie na obu stronach papieru	20
Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego	20

Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony	20
Stosowanie znaków wodnych	21
Stosowanie istniejących znaków wodnych	21
Tworzenie znaków wodnych	21
Edycja znaków wodnych	21
Usuwanie znaków wodnych	21
Stosowanie nakładek	
Co to jest nakładka?	22
Tworzenie nowej nakładki strony	22
Stosowanie nakładek stron	22
Usuwanie nakładek stron	

### Rozdział 4: STOSOWANIE STEROWNIKA POSTSCRIPT W SYSTEMIE WINDOWS (TYLKO MODELE ML-2570/ML-2571N)

Ustawienia drukarki .	
Zaawansowane	
Korzystanie z po	nocy

### Rozdział 5: LOKALNE UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI

Ustawianie komputera hosta	24
Ustawianie komputera klienta	24

### Rozdział 6: KORZYSTANIE Z PROGRAMU SMART PANEL

Informacje o programie Smart Panel	. 25
Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów	. 26
Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki	. 26
Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej	. 26
Zmiana ustawień programu Smart Panel	. 26

### Rozdział 7: UŻYWANIE DRUKARKI W SYSTEMIE LINUX

Wprowadzenie	27
Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux	27
Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux	27
Odinstalowywanie zunifikowanego sterownika dla systemu Linux	28

Korzystanie z programu Unified Driver Configurator	29
Uruchamianie programu Unified Driver Configurator	29
Okno Printers Configuration	29
Okno Ports Configuration	30
Konfigurowanie właściwości drukarek	30
Drukowanie dokumentu	31
Drukowanie z poziomu aplikacji	31
Drukowanie plików	31

### Rozdział 8: KORZYSTANIE Z DRUKARKI NA KOMPUTERACH MACINTOSH

Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh	32
Tylko model ML-2510	32
Tylko modele ML-2570/ML-2571N	32
Konfigurowanie drukarki	33
Tylko model ML-2510	33
Tylko modele ML-2570/ML-2571N	33
Drukowanie	34
Drukowanie dokumentu	34
Zmiana ustawień drukarki	34
Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru	35

## Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

- Instalacja oprogramowania drukarki
- Ponowna instalacja oprogramowania drukarki
- Usuwanie oprogramowania drukarki

### Instalacja oprogramowania drukarki

Można zainstalować oprogramowanie dla drukarki lokalnej lub sieciowej. W tym celu należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą instalacji, zależnie od używanej drukarki.

Sterownik drukarki to oprogramowanie, które umożliwia komunikację między komputerem i drukarką. Procedura instalacji sterowników może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Przed instalacją należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.

### Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej

Drukarka lokalna jest podłączana bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla, na przykład kabla równoległego lub USB. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, pomiń ten krok i przejdź do "Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej" na stronie 7.

Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody.

**UWAGA**: Jeżeli podczas instalacji pojawi się okno "Kreator nowego sprzętu", kliknij przycisk **x** w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno, lub kliknij przycisk **Anuluj**.

#### Instalacja standardowa

Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.

- Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
- 2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk **Start**, a następnie polecenie **Uruchom**. Wpisz **X:\Setup.exe**, zastępując "**X**" literą napędu, i kliknij **OK**.

	$\overline{\mathbf{X}}$
R	Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji systemu Windows przed uruchomieniem Programu instalacyjnego.
STATSING	Przegląd podręcznika użytkownika Wybierz język z listy podanej niżej. Polski
	Dalej> Anuluj
	<u></u>

#### 3 Kliknij przycisk Dalej.

- W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
- Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.
- 4 Wybierz Typowa instalacja drukarki lokalnej. Kliknij przycisk Dalej.



**UWAGA**: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno.



- Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.
- Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przyciski Dalej i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji.
- Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika, może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu.
- 5 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.

W przeciwnym razie kliknij jedynie przycisk Dalej i przejdź do kroku 7.

6 Jeżeli strona testowa zostanie poprawnie wydrukowana, kliknij przycisk Tak.

Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

7 Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung.

W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ.

	Instalacja zakończona
06	Rejestracja on-line Umožlivna otrzymywanie biuletynów z poradami oraz informacjami o promocjach. Umożliwia również lepszy dostęp do obsługi klienta.
	Czy chcesz zarejestrować udział w programie członkowskim użytkowników drukarek firmy Samsung?
	∏ [Tak, chcę się zarejestrować]
SAMSUNG	
	Zakończ

**UWAGA**: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz "Ponowna instalacja oprogramowania drukarki" na stronie 10.

#### Instalacja niestandardowa

Możesz wybrać, które składniki zostaną zainstalowane.

- Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera.
- 2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta CD-ROM powinna zostać uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk **Start**, a następnie polecenie **Uruchom**. Wpisz **X:\Setup.exe**, zastępując "**X**" literą napędu, i kliknij przycisk **OK**.

	$\overline{\times}$
8	Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji systemu Windows przed uruchonieniem Programu instalacyjnego.
	Przegląd podręcznika użytkownika
	Wybierz język z listy podanej niżej.
SAMSUNG	Polski
	Dalej> Anuluj

- 3 Kliknij przycisk Dalej.
  - · W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.
  - Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.

#### 4 Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.

Wybierz typ instalacji	SAMSUNG
Wybierz żądany typ i kliknij przyci	sk [Dalej].
C Standardowa instalacja drukarki lokalnej	Instaluje domyślne składniki urządzenia podłączonego bezpośrednio do komputera,
C Standardowa instalacja drukarki sieciowej	Instaluje oprogramowanie urządzenia podkączonego do sieci.
<ul> <li>Instalacja niestandardowa</li> </ul>	Pozwala na wybranie opcji instalacji. Opcja zalecana dla doświadczonych użytkowników.
	<wstecz dalej=""> Anuluj</wstecz>

#### 5 Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Dalej.

vbierz port drukarki	SAMSUNG
pierz port, który będzie używany dla druka	arki.
Lokalny lub port TCP/IP	
Drukarka udostępniona (UNC)	
Dodaj port TCP/IP.	
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej, Jeże (Aktualizuj), aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej, Jeże (Aktualizuj), aby odświezyć listę, Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeże (Aktualizuj), aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeże (Aktualizuj), aby odświezyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeże (Aktualizuj), aby odświesyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu

**UWAGA**: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno.



- Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.
- Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki, kliknij przycisk Dalej i Nie na następnym ekranie. Następnie uruchomiony zostanie instalator, a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji.
- Okno instalacji, przedstawione w tym podręczniku użytkownika, może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu.
- 6 Wybierz składniki, które mają być zainstalowane, i kliknij przycisk Dalej.

Wybierz składniki	
Zmień folder docelowy	

**UWAGA**: Można zmienić folder instalacji, klikając przycisk [ **Przeglądaj**].

- Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.
   W przeciwnym razie kliknij jedynie Dalej i przejdź do kroku 9.
- 8 Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Tak.

Jeśli nie, kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

9 Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung.

#### W przeciwnym razie kliknij Zakończ.



# Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej

Po pierwszym podłączeniu drukarki do sieci należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania na każdym komputerze podłączonym do sieci.

Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody.

#### Instalacja standardowa

Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki, niezbędne do pracy drukarki.

- Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika.
- 2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk **Start**, a następnie polecenie **Uruchom**. Wpisz **X:\Setup.exe**, zastępując "**X**" literą napędu, i kliknij **OK**.



- 3 Kliknij przycisk **Dalej**.
  - W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język.
  - Przegląd podręcznika użytkownika: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.
- 4 Wybierz **Typowa instalacja drukarki sieciowej**. Kliknij przycisk **Dalej**.

	$\overline{\mathbf{X}}$
Wybierz typ instalacji	SAMSUNG
Wybierz żądany typ i kliknij przyci:	sk [Dalej].
⊂ Standardowa instalacja drukarki lokalnej	Instaluje domyślne składniki urządzenia podłączonego bezpośrednio do komputera,
<ul> <li>Standardowa instalacja drukarki sieciowej</li> </ul>	Instaluje oprogramowanie urządzenia podkączonego do sieci.
C Instalacja niestandardowa	Pozwala na wybranie opcji instalacji. Opcja zalecana dla doświadczonych użytkowników.
	<wstecz dalej=""> Anuluj</wstecz>

5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

vybierz port drukarki	SAMSUNG
Wybierz port, który będzie używany dla druk	karki.
Port TCP/IP	
🖱 Drukarka udostępniona (UNC)	
O Dodaj port TCP/IP.	
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeż [Aktualizuj], aby odświeżyć listę.	żeli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeż [Aktualizuj], aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	żeli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeż [Aktualizuj], aby odświezyć listę. Nazwa drukarki	żeli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kilknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej, Jeż [Aktualizuj], aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	želi nazwa drukatki nie jest wyświetlana niżeji, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz dukarkę z tisty podanej niżej, Jeż [Aktualizu], aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	żeli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżeji, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukankę z listy podanej niżej, Jeź Jaktualizuji, aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	żeli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżeji, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukankę z tisty podanej niżej, Jeź Jaktualizuji, aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	želi nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżeji, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu Aktualizuj

- Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki.
- W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj.
- 6 Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno z prośbą o przeprowadzenie wydruku strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.

W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

	Instalacja zakończona
	Rejestracja on-line Umożliwia otrzymywanie biuletynów z poradami oraz informacjami o promocjach. Umożliwia również lepszy dostęp do obsługi klienta.
	Czy chcesz zarejestrować udział w programie członkowskim użytkowników drukarek firmy Samsung?
	Tak, chcę się zarejestrować.
	🗌 Chcę wydrukować stronę próbną.
SAMSUNG	
	Zakończ

**UWAGA**: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz "Ponowna instalacja oprogramowania drukarki" na stronie 10.

#### Instalacja niestandardowa

Możesz wybrać poszczególne składniki, które mają być zainstalowane, oraz ustawić określony adres IP.

- Upewnij się, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika.
- 2 Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomie

Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.

Jeżeli okno instalacji się nie pojawi, kliknij przycisk **Start**, a następnie polecenie **Uruchom**. Wpisz **X:\Setup.exe**, zastępując "**X**" literą napędu, i kliknij przycisk **OK**.

6	Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji systemu Windows przed uruchomieniem Programu instalacyjnego.
	Przegląd podręcznika użytkownika
SAMSUNG	Wybierz język z listy podanej niżej. Polski
	Dalej> Anuluj

#### 3 Kliknij przycisk Dalej.

- W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język.
- **Przegląd podręcznika użytkownika**: Umożliwia przeglądanie podręcznika użytkownika. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknij tę opcję, a program Adobe Acrobat Reader zostanie zainstalowany automatycznie.
- 4 Wybierz Instalacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dalej.

	X
Wybierz typ instalacji	SAMSUNG
Wybierz żądany typ i kliknij przyci:	sk [Dalej].
C Standardowa instalacja drukarki lokalnej	Instaluje domyślne składniki urządzenia podłączonego bezpośrednio do komputera.
<ul> <li>Standardowa instalacja drukarki sieciowej</li> </ul>	Instaluje oprogramowanie urządzenia podkączonego do sieci.
r Instalacja niestandardowa	Pozwala na wybranie opcji instalacji. Opcja zalecana dla doświadczonych użytkowników.
	<wstecz dalej=""> Anuluj</wstecz>

5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk **Dalej**.

	×
Wybierz port drukarki	SAMSHING
Wybierz port, który będzie używany dla druk	arki.
• Lokalny lub port TCP/IP	
🗇 Drukarka udostępniona (UNC)	
O Dodaj port TCP/IP.	
Nazwa drukarki	Adres IP/Nazwa portu
ļ	
	Aktualizuj
Ustaw adres IP	<wstecz dalej=""> Anuluj</wstecz>

- Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki.
- W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub, aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj.

WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz, aby drukarka miała przydzielony określony adres IP, kliknij przycisk Ustaw adres IP. Pojawi się okno Ustaw adres IP. Wykonaj następujące czynności:

ożliwia ustawienie lub zmianę ad	resu IP drukarki sieciowej.	SAMSUNG
Nazwa drukarki	Adres IP	Adres MAC
nformacje		Aktualizuj
nformacje Idres MAC drukarki:		Aktualizuj
nformacje kdres MAC drukarki: kdres IP:		Aktualizuj
nformacje dres MAC drukarki: dres IP: faska podsieci:		Aktualizuj Konfiguruj

- Wybierz z listy drukarkę, dla której ma zostać ustawiony określony adres IP. Aby sprawdzić adres IP lub adres MAC drukarki, wydrukuj stronę Konfiguracja sieci.
- b. Wpisz adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy i wprowadź te ustawienia, klikając przycisk Konfiguruj.
- c. Kliknij przycisk Dalej.

6 Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Po wybraniu składników pojawi się następujące okno. Możesz również zmienić nazwę drukarki, wybrać, czy ma być ona udostępniana w sieci, ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zmienić nazwę portu dla każdej drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

eń ustawienia drukarki, która	a ma być zainstalowana		
azwa drukarki	Port	Drukarka domyślna	Nazwa udziału
	dukaki zazoazio		
Można zmienić nazwa drukarki. Jeżeli inni u oblu Nazwa udziału	ę drukarki, zaznaczając tytkownicy sieciowi maji ieżeli ta drukarka ma h	nazwę i wprowadzając now ą mieć dostęp do tej drukark ić drukark domuślna, klikni	ią nazwę w polu Nazwa i, kliknij pole wyboru w i nazucisk w nolu
D Można zmienić nazwe drukarki. Jeżeli inni uz polu Nazwa udziału. Domyślna.	ę drukarki, zaznaczając gytkownicy sieciowi maj Jeżeli ta drukarka ma by	nazwę i wprowadzając now ą mieć dostęp do tej drukark vć drukarką domyślną, klikni	ią nazwę w polu Nazwa i, kliknij pole wyboru w j przycisk w polu
Można zmienić nazw drukarki. Jeżeli inni uz polu Nazwa udziału. Domyślna.	ę drukarki, zaznaczając tytkownicy sieciowi maj Jeżeli ta drukarka ma by	nazwę i wprowadzając now ą mieć dostęp do tej drukark ć drukarką domyślną, klikni	ią nazwę w polu Nazwa i, kliknij pole wyboru w j przycisk w polu

Aby zainstalować oprogramowanie na serwerze, zaznacz pole **Konfigurowanie tej drukarki na serwerze**.

7 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung, co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.

W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

	Instalacja zakończona
0-0	Rejestracja on-line Umožliwia otrzymywanie biuletynów z poradami oraz informacjami o promocjach. Umožliwia również lepszy dostęp do obsługi klienta.
	Czy chcesz zarejestrować udział w programie członkowskim użytkowników drukarek firmy Samsung?
	Tak, chcę się zarejestrować.
	🗌 Chcę wydrukować stronę próbną.
SEMSUNG	
	Zakończ

**UWAGA**: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała poprawnie, zainstaluj sterowniki ponownie. Zobacz "Ponowna instalacja oprogramowania drukarki" na stronie 10.

### Ponowna instalacja oprogramowania drukarki

Oprogramowanie można zainstalować ponownie, jeżeli instalacja nie zakończy się pomyślnie.

- 1 Uruchom system Windows.
- 2 Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy → nazwa sterownika drukarki → Obsługa.
- 3 Wybierz Napraw i kliknij Dalej.
- 4 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Dalej.

ybierz port drukarki	SAMSUNG
/ybierz port, który będzie używany dla druk	arki.
Port TCP/IP	
Drukarka udostępniona (UNC)	
Ded-Construction	
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeż [Aktualizuj], aby odświeżyć listę.	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej. Jeż [Aktualizu], aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej, Jeż [Aktualizuj], aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej, Jeż (Aktualizu), aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej, Jeź (Aktualizu], aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu
Wybierz drukarkę z listy podanej niżej, Jeź (Aktualizu], aby odświeżyć listę. Nazwa drukarki	eli nazwa drukarki nie jest wyświetlana niżej, kliknij przycisk Adres IP/Nazwa portu Aktosławi

- Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka, kliknij przycisk Aktualizuj, aby odświeżyć listę, lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP, aby dodać drukarkę do sieci. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki.
- W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę, lub aby odnaleźć jej lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj.

Zostanie wyświetlona lista komponentów w celu ponownego zainstalowania każdego z nich osobno.

**UWAGA**: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera, zostanie wyświetlone następujące okno.



- Po podłączeniu drukarki kliknij Dalej.
- Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączać drukarki, kliknij Dalej i Nie na następnym ekranie. Wówczas instalacja zostanie rozpoczęta, a na jej zakończenie nie będzie wydrukowana strona testowa.
- Okno ponownej instalacji zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od drukarki oraz wykorzystywanego interfejsu.
- 5 Wybierz komponenty, które chcesz ponownie zainstalować, i kliknij Dalej.

Po zainstalowaniu drukarki lokalnej i wybraniu **nazwy sterownika drukarki** pojawi się okno z monitem o wydrukowanie strony próbnej. Wykonaj następujące czynności:

- a. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz pole wyboru i kliknij **Dalej**.
- b. Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana poprawnie, kliknij **Tak**.

W przeciwnym razie kliknij Nie, aby wydrukować ją ponownie.

6 Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij Zakończ.

### Usuwanie oprogramowania drukarki

- 1 Uruchom system Windows.
- 2 Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy  $\rightarrow$  nazwa sterownika drukarki  $\rightarrow$  Obsługa.
- 3 Wybierz Usuń i kliknij Dalej.

Zostanie wyświetlona lista komponentów, aby można było usunąć każdy z nich niezależnie.

- 4 Wybierz komponenty, które chcesz usunąć, i kliknij Dalej.
- 5 Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru, kliknij **Tak**.

Wybrany sterownik i wszystkie jego komponenty zostaną usunięte z komputera.

6 Po usunięciu oprogramowania kliknij **Zakończ**.

# **2** Podstawowe drukowanie

Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania oraz popularne zadania drukowania w systemie Windows.

Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia:

- Drukowanie dokumentu
- Ustawienia drukarki
  - Karta Układ
  - Karta Papier
  - Karta Grafika
  - Karta Dodatki
  - Karta Informacje
  - Karta Drukarka
  - Korzystanie z ulubionych ustawień
  - Korzystanie z pomocy

### Drukowanie dokumentu

#### UWAGA:

- Okno sterownika drukarki Właściwości zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki. Jednakże układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.
- Należy sprawdzić, czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. Należy odnieść się do rozdziału Zgodność systemowa w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki.
- Jeśli nie znasz dokładnej nazwy drukarki, sprawdź ją na dołączonej płycie CD-ROM.

Poniższa procedura opisuje ogólne czynności wymagane przy drukowaniu w różnych aplikacjach systemu Windows. Dokładne czynności drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od poszczególnych aplikacji. Aby uzyskać informacje o dokładnej procedurze drukowania danej aplikacji, patrz dołączony do niej Podręcznik użytkownika.

- 1 Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany.
- 2 Wybierz Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno Drukuj. Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji.

W oknie Drukuj wybiera się podstawowe ustawienia drukowania. Do ustawień tych należy liczba kopii i zakres drukowanych stron.

Nazwa:	
Stan: Drukarka domyślna Typ: Gdzie:	Upewnij się, że drukarka została wybrana.
Komentarz:	ו ד <u>טש</u> גען do plik
Zakres wydruku	- Kopie
Wszystko	Liczba kopii: 1
O Steory od: 🚺 do	
<b>O</b> <u>Z</u> aznaczenie	

- 3 Wybierz sterownik drukarki z rozwijanej listy Nazwa.
- 4 Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki, kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukowanie używanej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia drukarki" na stronie 13.

Jeżeli w oknie drukowanie znajduje się opcja **Konfiguracja**, **Drukarka** lub **Opcje**, należy ją kliknąć, a następnie kliknąć **Właściwości** na następnym ekranie.

- 5 Kliknij **OK**, aby zamknąć okno właściwości drukarki.
- 6 Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij OK lub Drukuj w oknie Drukuj.

### Ustawienia drukarki

Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki potrzebnych przy korzystaniu z niej. Gdy właściwości drukarki są wyświetlone, można sprawdzać i zmieniać ustawienia potrzebne w celu zadania drukowania.

Okno właściwości drukarki może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. Ta instrukcja obsługi oprogramowania prezentuje okno Właściwości dla systemu Windows XP.

Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.

Jeżeli korzystasz z okna właściwości drukarki za pośrednictwem folderu Drukarki, wyświetlone zostają dodatkowe zakładki systemu Windows (patrz Instrukcja użytkownika systemu Windows) oraz zakładka Drukarka (patrz "Karta Drukarka" na stronie 16).

#### Uwagi:

- Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone w sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień najpierw ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie pozostałe ustawienia.
- Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki.
- Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich podręcznikach użytkownika lub w pomocy online.
  - 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
  - 2. Wybierz Drukarki i faksy.
  - 3. Wybierz ikone sterownika drukarki.
  - 4. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę sterownika i wybierz Preferencje drukowania.
  - 5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.

### Karta Układ

Zakładka Układ udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu na wydrukowanej stronie. Opcje układu zawiera Wiele stron na arkusz i Drukowanie plakatu. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki.

S OPe OPo Obrót	nowa zioma 0 v Stopni	S
Opcje układu		
Typ układu 🛛 Wiel	e stron na arkusz 🛛 🗸	
Stron na arkusz	1 💌	
Kolejność stron	W prawo i na dół 🔷 🗸	
	Drukuj ramkę strony	A4 210 x 297 mm
		⊙mm Ocala
		Kopie: 1
		Rozdzielczość: 600 dpi
		Ulubione
		Domyślny drukarki 😽
		1100

#### Orientacja papieru

Orientacja papieru umożliwia wybór kierunku, w jakim informacje zostaną wydrukowane na stronie.

- Pionowa drukuje poprzecznie (tak jak w liście).
- Pozioma drukuje podłużnie (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym).
- Obrót umożliwia obrót strony o wyrażony w stopniach kąt.



Pionowa

Opcje układu

Opcje układu umożliwia wybór zaawansowanych opcji drukowania. Można wybrać Wiele stron na arkusz i Drukowanie plakatu.

- Aby uzyskać wiecej informacji, patrz "Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)" na stronie 18.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Drukowanie plakatów" na stronie 19.

#### Drukowanie dwustronne

Opcja Drukowanie dwustronne umożliwia drukowanie po obu stronach papieru.

 Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Drukowanie na obu stronach papieru" na stronie 20.

### Karta Papier

Poniższe opcje służą do ustawiania podstawowych specyfikacji obsługi papieru podczas korzystania z właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki.

Kliknij zakładkę **Papier**, aby uzyskać dostęp do różnych opcji papieru.



#### Kopie

**Kopie** umożliwia wybór liczby kopii do wydruku. Można wybrać od 1 do 999 kopii.

#### 2 Rozmiar

**Rozmiar** umożliwia ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do podajnika.

Jeżeli pożądany rozmiar nie jest wymieniony w polu **Rozmiar**, kliknij **Indyw.** Gdy pojawi się okno **Własne ustawienie papieru**, ustaw rozmiar papieru i kliknij **OK**. Ustawienie pojawi się na liście, więc można je będzie wybrać.

#### 3 Źródło

Należy upewnić się, że w opcji Źródło ustawiono odpowiedni podajnik papieru.

Podczas drukowania na materiałach specjalnych, takich jak koperty i folie przezroczyste, należy używać opcji **Podawanie ręczne**. Jeśli używany jest zasobnik ręczny lub zasobnik uniwersalny, należy wkładać arkusze pojedynczo.

Jeśli jako źródło papieru ustawiono opcję **Automatyczny wybór**, drukarka automatycznie pobierze materiał do drukowania w następującej kolejności zasobników: zasobnik ręczny lub zasobnik uniwersalny, zasobnik 1, opcjonalny zasobnik 2.

#### 4 Тур

Ustaw **Typ**, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W przeciwnym razie jakość wydruku może nie spełniać Twoich oczekiwań. **Bawełniany**: Papier bawełniany 75~90 g/m<sup>2</sup>, taki jak Gilbert 25% i Gilbert

100%.

**Zwykły papier**: Zwykły papier. Wybierz ten typ w przypadku drukarki monochromatycznej i wydruku na papierze bawełnianym 60 g/m<sup>2</sup>.

**Papier makulaturowy**: Papier wtórny 75~90 g/m<sup>2</sup>.

Papier kolorowy: Papier kolorowy 75~90 g/m<sup>2</sup>.

#### **5** Drukowanie ze skalowaniem

Drukowanie ze skalowaniem umożliwia automatyczne lub ręczne skalowanie zadania drukowania na stronę. Można wybrać Brak, Pomniejsz/powiększ lub Dopasuj do str.

- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego" na stronie 20.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony" na stronie 20.

### Karta Grafika

Poniższe opcje grafiki mogą być wykorzystane w celu dostosowania jakości druku do konkretnych potrzeb. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12 w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z właściwości drukarki.

Kliknij na zakładce **Grafika**, aby wyświetlić właściwości pokazane poniżej.



#### Rozdzielczość

*Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu drukarki.* Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Wyższe ustawienie może też zwiększyć czas potrzebny do drukowania dokumentu.

#### Tryb obrazu

Dostępne są opcje Normalny i Ulepszanie tekstu. *Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji.* 

- Ustawienie drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji zależy od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania drukarki.
- Normalny: Jest to ustawienie dla standardowych dokumentów.
- Ulepszanie tekstu: Tryb obrazu umożliwia użytkownikowi polepszenie jakości wydruków.

#### Zaciemnienie

Opcja ta służy do rozjaśniania lub zaciemniania wydruku.

- Normalny: To ustawienie jest przeznaczone dla normalnych dokumentów.
- **Wydruk jasny**: To ustawienie jest przeznaczone dla dokumentów zawierających grube linie lub ciemne obrazy w skali szarości.
- Wydruk ciemny: To ustawienie jest przeznaczone dla dokumentów zawierających cienkie linie, grafikę o wysokiej dokładności i jaśniejsze obrazy w skali szarości.

#### Tr. oszcz. ton.

Wybór tej opcji powoduje wydłużenie czasu eksploatacji kasety z tonerem i zmniejsza koszty wydruku strony, bez znacznego spadku jakości druku.

- Ustawienie drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji będzie zależeć od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania drukarki. Niektóre drukarki nie obsługują tej opcji.
- Wł: Zaznacz tę opcję, aby drukarka zużywała mniej tonera do druku każdej strony.
- Wył: Jeśli nie ma potrzeby oszczędzania tonera podczas drukowania dokumentu, zaznacz tę opcję.

#### Opcje zaawansowane

Można ustawić zaawansowane ustawienia, klikając przycisk **Opcje** zaawansowane.

- Opcje TrueType: Ta opcja określa instrukcje przekazywane przez sterownik do drukarki, dotyczące sposobu odwzorowywania na wydruku tekstu znajdującego się w dokumencie. Wybierz odpowiednie ustawienie zgodnie ze stanem dokumentu. Opcja może być dostępna tylko w systemie Windows 9x/Me, w zależności od używanego modelu drukarki.
  - Ładuj jako czcionkę konturową: Jeżeli wybrano tę opcję, sterownik pobierze wszystkie czcionki TrueType używane w dokumencie, które nie są aktualnie przechowywane w pamięci drukarki. Jeśli po wydrukowaniu dokumentu okaże się, że czcionki nie zostały prawidłowo wydrukowane, wybierz opcję Pobierz jako mapy bitowe i wyślij ponownie zadanie drukowania. Ustawienie Pobierz jako mapy bitowe jest często użyteczne podczas drukowania z programów firmy Adobe. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL.
  - Pobierz jako mapę bitową: W przypadku wybrania tej opcji sterownik pobierze dane o czcionkach w postaci map bitowych. Dokumenty o skomplikowanych czcionkach, takich jak koreańskie lub chińskie, będą się przy tym ustawieniu drukować szybciej.
- Drukuj jako grafike: Wybranie tej opcji powoduje, że sterownik będzie pobierał dane czcionek jako obrazy. To ustawienie może zwiększyć wydajność (prędkość drukowania) w przypadku druku dokumentów o dużej liczbie elementów graficznych i niewielkiej liczbie czcionek TrueType.
- Drukuj cały tekst w czerni: Cały tekst dokumentu zostanie wydrukowany na czarno, niezależnie od jego koloru na ekranie.
- Drukuj cały tekst jako zaciemniony: Przy zaznaczonej opcji Drukuj cały tekst jako zaciemniony cały tekst dokumentu może być wydrukowany ciemniej niż w normalnym dokumencie.

### Karta Dodatki

Istnieje możliwość wyboru opcji wydruku dokumentu. Więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki znajdziesz w "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.

Kliknij zakładkę Dodatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:



#### 1 Znak wodny

Można utworzyć obraz tekstowy tła, drukowany na każdej stronie dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Stosowanie znaków wodnych" na stronie 21.

#### 2 Nakładka

Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Stosowanie nakładek" na stronie 22.

#### Opcje wydruku

- Podzb. druku: Można ustawić kolejność drukowania stron. Odpowiednią kolejność można wybrać z rozwijanej listy.
  - Normalny(1,2,3): Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony pierwszej do ostatniej.
  - Od końca (3,2,1): Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony ostatniej do pierwszej.
  - Drukuj strony nieparzyste: Drukowane są jedynie strony nieparzyste.
  - Drukuj strony parzyste: Drukowane są jedynie strony parzyste.
- Używaj czcionek drukarki: Gdy zaznaczona jest opcja Użyj czcionek drukarki, drukarka będzie używać czcionek przechowywanych w pamięci w celu wydrukowania dokumentu, zamiast pobierać czcionki użyte w danym dokumencie. Ponieważ pobieranie czcionek jest czasochłonne, wybranie tej opcji może przyspieszyć drukowanie. Podczas używania czcionek drukarki drukarka sprawdzi zgodność czcionek użytych w dokumencie z czcionkami przechowywanymi w pamięci. Jeśli jednak czcionki użyte w dokumencie różnią się znacznie od czcionek w pamięci drukarki, także wydruk będzie się znacznie różnić od jego obrazu na ekranie. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL.

### Karta Informacje

Wykorzystaj zakładkę **Informacje**, aby wyświetlić informację o prawach autorskich oraz numer wersji sterownika. Jeżeli masz przeglądarkę internetową, możesz połączyć się z Internetem, klikając ikonę strony WWW. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do właściwości drukarki zawiera "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.

### Karta Drukarka

Uzyskując dostęp do właściwości drukarki przez folder **Drukarki**, można korzystać z zakładki **Drukarka**. Można ustawić konfigurację drukarki.

Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich podręcznikach lub w pomocy online.

- 1 Kliknij menu **Start** systemu Windows.
- 2 Wybierz Drukarki i faksy.
- 3 Wybierz ikonę sterownika drukarki.
- 4 Kliknij prawym klawiszem ikonę sterownika i wybierz Właściwości.
- 5 Kliknij zakładkę Drukarka i ustaw opcje.

### Korzystanie z ulubionych ustawień

Opcja **Ulubione**, która jest dostępna z każdej zakładki właściwości, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego zastosowania.

Aby zachować pozycję Ulubione:

- 1 Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.
- 2 Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym **Ulubione**.

	Kopie: 1
	Rozdzielczosc: 600 dpi
	Ulubione
	Bez tytulu
	Zanisz
	2.00102
SAMSUNG	
ELECTRONICS	
	OK Anului Zastosui Pomoc

#### 3 Kliknij Zapisz.

Gdy zapiszesz **Ulubione**, wszystkie obecne ustawienia sterownika zostaną zapisane.

Aby wykorzystać zapisane ustawienia, wybierz pozycję z rozwijanej listy **Ulubione**. Drukarka będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami z listy Ulubione.

Aby usunąć pozycję z Ulubionych, wybierz ją z listy i kliknij Usuń.

Można także przywrócić domyślne ustawienia drukarki, wybierając **Domyślne drukarki** z listy.

### Korzystanie z pomocy

Drukarka posiada ekran pomocy, który może zostać uaktywniony przez kliknięcie przycisku **Pomoc** w oknie właściwości drukarki. Na ekranach pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki, dostępnych w sterowniku drukarki.

Można także kliknąć <u>m</u> z górnego prawego rogu okna, a następnie kliknąć dowolne ustawienie.

17 Podstawowe drukowanie

# **3** Zaawansowane opcje drukowania

Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania i zaawansowane zadania drukowania.

#### Uwaga:

- Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki. Jednak układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.
- Jeśli potrzebna jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na załączonej płycie CD-ROM.

Niniejszy rozdział obejmuje:

- Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)
- Drukowanie plakatów
- Drukowanie broszur
- Drukowanie na obu stronach papieru
- Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego
- Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony
- Stosowanie znaków wodnych
- Stosowanie nakładek

### Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)



Można wybrać liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można drukować maksymalnie 16 stron.

- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Z zakładki Układ wybierz Wiele stron na arkusz z listy rozwijanej Typ układu.
- 3 Liczbę stron, jaką chcesz wydrukować na arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16), wybierz z listy rozwijanej **Strony na jednej**.
- 4 Wybierz układ stron z listy rozwijanej Kolejność stron.
  - Zaznacz **Drukuj obwódke strony**, aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu.
- 5 Kliknij zakładkę **Papier**, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
- 6 Kliknij **OK** i wydrukuj dokument.

### Drukowanie plakatów



Ta opcja umożliwia drukowanie jednostronnego dokumentu na 4, 9 lub 16 arkuszach papieru w celu przeklejenia arkuszy tak, by tworzyły jeden dokument o rozmiarze plakatu.

- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Kliknij zakładkę Układ, wybierz Drukowanie plakatu z rozwijanej listy Typ układu.
- 3 Konfiguracja opcji plakatu:

Można wybrać układ strony spośród **Plakat <2x2>**, **Plakat <3x3>** lub **Plakat <4x4>**. Jeśli wybierzesz **Plakat <2x2>**, wydruk zostanie automatycznie rozciągnięty, aby pokryć 4 fizyczne strony.





Aby ułatwić sklejenie kartek, można podać szerokość nakładania się obrazu w milimetrach lub calach.



- 4 Kliknij zakładkę **Papier**, wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
- 5 Kliknij **OK** i wydrukuj dokument. Można teraz ukończyć plakat, sklejając arkusze ze sobą.

### Drukowanie broszur



Ta funkcja pozwala na drukowanie stron po obu stronach kartki i na takie rozmieszczenie kartek, aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę.

- Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Zobacz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Z zakładki Układ wybierz Drukowanie broszury z listy rozwijanej Rodzaj.

**UWAGA**: Opcja drukowania broszur dostępna jest tylko wtedy, gdy jest wybrana opcja **Rozmiar** na karcie **Papier**.

- 3 Kliknij kartę Papier i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru
- 4 Kliknij **OK** i wydrukuj dokument.
- 5 Po wydrukowaniu złóż i zszyj strony.

### Drukowanie na obu stronach papieru

Można drukować na obu stronach papieru. Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu.

Dostępne opcje:

- Ustawienie drukarki Jeśli wybierzesz tę opcję, jej działanie będzie zależało od ustawień wprowadzonych w panelu sterowania drukarki. Jeżeli opcja nie zostanie wyświetlona, drukarka nie ma takiej funkcji.
- Brak
- Długa krawędź typowy układ przy oprawianiu książek
- Krótka krawędź układ często stosowany w kalendarzach



▲ Długa krawędź

▲ Krótka krawędź

 Odwrócenie wydruku dwustronnego umożliwia wybranie ogólnej kolejności drukowania oraz kolejności drukowania dwustronnego. Jeżeli opcja nie zostanie wyświetlona, drukarka nie ma takiej funkcji.

#### WSKAZÓWKA:

- Nie należy drukować po obu stronach etykiet, folii przezroczystych, kopert lub grubego papieru. Może to spowodować zakleszczenie papieru i uszkodzenie drukarki.
- Drukowanie dwustronne możliwe jest tylko przy podanych rozmiarach papieru: A4, Letter, Legal i Folio, ważących 20~24 funtów (75~90g/m<sup>2</sup>).
- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Na karcie Układ wybierz orientację papieru.
- 3 W sekcji **Druk dwustronny (ręczne)** wybierz odpowiednią opcję oprawiania dwustronnego.
- 4 Kliknij kartę **Papier** i wybierz źródło, rozmiar oraz typ papieru.
- 5 Kliknij przycisk **OK** i wydrukuj dokument.

Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu.

**UwAGA**: Jeśli drukarka nie ma zespołu druku dwustronnego, należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. Po zakończeniu zadania drukowania wyświetlone zostanie okno ze wskazówkami dotyczącymi drukowania. Aby dokończyć zadanie drukowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego

Można zmienić rozmiar zawartości strony, aby na wydrukowanej stronie była ona większa lub mniejsza.

- 8
- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Z zakładki **Papier** wybierz **Pomniejsz/powiększ** na liście rozwijanej **Typ drukowania**.
- 3 Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Procent. Można także klikać przyciski ▼ lub ▲.
- 4 Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.
- 5 Kliknij **OK** i wydrukuj dokument.

### Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony

[	1	
	<u>A</u>	
+		•

Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania do dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru dokumentu cyfrowego. Ta funkcja może być przydatna w razie konieczności sprawdzenia szczegółów w małym dokumencie.

- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Z zakładki **Papier** wybierz **Dopasuj do str.** na liście rozwijanej **Typ** drukowania.
- 3 Wybierz właściwy rozmiar z listy rozwijanej Docelowa strona.
- 4 Wybierz źródło, rozmiar i typ papieru w Opcje papieru.
- 5 Kliknij OK i wydrukuj dokument.

### Stosowanie znaków wodnych

Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Na przykład można ukośnie wydrukować duży szary napis "WERSJA ROBOCZA" lub "POUFNE" na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.

Drukarka posiada kilka znaków wodnych, które mogą być modyfikowane; istnieje również możliwość dodawania nowych do listy.

### Stosowanie istniejących znaków wodnych

- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Kliknij zakładkę Dodatki i wybierz żądany znak wodny z listy rozwijanej Znak wodny. W obrazie podglądu zostanie wyświetlony znak wodny.
- 3 Kliknij **OK** i rozpocznij drukowanie.

**Uwaga**: Obraz podglądu wyświetla wygląd strony przewidzianej do drukowania.

### Tworzenie znaków wodnych

- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Kliknij zakładkę **Dodatki** i przycisk **Edytuj** w sekcji **Znak wodny**. Pojawi się okno **Edytuj znak wodny**.
- 3 Wprowadź wiadomość tekstową w polu Treść znaku wodnego. Można wpisać do 40 znaków. Wiadomość zostanie wyświetlona w oknie podglądu.

Przy zaznaczonym polu **Tylko pierwsza strona** znak wodny drukowany jest jedynie na pierwszej stronie.

4 Wybierz opcje znaku wodnego.

Można wybrać nazwę, styl, rozmiar i poziom szarości czcionki z sekcji **Atrybuty czcionki** oraz określić kąt znaku wodnego w sekcji **Kąt znaku**.

- 5 Kliknij Dodaj, aby dodać nowy znak wodny do listy.
- 6 Po skończeniu edycji kliknij **OK** i rozpocznij drukowanie.

Aby zaprzestać drukowania znaku wodnego, wybierz **<Bez znaku** wodnego> z listy rozwijanej **Znak wodny**.

### Edycja znaków wodnych

- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Kliknij zakładkę **Dodatki** i przycisk **Edytuj** w sekcji **Znak wodny**. Pojawi się okno **Edytuj znak wodny**.
- 3 Wybierz znak wodny, który chcesz edytować z listy Bieżące znaki wodne, i zmień treść oraz opcje znaku wodnego.
- 4 Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.
- 5 Kliknij **OK** przed opuszczeniem okna Drukuj.

#### Usuwanie znaków wodnych

- Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 2 Z zakładki Dodatki kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Pojawi się okno Edytuj znak wodny.
- 3 Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Bieżące znaki wodne, i kliknij Usuń.
- 4 Kliknij **OK** przed opuszczeniem okna Drukuj.

### Stosowanie nakładek

### Co to jest nakładka?

Nakładki to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku specjalnego formatu, które można wydrukować na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast używać wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do drukarki. Wystarczy wydać drukarce polecenie drukowania nakładki na dokumencie.

### Tworzenie nowej nakładki strony

Aby można było korzystać z nakładki, należy utworzyć nową nakładkę strony, zawierającą logo firmy lub obraz.

- Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, które mają być użyte na nowej nakładce strony. Umieść elementy dokładnie tak, jak mają być drukowane w nakładce.
- 2 Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz ustawienia drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 3 Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Nakładka.
- 4 W oknie Edycja nakładki kliknij Utwórz nakładkę.
- 5 W oknie Utwórz nakładkę wpisz nazwę o długości do ośmiu znaków w polu **Nazwa pliku**. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę docelową. (Domyślnie jest to C:\FormOver.)
- 6 Kliknij **Zapisz**. Nazwa pojawi się w polu **Lista nakładek**.
- 7 Kliknij OK lub Tak, aby zakończyć tworzenie nakładki.

Plik nie zostanie wydrukowany. Zamiast tego zostanie zapisany na dysku twardym komputera.

**Uwaga**: Rozmiar strony dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentów, które będą drukowane z nakładką. Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.

### Stosowanie nakładek stron

Po utworzeniu nakładki jest ona gotowa do wydrukowania wraz z dokumentem. Aby wydrukować nakładkę wraz z dokumentem:

- 1 Utwórz lub otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
- 2 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz "Drukowanie dokumentu" na stronie 12.
- 3 Kliknij zakładkę Dodatki.
- 4 Z listy rozwijanej **Nakładka** wybierz żądaną nakładkę.
- 5 Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście Nakładka, kliknij przyciski Edytuj i Załaduj nakładkę, a następnie wybierz plik nakładki.

Jeżeli żądany plik nakładki przechowywany jest w zewnętrznym źródle, można go również załadować podczas korzystania z okna **Załaduj nakładkę**.

Po wybraniu pliku kliknij **Otwórz**. Plik pojawi się w polu **Lista nakładek** i jest dostępny do drukowania. Wybierz nakładkę z pola **Lista nakładek**.

6 W razie potrzeby kliknij Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru każdorazowo po wysłaniu dokumentu do drukowania użytkownik będzie monitowany o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być drukowana nakładka.

Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, a nakładka została wybrana, będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.

7 Kliknij **OK** lub **Tak** przed rozpoczęciem drukowania.

Wybrana nakładka zostanie pobrana wraz dokumentem do wydruku i będzie wydrukowana wraz z nim.

**Uwaga**: Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu, z którym drukowana będzie nakładka.

#### Usuwanie nakładek stron

Nieużywane nakładki stron można usunąć.

- 1 W oknie właściwości drukarki kliknij zakładkę Dodatki.
- 2 Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Nakładka.
- 3 Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z pola Lista nakładek.
- 4 Kliknij Usuń nakładkę.
- 5 Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, kliknij **Tak**.
- 6 Kliknij **OK** przed opuszczeniem okna Drukuj.



WORLD BEST -

# 4

# Stosowanie sterownika PostScript w systemie Windows(Tylko modele ML-2570/ML-

### 2571N)

Jeśli wymagane jest użycie sterownika PostScript dostarczonego na dysku CD-ROM w celu wydrukowania dokumentu.

Pliki PPD w połączeniu ze sterownikiem PostScript pozwalają na uzyskanie dostępu do funkcji drukarki i komunikację komputera z drukarką. Program instalacyjny dla plików PPD znajduje się na dostarczonym dysku CD-ROM z oprogramowaniem. Niniejszy rozdział obejmuje:

Ustawienia drukarki

Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich potrzebnych opcji drukarki. Gdy wyświetlone są właściwości drukarki, można sprawdzać i zmieniać odpowiednie ustawienia zadania drukowania.

Okno właściwości drukarki może różnić się w zależności od systemu operacyjnego. Ta instrukcja użytkownika oprogramowania prezentuje okno Właściwości w systemie Windows XP.

Okno **Właściwości** sterownika drukarki zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki.

#### Uwagi:

- Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone w sterowniku drukarki. Należy zmienić najpierw ustawienia drukowania dostępne w aplikacji, a następnie zmienić pozostałe ustawienia za pomocą sterownika drukarki.
- Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki.
- Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc dotycząca innych systemów operacyjnych Windows znajduje się w podręczniku użytkownika lub Pomocy online.
- 1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
- 2. Wybierz pozycję Drukarki i faksy.
- 3. Wybierz ikonę sterownika drukarki.
- 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika i wybierz pozycję **Preferencje drukowania**.
- 5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.

#### Zaawansowane

Po kliknięciu przycisku **Zaawansowane** można skonfigurować ustawienia zaawansowane.

G Camerung MI 2540 Cavias	- DC - assurance unterviseria della maetu
Papier/wyjście	SPD 5 zaawansowane ustawienia uokumentu
Graficzne	
⊞ <b>¦les</b> Opcje dokumentu	
1	

- Papier/wyjście ta opcja umożliwia wybranie rozmiaru papieru załadowanego do zasobnika.
- Graficzne ta opcja umożliwia dostosowanie jakości wydruku, odpowiadającego wymaganiom drukowania.
- Opcje dokumentu ta opcja umożliwia ustawienie opcji drukowania PostScript i funkcji drukarki.

### Korzystanie z pomocy

Można kliknąć symbol <u>m</u> w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć dowolne ustawienie.

# Lokalne udostępnianie drukarki

Istnieje możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do wybranego komputera, określanego w sieci jako "komputer hosta".

Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc dotycząca innych systemów z rodziny Windows znajduje się w podręczniku użytkownika lub pomocy online.

#### Uwagi:

- Sprawdź, czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami operacyjnymi w specyfikacjach drukarki, w podręczniku użytkownika drukarki.
- Jeśli wymagana jest dokładna nazwa drukarki, sprawdź ją na dołączonej płycie CD-ROM.

### Ustawianie komputera hosta

- 1 Uruchom system Windows.
- 2 Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.
- 3 Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.
- 4 Z menu Drukarka wybierz Współużytkowanie.
- 5 Zaznacz pole Współużytkuj tę drukarkę.
- 6 Wypełnij pole Współużytkowana nazwa i kliknij OK.

### Ustawianie komputera klienta

- Kliknij prawym klawiszem przycisk Start systemu Windows i wybierz Eksplorator.
- 2 Otwórz folder sieciowy na lewym panelu.
- 3 Kliknij udostępnioną nazwę.
- 4 Z menu Start wybierz Drukarki i faksy.
- 5 Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.
- 6 Z menu Drukarka wybierz Właściwości.
- 7 Z zakładki Porty kliknij Dodaj port.
- 8 Wybierz Port lokalny i kliknij Nowy port.
- 9 W polu Wprowadź nazwę portu wpisz udostępnianą nazwą.
- 10 Kliknij OK i Zamknij.
- 11 Kliknij Zastosuj i OK.

# Korzystanie z programu Smart Panel

Smart Panel to program, który monitoruje pracę drukarki i informuje o jej stanie, a także umożliwia dostosowanie jej ustawień. Smart Panel instaluje się automatycznie podczas instalacji oprogramowania drukarki.

#### Uwagi:

- Do obsługi tego programu wymagany jest:
  - System operacyjny Windows 98 lub wyższy (Windows NT 4.0 może być używany tylko w przypadku drukarek sieciowych). Aby dowiedzieć się, które systemy operacyjne są kompatybilne z drukarką, sprawdź w Instrukcji użytkownika drukarki.
  - Mac OS X 10.3 lub wyższy
  - Linux. Aby dowiedzieć się, które systemy Linux są kompatybilne z drukarką, odwołaj się do Instrukcji użytkownika drukarki.
  - Do odtwarzania animacji flash w systemie pomocy HTML wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej.
- Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki dokładnie model drukarki posiadasz, przejrzyj załączoną płytę CD.

### Informacje o programie Smart Panel

Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, program Smart Panel zostanie uruchomiony automatycznie i wyświetli informacje o błędzie.

Możesz także uruchomić Smart Panel ręcznie. Dwukrotnie kliknij ikonę Smart Panel na pasku narzędzi Windows (w systemie Windows) lub w obszarze powiadamiania (w systemie Linux). Możesz także kliknąć ją na pasku stanu (w systemie Mac OS X).

W systemie Windows dwukrotnie kliknij tę ikonę.



W systemie Mac OS X kliknij tę ikonę jeden raz.



W systemie Linux kliknij tę ikonę jeden raz.



W systemie Windows przejdź do menu Start i wybierz Programy lub Wszystkie programy  $\rightarrow$  nazwa sterownika drukarki  $\rightarrow$  Smart Panel.

#### Uwagi:

- Jeżeli zainstalowana jest więcej niż jedna drukarka Samsung, najpierw wybierz model drukarki, z którym ma być używany program Smart Panel. Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz nazwę drukarki.
- Okno Smart Panel i jego zawartość, pokazane w tej instrukcji użytkowania oprogramowania mogą różnić się w zależności od stosowanego systemu operacyjnego.

Program Smart Panel umożliwia wyświetlanie bieżącego stanu drukarki i kasety z tonerem oraz innych informacji. Umożliwia także zmianę ustawień.

Gotowa	Kup teraz
	Pod. wyk. i usuw. ustere
	Ustawienia drukarki
	<b>Ust</b> awienia sterownika

#### Kup Teraz

Nowe kasety z tonerem zamawiać można za pośrednictwem Internetu.

2 Pod. wyk. i usuw. usterek Aby rozwiązać problemy, możesz skorzystać z pomocy.

**3** Ustawienia drukarki(Tylko modele ML-2570/ML-2571N)

Okno Programu do ustawiania opcji drukarki umożliwia konfigurację opcji drukarki. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji.

**UWAGA**: Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, a w komputerze używany jest system Windows, zamiast okna ustawień drukarki pojawia się okno usługi sieciowej **Usługa WWW SyncThru**. Systemy Mac OS X i Linux nie obsługują środowisk sieciowych.

#### 4 Ustawienia sterownika (Tylko dla Windows)

Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki, potrzebnych podczas jej używania. Aby uzyskać więcej informacji, Patrz "Ustawienia drukarki" na stronie 13.

### Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów

W Podręczniku rozwiązywania problemów znajdziesz wyjaśnienia dotyczące błędów drukarki.

Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz **Pod. wyk. i usuw. usterek**.

# Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki

Za pomocą Programu do ustawiania opcji drukarki możesz skonfigurować i sprawdzić ustawienia drukarki.

- Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz Ustawienia drukarki.
- 2 Zmień ustawienia.
- 3 Aby przesłać zmiany do drukarki, kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

**UWAGA**: Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, zamiast okna ustawień drukarki pojawia się okno usługi sieciowej **Usługa WWW SyncThru**.

### Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu do ustawiania opcji drukarki, kliknij przycisk (?).

### Zmiana ustawień programu Smart Panel

Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz **Opcje**.

Wybierz żądane ustawienia z okna Opcje.
# Używanie drukarki w systemie Linux

Z urządzenia można korzystać w środowisku systemu Linux.

Niniejszy rozdział obejmuje:

- Wprowadzenie
- Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux
- Korzystanie z programu Unified Driver Configurator
- Konfigurowanie właściwości drukarek
- Drukowanie dokumentu

#### Wprowadzenie

Na dostarczonym dysku CD-ROM znajduje się pakiet zunifikowanego sterownika firmy Samsung dla systemu Linux, umożliwiający korzystanie z urządzenia na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Linux.

Po zainstalowaniu sterownika w systemie Linux pakiet sterownika umożliwia równoczesne monitorowanie wielu urządzeń wielofunkcyjnych za pośrednictwem szybkich portów równoległych działających w trybie ECP i portów USB.

Pakiet zunifikowanego sterownika dla systemu Linux jest dostarczany z inteligentnym programem instalacyjnym. Nie ma potrzeby wyszukiwania dodatkowych składników, które mogą być konieczne dla działania pakietu zunifikowanego sterownika dla systemu Linux: wszystkie niezbędne pakiety zostaną przeniesione do systemu i zainstalowane automatycznie; dotyczy to wielu najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux.

#### Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux

#### Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do komputera. Włącz komputer i urządzenie.
- 2 Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu użytkownika wpisz *root* i wprowadź hasło systemowe.

**Uwaga**: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, należy zalogować się, używając konta administratora (root). W przypadku braku uprawnień należy zwrócić się do administratora.

3 Włóż dysk CD-ROM do napędu. Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie.

Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie, należy kliknąć ikonę I u dołu pulpitu. Po wyświetleniu okna konsoli wpisz:

Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej, montowanym jako /mnt/cdrom,

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./install.sh

**UWAGA**: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie, jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania.

4 Kiedy zostanie wyświetlone okno powitalne, kliknij przycisk Next.



5 Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.



Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikonę zunifikowanego sterownika dla systemu Linux oraz grupę Samsung Unified Driver. W razie problemów należy skorzystać z pomocy ekranowej dostępnej za pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika działających w oknie, np. **Unified Driver Configurator**.

# Odinstalowywanie zunifikowanego sterownika dla systemu Linux

1 Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu użytkownika wpisz *root* i wprowadź hasło systemowe.

**Uwaga**: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, należy zalogować się, używając konta administratora (root). W przypadku braku uprawnień należy zwrócić się do administratora.

2 Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu. Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie.

Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie, należy kliknąć ikonę 🔳 u dołu pulpitu. Po wyświetleniu okna konsoli wpisz:

Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej, montowanym jako /mnt/cdrom,

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./uninstall.sh

**UWAGA**: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie, jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania.

- 3 Kliknij przycisk Unistall.
- 4 Kliknij przycisk Next.



5 Kliknij przycisk Finish.

# Korzystanie z programu Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator to narzędzie służące głównie do konfigurowania drukarek.

Po zainstalowaniu zunifikowanego sterownika dla systemu Linux na pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona programu Unified Linux Driver Configurator.

#### Uruchamianie programu Unified Driver Configurator

- Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator na pulpicie.
   Można także kliknąć ikonę Startup Menu i wybrać kolejno pozycje Samsung Unified Driver i Unified Driver Configurator.
- 2 Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu, należy klikać odpowiednie przyciski na panelu Modules.



Aby wyświetlić pomoc ekranową, należy kliknąć przycisk Help.

3 Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit, aby zamknąć program Unified Driver Configurator.

#### **Okno Printers Configuration**

Okno konfiguracji drukarek zawiera dwie karty: Printers i Classes.

#### **Karta Printers**

Klikając przycisk z ikoną drukarki z lewej strony okna programu Unified Driver Configurator, można wyświetlić bieżącą konfigurację drukarki systemowej.



Do zarządzania drukarkami służą następujące przyciski:

- Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych drukarek.
- · Add Printer: umożliwia dodawanie nowych drukarek.
- Remove Printer: umożliwia usuwanie wybranych drukarek.
- Set as Default: umożliwia ustawianie bieżącej drukarki jako domyślnej.
- · Stop/Start: umożliwia zatrzymywanie/uruchamianie drukarki.
- **Test**: umożliwia drukowanie strony testowej w celu sprawdzenia, czy urządzenie działa poprawnie.
- **Properties**: umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości drukarek. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz strona 30.

#### Karta Classes

Na karcie Classes wyświetlana jest lista dostępnych klas drukarek.



- · Refresh: umożliwia odświeżanie listy klas.
- Add Class...: umożliwia dodawanie nowych klas drukarek.
- Remove Class: umożliwia usuwanie wybranych klas drukarek.

#### **Okno Ports Configuration**

W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów, sprawdzać ich stan oraz zwalniać porty, które zostały zablokowane jako zajęte w momencie kiedy proces nadrzędny został przerwany.



- Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych portów.
- Release port: umożliwia zwalnianie wybranych portów.

#### Konfigurowanie właściwości drukarek

W oknie właściwości drukarek w module konfiguracji drukarek można zmieniać różne właściwości urządzenia używanego jako drukarka.

1 Uruchom program Unified Driver Configurator.

W razie potrzeby przejdź do obszaru konfiguracji drukarek.

- 2 Wybierz właściwe urządzenie z listy dostępnych drukarek i kliknij przycisk Properties.
- 3 Zostanie otwarte okno Printer Properties.

_		Printer	Prope	rties		? 🗆
General	Connection	Driver	Jobs	Classes		
Name:						
Location						
Location	:					
Location	:				 	
Location Descripti	: ion:					
Location Descripti	: ion:					
Location Descripti	: ion:				 	
Location Descripti	: ion:					

U góry okna znajduje się pięć następujących kart:

- •General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa wprowadzona na tej karcie jest widoczna na liście drukarek w obszarze konfiguracji drukarek.
- Connection: umożliwia wyświetlenie lub wybór innego portu.
   W przypadku zmiany używanego portu drukarki z portu USB na port równoległy (lub odwrotnie) należy ponownie skonfigurować port drukarki na tej karcie.
- Driver: umożliwia wyświetlanie lub wybór innego sterownika drukarki. Aby ustawić opcje domyślne urządzenia, należy kliknąć przycisk Options.
- Jobs: umożliwia wyświetlanie listy zadań drukowania. Aby anulować wybrane zadanie, należy kliknąć przycisk Cancel job; aby wyświetlić poprzednie zadania na liście, należy zaznaczyć pole wyboru Show completed jobs.
- Classes: umożliwia wyświetlanie klasy danej drukarki. Aby dodać drukarkę do konkretnej klasy, należy kliknąć przycisk Add to Class; aby usunąć drukarkę z wybranej klasy, należy kliknąć przycisk Remove from Class.
- 4 Kliknij przycisk OK, aby zmiany zostały zastosowane, a następnie zamknij okno Printer Properties.

#### Drukowanie dokumentu

#### Drukowanie z poziomu aplikacji

Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.

- 1 W aplikacji wybierz polecenie Print z menu File.
- 2 Polecenie Print można wybrać bezpośrednio, korzystając z polecenia lpr.
- 3 W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz odpowiednią nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij przycisk **Properties**.



4 Zmień właściwości drukarki i zadania drukowania.

		-	Properties ?
General	Text Graphi	cs Device	
Paper	Options		
Paper	Size: A4	-	Paper Type: Printer Default
Pape	er Orientation		Duplex (Double-Sided Printing)
	Portrait		None
0	Landscape		A O Long Edge (Book)
	() ()		
	neverse		
Banner	8		Pages per Side [N-Up]
Start:	None		Normal (1-Up)
End:	None		▼ 0 2-Up
			O 4-Up
Help			
<u> </u>			

U góry okna znajdują się cztery następujące karty.

- General: umożliwia zmianę rozmiaru i typu papieru oraz orientacji dokumentów, włączanie funkcji drukowania dwustronnego, dodawanie nagłówków początkowych i końcowych oraz zmianę liczby stron drukowanych na jednym arkuszu.
- •**Text**: umożliwia określanie marginesów wydruku i ustawianie opcji tekstu, np. odstępów lub kolumn.
- Graphics: umożliwia ustawianie opcji obrazów dla funkcji drukowania obrazów/plików, np. opcji kolorów, rozmiaru lub położenia.
- Device: umożliwia ustawianie rozdzielczości wydruku, źródła papieru i miejsca docelowego.
- 5 Kliknij przycisk Apply, aby zmiany zostały zastosowane, a następnie zamknij okno Properties.
- 6 Kliknij przycisk OK w oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR, aby rozpocząć drukowanie.
- 7 Zostanie wyświetlone okno Printing, umożliwiające monitorowanie stanu zadania drukowania.

Aby anulować bieżące zadanie, kliknij przycisk Cancel.

#### Drukowanie plików

Za pomocą urządzenia firmy Samsung można drukować wiele różnych typów plików, korzystając z systemu CUPS — bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Służy do tego program narzędziowy CUPS lpr. Jednak pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI.

Aby wydrukować dowolny plik dokumentu:

1 Wpisz w wierszu polecenia systemu Linux ciąg: *lpr* <*nazwa\_pliku*> i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno graficznego interfejsu użytkownika LPR.

Po wpisaniu samego polecenia *lpr* i naciśnięciu klawisza **Enter**, najpierw zostanie wyświetlone okno Select file(s) to print. Wybierz dowolne pliki, które mają być drukowane, i kliknij przycisk **Open**.

2 W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz drukarkę z listy i zmień właściwości drukarki i zadania drukowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okna właściwości, patrz strona 31.

3 Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

# 8

## Korzystanie z drukarki na komputerach Macintosh

Drukarka obsługuje komputery Macintosh z wbudowanym portem USB lub kartą sieciową 10/100 Base-TX. W przypadku drukowania plików z komputera Macintosh sterownika można używać po zainstalowaniu pliku PPD.

UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego. Należy upewnić się, że drukarka obsługuje interfejs sieciowy, korzystając z sekcji specyfikacji drukarki w instrukcji użytkownika drukarki.

Niniejszy rozdział obejmuje:

- Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh
- Konfigurowanie drukarki
- Drukowanie

#### Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh

#### Tylko model ML-2510

Dysk CD-ROM dostarczony z drukarką zawiera plik PPD umożliwiający zainstalowanie sterownika CUPS lub sterownika drukarki Apple LaserWriter na komputerze Macintosh (dostępne tylko w przypadku korzystania z drukarki obsługującej sterownik języka PostScript).

#### Instalowanie sterownika drukarki

- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera. Włączyć komputer i drukarkę.
- 2 Włóż dysk CD-ROM dostarczony z drukarką do napędu.
- 3 Kliknij podwójnie znaczek dysku CD-ROM, który zostanie wyświetlony na biurku komputera Macintosh.
- 4 Kliknij podwójnie teczkę **MAC\_Installer**.
- 5 Kliknij podwójnie teczkę MAC\_Printer.
- 6 Kliknij podwójnie znaczek Samsung SPL2 Installer.
- 7 Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.
- 8 Zostanie otwarte okno Samsung SPL Installer. Kliknij przycisk **Continue**, a następnie kliknij przycisk **Continue**.
- 9 Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install.
- 10 Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

#### Odinstalowywamie sterownika drukarki

Odinstalowanie sterownika jest wymagane w sytuacji uaktualniania oprogramowania lub w przypadku, gdy instalacja zakończy się niepowodzeniem.

- 1 Włóż dysk CD-ROM dostarczony z drukarką do napędu.
- 2 Kliknij podwójnie znaczek dysku CD-ROM, który zostanie wyświetlony na biurku komputera Macintosh.
- 3 Kliknij podwójnie teczkę MAC\_Installer.
- 4 Kliknij podwójnie teczkę MAC\_Printer.
- 5 Kliknij podwójnie znaczek Samsung SPL2 Installer.
- 6 Wprowadź hasło i kliknij przycisk **OK**.
- 7 Zostanie otwarte okno Samsung SPL Installer. Kliknij przycisk Continue, a następnie kliknij przycisk Continue.
- 8 Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall.
- 9 Po ukończeniu odinstalowywania kliknij przycisk **Quit**.

#### Tylko modele ML-2570/ML-2571N

Dysk CD-ROM ze sterownikiem PostScript dostarczony z urządzeniem zawiera plik PPD używany ze sterownikiem PS (Apple LaserWriter), umożliwiający drukowanie na komputerach Macintosh.

Zawiera on także sterownik Twain umożliwiający skanowanie na komputerach Macintosh.

- Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB lub kabla Ethernet.
- 2 Włącz komputer i urządzenie.
- 3 Włóż dysk CD-ROM ze sterownikiem PostScript dostarczony z drukarką do napędu CD-ROM.
- 4 Kliknij podwójnie znaczek dysku CD-ROM, który zostanie wyświetlony na biurku komputera Macintosh.
- 5 Kliknij podwójnie teczkę MAC\_Installer.
- 6 Kliknij podwójnie teczkę MAC\_Printer.
- 7 W systemie Mac OS w wersji 8.6–9.2 kliknij podwójnie znaczek Samsung LBP Installer Classic.

W systemie Mac OS w wersji 10.1~10.4 kliknij dwukrotnie znaczek **Samsung LBP Installer OSX**.

- 8 Kliknij przycisk Continue.
- 9 Kliknij przycisk Install.
- 10 Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

#### Konfigurowanie drukarki

Sposób konfiguracji drukarki różni się w zależności od kabla, za pomocą którego drukarka jest podłączona do komputera: sieciowego lub USB.

#### Tylko model ML-2510

#### Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci

**Uwaga:** Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego. Przed podłączeniem drukarki należy upewnić się, że obsługuje ona interfejs sieciowy, korzystając z sekcji specyfikacji drukarki w instrukcji użytkownika drukarki.

- Aby zainstalować plik PPD i pliki filtra na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części "Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh" na stronie 32.
- 2 Uruchom program **Print Setup Utility** z teczki **Utilities**.
- 3 Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
- 4 Wybierz kartę IP Printing.
- 5 Wybierz opcję Socket/HP Jet Direct w polu Printer Type. PRZY DRUKOWANIU DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO WIELE STRON WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA MOŻNA ZWIĘKSZYĆ PRZEZ WYBRANIE OPCJI GNIAZDA (SOCKET) TYPU DRUKARKI.
- 6 Wprowadź adres IP drukarki w polu **Printer Address**.
- 7 Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue Name. Jeżeli nie można określić nazwy kolejki, należy najpierw użyć domyślnej nazwy kolejki.
- 8 Wybierz pozycję **Samsung** z listy **Printer Model** oraz odpowiednią drukarkę z listy **Model Name**.
- 9 Kliknij przycisk Add.
- 10 Adres IP drukarki zostanie wyświetlony w obszarze **Printer List**, a urządzenie zostanie ustawione jako drukarka domyślna.

## Dla komputera Macintosh podłączonego za pomocą kabla USB

- Aby zainstalować plik PPD i pliki filtra na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części "Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh" na stronie 32.
- 2 Uruchom program Print Setup Utility z teczki Utilities.
- 3 Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
- 4 Wybierz kartę USB.
- 5 Wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model oraz odpowiednią drukarkę z listy Model Name.
- 6 Kliknij przycisk Add.

Drukarka zostanie wyświetlona w obszarze **Printer List** i ustawiona jako drukarka domyślna.

#### Tylko modele ML-2570/ML-2571N

Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci

Uwaga: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego. Przed podłączeniem drukarki należy upewnić się, że obsługuje ona interfejs sieciowy, korzystając z sekcji specyfikacji drukarki w instrukcji użytkownika drukarki.

- Wykonaj czynności zawarte w części "Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh" na stronie 32, aby zainstalować plik PPD na komputerze.
- 2 Z teczki Utilities uruchom program Print Center lub Printer Setup Utility.
- 3 W obszarze Printer List kliknij przycisk Add.
- 4 Wybierz kartę AppleTalk.

Nazwa drukarki zostanie wyświetlona na liście. W polu drukarki wybierz opcję **SEC000xxxxxxxx**, gdzie ciąg **xxxxxxxx** różni się w zależności od modelu drukarki.

- 5 Kliknij przycisk Add.
- 6 Jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model i odpowiednią nazwę drukarki z listy Model Name.

Drukarka zostanie wyświetlona na liście drukarek i ustawiona jako drukarka domyślna.

## Dla komputera Macintosh podłączonego za pomocą kabla USB

- Wykonaj czynności zawarte w części "Instalowanie sterownika drukarki dla komputerów Macintosh" na stronie 32, aby zainstalować plik PPD na komputerze.
- 2 Z teczki Utilities uruchom program **Print Center** lub **Printer Setup Utility**.
- 3 W obszarze Printer List kliknij przycisk Add.
- 4 Wybierz kartę USB.
- 5 Wybierz nazwę drukarki i kliknij przycisk Add.
- 6 Jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung z listy Printer Model i odpowiednią nazwę drukarki z listy Model Name.

Drukarka zostanie wyświetlona na liście drukarek i ustawiona jako drukarka domyślna.

#### Drukowanie

#### Uwagi:

- Okno właściwości drukarki działającej w środowisku Macintosh, przedstawione w instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki. Jednak układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.
- Aby sprawdzić nazwę drukarki, można wykorzystać dostarczony dysk CD-ROM.

#### Drukowanie dokumentu

W przypadku drukowania z komputera Macintosh należy sprawdzić ustawienia drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować z komputera Macintosh, należy wykonać poniższe kroki:

- 1 Otwórz aplikację na komputerze Macintosh i wybierz plik do drukowania.
- 2 Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych aplikacjach: Document Setup).
- 3 Wybierz rozmiar papieru, orientację, skalowanie i inne opcje, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Settings	Page Attributes
Format for	
Paper Size	Należy upewnić się, że drukarka jest wybrana.
Orientation	
Scale	100 %
?	Cancel OK

▲ Mac OS 10.3

- 4 Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
- 5 Wybierz wymaganą liczbę kopii i zaznacz strony, które mają zostać wydrukowane.
- 6 Po ukończeniu ustawiania opcji kliknij przycisk Print.

#### Zmiana ustawień drukarki

Podczas korzystania z drukarki można używać zaawansowanych funkcji drukowania.

W aplikacji na komputerze Macintosh wybierz polecenie **Print** z menu **File**. Nazwa drukarki, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanej drukarki. Z wyjątkiem nazwy, układ okna właściwości drukarki jest podobny.

#### Ustawienia układu strony

Karta **Layout** udostępnia opcje dostosowywania wyglądu dokumentu na wydrukowanej stronie. Można drukować kilka stron na pojedynczym arkuszu papieru.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, należy wybrać pozycję **Layout** z listy rozwijanej **Presets**. Więcej informacji zawiera sekcja "Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru" w następnej kolumnie.



#### ▲ Mac OS 10.3

#### Ustawienia funkcji drukarki

Karta **Printer Features** zawiera opcje umożliwiające wybór typu papieru oraz dostosowywanie jakości wydruku.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, należy wybrać pozycję **Printer Features** z listy rozwijanej **Presets**:

Printer:		
Presets:	Standard	-
	Printer Features	

▲ Mac OS 10.3

#### Image Mode (tylko model ML-2570/ML-2571N)

Umożliwia ustawienie opcji Image Mode w celu zwiększenia jakości wydruków. Dostępne są opcje Normal i Text Enhance.

#### Fit to Page (tylko model ML-2570/ML-2571N)

Ta funkcja drukarki pozwala na skalowanie wydruków do dowolnego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru dokumentu cyfrowego. Funkcja ta jest przydatna w przypadku sprawdzania drobnych szczegółów na dokumencie o małych rozmiarach.

#### Paper Type

Należy ustawić odpowiednią wartość opcji **Type**, odpowiadającą papierowi załadowanemu do danego podajnika. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W przypadku załadowania innego rodzaju materiału do drukowania należy wybrać odpowiedni typ papieru.

#### **Resolution (Quality)**

Możliwość wyboru opcji w menu Resolution różni się w zależności od modelu drukarki. Można wybrać rozdzielczość drukowania. Wyższa rozdzielczość oznacza większą wyrazistość drukowanego tekstu i grafiki. Wyższe ustawienie może też wydłużyć czas wymagany do wydrukowania dokumentu.

# Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru

Na pojedynczym arkuszu papieru można wydrukować więcej niż jedną stronę. Jest to oszczędny sposób drukowania kopii roboczych.

- 1 W aplikacji na komputerze Macintosh wybierz polecenie **Print** z menu **File**.
- 2 Wybierz opcję Layout.

Presets:	Standard 🛟
	Layout
	Pages per Sheet: 1
1	Layout Direction:
	Border: None
	Two Sided Printing. Con Cong-Edge Binding Short Edge Binding

#### ▲ Mac OS 10.3

- 3 Z listy rozwijanej **Pages per Sheet** wybierz liczbę stron do wydrukowania na pojedynczym arkuszu papieru.
- 4 W obszarze Layout Direction wybierz kolejność stron. Aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu, wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Border.
- 5 Po kliknięciu przycisku **Print** na każdej stronie arkusza zostanie wydrukowana wybrana liczba stron.

# Sekcja Oprogramowanie

#### D

dokument, drukowanie komputery Macintosh 34 system Windows 12 drukowanie broszury 19 dokument 12 dopasuj do strony 20 dwustronne 20 N stron komputery Macintosh 35 system Windows 18 na komputerach Macintosh 34 nakładka 22 plakat 21 skalowanie 20 system Linux 31 z systemu Windows 12 znak wodny 21 drukowanie broszury 19 drukowanie dwustronne 20 drukowanie N stron system Windows 18 drukowanie n stron komputery Macintosh 35

#### 

instalacja sterownik drukarki system Windows 4 sterownik PostScript 23 instalowanie oprogramowanie w systemie Linux 27 sterownik drukarki komputery Macintosh 32

#### Κ

komputery Macintosh drukowanie 34 konfigurowanie drukarki 33 sterownik instalowanie 32 odinstalowywanie 32

#### Μ

monitor stanu, korzystanie 25

#### Ν

nakładka drukowanie 22 tworzenie 22 usuwanie 22

#### 0

odinstalowanie, oprogramowanie system Windows 11 odinstalowywanie sterownik urządzenia wielofunkcyjnego system Linux 28 odinstalowywanie, oprogramowanie komputery Macintosh 32 oprogramowanie instalacia system Windows 4 instalowanie komputery Macintosh 32 odinstalowanie system Windows 11 odinstalowywanie komputery Macintosh 32 ponowna instalacja system Windows 10 wymagania systemowe komputery Macintosh 32 oprogramowanie drukarki dezinstalacia system Windows 11

instalacja system Windows 4 odinstalowywanie komputery Macintosh 32 orientacja, drukowanie 31 system Windows 13 oszczędzanie tonera, ustawianie 15

#### Ρ

plakat, drukowanie 19 pomoc, korzystanie 23 pomoc, zastosowanie 17

#### R

rodzaj papieru, ustawianie komputery Macintosh 35 rozdzielczość drukowanie 31 rozdzielczość drukarki, ustawianie komputery Macintosh 35 system Windows 15 rozdzielczość drukowania 31 rozmiar papieru, ustawianie 14 drukowanie 31

#### S

sterownik drukarki, instalowanie komputery Macintosh 32 system Linux 27 sterownik urządzenia wielofunkcyjnego, instalowanie system Linux 27 system Linux drukowanie 31 sterownik, instalowanie 27 właściwości drukarki 30

#### Т

typ papieru, ustawianie

tworzenie 21 usuwanie 21

#### U

ustawianie opcja true-type 15 oszczędzanie tonera 15 rozdzielczość komputery Macintosh 35 system Windows 15 tryb obrazu 15 ulubione 17 zaciemnienie 15 ustawienia ulubionych, zastosowanie 17

#### W

właściwości dodatkowe, ustawianie 16
właściwości drukarki system Linux 31
właściwości drukarki, ustawianie komputery Macintosh 34 system Windows 13, 23
właściwości grafiki, ustawianie 15
właściwości ustadu, ustawianie 14
właściwości układu, ustawianie komputery Macintosh 34 system Windows 13

#### Ζ

zaawansowanie drukowanie, zastosowanie 18 znak wodny drukowanie 21 edycja 21

#### ź

źródło papieru, ustawianie 31 system Windows 14 www.samsungprinter.com