# SP C840DN/C842DN

# Podręcznik użytkownika

Wprowadzenie	1
Ładowanie papieru	2
Rozwiązywanie problemów	3
Informacje o tej drukarce	4



Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne".

# SPIS TREŚCI

Podręczniki do tego urządzenia	4
1. Wprowadzenie	
Podstawowe informacje	7
Jak korzystać z tych podręczników	7
Informacje dotyczące określonego modelu	
Lista Opcji	
Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów	11
Przewodnik po funkcjach lampy sygnalizacyjnej	
Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia	16
Przewodnik po funkcjach opcji zewnętrznych urządzenia	16
Przewodnik po funkcjach opcji wewnętrznych urządzenia	
Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia	
Zmiana języka wyświetlania	20
Jak korzystać z [ekran głównego]	
Główne ikony na ekranie [Ekran główny]	
Ekran [Drukarka]	24
Ekran [Informacja]	
Dostępne operacje na ekranie	
Dodawanie ikon do [Ekranu głównego]	
Włączanie/Wyłączanie zasilania	
Włączanie/wyłączanie zasilania	
Oszczędzanie energii	
Dostęp do narzędzi użytkownika	
Zmiana ustawień domyślnych	
Zamykanie Narzędzi użytkownika	
Używanie programu Web Image Monitor	
Wyświetlanie strony głównej	
Wymiana i napełnianie materiałów eksploatacyjnych	
Uzupełnianie tonera	
Wymiana pojemnika na zużyty toner	
Dodawanie zszywek	
Wymiana innych materiałów eksploatacyjnych	

### 2. Ładowanie papieru

ładowanie papieru	47
Ostrzeżenia dotyczące ładowania papieru	
Ładowanie papieru do kaset na papier	47
ładowanie papieru do tacy ręcznej	
Ładowanie papieru do kasety 3 (Kaseta o dużej pojemności)	54 56 57
ładowanie papieru do kasety dużej pojemności (LCT)	
Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego	
Zalecany papier	59
Zalecane rozmiary i rodzaje papieru	59
Drukowanie z tacy ręcznej	72
Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego	72
Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego	72
Określanie papieru grubego, cienkiego lub folii jako rodzaju papieru przy użyc operacyjnego	iu panelu 73
3. Rozwiązywanie problemów	
Kiedy urządzenie emituje sygnały dźwiękowe	75
Kiedy wyświetlana jest ikona stanu	76
Podświetlony lub migający wskaźnik [Sprawdź stan]	77
Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia	79
Gdy nie powiedzie się połączenie USB	
Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki	
Komunikaty wyświetlane na panelu operacyjnym podczas używania funkcji drukarki	
Komunikaty drukowane w dziennikach lub raportach błędów w trakcie używania funkcji dr	ukowania. 87
Kiedy pojawi się inny komunikat	90
Kiedy wystąpi problem z logowaniem	
Kiedy użytkownik nie ma uprawnień do wykonania operacji	92
Gdy nie można drukować	93
Inne problemy z wydrukiem	96
Gdy drukowanie w trybie PictBridge nie działa	107
Usuwanie zablokowanego papieru	108
Lokalizowanie miejsca zacięcia papieru	

Usuwanie zaciętych banerów110
4. Informacje o tej drukarce
Informacje o przepisach dotyczących ochrony środowiska113
Program ENERGY STAR
Funkcje oszczędzania energii113
Informacje o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przeznaczone dla użytkownika @Region A (głównie Europa)115
Informacja na temat symbolu baterii i/lub akumulatora (dotyczy wyłącznie krajów z obszaru Unii Europejskiej) <del>@Region</del> A (głównie Europa)116
Porady dotyczące ochrony środowiska przeznaczone dla użytkowników ( <sup>Region</sup> A (głównie Europa)117
Uwagi dla użytkowników ze stanu Kalifornia (Uwagi do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych) <sup>(Region</sup> <mark>B</mark> (głównie Ameryka Północna)118
Znaki towarowe119
INDEKS

# Podręczniki do tego urządzenia

Instrukcje użytkowania tego urządzenia dostępne są w następujących formatach:

Format	Instrukcje obsługi
Drukowane podręczniki	<ul> <li>Informacje wstępne</li> <li>Do konstrukturacje wstępne</li> </ul>
	<ul><li>Podręcznik urucnomienia</li><li>Podręcznik szybkiej instalacji</li></ul>
CD-ROM	Driver Installation Guide
	•
	<ul> <li>Podręczniki HTML (tylko wersja angielska)</li> </ul>
Strona przeglądarki	Informacje wstępne
	<ul> <li>Podręcznik użytkownika</li> </ul>
	<ul> <li>Operating Instructions (podręcznik HTML)</li> </ul>
	<ul> <li>Podręcznik uruchomienia</li> </ul>
	<ul> <li>Podręcznik szybkiej instalacji</li> </ul>
	Driver Installation Guide

#### Informacje wstępne

Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać rozdział niniejszego podręcznika zatytułowany Zasady bezpieczeństwa. Opisuje także każdą regulację i zgodność środowiskową.

#### Podręcznik uruchomienia

Opisuje jak czytać podręczniki na panelu operacyjnym. Opisuje także jak zalogować się do urządzenia.

#### Podręcznik użytkownika

Jeśli chodzi o podstawowe użycie tego urządzenia, często używanych funkcji, rozwiązywanie problemów gdy pojawi się komunikat o błędzie, itp., podsumowania są pokazane dla każdej instrukcji obsługi.

#### **Operating Instructions (podręcznik HTML)**

Opisuje jak skonfigurować urządzenie do pracy, jak korzystać z funkcji drukowania, a także dane techniczne i sposób konserwacji, rozwiązywania problemów, ustawienia systemu oraz zabezpieczenia.

Podręczniki są dostępne w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Podręcznik użytkownika i Podręcznik bezpieczeństwa są dostępne w siedmiu powyższych oraz dodatkowych językach.

Aby uzyskać informacje o używaniu instrukcji w formacie HTML, patrz Instrukcja obsługi.

#### Podręcznik szybkiej instalacji

Opisuje procedurę wypakowania i zainstalowania urządzenia, w tym uzupełnienia papieru, zamontowania pojemnika z tonerem, pojemnika na zużyty toner itp.

#### **Driver Installation Guide**

Opisuje jak zainstalować i skonfigurować każdy sterownik. Ten podręcznik jest zawarty na CD ze sterownikami.

#### \rm Uwaga

- Przed skonfigurowaniem ustawień rozszerzonych zabezpieczeń i autoryzacji, patrz Podręcznik bezpieczeństwa.
- Na stronie internetowej dostępne są następujące podręczniki.
  - Dodatek
  - Opcja DHCP 204

# 1. Wprowadzenie

W tym rozdziale opisano symbole wykorzystywane w podręcznikach dostarczonych wraz z drukarką, dostępne opcje oraz nazwy i funkcje komponentów.

# Podstawowe informacje

### Jak korzystać z tych podręczników

#### Symbole użyte w tych podręcznikach

W tym podręczniku użyto następujących symboli:

#### 🔂 Ważne

Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać.

#### 🕔 Uwaga

Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników.

# []

Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia.

(głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji)

Region B (głównie w Ameryce Północnej)

Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Aby uzyskać informacje na temat symboli odpowiednich dla używanego modelu, patrz str.8 "Informacje dotyczące określonego modelu".

#### Zastrzeżenia

Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub działania urządzenia.

#### Uwagi

Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne.

Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta.

Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia.

#### Informacje o adresach IP

W tym podręczniku, pojęcie "Adres IP" oznacza zarówno środowisko IPv4, jak i IPv6. Przeczytaj instrukcje odnoszące się do środowiska którego używasz.

### Informacje dotyczące określonego modelu

W tym rozdziale wyjaśniono, jak określić region, do którego należy drukarka.

Z tyłu drukarki znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera szczegółowe informacje określające region, do którego należy drukarka. Przeczytaj etykietę.



Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Należy przeczytać informacje znajdujące się pod symbolem wskazującym na region danej drukarki.

Region A (głównie Europa i Azja)

Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A:

- KOD XXXX -27
- 220-240 V

Region B (głównie Ameryka Północna)

Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B:

- KOD XXXX -17
- 120-127 V

### 🕓 Uwaga

• W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli drukarka jest modelem Regionu A, należy odnosić się do jednostek metrycznych. Jeżeli drukarka jest modelem Regionu B, należy odnosić się do jednostek calowych.

## Lista Opcji

W tym rozdziale przedstawiono listę opcji dla tej drukarki oraz nazwy powszechnie stosowane w niniejszej instrukcji.

Nazwa opcji	Opis
Zespół kaset PB3250	Dolna kaseta na papier
Zespół kaset PB3240	Dolne kasety na papier
LCIT PB3260	Kaseta 3 (LCT)
LCIT RT3030	Kaseta dużej pojemności (LCT)
Mailboks CS3010	Mailboks
Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania FD3000	Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania
Zespół łącznika BU3070	Zespół łącznika
Dziurkacz PU3050 EU	Dziurkacz
Dziurkacz PU3050 NA	
Dziurkacz PU3050 SC	
Dziurkacz PU3060 EU	
Dziurkacz PU3060 NA	
Dziurkacz PU3060 SC	
Moduł wyrównujący wydruki, typ M25	Moduł wyrównujący wydruki
Opcja dysku twardego, typ P1 1	Dysk twardy
Moduł IPDS, typ P1 1	IPDS
Opcja druku bezpośredniego z karty XPS, typ P11	XPS
Moduł interfejsu IEEE 802.11a/g/n, typ M19	Karta sieci bezprzewodowej WLAN

Nazwa opcji	Opis
Karta IEEE 1284, typ M19	Karta interfejsu IEEE 1284
Opcjonalny serwer urządzeń USB typ M19	Serwer urządzeń USB
Rozszerzona karta USB typ M19	Rozszerzona karta USB
Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, typ M19	Karta PictBridge
KARTA VM typu P8	Karta VM
Moduł PostScript3, typ P11	Moduł Adobe PostScript 3

# Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów

# **MOSTRZEŻENIE**

 Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów.

### Widok z przodu i z lewej strony



DRA261

#### 1. Taca pomocnicza w obszarze odwracania papieru

Należy wyciągnąć tę tacę, aby drukować na arkuszach większych niż A4D lub 81/2 × 11D.

#### 2. Obszar odwracania papieru

W tym obszarze następuje odwrócenie papieru w razie drukowania na obu stronach.

#### 3. Panel operacyjny

Patrz str. 19 "Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia".

#### 4. Główny przełącznik zasilania

Działanie urządzenia jest możliwe po włączeniu głównego zasilania. W przeciwnym wypadku należy otworzyć pokrywę wyłącznika głównego i włączyć zasilanie.

#### 5. Pokrywa przednia

Otwórz, aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia.

1

#### 6. Kasety na papier (Kasety 1–2)

Tutaj załaduj papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.47 "Ładowanie papieru".

#### 7. Dolne kasety na papier

Tutaj załaduj papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.47 "Ładowanie papieru".

#### 8. Otwory wentylacyjne

Zapobiegają przegrzaniu.

9. Taca wewnętrzna 1

Wydrukowany papier jest dostarczany w tym mijscu.

#### Widok z przodu i z lewej strony



DRA262

#### 1. Prawa pokrywa

Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru.

#### 2. Otwory wentylacyjne

Zapobiegają przegrzaniu.

#### 3. Taca ręczna

Używana do drukowania na foliach przezroczystych, naklejkach i papierze, którego nie można ładować do kaset na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.49 "Ładowanie papieru do tacy ręcznej".

#### 4. Prowadnice do papieru

Po załadowaniu papieru do tacy ręcznej należy wyrównać położenie prowadnic do papieru.

#### 5. Przedłużenie

Ładowanie papieru o rozmiarze większym niż A4⊡, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11⊡ do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia.

#### 6. Dolna prawa pokrywa

Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru.

### Widok z tyłu i z lewej strony



#### 1. Otwory wentylacyjne

Zapobiegają przegrzaniu.

# Przewodnik po funkcjach lampy sygnalizacyjnej

Ta część jest wprowadzeniem do funkcji lampy sygnalizacyjnej.



 Jeżeli lampa sygnalizacyjna jest zainstalowana w urządzeniu, nie należy jej wciskać ani wyciągać. Może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie lampy sygnalizacyjnej lub urządzenia.



CUV121

Lampa sygnalizacyjna powiadamia użytkownika za pomocą sygnału świetlnego o zacięciu papieru lub braku papieru.

Kolory lampy i ich znaczenie:

Lampa	Status
Dolna lampa świeci się na niebiesko.	Drukowanie
Dolna lampa miga na niebiesko.	Dane wejściowe
Górna lampa świeci się na czerwono.	Wystąpił błąd
	(Przykład)
	<ul> <li>Gdy wyświetlany jest komunikat wezwania serwisu</li> </ul>
	Zacięcie papieru
	• Brak papieru
	• Brak toneru
	• Brak pamięci
	Przeczytaj komunikat na wyświetlaczu panela i wykonaj odpowiednie działanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi, str.84 "Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki" lub str.90 "Kiedy pojawi się inny komunikat".

Lampa	Status
Górna lampa miga na żółto.	Ostrzeżenie (Przykład)
	<ul> <li>Toner jest bliski wyczerpania.</li> </ul>
	• Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny.
	<ul> <li>Kończy się papier.</li> </ul>
	Przeczytaj komunikat na wyświetlaczu panela i wykonaj odpowiednie działanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.84 "Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki" lub str.90 "Kiedy pojawi się inny komunikat".

# Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia

### Przewodnik po funkcjach opcji zewnętrznych urządzenia



#### 1. Kaseta na papier banerowy

Pozwala na ładowanie papieru o dużym rozmiarze w tacy ręcznej.

#### 2. Dolna kaseta na papier

Tutaj ładuje się papier.

#### 3. Kaseta 3 (Kaseta dużej pojemności)

Składa się z dwóch kaset na papier.

Papier można załadować nawet, jeśli kaseta 3 (LCT) jest w danej chwili używana. Możliwe jest wyciągnięcie lewej połowy kasety 3 (LCT) podczas jej używania.

#### 4. Kaseta dużej pojemności (LCT)

Tutaj ładuje się papier.

#### 5. Dolne kasety na papier

Składa się z dwóch kaset na papier.

#### 6. Zespół łącznika

Przekazuje kopie do finiszera.

#### 7. Mailboks

Sortuje zadrukowany papier. Składa się z tac wyjściowych na listy 1–4.

#### 8. Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania

Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania umożliwia składanie papieru w następujących trybach: składanie na pół, składanie na trzy – zewnętrzne, składanie na trzy – wewnętrzne oraz składanie w Z.

#### 9. Finisher SR3210

Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Składa się z następujących tac wyjściowych:

- Górna taca finiszera
- Taca przesuwna finiszera

Kopie można dziurkować, jeśli w finiszerze zainstalowano opcjonalny modul dziurkowania.

#### 10. Booklet Finisher SR3220

Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Funkcja broszurowania pozwala na zszywanie wielu arkuszy pośrodku i składanie ich w formie broszur. Składa się z następujących tac wyjściowych:

- Górna taca finiszera
- Taca przesuwna finiszera
- Taca finiszera broszurującego

Kopie można dziurkować, jeśli w finiszerze zainstalowano opcjonalny modul dziurkowania.

#### 11. Finisher SR3230

Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Składa się z następujących tac wyjściowych:

- Górna taca finiszera
- Taca przesuwna finiszera

Kopie można dziurkować, jeśli w finiszerze zainstalowano opcjonalny modul dziurkowania.

#### 12. Wyrównywarka wydruków

Wyrównuje arkusze dostarczane do tacy przesuwnej finiszera.

### Przewodnik po funkcjach opcji wewnętrznych urządzenia

• Dysk twardy

Pozwala zapisać dokumenty do wydruku.

• Moduł Adobe PostScript 3

Umożliwia drukowanie poprzez sterownik drukarki Adobe PostScript 3.

Karta PictBridge

Umożliwia bezpośrednie drukowanie zdjęć zrobionych za pomocą aparatu cyfrowego kompatybilnego z PictBridge.

• Karta VM

Przy pomocy tej karty można instalować aplikacje oprogramowania wewnętrznego.

• Moduł łącza IPDS

Umożliwia drukowanie z użyciem strumienia IPDS (Intelligent Printer Data Stream).

• Karta XPS

Pozwala drukować pliki XPS.

• Serwer urządzeń USB

Umożliwia dodanie portu sieci Ethernet do urządzenia i korzystanie z dwóch adresów IP jednocześnie.

Aby skorzystać z tej opcji, patrz Operating Instructions.

• Rozszerzona karta USB

Umożliwia dodanie portu USB.

Aby skorzystać z tej opcji, patrz Operating Instructions.

• Karta interfejsu IEEE 1284

Umożliwia połączenie przy pomocy kabla IEEE 1284.

Aby skorzystać z tej opcji, patrz Operating Instructions.

• Karta sieci bezprzewodowej WLAN

Pozwala na połączenie poprzez bezprzewodową sieć LAN.

Aby skorzystać z tej opcji, patrz Operating Instructions.

# Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia



#### 1. Wyświetlacz panela

To wyświetlacz dotykowy zawierający ikony, przyciski, skróty i widżety, które umożliwiają nawigowanie po ekranach różnych funkcji i aplikacji oraz dostarczają informacji o stanie pracy i inne komunikaty. Patrz str.21 "Jak korzystać z [ekran głównego]".

#### 2. Wskaźnik zasilania głównego

Wskaźnik zasilania głównego zapala się po włączeniu głównego przełącznika zasilania. Gdy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia, wskaźnik zasilania głównego powoli miga. W trybie wyłączenia jednostki nagrzewającej, wskaźnik zasilania głównego jest zapalony.

#### 3. Wskaźnik stanu

Informuje o stanie systemu. Świeci się, gdy wystąpił błąd lub kończy się toner.

#### 4. Wskaźnik Odbiór danych (tryb drukarki)

Miga, kiedy urządzenie odbiera zadanie drukowania z komputera.

#### 5. Gniazda na nośniki

Używane do wkładania karty SD lub pamięci USB. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Instrukcja obsługi.

#### 6. Lampka dostępu do nośnika

Zapala się po włożeniu karty SD do gniazda.

# Zmiana języka wyświetlania

Można zmienić język używany na wyświetlaczu. Język angielski jest ustawieniem domyślnym.

- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🕋) u dołu ekranu (na środku).
- 2. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Zmień].
- 3. Wybierz żądany język.
- 4. Naciśnij przycisk [OK].

# Jak korzystać z [ekran głównego]

Ekran [Ekran główny] jest ekranem domyślnym po włączeniu urządzenia.

Do każdej funkcji przypisana jest jedna ikona, a ikony te są wyświetlane na [Ekranie głównym]. Na ekranie [Ekran główny] można umieścić skróty do często używanych stron internetowych. Można na nim rejestrować także widżety, takie jak Zmień język widżetu. Ekran [Ekran główny] i ekrany poszczególnych funkcji mogą różnić się w zależności od zainstalowanych modułów dodatkowych.

Aby wyświetlić ekran [Ekran główny], naciśnij ikonę [Ekran główny] 🕋 u dołu ekranu po środku.

#### 🔂 Ważne

 Nie należy stosować dużej siły podczas korzystania z ekranu, ponieważ może to go uszkodzić. Maksymalna dopuszczalna siła nacisku to ok.30N (ok.3 kgf). (N = Newton, kgf = kilogram siły. 1 kgf = 9.8N.)

Aby przełączyć się między ekranami, przesuń swoim palcem w lewo lub w prawo po ekranie.



#### 1. Ikona zalogowanego użytkownika

Jeśli uwierzytelnianie użytkowników jest włączone, wyświetlana jest ikona informująca o zalogowaniu użytkownika.

Naciśnij ikonę, aby wyświetlić nazwy aktualnie zalogowanych użytkowników.

#### 2. Komunikat systemowy

Wyświetla komunikaty pochodzące od systemu urządzenia i aplikacji.

#### 3. [Logowanie]/[Wylogowanie]

Przyciski te są wyświetlane, gdy włączona jest autoryzacja użytkownika. Po naciśnięciu przycisku [Logowanie], wyświetlony zostanie ekran autoryzacji. Jeżeli zalogowałeś się już do urządzenia, wyświetlony zostanie przycisk [Wylogowanie]. Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij przycisk [Wylogowanie]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat logowania i wylogowywania, patrz Instrukcja obsługi.

#### 4. [Oszczędzanie energii]

Przycisk ten należy nacisnąć, aby przejść do trybu uśpienia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybów, patrz str.31 "Oszczędzanie energii".

#### 5. Ikona listy aplikacji 📖

Naciśnij, aby wyświetlić listę aplikacji. Do aplikacji na ekranie [Home] możesz tworzyć skróty.

Aby korzystać z aplikacji wyświetlanych na karcie [Widżety] i [Zarejestruj], należy utworzyć skrót do tych aplikacji na [Ekranie głównym]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.Ekran główny

#### 6. Ikony do przełączania między ekranami 🖸

Naciśnij, aby przełączać się między pięcioma ekranami głównymi. Ikony wyświetlane są w dolnym prawym i lewym rogu ekranu, a liczba ikon wskazuje liczbę ekranów po każdej stronie względem ekranu bieżącego.

#### 7. [Zatrzymaj]

Naciśnij go, aby zatrzymać bieżące zadanie.

#### 8. [Menu]

Wyświetla ekran menu aktualnie używanej aplikacji. W przypadku niektórych aplikacji przycisk ten może być nieaktywny. Można również nacisnąć ten przycisk na [Ekranie głównym], aby przywrócić domyślne ustawienia [Ekranu głównego].

#### 9. [Ekran główny] 🕋

Naciśnij, aby wyświetlić [Ekran główny].

#### 10. [Powrót] ᠫ

Naciśnij ten przycisk, aby wrócić do poprzedniego ekranu jeśli aktywne są Funkcje ekranu lub włączone aplikacje. W przypadku niektórych aplikacji przycisk ten może być nieaktywny. Można określić czy przycisk ten ma być w niektórych aplikacjach aktywny, czy nie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz Instrukcja obsługi.

#### 11. [Sprawdź stan]

Naciśnij, aby sprawdzić stan systemu urządzenia, status każdej funkcji oraz bieżące zadania. Można również wyświetlić historie zadań oraz informacje o konserwacji urządzenia.

#### 12. Obszar wyświetlania ikon

Wyświetla ikony funkcji i aplikacji oraz widżety. Wyświetla ikony różne między pięcioma ekranami głównymi. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ikon wyświetlanych na każdym ekranie, patrz str.23 "Główne ikony na ekranie [Ekran główny]".

Używając folderów możesz także dodawać skróty i aranżować ikony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.

#### \rm Uwaga

- Tło [Ekranu głównego] można zmienić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.Ekran główny
- Tryby można przełączać poprzez naciskanie ikon na [Ekranie głównym]. Tryby można także przełączać poprzez naciskanie przycisków funkcyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przycisków funkcyjnych, patrz Instrukcja obsługi.
- Nie można przełączać trybów w następujących sytuacjach:
  - Podczas korzystania z tych ekranów:
    - Funkcje urządzenia

- Licznik
- Informacje
- Zarządzanie książką adresową
- Ustawienia kaset na papier
- Aktualne zadanie / Historia zadań
- Ekran [Ekran główny] jest ekranem domyślnym po włączeniu urządzenia. To ustawienie domyślne można zmienić w menu Priorytet funkcji. Patrz Instrukcja obsługi.

# Główne ikony na ekranie [Ekran główny]

Ikona	Opis
Drukarka	Umożliwia łatwe konfigurowanie ustawień urządzenia jako drukarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.
Print (Memory Storage Device) 🚺	Umożliwia drukowanie plików z urządzenia pamięci masowej oraz zapisywanie ich na tym urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Operating Instructions.
Wydruki oczekujące 💽	Umożliwia łatwe drukowanie plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Operating Instructions.
Drukarka (klasyczna)	Naciśnij, aby ustawić urządzenie jako drukarkę.
Przeglądarka internetowa 🕃	Naciśnij, aby wyświetlać strony internetowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Operating Instructions.
Podręcznik użytkownika	Umożliwia wyświetlenie podręczników dotyczących urządzenia.
Zarządzanie książką adresową	Naciśnij, aby wyświetlić książkę adresową. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z książki adresowej, patrz Instrukcja obsługi.
Strona aplikacji 阉	Umożliwia wyświetlenie strony aplikacji.
	Za jej pomocą można pobierać aplikacje na urządzenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Operating Instructions.
Narzędzia użytkownika 選	Umożliwia wyświetlenie ekranu początkowych ustawień urządzenia.
Komunikat syst.widżetu	Wyświetla komunikaty pochodzące od systemu urządzenia i aplikacji.

Domyślnie na ekranie [Ekran główny] są wyświetlane następujące ikony:

Ikona	Opis
Zmień język widżetu 📰	Umożliwia zmianę języka stosowanego na ekranie.
Dodat.inf.o widżetach	Wyświetla pozostałą ilość toneru.
Inf.o kasecie	Wyświetla ustawienia kasety i ilość pozostałego papieru.
Wbudowane aplikacje	Po zainstalowaniu aplikacji, na ekranie [Home] pojawi się odpowiadająca jej ikona.

W celu dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb możesz dodawać ikony do [Ekranu głównego]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania ikon do ekranu [Ekran główny], patrz str.28 "Dodawanie ikon do [Ekranu głównego]".

# Ekran [Drukarka]



#### 1. Wskaźniki stanu kasety na papier

Wyświetla ustawienia kasety na papier.

#### 2. Stan urządzenia i komunikaty

Wyświetla aktualny stan urządzenia, jak np."Gotowe", "Offline" i "Drukowanie...". W tej części pojawiają się informacje o zadaniu drukowania (ID użytkownika i nazwa dokumentu).

#### 3. [Wydruk z urządzenia pamięci masowej]

Naciśnij, aby wyświetlić ekran bezpośredniego wydruku plików zapisanych na nośnikach pamięci masowej.

#### 4. Informacja o materiałach eksploatacyjnych

Wyświetla pozostałą ilość toneru.

#### 5. [Reset zadania]

Naciśnij, aby anulować bieżące zadanie wydruku.

Po naciśnięciu go, gdy wybrano tryb obsługi Tryb Hex Dump, zostanie on Tryb Hex Dump.

#### 6. [Operacje na zadaniach]

Naciśnij, aby zawiesić przetwarzanie zadania.

#### 7. [Wysuw strony]

Naciśnij ten przycisk, aby wydrukować wszystkie dane znajdujące się w buforze wejściowym urządzenia.

#### 8. [Lista bufor.zadań]

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić buforowane zadania.

#### 9. [Dziennik błędów]

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić dziennik błędów zadań drukowania wysyłanych z komputera.

#### 10. [Drukuj zadania]

Naciśnij, aby wyświetlić zadania drukowania wysłane z komputera.

### Ekran [Informacja]

Aby zachęcić do oszczędzania materiałów, można tak skonfigurować urządzenie, aby wyświetlało informacje dotyczące zmniejszenia zużycia papieru.

Współczynnik wykorzystania kolorów jest również wyświetlany na ekranie [Informacje].

Gdy włączono autoryzację użytkownika, po zalogowaniu się do urządzenia wyświetli się odpowiedni ekran. Gdy autoryzacja użytkownika jest wyłączone, ekran wyświetli się po wyjściu z trybu uśpienia lub po wyzerowaniu systemu. Ekran [Informacje] wyświetli się niezależnie od ustawień autoryzacji po włączeniu zasilania.



#### 1. [Poprz.] / [Bież.]

Naciśnij, aby przełączyć się między ekranami [Informacja] dla poprzedniego i bieżącego okresu zliczania.

#### 2. Redukcja papieru

Wyświetla liczbę arkuszy papieru zaoszczędzonych dzięki funkcji druku dwustronnego i łączonego. Liczba wskazuje procent papieru zaoszczędzonego w stosunku do łącznie zużytego papieru. W miarę wzrostu wartości zwiększa się liczba drzew. Jeśli redukcja zużycia papieru przekroczy określony poziom, drzewa wydadzą owoce.

Naciśnij opcję [...] w prawym dolnym rogu dymka, aby wyświetlić następujące elementy:

Ogółem wydrukowanych stron:

Wyświetlana jest łączna liczba stron wydrukowanych w bieżącym okresie zliczania.

#### • Wyk.dr.dwustr.:

Wyświetla się proporcja wydruków dwustronnych do ogólnej liczby wydruków.

Im większą wartość ma ten współczynnik, tym więcej liści jest wyświetlanych.

• Wykorz.druku łącz.:

Wyświetla się proporcja wydruków łączonych do ogólnej liczby wydruków. Im większą wartość ma ten współczynnik, tym więcej liści jest wyświetlanych.

#### 3. Wykorzystanie druku w kolorze

Wyświetla się proporcja wydruków kolorowych do ogólnej liczby wydruków.

4. [Zamknij]

Naciśnij ten przycisk, aby zamknąć ekran [Informacje] i powrócić do poprzedniego ekranu.

#### 5. Okresy zliczania

Wyświetlają się obecne i poprzednie okresy zliczania.

#### 6. Komunikat

Wyświetli się komunikat od administratora.

#### Dostępne operacje na ekranie

• Ściągnięcie

Umieść kciuk i palec wskazujący na ekranie, a następnie przysuń je do siebie, aby oddalić obraz. Tę czynność można też przeprowadzić, klikając dwukrotnie.



DNE103

Rozciągnięcie

Umieść kciuk i palec wskazujący na ekranie, a następnie odsuń je od siebie, aby przybliżyć obraz. Tę czynność można też przeprowadzić, klikając dwukrotnie.



• Przesunięcie

Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby przełączyć się między ekranami.



• Długie stuknięcie

Połóż palec na ekranie i przytrzymaj do chwili wyświetlenia kolejnego ekranu. Można wyświetlić ekran menu używanej aplikacji.



• Przeciągnięcie

Przesuń palec, dotykajacy ekranu. Można przenieść ikonę w miejsce, na którym ma się znajdować na ekranie.



### Dodawanie ikon do [Ekranu głównego]

#### Dodawanie skrótów do [Ekranu głównego]

Możesz dodawać skróty do funkcji urządzenia.

Możesz wyświetlać ikony funkcji urządzenia i osadzonych aplikacji po usunięciu ich z ekranu[Home].

- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🗥) u dołu ekranu (na środku).
- 2. Naciśnij opcję 🕮.
- Aby dodać skrót do aplikacji innej niż [Drukarka (klasyczna)], naciśnij kartę [Aplikacje]. Aby dodać skrót do aplikacji [Drukarka (klasyczna)], naciśnij kartę [Program].
- Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby dodać skrót do aplikacji innej niż [Drukarka (klasyczna)]. Naciśnij i przytrzymaj ikonę [Aplikacje podstawowe], aby dodać skrót do aplikacji [Drukarka (klasyczna)].

Wyświetlana jest ilustracja przedstawiająca miejsce na [Ekran główny], w którym skrót zostanie umieszczony.

5. Przeciągnij ikonę w miejsce, w którym ma się znajdować.

Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji [Drukarka (klasyczna)], przejdź do kroku 6.

6. Wybierz pozycję [Drukarka (klasyczna)].

#### Dodawanie skrótów do zakładek na [Ekranie głównym]

Możesz dodawać skróty do zakładek, które zostały dodane do ulubionych w Przeglądarce internetowej do ekranu [Ekran główny].

- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🟠) u dołu ekranu (na środku).
- 2. Naciśnij opcję 🕮.
- 3. Naciśnij kartę [Zarejestruj].

4. Naciśnij i przytrzymaj ikonę [Zakładki].

Wyświetlana jest ilustracja przedstawiająca miejsce na [Ekran główny], w którym skrót zostanie umieszczony.

- 5. Przeciągnij ikonę w miejsce, w którym ma się znajdować.
- 6. Wybierz zakładkę, którą chcesz dodać z listy zakładek.

#### Dodawanie widżetów do [Ekran główny]

Na [Ekranie głównym] można dodawać widżety, pokazujące ilość tonera lub pozwalające zmienić język na wyświetlaczu.

- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🟠) u dołu ekranu (na środku).
- 2. Naciśnij opcję 🕮.
- 3. Naciśnij kartę [Widżet].
- 4. Naciśnij i przytrzymaj ikonę widżetu, który chcesz dodać.

Wyświetlana jest ilustracja przedstawiająca miejsce na [Ekran główny], w którym widżet zostanie umieszczony.

5. Przeciągnij ikonę w miejsce, w którym ma się znajdować.

# Włączanie/Wyłączanie zasilania

### Włączanie/wyłączanie zasilania

#### 🔂 Ważne

 Po naciśnięciu głównego włącznika zasilania należy odczekać przynajmniej 10 sekund do potwierdzenia, że wskaźnik głównego zasilania zaświecił się lub zgasł.

Włącznik głównego zasilania znajduje się z prawej strony urządzenia. Gdy przełącznik zasilania jest włączony, zasilanie główne zostanie włączone a wskaźnik zasilania głównego po prawej stronie panela operacyjnego będzie świecił. Gdy przełącznik zasilania jest wyłączony, zasilanie główne wyłączone, wskaźnik zasilania głównego po prawej stronie panela operacyjnego nie będzie się świecił. Kiedy to nastąpi, zasilanie urządzenia jest odłączone.

#### 👃 Uwaga

 Urządzenie automatycznie wchodzi w tryb wyłączenia zespołu grzejnego lub tryb uśpienia, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.31 "Oszczędzanie energii".

#### Włączanie głównego zasilania

- 1. Upewnij się, że kabel zasilający jest dobrze podłączony do gniazda ściennego.
- Otwórz pokrywę przełącznika zasilania głównego i naciśnij główny przełącznik zasilania.

Zapali się wskaźnik zasilania głównego.



#### 👃 Uwaga

- Po włączeniu zasilania głównego może zostać wyświetlony ekran informujący o inicjalizacji urządzenia. Nie wyłączaj zasilania podczas tego procesu. Uruchamianie trwa około pięciu minut.
- W miarę uruchamiania aplikacji ich ikony pojawiają się na ekranie [Ekran główny].

#### Wyłączanie głównego zasilania

# **AOSTRZEŻENIE**

 Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.

🔂 Ważne

- Nie wolno wyłączać zasilania, gdy urządzenie pracuje.
- Nie przytrzymuj głównego przełącznika zasilania podczas wyłączania głównego zasilania. Spowoduje to wymuszenie wyłączenia zasilania urządzenia i może spowodować uszkodzenie dysku twardego, pamięci i spowodować zakłócenia.
- Otwórz pokrywę przełącznika zasilania głównego i naciśnij główny przełącznik zasilania.

Wskaźnik zasilania głównego zgaśnie. Podczas wyłączania urządzenia zasilanie główne jest automatyczne wyłączane. Jeżeli ekran na panelu operacyjnym nie znika, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

### Oszczędzanie energii

Urządzenie wyposażone jest w następujące funkcje oszczędzania energii.

#### Tryb wyłączania zespołu grzejnego

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, generuje ono sygnał dźwiękowy i przechodzi w tryb wyłączania zespołu grzejnego.

W celu oszczędzania energii, w trybie wyłączania zespołu grzejnego wyświetlacz urządzenia jest włączony, a zespół grzałek wyłączony. W tym trybie można zmieniać ustawienia urządzenia za pomocą panelu operacyjnego. Aby rozpocząć drukowanie, należy wyjść z tego trybu.

Można ustawić czas, po którym urządzenie przechodzi w tryb wyłączania zespołu grzejnego, korzystając z opcji [Tryb wyłączenia zes.grzejnego (oszcz.energii) wł/wył]. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienia zegara" w instrukcji obsługi.

Aby wyjść z trybu wyłączenia zespołu grzejnego, należy wykonać jedną z następujących czynności:

• Rozpocząć drukowanie

#### Tryb uśpienia

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas lub gdy naciśnięto przycisk [Oszczędzanie energii] ( ), urządzenie przechodzi w tryb uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcje obsługi.

Można ustawić czas, po którym urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, korzystając z opcji [Zegar przejścia w tryb uśpienia]. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienia zegara" w instrukcji obsługi.

Aby wyjść z trybu uśpienia, należy wykonać jedną z następujących czynności:

Dotknij wyświetlacza.

#### 👃 Uwaga 👘

- Gdy urządzenie działa w trybie wyłączenia zespołu grzejnego, wskaźnik zasilania głównego jest zapalony. W trybie uśpienia, wskaźnik zasilania głównego powoli miga.
- Funkcje oszczędzania energii nie będą działać w następujących przypadkach:
  - Gdy trwa proces nagrzewania
  - Gdy operacje zostały wstrzymane podczas drukowania
  - Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy (urządzenie wchodzi w tryb wyłączenia modułu grzejnego, jeśli nie jest otwarta pokrywa).
  - Gdy jest zacięty papier (urządzenie wchodzi w tryb wyłączenia modułu grzejnego, jeśli nie jest otwarta pokrywa).
  - Gdy świeci się lub miga wskaźnik przyjmowania danych
- Urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia w następujących przypadkach:
  - Podczas komunikacji z urządzeniem zewnętrznym.
  - W czasie pracy dysku twardego.
  - Gdy wyświetlany jest komunikat wezwania serwisu
  - Gdy pojawił się komunikat "Uzupełnij Toner"
  - Gdy toner jest napełniany
  - Jest wyświetlany jeden z następujących ekranów:
    - Funkcje urządzenia
    - Licznik
    - Informacje
    - Zarządzanie książką adresową
    - Ustawienia kaset na papier
  - Gdy trwa przetwarzanie danych
  - Gdy na liście adresowej lub na liście grupowego wybierania numeru jest zapisywany odbiorca
  - Gdy wyświetlany jest ekran wydruku próbnego, wydruku bezpiecznego lub druku z zatrzymaniem
  - Gdy jest wyświetlany ekran dokumentu przechowywanego w funkcji drukarki
  - Gdy włączony jest wewnętrzny wentylator chłodzący

• Gdy dostęp do urządzenia jest realizowany przy użyciu aplikacji Web Image Monitor

# Dostęp do narzędzi użytkownika

Ta sekcja opisuje sposób uzyskiwania dostępu do menu Narzędzia użytkownika.

Narzędzia użytkownika umożliwiają modyfikowanie lub ustawianie wartości domyślnych i obejmują osiem typów menu:

• Funkcje ekranu

Umożliwia określanie ustawień panelu operacyjnego.

• Funkcje urządzenia

Umożliwia określanie ustawień urządzenia.

• Obsługa: wydruk

Wyświetla ustawienia wprowadzone w menu Obsługa: wydruk.

Obsługa: obraz

Wyświetla ustawienia wprowadzone w menu Obsługa: obraz. Tego ustawienia można używać po zalogowaniu się jako administrator.

• Licznik

Umożliwia potwierdzenie liczby wydrukowanych arkuszy.

Informacje

Umożliwia potwierdzenie danych kontaktowych na potrzeby zapytań.

• Zarządzanie książką adresową

Umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi użytkowników urządzenia.

• Ustawienia kaset na papier

Umożliwia określanie ustawień papieru.

#### 👃 Uwaga 👘

- Operacje w przypadku ustawień systemu różnią się od normalnych operacji. Po zakończeniu należy zawsze zamknąć funkcję Narzędzia użytkownika.
- Jakiekolwiek zmiany w menu Narzędzia użytkownika pozostają aktywne, nawet jeśli został wyłączony główny wyłącznik bądź przełącznik albo został naciśnięty przycisk [Oszczędzanie energii] lub [Włóż].

#### Zmiana ustawień domyślnych

Ta sekcja opisuje sposób zmiany ustawień funkcji Narzędzia użytkownika.

🔂 Ważne 💦

 Jeśli określono Zarządzanie autoryzacją administratora, należy skontaktować się z administratorem.
- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🏠) u dołu ekranu (na środku).
- Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] (2).
- 3. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić.

Aby zmienić narzędzie użytkownika w obszarze [Ustawienia systemu], naciśnij opcję [Funkcje urządzenia], a następnie opcję [Ustawienia systemu].

🚸 Narzędzia użytkownika		
Ustawienia systemu	S Ustawienia drukarki	

 Zmień ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, a następnie naciśnij przycisk [OK].

## Zamykanie Narzędzi użytkownika

Ta sekcja opisuje sposób, w jaki można wyjść z ustawień funkcji Narzędzia użytkownika.

- 1. Zamknij ekran ustawień początkowych.
  - W przypadku konfigurowania opcji Funkcje ekranu

Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🏠) u dołu ekranu (na środku).

 W przypadku konfigurowania opcji Funkcje urządzenia, Obsługa: wydruk, Obsługa: obraz, Licznik, Informacje, Zarządzanie książką adresową lub Ustawienia kaset na pap.

Naciśnij opcję [Narzędzia użytkownika] ( ) w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij opcję [Ekran główny] ( ) u dołu ekranu po środku.

### 👃 Uwaga

 W przypadku konfigurowania opcji Funkcje urządzenia, Obsługa: wydruk, Obsługa: obraz, Licznik, Informacje, Zarządzanie książką adresową lub Ustawienia kaset na pap. obszar Narzędzia użytkownika można również zamknąć, naciskając opcję [Wyjście] lub [Zamknij] w prawym górnym rogu ekranu oraz opcję [Ekran główny] (<sup>(CA)</sup>) u dołu ekranu po środku.

# Używanie programu Web Image Monitor

Narzędzie Web Image Monitor, umożliwia sprawdzenie stanu urządzenia i zmianę jego ustawień.

### 🔀 Ważne

 Nie można skonfigurować ustawień urządzenia za pomocą aplikacji Web Image Monitor uruchomionej na komputerze podłączonym do sieci serwera urządzeń USB. Dostęp do aplikacji Web Image Monitor należy uzyskiwać z komputera podłączonego do sieci urządzenia.

### Dostępne funkcje

Wymienione poniżej operacje można wykonywać zdalnie z komputera-klienckiego, używając programu Web Image Monitor .

- Wyświetlanie stanu i ustawień urządzenia
- Sprawdzanie stanu zadania lub historii drukowania
- Przerywanie bieżących zadań drukowania
- Resetowanie urządzenia
- Zarządzanie książką adresową
- Wprowadzanie ustawień urządzenia
- Wprowadzanie ustawień protokołu sieciowego
- Wprowadzanie ustawień funkcji ochrony

### Konfigurowanie urządzenia

Wykonywanie operacji przy użyciu programu Web Image Monitor jest możliwe po skonfigurowaniu urządzenia do korzystania z protokołu TCP/IP. Po skonfigurowaniu urządzenia do korzystania z protokołu TCP/IP operacje wykonywane przy użyciu programu Web Image Monitor stają się dostępne.

### Zalecana przeglądarka internetowa

• System operacyjny Windows:

Internet Explorer 6,0 lub nowszy

Firefox, wersja 10 i 15 lub nowsza

Google Chrome, wersja 19 lub nowsza

• OS X:

Firefox, wersja 10 i 15 lub nowsza

Safari 3,0 lub nowszy

Google Chrome, wersja 19 lub nowsza

Web Image Monitor obsługuje czytniki ekranu. Zalecamy JAWS 7.0 lub nowszą wersję.

## Wyświetlanie strony głównej

Ta sekcja opisuje stronę główną oraz sposób wyświetlania programu Web Image Monitor.

🔂 Ważne

- Podczas wprowadzania adresu IPv4 nie należy rozpoczynać segmentów od cyfry zero. Na przykład: Jeśli dany adres to "192.168.001.010" należy wprowadzić go jako "192.168.1.10".
- 1. Uruchom przeglądarkę internetową.
- 2. Wpisz "http://(adres IP lub nazwa hosta urządzenia)/" na pasku adresu przeglądarki internetowej.

Pojawi się główna strona programu Web Image Monitor.

Jeśli nazwa hosta urządzenia została zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS, można ją wprowadzić.

Podczas konfigurowania protokołu SSL szyfrowania połączeń w środowisku, w którym wydano autoryzację serwera, należy wprowadzić adres "https://(adres IP lub nazwa hosta urządzenia)/".

Program Web Image Monitor jest podzielony na następujące części:



#### 1. Pole menu

Po wybraniu pozycji menu wyświetlona zostanie jej zawartość.

### 2. Nagłówek

Wyświetl ikony łączy do pomocy i funkcji wyszukiwania słów kluczowych. W tym obszarze wyświetlane są również pozycje [Logowanie] i [Wylogowanie], umożliwiając przełączanie pomiędzy trybem administratora i gościa.

#### 3. Odświeżanie/pomoc

😢 (Odśwież): Kliknij ikonę 🕙 z prawej górnej strony obszaru roboczego w celu zaktualizowania informacji o urządzeniu. Aby odświeżyć całe okno przeglądarki, kliknij przycisk [Odśwież] przeglądarki internetowej.

② (Pomoc): Użyj ikony Pomoc, aby wyświetlić lub pobrać zawartość plików pomocy.

### 4. Obszar Podstawowe informacje

Wyświetl podstawowe informacje dotyczące urządzenia.

## 5. Obszar roboczy

Wyświetl treść odpowiadającą elementowi wybranemu w obszarze menu.

# Wymiana i napełnianie materiałów eksploatacyjnych

W tej sekcji przedstawiono ostrzeżenia dotyczące dodawania tonera i zszywek oraz wymiany pojemnika z tuszem stempla i pojemnika na zużyty toner.

## Uzupełnianie tonera

# **MIEBEZPIECZEŃSTWO**

- Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem.
- Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się.
- Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie.
  - Materiały wykonane z polietylenu (torby itd.) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie.

## **AOSTRZEŻENIE**

- Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem.
- Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci.
- W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem.

## **AOSTRZEŻENIE**

- Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem.
- Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy.
- Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem.
- Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta.

🏠 Ważne

- Zawsze wymieniaj pojemnik z tonerem po wyświetleniu powiadomienia na wyświetlaczu urządzenia.
- W przypadku użycia tonera innego typu niż zalecany mogą wystąpić błędy.
- Uzupełniając toner, nie wyłączaj głównego zasilania. W przeciwnym razie ustawienia zostaną utracone.
- Toner należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, gdzie temperatura nie przekracza 35 ° C (95°F), a wilgotność jest niska.
- Toner należy przechowywać w położeniu poziomym.
- Po wyjęciu nie należy potrząsać pojemnikiem z tonerem, gdy jego otwór skierowany jest do dołu. Resztki tonera mogą się rozsypać.
- Nie należy często wyciągać i wkładać pojemnik z tonerem. Spowoduje to wysypywanie się tonera.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące wymiany pojemnika z tonerem.

#### 👃 Uwaga 🛛

- Jeśli w widżecie komunikatów systemowych zostanie wyświetlony komunikat "Pojemnik z tonerem jest prawie pusty.", toner jest na wyczerpaniu. Należy mieć pod ręką nowy pojemnik z tonerem.
- Jeśli pojawi się d gdy w pojemniku jest jeszcze dużo toneru, przytrzymaj pojemnik otworem do góry, potrząśnij nim i zainstaluj ponownie.

- Gdy w widżecie komunikatów systemowych pojawi się komunikat "Brak tonera", nazwę potrzebnego tonera i metodę wymiany można znaleźć na ekranie [Luzupełnij toner]. Aby wyświetlić ekran [Luzupełnij toner], naciśnij [Sprawdź stan], a następnie naciśnij [Sprawdź] w obszarze [Stan urządzenia] na karcie [Stan urządz./aplik.].
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sprawdzania numeru kontaktowego, pod którym można zamówić materiały eksploatacyjne, patrz Instrukcja obsługi.

## Wymiana pojemnika na zużyty toner

# **MIEBEZPIECZEŃSTWO**

- Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie.
  - Materiały wykonane z polietylenu (torby itd.) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie.
- Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem.
- Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się.

# **AOSTRZEŻENIE**

- Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem.
- Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci.
- W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem.

## **AOSTRZEŻENIE**

- Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem.
- Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy.
- Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem.
- Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta.

### 🏠 Ważne

- Pojemników na zużyty toner nie można używać wielokrotnie.
- Przed wyjęciem pojemnika na zużyty toner z urządzenia należy rozłożyć papier lub materiał wokół obszaru wymiany, aby zapobiec zabrudzeniu tonerem miejsca pracy.
- Usuwając pojemnik na zużyty toner, nie dotykaj wnętrza urządzenia.
- Podczas usuwania uważaj, by toner nie wyciekł z pojemnika na zużyty toner.
- Delikatnie wyciągnij poziomo pojemnik na zużyty toner.
- Nie używaj pojemnika na zużyty toner, który nie był używany przez dłuższy czas.
- Nie upuść pojemnika na zużyty toner.
- Upewnij się, że pojemnik na zużyty toner jest włożony do końca. W przeciwnym razie nastąpi wyciek tonera do wnętrza urządzenia.
- Zalecamy zakup i zachowanie zapasowego pojemnika na zużyty toner, gdyż te pojemniki są materiałami eksploatacyjnymi.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące wymiany pojemnika na zużyty toner.

### \rm Uwaga

 Pojemnik na zużyty toner należy wymienić po wyświetleniu komunikatu "Pojemnik na zużyty toner jest pełny. Wymień pojemnik na zużyty toner." na wyświetlaczu.

- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny.", oznacza to, że w najbliższym czasie będzie trzeba wymienić pojemnik na zużyty toner. Przygotuj nowy pojemnik na zużyty toner.
- Przedstawiciel serwisu może wymienić pojemnik na zużyty toner, jeśli umowa obejmuje tę usługę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub serwisu.

## Dodawanie zszywek

# **AOSTRZEŻENIE**

- Podczas zamykania finiszera należy trzymać ręce z dala od jego górnej powierzchni.
- Podczas usuwania zaciętego papieru, wyciągania lub dołączania modułu zszywającego do finiszera należy trzymać ręce z daleka od tacy finiszera broszurującego. W przeciwnym razie palce mogą zostać przytrzaśnięte i uszkodzone.

🌄 Ważne 💦

 Jeśli stosuje się pojemniki ze zszywkami inne niż zalecane, może wystąpić błąd zszywania lub zacięcie.

Wykonaj wyświetlone na ekranie instrukcje dotyczące dodawania zszywek.

\rm Uwaga

 Jeśli wyjęcie górnego zespołu nie jest możliwe, oznacza to obecność zszywek wewnątrz pojemnika. Użyj wszystkie zszywki i nie dodawaj nowych.

## Wymiana innych materiałów eksploatacyjnych

Należy zapoznać się z podręcznikiem dołączonym do nowych materiałów eksploatacyjnych.

## **MIEBEZPIECZEŃSTWO**

 Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem.

## \rm \Lambda OSTRZEŻENIE

 Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci.

# **AOSTRZEŻENIE**

 Zespół grzejny nagrzewa się do wysokiej temperatury. Podczas instalacji nowego zespołu grzejnego należy wyłączyć drukarkę i odczekać około godziny. Niedopuszczenie do schłodzenia się drukarki może być przyczyną poparzeń.

## 🔂 Ważne

- Kontakt ze światłem zmniejsza wydajność zespołu światłoczułego bębna czarnego/zespołów światłoczułych bębnów kolorowych. Wymień zespół najszybciej jak to możliwe.
- Nie wyciągaj zespołu światłoczułego bębna czarnego/zespołów światłoczułych bębnów kolorowych zbyt szybko lub siłą, gdyż mogą upaść.
- Upewnij się, że górna powierzchnia zespołu światłoczułego bębna czarnego/zespołów światłoczułych bębnów kolorowych nie dotyka niczego.
- Trzymając zespół światłoczuły bębna czarnego, chwyć za zielony uchwyt z lewej strony i rączkę z przodu. Nie przenoś zespołu światłoczułego bębna czarnego/zespołów światłoczułych bębnów kolorowych, trzymając tylko za zielony uchwyt. Może to spowodować uszkodzenie uchwytu.
- Pojemników na zużyty toner nie można używać wielokrotnie.
- Zalecane jest kupienie i przechowywanie dodatkowych pojemników na zużyty toner.
- Przed wyjęciem pojemnika na zużyty toner z drukarki rozłóż papier lub materiał wokół obszaru wymiany, aby zapobiec zabrudzeniu tonerem miejsca pracy.

### Bęben czarny/bęben kolorowy

Wymienić bęben, gdy na wyświetlaczu pojawiają się następujące komunikaty.

"Konieczna jest wymiana czarnego bębna światłoczułego. Wymień czarny bęben światłoczuły."

"Konieczna jest wymiana kolorowego bębna światłoczułego. Wymień kolorowy bęben światłoczuły. "

Gdy na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat, należy wkrótce wymienić bęben.

"W najbliższym czasie konieczna będzie wymiana czarnego bębna światłoczułego. Potrzebny jest nowy czarny bęben światłoczuły. Proszę skontaktować się z miejscowym sprzedawcą. "

"Wymień czarny zespół światłoczuły. "

"W najbliższym czasie konieczna będzie wymiana kolorowego bębna światłoczułego. Potrzebny jest nowy kolorowy bęben światłoczuły. Proszę skontaktować się z miejscowym sprzedawcą. "

"Wymień kolorowy zespół światłoczuły."

### Zespół grzejny/zespół transferu papieru/filtr przeciwkurzowy

Wymień zespół grzejny, zespół transferu papieru i filtr przeciwkurzowy, gdy na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat:

"Należy wymienić zespół utrwalania. Wymień zespół utrwalania."

Gdy na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat, należy wkrótce wymienić zespół grzejny. "Wymień zespół utrwalania."

## Pośredni zespół transferu

Wymień pośredni zespół transferu, gdy na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

"Należy wymienić zespół pośredniego pasa transferowego. Wymień zespół pośredniego pasa transferowego."

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat, należy wkrótce wymienić pośredni zespół transferu.

"Wkrótce należy wymienić zespół pośredniego pasa transferowego."

1. Wprowadzenie

# 2. Ładowanie papieru

Rozdział ten opisuje dostępne kasety dla każdego rodzaju i rozmiaru papieru oraz wyjaśnia, jak załadować papier do kaset.

# Ładowanie papieru

Ostrzeżenia dotyczące ładowania papieru

# **MOSTRZEŻENIE**

Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem.

## 🔀 Ważne

- Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę.
- W przypadku podłączenia mailboksa lub wewnętrznego modułu wielokrotnego składania, wyciągaj tylko jedną kasetę na papier.

## \rm Uwaga

- Aby uniknąć podawania kilku arkuszy na raz, należy przekartkować papier przed umieszczeniem go w kasecie.
- Jeżeli użytkownik ładuje papier, gdy w kasecie pozostało tylko parę arkuszy papieru, może dojść do jednoczesnego pobierania kilku arkuszy. W takiej sytuacji, przed załadowaniem papieru do kasety, papier pozostający w kasecie należy wyciągnąć, dołączyć go do nowego papieru, a następnie go przekartkować.
- Rozprostuj zwinięty i zdeformowany papier przed załadowaniem.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów i typów papieru, których można używać, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".
- Co jakiś czas możesz usłyszeć szelest papieru poruszającego się w urządzeniu. Ten dźwięk nie sygnalizuje awarii.

## Ładowanie papieru do kaset na papier

Każdy rodzaj papier jest ładowany w ten sam sposób.

W podanym poniżej przykładzie papier jest ładowany do kasety 2.

🔂 Ważne 💦

Kaseta 1 może obsługiwać wyłącznie papier o rozmiarze A4<sup>D</sup>. Gdy wydruk ma być wykonany na papierze o formacie A5<sup>D</sup>, B5 JIS<sup>D</sup> lub 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11<sup>D</sup> pobranym z kasety 1, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

- Region B (głównie Ameryka Północna)

   Kaseta 1 może obsługiwać wyłącznie papier o rozmiarze 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11<sup>D</sup>. Jeśli wydruk ma być wykonywany na papierze o rozmiarze A4<sup>D</sup>, A5<sup>D</sup> lub B5 JIS<sup>D</sup> pobranym z kasety 1, należy się skontaktować z przedstawicielem serwisu.
- Sprawdź wyrównanie krawędzi papieru z prawej strony.
- Jeżeli kaseta na papier jest poruszana energicznie podczas wsuwania jej na miejsce, położenie ograniczników bocznych może ulec zmianie.
- Sprawdź, czy papier w kasecie nie jest używany, a następnie wysuń ostrożnie kasetę aż się zatrzyma.



2. Wyrównaj brzegi papieru i załaduj go stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę.

3. Ostrożnie napełniaj papierem kasetę.



 Do kaset 2-5 można załadować papier o różnych rozmiarach, dostosowując położenie ograniczników bocznych i ogranicznika końcowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.  Koperty można ładować do kaset 2-5. Podczas ładowania kopert, należy umieścić je w odpowiedniej orientacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.69 "Koperty".

### Ładowanie papieru do tacy ręcznej

Tacę ręczną należy stosować do folii przezroczystych, etykiet do naklejania, papieru półprzezroczystego oraz typów papieru, których nie można włożyć do kaset.

### 🔂 Ważne 👘

- Maksymalna liczba arkuszy, którą można załadować jednocześnie, zależy od typu papieru. Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę. Liczba arkuszy możliwych do załadowania – patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".
- 1. Otwórz tacę ręczną.



- 2. Wkładaj papier zadrukowaną stroną do dołu aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
- 3. Wyrównaj prowadnice do rozmiaru papieru.

Jeśli prowadnice nie są wyrównane do papieru, obraz może być przechylony lub może wystąpić złe podawanie papieru.



• Podczas korzystania z tacy ręcznej zalecane jest ustawienie papieru w orientacji 🗗.

- Przy umieszczaniu papieru na tacy ręcznej poszczególne typy papieru mogą nie zostać odpowiednio rozpoznane. W takiej sytuacji należy usunąć papier, po czym ponownie umieścić go na tacy ręcznej.
- Ładowanie papieru o rozmiarze większym niż A4<sup>I</sup>, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11<sup>I</sup> lub większym do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia.
- Używając grubego lub cienkiego papieru bądź folii przezroczystych, należy ustawić rozmiar i typ papieru.
- Papier listowy musi być ładowany w określonej orientacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.57 "Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego".
- Koperty można ładować do tacy ręcznej. Należy przy tym zachować określoną orientację. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.69 "Koperty".
- Określ rozmiary papieru, które nie są wykrywane automatycznie. Aby uzyskać informacje na temat rozmiarów papieru, które mogą zostać wykryte automatycznie, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania rozmiarów, patrz str.72 "Drukowanie z tacy ręcznej".
- Ładując papier o szerokości poziomej 457,2–1.260 mm (18.00–49.60 cala), należy zamontować opcjonalną kasetę na papier banerowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.50 "Ładowanie papieru do kasety na papier banerowy.".
- Drukowanie z komputera, patrz str.72 "Drukowanie z tacy ręcznej".
- Jeśli [Dźwięk powiadomienia] ustawiono na [Brak dźwięku], podczas ładowania papieru do tacy ręcznej nie jest wydawany dźwięk. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji [Dźwięk powiadomienia], patrz Instrukcja obsługi.

## Ładowanie papieru do kasety na papier banerowy.

1. Obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by symbol trójkąta zatrzymał się przy symbolu odblokowania.

Należy uważać, aby podczas obracania pokrętła nie zranić dłoni prowadnicą papieru banerowego.

Jeśli nie można obrócić pokrętła, należy to zrobić, naciskając prowadnicę papieru banerowego w kierunku urządzenia.



2. Przytrzymać uchwyt jedną dłonią, drugą podpierając tył tacy ręcznej, a następnie powoli otworzyć tacę pomocniczą.

Taca ręczna powinna być równoległa do podłogi.



**3.** Podnieść kasetę na papier banerowy, a następnie umieścić ją stabilnie w tacy ręcznej. Ładując papier o szerokości poziomej 148–457,2 mm (5,83–18,00 cala), przejść do kroku 4.



- 4. Wkładaj papier zadrukowaną stroną do dołu aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
- 5. Wyrównaj prowadnice do rozmiaru papieru.

Jeśli prowadnice nie są wyrównane do papieru, obraz może być przechylony lub może wystąpić złe podawanie papieru.



6. Otworzyć tacę pomocniczą, a następnie podnieść mniejszą kasetę na papier banerowy. Ładując papier o szerokości poziomej 148–900,0 mm (5,83-35,5 cala), przejść do kroku 7.



- 7. Wiodącą krawędź papieru ustawić zgodnie z rozmiarem papieru.
  - Korzystając z papieru o szerokości poziomej 1200 mm (47,3 cala), zwinąć papier tak, by jego krawędź wiodąca dotykała mniejszej kasety na papier banerowy.



• Używając papieru o szerokości poziomej 900 mm (35,5 cala), zwinąć papier tak, by jego krawędź wiodąca dotykała boku urządzenia.



 Używając papieru o szerokości poziomej 457,2-900 mm (18,00-35,5 cala), ustawić papier tak, by jego krawędź wiodąca wystawała z kasety na papier banerowy.



 Używając papieru o szerokości poziomej 148-457,2 mm (5,83-18,00 cali), ustawić papier jako papier ładowany do tacy ręcznej.



👃 Uwaga

- Do kasety papieru banerowego można załadować do 10 arkuszy papieru o szerokości poziomej 457,2-1260 mm (18,00-49,60 cali). Ładując do kasety papieru banerowego wiele arkuszy, należy je przed ładowaniem rozdzielić.
- Jeśli [Dźwięk powiadomienia] ustawiono na [Brak dźwięku], podczas ładowania papieru do kasety papieru banerowego nie jest wydawany dźwięk. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji [Dźwięk powiadomienia], patrz Instrukcja obsługi.

## Zamykanie kasety papieru banerowego

- 1. Wyjąć znajdujący się w niej papier.
- 2. Podnieść tacę pomocniczą.
- 3. Wysunąć prowadnice papieru na maksymalną szerokość.
- 4. Podnieść kasetę papieru banerowego.
- Przytrzymać uchwyt jedną dłonią, drugą podpierając tył tacy ręcznej, a następnie powoli zamknąć tacę ręczną.
- 6. Obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż symbol trójkąta znajdzie się przy symbolu blokady.

## Ładowanie papieru do kasety 3 (Kaseta o dużej pojemności)

(głównie Europa i Azja)

Do kasety 3 (LCT) można ładować jedynie papier w formacie A4<sup>D</sup>. Gdy wydruk ma być wykonany na papierze w formacie 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11<sup>D</sup> pobranym z kasety 3 (LCT), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Region B (głównie Ameryka Północna)

Kaseta 3 (LCT) może pommieścić jedynie papier o rozmiarze  $8^{1}/_{2} \times 11^{12}$ . Jeśli wydruk ma być wykonany na papierze o rozmiarze  $A4^{12}$  z użyciem kasety 3 (LCT), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

#### 🔂 Ważne 💦

- Jeśli brakuje papieru załadowanego po prawej stronie kasety 3 (LCT), papier z lewej strony jest automatycznie przekładany na prawą stronę. Nie wolno wyjmować kasety 3 w trakcie przesuwania papieru. Należy odczekać, aż dźwięk w kasecie ucichnie.
- W celu układania w stos z prawej strony, należy dosunąć prawą krawędź papieru do prawej krawędzi kasety. W celu układania w stos z lewej strony, należy dosunąć lewą krawędź papieru do lewej krawędzi kasety.

1. Powoli wyjmuj kasetę na papier, aż do zatrzymania.



- Wyrównaj brzegi papieru i załaduj go stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę.
  - Wyciągnij kasetę do końca.



Zapełnij lewą część kasety



3. Ostrożnie napełniaj papierem kasetę.

## \rm Uwaga

 Papier można załadować nawet, jeśli kaseta 3 (LCT) jest w danej chwili używana. Możliwe jest wyciągnięcie lewej połowy kasety 3 (LCT) podczas jej używania. • W lewej części kasety załaduj przynajmniej 30 arkuszy papieru.

## Ładowanie papieru do kasety dużej pojemności (LCT)

Region A (głównie Europa i Azja)

Do kasety dużej pojemności(LCT) można ładować jedynie papier w formacie A4<sup>D</sup>. Gdy wydruk ma być wykonany na papierze w formacie 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11<sup>D</sup> lub B5 JIS<sup>D</sup> podawanym z kasety dużej pojemności (LCT), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Region B (głównie Ameryka Północna)

Kaseta dużej pojemności może pomieścić (LCT) jedynie papier o rozmiarze 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11<sup>D</sup>. Jeśli wydruk ma być wykonywany na papierze o rozmiarze A4<sup>D</sup> lub B5 JIS<sup>D</sup> z użyciem kasety dużej pojemności (LCT), należy się skontaktować z przedstawicielem serwisu.

🔂 Ważne

- Sprawdź, czy krawędzie papieru przylegają do lewej strony.
- Upewnij się, że papier w kasecie nie jest używany, po czym otwórz prawą pokrywę kasety dużej pojemności (LCT).



2. Załaduj papier do kasety strong do zadrukowania skierowang w dół.

Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę.



2

3. Zamknij prawą pokrywę kasety dużej pojemności (LCT).

## Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego

Papier o stałej orientacji (od góry do dołu) lub papier dwustronny (na przykład papier z nagłówkiem, papier dziurkowany lub papier kopiowany) mogą nie zostać zadrukowanie poprawnie, w zależności od ułożenia oryginałów oraz papieru.

### Ustawienia dla Narzędzia użytk.

Wybierz opcję [Auto wykrywanie] lub [Włączone (zawsze)] dla [Nagłówek] w [System] w obszarze menu Funkcje drukarki, a następnie umieść papier w sposób pokazany poniżej.

Szczegółowe informacje na temat ustawień papieru z nagłówkiem znajdują się w rozdziale "System" w instrukcji obsługi.

## Orientacja papieru

Poniżej przedstawiono znaczenie ikon:

Ikona	Znaczenie
R	Umieścić lub załadować papier stroną wydrukowaną do góry.
-	
	Umieścić lub załadować papier stroną wydrukowaną do dołu.
e	

Strona wydruku	Kaseta 1 lub kaseta 3 (LCT)	Kasety 2-5	Kaseta dużej pojemności (LCT)	Taca ręczna
Jednostr onnie		-	c3	

Strona wydruku	Kaseta 1 lub kaseta 3 (LCT)	Kasety 2-5	Kaseta dużej pojemności (LCT)	Taca ręczna
Dwustr onnie	·		-	-

## 👃 Uwaga

- Aby drukować na papierze z nagłówkiem jeśli [Auto wykrywanie] ustawione jest na [Nagłówek], należy określić [Pap.z nagłów.] jako typ papieru w ustawieniach sterownika drukarki.
- Jeżeli w trakcie zadania drukowania zostanie zmienione ustawienie z druku jednostronnego na dwustronny, po pierwszym wydruku drukowanie jednostronne może odbywać się w innej orientacji. Aby cały papier został wydrukowany w jednej orientacji, określ różne kasety dla drukowania jedno- i dwustronnego. Należy także pamiętać, że dla kasety przeznaczonej do drukowania jednostronnego drukowanie dwustronne musi być wyłączone.
- Szczegółowe informacje na temat drukowania dwustronnego, patrz "Drukowanie po obu stronach arkuszy" w "Instrukcji obsługi".

# Zalecany papier

## Zalecane rozmiary i rodzaje papieru

Ta sekcja opisuje zalecane rozmiary i typy papieru.

🔂 Ważne

- Jeśli używasz papieru, który się zawija, który jest za suchy lub zbyt wilgotny, może on spowodować zapchanie stępla lub zacięcie papieru.
- Nie należy używać papieru przeznaczonego dla drukarek atramentowych, ponieważ może przykleić się on do zespołu grzejnego, powodując nieprawidłowe podawanie papieru.
- Podczas ładowania folii przezroczystych należy odpowiednio określić przód i tył arkuszy, a następnie umieść je we właściwy sposób, aby uniknąć zacięcia.

Kaseta 1

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
60–300 g/m² (16 funtów	Region	550 arkuszy
dokumentowy–110 funtów okładka)	A4D	
Papier zwykły 1-Papier	Region B	
gruby 4	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×11₽	
60–300 g/m² (16 funtów	*1	550 arkuszy
dokumentowy–110 funtów okładka)	Region	
Papier zwykły 1-Papier	A5₽, B5 JIS₽, 81/2×11₽	
gruby 4	Region	
	A40, A50, B5 JIS0	

\* 1 Aby załadować papier o dowolnym rozmiarze wskazanym powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

## Kaseta 2

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
60–300 g/m <sup>2</sup> (16 funtów dokumentowy–110 funtów okładka)	Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie <sup>* 1</sup>	550 arkuszy
Papier zwykły 1–Papier	Region A	
gruby 4	A3₽, A4₽₽, A5₽, B4 JIS ₽, B5 JIS₽₽, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11₽, SRA3₽	
	Region B	
	A4D, A5D, B5 JISD, 11 × 17D, $8^{1}/_{2} \times 14D$ , $8^{1}/_{2} \times 11DD$ , $7^{1}/_{4} \times 10^{1}/_{2}D$ , 12 × 18D, $8^{1}/_{2} \times 13^{2}/_{5}D$	
60–300 g/m <sup>2</sup> (16 funtów dokumentowy–110 funtów okładka)	Wybierz rozmiar papieru przy użyciu menu Ustaw. kaset na pap. menu <sup>* 1</sup>	550 arkuszy
Papier zwykły 1–Papier	Region	
gruby 4	A5D, A6D, B6 JISD, 11 × 17D, $8^{1}/_{2} \times 14D$ , $8^{1}/_{2} \times 13D$ , $8^{1}/_{2} \times 11D$ , $8^{1}/_{4} \times 14D$ , $8^{1}/_{4} \times 13D$ , $8 \times 13D$ ,	
	8 × 10 $\Box$ , 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> $\Box$ , 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> $\Box$ , 8K $\Box$ , 16K $\Box$ $\Box$ , 12 × 18 $\Box$ , 11 × 15 $\Box$ , 10 × 14 $\Box$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 13 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> $\Box$	
	Region B	
	A3D, A4D, A5D, A6D, B4 JISD, B5 JISD, B6 JISD, $8^{1}/_{2} \times 13D$ , $8^{1}/_{4} \times 14D$ , $8^{1}/_{4} \times 13D$ , $8 \times 13D$ , $8 \times 13D$ , $8 \times 10D$ ,	
	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D, 8KD, 16KDD, 11 × 15D, 10 × 14D, SRA3D	

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
60–300 g/m <sup>2</sup> (16 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 4	Rozmiar niestandardowy <sup>*2, 3</sup> : Region A Pionowo: 90,0-320,0 mm Poziomo: 148,0-457,2 mm Region B Pionowo: 3,55-12,59 cali Poziomo: 5,83-18,00 cali	550 arkuszy
Koperty	Wybierz rozmiar papieru przy użyciu menu Ustaw. kaset na pap.: 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> × 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D, 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> × 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D, C5 EnvDD, C6 Env DD, DL EnvDD	<ul> <li>D: 50 arkuszy</li> <li>D: Z podwójnymi skrzydełkami: 15 arkuszy</li> <li>Z pojedynczym skrzydełkiem: 25 arkuszy</li> </ul>

\*1 Dostosować płotek boczny przed rozpoczęciem ładowania papieru B4 JISD, A3D, SRA3D, 11 × 17
 D, lub 12 × 18D.

- \*2 Ustawić boczne wsporniki w położeniu SRA3D przed załadowaniem papieru o pionowej długości 297 mm lub większej i poziomej długości przekraczającej 335 mm.
- \*3 Papier o długości powyżej 304,8 mm (12,0 cali) ładowany do kaset 2-5 powinien mieć szerokość maksymalnie 450 mm (17,8 cala).

## Kasety 3, 4 i 5

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
60–300 g/m <sup>2</sup> (16 funtów dokumentowy–110 funtów okładka)	Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie <sup>* 1</sup>	550 arkuszy
Papier zwykły 1–Papier gruby	Region	
4	A3₽, A4₽₽, A5₽, B4 JIS ₽, B5 JIS₽₽, 8¹/2 × 11₽, SRA3₽ <sup>*2</sup>	
	Region B	
	A4D, A5D, B5 JISD, 11 × 17D, $8^{1}/_{2} \times 14D$ , $8^{1}/_{2} \times 11D$ , $7^{1}/_{4} \times 10^{1}/_{2}D$ , 12 × $18D^{*2}$ , $8^{1}/_{2} \times 13^{2}/_{5}D$	
60–300 g/m <sup>2</sup> (16 funtów dokumentowy–110 funtów okładka)	Wybierz rozmiar papieru przy użyciu menu Ustaw. kaset na pap. menu <sup>* 1</sup>	550 arkuszy
Papier zwykły 1–Papier gruby	Region A	
4	A5₽, A6₽, B6 JIS₽,	
	11 × 17 $\Box$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 14 $\Box$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 13 $\Box$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11 $\Box$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 14 $\Box$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 13 $\Box$ , 8 × 13 $\Box$ , 8 × 10 $\Box$ ,	
	$7^{1}/_{4} \times 10^{1}/_{2}$ $\Box$ , $5^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}$ , $8K$ $\Box$ , $16K$ $\Box$ , $12 \times 18$ $\Box$ , $^{*2}$ , $11 \times 15$ $\Box$ , $10 \times 14$ $\Box$ , $8^{1}/_{2} \times 13^{2}/_{5}$ $\Box$	
	Region B	
	A3⊡, A4Ū, A5⊡, A6⊡, B4 JIS⊡, B5 JISŪ, B6 JIS⊡,	
	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 13⊡, 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 14⊡, 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 13⊡, 8 × 13⊡, 8 × 10⊡,	
	$7^{1}/_{4} \times 10^{1}/_{2}$ , $5^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}$ , 8KD, 16KDD, 11 × 15D, 10 × 14D, SRA3D <sup>*2</sup>	

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
60–300 g/m <sup>2</sup> (16 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 4	Rozmiar niestandardowy <sup>*3, 4</sup> : Region A Pionowo: 90,0-320,0 mm Poziomo: 148,0-457,2 mm Region B Pionowo: 3,55-12,59 cali Poziomo: 5,83-18,00 cali	550 arkuszy
Koperty	Wybierz rozmiar papieru przy użyciu menu Ustaw. kaset na pap.: 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> × 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> DD, 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> × 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D, C5 EnvDD, C6 Env DD, DL EnvDD	<ul> <li>D: 50 arkuszy</li> <li>D: Z podwójnymi skrzydełkami: 15 arkuszy Z pojedynczym skrzydełkiem: 25 arkuszy</li> </ul>

- \*1 Dostosować płotek boczny przed rozpoczęciem ładowania papieru B4 JIS<sup>D</sup>, A3<sup>D</sup>, SRA3<sup>D</sup>, 11 × 17
   D, lub 12 × 18<sup>D</sup>.
- \*2 Na etykietach dołączonych do kaset na papier znajdują się podziałki oznaczające te rozmiary papierów, ale nie ma na nich opisu rozmiarów.
- \*3 Papier o długości powyżej 304,8 mm (12,0 cali) ładowany do kaset 2-5 powinien mieć szerokość maksymalnie 450 mm (17,8 cala).
- \*4 Ustawić boczne wsporniki w położeniu SRA3 P przed załadowaniem papieru o pionowej długości 297 mm lub większej i poziomej długości przekraczającej 335 mm.

## Taca ręczna

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
52–300 g/m <sup>2</sup> (14 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 4	Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: Region A A3, A4, D, A5, D, A6, B4, JIS, B5, JIS, B6, JIS , SRA3, B5, JIS, 11 × 17, B6, B5, B5, 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2 (3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	<ul> <li>100 arkuszy(do grubości 10 mm)</li> <li>Papier gruby 1: 40 arkuszy</li> <li>Papier gruby 2-Papier gruby 3: 20 arkuszy</li> <li>Papier gruby 4: 16 arkuszy</li> </ul>
52–300 g/m² (14 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 4	*1 $\begin{array}{c} & & \\ &$	<ul> <li>100 arkuszy(do grubości 10 mm)</li> <li>Papier gruby 1: 40 arkuszy</li> <li>Papier gruby 2-Papier gruby 3: 20 arkuszy</li> <li>Papier gruby 4: 16 arkuszy</li> </ul>

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
52–300 g/m <sup>2</sup> (14 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 4	Rozmiar niestandardowy <sup>*2</sup> : Region A Pionowo: 90,0-320,0 mm Poziomo: 148,0-1 260 mm Region B Pionowo: 3,55-12,59 cali Poziomo: 5,83-49,60 cali	<ul> <li>100 arkuszy(do grubości 10 mm)</li> <li>Papier gruby 1: 40 arkuszy</li> <li>Papier gruby 2-Papier gruby 3: 20 arkuszy</li> <li>Papier gruby 4: 16 arkuszy</li> </ul>
Folia (przezroczysta)	A4DD, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11DD	50 arkuszy
Papier półprzezroczysty (kalka techniczna)	АЗФ, А4ФФ, B4 JISФ, B5 JIS ФФ	1 arkusz
Papier na etykiety (etykiety samoprzylepne)	B4 JISI, A4DI	30 arkuszy
Koperty	*1 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> × 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> DD, 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> × 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> DD, kop.C5DD, kop.C6DD, kop.DLDD	10 arkuszy

- \* 1 Wybierz rozmiar papieru. Patrz str.72 "Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego".
- \*2 Wprowadź rozmiar papieru. Patrz str.72 "Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego".

## Kaseta 3 (Kaseta dużej pojemności)

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
52–300 g/m <sup>2</sup> (14 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 4	$\begin{array}{c} \textcircled{\ } \text{Region} \textbf{A} \\ A4D \\ \textcircled{\ } \text{Region} \textbf{B} \\ 8^{1}/_{2} \times 11D \end{array}$	1000 arkuszy × 2

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
52–300 g/m <sup>2</sup> (14 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 4	*1 $\mathbb{R}$ Region <b>A</b> $8^{1}/_{2} \times 11D$ $\mathbb{R}$ Region <b>B</b> A4D	1000 arkuszy × 2

\*1 Aby załadować papier o dowolnym rozmiarze wskazanym powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

## Kaseta dużej pojemności (LCT)

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
52–300 g/m <sup>2</sup> (14 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 4		1500 arkusz
52–300 g/m <sup>2</sup> (14 funtów dokumentowy–110 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 4	*1 $\mathbb{R}$ Region <b>A</b> B5 JISD, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11D $\mathbb{R}$ Region <b>B</b> A4D, B5 JISD	1500 arkusz

\*1 Aby załadować papier o dowolnym rozmiarze wskazanym powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

## Grubość papieru

Grubość papieru <sup>* 1</sup>	Gramatura papieru
Papier cienki <sup>*2</sup>	52-59 g/m <sup>2</sup> (14-15 lb. dokumentowy)
Papier zwykły 1	60-74 g/m <sup>2</sup> (16-20 lb. dokumentowy)
Papier zwykły 2	75–81 g/m <sup>2</sup> (20 funtów dokumentowy)
Średnio - gruby	82-105 g/m <sup>2</sup> (20-28 lb. dokumentowy)

Grubość papieru <sup>* 1</sup>	Gramatura papieru
Papier gruby 1	106–169 g/m <sup>2</sup> (28 funtów dokumentowy–90 funtów indeks)
Papier gruby 2	170–220 g/m <sup>2</sup> (65–80 funtów okładka)
Papier gruby 3	221–256 g/m <sup>2</sup> (80 funtów okładka–140 funtów indeks)
Papier gruby 4	257–300 g/m <sup>2</sup> (140 funtów indeks–110 funtów okładka)

\*1 Jakość wydruku ulegnie pogorszeniu, jeśli gramatura papieru będzie zbliżona do minimalnej lub maksymalnej wartości. Należy zmienić ustawienie gramatury papieru na papier cieńszy lub grubszy.

\*2 W zależności od typu mogą się zaginać brzegi papieru lub będzie on nieprawidłowo podawany.

## \rm Uwaga

- Niektóre typy papieru, takie jak papier przezroczysty lub folia, podczas działania, mogą wytwarzać hałas. Hałas ten nie wskazuje na problem i nie ma wpływu na jakość wydruku.
- Pojemność papieru wskazana w tabelach powyżej stanowi przykład. Rzeczywista pojemność papieru może być niższa w zależności od typu papieru.
- Podczas ładowania papieru należy upewnić się, że wysokość stosu nie wystaje ponad znak ograniczenia w kasecie na papier.
- W razie podawania wielu stron jednocześnie arkusze należy osuszyć lub ładować pojedynczo z kasety ręcznej.
- Wyprostuj zrolowane arkusze przed ich załadowaniem.
- W zależności od rozmiarów i typów papieru, drukowanie może trwać dłużej niż zwykle.
- W przypadku ładowania papieru grubego o gramaturze 106-300 g/m<sup>2</sup> (28 funtów dokumentowy-110 funtów okładka), patrz str.68 "Papier gruby".
- Ładowanie kopert, patrz str.69 "Koperty".
- W przypadku kopiowania lub drukowania na papierze z nagłówkiem, orientacja papieru zależy od używanych funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.57 "Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego".
- Podczas ładowania papieru etykietowego:
  - Zaleca się stosowanie papieru etykietowego określonego przez producenta.
  - Zaleca się kłaść jeden arkusz naraz.
  - Naciśnij przycisk [Taca ręczna], po czym wybierz odpowiednią grubość papieru dla opcji [Typ papieru].
- W przypadku umieszczania folii przezroczystych:

- Zaleca się kłaść jeden arkusz naraz.
- W przypadku drukowania z komputera na foliach, patrz Instrukcja obsługi.
- Przy każdym użyciu folii należy ją osuszyć. W ten sposób zapobiega się sklejaniu folii i nieprawidłowemu ich podawaniu.
- Skopiowane i zadrukowane arkusze należy wyjmować pojedynczo.
- Podczas ładowania półprzezroczystego papieru:
  - Zaleca się używanie półprzezroczystego papieru o długich włóknach, a podczas ładowania kierunek papieru musi być zgodny z ułożeniem włókien.
  - Półprzezroczysty papier łatwo wchłania wilgoć i ulega zwijaniu. Przed załadowaniem papier należy rozprostować.
  - Skopiowane i zadrukowane arkusze należy wyjmować pojedynczo.
- Podczas ładowania papieru powlekanego:
  - Aby drukować na papierze powlekanym: naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] (20), naciśnij [Ustawienia kaset na pap.] po czym dla każdej kasety w opcji [Typ papieru] zdefiniuj [Typ papieru] na [Powl.:matowy] po czym ustaw opcję [Grubość papieru] na odpowiednią grubość papieru.
  - Aby wydrukować na papierze powlekanym o wysokim połysku, naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] (20), naciśnij [Ustaw.kasety na papier], a następnie dla każdej kasety ustaw [Typ papieru] dla opcji [Typ papieru] na [Powl.:Błysz.].
  - Ładując papier powlekany lub papier błyszczący zawsze powachluj nim przed jego użyciem.
  - Jeżeli podczas korzystania z papieru powlekanego dojdzie do jego zacięcia, albo urządzenie będzie wydawać dziwny hałas podczas jego podawania z kasety, podawaj papier powlekany pojedynczo z kasety ręcznej.
- Po długotrwałym drukowaniu arkuszy A5DD, A6D, kopert lub innych mniejszych niestandardowych rozmiarów papieru, wznowienie drukowania na innym rozmiarze papieru może wymagać odczekania 1 minuty w celu dostosowania urządzenia.

## Papier gruby

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące używania papieru grubego.

Podczas ładowania grubego papieru 106-300 g/m<sup>2</sup> (28 funtów dokumentowych - 110 funtów okładkowych), należy stosować się do poniższych zaleceń, aby uniknąć nieprawidłowego podawania i obniżonej jakości wydruku.

- Cały papier należy przechowywać w takich samych warunkach w pomieszczeniu o temperaturze 20–25°C (68–77°F) i wilgotności 30–65%.
- Podczas ładowania papieru do kaset na papier należy ładować co najmniej 20 arkuszy. Należy się również upewnić, że ograniczniki boczne są umieszczone równo wzdłuż stosu papieru.

- Zacięcia oraz błędy podczas podawania papieru mogą występować podczas drukowania na grubym, gładkim papierze. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, należy dokładnie przekartkować gładki papier przed jego załadowaniem. Jeżeli mimo to występują zacięcia lub arkusze są podawane razem, należy ładować je pojedynczo z tacy ręcznej.
- W przypadku ładowania papieru grubego należy ustawić kierunek papieru zgodnie z ułożeniem jego włókien, jak pokazano na poniższej ilustracji:



### \rm Uwaga

- Wybierz [Gruby papier 1], [Gruby papier 2], [Gruby papier 3] lub [Gruby papier 4] jako grubość papieru w opcji [Ustawienia kasety na papier].
- Nawet jeśli papier gruby został załadowany zgodnie z podanym opisem, uzyskanie normalnego działania urządzenia i typowej jakości wydruku może być niemożliwe z powodu używanego typu papieru.
- Wydruki mogą mieć widoczne pionowe zagięcia.
- Wydruki mogą być znacznie zwinięte. Zgniecione lub zwinięte wydruki należy wyrównać.

### Koperty

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące kopert.

## 🚼 Ważne

- Nie należy używać kopert z okienkami.
- W zależności od długości i kształtu skrzydełek mogą wystąpić problemy z podawaniem kopert.
- W orientacji D można ładować jedynie koperty o szerokości co najmniej 148 mm (5,9 cala) z otwartymi skrzydełkami.
- Gdy ładujesz koperty w orientacji <sup>D</sup>, załaduj je z otwartymi skrzydełkami. W przeciwnym razie mogą one nie zostać pobrane przez urządzenie.

 Przed załadowywaniem kopert, naciśnij na nie by usunąć jakiekolwiek powietrze ze środka, wyrównaj wszystkie cztery brzegi. Przed załadowaniem kopert przy pomocy ołówka lub wałka należy przygnieść ich czołowe brzegi (brzeg, który jest wprowadzany do urządzenia).

Sposób ładowania kopert zależy od orientacji. Drukując na kopertach, należy ładować je zgodnie z odpowiednią orientacją przedstawioną poniżej:

Typy kopert	Kasety 2-5	Taca ręczna
Koperty otwierane z boku 🖓	Skrzydełka: otwarte	Skrzydełka: otwarte
	<ul> <li>Dolna strona koperty: skierowana ku prawej stronie urządzenia</li> </ul>	<ul> <li>Dolna strona koperty: skierowana ku lewej stronie urządzenia</li> </ul>
	<ul> <li>Strona do drukowania: skierowana do góry</li> </ul>	<ul> <li>Strona do drukowania: skierowana do dołu</li> </ul>
Koperty otwierane z boku 🗖	· · · · ·	
	<ul> <li>Skrzydełka: zamknięte</li> </ul>	• Skrzydełka: zamknięte
	<ul> <li>Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia</li> </ul>	<ul> <li>Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia</li> </ul>
	<ul> <li>Strona do drukowania: skierowana do góry</li> </ul>	<ul> <li>Strona do drukowania: skierowana do dołu</li> </ul>

Sposób ładowania kopert

W wypadku ładowania kopert wybierz opcję "Koperta" jako typ papieru z użyciem opcji [Ustawienia kasety na papier] i sterownika drukarki oraz podaj grubość kopert. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.

Aby drukować na kopertach umieszczonych krótszymi brzegami przeciwnie do urządzenia, należy obrócić drukowany obraz o 180 stopni za pomocą sterownika drukarki.

### Zalecane koperty

W sprawie informacji dotyczących zalecanych kopert należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów kopert, które można załadować, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".

### 👃 Uwaga

- Można wkładać tylko jeden rozmiar i typ kopert jednocześnie.
- Funkcja Dupleks nie może być użyta do kopert.
- Aby uzyskać lepszą jakość wydruku, zaleca się ustawienie marginsesu prawego, lewego, górnego i dolnego na wartość przynajmniej 15 mm (0,6 cala).
- Jeżeli część kopert ma inną grubość, to jakość wydruku może nie być jednakowa. Aby sprawdzić jakość druku, zadrukuj jedną lub dwie koperty.
- Wydrukowane arkusze są podawane do wewnętrznej tacy nawet, jeśli określono inną kasetę.
- Zgniecione lub zwinięte wydruki należy wyrównać.
- Sprawdź, czy koperty nie są wilgotne.
- Wysoka temperatura oraz duża wilgotność mogą wpłynąć negatywnie na jakość drukowania i spowodować pomarszczenie kopert.
- W zależności od warunków otoczenia, drukowanie na kopertach może spowodować ich marszczenie nawet, jeśli stosowany jest zalecany rodzaj.
- Niektóre typy kopert mogą wychodzić zgniecione, brudne lub z błędami. Jeśli na kopercie drukowane są jednolite kolory lub obrazy, w miejscach, gdzie zachodzące na siebie krawędzie koperty powodują, że jest ona grubsza, mogą pojawić się linie.

# Drukowanie z tacy ręcznej

#### 🚼 Ważne

- Po wybraniu przycisku [Ustaw. urządzenia] w opcji [Taca ręczna] w polu [Priorytet ustawienia kasety] dla pozycji [System] w menu Funkcje drukarki ustawienia wprowadzone za pomocą panela operacyjnego mają pierwszeństwo przed ustawieniami ze sterownika drukarki. Szczegółowe informacje, patrz Instrukcje obsługi.
- Domyślnym ustawieniem opcji [Taca ręczna] jest [Ustawienia urządzenia: Dowolny typ].

### 👃 Uwaga

- Ustawienia będą obowiązywać do momentu ich zmiany.
- Ustawieniem domyślnym opcji [Rozmiar papieru tacy ręcznej] jest [Wykrywanie automatyczne].

### Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego

- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (ሕ) u dołu ekranu (na środku).
- 2. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] (🕮).
- 3. Naciśnij przycisk [Ustaw. kaset na pap.].
- 4. Naciśnij przycisk [Rozmiar pap. na tacy ręcznej drukarki].
- 5. Wybierz rozmiar papieru.



- 6. Naciśnij przycisk [OK].
- 7. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika] (🖾) w prawym górnym rogu ekranu.
- 8. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🗥) u dołu ekranu (na środku).

# Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego

- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🗥) u dołu ekranu (na środku).
- 2. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] (🖾).

- 3. Naciśnij przycisk [Ustaw. kaset na pap.].
- 4. Naciśnij przycisk [Rozmiar pap. na tacy ręcznej drukarki].
- 5. Naciśnij przycisk [Rozmiar niestand.].

Po ustawieniu rozmiaru niestandardowego należy nacisnąć przycisk [Zmień rozmiar].

- 6. Naciśnij przycisk [Poziomo].
- Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w poziomie, a następnie naciśnij przycisk [#].



- 8. Naciśnij przycisk [Pionowo].
- Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w pionie, a następnie naciśnij przycisk [#].
- 10. Naciśnij dwukrotnie przycisk [OK]
- 11. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika] (🐼) w prawym górnym rogu ekranu.
- 12. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🕋) u dołu ekranu (na środku).

## Określanie papieru grubego, cienkiego lub folii jako rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego

🔂 Ważne 🛛

- Użyj folii przezroczystych o formacie A4 $\Box$  lub 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11 $\Box$  i podaj ich rozmiar.
- Zazwyczaj można zadrukować tylko jedną stronę folii przezroczystej. Upewnij się, że podczas wkładania folii strona do zadrukowania będzie zwrócona do dołu.
- Podczas drukowania na foliach przezroczystych należy skopiowane arkusze wyjmować pojedynczo.
- 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🏠) u dołu ekranu (na środku).
- Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] (2).
- 3. Naciśnij przycisk [Ustaw. kaset na pap.].
- 4. Naciśnij przycisk [Roz.pap.na tacy ręcznej drukarki], a następnie określ rozmiar papieru.

- 5. Naciśnij przycisk [OK].
- 6. Naciśnij [▼Następny].
- 7. Naciśnij przycisk [Typ papieru: Taca ręczna].
- 8. Wybierz odpowiednie pozycje, w zależności od typu papieru jaki chcesz ustawić.
  - Podczas ładowania folii wciśnij [Folia przezroczysta] w obszarze [Typ papieru].
  - Aby załadować cienki lub gruby papier, naciśnij przycisk [Nie wyświetlaj] w obszarze [Typ papieru], a następnie wybierz odpowiednią grubość papieru w obszarze [Grubość papieru].

er Type: Bypass Tray			Cance	i OK
Standard Dater Type	Liture Paper T	NDR .	Paper Thidness	
			Thin Paper 52-59n/m2	Plain Paper 1 60–74a/m2
Do not Disalay	Recycled Paper	Color Paper	Plain Paper 2	Middle Thick
Letterhead	Label Paper	Preprinted Paper	75-81g/m2	82-105g/m2
Bond Paper	Cardstock	OHP (Transparency)	Thick Paper 1 106-169p/m2	Thick Paper 2 170-220g/m2
Special Paper 1	Special Paper 2	Special Paper 3	Thick Paper 3 221-256g/m2	Thick Paper 4 257-500g/m2
Envelope	Coated Matte	Coated Glossy	Apply Duplex	
		1	Vac	No

- 9. Naciśnij przycisk [OK].
- 10. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika] (🔯) w prawym górnym rogu ekranu.
- 11. Naciśnij przycisk [Ekran główny] (🏠) u dołu ekranu (na środku).

#### 🗸 Uwaga

- Zaleca się, aby używać określonych przez producenta folii przezroczystych.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.

Ten rozdział przedstawia rozwiązania typowych problemów oraz wyjaśnia sposoby korygowania nieprawidłowych wyników drukowania.

# Kiedy urządzenie emituje sygnały dźwiękowe

Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie sygnałów dźwiękowych emitowanych przez urządzenie w celu poinformowania użytkownika o pozostawionych oryginałach i innych sytuacjach związanych z działaniem urządzenia.

Wzór sygnału	Znaczenie	Przyczyna
Pojedynczy krótki sygnał	Przyjęto ustawienia wprowadzone za pomocą panela/ekranu.	Naciśnięto przycisk na ekranie.
Krótki i następujący po nim długi sygnał	Polecenie z panelu/ekranu zostało odrzucone.	Przyciśnięty został niewłaściwy przycisk na ekranie lub wprowadzone hasło jest niepoprawne.
2 długie sygnały	Urządzenie nagrzało się.	Po włączeniu zasilania lub przełączeniu urządzenia z trybu uśpienia urządzenie nagrzewa się, po czym jest gotowe do użytkowania.
5 długich sygnałów powtórzonych cztery razy	Cichy sygnał	Kaseta na papier jest pusta.
5 krótkich sygnałów dźwiękowych powtórzonych pięciokrotnie.	Głośny sygnał	Wymagana jest interwencja użytkownika z powodu zacięcia papieru, zużycia tonera itp.

### \rm Uwaga

- Użytkownicy nie mogą wyciszyć sygnałów alarmowych urządzenia. Kiedy urządzenie emituje sygnał aby powiadomić użytkownika o zacięciu papieru lub żądaniu wymiany tonera, a pokrywy urządzenia są otwierane i zamykane kilkakrotnie w krótkim okresie czasu, to emisja sygnału dźwiękowego może trwać nawet po przywróceniu do stanu normalnego.
- Możliwe jest włączenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dźwięku, patrz Instrukcja obsługi.

# Kiedy wyświetlana jest ikona stanu

Ta sekcja opisuje ikony stanu, gdy zachodzi potrzeba usunięcia zaciętego papieru, uzupełnienia papieru lub wykonania innych operacji.

Ikona stanu	Status
औr : Ikona zacięcia papieru	Pojawia się przy zacięciu papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str.108 "Usuwanie zablokowanego papieru".
🖆: Ikona Załaduj papier	Pojawia się, gdy skończy się papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania papieru, patrz str.47 "Ładowanie papieru".
لما: Ikona Dodaj toner.	Pojawia się, gdy toner zostanie zużyty. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania tonera, patrz str.39 "Uzupełnianie tonera".
🖆 : Ikona Uzupełnij zszywki	Pojawia się, gdy zszywki zostaną zużyte. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania zszywek, patrz str.43 "Dodawanie zszywek".
⊠ : Ikona pełnego pojemnika na zużyty toner	Pojawia się, gdy pojemnik na zużyty toner jest pełny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany pojemnika na zużyty toner, patrz str.41 "Wymiana pojemnika na zużyty toner".
🖆 : Ikona zapełnienia pojemnika na konfetti	Pojawia się, gdy pojemnik na konfetti jest pełny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania odpadów po dziurkowaniu, patrz Instrukcja obsługi.
₹ : Ikona Wezwij serwis	Pojawia się, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wymaga konserwacji.
□ · : Ikona Otwarta pokrywa	Pojawia się, gdy w urządzeniu otwarta jest jedna lub wiele pokryw.

# Podświetlony lub migający wskaźnik [Sprawdź stan]

Jeśli wskaźnik [Sprawdź stan] jest podświetlony lub miga, naciśnij [Sprawdź stan], aby wyświetlić ekran [Sprawdź stan]. Na ekranie [Sprawdź stan] można sprawdzić stan wszystkich funkcji.

### Ekran [Sprawdź stan]



### 1. Karta [Stan urządz./aplik.]

Wskazuje stan urządzenia i wszystkich funkcji.

#### 2. [Spr.]

Jeśli w urządzeniu lub funkcji wystąpi błąd, przycisk [Spr.] umożliwi wyświetlenie informacji szczegółowych.

Naciśnięcie przycisku [Spr.] powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie lub odpowiedniego ekranu funkcji. Należy sprawdzić treść komunikatu o błędzie wyświetlonego na ekranie funkcji i podjąć odpowiednie działania. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów opisanych w komunikatach o błędach, patrz Instrukcja obsługi, str.84 "Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki" lub str.90 "Kiedy pojawi się inny komunikat".

#### 3. Komunikaty

Wyświetlany jest komunikat, który wskazuje stan maszyny i wszystkich funkcji.

#### 4. Ikony stanu

Poniżej opisano ikony stanu, które mogą się wyświetlić:

- 🖸: Funkcja wykonuje zadanie.
- 🛕: Nie można użyć tego urządzenia, ponieważ wystąpił błąd urządzenia.

U: Nie można użyć tej funkcji, ponieważ wystąpił błąd funkcji lub urządzenia. Ta ikona może się również pojawić, gdy poziom tonera będzie niski.

Poniższa tabela opisuje problemy	, które powodują,	że wskaźnik [Sprawdź stan]	świeci się lub miga.
----------------------------------	-------------------	----------------------------	----------------------

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Dokumenty i raporty nie są drukowane.	Taca wyjściowa na papier jest pełna.	Usuń wydruki z tacy.
Dokumenty i raporty nie są drukowane.	Brak papieru.	Załaduj papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania papieru, patrz str.47 "Ładowanie papieru".
Wystąpił błąd.	Status "Pojawił się błąd" na ekranie [Sprawdź stan] oznacza błąd funkcji.	Naciśnij przycisk [Spr.] dla funkcji, w której wystąpił błąd. Przeczytaj treść wyświetlanego komunikatu, a następnie wykonaj niezbędne działania. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące komunikatów o błędach i rozwiązywania opisanych w nich problemów, patrz Instrukcja obsługi, str.84 "Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki" lub str.90 "Kiedy pojawi się inny komunikat". Można normalnie używać innych funkcji.
Urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią.	Wystąpił błąd sieci.	<ul> <li>Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci i czy ustawienia są poprawne. Aby uzyskać szczegółowe informacje o podłączeniu do sieci, patrz Instrukcja obsługi.</li> <li>W sprawie informacji dotyczących połączenia z siecią należy skontaktować się z administratorem.</li> <li>Gdy wskaźnik przycisku wciąż świeci się, mimo wykonania czynności tu opisanych, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.</li> </ul>

# Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik nadal się świeci, a urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia, nawet po naciśnięciu [Oszczędzanie energii].	W niektórych przypadkach urządzenie nie przechodzi w stan uśpienia po naciśnięciu [Oszczędzanie energii].	Zanim naciśniesz [Oszczędzanie energii] upewnij się, że można włączyć tryb uśpienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu uśpienia, patrz str.31 "Oszczędzanie energii".
Wyświetlacz jest wyłączony.	Urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.	Dotknij wyświetlacza.
Po dotknięciu wyświetlacza nic się nie dzieje.	Zasilanie jest wyłączone.	Upewnij się, że wskaźnik zasilania jest wyłączony, a następnie włącz zasilanie.
Zasilanie wyłącza się automatycznie.	Opcja zegara tygodniowego jest ustawiona na [Zasilanie wyłączone].	Należy zmienić ustawienie zegara tygodniowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania opcji Zegar tygodniowy, patrz Instrukcja obsługi.
Wyświetlany jest ekran wprowadzania kodu użytkownika.	Użytkownicy ograniczeni są przez kod autoryzacji użytkownika.	Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu logowania się przy włączonej autoryzacji kodu użytkownika, patrz Instrukcja obsługi.
Pojawi się ekran autoryzacji.	Ustawiono autoryzację użytkownika.	Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi.
Komunikat o błędzie jest wyświetlany nawet po usunięciu zaciętego papieru.	Papier wciąż jest zablokowany w kasecie.	W celu usunięcia zaciętego papieru wykonaj kroki procedury wyświetlanej na panelu operacyjnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str. 108 "Usuwanie zablokowanego papieru".
Komunikat o błędzie jest wyświetlany, nawet jeśli wskazana pokrywa jest zamknięta.	Jedna lub więcej pokryw, które nie są wskazane, jest wciąż otwarta.	Zamknij wszystkie pokrywy w urządzeniu.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Obrazy drukowane są na odwrotnej stronie papieru.	Papier może być załadowany niewłaściwie.	Włóż prawidłowo papier do kasety. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania papieru, patrz str.47 "Ładowanie papieru".
Często występują zacięcia papieru.	Używanie zwiniętego papieru często powoduje jego złe pobranie, zabrudzenie krawędzi papieru czy pominięte miejsca w trakcie drukowania ze stosu.	<ul> <li>Wyrównaj papier rękami, by rozprostować zawinięcie.</li> <li>Załaduj papier dolną krawędzią do góry, tak aby zwinięte brzegi skierowane były w dół. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str.59 "Zalecany papier".</li> <li>Aby zapobiec zwijaniu, należy układać papier na płaskiej powierzchni i nie opierać go o ścianę. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące właściwego sposobu przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.</li> </ul>
Często występują zacięcia papieru.	Ograniczniki końcowe lub boczne kasety mogą nie być ustawione prawidłowo.	<ul> <li>Usuń zacięty papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str. 108 "Usuwanie zablokowanego papieru".</li> <li>Sprawdź, czy boczne lub końcowe ograniczniki są prawidłowo ustawione. Ponadto sprawdź, czy boczne ograniczniki są zablokowane. Szczegółowe informacje na temat ustawień bocznych i końcowych ograniczników, patrz Instrukcja obsługi.</li> </ul>

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Często występują zacięcia papieru.	Załadowano papier o nierozpoznawanym rozmiarze.	<ul> <li>Usuń zacięty papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str. 108 "Usuwanie zablokowanego papieru".</li> <li>W przypadku ładowania papieru o rozmiarze, który nie jest wybierany automatycznie, należy określić rozmiar papieru za pomocą panela operacyjnego. Szczegółowe informacje na temat określania rozmiaru papieru na panelu operacyjnym, patrz Instrukcja obsługi.</li> </ul>
Często występują zacięcia papieru.	Na tacy finiszera znajduje się obcy obiekt.	<ul> <li>Usuń zacięty papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str. 108 "Usuwanie zablokowanego papieru".</li> <li>Nie należy umieszczać żadnych obiektów na tacy finiszera.</li> </ul>
Nie można drukować w trybie dupleksu.	Została wybrana kaseta na papier, której ustawienia nie uwzględniają drukowania w trybie dupleks.	Aby umożliwić dwustronne drukowanie za pomocą kasety na papier, zmień ustawienia dla pozycji "Zastosuj dupleks" w menu Ustaw.kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia "Zastosuj dupleks", patrz Instrukcja obsługi.
Nie można drukować w trybie dupleksu.	Wybrano typ papieru, który nie może być używany do drukowania w trybie dupleks.	Za pomocą opcji "Ustaw. kaset na pap.", wybierz typ papieru, który może być użyty do wydruku w trybie dupleks. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia "Typ papieru", patrz Instrukcja obsługi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie wyłącza się w ciągu 5 minut po wyłączeniu zasialania.	Urządzenie nie może zakończyć procedury zamknięcia.	Powtórz procedurę zamknięcia. Jeśli urządzenie się nie wyłączy, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Wystąpił błąd podczas zmiany Książki adresowej z panela operacyjnego lub Web Image Monitor.	Nie można zmieniać Książki adresowej podczas usuwania wielu zapisanych dokumentów.	Poczekaj chwilę i ponownie wykonaj operację.
Z poziomu panelu wyświetlania nie można zmienić książki adresów.	Książki adresów nie można zmienić, podczas tworzenia jej kopii zapasowej z poziomu programu Web Image Monitor ani innych narzędzi uruchomionych na komputerze.	<ul> <li>Należy poczekać, aż tworzenie kopii zapasowej książki adresów zostanie zakończone, a następnie ponowić próbę zmiany książki adresów.</li> <li>Jeżeli wystąpi błąd SC997, należy nacisnąć [Wyjście].</li> </ul>
Funkcja nie działa lub nie może być użyta.	Funkcji nie można wykonać podczas tworzenia kopii zapasowej książki adresów z poziomu programu Web Image Monitor ani innych narzędzi uruchomionych na komputerze.	Czekaj. Funkcja zostanie wykonana po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej książki adresów.
Papier jest zagięty.	Papier może być zagięty podczas wyrzucania z górnej tacy finiszera.	Zmień tacę odbiorczą na tacę przesuwną finiszera.

### \rm Uwaga

 Zdarza się czasami, że obrazy nie wychodzą takie jak oczekiwano z powodu problemów związanych z typem papieru, formatem papieru lub pojemnością kasety, należy użyć zalecanego papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str.59
 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".

# Gdy nie powiedzie się połączenie USB

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest rozpoznawane automatycznie.	Kabel USB nie jest poprawnie podłączony.	Odłącz kabel USB, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Po wyświetleniu ekranu [Ekran główny] podłącz ponownie kabel USB.
Urządzenie nie jest rozpoznawane automatycznie.	System Windows już skonfigurował ustawienia USB.	Sprawdź, czy komputer zidentyfikował urządzenie jako nieobsługiwane. Otwórz Menedżera urządzeń systemu Windows i w polu [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej] usuń urządzenia będące w konflikcie. Urządzenia pozostające w konflikcie są oznaczone ikoną [!] lub [?]. Zwróć uwagę na to, aby przypadkowo nie usunąć potrzebnych urządzeń. Szczegóły, patrz Pomoc Windows.
Urządzenie nie rozpoznaje połączenia USB nawet, gdy kabel USB jest podłączony.	Jeżeli kabel USB zostanie podłączony, gdy urządzenie jest wyłączone, urządzenie może nie wykryć połączenia USB.	Naciśnij opcję [Sprawdź stan], a następnie odłącz kabel USB. Po odłączeniu kabla ponownie naciśnij opcję [Sprawdź stan]. Po przejściu urządzenia w tryb gotowości ponownie podłącz kabel USB.

# Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki

Ta sekcja opisuje podstawowe komunikaty pojawiające się na panelu wyświetlacza, w protokołach błędów lub raportach. Jeśli pojawią się inne komunikaty, należy postępować zgodnie z ich instrukcjami.

## Komunikaty wyświetlane na panelu operacyjnym podczas używania funkcji drukarki

### 🔀 Ważne

• Przed wyłączeniem zasilania patrz str.30 "Włączanie/Wyłączanie zasilania".

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Problem sprzętowy: Ethernet"	Wystąpił błąd na karcie Ethernet.	Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
"Problem sprzętowy: Dysk twardy"	Wystąpił błąd na dysku twardym.	Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
"Problem sprzętowy: USB"	Wystąpił błąd w interfejsie USB.	Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
"Problem sprzętowy: Karta bezprzewodowa" ("Karta interfejsu sieci bezprzewodowej LAN" jest określana jako "karta bezprzewodowa").	<ul> <li>Karta bezprzewodowej sieci LAN jest niesprawna.</li> <li>Używana karta bezprzewodowej sieci LAN jest niekompatybilna z tym urządzeniem.</li> </ul>	Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej LAN jest włożona prawidłowo. Następnie, włącz ponownie główny włącznik zasilania. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Załaduj następujący papier w n. Aby wymusić drukowanie, wybierz inną kasetę i naciśnij [Kontynuuj]. " ("n" jest zastępowane zmienną").	Ustawienia sterownika drukarki są nieprawidłowe lub taca nie zawiera papieru w formacie wybranym w sterowniku drukarki.	Sprawdź czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe, a następnie załaduj papier o rozmiarze wybranym w sterowniku drukarki do kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany rozmiaru papieru, patrz Instrukcja obsługi.
"Papier w tacy stempla. Otwórz pokrywę i usuń papier."	Jeżeli drukowanie zostanie zatrzymane przed jego ukończeniem, papier może pozostać w module finiszera.	Usuń papier pozostający w finiszerze.
"Nieodpowiedni rozmiar i rodzaj papieru. Wybierz inny podajnik i naciśnij [Kontunuuj]. Aby anulowac zadanie naciśnij [Reset zadania]. Rozmiar i rodzaj papieru można również zmienić w Narzędziach Użytkownika. "	Ustawienia sterownika drukarki są nieprawidłowe lub taca nie zawiera papieru o formacie i typie wybranym w sterowniku drukarki.	<ul> <li>Sprawdź czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe, a następnie załaduj papier o rozmiarze wybranym w sterowniku drukarki do kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany rozmiaru papieru, patrz Instrukcja obsługi.</li> <li>Wybierz ręcznie kastę, aby kontynuować drukowanie, lub anuluj zadanie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ręcznego wyboru kasety i anulowania zadania drukowania, patrz Instrukcja obsługi.</li> </ul>
"Niezgodne typy papieru n. Wybierz inną kasetę z poniższych i naciśnij [Kontynuuj]. Typ pap. można zmienić, używając narzędzi użytk." ("n" oznacza nazwę kasety)	Typ papieru w kasecie nie odpowiada typowi papieru określonemu w sterowniku drukarki.	Wybierz kasetę z papierem, który ma taki sam typ co typ określony.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Uszkodzenie karty interfejsu równoległego. "	Wystąpił błąd na karcie sieciowej IEEE 1284.	Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
"Błąd czcionek drukarki"	Wystąpił błąd w ustawieniach czcionki.	Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
"Nie można drukować ponieważ zarówno arkusz główny, jak i docelowy są ustawione w tej samej kasecie na papier. Naciśnij [Kasuj zadanie], aby anulować zadanie. Aby ponownie wydrukować zadanie, zdefiniuj różne kasety. "	Wybrano tę samą kastę dla pozostałych stron oraz dla przekładek.	Zresetuj zadanie. Upewnij się, że kaseta wybrana dla przekładek nie podaje papieru dla innych stron.

## Podczas wydruku bezpośredniego z urządzenia pamięci masowej

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Przekroczono limit dla ogólnego rozmiaru danych wybranych plików. Nie można wybrać większej ilości plików. "	<ul> <li>Rozmiar wybranego pliku przekracza 1 GB.</li> <li>Całkowity rozmiar wybranych plików przekracza 1 GB.</li> </ul>	<ul> <li>Pliki lub grupy plików większe niż 1 GB nie zostaną wydrukowane.</li> <li>W przypadku, gdy całkowity rozmiar wielu plików przekracza 1 GB, wybieraj pliki pojedynczo.</li> <li>Gdy rozmiar pliku przekracza 1 GB, drukuj przy użyciu funkcji innej niż drukowanie bezpośrednie z urządzeń pamięci masowej.</li> <li>Nie można wybrać jednocześnie plików o różnych formatach.</li> </ul>

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Nie można uzyskać dost.do okr. urządzenia pamięci masowej."	<ul> <li>Wystąpił błąd podczas dostępu urządzenia do pamięci masowej lub pliku zapisanego na urządzeniu pamięci masowej.</li> <li>Wystąpił błąd podczas korzystania przez użytkownika z funkcji drukowania bezpośredniego w celu</li> </ul>	Zapisz plik na innym urządzeniu pamięci masowej, po czym wydrukuj go ponownie.
	drukowania z urządzenia pamięci masowej.	

# Komunikaty drukowane w dziennikach lub raportach błędów w trakcie używania funkcji drukowania

W tej sekcji opisano prawdopodobne przyczyny i możliwe rozwiązania problemów związanych z komunikatami o błędach drukowanymi w dziennikach błędów lub raportach.

### Kiedy anulowane są zadania drukowania

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"91: Błąd"	Drukowanie zostało anulowane przez funkcję automatycznego anulowania zadania z powodu błędu polecenia.	Sprawdź, czy dane są prawidłowe.
"Jest zadanie wysłane siecią, które nie zostało wydr.ponieważ wystąpił błąd. Zostało zapisane jako niewydr. "	Zostały zapisane zadania z błędami, ponieważ wystąpił błąd związany z zadaniem drukowania przez sieć, a funkcja zapisywania zadań z błędami została włączona.	Skontaktuj się z administratorem, by upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje o sprawdzaniu i drukowaniu zadań w przypadku wystąpienia błędów konfiguracji wydruku, patrz Instrukcja obsługi.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Podczas przetw.zad.z użyciem funk.zapob.nieaut.kopiow. wystąpił błąd. Zadanie anul."	Pole [Wpisz tekst użytkownika:] na ekranie [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dla szczegółów wzoru] jest puste.	Na karcie [Wyszczegól. ustaw.] w sterowniku drukarki kliknij przycisk [Efekty] w "Menu:". Wybierz opcję [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu], a następnie kliknij przycisk [Szczegóły], aby wyświetlić ekran [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dla szczegółów wzoru]. Wpisz tekst w polu [Wpisz tekst użytkownika:].
"Podczas przetw.zad.z użyciem funk.zapob.nieaut.kopiow. wystąpił błąd. Zadanie anul."	Po wskazaniu opcji [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu] rozdzielczość jest ustawiona na wartość poniżej 600 dpi.	W sterowniku drukarki ustaw rozdzielczość na wartość co namniej 600 dpi lub anuluj opcję [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu].
"Podczas przetw.zad.z użyciem funk.zapob.nieaut.kopiow. wystąpił błąd. Zadanie anul."	W [Narzędziach administratora] w sekcji [Ustawienia systemowe] określono nadanie priorytetu ustawieniu Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu na tym urządzeniu.	Anuluj opcję Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje jak anulować te ustawienia znajdują się w pomocy do sterownika drukarki.
"Anulowano sortowanie"	Sortowanie zostało anulowane.	Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
"Uzyskano limit użytkowania. Zadanie zostało anulowane."	Liczba stron dozwolonych do wydruku przez użytkownika została przekroczona.	Informacje o limicie ilości wydruku, patrz Security Guide.
"Odbieranie nie powiodło się."	Odbiór danych został przerwany.	Prześlij dane ponownie.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Wysyłanie nie powiodło się."	Urządzenie otrzymało polecenie zatrzymania transmisji ze sterownika drukarki.	Sprawdź, czy komputer działa poprawnie.
"Wybrany rozmiar papieru nie jest obsługiwany. Zadanie zostało anulowane. "	Jeśli określony rozmiar papieru nie jest prawidłowy, przeprowadzony zostanie automatyczny reset zadania.	Określ prawidłowy rozmiar papieru, po czym wydrukuj plik ponownie.
"Wybrany rodzaj papieru nie jest obsługiwany. To zadanie zostało anulowane. "	Jeśli określony typ papieru nie jest prawidłowy, przeprowadzony zostanie automatyczny reset zadania.	Określ prawidłowy typ papieru, po czym wydrukuj plik ponownie.

# Kiedy pojawi się inny komunikat

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Akt.opr.sprzęt.rozpocznie się. Naciśnij [OK]. Rozpocznie się automat.po _%_ upłynięciu sekund."	Aktywne jest automatyczne oprogramowanie firmowe i czas na automatyczną aktualizację.	<ul> <li>Jeśli chcesz zacząć aktualizację oprogramowania firmowego, naciśnij przycisk [OK] lub skonfiguruj ustawienia, aby automatyczna aktualizacja oprogramowania firmowego zaczęła się za 30 sekund.</li> <li>Jeśli nie chcesz uruchomić aktualizacji oprogramowania firmowego, naciśnij przycisk [Anuluj] w ciągu 30 sekund.</li> <li>Podczas aktualizacji oprogramowania układowego nie wyłączaj zasilania.</li> </ul>
"Nie można połączyć się z bezprzewodową kartą. Włącz główny włącznik zasilania, a następnie sprawdzić kartę. " ("Karta interfejsu sieci bezprzewodowej LAN" jest określana jako "karta bezprzewodowa").	<ul> <li>Moduł bezprzewodowej sieci LAN nie był włożony podczas włączania urządzenia.</li> <li>Moduł bezprzewodowej sieci LAN został wyjęty po włączeniu urządzenia.</li> <li>Ustawienia nie są aktualizowane, mimo że wykryto moduł.</li> </ul>	Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej LAN jest włożona prawidłowo. Następnie włącz zasilanie ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
"Nie udało się odczytać pliku PDF."	Możliwe że wersja PDF nie jest obsługiwana przez przeglądarkę PDF lub podano nieobsługiwany poziom szyfrowania.	<ul> <li>Przeglądarka plików PDF w urządzeniu nie wyświetla plików</li> <li>PDF o wersjach i poziomach szyfrowania innych niż podane poniżej.</li> <li>Wersja PDF: 1.3-1.7</li> <li>Poziom szyfrowania PDF: 128- bitowy AES lub 256-bitowy AES</li> </ul>

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Ten podajnik jest pełny. Usuń papier. "	Taca wyjściowa jest pełna.	Wyjmij papier z tacy wyjściowej i wznów drukowanie. Naciśnij przycisk [Kontynuuj] na panelu operacyjnym, aby wznowić drukowanie.
"Wewnętrzny wentylator chłodzący jest aktywny. "	Duże wydruki spowodują, że wnętrze urządzenia rozgrzeje się, uruchamiając wentylator.	Nawiew będzie hałasował, ale jest to normalne i urządzenie działa, gdy pracuje nawiew. Ilość papieru, który można wydrukować i całkowity czas pracy, aż wentylator się włączy zależy od temperatury w miejscu, w którym urządzenie jest zainstalowane.
"Samodzielne sprawdzanie".	Urządzenie wykonuje operacje dostosowania obrazu.	Urządzenie może przeprowadzać okresową konserwację w trakcie działania. Częstotliwość i czas trwania konserwacji zależy od wilgotności, temperatury, związanych z drukowaniem czynników, takich jak liczba wydruków, rozmiar papieru czy typ papieru. Poczekaj, aż urządzenie wznowi pracę.

# Kiedy wystąpi problem z logowaniem

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Autoryzacja nie powiodła się"	Wprowadzona nazwa i hasło logowania użytkownika są nieprawidłowe.	Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące nazwy użytkownika logowania i hasła logowania, patrz Podręcznik bezpieczeństwa.
"Autoryzacja nie powiodła się"	Urządzenie nie może dokonać autoryzacji.	Szczegółowe informacje na temat autoryzacji użytkownika, patrz Podręcznik bezpieczeństwa.

# Kiedy użytkownik nie ma uprawnień do wykonania operacji

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
"Nie masz praw dostępu do użycia tej funkcji."	Nazwa użytkownika użyta do logowania nie ma przydzielonych uprawnień do korzystania z wybranej funkcji.	Szczegółowe informacje na temat ustawień zezwoleń, patrz Podręcznik bezpieczeństwa.

# Gdy nie można drukować

Przyczyna	Rozwiązanie
Zasilanie jest wyłączone.	Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania zasilania, patrz str.30 "Włączanie/ Wyłączanie zasilania".
Przyczynę można sprawdzić na ekranie panelu operacyjnego.	Sprawdź komunikat błędu lub ostrzeżenia wyświetlany na panelu, a następnie wykonaj odpowiednie czynności. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązań, patrz str.84 "Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki".
Kabel interfejsu nie jest poprawnie podłączony.	Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poprawnego podłączania kabli interfejsu, patrz Instrukcja obsługi.
Użyty kabel interfejsu jest niewłaściwy.	Właściwy typ kabla interfejsu zależy od komputera. Upewnij się, czy używasz właściwego kabla. Jeśli kabel jest uszkodzony lub zużyty, wymień go na nowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kabla interfejsu, patrz Instrukcja obsługi.
Kabel interfejsu podłączono po włączeniu zasilania.	Podłącz kabel interfejsu przed włączeniem zasilania.
Jeśli urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN, słaby sygnał bezprzewodowy może powodować problemy podczas drukowania.	Sprawdzić stan sygnału radiowego sieci bezprzewodowej sieci LAN w opcji [Ustawienia systemu]. Jeśli siła sygnału jest niezadowalająca, przenieś urządzenie w miejsce, w którym na drodze fal radiowych nie będzie przeszkód, lub usuń wszelkie obiekty mogące powodować zakłócenia.
	Stan sygnału można sprawdzić tylko wtedy, gdy bezprzewodowa sieć LAN pracuje w trybie w infrastruktury. Szczegółowe informacje na temat stanu sygnału radiowego bezprzewodowej sieci LAN, patrz Instrukcja obsługi.

Przyczyna	Rozwiązanie
Gdy kuchenka mikrofalowa lub punkt dostępu bezprzewodowej sieci są w pobliżu urządzenia, fale radiowe mogą zakłócać komunikację Bluetooth.	Wyłącz kuchenkę mikrofalową i punkt dostępu sieci bezprzewodowej, a następnie spróbuj drukować ponownie. Jeśli drukowanie powiedzie się po wyłączeniu zasilania tych urządzeń, być może stanowią one źródło zakłóceń. Przenieś urządzenia w miejsce, w którym nie będą powodowały zakłóceń.
Jeśli urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN (IEEE 802.11b/g/n), fale radiowe mogą zakłócać komunikację bezprzewodową. Taka sytuacja może wystąpić, gdy w pobliżu urządzenia znajduje się kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy, urządzenie przemysłowe, przyrząd naukowy czy instrument medyczny wykorzystujący ten sam zakres częstotliwości.	Wyłącz inne urządzenia lub instrumenty wykorzystujące ten sam zakres częstotliwości, a następnie spróbuj wydrukować dokument ponownie. Jeśli drukowanie powiedzie się po wyłączeniu zasilania tych urządzeń, być może stanowią one źródło zakłóceń. Przenieś urządzenia w miejsce, w którym nie będą powodowały zakłóceń.
Jeśli urządzenie pracuje w bezprzewodowej sieci LAN, ustawienia SSID są nieprawidłowe.	Na wyświetlaczu panel urządzenia sprawdź, czy identyfikator SSID jest poprawnie ustawiony. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania identyfikatora SSID, patrz Instrukcja obsługi.
Jeśli urządzenie pracuje w bezprzewodowej sieci LAN, adres MAC odbiorcy może blokować komunikację z punktem dostępu.	Sprawdź ustawienia punktu dostępu, jeśli bezprzewodowa sieć LAN jest używana w trybie infrastruktury. W zależności od punktu, dostęp dla klienta może być ograniczony przez adres MAC. Ponadto sprawdź, czy nie występują problemy w przesyłaniu danych między punktem dostępu a klientami przewodowymi i bezprzewodowymi.
Nazwa lub hasło logowania użytkownika lub klucz szyfrowania sterownika drukarki są niepoprawne.	Sprawdź nazwę i hasło logowania użytkownika lub klucz szyfrowania sterownika.
Zaawansowane szyfrowanie zostało ustawione za pomocą funkcji Rozszerzona ochrona.	Sprawdź ustawienia rozszerzonych funkcji zabezpieczeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień rozszerzonych funkcji zabezpieczeń, patrz Podręcznik bezpieczeństwa.
Mogła wystąpić awaria mechaniczna.	Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.

Przyczyna	Rozwiązanie
Tryb transmisji nie jest prawidłowo skonfigurowany w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w trybie ad-hoc.	<ul> <li>Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania i wyłączania zasilania, patrz str.30 "Włączanie/ Wyłączanie zasilania".</li> </ul>
	<ul> <li>Zmień [Tryb komunikacji] w [Ustawienia systemu] na [Tryb 802.11 Ad-hoc], a następnie wybrać [Wyłączony] dla [Metoda ochrony]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Tryb komunikacji, patrz Instrukcja obsługi.</li> </ul>
Gdy wskaźnik danych nie świeci się i nie miga po rozpoczęciu zadania drukowania, dane nie zostały wysłane do	<ul> <li>Jeśli urządzenie jest połączone z komputerem bezpośrednio przy użyciu kabla, sprawdź poprawność konfiguracji portów drukowania.</li> </ul>
urządzenia.	<ul> <li>Jeśli komputer jest połączony z siecią, poproś administratora o informacje na temat połączenia sieciowego komputera.</li> </ul>

Jeśli drukowanie się nie rozpocznie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

# Inne problemy z wydrukiem

W tej sekcji opisano prawdopodobne przyczyny i możliwe rozwiązania problemów występujących podczas drukowania z komputera.

$\sim$		•	•				,			
(70	V I	nie	mozna	117//0	kac	<b>W</b>	vraznedo	WVC	ru	k I I
<b>U</b> u			III O ZIIG	023	NAC		yr aznego	** * ~		ΝU

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Drukowany obraz jest rozmazany.	Podczas drukowania na papierze grubym z tacy ręcznej nie zostały wprowadzone ustawienia papieru grubego.	PCL 5c W sterowniku drukarki na karcie [Papier] wybierz [Taca ręczna] z listy "Taca wejściowa:". Na liście "Typ:", wybierz odpowiedni typ papieru. PCL 6 lub PostScript 3
		W sterowniku drukarki w zakładce [Ustawienia szczegółowe] kliknąć [Papier] w polu "Menu:" i wybrać [Taca ręczna] z listy "Kaseta na papier:". Na liście "Typ papieru:", wybierz odpowiedni typ papieru.
Wydrukowany obraz jest wyblakły na całej stronie.	Wilgotny papier.	Używaj papieru, który jest przechowywany w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanych warunków przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.
Wydrukowany obraz jest wyblakły na całej stronie.	Papier jest nieodpowiedni.	Użyj papieru zalecanego przez dostawcę. Wydruk na papierze gruboziarnistym lub przetworzonym może być wyblakły. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wydrukowany obraz jest wyblakły na całej stronie.	Jeśli w ustawieniach sterownika drukarki wybrano opcję [Toner Saving], cała drukowana strona będzie wyblakła.	Tylko przy używaniu PostScript 3 W sterowniku drukarki na karcie [Wyszczegól. ustaw.] kliknij pozycję [Jakość wydruku:stand.] w polu "Menu:", a następnie wybierz pozycję [Wyłączone] na liście "Oszczędzanie tonera:".
Obrazy zamazują się przy potarciu. (Toner nie przylega.)	Określony typ papieru oraz papier aktualnie załadowany mogą być różne. Na przykład, gruby papier może być załadowany, ale nie określony jako typ papieru.	<ul> <li>PCL 5c</li> <li>W sterowniku drukarki na karcie [Papier] na liście [Typ:] wybierz właściwy typ papieru.</li> <li>PCL 6 lub PostScript 3</li> <li>W sterowniku drukarki w zakładce [Ustawienia szczegółowe] kliknąć [Papier] w polu "Menu:", a następnie z listy "Typ papieru:" wybrać właściwy typ papieru.</li> </ul>
Wydrukowany obraz różni się od obrazu widocznego na ekranie komputera.	Drukowanie będzie wykonywane przez funkcję przetwarzania grafiki urządzenia.	Tylko przy korzystaniu z PCL 6 Na karcie [Wyszczegól. ustaw.] sterownika drukarki kliknij [Jakość wydr.:zaawan.] w "Menu:" i wybierz pozycję [Rastrowa] z listy "Wektor/Raster:".
Wydrukowana grafika różni się od jej wyglądu na ekranie.	Gdy sterownik drukarki jest skonfigurowany do użycia polecenia grafiki, polecenie to zostanie użyte do wydruku.	Aby uzyskać dokładny wydruk, należy ustawić sterownik drukarki na drukowanie bez stosowania polecenia drukowania grafiki. Szczegółowe informacje na temat ustawień sterownika drukarki znajdują się w rozdziale Pomoc sterownika drukarki.
Występują białe linie.	Szyba zabezpieczająca przed kurzem i pyłem jest brudna.	Wyczyść szybę chroniącą przed kurzem i pyłem. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia szyby pyłoszczelnej, patrz Instrukcja obsługi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pojawiły się linie zniekształconych lub niechcianych znaków alfanumerycznych.	Mógł zostać wybrany niepoprawny język drukarki.	Wybierz prawidłowy sterownik drukarki, a następnie ponownie wydrukuj plik.
Obrazy są ucięte lub są drukowane marginesy.	Być może stosowany papier jest mniejszy niż rozmiar papieru określony w aplikacji.	Należy używać papieru o rozmiarze wybranym w aplikacji. Jeśli nie możesz załadować papieru o odpowiednim rozmiarze, użyj funkcji zmniejszania obrazu i rozpocznij drukowanie. Szczegółowe informacje na temat funkcji zmniejszania można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki.
Zdjęcia mają strukturę gruboziarnistą.	Niektóre aplikacje drukują w niższej rozdzielczości.	Użyj ustawień aplikacji lub sterownika drukarki, aby określić wyższą rozdzielczość. Szczegółowe informacje na temat ustawień sterownika drukarki znajdują się w Pomocy sterownika drukarki.
Linia ciągła jest drukowana jako linia przerywana lub jest rozmazana.	Wzory ditheringu nie pasują.	Zmienić ustawienia ditheringu w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje na temat ustawień ditheringu znajdują się w Pomocy sterownika drukarki.
Drukowane są cienkie lub nierówne linie bądź też cienkie linie nie są widoczne.	Określono bardzo cienkie linie lub dla linii określono zbyt jasny kolor.	Zmienić ustawienia ditheringu w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje na temat ustawień ditheringu znajdują się w Pomocy sterownika drukarki.
		Jeśli problem powtarza się po zmianie ustawień ditheringu, zastosuj ustawienia aplikacji, w której obraz został utworzony, aby zmienić grubość linii.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Obraz pojawia się tylko częściowo.	Wilgotny papier.	Używaj papieru, który jest przechowywany w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanych warunków przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.
Na obrazie po drugiej stronie kopii dupleksowej występują cętkowane plamy lub jest on rozmazany.	Brakujące fragmenty i rozmycie są spowodowane przez nadmierną wilgotność papieru.	<ul> <li>Nie umieszczaj urządzenia w obszarach o niskiej temperaturze.</li> <li>Używaj papieru, który był przechowywany w zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanych warunków przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.</li> <li>Zainstaluj opcjonalną grzałkę chroniącą przed wilgocią. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących grzałki chroniącej przed wilgocią skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem serwisu.</li> </ul>

## Gdy papier nie jest poprawnie pobrany

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Papier nie jest pobierany z wybranej kasety.	W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows ustawienia sterownika drukarki zastępują ustawienia zastosowane na panelu wyświetlacza.	<ul> <li>PCL 5c</li> <li>W sterowniku drukarki na karcie [Papier] wybierz żądaną kasetę na papier z listy "Kaseta na papier:".</li> <li>PCL 6 lub PostScript 3</li> <li>W sterowniku drukarki na karcie [Wyszczegól. ustaw.] kliknij pozycję [Papier] w polu "Menu:" i wybierz z listy "Kaseta na papier:" kasetę, której chcesz użyć.</li> </ul>
Obrazy są wydrukowane ukośnie.	Boczne ograniczniki kasety mogą nie być zablokowane.	Sprawdź, czy boczne ograniczniki są prawidłowo ustawione. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ustawiania bocznych ograniczników, patrz Instrukcja obsługi.
Obrazy są wydrukowane ukośnie.	Papier jest krzywo podawany.	Włóż prawidłowo papier do kasety. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, patrz str.47 "Ładowanie papieru".
Często występują zacięcia papieru.	Liczba załadowanych arkuszy przekracza pojemność urządzenia.	Załaduj papier maksymalnie do górnych znaczników na ogranicznikach bocznych kasety na papier lub znaczników na prowadnicach papieru tacy ręcznej.
Często występują zacięcia papieru.	Boczne ograniczniki kasety są ustawione zbyt ciasno.	Popchnij delikatnie ograniczniki boczne i ustaw je ponownie.
Często występują zacięcia papieru.	Wilgotny papier.	Używaj papieru, który jest przechowywany w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanych warunków przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Często występują zacięcia papieru.	Papier jest zbyt gruby lub zbyt cienki.	Użyj papieru zalecanego przez dostawcę. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".
Często występują zacięcia papieru.	Papier do jest pognieciony lub był zginany.	<ul> <li>Użyj papieru zalecanego przez dostawcę. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".</li> <li>Używaj papieru, który jest przechowywany w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące właściwego sposobu przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.</li> </ul>
Często występują zacięcia papieru.	Używany jest zadrukowany papier.	Nie należy ładować do kasety arkuszy, które wykorzystano już do drukowania lub kopiowania.
Często występują zacięcia papieru.	Arkusze sklejają się ze sobą.	Przed załadowaniem arkuszy należy je dobrze przekartkować. Ewentualnie można je wkładać do urządzenia pojedyczno.
Arkusze wprowadzane są razem, co powoduje ich zacięcie w urządzeniu.	Arkusze sklejają się ze sobą.	Przed załadowaniem arkuszy należy je dobrze przekartkować. Ewentualnie można je wkładać do urządzenia pojedyczno.
Papier kopiowany jest pognieciony.	Wilgotny papier.	Używaj papieru, który jest przechowywany w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanych warunków przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Papier kopiowany jest pognieciony.	Papier jest zbyt cienki.	Użyj papieru zalecanego przez dostawcę. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".
Krawędzie arkuszy są zagięte.	Wilgotny papier.	Używaj papieru, który jest przechowywany w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanych warunków przechowywania papieru, patrz Instrukcja obsługi.
Krawędzie arkuszy są zagięte.	Użyto papieru, który nie jest zalecany przez producenta urządzenia.	Użyj papieru zalecanego przez dostawcę. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str.59 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru".
Nie można zastosować drukowania dupleksowego.	Załadowano zbyt gruby lub zbyt cienki papier.	Zmień papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gramatury papieru, jaki można używać w drukowaniu dupleksowym, patrz Instrukcja obsługi.
Nie można zastosować drukowania dupleksowego.	Została wybrana kaseta na papier, której ustawienia nie uwzględniają drukowania w trybie dupleks.	Aby umożliwić dwustronne drukowanie za pomocą kasety na papier, zmień ustawienia dla pozycji "Zastosuj dupleks" w menu Ustaw.kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia "Zastosuj dupleks", patrz Instrukcja obsługi.
Nie można zastosować drukowania dupleksowego.	Wybrano typ papieru, który nie może być używany do drukowania w trybie dupleks.	Za pomocą opcji "Ustaw. kaset na pap.", wybierz typ papieru, który może być użyty do wydruku w trybie dupleks. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia "Typ papieru", patrz Instrukcja obsługi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Na folii przezroczystej pojawiają się białe paski.	Do folii przylgnęły fragmenty papieru.	Przy pomocy suchej szmatki usuń ewentualne fragmenty papieru z folii przezroczystej.

### Inne problemy z drukowaniem

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Drukowanie zadania trwa zbyt długo.	Może być włączony tryb uśpienia lub wyłączenia modułu grzejnego.	Urządzenie potrzebuje czasu na nagrzanie, jeśli znajdowało się w trybie uśpienia lub trybie wyłączenia modułu grzejnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu uśpienia lub trybu wyłączenia modułu grzejnego, patrz str.31 "Oszczędzanie energii".
Drukowanie zadania trwa zbyt długo.	Zdjęcia i strony zawierające dużą ilość danych są długo przetwarzane przez urządzenie. Poczekaj na zakończenie drukowania.	Jeżeli wskaźnik odbierania danych miga, drukarka odbiera dane. Poczekaj chwilę. Określenie niższej rozdzielczości w sterowniku drukarki może przyspieszyć drukowanie. Szczegółowe informacje o ustawianiu rozdzielczości zawiera pomoc do sterownika drukarki.
Nie można prawidłowo zakończyć zadania drukowania w przypadku realizacji wydruku przy użyciu serwera urządzeń USB.	Nawet jeśli serwer urządzeń USB otrzymał dane, urządzenie nie może prawidłowo zrealizować zadania drukowania, ponieważ limit czasu ustawiony w urządzeniu jest zbyt krótki.	Określ dłuższy czas ustawienia [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w obszarze [System] na karcie [Ustawienia drukarki]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Limit czasu oczekiw. wej./wyj., patrz Instrukcja obsługi.
Obrazy są drukowane w niewłaściwej orientacji.	Wybrana orientacja podawania i orientacja podawania określona w ustawieniach opcji sterownika drukarki mogą być różne.	Upewnij się, że orientacja podawania urządzenia odpowiada orientacji podawania sterownika drukarki. Jeśli chodzi o bliższe szczegóły dotyczące ustawień sterownika drukarki, patrz pomoc sterownika drukarki.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Dodatkowe elementy podłączone do drukarki nie są rozpoznawane.	Komunikacja dwukierunkowa nie działa.	Ustaw opcjonalne urządzenia we właściwościach drukarki. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania urządzeń opcjonalnych znajdują się w Pomocy sterownika drukarki.
Wynik drukowania łączonego, drukowania broszur, lub drukowania z automatyczną zmianą skali jest niezgodny z oczekiwaniami.	Prawidłowe ustawienia aplikacji lub sterownika drukarki nie zostały wprowadzone.	Upewnij się, że rozmiar papieru i orientacja określone w aplikacji są zgodne z ustawieniami sterownika drukarki. Jeśli wartości te różnią się, zmień ustawienia, aby rozmiar i orientacja papieru były w obu miejscach takie same.
Z komputera zostało wydane polecenie drukowania, ale drukowanie nie zostało rozpoczęte.	Prawdopodobnie ustawiono autoryzację użytkownika.	Szczegółowe informacje na temat autoryzacji użytkownika, patrz Security Guide.
Obrazy nie są drukowane w określonych kolorach.	Nie zostały wprowadzone prawidłowe ustawienia sterownika drukarki.	Jeśli nie jest drukowany tylko jeden kolor, wyłącz i włącz zasilanie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Obrazy kolorowe są drukowane jako czarno- białe.	Ustawienia kolorowego drukowania nie zostały wprowadzone w sterowniku drukarki.	Zmienić ustawienie "Kolorowe/ czarno-białe" w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia "Kolorowe/ czarno-białe" znajdują się w Pomocy sterownika drukarki.
Papier łączony bezzszywkowo rozłącza się.	Obraz jest drukowany w miejscu zszycia	Popraw umiejscowienie obrazu w oryginalnym dokumencie, tak aby nie był on drukowany w miejscu zszywania.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można drukować plików PDF lub nie można przeprowadzić bezpośredniego wydruku PDF.	Pliki PDF są chronione hasłem.	Aby wydrukować chronione hasłem pliki PDF, wpisz hasło w [Menu PDF] lub w programie Web Image Monitor. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania plików PDF, patrz Instrukcja obsługi lub Pomocy programu Web Image Monitor.
Nie można drukować plików PDF lub nie można przeprowadzić bezpośredniego wydruku PDF.	Nie można drukować plików PDF, jeśli funkcja drukowania jest wyłączona w ustawieniach zabezpieczeń pliku PDF.	Zmień ustawienia zabezpieczeń pliku PDF.
Bezpośredni wydruk PDF generuje zniekształcone litery.	Czcionki nie zostały osadzone.	Osadź czcionki w drukowanym pliku PDF, a następnie rozpocznij drukowanie.
Drukowanie nie rozpoczęło się, choć minął już określony czas wydruku.	Ustawienie [Zad.nie zost.wydr.gdy urz.były wył.] ma wartość [Nie drukuj] w obszarze [Ustawienia drukarki], ale w momencie nadejścia czasu drukowania zasilanie zostało wyłączone.	Ustaw opcję [Zad.nie zost.wydr.gdy urz.były wył.] na wartość [Druk.gdy urządz.jest wł.] w obszarze [Ustawienia drukarki].
Drukowanie nie rozpoczęło się, choć minął już określony czas wydruku.	Czas ustawiony w urządzeniu lub komputerze jest nieprawidłowy.	Ustaw właściwy czas w urządzeniu lub komputerze.
Drukowanie rozpoczyna się z dużym opóźnieniem.	Urządzenie korzysta z interfejsu USB, gdy otrzymuje zadanie drukowania z sieci serwera urządzeń USB. W takim przypadku rozpoczęcie zadania drukowania otrzymanego z sieci urządzenia zajmuje więcej czasu.	Określ krótszy czas ustawienia [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w polu [System] w obszarze [Ustawienia drukarki]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Limit czasu oczekiw. wej./wyj., patrz Instrukcja obsługi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Drukowanie przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN jest powolne.	Liczba zadań przekracza pojemność urządzenia.	Zmniejsz liczbę zadań.
Drukowanie przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN jest powolne.	<ul> <li>Mógł wystąpić błąd komunikacji.</li> <li>Zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowej sieć LAN mogą zmniejszyć szybkość transmisji danych.</li> <li>Jeśli urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN (IEEE 802.11b/g/n), fale radiowe mogą zakłócać komunikację bezprzewodową. Taka sytuacja może wystąpić, gdy w pobliżu urządzenia znajduje się kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy, urządzenie przemysłowe, przyrząd naukowy czy instrument medyczny wykorzystujący ten sam zakres częstotliwości.</li> </ul>	<ul> <li>Należy przenieść urządzenie dalej od urządzenia bezprzewodowego LAN.</li> <li>Jeśli w pobliżu działają urządzenia wykorzystujące sieć bezprzewodową LAN, należy przenieść drukarkę lub wyłączyć te urządzenia.</li> <li>Wyłącz inne urządzenia korzystające z tego samego zakresu częstotliwości i spróbuj ponowić drukowanie, aby sprawdzić, czy powodowały one zakłócenia. Jeśli drukowanie powiedzie się po wyłączeniu zasilania tych urządzeń, być może stanowią one źródło zakłóceń. Przenieś urządzenia w miejsce, w którym nie będą powodowały zakłóceń.</li> </ul>

Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
### Gdy drukowanie w trybie PictBridge nie działa

Problem	Przyczyny	Rozwiązania	
Drukowanie PictBridge nie jest dostępne.	Wystąpił problem z połączeniem USB lub ustawieniami PictBridge.	<ul> <li>Sprawdź połączenie i ustawienia, stosując następującą procedurę:</li> <li>1. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.</li> <li>2. Sprawdź, czy ustawienia PictBridge są włączone.</li> <li>3. Odłącz kabel USB, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Po wyświetleniu ekranu [Home] podłącz ponownie kabel USB.</li> </ul>	
Drukowanie PictBridge nie jest dostępne.	Kabel USB jest nieprawidłowo podłączony.	Podłącz kabel USB do interfejsu hosta USB.	
Gdy podłączono dwa lub więcej aparatów cyfrowych, drugi i następne aparaty nie są rozpoznawane.	Podłączono wiele aparatów cyfrowych.	Podłączaj tylko aparaty cyfrowe.	
Drukowanie jest wyłączone.	Liczba oryginałów przekracza maksymalną liczbę stron, które można jednocześnie wydrukować.	Maksymalna liczba jednocześnie drukowanych stron wynosi 999. Podaj wartość 999 lub mniejszą, a następnie wydrukuj ponownie.	
Drukowanie jest wyłączone.	Brak jest papieru o określonym rozmiarze.	Brak jest papieru o określonym rozmiarze. Aby użyć papieru o rozmiarze innym niż określony, użyj funkcji Wysuw strony. Aby anulować drukowanie, użyj funkcji anulowania zadania.	
Drukowanie jest wyłączone.	Dla tej kasety ustawiony jest rozmiar papieru, którego nie można określić na tym urządzeniu.	Wybierz rozmiar papieru, który może być używany na tym urządzeniu.	

### Usuwanie zablokowanego papieru

### **AOSTRZEŻENIE**

- Wewnątrz urządzenia może panować wysoka temperatura. Nie należy dotykać części oznaczonych etykietą "gorąca powierzchnia". W przeciwnym razie może dojść do oparzenia.
- Niektóre z wewnętrznych komponentów urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania źle podanych arkuszy papieru. W przeciwnym razie grozi to poparzeniami.
- Podczas usuwania zaciętego papieru, wyciągania lub dołączania modułu zszywającego do finiszera należy trzymać ręce z daleka od tacy finiszera broszurującego. W przeciwnym razie palce mogą zostać przytrzaśnięte i uszkodzone.
- Podczas wyjmowania zaciętego papieru, uważaj, żeby nie przyciąć lub poranić palców.

🔀 Ważne

- Aby uniknąć niewłaściwego podawania papieru, należy pamiętać o tym, aby nie pozostawiać w urządzeniu strzępków podartego papieru.
- Jeśli zacięcia papieru nadal występują, patrz str.79 "Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia" i str.96 "Inne problemy z wydrukiem" w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozwiązywania tego problemu. Jeśli działania zalecane w podręczniku nie wyeliminują problemu, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
- Jeśli komunikat o błędzie będzie wyświetlony nawet po usunięciu zacięcia papieru, całkowicie otwórz i zamknij przednią pokrywę.
- Podczas wyjmowania zaciętego papieru można dotykać wyłącznie miejsc wyraźnie wskazanych w instrukcji.
- Nie usuwaj zespołu utrwalania. W przeciwnym razie dojdzie do utraty jakości wydruku.
- Aby wyjąć papier, który nie został wprowadzony do zespołu utrwalania, wyjąć zacięty papier od spodu zespołu grzejnego. Jeżeli zaciętego papieru nie da się usunąć od spodu zespołu grzejnego, wyjmij go z góry.
- W przypadku korzystania z kasety na papier banerowy podłączonej do tacy ręcznej papier załadowany do tacy ręcznej może wypaść podczas usuwania zacięcia papieru. Przed otwarciem prawej pokrywy należy wyjąć papier załadowany do tacy ręcznej.
- Podczas usuwania zaciętego papieru z modułu mailboksu należy całkowicie otworzyć prawą pokrywę i przytrzymać ją ręką. Puszczenie prawej pokrywy po jej otwarciu może spowodować uszkodzenie paska przytrzymującego prawą pokrywę.

#### \rm Uwaga

- Wewnątrz finiszera lub wewnątrz przedniej pokrywy znajdują się naklejki opisujące sposób usuwania zaciętego papieru.
- Jeżeli w prawej części ekranu pojawiają się szczegółowe instrukcje dotyczące usuwania zaciętego papieru, należy postępować zgodnie z nimi.
- Aby wyjąć zacięty papier można także postępować zgodnie z procedurą na ekranie [ Sprawdź stan ].

#### Lokalizowanie miejsca zacięcia papieru

W razie wystąpienia zacięcia należy wyjąć zacięty papier, postępując zgodnie z animacją na ekranie oraz naklejką lub arkuszem po wewnętrznej stronie pokrywy.

Papier zaciął się w miejscu odpowiadającym literze wyświetlonej na panelu operacyjnym.



1. Usuń zacięty papier, postępując zgodnie z procedurami wyświetlanymi na ekranie.



- Opcja [Następny] lub [Poprzedni] jest wyświetlana na ekranie.
   Po zakończeniu każdego kroku naciśnij [Następny]. Aby wrócić do poprzedniego kroku, naciśnij przycisk [Poprzedni].
- 2. Po wyjęciu całego zablokowanego papieru przywróć urządzenie do pierwotnego stanu.

#### \rm Uwaga

- W tym samym czasie mogą być zgłoszone różne miejsca zacięcia papieru. W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie wskazane miejsca.
- Jeżeli w pierwszym sprawdzanym obszarze nie ma zaciętego papieru, sprawdź pozostałe wskazane obszary.

#### Usuwanie zaciętych banerów

W celu usunięcia zaciętego banera należy wykonać opisane niżej procedury.

Arkusze banera są załadowane do kasety na papier banerowy podłączonej do tacy ręcznej.

 Naciśnij dźwignię znajdującą się z prawej strony urządzenia, aby otworzyć prawą pokrywę.

Otwórz powoli prawą pokrywę, przytrzymując ją ręką.



2. Otwórz płytę prowadnicy B.



- 3. Pociągnij papier w dół, aby wyjąć go od dołu modułu grzejnego.

- 4. Zamknij płytę prowadnicy B.
- Pociągnij w górę papier podawany między urządzeniem a modułem dupleksu, aby go wyjąć.



6. Zamknij prawą pokrywę.



3. Rozwiązywanie problemów

## 4. Informacje o tej drukarce

W tym rozdziale opisano środki ostrożności oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

# Informacje o przepisach dotyczących ochrony środowiska

#### Program ENERGY STAR

#### Wymagania Programu ENERGY STAR<sup>®</sup> dla urządzeń przetwarzających obraz



Firma uczestniczy w programie ENERGY STAR<sup>®</sup>.

Urządzenie to jest zgodne z przepisami określonymi przez program ENERGY STAR<sup>®</sup>.

Wymagania Programu ENERGY STAR<sup>®</sup> urządzeń przetwarzających obraz zachęcają do oszczędzania energii poprzez promowanie energooszczędnych komputerów oraz innego sprzętu biurowego.

Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów, które posiadają funkcje oszczędzania energii.

Jest to otwarty program, w którym producenci uczestniczą dobrowolnie.

Docelowymi produktami są komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne. Standardy i loga Energy Star są jednolite na całym świecie.

#### 🗸 Uwaga

 Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat domyślnego czasu opóźnienia, patrz str. 113 "Funkcje oszczędzania energii ".

#### Funkcje oszczędzania energii

W celu zmniejszenia poboru energii urządzenie posiada następujące funkcje:

#### Tryb uśpienia

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony okres czasu lub gdy naciśnięto [Oszczędzanie energii] (
  ), wówczas urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, w celu zmniejszenia zużycia energii.
- Domyślny czas oczekiwania na przejście w Tryb uśpienia to 1 minuta. Czas ten może zostać zmieniony.
- W Trybie uśpienia urządzenie może drukować zadania z komputera.

#### Specyfikacja

• 
 Region A (głównie Europa i Azja)

	Тур 1	Тур 2
Mniejsze zużycie energii elektrycznej w trybie uśpienia <sup>* 1</sup>	0,81 W	0,81 W
Czas przełączenia w Tryb uśpienia	1 minuta	1 minuta
Czas przełączenia z Trybu uśpienia <sup>* 1</sup>	7,3 sekund	7,3 sekund
Funkcja dwustronnego drukowania <sup>*2</sup>	Standardowa	Standardowa

- \*1 Czas potrzebny, aby przełączyć się z funkcji oszczędzania energii i pobóru mocy mogą się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy urządzenia.
- \*2 realizuje oszczędność energii na poziomie ENERGY STAR; produkt w pełni realizuje wymagania, gdy stosowana jest kaseta dwustronnego drukowania i opcja dwustronnego drukowania jest włączona.

#### 

	Тур 1	Тур 2
Mniejsze zużycie energii elektrycznej w trybie uśpienia <sup>* 1</sup>	0,70 W	0,70 W
Czas przełączenia w Tryb uśpienia	1 minuta	1 minuta
Czas przełączenia z Trybu uśpienia <sup>* 1</sup>	7,3 sekund	7,3 sekund
Funkcja dwustronnego drukowania <sup>*2</sup>	Standardowa	Standardowa

- \*1 Czas potrzebny, aby przełączyć się z funkcji oszczędzania energii i pobóru mocy mogą się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy urządzenia.
- \*2 realizuje oszczędność energii na poziomie ENERGY STAR; produkt w pełni realizuje wymagania, gdy stosowana jest kaseta dwustronnego drukowania i opcja dwustronnego drukowania jest włączona.

#### \rm Uwaga

- Specyfikacje mogą się różnić w zależności od opcji zainstalowanych w urządzeniu.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany domyślnych przerw, patrz Instrukcja obsługi.
- W zależności od aplikacji Embedded Software Architecture zainstalowanej na urządzeniu jego przejście w tryb uśpienia może trwać dłużej, niż podano.

Informacje o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przeznaczone dla użytkownika (<u>Region</u> (głównie Europa)

### Użytkownicy w krajach, gdzie ten symbol jest przedstawiony w tej sekcji został określony w prawie krajowym na zbieranie i przetwarzanie e-odpadów

Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości komponentów, które nadają się do powtórnego przetworzenia.

Poniższy symbol znajduje się na naszych produktach lub ich opakowaniach.



Symbol ten oznacza, że produkt nie może zostać wyrzucony razem z odpadami komunalnymi. Należy zutylizować go osobno przez odpowiednie dostępne systemy zwrotu i segregacji odpadów. Postępowanie zgodne z instrukcjami zapewni, że produkt będzie odpowiednio utylizowany i pomoże w zmiejszeniu potencjalnych złych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które w innym przypadku mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling produktów chroni naturalne zasoby i środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w miejscu jego zakupu, u lokalnego dealera, przedstawiciela handlowego lub w serwisie.

#### Inni użytkownicy

W przypadku pozbywania się produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym dealerem, przedstawicielem handlowym lub serwisem.

#### Tylko dla Turcji

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu sistem sarf malzemeleri ve yedek parçaları da dahil olmak üzere EEE Yönetmeliğine Uygundur.

#### Üretici:

Ricoh Company, Ltd. 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222 Japan +81-36278-2111(English only/Sadece İngilizce)

Informacja na temat symbolu baterii i/lub akumulatora (dotyczy wyłącznie krajów z obszaru Unii Europejskiej) (Region A (głównie Europa)



Zgodnie z Dyrektywą w sprawie baterii 2006/66/WE Artykuł 20 Informacje dla użytkowników końcowych Dodatek II, powyższy symbol widnieje na bateriach i akumulatorach.

Oznacza on, że na terenie Unii Europejskiej zużyte baterie i akumulatory podlegają utylizacji osobno od śmieci domowych.

W UE istnieją osobne systemy gromadzenia nie tylko zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również baterii i akumulatorów.

Należy pozbywać się ich w odpowiedni sposób w lokalnym centrum gromadzenia/utylizacji odpadów.

Aby wymienić baterię skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

### Porady dotyczące ochrony środowiska przeznaczone dla użytkowników (Region A (głównie Europa)

#### Użytkownicy z terenu Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii

#### Wydajność materiałów

Proszę zobaczyć albo w Podręczniku użytkownika albo w opakowaniu materiałów eksploatacyjnych.

#### Papier ekologiczny

W urządzeniach można stosować papier, który jest produkowany zgodnie z normą europejską EN 12281:2002 lub DIN 19309. Dla produktów, z wykorzystaniem technologii druku PE, urządzenie może drukować na papierze 64 g/m<sup>2</sup>, który zawiera mniej surowców i stanowi znaczne zmniejszenie zasobów.

#### Drukowanie dwustronne (jeśli dotyczy)

Drukowania dwustronnego pozwala na używanie obu stron arkusza. Ta funkcja oszczędza papier i zmniejsza rozmiar drukowanych dokumentów, aby używać mniej arkuszy. Zalecamy, aby ta funkcja była włączona przy każdym wydruku.

#### Pojemniki od tonera i tuszu podlegają zwrotowi

Toner i atrament do recyklingu będą przyjmowane bezpłatnie od użytkowników zgodnie z lokalnymi przepisami

Szczegółowe informacje na temat programu zwrotu, należy sprawdzić na poniższej stronie internetowej lub skontaktować się z pracownikiem serwisu.

https://www.ricoh-return.com/

#### Wydajność energetyczna

Ilość energii elektrycznej jaką urządzenia zużywa zależy od właściwości i w jaki sposób się go używa. Urządzenie to pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez przełączanie do trybu gotowości po wydruku ostatniej strony. W razie potrzeby można natychmiast wydrukować ponownie z tego trybu. Jeśli nie są wymagane dodatkowe wydruki i mija określony okres czasu, urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii.

W tych trybach urządzenie zużywa mniej energii (W). Jeżeli urządzenie ma ponownie drukować, potrzebuje trochę więcej czasu, aby powrócić z trybu oszczędzania energii, niż z trybu gotowości.

Dla maksymalnej oszczędności energii, zaleca się ustawienie domyślne dla zarządzania energią.

Produkty, które są zgodne z wymaganiami Energy Star zawsze są energooszczędne.

Uwagi dla użytkowników ze stanu Kalifornia (Uwagi do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych) ((Region B (głównie Ameryka Północna)

Materiał Perchlorate - może być zastosowana specjalna obsługa. Patrz: www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate

### Znaki towarowe

Adobe, PostScript i PostScript 3 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nazwa handlowa i logo Bluetooth<sup>®</sup> są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Ricoh Company, Ltd. używa ich na podstawie licencji.

Firefox i Thunderbird są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Mozilla Foundation.

Google i Chrome™ są znakami towarowymi Google Inc.

JAWS<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Freedom Scientific, Inc., St. Petersburg, Florida i/lub innych krajach.

OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

PictBridge jest znakiem towarowym.



Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE<sup>®</sup> firmy EMC Corporation. RSA i BSAFE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy EMC Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Poprawne nazwy przeglądarek Internet Explorer 6, 7 i 8 są następujące:

- Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 6
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 7
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 8

Nazwy własne systemów operacyjnych Windows brzmią następująco:

• Nazwy produktów Windows Vista są następujące:

Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Ultimate

Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Business

Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Home Premium

Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Home Basic

- Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Enterprise
- Nazwy produktów Windows 7 są następujące:

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 Home Premium Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 Professional Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 Ultimate Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 Enterprise

- Nazwy produktów Windows 8 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8 Pro Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8 Enterprise
- Nazwy produktów Windows 8,1 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8.1 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8.1 Pro Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8.1 Enterprise
- Nazwy produktów Windows 10 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 10 Home Premium Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 10 Pro Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 10 Enterprise Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 10 Education
- Nazwy produktów Windows Server 2003 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 Standard Edition Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 Enterprise Edition
- Nazwy produktów Windows Server 2003 R2 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Standard Edition Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Enterprise Edition
- Nazwy produktów Windows Server 2008 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 Standard Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 Enterprise
- Nazwy produktów Windows Server 2008 R2 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2 Standard Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2 Enterprise
- Nazwy produktów Windows Server 2012 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 Foundation Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 Essentials Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 Standard

 Nazwy produktów Windows Server 2012 R2 są następujące: Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2 Foundation Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2 Essentials Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2 Standard

Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków.

Zrzuty ekranu produktów Microsoft przedrukowane za pozwoleniem firmy Microsoft Corporation.

## **INDEKS**

#### D

Długie stuknięcie		.27
Dolna kaseta na papier	12, 16,	17
Dolna prawa pokrywa		.13
Drukarka	84, 86,	87
Dziennik błędów		.87

#### E

Ekran główny	/	21,	28

#### F

Finiszer broszurujący SR3220	17
Finiszer SR3210	17
Finiszer SR3230	17
Folie	59

#### G

Główny przełącznik zasilania	11
Gramatura papieru	59
Grubość papieru	66

#### Е

Ikona21, 28
Ikona skrótu21, 28
Ikona stanu76
Informacja na temat symbolu baterii i/lub akumulatora116
Informacje dotyczące określonego modelu8
Informacje o przepisach dotyczących ochrony środowiska113
Informacje o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przeznaczone dla użytkownika 115
Inne problemy z wydrukiem96
J

#### J

Jak korzystać z tych podręczników......7

#### Κ

60
62
62

Kaseta dużej pojemności16, 65			
Kaseta na papier12, 47, 5			
Kaseta na papier banerowy 16			
Kaseta o dużej pojemności54			
Komunikat 79, 84, 86, 87, 90, 91, 92			
Koperty69			
L			
LCT16, 56, 66			
Logowanie do urządzenia91			
Ł			
- Ładowanie papieru47, 49, 54, 56			
Μ			
Mailboks			
Ν			
Napełnianie materiałów eksploatacyjnych 39			
Nie można drukować93			
0			
Obszar odwracania papieru11			
Opcje			

Opcle	9, 16
Opcje wewnętrzne	17
Opcje zewnętrzne	16
Otwory wentylacyjne	12, 13

#### Ρ

Panel op	eracyjny		11, 19
Papier dv	wustronny		57
Papier gr	uby		68
Papier no	a etykiety		59
Papier o	stałej orientacji		57
Papier	półprzezroczysty	(kalka	techniczna) 59
PictBridg	e		107
Podręczr	niki		4
Pojemno	ść kaset		59
Pokrywa	przednia		
Porady przeznac	dotyczące od zone dla użytkowr	chrony ników	środowiska 117
Prawa po	okrywa		
Problem.			79
Program	ENERGY STAR		113

#### R

Raport błędu	87
Region A	8
Region B	8
Rozciągnięcie	
Rozmiar papieru	59

#### S

Sprawdź stan	77
Svanatv dźwiekowe	
Symbole	7
Symbole	/
Ś	

Ściągnięcie2	6
--------------	---

#### Т

Taca papie	pomocnicza ru	w	obszarze	odwracania 11
Taca ı	ęczna		1	2, 49, 64, 72
Taca	wewnętrza 1			
Tray 3	8			54
Tryb u	śpienia			
Тур ро	apieru	•••••		59

#### U

Uprawnienia	92
Usuwanie zablokowanego papieru	108
Uwagi dla użytkowników ze stanu Kalifornia	a 118
Uzupełnianie tonera	39

#### W

Web Image Monitor	36, 37
Wewnętrzny moduł wielokrotnego składan	ia 17
Widżet	29
Włączanie głównego zasilania	30
Włącznik głównego zasilania	.30,31
Wskaźnik	77
Wskaźnik Odbiór danych	19
Wskaźnik stanu	19
Wskaźnik zasilania głównego	

Wyłączanie zasilania	31
Wymiana materiałów eksploatacyjnych	39
Wyrównywarka wydruków	17
Wyświetlacz panela	19
Z	

119

