

Drukarka laserowa Dell B3460dn

Podręcznik użytkownika



Marzec 2014

www.dell.com | dell.com/support/printers

Znaki towarowe

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

$\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2014 Dell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie tego dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo wzbronione.

Znaki towarowe użyte w tym tekście: *Dell*, logo *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* i *Dell OpenManage* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* i *Celeron* są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; *Microsoft* i *Windows* są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; *AirPrint* i logo *AirPrint* są znakami towarowymi firmy Apple, Inc.

Inne znaki towarowe i nazwy firmowe mogą być używane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do instytucji posiadających prawa do tych znaków i w odniesieniu do ich produktów. Firma Dell Inc. nie posiada żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	6
Informacje na temat drukarki	8
Znajdowanie informacji na temat drukarki	8
Wybór miejsca na drukarkę	9
Wyposażenie drukarki	10
Korzystanie z panelu sterowania drukarki	11
Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika	12
Dodatkowa konfiguracja drukarki	13
Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych	
Instalowanie wyposażenia opcjonalnego	
Podłączanie kabli	20
Konfigurowanie oprogramowania drukarki	21
Sieć	21
Weryfikacja konfiguracji drukarki	25
Ładowanie papieru i nośników specjalnych	26
Ustawianie rozmiaru i typu papieru	
Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru	
Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru	27
Ładowanie zasobników	27
Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego	
Łączenie i rozłączanie zasobników	
Łączenie i rozłączanie zasobników	35
Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru	35
Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru	
Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru	
Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych	
Wskazówki dotyczące papieru	
Korzystanie z nośników specjalnych	41
Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru	43
Drukowanie	47
Drukowanie dokumentu	47

Drukowanie dokumentu	47
Regulowanie intensywności tonera	47
Drukowanie z napędu flash	48
Drukowanie z napędu flash	48
Obsługiwane napędy flash i typy plików	49
Drukowanie z urządzenia przenośnego	50
Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji AirPrint	50
Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą aplikacji Dell Mobile Print	50
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych	
Drukowanie zadań poutnych i innych zadań wstrzymanych	51
Drukowanie stron z informacjami.	52
Drukowanie listy przykładowych czcionek	52 52
Anulowanie zadania drukowania z papelu sterowania drukarki	
Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera	
Opis menu drukarki	53
Lista menu	53
Menu papieru	54
Menu Raporty	62
Network/Ports, menu	63
Bezpieczeństwo, menu	71
Menu Ustawienia	73
Menu Pomoc	87
Oshrana áradawiska i uzvekiwania aszazadnaási	00
Oszczędzanie papieru i toneru	
Oszczędzanie energii	90
Recykling	92
Zabezpieczanie drukarki	93
Korzystanie z blokady	93
Informacje o ulotności pamięci	93
Wymazywanie zawartości pamięci ulotnej	93
Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej	94
Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki	94

Przegląd drukarki	95
Czyszczenie drukarki	95
Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych	95
Przewidywana liczba pozostałych stron	96
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych	96
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych	96
Wymiana materiałów eksploatacyjnych	97
Przenoszenie drukarki	101
Zarządzanie drukarką	103
Zarządzenie komunikatami drukarki	103
Uzyskiwanie dostępu do Centrum monitorowania stanu	103
Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza	103
Oglądanie raportów	104
Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z wbudowanego serwera WWW	104
Zmiana ustawień drukowania zadań poufnych	105
Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek	106
Przywracanie ustawień fabrycznych	106
Usuwanie zacięć	107
Zapobieganie zacięciom	107
Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich wystąpienia	108
Zacięcie [x] str., otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx]	110
Zacięcie [x] str., otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx]	113
Zacięcie [x] str., opróżnij standardowy odbiornik. [20y.xx]	114
Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić dupleks. [23y.xx]	115
Zacięcie [x] str., otwórz zasobnik [x]. [24y.xx]	116
Zacięcie [x] str., wyczyść podajnik ręczny. [25y.xx]	117
Rozwiązywanie problemów	119
Opis komunikatów drukarki	119
Rozwiązywanie problemów z drukarką	130
Rozwiązywanie problemów z drukiem	136
Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW	160
Uzyskiwanie pomocy technicznej	162

Dodatek	
Indeks	

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Niniejszy produkt wykorzystuje technologię laserową. Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż określone w niniejszej publikacji może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania.

Podczas drukowania w urządzeniu dochodzi do nagrzewania się nośników wydruku, a wysoka temperatura może powodować emisję szkodliwych wyziewów z tych nośników. W celu uniknięcia ewentualnej emisji szkodliwych wyziewów, należy zapoznać się z fragmentem instrukcji obsługi, w którym podano wytyczne dotyczące wyboru nośników wydruku.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Bateria litowa stosowana w tym produkcie nie jest przeznaczona do wymiany. Nieprawidłowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem. Nie należy ładować, demontować ani palić baterii litowej. Zużytych baterii litowych należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Zastosowanie się do tych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń cielesnych oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia.

- Wyłączyć drukarkę przełącznikiem zasilania i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem przenoszenia drukarki należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Jeśli jest zainstalowany opcjonalny zasobnik, najpierw należy go usunąć z drukarki. Aby usunąć opcjonalny zasobnik, przesuwaj zatrzask z prawej strony zasobnika ku przodowi zasobnika, aż zaskoczy na miejsce.
- Przy podnoszeniu należy skorzystać z uchwytów umieszczonych na bokach drukarki.
- Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
- Przed konfiguracją drukarki należy upewnić się, że wokół niej pozostaje wystarczająco dużo miejsca.

Należy używać wyłącznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika autoryzowanego przez producenta.

UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki są podłączone inne urządzenia, należy również je wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Należy upewnić się, że wszystkie połączenia zewnętrzne (np. Ethernet i połączenia systemu telefonicznego) są odpowiednio włożone w oznaczone gniazda.

Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów producenta i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania innych części zamiennych.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Nie należy przecinać, skręcać, zawiązywać ani załamywać przewodu zasilającego, a także stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy narażać przewodu zasilającego na ścieranie ani zgniatanie. Nie należy ściskać przewodu zasilającego między przedmiotami, np. meblami i ścianą. Jeśli wystąpi któraś z tych okoliczności, powstanie ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem oznak takich problemów. Przed przystąpieniem do sprawdzania stanu przewodu zasilającego należy odłączyć przewód od gniazda elektrycznego.

Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji użytkownika, powinny być wykonywane przez serwisanta.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Podczas burzy nie należy instalować urządzenia ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilania lub kabla telefonicznego).

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ.

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
Informacje dotyczące wstępnej konfiguracji:Podłączanie drukarkiInstalowanie oprogramowania drukarki	Dokumentacja instalacyjna — została dostarczona wraz z drukarką.
Dodatkowe ustawienia i instrukcje dotyczące korzystania z drukarki:	<i>Podręcznik użytkownika</i> i <i>Skrócony podręcznik</i> — podręczniki mogą być dostępne na dysku CD <i>Oprogramowanie i dokumentacja</i> .
 Wybór i przechowywanie papieru i nośników specjalnych 	Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej witrynie sieci Web pod adresem <u>www.dell.com/support/manuals</u> .
 Ładowanie papieru 	
 Konfigurowanie ustawień drukarki 	
 Oglądanie i drukowanie dokumentów i fotografii 	
 Instalowanie i używanie oprogramowania drukarki 	
 Konfigurowanie drukarki w sieci 	
 Obchodzenie się z drukarką i jej konserwacja 	
 Rozwiązywanie problemów 	
Instrukcje dotyczące następujących zagadnień:	Podręcznik do pracy w sieci — uruchom dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja, a następnie przejdź do sekcji:
Podłączanie drukarki do sieci Ethernet	Dokumentacja >Podręcznik użytkownika i inne
 Rozwiązywanie problemów z podłączeniem drukarki 	publikacje >Podręcznik do pracy w sieci
Pomoc dotycząca korzystania z oprogramowania drukarki	Pomoc w systemach operacyjnych Windows lub Mac — otwórz oprogramowanie drukarki lub aplikację i kliknij opcję Pomoc .
	Kliknij przycisk ?, aby przeczytać informacje kontekstowe.
	Uwagi:
	 Pomoc jest automatycznie instalowana wraz z oprogramowaniem drukarki.
	 Oprogramowanie drukarki znajduje się w folderze programów drukarki lub na pulpicie, w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
Najnowsze informacje uzupełniające, aktualizacje oraz pomoc techniczna:	Witryna pomocy technicznej firmy Dell — www.dell.com/support/printers
 Dokumentacja Pobieranie sterowników Uaktualnienia produktów Połączenie z serwisem i informacje dotyczące naprawy Status zamówienia Pomoc za pośrednictwem rozmowy na żywo Pomoc za pośrednictwem poczty e-mail Pomoc telefoniczna 	Numery telefonów pomocy technicznej oraz godziny pracy dla danego kraju lub regionu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej w sieci Web. Podczas rozmowy z pracownikiem pomocy technicznej użytkownik powinien być gotowy do przekazania następujących informacji: • Numer etykiety serwisowej • Kod ekspresowej obsługi Uwaga: Numer etykiety serwisowej oraz kod ekspresowej obsługi znajdują się na etykietach umieszczonych na drukarce.
 Oprogramowanie i sterowniki — certyfikowane sterowniki do drukarki i instalatory oprogramowania drukarki firmy Dell Pliki Readme — najnowsze zmiany techniczne lub zaawansowane techniczne materiały referencyjne dla doświadczonych użytkowników i techników 	Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja
 Materiały eksploatacyjne i akcesoria do drukarki Zamienne naboje drukujące 	Witryna sieci Web poświęcona materiałom eksploatacyjnym firmy Dell — <u>www.dell.com/printers</u> Zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki można dokonać w trybie online, przez telefon lub w wybranych sklepach.
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas przygotowywania drukarki do pracy Informacje dotyczące przepisów Informacje dotyczące gwarancji 	Informacje o produkcie

Wybór miejsca na drukarkę

Umieszczając drukarkę w danej lokalizacji, należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby zasobniki, pokrywy i drzwiczki swobodnie się otwierały. Jeśli planowana jest instalacja jakiegokolwiek opcjonalnego sprzętu, należy zapewnić dodatkowe wolne miejsce. Ważne jest, aby:

- Zainstalować drukarkę w pobliżu odpowiednio uziemionego i łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
- Należy upewnić się, czy przepływ powietrza w pomieszczeniu spełnia wymagania najnowszej wersji standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.
- zadbać o płaską, mocną i stabilną powierzchnię.

- Drukarkę należy:
 - utrzymywać w czystości i dbać, aby była sucha i nie osadzał się na niej kurz;
 - trzymać z dala od zszywek i spinaczy do papieru;
 - trzymać z dala od bezpośredniego przepływu powietrza klimatyzatorów, grzejników lub wentylatorów;
 - trzymać w miejscu nienarażonym na bezpośrednio padające promienie słoneczne, dużą wilgotność lub gwałtowne zmiany temperatury.
- Należy przestrzegać zalecanych temperatur i unikać ich wahań.

Temperatura otoczenia	Od 16°C do 32°C (od 60°F do 90°F)
Temperatura przechowywania	od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)

 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić następującą zalecaną ilość wolnego miejsca wokół drukarki:



1	Prawa strona	305 mm (12 cala)
2	Przód	508 mm (20 cali)
3	Lewa strona	203 mm (8 cali)
4	Tył	203 mm (8 cali)
5	Góra	305 mm (12 cala)

Wyposażenie drukarki

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

Drukarkę można skonfigurować, dodając jeden lub dwa opcjonalne zasobniki na 550 arkuszy. Instrukcje instalacji opcjonalnych zasobników zawiera dokument <u>"Instalowanie zasobników opcjonalnych" na</u> stronie 18.



1	Panel sterowania drukarki
2	Ogranicznik papieru
3	Odbiornik standardowy
4	Przycisk zwalniający przednie drzwiczki
5	Drzwiczki dostępu do płyty sterowania
6	Podajnik do wielu zastosowań na 100 arkuszy
7	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy
8	Opcjonalne zasobniki na 550 arkuszy
	Uwaga: Dostępny jest również zasobnik na 550 arkuszy z możliwością blokowania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w miejscu zakupu drukarki.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki



	Użyj	Działanie
1	Wyświetlacz	Wyświetlanie stanu drukarki i jej komunikatów.
		Konfigurowanie i obsługa drukarki.
2	Strzałka w lewo	Przewijanie w lewo.

	Użyj	Działanie		
3	Przycisk wyboru	Wybieranie opcji menu.		
		Zapisanie ustawień.		
4	Przycisk strzałki w górę	Przewijanie w górę.		
5	Strzałka w prawo	Przewijanie w prawo.		
6	Klawiatura	Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.		
7	Przycisk Czuwanie	Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji.		
		Następujące czynności powodują wyjście drukarki z trybu czuwania:		
		 Naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego 		
		Otwieranie tacy lub przednich drzwiczek		
		 Wysłanie zadania drukowania z komputera. 		
		 Wykonywanie operacji zerowania po włączeniu zasilania za pomocą głównego włącznika zasilania 		
		Podłączanie urządzenia do portu USB		
8	Port USB	Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki.		
		Uwagi:		
		Napędy flash obsługuje tylko port USB znajdujący się z przodu urządzenia.		
		• Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wybranych modeli drukarek.		
9	Przycisk Stop lub Anuluj	Zatrzymanie działania drukarki.		
10	Przycisk wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.		
11	Przycisk strzałki w dół	Przewijanie w dół.		
12	Przycisk Strona główna	Przejście do ekranu głównego.		
13	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.		

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka	Stan drukarki		
Wyłączona	Drukarka jest wyłączona	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.	
Migające zielone światło	Drukarka się nagrzewa,	Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.	
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.		
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.		
Kontrolka przycisku Czuwanie Stan drukarki		Stan drukarki	
Tryb wyłączenia		Drukarka jest wyłączona, bezczynna	lub w stanie gotowości.
Ciągłe bursztynowe światło		Drukarka jest w trybie czuwania.	
Migający kolor bursztynowy		Drukarka jest wyprowadzana z — lub hibernacji.	wprowadzana do stanu
Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.		Drukarka znajduje się w trybie hiberna	acji.

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Dostępne wewnętrzne elementy opcjonalne

Karty pamięci

- Moduł DIMM DDR3
- Pamięć flash
 - Fonts (Czcionki)
 - Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
 - Kody kreskowe w formularzach
 - Recepty
 - IPDS
 - PrintCryption

Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

1 Otwórz drzwiczki dostępu do płyty sterowania.



2 Na podstawie poniższej ilustracji odszukaj odpowiednie złącze.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty sterowania lub złączy dotknij metalowej powierzchni drukarki.



1	Złącze karty pamięci
---	----------------------

2 Złącze karty opcjonalnej

Instalacja karty pamięci

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty systemowej lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

Opcjonalną kartę pamięci można nabyć oddzielnie i podłączyć do płyty kontrolera.

1 Dostań się do płyty systemowej.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania" na stronie 14.

2 Rozpakuj kartę pamięci.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy dotykać punktów połączeniowych rozmieszczonych wzdłuż krawędzi karty. Może to spowodować uszkodzenie.

3 Wyrównaj wycięcie (1) znajdujące się na karcie pamięci z wypustką (2) na złączu.



4 Dociśnij kartę pamięci w złączu, a następnie dociśnij kartę do ścianki płyty kontrolera, aż *zatrzaśnie się* na swoim miejscu.



5 Zamknij drzwiczki dostępu do płyty systemowej.

Uwaga: Po instalacji oprogramowania i wszystkich dodatków konieczne może okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki" na stronie 21.

Instalowanie dodatkowej karty

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy wyłączyć także te urządzenia i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Elementy elektroniczne płyty systemowej są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty systemowej lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

1 Dostań się do płyty systemowej.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania" na stronie 14.

2 Rozpakuj dodatkową kartę.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Należy unikać dotykania punktów połączeniowych ulokowanych wzdłuż krawędzi karty.

3 Trzymając kartę za krawędzie, dopasuj plastikowe bolce (1) na karcie do otworów (2) w płycie systemowej.



4 Dociśnij kartę, tak jak pokazano na rysunku.



Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Niewłaściwe zamontowanie karty może doprowadzić do jej uszkodzenia lub do zniszczenia płyty systemowej.

Uwaga: Złącze na karcie musi dotykać płyty systemowej i być w równej linii ze złączem na płycie systemowej na całej swojej długości.

5 Zamknij drzwiczki dostępu do płyty systemowej.

Uwaga: Po instalacji oprogramowania i wszystkich dodatków konieczne może okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>"Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki" na stronie 21</u>.

Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Instalowanie zasobników opcjonalnych



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

1 Należy wyłączyć drukarkę za pomocą przełącznika zasilania, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.





- 2 Rozpakuj zasobnik i usuń wszystkie pozostałości opakowania.
- 3 Wyciągnij całkowicie zasobnik z podstawy.



- 4 Usuń z zasobnika wszystkie pozostałości opakowania.
- 5 Włóż zasobnik do podstawy.

- 6 Umieść zasobnik w pobliżu drukarki.
- 7 Wyrównaj drukarkę z zasobnikiem i opuść drukarkę na miejsce.

Uwaga: Zasobniki opcjonalne tworzące stos są ze sobą blokowane.



8 Podłącz przewód zasilający z jednej strony do drukarki, a z drugiej – do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.





Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji sprzętowych konieczne może okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>"Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki" na stronie 21</u>.

Aby wyjąć opcjonalne zasobniki, przesuń zatrzask z prawej strony drukarki w stronę przodu drukarki aż *zatrzaśnie się* na swoim miejscu, a następnie wyjmij po kolei włożone zasobniki w kolejności od górnego do dolnego.

Podłączanie kabli

Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB lub kabla równoległego albo do sieci za pomocą kabla Ethernet.

Należy dopasować do siebie następujące elementy:

- Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.
- Odpowiedni kabel równoległy do portu równoległego.
- Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Podczas drukowania nie należy dotykać kabla USB, żadnej karty sieciowej ani części drukarki pokazanych na rysunku. Dane mogą zostać utracone lub drukarka może działać nieprawidłowo.



	Użyj	Działanie
1	Port USB	Podłączenie opcjonalnej bezprzewodowej karty sieciowej.
2	Port USB drukarki	Podłączenie drukarki do komputera.
3	Ethernet, port	Podłączenie drukarki do sieci Ethernet.
4	Port równoległy	Podłączenie drukarki do komputera.
	Uwaga: Ten port jest dostępny tylko w przypadku wybranych modeli drukarek.	
5	Przycisk zasilania	Włączanie i wyłączanie drukarki.
6	Gniazdo przewodu zasilającego drukarki	Podłączanie drukarki do gniazda elektrycznego.
7	Gniazdo zabezpieczenia	Mocowanie blokady, która unieruchomi drukarkę w danym miejscu.

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

instalowanie drukarki

- 1 Przygotuj kopię pakietu instalatora oprogramowania.
- 2 Uruchom instalator, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.
- 3 Dotyczy użytkowników komputerów Macintosh, dodaj drukarkę

Uwaga: Uzyskaj adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć/porty).

Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki

Dla użytkowników systemu Windows

- 1 Otwórz folder drukarek, a następnie wybierz drukarkę.
- 2 Otwórz ustawienia drukarki i dodaj lub ręcznie zainstaluj opcje.
- 3 Zapisz zmiany.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

- 1 W menu Apple wybierz opcję System Preferences (Ustawienia systemu), przejdź do drukarki, a następnie wybierz **Options & Supplies >Driver** (Opcje i materiały eksploatacyjne > Sterownik).
- 2 Dodaj wszystkie zainstalowane opcje sprzętowe.
- 3 Zapisz zmiany.

Sieć

Uwagi:

- Aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej, należy najpierw zakupić bezprzewodową kartę sieciową. Informacje na temat instalacji bezprzewodowej karty sieciowej znajdują się w instrukcji dostarczonej z tą kartą.
- Identyfikator zestawu usług (SSID) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. WEP (Wireless Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 i 802.1X - RADIUS to rodzaje zabezpieczeń stosowane w sieci.

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci Ethernet

Przed rozpoczęciem konfigurowania drukarki do pracy w sieci Ethernet przygotuj następujące informacje:

Uwaga: Jeśli sieć automatycznie przypisuje adresy IP do komputerów i drukarek, przejdź do instalowania drukarki.

- Prawidłowy, unikatowy adres IP drukarki, który ma być używany w sieci.
- Brama sieciowa.

- Maska sieci.
- Nazwa drukarki (opcjonalnie).

Uwaga: Nazwa drukarki może ułatwić identyfikowanie drukarki w sieci. Można wybrać domyślną nazwę drukarki lub przypisać nazwę łatwiejszą do zapamiętania.

Niezbędne są kabel sieci Ethernet oraz dostępny port umożliwiające fizyczne podłączenie drukarki do sieci. Jeśli to możliwe, należy użyć nowego kabla sieciowego, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z uszkodzeniem przewodu.

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej

Uwagi:

- Upewnij się, że w drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, która działa prawidłowo.
- Upewnij się, że punkt dostępu (router bezprzewodowy) jest włączony i działa prawidłowo.

Przed rozpoczęciem konfiguracji drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej należy znać następujące informacje:

- SSID identyfikator SSID jest również określany jako nazwa sieciowa.
- Tryb bezprzewodowy (lub tryb sieciowy) trybem może być infrastruktura lub ad hoc.
- Kanał (dla sieci ad hoc) dla sieci w trybie infrastruktury domyślnie kanał jest ustawiany automatycznie. Niektóre sieci ad hoc wymagają również ustawienia automatycznego. Jeśli nie wiadomo, który kanał wybrać, należy skontaktować się z administratorem systemu.
- Metoda zabezpieczeń istnieją trzy podstawowe opcje dla metody zabezpieczeń:
 - Klucz WEP

Jeśli sieć używa więcej niż jednego klucza WEP, wprowadź w udostępnionych obszarach do czterech kluczy. Wybierz klucz aktualnie używany w sieci za pomocą opcji Domyślny klucz transmisji WEP. *lub*

- Klucz wstępny lub hasło WPA/WPA2

Zabezpieczenia WPA obejmują szyfrowanie jako dodatkową warstwę zabezpieczeń. Możliwe jest szyfrowanie AES lub TKIP. Szyfrowanie skonfigurowane w routerze i drukarce musi być tego samego typu, w przeciwnym razie drukarka nie będzie mogła komunikować się w sieci.

- 802.1X-RADIUS

Do zainstalowania drukarki w sieci 802.1X wymagane mogą być następujące informacje:

- Typ uwierzytelniania
- Wewnętrzny typ uwierzytelniania
- Nazwa i hasło użytkownika 802.1X
- Certyfikaty
- Brak zabezpieczeń

Jeśli sieć bezprzewodowa nie korzysta z żadnego typu zabezpieczeń, nie będą wyświetlane żadne informacje o zabezpieczeniach.

Uwaga: Nie zaleca się korzystania z niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej.

Uwagi:

 Jeśli identyfikator SSID sieci, z którą połączony jest komputer, nie jest znany, uruchom narzędzie do obsługi bezprzewodowej karty sieciowej komputera i wyszukaj nazwę sieci. Jeśli nie można znaleźć identyfikatora SSID lub informacji dotyczących zabezpieczeń w danej sieci, skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z punktem dostępu lub skontaktuj się z administratorem systemu.

 Klucz wstępny/hasło WPA/WPA2 dla danej sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z punktem dostępu bezprzewodowego lub na stronie sieci Web powiązanej z punktem dostępu albo uzyskać od administratora systemu.

Podłączanie drukarki przy użyciu Kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w drukarce i działa prawidłowo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej z bezprzewodową kartą sieciową.
- Kabel Ethernet jest odłączony od drukarki.
- Opcja Aktywna karta sieciowa ma ustawioną wartość Automatycznie. Aby ustawić wartość Automatycznie, przejdź do opcji:



Uwaga: Koniecznie wyłącz drukarkę, zaczekaj co najmniej pięć sekund, a następnie włącz ją ponownie.

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

Sieć [x] > OK > Sieć/Porty > OK > Sieć [x] > OK > Konfiguracja sieci [x] >

^K >Bezprzewodowy > ^{OK} >Konfiguracja połączenia bezprzewodowego > ^{OK}

2 Wybierz konfigurację połączenia z siecią bezprzewodową.

Орсја	Funkcja
Szukaj sieci	Pokazuje dostępne połączenia bezprzewodowe.
	Uwaga: Ten element menu pokazuje wszystkie rozpowszechnione zabezpieczone i niezabezpieczone identyfikatory SSID.
Wprowadź nazwę sieci	Umożliwia ręczne wpisanie identyfikatora SSID.
	Uwaga: Upewnij się, że wprowadzony identyfikator SSID jest prawidłowy.
Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi	Podłącza drukarkę do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup.

3 Naciśnij przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na wyświetlaczu drukarki.

Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Punkt dostępu (router bezprzewodowy) jest zatwierdzony do pracy z funkcją WPS.
- Karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w drukarce i działa prawidłowo. Więcej informacji zawiera instrukcja dostarczona z kartą sieci bezprzewodowej.

Korzystanie z metody konfiguracji Push Button (PBC)

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



2 Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu drukarki.

Korzystanie z metody osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



- 2 Skopiuj ośmiocyfrowy kod PIN funkcji WPS.
- **3** Otwórz przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP punktu dostępu.

Uwagi:

- Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 4 Otwórz ustawienia funkcji WPS.
- 5 Wprowadź ośmiocyfrowy kod PIN, a następnie zapisz ustawienie.

Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy użyciu wbudowanego serwera WWW

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Drukarka jest tymczasowo podłączona do sieci Ethernet.
- W drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, która działa prawidłowo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej z bezprzewodową kartą sieciową.
- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcje Ustawienia >Sieć/Porty >Sieć bezprzewodowa.
- **3** Zmodyfikuj ustawienia, tak aby dopasować je do ustawień punktu dostępu (router bezprzewodowy).

Uwaga: Upewnij się, że wprowadzony identyfikator SSID jest prawidłowy.

4 Kliknij opcję Submit (Wyślij).

- 5 Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz od niej kabel Ethernet. Odczekaj przynajmniej pięć sekund, a następnie włącz ją ponownie.
- 6 Aby sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do sieci, wydrukuj stronę z informacjami o konfiguracji sieci. Następnie w sekcji Karta sieciowa [x] sprawdź, czy karta ma stan "Połączona". Wiecej informacji można znaleźć w sekcji "Wervfikacja konfiguracji drukarki" w *Podreczniku użytkownika*.

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Drukowanie strony ustawień menu

W celu przejrzenia bieżących ustawień drukarki i sprawdzenia, czy opcjonalne elementy wyposażenia drukarki są zainstalowane prawidłowo, można wydrukować stronę ustawień menu.

Uwaga: Jeśli ustawienia menu nie zostały zmienione, na stronie ustawień menu widoczne będą wszystkie domyślne ustawienia fabryczne. Ustawienia wybrane i zapisane w menu zastępują domyślne ustawienia fabryczne jako *domyślne ustawienia użytkownika*. Ustawienie domyślne użytkownika pozostaje aktywne do momentu ponownego przejścia do menu, wybrania innej wartości i zapisania jej.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



Drukowanie strony z konfiguracją sieci

Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można na niej wydrukować stronę z informacjami na temat ustawień sieci, aby sprawdzić prawidłowość połączenia sieciowego. Na stronie tej znajdują się również istotne informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania za pośrednictwem sieci.

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



2 Sprawdź w pierwszej sekcji strony konfiguracji sieci, czy stan to Podłączona.

Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, że sieć LAN nie działa lub jest uszkodzony kabel sieciowy. Skonsultuj się z administratorem systemu w celu rozwiązania problemu, a następnie wydrukuj kolejną stronę konfiguracji sieci.

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Wybór i sposób podawania papieru i nośników specjalnych mogą mieć wpływ na dokładność wydruku dokumentów. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach <u>"Zapobieganie zacięciom" na stronie 107</u> i <u>"Przechowywanie papieru" na stronie 41</u>.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



- 2 Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać zasobnik lub podajnik, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać rozmiar papieru, a następnie naciśnij przycisk OK
- 4 Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać typ papieru, a następnie naciśnij przycisk ^{OK}, aby zmienić ustawienia.

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Definiowane przez użytkownika ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru umożliwia drukowanie na papierze o rozmiarze, który nie jest dostępny w menu drukarki.

Uwagi:

- Najmniejszy uniwersalny rozmiar papieru to 6 x 127 mm (3 x 5 cali) i jest on obsługiwany wyłącznie przez podajnik uniwersalny.
- Największy uniwersalny rozmiar papieru to 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) i jest on obsługiwany przez wszystkie źródła papieru.
- 1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

Sustawienia > OK > Menu papieru > OK > Konfiguracja uniwersalna > OK > Jednostki miary > OK > wybierz jednostkę miary > OK

- 2 Wybierz opcję Szerokość w pionie lub Wysokość w pionie, a następnie naciśnij przycisk OK
- 3 Użyj przycisków strzałek w prawo lub w lewo, aby zmienić ustawienie, a następnie naciśnij przycisk



Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru

W standardowym odbiorniku może znajdować się do 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m². Wydruki układane są w nim stroną zadrukowaną w dół. Standardowy odbiornik jest wyposażony w ogranicznik papieru uniemożliwiający wysuwanie się papieru z przodu odbiornika w miarę jego zbierania się.

W celu otwarcia ogranicznika papieru wyciągnij go tak, aby rozłożył się do przodu.



Uwaga: Zamknij ogranicznik papieru, gdy drukarka ma zostać przeniesiona w inne miejsce.

Ładowanie zasobników

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

1 Wyciągnij całkowicie zasobnik.

Uwaga: Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania ani gdy na wyświetlaczu drukarki widoczny jest komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie nośnika.



2 Ściśnij występ prowadnicy szerokości i przesuń ją w położenie zgodne z rozmiarem ładowanego papieru.



3 Ściśnij występ prowadnicy długości i przesuń ją w położenie zgodne z rozmiarem ładowanego papieru.



Uwagi:

- W przypadku niektórych rozmiarów papieru, np. Letter, Legal i A4, ściśnij występ prowadnicy długości i przesuń ją do tyłu w celu dostosowania jej do długości papieru.
- W przypadku ładowania do standardowej tacy papieru o rozmiarze A6 ściśnij występ prowadnicy długości i przesuń ją w kierunku środka tacy w położenie zgodne z rozmiarem A6.
- Ustaw prowadnice długości i szerokości zgodnie z rozmiarem papieru, korzystając ze znaczników rozmiaru papieru umieszczonych na dnie tacy.



4 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.



5 Załaduj stos papieru.



Uwagi:

- W przypadku stosowania papieru makulaturowego lub z nadrukiem załaduj go stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół.
- Załaduj papier perforowany w taki sposób, aby otwory na górnej krawędzi arkusza były skierowane w stronę przodu tacy.

- Załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół, górną krawędzią arkusza w kierunku przodu tacy. W przypadku wydruków dwustronnych załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w górę, dolną krawędzią arkusza w kierunku przodu tacy.
- Upewnij się, że stos papieru nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem z boku prowadnicy szerokości.



6 Włóż zasobnik.



7 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidłowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacięciom i problemom z jakością wydruku.

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Podajnika do wielu zastosowań można używać do drukowania na papierze o różnym rozmiarze i różnego typu albo na nośnikach specjalnych, takich jak karty, folie i koperty. Można go tez używać do zadań wydrukowania jednej strony na papierze firmowym.

1 Otwórz podajnik uniwersalny.



a Pociągnij przedłużenie podajnika uniwersalnego.



b Delikatnie pociągnij przedłużenie, aby całkowicie wysunąć i otworzyć podajnik do wielu zastosowań.



2 Ściśnij występ na lewej prowadnicy szerokości, a następnie przesuń prowadnice dla ładowanego papieru.



- **3** Przygotuj do załadowania papier lub nośniki specjalne.
 - Zegnij arkusze papieru w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.



• Folie trzymaj za krawędzie. Wygnij stos folii w jedną i w drugą stronę, aby rozdzielić arkusze, a następnie przekartkuj go. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.

Uwaga: Należy unikać dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. Należy uważać, żeby jej nie porysować.



 Przed załadowaniem zegnij stos kopert w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj je. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.



4 Załaduj papier lub nośnik specjalny.

Uwagi:

• Nie wciskaj papieru ani nośników specjalnych do wnętrza podajnika do wielu zastosowań.

 Wysokość papieru lub nośników specjalnych nie może wykraczać poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się na prowadnicach papieru. Umieszczenie zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.



 Papier, karty i folie ładuj stroną do drukowania skierowaną w górę i górną krawędzią w kierunku drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania folii, zapoznaj się z instrukcjami na ich opakowaniu.





Uwaga: Przy ładowaniu papieru formatu A6 upewnij się, że przedłużenie podajnika do wielu zastosowań opiera się lekko na krawędzi papieru w taki sposób, aby kilka ostatnich arkuszy papieru pozostawało na miejscu.



 Papier firmowy należy ładować stroną do druku skierowaną w górę, najpierw wkładając do drukarki górną krawędź. W przypadku wydruków dwustronnych załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół, dolną krawędzią do przodu.



• Koperty należy ładować stroną ze skrzydełkiem skierowaną w dół i na lewo.



Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać kopert ze znaczkami, wyściełanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydełkami. Koperty tego typu mogą poważnie uszkodzić drukarkę.

5 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar i typ papieru odpowiadający papierowi lub nośnikowi specjalnemu załadowanemu do podajnika do wielu zastosowań.

Łączenie i rozłączanie zasobników

Łączenie i rozłączanie zasobników

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na panelu sterowania drukarki w sekcji TCP/IP menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcję Ustawienia >Menu Papier.
- 3 Zmień rozmiar i typ papieru dla łączonych zasobników.
 - Aby połączyć zasobniki, upewnij się, że ich ustawienia rozmiaru i typu papieru są ze sobą zgodne.
 - Aby rozłączyć zasobniki, upewnij się, że ich ustawienia rozmiaru lub typu papieru są ze sobą *niezgodne*.
- 4 Kliknij opcję Submit (Wyślij).

Uwaga: Ustawienia rozmiaru i typu papieru można również zmienić przy użyciu panelu sterowania drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>"Ustawianie rozmiaru i typu papieru" na stronie 26</u>.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Papier załadowany w zasobniku powinien odpowiadać nazwie typu papieru określonego w drukarce. W zależności od określonego typu papieru dobierana jest temperatura nagrzewnicy. Nieprawidłowa konfiguracja ustawień może doprowadzić do problemów związanych z drukowaniem.

Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Nazwy niestandardowe.
- 3 Wybierz niestandardową nazwę i wpisz nową nazwę niestandardowego typu papieru.
- 4 Kliknij opcję Submit (Wyślij).
- **5** Kliknij **Typy niestandardowe**, a następnie sprawdź, czy typ papieru jest prawidłowo powiązany z nazwą niestandardową.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



- Sustawienia > ^{OK} > Menu papieru > ^{OK} > Nazwy niestandardowe
- 2 Wybierz niestandardową nazwę i wpisz nową nazwę niestandardowego typu papieru.
- 3 Naciśnij przycisk OK
- 4 Naciśnij Typy niestandardowe, a następnie sprawdź, czy typ papieru jest prawidłowo powiązany z nazwą niestandardową.

Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu Papier >Nazwy niestandardowe.
- 3 Wpisz nazwę typu papieru, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
- **4** Wybierz typ niestandardowy, a następnie sprawdź, czy typ papieru jest prawidłowo powiązany z nazwą niestandardową.

Uwaga: Domyślnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez użytkownika jest typ Zwykły papier.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

Sustawienia > ^{OK} > Menu Papier > ^{OK} > Nazwy niestandardowe

2 Wpisz nazwę typu papieru, a następnie naciśnij przycisk

Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

 Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Typy niestandardowe.
- **3** Wybierz nazwę niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domyślnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez użytkownika jest typ Zwykły papier.

4 Kliknij opcję Submit (Wyślij).

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



2 Wybierz nazwę niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domyślnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez użytkownika jest typ Zwykły papier.

3 Naciśnij przycisk OK

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Wybranie odpowiedniego rodzaju papieru lub nośnika specjalnego zmniejsza możliwość wystąpienia problemów z drukowaniem. Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, przed zakupieniem dużej ilości papieru lub innego nośnika specjalnego należy wypróbować pojedyncze arkusze tego nośnika.

Charakterystyka papieru

Przedstawiona poniżej charakterystyka papieru ma wpływ na jakość wydruku i niezawodność drukowania. Charakterystykę tę należy brać pod uwagę przy ocenie przydatności nowego papieru.

Gramatura

Zasobniki drukarki mogą automatycznie pobierać papier z włóknami wzdłuż strony o gramaturze do 120 g/m². Podajnik do wielu zastosowań może automatycznie pobierać papier dokumentowy z włóknami wzdłuż strony o gramaturze do 163 g/m². Papier o gramaturze mniejszej niż 60 g/m² może nie być wystarczająco sztywny, co może skutkować problemami z podawaniem papieru i jego zacięciami. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując papier z włóknami wzdłuż strony, o gramaturze 75 g/m². W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym niż 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 cala) zalecane jest użycie papieru o gramaturze 90 g/m² lub cięższego.

Uwaga: Drukowanie dwustronne jest obsługiwane tylko dla papieru dokumentowego o gramaturze od 60 do 90 g/m².

Zwijanie

Zwijanie to tendencja papieru do zakrzywiania się na brzegach. Nadmierne zwijanie się może spowodować problemy z podawaniem papieru. Papier może się zwijać po przejściu przez drukarkę, gdzie wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury. Trzymanie rozpakowanego papieru w warunkach o bardzo dużej lub bardzo małej wilgotności, w wysokiej lub niskiej temperaturze, nawet w zasobnikach, może przyczynić się do zawinięcia brzegów przed drukowaniem i spowodować problemy z podawaniem.

Gładkość

Gładkość papieru ma bezpośredni wpływ na jakość wydruku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner nie zostanie prawidłowo wtopiony w arkusz. Zbyt gładki papier może spowodować problemy z podawaniem lub jakością wydruku. Należy stosować papier o gładkości zawierającej się w przedziale od 100 do 300 punktów Sheffielda; najlepszą jakość wydruków osiąga się jednak, stosując papier o gładkości 150–250 punktów Sheffielda.

Zawartość wilgoci

Ilość wilgoci zawartej w papierze ma wpływ zarówno na jakość wydruków, jak i zdolność do prawidłowego podawania papieru przez drukarkę. Papier należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu do momentu jego użycia. Dzięki temu papier będzie mniej narażony na zmiany wilgotności, niekorzystnie wpływające na jego parametry.

Przechowuj papier w oryginalnym opakowaniu w tych samych warunkach, w których znajduje się drukarka, od 24 do 48 godzin przed drukowaniem. Powyższy okres należy przedłużyć do kilku dni, jeśli warunki przechowywania lub transportu papieru znacznie różnią się od warunków, w których znajduje się drukarka. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu klimatyzowania.

Kierunek ułożenia włókien

Kierunek włókien określa sposób ułożenia włókien papieru w arkuszu. Kierunek włókien może być *wzdłużny*, czyli równoległy do długości papieru, lub *poprzeczny*, czyli równoległy do szerokości papieru.

Dla papieru dokumentowego o gramaturze z zakresu 60–90 g/m² zaleca się używanie papieru z włóknami wzdłuż strony.

Zawartość włókien

Większość papieru kserograficznego wysokiej jakości wykonana jest w 100% z przetworzonej chemicznie papierówki. Taki skład masy pozwala uzyskać papier o wysokim stopniu stabilności, gwarantującym mniejsze problemy z podawaniem papieru w drukarce i lepszą jakość wydruków. Papier zawierający inne włókna, np. bawełny, może powodować problemy podczas drukowania.

Niedozwolone rodzaje papieru

Nie zaleca się stosowania w drukarce niżej wymienionych rodzajów papieru:

- Papier przetworzony chemicznie używany do kopiowania bez zastosowania kalki, znany także jako papier samokopiujący
- Papier z nadrukiem zawierającym substancje mogące zanieczyścić drukarkę
- Papier z nadrukiem nieodpornym na wysoką temperaturę panującą w nagrzewnicy drukarki
- Papier z nadrukiem wymagającym kalibracji (precyzyjnego usytuowania nadruku na stronie) mniej dokładnej niż ±2,5 mm (±0,10 cali), np. formularze stosowane w optycznym rozpoznawaniu znaków (OCR) Aby właściwie drukować na takich formularzach, w niektórych przypadkach można dostosować kalibrację za pomocą oprogramowania:
- Papier powlekany (papier dokumentowy podatny na wycieranie), papier syntetyczny, papier termiczny
- Papier o nierównych krawędziach, papier szorstki lub papier o powierzchni z wyraźną teksturą bądź papier pofałdowany
- Papier makulaturowy niespełniający wymagań europejskiej normy EN12281:2002
- Na papierze o gramaturze mniejszej niż 60 g/m²
- Formularze lub dokumenty wieloczęściowe

Wybór papieru

Stosowanie odpowiednich rodzajów papieru pomaga uniknąć zacięć i zapewnić bezproblemowe drukowanie.

W celu uniknięcia zacięć papieru i niskiej jakości wydruku:

- Zawsze należy używać nowego, nieuszkodzonego papieru.
- Przed załadowaniem papieru należy sprawdzić, która strona jest stroną zalecaną do zadrukowania. Informacja ta zazwyczaj znajduje się na opakowaniu papieru.
- Nie należy używać papieru przeciętego lub przyciętego ręcznie.

- *Nie należy* jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, rodzajach lub gramaturach w tym samym zasobniku, gdyż może to powodować zacięcia.
- *Nie należy* stosować papieru powlekanego, za wyjątkiem papierów powlekanych przeznaczonych do drukowania elektrofotograficznego.

Wybór formularzy z nadrukiem i papieru firmowego

Wybierając formularze z nadrukiem oraz papier firmowy, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Należy stosować papier z włóknami wzdłuż strony o gramaturze od 60 do 90 g/m².
- Należy używać wyłącznie formularzy i papieru firmowego zadrukowanych metodą litografii offsetowej lub druku wklęsłego.
- Nie należy stosować papieru szorstkiego lub o powierzchni z wyraźną teksturą.

Należy używać papieru zadrukowanego farbą odporną na wysoką temperaturę, przeznaczonego do kopiarek kserograficznych. Farba musi być odporna na temperatury do 230°C, tzn. w tej temperaturze nie może ulegać stopieniu ani wydzielać szkodliwych wyziewów. Należy używać farby drukarskiej odpornej na działanie żywicy w tonerze. Farba drukarska utrwalana przez utlenianie lub farba na bazie oleju z reguły spełnia te wymagania, natomiast lateksowa farba drukarska może ich nie spełniać. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą papieru.

Papier z nadrukiem, np. papier firmowy, musi być odporny na temperatury do 230°C, tzn. w tej temperaturze nie może ulegać stopieniu ani wydzielać szkodliwych wyziewów.

Używanie papieru makulaturowego i innych papierów biurowych

- Niska wilgotność (4–5%)
- Odpowiednia gładkość (100–200 jednostek Sheffielda lub 140–350 jednostek Bendtsena, dla Europy)

Uwaga: Niektóre znacznie gładsze papiery (np. 90 g Premium dla drukarek laserowych, 50–90 jednostek Sheffielda) i znacznie bardziej szorstkie (np. bawełniany Premium, 200–300 jednostek Sheffielda) zostały wyprodukowane w celu pracy z drukarkami laserowymi, mimo rodzaju powierzchni. Przed użyciem tych typów papieru należy zasięgnąć porady dostawcy papieru.

- Odpowiedni współczynnik tarcia między arkuszami (0,4–0,6)
- Odpowiednia odporność na zginanie w kierunku podawania

Papier makulaturowy, papier o mniejszej gramaturze (<60 g/m²) i/lub cieńszy (<0,1 mm), a także papier cięty w poprzek włókien, gdy zostanie użyty w drukarkach pobierających arkusze krótszą krawędzią), może mieć mniejszą odporność na zginanie niż wymagana do niezawodnego podawania papieru. Przed użyciem tych typów papieru do drukowania laserowego (elektrofotograficznego) należy zasięgnąć porady dostawcy papieru. Należy pamiętać, że są to wyłącznie ogólne wytyczne i że nawet papier zgodny z nimi może być przyczyną występowania problemów z podawaniem w każdej drukarce laserowej (np. w przypadku zawinięcia papieru podczas normalnych warunków drukowania).

Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze +21°C i wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od +18 do +24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
- Papier należy wyjmować z kartonu lub opakowania tylko bezpośrednio przed załadowaniem do drukarki. Dzięki przechowywaniu w kartonie i opakowaniu papier pozostaje czysty, suchy i płaski.

Korzystanie z nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące używania kart

Karty są jednowarstwowymi nośnikami wydruku o dużej gramaturze. Wiele ich właściwości, takich jak zawartość wilgoci, grubość i tekstura, może mieć znaczący wpływ na jakość wydruku. Należy zrobić próbny wydruk na kartach przed zakupieniem dużej ich ilości.

W przypadku drukowania na kartach:

- Upewnij się, że jako typ papieru wybrano Karty.
- Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Tekstura papieru.
- Należy pamiętać, że stosowanie kart zadrukowanych, perforowanych oraz składanych może znacząco obniżyć jakość wydruku i spowodować zacinanie się nośnika lub inne problemy z podawaniem.
- Należy upewnić się u producenta lub dostawcy, czy karty są odporne na temperatury sięgające 240°C (464°F), tzn. w tej temperaturze nie wydzielają niebezpiecznych gazów.
- Nie należy używać kart z nadrukiem zawierającym substancje chemiczne mogące zanieczyścić drukarkę. W przypadku stosowania materiałów z nadrukiem do drukarki mogą dostawać się półciekłe i lotne substancje.
- Należy w miarę możliwości używać kart z ziarnem w poprzek strony.

Wskazówki dotyczące korzystania z kopert

Przed zakupieniem dużej ilości kopert należy zrobić na nich próbny wydruk.

- Należy używać kopert przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Należy dowiedzieć się od producenta lub sprzedawcy, czy koperty są odporne na temperatury rzędu 230°C, tzn. w tej temperaturze nie zaklejają się, nie marszczą się, nie zwijają się nadmiernie i nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
- Najlepsze rezultaty można uzyskać, stosując koperty z papieru o gramaturze 90 g/m² lub zawierającego 25% bawełny. Gramatura kopert wykonanych w 100% z bawełny nie powinna przekraczać 70 g/m².
- Należy używać tylko kopert nowych i nieuszkodzonych.
- W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów oraz uniknięcia zacięć nie należy używać kopert, które:
 - są nadmiernie pozwijane lub poskręcane;
 - są sklejone razem lub w jakiś sposób uszkodzone;

- mają okienka, otwory, perforację, wycięcia lub wytłoczenia;
- mają metalowe klamry, tasiemki do wiązania lub zginane paski;
- mają zazębiające się elementy;
- mają naklejone znaczki pocztowe;
- mają klej znajdujący się na odkrytej powierzchni, gdy skrzydełko koperty jest zaklejone lub zamknięte;
- mają zgięte rogi;
- mają szorstkie, faliste lub żeberkowane wykończenie.
- Prowadnice szerokości należy dopasować do szerokości stosowanych kopert.

Uwaga: Połączenie dużej wilgotności (ponad 60%) oraz wysokiej temperatury drukowania może powodować marszczenie lub zaklejanie kopert.

Wskazówki dotyczące korzystania z etykiet

Należy zrobić próbny wydruk na etykietach przed zakupieniem dużej ich ilości.

Uwaga: Używaj wyłącznie arkuszy etykiet papierowych. Etykiety winylowe, apteczne i dwustronne nie są obsługiwane.

W przypadku drukowania na etykietach:

- Należy używać etykiet przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Należy dowiedzieć się od producenta lub sprzedawcy, czy:
 - Etykiety są odporne na temperatury do 240°C, tzn. w tych temperaturach nie ulegają zaklejeniu, nadmiernemu zwijaniu ani marszczeniu się, jak również nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
 - Klej etykiet, strony wierzchnie (materiał przeznaczony do zadrukowania) oraz warstwy wierzchnie są odporne na ciśnienie 172 kPa i nie ulegają rozwarstwieniu, ich powierzchnia i krawędzie nie ulegają stopieniu ani nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
- Nie należy stosować etykiet ze śliskim materiałem podłożowym.
- Używane są pełne arkusze etykiet. W przypadku niekompletnych arkuszy etykiety mogą ulec odklejeniu podczas drukowania, co może spowodować zacięcie papieru w drukarce. Niekompletne arkusze etykiet powodują również zanieczyszczenie drukarki i kasety klejem, co może doprowadzić do unieważnienia gwarancji na drukarkę i kasetę z tonerem.
- Nie należy używać etykiet, na których występuje odkryty klej.
- Nie należy drukować wewnątrz obszaru leżącego bliżej niż 1 mm od krawędzi etykiet lub perforacji ani pomiędzy wykrojeniami etykiet.
- Upewnij się, że klej na etykietach nie sięga krawędzi arkusza. Zaleca się, aby strefa pokryta klejem była oddalona od krawędzi o co najmniej 1 mm. Substancja klejąca powoduje zanieczyszczenie drukarki, co może doprowadzić do unieważnienia gwarancji.
- Jeśli odpowiednie oddalenie strefy powlekanej warstwą klejącą nie jest możliwe, z krawędzi przedniej i krawędzi znajdującej się po stronie mechanizmu napędzającego należy oderwać pasek o szerokości 2 mm, a następnie zastosować niesączącą się substancję klejącą.
- Zaleca się korzystanie z orientacji pionowej szczególnie podczas drukowania kodów kreskowych.

Wskazówki dotyczące korzystania z papieru firmowego

- Należy używać papieru firmowego przeznaczonego specjalnie do drukarek laserowych.
- Przed zakupieniem dużej ilości papieru firmowego należy zrobić na nim próbny wydruk.

- Przed załadowaniem papieru firmowego do drukarki należy zgiąć stos arkuszy, przerzucić go i wyrównać, co pozwoli uniknąć ich zlepiania się.
- W przypadku drukowania na papierze firmowym istotna jest orientacja arkuszy papieru. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru firmowego, zobacz:
 - "Ładowanie zasobników" na stronie 27
 - "Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego" na stronie 31

Wskazówki dotyczące korzystania z folii

- Przed zakupieniem dużej ilości folii należy wydrukować na niej stronę testową.
- Folie mogą być podawane do drukarki ze standardowej tacy lub z podajnika do wielu zastosowań.
- Należy używać folii przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Folie muszą być odporne na temperatury do 185°C, tzn. w tej temperaturze folia nie może ulegać stopieniu, odbarwieniu, przesunięciu ani wydzielać niebezpiecznych wyziewów.

Uwaga: Folie można drukować w temperaturze nie wyższej niż 195°C, jeśli w Menu papieru dla gramatury folii zostało wybrane ustawienie Ciężka, a dla tekstury folii zostało wybrane ustawienie Gruba.

- Należy unikać pozostawiania odcisków palców na folii, aby zapobiec problemom z jakością wydruku.
- Przed załadowaniem folii do drukarki należy zgiąć stos arkuszy, przerzucić go i wyrównać, co pozwoli uniknąć ich zlepiania się.

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Obsługiwane rozmiary papieru

Uwaga: W przypadku papieru o niewymienionym rozmiarze należy wybrać najbliższy *większy* wymieniony rozmiar. Informacje dotyczące kart i etykiet znajdują się w dokumencie *Card Stock & Label Guide* (Przewodnik po kartach i etykietach), dostępnym tylko w języku angielskim.

Rozmiar papieru	Standardowa taca	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Tryb dupleksu
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 cala)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8.3 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X

¹ Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu strona ma wymiary 216 x 356 mm (8.5 x 14 cala).

² Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez standardową tacę tylko jeśli jego rozmiar wynosi co najmniej 105 x 148 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez opcjonalny zasobnik o pojemności 550 arkuszy tylko jeśli rozmiar papieru wynosi co najmniej 148 x 210 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany w trybie dupleksu tylko jeśli jego szerokość wynosi co najmniej 210 mm, a długość — co najmniej 279 mm. Najmniejszy obsługiwany rozmiar papieru Uniwersalny można stosować wyłącznie w podajniku do wielu zastosowań.

Rozmiar papieru	Standardowa taca	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Tryb dupleksu
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5.8 cali)	\checkmark	X	\checkmark	X
B5 JIS 182 x 257 mm (7,2 x 10.1 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10.5 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X
Oficio (Meksyk) ¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8.5 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
Universal ² od 76.2 x 127 mm (3 x 5 cala) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Koperta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7.5 cali)	x	x	\checkmark	x
Koperta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8.9 cali)	X	X	\checkmark	X
Envelope 10 105 x 241 mm (4,1 x 9.5 cali)	X	X	\checkmark	X
Koperta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8.7 cali)	X	X	\checkmark	x

¹ Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu strona ma wymiary 216 x 356 mm (8.5 x 14 cala).

² Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez standardową tacę tylko jeśli jego rozmiar wynosi co najmniej 105 x 148 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez opcjonalny zasobnik o pojemności 550 arkuszy tylko jeśli rozmiar papieru wynosi co najmniej 148 x 210 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany w trybie dupleksu tylko jeśli jego szerokość wynosi co najmniej 210 mm, a długość — co najmniej 279 mm. Najmniejszy obsługiwany rozmiar papieru Uniwersalny można stosować wyłącznie w podajniku do wielu zastosowań.

Rozmiar papieru	Standardowa taca	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Tryb dupleksu
Koperta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 cali)	x	x	\checkmark	x
Koperta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9.8 cali)	X	X	\checkmark	X
Inne koperty 229 x 356 mm (9 x 14 cali)	x	x	\checkmark	x

¹ Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu strona ma wymiary 216 x 356 mm (8.5 x 14 cala).

² Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez standardową tacę tylko jeśli jego rozmiar wynosi co najmniej 105 x 148 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez opcjonalny zasobnik o pojemności 550 arkuszy tylko jeśli rozmiar papieru wynosi co najmniej 148 x 210 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany w trybie dupleksu tylko jeśli jego szerokość wynosi co najmniej 210 mm, a długość — co najmniej 279 mm. Najmniejszy obsługiwany rozmiar papieru Uniwersalny można stosować wyłącznie w podajniku do wielu zastosowań.

Obsługiwane typy i gramatury papieru

Zasobnik standardowy obsługuje papier o gramaturze od 60 do 90 g/m². Zasobnik opcjonalny obsługuje papier o gramaturze od 60 do 120 g/m². Podajnik do wielu zastosowań obsługuje papier o gramaturze od 60 do 163 g/m².

Typ papieru	Zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Tryb dupleksu
Zwykły papier	✓	\checkmark	\checkmark
Karty	x	\checkmark	x
Folie	✓	\checkmark	x
Makulaturowy	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papier błyszczący	X	X	x
Etykiety papierowe ¹	✓	\checkmark	X
Etykiety winylowe	X	X	X
Papier dokumentowy ²	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Koperta	x	\checkmark	X
Koperta gruboziarnista	x	\checkmark	x
Papier firmowy	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Formularze	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Typ papieru	Zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Tryb dupleksu
Papier kolorowy	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Lekki papier	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papier ciężki ²	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Gruby/bawełniany	\checkmark	\checkmark	x
Typ niestandardowy [x]	\checkmark	\checkmark	√3

¹ Papierowych etykiet jednostronnych przeznaczonych do drukarek laserowych można używać sporadycznie. Zaleca się drukowanie nie więcej niż 20 stron etykiet papierowych miesięcznie. Etykiety winylowe, apteczne i dwustronne nie są obsługiwane.

² Papier dokumentowy i ciężki są obsługiwane w trybie dupleksowym do gramatury 90 g/m².

³ Typ niestandardowy [x] jest obsługiwany w trybie dupleksu, jeśli wybrano jakikolwiek typ papieru wymieniony w menu Typy niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz <u>"Typy niestandardowe, menu" na stronie</u> <u>61</u>.

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie dokumentu

- 1 Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do zasobnika.
- 2 Wysyłanie zadania drukowania:

W systemie Windows

- a Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
- b Kliknij opcje Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
- c W razie konieczności dostosuj ustawienia.
- d Kliknij przyciski OK >Drukuj.

Użytkownicy komputerów Macintosh

- **a** W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
 - 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia Plik >Ustawienia strony.
 - 2 Wybierz rozmiar papieru lub utwórz rozmiar niestandardowy zgodny z załadowanym papierem.
 - 3 Kliknij przycisk OK.
- **b** W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
 - Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
 W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania, aby zobaczyć więcej opcji.
 - 2 W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie i w menu podręcznych.

Uwaga: Aby drukować na papierze określonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by odpowiadały załadowanemu papierowi, lub wybierz właściwy zasobnik bądź podajnik.

3 Kliknij przycisk Drukuj.

Regulowanie intensywności tonera

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Otwórz przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcje Ustawienia > Ustawienia drukowania > Menu jakości > Intensywność toneru.

3 Dostosuj intensywność tonera, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



2 Dostosuj intensywność tonera, a następnie naciśnij przycisk OK.

Drukowanie z napędu flash

Drukowanie z napędu flash

Uwagi:

- Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi się monit o wprowadzenie hasła do pliku.
- Nie można drukować plików, do drukowania których nie posiada się uprawnień.
- 1 Włóż napęd flash do portu USB.



Uwagi:

- Jeśli zainstalowano napęd flash, jego ikona jest wyświetlana na panelu sterowania drukarki oraz na ikonie zadań wstrzymanych.
- Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika, na przykład gdy wystąpi zacięcie papieru, drukarka zignoruje napęd flash.
- W przypadku włożenia napędu w chwili, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania, wyświetlany jest komunikat Drukarka zajęta. Po zakończeniu przetwarzania tych zadań drukowania konieczne może być przejrzenie listy wstrzymanych zadań w celu wydrukowania dokumentów z napędu flash.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie należy dotykać drukarki ani napędu flash w pokazanych obszarach. Może to spowodować utratę danych.



- 2 Na panelu sterowania drukarki wybierz dokument, który chcesz wydrukować.
- 3 Naciskając przycisk strzałki w lewo lub w prawo, określ liczbę kopii do drukowania, a następnie naciśnij

przycisk OK

Uwagi:

- Nie wyjmuj napędu flash z portu USB do momentu zakończenia drukowania dokumentu.
- Jeśli po wyjściu z początkowego ekranu USB pozostawisz napęd flash w drukarce, możesz nadal drukować pliki z napędu flash za pomocą opcji Zadania wstrzymane na panelu sterowania drukarki.

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Napęd flash	Typ pliku
Uwagi:	Dokumenty:
 Napędy flash Hi-Speed USB muszą obsługiwać standard full-speed. Urządzenia pracujące 	• .pdf
tylko w standardzie Low-Speed USB nie są obsługiwane.	• .xps
 Napędy flash USB muszą obsługiwać system plików FAT (File Allocation Table). Urządzenia 	Obrazy:
sformatowane przy użyciu systemu plików NTFS (New Technology File System) lub innego systemu plików nie są obsługiwane.	• .dcx
	• .gif
	 .JPEG lub .jpg
	• .bmp
	• .pcx
	• .TIFF lub .tif
	• .png
	• .fls

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji AirPrint

AirPrintTM to aplikacja do drukowania mobilnego, która pozwala na drukowanie bezpośrednio z urządzeń iPad® (wszystkie modele), iPhone® (modele 3GS lub nowsze) lub iPod touch® (modele trzeciej generacji lub nowsze) za pomocą drukarki obsługującej funkcję AirPrint. Drukarki z funkcją AirPrint współpracują z wymienionymi urządzeniami, w których zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS.

Uwaga: Upewnij się, że zarówno urządzenie przenośne, jak i drukarka korzystają z tej samej sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej w urządzeniu przenośnym można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z tym urządzeniem.

1 Na ekranie głównym urządzenia przenośnego uruchom aplikację.

Uwaga: Można drukować dowolne dokumenty z następujących aplikacji Apple: iBook, Mail, Photos, Safari i niektóre aplikacje ze sklepu App Store.

- 2 Wybierz element do wydrukowania i dotknij ikony
- 3 Dotknij opcji Print (Drukuj), a następnie wybierz drukarkę.
- 4 Ustaw odpowiednie opcje drukowania, a następnie dotknij przycisku Print (Drukuj).

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą aplikacji Dell Mobile Print

Aplikacja Dell Mobile Print umożliwia drukowanie bezpośrednio z urządzenia przenośnego z systemem Android (w wersji 2.1 lub nowszej).

Uwagi:

- Upewnij sie, że zarówno urządzenie przenośne, jak i drukarka korzystają z tej samej sieci bezprzewodowej.
- Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem przenośnym.
- 1 Pobierz aplikację Dell Mobile Print z serwisu Google Play.
- 2 Na ekranie głównym urządzenia przenośnego dotknij ikony



Wybierz element do wydrukowania.

Możesz wybrać odpowiednią pozycję z listy obsługiwanych aplikacji (takich jak Kalendarz, Kontakty, Galeria, Google Docs, GMail, Internet, Wiadomości, Dokumenty programu Word, Dokumenty programu Excel, Dokumenty programu PowerPoint i Dokumenty PDF).

4 W razie potrzeby ustaw opcje drukowania i drukarki w oknie dialogowym podglądu wydruku.

Uwaga: Jeśli odpowiednia drukarka nie jest widoczna na liście, sprawdź ustawienia sieciowe drukarki oraz urządzenia przenośnego, aby upewnić się, że korzystają one z tej samej sieci bezprzewodowej.

5 Dotknij opcji Drukuj.

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Uwaga: Poufne i próbne zadania drukowania są automatycznie usuwane z pamięci po wydrukowaniu. Powtarzane i odroczone zadania drukowania są przechowywane w drukarce, aż zostaną usunięte przez użytkownika.

W systemie Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
- 2 Kliknij opcje Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
- 3 Kliknij przycisk Drukowanie z zatrzymaniem.
- 4 Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne) i przypisz nazwę użytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj także czterocyfrowe hasło (numer PIN).
- 5 Kliknij opcję OK lub Drukuj.
- 6 Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.
 - Aby uzyskać dostęp do poufnych zadań drukowania, wybierz kolejno pozycje:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika >Zadania poufne > wprowadź kod PIN > wybierz zadanie drukowania > określ liczbę kopii >Drukuj

W przypadku innych zadań drukowania przejdź do opcji:
 Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika > wybierz zadanie drukowania > określ liczbę kopii > Drukuj

Użytkownicy komputerów Macintosh

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.

W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania, aby zobaczyć więcej opcji.

- 2 Z menu podręcznego opcji drukowania lub z menu podręcznego Copies & Pages (Kopie i strony) wybierz polecenie **Job Routing** (Kierowanie zadań).
- 3 Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne) i przypisz nazwę użytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj także czterocyfrowe hasło (numer PIN).
- 4 Kliknij opcję OK lub Drukuj.
- **5** Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki:
 - Aby uzyskać dostęp do poufnych zadań drukowania, wybierz kolejno pozycje:
 Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika >Zadania poufne > wprowadź kod PIN > wybierz zadanie drukowania > określ liczbę kopii >Drukuj
 - W przypadku innych zadań drukowania przejdź do opcji:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika > wybierz zadanie drukowania > określ liczbę kopii > Drukuj

Drukowanie stron z informacjami

Więcej informacji na temat drukowania stron z informacjami znajduje się w sekcjach <u>"Drukowanie strony</u> <u>ustawień menu" na stronie 25</u> i <u>"Drukowanie strony z konfiguracją sieci" na stronie 25</u>.

Drukowanie listy przykładowych czcionek

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



- 2 Naciskaj przycisk strzałki w dół lub w górę, aby wybrać ustawienie czcionki.
- 3 Naciśnij przycisk ^{OK}

Uwaga: Polecenie Czcionki PPDS jest dostępne tylko po włączeniu strumienia danych PPDS.

Drukowanie listy katalogów

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



Uwaga: Element menu Drukuj katalog pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalną pamięć flash.

Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki

- 1 Naciśnij przycisk 본 na panelu operacyjnym.
- 2 Gdy zostanie wyświetlona lista zadań drukowania, wybierz zadanie, które chcesz anulować, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk 🗥, aby wrócić do ekranu głównego.

Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera

Dla użytkowników systemu Windows

- 1 Otwórz folder drukarek, a następnie wybierz drukarkę.
- 2 W kolejce druku wybierz zadanie, które ma zostać anulowane, a następnie kliknij opcję Usuń.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

- 1 Przejdź do drukarki w obszarze System Preferences (Preferencje systemowe) menu Apple.
- 2 W kolejce druku wybierz zadanie, które ma zostać anulowane, a następnie kliknij opcję Usuń.

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru Raporty Domyślne źródło Rozmiar/typ papieru Konfiguracja podajnika uniwersalnego Strona konfiguracji sieci¹ Substitute Size (Zastąp rozmiar) Tekstura papieru Gramatura papieru Ładowanie papieru Custom Types (Typy niestandardowe) Raport inwentaryzacji Konfiguracja uniwersalna

Strona ustawień menu Statystyki urządzenia Lista profili Drukuj czcionki Drukuj katalog Wydruk demo

Network/Ports (Sieć/Porty)

Aktywna karta sieciowa Sieć standardowa² Standardowy port USB Raporty Karta sieciowa TCP/IP IPv6 Sieć bezprzewodowa AppleTalk Konfiguracja SMTP

Bezpieczeństwo

Wydruk poufny Dziennik audytu bezpieczeństwa Ustaw datę i godzinę

Ustawienia

Ustawienia ogólne Napęd flash, menu Ustawienia druk.

Pomoc

Drukuj wszystkie podręczniki Jakość wydruku Drukowanie Nośniki Usuwanie defektów wydruków Mapa menu Informacje Połączenia Przenoszenie

¹ W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Strona konfiguracji sieci lub Strona konfiguracji sieci [x].

² W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

Menu papieru

Domyślne źródło, menu

Орсја	Działanie
Domyślne źródło Zasobnik [x] Podajnik uniwersalny Ręczny podajnik papieru Ręczny kopert	 Ustawienie domyślnego źródła papieru dla wszystkich zadań drukowania. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy). Aby Podajnik uniwersalny pojawiał się jako ustawienie menu, Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań w Menu papieru musi być ustawiona na wartość Kaseta. Jeśli do dwóch zasobników został włożony papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie drukowania jest realizowane przy użycju połączonego zasobnika.

Rozmiar/typ papieru, menu

Орсја	Działanie
Rozmiar w zasobniku [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksyk) Folio	 Określa rozmiar papieru załadowanego do każdego zasobnika. Uwagi: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4. Jeśli dwa zasobniki zawierają papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze, a ustawienia zasobników są takie same, zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie drukowania jest realizowane przy użyciu połączonego zasobnika. Papier o rozmiarze A6 jest obsługiwany tylko w zasobniku 1 i w podajniku uniwersalnym.
Statement Uniwersalny	
Typ w zasobniku [x] Zwykły papier Transparency (Folie) Makulaturowy Etykiety Papier dokumentowy Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Lekki papier Ciężki papier Gruby/bawełniany Typ niestandardowy [x]	 Określa typ papieru załadowanego do każdego zasobnika. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla zasobnika 1 jest zwykły papier. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla pozostałych zasobników jest Typ niestandardowy [x]. Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy [x]. To menu służy do konfigurowania automatycznego łączenia zasobników.
Uwaga: W tym menu znajdują się wy	łącznie zainstalowane zasobniki i podajniki.

Орсја	Działanie
Rozmiar zasob. uniw.	Określa rozmiar papieru załadowanego do podajnika do wielu zastosowań.
A4	Ilwaqi:
A5	
A6	 Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Letter.
B5 JIS	Domysinym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
Letter	 W Menu papieru nalezy dla ustawienia Kontiguracja podajnika uniwersalnego wybrać wartość, Kaseta", aby pojawiło się menu Rozmiar.
Legal	zasobnika uniwersalnego.
Executive	 Podajnik do wielu zastosowań nie wykrywa automatycznie rozmiaru
Oficio (Meksyk)	papieru. Upewnij się, że ustawiona jest wartość rozmiaru papieru.
Folio	
Statement	
Uniwersalny	
Koperta 7 3/4	
Koperta 9	
Koperta 104 × 239,4 mm	
Koperta DL	
Koperta 162 x 229 mm (C5)	
Koperta B5	
Inne koperty	
Typ podajn. uniwers.	Określa typ papieru załadowanego do podajnika do wielu zastosowań.
Zwykły papier	Uwagi:
Karty	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier
Transparency (Folie)	Monu papieru paletu dle ustawienie Konfiguracie podeinika
Makulaturowy	 w wenu papieru nalezy ula ustawienia Koniiguracja pouajnika uniwersalnego wybrać wartość. Kaseta" aby pojawiło sie menu Typ
Etykiety	podajnika uniwersalnego.
Papier dokumentowy	
Koperta	
Rough Envelope (Gruba koperta)	
Fapier Kolorowy	
Cieżki nanier	
Gruby/bawełniany	
Typ niestandardowy [x]	
	koznio zajpotalowana zasobniki i podpiniki

Орсја	Działanie
Rozmiar papieru podawanego ręcznie	Określa rozmiar papieru ładowanego ręcznie.
A4	Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter.
A5	Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie A4.
A6	
B5 JIS	
Letter	
Legal	
Executive	
Oficio (Meksyk)	
Folio	
Statement	
Uniwersalny	
Typ papieru podawanego ręcznie	Określa typ papieru ładowanego ręcznie.
Zwykły papier	Uwagi:
Karty	 Demuélaum ustawisaisan februaraum isat Zunuku naniar
Transparency (Folie)	Domysinym ustawieniem rabrycznym jest zwykły papier.
Makulaturowy	 W Menu papieru nalezy dla ustawienia Konfiguracja podajnika uniwereglagge wybrać wartość, Rosznie", oby pojawile się monu Typ
Etykiety	papieru podawanego recznie
Papier dokumentowy	
Papier firmowy	
Formularze	
Papier kolorowy	
Lekki papier	
Ciężki papier	
Gruby/bawełniany	
Typ niestandardowy [x]	
Rozmiar kopert podawanych ręcznie	Określa rozmiar koperty ładowanej ręcznie.
Koperta 7 3/4	Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Koperta 10.
Koperta 9	Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest Koperta DL.
Koperta 10	
Koperta DL	
Koperta C5	
Koperta B5	
Inne koperty	
Typ kopert podawanych ręcznie	Określa typ kopert podawanych ręcznie.
Koperta	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Koperta.
Rough Envelope (Gruba koperta)	
Typ niestandardowy [x]	
Uwaga: W tym menu znajdują się wy	łącznie zainstalowane zasobniki i podajniki.

Орсја	Działanie
Konfiguracja podajnika uniwersalnego Kaseta Ręcznie Pierwszy	 Wskazanie, kiedy drukarka ma pobierać papier z podajnika uniwersalnego. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Kaseta. Za pomocą ustawienia Kaseta można skonfigurować podajnik do wielu zastosowań jako automatyczne źródło papieru. Za pomocą opcji Ręcznie można skonfigurować podajnik uniwersalny do wyłącznej obsługi zadań drukowania z podawaniem ręcznym. Za pomocą ustawienia Pierwszy można skonfigurować podajnik uniwersalny jako główne śródło papieru.

Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Menu Zastąp rozmiar

Element	Przeznaczenie
Zastąp rozmiar Wyłącz Statement/A5 Letter/A4 Cała lista	 Zastępuje określony rozmiar papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Cała lista. Dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania. Ustawienie Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone. Ustawienie zastępowania rozmiaru umożliwia kontynuację zadania drukowania bez otrzymywania komunikatu Zmień papier.

Tekstura papieru, menu

Орсја	Działanie
Tekstura zwykła Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego zwykłego papieru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura kart Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanych kart. Uwagi: • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny). • Opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy karty są obsługiwane.
Tekstura folii Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanych folii. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura p. makulaturowego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego papieru makulaturowego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Орсја	Działanie
Tekstura etykiet Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanych etykiet. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura pap. dokument. Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego papieru dokumentowego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.
Tekstura kopert Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanych kopert. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura grubej koperty Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanych kopert gruboziarnistych.
Tekstura pap. firmowego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego papieru firmowego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura formularzy Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanych formularzy. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura papieru kolor. Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego papieru kolorowego Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura papieru lekkiego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego papieru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura papieru ciężkiego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego papieru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gruby/bawełniany — tekstura Gruboziarnista	Określa względną teksturę załadowanego papieru bawełnianego.
Tekstura niestandardowa [x] Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	 Określa względną teksturę załadowanego papieru niestandardowego. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny). Opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy jest obsługiwany typ niestandardowy.

Menu Gramatura papieru

Element	Działanie
Gram papier zwykły Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanego zwykłego papieru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - karty Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanych kart. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - folie Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanych folii. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura p. makulat. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanego papieru makulaturowego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - etykiety Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanych etykiet. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - pap. dok. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanego papieru dokumentowego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - koperty Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanych kopert. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura grubych kopert Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanych kopert gruboziarnistych. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - pap. firm. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanego papieru firmowego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura formularzy Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanych formularzy. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Element	Działanie
Gram pap. kolor. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanego papieru kolorowego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gram pap. lekki Lekki	Określa, że gramatura załadowanych formularzy jest lekka.
Gram pap. ciężki Ciężki	Określa, że gramatura załadowanych formularzy jest ciężka.
Bawełniany/gruby — gramatura Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanego papieru bawełnianego lub grubego. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość Ciężki.
Gramatura niestandardowa [x] Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę załadowanego papieru niestandardowego. Uwagi: • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny). • Opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy jest obsługiwany dany typ niestandardowy.

Ładowanie papieru, menu

Орсја	Działanie
Ładowanie p. makulat. Dupleks Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Makulaturowy.
Ładowanie pap. dok. Dupleks Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Papier dokumentowy.
Ładowanie pap. firm. Druk dwustronny Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Papier firmowy.
Ładowanie formularzy Druk dwustronny Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Formularz.
Ładowanie pap. kolor. Druk dwustronny Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Kolorowy.

Uwagi:

- Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania drukowania będą domyślnie drukowane dwustronnie, chyba że w oknie dialogowym Preferencje drukowania lub Drukowanie zostanie ustawione drukowanie jednostronne.
- Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania drukowania, w tym także jednostronne, są wysyłane przez moduł dupleksu.
- Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich opcji menu jest Wyłącz.

Орсја	Działanie
Light Loading (Ładowanie - lekki) Druk dwustronny Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Lekki.
Heavy Loading (Ładowanie - ciężki) Druk dwustronny Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Ciężki.
Ładowanie niestand. [x] Dupleks Wyłącz	Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Niestandardowy [x]. Uwaga: Opcja ładowania niestandardowego [x] jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwany określony typ niestandardowy.

Uwagi:

- Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania drukowania będą domyślnie drukowane dwustronnie, chyba że w oknie dialogowym Preferencje drukowania lub Drukowanie zostanie ustawione drukowanie jednostronne.
- Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania drukowania, w tym także jednostronne, są wysyłane przez moduł dupleksu.
- Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich opcji menu jest Wyłącz.

Typy niestandardowe, menu

Орсја	Działanie
Typ niestandardowy [x] Paper (Papier) Karty Transparency (Folie) Gruby/bawełniany Etykiety Koperta	 Określa powiązanie typu papieru lub nośnika specjalnego z domyślną ustawioną fabrycznie nazwą opcji Typ niestandardowy [x] lub zdefiniowaną przez użytkownika nazwą niestandardową utworzoną przy użyciu wbudowanego serwera WWW. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Typ niestandardowy [x] jest Papier. Niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przed wybrany zasobnik lub podajnik, aby można było z nich drukować.
Makulaturowy Paper (Papier) Karty Transparency (Folie) Gruby/bawełniany Etykiety Koperta Bawełna	 Określenie typu papieru, gdy w innych menu wybrano ustawienie Makulaturowy. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Papier. Papier makulaturowy musi być obsługiwany przed wybrany zasobnik lub podajnik, aby można było z nich drukować.

Konfiguracja uniwersalna, menu

Орсја	Działanie
Jednostki miary	Określa jednostki miary.
Cali	Uwagi:
Millimetry	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA są cale.
	Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są milimetry.
Portrait Width (Szerokość w	Ustawia szerokość w pionie.
pionie) 3–8.5 cala	Uwagi:
76–216 mm	 Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną szerokość.
	 Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 8,5 cala. Szerokość można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
	 Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 216 mm. Szerokość można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Portrait Height (Wysokość w	Ustawia wysokość w pionie.
pionie)	Uwagi:
3–14,17 cala 76–360 mm	 Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wysokość.
	 Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 14 cali. Wysokość można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
	 Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 356 mm. Wysokość można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Kierunek podawania	Określa kierunek podawania, jeśli papier można ładować z obu kierunków.
Krótsza krawędź Dłuższa krawędź	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Krótka krawędź.
	 Wartość Długa krawędź jest wyświetlana tylko wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna szerokość obsługiwana przez zasobnik.

Menu Raporty

Menu Raporty

Орсја	Działanie
Strona ustawień menu	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje dotyczące papieru załadowanego do zasobników, zainstalowanej pamięci, całkowitej liczby stron, alarmów, limitów czasu oczekiwania, języka panelu sterowania drukarki, adresu TCP/IP, stanu materiałów eksploatacyjnych, stanu połączenia sieciowego oraz inne informacje.
Statystyki urządzenia	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego statystyki drukarki, np. informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i szczegółowe informacje o wydrukowanych stronach.
Strona konfiguracji sieci	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP.
	Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko w przypadku drukarek sieciowych lub drukarek podłączonych do serwerów druku.

Орсја	Działanie
Lista profili	Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce.
	Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy włączono pakiet LDSS.
Drukuj czcionki Czcionki PCL	Umożliwia wydrukowanie raportu na temat wszystkich czcionek dostępnych dla aktualnie wybranego języka drukarki.
Czcionki PostScript	Uwaga: Dostępne są oddzielne listy dla emulacji PCL i PostScript.
Drukuj katalog	Umożliwia wydrukowanie listy wszystkich zasobów przechowywanych na opcjonalnej karcie pamięci flash.
	Uwagi:
	Rozmiar bufora zadań musi być ustawiony na 100%.
	• Upewnij się, że opcjonalna pamięć flash jest prawidłowo zainstalowana i działa właściwie.
	 Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta pamięci flash.
Raport inwentaryzacji	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje inwentaryzacyjne na temat drukarki, np. numer seryjny i nazwę modelu.

Network/Ports, menu

Menu Aktywna karta sieciowa

Element	Przeznaczenie
Aktywna karta sieciowa Automatycznie [lista dostępnych kart sieciowych]	 Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta sieciowa.

Menu Sieć standardowa lub Sieć [x]

Uwaga: W tym menu zostają wyświetlone tylko porty aktywne. Wszystkie porty nieaktywne zostają pominięte.

Орсја	Działanie
PCL SmartSwitch On (Włącz)	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.
Wyłącz	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
	 Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja.

Орсја	Działanie
PS SmartSwitch On (Włącz) Wyłącz	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PS, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.
	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
	 Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja.
Tryb NPA Wyłącz	Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Auto (Automatycznie)	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
	 Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Bufor sieciowy	Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego połączenia sieciowego.
Disabled (Wyłączony)	Uwagi:
Od 3 KB do	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
[maksymalnego	 Wartość można zmieniać z przyrostem 1 KB.
dozwolonego rozmiaru]	 Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Resource Save (Zapis zasobu) wybrano opcję On (Włącz) czy Off (Wyłącz).
	 Aby zwiększyć maksymalny dostępny rozmiar buforu połączenia sieciowego, należy wyłączyć lub zmniejszyć bufor równoległy, szeregowy i USB.
	 Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Binary PS (Mac) Włącz	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań drukowania w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.
Wyłącz Automatycznie	Uwagi:
	Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
	 Ustawienie Wyłącz umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą standardowego protokołu.
	Ustawienie Włącz umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania w języku PostScript.

Menu Raporty

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

- Menu Sieć/Porty >Sieci/Porty >Sieć standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >Raporty
- Menu Sieć/Porty >Sieci/Porty >Sieć [x] >Konfiguracja sieci [x] >Raporty

Element	Przeznaczenie
Drukuj stronę konfiguracji	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP.

Menu karty sieciowej

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

- Sieć/porty >Sieć standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >Karta sieciowa
- Sieć/porty >Sieć [x] >Konfiguracja sieci [x] >Karta sieciowa

Ustawienia	Przeznaczenie
Wyświetl stan karty Podłączona Odłączona	Umożliwia wyświetlenie stanu połączenia karty sieciowej.
Wyświetl szybkość karty	Umożliwia wyświetlenie szybkości aktywnej karty sieciowej.
Adres sieciowy UAA LAA	Umożliwia wyświetlenie adresów sieciowych.
Job Timeout (Czas oczekiwania na zadanie) 0–255 sekund	 Określa czas przed anulowaniem zadania drukowania sieciowego. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sekund. Jeśli wartość zostanie ustawiona na 0, czas oczekiwania zostanie wyłączony. Jeśli zostanie wybrana wartość 1–9, ustawienie zostanie zapisane jako 10.

Menu TCP/IP

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

- Sieć/porty >Sieć standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >TCP/IP
- Sieć/Porty >Sieć [x] >Konfiguracja sieci [x] >TCP/IP

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Орсја	Działanie
Ustaw nazwę hosta	Umożliwia ustawienie nazwy hosta.
	Uwagi:
	 To ustawienie można zmienić tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.
	 Nazwa hosta może mieć maksymalnie 15 znaków i składać się ze znaków alfanumerycznych oraz łącznika z kodowania US-ASCII.
IP Address (Adres IP)	Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu TCP/IP.
	Uwaga: Ręczne ustawienie adresu IP powoduje wyłączenie opcji Enable DHCP (Włącz DHCP) i Enable Auto IP (Włącz Auto IP). W systemach z obsługą protokołów BOOTP i RARP zostaną również wyłączone opcje Enable BOOTP (Włącz BOOTP) i Enable RARP (Włącz RARP).
Maska sieci	Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej maski sieci TCP/IP.
Brama	Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej bramy TCP/IP.

Орсја	Działanie
Włącz protokół DHCP On (Włącz)	Określa adres serwera DHCP i przydział parametrów. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Wyłącz	
Włącz opcję AutolP	Umożliwia określenie ustawienia pracy w sieci przy zerowej konfiguracji.
Yes (Tak) No (Nie)	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Włącz FTP/TFTP Yes (Tak)	Powoduje włączenie wbudowanego serwera FTP umożliwiającego wysyłanie plików do drukarki przy użyciu protokołu FTP.
No (Nie)	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Enable HTTP Server (Włącz serwer HTTP)	Powoduje włączenie wbudowanego serwera WWW. Po włączeniu tej opcji można zdalnie monitorować działanie drukarki i zarządzać nią przy użyciu przeglądarki internetowej
	Ilwaga: Domyćlnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak)
	Umaga. Domysmym ustawieniem rabiycznym jest res (rak).
Adres serwera WINS	Umozliwia wyswietienie lub zmianę aktualnego adresu serwera WINS.
Włącz protokół DDNS	Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia DDNS.
Yes (Tak) No (Nie)	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Włącz protokół mDNS	Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia mDNS.
Yes (Tak) No (Nie)	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Adres serwera DNS	Umożliwia wyświetlenie lub zmianę aktualnego adresu serwera DNS.
Adres zapasowego serwera DNS	Umożliwia wyświetlenie i zmianę zapasowych adresów serwerów DNS.
Adres zapasowego serwera DNS 2	
Adres zapasowego serwera DNS 3	
Włącz HTTPS	Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia HTTPS.
Yes (Tak) No (Nie)	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.

Menu IPv6

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

- Sieć/Porty >Sieć standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >IPv6
- Sieć/Porty >Sieć [x] >Konfiguracja sieci [x] >IPv6

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Орсја	Działanie
Włącz IPv6 On (Włącz) Wyłącz	Włącza w drukarce protokół IP w wersji 6 (IPv6). Protokół IPv6 używa do tworzenia adresów IP większej liczby numerów. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
* Te ustawienia można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.	

Орсја	Działanie
Automat. konfiguracja On (Włącz)	Określa możliwość zaakceptowania przez kartę sieciową drukarki automatycznych wpisów konfiguracji adresu IPv6 dostarczonych przez router.
Wyłącz	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Ustaw nazwę hosta [*]	Umożliwia ustawienie nazwy hosta.
	Uwaga: Nazwa hosta może mieć maksymalnie 15 znaków i składać się ze znaków alfanumerycznych oraz łącznika z kodowania US-ASCII.
Pokaż adres [*]	Wyświetla aktualny adres IPv6.
Pokaż adres routera [*]	Wyświetla aktualny adres routera.
Włącz DHCPv6	Włącza obsługę protokołu DHCPv6 w drukarce.
On (Włącz) Wyłącz	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
* Te ustawienia można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.	

Menu Sieć bezprzewodowa

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w modelach drukarek podłączonych do sieci bezprzewodowej.

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

- Sieć/Porty >Sieć standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >Sieć bezprzewodowa
- Sieć/Porty >Sieć [x] >Konfiguracja sieci [x] >Sieć bezprzewodowa

Орсја	Przeznaczenie
Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi (WPS) Metoda z przyciskiem Metoda kodu PIN	Ustanowienie połączenia bezprzewodowego oraz włączenie zabezpieczeń sieci. Uwagi:
	 Metoda z przyciskiem umożliwia podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej przez naciśnięcie przycisków na drukarce i na punkcie dostępu (routerze bezprzewodowym) w określonym przedziale czasu. Metoda kodu PIN umożliwia podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej przy użyciu kodu PIN z drukarki, który należy wprowadzić do ustawień sieci bezprzewodowej punktu dostenu.
Włączenie/wyłączenie automatycznego wykrywania WPS Włączony	Umożliwia automatyczne wykrywanie metody łączenia z siecią stosowanej przez punkt dostępu obsługujący funkcję WPS — metody z przyciskiem lub metody kodu PIN.
Wyłącz	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Tryb sieci Tryb infrastruktury Tryb ad hoc	Określa tryb sieci. Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Ad hoc. Ten tryb umożliwia konfigurację bezpośredniego połączenia bezprzewodowego drukarki z komputerem. Tach infrastruktury umożliwia dostop drukarki do siosi przez pupkt dostopu
2goanosc 802.11b/g	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 802.11b/g/n.
	l Imożliwia wybór sieci używanej przez drukarke
	omoziwia wybor sieci używanej przez urukanę.

Орсја	Przeznaczenie
Wyświetl jakość sygnału	Umożliwia wyświetlenie informacji o jakości połączenia bezprzewodowego.
Wyświetl tryb bezpieczeństwa	Umożliwia wyświetlenie informacji o metodzie szyfrowania w sieci bezprzewodowej.

Menu AppleTalk

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w modelach drukarek podłączonych do sieci przewodowej lub gdy zainstalowano opcjonalną kartę sieciową.

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

- Sieć/Porty >Sieć standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >Apple Talk
- Sieć/Porty >Konfiguracja sieci [x] >AppleTalk

Element	Przeznaczenie
Włącz	Włącza lub wyłącza obsługę protokołu AppleTalk.
Tak Nie	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Wyświetl nazwę	Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.
	Uwaga: Nazwę można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.
Wyświetl adres	Wyświetla przypisany adres AppleTalk.
	Uwaga: Adres można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.
Ustaw strefę	Wyświetla listę stref AppleTalk dostępnych w sieci.
[lista stref dostępnych w sieci]	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest strefa domyślna dla danej sieci. Jeśli nie istnieje strefa domyślna, ustawieniem domyślnym jest strefa oznaczona gwiazdką (*).

Standardowy port USB, menu

Орсја	Działanie
PCL SmartSwitch On (Włącz) Wyłącz	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka PCL, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez względu na domyślny język drukarki.
	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
	 Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.

Орсја	Działanie
PS SmartSwitch Włącz Wyłącz	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka PS, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez względu na domyślny język drukarki.
	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
	 Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.
Tryb NPA Włącz	Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Wyłącz	Uwagi:
Automatycznie	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Jeśli wybrane jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, określa format, a następnie odpowiednio przetwarza dane.
	 Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
USB Buffer (Bufor USB)	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego portu USB.
Wyłączony	Uwagi:
Od 3 K do [maksymalny	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
dozwolony rozmiar]	 Ustawienie Wyłączony wyłącza buforowanie zadań.
	 Rozmiar bufora USB można zmieniać z przyrostem o 1 KB.
	 Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Zapis zasobu wybrano opcję Włącz czy Wyłącz.
	 Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu USB, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
	 Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Binary PS (Mac) On (Włącz)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań drukowania w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.
Wyłącz	Uwagi:
Auto (Automatycznie)	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
	 Ustawienie Włącz umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania w języku PostScript.
	 Ustawienie Wyłącz umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą standardowego protokołu.
Adres ENA	Konfiguruje informacje dotyczące adresu sieciowego zewnętrznego serwera druku.
ууу.ууу.ууу.ууу	Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.
Maska sieci ENA	Konfiguruje informacje dotyczące maski sieci zewnętrznego serwera druku.
ууу.ууу.ууу.ууу	Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

Орсја	Działanie
Brama ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Konfiguruje informacje dotyczące bramy zewnętrznego serwera druku. Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego
	servera druku za pomocą portu USB.

Menu Konfiguracja SMTP

Орсја	Działanie
Podstawowa brama SMTP	Określa bramę serwera SMTP oraz port.
Port podstawowej bramy SMTP	Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.
Dodatkowa brama SMTP	
Port dodatkowej bramy SMTP	
Limit czasu SMTP 5–30	Określa czas w sekundach, po którym serwer przestaje próbować wysłać wiadomość e-mail.
	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund.
Adres zwrotny	Określa adres zwrotny dla wiadomości e-mail wysyłanych przez drukarkę, składający się z maksymalnie 128 znaków.
Zastosuj protokół SSL Wyłączone Negocjuj Wymagane	 Konfiguruje drukarkę do korzystania z protokołu SSL w celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa podczas łączenia z serwerem SMTP. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłączone. W przypadku używania ustawienia Negocjuj to serwer SMTP określa, czy będzie stosowany protokół SSL.
Uwierzytelnianie serwera SMTP Nie wymaga uwierzytelnienia Logowanie/Zwykły CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Określa typ uwierzytelniania użytkownika wymagany dla uprawnień drukowania. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to "Nie wymaga uwierzytelniania"
Urządzenie – zainicjowany adres e- mail Brak Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia	Określa typ poświadczeń stosowanych podczas komunikacji z serwerem SMTP. Niektóre serwery SMTP wymagają poświadczeń do wysyłania wiadomości e-mail. Uwagi: • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Urządzenie – zainiciowany
Nazwa użytkownika urządzenia Hasło urządzenia	 adres e-mail jest Brak. Po wybraniu opcji "Użyj poświadczeń SMTP urządzenia" do logowania na serwerze SMTP stosowane są wartości Identyfikator użytkownika urządzenia oraz Hasło urządzenia

Bezpieczeństwo, menu

Menu Różne ustawienia zabezpieczeń

Ustawienie	Przeznaczenie
Ograniczenia logowania Limit czasu logowania z panelu Limit czasu logowania zdalnego	Ogranicza liczbę i czas nieudanych prób logowania z poziomu panelu sterowania drukarki przed zablokowaniem <i>wszystkich</i> użytkowników.
	Uwagi:
	 Ustawienie "Limit czasu logowania z panelu" określa czas, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, gdy panel sterowania drukarki będzie nieaktywny. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 900 sekund. Domyślne ustawienie fabryczne to 3 sekundy.
	 Ustawienie "Limit czasu logowania zdalnego" określa, jak długo zdalny interfejs może pozostawać bezczynny, zanim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 120 minut. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 10 minut.
Minimalna długość kodu PIN 1–16	Umożliwia ustawienie minimalnej liczby cyfr kodu PIN.
	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 4.

Dziennik audytu bezpieczeństwa, menu

Орсја	Działanie
Export Log (Eksportuj dziennik)	Umożliwia autoryzowanemu użytkownikowi wyeksportowanie dziennika audytu.
	Uwagi:
	 Aby wyeksportować dziennik audytu z panelu sterowania drukarki, podłącz napęd flash do drukarki.
	 Dziennik audytu można również pobrać z wbudowanego serwera WWW, a następnie zapisać go na komputerze.
Delete Log (Usuń dziennik)	Umożliwia usunięcie dzienników audytu.
Delete now (Usuń teraz) Do not delete (Nie usuwaj)	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Delete now (Usuń teraz).

Орсја	Działanie
Configure Log (Konfiguruj dziennik) Enable Audit (Włącz audyt) Yes (Tak) No (Nie)	 Określa sposób tworzenia dzienników audytu. Uwagi: Włączenie audytu określa, czy zdarzenia są zapisywane w dzienniku audytu bezpieczeństwa i w dzienniku systemowym.
Enable Remote Syslog (Włącz zdalny dziennik systemowy) No (Nie) Yes (Tak)	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie. Włączenie zdalnego dziennika systemowego określa, czy dzienniki są wysyłane na serwer zdalny. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.
dziennika systemowego) 0–23	 Obiekt zdalnego dziennika systemowego określa wartość używaną do wysyłania dzienników na zdalny serwer. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 4.
zdarzeń do raportowania) 0–7	 Po włączeniu dziennika audytu zabezpieczeń zapisywana jest wartość ważności każdego zdarzenia. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 4.

Menu Ustaw datę i godzinę

Орсја	Działanie
Aktualna data i godzina	Wyświetla aktualne ustawienia daty i godziny drukarki.
Ustaw datę i godzinę ręcznie	Umożliwia wprowadzenie daty i godziny.
[wprowadzana data/godzina]	Uwagi:
	 W przypadku modeli drukarki z ekranem dotykowym format daty i godziny jest następujący: RRRR-MM-DD GG:MM.
	 Ręczne ustawienie daty i godziny powoduje zmianę ustawienia Włącz NTP na Nie.
	 W przypadku modeli drukarki bez ekranu dotykowego kreator pozwala na ustawienie daty i godziny w formacie: RRRR-MM-DD-GG:MM.
Strefa czasowa	Umożliwia wybranie strefy czasowej.
[lista stref czasowych]	Uwaga: Domyślnym ustawienie fabrycznym dla modeli drukarek bez ekranu dotykowego jest GMT.
Automatycznie przestrzegaj	Umożliwia zastosowanie w drukarce funkcji czasu letniego (DST — Daylight Saving
Włączone	ustawieniem strefy czasowej drukarki.
Wyłączone	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Włącz funkcję NTP Właczone	Umożliwia korzystanie z protokołu NTP (Network Time Protocol), synchronizującego zegary urzadzeń w sieci.
Wyłączone	Uwagi:
	 Domvślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włacz).
	 Ustawienie zostanie automatycznie zmienione na Wyłącz, gdy data i godzina zostaną zmienione ręcznie.
Menu Ustawienia

Menu ustawień ogólnych

Zastosowanie	Działanie
Display Language (Język wyświetlany)	Wybranie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na wyświetlaczu.
Angielski	Uwaga: Niektóre jezyki nie sa obsługiwane przez wszystkie drukarki. Aby je
Francais	wyświetlić, może być konieczne zainstalowanie specjalnego
Deutsch	oprogramowania układowego.
Italiano	
Espanol	
Dansk	
Norsk	
Nederlands	
Svenska	
Portugalski	
Suomi	
Rosyjski	
Polski	
Grecki	
Magyar	
Turkce	
Cesky	
Chiński uproszczony	
Chiński tradycyjny	
Koreański	
Japoński	
Pokaż szacunkowe czasy eksploatacji	Umożliwia wyświetlenie oszacowań materiałów eksploatacyjnych na panelu
materiałów	sterowania, wbudowanym serwerze WWW, w ustawieniach menu oraz
Pokaż szacunki	raportach statystyk urządzenia.
Nie pokazuj szacunków	
Tryb oszczędny	Minimalizuje zużycie energii, papieru lub nośników specjalnych.
Wyłączone	Uwagi:
Energy (Energia)	
Energy/Paper (Energia/papier) Papier	 Domysinym ustawieniem fabrycznym jest wyłącz. Ta opcja umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki.
	Opcja Energia umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez drukarkę.
	 Opcja Energy (Energia)/Paper (Papier) umożliwia zmniejszenie zużycia energii, papieru i nośników specjalnych.
	 Ustawienie Paper (Papier) minimalizuje ilość papieru i nośników specjalnych potrzebnych do zadania drukowania.

Zastosowanie	Działanie
Tryb cichy	Redukuje hałas generowany przez drukarkę.
Wyłączone Włączone	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. To ustawienie umożliwia uzyskanie wydajności drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.
	 Ustawienie On (Włącz) umożliwia skonfigurowanie drukarki, tak aby był wytwarzany możliwie najmniejszy hałas. To ustawienie sprawdza się najlepiej przy drukowaniu tekstu i rysunków.
	 Wybranie w sterowniku drukarki ustawienia Photo (Fotografia) może spowodować wyłączenie opcji Quiet Mode (Tryb cichy), zapewniając jednocześnie lepszą jakość druku i pełną szybkość drukowania.
Run Initial Setup (Uruchom konfigurację	Uruchomienie kreatora instalacji drukarki.
wstępną)	Uwagi:
Nie	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
	 Po zakończeniu działania kreatora konfiguracji przez wybranie opcji Gotowe na ekranie wyboru kraju ustawieniem domyślnym będzie wartość Nie.
Paper Sizes (Rozmiary papieru)	Określa jednostkę miary dla rozmiarów papieru.
USA	Uwagi:
Metric (Metryczny)	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest US.
	 Ustawienie początkowe zależy od kraju lub regionu wybranego w początkowym kreatorze konfiguracji.
Dostosowywanie ekranu głównego Zmień język Wyszukaj wstrzymane zadania Wstrzymane zadania	Umożliwia zmianę ikon i przycisków wyświetlanych na ekranie głównym. Dla każdej ikony i każdego przycisku do wyboru są następujące opcje: Wyświetlanie Do not display (Nie wyświetlaj)
	Uwagi:
	 Domyślne fabryczne ustawienie opcji Wyszukaj wstrzymane zadania i Wstrzymane zadania to Wyświetlaj.
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Zmień język jest Nie wyświetlaj.
Limity czasu oczekiwania tryb czuwania	Określa czas mierzony od zakończenia zadania drukowania, po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii.
Wyłączone 1–120 min	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 min.
	 Wartość Wyłączone jest wyświetlana tylko wtedy, gdy opcja Oszczędzanie energii jest wyłączona.
	 Po wyłączeniu opcji oszczędzania energii maksymalna ilość czasu zwiększy się do 240 minut.
	 Dzięki niższym ustawieniom oszczędza się więcej energii, ale potrzeba więcej czasu na nagrzanie urządzenia.
	 Jeśli drukarka jest stale użytkowana, należy wybrać wysoką wartość ustawienia. W większości przypadków umożliwia to utrzymywanie gotowości drukarki do drukowania i skrócenie czasu nagrzewania do minimum.

Zastosowanie	Działanie
Limity czasu oczekiwania Drukuj z wył. wyświetlaczem Umożliwia drukowanie z wył. wyświetlaczem Wyświetlacz wł. podczas drukowania	Umożliwia drukowanie zadania przy wyłączonym wyświetlaczu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyświetlacz wł. podczas drukowania.
Limity czasu oczekiwania Limit czasu hibernacji Wyłączone 1 godzina 2 godziny 3 godziny 6 godziny 1 dzień 2 dni 3 dni 1 tydzień 2 tyg. 1 mies.	Umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego drukarka przechodzi w tryb hibernacji. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 3 dni.
Limity czasu oczekiwania Limit czasu hibernacji przy połączeniu Tryb hibernacji Nie hibernuj	Umożliwia ustawienie drukarki w tryb hibernacji nawet podczas aktywnego połączenia Ethernet. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie hibernuj.
Limity czasu oczekiwania Czas oczekiwania ekranu 15–300 s	Określa czas (w sekundach), po upływie którego wyświetlacz drukarki wraca do stanu Gotowa. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sec (30 sekund).
Limity czasu oczekiwania Print Timeout (Oczekiwanie na wydruk) Wyłączone 1–255 s	 Określa czas w sekundach, przez który drukarka oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim pozostała część zadania drukowania zostanie anulowana. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sec (90 sekund). Jeśli licznik wygasa, dowolna częściowo zadrukowana strona, która nadal znajduje się w drukarce, zostaje wydrukowana. Opcja Print Timeout (Oczekiwanie na wydruk) jest dostępna tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PCL. To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PostScript.
Limity czasu oczekiwania Wait Timeout (Czas oczekiwania) Wyłączone 15–65535 s	 Określa czas w sekundach, przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane, zanim zadanie drukowania zostanie anulowane. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 40 s. To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL.

Zastosowanie	Działanie
Usuwanie błędu	Po wystąpieniu błędu drukarka zostanie uruchomiona ponownie.
Automatyczne ponowne	Uwagi:
Ponowne uruchomienie przy bezczynności	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Automatyczne ponowne uruchomienie jest Zawsze uruchamiaj ponownie.
Zawsze uruchamiaj ponownie Nigdy nie uruchamiaj ponownie	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Maksymalna liczba automat. ponownych uruchomień jest 2.
Maksymalna liczba automat. ponownych uruchomień 1-20	 Jeśli w określonym czasie drukarka zostanie ponownie uruchomiona tyle razy, ile zostało to określone w jej konfiguracji, następnym razem zamiast ponownego uruchomienia zostanie wyświetlony odpowiedni błąd.
Odzyskiwanie drukowania Auto Continue (Autokontynuacja)	Umożliwia automatyczną kontynuację pracy drukarki po przejściu w tryb offline, jeśli problem nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu.
Wyłączone 5–255 s	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Disabled (Wyłączone).
Odzyskiwanie drukowania	Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze.
Jam Recovery (Zacięcia - ponów)	Uwagi:
Włączone Wyłączone Automatyczny	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). Strony, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych stron jest potrzebna do realizacji innych zadań.
	 Wartość On (Włącz) sprawia, że drukarka zawsze będzie ponownie drukować zacięte arkusze.
	 Wartość Off (Wyłącz) sprawia, że drukarka nie będzie ponownie drukować zaciętych arkuszy.
Odzyskiwanie drukowania	Uwagi:
Pomoc przy zac. Włączone Wyłączone	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). To ustawienie powoduje, że drukarka automatycznie wyładowuje puste lub częściowo zadrukowane strony do odbiornika standardowego po usunięciu zaciętej strony.
	 Wybranie opcji Wyłącz powoduje konieczność usunięcia wszystkich stron ze wszystkich możliwych miejsc, gdzie może wystąpić zacięcie.
Odzyskiwanie drukowania Page Protect (Ochrona strony)	Umożliwia prawidłowe drukowanie strony, która w innym przypadku mogłaby nie zostać wydrukowana.
Wyłączone Włączone	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Powoduje wydrukowanie tylko części danych z określonej strony, jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony.
	 Wartość On (Włącz) sprawia, że drukarka przetwarza i drukuje całą stronę.
Naciśnięcie przycisku Czuwanie Nie rób nic	Określa sposób reakcji drukarki na krótkie naciśnięcie przycisku Czuwanie w czasie, gdy drukarka jest w trybie bezczynności.
Sleep (Czuwanie) Tryb hibernacji	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Czuwanie.

Zastosowanie	Działanie
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Czuwanie	Określa sposób, w jaki drukarka w stanie bezczynności reaguje na długie naciśnięcie przycisku Czuwanie.
Nie rób nic	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie rób nic.
Tryb hibernacji	
Ustawienia fabryczne Do Not Restore (Nie przywracaj) Restore Now (Przywróć teraz)	 Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych wartości fabrycznych. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Do Not Restore (Nie przywracaj). Ustawienie to zachowuje ustawienia użytkownika. Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie dotyczy zasobów zapisanych w pamięci flash.
Custom Home Message (Niestandardowy komunikat na ekranie głównym)	Wybierz niestandardowy komunikat ekranu głównego, który jest wyświetlany jako alternatywna informacja o stanie drukarki.
Wyłączone	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Adres IP	
Nazwa hosta	
Nazwa kontaktu	
Lokalizacja	
Nazwa konfiguracji zerowej	
Tekst niestandardowy [x]	

Menu ustawień

Орсја	Działanie
Printer Language (Język	Umożliwia ustawienie domyślnego języka drukarki.
drukarki)	Uwagi:
PS Emulation	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Emulacja PCL.
(Emulacja PS)	 Emulacja PostScript wykorzystuje interpreter języka PostScript do przetwarzania zadań drukowania.
	• Emulacja PCL wykorzystuje interpreter języka PCL do przetwarzania zadań drukowania.
	 Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu zadań drukowania korzystających z innego języka drukarki.
Print Area (Obszar	Określa logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.
wydruku) Normal (Normalny)	Uwagi:
Whole Page (Cała strona)	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalny. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normalny, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję.
	• Ustawienie Whole Page (Cała strona) umożliwia przeniesienie obrazu do obszaru nieprzeznaczonego do drukowania określonego przez ustawienie Normalny. Ustawienie ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL 5 i nie zmienia stron drukowanych przy użyciu interpretera języków PCL XL lub PostScript.

Орсја	Działanie
Download Target (Mieisce zapisu)	Umożliwia określenie miejsca przechowywania pobranych zasobów.
RAM (Pamieć	Uwagi:
RAM) Pamięć flash	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest RAM. Zasoby są przechowywane w pamięci RAM tymczasowo.
	 Pobrane pliki umieszczone w pamięci flash są zapisane w sposób trwały. Pobrane pliki pozostaną w pamięci flash nawet po wyłączeniu drukarki.
	 Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna pamięć flash.
Zapis zasobów Włączone Wyłączone	Określa sposób obsługi pobranych zasobów, np. czcionek i makr, tymczasowo przechowywanych w pamięci RAM, w przypadku otrzymania zadania drukowania wymagającego większej ilości pamięci, niż jest dostępna.
	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Pobrane zasoby są usuwane, by umożliwić przetwarzanie zadań drukowania.
	 Ustawienie Włącz sprawia, że podczas zmian języka i operacji resetowania drukarki pobrane zasoby są zachowywane. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, na wyświetlaczu drukarki pojawi się komunikat Pamięć pełna [38], ale pobrane elementy nie zostaną usunięte.

Menu Wykańczanie

Орсја	Działanie
Druk dwustronny (dupleks) 1-stronnie	Określa, czy drukowanie w trybie dwustronnym (dupleks) ma być ustawieniem domyślnym dla wszystkich zadań drukowania.
2-stronnie	Uwagi:
	 Domyślne ustawienie fabryczne to "1-stronnie".
	 Opcję drukowania dwustronnego można ustawić w oprogramowaniu drukarki. Użytkownicy systemu Windows:
	Kliknij kolejno Plik >Drukuj , a następnie Właściwości, Preferencje , Opcje lub Ustawienia .
	Użytkownicy komputerów Macintosh:
	Wybierz kolejno opcje File >Print (Plik > Drukuj), a następnie dostosuj ustawienia w oknie dialogowym drukowania i w menu podręcznych.
Oprawa przy druku dwustronnym Dłuższa krawędź	Umożliwia wybór brzegu na oprawę w przypadku drukowania dwustronnego w odniesieniu do orientacji strony.
Krótsza krawędź	Uwagi:
	 Domyślne ustawienie fabryczne to Dłuższa krawędź. W przypadku wybrania tej opcji strony będą łączone wzdłuż długiej krawędzi (czyli lewej w przypadku orientacji pionowej i górnej w przypadku orientacji poziomej).
	 W przypadku wybrania opcji oprawy wzdłuż krótkiej krawędzi strony będą łączone wzdłuż krótkiej krawędzi (czyli górnej w przypadku orientacji pionowej i lewej w przypadku orientacji poziomej).
Liczba kopii	Określa domyślną liczbę kopii dla każdego zadania drukowania.
1–999	Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1.

Орсја	Działanie
Puste strony Nie drukuj Drukuj	Określa, czy w zadaniu drukowania mają być umieszczane puste strony. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Nie drukuj.
Sortuj (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Układanie stron zadania drukowania po kolei w przypadku drukowania wielu kopii. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to "(1,2,3) (1,2,3)".
Arkusze separujące Tryb wyłączenia Między kopiami Między zadaniami Między stronami	 Określa, czy w zadaniu drukowania umieszczać arkusze separujące. Uwagi: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz. Wartość Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między poszczególnymi kopiami zadania drukowania, jeśli opcja Sortowanie jest ustawiona na wartość "(1,2,3) (1,2,3)". Jeśli opcja Sortowanie jest ustawiona na wartość "(1,1,1) (2,2,2)", puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi zestawami wydrukowanych stron (na przykład po wszystkich stronach 1 i po wszystkich stronach 2). Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania drukowania. Wartość Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania drukowania. To ustawienie jest użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w dokumencie pustych stron.
Źródło separatorów Zasobnik [x]	Określanie źródła papieru dla arkusza separującego. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Zasobnik 1 (standardowa taca).
Oszczędzanie papieru Wyłącz 2 na arkuszu 3 na arkuszu 4 na arkuszu 6 na arkuszu 9 na arkuszu 12 na arkuszu 16 na arkuszu	 Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza papieru. Uwagi: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz. W przypadku wybrania określonej liczby stron na arkusz obraz każdej strony będzie skalowany w taki sposób, aby na arkuszu zmieściła się żądana liczba obrazów stron.
Oszczędzanie papieru — kolejność Poziomo Odwróć w poziomie Odwróć w pionie Pionowo	 Określanie kolejności drukowania stron na pojedynczym arkuszu podczas korzystanie z opcji Oszczędzanie papieru. Uwagi: Domyślne ustawienie fabryczne to Poziomo. Rozmieszczenie obrazów stron zależy od ich liczby oraz orientacji, która może być pionowa lub pozioma.
Oszczędzanie papieru — orientacja Automatyczna Poziomo Pionowo	Określanie orientacji stron drukowanych na pojedynczym arkuszu. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Automatycznie. Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą.

Орсја	Działanie
Oszczędzanie papieru — obramowanie Brak Jednolite	Drukuj obramowanie w przypadku użycia opcji Oszczędzanie papieru. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Brak.

Menu jakości

Орсја	Działanie
Print Resolution (Rozdzielczość wydruku) 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Określa rozdzielczość wydruku w punktach na cal. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 600 dpi.
Poprawa ostrości obrazu Wyłączone Czcionki Poziomo Pionowo W obu kierunkach Osobno	Umożliwia drukowanie większej liczby pikseli w zbitkach w celu zwiększenia wyrazistości druku, poprawienia wyglądu obrazów w poziomie lub w pionie albo wyglądu czcionki. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Intensywność toneru 1–10	 Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku. Uwagi: Domyślne ustawienie fabryczne to 8 sekund. Wybranie mniejszej wartości przyczynia się do zmniejszenia zużycia toneru.
Poprawa dokładności linii Włączone Wyłączone	 Włączenie trybu drukowania bardziej odpowiedniego dla takich plików, jak np. rysunki architektoniczne, mapy, schematy układów elektronicznych i diagramy sekwencji działań. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Tę opcję można ustawić w oprogramowaniu drukarki. W systemie Windows kliknij Plik >Drukuj, a następnie kliknij Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia. W przypadku komputera Macintosh wybierz kolejno opcje File >Print (Plik > Drukuj), a następnie dostosuj ustawienia w oknie dialogowym drukowania i w menu podręcznych. Aby ustawić tę opcję za pomocą oprogramowania Embedded Web Server, w polu adresu przeglądarki wprowadź adres IP drukarki sieciowej.
Korekta skali szarości Automatyczny Wyłączone	Automatyczna regulacja poprawy kontrastu stosowanego w obrazach. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
Jasność Od -6 do 6	Dostosowanie wydruków poprzez rozjaśnianie lub przyciemnianie. Rozjaśniając druk, można oszczędzać toner. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Орсја	Działanie
Kontrast	Dostosowanie kontrastu wydruków.
0-5	Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Menu Narzędzia

Орсја	Przeznaczenie		
Formatuj pamięć flash Tak	Sformatuj pamięć flash. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Podczas formatowania pamięci flash nie wolno wyłączać drukarki.		
Nie	Uwagi:		
	 Termin pamięć flash odnosi się do pamięci dodanej przez zainstalowanie w drukarce karty pamięci flash. 		
	 Opcja Tak powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci flash. 		
	 Opcja Nie powoduje anulowanie żądania formatowania. 		
	 Opcjonalna karta pamięci flash nie może być chroniona przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem. 		
	 Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest sprawna karta pamięci flash. 		
Druk szesnastkowy	Ułatwia zlokalizowanie źródła problemu występującego w zadaniu drukowania.		
	Uwagi:		
	 Po włączeniu tej opcji wszystkie dane wysłane do drukarki są drukowane w postaci szesnastkowej i znakowej, a kody sterujące nie są przetwarzane. 		
	 Aby zakończyć lub wyłączyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć lub zresetować drukarkę. 		
Estymator pokrycia Wyłączone	Udostępnia szacunkową wartość procentową pokrycia strony tonerem. Wartość szacunkowa jest drukowana na osobnej stronie na końcu każdego zadania drukowania.		
Włączone	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.		

Menu XPS

Орсја	Przeznaczenie
Wydruk str. z błęd. Wyłączone	Powoduje drukowanie stron zawierających informacje o błędach, w tym błędach znaczników języka XML.
Włączone	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone.

Menu PDF

Element	Działanie
Skaluj do rozmiaru	Powoduje dopasowanie zawartości strony do wybranego rozmiaru papieru.
Tak	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.
Nie	

Element	Działanie
Adnotacje Nie drukuj Drukuj	Powoduje drukowanie komentarzy z pliku PDF. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Nie drukuj.

Menu PostScript

Орсја	Przeznaczenie		
Drukuj błąd PS On (Włącz) Wyłącz	Drukuje stronę opisującą błąd PostScript. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.		
Zablokuj tryb startowy PS Włączone Wyłączone	Wyłączenie pliku SysStart. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.		
Priorytet czcionek Rezydentne Pamięć flash	 Określa kolejność wyszukiwania czcionek. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne. Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowana jest działająca prawidłowo sformatowana karta pamięci flash. Upewnij się, że karta pamięci flash nie jest chroniona przed odczytem i zapisem, przed samym zapisem lub nie jest chroniona hasłem. Rozmiar bufora zadań nie może być ustawiony na 100%. 		

Menu emulacji PCL

Орсја	Działanie
Źródło czcionek Rezydentne Pobrane Pamięć flash Wszystkie	 Określa zestaw czcionek używanych w menu Nazwa czcionki. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie "Rezydentne". Ustawienie "Rezydentne" powoduje wyświetlanie domyślnego zestawu czcionek załadowanych do pamięci RAM. Ustawienie "Pobrane" powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek patronych do pamięci DAM.
	 Ustawienie "Pamięć flash" powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek zapisanych w tym elemencie opcjonalnym. Opcjonalna karta pamięci flash musi być odpowiednio sformatowana i nie może być chroniona przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem i nie może być zabezpieczona hasłem. Ustawienie "Wszystkie" powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek
	dostępnych dla danej opcji.
Nazwa czcionki Courier 10	Określenie konkretnej czcionki i miejsca jej zapisu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Courier 10. Wartość Courier 10 pokazuje nazwę czcionki, jej identyfikator i miejsce zapisu w drukarce. Stosowane są następujące skróty dla źródeł czcionek: R — rezydentne, F — pamięć flash i D — pobrane.

Орсја	Działanie
Zestaw znaków	Określenie zestawu znaków dla poszczególnych czcionek.
10U PC-8	Uwagi:
120 PC-850	 Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 10U PC-8. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 12U PC-850.
	 Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znaków umożliwiają obsługę poszczególnych języków lub programów, np. symboli matematycznych w tekście naukowym. Wyświetlane są tylko obsługiwane zestawy znaków.
Ustaw. emulacji PCL Rozmiar czcionki	Zmienia rozmiar czcionki (wyrażonej w punktach) dla skalowalnych czcionek typograficznych.
1.00–1008.00	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12. Element Rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) określa wysokość znaków określonej czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 0,014 cala (0,036 mm). Rozmiar czcionki można zmieniać z przyrostem o 0,25 punktu.
Ustaw. emulacji PCL Wielkość	Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).
0.08–100	Uwagi:
	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 10.
	 Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal.
	 Wielkość można zmieniać z przyrostem o 0,01 znaku na cal.
	 W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wielkość jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić.
Ustaw. emulacji PCL	Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Orientacja	Uwagi:
Poziomo	 Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo. Ustawienie Pionowo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza.
	 Ustawienie Poziomo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
Ustaw. emulacji PCL	Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.
Wierszy na stronę	Uwagi:
1-200	 Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 60. Domyślnym ustawieniem międzynarodowym jest 64.
	 Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie następujących ustawień: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed ustawieniem opcji Wierszy na stronę należy ustawić opcje Rozmiar papieru i Orientacja.

Орсја	Działanie
Ustaw. emulacji PCL Szerokość A4 198 mm 203 mm	 Konfiguruje drukarkę do drukowania na papierze o rozmiarze A4. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 198 mm. Ustawienie 203 mm zapewnia szerokość strony umożliwiającą wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
Ustaw. emulacji PCL Autom. CR po LF Włącz Wyłącz	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
Ustaw. emulacji PCL Autom. LF po CR Włącz Wyłącz	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
Zmiana numerów zasobników Przypisz pod. uniw. Wyłącz Brak 0–199 Przypisz zasobnik [x] Wyłącz Brak 0–199	 Konfiguruje drukarkę do pracy z oprogramowaniem drukarki lub programami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do zasobników i podajników. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Nie można wybrać ustawienia Brak. Opcja wyświetlana jest tylko wtedy, gdy zostaje wybrana przez interpreter języka PCL 5. Ustawienie to powoduje również ignorowanie polecenia wyboru podawania papieru.
Przypisz papier ręcznie Wyłącz Brak 0–199 Przypisz ręczny pod. kopert Wyłącz Brak 0–199	 Wartości 0–199 umożliwiają przypisywanie ustawień niestandardowych.

Орсја	Działanie
Zmiana numerów zasobników Wyświetl ustawienia fabryczne MPF Default (Domyślny nr podajnika wielofunkcyjnego) = 8 Domyślnie zasobnik 1 = 1 T1 Default (Domyślny nr podajnika wielofunkcyjnego) = 4 T1 Default (Domyślny nr podajnika wielofunkcyjnego) = 5 T1 Default (Domyślny nr podajnika wielofunkcyjnego) = 20 T1 Default (Domyślny nr podajnika wielofunkcyjnego) = 21 Env Default (Domyślny nr podajnika kopert) = 6 MPaper Default (Domyślny nr ręcznego podajnika papieru) = 2 MEav Default (Domyślny nr	Wyświetlenie domyślnej wartości fabrycznej przypisanej do poszczególnych zasobników lub podajników.
ręcznego podajnika kopert) = 3	
Zmiana numerów zasobników Przywróć domyślne Yes (Tak) No (Nie)	Przywraca domyślne wartości fabryczne wszystkim numerom przypisanym do zasobników i podajników.

Орсја		Przeznaczenie	
Nazwa czcionki	Joanna MT	Ustawia domyślną czcionkę używaną w dokumentach HTML.	
Albertus MT	Letter Gothic	Uwaga: W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, jes	st
Antique Olive	Lubalin Graph	używana czcionka Times.	
Apple Chancery	Marigold		
Arial MT	MonaLisa Recut		
Avant Garde	Monaco		
Bodoni	New CenturySbk		
Bookman	New York		
Chicago	Optima		
Clarendon	Oxford		
Cooper Black	Palatino		
Copperplate	StempelGaramond		
Coronet	Taffy		
Courier	Times		
Eurostile	TimesNewRoman		
Garamond	Univers		
Geneva	Zapf Chancery		
Gill Sans	NewSansMTCS		
Goudy	NewSansMTCT		
Helvetica	New SansMTJA		
Hoefler Text	NewSansMTKO		
Intl CG Times			
Intl Courier			
Intl Univers			
Орсја	Przeznaczenie		
Rozmiar czcionki	Ustawia domyślny rozr	niar czcionki używanej w dokumentach HTML.	
1–255 punktów	Uwagi:		
	 Domválnvm ustawi 	eniem fabrycznym jest 12 punktów.	
	 Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem 1 punktu. 		
Skala	Skaluje domyślną czcie	onke używaną w dokumentach HTML.	
1–400%	Uwagi:		
	Domválnym ustawi	eniem fabrycznym jest 100%	
	 Skalowanie można zwiekszać z przvrostem 1%. 		
Orientacja	Określa orientacie strony w dokumentach HTML		
Pionowa	Uwaga: Domyślnym us	stawieniem fabrycznym iest ustawienie Pionowa	
Pozioma			
Rozmiar marginesów	Ustawia margines strony w dokumentach HTML.		
8–255 mm	Uwagi:		
	Domyślnym ustawi	eniem fabrycznym jest 19 mm.	
	Rozmiar margines	ów można zwiększać z przyrostem 1 mm.	

Menu HTML

Орсја	Przeznaczenie
Tła Nie drukuj Drukuj	Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj.

Obraz, menu

Орсја	Przeznaczenie
Automatyczne dopasowanie Włączone Wyłączone	Umożliwia wybór optymalnych ustawień rozmiaru, skalowania i orientacji papieru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włączone. To ustawienie przesłania ustawienia skali i orientacji w przypadku niektórych obrazów.
Odwróć Włączone Wyłączone	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne. Uwagi: • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone. • To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
Skalowanie U góry z lewej strony Najlepsze dopasowanie Na środku Dopasuj wys./szer. Dopasuj wysokość Dopasuj szerokość	 Dopasowuje obraz do wybranego rozmiaru papieru. Uwagi: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Najlepsze dopasowanie. Jeśli opcja Automatyczne dopasowanie jest włączona, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasowanie.
Orientacja Pionowa Pozioma Odwróć w pionie Odwróć w poziomie	Określa orientację obrazu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Pionowa.

Menu Pomoc

Menu Pomoc składa się z serii stron pomocy przechowywanych w drukarce w formacie PDF. Zawierają one informacje na temat korzystania z drukarki i wykonywania zadań drukowania.

W drukarce zapisane są wersje w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Element menu	Opis
Drukuj wszystkie podręczniki	Powoduje wydrukowanie wszystkich podręczników.
Jakość wydruku	Zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z jakością wydruku.
Drukowanie	Zawiera informacje dotyczące ładowania papieru i innych nośników specjalnych.
Nośniki	Zawiera listę rozmiarów papieru obsługiwanych w zasobnikach i podajnikach.
Usuwanie defektów wydruków	Zawiera informacje dotyczące usuwania defektów wydruków.
Mapa menu	Zawiera listę menu i ustawień panelu sterowania drukarki
Informacje	Pomaga znaleźć dodatkowe informacje.

Element menu	Opis
Połączenia	Zawiera informacje dotyczące podłączania drukarki lokalnie (USB) lub do sieci.
Przenoszenie	Zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego przenoszenia drukarki

Ochrona środowiska i uzyskiwanie oszczędności

Oszczędzanie papieru i toneru

Badania wykazały, że aż 80% wpływu, jaki drukarka ma na środowisko, jest związane ze zużyciem papieru. Wpływ ten można znaczenie zmniejszyć, korzystając z papieru makulaturowego, oraz stosując się do następujących zasad drukowania: drukowania po obu stronach papieru czy drukowania wielu stron na jednej stronie arkusza papieru.

Informacje na temat oszczędzania papieru i energii za pomocą jednego ustawienia drukarki można znaleźć w sekcji <u>"Korzystanie z trybu Eco-Mode" na stronie 90</u>.

Używanie papieru makulaturowego

Nasza firma jest wrażliwa na problemy środowiska naturalnego, dlatego wspiera korzystanie z biurowego papieru makulaturowego do drukarek laserowych. Więcej informacji na temat rodzajów papieru makulaturowego nadających się do danej drukarki zawiera sekcja <u>"Używanie papieru makulaturowego i innych papierów biurowych" na stronie 40</u>.

Zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych

Używanie obu stron arkusza papieru

Jeżeli Twoja drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, możesz wybrać tryb drukowania: jednostronny lub dwustronny.

Uwagi:

- Domyślnym ustawieniem sterownika drukarki jest druk dwustronny.
- Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych produktów i krajów, odwiedź witrynę www.dell.com/support.

Drukowanie wiele stron na jednym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania nawet do 16 kolejnych stron wielostronicowego dokumentu na jednej stronie pojedynczego arkusza papieru, ustawiając dla zadania drukowania opcję drukowania wielu stron (N-Up).

Sprawdzanie poprawności kopii roboczej

Zanim wydrukujesz lub wykonasz wiele kopii dokumentu:

- Użyj funkcji podglądu, aby zobaczyć dokument przed wydrukowaniem.
- Wydrukuj jeden egzemplarz dokumentu, aby sprawdzić poprawność jego zawartości i formatu.

Unikanie zacięć papieru

Ustaw poprawnie typ i rozmiar papieru, aby unikać zacięć papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Zapobieganie zacięciom" na stronie 107.

Oszczędzanie energii

Korzystanie z trybu Eco-Mode

Tryb Eco-Mode służy do szybkiego wybierania jednej lub większej liczby metod ograniczania niekorzystnego wpływu drukarki na środowisko.

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

Sustawienia > Ustawienia > OK > Ustawienia ogólne > OK > Tryb Eco-Mode > OK > wybierz potrzebne ustawienie.

Ustawienia	Przeznaczenie	
Wyłącz	Powoduje użycie ustawień fabrycznych w przypadku wszystkich ustawień powiązanych z trybem Eco-Mode. To ustawienie umożliwia uzyskanie wydajności zgodnej z danymi technicznymi drukarki.	
Energia	Umożliwia ograniczenie zużycia energii, szczególnie w czasie, gdy drukarka jest w stanie bezczynności.	
	 Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy, gdy zadanie jest gotowe do wydruku. Pierwsza strona może zostać wydrukowana z niewielkim opóźnieniem. 	
	 Drukarka przechodzi w tryb czuwania po minucie bezczynności. 	
Energia/Papier	Energia/Papier Umożliwia użycie wszystkich ustawień powiązanych z trybami Energia i Papier.	
Zwykły papier	 Włącz funkcję automatycznego druku dwustronnego (dupleksu). 	
	Wyłączenie funkcji dziennika drukowania.	

2 Naciśnij przycisk OK

Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę

Trybu cichego należy używać w celu zmniejszenia hałasu wytwarzanego przez drukarkę.

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



2 Wybierz żądane ustawienie.

Орсја	Działanie	
On (Włącz)	Zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez drukarkę.	
	Uwagi:	
	 Zadania drukowania będą przetwarzane ze zmniejszoną prędkością. 	
	 Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku. Pierwsza strona zostanie wydrukowana z niewielkim opóźnieniem. 	
Wyłącz	Użycie ustawień fabrycznych.	
	Uwaga: To ustawienie umożliwia uzyskanie wydajności drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.	

3 Naciśnij przycisk OK

Dostosowywanie Trybu czuwania

Aby zaoszczędzić energie, zmniejsz liczbę minut oczekiwania na wejście drukarki w Tryb czuwania.

Liczbę minut można wybrać z zakresu od 1 do 180. Domyślne ustawienie fabryczne to 30 minut.

Przy użyciu wbudowanego serwera WWW

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- · Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Raporty. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij kolejno opcje: Ustawienia >Ustawienia ogólne >Limity czasu oczekiwania.
- 3 W polu Tryb czuwania wprowadź liczbę minut, przez jaką drukarka ma czekać przed przejściem do Trybu czuwania.
- 4 Kliknij przycisk Wyślij.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



- 2 Naciśnij przycisk lewej lub prawej strzałki, aby wybrać liczbę minut, po upływie których drukarka ma przechodzić w Trvb czuwania.
- 3 Naciśnij przycisk OK

Korzystanie z trybu hibernacji

Hibernacja to tryb działania o bardzo niskim poborze energii.

Uwagi:

- Domyślny czas, po którym drukarka przechodzi w stan Hibernacji, wynosi trzy dni.
- Przed wysłaniem zadania drukowania należy upewnić się, że drukarka nie działa już w trybie hibernacji. Drukarkę można wybudzić ze stanu hibernacji, wykonując reset sprzętowy lub przytrzymując dłużej przycisk czuwania.
- Jeśli drukarka znajduje się w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.
- 1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:





2 Wybierz opcję Naciśnięcie przycisku Czuwanie lub Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku

Czuwanie, a następnie naciśnij przycisk OK.

3 Naciśnij opcję Tryb hibernacji > ^{OK}.

Regulacja jasności wyświetlacza drukarki

W celu oszczędzania energii lub w razie problemów z odczytaniem informacji na wyświetlaczu można wyregulować jego jasność.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia ogólne.
- **3** W polu Jasność wyświetlacza wprowadź żądaną wartość procentową jasności wyświetlacza.
- 4 Kliknij opcję Submit (Wyślij).

Recykling

Recykling produktów firmy Dell

Aby zwrócić produkty firmy Dell do recyklingu:

- 1 Odwiedź witrynę internetową pod adresem www.dell.com/recycle.
- 2 Wybierz kraj lub region.
- **3** Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera.

Zabezpieczanie drukarki

Korzystanie z blokady

Drukarka jest wyposażona w blokadę. Aby zabezpieczyć komputer, zamocuj blokadę zabezpieczającą zgodną z większością laptopów w miejscu pokazanym poniżej.



Informacje o ulotności pamięci

Drukarka jest wyposażona w różnego rodzaju pamięci mogące przechowywać ustawienia urządzenia i sieci oraz dane użytkowników.

Typ pamięci	Opis
Pamięć ulotna	Drukarka korzysta ze standardowej <i>pamięci o dostępie swobodnym</i> (RAM) w celu czasowego zbuforowania danych użytkownika podczas prostych zadań drukowania.
Pamięć nieulotna	Drukarka może wykorzystywać dwa rodzaje pamięci nieulotnej: EEPROM i NAND (pamięć flash). Oba typy są używane do zapisu informacji o systemie operacyjnym, ustawieniach urządzenia oraz sieci.

Wymaż zawartość dowolnych zainstalowanych pamięci drukarki w następujących sytuacjach:

- Drukarka jest wycofywana z użycia.
- Drukarka jest przenoszona do innego działu lub lokalizacji.
- Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.
- W celach serwisowych drukarka ma znaleźć się poza siedzibą organizacji.
- Drukarka jest sprzedawana innej organizacji.

Wymazywanie zawartości pamięci ulotnej

Pamięć ulotna (RAM) zainstalowana w drukarce wymaga zasilania w celu przechowywania informacji. Aby usunąć zbuforowane dane, należy wyłączyć drukarkę.

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

Wymaż poszczególne ustawienia, ustawienia urządzeń i sieci, ustawienia zabezpieczeń oraz wbudowane rozwiązania, wykonując następujące czynności:

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski 2 i 6 na klawiaturze. Zwolnij przyciski dopiero wówczas, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne. Po zakończeniu uruchamiania drukarki na jej wyświetlaczu pojawi się lista funkcji.

3 Naciskaj przycisk strzałki w dół lub w górę, aż pojawi się opcja Wymaż wszystkie ustawienia.

Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

Uwaga: Opcja Wymaż wszystkie ustawienia usuwa z pamięci drukarki ustawienia sprzętowe, rozwiązania, zadania i hasła.

4 Przejdź do opcji:

Wstecz >Opuść menu konfiguracji

Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.

Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki

W środowisku wymagającym wysokiego poziomu bezpieczeństwa może być potrzebne podjęcie dodatkowych działań w celu upewnienia się, że dostęp do danych poufnych znajdujących się na dysku twardym drukarki będzie niemożliwy dla osób bez autoryzacji. Więcej informacji można znaleźć w *podręczniku administratora "Embedded Web Server — bezpieczeństwo"* znajdującym się na dysku CD drukarki, dostępnym w naszej witrynie sieci Web lub w miejscu zakupu drukarki.

Przegląd drukarki

Aby zachować optymalną jakość wydruków, należy regularnie wykonywać określone czynności.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Zaniedbanie wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych we wskazanym momencie może spowodować uszkodzenie drukarki lub uniemożliwić jej optymalne działanie.

Czyszczenie drukarki

Czyszczenie drukarki

Uwaga: To zadanie należy wykonywać co kilka miesięcy.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwą obsługą nie podlegają gwarancji.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona, a kabel zasilający nie jest włożony do gniazdka elektrycznego.
 - WWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.
- **2** Wyjmij papier z odbiornika standardowego i podajnika uniwersalnego.
- **3** Przy pomocy miękkiej szczoteczki lub odkurzacza usuń kurz i kawałki papieru znajdujące się dookoła drukarki.
- 4 Zwilż wodą czystą, nie pozostawiającą włókien szmatkę i przetrzyj nią zewnętrzną część drukarki.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać środków czyszczących ani detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, gdyż mogą one uszkodzić obudowę drukarki.

5 Przed rozpoczęciem nowego zadania drukowania należy upewnić się, że wszystkie elementy drukarki są suche.

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

Jeśli zachodzi potrzeba wymiany któregoś z materiałów eksploatacyjnych lub wykonania czynności konserwacyjnych, na ekranie drukarki jest wyświetlany stosowny komunikat.

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

Stan/Materiały eksploatacyjne > ^{OK} Wyświetl stan materiałów eksploatacyjnych > ^{OK}

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych za pomocą wbudowanego serwera WWW

Uwaga: Upewnij się, że komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci.

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcje Stan urządzenia >Więcej szczegółów.

Przewidywana liczba pozostałych stron

Liczba ta jest określana w oparciu o niedawno drukowane pozycje. Dokładność może się różnić w zależności od wielu czynników, np. zawartości dokumentów, jakości druku i innych ustawień.

Dokładność co do przewidywanej liczby stron może się zmniejszać, jeśli faktyczne zapotrzebowanie na druk różni się od wcześniejszych statystyk. Należy wziąć pod uwagę poziom dokładności tych wyliczeń przed dokonaniem zakupu lub wymianą materiałów eksploatacyjnych. Zanim uzyska się właściwą historię drukowania, wstępne szacowanie zakłada zużycie oparte na metodach testowych i zawartości stron wyliczone przez organizację International Organization for Standardization*.

* Średnia deklarowana wydajność przy ciągłym korzystaniu z czarnego tuszu zgodna z normą ISO/IEC 19752.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych za pomocą Narzędzia do zamawiania materiałów eksploatacyjnych

- 1 Korzystając z polecenia Szukaj w menu Start, odszukaj Centrum monitorowania stanu.
- 2 Otwórz aplikację i kliknij Zamów materiały eksploatacyjne.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych za pomocą ekranu głównego drukarki

- 1 Korzystając z polecenia Szukaj w menu Start, odszukaj Stronę główną drukarki Dell.
- 2 Otwórz aplikację i kliknij opcję Konserwacja >Zamów materiały eksploatacyjne.

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Do przechowywania materiałów eksploatacyjnych należy wybrać chłodne, czyste miejsce. Materiały eksploatacyjne należy do momentu ich użycia przechowywać skierowane prawidłową stroną do góry, w oryginalnym opakowaniu.

Materiałów eksploatacyjnych nie należy wystawiać na działanie:

- światła słonecznego,
- temperatur wyższych niż 35°C,
- dużej wilgotności (powyżej 80%),
- zasolonego powietrza,
- gazów powodujących korozję,
- silnego zapylenia.

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Wymiana kasety z tonerem

1 Naciśnij przycisk po prawej stronie drukarki, a następnie otwórz przednie drzwiczki.



2 Wyciągnij kasetę z tonerem za pomocą uchwytu.



- **3** Rozpakuj kasetę z tonerem, a następnie usuń wszystkie elementy opakowania.
- 4 Potrząśnij nową kasetą, aby rozprowadzić toner.



5 Włóż kasetę z tonerem do drukarki, wyrównując boczne szyny kasety ze strzałkami na bocznych szynach w drukarce.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać bębna na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.



6 Zamknij przednie drzwiczki.

Wymiana zespołu obrazującego

1 Naciśnij przycisk po prawej stronie drukarki, a następnie otwórz przednie drzwiczki.



2 Wyciągnij kasetę z tonerem za pomocą uchwytu.



3 Podnieś niebieski uchwyt, a następnie wyciągnij zestaw obrazujący z drukarki.



4 Rozpakuj nowy zestaw obrazujący, a następnie nim potrząśnij.



5 Usuń wszystkie elementy opakowania z zestawu obrazującego.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać bębna na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to mieć wpływ na jakość wydruku kolejnych zadań drukowania.



6 Włóż zestaw obrazujący do drukarki, wyrównując strzałki na bocznych szynach zestawu obrazującego ze strzałkami na bocznych szynach w drukarce.



7 Włóż kasetę z tonerem do drukarki, wyrównując boczne szyny kasety ze strzałkami na bocznych szynach w drukarce.



8 Zamknij przednie drzwiczki.

Przenoszenie drukarki

Przed przystąpieniem do przenoszenia drukarki

- **UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Przed przystąpieniem do przenoszenia drukarki należy wykonać poniższe zalecane czynności, aby nie dopuścić do uszkodzenia ciała ani uszkodzenia drukarki.
- Wyłączyć drukarkę przełącznikiem zasilania i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem przenoszenia drukarki należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Jeśli jest zainstalowany opcjonalny zasobnik, najpierw należy go usunąć z drukarki. Aby usunąć opcjonalny zasobnik, przesuwaj zatrzask z prawej strony zasobnika ku przodowi zasobnika, aż zaskoczy na miejsce.



• Przy podnoszeniu należy skorzystać z uchwytów umieszczonych na bokach drukarki.

- Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
- Przed konfiguracją drukarki należy upewnić się, że wokół niej pozostaje wystarczająco dużo miejsca.

Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika autoryzowanego przez producenta.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwym przenoszeniem nie podlegają gwarancji.

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

Drukarkę i jej wyposażenie można bezpiecznie przenieść w inne miejsce, przestrzegając następujących środków ostrożności:

- Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
- Jeśli wyposażenie drukarki jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściły się na nim całe podstawy opcjonalnych elementów wyposażenia.
- Przenoś drukarkę w pozycji pionowej.
- Unikaj gwałtownych wstrząsów.

Transport drukarki

Podczas transportu drukarki należy używać oryginalnego opakowania.

Zarządzanie drukarką

Zarządzenie komunikatami drukarki

Użyj aplikacji Status Messenger (Komunikator stanu), aby wyświetlić komunikaty o błędach wymagające interwencji. W przypadku błędu pojawia się dymek informujący o miejscu wystąpienia błędu i wskazujący odpowiednie informacje potrzebne do jego naprawienia.

Jeśli program Status Messenger (Komunikator stanu) został zainstalowany wraz z oprogramowaniem drukarki, jest on uruchamiany automatycznie po zakończeniu instalacji. Instalacja jest zakończona pomyślnie po wyświetleniu ikony programu Status Messenger (Komunikator stanu) w pasku systemowym.

Uwagi:

- Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows XP lub nowszym.
- Upewnij się, że jest obsługiwana komunikacja dwukierunkowa, aby drukarka i komputer mogły się ze sobą komunikować.

Wyłączanie programu Status Messenger (Komunikator stanu)

- 1 W zasobniku systemowym kliknij prawym przyciskiem ikonę programu Status Messenger (Komunikator stanu).
- 2 Wybierz opcję Zakończ.

Włączanie programu Status Messenger (Komunikator stanu)

- 1 Korzystając z polecenia Szukaj w menu Start, odszukaj Status Messenger (Komunikator stanu)
- 2 Otwórz aplikację.

Uzyskiwanie dostępu do Centrum monitorowania stanu

Aplikacja ta służy do wyświetlania stanu drukarki połączonej przez USB lub przez sieć oraz do zamawiania materiałów eksploatacyjnych online.

Uwaga: Upewnij się, że jest obsługiwana komunikacja dwukierunkowa, aby drukarka i komputer mogły się ze sobą komunikować.

- 1 Korzystając z polecenia Szukaj w menu Start, odszukaj Centrum monitorowania stanu.
- 2 Otwórz aplikację.

Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

 Wydrukuj stronę konfiguracji sieci lub stronę ustawień menu i odszukaj adres IP drukarki w sekcji TCP/IP. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć stronę internetową drukarki.
- 3 Kliknij pozycje Aplikacje >Zdalny panel operatora >Uruchom aplet VNC.

Uwaga: Do uruchomienia apletu VNC potrzebny jest dodatek Java.

4 Kliknij pozycję Kliknij tutaj, aby kontynuować.

Wirtualny wyświetlacz działa podobnie jak rzeczywisty wyświetlacz na panelu sterowania drukarki.

Oglądanie raportów

Można wyświetlać różne raporty dotyczące wbudowanego serwera WWW. Te raporty są przydatne w celu dokonania oceny stanu drukarki, sieci i materiałów eksploatacyjnych.

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij opcję Raporty, a następnie kliknij typ raportu, jaki chcesz wyświetlić.

Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z wbudowanego serwera WWW

Ustawiając wybrane alerty, można określić sposób powiadamiania o poszczególnych stanach materiałów eksploatacyjnych (na wyczerpaniu, niski poziom, bardzo niski poziom, koniec okresu eksploatacji).

Uwagi:

- Alerty można ustawić dla naboju z tonerem, wkładu światłoczułego i zestawu konserwacyjnego.
- Wszystkie alerty można ustawić do sygnalizowania stanu materiałów eksploatacyjnych: na wyczerpaniu, niski poziom oraz bardzo niski poziom. Nie wszystkie alerty można ustawić do sygnalizowania stanu końca eksploatacji materiału eksploatacyjnego. Alert e-mail jest dostępny do sygnalizowania wszystkich stanów materiałów eksploatacyjnych.
- Procent szacowanej pozostałej ilości materiału eksploatacyjnego, który będzie powodować wyświetlenie monitu, można ustawić dla niektórych materiałów eksploatacyjnych i niektórych ich stanów.
- 1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

 Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij kolejno Ustawienia >Ustawienia wydruku >Powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych.
- 3 W menu rozwijanym dla każdego materiału eksploatacyjnego wybierz jedną z następujących opcji powiadamiania:

Powiadamianie	Opis	
Wyłączone	Normalne zachowanie drukarki dotyczące wszystkich materiałów eksploatacyjnych.	
Tylko e-mail	Drukarka utworzy wiadomość e-mail po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego. Informacja o stanie materiału eksploatacyjnego pojawi się na stronie menu i stronie stanu.	
Ostrzeżenie	Drukarka wyświetli komunikat ostrzeżenia i utworzy wiadomość e-mail dotyczącą stanu materiału eksploatacyjnego. Drukarka nie zatrzyma się po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego.	
Zatrzymanie z możliwością kontynuacji ¹	Po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego drukarka zatrzyma przetwarzanie zadań. Kontynuowanie drukowania będzie wymagać naciśnięcia przycisku przez użytkownika.	
Zatrzymanie bez możliwości kontynuacji ^{1,2}	Drukarka nie zatrzyma się po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego. Kontynuowanie drukowania będzie wymagać wymiany materiału eksploatacyjnego.	
¹ Po właczeniu powiadomienia o materiale eksploatacyjnym drukarka utworzy wiadomość e-mail dotycząca stanu		

¹ Po włączeniu powiadomienia o materiale eksploatacyjnym drukarka utworzy wiadomość e-mail dotyczącą stanu materiału eksploatacyjnego.

² Gdy materiał eksploatacyjny wyczerpie się, drukarka zatrzyma się, aby zapobiec wystąpieniu uszkodzenia.

4 Kliknij opcję Submit (Wyślij).

Zmiana ustawień drukowania zadań poufnych

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w drukarkach sieciowych lub podłączonych do serwerów druku.

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij kartę Ustawienia >Bezpieczeństwo >Konfiguracja druku poufnego.
- 3 Zmień ustawienia
 - Ustaw maksymalną liczbę prób wprowadzania numeru PIN. Kiedy użytkownik przekroczy dozwoloną liczbę prób wprowadzenia numeru PIN, wszystkie jego zadania drukowania zostaną usunięte.
 - Wyznacz czas wygaśnięcia ważności zadania drukowania poufnego. Jeśli użytkownik nie wydrukuje swoich zadań w wyznaczonym czasie, zostaną one usunięte.
- 4 Zapisz zmienione ustawienia.

Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla drukarek sieciowych.

1 Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
- 2 Kliknij pozycję Kopiuj ustawienia drukarki.
- 3 Aby zmienić język, wybierz go z rozwijanej listy, a następnie wybierz opcję Kliknij tutaj, aby ustawić język.
- 4 Kliknij pozycję Ustawienia drukarki.
- 5 Wpisz adresy IP dla drukarek źródłowych i docelowych, korzystając z odpowiednich pól.

Uwaga: Jeżeli chcesz dodać lub usunąć docelową drukarkę, kliknij opcję Dodaj docelowy adres IP lub Usuń docelowy adres IP.

6 Kliknij pozycję Kopiuj ustawienia drukarki.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zachować listę aktualnych ustawień menu w celu zastosowania ich w przyszłości, przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych wydrukuj stronę ustawień menu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Drukowanie strony ustawień menu" na stronie 25.

Jeśli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domyślnych ustawień fabrycznych drukarki, trzeba użyć opcji Wymaż wszystkie ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>"Wymazywanie</u> zawartości pamięci nieulotnej" na stronie 94.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Wybór opcji Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie większości pierwotnych domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Wyjątkami są: język wyświetlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a także menu ustawienia sieci i portów. Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na pobrane zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:



Usuwanie zacięć

Większości zacięć można zapobiec przez staranny wybór papieru i nośników specjalnych oraz ich prawidłowe ładowanie. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w tym rozdziale.

Uwaga: Dla funkcji Usuwanie zacięć wybrane jest domyślnie ustawienie Automatycznie. Strony, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych stron jest potrzebna do realizacji innych zadań.

Zapobieganie zacięciom

Prawidłowo załaduj papier

• Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko.



- Nie należy wyjmować zasobnika w trakcie drukowania.
- Nie należy załadowywać zasobnika w trakcie drukowania. Należy go załadować przed drukowaniem albo poczekać na monit o załadowanie go.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru. Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika. Załaduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.



- Należy się upewnić, że prowadnice w zasobniku lub podajniku uniwersalnym są ustawione prawidłowo i nie dociskają mocno papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć do drukarki.

Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego, zagiętego ani pozwijanego papieru.
- Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować, a następnie wyprostować.



- Nie należy używać papieru pociętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tym samym zasobniku.
- Upewnij się, że rozmiar i typ papieru są ustawione prawidłowo w komputerze lub na panelu sterowania drukarki.
- Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich wystąpienia

W przypadku zacięcia na wyświetlaczu drukarki pojawia się komunikat wskazujący miejsce, w którym ono występuje, oraz informację z prośbą o jego usunięcie. W celu usunięcia zacięcia otwórz drzwiczki, pokrywy i zasobniki wskazane na wyświetlaczu.

Uwagi:

- Gdy opcja Pomoc przy zacięciu jest włączona, po usunięciu zaciętej strony drukarka automatycznie wyładowuje puste lub częściowo zadrukowane strony do odbiornika standardowego. Sprawdź, czy w stosie wydruków są odrzucone strony.
- Gdy funkcja usuwania zacięć ma ustawioną wartość Włącz lub Automatycznie, zacięte strony są drukowane ponownie. Ustawienie Automatycznie nie gwarantuje jednak wydrukowania strony.


	Obszar	Komunikat panelu sterowania drukarki	Co należy zrobić
1	Odbiornik standardowy	Zacięcie [x] str., opróżnij standardowy odbiornik. [20y.xx]	Wyjmij zacięty papier.
2	Tylne drzwiczki	Zacięcie [x] str., otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx]	Otwórz tylne drzwiczki, a następnie wyjmij zacięty papier.
3	Zasobnik 1	Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić dupleks. [23y.xx]	Wyciągnij całkowicie zasobnik 1, następnie naciśnij przednią klapę dupleksu i usuń zacięty papier. Uwaga: Usunięcie niektórych zacięć 23y.xx może wymagać otwarcia tylnych drzwiczek.
4	Zasobnik [x] Zacięcie [x] str., wyjmij zasobnik [x] Zacięty papier. Wyciągnij wskazan zacięty papier.		Wyciągnij wskazany zasobnik, a następnie usuń zacięty papier.
5	Podajnik uniwersalny	Zacięcie [x] str., wyczyść podajnik ręczny. [250.xx]	Wyjmij cały papier z podajnika uniwersalnego, a następnie wyjmij zacięty papier.
6	Przednie drzwiczki	Zacięcie [x] str., otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx]	Otwórz przednie drzwiczki i wyjmij kasetę z tonerem i zestaw obrazujący oraz usuń zacięty papier.

Zacięcie [x] str., otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx]

UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

1 Naciśnij przycisk po prawej stronie drukarki, a następnie otwórz przednie drzwiczki.



2 Wyciągnij nabój z tonerem za pomocą uchwytu.



3 Podnieś niebieską dźwignię, a następnie całkowicie wyciągnij bęben z drukarki.



Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać niebieskiego lśniącego bębna fotoprzewodnika poniżej zestawu bębna. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.



4 Odłóż zestaw obrazujący na bok na płaską, gładką powierzchnię.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

5 Podnieś niebieską klapkę z przodu drukarki.



6 Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



7 Włóż bęben, wyrównując strzałki na bocznych szynach bębna ze strzałkami na bocznych szynach w drukarce, a następnie umieść bęben w drukarce.



8 Włóż kasetę z tonerem, wyrównując boczne szyny kasety ze strzałkami na bocznych szynach w drukarce, a następnie umieść kasetę w drukarce.



- 9 Zamknij przednie drzwiczki.
- 10 Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Dalej > ^{OK} > Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK > OK

Zacięcie [x] str., otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx]

1 Otwórz przednie drzwiczki.



2 Ostrożnie opuść tylne drzwiczki.

UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.



Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.
 Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



- 4 Zamknij tylne drzwiczki.
- 5 Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Dalej > ^{OK} > Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK > ^{OK}, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Zacięcie [x] str., opróżnij standardowy odbiornik. [20y.xx]

1 Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



2 Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Dalej > ^{OK} > Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK > OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić dupleks. [23y.xx]

UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

1 Wyciągnij całkowicie zasobnik z drukarki.



2 Znajdź niebieską dźwignię i pociągnij ją w dół, aby zlikwidować zacięcie.



Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.
 Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



- 4 Włóż zasobnik.
- 5 Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Dalej > ^{OK} > Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK > ^{OK}, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Zacięcie [x] str., otwórz zasobnik [x]. [24y.xx]

1 Wyciągnij całkowicie zasobnik z drukarki.

Uwaga: Na wyświetlaczu drukarki zostanie wyświetlony komunikat informujący, w którym zasobniku wystąpiło zacięcie papieru.



2 Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



- 3 Włóż zasobnik.
- 4 Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Dalej > OK > Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK > OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Zacięcie [x] str., wyczyść podajnik ręczny. [25y.xx]

Papier zacięty w podajniku uniwersalnym chwyć mocno z obu stron, a następnie delikatnie go wyciągnij.
 Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



2 Zegnij arkusze papieru w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.



3 Ponownie załaduj papier do podajnika uniwersalnego.



Uwaga: Upewnij się, że prowadnica papieru lekko dotyka krawędzi papieru.

 4 Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Dalej > ^{OK} > Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK > OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Rozwiązywanie problemów

Opis komunikatów drukarki

Kończy się kaseta [88.xy]

Konieczne może być zamówienie kasety z tonerem. Naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Kaseta prawie pusta [88.xy]

W razie potrzeby na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Bardzo niski poziom toneru w kasecie drukującej, pozostało [x] stron do wydrukowania [88.xy]

Konieczna może okazać się szybka wymiana naboju z tonerem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika*.

W razie potrzeby naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Zmień [źródło papieru] na [nazwa typu niestandardowego], załaduj [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

• Załaduj do zasobnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru, a następnie naciśnij przycisk ^{OK} na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Upewnij się, że ustawienia rozmiaru i typu papieru są określone w Menu papieru na panelu sterowania drukarki.

• Anuluj zadanie drukowania.

Zmień [źródło papieru] na [ciąg niestandardowy], załaduj [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

 Załaduj do zasobnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru, a następnie naciśnij przycisk OK na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Upewnij się, że ustawienia rozmiaru i typu papieru są określone w Menu papieru na panelu sterowania drukarki.

• Anuluj zadanie drukowania.

Zmień [źródło papieru] na [rozmiar papieru], załaduj [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

• Załaduj do zasobnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru, a następnie naciśnij przycisk ^{OK} na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Upewnij się, że ustawienia rozmiaru i typu papieru są określone w Menu papieru na panelu sterowania drukarki.

• Anuluj zadanie drukowania.

Zmień [źródło papieru] na [typ papieru] [rozmiar papieru], załaduj [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

• Załaduj do zasobnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru, a następnie naciśnij przycisk ^{OK} na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Upewnij się, że ustawienia rozmiaru i typu papieru są określone w Menu papieru na panelu sterowania drukarki.

• Anuluj zadanie drukowania.

Zamknij przednie drzwiczki

Zamknij przednie drzwiczki drukarki.

Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana [39]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Zmniejsz liczbę i rozmiar używanych czcionek, liczbę i stopień złożoności obrazów oraz liczbę drukowanych stron.
- Anuluj zadanie drukowania.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

Wykryto uszkodzoną pamięć flash [51]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Wymień uszkodzoną kartę pamięci flash.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby zignorować komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

Błąd odczytu napędu USB. Wyjmij urządzenie USB.

Włożone zostało nieobsługiwane urządzenie USB. Wyjmij to urządzenie USB, a następnie zainstaluj obsługiwane.

Błąd podczas odczytu danych z koncentratora USB. Odłącz koncentrator.

Podłączony został nieobsługiwany koncentrator USB. Odłącz ten koncentrator USB, a następnie zainstaluj obsługiwany.

Bęben pusty [84.xy]

Konieczny może być zakup nowego bębna. W razie potrzeby naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Bęben prawie pusty [84.xy]

W razie potrzeby na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Bardzo niski poziom zestawu obrazującego, pozostało [x] stron do wydrukowania [84.xy]

Konieczna może być szybka wymiana jednostki obrazującej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika*.

W razie potrzeby naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Nieprawidłowy rozmiar papieru, otwórz [źródło papieru] [34]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do zasobnika papier odpowiedniego rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat i wydrukować zadanie przy użyciu innego zasobnika.
- Sprawdź prowadnice długości i szerokości w zasobniku, upewniając się, że papier jest prawidłowo załadowany.
- Upewnij się, czy prawidłowy rozmiar i typ papieru są określone w oknie Właściwości drukowania lub Drukowanie.
- Upewnij się, że ustawienia rozmiaru i typu papieru są określone w Menu papieru na panelu sterowania drukarki.
- Upewnij się, że ustawiony jest poprawny rozmiar papieru. Jeśli na przykład dla ustawienia Rozmiar podajnika uniwersalnego została wybrana wartość Uniwersalny, sprawdź, czy włożony nośnik jest wystarczająco duży, aby można było na nim wydrukować dane.
- Anuluj zadanie drukowania.

Włóż zasobnik [x]

Włóż wskazany zasobnik do drukarki.

Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów [35]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby wyłączyć funkcję zapisu zasobów, usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

Za mało pamięci do sortowania zadań [37]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby wydrukować część zadania już zapisaną w pamięci i rozpocząć sortowanie pozostałej części zadania drukowania.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash [37]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby zatrzymać defragmentację i kontynuować drukowanie.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane znajdujące się w pamięci drukarki. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

>Ustawienia > ^{OK} > Ustawienia > ^{OK} > Ustawienia drukowania > ^{OK} > Menu narzędzi >
 ^{OK} > Formatuj pamięć flash > ^{OK} > Tak > ^{OK}

• Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

Za mało pamięci, niektóre zadania wstrzymane zostały usunięte [37]

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat.

Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzymane zadania [37]

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat.
- Usuń inne wstrzymane zadania, aby zwolnić dodatkową pamięć drukarki.

Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [ciąg niestandardowy] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do wskazanego zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze papier z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego typu i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.

• Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [nazwa typu niestandardowego] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego typu i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.

• Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [rozmiar papieru] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do zasobnika lub podajnika papier prawidłowego rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.

• Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego typu i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.

• Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj do podajnika ręcznego [nazwa typu niestandardowego] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli w podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj do podajnika ręcznego [ciąg niestandardowy] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli w podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj do podajnika ręcznego [rozmiar papieru] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do podajnika papier odpowiedniego rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli w podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

• Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj do podajnika ręcznego [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Załaduj do podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Uwaga: Jeśli w podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

Anuluj bieżące zadanie.

Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy]

Może być konieczny zakup nowego zestawu konserwacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną lub ze sprzedawcą drukarki Dell, a następnie podaj treść tego komunikatu.

W razie potrzeby na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy]

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną lub ze sprzedawcą drukarki Dell, a następnie podaj treść tego komunikatu.

W razie potrzeby na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Bardzo niski poziom zestawu konserwacyjnego, pozostało [x] stron do wydrukowania [80.xy]

Konieczna może okazać się szybka wymiana zestawu konserwacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą techniczną lub sprzedawcą drukarki Dell.

W razie potrzeby na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Pamięć pełna [38]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat.
- Zmniejsz wartość ustawienia rozdzielczości.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

Błąd oprogramowania sieci [x] [54]

Spróbuj następujących rozwiązań:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Wyłącz drukarkę, a następnie odczekaj około 10 sekund, po czym włącz ją ponownie.
- Zaktualizuj w drukarce lub na serwerze druku oprogramowanie sprzętowe do pracy w sieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą techniczną lub sprzedawcą drukarki Dell.

Materiał [typ materiału] innego producenta niż Dell, patrz Podręcznik użytkownika [33.xy]

Uwaga: Typ materiału to kaseta z tonerem lub zestaw obrazujący.

System drukarki wykrył, że zainstalowano materiał lub część producenta innego niż Dell.

Drukarka Dell działa najlepiej z oryginalnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi firmy Dell. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki i jej części.

Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z materiałami i częściami firmy Dell. Ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną materiały lub części innych producentów. Użytkowanie elementów związanych z obrazowaniem dłużej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki Dell i jej komponentów.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Używanie materiałów eksploatacyjnych lub części innych producentów może spowodować utratę gwarancji. Uszkodzenia spowodowane używaniem materiałów lub części innych producentów nie są naprawiane w ramach gwarancji.

Aby zaakceptować powyższe informacje dotyczące ryzyka i korzystać z materiałów i części innych

producentów, naciśnij jednocześnie przyciski OK i Kana panelu sterowania drukarki i przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli chcesz uniknąć tego niebezpieczeństwa, wyjmij materiały lub części innych producentów z drukarki, a następnie zainstaluj oryginalne materiały lub części firmy Dell.

Uwaga: Listę obsługiwanych materiałów eksploatacyjnych można znaleźć w części "Zamawianie materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika* lub pod adresem <u>www.dell.com/printers</u>.

Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów [52]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

- Sustawienia > ^{OK} > Ustawienia > ^{OK} > Ustawienia drukowania > ^{OK} > Menu narzędzi >
 - ^{OK} >Formatuj pamięć flash > ^{OK} >Tak > ^{OK}
- Użyj karty pamięci flash o większej pojemności.

Uwaga: Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane w momencie wyłączenia lub ponownego uruchomienia drukarki.

Błąd czcionki PPDS [50]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Jeśli nie można znaleźć żądanej czcionki, zobacz:

Sustawienia > ^{OK} > Ustawienia > Ustawienia drukowania > ^{OK} > Menu PPDS > ^{OK} > Najlepsze dopas. > ^{OK} > Wł. > ^{OK}

Drukarka znajdzie podobną czcionkę i przeformatuje tekst, którego dotyczy problem.

• Anuluj bieżące zadanie drukowania.

Ponownie zainstaluj brakującą lub nieodpowiadającą kasetę [31.xy]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

• Sprawdź, czy nie brakuje naboju z tonerem. Jeśli tak jest, zainstaluj go.

Więcej informacji na temat instalacji naboju można znaleźć w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika*.

• Jeśli nabój z tonerem jest zainstalowany, ale nie działa, wyjmij go, a następnie zainstaluj ponownie.

Uwaga: Jeśli po ponownym zainstalowaniu komunikat nadal się pojawia, kaseta jest uszkodzona. Wymień kasetę z tonerem.

Ponownie zainstaluj brakujący lub nieodpowiadający bęben [31.xy]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Sprawdź, czy nie brakuje wkładu światłoczułego. Jeśli tak jest, zainstaluj go.
 Więcej informacji na temat instalacji wkładu światłoczułego można znaleźć w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w Podręczniku użytkownika.
- Jeśli wkład światłoczuły jest zainstalowany, ale nie działa, wyjmij go, a następnie zainstaluj ponownie.

Uwaga: Jeśli po ponownym zainstalowaniu komunikat nadal się pojawia, bęben jest uszkodzony. Wymień zestaw obrazujący.

Wyjmij papier ze standardowego odbiornika

Wyjmij stos papieru z odbiornika standardowego.

Wymień kasetę, pozostało 0 stron do wydrukowania [88.xy]

Wymień nabój z tonerem, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z materiałem eksploatacyjnym lub w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika*.

Uwaga: Jeśli nie masz zamiennego naboju, zapoznaj się z sekcją "Zamawianie materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika* lub przejdź do odpowiedniej witryny sieci Web.

Wymień bęben, pozostało 0 stron do wydrukowania [84.xy]

Wymień wkład światłoczuły, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z materiałem eksploatacyjnym lub w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika*.

Uwaga: Jeśli nie masz zamiennego wkładu światłoczułego, zapoznaj się z sekcją "Zamawianie materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika* lub przejdź do odpowiedniej witryny sieci Web.

Wymień zestaw konserwacyjny, pozostało 0 stron do wydrukowania [80.xy]

Zostanie zaplanowana konserwacja drukarki. Skontaktuj się z obsługą techniczną lub sprzedawcą drukarki Dell, a następnie zgłoś ten komunikat.

Wymień nieobsługiwaną kasetę [32.xy]

Wyjmij nabój z tonerem, a następnie zainstaluj obsługiwany nabój, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z materiałem eksploatacyjnym lub w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika*.

Uwaga: Jeśli nie masz zamiennego naboju, zapoznaj się z sekcją "Zamawianie materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika* lub przejdź do odpowiedniej witryny sieci Web.

Wymień nieobsługiwany bęben [32.xy]

Wyjmij wkład światłoczuły, a następnie zainstaluj obsługiwany wkład, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z materiałem eksploatacyjnym lub w sekcji "Wymiana materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika*.

Uwaga: Jeśli nie masz zamiennego wkładu światłoczułego, zapoznaj się z sekcją "Zamawianie materiałów eksploatacyjnych" w *Podręczniku użytkownika* lub przejdź do odpowiedniej witryny sieci Web.

Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat.

Uwaga: Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się z administratorem systemu.

Błąd oprogramowania sieci standardowej [54]

Spróbuj następujących rozwiązań:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego routera z gniazdka elektrycznego, odczekaj 30 sekund, a następnie włóż ją ponownie.
- Wyłącz drukarkę i włącz ją z ponownie.
- Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do pracy w sieci w drukarce lub na serwerze druku. Więcej informacji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem <u>www.dell.com/support/printers</u> lub u osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną systemu.

Standardowy port równoległy wyłączony [56]

• Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć ten komunikat. W przypadku

drukarek z ekranami niedotykowymi naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Uwagi:

- Drukarka odrzuca wszystkie dane otrzymywane przez port równoległy.
- Sprawdź, czy menu Bufor równoległy nie ma ustawionej opcji Wyłączony.

Standardowy port USB wyłączony [56]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
 Uwaga: Drukarka odrzuca wszystkie dane otrzymywane przez port USB.
- Na panelu sterowania drukarki skonfiguruj opcję Bufor USB na wartość Automatycznie.

Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash [58]

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Usuń nadmiarową pamięć flash.
- 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
- 5 Ponownie włącz drukarkę.

Za dużo podłączonych zasobników [58]

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Usuń nadmiarowe zasobniki.
- 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
- 5 Ponownie włącz drukarkę.

Wykryto niesformatowaną pamięć flash [53]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ^{OK}, aby zatrzymać defragmentację i kontynuować drukowanie.
- Sformatuj moduł pamięci flash.

Uwaga: Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, moduł pamięci flash może być uszkodzony i wymagać wymiany.

Nieobsługiwana opcja w gnieździe [x] [55]

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Odłącz nieobsługiwaną kartę opcji od płyty kontroli drukarki, a na jej miejsce włóż kartę obsługiwaną.
- 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
- 5 Włącz ponownie drukarkę.

Rozwiązywanie problemów z drukarką

- "Podstawowe problemy z drukarką" na stronie 130
- "Problemy z opcjami" na stronie 132
- "Problemy z podawaniem papieru" na stronie 134

Podstawowe problemy z drukarką

Drukarka nie odpowiada

Działanie	Tak	Nie
Krok 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona. Czy drukarka jest włączona?	Przejdź do punktu 2.	Włącz drukarkę.
Krok 2 Sprawdź, czy drukarka działa w trybie czuwania lub hibernacji. Czy drukarka działa w trybie czuwania lub hibernacji?	Naciśnij przycisk czuwania, aby wyprowadzić drukarkę z trybu czuwania lub hibernacji.	Przejdź do punktu 3.
 Krok 3 Sprawdź, czy jeden koniec przewodu zasilającego jest podłączony do drukarki, a drugi — do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Czy przewód zasilający jest podłączony do drukarki i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego? 	Przejdź do punktu 4.	Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
 Krok 4 Sprawdź, czy do gniazdka elektrycznego jest podłączony inny sprzęt elektryczny. Czy inny sprzęt elektryczny działa? 	Odłącz inny sprzęt elektryczny, a następnie włącz drukarkę. Jeśli drukarka nie działa, ponownie podłącz inny sprzęt elektryczny.	Przejdź do punktu 5.
Krok 5 Sprawdź, czy kable łączące drukarkę i komputer są włożone do właściwych portów. Czy kable są włożone do właściwych portów?	Przejdź do punktu 6.	 Należy dopasować do siebie następujące elementy: Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce. Odpowiedni kabel Ethernet z portem Ethernet

Działanie	Tak	Nie
Krok 6 Upewnij się, że gniazdo elektryczne nie jest wyłączone za pomocą wyłącznika albo bezpiecznika. Czy gniazdo elektryczne jest wyłączone za pomocą wyłącznika albo bezpiecznika?	Włącz zasilanie wyłącznikiem lub zresetuj bezpiecznik.	Przejdź do punktu 7.
Krok 7 Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do jakichkolwiek filtrów przeciwprzepięciowych, zasilaczy awaryjnych lub przedłużaczy. Czy drukarka jest podłączona do jakichkolwiek filtrów	Podłącz przewód zasilający drukarki bezpośrednio do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.	Przejdź do punktu 8.
 Krok 8 Sprawdź, czy jeden koniec kabla drukarki jest podłączony do portu drukarki, a drugi do komputera, serwera druku, sprzętu opcjonalnego lub innego urządzenia sieciowego. Czy kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera, serwera druku, wyposażenia opcjonalnego lub innego urządzenia sieciowego? 	Przejdź do punktu 9.	Podłącz kabel drukarki prawidłowo do drukarki i komputera, serwera druku, wyposażenia opcjonalnego lub innego urządzenia sieciowego.
 Krok 9 Upewnij się, że cały sprzęt opcjonalny został zainstalowany prawidłowo i usuń wszelkie opakowania. Czy cały sprzęt opcjonalny został prawidłowo zainstalowany i usunięto wszystkie opakowania? 	Przejdź do punktu 10.	Wyłącz drukarkę, usuń wszystkie opakowania, a następnie ponownie zainstaluj sprzęt opcjonalny i włącz drukarkę.
Krok 10 Sprawdź, czy w sterowniku drukarki zostały wybrane odpowiednie ustawienia portów. Czy ustawienia portów są poprawne?	Przejdź do punktu 11.	Użyj poprawnych ustawień sterownika drukarki.
Krok 11 Sprawdź zainstalowany sterownik drukarki. Czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik drukarki?	Przejdź do punktu 12.	Zainstaluj odpowiedni sterownik drukarki.
Krok 12 Wyłącz drukarkę, zaczekaj około 10 sekund, a następnie włącz ją ponownie. Czy drukarka działa?	Problem został rozwiązany.	Kontakt: pomoc techniczna.

Wyświetlacz drukarki jest pusty

Działanie	Tak	Nie
Krok 1 Naciśnij przycisk czuwania na panelu sterowania drukarki. Czy na wyświetlaczu drukarki pojawia się komunikat Gotowa ?	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
Krok 2 Wyłącz drukarkę, zaczekaj około 10 sekund, a następnie włącz ją ponownie.	Problem został rozwiązany.	Wyłącz drukarkę i skontaktuj się z pomoc techniczna.
Czy na wyświetlaczu drukarki pojawiają się komunikaty Czekaj i Gotowa ?		

Problemy z opcjami

Nie można wykryć opcjonalnego wyposażenia wewnętrznego

Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
Krok 1 Wyłącz drukarkę, a następnie odczekaj około 10 sekund, po czym włącz drukarkę. Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne działa prawidłowo?	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
 Krok 2 Sprawdź, czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest prawidłowo zainstalowane na płycie sterowania. a Należy wyłączyć drukarkę za pomocą przełącznika zasilania, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. b Upewnij się, że opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest zainstalowane w odpowiednim złączu na płycie sterowania. c Podłącz przewód zasilający z jednej strony do drukarki, a z drugiej – do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę. 	Przejdź do punktu 3.	Podłącz opcjonalne wyposażenie wewnętrzne do płyty sterowania.
Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest prawidłowo zainstalowane na płycie sterowania?		
 Krok 3 Wydrukuj stronę ustawień menu, a następnie sprawdź, czy dane opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest wymienione na liście zainstalowanych funkcji. Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest wymienione na stronie ustawień menu? 	Przejdź do punktu 4.	Zainstaluj ponownie opcjonalne wyposażenie wewnętrzne.

Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
 Krok 4 a Sprawdź, czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest zaznaczone. 	Problem został rozwiązany.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .
Może okazać się konieczne ręczne dodanie opcjonalnego wyposażenia wewnętrznego w sterowniku drukarki, aby stało się ono dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>"Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku</u> drukarki" na stronie 21.		
b Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne działa prawidłowo?		

Problemy z zasobnikiem

Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Otwórz zasobnik i wykonaj przynajmniej jedną z poniższych czynności: Sprawdź, czy nie wystąpiło zacięcie papieru lub jego nieprawidłowe podawanie. Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, korzystając ze znaczników rozmiaru, umieszczonych na dnie zasobnika. W przypadku drukowania na papierze o rozmiarze niestandardowym należy upewnić się, że prowadnice papieru są dosunięte do jego krawędzi. Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko. b Sprawdź, czy zasobnik zamyka się prawidłowo. 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
 Krok 2 a Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz ją ponownie. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zasobnik działa? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 3.
 Krok 3 Sprawdź, czy zasobnik jest zainstalowany i rozpoznany przez drukarkę. Wydrukuj stronę z ustawieniami menu i sprawdź, czy zasobnik znajduje się na liście zainstalowanych funkcji. Czy zasobnik znajduje się na liście na stronie ustawień menu? 	Przejdź do punktu 4.	Ponownie zainstaluj zasobnik. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z zasobnikiem.

Działanie	Tak	Nie
Krok 4 Sprawdź, czy zasobnik jest dostępny w sterowniku drukarki. Uwaga: Może okazać się konieczne ręczne dodanie zasobnika w sterowniku drukarki, aby był ona dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>"Dodawanie opcji</u> dostępnych w sterowniku drukarki" na stronie 21.	Przejdź do punktu 5.	Ręcznie dodaj zasobnik w sterowniku drukarki.
 Krok 5 Sprawdź, czy jest zaznaczona odpowiednia opcja. a Zaznacz opcję w używanej aplikacji. Użytkownicy systemu operacyjnego Mac OS X 9 powinni sprawdzić, czy drukarka jest skonfigurowana w programie Chooser. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zasobnik działa? 	Problem został rozwiązany.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .

Problemy z podawaniem papieru

Papier często się zacina

Dz	iałanie	Tak	Nie
Krok 1		Przejdź do punktu 2.	Problem został
a	Wyciągnij podajnik, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:		rozwiązany.
	 Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko. 		
	• Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, korzystając ze znaczników rozmiaru, umieszczonych na dnie zasobnika.		
	 Sprawdź czy prowadnice papieru są wyrównane do jego brzegów. 		
	 Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. 		
	 Sprawdź czy drukowanie odbywa się na zalecanym papierze (typ i rozmiar). 		
b	Włóż prawidłowo podajnik.		
	Jeśli jest dostępna opcja usuwania zacięć papieru, to zadania drukowania będą wznawiane automatycznie.		
Cz	y papier nadal często się zacina?		
Kr	ok 2	Przejdź do punktu 3.	Problem został
a	Załaduj papier z nowego opakowania.		rozwiązany.
	Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.		
b	Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Cz	y papier nadal często się zacina?		

Działanie	Tak	Nie
 Krok 3 a Poczytaj wskazówki odnośnie unikania zacięć papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>"Zapobieganie zacięciom" na stronie 107</u>. 	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.
 b Postępuj zgodnie z zaleceniami i ponownie wyślij zadanie drukowania. Czy papier nadal często się zacina? 		

Komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia

Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
Otwórz przednie drzwiczki i wyjmij wszystkie zasobniki. a Usuń wszystkie zacięte strony.	Kontakt <u>pomoc</u> techniczna.	Problem został rozwiązany.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.		
b Naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.		
Czy komunikat o zacięciu papieru pozostaje?		

Zacięte strony nie są drukowane ponownie

Działanie	Tak	Nie
a Włączanie funkcji usuwania zacięć	Problem został	Kontakt: pomoc
1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:	rozwiązany.	techniczna.
Ustawienia > <mark>OK</mark> > Ustawienia ogólne > <mark>OK</mark> > Odzyskiwanie		
drukowania > OK >Zacięcia - ponów		
2 Użyj przycisków strzałek w prawo lub w lewo, aby przewinąć do		
opcji Wł. lub Auto , a następnie naciśnij przycisk OK.		
b Ponownie wyślij strony, które nie zostały wydrukowane.		
Czy zacięte strony zostały wydrukowane ponownie?		

Rozwiązywanie problemów z drukiem

Problemy z drukowaniem

Nie można wydrukować wielojęzycznych plików PDF

Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Sprawdź, czy w opcjach drukowania dokumentów PDF wybrano osadzenie wszystkich czcionek. b Utwórz nowy plik PDF, a następnie ponownie wyślij zadanie drukowania. Czy pliki są drukowane? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
Krok 2	Problem został	Kontakt: pomoc
 Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany, w programie Adobe Acrobat. 	rozwiązany.	techniczna.
b Kliknij kolejno Plik >Drukuj >Zaawansowane >Drukuj jako obraz >OK >OK.		
Czy pliki są drukowane?		

Wyświetlany jest komunikat o błędzie odczytu napędu flash

Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
 Krok 1 Sprawdź, czy napęd flash jest włożony do przedniego gniazda USB. Uwaga: Napęd flash nie będzie działać, jeśli zostanie włożony do tylnego gniazda USB. Czy napęd flash jest włożony do przedniego gniazda USB? 	Przejdź do punktu 2.	Włóż napęd flash do przedniego gniazda USB.
Krok 2 Sprawdź, czy drukarka jest zajęta. Uwaga: Na taki stan wskazuje migająca na zielono lampka. Czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat o błędzie?	Poczekaj, aż drukarka będzie gotowa, a następnie wyświetl listę zadań wstrzymanych i wydrukuj dokumenty.	Przejdź do punktu 3.
 Krok 3 Sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat o błędzie. Uwaga: Na błąd drukarki wskazuje migająca na czerwono lampka. Ponieważ drukarka wymaga interwencji użytkownika, ignoruje napęd flash. Czy drukarka wymaga interwencji użytkownika? 	Usuń komunikat.	Przejdź do punktu 4.

Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
 Krok 4 Sprawdź, czy napęd flash jest obsługiwany. Więcej informacji na temat przetestowanych i zatwierdzonych urządzeń pamięci flash ze złączem USB można znaleźć w sekcji "Obsługiwane napędy flash i typy plików" na stronie 49. Czy napęd flash jest obsługiwany? 	Przejdź do punktu 5.	Użyj obsługiwanego napędu flash.
Krok 5 Sprawdź, czy gniazdo USB nie zostało wyłączone przez obsługę techniczną systemu. Czy gniazdo USB jest wyłączone?	Skontaktuj się z administratorem systemu.	Kontakt <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .

Zadania drukowania nie są drukowane

Dz	iałanie	Tak	Nie
Kr	ok 1 Maiar a tura turka kalan martikati a martikati a martikati a turka a kura	Problem został	Przejdź do punktu 2.
a	dialogowe Drukuj i sprawdź, czy wybrana jest właściwa drukarka.	Tozwiązany.	
	Uwaga: Jeśli dana drukarka nie jest drukarką domyślną, należy wybierać drukarkę do każdego dokumentu, który ma zostać wydrukowany.		
b	Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Cz	y zadania są drukowane?		
Kr	ok 2	Problem został	Przejdź do punktu 3.
a	Sprawdź, czy drukarka jest podłączona i włączona, oraz czy na jej wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat Gotowe .	rozwiązany.	
b	Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Cz	y zadania są drukowane?		
Kr	ok 3	Problem został	Przejdź do punktu 4.
Je na	śli na wyświetlaczu drukarki jest wyświetlany komunikat o błędzie, leży go usunąć.	rozwiązany.	
Uv	vaga: Po usunięciu komunikatu drukarka wznowi drukowanie.		
Cz	y zadania są drukowane?		
Kr	ok 4	Problem został	Przejdź do punktu 5.
a	Sprawdź, czy porty (USB, szeregowy lub Ethernet) działają i czy kable są należycie podłączone do komputera i drukarki.	rozwiązany.	
	Uwaga: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.		
b	Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Cz	y zadania są drukowane?		

Działanie	Tak	Nie
 Krok 5 a Wyłącz drukarkę, a następnie odczekaj około 10 sekund, po czym włącz ją ponownie. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 6.
Czy zadania są drukowane?		
 Krok 6 a Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz <u>"instalowanie drukarki" na stronie 21</u>. 	Problem został rozwiązany.	Skontaktuj się z: pomoc techniczna.
Uwaga: Więcej informacji można znaleźć na stronie <u>www.dell.com/support/printers</u> . b Wyślij popownie zadanie drukowania		
Czy zadania są drukowane?		

Zadania drukowania trwają dłużej niż oczekiwano

Dz	iałanie	Tak	Nie
Kr Zn a b	 bk 1 niana ustawień środowiskowych drukarki. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: Ustawienia >Ustawienia ogólne Wybierz opcję Tryb Eco-Mode lub Tryb cichy, a następnie wybierz ustawienie Wyłącz. Uwaga: Wyłączenie trybu Eco-Mode lub trybu cichego może zwiększyć zużycie energii lub materiałów eksploatacyjnych, albo jednego i drugiego. y zadanie zostało wydrukowane? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
Kr Zm zło po Cz	ok 2 niejsz liczbę i rozmiar używanych czcionek, liczbę i stopień żoności obrazów oraz liczbę drukowanych stron, a następnie nownie wyślij zadanie y zadanie zostało wydrukowane?	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 3.
Kr a b Cz	ok 3 Usuń wstrzymane zadania przechowywane w pamięci drukarki. Wyślij ponownie zadanie drukowania. y zadanie zostało wydrukowane?	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 4.

Działanie	Tak	Nie
 Krok 4 a Wyłącz funkcję Ochrona strony. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: Ustawienia >Ustawienia ogólne >Odzyskiwanie drukowania >Ochrona strony >Wyłącz b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zadanie zostało wydrukowane? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 5.
Krok 5 Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki, a następnie ponownie wyślij zadanie drukowania. Czy zadanie zostało wydrukowane?	Problem został rozwiązany.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .

Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzącym z niewłaściwego zasobnika lub na niewłaściwym papierze

Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na papierze obsługiwanym przez zasobnik. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na odpowiednim papierze? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
 Krok 2 a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar i typ papieru, który został załadowany do zasobnika. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na odpowiednim papierze? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 3.
 Krok 3 a W zależności od systemu operacyjnego otwórz okno dialogowe Preferencje drukowania lub Drukuj, a następnie określ typ papieru. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na odpowiednim papierze? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 4.
 Krok 4 a Sprawdź, czy zasobniki nie są połączone. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na odpowiednim papierze? 	Problem został rozwiązany.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .

Drukowane znaki są nieprawidłowe

Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 Upewnij się, czy drukarka nie działa w trybie druku szesnastkowego. Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat Ready Hex (Gotowe: Druk szesnastkowy), wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie w celu dezaktywacji trybu druku szesnastkowego. Czy drukarka pracuje w trybie druku szesnastkowego? 	Dezaktywuj tryb druku szesnastkowego.	Przejdź do punktu 2.
 Krok 2 a Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Sieć standardowa lub Sieć [x], a następnie ustaw opcję SmartSwitch na wartość Włącz. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy drukowane znaki są nieprawidłowe? 	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.

Funkcja łączenia zasobników nie działa

Uwaga: Zasobniki i podajnik do wielu zastosowań nie wykrywają automatycznie rozmiaru papieru. Należy ustawić rozmiar papieru za pomocą menu Rozmiar/typ papieru.

Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobników, które mają być połączone.	Problem został rozwiązany.	Kontakt <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .
Uwaga: Rozmiar i typ papieru muszą pasować do zasobników, które mają być połączone.		
b Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Czy zasobniki są połączone prawidłowo?		

Duże zadania nie są sortowane

Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a W menu Wykańczanie w panelu sterowania drukarki wybierz opcję r Sortuj do (1,2,3) (1,2,3). b Wyślij ponownie zadanie drukowane i posortowane prawidłowo? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.

Działanie	Tak	Nie
 Krok 2 a W oprogramowaniu drukarki wybierz opcję Sortuj do (1,2,3) (1,2,3). Uwaga: Wybranie opcji Sortuj do (1,1,1) (2,2,2) w oprogramowaniu spowoduje zastąpienie ustawienia z menu wykańczania. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy zadanie zostało wydrukowane i posortowane prawidłowo? 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 3.
 Krok 3 Zmniejsz stopień złożoności wykonywanego zadania wydruku, zmniejszając liczbę i rozmiary używanych czcionek, liczbę i stopień złożoności obrazów oraz liczbę drukowanych stron. Czy zadanie zostało wydrukowane i posortowane prawidłowo? 	Problem został rozwiązany.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .

Wydruk jest nieprawidłowo dzielony na strony

Działanie	Tak	Nie
Krok 1	Problem został	Przejdź do punktu 2.
Dostosuj ustawienia limit czasu drukowania.	rozwiązany.	
a Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:		
Ustawienia >Ustawienia ogólne >Limity czasu oczekiwania >Oczekiwanie na wydruk		
b Wybierz wyższe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk OK.		
c Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Czy plik został wydrukowany poprawnie?		
Krok 2	Problem został	Kontakt: pomoc
a Wyszukaj ręczne podziały stron w oryginalnym pliku.	rozwiązany.	techniczna.
b Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Czy plik został wydrukowany poprawnie?		

Problemy z jakością wydruku

Znaki mają postrzępione lub nierówne krawędzie



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Wydrukuj listę przykładowych czcionek, aby sprawdzić, czy są one obsługiwane przez drukarkę. 1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: Menu >Raporty >Drukuj czcionki 2 Wybierz opcję Czcionki PCL lub Czcionki PostScript. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy używasz czcionek obsługiwanych przez drukarkę? 	Przejdź do punktu 2.	Wybierz czcionkę obsługiwaną przez drukarkę.
 Krok 2 Sprawdź, czy czcionki zainstalowane w komputerze są obsługiwane przez drukarkę. Czy czcionki zainstalowane w komputerze są obsługiwane przez drukarkę? 	Problem został rozwiązany.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .

Obcięte strony lub obrazy



Dz	iałanie	Tak	Nie
Kr a b	ok 1 Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru. Wyślij ponownie zadanie drukowania.	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
Cz	y strona lub obraz są obcięte?		

Działanie	Tak	Nie
Krok 2 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy rozmiar i typ papieru odpowiada papierowi załadowanemu do zasobnika?	Przejdź do punktu 3.	 Wykonaj co najmniej jedną spośród następujących czynności: Określ rozmiar papieru w ustawieniach zasobnika tak, aby odpowiadał papierowi załadowanemu do zasobnika. Zmień papier w zasobniku tak, aby odpowiadał rozmiarowi określonemu w ustawieniach zasobnika.
 Krok 3 a W zależności od używanego systemu operacyjnego rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy strona lub obraz są obcięte? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
Krok 4	Kontakt: pomoc	Problem został
 a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący. 1 Wyjmij nabój z tonerem. 2 Wyjmij zespół obrazujący. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. 3 Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. 	techniczna.	rozwiązany.

Na wydrukach pojawiają się cienie



Działanie	Tak	Nie
Krok 1 Załaduj do zasobnika papier o prawidłowym typie i prawidłowej gramaturze. Czy do zasobnika załadowano papier o prawidłowym typie i prawidłowej gramaturze?	Przejdź do punktu 2.	Załaduj do zasobnika papier o prawidłowym typie i prawidłowej gramaturze.
 Krok 2 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i gramaturę papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy dla zasobnika ustawiono odpowiedni typ i odpowiednią gramaturę papieru? 	Przejdź do punktu 3.	Zmień papier załadowany w zasobniku na taki, który odpowiada ustawieniom zasobnika dotyczącym typu i gramatury.
 Krok 3 a W zależności od używanego systemu operacyjnego typ i gramaturę papieru można ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach nadal pojawiają się cienie? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
Krok 4 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach nadal pojawiają się cienie?	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.

Szare tło na wydrukach



Dz	iałanie	Tak	Nie
Kr a	ok 1 W menu Jakość panelu sterowania drukarki zmniejsz intensywność toneru.	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
b	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 8. Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Cz	y szare tło zniknęło z wydruków?		
Działanie	Tak	Nie	
---	----------------	----------------------	
Krok 2	Problem został	Przejdź do punktu 3.	
Ponownie zainstaluj zespół obrazujący i kasetę z tonerem.	rozwiązany.		
a Wyjmij nabój z tonerem.			
b Wyjmij zespół obrazujący.			
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.			
c Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę.			
d Wyślij ponownie zadanie drukowania.			
Czy szare tło zniknęło z wydruków?			
Krok 3	Problem został	Kontakt: pomoc	
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.	rozwiązany.	techniczna.	
Czy szare tło zniknęło z wydruków?			

Nieprawidłowe marginesy na wydrukach



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
Czy marginesy są prawidłowe?		

Działanie	Tak	Nie
Krok 2 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi papieru załadowanemu do zasobnika?	Przejdź do punktu 3.	 Wykonaj co najmniej jedną spośród następujących czynności: Określ rozmiar papieru w ustawieniach zasobnika tak, aby odpowiadał papierowi załadowanemu do zasobnika. Zmień papier w zasobniku tak, aby odpowiadał rozmiarowi określonemu w ustawieniach zasobnika.
 Krok 3 a W zależności od używanego systemu operacyjnego rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy marginesy są prawidłowe? 	Problem został rozwiązany.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .

Zwijanie się papieru

Idk	NIE
Przejdź do punktu 2.	Ustaw prowadnice szerokości i długości.
Przejdź do punktu 3.	Zmień ustawienia typu i gramatury papieru tak, aby odpowiadały papierowi załadowanemu do zasobnika.
Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
	Przejdź do punktu 2. Przejdź do punktu 3. Przejdź do punktu 4.

Działanie	Tak	Nie
 Krok 4 a Wyjmij papier z zasobnika i obróć go. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. 	Przejdź do punktu 5.	Problem został rozwiązany.
Czy papier nadal jest zwinięty?		
 Krok 5 a Załaduj papier z nowego opakowania. Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. 	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.
Czy papier nadal jest zwinięty?		

Nieregularności wydruku



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku zgodnie z rozmiarem papieru załadowanego do zasobnika. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy nieregularności wydruku nadal się pojawiają? 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
Krok 2 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy ustawienia drukarki odpowiadają typowi i gramaturze papieru załadowanego do zasobnika?	Przejdź do punktu 3.	Zmień ustawienia rozmiaru i typu papieru tak, aby odpowiadały papierowi załadowanemu do zasobnika.
 Krok 3 a W zależności od używanego systemu operacyjnego typ i gramaturę papieru można ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy nieregularności wydruku nadal się pojawiają? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.

Działanie	Tak	Nie
Krok 4 Sprawdź, czy papier załadowany do zasobnika jest szorstki lub ma fakturę. Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturą?	W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw teksturę papieru odpowiadającą papierowi załadowanemu do zasobnika.	Przejdź do punktu 5.
 Krok 5 a Załaduj papier z nowego opakowania. Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy nieregularności wydruku nadal się pojawiają? 	Przejdź do punktu 6.	Problem został rozwiązany.
Krok 6 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy nieregularności wydruku nadal się pojawiają?	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> lub sprzedawca drukarki Dell.	Problem został rozwiązany.

Powtarzające się defekty wydruków



Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
Krok 1 Zmierz odległość między defektami. Sprawdź, czy odległość między defektami jest równa:	Przejdź do punktu 2. codległość między defektami. rawdź, czy odległość między defektami jest równa:	 Sprawdź, czy odległość między defektami jest równa 80 mm
• 47 mm • 38 mm		2 Zanotuj odległość, a następnie skontaktuj się z
Czy odległość między defektami jest równa jednej z wymienionych wartości?		techniczna lub ze sprzedawcą drukarki Dell.

Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
Krok 2 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.	Skontaktuj się z pomoc techniczna lub ze sprzedawcą drukarki Dell.	Problem został rozwiązany.
Czy nadal pojawiają się powtarzające się defekty?		

Wydruk jest zbyt ciemny



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a W menu Jakość panelu sterowania drukarki zmniejsz intensywność toneru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 8. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny? 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
 Krok 2 a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ, teksturę i gramaturę papieru odpowiadającą papierowi załadowanemu do zasobnika. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy dla zasobnika ustawiono typ, teksturę i gramaturę odpowiednie dla załadowanego papieru? 	Przejdź do punktu 3.	 Wykonaj co najmniej jedną spośród następujących czynności: Zmień ustawienia typu, tekstury i gramatury papieru tak, aby odpowiadały papierowi załadowanemu do zasobnika. Zmień papier załadowany w zasobniku na taki, który odpowiada ustawieniom zasobnika dotyczącym typu, tekstury i gramatury.

Działanie	Tak	Nie
 Krok 3 a W zależności od używanego systemu operacyjnego typ, teksturę i gramaturę papieru można ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
Krok 4 Sprawdź, czy papier załadowany do zasobnika jest szorstki lub ma fakturę. Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturą?	Przy użyciu panelu sterowania drukarki w menu Tekstura papieru zmień ustawienia tekstury, aby odpowiadały papierowi, na którym drukujesz.	Przejdź do punktu 5.
 Krok 5 a Załaduj papier z nowego opakowania. Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny? 	Przejdź do punktu 6.	Problem został rozwiązany.
Krok 6 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.

Wydruk jest zbyt jasny



Dz	iałanie	Tak	Nie
Kr a	ok 1 W menu Jakość panelu sterowania drukarki zwiększ intensywność toneru.	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
b	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 8. Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Cz	y wydruk nadal jest zbyt jasny?		

Działanie	Tak	Nie
Krok 2 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ, teksturę i gramaturę papieru odpowiadającą papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy dla zasobnika ustawiono typ, teksturę i gramaturę odpowiednie dla załadowanego papieru?	Przejdź do punktu 3.	Zmień ustawienia typu, tekstury i gramatury papieru tak, aby odpowiadały papierowi załadowanemu do zasobnika.
 Krok 3 a W zależności od używanego systemu operacyjnego typ, teksturę i gramaturę papieru można ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest zbyt jasny? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
Krok 4 Upewnij się, czy papier nie jest szorstki ani nie ma faktury. Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturą?	Przy użyciu panelu sterowania drukarki w menu Tekstura papieru zmień ustawienia tekstury, aby odpowiadały papierowi, na którym drukujesz.	przejdź do punktu 5.
 Krok 5 a Załaduj papier z nowego opakowania. Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest zbyt jasny? 	Przejdź do punktu 6.	Problem został rozwiązany.
 Krok 6 a Rozprowadź toner w zespole obrazującym. 1 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zestaw obrazujący. 2 Mocno potrząśnij zespołem obrazującym. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. 3 Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest zbyt jasny? 	Przejdź do punktu 7.	Problem został rozwiązany.
Krok 7 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.
Ozy wyuruk nauai jesi zbyl jasiry:		

Drukarka drukuje puste strony



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Sprawdź, czy na powierzchni zespołu obrazującego nie ma resztek opakowania. 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący. Sprawdź, czy opakowanie zespołu obrazującego zostało usunięte całkowicie. 		
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.		
3 Ponownie załaduj zespół obrazujący, a następnie kasetę.		
b Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Czy drukarka nadal drukuje puste strony?		
Krok 2	Przejdź do punktu 3.	Problem został
a Rozprowadź toner w zespole obrazującym.		rozwiązany.
1 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący.		
2 Mocno potrząśnij zespołem obrazującym.		
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.		
3 Ponownie załaduj zespół obrazujący, a następnie kasetę.		
b Wyślij ponownie zadanie drukowania.		
Czy drukarka nadal drukuje puste strony?		
Krok 3 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.	Kontakt: <u>pomoc</u> techniczna.	Problem został rozwiązany.
Czy drukarka nadal drukuje puste strony?		

Krzywy wydruk



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest przekrzywiony? 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
 Krok 2 a Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na papierze obsługiwanym przez zasobnik. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy wydruk nadal jest przekrzywiony? 	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.

Drukarka drukuje strony jednolicie czarne



Działanie	Tak	Nie	
 Krok 1 a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący. 1 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący. 	Przejdź do punktu 2.	Przejdź do punktu 2. Problem został rozwiązany.	Problem został rozwiązany.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.			
2 Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę.			
b Wyślij ponownie zadanie drukowania.			
Czy drukarka drukuje strony jednolicie czarne?			

Działanie	Tak	Nie
Krok 2 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.
Czy drukarka drukuje strony jednolicie czarne?		

Jakość wydruku na folii jest niska

Działanie	Tak	Nie
Krok 1 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy dla zasobnika typ papieru został ustawiony jako Folia?	Przejdź do punktu 2.	Ustaw typ papieru na Folia.
 Krok 2 a Sprawdź, czy używany jest zalecany typ folii. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy jakość wydruku nadal jest niska? 	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.

Na wydrukach pojawiają się poziome smugi



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a W zależności od używanego systemu operacyjnego zasobnik lub podajnik można określić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi? 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
 Krok 2 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i gramaturę papieru odpowiadającą papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy ustawienia typu i gramatury papieru odpowiadają typowi i gramaturze papieru załadowanego do zasobnika? 	Przejdź do punktu 3.	Zmień ustawienia typu i gramatury papieru tak, aby odpowiadały papierowi załadowanemu do zasobnika.

Działanie	Tak	Nie
 Krok 3 a Załaduj papier z nowego opakowania. Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
 Krok 4 a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący. 1 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. 2 Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi? 	Przejdź do punktu 5.	Problem został rozwiązany.
Krok 5 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi?	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.

Na wydrukach pojawiają się pionowe smugi



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a W zależności od używanego systemu operacyjnego typ, teksturę i gramaturę papieru można ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania lub Drukuj. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi?		

Działanie	Tak	Nie
 Krok 2 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw teksturę, typ i gramaturę papieru odpowiadającą papierowi załadowanemu do zasobnika. Czy ustawienia tekstury, typu i gramatury papieru odpowiadają teksturze, typowi i gramaturze papieru załadowanego do zasobnika? 	Przejdź do punktu 3.	 Wykonaj co najmniej jedną spośród następujących czynności: Zmień ustawienia tekstury, typu i gramatury papieru tak, aby odpowiadały papierowi załadowanemu do zasobnika. Zmień papier załadowany w zasobniku na taki, który odpowiada ustawieniom zasobnika dotyczącym tekstury, typu i gramatury.
 Krok 3 a Załaduj papier z nowego opakowania. Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
 Krok 4 a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący. 1 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. 2 Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi? Krok 5 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie 	Przejdź do punktu 5. Kontakt: <u>pomoc</u> techniczna lub	Problem został rozwiązany. Problem został rozwiązany.
drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi?	sprzedawca drukarki Dell.	

Na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Sprawdź, czy w używanym programie ustawiony jest prawidłowy wzorzec wypełnienia. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca? 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
 Krok 2 a Załaduj do wskazanego zasobnika lub podajnika papier zalecanego typu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca? 	Przejdź do punktu 3.	Problem został rozwiązany.
 Krok 3 a Rozprowadź toner w zespole obrazującym. 1 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący. 2 Mocno potrząśnij zespołem obrazującym. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. 3 Ponownie załaduj zespół obrazujący, a następnie kasetę. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
Krok 4 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca?	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.

Na wydrukach pojawiają się pionowe puste miejsca



Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Sprawdź, czy w używanym programie ustawiony jest prawidłowy wzorzec wypełnienia. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się pionowe puste miejsca? 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
 Krok 2 a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i gramaturę papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do zasobnika. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się pionowe puste miejsca? 	Przejdź do punktu 3.	Problem został rozwiązany.
 Krok 3 Sprawdź, czy używany jest zalecany typ papieru. a Załaduj do wskazanego zasobnika lub podajnika papier zalecanego typu. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się pionowe puste miejsca? 	Przejdź do punktu 4.	Problem został rozwiązany.
 Krok 4 a Rozprowadź toner w zespole obrazującym. 1 Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący. 2 Mocno potrząśnij zespołem obrazującym. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. 3 Ponownie załaduj zespół obrazujący, a następnie kasetę. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawiają się pionowe puste miejsca? 	Kontakt <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> . Uwaga: Moduł skanera laserowego może być uszkodzony.	Problem został rozwiązany.

Na wydrukach pojawiają się plamki toneru

Działanie	Tak	Nie
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.
Czy na wydrukach pojawiają się plamki toneru?		

Na wydrukach pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle



Działanie	Yes (Tak)	No (Nie)
 Krok 1 Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący. a Wyjmij zespół obrazujący, a następnie zainstaluj go ponownie. b Wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawia się mgła lub cienie? 	Przejdź do punktu 2.	Problem został rozwiązany.
Krok 2 Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania. Czy na wydrukach pojawia się mgła lub cienie?	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> lub ze sprzedawcą drukarki Dell.	Problem został rozwiązany.

Toner się ściera



Działanie	Tak	Nie
Krok 1 W menu Papier na panelu sterowania drukarki sprawdź ustawienia typu, faktury i gramatury papieru.	Przejdź do punktu 2.	Zmień ustawienia typu, tekstury i gramatury papieru tak, aby odpowiadały
Czy ustawienia typu, faktury i gramatury papieru odpowiadają papierowi załadowanemu do zasobnika?		papierowi załadowanemu do zasobnika.
Krok 2 Wyślij ponownie zadanie drukowania.	Skontaktuj się z: pomoc techniczna lub ze sprzedawcą	Problem został rozwiązany.
Czy toner nadal się ściera?	drukarek Dell.	

Nierówna gęstość wydruku



Działanie	Tak	Nie
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.	Kontakt: <u>pomoc</u> <u>techniczna</u> .	Problem został rozwiązany.
Czy gęstość wydruku jest nierówna?		

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Działanie	Tak	Nie
 Krok 1 a Włącz drukarkę. b Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP drukarki. c Naciśnij klawisz Enter. 	Problem został rozwiązany.	Przejdź do punktu 2.
Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?		

Działanie		Tak	Nie
Krok 2		Problem został Przejdź do punktu 3.	
Upewnij się, że a	dres IP drukarki jest poprawny.	rozwiązany.	
a Wyświetl adre	s IP drukarki:		
 W sekcji T 	CP/IP w menu Sieć/porty		
 Na wydruk menu — w 	owanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawień v sekcji TCP/IP		
Uwaga: A kropkami,	dres IP ma postać czterech liczb oddzielonych na przykład 123.123.123.123.		
b Uruchom prze	glądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP.		
Uwaga: W za wprowadzenie drukarki, aby	leżności od ustawień sieci konieczne może być e " https:// " zamiast " http:// " przed adresem IP uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.		
c Naciśnij klawi	sz Enter.		
	server W/W/W uruchamia sie?		
Krok 2		Drahlam zastał	Drzejdź do pupktu 4
NICK 3	ó działa	rozwiazany.	Przejdz do puriktu 4.
a Wydrukui stro	uzidia. no z konfiguracia sioci		
b Sprowdź w pie	nę z kolingulacją sieci.		
konfiguracji si	eci, czy stan drukarki to Podłączona.		
Uwaga: Jeśli że połączenie sieciowy. Sko rozwiązania p konfiguracji si	stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, zostało przerwane lub jest uszkodzony kabel ntaktuj się z administratorem systemu w celu roblemu, a następnie wydrukuj kolejną stronę eci.		
c Uruchom prze drukarki.	glądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP		
d Naciśnij klawi	sz Enter.		
Czy wbudowany	serwer WWW uruchamia się?		
Krok 4		Problem został	Przejdź do punktu 5.
Sprawdź, czy kat druku.	ole są prawidłowo podłączone do drukarki i serwera	rozwiązany.	
a Podłącz kable znaleźć w dok	prawidłowo. Więcej informacji na ten temat można umentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.		
b Uruchom prze drukarki.	glądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP		
c Naciśnij klawi	sz Enter.		
Czy wbudowany	serwer WWW uruchamia się?		
Krok 5		Problem został	Skontaktuj się z
Tymczasowo wył	ącz serwery proxy sieci Web.	rozwiązany.	auministratorem
Serwery proxy pewnych stror Server.	/ mogą blokować lub uniemożliwiać dostęp do n internetowych, włącznie z aplikacją Embedded Web		systemu.
Czy wbudowany	serwer WWW uruchamia się?		

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Wzywając pomoc techniczną, należy opisać występujący problem, podać treść komunikatu pokazanego na wyświetlaczu drukarki oraz przedstawić wszelkie dotychczas podjęte środki zaradcze.

Konieczna jest znajomość typu modelu drukarki oraz numeru serwisowego z etykiety lub kodu obsługi ekspresowej. Informacje te można znaleźć na naklejce umieszczonej na wewnętrznej stronie przedniej górnej pokrywy lub z tyłu drukarki. Numer serwisowy z etykiety znajduje się również na stronie ustawień menu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie sieci Web pomocy technicznej firmy Dell pod adresem **www.dell.com/support/printers**.

Dodatek

Polityka pomocy technicznej firmy Dell

Pomoc techniczna udzielana przez technika, wymagająca współpracy i udziału klienta w procesie rozwiązywania problemów, umożliwia przywrócenie pierwotnej konfiguracji domyślnej systemu operacyjnego, oprogramowania i sterowników sprzętu, która istniała w momencie wysyłki z firmy Dell, a także pozwala na sprawdzenie prawidłowości funkcji drukarki i wszystkich elementów sprzętu zainstalowanych przez firmę Dell. Oprócz pomocy technicznej udzielanej przez technika w dziale pomocy technicznej firmy Dell dostępna jest pomoc techniczna online. Mogą być także dostępne odpłatne opcje dodatkowej pomocy technicznej.

Firma Dell zapewnia ograniczoną pomoc techniczną dla drukarki oraz wszelkiego rodzaju oprogramowania i urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przez firmę Dell. Pomoc dotyczącą oprogramowania i urządzeń peryferyjnych innych firm zapewnia ich pierwotny producent. Dotyczy to również oprogramowania i urządzeń nabywanych i/lub instalowanych za pośrednictwem działów Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare i Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Kontakt z firmą Dell

Pomoc techniczna firmy Dell jest dostępna przez stronę internetową www.dell.com/support/printers.

Z firmą Dell można skontaktować się drogą elektroniczną przy użyciu następujących adresów:

• Internet

www.dell.com/ap/ www.dell.com/ap/ (tylko kraje Azji i Pacyfiku) www.dell.com/jp/ (tylko Japonia) www.euro.dell.com (tylko Europa) www.dell.com/la/ (kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów) www.dell.ca (tylko Kanada)

Anonimowy protokół wymiany plików (FTP)

ftp.dell.com

Zaloguj się jako użytkownik "anonymous" i podaj swój adres e-mail jako hasło.

Wsparcie za pośrednictwem poczty elektronicznej

mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
la-techsupport@dell.com (tylko kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów)
apsupport@dell.com (tylko kraje Azji i Pacyfiku)
support.jp.dell.com (tylko Japonia)
support.euro.dell.com (tylko Europa)

 Wycena za pośrednictwem poczty elektronicznej <u>apmarketing@dell.com</u> (tylko kraje Azji i Pacyfiku) <u>sales_canada@dell.com</u> (tylko Kanada)

Zasady dotyczące gwarancji i zwrotów

Firma Dell Inc. ("Dell") produkuje sprzęt z części i podzespołów nowych lub równoważnych nowym zgodnie ze standardowymi praktykami stosowanymi w branży. Informacje dotyczące gwarancji udzielanej przez firmę Dell na drukarkę można znaleźć w dokumencie *Informacje o produkcie*.

Indeks

Α

AirPrint korzystanie 50 Aktywnej karta sieciowa, menu 63 anulowanie zadania drukowania z komputera 52 z panelu operacyjnego drukarki 52 AppleTalk, menu 68

В

bezpieczeństwo drukarki Informacje na następujące tematy: 94 Bezprzewodowy, menu 67 Beben prawie pusty [84.xy] 121 Bęben pusty [84.xy] 121 blokada zabezpieczająca 93 Błąd czcionki PPDS [50] 126 Błąd odczytu napędu USB. Wyimij urządzenie USB. 120 Bład oprogramowania sieci [x] [54] 125 Bład oprogramowania sieci standardowej [54] 128 Błąd podczas odczytu danych z koncentratora USB. Odłącz koncentrator, 121

С

Centrum monitorowania stanu dostęp 103 Centrum monitorowania stanu dostęp 103 cześci sprawdzanie przy użyciu wbudowanego serwera WWW 96 sprawdzanie stanu 96 części i materiały eksploatacyjne, stan sprawdzanie, na panelu sterowania drukarki 95 czyszczenie zewnętrzna obudowa drukarki 95

czyszczenie drukarki 95

D

dane poufne informacje na temat zabezpieczania 94 **Dell Mobile Print** korzystanie 50 Dodatkowa karta instalowanie 16 dodawanie opcji sprzętowych sterownik druku 21 dokumenty, drukowanie z komputera Macintosh 47 z systemu Windows 47 Domyślne źródło, menu 54 dostępne wewnętrzne elementy opcionalne 13 dostosowywanie Trybu uśpienia 91 drukarka 21 minimalne odstępy 9 przenoszenie 9, 101, 102 transport 102 wybór miejsca 9 wyposażenie 10 drukarka drukuje puste strony 152 drukarka, rozwiązywanie podstawowych problemów 130 drukowanie lista katalogów 52 lista wzorców czcionek 52 strona konfiguracji sieci 25 strona z ustawieniami menu 25 z komputera Macintosh 47 z napędu flash 48 z systemu Windows 47 z urządzenia przenośnego za pomocą aplikacji Dell Mobile Print 50 z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji AirPrint 50 drukowanie dokumentu 47 drukowanie strony konfiguracji sieci 25

drukowanie z napędu flash 48

drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych z komputera Macintosh 51 z systemu Windows 51 drukowanie, rozwiązywanie problemów błąd odczytu dysku flash 136 drukowane znaki sa nieprawidłowe 140 Duże zadania nie są sortowane 140 funkcja łączenia zasobników nie działa 140 nie można wydrukować wielojęzycznych plików PDF 136 nieprawidłowe marginesy na wydrukach 145 papier często się zacina 134 wydruk jest nieprawidłowo dzielony na strony 141 wydruk zadania na niewłaściwym papierze 139 wydruk zadania na nośniku pochodzącym z niewłaściwego zasobnika 139 zaciete strony nie sa drukowane ponownie 135 zadania drukowania trwaja dłużej niż oczekiwano 138 zadania nie są drukowane 137 zwijanie się papieru 146 dyski flash obsługiwane typy plików 49 Dziennik audytu bezpieczeństwa, menu 71

Ε

Embedded Web Server kopiowanie ustawień na inne drukarki 106 problem z dostępem 160 regulacja jasności 92 sprawdzanie stanu części 96 sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych 96 zmiana ustawień drukowania zadań poufnych 105 Embedded Web Server bezpieczeństwo: podręcznik administratora gdzie szukać 94 Ethernet, port 20 etykiety, papier wskazówki dotyczące użytkowania 42

F

folie ładowanie, podajnik uniwersalny 31 wskazówki 43

Η

HTML, menu 86

informacje dotyczące bezpieczeństwa 6,7 informacje dotyczące konfiguracji sieć bezprzewodowa 22 informacje o drukarce gdzie szukać 8 informacje o ulotności pamięci 93 Inny producent niż Dell-[typ materiału eksploatacyjnego] patrz Podręcznik użytkownika[33.xy] 125 instalowanie drukarki 21 instalowanie zasobnika na 250 arkuszy 18 instalowanie zasobnika na 550 arkuszy 18 intensywność toneru regulacia 47 IPv6, menu 66

J

jakość druku, rozwiązywanie problemów białe smugi 158 cienie na wydrukach 143 drukarka drukuje strony jednolicie czarne 153 jakość wydruku na folii jest niska 154 krzywy wydruk 153

na stronie pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle 159 na wydrukach pojawiają się plamki toneru 159 na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca 157 na wydrukach występują powtarzające się defekty 148 nieregularności wydruku 147 nierówna gęstość wydruku 160 obcięte strony lub obrazy 142 pionowe smugi 155 poziome smugi widoczne na wydrukach 154 puste strony 152 szare tło na wydrukach 144 toner się ściera 159 wydruk jest zbyt ciemny 149 wydruk jest zbyt jasny 150 znaki mają postrzępione krawędzie 141 Jakość, menu 80

K

kable Ethernet 20 równoległy 20 **USB 20** karta pamięci 13 instalowanie 15 karta z oprogramowaniem drukarki 13 karty ładowanie, podajnik uniwersalny 31 wskazówki 41 Kaseta prawie pusta [88.xy] 119 komunikaty dotyczące papieru Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić dupleks. [23y.xx] 115 komunikaty drukarki Beben prawie pusty [84.xy] 121 Beben pusty [84.xy] 121 Błąd czcionki PPDS [50] 126 Błąd odczytu napędu USB. Wyjmij urządzenie USB. 120 Błąd oprogramowania sieci [x] [54] 125

Błąd oprogramowania sieci standardowej [54] 128 Błąd podczas odczytu danych z koncentratora USB. Odłącz koncentrator. 121 Inny producent niż Dell-[typ materiału eksploatacyjnego] patrz Podręcznik użytkownika[33.xy] 125 Kaseta prawie pusta [88.xy] 119 Kończy się kaseta [88.xy] 119 Nabój niemal pusty, pozostało ok. [x] stron do wydrukowania [88.xy] 119 Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj się z administratorem systemu. 128 Nieobsługiwana opcja w gnieździe [x] [55] 129 Nieobsługiwany koncentrator USB, wyjmij 121 Nieprawidłowy rozmiar papieru, otwórz [źródło papieru] [34] 121 Niski poziom zestawu konserwacyjnego [80.xy] 124 Pamięć pełna [38] 125 Ponownie zainstaluj brakującą lub niereagująca kasetę [31.xy] 127 Ponownie zainstaluj brakujący lub niereagujący bęben [31.xy] 127 Standardowy port równoległy wyłączony [56] 128 Standardowy port USB wyłączony [56] 129 Włóż zasobnik [x] 121 Wyjmij papier ze standardowego odbiornika 127 Wykryto niesformatowana pamięć flash [53] 129 Wykryto uszkodzoną pamięć flash [51] 120 Wymień bęben, pozostało 0 stron do wydrukowania [84.xy] 127

Wymień kasetę, pozostało 0 stron do wydrukowania [88.xy] 127 Wymień nieobsługiwaną kasetę [32,.xy] 128 Wymień nieobsługiwany bęben [32,.xy] 128 Wymień zestaw konserwacyjny, pozostało 0 stron do wydrukowania [80.xy] 127 Za dużo podłączonych zasobników [58] 129 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash [58] 129 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash [37] 122 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów [35] 122 Za mało pamięci do sortowania zadań [37] 122 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzymane zadania [37] 122 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usuniete [37] 122 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów [52] 126 Zacięcie [x] stron, otwórz podajnik [x]. [24y.xx] 116 Zacięcie [x] stron, otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx] 110 Zacięcie [x] stron, otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx] 113 Zacięcie [x] stron, wyczyść podajnik ręczny. [25y.xx] 117 Zacięcie [x] stron(y), opróżnij odbiornik standardowy. [20y.xx] 114 Załaduj do podajnika ręcznego [ciag niestandardowy] [orientacja] 124 Załaduj do podajnika ręcznego [nazwa typu niestandardowego] [orientacja] 124

Załaduj do podajnika ręcznego [rozmiar papieru] [orientacja] 124 Załaduj do podajnika ręcznego [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja] 124 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [ciąg niestandardowy] [orientacja] 123 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [nazwa typu niestandardowego] [orientacia] 123 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [rozmiar papieru] [orientacja] 123 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja] 123 Zamknij przednie drzwiczki 120 zarządzanie 103 Zestaw konserwacyjny niemal pusty, pozostało ok. [x] stron do wydrukowania [80.xy] 125 Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy] 125 Zestaw obrazujący niemal pusty, pozostało ok. [x] stron do wydrukowania [84.xy] 121 Złożona strona, część danych może nie zostać wydrukowana [39] 120 Zmiana [źródło papieru] na ładowanie [orientacja] [rozmiar papieru] 120 Zmień [źródło papieru] na [ciąg niestandardowy] załaduj [orientacia] 119 Zmień [źródło papieru] na [niestandardowy typ nazwy] załaduj [orientacja] 119 Zmień [źródło papieru] na [typ papieru] [rozmiar papieru], załaduj [orientacja] 120 konfiguracja powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych, nabój z tonerem 104 powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych, wkład światłoczuły 104

powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych, zestaw konserwacyjny 104 wiele drukarek 106 Konfiguracja podajnika uniwersalnego, menu 57 konfiguracja sieci bezprzewodowej przy użyciu wbudowanego serwera WWW 24 konfiguracja sieci Ethernet przygotowanie do 21 Konfiguracja uniwersalna, menu 62 konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych 104 konfigurowanie ustawień rozmiaru papieru uniwersalnego 26 kontrolka 11 Kończy się kaseta [88.xy] 119 koperty ładowanie, podajnik uniwersalny 31 wskazówki dotyczące użytkowania 41 kreator instalacji bezprzewodowej korzystanie 23

L

liczba pozostałych stron wylicz 96 lista katalogów drukowanie 52 lista wzorców czcionek drukowanie 52

Ł

ładowanie
podajnik uniwersalny 31
zasobniki 27
ładowanie do opcjonalnego
zasobnika 27
ładowanie do standardowego
zasobnika 27
Ładowanie papieru, menu 60

łączenie zasobników 35 przypisywanie nazw niestandardowym typom papieru 36

Μ

materiały eksploatacyjne sprawdzanie przy użyciu wbudowanego serwera WWW 96 sprawdzanie stanu 96 używanie papieru makulaturowego 89 zamawianie 96 zapisywanie 96 menu aktywna karta sieciowa 63 AppleTalk 68 Custom Types (Typy niestandardowe) 61 Domyślne źródło 54 Dziennik audytu bezpieczeństwa 71 Emulacja PCL 82 Gramatura papieru 59 HTML 86 IPv6 66 Jakość 80 Karta sieciowa 65 Konfiguracja uniwersalna 62 Konfiguruj adres MP 57 lista 53 Ładowanie papieru 60 Łączność bezprzewodowa 67 Menu Konfiguracja SMTP 70 Narzędzia 81 Obraz 87 **PDF 81** Pomoc 87 PostScript 82 Raporty 62, 64 Rozmiar/typ papieru 54 Różne 71 Sieć [x] 63 Sieć standardowa 63 Standardowy port USB 68 Substitute Size (Zastąp rozmiar) 57 TCP/IP 65 Tekstura papieru 57 Ustaw datę i godzinę 72 Ustawienia 77

Wykańczanie 78 **XPS 81** Menu emulacji PCL 82 Menu Gramatura papieru 59 Menu karty sieciowej 65 Menu Konfiguracja SMTP 70 Menu narzedzi 81 Menu Pomoc 87 Menu Raporty 62, 64 Menu Sieć standardowa 63 Menu Ustaw datę i godzinę 72 Menu ustawień 77 Metoda konfiguracji przycisku dociskowego korzystanie 23 metoda osobistego numeru identyfikacyjnego korzystanie 23 montaż dodatkowej karty 16

Ν

na wydrukach pojawiają się pionowe smugi 155 na wydrukach występują powtarzające się defekty 148 Nabój niemal pusty, pozostało ok. [x] stron do wydrukowania [88.xy] 119 nabój z tonerem wymiana 97 naped flash drukowanie 48 Narzędzie do zamawiania materiałów eksploatacyjnych zamawianie materiałów eksploatacyjnych 96 nazwa niestandardowego typu papieru tworzenie 35 Nazwa typu niestandardowego [X] tworzenie 35 nazwy niestandardowych typów papieru przypisywanie 36 nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW 160 Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj się z administratorem systemu. 128

niedozwolone rodzaje papieru 39 Nieobsługiwana opcja w gnieździe [x] [55] 129 Nieobsługiwany koncentrator USB, wyjmij 121 Nieprawidłowy rozmiar papieru, otwórz [źródło papieru] [34] 121 nieregularności wydruku 147 nierówna gęstość wydruku 147 nierówna gęstość wydruku 160 niestandardowy typ papieru przypisywanie 36 Niski poziom zestawu konserwacyjnego [80.xy] 124

0

Obraz, menu 87 obsługiwane napędy flash 49 obsługiwane rozmiary papieru 43 obsługiwane typy i gramatury papieru 45 ogranicznik papieru, używanie 27 opcje karta pamięci 15 karty pamięci 13 karty z oprogramowaniem drukarki 13 zasobnik na 250 arkuszy, instalowanie 18 zasobnik na 550 arkuszy, instalowanie 18 opcje sprzętowe, dodawanie sterownik druku 21 oprogramowanie Centrum monitorowania stanu 103 Narzędzie do zamawiania materiałów eksploatacyjnych 96 Status Messenger (Komunikator stanu) 103

Ρ

pamięć typy zainstalowanej w drukarce 93 pamięć nieulotna 93 wymazywanie 94 Pamięć pełna [38] 125 pamięć ulotna 93 wymazywanie 93 panel operacyjny drukarki 11 kontrolka 12 Kontrolka przycisku czuwania 12 korzystanie 11 regulacja jasności 92 ustawienia fabryczne, przywracanie 106 panel operacyjny, drukarka 11 kontrolka 12 Kontrolka przycisku czuwania 12 panel sterowania drukarki, wirtualny wyświetlacz korzystanie z wbudowanego serwera WWW 103 papier formularze z nadrukiem 40 ładowanie, podajnik uniwersalny 31 makulaturowy 40 niedozwolony 39 papier firmowy 40 Uniwersalny, ustawienie rozmiaru 26 ustawianie rozmiaru 26 ustawianie typu 26 używanie papieru makulaturowego 89 właściwości 38 wybieranie 39 zapisywanie 41 papier firmowy ładowanie, podajnik uniwersalny 31 wskazówki dotyczące użytkowania 42 papier makulaturowy korzystanie 40,89 PDF, menu 81 płyta kontrolera dostęp 14 podajnik uniwersalny ladowanie 31 podawanie papieru, rozwiązywanie problemów komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia 135

podłączanie do sieci bezprzewodowej korzystanie z kreatora instalacji bezprzewodowej 23 korzystanie z wbudowanego serwera WWW 24 używanie kodu PIN, metoda osobistego numeru identyfikacyjnego 23 używanie PBC, metoda konfiguracji przycisku dociskowego 23 podłączanie kabli 20 pojawiają się pionowe puste miejsca 158 pojawiają się puste miejsca 158 pojawiają się smugi 158 Ponownie zainstaluj brakującą lub niereagującą kasetę [31.xy] 127 Ponownie zainstaluj brakujący lub niereagujący bęben [31.xy] 127 port równoległy 20 Port USB 20 PostScript, menu 82 poszczególne ustawienia wymazywanie 94 poufne zadania drukowania drukowanie z komputera Macintosh 51 drukowanie z systemu Windows 51 powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych konfiguracja 104 poziome smugi widoczne na wydrukach 154 próbne zadania drukowania drukowanie z komputera Macintosh 51 drukowanie z systemu Windows 51 przenoszenie drukarki 9, 101, 102 przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci Ethernet 21 publikacje gdzie szukać 8

R

recykling Produkty firmy Dell 92 regulacja jasności wyświetlacza drukarki 92 regulowanie intensywności toneru 47 reports (raporty) wyświetlanie 104 rozłączanie zasobników 35 Rozmiar/typ papieru, menu 54 rozmiary papieru obsługiwane przez drukarkę 43 rozwiązywanie problemów nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW 160 rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących drukarki 130 sprawdzanie drukarki, której nie można uruchomić 130 uzyskiwanie pomocy technicznej 162 rozwiązywanie problemów z drukowaniem błąd odczytu dysku flash 136 drukowane znaki są nieprawidłowe 140 Duże zadania nie są sortowane 140 funkcja łączenia zasobników nie działa 140 nie można wydrukować wielojęzycznych plików PDF 136 nieprawidłowe marginesy na wydrukach 145 papier często się zacina 134 wydruk jest nieprawidłowo dzielony na strony 141 wydruk zadania na niewłaściwym papierze 139 wydruk zadania na nośniku pochodzącym z niewłaściwego zasobnika 139 zacięte strony nie są drukowane ponownie 135 zadania drukowania trwają dłużej niż oczekiwano 138 zadania nie są drukowane 137

zwijanie się papieru 146 rozwiązywanie problemów z jakością druku białe smugi na stronie 158 cienie na wydrukach 143 drukarka drukuje strony jednolicie czarne 153 jakość wydruku na folii jest niska 154 krzywy wydruk 153 na stronie pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle 159 na wydrukach pojawiaja się plamki toneru 159 na wydrukach pojawiaja się poziome puste miejsca 157 na wydrukach występują powtarzające się defekty 148 nieregularności wydruku 147 nierówna gęstość wydruku 160 obcięte strony lub obrazy 142 pionowe smugi 155 poziome smugi widoczne na wydrukach 154 puste strony 152 szare tło na wydrukach 144 toner się ściera 159 wydruk jest zbyt ciemny 149 wydruk jest zbyt jasny 150 znaki mają postrzępione krawędzie 141 rozwiązywanie problemów z opcjonalnym wyposażeniem drukarki nie wykryto opcjonalnego elementu wyposażenia wewnętrznego 132 problemy z zasobnikiem 133 rozwiązywanie problemów z podawaniem papieru komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia 135 rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem wyświetlacz drukarki jest pusty 132

rozwiązywanie problemów, opcjonalne wyposażenie drukarki nie wykryto opcjonalnego elementu wyposażenia wewnętrznego 132 problemy z zasobnikiem 133 Różne, menu 71

S

Sieć [x], menu 63 sieć bezprzewodowa informacje dotyczące konfiguracji 22 Sieć Ethernet przygotowanie do konfiguracji drukowania w sieci Ethernet 21 sprawdzanie drukarki, której nie można uruchomić 130 sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych 95, 96 sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza korzystanie z wbudowanego serwera WWW 103 stan części i materiałów eksploatacyjnych sprawdzanie 95 standardowy odbiornik, używanie 27 Standardowy port równoległy wyłączony [56] 128 Standardowy port USB wyłączony [56] 129 Standardowy port USB, menu 68 sterownik druku opcje sprzętowe, dodawanie 21 strona konfiguracji sieci drukowanie 25 strona z ustawieniami menu drukowanie 25 strona zabezpieczeń w sieci Web gdzie szukać 94

Т

TCP/IP, menu 65

Tekstura papieru, menu 57 transport drukarki 102 Tryb cichy 90 tryb czuwania regulacja 91 Typ niestandardowy [x] przypisywanie typu papieru 36 Typy niestandardowe, menu 61 typy papieru gdzie ładować 45 obsługa druku dwustronnego 45 obsługiwane przez drukarkę 45

U

ulotność informacje o 93 urządzenie przenośne drukowanie 50 ustawianie adres TCP/IP 65 rozmiar papieru 26 typ papieru 26 ustawianie rozmiaru papieru uniwersalnego konfiguracja 26 ustawienia ekologiczne jasność wyświetlacza drukarki, regulacja 92 Tryb cichy 90 tryb czuwania 91 Tryb ekologiczny 90 ustawienia fabryczne, przywracanie 106 ustawienia menu ładowanie do wielu drukarek 106 ustawienia serwisowe jasność, regulacja 92 Tryb cichy 90 tryb czuwania 91 Tryb ekologiczny 90 ustawienia trybu ekologicznego 90 ustawienia urządzeń i sieci wymazywanie 94 ustawienia zabezpieczeń wymazywanie 94 uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania 14 uzyskiwanie pomocy technicznej 162

używanie papieru makulaturowego 89

W

wbudowane rozwiazania wymazywanie 94 wewnetrzne opcjonalne elementy wyposażenia 13 wirtualny wyświetlacz sprawdzanie przy użyciu wbudowanego serwera WWW 103 Włóż zasobnik [x] 121 wskazówki folie 43 karty 41 korzystanie z etykiet 42 korzystanie z kopert 41 papier firmowy 42 wskazówki dotyczące korzystania z kopert 41 wstrzymane zadania drukowanie z komputera Macintosh 51 drukowanie z systemu Windows 51 wybór miejsca na drukarkę 9 wybór papieru 39 Wyjmij papier ze standardowego odbiornika 127 Wykańczanie, menu 78 Wykryto niesformatowana pamięć flash [53] 129 Wykryto uszkodzoną pamięć flash [51] 120 wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej 94 wymazywanie zawartości pamięci ulotnej 93 wymiana nabój z tonerem 97 zestaw obrazujący 99 Wymień bęben, pozostało 0 stron do wydrukowania [84.xy] 127 Wymień kasetę, pozostało 0 stron do wydrukowania [88.xy] 127 Wymień nieobsługiwaną kasetę [32,.xy] 128 Wymień nieobsługiwany bęben [32,.xy] 128

Wymień zestaw konserwacyjny, pozostało 0 stron do wydrukowania [80.xy] 127 wyposażenie drukarka 10 wyposażenie drukarki model podstawowy 10 model z dodatkowym wyposażeniem 10 wyświetlacz, panel operacyjny 11 wyświetlacz, panel operacyjny drukarki regulacja jasności 92 wyświetlanie reports (raporty) 104

Х

XPS, menu 81

Ζ

Za dużo podłączonych zasobników [58] 129 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash [58] 129 Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash [37] 122 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów [35] 122 Za mało pamięci do sortowania zadań [37] 122 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzymane zadania [37] 122 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte [37] 122 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów [52] 126 za pomoca panelu operacyjnego 11 zabezpieczenia zmiana ustawień drukowania zadań poufnych 105 zabezpieczenie, blokada 93 zacięcia dostęp 108 zapobieganie 107 znaczenie komunikatów 108

zacięcia papieru zapobieganie 107 zacięcia papieru, usuwanie w obszarze drzwiczek przednich 110 w obszarze drzwiczek tylnych 113 w obszarze dupleksu 115 w odbiorniku standardowym 114 w podajniku ręcznym 117 w zasobniku [x] 116 zacięcia, usuwanie w obszarze drzwiczek przednich 110 w obszarze drzwiczek tylnych 113 w obszarze dupleksu 115 w odbiorniku standardowym 114 w podajniku ręcznym 117 w zasobniku [x] 116 Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić dupleks. [23y.xx] 115 Zacięcie [x] stron, otwórz podajnik [x]. [24y.xx] 116 Zacięcie [x] stron, otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx] 110 Zacięcie [x] stron, otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx] 113 Zacięcie [x] stron, wyczyść podajnik ręczny. [25y.xx] 117 Zacięcie [x] stron(y), opróżnij odbiornik standardowy. [20y.xx] 114 zadania poufne zmiana ustawień drukowania 105 zadania wydruku odroczonego drukowanie z komputera Macintosh 51 drukowanie z systemu Windows 51 zadania wydruku powtarzanego drukowanie z komputera Macintosh 51 drukowanie z systemu Windows 51 zadanie drukowania anulowanie za pomocą panelu operacyjnego drukarki 52

anulowanie, z komputera 52 Załaduj do podajnika ręcznego [ciag niestandardowy] [orientacja] 124 Załaduj do podajnika ręcznego [nazwa typu niestandardowego] [orientacja] 124 Załaduj do podajnika ręcznego [rozmiar papieru] [orientacja] 124 Załaduj do podajnika ręcznego [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacia] 124 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [ciag niestandardowy] [orientacja] 123 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [nazwa typu niestandardowego] [orientacja] 123 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [rozmiar papieru] [orientacja] 123 Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja] 123 zamawianie materiałów eksploatacyjnych korzystanie ze Strony główna drukarki 96 Zamknij przednie drzwiczki 120 zapisywanie materiały eksploatacyjne 96 papier 41 zapobieganie zacięciom 41 zapobieganie zacięciom papieru 107 Zarządzenie komunikatami drukarki 103 Zasobnik na 250 arkuszy instalowanie 18 Zasobnik na 550 arkuszy instalowanie 18 zasobnik opcjonalny ładowanie 27 zasobnik standardowy ładowanie 27 zasobniki ładowanie 27 łączenie 35 rozłaczanie 35 Zastąp rozmiar, menu 57

Zestaw konserwacyjny niemal pusty, pozostało ok. [x] stron do wydrukowania [80.xy] 125 Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy] 125 zestaw obrazujący wymiana 99 Zestaw obrazujący niemal pusty, pozostało ok. [x] stron do wydrukowania [84.xy] 121 zewnętrzna obudowa drukarki czyszczenie 95 Złożona strona, część danych może nie zostać wydrukowana [39] 120 Zmiana [źródło papieru] na ładowanie [orientacja] [rozmiar papieru] 120 Zmień [źródło papieru] na [ciąg niestandardowy] załaduj [orientacja] 119 Zmień [źródło papieru] na [niestandardowy typ nazwy] załaduj [orientacja] 119 Zmień [źródło papieru] na [typ papieru] [rozmiar papieru], załaduj [orientacja] 120 zmniejszanie hałasu 90 znajdowanie dokładniejszych informacji o drukarce 8