

Podręcznik Użytkownika

Krótkie instrukcje, dla podstawowych operacji

HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN



Brother poleca trzymać ten podręcznik niedaleko urządzenia, aby w razie konieczności mieć do niego szybki dostęp.



Podręcznik Użytkownika Online

Podręcznik Użytkownika zawiera podstawowe instrukcje i informacje na temat twojego urządzenia Brother. Aby uzyskać uzyskać dokłądniejsze informacje i bardziej zaawansowane instrukcje zobacz Podręcznik Użytkownika Online solutions.brother.com/manuals



Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik Użytkownika	Poznaj podstawowe operacje oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik Użytkownika Online	Niniejszy podręcznik zawiera dodatkowe informacje z Podręcznika referencyjnego. Oprócz informacji na temat operacji	Plik HTML i PDF / Brother Solutions Center ¹
	drukowania podano przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci.	
Przewodnik AirPrint	Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat korzystania z usługi AirPrint do drukowania z systemu OS X 10.8.5 lub nowszego oraz telefonu iPhone, urządzeń iPod touch, iPad i innych urządzeń z systemem iOS do urządzenia Brother, bez instalowania sterownika drukarki.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Przewodnik Google Cloud Print	Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat używania usług Google Cloud Print [™] do drukowania przez Internet.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania)	Niniejszy podręcznik zawiera przydatne informacje na temat drukowania z poziomu urządzenia mobilnego połączonego z siecią Wi-Fi [®] .	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Odwiedź stronę <u>solutions.brother.com/manuals</u>.

Podręcznik Użytkownika Online pomaga wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia

Mamy nadzieję, że będzie on pomocny. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji urządzenia, należy skorzystać z Podręcznik Użytkownika Online. Jego zalety:

Szybsza nawigacja!

- Pole wyszukiwania
- Indeks nawigacyjny na osobnym panelu

Bogactwo informacji!

🗸 Każdy temat w jednym podręczniku

Uproszczony układ!

- Instrukcje krok po kroku
- Podsumowanie funkcji na górze strony



- 1. Pole wyszukiwania
- 2. Nawigacja
- 3. Podsumowanie
- 4. Instrukcje krok po kroku

Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika online

Aby wyświetlić Podręcznik Użytkownika Online i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Do podręczników urządzenia można przejść również za pomocą narzędzia Brother Utilities. Narzędzie Brother Utilities jest dołączone w standardowej instalacji i po zainstalowaniu można znaleźć je albo w postaci skrótu na pulpicie, albo w menu **Start** systemu Windows[®].

Pytania lub problemy? Zajrzyj do naszych odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązań problemów i filmów wideo online.

Przejdź do strony często zadawanych pytań i rozwiązywania problemów danego urządzenia w witrynie Brother Solutions Center pod adresem

support.brother.com.

- Różne sposoby wyszukiwania!
- · Wyświetlanie powiązanych pytań w celu uzyskania większej ilości informacji
- Regularne aktualizacje na podstawie opinii klientów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Skategoryzowane Popularne	Najnowsze		
😣 Sposoby / rozwiązywanie problemów			
 Komunikaty o błędach Drukowanie Skanowani Mobilne Chmura Inr Konfiguracja / ustawienia 	Podawanie papieru/ e PKopiowanie ne a	′zacięcie papieru ▶ Telefon → Faks	
 Konfiguracja urządzenia Sterownik/oprogramowanie Materiały eksploatacyjne i akcesoria / konserwacja rutynowa Materiały eksploatacyjne/papier/akcesoria Czyszczenie 			
 Specyfikacja Informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych 			
Wyszukaj według słów kluczowych Wprowadź słowa kluczowe. Szukaj Vyszukaj według numeru identyfikacyjnego odpowiedzi na często zadawane pytania			
Skategoryzowane	Popularne	Najnowsze	

W związku z regularnymi aktualizacjami witryny Brother Solutions Center ten ekran może się zmieniać bez powiadomienia.

Informacje ogólne

Panel sterowania – informacje ogólne

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.



1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.

Modele do pracy w sieci bezprzewodowej

Czteropoziomowy wskaźnik pokazuje siłę sygnału bezprzewodowego w przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego.



2. Dioda Data (Dane)

Dioda LED Data (Dane) miga w zależności od stanu urządzenia.

Świecąca się dioda LED **Data (Dane)** oznacza, że w pamięci urządzenia znajdują się dane. Migająca dioda LED **Data (Dane)** oznacza, że urządzenie odbiera lub przetwarza dane.

3. Dioda Error (Błąd)

Dioda LED **Error (Błąd)** miga, gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest błąd lub ważny komunikat o stanie.

4. Przyciski menu

ΟΚ

Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do poprzedniego poziomu menu.

Back (Wstecz)

- Naciśnij, aby cofnąć się o jeden poziom w menu.
- · Podczas wprowadzania liczb naciśnij, aby wybrać poprzednią cyfrę.

▲ lub **▼** (+ lub -)

- · Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.
- Naciśnij, aby wpisać lub aby zwiększyć albo zmniejszyć liczbę. Przytrzymaj ▲ lub ▼, aby przewinąć szybciej. Gdy zobaczysz żądaną liczbę, naciśnij OK.

5. Secure (Zabezpiecz)

Naciśnij, aby wydrukować zadania zapisane w pamięci po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła.

6. Go (ldź)

- Naciśnij, aby usunąć określone komunikaty o błędach. Aby usunąć pozostałe błędy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.
- Naciśnij, aby wydrukować wszelkie dane pozostające w pamięci urządzenia.
- Naciśnij, aby wybrać wyświetlaną opcję. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do trybu gotowości.

7. Cancel (Anuluj)

- Naciśnij, aby anulować bieżące ustawienie.
- Naciśnij, aby anulować zaprogramowane zadanie drukowania i usunąć je z pamięci urządzenia. Aby anulować wiele zadań drukowania przytrzymaj przycisk **Cancel (Anuluj)**, dopóki na wyświetlaczu LCD nie pojawi się komunikat [Anuluj wsz. zad.].

8. 🕛 Włącznik/wyłącznik zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk (U).
- Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując (). Na ekranie LCD przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie.

9. przyciski WiFi, Sieć lub Raport

Modele nie przystosowane do pracy w sieci bezprzewodowej:

Report (Raport)

Naciśnij przycisk Report (Raport), aby wydrukować stronę Ustawienia drukarki.

Modele do pracy w sieci przewodowej:

Network (SIEĆ)

Naciśnij przycisk Network (SIEĆ), aby skonfigurować ustawienia sieci przewodowej.

· Modele do pracy w sieci bezprzewodowej:

WiFi

Uruchom instalatora sieci przewodowej na komputerze i naciśnij przycisk **WiFi**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem a siecią.

Gdy świeci się kontrolka **WiFi**, urządzenie Brother jest połączone z punktem dostępowym do sieci bezprzewodowej. Gdy kontrolka **WiFi** miga, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej.

Dostęp do programu Brother Utilities (Windows[®])

Brother Utilities to program do uruchamiania aplikacji, który zapewnia wygodny dostęp do wszystkich aplikacji Brother zainstalowanych w komputerze.

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008 i Windows Server[®] 2008 R2)

Kliknij 🌄 (Start) > Wszystkie

programy > Brother > Brother Utilities.

 (Windows[®] 8 i Windows Server[®] 2012)

Dotknij lub kliknij **T** (Brother Utilities) na ekranie Start lub na pulpicie.

 (Windows[®] 8.1 i Windows Server[®] 2012 R2)

Przesuń wskaźnik myszy w lewy

dolny róg ekranu Start i kliknij 🚺 (w

przypadku używania urządzenia dotykowego przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu **Start**, aby wyświetlić ekran **Aplikacje**).

Po wyświetleniu ekranu Aplikacje

dotknij lub kliknij **T** (Brother Utilities).

2 Wybierz posiadane urządzenie (gdzie XXXX jest nazwą używanego modelu).



Wybierz operację, której chcesz użyć.

2

Wkładanie papieru

Wkładanie papieru do tacy papieru

Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:



Więcej informacji ➤➤ Podręcznik Użytkownika Online: Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru

Wkładanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego

Używaj podajnika wielofunkcyjnego podczas drukowania na następujących nośnikach:

Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier Bond Papier firmowy Papier kolorowy Papier gruby ² Etykiety ² Koperty ²



Więcej informacji ➤➤ Podręcznik Użytkownika Online: Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego

Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

² Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Drukowanie dokumentu (Macintosh)

Aby uzyskać instrukcje dotyczące drukowania >> Podręcznik Użytkownika Online: Drukowanie z komputera (Macintosh)

Drukowanie dokumentu (Windows[®])

- 1 Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
- Wybierz pozycję Brother XXX-XXXX (gdzie XXXX jest nazwą używanego modelu).
- 3 Kliknij przycisk Drukuj.
- 4

Wykonaj operację drukowania.

Więcej informacji ➤> Podręcznik Użytkownika Online: Drukowanie z komputera (Windows[®]) Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows[®])



- Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
- 2 Wybierz pozycję Brother XXX-XXXX (gdzie XXXX jest nazwą używanego modelu), a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukowania.

Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki.

- 3 Kliknij listę rozwijaną Druk wielostronicowy, a następnie wybierz opcję 2 na 1, 4 na 1, 9 na 1, 16 na 1, lub 25 na 1.
- Kliknij przycisk **OK**.
 - Wykonaj operację drukowania.

Rozwiązywanie problemów

Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia Brother.

Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.

Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- · Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- (W przypadku modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony i miga jego przycisk połączenia.
- · Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- · Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.
- Sprawdź wyświetlacz LCD lub stan urządzenia w programie Brother Status Monitor na komputerze.

Znajdź błąd	Znajdź rozwiązanie
Użycie Monitora statusu Brother Status Monitor XXX-XXXX POKRYWA OTWARTA POKRYWA OTWARTA Rozwiązywanie problemów BK Szukasz materiałów eksplotacyjnych? Kliknij dwukrotnie ikonę w obszarze powiadomień na pasku zadań. (Windows [®]) Jeśli zaznaczysz pole wyboru Załaduj program Staus Monitor przy uruchamianiu, program Status Monitor będzie uruchamiać się automatycznie za każdym razem po włączeniu komputera.	 Zielony kolor ikony oznacza normalny tryb gotowości do pracy. Żółty kolor ikony oznacza ostrzeżenie. Čcerwony kolor ikony oznacza, że wystąpił błąd. Szary kolor ikony oznacza, że urządzenie pracuje w trybie offline. Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dostęp do witryny rozwiązywania problemów firmy Brother.
Korzystanie z wyświetlacza LCD Mało toneru	 Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższej tabeli. Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu
	Podręcznik Użytkownika Online:Komunikaty o błędach i konserwacji lub patrz: Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów w Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com.

Komunikaty o błędach i konserwacji

Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione w tabeli.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Bęben ! Drut koronowy w zespole bębna wymaga wyczyszczenia.		Oczyść drut koronowy w zespole bębna. Podręcznik Użytkownika Online: Czyszczenie drutu koronowego Jeśli problem nie zniknie, wymień zespół bebna na nowy
	Zespół bębna lub zespół kasety z tonerem i bębna nie jest zainstalowany prawidłowo.	Zdemontuj zespół bębna, wymontuj kasetę z tonerem z zespołu bębna, a następnie włóż kasetę z tonerem z powrotem do zespołu bębna. Zainstaluj ponownie zespół bębna w urządzeniu.
Błąd wkładu	Kaseta z tonerem nie jest zainstalowana prawidłowo.	Wyjmij zespół kasety z tonerem i bębna. Wyjmij kasetę z tonerem i ponownie włóż ją do zespołu bębna. Ponownie zainstaluj zespół kasety z tonerem i bębna w urządzeniu. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Brak papieru	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	 Uzupełnij papier w tacy papieru. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. Nie przepełniaj tacy papieru.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak papieru MP	W podajniku wielofunkcyjnym brakuje	Wykonaj jedną z następujących czynności:
	papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony w podajniku wielofunkcyjnym.	 Uzupełnij papier w podajniku wielofunkcyjnym. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
		 Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
Brak papieru Pl	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy	Wykonaj jedną z następujących czynności:
Brak papieru P2	papieru.	 Uzupełnij papier na tacy papieru
Brak papieru P4		wskazanej na ekranie LCD. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
		 Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
		Nie przepełniaj tacy papieru.
Brak toneru	Kaseta z tonerem lub zespół kasety z tonerem i bębna nie są prawidłowo zainstalowane.	Wyjmij zespół kasety z tonerem i bębna. Wyjmij kasetę z tonerem z zespołu bębna i ponownie zainstaluj kasetę z tonerem w zespole bębna. Ponownie zainstaluj zespół kasety z tonerem i bębna w urządzeniu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień kasetę z tonerem na nową.
Brak zesp.bębna Zainstaluj zespół bębna.	Zespół bębna nie jest zainstalowany prawidłowo.	Zainstaluj ponownie zespół toneru i bębna.
Duże zużycie bębna	Zespół bębna jest bliski zużycia.	Należy zamówić nowy zespół bębna zanim na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat Wymień bęben.
Mało toneru	Jeśli na ekranie LCD wciąż jest wyświetlany ten komunikat, nadal można drukować. Kończy się okres eksploatacji toneru.	Zamów nowy toner teraz, aby być przygotowanym, gdy na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat Wymień toner.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Nie pod. pap. T2 Nie pod. pap. T3 Nie pod. pap. T4	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru wskazaną na wyświetlaczu LCD i usuń cały zacięty papier.
Wymień bęben	Czas wymienić zespół bębna.	Wymień zespół bębna na nowy.
	Licznik zespołu bębna nie został zresetowany po zainstalowaniu nowego bębna.	Zresetuj licznik zespołu bębna. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do nowego zespołu bębna.
Wymień toner	Skończył się okres eksploatacji toneru. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania.	Wymień kasetę z tonerem na nową.
Zac. druku obustr.	Papier jest zakleszczony w tacy dwustronnej lub wewnątrz pokrywy tylnej.	Wyjmij tacę dwustronną i otwórz tylną pokrywę, aby usunąć cały zacięty papier.
Zac. podajn. MP	Papier jest zablokowany w podajniku wielofunkcyjnym.	Usuń cały zacięty papier z wnętrza i z okolic podajnika wielofunkcyjnego. Naciśnij Go (Idź) .
Zac. w podajn.1	Papier jest zacięty we	Wyciągnij tacę papieru wskazaną na wyświetlaczu LCD i usuń cały zacięty
Zac. w podajn.2	wskazanej tacy papieru.	
Zac. w podajn.3		
Zac. w podajn.4		
Zac. wewn.	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Otwórz przednią pokrywę, wyjmij toner i zespół bębna, a następnie usuń cały zacięty papier. Zamknij przednią pokrywę.
Zac. z tyłu	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	Otwórz pokrywę nagrzewnicy i usuń cały zacięty papier. Zamknij pokrywę nagrzewnicy.

Zacięcia papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.



Komunikaty o błędach:

- 1. Zacięcie z tyłu
- 2. Zacięcie w podajniku dwustronnym
- 3. Zacięcie w tacy
- 4. Zacięcie w środku

Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego

Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące informacje:

- Podręcznik Użytkownika Online: Wydrukuj Raport WLAN
- Podręcznik szybkiej obsługi: Zmień metodę konfiguracji sieci bezprzewodowej

Załącznik

Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother

Przy ustawianiu niektórych opcji, takich jak klucz sieciowy, należy wprowadzić znaki za pomocą urządzenia:

- Przytrzymaj lub kilkukrotnie naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać znak z poniższej listy: 0123456789abcdefghijkImnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(spacja)!"#\$ %&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Naciśnij OK, gdy wyświetlany jest żądany znak lub symbol, a następnie wprowadź kolejny znak.
- Naciśnij Back (Wstecz), aby usunąć błędnie wprowadzone znaki.

Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013

Zużycie energii Czuwanie w sieci ¹	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
	Około 1,3 W	Około 1.4 W	Około 1,8 W

1 Wszystkie porty sieciowe aktywowane i połączone

Jak włączyć/wyłączyć funkcję bezprzewodowej sieci LAN

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania opcji [Sieć] > [WLAN] > [WLAN wł.] > [Wł.] lub [Wył].

Drukowanie za pomocą urządzenia mobilnego

Program Brother iPrint&Scan umożliwia korzystanie z funkcji urządzenia Brother bezpośrednio z urządzenia mobilnego, bez użycia komputera. Pobierz *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania)* ze strony: solutions.brother.com/manuals.



Materiały eksploatacyjne

Toner i zespół bębna stanowią dwa odrębne podzespoły.

Jeśli elementy eksploatacyjne, np. toner lub beben, wymagają już wymiany, na panelu sterowania urządzenia lub w programie Status Monitor zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dla danego urządzenia, odwiedź witrynę internetową pod adresem http://www.brother.com/original/index.html lub skontaktui sie z lokalnym dystrybutorem firmy Brother.

Materiały eksploatacyj ne	Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
Toner	Toner standardowy: TN-3430	Około 3 000 stron ¹ 2	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Toner o dużej wydajności: TN-3480	Około 8 000 stron ¹ 2	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Toner o bardzo dużej wydajności: TN-3512	Około 12 000 stron 1 2	HL-L6250DN
Zespół bębna	DR-3400	Około 30 000 stron / 50 000 stron 3	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

1 Przeciętna deklarowana wydajność toneru jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.

- ² Arkusze jednostronne w formacie A4 lub Letter
- 3 Około 30 000 stron przy założeniu 1 strony na pracę oraz 50 000 przy założeniu 3 stron na pracę [strony formatu A4/ Letter zadrukowane jednostronnie]. Na liczbę stron mogą wpływać różnorodne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.

Jeśli korzystasz z systemu Windows[®], kliknij dwukrotnie ikonę Brother CreativeCenter na

pulpicie, aby uzyskać dostęp do naszej BEZPŁATNEJ strony internetowej, będącej źródłem zasobów pomagających w łatwym tworzeniu i drukowaniu dostosowanych materiałów do użytku firmowego i domowego z zastosowaniem zdjęć, tekstu i kreatywności.

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do witryny Brother CreativeCenter pod adresem:

http://www.brother.com/creativecenter





Odwiedź naszą witrynę internetową <u>www.brother.com</u>





D005L2001-00 POL Wersja 0