

# Podręcznik użytkownika





# HP LaserJet Pro 500 MFP M521

Podręcznik użytkownika

#### Prawa autorskie i licencja

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są gwarancje wyrażone w formie oświadczeń dołączonych do tych produktów i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek braki techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 2, 4/2013

Numer katalogowy: A8P80-90924

#### Znaki handlowe

Adobe<sup>®</sup>, Acrobat<sup>®</sup> i PostScript<sup>®</sup> są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/ regionach. iPod jest znakiem towarowym formy Apple Computer Inc. iPod służy do kopiowania materiału dozwolonego lub na zasadach określonych przez posiadacza praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Bluetooth jest znakiem handlowym należącym do jego właściciela i wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na zasadzie licencji.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.

UNIX<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji The Open Group.

# Spis treści

1	Wprowadzenie	1
	Porównanie urządzeń	2
	Widoki urządzenia	4
	Widok urządzenia z przodu	4
	Widok produktu z tyłu	5
	Porty interfejsów	6
	Numer seryjny i numer modelu — położenie	6
	Panel sterowania	8
	Układ panelu sterowania	8
	Ekran główny panelu sterowania	9
	System pomocy panelu sterowania	10
	Drukowanie raportów urządzenia	11
2	Ścieżki papieru	13
	Obsługiwane formaty papieru	14
	Obsługiwane rodzaje papieru	16
	Podajnik 1	17
	Pojemność podajnika i orientacja papieru	17
	ładowanie podajnika 1	18
	Podajnik 2 i opcjonalny Podajnik 3	20
	Pojemność podajnika i orientacja papieru	20
	Włóż nośnik do podajnika 2 i 3 (dodatkowego)	20
	Używanie opcji odbioru papieru	23
	Kierowanie wydruku do standardowego pojemnika wyjściowego	23
	Kierowanie wydruku do tylnego pojemnika wyjściowego	23
3	Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria	25
	Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych	26
	Polityka firmy HP odnośnie do materiałów eksploatacyjnych innych producentów	27
	Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom	28
	Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem	29

	Włączanie lub wyłączanie ustawienia Przy bardzo niskim	29
	Części do samodzielnej naprawy przez klienta	31
	Akcesoria	33
	Kaseta z tonerem	34
	Widok kasety z tonerem	34
	Informacje na temat toneru	34
	Utylizacja kasety z tonerem	35
	Przechowywanie kaset z tonerem	35
	Polityka firmy HP w stosunku do kaset z tonerem innych producentów	35
	Wymień kasetę z tonerem	35
4	Drukowanie	39
	Obsługiwane sterowniki druku (Windows)	40
	HP Universal Print Driver (UPD)	41
	Tryby instalacji sterownika UPD	41
	Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows)	42
	Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania	42
	Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu	42
	Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania	43
	Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia	43
	Zmiana ustawień zadania drukowania (Max OS X)	44
	Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania	44
	Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu	44
	Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania	45
	Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia	45
	Zadania drukowania w systemie Windows	46
	Używanie skrótu drukowania (Windows)	46
	Tworzenie skrótu drukowania (Windows)	47
	Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows)	50
	Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows)	52
	Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows)	56
	Wybór orientacji strony (Windows)	58
	Wybór rodzaj papieru (Windows)	59
	Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows)	62
	Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows)	65
	Tworzenie broszur (Windows)	66
	Wybór formatu papieru (Windows)	68
	Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows)	68
	Drukowanie znaków wodnych (Windows)	69
	Anulowanie zadania drukowania (Windows)	70
	Zadania drukowania w systemie Mac OS X	71

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)
Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)
Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)
Wybór orientacji strony (Mac OS X)73
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X)74
Drukowanie okładki (Mac OS X)74
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X)
Tworzenie broszur (Mac OS X)74
Wybór formatu papieru (Mac OS X) 75
Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X)
Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X)75
Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X)76
Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej 77
Korzystanie z usługi HP ePrint
Używanie AirPrint
Drukowanie z urządzenia USB 80

5	Kopiowanie	81
	Określenie nowych domyślnych ustawień kopiowania	82
	Przywracanie domyślnych ustawień kopiowania	83
	Tworzenie jednej kopii	84
	Wykonywanie wielu kopii	85
	Kopiowanie wielostronicowego oryginału	86
	Kopiowanie dokumentów tożsamości	87
	Sortowanie zlecenia kopiowania	88
	Kopiowanie po obu stronach (dwustronne)	89
	Automatyczne kopiowanie obu stron	89
	Ręczne kopiowanie po obu stronach	90
	Zmniejszanie lub powiększanie kopii	91
	Optymalizacja jakości kopiowania	92
	Zmiana jasności kopii	
	Kopiowanie w trybie roboczym	
	Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru specjalnego na potrzeby kopiowania	95
6	Skanowanie	97
		00

Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (system Windows)	98
Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (Mac OS X)	99
Skanowanie na dysk flash USB 1	100

101
101
101
103
104
105
105
105
106

7	Faksowanie	107
	Konfiguracja urządzenia do faksowania	
	Podłączanie portu faksu do linii telefonicznej	108
	Podłączanie urządzeń dodatkowych	108
	Konfigurowanie faksu do współpracy z automatyczną sekretarką	109
	Konfiguracja faksu do współpracy z telefonem wewnętrznym	110
	Konfiguracja autonomicznego faksu	111
	Skonfigurowanie ustawienia godziny, daty i nagłówka faksu	111
	Skorzystaj z panelu sterowania, aby ustawić godzinę faksu, datę i	
	nagłówek	111
	Ustawianie godziny, daty i nagłówka faksu za pomocą Kreatora konfig	juracji
	taksu HP (Windows)	112
	Korzystanie z książki teletonicznej	113
	Tworzenie i edycja kodów szybkiego wybierania	113
	Tworzenie i edycja kodów wybierania grupowego	113
	Usuwanie kodów szybkiego wybierania	114
	Usuwanie kodów wybierania grupowego	114
	Konfigurowanie ustawień wysyłania faksu	115
	Ustawianie specjalnych symboli wybierania i opcji	115
	Ustawianie prefiksu wybierania	115
	Ustawianie wykrywania sygnału wybierania	116
	Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru	116
	Ustawianie opcji automatycznego ponownego wybierania numeru	116
	Ustawianie jasności/przyciemnienia i rozdzielczości	117
	Konfiguracja domyślnego ustawienia jasności/przyciemnienia (kontras	tu)117
	Konfiguracja ustawień rozdzielczości	118
	Ustawianie kodów billingowych	118
	Konfigurowanie ustawień odbierania faksu	120
	Ustawianie funkcji przekazywania faksów	120
	Ustawianie trybu odbierania połączeń	121

Blokowanie i od	dblokowywanie numerów faksów	121
Ustawianie licz	by sygnałów dzwonka przed odebraniem	122
Ustawianie dzw	vonienia dystynktywnego	123
Korzystanie z fu	unkcji automatycznego zmniejszania faksów przychodzących	123
Konfiguracja us	tawień ponownego drukowania faksów	124
Ustawianie głoś	śności dźwięków faksu	124
Ustav	wianie głośności alarmu, linii telefonicznej i dzwonka	124
Ustawianie ozn	aczania odebranych faksów	125
Konfiguracja fu	nkcji odbioru prywatnego	125
Ustawianie pobierania fal	‹sów	125
Korzystanie z faksu		127
Obsługiwane p	rogramy faksu	127
Anulowanie fak	SU	127
Anul	owanie bieżącego faksu	128
Anul	owanie oczekujących zadań faksowania	128
Usuwanie faksć	w z pamięci	128
Używanie faksu	א systemach DSL, PBX lub ISDN	128
DSL .		129
PBX .		129
ISDN	1	129
Używanie faksu	ν w systemie VoIP	129
Pamięć faksu ni	e ulega utracie w przypadku zaniku zasilania	130
Kwestie bezpied linii telefoniczny	czeństwa związane z podłączaniem sieci wewnętrznych do publicznycl ych	h 130
Faksowanie za	pomocą skanera płaskiego	130
Wysyłanie faks	ów z podajnika dokumentów	131
Korzystanie z k	odów szybkiego wybierania i kodów wybierania grupowego	132
Wysyłanie faks	u za pomocą oprogramowania (Windows)	132
Wysyłanie faks	u poprzez wybranie numeru z telefonu podłączonego do linii faksu	133
Wysyłanie faks	u z potwierdzeniem	134
Ustawienie opó	źnienia wysyłania faksu	134
Wysyłanie faks	u złożonego z dokumentu elektronicznego i papierowego	136
Korzystanie z k	odów dostępu, kart kredytowych i kart telefonicznych	136
Wysy	yłanie faksów za granicę	136
Drukowanie fak	(SU	137
Pono	wne drukowanie faksów	138
Auto	matyczne drukowanie obu stron odebranych faksów	139
Druk	owanie zapisanego faksu w przypadku włączonej funkcji odbioru ratnego	139
Odbieranie fak	sów, gdy dźwięki faksu są słyszalne w połączeniu telefonicznym	140
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

8	Obsługa i konserwacja	141
	Użycie narzędzia HP Reconfiguration Utility do zmiany połączenia urządzenia (Windows)	142
	Konfigurowanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP	143
	Korzystanie aplikacji dostępnych w ramach Usług sieciowych HP	144
	Konfigurowanie ustawień sieci IP	145
	Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki	145
	Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych	145
	Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia	145
	Zmiana nazwy urządzenia w sieci	146
	Ustawienia szybkości łącza i dupleksu	147
	Przybornik urządzeń HP (Windows)	148
	HP Utility dla systemu Mac OS X	151
	Otwieranie aplikacji HP Utility	151
	Funkcje HP Utility	151
	Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin	152
	Ustawienia ekonomiczne	153
	Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode	153
	Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia	153
	Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania	154
	Funkcje zabezpieczeń urządzenia	155
	Blokowanie urządzenia	155
	Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia	155
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	156
	Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego	156
	Konfiguracja urządzenia do automatycznej aktualizacji oprogramowania	
	sprzęłowego	156
9	Rozwiązywanie problemów	157
	Lista kontrolna rozwiązywania problemów	158
	Krok 1: Sprawdzenie, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany	158
	Krok 2: Sprawdzanie połączenia przewodowego lub bezprzewodowego	158
	Krok 3: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błedach	150
	Krok 1: Sprawdzenie papieru	150
	Krok 5: Sprawdzenie popiero	150
	Krok 6: Tostowania funkcii drukowania	140
	Krok 7: Testowanie funkcji kopiowania	160
	Krok 8. Przetostuj funkcje folgu	140
	Krok O. Frzelesiuj julikcje juksu	140
	Krok 7. sprawazenie kasely z lonerem	10U
	Krok 10. Froba wystania zadania arukowania z komputera	101 121
	кток і і : эргаwazenie, czy urządzenie jest podłączone do sieci	101

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	162
System pomocy panelu sterowania	163
Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się	164
Urządzenie nie pobiera papieru	164
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru	164
Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy	/
papieru	165
Zapobieganie zacięciom papieru w podajnikach papieru	165
Usuwanie zacięć	166
Miejsca zacięć papieru	166
Usuń zacięty papier z podajnika dokumentów	167
Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wydruków	168
Usuwanie zacięć w podajniku 1	170
Usuwanie zacięć w podajniku 2 i 3 (dodatkowym)	172
Usuwanie zacięć z utrwalacza	176
Usuwanie zacięć papieru w obszarze dupleksera	178
Poprawianie jakości druku	181
Drukowanie dokumentu z innego programu	181
Ustawianie rodzaju papieru dla zadania drukowania	181
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)	181
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X)	182
Sprawdź stan kasety z tonerem	182
Drukowanie strony czyszczącej	182
Wizualne sprawdzenie kasety z tonerem	183
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania	183
Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP	183
Sprawdź środowisko pracy urządzenia	183
Sprawdź ustawienia trybu EconoMode	184
Używanie innego sterownika druku	184
Poprawianie jakości druku	186
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)	186
Sprawdzenie ustawień papieru	187
Optymalizacja dla tekstu lub obrazów	187
Kopiowanie od krawędzi do krawędzi	188
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów .	188
Poprawianie jakości skanowania	190
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)	190
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów .	191
Poprawianie jakości faksu	193
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)	193
Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych	194

Sprawdzenie ustawienia korekcji błędów	195
Wysłanie do innego urządzenia faksowego	195
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów	195
Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony	196
Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy	196
Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione	197
Urządzenie nie drukuje	197
Urządzenie drukuje bardzo wolno	198
Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB	199
Po podłączeniu napędu flash USB nie wyświetla się menu napędu flash USB	199
Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB	199
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu napędu flash USB	200
Rozwiązywanie problemów z faksowaniem	201
Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem	201
Wykonanie testu diagnostycznego faksu	203
Raport śledzenia faksu	204
Drukowanie raportu błędów faksu	204
Drukowanie wszystkich raportów faksu	204
Drukowanie pojedynczych raportów faksu	205
Ustawianie raportu błędów faksowania	205
Ustawianie trybu korekcji błędów faksu	205
Zmiana szybkości faksowania	206
Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem faksów	206
Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie	206
Pojawia się komunikat Błąd komunikacji	206
Brak s. centr	207
Pojawia się komunikat Faks zajęty	208
Pojawia się komunikat Brak sygnału odpowiedzi faksu	208
Zacięcie papieru w podajniku dokumentów	209
Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna	209
Błąd skanera	209
Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat Gotowe bez próby wysłania faksu	210
Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat "Zapisywanie strony 1"	
i nic się nie dzieje	210
Można odbierać faksy, ale nie można ich wysyłać	210
Urządzenie jest zabezpieczone hasłem	211
Nie można korzystać z funkcji faksu w panelu sterowania	211
Nie można korzystać z kodów szybkiego wybierania	211
Nie można korzystać z kodów grupowego wybierania	211

Odbieranie zarejestrowanego komunikatu o błędzie od operatora podczas	010
proby wysłania taksu	212
Nie można wystac taksu po podłączeniu teletonu do urządzenia	212
Kozwiązywanie problemow z odbieraniem faksow	213
Faks nie odpowiada	213
Faks ma dedykowaną linię teletoniczną	213
Do urządzenia jest podłączona automatyczna sekretarka	213
Ustawienie Iryb odbierania połączeń ma wartość Ręczny	214
Na linii taksu jest dostępna poczta głosowa	214
Urządzenie jest podłączone do usługi telefonii DSL	215
Urządzenie korzysta z faksu za pośrednictwem protokołu IP lub usługi telefonii VoIP	215
Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie	215
Nastąpi wyświetlenie komunikatu Nie wykryto faksu	215
Pojawia się komunikat Błąd komunikacji	216
Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna	216
Pojawia się komunikat Faks zajęty.	217
Faks jest odbierany, ale nie jest drukowany	217
Funkcja Odb. pryw. jest włączona	217
Nadawca odbiera sygnał zajętości	217
Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy	217
Jest używany rozdzielacz linii telefonicznej	218
Brak s. centr	218
Nie można wysłać lub odebrać faksu na linii PBX	218
Rozwiązywanie ogólnych problemów z faksowaniem	218
Wolne wysyłanie faksów	218
Niska jakość faksu	219
Faksy są obcięte lub drukowane na dwóch stronach	220
Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB	221
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową	222
Złe połączenie fizyczne	222
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia	222
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem	223
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji	
z siecią	223
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością	223
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane	223
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne	223
Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową	224
Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej	224
Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje	225

Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie zapory	225
Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe nie działa	225
Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego	226
Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN	226
Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych	226
Sieć bezprzewodowa nie działa	226
Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej	227
Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej	227
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows	228
Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki	228
Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie	228
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje	228
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X	230
Sterownik druku nie jest wyświetlany na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery .	230
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki	
i skanery	230
Sterownik druku nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery	230
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia	231
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery	231
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika druku	232
Usuwanie oprogramowania (Windows)	233
Usuwanie oprogramowania (Mac $OS X$ )	234
Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do poczty elektronicznej	235
Nie można połaczyć się z serwerem poczty elektronicznej	235
Wysłanie wiadomości email nie powiodło sie	235
Nie można skanować	235
Pozwiązywania problemów za skanowaniem do folderu sieciowago	233
Skanowania nia nowiadła sia	200 224
skullowullie lile powloulo się	230

ndeks
-------

# 1 Wprowadzenie

- Porównanie urządzeń
- <u>Widoki urządzenia</u>
- Panel sterowania
- Drukowanie raportów urządzenia

# Porównanie urządzeń

	M521dn		M521dw	
		A8P79A	A8P80A	
Obsługa papieru	Podajnik 1 (podajnik na 100 arkuszy)	$\checkmark$	~	
	Podajnik 2 (podajnik na 500 arkuszy)	<b>~</b>	~	
	Opcjonalny podajnik 3 (podajnik na 500 arkuszy)	~	~	
	Standardowy pojemnik wyjściowy (podajnik na 250 arkuszy)	<b>~</b>	~	
	Tylny pojemnik wyjściowy (na 50 arkuszy)	$\checkmark$	~	
	Automatyczne drukowanie dwustronne	<b>~</b>	~	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP (wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)	<b>~</b>	~	
	Windows Vista (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)	$\checkmark$	~	
	Windows 7 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)	<b>~</b>	<b>~</b>	
	Windows 2003 Server (wersja 32-bitowa z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszy), tylko sterowniki druku i skanowania	<b>~</b>	~	
	Windows 2008 Server (wersja 32-bitowa, 64-bitowa lub R2), tylko sterowniki druku i skanowania	*	~	
	Mac OS X w wersji 10.6.8 i nowszej	$\checkmark$	~	
Złącza	Port high-speed USB 2.0	$\checkmark$	×	
	Połączenie 10/100/1000 Ethernet LAN	$\checkmark$	~	
	Połączenie z siecią bezprzewodową		×	
Pamięć	256 MB pamięci RAM	<b>~</b>	×	
Wyświetlacz panelu sterowania	Kolorowy ekran dotykowy	<b>~</b>	~	

		M521dn	M521dw
		A8P79A	A8P80A
Drukuj	drukuje 40 stron na minutę na papierze A4 oraz 42 na papierze w formacie Letter;	<b>~</b>	$\checkmark$
	Funkcja drukowania z urządzenia USB (bez komputera)	~	¥
Kopiowanie	Kopiowanie do 20 stron na minutę	~	¥
	Kopiowanie w rozdzielczości 300 dpi (punktów na cal).	~	¥
	Podajnik dokumentów mieszczący 50 arkuszy z obsługą arkuszy o długości od 127 do 356 mm (5 do 14 cali) i szerokości od 127 do 216 mm (5 do 8,5 cala)	*	~
	Skaner płaski obsługuje arkusze o formacie maksymalnym 297mm (11,7 cala) długości i 215mm (8,5 cala) szerokości	✓	✓
	Automatyczne kopiowanie dwustronne	~	¥
Skanuj	Skanowanie czarno-białe z szyby z rozdzielczością maksymalną 1200 dpi	<b>~</b>	~
	Skanowanie w kolorze z podajnika dokumentów z rozdzielczością maksymalną 300 i 600 dpi z szyby		
	Automatyczne skanowanie dwustronne	$\checkmark$	×
	Skanowanie do wiadomości e- mail (oprogramowanie niewymagane)	*	<b>~</b>
	Skanowanie do folderu sieciowego (oprogramowanie niewymagane)	~	$\checkmark$
	Funkcja skanowania z urządzenia USB (bez komputera)	<b>~</b>	×
Faksowanie	V.34 z dwoma portami faksu RJ-11	~	¥

# Widoki urządzenia

- <u>Widok urządzenia z przodu</u>
- <u>Widok produktu z tyłu</u>
- <u>Porty interfejsów</u>
- Numer seryjny i numer modelu położenie

### Widok urządzenia z przodu



1	Automatyczny podajnik dokumentów
2	Pojemnik wyjściowy podajnika dokumentów
3	Port USB (do drukowania i skanowania bez komputera)
4	Panel sterowania z kolorowym graficznym ekranem dotykowym
5	Przycisk wł./wył.
6	Podajnik opc. 3
7	Podajnik 2
8	Podajnik 1
9	Przycisk zwalniania przednich drzwiczek (dostęp do kasety z tonerem)
10	Przedłużenie pojemnika wyjściowego dla długiego papieru
11	Standardowy pojemnik wyjściowy
12	Uchwyt do podnoszenia pokrywy skanera

### Widok produktu z tyłu



### Porty interfejsów

1	Gniazdo linki zabezpieczającej
2	Port sieci lokalnej LAN typu Ethernet (RJ-45)
3	Port drukowania USB 2.0 Hi-Speed
4	Port "telefon" do podłączania telefonu wewnętrznego, automatycznej sekretarki lub innego urządzenia
5	Port "faks" do podłączania linii telefoniczno-faksowej do urządzenia

### Numer seryjny i numer modelu – położenie

Numer seryjny i numer modelu znajduje się na nalepce identyfikacyjnej umieszczonej z tyłu urządzenia. Znajdują się one także po wewnętrznej stronie drzwiczek przednich. Numer seryjny zawiera informacje o kraju/regionie pochodzenia, wersji urządzenia, kodzie produkcji i numerze produkcji urządzenia.

Nazwa modelu	Numer modelu
M521dn	A8P79A
M521dw	A8P80A

## Panel sterowania

- <u>Układ panelu sterowania</u>
- Ekran główny panelu sterowania
- System pomocy panelu sterowania

### Układ panelu sterowania



1	Wyświetlacz z ekranem dotykowym	Dostęp do funkcji urządzenia i jego aktualnego stanu.
2	Przycisk i kontrolka Pomocy	Dostęp do systemu pomocy Panelu sterowania.
3	Strzałka w prawo i kontrolka	Przenosi kursor w prawo lub wyświetla kolejny ekran na wyświetlaczu.
		<b>UWAGA:</b> Ten przycisk świeci się tylko wtedy, gdy tej funkcji można użyć na aktualnym ekranie.
4	Przycisk i kontrolka Anuluj	Kasuje ustawienia, anuluje bieżące zadania lub zamyka aktywne okno.
		<b>UWAGA:</b> Ten przycisk świeci się tylko wtedy, gdy tej funkcji można użyć na aktualnym ekranie.
5	Kontrolka połączenia bezprzewodowego	Sieć bezprzewodowa jest włączona. Kontrolka miga, gdy urządzenie nawiązuje połączenie z siecią bezprzewodową.
6	kontrolka ostrzeżenia	Informuje o wystąpieniu problemu z urządzeniem.
7	Kontrolka gotowości	Informuje o gotowości urządzenia.
8	Przycisk i kontrolka Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
		<b>UWAGA:</b> Ten przycisk świeci się tylko wtedy, gdy tej funkcji można użyć na aktualnym ekranie.

9	Strzałka w lewo i kontrolka	Przenosi kursor o w lewo.
		<b>UWAGA:</b> Ten przycisk świeci się tylko wtedy, gdy tej funkcji można użyć na aktualnym ekranie.
10	Przycisk i kontrolka Ekranu głównego	Dostęp do ekranu głównego. <b>UWAGA:</b> Ten przycisk świeci się tylko wtedy, gdy tej funkcji można użyć na aktualnym ekranie.

### Ekran główny panelu sterowania

Na ekranie głównym można uzyskać dostęp do funkcji urządzenia. Na ekranie jest wyświetlany również stan urządzenia.

**UWAGA:** W zależności od konfiguracji urządzenia funkcje na ekranie głównym mogą się różnić. W niektórych językach ich układ może być również odwrócony.



1	Przycisk Usługi sieci Web 🕥	Szybki dostęp do Usług sieciowych HP, w tym HP ePrint.
		HP ePrint to narzędzie umożliwiające drukowanie dokumentów z wykorzystaniem urządzenia obsługującego pocztę e-mail, wysyłającego je na adres e-mail urządzenia.
2	Przycisk Konfiguracja 💦	Dostęp do menu głównego
3	Przycisk Bezprzewodowe ( <sub>N</sub> ) (tylko modele bezprzewodowe).	Dostęp do menu sieci bezprzewodowej i informacji o stanie tej sieci. UWAGA: Po połączeniu się z siecią bezprzewodową ikona ta zmieni się w grupę pasków informujących o sile sygnału.
4	Przycisk Sieć (tylko dla urządzeń podłączonych do sieci)	Dostęp do ustawień i informacji sieciowych. Na ekranie ustawień sieciowych można wydrukować stronę Podsumowanie sieci.
5	Przycisk Informacje 🕦	Informacje o stanie urządzenia. Na ekranie podsumowania stanu można wydrukować stronę Raport konfiguracji.

6	Przycisk Materiały eksploatacyjne 👿	Informacje o stanie materiałów eksploatacyjnych. Na ekranie podsumowania materiałów eksploatacyjnych można wydrukować stronę Stan materiałów.
7	Przycisk Faks	Dostęp do funkcji Faks.
8	Przycisk Aplikacje	Dostęp do menu Aplikacje pozwalający na bezpośrednie drukowanie z aplikacji internetowych, pobranych ze strony HP ePrintCenter, dostępnej pod adresem <u>www.hpeprintcenter.com</u> .
9	Stan urządzenia	Określa czy urządzenie jest gotowe do realizacji zadania.
10	Przycisk Skanowanie	Dostęp do funkcji skanowania.
11	Przycisk Kopia	Dostęp do funkcji kopiowania.
12	Przycisk USB	Szybki dostęp do gniazda USB (umożliwia drukowanie i skanowanie bez udziału komputera)

#### System pomocy panelu sterowania

Urządzenie posiada wbudowany system pomocy, wyjaśniający sposób użycia każdego ekranu. Aby otworzyć system pomocy, dotknij przycisku Pomoc ? w prawym górnym rogu ekranu.

W przypadku niektórych ekranów uruchomienie pomocy powoduje otwarcie ogólnego menu, umożliwiającego wyszukanie określonych tematów. Nawigację po strukturze tego menu umożliwiają przyciski dotykowe w menu.

Na niektórych ekranach pomocy znajdują się animacje, które ułatwiają wykonywanie procedur, takich jak usuwanie zacięć.

W przypadku ekranów zawierających ustawienia dla poszczególnych zadań, pomoc otwiera temat zawierający wyjaśnienie opcji dla tego ekranu.

Jeśli urządzenie powiadomi o błędzie lub ostrzeżeniu, dotknij przycisku Pomoc ?, aby wyświetlić komunikat z opisem problemu. Komunikat ten zawiera także instrukcje pozwalające rozwiązać problem.

## Drukowanie raportów urządzenia

W menu Raporty można wydrukować kilka stron informacyjnych na temat urządzenia.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij przycisku Raporty.
- 3. Dotknij nazwę raportu, który chcesz wydrukować.

Pozycja menu	Opis
Strona demonstracyjna	Drukowanie strony przedstawiającej jakość druku
Struktura menu	Powoduje drukowanie mapy układu menu panelu sterowania. Lista zawiera aktywne ustawienia poszczególnych menu.
Raport konfiguracji	Drukowanie listy wszystkich ustawień urządzenia. W tym informacje dotyczące sieci, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci.
Stan materiałów	Powoduje wydrukowanie stanu poszczególnych kaset z tonerem, w tym:
	<ul> <li>Szacunkowa wartość procentowa pozostałego czasu eksploatacji kasety</li> </ul>
	• Pozostało stron (w przybliżeniu)
	Numery katalogowe kaset z tonerem firmy HP
	Liczba wydrukowanych stron
Podsumowanie sieci	Drukowanie listy wszystkich ustawień sieciowych urządzenia.
Strona zużycia	Drukowanie listy stron PCL 5, PCL 6 i PS, stron zaciętych lub błędnie pobranych przez urządzenie wraz z liczbą stron, a także drukowanie raportów z liczbą stron
Lista czcionek PCL	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL
Lista czcionek PS	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PostScript (PS)
Lista czcionek PCL6	Powoduje wydrukowanie listy zainstalowanych czcionek PCL6
Strona serwisowa	Powoduje wydrukowanie raportu serwisowego
Wydrukuj stronę z informacjami o jakości	Wydruk strony ułatwiającej rozwiązanie problemów z jakością druku

# 2 Ścieżki papieru

- Obsługiwane formaty papieru
- <u>Obsługiwane rodzaje papieru</u>
- <u>Podajnik 1</u>
- <u>Podajnik 2 i opcjonalny Podajnik 3</u>
- <u>Używanie opcji odbioru papieru</u>

## Obsługiwane formaty papieru

**UWAGA:** Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, przed drukowaniem należy wybrać odpowiedni format i rodzaj papieru w sterowniku druku.

#### Tabela 2-1 Obsługiwane formaty papieru

Format i wymiary	Podajnik 1	Podajnik 2 i opcjo- nalne podajniki na 500 arkuszy	Automatyczne drukowanie dwustronne
Letter	¥	<b>~</b>	<b>~</b>
216 x 279 mm			
Legal	<b>~</b>	<b>~</b>	✓
216 x 356 mm			
Executive	¥	<b>~</b>	
184 x 267 mm			
8,5 x 13 cali	¥	<b>~</b>	¥
216 x 330 mm			
A4	¥	×	✓
210 x 297 mm			
A5	<b>~</b>	×	
148 x 210 mm			
A6	×	×	
104 x 148 mm			
B5 (JIS)	¥	×	
182 x 257 mm			
16К	¥	<b>~</b>	
184 x 260 mm			
16К	¥	×	
197 x 273 mm			
Karta pocztowa (JIS)	¥		
100 x 148 mm			
Podwójna karta pocztowa (JIS)	¥	$\checkmark$	
200 x 148 mm			
Nietypowy	<b>~</b>		
76 x 127 mm do 216 x 356 mm			

Format i wymiary	Podajnik 1	Podajnik 2 i opcjo- nalne podajniki na 500 arkuszy	Automatyczne drukowanie dwustronne
Nietypowy		<b>~</b>	
105 x 148 mm to 216 x 356 mm			
Nietypowy			<b>~</b>
210 x 280 mm to 216 x 356 mm			
Koperta nr 10	$\checkmark$		
105 x 241 mm			
Koperta DL	$\checkmark$		
110 x 220 mm			
Koperta C5	$\checkmark$		
162 x 229 mm			
Koperta B5	$\checkmark$		
176 x 250 mm			
Koperta Monarch	$\checkmark$		
98 x 191 mm			

#### Tabela 2-1 Obsługiwane formaty papieru (ciąg dalszy)

# Obsługiwane rodzaje papieru

Pełną listę papierów produkcji firmy HP, które są obsługiwane przez to urządzenie, można znaleźć na stronie <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u>.

**UWAGA:** Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, przed drukowaniem należy wybrać odpowiedni format i rodzaj papieru w sterowniku druku.

#### Tabela 2-2 Obsługiwane rodzaje papieru

Rodzaj papieru	Podajnik 1	Podajnik 2 i opcjonalne podajniki na 500 arkuszy	Automatyczne drukowanie dupleksowe
Zwykły	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
HP EcoSMART	<b>~</b>	<b>~</b>	$\checkmark$
Lekki 60–74 g	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Średnio ciężki 96–110g	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Ciężki 111–130 g	$\checkmark$	$\checkmark$	
Bardzo ciężki 131–175 g	<b>~</b>		
Folia	$\checkmark$	<b>~</b>	$\checkmark$
Etykiety	$\checkmark$		
Firmowy	<ul> <li></li> </ul>	×	✓
Koperta	<b>~</b>		
Z nadrukami	<b>~</b>	<b>~</b>	$\checkmark$
Dziurkowany	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Kolorowy	✓	×	<b>~</b>
Dokumentowy	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Z makulatury	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Szorstki	<b>~</b>	<b>~</b>	

# Podajnik 1

- Pojemność podajnika i orientacja papieru
- <u>Ładowanie podajnika 1</u>

### Pojemność podajnika i orientacja papieru

Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajników. Górna krawędź stosu powinna znajdować się poniżej wskaźnika pełnego podajnika. Papier krótki/wąski i ciężki/błyszczący należy ładować do wysokości poniżej połowy względem wskaźnika pełnego podajnika.

Typ papieru	Charakterystyka techniczna	llość
Papier	Zakres:	Maksymalna wysokość stosu: 12 mm
	Od 60 g/m² do 220 g/m²	Odpowiednik wysokości stosu 100 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m²
Koperty	Od 75 g/m² do 90 g/m²	Do 10 kopert
Nalepki	0,10 do 0,14 mm grubości	Maksymalna wysokość stosu: 12 mm
Folie	0,10 do 0,14 mm grubości	Maksymalna wysokość stosu: 12 mm

#### Tabela 2-3 Pojemność podajnika 1

#### Tabela 2-4 Orientacja papieru w podajniku 1

Drukowanie jednostronne	Automatyczne drukowanie dwustronne i tryb alternatywnego papieru firmowego	Koperty
Drukiem w górę	Drukiem w dół	Drukiem w górę
Górna krawędź skierowana do urządzenia	Dolna krawędź skierowana do urządzenia	Krótki brzeg skierowany w stronę produktu.

## Ładowanie podajnika 1

1. Otwórz podajnik 1.



 Wyciągnij i rozłóż klapkę podtrzymującą papier.



 Załaduj papier do podajnika. Sprawdź, czy papier mieści się pod przytrzymywaczami na ogranicznikach i nie wystaje ponad wskaźniki załadowani

4. Przesuń boczne prowadnice do środka tak, aby lekko dotykały stosu papieru, nie wyginając go.



# Podajnik 2 i opcjonalny Podajnik 3

- Pojemność podajnika i orientacja papieru
- Włóż nośnik do podajnika 2 i 3 (dodatkowego)

### Pojemność podajnika i orientacja papieru

Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajników. Górna krawędź stosu powinna znajdować się poniżej wskaźnika pełnego podajnika. Papier krótki/wąski i ciężki/błyszczący należy ładować do wysokości poniżej połowy względem wskaźnika pełnego podajnika.

#### Tabela 2-5 Pojemność podajnika 2 i opcjonalnego podajnika 3

Typ papieru	Charakterystyka techniczna	llość
Papier	Zakres:	Odpowiednik wysokości stosu 500 arkuszy
	Od 60 g/m² do 130 g/m²	papieru o gramaturze /5 g/m²

#### Tabela 2-6 Orientacja papieru w podajniku 2 i opcjonalnym podajniku 3

Drukowanie jednostronne	Automatyczne drukowanie dwustronne i tryb alternatywnego papieru firmowego	Koperty
Drukiem w dół	Drukiem w górę	Koperty należy drukować wyłącznie z
Górna krawędź skierowana ku przodowi podajnika	Dolna krawędź skierowana ku przodowi podajnika	

### Włóż nośnik do podajnika 2 i 3 (dodatkowego)

**UWAGA:** Procedura wkładania papieru do podajnika 3 jest taka sama jak w przypadku drugiego podajnika. Na tej ilustracji widnieje tylko podajnik 2.

 Lekko podnieś podajnik i pociągnij, aby wyjąć go z urządzenia.

2. Naciśnij przycisk zwalniający na lewej prowadnicy i ustaw boczne prowadnice w położeniu odpowiadającym żądanej szerokości papieru.

 Naciśnij dźwignię na ograniczniku tylnym i ustaw go w położeniu odpowiadającym formatowi papieru.



- Załaduj papier do podajnika. Upewnij się, że papier leży płasko w podajniku we wszystkich czterech narożnikach i znajduje się poniżej wskaźników maksymalnej wysokości.
- <image>

5. Wsuń podajnik do urządzenia.
## Używanie opcji odbioru papieru

#### Kierowanie wydruku do standardowego pojemnika wyjściowego

Standardowy pojemnik wyjściowy odbiera papier stroną zadrukowaną do dołu, w prawidłowej kolejności. Tego pojemnika należy używać do obsługi większości zadań drukowania, w tym folii transparentnej. Przed użyciem standardowego pojemnika wyjściowego należy zamknąć tylny pojemnik wyjściowy. Aby uniknąć zacięć papieru, podczas drukowania nie należy otwierać ani zamykać tylnego pojemnika wyjściowego.

Standardowy pojemnik wyjściowy mieści do 250 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>.

#### Kierowanie wydruku do tylnego pojemnika wyjściowego

Jeśli tylny pojemnik wyjściowy jest otwarty, urządzenie zawsze kieruje do niego wydruk. Papier odbierany w tym pojemniku jest układany wydrukiem do góry, z ostatnią stroną na górze (w odwrotnej kolejności).

Tylny pojemnik wyjściowy mieści do 50 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>.

Wydruki kierowane z podajnika 1 do tylnego pojemnika wyjściowego przechodzą prostą ścieżką papieru. Otwarcie tylnego pojemnika wyjściowego może zwiększyć wydajność w przypadku drukowania na następujących materiałach:

- koperty,
- Etykiety
- papier małego, nietypowego formatu,
- karty pocztowe;
- papier o gramaturze większej niż 120 g/m<sup>2</sup>.

Aby otworzyć tylny pojemnik wyjściowy, złap uchwyt umieszczony na górze pojemnika. Pociągnij pojemnik w dół do kąta 45° i wyciągnij przedłużenie pojemnika.



**UWAGA:** Otwarcie tylnego pojemnika wyjściowego powoduje, że duplekser i górny pojemnik wyjściowy stają się niedostępne. Aby uniknąć zacięć papieru, podczas drukowania nie należy otwierać ani zamykać tylnego pojemnika wyjściowego.

# 3 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria

- Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych
- Polityka firmy HP odnośnie do materiałów eksploatacyjnych innych producentów
- <u>Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom</u>
- Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem
- <u>Części do samodzielnej naprawy przez klienta</u>
- <u>Akcesoria</u>
- Kaseta z tonerem

# Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych

Oryginalne kasety z tonerem i papier firmy HP	www.hp.com/go/suresupply
Zamawianie oryginalnych części i akcesoriów firmy HP	www.hp.com/buy/parts
Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia	Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.

## Polityka firmy HP odnośnie do materiałów eksploatacyjnych innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset z tonerem innych producentów, zarówno nowych, jak i z odzysku.

**UWAGA:** W przypadku drukarek HP używanie kaset z tonerem ponownie napełnianych lub pochodzących od innego producenta nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku gdy awaria lub uszkodzenia spowodowane będą stosowaniem kasety z tonerem innego producenta lub kasety ponownie napełnianej, firma HP pobierze za naprawę urządzenia sumę zgodną ze standardowymi stawkami dotyczącymi czasu naprawy i użytych materiałów.

## Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom

Przejdź do witryny <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>, jeśli po zainstalowaniu kasety z tonerem HP na panelu sterowania zostanie wyświetlona informacja, że nie jest ona oryginalna. Firma HP pomoże ustalić, czy kaseta jest oryginalnym produktem firmy HP, i podjąć kroki zmierzające do rozwiązania problemu.

Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy HP, jeśli występują następujące objawy:

- Strona stanu materiałów wskazuje, że zainstalowano materiały producenta innego niż HP.
- Kaseta z tonerem jest źródłem wielu problemów.
- Kaseta wygląda inaczej niż zazwyczaj (na przykład opakowanie różni się od oryginalnego opakowania firmy HP).

## Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem

**Niski poziom czarnego tonera**: Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. Kasety z tonerem nie trzeba jeszcze wymieniać.

**Bardzo niski poziom czarnego tonera**: Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie bardzo niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana kasety z tonerem nie jest jeszcze konieczna.

Jeśli poziom napełnienia kasety HP tonerem będzie bardzo niski, gwarancja HP Premium Protection Warranty na tę kasetę wygaśnie.

Można zmienić sposób, w który urządzenie reaguje na fakt osiągnięcia przez materiały stanu Bardzo niski. Nie ma konieczności ponownego określania tych ustawień po zainstalowaniu nowej kasety z tonerem.

#### Włączanie lub wyłączanie ustawienia Przy bardzo niskim

Ustawienia domyślne można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Nie ma potrzeby ponownego ich włączania po zainstalowaniu nowej kasety z tonerem.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 💫.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Ustawienia systemowe
  - Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
  - Kaseta z czarnym tonerem
  - Ustawienia poziomu bardzo niskiego
- 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  - Jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o niskim poziomie toneru w kasecie, ale urządzenie ma kontynuować drukowanie, zaznacz opcję Kontynuuj.
  - Jeśli chcesz, aby urządzenie przerywało drukowanie (w tym drukowanie faksów) do czasu wymiany kasety z tonerem, wybierz opcję Stop.
  - Wybierz opcję Monit, aby urządzenie przerywało drukowanie (w tym drukowanie faksów) i wyświetlało monit o wymianę kasety z tonerem. Można potwierdzić przeczytanie monitu i kontynuować drukowanie. Opcją konfigurowalną dla użytkownika w tym urządzeniu jest "Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never" (Przypomnij mi za 100 stron, 200 stron, 300 stron, 400 stron lub nigdy). Ta opcja służy wygodzie użytkownika i nie jest wskazaniem, że te strony będą miały zadowalającą jakość.

Jeśli w urządzeniu została ustawiona opcja Stop, istnieje pewne ryzyko, że faksy nie zostaną wydrukowane po zainstalowaniu nowej kasety, jeśli po zatrzymaniu urządzenia odebrano więcej faksów niż można przechować w pamięci.

Jeśli w urządzeniu została ustawiona opcja Monit, istnieje pewne ryzyko, że faksy nie zostaną wydrukowane po zainstalowaniu nowej kasety, jeśli po wyświetleniu monitu o wymianę kasety drukującej odebrano więcej faksów niż można przechować w pamięci.

Jeśli poziom napełnienia kasety HP tonerem będzie **bardzo niski**, gwarancja HP Premium Protection Warranty na tę kasetę wygaśnie. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset, które wystąpią w trakcie używania kasety z tonerem firmy HP z opcją Kontynuuj przy bardzo niskim poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety z tonerem firmy HP.

## Części do samodzielnej naprawy przez klienta

Dostępne są następujące części do samodzielnego naprawy przez klienta.

- Części do samodzielnego montażu oznaczone słowem **Obowiązkowo** należy zainstalować samodzielnie. Ewentualnie można skorzystać z płatnej usługi montażu przez serwisanta HP. W ramach gwarancji na urządzenie firmy HP części takie nie są objęte pomocą techniczną u klienta ani nie można ich zwrócić do magazynu.
- Części do samodzielnego montażu oznaczone jako Opcjonalne mogą zostać bezpłatnie zainstalowane przez serwisanta HP na żądanie użytkownika w okresie gwarancji na urządzenie.

**WWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u>.

•			
Element	Opis	Do samodzielnego montażu	Numer katalogowy
Kaset z tonerem, pojemność standardowa	Zamienna kaseta z tonerem	Obowiązkowo	CE255-67901
Kaset z tonerem, duża pojemność	Zamienna kaseta z tonerem	Obowiązkowo	CE255-67902
Zespół kasety pojemnika 2	Zamienny podajnik 2	Obowiązkowo	RM1-8512-000CN
Kompletny podajnik na 500 arkuszy (opcjonalny podajnik 3)	Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy i instrukcje dotyczące instalacji	Obowiązkowo	CE530-69001
Zestaw konserwacyjny rolek podajnika dokumentów	Zamienna rolka podajnika dokumentów	Opcjonalnie	A8P79-65001
Zestaw konserwacyjny podkładki separującej podajnika dokumentów	Zamienna podkładka separująca do podajnika dokumentów	Opcjonalnie	A8P79-65010
Przewód zasilania 220 V $-$ 10 A	Przewód zamienny — Chiny	Obowiązkowo	8121-0943
Przewód zasilania 110 V — 13 A	Przewód zamienny — Tajwan	Obowiązkowo	8121-0964
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Korea, Unia Europejska	Obowiązkowo	8121-0731
Przewód zasilania 220 V — 6 A	Przewód zamienny — Indie	Obowiązkowo	8121-0564
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Wielka Brytania/Azja — Pacyfik	Obowiązkowo	8121-0739
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Australia/ Nowa Zelandia	Obowiązkowo	8121-0837
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Izrael	Obowiązkowo	8121-1004
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Dania	Obowiązkowo	8121-0733
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — RPA	Obowiązkowo	8121-0737
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Szwajcaria	Obowiązkowo	8121-0738
Przewód zasilania 110 V — 10 A	Przewód zamienny — Brazylia	Obowiązkowo	8121-1071

#### Tabela 3-1 Części do samodzielnej naprawy przez klienta

Element	Opis	Do samodzielnego montażu	Numer katalogowy
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Argentyna	Obowiązkowo	8121-0729
Przewód zasilania 220 V — 10 A	Przewód zamienny — Ameryka Południowa/Chile/Peru	Obowiązkowo	8121-0735
Przewód zasilania 220 V / 110 V	Przewód zamienny — Tajlandia/ Filipiny	Obowiązkowo	8121-0734
Przewód zasilania 110 V — 10 A	Przewód zamienny – Arabia Saudyjska/Inne	Obowiązkowo	8121-0740

Tabela 3-1 Części do samodzielnej naprawy przez klienta (ciąg dalszy)

## Akcesoria

Pozycja	Opis	Numer katalogowy
Opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy	Opcjonalny podajnik na dodatkowy papier	CE530A
Stojak MFP	Szafka, na której stawia się urządzenie.	CF338A
Kabel USB	Standardowy 2-metrowy kabel USB do podłączenia urządzenia	C6518A

### Kaseta z tonerem

- Widok kasety z tonerem
- Informacje na temat toneru
- Wymień kasetę z tonerem

#### Widok kasety z tonerem



#### Informacje na temat toneru

Pojemność	Numer kasety	Numer katalogowy
Wymienna czarna kaseta z tonerem o standardowej pojemności	55A	CE255A
Wymienna czarna kaseta z tonerem o wysokiej pojemności	55X	CE255X

Więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych znajduje się pod adresem <u>www.hp.com/go/</u> <u>learnaboutsupplies</u>.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsze informacje o materiałach eksploatacyjnych można znaleźć pod adresem: <a href="http://www.hp.com/support/limfpM521series">www.hp.com/support/limfpM521series</a>.

#### Utylizacja kasety z tonerem

Aby przekazać oryginalną kasetę z tonerem HP do utylizacji, zużytą kasetę z tonerem należy umieścić w opakowaniu, w którym znajdowała się nowa kaseta. Wysyłając zużyte materiały eksploatacyjne do firmy HP w celu utylizacji, należy użyć załączonej etykiety zwrotnej. Pełne informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji utylizacji dostarczonej z nowymi materiałami eksploatacyjnymi firmy HP.

#### Przechowywanie kaset z tonerem

Kasetę z tonerem należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem.

#### Polityka firmy HP w stosunku do kaset z tonerem innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset z tonerem innych producentów, zarówno nowych, jak i z odzysku.

**UWAGA:** Gwarancja i umowa serwisowa HP nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek używania kaset z tonerem innych producentów.

#### Wymień kasetę z tonerem

**OSTROŻNIE:** Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy usunąć go za pomocą suchej szmatki, a ubranie wyprać w zimnej wodzie. Gorąca woda powoduje utrwalanie toneru.

**UWAGA:** Informacje na temat recyklingu zużytych kaset z tonerem znajdują się na ich opakowaniach.

 Naciśnij przycisk zwalniania przednich drzwiczek.



**OSTROŻNIE:** Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut.

2. Otwórz przednie drzwiczki.

3. Usuń zużytą kasetę z tonerem z urządzenia.

 Wyjmij nową kasetę z tonerem z woreczka. Umieść zużytą kasetę z tonerem w opakowaniu w celu recyklingu.

 Aby rozprowadzić toner równomiernie po kasecie, złap ją kasetę za przód i tył i pokołysz delikatnie pięć lub sześć razy.

**OSTROŻNIE:** Nie wolno dotykać osłony ani powierzchni wałka.



6. Zdejmij taśmę zabezpieczającą z nowego toneru. Zutylizuj taśmę, korzystając ze zużytego pojemnika na toner.

 Umieść kasetę z tonerem zgodnie z prowadnicami znajdującymi się wewnątrz urządzenia i, korzystając z uchwytu, wsuń kasetę, aż zostanie pewnie osadzona.

8. Zamknij przednie drzwiczki.





## 4 Drukowanie

- Obsługiwane sterowniki druku (Windows)
- Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows)
- Zmiana ustawień zadania drukowania (Max OS X)
- Zadania drukowania w systemie Windows
- Zadania drukowania w systemie Mac OS X
- <u>Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej</u>
- Korzystanie z usługi HP ePrint
- <u>Używanie AirPrint</u>
- Drukowanie z urządzenia USB

## **Obsługiwane sterowniki druku (Windows)**

Sterowniki druki zapewniają dostęp do systemu drukowania urządzenia. Poniższe sterowniki druku dostępne są na stronie <u>www.hp.com/go/ljmfpM521series\_software</u>.

Sterownik HP PCL 6	•	Dostarczony jako domyślny sterownik na instalacyjnej płycie CD z oprogramowaniem. Sterownik ten jest instalowany automatycznie, jeśli nie wybrano innego.
	•	Zalecany dla wszystkich środowisk operacyjnych Windows
	•	Zapewnia ogólnie najlepszą prędkość i jakość druku oraz funkcje urządzenia dla większości użytkowników
	•	Przygotowany w sposób umożliwiający obsługę interfejsu GDI (Graphic Device Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej prędkości druku
	•	Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL5
Sterownik HP UPD PS	•	Zalecany przy drukowaniu w programach firmy Adobe® i innych programach z zaawansowanym interfejsem graficznym
	•	Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę czcionek PostScript flash
HP UPD PCL 5	•	Zalecany do ogólnych zadań drukowania w środowiskach biurowych z systemem Windows
	•	Zgodny z wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami HP LaserJet
	•	Najlepszy wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych firm lub oprogramowania użytkownika
	•	Najlepszy wybór dla środowisk heterogenicznych wymagających pracy urządzenia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
	•	Zaprojektowany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia obsługi wielu modeli urządzeń przez jeden sterownik
	•	Zalecany przy drukowaniu na różnych modelach urządzeń w mobilnym środowisku Windows
HP UPD PCL 6	•	Zalecane w przypadku drukowania we wszystkich systemach Windows
	•	Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników
	•	Dostosowany do wymagań interfejsu GDI (Graphic Device Interface) systemu Windows, zapewnia uzyskanie największej szybkości w systemach Windows
	•	Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL5

#### **HP Universal Print Driver (UPD)**

HP Universal Print Driver (UPD) dla systemu Windows to jeden sterownik, który zapewnia natychmiastowy dostęp do niemal wszystkich urządzeń HP LaserJet, w dowolnym miejscu, bez konieczności pobierania oddzielnych sterowników. Jest on oparty na sprawdzonej technologii sterowników druku firmy HP i został gruntownie sprawdzony przy użyciu wielu programów. To zaawansowane rozwiązanie działające non-stop.

Sterownik HP UPD komunikuje się bezpośrednio ze wszystkimi urządzeniami HP, zbiera informacje o ich konfiguracji, a następnie dostosowuje interfejs użytkownika w taki sposób, aby wyświetlić unikatowe funkcje dostępne w urządzeniu. Sterownik automatycznie włącza funkcje dostępne w urządzeniu, takie jak druk dwustronny czy zszywanie, eliminując konieczność ich ręcznego włączania.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę <u>www.hp.com/go/upd</u>.

Tryb tradycyjny		Aby użyć tego trybu, pobierz sterownik UPD z Internetu. Przejdź do strony www.hp.com/go/wja_firmware.
	٠	Tego trybu należy używać przy instalacji sterownika z przeznaczeniem dla jednego komputera.
	•	Współpracuje on z określonym urządzeniem.
	•	W przypadku tego trybu konieczna jest instalacja sterownika UPD oddzielnie w każdym komputerze i urządzeniu.
Tryb dynamiczny	•	Aby użyć tego trybu, pobierz sterownik UPD z Internetu. Przejdź do strony www.hp.com/go/wja_firmware.
	•	Tryb dynamiczny pozwala na instalację jednego sterownika drukarki, co umożliwia drukowanie na wielu podłączonych do sieci urządzeniach HP z dowolnego miejsca.
	•	Tego trybu należy używać przy instalacji sterownika UPD dla grupy roboczej.
	•	Nie należy korzystać z tego trybu w przypadku urządzeń podłączanych za pomocą USB.

#### Tryby instalacji sterownika UPD

## Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows)

- Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania
- Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu
- Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania
- Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

#### Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania

Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:

**UWAGA:** Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od wykorzystywanego programu.

- **Okno dialogowe Ustawienia strony**: Kliknij pozycję **Ustawienia strony** lub podobne polecenie w menu **Plik** używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmieniane w tym miejscu zastępują ustawienia wybrane w innych miejscach.
- Okno dialogowe Drukuj: Kliknij polecenie Drukuj, Ustawienia drukowania lub podobne polecenie w menu Plik aplikacji, w której pracujesz, aby otworzyć to okno dialogowe. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i zwykle nie wpływają na zmiany dokonane w oknie dialogowym Ustawienia strony.
- Okno dialogowe Właściwości drukarki (sterownik druku): Kliknij opcję Właściwości w oknie dialogowym Drukuj, aby otworzyć sterownik druku. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Właściwości drukarki zwykle nie wpływają na ustawienia określone w innej części oprogramowania do druku. Można w tym miejscu zmienić większość ustawień drukowania.
- Standardowe ustawienia sterownika druku: Domyślne ustawienia sterownika druku określają ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, chyba że ustawienia zostały zmienione w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukarki.
- Ustawienia panelu sterowania urządzenia: Ustawienia zmieniane za pomocą panelu sterowania urządzenia posiadają niższy stopień pierwszeństwa niż zmiany przeprowadzane w innych miejscach.

## Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu

Poszczególne czynności można wykonać również w inny sposób, lecz przedstawiona procedura jest najbardziej popularna.

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

#### Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania

1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (domyślny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Drukarki i faksy.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (klasyczny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

Windows Vista: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij Panel sterowania, a następnie Drukarki.

Windows 7: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki.

2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę tego urządzenia, a następnie wybierz polecenie **Preferencje** drukowania.

#### Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (domyślny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Drukarki i faksy.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (klasyczny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

Windows Vista: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij Panel sterowania, a następnie Drukarki.

Windows 7: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki.

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tego urządzenia, a następnie wybierz polecenie Właściwości lub Właściwości drukarki.
- 3. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.

## Zmiana ustawień zadania drukowania (Max OS X)

- Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania
- Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu
- Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania
- Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

#### Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania

Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:

**UWAGA:** Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od wykorzystywanego programu.

- Okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony): Aby otworzyć to okno dialogowe, puknij polecenie Page Setup (Ustawienia strony) lub inne podobne polecenie w menu File (Plik) używanego programu. Zmiany wprowadzone w tym miejscu mogą zastąpić ustawienia używane w innych programach.
- Okno dialogowe Drukuj: Kliknij pozycję Drukuj, Ustawienia strony lub podobne polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i nie zastępują ustawień wybranych o oknie dialogowym Ustawienia strony.
- Domyślne ustawienia sterownika drukarki: Domyślne ustawienia sterownika drukarki określają ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, chyba że ustawienia zostały zmienione w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukarki.
- Ustawienia panelu sterowania urządzenia: Ustawienia zmieniane za pomocą panelu sterowania drukarki posiadają niższy stopień pierwszeństwa niż zmiany przeprowadzane w innych miejscach.

# Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Kopie i strony. Otwórz listę rozwijaną menu, a następnie otwórz menu dla którego chcesz zmienić ustawienia druku.
- 4. Wybierz ustawienia drukowania dla każdego menu, które mają być zachowane na przyszłość.
- 5. Zmiana ustawień przypisanych do różnych menu

#### Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną menu, a następnie otwórz menu dla którego chcesz zmienić ustawienia druku.
- 4. Wybierz ustawienia drukowania dla każdego menu, które mają być zachowane na przyszłość.
- 5. W menu Wstępne ustawienia wybierz opcję Zapisz jako... i wpisz nazwę dla ustawienia.
- 6. Kliknij przycisk **OK**.

Ustawienia te zostaną zachowane w menu **Wstępne ustawienia**. Aby korzystać z nowych ustawień, wybierz opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem przy otwieraniu programu i drukowaniu.

#### Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia

- 1. W komputerze otwórz menu Apple , kliknij pozycję **Preferencje systemowe**, a następnie kliknij ikonę **Drukowanie i faks** lub **Drukuj i skanuj**.
- 2. Wybierz urządzenie po lewej stronie okna.
- 3. Kliknij przycisk **Opcje i materiały**.
- 4. Kliknij kartę Sterownik.
- 5. Skonfiguruj zainstalowane akcesoria.

## Zadania drukowania w systemie Windows

- <u>Używanie skrótu drukowania (Windows)</u>
- <u>Tworzenie skrótu drukowania (Windows)</u>
- Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows)
- <u>Reczne drukowanie po obu stronach (Windows)</u>
- Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows)
- Wybór orientacji strony (Windows)
- Wybór rodzaj papieru (Windows)
- Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows)
- Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows)
- <u>Tworzenie broszur (Windows)</u>
- Wybór formatu papieru (Windows)
- Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows)
- Drukowanie znaków wodnych (Windows)
- Anulowanie zadania drukowania (Windows)

#### Używanie skrótu drukowania (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.



Kliknij kartę Skróty klawiszowe. 3.

4. Wybierz jeden ze skrótów. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu.

> UWAGA: Po wybraniu skrótu zmienią się odpowiednie ustawienia na innych kartach sterownika druku.

5. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

Właściwości:	Witness Million	88 (ana 21)	- Dok	ument 🎫
Zaawansowan	Skróty klawiszowe	apier/jakość	Efekty	Wykończenie Usługi
Skrót drukowa wybrać za pom Skróty drukow	nia jest zbiorem zapisar Iocą jednego kliknięcia ania:	ych ustawień c	Irukowani	a, które można
	dzienne drukowanie			
Ec	o-drukowanie (Drukow	anie dwustronn	e)	Formaty papieru: 8,5 × 11 cale Letter ▼
Us	tawienia fabryczne			Zroaro papieru:     Wybór automatyczny     Liczba stron na arkusz:
En	velopes			1 strona na arkuszu
Dr	ukowanie broszury		l	Nie  Rodzaj papieru: Nieptreślonu
Ka	rton/Gruby			Orientacja papieru: Pionowa
Zapisz j	ako Us	ń 🛛 V	/yzeruj	
<b>(()</b>				Informacje Pornoc
				OK Anuluj
Właściwości:	AND INCOME.	the (Person (and))	- Dok	ument
Zaawansowane	Skróty klawiszowe	Papier/jakość	Efekty	Wykończenie Usługi
Skrót drukowa wybrać za pom	nia jest zbiorem zapisar iocą jednego kliknięcia	ych ustawień c	Irukowani	a, które można
Skróty drukow	ania:			
	dzienne drukowanie		-	

8,5 × 11 cale

Informacje... Pomoc OK Anuluj

Formaty papieru:

Rodzaj papieru Nieokreślony

Orientacja papieru: Pionowa

Wybór automatyczny Liczba stron na arkusz 1 strona na arkuszu Druk na obu stronach: Tak, odwróć

Letter Źródło papieru:

Ustawienia fabryczne

Drukowanie broszur

Zapisz jako... Usuń

Karton/Gruby

(Ø)

Drukari	ka			
Nazwa	н 🚔	BT RETURNED	-	Właś <u>c</u> iwości
Stan:	Bezczynna			Znaidź drukarke
Typ:	P - 10 10 10 - 10 10 10	100		Drukuti do pliku
Gdzie: Komen	itarz:			Ręczny dupleks
Zakres	stron	Kopie		
<b>◎</b> <u>₩</u> s	szystko	Liczba kopii: 🚺 🚖	]	
🔘 Bie	żąca strona 💿 Zaznaczenie			
0 <u>S</u> tr	ony:		Sortuj	
Wp	pisz numery stron i/lub zakresy stron dzialona przeciakami, liczac od początky			
dol 5-	kumentu lub sekcji, na przykład 1, 3, 12 lub p1s1, p1s2, p1s3-p8s3			
Dr <u>u</u> kuj:	Dokument	<ul> <li>Powiększenie</li> </ul>		
	Wszystkie strony z zakresu	<ul> <li>Stron na <u>a</u>rkusz:</li> </ul>	1 strona	•
Drukuj:				

#### Tworzenie skrótu drukowania (Windows)

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.

 Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę Skróty klawiszowe.

4. Wybierz istniejący skrót jako punkt wyjściowy.

**UWAGA:** Zawsze należy wybierać skrót przed zmianą jakichkolwiek ustawień w prawej części ekranu. Jeśli najpierw zostaną wybrane ustawienia, a potem skrót, wszystkie ustawienia zostaną utracone.

nukowanie								
Drukarka	-	-				-		
Nazwa:	Reterro					•	Właś	sciwości
Typ:	Dezuzyn			-	- 10 m		Znaj <u>d</u> ź o	drukarkę
Gdzie:	LPT1:						📃 Drukuj	do pli <u>k</u> u
Komentarz:							Ręczn <u>y</u>	<u>/</u> dupleks
Zakres stron				К	opie			
Wszystko				Ē	jczba kopii:		1	
🔘 Bieżąca st	rona	🔘 Zazn	aczenie					
Webourpumor	nu chrop ii	lub zaloroo	u strop	ſ			<b>v</b>	Sortuj
oddzielone pr	zecinkam	i, na przyk	ad 1,3,5–12	l	1 1			
Drukui: Dok	ument			P	owiększenie			
Drukui: W	wethin ch	opy z zolo		1 9	itron na <u>a</u> rkusz:	1 st	rona	•
W52	youne su	ony z zdki	• •	۱ د	ikaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	Bez	skalowania	
Opcje	]						ОК	Anuluj
wybrać za pomo Skróty drukowa	nia jest zbior ocą jednego nia:	em zapisanyı ) kliknięcia.	ch ustawien drukov	vania, k	które można			
Skróty drukowa Skróty drukowa	ila jest zbior ocą jednego nia: dzienne druk	em zapisanyu ) kliknięcia. kowanie	ch ustawien drukov	vania, l	Lióre można			
Skróty drukowa Skróty drukowa	na jest zbior ocą jednego nia: tzienne druk o-drukowani	em zapisanyu i kliknięcia. kowanie e (Drukowan	ie dwustronne)	vania, H	Formaly papieru.	8,5×11	cale	
Skróty drukowa Skróty drukowa	na jest zbior ocą jednego nia: tzienne druk o-drukowani awienia fab	em zapisanyu i kliknięcia. kowanie e (Drukowar iyczne	ie dwustronne)	vania, ł	E Formaty papieru: Letter Žódě o papieru: Wybór automatyczny	8,5 × 11	cale V	
Skróty drukowa Skróty drukowa Ecc Ust Ecc	na jest zbior occą jednego nia: Izienne druk o-drukowani o-drukowani awienia fab	en zapisany kiliknięcia. e (Drukowarie	ie dwustronne)	vania, I	tóre można Formały papieru: Letter Żódło papieru: Wybór automałyczny Liczba stron na akturz 1 strona na akturzu Druk na obu stronach:	8,5×11	cale V	
Skróty drukowa Skróty drukowa Ecc Ust Ecc Ust	na jest zbior oca jednego nia: tzienne druk zekonani fab relopes kowanie bri	e (Drukowanie e (Drukowanie	ie dwustronne)	E	tóre mozna Formaly papieru: Letter Żródło papieru: Wybór automatyczny Liczba stron na arkusz: 1 stron na arkuszu Druk na obu stronsch: Nie Rodzaj papieru:	8,5×11	cale v v	
Skróły drukowa Skróły drukowa Ecc Ust Erw Dru	na jest zbior oca jednego nia: Izienne druk o-drukowani awienia fab relopes kowanie bri	e (Drukowanie e (Drukowanie yyczne	ie dwustronne)	E	totier mozna	8,5×11	cale V V	
Skrödy drukowa Skrödy drukowa Ecc Ust Ecc Ecc Ecc Ecc Kat	na jest zbior oca jednego nia: Izienne druk odrukowani awienia fab relopes kowanie bri ton/Gruby	e (Drukowanie e (Drukowanie yyczne	ie dwuttonne)	E	tóre mozna	8,5×11	cale v v v v v v	
Skröty drukowa Skröty drukowa Ecc Ust Ust Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ec	na jest zbior oce jednego nia: tzienne druk o-drukowani awienia fab velopes kowanie bri ton/Gruby ko	e (Drukowarie e (Drukowar yyczne oszury	ie dwustronne)	E	totier mozna	8,5×11	cale V V V V	
Skröty drukowa Skröty drukowa Ecc Ust Ust Ecc Dru Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ec	Ina jest zbior pog jednego nia: Izienne druk zienne druk awienia fab relopes kowanie bri ton/Gruby	kiknięcia. cowanie e (Drukowar uyczne oszury	ie dwuttonne)	E	totier mozna	8,5×11	cale V V V	
Sirdy dukowa Sirdy dukowa Ecc Udat Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ec	na jest zbior podjednego nia: Jalenne druk p-drukowani awienia fab velopes kowanie bri ton/Gruby	kowanie e (Drukowanie yyczne oszury	ie dwustonne)	E	tóre mozna Formaly papieru: Letter Żródło papieru: Wybór automałyczny Liczba stron na arkusz I stron na arkuszu Druk na obu stronsch: Nie Rodzaj papieru: Nieokreślony Dierracja papieru: Pionowa	8,5×11	cale v v v Pomoc	
Skróty drukowa Skróty drukowa Ecc Usk Ecc Usk Ecc Ecc Usk Ecc Ecc Ecc Usk Ecc Ecc	la jet zono ria: bienne drul bienne drul b	e (Drukowarie e (Drukowarie yczne sszury	ie dwuttonne)	E E	totion mozina	8,5×11	cale v v v Permoc Anuluj	
veybred za pom Skróty drukowa Ecc Uat Uat Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ecc Ec	la ger zonze ria: Izierne diul Izierne diul	em zapisary likinęcia e (Drukowanie e (Drukowanie) e (Drukowanie e (Drukowanie) e (Drukowan	ie dwuttonne)		tdre mozna	8.5×11	cale v v v Permoc Anuluj	
Sicily diukowa Sicily diukowa Ecci Udat Ecci Ecci Ecci Ecci Udat Ecci Ecci Ecci Ecci Ecci Ecci Ecci Ecc	Ita jetr zonce jednigo ria: Izierne diul Izierne diul Izi	em zejnizyy kikinęcia e (Drukowarie e (Drukowarie	ie dwustonne)	evania, l	tdore mozna	8.5×11	cale v v v v Pornoc Anuluj	

🗯 Właściwości: 🛛 - Di	okument 🎫
Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekt	y Wykończenie Usługi
Skról drukovenia jest žikotem zapisanych ustawień drukow wybrać za pomocą jednego klikinęcia. Skróly drukowania: Cobierne drukowanie	aria, które można
Eco-drukowanie (Drukowanie dwustronne)	Formaty papieru: 8,5×11 cale
Ustawienia fabryczne	E Złódło papieru: Wybór automatyczny  Liczba stron na arkusz:
Envelopes	1 strona na arkuszu
Drukowanie broszury	Rodzaj papieru: Nieokreślony
Karton/Gruby	Orientacja papieru:     Pionowa
Zapisz jako Usuń Wyzeruj	
	Informacje Pomoc
	OK Anuluj

5. Wybierz opcje druku dla nowego skrótu.

Właściwości:	- Dokument
Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość E	Efekty Wykończenie Usługi
Skrót drukowania jest zbiorem zapisanych ustawień druk wybrać za pomoca jednego klikniecia.	kowania, które można
Skróty drukowania:	E
E	
Codzienne drukowanie	
	Formatu pagierur 8.5 x 11 cale
Eco-drukowanie [Urukowanie dwustronne]	Letter V
Hatawiania fabruarna	E Legal
	Executive 8.5×13
Envelopes	A4 A5 P5 (IIC)
	16K 195 x 270 mm 16K 195 x 270 mm
Drukowanie broszury	16K 197 x 273 mm Karta pocztowa japońska
	Karta poczt. jap. podw. obróc. Koperta #10
Karton/Gruby	Koperta Monarch Koperta B5
Zapisz jako Usuń Wyz	zeruj
(D)	Informacia Pormas
Invent	
	OK Anuk
Właściwości:	- Dokument
Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość E	Efekty Wykończenie Usługi
Skrót drukowania jest zbiorem zapisanych ustawień druk	kowania, które można
wybrać za pomocą jednego kliknięcia.	
Skroly drukowania	
Codzienne drukowanie	
	: <u>+</u> =====72
Eco-drukowanie (Drukowanie dwustronne)	Formaty papieru: 8,5 × 14 cale
	= Źródło papieru:
Ustawienia fabryczne	Wybór automatyczny 👻
Construction of the second sec	Liczba stron na arkusz:
Criveropes	Druk na obu stronach:
Drukowanie broszury	Tak, odwróć 💌
	Rodzaj papieru:
Karton/Gruby	Orientacia papieru:
	Pionowa
Zapisz jako Usuń Wyz	zeruj
	Informacje Pomoc

6. Kliknij przycisk **Zapisz jako**.

OK Anuluj

 Wprowadź nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk OK.

Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno

aby wydrukować zadanie.

dialogowe Właściwości dokumentu. W

oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**,

Skróty klawiszowe X Nazwa Wpisz nazwę dla nowego skrótu drukowania. Lagal Size OK Anuluj Drukowanie Drukarka Nazwa **\_** ▼ Właś<u>c</u>iwości Stan: Bezczynna Znaj<u>d</u>ź drukarkę... Typ: 📃 Drukuj do pli<u>k</u>u Gdzie: -Komentarz 📃 Ręczny dupleks Zakres stron Kopie Liczba kopii: 1 \* 💿 Bieżąca strona 🔘 <u>S</u>trony: 🔽 So<u>r</u>tuj Wpisz numery stron i/lub zakresy stron oddzielone przecinkami, licząc od początku dokumentu lub sekcji, na przykład 1, 3, 5–12 lub p1s1, p1s2, p1s3–p8s3 Powięk Drukui: Dokument • 1 strona • Drukuj: Wszystkie strony z zakresu • Stron na arkusz: • Skaluj do roz<u>m</u>iaru papieru: Bez skalowania OK Zamknij Opcje...

#### Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows)

Urządzenie umożliwia stosowanie następujących formatów papieru do automatycznego drukowania dwustronnego:

Letter

8.

- Legal
- A4
- 8,5 x 13

Urządzenie umożliwia stosowanie następujących rodzajów papieru do automatycznego drukowania dwustronnego:

- Nieokreślony
- Zwykły
- Papier HP EcoSMART Lite
- Cienki: 60-74 g/m2
- Średni: 96–110 g/m2
- Firmowy
- Zadrukowany

- Dziurkowany
- Kolorowy
- Dokumentowy
- Makulaturowy

Dla innych typów lub rozmiarów papieru należy stosować ręczne drukowanie dwustronne.

- 1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.

Drukarka		8
Nazwa:		• Właś <u>c</u> iwości
Stan: Bezczynna		Znajdź drukarke
Typ:	MBC 712.1	
Gdzie: LPT1:		Drukuj do pli <u>k</u> u
Komericarz:		Ręczny dupieks
Zakres stron	Kopie	
Wszystko	Liczba kopii:	1
O Bieżąca strona O Zaznaczenie		
Strony: Wstaw numery stron i/lub zakresy stron oddzielone przecinkami, na przykład 1,3,5–12		📝 So <u>r</u> tuj
n duri Delament	Powiększenie	
	Stron na <u>a</u> rkusz:	1 strona 💌
Drukuj: Wszystkie strony z zakresu	- Chabai da nassianu a saismu	Roz dvalowania
	skalu) do roz <u>m</u> iaru papieru:	
Opcje		OK Anuluj
Opcje dokumentu	F	
Unking Geologianov görg     Układ brozzuje:     Wyłączone     Viczba ston na słusz:     Istona na słusz:     Drukoj ramki stron     Kolejność stron:     W prawo i w dół     v	Drientacja @ Picnowa @ Pociona Dicić o 180 stopni	

3. Kliknij kartę Wykończenie.

 Zaznacz pole wyboru Drukuj na obu stronach. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu.

Orientacja
Pionowa
Pozioma
Dbróć o 180 stopni

 W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

Drukowanie	?
Drukarka <u>N</u> azwa:	▼ Właś <u>c</u> iwości
Stan: Bezczynna Typ: Gdzie: Komentarz:	Znajdž drukarkę Drukuj do pliku Ręczny dupleks
Zakres stron <u>Wszystko</u> <u>Becaça strona</u> <u>Zaznaczenie</u> <u>Sprony:</u> <u>Wipisz numery stron (ilub zakresy stron</u> oddzielone przecinkami, licząc od początku dokumentu lub sekci, na przykład 1, 3, 5–12 kub pist. pisz, pisz, pieśa	Kopie Liczba kopii: 1 -
Drukuj: Dokument   Drukuj: Wszystkie strony z zakresu	Powiększenie           Stron na grkusz:           1 strona           Skałuj do rozmiaru papieru:           Bez skałowania
	OK

#### Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows)

Dla typów lub rozmiarów papieru, których nie obsługuje moduł automatyczny, należy stosować ręczne drukowanie dwustronne. Aby skorzystać z tej opcji, należy włączyć obsługę ręcznego druku dwustronnego. Pierwszych pięć czynności z poniższej listy należy wykonać tylko raz. Później można ręcznie drukować po obu stronach, zaczynając od czynności 6. 1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (domyślny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Drukarki i faksy.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (klasyczny widok menu Start): Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

**Windows Vista**: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij **Panel sterowania**, a następnie **Drukarki**.

Windows 7: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki.

- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika druku, następnie wybierz polecenie Właściwości drukarki.
- 3. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
- Rozwiń listę Dodatków do zainstalowania, z rozwijanego menu obok opcji Włącz ręczny druk dwustronny: wybierz opcję Włącz.



5. Kliknij przycisk OK.

6. Włóż papier do podajnika 1.



- 7. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
- 8. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.

Drukowani	e		? 🔀
Drukarka Nazwa: Stan: Typ: Gdzie: Komentar	Bezczynna LPT1: z:		Właśgiwości Znająź drukarkę Drukuj do pligu Ręczny dupleks
Zakres str <u>W</u> szys <u>Bi</u> eżąc <u>S</u> trony Wstaw nu oddzielon	on tko a strona Zaznaczenie *: mery stron i/lub zakresy stron przecinkami, na przykład 1,3,5–12	Kopie Liczba kopii:	1 🔦
Dr <u>u</u> kuj: Drukuj:	Dokument 🔹	Powiększenie Stron na <u>a</u> rkusz: Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	1 strona 💌 Bez skalowania 💌
Opcje			OK Anuluj

9. Kliknij kartę Papier/Jakość.

łaściwości: - Do	kument 🗧
awansowane Skróty klawiszow Papier/jakość [ fekty	Wykończenie Usługi
Opcje papieru Formały papieru: 8,5 × 14 cale	E
Legal 💌	
Źródro papieru:	1 12
Wybór automatyczny 👻	
Rodzaj papieru:	
Strony specjalne: Okładki Drukuj strony na innym papierze	FastRes 1200   EconoMode  [corectedność kaset drukujących]
Ustawienia	
<b>(p</b> )	Informacje Pornoc

 Wybierz właściwy rozmiar papieru do wybranego dokumentu i określ jego typ. Na liście rozwijanej Źródło papieru wybierz opcję Podawanie ręczne do podajnika 1.

11. Kliknij kartę Wykończenie.

 Zaznacz pole wyboru Drukuj ręcznie na obu stronach. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować pierwszą stronę zlecenia.





Udwracaj strony gorą	
Układ broszury: Wyłączone	
Liczba stron na arkusz:	
1 strona na arkuszu 👻	
Drukuj ramki stron	
Kolejnosc stron:	
w pravio rividu	Drientacia
	Discourse
	Pronova     Provinces
	Pozioma
	Libracio Tau stopni

 Wyjmij zadrukowany stos z pojemnika wyjściowego i umieść go zadrukowaną stroną do dołu w podajniku 1.

**UWAGA:** Nie przewracaj arkuszy na drugą stronę i nie zmieniaj ich orientacji.



 Jeśli pojawi się monit, dotknij odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, aby kontynuować.

#### Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.



3. Kliknij kartę Wykończenie.

- 🚌 Właściwości: Dokument Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efek Wykończenie 👔 sługi Opcje dokumentu 🔲 Druk na obu stronach 🗌 Odwracaj strony górą d I Układ broszury: Wyłączone Liczba stron na arkusz: -1 strona na arkuszu Kolejność stron: W prawo i w dół 👻 Orientacja Pionowa Pozioma 📃 Obróć o 180 stopni Ø Informacje... Pomoc OK Anuluj 🛲 Właściwości: - Dokument 23 Zaawansowane Skróty klawiszowe Papier/jakość Efekty Wykończenie Usługi
- 4. Wybierz liczbę stron na arkusz z listy rozwijanej **Stron na arkuszu**.

Druk na obu stronach (ręcznie)	
Układ broszury:	
Wwłaczone *	
iczba stron na arkusz:	
1 strona na arkuszu 👻	
2 strony na arkuszu	1
5 stron na arkuszu	
9 stron na arkuszu 16 stron na arkuszu	Rientacia
	Pronowa
	Pozioma
	Ubroc o rau stopni
(7)	
	Informacje Pomoc
	OK Anuluj

 Wybierz odpowiednie opcje Drukuj obramowanie stron, Kolejność stron i Orientacja:. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu.

W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk
 OK, aby wydrukować zadanie.



Drukow	anie			? 💌
Drukark <u>N</u> azwa	a : 🔒	ALC: No. Marcol	•	Właściwości
Stan: Typ: Gdzie: Komen	Bezczynna tarz:			Znaj <u>d</u> ź drukarkę Drukuj do pli <u>k</u> u Ręczny dupleks
Zakres <u>Ws</u> <u>Bie</u> <u>Str</u> Wp od dol 5-	stron Ząca strona Zaznaczenie ony: Zaznaczenie zie numery stron idłub zakresy stron dzielone przecinkami, licząc od początku sumentu lub sekcji, na przykład 1, 3, Li klub ji ski, pi sz. pi s3-pi s3,	Kople Liczba kopii:	]  So <u>r</u> tuj	
Dr <u>u</u> kuj: Drukuj:	Dokument  Wszystkie strony z zakresu	Powiększenie Stron na <u>a</u> rkusz: Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	1 strona Bez skalowania	•
Opcje	e		0	K Zamknij

#### Wybór orientacji strony (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.


3. Kliknij kartę Wykończenie.

4. W obszarze Orientacja: wybierz opcję Pionowa lub Pozioma.

> Aby wydrukować stronę w odwrotnym ułożeniu, wybierz opcję **Obróć o 180** stopni.

Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**.

5. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.



#### ▼ Właś<u>c</u>iwości Znaj<u>d</u>ź drukarkę... Typ: Gdzie 🔲 Drukui do pliku Ręczny dupleks Komentarz: Zakres stron Корі ⊚ <u>₩</u>szystko Liczba kopii: 1 -💿 Bieżąca strona 🔘 <u>S</u>trony: 🔽 Sortuj Wpisz numery stron i/lub zakresy stron oddzielone przecinkami, licząc od początku dokumentu lub sekcji, na przykład 1, 3, 5–12 lub p1s1, p1s2, p1s3–p8s3 Powiekszenie Dr<u>u</u>kuj: Dokument • Stron na <u>a</u>rkusz: 1 strona • Drukuj: Wszystkie strony z zakresu • • Skaluj do rozmiaru papieru: Bez skalowania OK Zamknij Opcje...

## Wybór rodzaj papieru (Windows)

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.

 Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę **Papier/Jakość**.

 Na liście rozwijanej Rodzaj papieru kliknij opcję Więcej....

60



Jakość druku

FastRes 1200

EconoMode (oszczędność kaset drukujących)

> Informacje... Pomoc OK Anuluj

-

Ukradki Drukuj strony na innym papierze

4

Ustawienia...

5. Rozwiń listę opcji Rodzaj:.

Rodzaj:	? 🔀
Rodzaj: Papier todziennego użytku <96 g Papier do drukowania prezentacji 96-130 g Broszurowy 131-175 g Inny	
OK Ant	ıluj

Roe	dzaj:		? 💌
	🖶 Broszuro	wy 131-175 g	*
	🖮 Inny		
	Fuild	do druku laser, monochr,	
	Etyk	iety	
	Firm	owy	
	Кор	erta	
	- Z na	drukiem	
	Dziu	rkowany	=
	Kolo	rowy	
	Doki	umentowy	
	Mak	ulaturowy	
	Szor	stki	
	Kalk	a techniczna	-
		ОК	Anuluj

6. Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.

 Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk OK.



 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

Drukowanie		? 🗙
Drukarka Nazwa:	NUT FOR NEWS	Właściwości     Znajdź drukarkę     Drukuj do pligu     Ręczny dupleks
Zakres stron Wszystko Beżąca strona Zaznaczenie Strony: Wpisz rumery stron (Ilub zakresy stron oddzielone przecinkami, licząc od początku dołumentu lub sekci), na przykład 1, 3, 5–12 kilo pis1, pis2, pis2, pieś3	Kopie Liczba kopii:	Sortuj
Drukuj: Dokument 💌 Drukuj: Wszystkie strony z zakresu 💌	Powiększenie Stron na <u>a</u> rkusz: Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	1 strona 💌 Bez skalowania 💌
		OK Zamknij

## Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

Drukowar	ie		? 🔀
Drukarka <u>N</u> azwa: Stan: Typ: Gdzie: Komenta	Bezczynna LPT1: rz:		Właściwości     Znajdź drukarkę     Drukuj do piłgu     Reczny duoleks
Zakres st <u>W</u> szy <u>Bieżą</u> <u>Stron</u> Wstaw n oddzielor	ron ł stko ca strona Zaznaczenie y:	Kopie Liczba kopii:	1 🚖
Dr <u>u</u> kuj: Drukuj:	Dokument  Wszystkie strony z zakresu	Powiększenie Stron na <u>a</u> rkusz: Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	1 strona 💌 Bez skalowania 💌
Opcje.			OK Anuluj

3. Kliknij kartę Papier/Jakość.

 W obszarze Strony specjalne kliknij opcję Drukuj strony na innym papierze, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

5. W obszarze Stron w dokumencie wybierz opcję Pierwsza lub Ostatnia.



Formaty papieru: 8,5 × 14 c	ale
Legal	-
Warne	
Źródko papieru:	
Wybór automatyczny	-
Rodzaj papieru:	
Nieokreślony	-
Strory specjane: Drukuj strory na innym papierze Ustawienia	EastRies 1200  EconoMode Cozczędność kaseł dukujących)
<b>(D)</b>	Informacje Pomoc

Okładki Drukuj strony na in	nym papierze		Pages in docum First Lass	ent:
NOTE: All pages not listed in t Žródřo papieru: Rodzaj papieru: Druk na obu stronach: ecial pages defined for	his table are set to: Wybór automatyczny Nieokreślony On		Źródło papieru Wybór automa Rodzaj papieru Nieokreślony	c dyczny v z Add Update irem
Page Type	Strony	Źródło papieru	Rodzaj papieru	Additional attributes

 Wybierz odpowiednie opcje z list rozwijanych Źródło papieru i Rodzaj papieru. Kliknij przycisk Dodaj.

and sheafania					
Strony specjalne					
Okładki Drukuj strony na innym pa	pierze		Pages in docum First Last	ant:	
NOTE: All pages not listed in this tab Żródło papieru: Wy Rodzaj papieru: Nie Druk na obu stronach: On	le are set to: bór automatyczny określony		Żródko papieru Podajnik 1 Rodzaj papieru Gruby 111-130	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	• Update item
pecial pages defined for this pri	nt job:				
Page Type	Strony	Źródło papieru	Rodzaj papieru	Additional attributes	
ony specjalne Strony specjalne Okładki Drukuj strony na innym pr	ipierze	-	Pages in docum	ent	
NOTE: All pages not listed in this tab	le are set to: bór automatyczny		Źródło papieru Podajnik 1 Rodzaj papieru	:	•
Rodzaj papieru: Nie Druk na obu stronach: On	okresiony		Gruby 111-130	Add	▼ Update item
Rodzaj papieru: Nie Druk na obu stronach: On pecial pages defined for this pri Page Type	nt job: Strony	Źródło papieru	Gruby 111-130	Add Add	Update item

7. W przypadku drukowania **zarówno** pierwszej, jak i ostatniej strony na innym papierze, powtórz kroki 5 i 6, wybierając opcję dla odpowiedniej strony. 8. Kliknij przycisk **OK**.

 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

Name and the second states					
strony specialne					
Okładki	~~~~		Pages in docume	nt	
<ul> <li>Drokoj storijy na imijini papie</li> </ul>	5120		<ul> <li>First</li> </ul>		
			Cast		
NOTE:					
All pages not listed in this table	are set to:		Źródło papieru:		
Žińdko papieru: Wubór automatuczny			Wybór automal	yczny	•
Bodzai papieru: Nieok	refloru		Rodzaj papieru: Nieokreślony		
nouzoj popisio	reading.				•
Druk na obu stronach: On				Add Updata it	-
					an
vecial pages defined for this print j	job:				
Page Tupe	Stronu	Źródło panieru	Bodzaj papieru	Additional attributes	
Jrukui strony na innym papierze	Pierwsza	Podainik 1	Gruby 111-130 a		
)rukuj strony na innym papierze	Ostatnia	Podajnik 1	Gruby 111-130 g		
				OK Anul	4
ukowanie				1	
rukarka					
				▼ Właściwośc	i
Nazwa: 📥				Ze sidé deuksel	_
Nazwa: 📥 Stan: Bezczynna				2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	e
Nazwa: 👘 Stan: Bezczynna Fyp:		10.00			ę
Nazwa: Stan: Bezczynna Fyp: Gdzie:		10.00		Drukuj do pli	φ
Nazwa: Stan: Bezczynna Typ: Sdzie: Komentarz:		10.00		Drukuj do pli Ręczny duple	gu gu ≉ks
Nazwa: Stan: Bezczynna Typ: Sdzie: Komentarz: akres stron		Kopie		Drukuj do plij	gu gu eks
Mazwa: Stan: Bezczynna Typ: Gdzie: Comentarz: akres stron Swysztko		Kopie Liczba kopii:	I	Drukuj do pli Ręczny dupła	gu gu sks
Nazwa: ∰ Stan: Bezczynna Typ: Gdzie: Gomentarz: akres stron ● Wszystko ○ Bieżąca strona	Zaznaczenie	Kopie Liczba kopii:	1 🐳	Drukuj do pli	gu gu eks
Nazwa: Stan: Bezczynna Typ: Sdzie: Komentarz: akres stron Ø Wszystko Ø Bjeżca strona	Zaznaczenie	Kopie Liczba kopii:		🗌 Drukuj do pli	ę gu eks

Powiększenie

Stron na <u>a</u>rkusz:

1 strona

Skaluj do rozmiaru papieru: Bez skalowania

•

OK Zamknij

•

•

Drykuj: Dokument

Opcje...

Drukuj: Wszystkie strony z zakresu

## Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

Drukowanie			? 💌
Drukarka <u>N</u> azwa: Stan: Typ: Gdzie: Komentarz:	Bezczynna LPT1:		Właściwości     Znajdź drukarkę     Drukuj do plitju     Ręczny dupleks
Zakres stron <u>W</u> szystko <u>B</u> jeżąca s <u>S</u> trony: Wstaw nume oddzielone pi	o trona Zaznaczenie ry stron i/lub zakresy stron rzecinkami, na przykład 1,3,5–12	Kopie Liczba kopii:	1 👘
Dr <u>u</u> kuj: Dol Drukuj: Ws	ument 💌 zystkie strony z zakresu 💌	Powiększenie Stron na <u>a</u> rkusz: Skaluj do roz <u>m</u> iaru papieru:	1 strona 💌 Bez skalowania 💌
Opcje			OK Anuluj

3. Kliknij kartę Efekty.

 Wybierz opcję Drukuj dokument na, a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**.

5. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

1.

66

**Tworzenie broszur (Windows)** 

W programie wybierz opcję **Drukuj**.

wansowane Skróty klawiszowe Papier/jako :	Efekty 1 ykończenie Usługi
Dpcje zmiany formatu @ Rzeczywisty rozmiar D rukuj dokument na:	
Legal v	
Wyskaluj, aby zmieścić	
% rzeczywistego rozmiaru:	
100	
< >>	
	Znaki wodne
	[brak]
	Tylko na pierwszej stronie
	Edytuj
<b>(D</b> )	Informacje Pomoc
aściwości: wansowane   Skróly klawiszowe   Papier/jakość	- Dokument
s/ciwo/ci: wansowane  Skróly klawiizowe  Papier/jakość   Dpoje zmiary fomatu B. Zaczywisły rozmiar Drukuj dokument na: Legal Creczywisłego rozmiaru	- Dokument
aściwości: wansowane Skróly kławiszowe Papier/jakość T Dpcje zmiary formału Rzeczywisty rozmiar Dukuj dokument nx Legal Z reczywistego rozmiau:	- Dokument
afciwofci: wansowane   Skróly klawiszowe   Papier/jakość   1 Dpoje zmiary formatu   Rzeczywisty rozmiar   Drukuj dokument na:   Legal       % treczywistego rozmiaru:   100	- Dokument
s/ciwo/ci: warsowane  Skróly klawiszowe  Papier/jakość   Dpoje zmiary formatu Rzeczywisty rozmiar Druku dokumen na: Legal • % treeczywistego rozmiaru: 100 < •	- Dokument
s/ciwo/ci: wansowane   Skróly klawiszowe   Papier/jakość   1 Dpoje zmiary formatu   Rzeczywisty rozmiar   Druku dokument n.x:   Legal       % Tzeczywiołego rozmiaru:   100	- Dokument Efekty Wykończenie Usług
słciwości: warsowane   Skróly klawiszowe   Papier/jakość   1 Dpcje zmiary formału   Rzeczywisty rozmiar   Druku dokument nz:   Legal   X rzeczywistego rozmiaru:   100   < > >	- Dokument Efekty Wykończenie Udrug
s/ciwo/ci: wansowane  Skróty kławiszowe  Papier/jakość   Dpoje zmiary formału   Drukuj dokument na:  Legal •   % reczywisłego rozmiaru:  100   *	
s/ciwo/ci: weansouwane  Skróty klawiizowe  Papier/jakość   Dpoje zmiary formalu Dzłoży tromiał Dukuj dokument na: Legal • % Tecczywistego rozmiar. 100 • % Tecczywistego rozmiar.	- Dokument Efekty Wykończenie Usług
ałciwości: warsowane Skróty kławiszowe Papier/jakość i Pice zmiary formatu Pice zwisty rozmiar Duckuj dokument na: Logał Treczywistego rozmiaru:	- Dokument



 Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3. Kliknij kartę **Wykończenie**.

4. Zaznacz pole wyboru Drukuj na obu stronach.



admansorvane   Skibly klawszowe	rapier/jakusc   Elek	wykurczenie i słud
Opcje dokumentu		
🔲 Druk na obu stronach		E
Odwracaj strony góra		
Układ broszury:		
Wyłączone	w	
Liczba stron na arkusz:		
1 strona na arkuszu	•	
Drukuj ramki stron		
Kolejność stron:		
W prawo i w dół	*	
		Orientacja
		Pionowa
		Designs
		Dbróć o 180 stopni
<i>49</i>		Informacje Pomoc

Druk na obu stronach (ręcznie)     Odwracaj strony górą     Układ broczum	
Wyłączone	+
Liczba stron na arkusz:	
1 strona na arkuszu 🔹	
Drukuj ramki stron Kolejność stron:	
W prawo i w dół 👻	
	Orientacja
	Pionowa
	Pozioma
	Dbróć o 180 stopni

 Na liście rozwijanej Wygląd broszury kliknij opcję Bindowanie z lewej strony lub Bindowanie z prawej strony. Opcja Stron na arkuszu zostanie automatycznie zastąpiona opcją 2 strony na arkuszu.

Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**.

 W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.



Drukowanie			? 💌
Drukarka Nazwa: Stan: Bezczynna Typ: Gdzie: Komentarz:	NET For Neuro	T	Właściwości Znajdź drukarkę Drukuj do pliku Ręczny dupleks
Zakres stron      Wszystko      Bjeżąca strona      Zaznaczenie      Strony:      Wpisz numery stron i/lub zakresy stron     odzielone przecinkami, licząc od początku     dokumentu lub sekciji, na przyłład 1, 3, 5–12 lub p1s1, p1s2, p1s3–p8s3	Kopie Liczba kopii:	] Sortuj	
Drukuj: Dokument   Drukuj: Wszystkie strony z zakresu	Powiększenie Stron na <u>a</u> rkusz: Skałuj do roz <u>m</u> iaru papieru:	1 strona Bez skalowania	K Zamknij

## Wybór formatu papieru (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru.
- 5. Kliknij przycisk **OK**.
- 6. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

### Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.

- 4. Kliknij przycisk **Nietypowy**.
- 5. Wpisz nazwę niestandardowego formatu i wprowadź jego wymiary.
  - Szerokość odpowiada krótszej krawędzi arkusza papieru.
  - Długość odpowiada dłuższej krawędzi arkusza papieru.
- 6. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk &Zamknij.
- 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

### Drukowanie znaków wodnych (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Efekty.
- 4. Wybierz znak wodny z listy rozwijanej **Znaki wodne**.

Aby dodać nowy znak wodny do listy, kliknij przycisk **Edit**. Określ ustawienia znaku wodnego, a następnie kliknij przycisk **OK**.

- 5. Aby wydrukować znak wodny tylko na pierwszej stronie, zaznacz pole wyboru **Tylko pierwsza** strona. W przeciwnym wypadku znak wodny zostanie wydrukowany na wszystkich stronach.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

### Anulowanie zadania drukowania (Windows)

1. Zlecenie druku można anulować, naciskając przycisk Anuluj 🗙 na panelu sterowania urządzenia.

**UWAGA:** Jeżeli drukowanie zadania jest już zbyt zaawansowane, opcja anulowania może nie być dostępna.

**UWAGA:** Naciśnięcie przycisku Anuluj × powoduje usunięcie aktualnie przetwarzanego zadania. Jeśli uruchomiono więcej niż jeden proces, naciśnięcie przycisku Anuluj × spowoduje usunięcie tego, który jest aktualnie wyświetlany na panelu sterowania.

- 2. Zadanie można również anulować z poziomu aplikacji lub usunąć je z kolejki wydruku.
  - **Oprogramowanie:** Zazwyczaj na ekranie komputera pojawia się okno dialogowe, które umożliwia anulowanie zadania drukowania.
  - Kolejka druku w systemie Windows: Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce druku (w pamięci komputera) lub w buforze drukowania, usuń je stamtąd.
    - Windows XP, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008: Kliknij przycisk Start, pozycję Ustawienia, a następnie Drukarki i faksy. Kliknij dwukrotnie ikonę produktu, aby otworzyć okno, kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie druku, które ma być anulowane, a następnie kliknij polecenie Anuluj.
    - Windows Vista: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, kliknij
       Ustawienia, a następnie Drukarki. Kliknij dwukrotnie ikonę produktu, aby otworzyć okno, kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie druku, które ma być anulowane, a następnie kliknij polecenie Anuluj.
    - Windows 7: W lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, kliknij Urządzenia i drukarki. Kliknij dwukrotnie ikonę produktu, aby otworzyć okno, kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie druku, które ma być anulowane, a następnie kliknij polecenie Anuluj.

## Zadania drukowania w systemie Mac OS X

- Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)
- <u>Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)</u>
- <u>Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)</u>
- <u>Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)</u>
- Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)
- Wybór orientacji strony (Mac OS X)
- Wybór rodzaju papieru (Mac OS X).
- Drukowanie okładki (Mac OS X)
- Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X)
- <u>Tworzenie broszur (Mac OS X)</u>
- Wybór formatu papieru (Mac OS X)
- Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X)
- Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X)
- <u>Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X)</u>

### Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. W menu Wstępne ustawienia wybierz wstępne ustawienie drukowania.
- 4. Kliknij przycisk **Drukuj**.

WWAGA: Aby użyć domyślnych ustawień sterownika druku, wybierz opcję standardowa.

### Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)

Korzystając ze wstępnych ustawień drukowania, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.

- 1. Kliknij kartę Plik, następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną menu, a następnie otwórz menu dla którego chcesz zmienić ustawienia druku.
- 4. Wybierz ustawienia drukowania dla każdego menu, które mają być zachowane na przyszłość.

- 5. W menu Wstępne ustawienia wybierz opcję Zapisz jako... i wpisz nazwę dla ustawienia.
- 6. Kliknij przycisk **OK**.

### Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)

Urządzenie umożliwia stosowanie następujących formatów papieru do automatycznego drukowania dwustronnego:

- Letter
- Legal
- A4
- 8,5 x 13

Urządzenie umożliwia stosowanie następujących rodzajów papieru do automatycznego drukowania dwustronnego:

- Nieokreślony
- Zwykły
- Papier HP EcoSMART Lite
- Cienki: 60-74 g/m2
- Średni: 96–110 g/m2
- Firmowy
- Zadrukowany
- Dziurkowany
- Kolorowy
- Dokumentowy
- Makulaturowy

Dla innych typów lub rozmiarów papieru należy stosować ręczne drukowanie dwustronne.

- 1. Kliknij kartę Plik, następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Kopie i strony. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu Układ.
- 4. Wybierz opcję bindowania z listy rozwijanej Two-Sided (Dwustronne).
- 5. Kliknij przycisk **Drukuj**.

## Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Kopie i strony. Otwórz listę rozwijaną menu, a następnie kliknij menu Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne).
- 4. Wybierz pole Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne) i wybierz opcję łączenia.
- 5. Kliknij przycisk **Drukuj**.
- 6. Podejdź do urządzenia i usuń pusty papier z podajnika 1.
- 7. Wyjmij zadrukowany stos z pojemnika wyjściowego i umieść go zadrukowaną stroną do dołu w podajniku wejściowym.

WAGA: Nie przewracaj arkuszy na drugą stronę i nie zmieniaj ich orientacji.

8. Jeśli pojawi się monit, dotknij odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, aby kontynuować.

### Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Kopie i strony. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu Układ.
- 4. Z listy rozwijanej Stron na arkuszu wybierz liczbę stron, które chcesz drukować na arkuszu.
- 5. W obszarze **Kierunek układu** wybierz kolejność i rozmieszczenie stron na arkuszu.
- 6. W menu **Obramowania** wybierz typ obramowania, jaki ma być drukowany wokół każdej strony na arkuszu.
- 7. Kliknij przycisk **Drukuj**.

### Wybór orientacji strony (Mac OS X)

- 1. Kliknij kartę Plik, następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
- Kliknij ikonę przedstawiającą orientację strony, która ma zostać użyta, a następnie kliknij przycisk OK.
- 5. Kliknij przycisk **Drukuj**.

## Wybór rodzaju papieru (Mac OS X).

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu **Finishing (Wykańczanie)**.
- 4. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).
- 5. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Drukowanie okładki (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu **Strona tytułowa**.
- Wybierz miejsce, w którym chcesz wydrukować okładkę. Kliknij przycisk Po dokumencie lub Przed dokumentem.
- 5. W menu Rodzaj okładki wybierz tekst, jaki ma zostać wydrukowany na okładce.

**UWAGA:** Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opcję **standardowa** z menu **Rodzaj okładki**.

6. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu **Obsługa papieru**.
- 4. W obszarze Docelowy format papieru wybierz pole Skalowanie, aby dopasować papier, a następnie wybierz żądany rozmiar z listy rozwijanej.
- 5. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Tworzenie broszur (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Kopie i strony. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu Układ.

- 4. Wybierz opcję bindowania z listy rozwijanej Two-Sided (Dwustronne).
- 5. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu Drukowanie broszury.
- 6. Wybierz pole Formatowanie wydruku jako broszury i wybierz opcję łączenia.
- 7. Wybierz format papieru.
- 8. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Wybór formatu papieru (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
- 4. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru, a następnie puknij przycisk OK.
- 5. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
- 4. Z listy rozwijanej Format papieru wybierz opcję Zarządzanie formatami niestandardowymi.
- 5. Określ rozmiary dla formatu papieru, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia strony.
- 7. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X)

- 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Kopie i strony. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu Watermarks (Znaki wodne).
- 4. W menu Mode (Tryb) wybierz opcję Watermark (Znak wodny).
- 5. Na liście rozwijanej **Pages (Strony)** wybierz, czy znak wodny ma być drukowany na wszystkich stronach czy tylko na pierwszej.
- Na liście rozwijanej Text (Tekst) wybierz jedną z dostępnych standardowych opcji tekstowych lub wybierz opcję Custom (Nietypowy) i wpisz nowy tekst w polu.

- 7. Określ pozostałe ustawienia.
- 8. Puknij przycisk **Drukuj**.

### Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X)

1. Zlecenie druku można anulować, naciskając przycisk Anuluj 🗙 na panelu sterowania urządzenia.

**UWAGA:** Jeżeli drukowanie zadania jest już zbyt zaawansowane, opcja anulowania może nie być dostępna.

**WAGA:** Naciśnięcie przycisku Anuluj ★ powoduje usunięcie aktualnie przetwarzanego zadania. Jeśli w kolejce oczekuje więcej niż jedno zadanie drukowania, naciśnięcie przycisku Anuluj ★ spowoduje usunięcie tego, które jest aktualnie wyświetlane na panelu sterowania.

### 2. Zadanie można również anulować z poziomu aplikacji lub usunąć je z kolejki wydruku.

- **Oprogramowanie:** Zazwyczaj na ekranie komputera pojawia się okno dialogowe, które umożliwia anulowanie zadania drukowania.
- Kolejka wydruku na komputerze Mac: Otwórz kolejkę druku, klikając dwukrotnie ikonę produktu w programie Dock. Następnie zaznacz zlecenie druku i kliknij przycisk Delete (Usuń).

## Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej

Wydruki archiwalne są mniej wrażliwe na kurz i rozmazywanie się toneru. Funkcja wydruków archiwalnych służy do tworzenia dokumentów, które użytkownik chce zachować lub zarchiwizować.

**UWAGA:** Wydruki o jakości archiwalnej uzyskuje się przez podwyższenie temperatury utrwalacza. Z powodu wyższej temperatury urządzenie drukuje o połowę wolniej, aby uniknąć uszkodzenia.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Usługa.
- 3. Dotknij przycisku Druk. z arch., a następnie dotknij przycisku Włączona.

## Korzystanie z usługi HP ePrint

Usługa HP ePrint umożliwia drukowanie dokumentów wysłanych jako załączniki do wiadomości poczty elektronicznej na adres e-mail urządzenia drukującego z dowolnego urządzenia obsługującego pocztę elektroniczną.

**UWAGA:** Aby korzystać z usługi HP ePrint, urządzenie musi być podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej i mieć dostęp do Internetu.

- 1. Aby móc korzystać z usługi HP ePrint, trzeba najpierw włączyć Usługi sieciowe HP.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Usługi sieci Web 🕋.
  - b. Dotknij przycisku Włącz usługi sieci Web.
- 2. W menu Karta HP Web Services dotknij przycisku Wyświetlaj adres E-Mail, aby wyświetlić adres e-mail urządzenia na panelu sterowania.
- Witryna internetowa HP ePrintCenter służy do definiowania ustawień zabezpieczeń i skonfigurowania domyślnych ustawień drukowania dla wszystkich zleceń wysyłanych do urządzenia przez usługę HP ePrint.
  - a. Przejdź do witryny <u>www.hpeprintcenter.com</u>.
  - **b.** Kliknij przycisk **Sign In** (Zaloguj) i wprowadź dane uwierzytelniające do witryny HP ePrintCenter lub utwórz nowe konto.
  - c. Wybierz swoje urządzenie z listy lub kliknij przycisk + Add printer (Dodaj drukarkę), aby je dodać. Aby dodać urządzenie, musisz mieć kod drukarki. Jest to element adresu e-mail urządzenia znajdujący się przed znakiem @. Kod ten można uzyskać, drukując stronę usług sieci Web z panelu sterowania urządzenia.

Po dodaniu urządzenia można będzie opcjonalnie dostosować adres e-mail urządzenia.

- **UWAGA:** Ten kod jest ważny tylko 24 godziny od włączenia Usług sieciowych HP. Jeśli kod wygaśnie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby ponownie włączyć Usługi sieciowe HP i otrzymać nowy kod.
- Aby zabezpieczyć urządzenie przed drukowaniem niepożądanych dokumentów, kliknij opcję ePrint Settings (Ustawienia usługi ePrint), następnie kliknij kartę Allowed Senders (Dopuszczalni nadawcy). Kliknij opcję Allowed Senders Only (Tylko dopuszczalni nadawcy) i dodaj adresy e-mail, z których będzie można wysyłać zadania do usługi ePrint.
- e. Aby wybrać domyślne ustawienia wszystkich zadań usługi ePrint wysyłanych do tego urządzenia, kliknij opcję ePrint Settings (Ustawienia usługi ePrint), następnie Print Options (Opcje drukowania) i wybierz ustawienia, których chcesz używać.
- Aby wydrukować dokument, załącz go do wiadomości poczty elektronicznej i wyślij na adres email urządzenia. Zostanie wydrukowana zarówno wiadomość poczty elektronicznej, jak i załącznik.

## Używanie AirPrint

Bezpośrednie drukowanie z wykorzystaniem usługi AirPrint firmy Apple jest obsługiwane w systemie iOS 4.2 lub nowszym. Usługa AirPrint umożliwia bezpośrednie drukowanie na tym urządzeniu z urządzeń iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS lub nowszego) lub iPod touch (trzeciej generacji lub nowszego) w następujących aplikacjach:

- Poczta
- Fotografie
- Safari
- Wybrane aplikacje innych firm

Aby można było korzystać z usługi AirPrint, urządzenie musi być podłączone do sieci. Więcej informacji na temat korzystania z usługi AirPrint i urządzeń firmy HP zgodnych z tą usługą można uzyskać w witrynie www.hp.com/go/airprint.

**WAGA:** Aby można było korzystać z usługi AirPrint, może zajść konieczność aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia. Przejdź do witryny <u>www.hp.com/go/</u> ljmfpM521series\_firmware.

## Drukowanie z urządzenia USB

 Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia.



- Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków ze strzałkami można przewijać opcje.
  - Drukuj dokumenty
  - Wyśw. i druk. zdjęcia
  - Skanuj na dysk USB
- Aby wydrukować dokument, dotknij ekranu Drukuj dokumenty, a następnie dotknij nazwy folderu na dysku USB, na którym jest zapisany dokument. Po wyświetleniu ekranu podsumowania można go dotknąć, aby dostosować ustawienia. Dotknij przycisku Drukowanie, aby wydrukować dokument.
- Dotknij ekranu Wyśw. i druk. zdjęcia, a następnie wybierz obraz podglądu dla każdego zdjęcia, które chcesz wydrukować. Dotknij przycisku Gotowe. Po wyświetleniu ekranu podsumowania można go dotknąć, aby dostosować ustawienia. Dotknij przycisku Drukowanie, aby wydrukować zdjęcia.
- 5. Weź wydruk z podajnika i odłącz dysk USB.

# 5 Kopiowanie

- Określenie nowych domyślnych ustawień kopiowania
- Przywracanie domyślnych ustawień kopiowania
- <u>Tworzenie jednej kopii</u>
- Wykonywanie wielu kopii
- Kopiowanie wielostronicowego oryginału
- Kopiowanie dokumentów tożsamości
- Sortowanie zlecenia kopiowania
- Kopiowanie po obu stronach (dwustronne)
- <u>Zmniejszanie lub powiększanie kopii</u>
- <u>Optymalizacja jakości kopiowania</u>
- Zmiana jasności kopii
- Kopiowanie w trybie roboczym
- <u>Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru specjalnego na potrzeby kopiowania</u>

## Określenie nowych domyślnych ustawień kopiowania

Można zapisać dowolną kombinację ustawień kopiowania jako domyślnych ustawień dla każdego zadania.

- 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- 2. Dotknij przycisku Ustawienia.
- 3. Skonfiguruj ustawienia kopiowania do swoich preferencji, a następnie przewiń i dotknij przycisku Ustaw jako nowe domyślne.
- 4. Dotknij przycisku Tak.

## Przywracanie domyślnych ustawień kopiowania

Użyj tej procedury, aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne kopiowania.

- 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- 2. Dotknij przycisku Ustawienia.
- 3. Przewiń listę i dotknij przycisku Przywróć wartości domyślne.
- 4. Dotknij przycisku OK, aby przywrócić wartości domyślne.

## Tworzenie jednej kopii

 Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.

**UWAGA:** Jeżeli dokumenty znajdują się w podajniku i na szybie skanera, urządzenie w pierwszej kolejności zajmie się zawartością podajnika dokumentów.

 Po załadowaniu dokumentu do podajnika dokumentów ustaw prowadnice tak, aby przylegały do papieru.





- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Wykonywanie wielu kopii

 Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.

**UWAGA:** Jeżeli dokumenty znajdują się w podajniku i na szybie skanera, urządzenie w pierwszej kolejności zajmie się zawartością podajnika dokumentów.

 Po załadowaniu dokumentu do podajnika dokumentów ustaw prowadnice tak, aby przylegały do papieru.





- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- Użyj strzałek, aby zmienić liczbę kopii lub zaznacz wyświetloną liczbę i podaj wybraną wartość.
- 5. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Kopiowanie wielostronicowego oryginału

 Włóż oryginały do podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.



2. Ustaw prowadnice tak, aby dotykały papieru.



- 3. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- 4. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Kopiowanie dokumentów tożsamości

Użyj funkcji Kopiowanie ID do kopiowania obu stron dokumentów tożsamości lub innych małych dokumentów na tej samej stronie arkusza papieru. Urządzenie wyświetli monit o skopiowanie pierwszej strony, a następnie o umieszczenie drugiej strony w innym miejscu szyby skanera i ponowne wykonanie operacji kopiowania. Urządzenie drukuje obie strony jednocześnie.

1. Połóż dokument na szybie skanera.



- 2. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- 3. Dotknij przycisku Kopiowanie ID.
- Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.
- Urządzenie wyświetli monit o umieszczenie następnej strony w innym miejscu na szybie skanera.



- Dotknij przycisku OK, jeśli chcesz skopiować kolejne strony, lub dotknij przycisku Gotowe, jeśli jest to ostatnia strona.
- Urządzenie skopiuje wszystkie strony na jedną stronę arkusza papieru.

## Sortowanie zlecenia kopiowania

 Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.

**UWAGA:** Jeżeli dokumenty znajdują się w podajniku i na szybie skanera, urządzenie w pierwszej kolejności zajmie się zawartością podajnika dokumentów.



- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- Dotknij przycisku Ustawienia, a następnie przewiń ekran i dotknij przycisku Składanie. Dotykając przycisków ze strzałkami, przewiń opcje, a następnie dotknij opcji, aby ją wybrać.
- 4. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Kopiowanie po obu stronach (dwustronne)

### Automatyczne kopiowanie obu stron

 Załaduj oryginalne dokumenty do podajnika tak, aby pierwsza strona była skierowana do góry i górną częścią dokumentu do przodu.



2. Dopasuj prowadnice papieru do formatu dokumentu.



- 3. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- 4. Dotknij przycisku Ustawienia.
- 5. Przewiń listę i dotknij przycisku Two-Sided (Dwustronne).
- Dotykając przycisków ze strzałkami, przewiń opcje, a następnie dotknij opcji, aby ją wybrać.
- 7. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Ręczne kopiowanie po obu stronach

 Umieść dokument wydrukiem w dół na szybie skanera, lewym górnym narożnikiem dokumentu w prawym górnym rogu szyby skanera. Zamknij skaner.



- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- 3. Dotknij przycisku Ustawienia.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Two-Sided (Dwustronne).
- Dotykając przycisków ze strzałkami, przewiń opcje, a następnie dotknij opcji, aby ją wybrać.
- Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.
- Urządzenie wyświetli monit o załadowanie następnego oryginału. Połóż go na szybie i dotknij przycisku OK.
- Powtarzaj ten proces tak długo, aż zeskanujesz ostatnią stronę. Dotknij przycisku Gotowe, aby zakończyć drukowanie kopii.

## Zmniejszanie lub powiększanie kopii

 Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.

**UWAGA:** Jeżeli dokumenty znajdują się w podajniku i na szybie skanera, urządzenie w pierwszej kolejności zajmie się zawartością podajnika dokumentów.



- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- Dotknij przycisku Ustawienia, a następnie dotknij przycisku Zmniejsz/Powiększ. Dotykając przycisków ze strzałkami, przewiń opcje, a następnie dotknij opcji, aby ją wybrać.
- Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Optymalizacja jakości kopiowania

Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii:

- Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie jest zbyt ważna. Jest to ustawienie domyślne.
- Mieszana: Wybierz to ustawienie w przypadku kopiowania dokumentów, które zawierają tekst i grafikę.
- Tekst: Wybierz to ustawienie w przypadku kopiowania dokumentów zawierających głównie tekst.
- Obraz: Wybierz to ustawienie w przypadku kopiowania dokumentów zawierających głównie grafikę.
- Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.



- 2. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- Dotknij przycisku Ustawienia, a następnie przewiń ekran i dotknij przycisku Optymalizacja. Dotykając przycisków ze strzałkami, przewiń opcje, a następnie dotknij opcji, aby ją wybrać.
- Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Zmiana jasności kopii

1. Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.



- 2. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- 3. Dotknij przycisku Ustawienia.
- 4. Dotknij przycisku Jaśniej/Ciemniej.
- Dotknij przycisku "—" lub "+", aby dostosować ustawienie, a następnie dotknij przycisku OK.
- 6. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

## Kopiowanie w trybie roboczym

Korzystanie z trybu roboczego może zmniejszyć zużycie toneru. Jednak użycie tego trybu może również obniżyć jakość wydruku.

Firma HP nie zaleca korzystania z tego trybu przez cały czas. Jeśli tryb roboczy jest używany przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, zanim nie ulegną zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.

 Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.



- 2. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- 3. Dotknij przycisku Ustawienia.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Tryb roboczy.
- 5. Dotknij przycisku Włączona.
- Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.
# Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru specjalnego na potrzeby kopiowania

- 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Kopia.
- 2. Dotknij przycisku Ustawienia, a następnie przewiń ekran i dotknij przycisku Papier.
- 3. Na liście formatów papieru dotknij nazwę formatu papieru, który znajduje się w podajniku 1.

**UWAGA:** W przypadku kopiowania urządzenie obsługuje następujące rozmiary papieru: Letter, Legal i A4.

- 4. Na liście rodzajów papieru dotknij nazwę rodzaju papieru, który znajduje się w podajniku 1.
- 5. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

# 6 Skanowanie

- Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (system Windows)
- <u>Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (Mac OS X)</u>
- Skanowanie na dysk flash USB
- Konfigurowanie funkcji skanowania do folderu sieciowego i skanowania do poczty elektronicznej
- <u>Skanowanie, by zapisać folderze sieciowym</u>
- <u>Skanowanie do wiadomości e-mail</u>
- Skanowanie za pomocą innego oprogramowania

# Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (system Windows)

- Dwukrotnie kliknij ikonę programu HP Scan na pulpicie komputera. Jeżeli nie ma jej na pulpicie, otwórz folder Programy, kliknij pozycję HP, otwórz folder tego urządzenia, a następnie kliknij pozycję HP Scan.
- 2. Wybierz skrót do skanowania i w razie potrzeby dostosuj ustawienia.
- 3. Kliknij przycisk Skanowanie.

**UWAGA:** Kliknij przycisk **Advanced Settings** (Ustawienia zaawansowane), aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

Kliknij przycisk **Create New Shortcut** (Utwórz nowy skrót), aby utworzyć dostosowany zestaw ustawień i zapisać go na liście skrótów.

# Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (Mac OS X)

- 1. Otwórz program Funkcja HP Scan (Skanowanie HP), znajdujący się w folderze Hewlett-Packard (w katalogu Aplikacje).
- 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować dokument.
- 3. Po zeskanowaniu wszystkich stron kliknij przycisk **Wyślij**, aby je wydrukować lub zapisać do pliku.

# Skanowanie na dysk flash USB

- 1. Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.
- 2. Włóż dysk flash USB do portu znajdującego się z przodu urządzenia.
- 3. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Skanowanie.
- 4. Dotknij ekranu Skanuj na dysk USB.
- 5. Dotknij przycisku Skanowanie, aby zeskanować dokument i zapisać plik. Urządzenie utworzy folder o nazwie **HPSCANS** na dysku USB i zapisze plik w formacie PDF lub JPG pod automatycznie wygenerowaną nazwą.

**UWAGA:** Po wyświetleniu ekranu podsumowania można go dotknąć, aby dostosować ustawienia.

Nazwę folderu można zmienić.

# Konfigurowanie funkcji skanowania do folderu sieciowego i skanowania do poczty elektronicznej

Aby można było korzystać z funkcji skanowania, urządzenie musi być podłączone do sieci. Funkcje skanowania nie są dostępne, dopóki nie zostaną skonfigurowane. Funkcje te można skonfigurować przy użyciu kreatora konfiguracji funkcji Skanuj do folderu sieciowego (Windows) i kreatora funkcji Skanuj do wiadomości e-mail (Windows) na końcu procesu instalacji oprogramowania produktu albo przy użyciu wbudowanego serwera internetowego HP. Następujące instrukcje opisują sposób konfiguracji funkcji skanowania z użyciem wbudowanego serwera internetowego HP.

## Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego

- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP urządzenia.
- 2. Aby otworzyć okno wbudowanego serwera internetowego, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej.
- **WAGA:** Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.
- 3. Kliknij kartę Skanuj.
- 4. Kliknij łącze **Konfiguracja skanowania do folderu sieciowego** w okienku po lewej stronie ekranu.
- 5. Aby skonfigurować nowy folder, kliknij przycisk **Nowy**.
- 6. Wypełnij pola na tym ekranie.
- 7. Kliknij przycisk **Zapisz i testuj** u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia i przetestować konfigurację.

# Konfiguracja funkcji skanowania do wiadomości e-mail

- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP urządzenia.
- 2. Aby otworzyć okno wbudowanego serwera internetowego, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej.

**UWAGA:** Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.

- 3. Kliknij kartę Skanuj.
- 4. Kliknij łącze **Konfiguracja skanowania do wiadomości e-mail** w okienku po lewej stronie ekranu.
- 5. Kliknij łącze Profile wychodzącej poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Nowy.

- 6. Wypełnij pola na tym ekranie. Aby uzyskać dotyczące serwera SMTP, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych. Jeżeli serwer SMTP wymaga uwierzytelniania, należy również znać identyfikator i hasło użytkownika serwera SMTP.
- 7. Kliknij przycisk **Zapisz i testuj** u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia i przetestować konfigurację.
- Można dodać kontakty do książki adresowej poczty e-mail lub skonfigurować inne domyślne ustawienia poczty e-mail. Są to kroki opcjonalne. Aby skonfigurować te funkcje, kliknij łącze Książka adresowa poczty e-mail i łącza Opcje poczty e-mail w okienku po lewej stronie ekranu.

# Skanowanie, by zapisać folderze sieciowym

Korzystając z panelu sterowania urządzenia, można skanować dokument i zapisać go w folderze sieciowym.

**WAGA:** Aby można było korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być podłączone do sieci i funkcja skanowania musi być skonfigurowana za pomocą wbudowanego serwera internetowego firmy HP.

- 1. Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.
- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Skanuj.
- 3. Dotknij elementu Skanuj do folderu sieciowego.
- 4. Na liście folderów sieciowych wybierz folder, w którym chcesz zapisać zeskanowany dokument.
- 5. Na panelu sterowania zostaną wyświetlone ustawienia skanowania.
  - Jeśli chcesz zmienić którekolwiek z ustawień, dotknij przycisku Ustawienia i zmień wartość tego ustawienia.
  - Jeśli ustawienia są właściwe, przejdź do następnego kroku.
- 6. Dotknij przycisku Skanuj, aby zeskanować zadanie.

# Skanowanie do wiadomości e-mail

Korzystając z panelu sterowania urządzenia, można wysłać zeskanowany plik bezpośrednio na adres poczty elektronicznej. Zeskanowany plik jest wysyłany na ten adres jako załącznik do wiadomości poczty elektronicznej.

**UWAGA:** Aby można było korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być podłączone do sieci i funkcja skanowania musi być skonfigurowana za pomocą wbudowanego serwera internetowego firmy HP.

- 1. Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.
- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Skanuj.
- 3. Dotknij elementu Skanowanie do wiadomości e-mail.
- 4. Dotknij elementu Wyślij e-mail.
- 5. Wybierz adres Od, który ma być użyty. Bywa to także określane jako "profil poczty wychodzącej".
  - **UWAGA:** Jeśli skonfigurowano funkcję kodu PIN, wprowadź PIN i dotknij przycisku OK. Kod PIN nie jest jednak konieczny do korzystania z tej funkcji.
- Dotknij przycisku Do i wybierz adres lub grupę jako adresata wysyłanego pliku. Po zakończeniu, dotknij przycisku Gotowe.
- 7. Dotknij przycisku Temat, jeśli chcesz dodać wiersz tematu.
- 8. Dotknij przycisku Dalej.
- 9. Na panelu sterowania zostaną wyświetlone ustawienia skanowania.
  - Jeśli chcesz zmienić którekolwiek z ustawień, dotknij przycisku Ustawienia i zmień wartość tego ustawienia.
  - Jeśli ustawienia są właściwe, przejdź do następnego kroku.
- 10. Dotknij przycisku Skanuj, aby zeskanować zadanie.

# Skanowanie za pomocą innego oprogramowania

Jeżeli zainstalujesz pełne oprogramowanie urządzenia, będzie ono zgodne ze standardem TWAIN oraz z oprogramowaniem WIA. W przypadku minimalnej instalacji oprogramowania urządzenia będzie ono zgodne ze standardem WIA. Drukarka współpracuje z programami dla systemów Windows, które obsługują urządzenia zgodne ze standardem TWAIN lub WIA.

W programach zgodnych ze standardem TWAIN lub WIA jest dostępna funkcja skanowania, pozwalająca zeskanować obraz bezpośrednio do otwartego programu. Dodatkowe informacje znajdują się w pliku pomocy lub dokumentacji dołączonej do oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN lub WIA.

W przypadku systemów OS X skanowanie odbywa się z użyciem programu OCR Readiris dostępnym na dysku CD urządzenia.

### Skanowanie z programu zgodnego ze standardem TWAIN (Windows)

Zwykle oprogramowanie jest zgodne ze standardem TWAIN, jeżeli zawiera polecenie typu **Acquire** (Pobierz), **File Acquire** (Pobieranie pliku), **Scan** (Skanuj), **Import New Object** (Importuj nowy obiekt), **Insert from** (Wstaw z) lub **Scanner** (Skaner). W przypadku braku pewności, czy dany program jest zgodny z tymi standardami, lub gdy nie wiadomo, jak nazywa się polecenie, należy zapoznać się z pomocą do oprogramowania lub dokumentacją.

Podczas skanowania z programu zgodnego ze standardem TWAIN program HP Scan może uruchomić się automatycznie. Jeżeli program HP Scan zostanie uruchomiony, można będzie wprowadzać zmiany podczas podglądu obrazu. Jeżeli program nie zostanie uruchomiony automatycznie, obraz od razu zostaje przesłany do programu zgodnego ze standardem TWAIN.

Rozpocznij skanowanie z poziomu programu zgodnego ze standardem TWAIN. Informacje na temat poleceń i wykonywanych czynności znajdują się w pomocy oprogramowania i w dokumentacji.

#### Skanowanie z programu zgodnego ze standardem WIA (Windows)

Standard WIA to inny sposób skanowania obrazu bezpośrednio do programu. Zamiast oprogramowania do skanowania HP Scan, standard WIA wykorzystuje oprogramowanie firmy Microsoft.

Zwykle oprogramowanie jest zgodne ze standardem WIA, jeżeli w menu Wstaw lub Plik znajduje się polecenie **Obraz/Ze skanera lub aparatu fotograficznego**. W przypadku braku pewności, czy dany program jest zgodny ze standardem WIA, należy zapoznać się z Pomocą programu lub dokumentacją.

Rozpocznij skanowanie z poziomu programu zgodnego ze standardem WIA. Informacje na temat poleceń i wykonywanych czynności znajdują się w pomocy oprogramowania i w dokumentacji.

— Lub —

W panelu sterowania systemu Windows, w folderze **Aparaty i skaner** (znajdującym się w folderze **Sprzęt i dźwięk** dla systemów Windows Vista i Windows 7) kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia. Spowoduje to otwarcie standardowego kreatora Microsoft WIA, który umożliwi skanowanie do pliku.

# Skanowanie za pomocą oprogramowania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Program Readiris OCR znajduje się na oddzielnym dysku CD dołączonym do produktu. Aby korzystać z tego programu, należy go zainstalować z odpowiedniego dysku CD, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy ekranowej.

# 7 Faksowanie

- Konfiguracja urządzenia do faksowania
- Korzystanie z książki telefonicznej
- Konfigurowanie ustawień wysyłania faksu
- Konfigurowanie ustawień odbierania faksu
- <u>Ustawianie pobierania faksów</u>
- Korzystanie z faksu

# Konfiguracja urządzenia do faksowania

# Podłączanie portu faksu do linii telefonicznej

 Podłącz kabel telefoniczny do portu faksu w urządzeniu i do ściennego gniazdka telefonicznego.



Produkt jest urządzeniem analogowym. Firma HP zaleca podłączenie produktu do wydzielonej analogowej linii telefonicznej.

**UWAGA:** W niektórych krajach/regionach może być wymagany adapter do kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem.

## Podłączanie urządzeń dodatkowych

Produkt jest wyposażony w dwa porty faksu:

- Port "faks" -, który służy do łączenia produktu z gniazdkiem telefonicznym.
- Port "telefon" 🗋 , który służy do podłączania do produktu urządzeń dodatkowych.



Telefon może współpracować z produktem na dwa sposoby:

- Telefon wewnętrzny to telefon podłączony do tej samej linii telefonicznej w innym miejscu.
- Telefon odbiorczy to telefon podłączony do produktu lub do innego urządzenia podłączonego do produktu.

Przy podłączaniu dodatkowych urządzeń należy zachować kolejność opisaną w poniższych punktach. Wyjście każdego urządzenia jest podłączone do wejścia kolejnego, tworząc w ten sposób łańcuch. Aby pominąć któreś z urządzeń, należy przeskoczyć dany punkt i przejść do następnego.

UWAGA: Do linii telefonicznej nie należy podłączać więcej niż trzech urządzeń.

**UWAGA:** Ten produkt nie obsługuje poczty głosowej.

- 1. Odłącz przewody zasilające wszystkich urządzeń, które chcesz podłączyć.
- 2. Podłącz urządzenie do gniazda telefonicznego.
- 3. Wyjmij plastikową zaślepkę portu "telephone line out" (wyjście linii telefonicznej) 🔂 .
- 4. Aby podłączyć wewnętrzny lub zewnętrzny modem komputera, podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu "telephone line out" (wyjście linii telefonicznej) urządzenia 
  ☐. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu "line in" (wejście linii) □ w modemie lub komputerze.
- **UWAGA:** Niektóre modemy wyposażone są w drugie gniazdko "linia", służące do podłączenia do linii przeznaczonej do połączeń głosowych. W przypadku posiadania dwóch gniazdek "linia" należy sprawdzić w dokumentacji modemu, którego można użyć.
- Aby podłączyć urządzenie do identyfikacji abonentów, podłącz przewód telefoniczny do portu "telefon" w poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu "linia" urządzenia do identyfikacji abonentów.
- Aby podłączyć automatyczną sekretarkę, podłącz przewód telefoniczny do portu "telefon" w poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu "linia" automatycznej sekretarki.
- Aby podłączyć telefon, podłącz przewód telefoniczny do portu "telefon" w poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu "linia" telefonu.
- 8. Po podłączeniu dodatkowych urządzeń należy podłączyć je do źródła zasilania.

#### Konfigurowanie faksu do współpracy z automatyczną sekretarką

Jeśli do urządzenia jest podłączona automatyczna sekretarka, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować urządzenie:

**UWAGA:** Jeśli automatyczna sekretarka jest podłączona do tej samej linii telefonicznej, ale do innego gniazdka (na przykład w innym pokoju), mogą wystąpić zakłócenia w odbieraniu faksów.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij przycisku Konfiguracja podstawowa.
- 4. Dotknij przycisku Dzwonków do odebrania.
- 5. Należy ustawić większą liczbę sygnałów dzwonka przed odebraniem połączenia w produkcie od liczby sygnałów dzwonka przed odebraniem połączenia w automatycznej sekretarce. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź liczbę dzwonków, a następnie dotknij przycisku OK.
- 6. Dotknij przycisku wstecz 5, aby powrócić do menu Konfiguracja podstawowa.
- 7. Przewiń listę i dotknij przycisku Tryb odbierania połączeń.
- 8. Dotknij przycisku Automatyczna sekretarka. Wybór tego ustawienia spowoduje, że urządzenie będzie nasłuchiwać sygnałów faksu po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. Po wykryciu sygnałów faksu urządzenie odbierze połączenie.

#### Konfiguracja faksu do współpracy z telefonem wewnętrznym

Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon wewnętrzny, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować urządzenie:

- 1. Na panelu sterowania dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Przewiń listę i dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
- 3. Przewiń listę i dotknij przycisku Konfiguracja zaawansowana.
- Przewiń listę i dotknij przycisku Numer wewnętrzny, a następnie potwierdź wybór opcji Włączona.

Po włączeniu tej funkcji można wydać polecenie odbioru faksu poprzez naciśnięcie na klawiaturze telefonu kolejno przycisków 1-2-3. Opcję tę należy wyłączyć tylko w przypadku wybierania impulsowego lub korzystania z usługi firmy telekomunikacyjnej, która także korzysta z sekwencji 1-2-3. Usługa taka nie będzie działała, jeśli powoduje konflikt z produktem.

- 5. Dotknij dwa razy przycisku wstecz 5, aby powrócić do menu Konfiguracja faksu.
- 6. Dotknij przycisku Konfiguracja podstawowa.
- 7. Przewiń listę i dotknij przycisku Tryb odbierania połączeń.
- 8. Dotknij przycisku Faks/Tel.. Wybór tej opcji spowoduje, że urządzenie będzie automatycznie odbierać połączenia i ustalać, czy jest to połączenie głosowe, czy faksowe. W przypadku połączenia faksowego urządzenie odbiera je jako połączenie faksowe. W przypadku połączenia głosowego urządzenie wyemituje dźwięk dzwonka, aby poinformować użytkownika o przychodzącym połączeniu głosowym.
- 9. Dotknij dwa razy przycisku wstecz 5, aby powrócić do menu Konfiguracja faksu.

- 10. Przewiń listę i dotknij przycisku Konfiguracja zaawansowana.
- 11. Przewiń listę i dotknij przycisku Czas dzwonka faksu/telefonu.
- 12. Wybierz liczbę sekund, po upływie których urządzenie powinno wstrzymać emitowanie sygnału dźwiękowego faksu/telefonu informującego o przychodzącym połączeniu głosowym.

#### Konfiguracja autonomicznego faksu

Urządzenie może służyć jako autonomiczny faks niewymagający podłączania do komputera ani sieci.

- 1. Rozpakuj i skonfiguruj produkt.
- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 3. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
- 4. Dotknij przycisku Narzędzie konfiguracji faksu.
- 5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, wybierając odpowiednią odpowiedź na każde pytanie.

**UWAGA:** Maksymalna liczba znaków w numerze faksu to 20.

🛱 UWAGA: Maksymalna liczba znaków w nagłówku faksu to 25.

#### Skonfigurowanie ustawienia godziny, daty i nagłówka faksu

Jeśli instalacja funkcji faksowania nie została zakończona podczas instalowania oprogramowania, można ją dokończyć w dowolnej chwili, stosując jedną z następujących metod.

#### Skorzystaj z panelu sterowania, aby ustawić godzinę faksu, datę i nagłówek

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij przycisku Konfiguracja podstawowa.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku GODZ/DATA.
- 5. Wybierz zegar 12- lub 24-godzinny.
- Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź aktualną godzinę, a następnie dotknij przycisku OK.
- 7. Wybierz format daty.
- 8. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź aktualną datę, a następnie dotknij przycisku OK.
- 9. Dotknij przycisku Nagłówek faksu.

10. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź numer faksu, a następnie dotknij przycisku OK.

WAGA: Maksymalna liczba znaków w numerze faksu to 20.

11. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nazwę firmy lub nagłówek, a następnie dotknij przycisku OK.

Aby wprowadzić znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze standardowej, dotknij przycisku 123 w celu wyświetlenia klawiatury zawierającej takie znaki.

WAGA: Maksymalna liczba znaków w nagłówku faksu to 25.

# Ustawianie godziny, daty i nagłówka faksu za pomocą Kreatora konfiguracji faksu HP (Windows)

- 1. Kliknij przycisk **Uruchom**, a następnie polecenie **Programy**.
- 2. Kliknij polecenie HP, kliknij nazwę urządzenia, a następnie kliknij pozycję Kreator konfiguracji faksu HP.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora konfiguracji faksu (HP Fax Setup Wizard), aby skonfigurować ustawienia faksu.

# Korzystanie z książki telefonicznej

Często używane numery faksów można zapisać w urządzeniu jako pozycje szybkiego wybierania numeru (maks. do 120 pozycji). Pozycjami szybkiego wybierania mogą być pojedyncze numery faksu albo ich grupy.

- <u>Tworzenie i edycja kodów szybkiego wybierania</u>
- Tworzenie i edycja kodów wybierania grupowego
- <u>Usuwanie kodów szybkiego wybierania</u>
- Usuwanie kodów wybierania grupowego

### Tworzenie i edycja kodów szybkiego wybierania

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Ust. ks. telefon..
- 4. Dotknij przycisku Ustawienia indyw.
- 5. Dotknij nieprzypisanego numeru na liście.
- 6. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nazwę pozycji, a następnie dotknij przycisku OK.
- 7. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź numer faksu dla pozycji, a następnie dotknij przycisku OK.

#### Tworzenie i edycja kodów wybierania grupowego

- 1. Utwórz jeden kod dla każdego numeru faksu, który ma zostać umieszczony w grupie.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
  - **b.** Dotknij przycisku Menu faksowania.
  - c. Dotknij przycisku Ust. ks. telefon..
  - d. Dotknij przycisku Ustawienia indyw.
  - e. Dotknij nieprzypisanego numeru na liście.
  - **f.** Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nazwę pozycji, a następnie dotknij przycisku OK.
  - **g.** Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź numer faksu dla pozycji, a następnie dotknij przycisku OK.
- 2. W menu Ust. ks. telefon. dotknij przycisku Ustawienia grupy.
- 3. Dotknij nieprzypisanego numeru na liście.

- 4. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nazwę grupy, a następnie dotknij przycisku OK.
- 5. Dotknij nazwę każdej pojedynczej pozycji, którą chcesz dołączyć do grupy. Po zakończeniu dotknij przycisku Dokonano wyboru.

### Usuwanie kodów szybkiego wybierania

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Ust. ks. telefon..
- 4. Dotknij przycisku Usuń wpis. Ewentualnie, aby usunąć wszystkie pozycje, dotknij przycisku Usuń wszystkie pozycje.
- 5. Dotknij pozycji, którą chcesz usunąć.
- 6. Dotknij przycisku OK, aby potwierdzić usunięcie.

#### Usuwanie kodów wybierania grupowego

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Ust. ks. telefon..
- 4. Dotknij przycisku Usuń wpis. Ewentualnie, aby usunąć wszystkie pozycje, dotknij przycisku Usuń wszystkie pozycje.
- 5. Dotknij pozycji, którą chcesz usunąć.
- 6. Dotknij przycisku OK, aby potwierdzić usunięcie.

# Konfigurowanie ustawień wysyłania faksu

- Ustawianie specjalnych symboli wybierania i opcji
- Ustawianie wykrywania sygnału wybierania
- <u>Ustawianie opcji automatycznego ponownego wybierania numeru</u>
- <u>Ustawianie jasności/przyciemnienia i rozdzielczości</u>
- Ustawianie kodów billingowych

## Ustawianie specjalnych symboli wybierania i opcji

W wybieranym numerze faksu można wstawić przerwy. Przerwy są często niezbędne przy wybieraniu numerów międzynarodowych i łączeniu z linią zewnętrzną.

Symbol specjalny	Przycisk	Opis
Pauza przy wybieraniu	اا\(د	Przycisk ponownego wybierania/pauzy jest dostępny na klawiaturze numerycznej panelu sterowania podczas wprowadzania numeru faksu. Aby wstawić pauzę wybierania numeru, można również dotknąć przycisku przecinka.
Pauza sygnału wybierania	W	Znak ten powoduje, że urządzenie oczekuje na sygnał wybierania przed wybraniem pozostałej części numeru telefonu. Ten przycisk jest dostępny tylko w odpowiednich kontekstach.
Flash hook	R	Ten znak powoduje, że urządzenie wstawia flash hook. Ten przycisk jest dostępny tylko w odpowiednich kontekstach.

#### Ustawianie prefiksu wybierania

Prefiks jest numerem lub numerami automatycznie dodawanymi na początku każdego numeru faksu, wprowadzanego na panelu sterowania lub z oprogramowania. Maksymalna liczba znaków w prefiksie wynosi 50.

Ustawieniem domyślnym jest Wyłączona. Włączenie tej opcji może być pożądane, jeśli na przykład konieczne jest wybranie numeru "9" w celu połączenia się z zewnętrzną linią systemu telefonicznego firmy. Po uaktywnieniu tej opcji nadal można wybierać numery faksu bez prefiksu, korzystając z wybierania ręcznego.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja podstawowa.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Prefiks, a następnie dotknij przycisku Włączona.
- 5. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź prefiks, a następnie dotknij przycisku OK. Istnieje możliwość użycia cyfr, przerw oraz symboli wybierania.

### Ustawianie wykrywania sygnału wybierania

Standardowo numer jest wybierany natychmiast. W przypadku podłączenia produktu do tej samej linii, co telefon, należy włączyć ustawienie wykrywania sygnału centrali. Zapobiega to wysyłaniu faksów przez produkt, gdy ktoś rozmawia przez telefon.

Domyślnym ustawieniem fabrycznym wykrywania sygnału centrali jest Włączona w przypadku Francji i Węgier oraz Wyłączona w przypadku innych krajów/regionów.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Wykrywanie sygnału centrali, a następnie dotknij przycisku Włączona lub Wyłączona.

#### Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru

Za pomocą tej procedury można skonfigurować produkt tak, aby wykorzystywał tonowe lub impulsowe wybieranie numerów. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tonowy. Ustawienie to należy zmienić tylko wtedy, gdy linia telefoniczna nie obsługuje wybierania tonowego.

**UWAGA:** Opcja impulsowego wybierania numeru nie jest dostępna we wszystkich krajach/ regionach.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- **4.** Przewiń listę i dotknij przycisku Tryb wybierania numerów, a następnie dotknij przycisku Tonowy lub Impulsowy.

#### Ustawianie opcji automatycznego ponownego wybierania numeru

Jeśli faks nie może zostać wysłany, ponieważ wystąpił błąd komunikacji, numer odbiorcy nie odpowiada lub jest zajęty, zostanie podjęta próba ponownego wybrania numeru, zgodnie z opcjami ponownego wybierania w przypadku zajętości, ponownego wybierania przy braku odpowiedzi oraz ponownego wybierania przy błędzie komunikacji.

#### Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru w przypadku zajętości

Po włączeniu tej opcji urządzenie automatycznie wybiera numer ponownie po odebraniu sygnału zajętości. Domyślnym ustawieniem fabrycznym opcji ponownego wybierania numeru w przypadku zajętości jest Włączona.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.

- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Pon wyb zaj. nr., a następnie dotknij przycisku Włączona lub Wyłączona.

#### Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru przy braku odpowiedzi

Po włączeniu tej opcji urządzenie automatycznie wybiera numer ponownie w przypadku braku odpowiedzi. Domyślnym ustawieniem fabrycznym opcji ponownego wybierania numeru przy braku odpowiedzi jest Wyłączona.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- Przewiń listę i dotknij przycisku Pon. wybr. przy braku odp., a następnie dotknij przycisku Włączona lub Wyłączona.

#### Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru przy błędzie komunikacji

Po włączeniu tej opcji urządzenie automatycznie wybiera numer ponownie w przypadku wystąpienia błędu komunikacji. Domyślnym ustawieniem fabrycznym opcji ponownego wybierania numeru przy błędzie komunikacji jest Włączona.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Wybierz nr po bł. komun., a następnie dotknij przycisku Włączona lub Wyłączona.

## Ustawianie jasności/przyciemnienia i rozdzielczości

#### Konfiguracja domyślnego ustawienia jasności/przyciemnienia (kontrastu)

Kontrast ma wpływ na poziom jasności wysyłanych faksów.

Do faksowanych elementów jest zazwyczaj stosowane domyślne ustawienie kontrastu. Ustawieniem domyślnym jest ustawienie suwaka na środku.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Dotknij przycisku Jaśniej/Ciemniej, a następnie dotknij jednej ze strzałek, aby wyregulować suwak.

#### Konfiguracja ustawień rozdzielczości

**WAGA:** Zwiększenie rozdzielczości zwiększa rozmiar pliku faksu. Większe faksy zwiększają czas potrzebny do ich wysłania i mogą przekraczać wielkość dostępnej w produkcie pamięci.

Dostępne są następujące ustawienia:

- Standardowe: To ustawienie zapewnia najniższą jakość i najkrótszy czas transmisji.
- Dokładna: To ustawienie zapewnia wyższą rozdzielczość niż ustawienie Standardowe, które jest zazwyczaj odpowiednie w przypadku dokumentów tekstowych.
- Bardzo wysoka: To ustawienie jest najlepsze w przypadku dokumentów zawierających tekst i obrazy. Czas transmisji jest dłuższy niż w przypadku ustawienia Dokładna, ale krótszy niż w przypadku ustawienia Fotografia.
- Fotografia: To ustawienie zapewnia najlepszą jakość obrazu, ale bardzo wydłuża czas transmisji.

#### Ustawianie rozdzielczości faksu dla bieżącego zadania faksowania

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Opcje wysyłania.
- 4. Dotknij przycisku Rozdz. faksu, a następnie dotknij jednej z opcji .

**UWAGA:** Domyślnym ustawieniem fabrycznym rozdzielczości jest Dokładna.

#### Ustawianie domyślnej rozdzielczości dla wszystkich zadań faksowania

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Dotknij przycisku Rozdz. faksu, a następnie dotknij jednej z opcji.

#### Ustawianie kodów billingowych

Po włączeniu funkcji kodów billingowych urządzenie wyświetli monit o wprowadzenie kodu billingowego dla każdego faksu. Urządzenie zwiększa licznik kodów bilingowych po każdej wysłanej stronie faksu. Obejmuje to wszystkie typy faksów, z wyjątkiem pobieranych na żądanie, przekazywanych lub pobranych do komputera. W przypadku wysyłania faksów do grup niezdefiniowanych lub przypisanych do numeru wybierania grupowego urządzenie zwiększy licznik kodów bilingowych po każdym pomyślnie wysłanym faksie do każdego z odbiorców.

Domyślnym ustawieniem fabrycznym kodu billingowego jest Wyłączona. Kod billingowy jest liczbą z zakresu od 1 do 250.

WAGA: Domyślnym ustawieniem fabrycznym rozdzielczości jest Dokładna.

#### Konfiguracja ustawienia kodu billingowego

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Kody bilingowe, a następnie dotknij przycisku Włączona.

#### Korzystanie z kodów billingowych

- 1. Załaduj dokument do podajnika dokumentów lub umieść go na szybie skanera.
- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 3. Wprowadź numer faksu albo wybierz kod szybkiego wybierania lub kod wybierania grupowego.
- 4. Dotknij przycisku Rozpocznij faks.
- 5. Wprowadź kod billingowy, a następnie dotknij przycisku OK.

#### Drukowanie raportu kodu billingowego

Raport kodu bilingowego to drukowana lista wszystkich kodów bilingowych faksów zawierająca informacje na temat liczby faksów przypisanych do każdego kodu. Ten raport jest dostępny tylko po włączeniu funkcji kodu bilingowego.

WAGA: Po wydrukowaniu takiego raportu urządzenie usunie wszystkie dane dotyczące bilingów.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Raporty faksu.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Drukuj raport bilingowy.

# Konfigurowanie ustawień odbierania faksu

- <u>Ustawianie funkcji przekazywania faksów</u>
- Ustawianie trybu odbierania połączeń
- <u>Blokowanie i odblokowywanie numerów faksów</u>
- Ustawianie liczby sygnałów dzwonka przed odebraniem
- <u>Ustawianie dzwonienia dystynktywnego</u>
- Korzystanie z funkcji automatycznego zmniejszania faksów przychodzących
- Konfiguracja ustawień ponownego drukowania faksów
- Ustawianie głośności dźwięków faksu
- Ustawianie oznaczania odebranych faksów
- Konfiguracja funkcji odbioru prywatnego

## Ustawianie funkcji przekazywania faksów

Można tak ustawić produkt, aby przychodzące faksy były przekazywane pod inny numer faksu. Faks przychodzący jest zapisywany w pamięci. Następuje wybranie odpowiedniego numeru i wysłanie faksu. Jeśli nie można przekazać faksu z powodu wystąpienia błędu (na przykład numer jest zajęty), a kolejne próby są również nieskuteczne, następuje wydrukowanie faksu.

Jeśli podczas odbierania faksu nastąpi zapełnienie pamięci produktu, wówczas następuje przerwanie odbierania faksu, przekazanie jedynie odebranych stron i zapisanie w pamięci częściowo odebranych stron.

Podczas korzystania z funkcji przekazywania faksów tylko ten produkt może odbierać faksy (faksów nie może odbierać komputer), a tryb odbierania połączeń musi być ustawiony na wartość Automatycznie.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Opcje odbierania.
- 4. Dotknij przycisku Przekieruj faks, a następnie dotknij przycisku Włączona.
- Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź numer przekazywania faksu, a następnie dotknij przycisku OK.

### Ustawianie trybu odbierania połączeń

W zależności od okoliczności ustaw tryb odbierania połączeń urządzenia na wartość Automatycznie, Automatyczna sekretarka, Faks/Tel. lub Ręczny. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie.

- Automatycznie: Połączenia przychodzące są odbierane po określonej liczbie dzwonków lub po rozpoznaniu sygnału faksu.
- Automatyczna sekretarka: Urządzenie nie odbiera połączeń automatycznie. Czeka na wykrycie sygnału faksu.
- Faks/Tel.: Urządzenie natychmiastowo odbiera przychodzące połączenia. Jeśli wykryje sygnał faksu, przetwarza połączenie jako faks. Jeśli nie wykryje sygnału faksu, generuje dźwięk, który informuje o przychodzącym połączeniu głosowym.
- Ręczny: Urządzenie nigdy nie odbiera połączeń bez interwencji użytkownika. Należy samodzielnie rozpocząć odbieranie faksu, dotykając przycisku Rozpocznij faks na panelu sterowania lub podnosząc słuchawkę telefonu podłączonego do tej samej linii i wybierając cyfry 1-2-3.

Aby ustawić lub zmienić tryb odbierania, należy wykonać poniższe czynności:

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja podstawowa.
- 4. Przewiń ekran i dotknij przycisku Tryb odbierania połączeń, a następnie dotknij nazwy opcji, której chcesz użyć.

### Blokowanie i odblokowywanie numerów faksów

Aby nie otrzymywać faksów z określonych źródeł, można zablokować do 30 numerów faksów, korzystając z panelu sterowania. Jeśli numer faksu zostanie zablokowany, a ktoś będzie usiłował z tego numeru wysłać faks, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się informacja, że dany numer jest zablokowany, a faks nie zostanie wydrukowany ani zapisany w pamięci. Faksy z numerów zablokowanych są oznaczane w rejestrze połączeń faksowych jako "odrzucone". Numery faksów można odblokowywać pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.

**UWAGA:** Nadawca zablokowanego faksu nie jest powiadamiany o nieodebraniu faksu.

WAGA: Jeśli nadawca nie skonfigurował nagłówka faksu, nie można zablokować numeru.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Opcje odbierania.
- 4. Dotknij przycisku Włącz blokadę faksów.

- 5. Dotknij przycisku Dodaj numer.
- 6. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź numer faksu, który chcesz zablokować, a następnie dotknij przycisku OK.

### Ustawianie liczby sygnałów dzwonka przed odebraniem

Gdy tryb odbierania ustawiony jest na Automatycznie, ustawienie liczby dzwonków przed odebraniem w produkcie określa, ile razy telefon zadzwoni, zanim połączenie przychodzące zostanie odebrane.

Jeśli produkt jest podłączony do linii odbierającej zarówno faksy, jak i połączenia głosowe (linia wspólna) razem z automatyczną sekretarką, może zaistnieć konieczność zmiany liczby dzwonków przed odebraniem. Liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona w produkcie musi być większa niż liczba ustawiona w automatycznej sekretarce. Umożliwia to automatycznej sekretarce odbieranie połączeń przychodzących i nagrywanie wiadomości w przypadku połączeń głosowych. Gdy automatyczna sekretarka odpowie na wywołanie, prowadzony jest nasłuch połączenia i następuje automatyczna odpowiedź w przypadku wykrycia sygnału faksu.

Domyślna liczba dzwonków przed odebraniem zależy od kraju/regionu.

Poniższa tabela umożliwia określenie właściwej liczby dzwonków do odebrania połączenia.

Typ linii telefonicznej	Zalecane ustawienie liczby dzwonków do odebrania
Osobna linia faksowa (odbiera tylko połączenia faksowe)	Ustaw liczbę dzwonków mieszczącą się w zakresie pokazywanym na wyświetlaczu panelu sterowania (minimalna dozwolona liczba dzwonków różni się w zależności od kraju/ regionu).
Jedna linia z dwoma odrębnymi numerami i usługą wzorca dzwonienia	Jeden lub dwa dzwonki. (W przypadku korzystania z automatycznej sekretarki lub komputerowej poczty głosowej przypisanych do drugiego numeru telefonu należy upewnić się, że w produkcie ustawiono mniejszą liczbę dzwonków niż dla automatycznej sekretarki. Można także skorzystać z funkcji dzwonienia dystynktywnego w celu rozróżniania połączeń głosowych i faksów).
Linia wspólna (odbierająca zarówno połączenia faksowe, jak i głosowe) z podłączonym tylko jednym telefonem	Pięć dzwonków lub więcej.
Linia wspólna (zarówno do połączeń faksowych, jak i głosowych) z podłączonym automatem zgłoszeniowym lub komputerową pocztą głosową	O dwa dzwonki więcej niż w automacie zgłoszeniowym lub komputerowej poczcie głosowej.

Aby ustawić lub zmienić tryb odbierania, należy wykonać poniższe czynności:

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja podstawowa.

- 4. Dotknij przycisku Dzwonków do odebrania.
- Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź liczbę dzwonków, a następnie dotknij przycisku OK.

### Ustawianie dzwonienia dystynktywnego

Usługa wzorca dzwonienia lub dzwonienia dystynktywnego jest dostępna u niektórych lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Usługa taka umożliwia posiadanie kilku numerów telefonu przy wykorzystaniu jednej linii telefonicznej. Każdemu numerowi telefonu przypisany jest unikalny wzorzec dzwonienia, umożliwiając odbieranie połączeń głosowych przez użytkownika, a połączeń faksowych przez produkt.

W przypadku zamówienia u operatora sieci telefonicznej usługi rozpoznawania wzorców dzwonków należy skonfigurować produkt tak, aby odpowiadał na właściwy wzorzec dzwonka. Usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Odpowiednie informacje na temat dostępności usługi w danym kraju/regionie można uzyskać u operatora telekomunikacyjnego.

**UWAGA:** Jeśli usługa wzorca dzwonienia nie jest aktywna, a ustawienie zostanie zmienione z domyślnego na inne, Wszystkie rodzaje syg. dzwonka, faksy nie mogą być odbierane.

Dostępne są następujące ustawienia:

- Wszystkie rodzaje syg. dzwonka: Odbierane są wszystkie połączenia przychodzące przez linię telefoniczną.
- POJEDYNCZY: Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem pojedynczego dzwonka.
- PODWÓJNY: Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem dwukrotnego dzwonka.
- POTRÓJNY: Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem trzykrotnego dzwonka.
- Podwójne i potrójne: Odbierane są wszystkie połączenia zgodne z wzorcem dwukrotnego lub trzykrotnego dzwonka.

Aby zmienić wzorzec dzwonienia do odbierania połączeń należy wykonać poniższe czynności:

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja podstawowa.
- 4. Dotknij przycisku Dzwonienie dystynktywne, a następnie dotknij nazwy opcji.

# Korzystanie z funkcji automatycznego zmniejszania faksów przychodzących

Jeśli opcja dopasowania do strony jest włączona, następuje automatyczne zmniejszanie długich stron do maksymalnie 75%, aby zmieściły się na papierze domyślnego formatu (np. zmniejszając format Legal do formatu Letter). Jeśli opcja dopasowania do strony jest wyłączona, długie faksy są drukowane w pełnym formacie, na wielu stronach. Domyślnym ustawieniem fabrycznym zmniejszania faksów przychodzących jest Włączona.

W przypadku włączenia opcji <u>Stempluj</u> faksy, korzystne może być również włączenie opcji automatycznego zmniejszania faksów. Spowoduje to zmniejszenie nieco formatu odbieranych faksów, aby zapobiec oznaczaniu na dwóch stronach faksu.

- **UWAGA:** Należy upewnić się, że domyślne ustawienie formatu papieru jest zgodne z formatem papieru w podajniku.
  - 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
  - 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
  - 4. Dotknij przycisku Dopasuj do strony, a następnie dotknij przycisku Włączona.

#### Konfiguracja ustawień ponownego drukowania faksów

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Zezwal. na ponowne druk. faksu, a następnie dotknij przycisku Włączona.

Po włączeniu tej funkcji w menu Menu faksowania > Opcje odbierania pojawi się przycisk Pon. druk. faksów.

#### Ustawianie głośności dźwięków faksu

To ustawienie służy do regulacji głośności dźwięków faksu za pomocą panelu sterowania. Istnieje możliwość zmiany głośności następujących dźwięków:

- Głośność alarmu
- Głośność dzwonka
- Głośność linii telefonicznej

#### Ustawianie głośności alarmu, linii telefonicznej i dzwonka

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Ustawienia systemowe.
- 3. Dotknij menu Ustaw. głośności.
- Dotknij nazwy ustawienia głośności, które chcesz dostosować, a następnie dotknij jedną z opcji. Powtórz tę czynność dla każdego ustawienia głośności.

### Ustawianie oznaczania odebranych faksów

U góry każdego odbieranego faksu jest drukowana informacja identyfikująca nadawcę. Można również oznaczyć odbierane faksy przy użyciu własnego nagłówka, aby potwierdzić datę i godzinę odebrania faksu. Domyślnym ustawieniem fabrycznym oznaczania odebranych faksów jest Wyłączona.

**WAGA:** Włączenie funkcji oznaczania odebranych faksów może spowodować zmianę rozmiaru strony i drukowanie dodatkowej strony.

WAGA: Opcja ta działa tylko w przypadku odebranych faksów, drukowanych przez produkt.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Stempluj faksy, a następnie dotknij przycisku Włączona.

#### Konfiguracja funkcji odbioru prywatnego

Gdy funkcja odbioru prywatnego jest włączona, odebrane faksy są przechowywane w pamięci i nie są drukowane. Wydruk przechowywanych faksów wymaga podania hasła.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Odb. pryw., a następnie dotknij przycisku Włączona.
- 5. Jeśli hasło systemowe nie zostało jeszcze ustawione, urządzenie wyświetli monit o jego utworzenie.

**UWAGA:** W haśle systemowym jest uwzględniana wielkość liter.

- Dotknij przycisku OK, a następnie przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź hasło systemowe.
- **b.** Dotknij przycisku OK, potwierdź hasło, wprowadzając je po raz drugi, a następnie dotknij przycisku OK, aby je zapisać.

Po włączeniu tej funkcji w menu Menu faksowania > Opcje odbierania pojawi się przycisk Druk. faksów pryw..

# Ustawianie pobierania faksów

Jeśli inny użytkownik ustawił faks do odebrania, można zażądać, aby faks ten został przesłany do produktu. (Funkcja ta zwana jest odpytywaniem innego urządzenia).

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.

- 3. Dotknij przycisku Opcje odbierania.
- 4. Dotknij przycisku Odpytywanie.
- 5. Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym wprowadź numer faksu, który chcesz odpytać, a następnie dotknij przycisku OK.

Produkt wybierze numer innego faksu i zażąda wysyłki.

# Korzystanie z faksu

- Obsługiwane programy faksu
- <u>Anulowanie faksu</u>
- <u>Usuwanie faksów z pamięci</u>
- Używanie faksu w systemach DSL, PBX lub ISDN
- <u>Używanie faksu w systemie VolP</u>
- Pamięć faksu nie ulega utracie w przypadku zaniku zasilania
- <u>Kwestie bezpieczeństwa związane z podłączaniem sieci wewnętrznych do publicznych linii</u> <u>telefonicznych</u>
- Faksowanie za pomocą skanera płaskiego
- Wysyłanie faksów z podajnika dokumentów
- Korzystanie z kodów szybkiego wybierania i kodów wybierania grupowego
- Wysyłanie faksu za pomocą oprogramowania (Windows)
- Wysyłanie faksu poprzez wybranie numeru z telefonu podłączonego do linii faksu
- Wysyłanie faksu z potwierdzeniem
- Ustawienie opóźnienia wysyłania faksu
- Wysyłanie faksu złożonego z dokumentu elektronicznego i papierowego
- Korzystanie z kodów dostępu, kart kredytowych i kart telefonicznych
- Drukowanie faksu
- Odbieranie faksów, gdy dźwięki faksu są słyszalne w połączeniu telefonicznym

### Obsługiwane programy faksu

Program komputerowy służący do faksowania, który został dołączony do produktu, jest jedynym współpracującym z produktem programem do faksowania. Aby nadal używać programu do faksowania uprzednio zainstalowanego na komputerze, należy skorzystać z modemu podłączonego do komputera. Program nie będzie działać z modemem urządzenia.

### Anulowanie faksu

Poniższe instrukcje umożliwiają anulowanie wysłania faksu, gdy numer jest wybierany lub faksu, który jest właśnie wysyłany bądź odbierany.

#### Anulowanie bieżącego faksu

Naciśnij przycisk Anuluj 🗙 na panelu sterowania. Wszystkie niewysłane strony będą anulowane. Naciśnięcie przycisku Anuluj 🗙 powoduje również zatrzymanie wybierania grupowego.

#### Anulowanie oczekujących zadań faksowania

Procedury tej należy użyć do anulowania zadania faksowania w następujących sytuacjach:

- Produkt oczekuje na ponowne wybieranie po wystąpieniu sygnału zajętości, braku odpowiedzi lub błędu komunikacji.
- Faks jest zaplanowany do wysyłki w późniejszym czasie.

Aby anulować zadanie faksowania, należy za pomocą menu Stan zlec. faksowania wykonać następujące czynności:

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Opcje wysyłania.
- 4. Dotknij przycisku Stan zlec. faksowania.
- 5. Dotknij numeru faksu dla zlecenia, które chcesz anulować.

#### Usuwanie faksów z pamięci

Procedurę tę należy zastosować wyłącznie gdy zachodzi podejrzenie, że inna osoba ma dostęp do produktu i może próbować wydrukować faksy z pamięci.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Usługa.
- 3. Dotknij menu Usługa faksowania.
- 4. Dotknij przycisku Usuń zapisane faksy.

#### Używanie faksu w systemach DSL, PBX lub ISDN

Produkty firmy HP są zaprojektowane do współpracy z tradycyjnymi analogowymi usługami telefonicznymi. Nie zostały przewidziane do współpracy z liniami DSL, PBX, ISDN lub usługami VoIP, ale mogą z nimi działać przy odpowiedniej konfiguracji i odpowiednim sprzęcie.

**UWAGA:** Firma HP zaleca omówienie możliwości konfiguracji linii DSL, PBX, ISDN i VolP z usługodawcą.

<sup>▲</sup> OSTROŻNIE: Poza tym procedura ta powoduje usunięcie z pamięci wszystkich faksów aktualnie wysyłanych, oczekujących na wysłanie, zaplanowanych do wysłania w późniejszym czasie oraz nie wydrukowanych lub przesyłanych.

Produkt HP LaserJet jest urządzeniem analogowym i nie jest zgodny ze wszystkimi środowiskami telefonii cyfrowej (chyba że przy użyciu konwertera). Firma HP nie gwarantuje zgodności produktu ze środowiskami cyfrowymi lub konwerterami analogowo-cyfrowymi.

#### DSL

Cyfrowa linia abonencka (DSL) wykorzystuje technologię cyfrową zamiast standardowych miedzianych przewodów telefonicznych. Ten produkt nie jest bezpośrednio zgodny z takimi sygnałami cyfrowymi. Jednakże jeśli podczas instalacji linii DSL zostanie określona konfiguracja, można odseparować sygnał, tak aby część przepustowości łącza była wykorzystywana do przesyłania sygnału analogowego (połączeń głosowych i faksów), a pozostała część łącza była używana do przesyłania danych cyfrowych.

**UWAGA:** Nie wszystkie faksy są zgodne z usługami DSL. Firma HP nie gwarantuje zgodności produktu ze wszystkimi liniami usługowymi i usługodawcami DSL.

Typowy modem DSL jest wyposażony w filtr do oddzielania komunikacji modemu DSL o wysokiej częstotliwości od komunikacji telefonu analogowego i faksu o niskiej częstotliwości. Stosowanie filtru jest często konieczne, jeśli do linii telefonicznej używanej przez modem DSL są podłączone telefony i faksy analogowe. Zwykle filtr taki jest dostarczany przez usługodawcę DSL. Aby uzyskać pomoc lub więcej informacji, należy skontaktować się z usługodawcą DSL.

#### PBX

Produkt jest urządzeniem analogowym i nie jest zgodny ze wszystkimi środowiskami telefonii cyfrowej. Aby faks działał, konieczne są filtry lub konwertery cyfrowo-analogowe. W przypadku wystąpienia problemów z obsługą faksu w środowisku PBX należy skontaktować się z usługodawcą PBX. Firma HP nie gwarantuje zgodności produktu ze środowiskami cyfrowymi lub konwerterami analogowo-cyfrowymi.

Aby uzyskać pomoc i więcej informacji, należy skontaktować się z usługodawcą PBX.

#### ISDN

Produkt jest urządzeniem analogowym i nie jest zgodny ze wszystkimi środowiskami telefonii cyfrowej. Aby faks działał, konieczne są filtry lub konwertery cyfrowo-analogowe. W przypadku wystąpienia problemów z obsługą faksu w środowisku ISDN należy skontaktować się z usługodawcą ISDN. Firma HP nie gwarantuje zgodności produktu ze środowiskami cyfrowymi ISDN lub konwerterami analogowocyfrowymi.

#### Używanie faksu w systemie VoIP

Usługi VoIP (ang. "Voice over Internet Protocol") często nie są zgodne z urządzeniami faksującymi, chyba że usługodawca twierdzi inaczej.

W przypadku wystąpienia problemów z faksem podczas pracy w sieci VoiP, należy sprawdzić poprawność ułożenia wszystkich przewodów i poprawność ustawień. Ustawienie mniejszej prędkości przesyłu faksu może umożliwić wysłanie faksu przez sieć VoIP.

Jeśli operator VoIP oferuje tryb "Pass through" połączeń, faks będzie działać lepiej na linii VoIP. Ponadto, jeśli operator oferuje linię z dodaną funkcją "comfort noise", działanie faksu można będzie polepszyć, jeśli ta funkcja nie zostanie włączona.

W przypadku wystąpienia problemów z faksowaniem należy skontaktować się z usługodawcą VoiP.

## Pamięć faksu nie ulega utracie w przypadku zaniku zasilania

Pamięć flash urządzenia chroni je przed utratą danych w przypadku awarii zasilania. W przypadku innych urządzeń faksujących strony faksu są zapisywane w standardowej pamięci RAM lub w krótkotrwałej pamięci RAM. W przypadku standardowej pamięci RAM w momencie zaniku zasilania następuje utrata danych, natomiast w przypadku krótkotrwałej pamięci RAM utrata danych następuje po około 60 sekundach od wystąpienia awarii zasilania. W przypadku pamięci flash dane mogą być przechowywane przez bardzo długi czas bez zasilania.

## Kwestie bezpieczeństwa związane z podłączaniem sieci wewnętrznych do publicznych linii telefonicznych

Urządzenie może wysyłać i odbierać faksy za pośrednictwem linii telefonicznych zgodnych ze standardem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Bezpieczne protokoły faksowe uniemożliwiają przedostanie się wirusów komputerowych z linii telefonicznej do komputera czy sieci informatycznej.

Następujące funkcje urządzenia zapobiegają transferowi wirusów:

- Brak bezpośredniego połączenia pomiędzy linią faksu a jakimkolwiek urządzeniem podłączonym do portu USB czy Ethernet.
- Wewnętrzne oprogramowanie sprzętowe nie może zostać zmodyfikowane za pośrednictwem połączenia faksowego.
- Wszelka komunikacja faksowa przechodzi przez podsystem faksu, który nie korzysta z internetowych protokołów wymiany danych.

### Faksowanie za pomocą skanera płaskiego

1. Umieść oryginał stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera.

**UWAGA:** Jeżeli dokumenty znajdują się w podajniku i na szybie skanera, urządzenie w pierwszej kolejności zajmie się zawartością podajnika dokumentów.



 Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- Użyj klawiatury numerycznej, aby podać numer faksu.
- 4. Dotknij przycisku Rozpocznij faks.
- Urządzenie wyświetli monit o potwierdzenie wysłania faksu z szyby skanera. Dotknij przycisku Tak.
- 6. Urządzenie wyświetli monit o załadowanie pierwszej strony. Dotknij przycisku OK.
- Urządzenie zeskanuje pierwszą stronę dokumentu, a następnie wyświetli monit o włożenie drugiej strony. Jeśli dokument jest wielostronicowy, dotknij przycisku Tak. Kontynuuj tę procedurę aż do zeskanowania wszystkich stron.
- 8. Po zeskanowaniu ostatniej strony dotknij przycisku Nie w oknie monitu. Urządzenie wyśle faks.

### Wysyłanie faksów z podajnika dokumentów

1. Włóż oryginały do podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.

**UWAGA:** Pojemność podajnika dokumentów wynosi maksymalnie 50 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>.

**OSTROŻNIE:** Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie należy używać oryginałów, w których użyto korektora w płynie, taśmy korekcyjnej, spinaczy lub zszywaczy. Ponadto do podajnika dokumentów nie należy ładować fotografii ani małych lub delikatnych oryginałów.

**UWAGA:** Jeżeli dokumenty znajdują się w podajniku i na szybie skanera, urządzenie w pierwszej kolejności zajmie się zawartością podajnika dokumentów.

2. Ustaw prowadnice papieru tak, aby dotykały papieru.





- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- Użyj klawiatury numerycznej, aby podać numer faksu.
- 5. Dotknij przycisku Rozpocznij faks.

## Korzystanie z kodów szybkiego wybierania i kodów wybierania grupowego

 Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.



- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- Na klawiaturze numerycznej dotknij ikony książki telefonicznej faksu.

Enter the fac suriber.			-
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	۱۱/(د
*	0	#	) , )
East Name		51.6	The

- Dotknij nazwę odbiorcy lub grupy, której chcesz użyć.
- 5. Dotknij przycisku Rozpocznij faks.

#### Wysyłanie faksu za pomocą oprogramowania (Windows)

Niniejsza sekcja zawiera podstawowe instrukcje dotyczące wysyłania faksów za pomocą oprogramowania dostarczonego z urządzeniem. Wszystkie inne tematy związane z oprogramowaniem omówione są w jego pomocy, do której można uzyskać dostęp z menu **Pomoc** programu.

Jeśli spełnione są następujące wymagania, można faksować dokumenty elektroniczne z komputera:

- Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera lub do sieci, do której jest podłączony komputer.
- Oprogramowanie produktu jest zainstalowane na komputerze.
- System operacyjny komputera jest jednym z systemów obsługiwanych przez to urządzenie.

#### Wysyłanie faksu za pomocą oprogramowania

Procedura wysyłania faksu różni się w zależności od specyfikacji systemu. Poniżej przestawiono najbardziej typowe czynności.

- 1. Kliknij przycisk **Uruchom**, kliknij polecenie **Programy** (lub polecenie **Wszystkie programy** w systemie Windows XP), a następnie kliknij polecenie **HP**.
- 2. Kliknij nazwę urządzenia, a następnie kliknij polecenie **Wyślij faks HP**. Zostanie wyświetlone okno programu do faksowania.
- 3. Wpisz numer faksu jednego lub kilku odbiorców.
- 4. Włóż dokument do podajnika dokumentów.
- 5. Kliknij przycisk Wyślij teraz.

#### Wysyłanie faksu z aplikacji innych firm, takich jak program Microsoft Word

- 1. Otwórz dokument w aplikacji innej firmy.
- 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.
- 3. Wybierz sterownik drukowania faksu z listy rozwijanej sterowników druku. Zostanie wyświetlone okno programu do faksowania.
- 4. Wpisz numer faksu jednego lub kilku odbiorców.
- 5. Dołącz wszystkie strony załadowane do produktu Ta czynność jest opcjonalna.
- 6. Kliknij przycisk **Wyślij teraz**.

# Wysyłanie faksu poprzez wybranie numeru z telefonu podłączonego do linii faksu

W pewnych sytuacjach może zajść konieczność wybrania numeru faksu z telefonu podłączonego do tej samej linii, co produkt. Na przykład w przypadku wysyłania faksu do osoby, która posiada urządzenie pracujące w trybie ręcznego odbioru, można wcześniej telefonicznie poinformować ją o nadchodzącym faksie.

🛱 UWAGA: Telefon musi być podłączony do portu "telefon" urządzenia ( 🗋 ).

- 1. Włóż dokument do podajnika dokumentów.
- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.

- 3. Podnieś słuchawkę telefonu podłączonego do tej samej linii, co produkt. Wprowadź numer faksu, używając klawiatury numerycznej telefonu.
- 4. Po zgłoszeniu się odbiorcy poproś go o uruchomienie faksu.
- 5. Po usłyszeniu sygnału faksu dotknij przycisku Rozpocznij faks na panelu sterowania, poczekaj na wyświetlenie komunikatu **Łączenie**, a następnie odłóż słuchawkę.

#### Wysyłanie faksu z potwierdzeniem

Urządzenie można skonfigurować do wyświetlania monitów o ponowne wprowadzenie numeru faksu w celu potwierdzenia, że faks jest wysyłany pod właściwy numer.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Potwierdź numer faksu, a następnie dotknij przycisku Włączona.
- 5. Wyślij faks.

#### Ustawienie opóźnienia wysyłania faksu

Użyj panelu sterowania produktu, aby zaplanować automatyczne wysłanie faksu do jednej lub wielu osób. Po wykonaniu tej procedury dokument zostanie zeskanowany do pamięci, a produkt powróci do stanu gotowości.

**UWAGA:** Jeśli nie można wysłać faksu w zaplanowanym czasie, zostanie to wskazane w raporcie błędów faksowania (jeśli ta opcja jest aktywna) lub w dzienniku aktywności faksu. Wysłanie faksu może nie zostać wykonane ze względu na brak odpowiedzi lub sygnał zajętości.

Jeśli zaplanowano wysłanie faksu, ale dokument wymaga aktualizacji, należy wysłać dodatkowe informacje w oddzielnym zleceniu. Wszystkie dokumenty zaplanowane do wysłania pod ten sam numer o tym samym czasie są dostarczane jako oddzielne faksy.

1. Włóż dokument do podajnika dokumentów.



- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 3. Dotknij przycisku Menu faksowania.

- 4. Dotknij przycisku Opcje wysyłania.
- 5. Dotknij przycisku Wyślij faks późn..
- 6. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź czas wysłania faksu. Dotknij przycisku OK.
- 7. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź datę wysłania faksu. Dotknij przycisku OK.
- 8. Użyj klawiatury numerycznej, aby podać numer faksu. Dotknij przycisku OK. Urządzenie zeskanuje dokument i przechowa go w pamięci przez ustalony czas.

#### Wysyłanie faksu złożonego z dokumentu elektronicznego i papierowego

Aby skonfigurować tę funkcję, skorzystaj z programu wysyłania faksów firmy HP. Aby uruchomić program, z menu **Start** systemu Windows wybierz grupę programów urządzenia i kliknij pozycję **Wysyłanie faksów HP**. Za pomocą tego programu można połączyć dokumenty w jedno zadanie faksowania.

# Korzystanie z kodów dostępu, kart kredytowych i kart telefonicznych

Aby skorzystać z kodów dostępu, kart kredytowych lub kart telefonicznych, należy wybrać numer ręcznie, co umożliwi wstawienie przerw i kodów wybierania.

#### Wysyłanie faksów za granicę

Aby wysłać faks za granicę, należy wybrać numer ręcznie, co umożliwi wstawienie przerw i międzynarodowych kodów wybierania.

#### Drukowanie faksu

Po odebraniu faksu produkt rozpoczyna jego wydruk (jeśli funkcja odbioru prywatnego jest wyłączona) i automatycznie zapisuje go do pamięci flash.

#### Ponowne drukowanie faksów

Po włączeniu funkcji Zezwal. na ponowne druk. faksu urządzenie zapisuje odebrane faksy w pamięci. Urządzenie ma około 3,2 MB miejsca w pamięci, co wystarcza na przechowywanie około 250 stron.

Faksy te są przez cały czas przechowywane w pamięci. Ponowny wydruk nie powoduje ich usunięcia.

Ustawieniem domyślnym tej funkcji jest Wyłączona.

#### Włączanie funkcji Zezwal. na ponowne druk. faksu

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Zezwal. na ponowne druk. faksu, a następnie dotknij przycisku Włączona.

#### **DRUK. PON. FAKSY**

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Opcje odbierania.
- 4. Dotknij przycisku Pon. druk. faksów.

#### Automatyczne drukowanie obu stron odebranych faksów

Skorzystaj z panelu sterowania, aby skonfigurować urządzenie tak, aby kopie odbieranych faksów były drukowane dwustronnie.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 💫.
- 2. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij przycisku Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Dotknij przycisku Użyj dupleksu.
- 5. Dotknij przycisku Włączona.

# Drukowanie zapisanego faksu w przypadku włączonej funkcji odbioru prywatnego

Aby użyć tej funkcji, musisz włączyć funkcję Odb. pryw. w urządzeniu. Aby uruchomić tę funkcję, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij przycisku Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij przycisku Konfiguracja zaawansowana
- 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Odb. pryw..
- 5. Dotknij przycisku Włączona.

Aby wydrukować przechowywane faksy, należy wprowadzić hasło zabezpieczające urządzenia. Po wydrukowaniu zapisane faksy są usuwane z pamięci.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Opcje odbierania.
- 4. Dotknij przycisku Druk. faksów pryw..
- 5. Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym wprowadź hasło zabezpieczające urządzenia, a następnie dotknij przycisku OK.

# Odbieranie faksów, gdy dźwięki faksu są słyszalne w połączeniu telefonicznym

W przypadku gdy po odebraniu telefonu słychać sygnał faksu (w sytuacji kiedy posiadana linia telefoniczna służy zarówno do połączeń telefonicznych, jak i faksowych), odbieranie faksu można rozpocząć na dwa sposoby:

- Dotknij przycisku Rozpocznij faks na panelu sterowania urządzenia.
- Na klawiaturze telefonu naciśnij kolejno przyciski 1-2-3, sprawdź, czy słychać sygnał transmisji faksu i odłóż słuchawkę.

**WAGA:** Aby zastosować drugą metodę, opcja Numer wewnętrzny musi być włączona. Jest to jedna z opcji Konfiguracja zaawansowana w menu Konfiguracja faksu.

# 8 Obsługa i konserwacja

- <u>Użycie narzędzia HP Reconfiguration Utility do zmiany połączenia urządzenia (Windows)</u>
- Konfigurowanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP
- Korzystanie aplikacji dostępnych w ramach Usług sieciowych HP
- Konfigurowanie ustawień sieci IP
- <u>Przybornik urządzeń HP (Windows)</u>
- <u>HP Utility dla systemu Mac OS X</u>
- Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin
- Ustawienia ekonomiczne
- Funkcje zabezpieczeń urządzenia
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

## Użycie narzędzia HP Reconfiguration Utility do zmiany połączenia urządzenia (Windows)

Jeśli produkt jest już używany i chcesz zmienić sposób jego połączenia, użyj narzędzia HP Reconfiguration Utility do skonfigurowania połączenia. Można na przykład skonfigurować urządzenie do korzystania z innego adresu sieci bezprzewodowej, do połączenia z siecią przewodową lub bezprzewodową lub do zmiany połączenia sieciowego w przypadku połączenia USB. Można zmienić konfigurację bez wkładania dysku CD. Po wybraniu rodzaju połączenia program przejdzie bezpośrednio do części procedury konfiguracji, która wymaga zmiany.

Narzędzie HP Reconfiguration Utility znajduje się w grupie programów HP na komputerze.

## Konfigurowanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP

WWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach z obsługą łączności bezprzewodowej.

Funkcja bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP umożliwia drukowanie z bezprzewodowego urządzenia przenośnego bezpośrednio na urządzenie obsługujące taką funkcjonalność bez konieczności uzyskania połączenia z siecią lokalną lub z Internetem. Z funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego można korzystać, używając następujących urządzeń:

- iPhone, iPad lub iTouch, korzystając z funkcji Apple AirPrint
- urządzeń mobilnych z systemem Android, iOS lub Symbian, korzystając z aplikacji HP ePrint Home & Biz

Aby skonfigurować funkcję bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP za pomocą panelu sterowania, należy wykonać poniższe czynności:

**WAGA:** Ta funkcja wymaga skonfigurowania hasła bezpieczeństwa dla urządzenia. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowałeś hasła, pojawi się monit o wykonanie tej czynności po włączeniu funkcji.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Bezprzewodowe 🕼.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Menu łączności bezprzewodowej
  - Konfiguracja bezpośredniego połączenia bezprzewodowego
  - Wł./Wył.
- **UWAGA:** Jeżeli element Konfiguracja bezpośredniego połączenia bezprzewodowego nie ukazuje się na panelu sterowania, to należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia. Aby pobrać aktualną wersję, przejdź do witryny <u>www.hp.com</u>, wprowadź numer produktu HP w polu wyszukiwania, wybierz określony model urządzenia i kliknij łącze **Pobieranie oprogramowania i sterowników**.
- Dotknij opcji menu Włączona. Urządzenie może wygenerować monit o ustawienie hasła bezpieczeństwa. Ustawienia urządzenia zostaną zapisane, a na panelu sterowania ukaże się ponownie menu Konfiguracja bezpośredniego połączenia bezprzewodowego.

# Korzystanie aplikacji dostępnych w ramach Usług sieciowych HP

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Usługi sieci Web 🏨.
- 2. Dotknij przycisku Włącz usługi sieci Web.

Po pobraniu aplikacji z witryny HP ePrintCenter jest ona dostępna w menu Aplikacje na panelu sterowania urządzenia. Ten proces powoduje włączenie zarówno Usług sieciowych HP, jak i menu Aplikacje.

## Konfigurowanie ustawień sieci IP

- Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki
- Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych
- <u>Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia</u>
- Zmiana nazwy urządzenia w sieci
- Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

#### Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki

Firma HP nie obsługuje połączeń sieciowych typu "peer-to-peer", ponieważ jest to funkcja systemów operacyjnych firmy Microsoft, a nie sterowników drukarek HP. Przejdź do witryny firmy Microsoft pod adresem <u>www.microsoft.com</u>.

#### Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień konfiguracji adresu IP można użyć wbudowanego serwera internetowego HP.

- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć do wyświetlić adres IP urządzenia.
- 2. Aby uruchomić wbudowany serwer internetowy firmy HP, wpisz adres IP drukarki w wierszu adresu przeglądarki internetowej.

**UWAGA:** Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.

3. Kliknij kartę **Sieć**, aby uzyskać informacje o sieci. Ustawienia można zmienić zgodnie z potrzebami.

# Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

Za pomocą menu panelu sterowania wprowadź ręcznie adres IPv4, maskę podsieci i bramę domyślną.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
- 3. Dotknij menu Konfig. TCP/IP, a następnie dotknij przycisku Ręczny.
- **4.** Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym wprowadź adres IP i dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.

- 5. Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym wprowadź maskę podsieci, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
- 6. Za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym wprowadź bramę domyślną, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.

#### Zmiana nazwy urządzenia w sieci

Aby zmienić nazwę urządzenia w sieci, aby była ona niepowtarzalna, użyj wbudowanego serwera internetowego HP.

- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP urządzenia.
- 2. Aby otworzyć okno wbudowanego serwera internetowego, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej.

**UWAGA:** Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.

- 3. Otwórz kartę System.
- 4. Na stronie **Informacje o urządzeniu** domyślna nazwa urządzenia znajduje się w polu **Stan urządzenia**. Nazwę tę można zmienić, aby zidentyfikować urządzenie w sposób niepowtarzalny.

Wypełnienie innych pól na tej stronie nie jest obowiązkowe.

5. Kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zapisać zmiany.

#### Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

**UWAGA:** Informacje te dotyczą wyłącznie sieci typu Ethernet. Nie mają zastosowania do sieci bezprzewodowych.

Ustawienia szybkości łącza i trybu komunikacji serwera wydruku muszą być zgodne z ustawieniami koncentratora sieci. W większości sytuacji urządzenie należy pozostawić w trybie automatycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych zmian w ustawieniach szybkości łącza i druku dwustronnego może uniemożliwić komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. Jeśli konieczne jest dokonanie zmian, należy użyć panelu sterowania urządzenia.

**UWAGA:** Ustawienie musi być zgodne z dołączonym urządzeniem sieciowym (koncentratorem sieciowym, przełącznikiem, bramą, routerem lub komputerem).

**UWAGA:** Dokonanie zmian w tych ustawieniach spowoduje wyłączenie, a następnie ponowne włączenie urządzenia. Zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest bezczynne.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
- 3. Dotknij menu Szybkość łącza.
- 4. Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienie	Opis
Automatycznie	Serwer druku konfiguruje się automatycznie na najwyższą dozwoloną szybkość połączenia sieciowego i tryb komunikacji w sieci.
10T PEŁNA	10 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
10T POŁOWA	10 megabajtów na sekundę (Mb/s), połączenie w trybie półdupleks.
100TX PEŁNA	100 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
100TX POŁOWA	100 Mb/s, połączenie w trybie półdupleks.
1000T Pełny	1000 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.

5. Dotknij przycisku OK. Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy ponownie.

## Przybornik urządzeń HP (Windows)

W celu sprawdzenia stanu urządzenia albo wyświetlenia lub zmiany ustawień urządzenia z komputera można użyć programu Przybornik urządzeń HP dla Windows. To narzędzie otwiera wbudowany serwer internetowy HP dla urządzenia.

**WAGA:** To narzędzie jest dostępne tylko w przypadku pełnej instalacji oprogramowania urządzenia. W zależności od sposobu podłączenia urządzenia niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

- 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Programy.
- 2. Kliknij grupę urządzeń HP, a następnie pozycję Przybornik urządzeń HP.

Zakładka lub część	Ор	is
Karta <b>Strona główna</b> • <b>Status urządzeni</b> materiałów eksploate	<b>Status urządzenia</b> : Pokazuje stan urządzenia oraz przybliżony czas żywotności materiałów eksploatacyjnych HP.	
Zawiera intormacje dotyczące urządzenia, jego stanu i konfiguracji.	•	<b>Stan materiałów eksploatacyjnych</b> : Przedstawia szacowany pozostały czas eksploatacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP. Rzeczywisty czas eksploatacji materiału eksploatacyjnego może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nowym materiałem eksploatacyjnym, który można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być odpowiednia. Materiałów eksploatacyjnych nie trzeba wymieniać, chyba że jakość wydruku jest niska.
	•	<b>Konfiguracja urządzenia</b> : Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji.
	•	<b>Podsumowanie ustawień sieciowych</b> : Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji sieci urządzenia.
	•	<b>Raporty</b> : Drukowanie stron konfiguracji i stanu materiałów eksploatacyjnych, które są generowane w urządzeniu.
	•	<b>Dziennik zdarzeń</b> : Wyświetla listę wszystkich zdarzeń i błędów urządzenia.

Zakładka lub część	Opis	
Karta System	• <b>Informacje o urządzeniu</b> : Dostarcza podstawowych informacji o urządzeniu i firmie.	
Umożliwia konfigurację urządzenia z poziomu komputera użytkownika.	<ul> <li>Konfig. papieru: Zmiana ustawień domyślnych obsługiwanego papieru urządzenia.</li> </ul>	
	• Jakość druku: Zmiana domyślnych ustawień jakości druku urządzenia.	
	• <b>Konsola EcoSMART</b> : Zmiana domyślnych ustawień czasu przechodzenia do trybu Tryb uśpienia oraz trybu Automatyczne wyłączanie. Określ zdarzenia powodujące wybudzenie urządzenia.	
	<ul> <li>Rodzaje papieru: Konfiguracja trybów druku, dostosowanych do różnych rodzajów papieru akceptowanych przez urządzenie.</li> </ul>	
	• Ustawienia systemu: Zmiana ustawień domyślnych urządzenia.	
	• Obsługa: Przeprowadzanie procedury czyszczenia urządzenia.	
	• <b>Zapisz i przywróć</b> : Umożliwia zapisanie aktualnych ustawień urządzenia do pliku na komputerze. Plik można wykorzystać do załadowania ustawień dla innego urządzenia lub przywrócenia ustawień tego samego urządzenia w przyszłości.	
	• Administracja: Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia. Włącz lub wyłącz obrazy urządzenia.	
	<b>UWAGA:</b> Karta <b>System</b> może być chroniona hasłem. Jeżeli urządzenie zostało podłączone do sieci, przed zmianą ustawień na tej karcie należy zawsze skontaktować się z administratorem.	
Karta <b>Drukowanie</b>	<ul> <li>Drukowanie: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień druku, np. liczby kopii i orientacji papieru. Są to opcje dostępne w panelu sterowania.</li> </ul>	
Umozliwia zmianę domyslnych ustawień drukarki z komputera użytkownika.	• PCL5c: Wyświetlanie i zmiana ustawień sterowników PCL5c.	
	• PostScript: Wyłączenie funkcji Drukuj błędy PS.	
Karta <b>Faks</b>	• Opcje odbioru: Konfiguracja sposobu obsługi faksów przychodzących.	
	<ul> <li>Książka telefoniczna: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce numerów faksów.</li> </ul>	
	• Lista faksów blokowanych: Lista zablokowanych numerów faksów.	
	• <b>Dziennik zdarzeń faksu</b> : Przeglądanie ostatnich faksów wysyłanych i odbieranych przez urządzenie.	

Karta SkanujKonfiguracja funkcji Skanuj do folderu sieciowego oraz Skanowanie do wiadomości email.•Konfiguracja folderu sieciowego: Konfiguracja folderów w sieci, w których urządzenie może zapisywać zeskanowany plik.•Konfiguracja folderu sieciowego: Konfiguracja folderów w sieci, w których urządzenie może zapisywać zeskanowany plik.•Konfiguracja skan. do wiad. e-mail: Rozpoczynanie procesu konfiguracji funkcji Skanowanie do wiadomości e-mail.•Profile wychodzących wiad. e-mail: Ustawianie adresu e-mail, który będzie pojawiał się jako adres nadawcy ("od") w przypadku wszystkich wiadomości e-mail wsysłanych z urządzenia. Konfiguracja informacji o serwerze SMTP.•Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail.•Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.Karta Praca w sieci Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.Karta HP Web ServicesNa tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.Karta HP Smart InstallUżyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprooramowonie urządzenia.	Zakładka lub część	Opis	
<ul> <li>Konfiguracja folderu sieciowego: Konfiguracja folderów w sieci, w których urządzenie może zapisywać zeskanowany plik.</li> <li>Konfiguracja skan. do wiad. e-mail: Rozpoczynanie procesu konfiguracji funkcji Skanowanie do wiadomości e-mail.</li> <li>Profile wychodzących wiad. e-mail: Ustawianie adresu e-mail, który będzie pojawiał się jako adres nadawcy ("od") w przypadku wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia. Konfiguracja informacji o serwerze SMTP.</li> <li>Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail.</li> <li>Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.</li> <li>Karta Praca w sieci</li> <li>Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci iopartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.</li> <li>Karta HP Web Services</li> <li>Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.</li> <li>Karta HP Smart Install</li> <li>Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>	Karta <b>Skanuj</b>	Konfiguracja funkcji Skanuj do folderu sieciowego oraz Skanowanie do wiadomości e- mail.	
<ul> <li>Konfiguracja skan. do wiad. e-mail: Rozpoczynanie procesu konfiguracji funkcji Skanowanie do wiadomości e-mail.</li> <li>Profile wychodzących wiad. e-mail: Ustawianie adresu e-mail, który będzie pojawiał się jako adres nadawcy ("od") w przypadku wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia. Konfiguracja informacji o serwerze SMTP.</li> <li>Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail.</li> <li>Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.</li> <li>Karta Praca w sieci</li> <li>Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera</li> <li>Karta HP Web Services</li> <li>Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.</li> <li>Karta HP Smart Install</li> <li>Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>		<ul> <li>Konfiguracja folderu sieciowego: Konfiguracja folderów w sieci, w których urządzenie może zapisywać zeskanowany plik.</li> </ul>	
<ul> <li>Profile wychodzących wiad. e-mail: Ustawianie adresu e-mail, który będzie pojawiał się jako adres nadawcy ("od") w przypadku wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia. Konfiguracja informacji o serwerze SMTP.</li> <li>Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail.</li> <li>Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.</li> <li>Karta Praca w sieci</li> <li>Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.</li> <li>Karta HP Web Services</li> <li>Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.</li> <li>Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>		<ul> <li>Konfiguracja skan. do wiad. e-mail: Rozpoczynanie procesu konfiguracji funkcji Skanowanie do wiadomości e-mail.</li> </ul>	
<ul> <li>Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail.</li> <li>Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.</li> <li>Karta Praca w sieci</li> <li>Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.</li> <li>Karta HP Web Services</li> <li>Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.</li> <li>Karta HP Smart Install</li> <li>Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>		<ul> <li>Profile wychodzących wiad. e-mail: Ustawianie adresu e-mail, który będzie pojawiał się jako adres nadawcy ("od") w przypadku wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia. Konfiguracja informacji o serwerze SMTP.</li> </ul>	
<ul> <li>Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.</li> <li>Karta Praca w sieci         <ul> <li>Warta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.</li> <li>Karta HP Web Services</li> <li>Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.</li> </ul> </li> <li>Karta HP Smart Install</li> <li>Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.</li> </ul>		<ul> <li>Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail.</li> </ul>	
Karta Praca w sieciKarta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.Karta HP Web ServicesNa tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.Karta HP Smart InstallUżyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.		<ul> <li>Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.</li> </ul>	
Karta HP Web ServicesNa tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.Karta HP Smart InstallUżyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.	Karta <b>Praca w sieci</b> Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.	Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.	
Karta <b>HP Smart Install</b> Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.	Karta HP Web Services	Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.	
	Karta HP Smart Install	Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.	

## HP Utility dla systemu Mac OS X

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień urządzenia z komputera można użyć programu HP Utility dla Mac OS X.

Jeśli urządzenie zostało podłączone przewodem USB lub pracuje w sieci opartej na protokole TCP/IP, można użyć programu HP Utility.

#### Otwieranie aplikacji HP Utility

W oknie programu Finder dwukrotnie kliknij opcję **Aplikacje**, dwukrotnie kliknij opcję **Hewlett-Packard**, a następnie kliknij opcję **HP Utility**.

Jeśli narzędzie HP Utility nie jest widoczne na liście **Utilities** (Narzędzia) otwórz je w następujący sposób:

- W komputerze otwórz menu Apple , kliknij menu Preferencje systemowe, a następnie kliknij ikonę Drukowanie i faks lub Drukuj i skanuj.
- 2. Wybierz urządzenie po lewej stronie okna.
- 3. Kliknij przycisk Opcje i materiały.
- 4. Kliknij kartę Utility.
- 5. Kliknij przycisk Otwórz program Printer Utility.

#### **Funkcje HP Utility**

Program HP Utility służy do wykonywania następujących zadań:

- Sprawdzanie informacji o stanie materiałów eksploatacyjnych.
- Sprawdzanie informacji o produkcie, takich jak wersja oprogramowania sprzętowego czy numer seryjny.
- Wydrukuj stronę konfiguracji.
- Określanie rodzaju i formatu papieru dla podajnika.
- Przesyłanie plików i czcionek z komputera do urządzenia.
- Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia.
- Zmiana nazwy Bonjour urządzenia w sieci Bonjour.

## Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin to nagradzane, czołowe w branży narzędzie do skutecznego zarządzania różnymi urządzeniami sieciowymi HP, takimi jak drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i produkty do dystrybucji cyfrowej. Wszechstronne rozwiązanie umożliwia zdalne instalowanie, monitorowanie, konserwację, rozwiązywanie problemów oraz zabezpieczanie środowiska druku i przetwarzania obrazów, co zapewnia wyższą produktywność, oszczędność czasu i kosztów oraz ochronę inwestycji.

Aktualizacje oprogramowania HP Web Jetadmin są regularnie udostępniane w celu oferowania obsługi określonych funkcji produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji, przejdź do witryny <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u> i kliknij łącze **Pomoc i dokumentacja**.

## Ustawienia ekonomiczne

- Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode
- Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia
- Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania

#### Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode

To urządzenie udostępnia opcję EconoMode do drukowania wersji próbnych wydruków. Korzystanie z trybu EconoMode może zmniejszyć zużycie toneru. Może to jednak odbywać się kosztem obniżenia jakości wydruków.

Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas. Jeśli opcja EconoMode jest używana przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, gdy ulegną już zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.

**UWAGA:** Jeżeli ta opcja nie jest dostępna w stosowanym sterowniku druku, to można ją ustawić, korzystając z wbudowanego serwera internetowego firmy HP.

- 1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Zaznacz pole wyboru EconoMode.

#### Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Ustawienia systemowe
  - Ustawienia energii
  - Opóźnienie uśpienia
- 3. Wybierz czas dla opóźnienia uśpienia.

**UWAGA:** Wartość domyślna to 15 minut.

#### Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Ustawienia systemowe
  - Ustawienia energii
  - Automatyczne wyłączanie
  - Opóźnienie wyłączenia
- 3. Wybierz czas dla opóźnienia wyłączenia.

UWAGA: Wartość domyślna to 30 minut.

- 4. Urządzenie automatycznie wychodzi z automatycznego trybu wyłączania, kiedy odbierze zadanie drukowania lub w przypadku dotknięcia ekranu na panelu sterowania. Zdarzenia, które powodują wybudzenie urządzenia można zmienić. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Ustawienia systemowe
  - Ustawienia energii
  - Automatyczne wyłączanie
  - Zdarzenia dla budzenia

Aby wyłączyć zdarzenie wybudzenia, wybierz je, a następnie wybierz opcję Nie.

## Funkcje zabezpieczeń urządzenia

Urządzenie obsługuje standardy zabezpieczeń i zalecane protokoły, które pozwalają zachować bezpieczeństwo urządzenia, chronić ważne informacje w sieci, a także uprościć sposób monitorowania i konserwacji urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa rozwiązań obróbki obrazu i drukowania HP można znaleźć na witrynie <u>www.hp.com/go/secureprinting</u>. Na tej stronie znaleźć można łącza do oficjalnych dokumentów i często zadawanych pytań dotyczących funkcji zabezpieczeń.

#### Blokowanie urządzenia

 Z tyłu urządzenia można podłączyć kabel zabezpieczający.



#### Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia

Na wbudowanym serwerze internetowym firmy HP można określić nowe lub zmienić istniejące hasło dostępu do urządzenia pracującego w sieci.

- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP urządzenia.
- 2. Aby otworzyć okno wbudowanego serwera internetowego, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej.

**UWAGA:** Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.

3. Kliknij kartę System i kliknij łącze Administracja.

**WAGA:** Jeśli hasło zostało wcześniej ustawione, zostanie wyświetlony monit o jego podanie. Wprowadź hasło i kliknij przycisk **OK**.

- 4. Wprowadź nowe hasło w polu Hasło i w polu Potwierdź hasło.
- 5. Kliknij przycisk Zastosuj na dole okna, aby zapisać hasło.

## Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Firma HP oferuje okresowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego urządzenia. Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego można pobierać ręcznie, lub skonfigurować urządzenie tak, aby aktualizacje były pobierane automatycznie.

#### Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Usługa
  - LaserJet Update
  - Sprawdź teraz, czy nie ma aktualizacji
- 3. Dotknij przycisku Tak, aby rozpocząć wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez urządzenie. Jeśli urządzenie wykryje aktualizację, rozpocznie się proces jej instalacji.

# Konfiguracja urządzenia do automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Usługa
  - LaserJet Update
  - Zarządzanie aktualizacjami
  - Wyświetl monit przed rozpoczęciem instalacji
- 3. Dotknij opcji Zainstaluj automatycznie.

# 9 Rozwiązywanie problemów

- Lista kontrolna rozwiązywania problemów
- Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
- <u>System pomocy panelu sterowania</u>
- Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się
- <u>Usuwanie zacięć</u>
- <u>Poprawianie jakości druku</u>
- <u>Poprawianie jakości druku</u>
- <u>Poprawianie jakości skanowania</u>
- <u>Poprawianie jakości faksu</u>
- <u>Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z faksowaniem</u>
- <u>Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X</u>
- <u>Usuwanie oprogramowania (Windows)</u>
- Usuwanie oprogramowania (Mac OS X)
- <u>Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do poczty elektronicznej</u>
- <u>Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do folderu sieciowego</u>

## Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Podczas rozwiązywania problemu z urządzeniem wykonaj poniższe kroki.

- <u>Krok 1: Sprawdzenie, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany</u>
- Krok 2: Sprawdzanie połączenia przewodowego lub bezprzewodowego
- Krok 3: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błędach
- Krok 4: Sprawdzenie papieru
- Krok 5: Sprawdzenie oprogramowania
- Krok 6: Testowanie funkcji drukowania
- Krok 7: Testowanie funkcji kopiowania
- Krok 8: Przetestuj funkcje faksu
- Krok 9: Sprawdzenie kasety z tonerem
- Krok 10: Próba wysłania zadania drukowania z komputera
- Krok 11: Sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do sieci

#### Krok 1: Sprawdzenie, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany

- 1. Aby włączyć urządzenie lub wyłączyć tryb automatycznego wyłączenia, należy nacisnąć przycisk zasilania.
- 2. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
- 3. Upewnij się, że napięcie w sieci zasilającej jest zgodne z konfiguracją zasilania produktu. (Informacje o wymaganym napięciu znajdują się z tyłu urządzenia). Jeśli używasz rozgałęziacza, który nie obsługuje takich napięć, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazda w ścianie. Jeśli urządzenie jest już podłączone do gniazda w ścianie, spróbuj zmienić gniazdo.
- 4. Jeżeli opisane metody rozwiązywania problemów nie są skuteczne, należy skontaktować się z Centrum obsługi klientów firmy HP.

#### Krok 2: Sprawdzanie połączenia przewodowego lub bezprzewodowego

- Sprawdź przewód łączący produkt z komputerem. Sprawdź, czy przewód został prawidłowo podłączony.
- 2. Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony, podłączając inny przewód, jeżeli jest to możliwe.

- 3. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci:
  - Sprawdź kontrolkę umieszczoną obok złącza sieciowego w urządzeniu. Jeśli połączenie sieciowe działa, kontrolka świeci na zielono.
  - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego, a nie telefonicznego.
  - Upewnij się, że router, koncentrator lub przełącznik sieciowy jest włączony i działa poprawnie.
  - Jeśli komputer lub urządzenie korzysta z sieci bezprzewodowej, być może opóźnienie w przesyłaniu zleceń wynika z niskiej jakości sygnału albo zakłóceń.
  - Jeśli dany produkt łączy się za pomocą sieci bezprzewodowej, wydrukuj Raport z testów sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić czy połączenie jest prawidłowe.
    - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
    - b. Dotknij przycisku Autodiagnostyka.
    - c. Dotknij przycisku Uruchom test sieci bezprzewodowej, aby wydrukować raport.
- 4. Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie osobistej zapory, być może blokuje ono komunikację z urządzeniem. Spróbuj na chwilę wyłączyć zaporę i sprawdź, czy przyniesie to rozwiązanie problemu.

#### Krok 3: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błędach

Na panelu sterowania powinna znajdować się informacja o stanie gotowości. Jeśli pojawił się komunikat o błędzie, rozwiąż problem.

#### Krok 4: Sprawdzenie papieru

- 1. Sprawdź, czy używany papier jest zgodny ze specyfikacjami.
- 2. Upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany do podajnika.

#### Krok 5: Sprawdzenie oprogramowania

- 1. Sprawdź, czy oprogramowanie produktu jest prawidłowo zainstalowane.
- 2. Upewnij się, że został zainstalowany sterownik druku dla urządzenia. Sprawdź program, aby upewnić się, że używany jest sterownik druku odpowiedni dla urządzenia.

#### Krok 6: Testowanie funkcji drukowania

- 1. Drukowanie raportu konfiguracji.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Informacje 🚯.
  - **b.** Dotknij przycisku Raport, aby wydrukować raport konfiguracji.
- 2. Jeżeli strona nie zostanie wydrukowana, sprawdź, czy podajnik wejściowy zawiera papier.
- 3. Jeżeli strona zatnie się w urządzeniu, usuń zacięcie.

#### Krok 7: Testowanie funkcji kopiowania

- 1. Włóż stronę konfiguracji do podajnika dokumentów i wykonaj kopię. Jeśli papier nie przechodzi gładko przez podajnik dokumentów, może być konieczne czyszczenie rolek i podkładki oddzielającej podajnika dokumentów. Upewnij się, że papier spełnia wymagania tego urządzenia.
- 2. Umieść stronę konfiguracji na szybie skanera i wykonaj kopię.
- Jeśli jakość druku skopiowanych stron jest nie do przyjęcia, wyczyść szybę skanera i niewielką szklaną listwę.
  - ▲ OSTROŻNIE: Do czyszczenia elementów urządzenia nie wolno używać środków ciernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę. Grozi to wyciekiem i uszkodzeniem urządzenia.

#### Krok 8: Przetestuj funkcje faksu

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Usługa
  - Usługa faksowania
- 3. Dotknij przycisku Uruchom test faksu, aby wydrukować Raport z testów faksu, który sprawdzi poprawne działanie tej funkcji.

#### Krok 9: Sprawdzenie kasety z tonerem

Wydrukuj stronę z informacjami o stanie materiałów eksploatacyjnych i sprawdź pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem.

- 2. Dotknij przycisku Raport, aby wydrukować tę stronę.

#### Krok 10: Próba wysłania zadania drukowania z komputera

- 1. Spróbuj wydrukować zlecenie z innego komputera wyposażonego w oprogramowanie do obsługi urządzenia.
- Sprawdź, czy kabel USB lub sieciowy jest podłączony prawidłowo. Przekieruj urządzenie do właściwego portu lub zainstaluj ponownie oprogramowanie, wybierając nowy typ używanego połączenia.
- Jeśli jakość druku jest nie do przyjęcia, sprawdź poprawność ustawień drukowania dla danego nośnika.

#### Krok 11: Sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do sieci

W przypadku urządzeń w sieci, otwórz przeglądarkę internetową, w polu adresu wpisz adres IP produktu (z uprzednio wydrukowanej strony konfiguracyjnej), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy firmy HP (EWS). Jeżeli wbudowany serwer internetowy firmy HP nie uruchamia się, należy ponownie zainstalować urządzenie w sieci.

## Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Opcja ta powoduje przywrócenie wszystkich ustawień urządzenia i sieci do domyślnych wartości fabrycznych. Nie powoduje zresetowania wartości liczby stron, formatów ustawionych dla podajników ani języka. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia, należy wykonać poniższe czynności.

**OSTROŻNIE:** Przywrócenie ustawień domyślnych powoduje powrót wszystkich ustawień do ich fabrycznych wartości domyślnych oraz wyczyszczenie wszystkich stron zapisanych w pamięci.

- 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Przewiń listę dotknij menu Usługa.
- 3. Przewiń listę i dotknij przycisku Przywróć wartości domyślne, a następnie dotknij przycisku OK.

Urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.

## System pomocy panelu sterowania

Urządzenie posiada wbudowany system pomocy, wyjaśniający sposób użycia każdego ekranu. Aby otworzyć system pomocy, dotknij przycisku Pomoc ? w prawym górnym rogu ekranu.

W przypadku niektórych ekranów uruchomienie pomocy powoduje otwarcie ogólnego menu, umożliwiającego wyszukanie określonych tematów. Nawigację po strukturze tego menu umożliwiają przyciski dotykowe w menu.

Na niektórych ekranach pomocy znajdują się animacje, które ułatwiają wykonywanie procedur, takich jak usuwanie zacięć.

W przypadku ekranów zawierających ustawienia dla poszczególnych zadań, pomoc otwiera temat zawierający wyjaśnienie opcji dla tego ekranu.

Jeśli urządzenie powiadomi o błędzie lub ostrzeżeniu, dotknij przycisku Pomoc ?, aby wyświetlić komunikat z opisem problemu. Komunikat ten zawiera także instrukcje pozwalające rozwiązać problem.

## Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się

- <u>Urządzenie nie pobiera papieru</u>
- <u>Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru</u>
- Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy papieru
- Zapobieganie zacięciom papieru w podajnikach papieru

#### Urządzenie nie pobiera papieru

Jeśli urządzenie nie pobiera papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- 1. Otwórz urządzenie i wyjmij wszystkie zacięte arkusze papieru.
- 2. Umieść w podajniku papier w formacie odpowiednim dla zlecenia.
- 3. Upewnij się, że rodzaj i format papieru są ustawione prawidłowo na panelu sterowania urządzenia.
- 4. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Wyreguluj odpowiednie przesunięcie prowadnic w pojemniku.
- 5. Sprawdź panel sterowania urządzenia i zobacz, czy nie oczekuje ono na potwierdzenie monitu o ręczne podanie papieru. Załaduj papier i kontynuuj drukowanie.
- 6. Rolki ponad podajnikiem mogą być zanieczyszczone. Wyczyść rolki za pomocą niestrzępiącej się szmatki nasączonej wodą.

#### Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru

Jeśli urządzenie pobiera jednorazowo kilka arkuszy papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- 1. Wyjmij stos papieru z podajnika, zegnij łagodnie kilka razy, obróć o 180 stopni i przewróć na drugą stronę. **Nie należy kartkować papieru.** Włóż stos papieru z powrotem do podajnika.
- 2. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikacje firmy HP dla tego urządzenia.
- 3. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
- Upewnij się, że poajnik nie jest przepełniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.
- 5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Wyreguluj odpowiednie przesunięcie prowadnic w pojemniku.
- 6. Upewnij się, że urządzenie działa w zalecanych warunkacj otoczenia.

#### Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy papieru

- Skanowany oryginał może zawierać dodatkowe elementy, które należy usunąć, np. zszywki lub karteczki samoprzylepne.
- Upewnij się, że pokrywa podajnika jest zamknięta.
- Strony mogą być nieprawidłowo umieszczone. Wyrównaj strony i dopasuj prowadnice papieru, aby wyśrodkować stos.
- Aby prowadnice papieru działały prawidłowo, powinny stykać się z krawędziami stosu papieru. Upewnij się, że stos papieru leży prosto, a prowadnice są dosunięte do jego krawędzi.
- Sprawdź, czy na ścieżce papieru nie znajdują się kawałki papieru, zszywki, spinacze ani inne zanieczyszczenia.
- Wyczyść rolki pobierające i wkładkę rozdzielającą podajnika dokumentów. Wyczyść rolki za pomocą sprężonego powietrza lub niestrzępiącej się szmatki nasączonej wodą.

#### Zapobieganie zacięciom papieru w podajnikach papieru

Aby ograniczyć zjawisko zacięć papieru, wypróbuj następujące rozwiązania.

- 1. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikacje firmy HP dla tego urządzenia.
- 2. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
- 3. Stosuj papier, który wcześniej nie był używany do drukowania ani kopiowania.
- 4. Upewnij się, że podajnik nie jest przepełniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.
- 5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Przesuń prowadnice, aby dotykały stosu papieru, nie zaginając go.
- 6. Upewnij się, że podajnik jest całkowicie wsunięty do urządzenia.
- 7. Jeśli drukujesz na papierze o dużej gramaturze, wytłaczanym albo perforowanym, używaj funkcji podawania ręcznego i wprowadzaj arkusze pojedynczo.
- 8. Sprawdź, czy rodzaj i format papieru są odpowiednio skonfigurowane dla podajnika.
- 9. Upewnij się, że urządzenie działa w zalecanych warunkacj otoczenia.

## Usuwanie zacięć

- <u>Miejsca zacięć papieru</u>
- Usuń zacięty papier z podajnika dokumentów
- <u>Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wydruków</u>
- <u>Usuwanie zacięć w podajniku 1</u>
- Usuwanie zacięć w podajniku 2 i 3 (dodatkowym)
- <u>Usuwanie zacięć z utrwalacza</u>
- Usuwanie zacięć papieru w obszarze dupleksera

#### Miejsca zacięć papieru

Poniższa ilustracja umożliwia zlokalizowanie miejsca zacięcia papieru. Dodatkowo na panelu sterowania są wyświetlane instrukcje umożliwiające zlokalizowanie i usunięcie zacięcia.

**UWAGA:** Na wewnętrznych elementach urządzenia, których otwarcie może być wymagane w celu usunięcia zacięcia, znajdują się zielone uchwyty lub zielone etykiety.



1	Obszar podajnika dokumentów
2	Okolice pojemnika wyjściowego
3	Pokrywa górna i obszar kasety z tonerem
4	Okolice podajnika 1
5	Okolice pobierania papieru z podajnika 2
	Obszar druku dwustronnego (usunięcie podajnika 2 zapewnia dostęp)
6	Podajnik opc. 3
7	Tylne drzwiczki
# Usuń zacięty papier z podajnika dokumentów

1. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.



2. Delikatnie wyciągnij zablokowany papier.



 Zamknij pokrywę podajnika dokumentów. Upewnij się, że podajnik jest dokładnie zamknięty.



 Otwórz pokrywę skanera. Jeśli papier zaciął się pod pokrywą skanera, wyciągnij go delikatnie.



# Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wydruków

 Jeśli papier jest widoczny w pojemniku wyjściowym, chwyć go za krawędź i usuń.



 Otwórz tylne drzwiczki i delikatnie popchnij je do dołu do kąta 90°.

**UWAGA:** Dolne drzwiczki mogą być umieszczone w dwóch pozycjach. Przy kącie 45° wydruki będą przekazywane do tylnego pojemnika. Przy kącie 90° możliwe jest usunięcie zacięć.

3. Wyciągnij zacięty papier.

**4.** Zamknij tylne drzwiczki.



# Usuwanie zacięć w podajniku 1

 Jeśli większa część arkusza papieru widoczna jest w okolicy podajnika, powoli wyciągnij papier z produktu.

Jeśli większa część arkusza papieru została wciągnięta do wnętrza produktu, wykonaj następujące czynności.

2. Naciśnij przycisk zwalniania przednich drzwiczek.

**3.** Otwórz przednie drzwiczki.





(2

4. Wyjmij kasetę z tonerem.



5. Unieś drzwiczki dostępowe i wyjmij zacięty papier.

6. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.



#### 7. Zamknij przednie drzwiczki.

# Usuwanie zacięć w podajniku 2 i 3 (dodatkowym)

1. Wyciągnij podajnik z urządzenia



2. Wyjmij papier z podajniku i usuń uszkodzone arkusze.

 Sprawdź, czy tylna prowadnica papieru jest dostosowana do właściwego formatu papieru. W razie potrzeby należy dotknąć elementu zwalniającego i przesunąć tylną prowadnicę papieru we właściwe miejsce. Powinna zatrzasnąć się.

4. Załaduj papier do podajnika. Upewnij się, że papier leży płasko w podajniku we wszystkich czterech narożnikach i znajduje się poniżej wskaźników maksymalnej wysokości.



5. Włóż i zamknij podajnik.



6. Naciśnij przycisk zwalniania przednich drzwiczek.

7. Otwórz przednie drzwiczki.

8. Wyjmij kasetę z tonerem.



 Unieś drzwiczki dostępowe i wyjmij zacięty papier. **10.** Włóż z powrotem kasetę z tonerem.



#### **11.** Zamknij przednie drzwiczki.

# Usuwanie zacięć z utrwalacza

1. Naciśnij przycisk zwalniania przednich drzwiczek.



2. Otwórz przednie drzwiczki.

**3.** Wyjmij kasetę z tonerem.

4. Unieś drzwiczki dostępowe i wyjmij zacięty papier.



5. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.

Zamknij przednie drzwiczki.

6.



- Usuwanie zacięć papieru w obszarze dupleksera
- 1. Wyciągnij całkowicie podajnik 2 z urządzenia.



2. Naciśnij zielony przycisk, aby zwolnić pokrywę dupleksera..



**3.** Wyciągnij zacięty papier.

4. Zamknij pokrywę dupleksera.



5. Włóż ponownie podajnik 2.

# Poprawianie jakości druku

- Drukowanie dokumentu z innego programu
- Ustawianie rodzaju papieru dla zadania drukowania
- <u>Sprawdź stan kasety z tonerem.</u>
- Drukowanie strony czyszczącej
- <u>Wizualne sprawdzenie kasety z tonerem</u>
- Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania
- Sprawdź ustawienia trybu EconoMode
- <u>Używanie innego sterownika druku</u>

### Drukowanie dokumentu z innego programu

Spróbuj wydrukować dokument z innego programu. Jeśli strona drukowana jest prawidłowo, problem związany jest z programem, z którego drukujesz.

# Ustawianie rodzaju papieru dla zadania drukowania

Sprawdź ustawienie typu papieru, jeśli drukujesz z programu i występuje jeden z poniższych problemów:

- rozmazany wydruk
- nieostry wydruk
- ciemny wydruk
- zwinięty papier
- rozrzucone plamki toneru
- luźny toner
- małe obszary z ubytkami toneru

#### Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
- 4. Na liście rozwijanej Rodzaj papieru kliknij opcję Więcej....
- 5. Rozwiń listę opcji Rodzaj:.
- 6. Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.

- 7. Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

#### Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X)

- 1. Kliknij kartę Plik, następnie kliknij opcję Drukuj.
- 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
- 3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną i wybierz menu **Finishing (Wykańczanie)**.
- 4. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).
- 5. Puknij przycisk **Drukuj**.

## Sprawdź stan kasety z tonerem.

Sprawdź następujące informacje na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych:

- Szacunkowa wartość procentowa pozostałego czasu eksploatacji kasety
- Pozostało stron (w przybliżeniu)
- Numery katalogowe kaset z tonerem firmy HP
- liczba wydrukowanych stron,

Aby wydrukować stronę ze stanem materiałów eksploatacyjnych, należy wykonać następujące czynności:

- 2. Dotknij przycisku Raport, aby wydrukować tę stronę.

## Drukowanie strony czyszczącej

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 💫.
- 2. Dotknij menu Usługa.
- 3. Dotknij przycisku Strona czyszcząca.
- 4. Po wyświetleniu monitu załaduj zwykły papier formatu Letter lub A4.
- 5. Dotknięcie przycisku OK spowoduje uruchomienie procesu czyszczenia.

Urządzenie drukuje pierwszą stronę, a następnie wyświetla monit o usunięcie strony z pojemnika wyjściowego i ponowne załadowanie jej do podajnika 1, zachowując tę samą orientację. Poczekaj na zakończenie procesu. Wyrzuć wydrukowaną stronę.

# Wizualne sprawdzenie kasety z tonerem

- 1. Wyjmij kasetę z tonerem z urządzenia i sprawdź, czy zdjęto z niej taśmę zabezpieczającą.
- 2. Sprawdź, czy nie jest uszkodzony układ pamięci kasety.
- 3. Przyjrzyj się powierzchni zielonego bębna obrazowego umieszczonego na kasecie.
- ▲ OSTROŻNIE: Nie dotykaj bębna obrazowego. Odciski palców pozostawione na bębnie obrazowych mogą spowodować problemy z jakością wydruku.
- 4. Jeśli na bębnie obrazowym dostrzeżesz jakiekolwiek rysy, odciski palców lub inne uszkodzenia, wymień kasetę z tonerem.
- Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń bębna obrazowego, delikatnie wstrząśnij kasetą z tonerem kilka razy i zainstaluj ją ponownie w urządzeniu. Wydrukuj kilka stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.

# Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania

#### Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych problemów, użyj innego papieru:

- Wydruki są zbyt jasne albo miejscami wyblakłe.
- Na drukowanych stronach widać plamki toneru.
- Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
- Wydrukowane znaki są zniekształcone.
- Wydrukowane strony są zwinięte.

Zawsze używaj papierów o rodzaju i gramaturze obsługiwanej przez urządzenie. Ponadło przy wyborze papieru kieruj się następującymi wskazówkami:

- Papier powinien być dobrej jakości bez nacięć, nakłuć, rozdarć, skaz, plam, luźnych drobin, kurzu, zmarszczek, ubytków oraz zawiniętych bądź zagiętych krawędzi.
- Nie należy stosować papieru, który był wcześniej używany do drukowania.
- Używaj papieru przeznaczonego do drukarek laserowych. Nie używaj papieru przeznaczonego wyłącznie do drukarek atramentowych.
- Nie używaj papieru zbyt szorstkiego. Zasadniczo im bardziej gładki papier, tym lepsza jakość wydruków.

#### Sprawdź środowisko pracy urządzenia

Sprawdź, czy urządzenie pracuje w środowisku zgodnym ze specyfikacją podaną w jego gwarancji i instrukcji dotyczącej przepisów.

# Sprawdź ustawienia trybu EconoMode

Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas. Jeśli opcja EconoMode jest używana przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, gdy ulegną już zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku sterownika drukarki PCL 6 dla systemu Windows. Jeśli nie używasz tego sterownika, możesz włączyć tę funkcję, używając programu HP Embedded Web Server.

Wykonaj poniższe kroki jeżeli cała strona jest zbyt ciemna lub zbyt jasna.

- 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
- 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
- 3. Kliknij kartę Papier/Jakość, a następnie znajdź obszar Jakość druku.
- 4. Jeżeli cała strona jest zbyt ciemna, zastosuj następujące ustawienia:
  - Wybierz opcję **600 dpi**.
  - Zaznacz pole wyboru EconoMode, aby włączyć je.

Jeżeli cała strona jest zbyt jasna, zastosuj następujące ustawienia:

- Wybierz opcję FastRes 1200.
- Cofnij zaznaczenie pola wyboru EconoMode, aby włączyć je.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

## Używanie innego sterownika druku

Jeśli na wydrukowanej stronie obrazy zawierają nieoczekiwane linie, brakuje niektórych obrazów, brakuje tekstu, występują błędy w formatowaniu lub doszło do zmiany czcionek, może być konieczne zastosowanie innego sterownika druku.

Sterownik HP PCL 6	•	Jest to sterownik domyślny. Jeśli nie wybrano innego sterownika, ten sterownik zostanie zainstalowany automatycznie. Zalecany dla wszystkich środowisk operacyjnych Windows
	•	Zapewnia ogólnie najlepszą prędkość i jakość druku oraz funkcje urządzenia dla większości użytkowników
	•	Przygotowany w sposób umożliwiający obsługę interfejsu GDI (Graphic Device Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej prędkości druku
	•	Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL5

Sterownik HP UPD PS	•	Zalecany przy drukowaniu w programach firmy Adobe® i innych programach z zaawansowanym interfejsem graficznym
	•	Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę czcionek PostScript flash
HP UPD PCL 5	•	Zalecany do ogólnych zadań drukowania w środowiskach biurowych z systemem Windows
	•	Zgodny z wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami HP LaserJet
	•	Najlepszy wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych firm lub oprogramowania użytkownika
	•	Najlepszy wybór dla środowisk heterogenicznych wymagających pracy urządzenia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
	•	Zaprojektowany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia obsługi wielu modeli urządzeń przez jeden sterownik
	•	Zalecany przy drukowaniu na różnych modelach urządzeń w mobilnym środowisku Windows
HP UPD PCL 6	•	Zalecane w przypadku drukowania we wszystkich systemach Windows
	•	Zapewnia najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji urządzenia dla większości zastosowań.
	•	Opracowane w celu dostosowania do technologii Windows Graphic Device Interface (GDI) umożliwiającej uzyskanie największej szybkości w systemach Windows
	•	Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem niestandardowym opartym na języku PCL5

Dodatkowe sterowniki druku można pobrać z następującej witryny internetowej: <u>www.hp.com/go/</u> <u>limfpM521series\_software</u>.

# Poprawianie jakości druku

- Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)
- Sprawdzenie ustawień papieru
- Optymalizacja dla tekstu lub obrazów
- Kopiowanie od krawędzi do krawędzi
- Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów

# Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)

Na szybie skanera i białym plastikowym tle mogą się z czasem zbierać zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość skanowania. Aby wyczyścić skaner, wykonaj poniższą procedurę.

 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający od gniazdka.



- 2. Otwórz pokrywę skanera.
- Wyczyść szybę skanera, paski podajnika dokumentów i białe plastikowe tło miękką szmatką lub gąbką zwilżoną płynem do szyb nierysującym powierzchni.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub wałek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.



- Wytrzyj szybę i białe plastikowe części do sucha irchą lub gąbką celulozową, aby uniknąć zacieków.
- Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.



## Sprawdzenie ustawień papieru

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- 2. Dotknij przycisku Ustawienia, a następnie przewiń ekran i dotknij przycisku Papier.
- 3. Na liście formatów papieru dotknij nazwę formatu papieru, który znajduje się w podajniku 1.
- 4. Na liście rodzajów papieru dotknij nazwę rodzaju papieru, który znajduje się w podajniku 1.
- 5. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

# Optymalizacja dla tekstu lub obrazów

Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii:

- Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie jest zbyt ważna. Jest to ustawienie domyślne.
- Mieszana: Wybierz to ustawienie w przypadku kopiowania dokumentów, które zawierają tekst i grafikę.
- Tekst: Wybierz to ustawienie w przypadku kopiowania dokumentów zawierających głównie tekst.
- Obraz: Wybierz to ustawienie w przypadku kopiowania dokumentów zawierających głównie grafikę.

1. Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.



- 2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopia.
- Dotknij przycisku Ustawienia, a następnie przewiń ekran i dotknij przycisku Optymalizacja. Dotykając przycisków ze strzałkami, przewiń opcje, a następnie dotknij opcji, aby ją wybrać.
- 4. Dotknij przycisku Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć kopiowanie.

# Kopiowanie od krawędzi do krawędzi

Funkcja drukowania do brzegów strony nie jest obsługiwana przez produkt. Wokół strony znajduje się 4-milimetrowe obramowanie, którego nie można zadrukować.

#### Uwagi dotyczące drukowania i skanowania dokumentów z przyciętymi krawędziami:

- Jeśli oryginalny dokument jest mniejszy niż rozmiar wyjściowy, przesuń oryginał o 4 mm od narożnika skanera oznaczonego ikoną. Ponów kopiowanie lub skanowanie w tej pozycji.
- Jeśli oryginał ma rozmiar żądanej kopii, użyj funkcji Zmniejsz/Powiększ w celu zmniejszenia obrazu, tak aby kopia nie została przycięta.

# Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów

Jeśli występują problemy z obsługą papieru w podajniku dokumentów urządzenia (zacięcia lub podawanie wielu stron naraz), należy wyczyścić rolki i wkładkę rozdzielającą.

1. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.



 Zarówno do wytarcia rolek podających, jak i usunięcia zabrudzenia wkładki rozdzielającej, należy użyć zwilżonej, niestrzępiącej się ściereczki.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub wałek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.

3. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.





# Poprawianie jakości skanowania

- Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)
- <u>Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów</u>

# Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)

Na szybie skanera i białym plastikowym tle mogą się z czasem zbierać zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość skanowania. Aby wyczyścić skaner, wykonaj poniższą procedurę.

 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający od gniazdka.



- 2. Otwórz pokrywę skanera.
- Wyczyść szybę skanera, paski podajnika dokumentów i białe plastikowe tło miękką szmatką lub gąbką zwilżoną płynem do szyb nierysującym powierzchni.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub wałek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.



- Wytrzyj szybę i białe plastikowe części do sucha irchą lub gąbką celulozową, aby uniknąć zacieków.
- Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.



# Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów

Jeśli występują problemy z obsługą papieru w podajniku dokumentów urządzenia (zacięcia lub podawanie wielu stron naraz), należy wyczyścić rolki i wkładkę rozdzielającą.

1. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.



 Zarówno do wytarcia rolek podających, jak i usunięcia zabrudzenia wkładki rozdzielającej, należy użyć zwilżonej, niestrzępiącej się ściereczki.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub wałek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.

3. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.





# Poprawianie jakości faksu

- Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)
- Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych
- <u>Sprawdzenie ustawienia korekcji błędów</u>
- Wysłanie do innego urządzenia faksowego
- Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów
- Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony
- <u>Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy</u>

# Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)

Na szybie skanera i białym plastikowym tle mogą się z czasem zbierać zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość skanowania. Aby wyczyścić skaner, wykonaj poniższą procedurę.

 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający od gniazdka.



2. Otwórz pokrywę skanera.

 Wyczyść szybę skanera, paski podajnika dokumentów i białe plastikowe tło miękką szmatką lub gąbką zwilżoną płynem do szyb nierysującym powierzchni.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub wałek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.

- Wytrzyj szybę i białe plastikowe części do sucha irchą lub gąbką celulozową, aby uniknąć zacieków.
- Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.





# Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych

Jeśli faks nie może zostać wysłany, ponieważ numer odbiorcy nie odpowiada lub jest zajęty, zostanie podjęta próba ponownego wybrania numeru, zgodnie z opcjami ponownego wybierania w przypadku zajętości, ponownego wybierania przy braku odpowiedzi oraz ponownego wybierania przy błędzie komunikacji.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Otwórz menu Rozdz. faksu.

# Sprawdzenie ustawienia korekcji błędów

Zazwyczaj podczas wysyłania lub odbierania faksu są monitorowane sygnały linii telefonicznej. Jeśli podczas transmisji faksu zostanie wykryty sygnał błędu i jeśli korekcja błędów jest ustawiona na wartość Włączona, to produkt może poprosić o ponowne przesłanie fragmentu faksu. Domyślnym ustawieniem fabrycznym korekcji błędów jest Włączona.

Korekcję błędów należy wyłączać tylko w przypadku problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksów i gdy błędy transmisji są do przyjęcia. Wyłączenie tego ustawienia może być przydatne podczas prób wysyłania lub odbierania faksów za granicę lub przy wykorzystaniu satelitarnej łączności telefonicznej.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Usługa.
- 3. Dotknij menu Usługa faksowania.
- 4. Dotknij przycisku Korekcja błędów, a następnie dotknij przycisku Włączona.

# Wysłanie do innego urządzenia faksowego

Wyślij zlecenie faksowanie do innego urządzenia faksowego aby sprawdzić, czy inne urządzenie odbierze faks z powodzeniem.

# Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów

Jeśli występują problemy z obsługą papieru w podajniku dokumentów urządzenia (zacięcia lub podawanie wielu stron naraz), należy wyczyścić rolki i wkładkę rozdzielającą.

1. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.



 Zarówno do wytarcia rolek podających, jak i usunięcia zabrudzenia wkładki rozdzielającej, należy użyć zwilżonej, niestrzępiącej się ściereczki.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub wałek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.

3. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.





# Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony

Jeśli produkt wydrukował treść faksu poza stroną, włącz funkcję dopasowania do strony, dostępną na panelu sterowania.

- **UWAGA:** Należy upewnić się, że domyślne ustawienie formatu papieru jest zgodne z formatem papieru w podajniku.
  - 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
  - 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
  - 4. Dotknij przycisku Dopasuj do strony, a następnie dotknij przycisku Włączona.

# Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy

Poproś nadawcę o przyciemnienie za pomocą ustawienia kontrastu w urządzeniu wysyłającym faks, a następnie o ponowne wysłanie faksu.

# Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione

# Urządzenie nie drukuje

Jeśli urządzenie w ogóle nie drukuje, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, a na panelu sterowania widać informację o jego gotowości.
  - W razie braku sygnalizacji gotowości wyłącz urządzenie, a następnie ponownie je włącz.
  - Jeśli panel sygnalizuje gotowość urządzenia, spróbuj ponownie wysłać zadanie drukowania.
- 2. Jeśli na panelu widać informację o błędzie urządzenia, usuń przyczynę błędu, a następnie ponownie wyślij zadanie.
- 3. Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci:
  - Sprawdź kontrolkę umieszczoną obok złącza sieciowego w urządzeniu. Jeśli połączenie sieciowe działa, kontrolka świeci na zielono.
  - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego, a nie telefonicznego.
  - Upewnij się, że router, koncentrator lub przełącznik sieciowy jest włączony i działa poprawnie.
- Zainstaluj oprogramowanie firmy HP umieszczone na dysku CD dołączonym do produktu. Używanie standardowych sterowników druku systemu operacyjnego może powodować opóźnione przekazywanie zleceń z kolejki druku.
- 5. W komputerze na liście drukarek kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tego urządzenia, wybierz polecenie **Właściwości** i otwórz kartę **Porty**.
  - Jeśli urządzenie jest połączone z siecią za pomocą kabla sieciowego, upewnij się, że nazwa drukarki widoczna na karcie **Porty** jest taka sama jak nazwa na stronie konfiguracji urządzenia.
  - Jeśli urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową za pośrednictwem kabla USB podłączonego do routera, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wirtualny port drukarki dla złącza USB.
- Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie osobistej zapory, być może blokuje ono komunikację z urządzeniem. Spróbuj na chwilę wyłączyć zaporę i sprawdź, czy przyniesie to rozwiązanie problemu.
- Jeśli komputer lub urządzenie korzysta z sieci bezprzewodowej, być może opóźnienie w przesyłaniu zleceń wynika z niskiej jakości sygnału albo zakłóceń.

# Urządzenie drukuje bardzo wolno.

Jeśli urządzenie drukuje bardzo wolno, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- 1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania stawiane przez urządzenie. Lista tych wymagań znajduje się na następującej stronie: <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u>.
- 2. Jeśli w ustawieniach drukarki określisz drukowanie na pewnych specjalnych rodzajach papieru, na przykład o dużej gramaturze, drukowanie odbywa się wolniej, ponieważ urządzenie potrzebuje więcej czasu na utrwalenie toneru na arkuszu. Gdy istniejące ustawienie rodzaju papieru jest nieodpowiednie dla aktualnie używanego papieru, zmień je na poprawne.
- Jeśli komputer lub urządzenie korzysta z sieci bezprzewodowej, być może opóźnienie w przesyłaniu zleceń wynika z niskiej jakości sygnału albo zakłóceń.

# Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB

- <u>Po podłączeniu napędu flash USB nie wyświetla się menu napędu flash USB</u>
- <u>Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB</u>
- Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu napędu flash USB

# Po podłączeniu napędu flash USB nie wyświetla się menu napędu flash USB

- Być może używasz urządzenia USB lub systemu plików, który nie jest obsługiwany w tym urządzeniu. Zapisz pliki na standardowym urządzeniu USB, używającym systemu FAT. Urządzenie obsługuje systemy FAT12, FAT16, i FAT32.
- 2. Jeśli jest jeszcze wyświetlone inne menu, zamknij je, a następnie ponownie podłącz urządzenie USB.
- Urządzenie USB może zawierać wiele partycji. (Niektórzy producenci urządzeń USB instalują na nich oprogramowanie do tworzenia partycji przypominających dysk CD). Ponownie sformatuj napęd USB, aby usunąć partycje, lub użyj innego urządzenia.
- **4.** Być może urządzenie pamięci masowej USB wymaga większego zasilania niż to, które może zapewnić urządzenie.
  - a. Odłącz urządzenie USB
  - **b.** Wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
  - c. Użyj urządzenia USB, które potrzebuje mniej prądu lub ma swój zasilacz.
- 5. Być może urządzenie USB nie działa prawidłowo.
  - **a.** Odłącz urządzenie USB
  - **b.** Wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
  - c. Spróbuj wydrukować z innego urządzenia USB

# Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB

- 1. Upewnij się, że w pojemniku znajduje się papier.
- 2. Sprawdź, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błędach. Jeżeli w urządzeniu wystąpiło zacięcie papieru, usuń zacięcie.

# Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu napędu flash USB

- Być może próbujesz wydrukować plik, którego typu nie obsługuje funkcja drukowania z urządzeń USB. Urządzenie obsługuje pliki typu PDF i JPEG.
- 2. Być może w jednym folderze w urządzeniu USB znajduje się za dużo plików. Zmniejsz liczbę plików w folderze przenosząc je do poszczególnych podfolderów.
- 3. Być może korzystasz z zestawu znaków w nazwie pliku, którego urządzenie nie obsługuje. W takim przypadku urządzenie zamienia nazwy plików przy użyciu znaków z innego zestawu. Zmień nazwę plików, stosując znaki ASCII.

# Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

- Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem
- <u>Wykonanie testu diagnostycznego faksu</u>
- <u>Raport śledzenia faksu</u>
- Drukowanie raportu błędów faksu
- <u>Ustawianie trybu korekcji błędów faksu</u>
- Zmiana szybkości faksowania
- Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem faksów
- <u>Rozwiązywanie problemów z odbieraniem faksów</u>
- <u>Rozwiązywanie ogólnych problemów z faksowaniem</u>

# Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem

- Dostępnych jest kilka możliwych poprawek. Po każdej zalecanej czynności należy ponowić wysłanie faksu, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas rozwiązywania problemów z faksem, upewnij się, że kabel telefoniczny jest z urządzenia jest podłączony bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego. Odłącz wszystkie pozostałe podłączone urządzenia.
- 1. Upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu z tyłu urządzenia.
- 2. Sprawdź linię telefoniczną, korzystając z testu faksu:
  - **a.** Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🔊, następnie dotknij menu Usługa.
  - **b.** Wybierz menu Usługa faksowania.
  - c. Wybierz opcję Uruchom test faksu. Urządzenie wydrukuje raport testu faksu.

Raport może zawierać następujące wyniki:

- **Sukces**: Raport zawiera przegląd wszystkich bieżących ustawień faksu.
- Niepowodzenie: Raport określa charakter błędu i zawiera wskazówki, jak rozwiązać powstały problem.

- 3. Sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe urządzenia jest aktualne:
  - **a.** Wydrukuj stronę konfiguracji z menu Raporty panelu sterowania, aby uzyskać datę kompilacji aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.
  - **b.** Przejdź do witryny <u>www.hp.com</u>.
    - 1. Kliknij łącze S upport & Drivers (Pomoc i sterowniki).
    - 2. Kliknij opcję łącza **Download drivers and software (and firmware)** (Pobierz sterowniki i oprogramowanie [oraz oprogramowanie sprzętowe]).
    - W polu Urządzenie wpisz numer modelu urządzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    - 4. Kliknij łącze odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego.
    - 5. Przewiń ekran do sekcji Firmware (Oprogramowanie sprzętowe) w tabeli.
      - Jeśli wersja na liście jest zgodna z wersją na stronie konfiguracji, jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie.
      - Jeśli wersje różnią się, pobierz uaktualnienie oprogramowania sprzętowego i zaktualizuj je w urządzeniu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**UWAGA:** Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe, należy podłączyć urządzenie do komputera z dostępem do Internetu.

- Ponownie wyślij faks.
- 4. Upewnij się, że faks został skonfigurowany podczas instalacji oprogramowania urządzenia.

Na komputerze, w folderze programu firmy HP uruchom narzędzie do konfiguracji faksu (Fax Setup Utility).

- 5. Upewnij się, że usługa telefonii obsługuje faks analogowy.
  - W przypadku korzystania z linii ISDN lub cyfrowej PBX skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje na temat konfigurowania jej do analogowej linii faksu.
  - Jeśli korzystasz z usługi VoIP, zmień ustawienie Prędkość faksu, wybierając wartość MAŁA (V. 29) na panelu sterowania. Dowiedz się, czy operator umożliwia korzystanie z faksów i zapytaj o zalecaną szybkość faks-modemu. Niektóre firmy mogą wymagać użycia adaptera.
  - Jeśli korzystasz z usługi DSL, upewnij się, że filtr znajduje się na linii telefonicznej podłączonej do urządzenia. Jeśli nie masz filtru DSL, kup go lub skontaktuj się z usługodawcą DSL. Jeśli filtr DSL jest zainstalowany, spróbuj użyć innego, ponieważ aktualny może być uszkodzony.
- 6. Jeśli błąd nadal występuje, zapoznaj się ze szczegółowymi rozwiązaniami problemu w kolejnych sekcjach.
## Wykonanie testu diagnostycznego faksu

Z panelu sterowania urządzenia można uruchomić test diagnostyczny, który dostarcza informacji o ustawieniach faksu urządzenia.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - Usługa
  - Usługa faksowania
- 3. Dotknij przycisku Uruchom test faksu, aby uruchomić test. Zostanie wydrukowana strona zawierająca wyniki testu.

## Raport śledzenia faksu

Raport śledzenia faksu T.30 zawiera informacje ułatwiające rozwiązywanie problemów z transmisją faksu. Przed zatelefonowaniem do fimy HP w celu uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu takich problemów, należy wydrukować raport śledzenia T.30.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Usługa.
- 3. Dotknij menu Usługa faksowania.
- 4. Dotknij przycisku Druk rap. T.30, a następnie dotknij przycisku TERAZ.

**UWAGA:** W wyniku tego procesu zostanie wydrukowany raport dotyczący ostatniego zlecenia faksowania, niezależnie od tego, czy zostało ono pomyślnie zakończone, czy nie. Aby generować raporty dla każdego niewykonanego zlecenia faksowania, wybierz opcję Gdy błąd. Aby generować raporty dla każdego zlecenia faksowania, wybierz opcję Na końc. połącz..

## Drukowanie raportu błędów faksu

Aby wydrukować rejestry i raporty faksu, należy wykonać poniższe instrukcje:

#### Drukowanie wszystkich raportów faksu

W celu wydrukowania wszystkich raportów należy skorzystać z poniższej procedury:

- Raport ost. połączenia
- Dziennik zdarzeń faksu
- Raport książki telefonicznej
- Lista faksów blokowanych
- Raport bilingowy (po włączeniu funkcji Kody bilingowe)
- Raport konfiguracji
- Strona zużycia
- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Raporty faksu.
- 4. Dotknij przycisku Drukowanie wszystkich raportów faksu.

## Drukowanie pojedynczych raportów faksu

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Raporty faksu.
- 4. Dotknij nazwę raportu, który chcesz wydrukować.

#### Ustawianie raportu błędów faksowania

Raport błędów faksowania to krótki raport wskazujący na zaistnienie błędu zadania faksowania. Raport można wydrukować w następujących przypadkach:

- Każdy błąd faksu (fabryczne ustawienie domyślne)
- Błąd wysyłania faksu
- Błąd odbioru faksu
- Nigdy

**UWAGA:** Po wybraniu tej opcji nie pojawi się żaden komunikat o błędzie przesyłania faksu. Błąd będzie widoczny jedynie po wydrukowaniu dziennika aktywności faksu.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Faks.
- 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
- 3. Dotknij przycisku Raporty faksu.
- 4. Dotknij przycisku Raport błędów faksu, a następnie dotknij opcji drukowania, której chcesz użyć.

## Ustawianie trybu korekcji błędów faksu

Zazwyczaj podczas wysyłania lub odbierania faksu są monitorowane sygnały linii telefonicznej. Jeśli podczas transmisji faksu zostanie wykryty sygnał błędu i jeśli korekcja błędów jest ustawiona na wartość Włączona, to produkt może poprosić o ponowne przesłanie fragmentu faksu. Domyślnym ustawieniem fabrycznym korekcji błędów jest Włączona.

Korekcję błędów należy wyłączać tylko w przypadku problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksów i gdy błędy transmisji są do przyjęcia. Wyłączenie tego ustawienia może być przydatne podczas prób wysyłania lub odbierania faksów za granicę lub przy wykorzystaniu satelitarnej łączności telefonicznej.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
- 2. Dotknij menu Usługa.
- 3. Dotknij menu Usługa faksowania.
- 4. Dotknij przycisku Korekcja błędów, a następnie dotknij przycisku Włączona.

## Zmiana szybkości faksowania

Ustawienie szybkości faksu jest związane z protokołem modemowym wykorzystywanym przez produkt do wysyłania faksów. Jest to ogólnoświatowy standard pełnodupleksowego wysyłania i odbierania danych za pośrednictwem linii telefonicznych, przy prędkości do 33 600 bitów na sekundę (bps). Domyślnym ustawieniem fabrycznym szybkości faksu jest DUŻA (V.34).

Ustawienie to wymaga zmiany tylko w przypadku problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksów z konkretnego urządzenia. Zmniejszenie szybkości faksowania może być przydatne podczas prób wysyłania lub odbierania faksów za granicę lub w celu korzystania z satelitarnej łączności telefonicznej.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
- 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
- 4. Przewiń ekran i dotknij przycisku Prędkość faksu, a następnie dotknij ustawienie szybkości, które chcesz użyć.

## Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem faksów

- <u>Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie</u>
- Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat Gotowe bez próby wysłania faksu
- <u>Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat "Zapisywanie strony 1" i nic się nie dzieje</u>
- Można odbierać faksy, ale nie można ich wysyłać
- <u>Urządzenie jest zabezpieczone hasłem</u>
- <u>Nie można korzystać z funkcji faksu w panelu sterowania</u>
- <u>Nie można korzystać z kodów szybkiego wybierania</u>
- Nie można korzystać z kodów grupowego wybierania
- Odbieranie zarejestrowanego komunikatu o błędzie od operatora podczas próby wysłania faksu
- Nie można wysłać faksu po podłączeniu telefonu do urządzenia

## Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie

#### Pojawia się komunikat Błąd komunikacji

- Zezwól na ponowne wysłanie faksu. Ponowne wysyłanie tymczasowo obniża szybkość faksowania.
- Wyjmij wtyczkę kabla telefonicznego urządzenia z gniazda ściennego, podłącz telefon do ściennego gniazda telefonicznego i spróbuj wykonać połączenie. Podłącz przewód telefoniczny produktu do gniazda innej linii telefonicznej.
- Spróbuj użyć innego przewodu telefonicznego.

- W panelu sterowania zmień opcję Prędkość faksu na wartość ŚREDNIA (V.17) lub wartość MAŁA (V.29).
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Prędkość faksu.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Wyłącz opcję Korekcja błędów.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Usługa.
  - c. Otwórz menu Usługa faksowania.
  - d. Otwórz menu Korekcja błędów.
  - e. Wybierz ustawienie Wyłączona.

Wyłączenie opcji Korekcja błędów może obniżyć jakość obrazu.

 Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z firmą HP. Zobacz sekcję <u>www.hp.com/support/</u> <u>limfpM521series</u> lub informacje na ulotce dołączonej do produktu.

#### Brak s. centr.

- Upewnij się, czy kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu w urządzeniu.
- Upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.
- Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania na linii telefonicznej, korzystając z przycisku Rozpocznij faks.
- Wyjmij wtyczkę kabla telefonicznego urządzenia z gniazda ściennego, podłącz telefon do ściennego gniazda telefonicznego i spróbuj wykonać połączenie głosowe.
- Wyjmij kabel telefoniczny zarówno z produktu, jak i z gniazda, a następnie podłącz go ponownie.
- Upewnij się, że używasz przewodu telefonicznego dołączonego do produktu.
- Podłącz kabel telefoniczny produktu do gniazda innej linii telefonicznej.
- Sprawdź linię telefoniczną, korzystając z opcji Uruchom test faksu w menu Usługa na panelu sterowania.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Usługa.

- c. Otwórz menu Usługa faksowania.
- d. Zaznacz pozycję Uruchom test faksu.

#### Pojawia się komunikat Faks zajęty.

- Spróbuj wysłać faks ponownie.
- Zadzwoń do odbiorcy, aby upewnić się, że faks jest włączony i gotowy do przyjęcia transmisji.
- Sprawdź, czy wybierany jest prawidłowy numer faksu.
- Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania na linii telefonicznej, korzystając z przycisku Rozpocznij faks.
- Upewnij się, że telefon działa. W tym celu odłącz urządzenie, podłącz telefon do linii telefonicznej i nawiąż połączenie głosowe.
- Podłącz kabel telefoniczny urządzenia do gniazda innej linii telefonicznej, a następnie spróbuj ponownie wysłać faks.
- Spróbuj użyć innego przewodu telefonicznego.
- Wyślij faks później.
- Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z firmą HP. Zobacz sekcję <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljmfpM521series</u> lub informacje na ulotce dołączonej do produktu.

#### Pojawia się komunikat Brak sygnału odpowiedzi faksu

- Spróbuj ponownie wysłać faks.
- Zadzwoń do odbiorcy, aby upewnić się, że faks jest włączony i gotowy do przyjęcia transmisji.
- Sprawdź, czy wybierany jest prawidłowy numer faksu.
- Wyjmij wtyczkę kabla telefonicznego urządzenia z gniazda ściennego, podłącz telefon do ściennego gniazda telefonicznego i spróbuj wykonać połączenie głosowe.
- Podłącz kabel telefoniczny urządzenia do gniazda innej linii telefonicznej.
- Spróbuj użyć innego przewodu telefonicznego.
- Upewnij się, że przewód telefoniczny z gniazda ściennego jest podłączony do portu linii -[v].
- Sprawdź linię telefoniczną, korzystając z opcji Uruchom test faksu w menu Usługa na panelu sterowania.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Usługa.

- c. Otwórz menu Usługa faksowania.
- d. Zaznacz pozycję Uruchom test faksu.
- Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z firmą HP. Zobacz sekcję <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljmfpM521series</u> lub informacje na ulotce dołączonej do produktu.

#### Zacięcie papieru w podajniku dokumentów

- Upewnij się, że papier spełnia wymagania urządzenia dotyczące formatu papieru. Urządzenie nie obsługuje faksowania arkuszy o długości przekraczającej 381 mm .
- Skopiuj lub wydrukuj oryginał na papier w formacie letter, A4 lub legal, a następnie ponownie wyślij faks.

#### Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna

- Wyłącz, a następnie włącz urządzenie.
- Wydrukuj przechowywane faksy, które nie zostały wydrukowane.
  - a. Dotknij przycisku Faks, a następnie dotknij przycisku Menu faksowania.
  - **b.** Otwórz menu Opcje odbierania.
  - c. Zaznacz pozycję Druk. faksów pryw..
  - **d.** Po wyświetleniu monitu przez urządzenie podaj hasło.
- Usuń przechowywane faksy z pamięci.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Usługa.
  - c. Otwórz menu Usługa faksowania.
  - d. Zaznacz pozycję Usuń zapisane faksy.
- Podziel duże zlecenie faksowania na mniejsze i wyślij je osobno.

#### Błąd skanera

- Upewnij się, że papier spełnia wymagania urządzenia dotyczące formatu papieru. Urządzenie nie obsługuje faksowania arkuszy o długości przekraczającej 381 mm .
- Skopiuj lub wydrukuj oryginał na papier w formacie letter, A4 lub legal, a następnie ponownie wyślij faks.

# Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat Gotowe bez próby wysłania faksu

- Sprawdź, czy w dzienniku aktywności faksu zostały zarejestrowane błędy
  - a. Dotknij przycisku Faks, a następnie dotknij przycisku Menu faksowania.
  - b. Otwórz menu Raporty faksu.
  - c. Otwórz menu Dziennik zdarzeń faksu.
  - d. Wybierz opcję Drukuj dziennik.
- Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon, upewnij się, że słuchawka jest odłożona.
- Odłącz wszystkie pozostałe linie łączące faks z urządzeniem.
- Podłącz urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego i ponownie wyślij faks.

## Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat "Zapisywanie strony 1" i nic się nie dzieje

- Usuń przechowywane faksy z pamięci.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Usługa.
  - c. Otwórz menu Usługa faksowania.
  - d. Zaznacz pozycję Usuń zapisane faksy.

## Można odbierać faksy, ale nie można ich wysyłać

Wysyłasz faks i nic się nie dzieje.

- Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania na linii telefonicznej, korzystając z przycisku Rozpocznij faks.
- 2. Wyłącz, a następnie włącz urządzenie.
- Skorzystaj z panelu sterowania lub Kreatora konfiguracji faksu HP, aby skonfigurować w faksie datę, godzinę i informacje nagłówka.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - b. Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - d. Otwórz menu Nagłówek faksu.
  - e. Wprowadź prawidłowe ustawienia.

- 4. Upewnij się, że wszelkie połączenia wewnętrzne na linii telefonicznej zostały zakończone.
- 5. Jeśli korzystasz z usługi DSL, upewnij się, że na linii telefonicznej podłączonej do urządzenia znajduje się filtr wysokiej częstotliwości.

## Urządzenie jest zabezpieczone hasłem

Jeżeli administrator sieci ustawił hasło urządzenia, to należy je uzyskać, aby można było korzystać z funkcji faksu urządzenia.

#### Nie można korzystać z funkcji faksu w panelu sterowania

- Być może urządzenie jest chronione hasłem. Podaj hasło za pomocą wbudowanego serwera internetowego firmy (HP Embedded Web Server), programu HP Toolbox lub panelu sterowania.
- Jeśli nie znasz hasła do urządzenia, skontaktuj się z administratorem systemu.
- Upewnij się z administratorem systemu, że funkcja faksowania nie została wyłączona.

## Nie można korzystać z kodów szybkiego wybierania

- Upewnij się, że numer faksu jest prawidłowy.
- Jeśli dostęp do linii zewnętrznej wymaga prefiksu, włącz opcję Prefiks lub dodaj prefiks w numerze szybkiego wybierania.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - **d.** Otwórz menu Prefiks.
  - e. Wybierz ustawienie Włączona.

## Nie można korzystać z kodów grupowego wybierania

- Upewnij się, że numer faksu jest prawidłowy.
- Jeśli dostęp do linii zewnętrznej wymaga prefiksu, włącz opcję Prefiks lub dodaj prefiks w numerze szybkiego wybierania.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.

- **d.** Otwórz menu Prefiks.
- e. Wybierz ustawienie Włączona.
- Skonfiguruj wszystkie pozycje w grupie za pomocą kodów szybkiego wybierania.
  - **a.** Otwórz nieużywany kod szybkiego wybierania.
  - **b.** Wprowadź numer faksu do szybkiego wybierania.
  - c. Dotknij przycisku OK, aby zapisać numer szybkiego wybierania.

# Odbieranie zarejestrowanego komunikatu o błędzie od operatora podczas próby wysłania faksu

- Upewnij się, że wybierany numer faksu jest prawidłowy i że usługa telefonii nie jest zablokowana. Na przykład niektóre usługi telefonii mogą uniemożliwiać nawiązywanie połączeń międzystrefowych.
- Jeśli dostęp do linii zewnętrznej wymaga prefiksu, włącz opcję Prefiks lub dodaj prefiks w numerze szybkiego wybierania.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - b. Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - d. Otwórz menu Prefiks.
  - e. Wybierz ustawienie Włączona.

**UWAGA:** Aby wysłać faks bez prefiksu, gdy opcja Prefiks jest włączona, należy wysłać go ręcznie.

- Wysyłanie faksu pod numer międzynarodowy
  - **a.** Jeśli jest wymagany prefiks, ręcznie wybierz numer telefonu z prefiksem.
  - **b.** Przed wybraniem numer telefonu wprowadź numer kierunkowy kraju/regionu.
  - c. Zaczekaj na sygnały pauzy po usłyszeniu sygnału linii telefonicznej.
  - d. Wyślij faks ręcznie z panelu sterowania.

#### Nie można wysłać faksu po podłączeniu telefonu do urządzenia

- Upewnij się, że słuchawka telefonu jest odłożona.
- Upewnij się, że podczas korzystania z faksu telefon nie jest używany do połączenia głosowego.
- Odłącz telefon od linii, a następnie spróbuj wysłać faks.

## Rozwiązywanie problemów z odbieraniem faksów

- <u>Faks nie odpowiada</u>
- Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie
- Faks jest odbierany, ale nie jest drukowany
- Nadawca odbiera sygnał zajętości
- Brak s. centr.
- Nie można wysłać lub odebrać faksu na linii PBX

#### Faks nie odpowiada

#### Faks ma dedykowaną linię telefoniczną

- Ustaw opcję Tryb odbierania połączeń na wartość Automatycznie w panelu sterowania.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - d. Otwórz menu Tryb odbierania połączeń.
  - e. Wybierz ustawienie Automatycznie.

#### Do urządzenia jest podłączona automatyczna sekretarka

- Ustaw opcję Tryb odbierania połączeń na wartość Automatyczna sekretarka i podłącz automatyczną sekretarkę do portu "telefon".
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - d. Otwórz menu Tryb odbierania połączeń.
  - e. Wybierz ustawienie Automatyczna sekretarka.

Jeśli ustawienie Automatyczna sekretarka jest niedostępne, ustaw opcję Tryb odbierania połączeń na wartość Automatycznie.

- Liczbę dzwonków w ustawieniu Dzwonków do odebrania należy ustawić na wartość większą przynajmniej o 1 od liczby dzwonków ustawionej dla automatycznej sekretarki.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.

- d. Otwórz menu Dzwonków do odebrania.
- e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Podłącz automatyczną sekretarkę do portu "telefon".
- Jeśli do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy, ustaw opcję Tryb odbierania połączeń na wartość Faks/Tel. w celu przekierowania połączeń do właściwego urządzenia. W przypadku wykrycia połączenia głosowego urządzenie wyemituje dźwięk dzwonka, który zaalarmuje użytkownika o potrzebie odebrania połączenia przy użyciu zestawu słuchawkowego.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - d. Otwórz menu Tryb odbierania połączeń.
  - e. Wybierz ustawienie Faks/Tel..

#### Ustawienie Tryb odbierania połączeń ma wartość Ręczny

• Dotknij przycisku Rozpocznij faks na panelu sterowania urządzenia.

#### Na linii faksu jest dostępna poczta głosowa

- Dodaj usługę dzwonienia dystynktywnego na linii telefonicznej i zmień ustawienie Dzwonienie dystynktywne w urządzeniu na zgodne ze wzorcem dzwonienia, który zapewnia operator telefonii. Skontaktuj się z operatorem telefonii, aby uzyskać informacje na ten temat.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - d. Otwórz menu Dzwonienie dystynktywne.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Kup linię dedykowaną do faksowania.
- Ustaw opcję Tryb odbierania połączeń na wartość Ręczny.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.
  - d. Otwórz menu Tryb odbierania połączeń.
  - e. Wybierz ustawienie Ręczny.

WAGA: Odbieranie faksów wymaga fizycznej obecności użytkownika.

#### Urządzenie jest podłączone do usługi telefonii DSL.

- Sprawdź poprawność instalacji i konfigurację funkcji. Modem DSL wymaga filtru wysokiej częstotliwości na linii telefonicznej podłączonej do urządzenia. Skontaktuj się z usługodawcą DSL w celu otrzymania filtru lub kup go samodzielnie.
- Upewnij się, czy filtr jest podłączony.
- Wymień istniejący filtr, aby wykluczyć jego uszkodzenie.

#### Urządzenie korzysta z faksu za pośrednictwem protokołu IP lub usługi telefonii VoIP

- Dla opcji Prędkość faksu wybierz ustawienie MAŁA (V.29) lub ŚREDNIA (V.17).
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Prędkość faksu.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Skontaktuj się z usługodawcą, aby upewnić się, że ten faks jest obsługiwany, i aby uzyskać informację na temat zalecanych ustawień szybkości faksu. Niektóre firmy mogą wymagać użycia adaptera.

## Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie

#### Nastąpi wyświetlenie komunikatu Nie wykryto faksu..

- Poproś nadawcę, aby ponownie wysłał faks.
- Upewnij się, że kabel telefoniczny urządzenia jest podłączony bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.
- Spróbuj użyć innego przewodu telefonicznego.
- Podłącz kabel telefoniczny urządzenia do gniazda innej linii telefonicznej.
- Upewnij się, że linia telefoniczna i ścienne gniazdo telefoniczne działają, podłączając telefon i sprawdzając, czy słychać sygnał wybierania.
- Upewnij się, czy kabel telefoniczny jest podłączony do portu "linia" w urządzeniu.
- Przetestuj linię telefoniczną, uruchamiając test faksu z panelu sterowania.
- Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z firmą HP. Zobacz sekcję <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljmfpM521series</u> lub informacje na ulotce dołączonej do produktu.

**UWAGA:** Ten błąd nie zawsze oznacza nieodebrany faks. Komunikat **Nie wykryto faksu.** pojawi się na panelu sterowania, gdy z numerem faksu zostanie przez pomyłkę nawiązane połączenie głosowe, a osoba telefonująca odłoży słuchawkę.

#### Pojawia się komunikat Błąd komunikacji

- Poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu i wyślij go później, gdy warunki na linii poprawią się.
- Wyjmij wtyczkę kabla telefonicznego urządzenia z gniazda ściennego, podłącz telefon do ściennego gniazda telefonicznego i spróbuj wykonać połączenie. Podłącz kabel telefoniczny produktu do gniazda innej linii telefonicznej.
- Spróbuj użyć innego przewodu telefonicznego.
- Dla opcji Prędkość faksu wybierz ustawienie MAŁA (V.29) lub ŚREDNIA (V.17).
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Prędkość faksu.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Wyłącz funkcję Korekcja błędów, aby zapobiec automatycznej korekcji błędów.

**WWAGA:** Wyłączenie funkcji Korekcja błędów może obniżyć jakość obrazu.

- a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- **b.** Otwórz menu Usługa.
- c. Otwórz menu Usługa faksowania.
- d. Otwórz menu Korekcja błędów.
- e. Wybierz ustawienie Wyłączona.
- Wydrukuj raport Dziennik zdarzeń faksu z panelu sterowania, aby ustalić, czy występujący błąd dotyczy określonego numeru faksu.
  - a. Dotknij przycisku Faks, a następnie dotknij przycisku Menu faksowania.
  - b. Otwórz menu Raporty faksu.
  - c. Otwórz menu Dziennik zdarzeń faksu.
  - d. Wybierz opcję Drukuj dziennik.
- Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z firmą HP. Zobacz sekcję <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljmfpM521series</u> lub informacje na ulotce dołączonej do produktu.

#### Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna

- Wyłącz, a następnie włącz urządzenie.
- Wydrukuj wszystkie faksy i poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.

- Poproś nadawcę o podzielenie dużego zlecenia faksowania na mniejsze części, a następnie przefaksowanie ich osobno.
- Upewnij się, że rozdzielczość wysyłania faksu nie została ustawiona na wartość Fotografia ani Bardzo wysoka.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Rozdz. faksu.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Anuluj wszystkie zadania faksowania lub wyczyść faksy znajdujące się w pamięci.

#### Pojawia się komunikat Faks zajęty.

- Urządzenie nie może odebrać faksu przy próbie wysłania innego. Anuluj wysyłanie faksu i spróbuj wysłać go później.
- Zezwól urządzeniu na próbę ponownego wysłania faksu.

## Faks jest odbierany, ale nie jest drukowany

#### Funkcja Odb. pryw. jest włączona

- Jeśli jest włączona funkcja Odb. pryw., odebrane faksy są przechowywane w pamięci. Wydruk przechowywanych faksów wymaga podania hasła.
- Wprowadź hasło, aby wydrukować faks. Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj się z administratorem urządzenia.

**UWAGA:** Jeśli faksy nie zostaną wydrukowane, mogą wystąpić błędy pamięci. Jeśli pamięć zostanie zapełniona, urządzenie przestanie odpowiadać.

## Nadawca odbiera sygnał zajętości

#### Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy

- Upewnij się, że słuchawka telefonu jest odłożona.
- Zmień ustawienie opcji Tryb odbierania połączeń na zgodne z konfiguracją urządzenia.
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🗞.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja podstawowa.

- d. Otwórz menu Tryb odbierania połączeń.
- e. Wybierz ustawienie zgodne z konfiguracją urządzenia.

Ustaw opcję Tryb odbierania połączeń na wartość Faks/Tel., aby automatycznie odbierać faksy. Ustawienie Faks/Tel. powoduje, że rodzaj transmisji przychodzącej (faks lub połączenie głosowe) będzie automatycznie wykrywany i połączenie będzie kierowane do odpowiedniego urządzenia.

#### Jest używany rozdzielacz linii telefonicznej

- Jeśli jest używany rozdzielacz linii telefonicznej, należy go usunąć i skonfigurować telefon jako podrzędny.
- Upewnij się, że słuchawka telefonu jest odłożona.
- Upewnij się, że podczas korzystania z faksu telefon nie jest używany do połączenia głosowego.

#### Brak s. centr.

 Jeśli jest używany rozdzielacz linii telefonicznej, należy go usunąć i skonfigurować telefon jako podrzędny.

#### Nie można wysłać lub odebrać faksu na linii PBX

• Jeśli korzystasz z linii telefonicznej PBX, skontaktuj się z administratorem PBX, aby skonfigurować analogową linię faksu dla urządzenia.

## Rozwiązywanie ogólnych problemów z faksowaniem

- Wolne wysyłanie faksów
- <u>Niska jakość faksu</u>
- Faksy są obcięte lub drukowane na dwóch stronach

#### Wolne wysyłanie faksów

Urządzenie jest podłączone do linii telefonicznej o niskiej jakości.

- Ponów wysyłanie faksu, gdy warunki na linii telefonicznej poprawią się.
- Skontaktuj się z operatorem udostępniającym linię faksu.
- Wyłącz opcję Korekcja błędów.
  - a. Otwórz menu Menu konfiguracji.
  - **b.** Otwórz menu Usługa.
  - c. Otwórz menu Usługa faksowania.

- d. Otwórz menu Korekcja błędów.
- e. Wybierz ustawienie Wyłączona.

**UWAGA:** Może to obniżyć jakość obrazu.

- Oryginalny dokument powinien być na białym papierze. Nie należy stosować takich kolorów, jak szary, żółty lub różowy.
- Zwiększ wartość ustawienia Prędkość faksu.
  - a. Otwórz menu Menu konfiguracji.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Prędkość faksu.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Podziel duże zlecenia faksowania na mniejsze i wyślij je osobno.
- Zmień konfigurację faksu w panelu sterowania, tak aby ustawić niższą rozdzielczość.
  - a. Otwórz menu Menu konfiguracji.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Rozdz. faksu.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.

#### Niska jakość faksu

Faks jest niewyraźny lub jasny.

- Zwiększ rozdzielczość wysyłanych faksów. Rozdzielczość nie dotyczy odbieranych faksów.
  - a. Otwórz menu Menu konfiguracji.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Rozdz. faksu.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.

#### WAGA: Zwiększenie rozdzielczości obniża szybkość przesyłania.

- Włącz opcję Korekcja błędów w panelu sterowania.
  - a. Otwórz menu Menu konfiguracji.
  - b. Otwórz menu Usługa.
  - c. Otwórz menu Usługa faksowania.
  - d. Otwórz menu Korekcja błędów.
  - e. Wybierz ustawienie Włączona.
- Sprawdź stan kaset z tonerem i wymień je w razie potrzeby.
- Poproś nadawcę o przyciemnienie za pomocą ustawienia kontrastu w urządzeniu wysyłającym faks, a następnie o ponowne wysłanie faksu.

#### Faksy są obcięte lub drukowane na dwóch stronach

- Ustaw opcję Domyślny format papieru. Faksy są drukowane na jednym formacie papieru, który został skonfigurowany w ustawieniach Domyślny format papieru.
  - a. Otwórz menu Menu konfiguracji.
  - **b.** Otwórz menu Ustawienia systemowe.
  - c. Otwórz menu Konfig. papieru.
  - d. Otwórz menu Domyślny format papieru.
  - e. Wybierz prawidłowe ustawienie.
- Ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika faksów.
- Włącz opcję Dopasuj do strony, aby drukować dłuższe faksy na papierze w formacie Letter lub A4.
  - a. Otwórz menu Menu konfiguracji.
  - **b.** Otwórz menu Konfiguracja faksu.
  - c. Otwórz menu Konfiguracja zaawansowana.
  - d. Otwórz menu Dopasuj do strony.
  - e. Wybierz ustawienie Włączona.

**UWAGA:** Jeśli opcja Dopasuj do strony jest wyłączona, a opcja Domyślny format papieru ma wartość letter, oryginały w formacie legal będą drukowane na dwóch stronach.

# Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB

Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera, sprawdź przewód.

- Sprawdź, czy kabel jest podłączony do komputera i urządzenia.
- Sprawdź, czy długość kabla nie przekracza 5 m. Spróbuj użyć krótszego kabla.
- Sprawdź, czy kabel działa poprawnie, podłączając go do innego urządzenia. Wymień kabel w razie potrzeby.

## Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową

Sprawdź następujące elementy, aby ustalić, czy łączność między urządzeniem a siecią jest poprawna. Zanim rozpoczniesz drukowanie zlecenia, z panelu sterowania urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź podany na niej adres IP urządzenia.

- <u>Złe połączenie fizyczne</u>
- Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia
- Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem
- Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecią
- Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością
- Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane
- <u>Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne</u>

**UWAGA:** Firma HP nie obsługuje połączeń sieciowych typu "peer-to-peer", ponieważ jest to funkcja systemów operacyjnych firmy Microsoft, a nie sterowników druku HP. Więcej informacji można znaleźć w witrynie firmy Microsoft pod adresem <u>www.microsoft.com</u>.

## Złe połączenie fizyczne

- 1. Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu za pomocą kabla o prawidłowej długości.
- 2. Sprawdź, czy kable zostały dobrze podłączone.
- Obejrzyj gniazdo sieciowe z tyłu urządzenia i sprawdź, czy świeci się pomarańczowa lampka aktywności i zielona lampka stanu.
- 4. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wypróbuj inny kabel lub porty w koncentratorze.

## Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia

- 1. Otwórz właściwości drukarki i kliknij kartę **Porty**. Sprawdź, czy został wybrany aktualny adres IP urządzenia. Adres IP urządzenia jest podany na jego stronie konfiguracyjnej.
- Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy HP, zaznacz pole Zawsze drukuj na tym urządzeniu, nawet w przypadku zmiany jego adresu IP.
- Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy Microsoft, użyj nazwy hosta zamiast adresu IP.
- 4. Jeśli adres IP jest poprawny, usuń urządzenie i dodaj je ponownie.

## Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem

- 1. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie "ping".
  - **a.** Otwórz wiersz poleceń na komputerze. Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Uruchom**, a następnie wpisz polecenie cmd.
  - **b.** Wpisz polecenie ping wraz z adresem IP urządzenia.

W systemie Mac OS X otwórz program Network Utility, a następnie wpisz adres IP w odpowiednim polu w okienku **Ping**.

- **c.** Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
- 2. Jeżeli polecenie ping nie działa, sprawdź, czy koncentratory są włączone, a następnie sprawdź, czy ustawienia sieci, urządzenia i komputera są zgodne dla jednej sieci.

## Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecią

Firma Hewlett-Packard zaleca pozostawienie trybu automatycznego tego ustawienia (ustawienie domyślne). W przypadku zmiany tych ustawień w urządzeniu należy je również zmienić w ustawieniach sieci.

## Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością

Sprawdź, czy nowe programy zostały prawidłowo zainstalowane i czy korzystają z prawidłowego sterownika druku.

## Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane

- 1. Sprawdź sterowniki sieciowe, sterowniki druku i ustawienia przekierowania sieci.
- 2. Sprawdź, czy system operacyjny został prawidłowo skonfigurowany.

## Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne

- 1. Przejrzyj stronę konfiguracji i sprawdź stan protokołu sieciowego. Jeśli to konieczne, włącz go.
- 2. W razie potrzeby zmień ustawienia sieciowe.

# Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

- Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej
- <u>Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje</u>
- <u>Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie zapory</u>
- <u>Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe nie działa</u>
- Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego
- <u>Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN</u>
- <u>Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych</u>
- <u>Sieć bezprzewodowa nie działa</u>
- <u>Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej</u>
- Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej

## Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej

- Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest podłączony.
- Upewnij się, że urządzenie i router bezprzewodowy są włączone i mają zasilanie. Upewnij się również, że w urządzeniu jest włączony moduł łączności bezprzewodowej.
- Sprawdź, czy identyfikator SSID jest poprawny. W celu ustalenia identyfikatora SSID wydrukuj stronę konfiguracyjną. Jeśli nie masz pewności, czy identyfikator jest poprawny, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
- W przypadku sieci zabezpieczonej upewnij się, że wpisane informacje zabezpieczeń są poprawne. Jeśli nie, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
- Jeśli sieć bezprzewodowa działa poprawnie, spróbuj uzyskać dostęp do innych komputerów, które się w niej znajdują. Jeśli sieć ma dostęp do Internetu, spróbuj bezprzewodowo nawiązać połączenie między urządzeniem a Internetem.
- Upewnij się, że urządzenie korzysta z tej samej metody szyfrowania (AES lub TKIP), co punkt dostępu bezprzewodowego (w sieciach z zabezpieczeniem WPA/WPA2).
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. W przypadku większości sieci urządzenie musi znajdować się w odległości 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego).
- Upewnij się, że przeszkody nie blokują sygnału sieci bezprzewodowej. Usuń wszystkie duże metalowe przedmioty na drodze między punktem dostępowym a urządzeniem. Upewnij się, że żadne słupy, ściany ani kolumny podporowe zawierające elementy metalowe lub betonowe nie stoją na drodze między urządzeniem a punktem dostępu bezprzewodowego.

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od urządzeń elektronicznych mogących zakłócać sygnał sieci bezprzewodowej. Sygnał może być zakłócany przez różne urządzenia: silniki, telefony bezprzewodowe, kamery systemów ochrony, inne sieci bezprzewodowe, a także niektóre urządzenia Bluetooth.
- Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany sterownik druku.
- Upewnij się, że wybrano odpowiedni port drukarki.
- Upewnij się, że komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
- W systemie Mac OS X sprawdź, czy router bezprzewodowy obsługuje protokół Bonjour.

## Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje

- 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się w stanie gotowości.
- 2. Na komputerze wyłącz wszystkie aplikacje zapory.
- 3. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
- 4. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.
- 5. Sprawdź, czy można otworzyć wbudowany serwer internetowy HP urządzenia z komputera podłączonego do sieci.

# Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie zapory

- 1. Zaktualizuj oprogramowanie zapory do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta.
- 2. Jeśli podczas instalowania urządzenia lub próby wydruku widać programy żądające od zapory zezwolenia na dostęp do komputera, pozwól na taki dostęp.
- 3. Wyłącz zaporę i zainstaluj oprogramowanie urządzenia bezprzewodowego na komputerze. Po zainstalowaniu oprogramowania urządzenia ponownie włącz zaporę.

# Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe nie działa

- 1. Upewnij się, że router lub urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
- 2. Wydrukuj stronę konfiguracji.
- Porównaj identyfikator SSID na stronie konfiguracji z identyfikatorem SSID w konfiguracji drukarki na komputerze.
- **4.** Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej urządzenia.

## Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego

- Upewnij się, że pozostałe komputery są w zasięgu sygnału bezprzewodowego urządzenia, a samego sygnału nie blokują żadne przeszkody. Dla większości sieci zasięg wynosi 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego.
- 2. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się w stanie gotowości.
- 3. Na komputerze wyłącz wszystkie aplikacje zapory.
- 4. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
- 5. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.

## Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN

• Zazwyczaj nie można ustanowić połączeń jednocześnie z siecią VPN i innymi sieciami.

## Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych

- Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączonyi otrzymuje zasilanie.
- Być może sieć jest ukryta, Powinna jednak istnieć możliwość nawiązania z nią połączenia.

## Sieć bezprzewodowa nie działa

- 1. Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest podłączony.
- 2. Aby ustalić, czy sieć przestała działać, spróbuj podłączyć do niej inne urządzenia.

- 3. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie "ping".
  - **a.** Otwórz wiersz poleceń na komputerze: Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Uruchom**, a następnie wpisz polecenie cmd.
  - **b.** Wpisz polecenie ping i adres IP routera.

W systemie Mac OS X otwórz program Network Utility, a następnie wpisz adres IP w odpowiednim polu w okienku **Ping**.

- **c.** Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
- 4. Upewnij się, że router lub urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
  - a. Wydrukuj stronę konfiguracji.
  - **b.** Porównaj identyfikator SSID w raporcie o konfiguracji z identyfikatorem SSID w konfiguracji drukarki na komputerze.
  - **c.** Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej urządzenia.

## Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej

Z panelu sterowania urządzenia można uruchomić test diagnostyczny, który dostarcza informacji o ustawieniach sieci bezprzewodowej.

- 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja 🚲.
- 2. Otwórz menu Autodiagnostyka.
- 3. Dotknij przycisku Uruchom test sieci bezprzewodowej, aby uruchomić test. Zostanie wydrukowana strona zawierająca wyniki testu.

## Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej

Poniższe wskazówki mogą pomóc w zredukowaniu zakłóceń w sieci bezprzewodowej:

- Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych metalowych obiektów, takich jak szafy na akta, oraz innych urządzeń elektromagnetycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe czy telefony komórkowe. Przedmioty takie mogą zniekształcać fale wysyłane na częstotliwościach radiowych.
- Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych obiektów murowanych i innych budynków. Obiekty takie mogą pochłaniać fale, obniżając w efekcie siłę sygnału.
- Umieszczaj router bezprzewodowy w centralnym miejscu, na linii widzenia urządzeń, które mają z niego korzystać.

## Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows

- <u>Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki</u>
- Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie
- <u>Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje</u>

## Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki

- 1. Zainstaluj ponownie oprogramowanie urządzenia.
  - **UWAGA:** Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona znajduje się w zasobniku systemowym, kliknij tę ikonę prawym przyciskiem i wybierz polecenie **Zamknij** lub **Wyłącz**.
- 2. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB komputera.

## Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie

- 1. Zainstaluj ponownie oprogramowanie urządzenia.
- **WAGA:** Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona znajduje się w zasobniku systemowym, kliknij tę ikonę prawym przyciskiem i wybierz polecenie **Zamknij** lub **Wyłącz**.
- Sprawdź, czy na dysku, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie urządzenia znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca. W razie potrzeby zwolnij jak najwięcej miejsca i ponownie zainstaluj oprogramowanie.
- 3. W razie potrzeby uruchom defragmentator dysku i ponownie zainstaluj oprogramowanie.

## Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje

- 1. Wydrukuj stronę konfiguracji i zweryfikuj sprawność działania urządzenia.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są dokładnie podłączone i czy spełniają wymagania określone w specyfikacji. Dotyczy to także kabli USB i przewodów zasilających. Spróbuj użyć nowego przewodu.
- Sprawdź, czy adres IP na stronie konfiguracji jest zgodny z adresem IP portu oprogramowania. Wykonaj jedną z poniższych procedur:

#### System Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

- **a.** Kliknij przycisk **Start**.
- **b.** Kliknij przycisk **Ustawienia**.

- Kliknij pozycję Drukarki i faksy (w domyślnym widoku menu Start) lub kliknij pozycję
   Drukarki (w klasycznym widoku menu Start).
- **d.** Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz polecenie **Właściwości**.
- e. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj port.
- f. Sprawdź adres IP, a następnie kliknij przycisk OK lub Anuluj.
- **g.** Jeśli adresy IP są różne, usuń sterownik i zainstaluj go ponownie, używając poprawnego adresu IP.

#### Windows 7

- a. Kliknij przycisk Start.
- b. Kliknij Urządzenia i drukarki.
- c. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia, a następnie wybierz polecenie **Właściwości drukarki**.
- d. Kliknij kartę Porty, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj port.
- e. Sprawdź adres IP, a następnie kliknij przycisk OK lub Anuluj.
- **f.** Jeśli adresy IP są różne, usuń sterownik i zainstaluj go ponownie, używając poprawnego adresu IP.

## Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X

- <u>Sterownik druku nie jest wyświetlany na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery</u>
- Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery
- <u>Sterownik druku nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Drukarki i faksy</u> <u>lub Drukarki i skanery</u>
- <u>Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia</u>
- <u>Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery.</u>
- <u>Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika druku</u>

## Sterownik druku nie jest wyświetlany na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery

- Upewnij się, że plik .GZ znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie.
- 2. Jeśli w folderze znajduje się plik GZ, być może doszło do uszkodzenia pliku PPD. Usuń plik i ponownie zainstaluj oprogramowanie.

## Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery

- 1. Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.
- Aby sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa na stronie konfiguracyjnej jest zgodna z nazwą urządzenia na liście Drukarki i faksy (Drukarki i skanery w systemie Mac OS X v10.7).
- Skorzystaj z przycisku +, aby dodać urządzenie do listy Drukarki i faksy (Drukarki i skanery w systemie Mac OS X v10.7).
- 4. Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

## Sterownik druku nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery

- 1. Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że plik .GZ znajduje się w następującym folderze na dysku twardym: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources. W razie potrzeby ponownie zainstaluj oprogramowanie.

- 3. Jeśli w folderze znajduje się plik GZ, być może doszło do uszkodzenia pliku PPD. Usuń plik i ponownie zainstaluj oprogramowanie.
- 4. Skorzystaj z przycisku +, aby dodać urządzenie do listy **Drukarki i faksy** (**Drukarki i skanery** w systemie Mac OS X v10.7).
- 5. Zamień kabel USB/kabel sieciowy na inny, lepszej jakości.

## Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia

- 1. Otwórz kolejkę druku i ponownie uruchom zlecenie drukowania.
- Zlecenie mogło zostać odebrane przez inne urządzenie o tej samej albo podobnej nazwie. Aby sprawdzić nazwę urządzenia, wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa na stronie konfiguracyjnej jest zgodna z nazwą urządzenia na liście Drukarki i faksy (Drukarki i skanery w systemie Mac OS X v10.7).

## Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery.

Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

- 1. Sprawdź, czy system operacyjny komputera Macintosh to Mac OS X 10.6 lub nowszy.
- Skorzystaj z przycisku +, aby dodać urządzenie do listy Drukarki i faksy (Drukarki i skanery w systemie Mac OS X v10.7).

#### Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

- 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2. Upewnij się, że prawidłowo podłączono kabel USB.
- 3. Musi być używany odpowiedni kabel USB o dużej szybkości przesyłania.
- 4. Upewnij się, że nie podłączono zbyt wielu urządzeń USB zasilanych z szeregu. Odłącz wszystkie urządzenia od szeregu, a następnie podłącz kabel bezpośrednio do portu USB w komputerze hoście.
- Sprawdź, czy w szeregu znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia od szeregu, a następnie podłącz kabel bezpośrednio do portu USB w komputerze hoście.

**UWAGA:** Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

## Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika druku

Jeśli urządzenie zostało podłączone za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania, być może używasz standardowego sterownika druku, a nie sterownika dedykowanego dla urządzenia.

- 1. Usuń standardowy sterownik druku.
- 2. Zainstaluj ponownie oprogramowanie z dysku CD. Kabel USB należy podłączyć dopiero po pojawieniu się odpowiedniego monitu w programie instalacyjnym.
- Jeśli na komputerze zainstalowano kilka drukarek, upewnij się, że na liście rozwijanej Format For (Format dla) umieszczonej w oknie dialogowym Print (Drukowanie) jest zaznaczone właściwe urządzenie.

## Usuwanie oprogramowania (Windows)

#### Windows **XP**

- 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy.
- 2. Kliknij pozycję HP, a następnie nazwę produktu.
- 3. Kliknij polecenie **Odinstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu usunięcia oprogramowania.

#### Windows Vista i Windows 7

- 1. Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Wszystkie programy**.
- 2. Kliknij pozycję HP, a następnie nazwę produktu.
- 3. Kliknij polecenie **Odinstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu usunięcia oprogramowania.

## Usuwanie oprogramowania (Mac OS X)

Usunięcie programu wymaga uprawnień administratora.

- 1. Odłącz urządzenie od komputera.
- 2. Otwórz menu Aplikacje.
- 3. Otwórz pozycję Hewlett Packard.
- 4. Otwórz okno aplikacji HP Uninstaller.
- 5. Na wyświetlonej liście urządzeń zaznacz swoje urządzenie i kliknij przycisk Odinstaluj.
- 6. Po odinstalowaniu oprogramowania ponownie uruchom komputer i opróżnij Kosz.

# Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do poczty elektronicznej

Jeżeli wystąpią problemy ze skanowaniem do poczty elektronicznej, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że funkcja ta została skonfigurowana. Jeżeli funkcja nie została skonfigurowana, skorzystaj z kreatora konfiguracji w Przyborniku urządzeń HP (Windows) lub z programu HP Utility dla Mac OS X, aby ją skonfigurować.
- Upewnij się, że funkcja skanowania do poczty elektronicznej jest włączona. Jeżeli funkcja jest wyłączona, to włącz ją, korzystając z Przybornika urządzeń HP (Windows) lub z programu HP Utility dla Mac OS X.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do komputera lub do sieci.

## Nie można połączyć się z serwerem poczty elektronicznej.

- Upewnij się, że nazwa serwera SMTP jest poprawna. Sprawdź to ustawienie, korzystając z pomocy administratora systemu lub dostawcy usług internetowych.
- Jeżeli nie można nawiązać bezpiecznego połączenia pomiędzy urządzeniem a serwerem SMTP, to spróbuj zrezygnować z połączenia bezpiecznego lub połączyć się z innym serwerem lub innym portem. Sprawdź to ustawienie, korzystając z pomocy administratora systemu lub dostawcy usług internetowych.
- Jeżeli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia, upewnij się, czy używasz poprawnej nazwy użytkownika i właściwego hasła.
- Jeżeli serwer SMTP wymaga nieobsługiwanej metody uwierzytelnienia, spróbuj skorzystać z innego serwera. Sprawdź to ustawienie, korzystając z pomocy administratora systemu lub dostawcy usług internetowych.

## Wysłanie wiadomości e-mail nie powiodło się

- Sprawdź, czy wprowadzone adresy e-mail są poprawne.
- Jeżeli wiadomość e-mail jest za duża, wyślij mniej stron lub zmniejsz rozdzielczość skanowania.

## Nie można skanować

- Jeżeli ukaże się monit o podanie kodu PIN, wprowadź PIN właściwy dla profilu poczty wychodzącej.
- Upewnij się, że w polu Do wybrano co najmniej jeden adres e-mail.

# Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do folderu sieciowego

Jeżeli wystąpią problemy ze skanowaniem folderu sieciowego, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że funkcja ta została skonfigurowana. Jeżeli funkcja nie została skonfigurowana, skorzystaj z kreatora konfiguracji w Przyborniku urządzeń HP (Windows) lub z programu HP Utility dla Mac OS X, aby ją skonfigurować.
- Upewnij się, że funkcja skanowania do folderu sieciowego jest włączona. Jeżeli funkcja jest wyłączona, to włącz ją, korzystając z Przybornika urządzeń HP (Windows) lub z programu HP Utility dla Mac OS X.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
- Użyj opcji testowej na karcie Skanowanie na ekranie aplikacji Przybornik urządzeń HP (Windows) lub HP Utility (Mac OS X), aby sprawdzić, czy funkcja skanowania do folderu sieciowego jest prawidłowo skonfigurowana.

## Skanowanie nie powiodło się

- Upewnij się, że ścieżka jest podana we właściwym formacie (//host/udział/ścieżka), a podany folder istnieje.
- Upewnij się, że katalog sieciowy jest dostępny w trybie do odczytu i zapisu.
- Jeżeli korzystasz z domyślnych nazw skanowanych dokumentów, upewnij się, że nie istnieją pliki o nazwach powodujących konflikty. Usuń część wcześniej zeskanowanych dokumentów.
- Użyj adresu IP zamiast nazwy hosta. Upewnij się, że komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci.
- Jeżeli folder sieciowy jest zabezpieczony hasłem, upewnij się, że wprowadzono właściwą nazwę użytkownika i poprawne hasło.
- Jeżeli pojawia się komunikat Dysk zapełniony, usuń część plików z folderu sieciowego.
- Wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Zeskanuj ponownie.

# Indeks

## A

adres IPv4 145 AirPrint, usługa 79 akcesoria zamawianie 26 Akcesoria numery katalogowe 33 anulowanie faksy 127 zadania drukowania (Mac) 76 zadania drukowania (Windows) 70 aplikacje pobieranie 144 automatyczne sekretarki, połączenie 109 ustawienia faksu 122

## B

blokowanie urządzenie 155 blokowanie faksów 121 błędy oprogramowanie 228 brama, ustawianie domyślnej 145 brama domyślna, ustawianie 145 broszury drukowanie (Mac) 74 tworzenie (Windows) 66

## С

czcionki listy, drukowanie 11 czyszczenie szyba 186, 190, 193 ścieżka papieru 182

#### D

data faksu, ustawianie za pomocą Kreatora konfiguracji faksu HP 112 za pomocą panelu sterowania 111 dokumenty tożsamości kopiowanie 87 domyślne, przywracanie 162 domyślne ustawienia fabryczne, przywracanie 162 domyślne ustawienia kopiowania przywracanie ustawień fabrycznych 83 zmiana 82 druk na obu stronach Mac 73 druk na ouu stronach Mac 72 drukowanie raportów urządzenia 11 ustawienia (Mac) 71 z pamięci flash 80 drukowanie dwustronne Mac 72, 73 ręczne (Mac) 73 ręczne (Windows) 52 system Windows 52 ustawienia (Windows) 50 drukowanie o jakości archiwalnej 77 drukowanie po obu stronach ustawienia (Windows) 50 Windows 52 drukowanie w sieci bezprzewodowej rozwiązywanie problemów 158

Drukowanie z urządzenia USB 80 DSL faksowanie 128 dupleks 89 dupleks (drukowanie dwustronne) ustawienia (Windows) 50 duplekser zacięcia 178 dzienniki, faks błąd 205 drukowanie wszystkich 204 dźwięki dzwonka dystynktywne 123

#### E

ekran główny, panel sterowania 9 etykiety drukowanie (Windows) 59 pojemnik wyjściowy, wybieranie 23

## F

faks automatyczne zmniejszanie 123 blokowanie 121 drukowanie 137 drukowanie faksów prywatnych 139 kody billingowe 118 kody szybkiego wybierania 132 korekcja błędów 205 nie można odebrać 213 nie można wysłać 206 odbieranie po usłyszeniu sygnału faksu 140

odbieranie telefonów wewnętrznych 110 odbiór prywatny 125 oznaczone 125 pobieranie 125 ponowne drukowanie faksów 124 ponowne drukowanie z pamięci 138 potwierdzanie numeru 134 prefiksy 115 przekazywanie 120 przerwy, wstawianie 115 raport błędów, drukowanie 205 raporty, drukowanie wszystkich 204 rozdzielczość 118 rozwiązywanie ogólnych problemów 218 rozwiązywanie problemów 160 sygnały dzwonka przed odebraniem 122 tryb odbierania połączeń 121 ustawianie kontrastu 117 ustawianie protokołu V.34 206 ustawienia głośności 124 ustawienia ponownego wybierania numeru 116 ustawienia wykrywania sygnału centrali 116 usuwanie z pamięci 128 używanie DSL, PBX lub ISDN 128 używanie VolP 129 wybieranie numeru, tonowe lub impulsowe 116 wysyłanie za pomocą oprogramowania 132 wysyłanie za pomocą telefonu 133 wysyłanie z opóźnieniem 134 wzorce dzwonka 123 zabezpieczenia, odbiór prywatny 125 faksowanie z komputera (Macintosh) 132 z komputera (Windows) 132

faksy anulowanie 127 faksy elektroniczne wysyłanie 132 folie drukowanie (Windows) 59 pojemnik wyjściowy 23 format, kopia zmniejszanie lub powiększanie 91 formaty, materialy ustawianie opcji dopasowania do strony, faksowanie 123 formaty papieru ustawienia kopiowania 95 wybór (Mac) 75 wybór niestandardowego formatu (Mac) 75 wybór niestandardowego formatu (Windows) 68 formaty stron skalowanie dokumentów w celu dopasowania (Mac) 74 formaty strony skalowanie dokumentów w celu dopasowania (Windows) 65

#### G

głośność, regulowanie 124 gniazdo zasilania lokalizacja 5, 6 godzina faksu, ustawianie za pomocą Kreatora konfiguracji faksu HP 112 za pomocą panelu sterowania 111 górny pojemnik wyjściowy drukowanie 23

## Η

HP Reconfiguration Utility instalacja sieciowa 142
HP Universal Print Driver (UPD) 41
HP Utility 151
HP Utility, komputery Mac 151
HP Utility dla Mac funkcje 151
HP Utility do komputerów Mac Bonjour 151 HP Web Jetadmin 152

## l

impulsowe wybieranie numeru 116 ISDN faksowanie 128

## J

jakość druku poprawianie 181 jasność kontrast faksu 117 kontrast kopii 93 Jetadmin, HP Web 152

## Κ

karty pocztowe pojemnik wyjściowy, wybieranie 23 kaseta z tonerem ładowanie 34 ustawienia progu niskiego stanu 29 używanie przy niskim stanie 29 kasety inny producent 27, 35 numery katalogowe 34 przechowywanie 35 recykling 35 strona stanu materiałów eksploatacyjnych 11 wymiana 35 kasety z tonerem innych producentów 35 inny producent 27 numery katalogowe 34 przechowywanie 35 recykling 35 strona stanu materiałów eksploatacyjnych 11 wymiana 35 kody billingowe, faks stosowanie 118 kody szybkiego wybierania edycja 113 tworzenie 113 usuwanie 114 kody wybierania grupowego edycja 113
tworzenie 113 usuwanie 114 komunikaty o błędach, faks 206, 213 konfigurowanie skanowanie do poczty elektronicznej i do folderu sieciowego 101 koperty pojemnik wyjściowy, wybieranie 23 kopie o nietypowym formacie 91 kopiowanie dokumenty dwustronne 89, 90 format i rodzaj papieru 95 jakość, regulacja 92 kontrast, regulacja 93 pojedyncze kopie 84 powiększanie 91 przywracanie ustawień domyślnych 83 sortowanie 88 tryb roboczy 94 ustawienia jasności/ przyciemnienia 93 ustawienie nowych domyślnych ustawień 82 wiele kopii 85 wielostronicowe oryginały 86 zmniejszanie 91 kopiowanie dwustronne 89, 90 książka telefoniczna, faks dodawanie pozycji 132

# L

liczba kopii, zmienianie 85 liczba stron na arkusz wybór (Windows) 56 liczba stron na arkuszu wybieranie (Mac) 73 licznik stron 11 linie zewnętrzne prefiksy 115 przerwy, wstawianie 115 lista czcionek PCL 11 lista czcionek PS 11 lista kontrolna łączność bezprzewodowa 224 przy rozwiązywaniu problemów 158 rozwiązywanie problemów z faksem 201

#### Ł

ładowanie kasety z tonerem 34 podajnik 1 18

#### M

Mac problemy, rozwiązywanie 230 ustawienia sterowników 44, 71 Macintosh HP Utility 151 skanowanie za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN 105 małe dokumenty kopiowanie 87 mały papier pojemnik wyjściowy, wybór 23 maska podsieci 145 materialy ładowanie podajnika 1 18 ładowanie podajnika 2 20 ustawienia progu niskiego stanu 29 używanie przy niskim stanie 29 zamawianie 26 materialy eksploatacyjne inny producent 27, 35 - numery katalogowe 31 podrabiane 28 recykling 35 stan, wyświetlanie za pomocą programu HP Utility dla Mac 151 wymiana kaset z tonerem 35 materiały producenta innego niż HP 27, 35 menu, panel sterowania mapa, drukowanie 11 menu aplikacji 144 menu Raporty 11

Microsoft Word, faksowanie z 133 modemy, podłączanie 109

#### Ν

nagłówek faksu, ustawianie za pomocą Kreatora konfiguracji faksu HP 112 za pomocą panelu sterowania 111 numery części samodzielna naprawa przez klienta 31 numery katalogowe materiały eksploatacyjne 31 podajniki 33 zestawy konserwacyjne 31 numery szybkiego wybierania programowanie 132

# 0

obsługiwany papier 14 odbieranie faksów blokowanie 121 pobieranie 125 ponowne drukowanie 138 ponowne drukowanie faksów 124 po usłyszeniu sygnału faksu 140 raport błędów, drukowanie 205 tryb odbierania połączeń, ustawianie 121 ustawianie oznaczania odebranych 125 ustawienia automatycznego zmniejszania 123 ustawienia sygnałów dzwonka przed odebraniem 122 wzorce dzwonka, ustawienia 123 za pomocą telefonu wewnętrznego 110 odbiór prywatny 125 odblokowywanie numerów faksów 121 odinstalowywanie oprogramowania Mac 234

odinstalowywanie oprogramowania w systemie Windows 233 okładki drukowanie na innym papierze (Windows) 62 opóźnienie uśpienia włączanie 153 wyłączanie 153 opóźnienie wyłączenia ustawianie 154 oprogramowanie HP Utility 151 odinstalowywanie w systemie Windows 233 odinstalowywanie z systemu Mac 234 problemy 228 Readiris OCR 106 skanowanie, zgodność ze standardem TWAIN lub WIA 105 wysyłanie faksów 132 oprogramowanie do optycznego rozpoznawania pisma 106 oprogramowanie HP Scan (Mac) 99 oprogramowanie HP Scan (system Windows) 98 oprogramowanie OCR 106 oprogramowanie OCR Readiris 106 oprogramowanie zgodne ze standardem TWAIN, skanowanie z 105 oprogramowanie zgodne ze standardem WIA, skanowanie za pomocą 105 orientacja wybór, Windows 58 zmiana (Mac) 73 orientacja pionowa wybór, Windows 58 zmiana (Mac) 73 orientacja pozioma wybór, Windows 58 zmiana (Mac) 73 orientacja strony zmiana (Mac) 73

ostatnia strona drukowanie na innym papierze (Windows) 62

#### Ρ

Pamięci flash drukowanie z 80 pamięć ponowne drukowanie faksów 138 usuwanie faksów 128 wbudowana 2 panel sterowania ekran główny 9 mapa menu, drukowanie 11 menu Raporty 11 pomoc 10, 163 przyciski i kontrolki 8 umiejscowienie 4 papier ładowanie podajnika 1 18 ładowanie podajnika 2 20 obsługiwane formaty 14 obsługiwane formaty papieru 14 obsługiwane rodzaje 16 okładki, używanie innego papieru 62 pierwsza i ostatnia strona, używanie innego papieru 62 ustawienia automatycznego zmniejszania faksów 123 wybieranie 183 zacięcia 165 zamawianie 26 papier, okładki drukowanie (Mac) 74 papier o dużej gramaturze pojemnik wyjściowy, wybieranie 23 papier specialny drukowanie (Windows) 59 papier szorstki pojemnik wyjściowy, wybieranie 23 PBX faksowanie 128 pierwsza strona drukowanie na innym papierze (Windows) 62

pobieranie faksów 125 podajnik 1 ładowanie 18 pojemność 17 zacięcia 170 podajnik 2 pojemność 20 wkładanie papieru 20 zacięcia 172 podajnik dokumentów 89 kopiowanie dokumentów dwustronnych 89 problemy z podawaniem dokumentów 165 zacięcia 167 podajniki numery katalogowe 33 umiejscowienie 4 wbudowane 2 podrabiane materiały eksploatacyjne 28 pojemniki, wyjściowe lokalizacja 4 wybieranie 23 pojemnik wyjściowy umiejscowienie 4 zacięcia 168 pokrywy, lokalizacja 4 połączenie USB rozwiązywanie problemów 221 pomoc, panel sterowania 10, 163 pomoc online, panel sterowania 10, 163 ponowne drukowanie faksów 124, 138 ponowne wybieranie numeru automatyczne, ustawienia 116 porty umiejscowienie 6 porty interfejsów lokalizacja 5, 6 powiększanie dokumentów kopiowanie 91 prefiksy, wybieranie 115 problem z pobieraniem papieru rozwiązywanie 164 prosta ścieżka papieru 23

przechowywanie kasety z tonerem 35 przekazywanie faksów 120 przerwy, wstawianie 115 Przybornik urządzeń HP, korzystanie 148 przyciemnienie, ustawienia kontrastu faks 117 kopia 93 przycisk wł/wył, umiejscowienie 4 przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych 162

## R

raport błędów, faks drukowanie 205 raporty lista czcionek PCL 11 lista czcionek PCL6 11 lista czcionek PS 11 podsumowanie sieci 11 raport konfiguracji 11 strona demonstracyjna 11 strong serwisowa 11 strona stanu materiałów eksploatacyjnych 11 strona z informacjami o jakości druku 11 strona zużycia 11 struktura menu 11 raporty, faks błąd 205 drukowanie wszystkich 204 ręczne drukowanie dwustronne Mac 73 system Windows 52 Windows 52 rodzaje papieru ustawienia kopiowania 95 wybór (Mac) 74 rodzaj papieru wybór (Windows) 59 rozdzielczość faks 118 rozmiar papieru zmiana 68

rozwiązywanie problemy z drukiem 199 z urządzenia USB problemy z faksem 206 rozwiązywanie problemów brak reakcji 197 długi czas reakcji 198 druk z urządzenia USB 199 faks 218 faksy 201 lista kontrolna 158 odbieranie faksu 213 połączenie USB 221 problemy z komputerem Mac 230 problemy z podawaniem papieru 164 problemy z siecią 222 problemy z systemem Windows 228 sieć bezprzewodowa 224 sieć przewodowa 222 ustawianie korekcji błędów faksu 205 wysyłanie faksu 206 zacięcia 165 rozwiązywanie problemów z faksem lista kontrolna 201

## S

samodzielna naprawa przez klienta numery części 31 sieci adres IPv4 145 brama domyślna 145 HP Web Jetadmin 152 instalacja urządzenia 142 maska podsieci 145 raport ustawień 11 strona konfiguracji 11 zgodne modele 2 sieć hasło, ustawianie 155 hasło, zmiana 155 nazwa urządzenia, zmiana 146 ustawienia, wyświetlanie 145 ustawienia, zmiana 145

sieć bezprzewodowa rozwiązywanie problemów 224 skalowanie dokumentów kopiowanie 91 Macintosh 74 Windows 65 skaner czyszczenie szyby 186, 190, 193 skanowanie do folderu sieciowego, konfigurowanie 101 do poczty elektronicznej, konfigurowanie 101 oprogramowanie OCR 106 oprogramowanie zgodne ze standardem TWAIN 105 oprogramowanie zgodne ze standardem WIA 105 z oprogramowania HP Scan (Mac) 99 z oprogramowania HP Scan (Windows) 98 skróty (Windows) tworzenie 47 używanie 46 sortowanie kopii 88 specjalny papier na okładki drukowanie (Mac) 74 stan ekran główny, panel sterowania 9 HP Utility, Mac 151 materiały eksploatacyjne, drukowanie raportu 11 sterowniki rodzaje papieru 16 strona zużycia 11 uniwersalny 41 ustawienia (Mac) 71 ustawienia wstępne (Mac) 71 wybór 184 zmiana formatu papieru 68 zmiana ustawień (Mac) 44 zmiana ustawień (Windows) 42 sterowniki druku obsługiwane 40 wybór 184

sterowniki druku (Mac) ustawienia 71 zmiana ustawień 44 sterowniki druku (Windows) obsługiwane 40 zmiana ustawień 42 sterowniki PCL uniwersalny 41 strona konfiguracji 11 strong serwisowa 11 strona stanu materiałów eksploatacyjnych 11 strona statystyki materiałów 11 stron na minutę 2 sygnały zajętości, opcje ponownego wybierania numeru 116 system Windows faksowanie za pomocą 133 ustawienia sterownika 42 szyba, czyszczenie 186, 190, 193

#### T TCP/IP

ręczna konfiguracja parametrów IPv4 145 telefony odbieranie faksów za pomocą 110, 140 telefony, odbiorcze wysyłanie faksów za pomocą 133 telefony, podłączenie dodatkowego 109 telefony wewnętrzne odbieranie faksów za pomocą 110 wysyłanie faksów za pomocą 133 tonowe wybieranie numeru 116 tryb odbierania połączeń, ustawianie 121 tryb roboczy, kopiowanie 94 tylny pojemnik wyjściowy drukowanie 23

## U

uniwersalny sterownik druku 41

urządzenia do identyfikacji abonentów, podłączanie 109 usługa HP ePrint, korzystanie 78 Usługi sieciowe HP aplikacje 144 włączanie 144 usługi sieciowe Web HP, włączanie 78 usługi sieci Web aplikacje 144 włączanie 144 ustawianie korekcji błędów, faks 205 ustawianie protokołu V.34 206 ustawienia domyślne ustawienia fabryczne, przywracanie 162 raport sieci 11 sterowniki 42 sterowniki (Mac) 44 ustawienia wstępne sterownika (Mac) 71 ustawienia automatycznego zmniejszania, faks 123 ustawienia dupleksu, zmiana 147 ustawienia dzwonienia dystynktywnego 123 ustawienia ekonomiczne 153 ustawienia kontrastu faks 117 kopia 93 ustawienia protokołu, faks 206 ustawienia szybkości łącza 147 ustawienia wstępne (Mac) 71 ustawienia wykrywania sygnału centrali 116 ustawienie EconoMode 153, 184 ustawienie liczby sygnałów dzwonka przed odebraniem 122 ustawienie opcji dopasowania do strony, faks 123 usuwanie faksów z pamięci 128 utrwalacz zacięcia 176 utylizacja materiałów eksploatacyjnych 35

## V

VoIP faksowanie 129

## W

wbudowany server internetowy otwieranie 145, 146, 155 ustawienia sieci 145 zmiana hasła 155 zmiana nazwy urządzenia 146 Wbudowany server internetowy 161 wbudowany server internetowy HP otwieranie 145, 146, 155 zmiana hasła 155 zmiana nazwy urządzenia 146 zmiana ustawienia sieci 145 Wbudowany server sieciowy HP 161 wiele kopii 85 wiele stron na arkuszu drukowanie (Mac) 73 wiele stron na jednym arkuszu drukowanie (Windows) 56 Windows skanowanie za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN lub WIA 105 uniwersalny sterownik druku 41 witryna dotycząca oszustw 28 Witryna internetowa HP do zgłaszania oszustw 28 witryny uniwersalny sterownik druku 41 witryny internetowe HP Web Jetadmin, pobieranie 152 załaszanie oszustw 28 wkładanie materiałów podajnik 2 20 Word, faksowanie z 133 wybieranie numeru automatyczne ponowne wybieranie numeru, ustawienia 116

na telefonie 133 prefiksy, wstawianie 115 przerwy, wstawianie 115 tonowe lub impulsowe 116 wyłącznik zasilania, lokalizacja 4 wymiana kaset drukujących 35 wysyłanie faksów anulowanie 127 kody billingowe 118 potwierdzenie 134 przekazywanie 120 raport błędów, drukowanie 205 za pomocą oprogramowania 132 za pomocą telefonu odbiorczego 133 z opóźnieniem 134 wysyłanie faksu z opóźnieniem 134 wzorce dzwonka 123

# Z

zacięcia duplekser 178 podajnik 1 170 podajnik 2 172 podajnik dokumentów, usuwanie 167 pojemnik wyjściowy 168 przyczyny 165 śledzenie liczby 11 umiejscowienie 166 utrwalacz 176 zacięcia papieru. Patrz zacięcia zadanie drukowania anulowanie (Mac) 76 zakłócenia w sieci bezprzewodowej: 227 zamawianie materiały eksploatacyjne i akcesoria 26 zapobieganie podrabianiu materiałów eksploatacyjnych 28 zarządzanie siecią 145 zestawy konserwacyjne numery katalogowe 31 zmiana rozmiaru dokumentów kopiowanie 91

Macintosh 74 Windows 65 zmniejszanie dokumentów kopiowanie 91 znaki wodne drukowanie (Mac) 75 drukowanie (Windows) 69

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



