

G3000 series Podręcznik online

Funkcje drukarki Podstawowe informacje Drukowanie Kopiowanie Skanowanie Rozwiązywanie problemów

Zawartość

Korzystanie z tego Podręcznika online	3
Znaki towarowe i licencje	4
Porady dotyczące wyszukiwania	2
Korzystanie z urządzenia 2	4
Drukowanie fotografii z komputera	25
Kopiowanie oryginałów	28
Funkcje drukarki	0
Bezproblemowe bezprzewodowe połączenie w "Trybie punktu dostępu"	51
Łatwe drukowanie fotografii przy użyciu programu My Image Garden 3	2
Drukowanie elementów za pomocą aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+ 3	4
Dostępne metody połączenia	5
Bezpośrednie połączenie (Windows XP)	37
Ograniczenia	39
Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie	1
Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana	.2
Skanowanie wielu oryginałów naraz	.3
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link 4	.4
Informacje o drukowaniu usługi WWW 4	1 5
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera 4	17
Przed skorzystaniem z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.	18
Wymagania eksploatacyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center 4	19
Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center 5	50
Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (brak monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series) 5	51
Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.	57
Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.	31
Dodawanie drukarki) 9
Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link)1
Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center)7
Łatwe drukowanie ze smartfonu lub tabletu za pomocą programu Canon PRINT Inkjet/	
	і С
Drukowanie z uzyciem systemu windows KI 11	2

Sprawdzanie informacji o drukarce	113
Funkcja integracji z pamięcią masową online	117
Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd	118
Ładowanie papieru.	. 119
Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego	120 123
Ładowanie oryginałów.	. 126
Ładowanie oryginału na płytę szklaną.	127 129
Uzupełnianie zbiorników z atramentem.	. 130
Uzupełnianie zbiorników z atramentem.	131
Konserwacja	140
Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny	. 141
Procedura konserwacji	142 144 145
Czyszczenie głowicy drukującej.	146
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej.	147
Wyrównywanie głowicy drukującej	148
Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)	. 151
Czyszczenie głowic drukujących.	152
Czyszczenie wnętrza drukarki.	156
Czyszczenie rolek podawania papieru	157
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz	158
Wyrównywanie głowicy drukującej	159
Wyrównywanie położenia głowicy drukującej	160
Automatyczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej.	163
Czyszczenie.	. 164
Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia.	165
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów	166
Czyszczenie rolki podawania papieru.	167
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)	168
Podstawowe informacje.	. 170

Bezpieczeństwo	72
Środki ostrożności	73
Informacje dotyczące przepisów 1	74
Podstawowe elementy i ich obsługa	84
Podstawowe elementy	85
Widok z przodu	86
Widok z tyłu	88
Widok od wewnątrz	89
Panel operacyjny	90
Zasilanie	92
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie	93
Włączanie i wyłączanie urządzenia	94
Uwagi dotyczące kabla zasilania	96
Uwagi dotyczące odłączania kabla zasilania	97
Zmiana ustawień	98
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS) 1	99
Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania 2	200
Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu 2	202
Zarządzanie zasilaniem drukarki	204
Zmniejszanie hałasu drukarki 2	206
Zmiana trybu pracy drukarki	208
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego	209
Ustawienia ciche	210
Automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia.	211
Inicjowanie ustawień urządzenia	213
Wyłączanie funkcji bezprzewodowej sieci LAN	214
Połączenie sieciowe	15
Porady dotyczące połączenia sieciowego	216
Domyślne ustawienia sieciowe	217
Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie	218
Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kab USB na sieć LAN	la 219
Drukowanie ustawień sieciowych 2	220
Połączenia sieciowe (system Mac OS)	23
Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych	224
IJ Network Tool	225

Ekran Canon IJ Network Tool.	226
Menu programu Canon IJ Network Tool.	228
Zmiana ustawień na karcie Bezprzewodowa sieć LAN.	230
Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP.	234
Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2	236
Zmiana ustawień na karcie Przewodowa sieć LAN.	238
Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora.	239
Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej.	241
Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie.	243
Inicjowanie ustawień sieciowych	245
Wyświetlanie zmodyfikowanych ustawień.	246
Porady dotyczące połączeń sieciowych.	247
Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci	248
Terminy specjalistyczne.	250
Ograniczenia.	257
Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku	258
Porady dotyczące atramentu.	259
Porady dotyczące drukowania.	260
Po załadowaniu papieru upewnij się, że wprowadzono odpowiednie ustawienia papieru	261
Anulowanie zadania drukowania	262
Środki ostrożności dotyczące eksploatacji urządzenia	263
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku	264
Transport drukarki.	265
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania	267
Specyfikacje	268
Informacje na temat papieru	272
Zgodne typy nośników.	273
Limit pojemności papieru.	275
Niezgodne typy nośników	277
Obszar wydruku	278
Obszar wydruku	279
Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty	280
Letter, Legal.	281
Koperty	282
Hasło administratora.	283
Uwierzytelnianie	284

Położenie numeru seryjnego.	285
Lista funkcji poszczególnych modeli	286
Drukowanie.	288
Drukowanie za pomocą komputera	289
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS)	290
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja.	291
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki	. 295
Różne metody drukowania.	296
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania.	297
Ustawianie marginesu na zszycie.	299
Wykonanie drukowania bez obramowania.	300
Skalowanie wydruku w celu dopasowania do rozmiaru papieru.	303
Drukowanie skalowane.	305
Drukowanie układu strony	306
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)	308
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu	309
Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)	. 310
Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym	311
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów	312
Optymalne drukowanie danych obrazu	314
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki	. 315
Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)	316
Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki).	. 318
Dopasowywanie balansu kolorów	319
Dopasowywanie jasności.	. 321
Dopasowywanie intensywności koloru.	323
Dopasowywanie kontrastu.	. 325
Sterownik drukarki — przegląd	327
Sterownik drukarki Canon IJ.	328
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki	329
Okno dialogowe Ustawienia strony	330
Okno dialogowe Drukuj	331
Jakość i nośnik.	333
Opcje koloru.	. 335
Drukowanie bez obramowania.	337
Margines.	338
Canon IJ Printer Utility.	339

Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility	341
Obsługa drukarki	342
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania	. 343
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania	345
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)	346
Aktualizacja sterownika drukarki	347
Pobieranie najnowszego sterownika drukarki	348
Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ.	349
Przed instalacją sterownika drukarki.	350
Instalacja sterownika drukarki	351
Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon	352
Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW	353
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	. 44
Drukowanie z usługi Google Cloud Print.	355
Zakładanie konta Google	357
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print.	358
Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print	360
Usuwanie urządzenia z usługi Google Cloud Print.	364
Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu	366
Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu	367
Korzystanie z urządzenia w trybie punktu dostępu	368
Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW	371
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link	. 44
Drukowanie z usługi Google Cloud Print.	355
Kopiowanie	375
Kopiowanie na zwykłym papierze.	376
Zmiana formatu papieru między A4 a Letter	377
Skanowanie	378
Skanowanie z komputera (system Windows)	379
Skanowanie z komputera (system Mac OS)	380
Używanie programu IJ Scan Utility	381
Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)?	382
Uruchamianie programu IJ Scan Utility.	384
Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie.	385
Skanowanie dokumentów	386

Skanowanie fotografii	387
Skanowanie z ulubionymi ustawieniami	388
Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)	389
Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu	394
Skanowanie wielu oryginałów naraz	395
Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania	398
Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail	401
Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR)	404
Ekrany programu IJ Scan Utility.	408
Ekran główny programu IJ Scan Utility	409
Okno dialogowe Ustawienia	411
Ekran wyboru sieci	445
Okno dialogowe Zapisz ustawienia.	446
Okno Złączenie obrazu.	449
Używanie sterownika skanera.	454
Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów	455
Uwagi ogólne (sterownik skanera)	459
Aktualizacja sterownika skanera.	460
Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera	461
Przed zainstalowaniem sterownika skanera.	462
Instalowanie sterownika skanera.	463
Porady dotyczące skanowania.	464
Rozdzielczość	465
Formaty danych.	467
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera).	468
Ustawienia skanowania sieciowego	470
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu.	471
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	44
Rozwiązywanie problemów 4	73
Problemy z komunikacją sieciową 4	475
Nie można znaleźć urządzenia w sieci	476
Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki	477
Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN.	s 478
Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN.	3 479

Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN.	s 481
Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN.	s 482
Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Drukarki na liście sieci.	483
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla	э
	484
Nie można znaleźć urządzenia w bezprzewodowej sieci LAN.	486
Problemy z połączeniem sieciowym.	489
Nagle nie można korzystać z urządzenia	490
Nieznany klucz sieciowy	495
Nieznane hasło administratora do urządzenia	497
Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego	
ustawień	498
Powolne drukowanie.	500
Inne problemy z siecią.	501
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat	502
Pakiety są stale przesyłane (system Windows)	504
Sprawdzanie informacji o sieci.	505
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych	508
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu	509
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu.	510
Problemy z drukowaniem.	513
Drukowanie nie rozpoczyna się	514
Zacięcia papieru.	517
Wyniki drukowania są niezadowalające.	518
Nie można dokończyć drukowania.	520
Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi	521
Kolory są nieczytelne.	525
Linie zostały nierówno wydrukowane.	527
Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows).	528
Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows).	529
Plamy atramentu / Zwinięty papier	530
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana.	531
Z drugiej strony papieru widać smugi	535
Obok obrazu występuje pionowa linia	536
Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane	537
Brak nanoszenia atramentu na papier	539

Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd "Brak papieru"	
Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane	
Problemy ze skanowaniem (system Mac OS)	
Problemy ze skanowaniem	
Skaner nie działa	
Sterownik skanera nie został uruchomiony	
Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna sterownika skanera 548	
Skanowanie wielu oryginałów jednocześnie jest niemożliwe	
Nie można prawidłowo skanować z użyciem trybu Automatyczne skanowanie	
Mała szybkość skanowania 551	
Wyświetlany jest komunikat "Za mało pamięci" 552	
Podczas skanowania komputer przestaje reagować	
Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu	
Wyniki skanowania są niezadowalające	
Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)	
Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami	
Nie można skanować w poprawnym rozmiarze	
Oryginał umieszczono prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony 560	
Zeskanowany obraz jest powiekszony (pomniejszony) na monitorze komputera	
and a state of the	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572 Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. 573	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572 Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. 573 Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows). 575	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572 Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. 573 Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest 575 Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). 576	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572 Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. 573 Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows). 575 Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). 576 Odinstalowywanie programu IJ Network Tool. 577	
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach. 562 Komunikaty o błędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572 Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. 573 Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest 575 Aktualizowanie sterownikó MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). 576 Odinstalowywanie programu IJ Network Tool. 577 Błędy i komunikaty. 579	
J Scan Utility Komunikaty o blędach. 562 Komunikaty o blędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572 Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. 573 Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest 575 Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). 576 Odinstalowywanie programu IJ Network Tool. 577 Błędy i komunikaty. 579 W przypadku wystąpienia blędu. 580	
IJ Scan Utility Komunikaty o blędach. 562 Komunikaty o blędach sterownika skanera. 564 Problemy mechaniczne. 566 Nie włącza się zasilanie. 567 Zasilanie wyłącza się samoczynnie. 568 Problemy z połączeniem USB. 569 Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. 570 Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). 571 Problemy z instalacją i pobieraniem. 572 Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. 573 Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest 575 Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). 576 Odinstalowywanie programu IJ Network Tool. 577 Błędy i komunikaty. 579 W przypadku wystąpienia blędu. 580 W przypadku pojawienia się komunikatu. 583	

Naprawa urządzenia.	. 592
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu.	594
Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)	. 595
1300	596
Zacięcie papieru wystąpiło wewnątrz urządzenia	. 598
Pozostałe przypadki	602
1000	603
1200	604
1403	605
1470	606
1471	607
1472	608
1473	609
1474	610
1475	611
1476	612
1640	613
1700	614
1701	615
1890	616
2900	617
2901	618
4103	619
5011	620
5012	621
5050	622
5100	623
5200	624
5400	625
5700	626
5B00	627
5B01	628
6000	629
6500	630

6800	631
6801	632
6900	633
6901	634
6902	635
6910	636
6911	637
6930	638
6931	639
6932	640
6933	641
6936	642
6937	643
6938	644
6940	645
6941	646
6942	647
6943	648
6944	649
6945	650
6946	651
B202	652
B203	653
B204	654
B205	655

Korzystanie z tego Podręcznika online

- Symbole używane w tym dokumencie
- Młączone funkcje dotykowe (system Windows)

Symbole używane w tym dokumencie

1 Ostrzeżenie

Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

1 Przestroga

Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

芝 Ważne

Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała.

🔊 Uwaga

Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

VPodstawy

Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

🔊 Uwaga

• Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.

Włączone funkcje dotykowe (system Windows)

W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję "kliknij prawym przyciskiem" w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności "naciśnij i przytrzymaj" określonej w systemie, należy zamienić "kliknij prawym przyciskiem" na "naciśnij i przytrzymaj".

Znaki towarowe i licencje

- Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store, AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
- IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, używanym w ramach licencji.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play oraz Picasa są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB i Adobe RGB (1998) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
- Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, licencjonowanym firmie Canon Inc.

🄊 🔊 Uwaga

· Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent

litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Poniższe informacje odnoszą się tylko do produktów zgodnych ze standardem Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.

* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Wpisz w oknie wyszukiwania słowa kluczowe i kliknij ikonę 🔍 (Wyszukaj).

Można wyszukiwać strony docelowe w tym podręczniku.

Przykładowy wpis: "(nazwa modelu Twojego produktu) ładowanie papieru"

Porady dotyczące wyszukiwania

Strony docelowe można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe w oknie wyszukiwania.

Contents	 Notes on Site Usage and Cookies
	Online Manual - series -
	Setup Change Product
	Google" Custom Search
Featured Topics	

芝 Ważne

• Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.

🔊 Uwaga

- Wyświetlony ekran może się różnić.
- W przypadku wyszukiwania z poziomu tej strony brak podania nazwy modelu produktu lub nazwy aplikacji powoduje, że brane są pod uwagę wszystkie produkty uwzględniane w niniejszym przewodniku.

Jeśli chcesz zawęzić zakres wyszukiwania, dodaj do słów kluczowych nazwę modelu produktu lub nazwę aplikacji.

Wyszukiwanie funkcji

Wprowadź nazwę modelu produktu i słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

Przykład: gdy chcesz się dowiedzieć, jak należy ładować papier Wpisz w oknie wyszukiwania "(nazwa modelu Twojego produktu) ładowanie papieru" i przeprowadź wyszukiwanie

Rozwiązywanie problemów

Wprowadź nazwę modelu produktu i kod pomocniczy

Przykład: gdy pojawi się poniższy ekran błędu Wpisz w oknie wyszukiwania "(nazwa modelu Twojego produktu) 1003" i przeprowadź wyszukiwanie

Canon series Printer -
Support Code : 1003 Paper has run out. Media Type : Plain Paper Page Size : Letter 8.5'x11" 22x28cm
Load paper into the front tray, Insert the paper completely to the end of the front tray, Align the paper guides with the edges of the paper. 2. Press the printer's Start button.
Error Pensists
Cancel Printing

🔊 Uwaga

• Wyświetlany ekran zmienia się w zależności od używanego produktu.

Wyszukiwanie funkcji aplikacji

Wprowadź nazwę aplikacji i słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

Przykład: jeśli chcesz się dowiedzieć, jak drukować kolaże za pomocą aplikacji My Image Garden Wpisz w oknie wyszukiwania "My Image Garden kolaż" i przeprowadź wyszukiwanie

Wyszukiwanie stron referencyjnych

Wprowadź nazwę modelu i tytuł strony.*

* Znajdowanie stron referencyjnych ułatwia dodatkowe wpisanie nazwy funkcji.

Przykład: aby zapoznać się z treścią strony, do której odsyła poniższe zdanie na stronie procedury skanowania

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części "Karta Ustawienia koloru" dotyczącej użytkowanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

Wpisz w oknie wyszukiwania "(nazwa modelu Twojego produktu) Karta Ustawienia koloru" i przeprowadź wyszukiwanie

Korzystanie z urządzenia

- Drukowanie fotografii z komputera
- Kopiowanie oryginałów

Drukowanie fotografii z komputera

W tej części opisano drukowanie fotografii za pomocą aplikacji My Image Garden.

W tej części posłużono się do celów ilustracyjnych oknami wyświetlanymi w systemie operacyjnym Windows 8.1 (nazywanym dalej systemem Windows 8.1).

- 1. Otwórz podpórkę papieru (A).
- 2. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (B), a następnie otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (C).



- 3. Załaduj papier pionowo STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO SIEBIE.
- 4. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (D) do szerokości papieru.



5. Kliknij w ikonę My Image Garden (E) w Quick Menu.

Zostanie wyświetlony ekran Menu podręcznika (Guide Menu).



🄊 Uwaga

- Liczba i typy wyświetlanych ikon różnią się w zależności od regionu, zarejestrowanej drukarki/ zarejestrowanego skanera i zainstalowanych aplikacji.
- 6. Kliknij ikonę Wydruk fotograficzny (Photo Print) (F).



- 7. Kliknij folder (G) z fotografiami, które chcesz wydrukować.
- 8. Klikaj fotografie (H), które chcesz wydrukować.

W przypadku systemu Windows:

Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl.

W przypadku systemu Mac OS:

Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz polecenia.

9. Kliknij przycisk Drukuj (Print) (I).

Det View Image Pa	nclive Tools (hate they	•						
g⊈ Crown y Open Norro III Calum R _a Event	1000	PRESE	None	-	10000	-	No.		-
1 People 2 Unregil ared People	100701	1000.0	2.2	10000		1000			
S Deleter Anages of Propie Desite • AP THE PC	101	and a	44 Q		<u></u>		100	L	
• Claires			.				2	L	
4 Photo Sharing Silos 2 Video France Capitors 2 Doveload PREMIUM Canton 2 Doveloaded PREMIUM Canton	-		1	-	2	*			
Name Additional Anno	-	8.	100	-					
100.00		1	init.	nii Ę	3		Part	I	

- 10. Określ liczbę kopii, nazwę urządzenia, typ nośnika itp. (J).
- 11. Kliknij Wydruk (Print) (K).



W przypadku systemu Mac OS:

Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**, a następnie kliknij przycisk **Drukuj** (**Print**).

🔊 Uwaga

- Aplikacja My Image Garden umożliwia korzystanie na komputerze z fotografii, np. wykonanych aparatem cyfrowym, na różne sposoby.
 - Podręcznik My Image Garden (system Windows)
 - Podręcznik My Image Garden (system Mac OS)

Kopiowanie oryginałów

W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów i kopiowania ich na papierze zwykłym.

- 1. Otwórz podpórkę papieru (A).
- 2. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (B), a następnie otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (C).



- 3. Załaduj papier pionowo STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO SIEBIE.
- 4. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (D) do szerokości papieru.



- 5. Otwórz pokrywę dokumentów (E).
- 6. Załaduj oryginał STRONĄ DO SKOPIOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze znacznikiem wyrównania (F).



- 7. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
- 8. Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) (G).



芝 Ważne

• Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokrywy dokumentów.

🄊 Uwaga

• Urządzenie jest wyposażone w wiele innych wygodnych funkcji kopiowania.

Kopiowanie

Funkcje drukarki

- Bezproblemowe bezprzewodowe połączenie w "Trybie punktu dostępu"
- Łatwe drukowanie fotografii przy użyciu programu My Image Garden
- Drukowanie elementów za pomocą aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+
- Dostępne metody połączenia
- Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie
- > Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana
- Skanowanie wielu oryginałów naraz
- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
- Łatwe drukowanie ze smartfonu lub tabletu za pomocą programu Canon PRINT Inkjet/SELPHY
- Drukowanie z użyciem systemu Windows RT
- Sprawdzanie informacji o drukarce
- Funkcja integracji z pamięcią masową online

Bezproblemowe bezprzewodowe połączenie w "Trybie punktu dostępu"

Urządzenie obsługuje "tryb punktu dostępu", w którym za pomocą komputera lub smartfona można nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniem nawet bez korzystania z punktu dostępu lub bezprzewodowego routera sieci LAN.

Przełącz w "tryb punktu dostępu" w prostych krokach, aby skanować i drukować bezprzewodowo.

W przypadku obsługi urządzenia w trybie punktu dostępu upewnij się wcześniej, że zostały wprowadzone ustawienia zabezpieczeń.

Korzystanie z urządzenia w trybie punktu dostępu



Łatwe drukowanie fotografii przy użyciu programu My Image Garden

Łatwe porządkowanie fotografii

W programie My Image Garden można rejestrować w fotografiach nazwiska osób i nazwy zdarzeń. Fotografie można z łatwością porządkować dzięki wyświetlaniu ich nie tylko według folderu, ale również według kalendarza, zdarzenia i osoby. Pozwala to później szybko znajdować odpowiednie fotografie.

<Widok kalendarzowy>



<Widok osobowy>



Wyświetlanie rekomendowanych elementów w pokazach slajdów

Na podstawie informacji zarejestrowanych w fotografiach funkcja Quick Menu automatycznie wybiera fotografie znajdujące się na komputerze i tworzy z nich rekomendowane elementy, np. kolaże i widokówki. Gotowe elementy pojawiają się w pokazach slajdów.



Jeśli spodoba Ci się któryś z elementów, możesz go z łatwością wydrukować w zaledwie dwóch prostych krokach.

- 1. W oknie Image Display programu Quick Menu wybierz element, który chcesz wydrukować.
- 2. Wydrukuj element za pomocą programu My Image Garden.



Automatyczne umieszczanie fotografii

Z łatwością można tworzyć fascynujące elementy dzięki automatycznemu umieszczaniu wybranych fotografii zgodnie z ich tematyką.



Inne funkcje

Program My Image Garden udostępnia wiele innych przydatnych funkcji.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- Co można zrobić za pomocą programu My Image Garden (system Windows)
- Co można zrobić za pomocą programu My Image Garden (system Mac OS)

Drukowanie elementów za pomocą aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+

Możesz z łatwością, w dowolnym miejscu i czasie tworzyć oraz drukować spersonalizowane elementy, np. kalendarze i kolaże, korzystając z aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+ za pomocą komputera lub tabletu.

Przy użyciu aplikacji Easy-PhotoPrint+ możesz tworzyć elementy za pomocą najnowszych narzędzi bez konieczności ich instalowania.

Możesz ponadto stosować w tworzonym elemencie różne fotografie dzięki integracji z sieciami społecznościowymi, np. Facebook, lub z pamięcią masową online, albumami internetowymi itp.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie "Podręcznik Easy-PhotoPrint+".



Dostępne metody połączenia

W urządzeniu dostępne są poniższe metody połączenia.



Połączenie bezprzewodowe

Urządzenie można podłączać do urządzeń zewnętrznych (np. smartfona) dwiema poniższymi metodami. Jedną z metod jest podłączenie drukarki za pomocą routera bezprzewodowego, drugą — podłączenie bez jego użycia.

Nie można korzystać z obu tych sposobów naraz.

Jeśli masz router bezprzewodowy, zalecamy korzystanie z metody opisanej w części Połączenie z użyciem routera bezprzewodowego.

Jeśli do urządzenia jest podłączone jakieś urządzenie zewnętrzne, podłączając kolejne skorzystaj z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.

Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

Połączenie z użyciem routera bezprzewodowego



- Połącz ze sobą urządzenie i urządzenie zewnętrzne za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
- Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
- · Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem zewnętrznym a routerem bezprzewodowym i

pojawieniu się na ekranie urządzenia zewnętrznego ikony 🕤 (ikony Wi-Fi) możesz podłączyć je do urządzenia za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

Połączenie bez użycia routera bezprzewodowego



- Połącz ze sobą urządzenie i urządzenie zewnętrzne bez pośrednictwa routera bezprzewodowego. Podłącz urządzenie zewnętrzne bezpośrednio do urządzenia, korzystając z trybu punktu dostępu w urządzeniu.
- Przy nawiązywaniu połączenia w trybie punktu dostępu połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można korzystać z usług WWW przeznaczonych do urządzenia.
- Jeśli podłączasz do urządzenia, które działa w trybie punktu dostępu, urządzenie zewnętrzne komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między urządzeniem zewnętrznym a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże się z naliczaniem opłat.
- W trybie punktu dostępu możesz podłączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z podłączonych urządzeń, którego nie używasz, i ponownie skonfiguruj ustawienia.

W przypadku korzystania z systemu Windows XP:

Bezpośrednie połączenie (Windows XP)

Połączenie USB

Połącz ze sobą urządzenie i komputer za pomocą kabla USB. Przygotuj kabel USB.

Ograniczenia

(Pojawia się w nowym oknie)
Bezpośrednie połączenie (Windows XP)

Ograniczenia

(Pojawia się w nowym oknie)

1. Jeśli kontrolka Wi-Fi (A) na drukarce miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop) (B).



 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi (C) na drukarce, aż kontrolka WŁ. (ON) (D) zacznie migać.



Sprawdź identyfikator SSID i klucz sieciowy drukarki.

Domyślny identyfikator SSID to nazwa drukarki, a domyślne hasło (klucz sieciowy) to numer seryjny drukarki. Znajdziesz go na tylnej ściance drukarki lub w umowie gwarancyjnej.

Jeśli identyfikator SSID/hasło (klucz sieciowy) nie są znane, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci LAN i sprawdź pole identyfikatora SSID/hasła (klucza sieciowego).

· Jak wydrukować informacje o ustawieniach sieci LAN

Naciśnij przycisk Wi-Fi na drukarce. Zostaną wydrukowane informacje o ustawieniach sieci LAN.

Jeśli wydrukowano informacje o ustawieniach sieci LAN, przed przejściem do kroku 3. należy powtórzyć krok 2.

3. Naciśnij kolejno przyciski Kolorowy (Color) (E) i Czarny (Black) (F).

Bezpośrednie połączenie zostanie włączone w drukarce.

4. W obszarze powiadomień na pasku zadań na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej (Wireless Network Connection), a następnie wybierz polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe (View Available Wireless Networks).



5. Wybierz nazwę sieci (identyfikator SSID), jakiej chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk **Połącz (Connect)**.



6. Wprowadź hasło (klucz sieciowy), a następnie kliknij opcję Połącz (Connect).

Wireless Network Conne	rction 🛛 🕅	
The network in the prequires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network. Type the key, and then click Connect.		
Network gey:	•••••	
Confirm network key:		
	Connect Cancel	

7. Po nawiązaniu połączenia klikaj przycisk **Wstecz (Back)**, aż pojawi się poniższy ekran. Kontynuuj konfigurowanie.

Cenon Television	
Canon	Start Setup Starting the setup needed to use the machine from the computer. Follow the on-screen instructions.
	Start Setup This software allows you to use the machine from the computer.
140	Useful Software
	Installs software that allows you to use the machine more conversionity.
ACTRA _	Online Marsual
San me El	Manual can be checked online.
	Use the updated software found on internet Language Exit

Ograniczenia

Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie (np. smartfon), podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia. Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

Połączenia z użyciem sieci przewodowej nie można zastosować w przypadku drukarek, które nie obsługują połączeń przewodowych.

Połączenie z routerem bezprzewodowym

- Nie można jednocześnie korzystać z drukarki za pośrednictwem połączenia przewodowego i bezprzewodowego.
- Upewnij się, że Twoje urządzenie jest połączone z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.

W przypadku urządzenia podłączonego już do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego podłącz je ponownie, ale za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

- Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń urządzeń sieciowych mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku urządzenia sieciowego lub uzyskać od jego producenta.
- Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g lub IEEE802.11b.
- Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb "Tylko IEEE802.11n", nie można używać protokołu zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub zmień tryb na jakiś inny niż "Tylko IEEE802.11n".

Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie zostanie zakończona.

- W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
- Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Bezpośrednie połączenie (tryb punktu dostępu)

芝 Ważne

- Jeśli podłączasz do drukarki, która działa w trybie bezpośredniego połączenia, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, dotychczasowe połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych może powodować naliczanie opłat w zależności od umowy z operatorem.
 - Po podłączeniu urządzenia do drukarki działającej w trybie bezpośredniego połączenia informacje o połączeniu zostaną zapisane w ustawieniach sieci Wi-Fi. Urządzenie może automatycznie nawiązywać połączenie z drukarką nawet po odłączeniu go lub po podłączeniu do innego routera bezprzewodowego.
 - Urządzenie nie może mieć równocześnie nawiązanego połączenia z routerem bezprzewodowym i z drukarką działającą w trybie bezpośredniego połączenia. Jeśli masz router bezprzewodowy, zaleca się nawiązywanie połączenia z drukarką za jego pośrednictwem.

- Aby zapobiec automatycznemu nawiązywaniu połączenia z drukarką, która działa w trybie bezpośredniego połączenia, po zakończeniu korzystania z drukarki zmień tryb połączenia lub w ustawieniach sieci Wi-Fi w urządzeniu wyłącz automatyczne nawiązywanie połączeń.
 Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.
- Jeśli podłączasz urządzenie do drukarki działającej w trybie bezpośredniego połączenia, w zależności od systemu operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
- W trybie bezpośredniego połączenia możesz podłączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie.

W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz skonfiguruj ustawienia.

- Urządzenia podłączone do drukarki działającej w trybie bezpośredniego połączenia nie mogą komunikować się ze sobą nawzajem.
- Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki są niedostępne, gdy działa ona w trybie bezpośredniego połączenia.
- Jeśli urządzenie zostało podłączone do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego i chcesz je ponownie skonfigurować, korzystając z tej samej metody połączenia, najpierw je odłącz. Przerwij połączenie między urządzeniem a drukarką na ekranie ustawień sieci Wi-Fi.

Połączenie z użyciem sieci przewodowej

- Nie można jednocześnie korzystać z drukarki za pośrednictwem połączenia przewodowego i bezprzewodowego.
- W przypadku korzystania z routera należy podłączyć drukarkę i urządzenie po stronie sieci LAN (w tym samym segmencie sieci).

Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie

Korzystając z automatycznej funkcji aplikacji IJ Scan Utility możesz łatwo skanować, ponieważ typ elementu będzie wykrywany automatycznie.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- Latwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie (system Windows)
- Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie (system Mac OS)



Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana

Dzięki funkcji szycia dostępnej w narzędziu IJ Scan Utility, można zeskanować osobno lewą i prawą połowę elementu większego niż płyta szklana, a następnie połączyć je w jeden obraz. Można skanować przedmioty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu) (system Windows)
- Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu) (system Mac OS)



Skanowanie wielu oryginałów naraz

Używając narzędzia IJ Scan Utility, można zeskanować jednocześnie dwie lub większą liczbę fotografii (małych przedmiotów) umieszczonych na płycie szklanej i zapisać każdy obraz oddzielnie.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- Skanowanie wielu oryginałów naraz (system Windows)
- Skanowanie wielu oryginałów naraz (system Mac OS)



Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- · Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- · Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- · Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki
- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera



🄊 Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje o drukowaniu usługi WWW

Podczas korzystania z drukowania usługi WWW

- Firma Canon nie gwarantuje stałego i niezawodnego działania świadczonych usług WWW, dostępności do witryny ani uprawnień do pobierania materiałów.
- Firma Canon może w każdej chwili zaktualizować, zmienić lub usunąć informacje dostarczane za pośrednictwem usługi WWW albo bez uprzedzenia zawiesić lub przerwać świadczenie tej usługi.
 Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane takim działaniami.
- W żadnym przypadku firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z usług WWW.
- Przed skorzystaniem z powiązanej witryny zewnętrznej wymagana jest rejestracja użytkownika.
 Podczas korzystania z powiązanej witryny zewnętrznej należy przestrzegać określonych warunków.
 Użytkownik korzysta z tej witryny na własną odpowiedzialność.
- Usługa WWW może być niedostępna w całości lub części, w zależności od kraju lub regionu, w którym mieszka użytkownik.
- W zależności od środowiska sieciowego niektóre funkcje usługi WWW mogą być niedostępne. Nawet jeśli są one dostępne, drukowanie lub wyświetlanie zawartości może trwać dłużej; mogą też występować przerwy w komunikacji w czasie trwającej operacji.
- Podczas korzystania z usługi WWW nazwa urządzenia, informacje o regionie lub kraju użytkownika, wybranym języku oraz rodzaju usługi, z której korzysta użytkownik (np. o witrynie do udostępniania fotografii), są wysyłane na nasz serwer i tam zapisywane. Firma Canon nie może na podstawie tych informacji identyfikować poszczególnych użytkowników.
- Przed oddaniem innej osobie lub pozbyciem się drukarki wyposażonej w kolorowy monitor LCD wybierz kolejno opcje Ustawienia urządzenia (Device settings) -> Resetuj ustawienie (Reset setting) -> Resetuj wszystko (Reset all), a następnie usuń swoją nazwę logowania i hasło.
- Szczegółowe informacje można uzyskać u miejscowego autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy Canon.

Informacje dla użytkowników z Chin kontynentalnych

 Łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link, program Easy-PhotoPrint+ i niektóre funkcje oprogramowania Canon PRINT Inkjet/SELPHY, które wchodzi w skład zestawu z tym urządzeniem, są dostarczane przez firmę Canon Inc.

Serwer działa jednak poza terenem Chin kontynentalnych, więc niektóre z tych usług mogą być jeszcze niedostępne.

Prawa autorskie i prawa do upubliczniania informacji

W przypadku drukowania za pomocą usługi oferowanej przez firmę Canon

 Prawa autorskie do poszczególnych materiałów (fotografii, ilustracji, znaków logo lub dokumentów, nazywanych tu zbiorczo "materiałami"), które są udostępniane za pośrednictwem usługi drukowania, należą do ich właścicieli. Korzystanie z wizerunków osób lub postaci wyświetlanych w usłudze drukowania może naruszać prawa tych osób do upubliczniania informacji.

Poza wyjątkami określonymi w inny sposób (patrz poniżej punkt 2) kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja w całości lub części dowolnych materiałów dostępnych w sieciowej usłudze drukowania szablonów, bez zgody posiadacza odpowiednich praw (praw autorskich i praw do upubliczniania informacji) jest surowo zabronione.

2. Wszystkie materiały udostępniane w sieciowej usłudze drukowania szablonów mogą być swobodnie wykorzystywane na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych.

Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera

- > Przed skorzystaniem z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center
- Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center
- **Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- Dodawanie drukarki
- > Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link
- > Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center

Przed skorzystaniem z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center to usługa, która nawiązuje połączenie z dostępną w drukarce funkcją chmury, aby umożliwiać wykonywanie takich czynności, jak rejestrowanie aplikacji i zarządzanie nimi za pomocą smartfonu lub tabletu oraz sprawdzanie stanu drukarki, błędów drukowania i stanu atramentu w drukarce. Umożliwia również drukowanie fotografii i dokumentów za pomocą aplikacji uruchomionej w smartfonie lub tablecie.

Najpierw sprawdź następujące kwestie:

Środki ostrożności

Jeśli planujesz drukowanie dokumentów za pomocą usługi WWW, zastosuj się najpierw do poniższych środków ostrożności.

Dane techniczne drukarki

Upewnij się, że drukarka jest zgodna z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center. Niektóre modele nie obsługują tej funkcji. Aby sprawdzić, czy Twój model obsługuje tę funkcję, zapoznaj się z częścią "Modele zgodne z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center".

Środowisko sieciowe

Drukarka musi być podłączona do sieci LAN i do Internetu.

芝 Ważne

Użytkownik ponosi koszty dostępu do Internetu.

Wymagania eksploatacyjne

W przypadku komputerów, smartfonów i tabletów należy zapoznać się z częścią "Wymagania eksploatacyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center".

芝 Ważne

• Ta usługa może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach. Ponadto, nawet jeśli jest dostępna, w pewnych regionach nie można korzystać z niektórych aplikacji.

Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center

Wymagania eksploatacyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

Komputer

Procesor	x86 lub x64 1,6 G⊦	łz lub szybszy
Pamięć RAM	Co najmniej 2 GB	
Obraz na monitorze	Rozdzielczość co najmniej 1024 x 768 pikseli Co najmniej 24-bitowa głębia barw (True Color)	
System op	eracyjny Przeglądarka internetow	
Windows Vista SP1 lu	b nowsza wersja	Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7		Internet Explorer 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8		Internet Explorer 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1		Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X	K Mavericks v10.10	Safari 5.1, 6, 7, 8

Smartfon lub tablet

System operacyjny	Przeglądarka internetowa	Rozdzielczość
System iOS w wersji 6.1 lub nowszej	Przeglądarka internetowa dostępna standardowo w systemie	Co najmniej 320 x 480 pikseli
Android w wersji 2.3.3 lub nowszej		Co najmniej 480 x 800 pikseli

* System Android w wersji 3.x nie jest obsługiwany.

Wymagania eksploatacyjne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli tak się stanie, możesz stracić dostęp do usługi za pośrednictwem komputera, smartfona lub tabletu.

芝 Ważne

- W użytkowanej przeglądarce należy włączyć obsługę języka JavaScript i plików "cookie".
- W przypadku stosowania w przeglądarce funkcji powiększenia lub zmiany rozmiaru czcionek strony sieci Web mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
- W przypadku korzystania z dostępnej w przeglądarce Google Chrome funkcji tłumaczenia stron sieci Web mogą one być wyświetlane nieprawidłowo.
- · Nie można korzystać z usługi za pośrednictwem serwera proxy znajdującego się za granicą.
- W wewnętrznym środowisku sieciowym należy zwolnić port 5222. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby otrzymać instrukcje dotyczące sposobu potwierdzenia.

Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center

Aby skorzystać z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, musisz wykonać opisane poniżej czynności i zarejestrować informacje na karcie **Moje konto (My account)**.

- W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD
- W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD
- W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series

Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (brak monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series)

Aby skorzystać z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, musisz wykonać opisane poniżej czynności i zarejestrować informacje na karcie **Moje konto (My account)**.

Rejestrowanie za pomocą smartfona, tabletu lub komputera

1. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu



• Aby korzystać z tej funkcji, musisz podłączyć drukarkę do Internetu.

2. Wyświetlanie informacji o drukarce

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią "Sprawdzanie informacji o drukarce" odpowiednią dla swojego modelu.

- 3. Wybierz kolejno opcje Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Zarejestruj w usłudze (Register with this service)
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tym oknie, aby uruchomić uwierzytelnianie
- 5. Po pojawieniu się ekranu **Przygotowanie do rejestracji (Preparation for registration)** wybierz opcję **Wyślij pustą wiadomość e-mail (Send blank e-mail)**





 Po wybraniu opcji Wyślij pustą wiadomość e-mail (Send blank e-mail) uruchomi się automatycznie narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail "wprowadzanie miejsca docelowego zakończone".

Po utworzeniu pustej wiadomości e-mail wyślij ją bez wprowadzania żadnych zmian.

Jeśli chcesz zarejestrować inny adres e-mail, wybierz opcję **Nie wysyłaj (Do not send)**, aby wyświetlić ekran, na którym można wprowadzić **Adres e-mail (E-mail address)**.

Preparation for registration
Enter the e-mail address you want to register below, then select [Continue registration].
An e-mail from "noreply@mail.cs.c-ij.com" will be sent to the specified e-mail address. If you use e-mail filters, be sure to allow e-mail from this address.
E-mail address:
Continue registration

Na wyświetlonym ekranie wprowadź Adres e-mail (E-mail address), który chcesz zarejestrować, a następnie wybierz opcję Kontynuuj rejestrację (Continue registration).

🔊 Uwaga

 Po wprowadzeniu adresu e-mail, który został już zarejestrowany, otrzymasz wiadomość e-mail "adres już zarejestrowany". Zarejestruj inny adres e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail.

芝 Ważne

- W przypadku adresu e-mail obowiązują następujące ograniczenia:
 - Maksymalnie 255 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!\$^{*}/^_{}|~.-@). (Rozróżniana jest wielkość liter).
 - Nie można stosować znaków wielobajtowych. Jeśli adres e-mail zawiera znak, którego nie można użyć, pojawia się komunikat o błędzie.
- Jeśli podczas rejestracji został przez przypadek podany niewłaściwy adres e-mail, można anulować rejestrację. W tym celu należy wyświetlić informacje o drukarce i wybrać kolejno opcje Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Usuń z usługi (Delete from this service).

Aby wyświetlić informacje o drukarce, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią "Sprawdzanie informacji o drukarce" odpowiednią dla swojego modelu.

 Jeśli korzystasz z filtru antyspamowego, możesz nie otrzymać wiadomości e-mail z powiadomieniem. Aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail przychodzących od "noreply@mail.cs.c-ij.com", należy tak zmienić ustawienia, aby nie ograniczały odbioru wiadomości e-mail wyłącznie do określonych domen. Nie pojawi się bowiem żaden komunikat o błędzie, jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z powodu ustawień filtra antyspamowego lub wprowadzenia nieprawidłowego adresu e-mail.

6. Sprawdź, czy dotarła pusta wiadomość e-mail, a następnie wybierz opcję Tak (Yes)

Preparation fo	or registration
Did the e-mail client s and was a blank e-ma sent, select "Yes". If it was not sent, sele	tart automatically, ail sent? If it was ct "No".
No	Yes

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję OK

Adres URL strony rejestracji zostanie wysłany na zarejestrowany adres e-mail.



Przejdź pod adres URL podany w wiadomości e-mail, zarejestruj dane i ukończ rejestrację użytkownika

1. Sprawdź, czy na zarejestrowany adres e-mail została wysłana wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL

 Przeczytaj oświadczenia dostępne w oknach Umowa licencyjna (License agreement) i Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement) w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, a następnie wybierz opcję Akceptuję (Agree), jeśli wyrażasz zgodę

License agreement	
English	
Important: Please read this before using this service	
Service Terms of Use	
These Service Terms of Use (the "Terms") are a binding agreement between you and Canon Inc. ("Canon") which govern your use of the "Service" defined in Article 1 hereof offered with a Canon brand printer. You may agree to the Terms by choosing "Agree". Your use of the Service also shall be deemed as agreement to the Terms. If you do not agree to the Terms, you may not use the Service. Canon reserves the right to modify the Terms at any time at its sole discretion.	
Do not agree Agree	
Privacy statement	
English	
Important: Please read this before using this service	
Privacy Statement	
This Privacy Statement (the "Privacy Statement") describes information that Canon Inc. ("Canon") collects from users of the "Service" defined in Article 1 hereof throughout the world (subject to certain exceptions) and how this information is used and disclosed. By using the Service, you expressly agree to the collection, use and disclosure of information as described in the Privacy Statement and Service Terms of Use (the "Terms"). If you do not agree to the terms of the Privacy Statement or the Terms	
Do not agree Agree	

3. Zarejestruj hasło, które ma służyć do logowania w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center

Na ekranie Rejestracja mojego konta (My account registration) wprowadź hasło, jakie chcesz zarejestrować, w polach Hasło (Password) i Hasło (potwierdzenie) (Password (Confirmation)), a następnie wybierz opcję Dalej (Next).

Register My account	
Set a password for logging into this service.	
Password:	
Password (Confirmation):	
8 to 32 characters	
Cancel Next	

>>> Ważne

- W przypadku opcji Hasło (Password) obowiązują poniższe ograniczenia.
 - Hasło musi mieć długość od 8 do 32 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

4. Wpisz Pseudonim (Nickname)

Wprowadź dowolną nazwę użytkownika, jaką chcesz się posługiwać.

Register M	y account
Nickname:	
1 to 20 characters	
Time zone:	
(UTC) Coordinated U	Jniversal Time 🔽
Back	Done

🅦 Ważne

- W przypadku pola nazwy użytkownika obowiązują następujące ograniczenia dotyczące liczby i rodzajów znaków:
 - Nazwa użytkownika musi mieć długość od 1 do 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

5. Wybierz ustawienie opcji **Strefa czasowa (Time zone)**, a następnie wybierz opcję **Gotowe (Done)**

W tym celu wybierz na liście swój region. Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

Włącz czas letni (Apply daylight saving time)

Ta opcja pojawia się, tylko jeśli w wybranej strefie czasowej (opcja **Strefa czasowa (Time zone)**) stosuje się czas letni.

Wybierz, czy ma być stosowany czas letni.

Register M	ly account
Nickname:	
1 to 20 characters	
Time zone:	
(UTC) Coordinated U	Jniversal Time 🔽
Back	Done

Rejestracja została zakończona. Może zostać wyświetlony komunikat o zakończeniu rejestracji. Po wybraniu w komunikacie przycisku **OK** wyświetlany jest ekran logowania.

Canon IJ Cloud Printing Center
E-mail address:
Password:
Keep login info
Reset password from here
Create new account
About this service
English

Wprowadź zarejestrowany **Adres e-mail (E-mail address)** i **Hasło (Password)**, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**, aby zalogować się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

Po zakończeniu rejestracji użytkownika możesz zalogować się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center i zacząć z niej korzystać.

- 1. Korzystając z komputera, smartfonu lub tabletu, przejdź po adres URL logowania (http:// cs.c-ij.com/)
- 2. Na ekranie Logowanie wprowadź Adres e-mail (E-mail address) i Hasło (Password), a następnie wybierz opcję Zaloguj się (Log in)

芝 Ważne

 W adresie e-mail i haśle uwzględniana jest wielkość liter. Upewnij się, że wielkość liter jest prawidłowa.

Canon IJ Cloud Printing Center
E-mail address:
Password:
Keep login info
Log in
Reset password from here
Create new account
About this service
English

Adres e-mail (E-mail address)

Wpisz adres e-mail wprowadzony podczas rejestracji użytkownika.

Hasło (Password)

Wpisz hasło wprowadzone podczas rejestracji użytkownika.

Zapisz dane logowania (Keep login info)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru ekran logowania jest pomijany przez 14 dni, licząc od ostatniego dnia, w którym korzystano z ekranu usługi.

🄊 Ważne

- Jeśli pięć razy z rzędu podejmiesz nieudaną próbę, stracisz możliwość logowania na około 60 minut.
- Stan zalogowania jest utrzymywany przez 60 minut od momentu ostatniego skorzystania z usługi.
- Usługa może działać nieprawidłowo, jeśli w tym samym czasie zalogujesz się w niej za pomocą kilku urządzeń, korzystając z identycznego adresu e-mail.

Po zalogowaniu się możesz korzystać z przydatnych opcji, np. dodawania aplikacji współpracujących z funkcją portalu drukarki i zarządzania nimi czy też sprawdzania stanu atramentu.

Opis zawartości ekranu oraz instrukcje obsługi można znaleźć w części "<u>Okno usługi Canon Inkjet Cloud</u> <u>Printing Center</u>".

Procedura drukowania

W tej części omówiono procedurę drukowania fotografii na przykładzie usługi CANON iMAGE GATEWAY.

🄊 Ważne

- Dostępne funkcje różną się zależnie od aplikacji.
- Procedura drukowania może przebiegać w różny sposób zależnie od aplikacji.
- Należy wcześniej założyć konto, zarejestrować zdjęcie oraz inne dane.
- Można drukować pliki w następujących formatach: JPG, JPEG, PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, PPTX, PPT i RTF.

Formaty plików, jakie można drukować, różnią się w zależności od aplikacji.

- Przed drukowaniem sprawdź, czy drukarka ma włączone zasilanie i jest podłączona do sieci. Następnie rozpocznij drukowanie.
- Ta funkcja jest dostępna w przypadku korzystania ze smartfonu lub tabletu.

Dwaga

- Aby drukować pliki w formatach JPG and JPEG, można skorzystać z usługi CANON iMAGE GATEWAY.
- 1. Na ekranie Główny wybierz aplikację, której chcesz użyć
- 2. Wprowadź dane zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie uwierzytelniania, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

Country/Region:	
Japan	
User ID	
Password	
	,
Orneri	Logia -
Cancel	Log in

3. Na wyświetlonej liście albumów wybierz odpowiedni album



4. Na wyświetlonej liście obrazów wybierz obraz, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**



5. Wprowadź niezbędne ustawienia drukowania, a następnie wybierz opcję Drukuj (Print)

< Pr	int settings 📃		
100 2			
	Selected : 5		
Paper size	Letter		
Media type	Plus Glossy II		
Print quality	Standard		
Border	Borderless		
Photo fix	ON		
Red-EveCorrection			
	Print		

6. Pojawi się komunikat o realizowaniu zadania drukowania i rozpocznie się drukowanie



Aby kontynuować drukowanie, wybierz opcję **Kontynuuj (Continue)** i wykonaj czynności od punktu 3. Aby zakończyć drukowanie, wybierz opcję **Aplikacje (Apps)**. Zostanie ponownie wyświetlony ekran z listą aplikacji.

🄊 Ważne

- Jeśli zadanie drukowania nie zostanie wydrukowane w ciągu 24 godzin od jego wysłania, wygaśnie i nie będzie można go już wydrukować.
- W przypadku płatnych aplikacji, które ograniczają liczbę zadań drukowania, zadania, które wygasły i nie mogą być już wydrukowane, również zaliczają się do liczby wydruków.

Dodawanie drukarki

Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

W tej części opisano ekrany usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center wyświetlane w smartfonie, tablecie lub na komputerze.

Dpis ekranu Logowanie

Dpis ekranu Główny

Opis ekranu Logowanie

W tej części opisano ekran Logowanie usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Canon IJ Cloud Printing Center			
E-mail address:			
Password:			
Keep login info			
Log in			
Reset password from here			
Create new account			
About this service			
English			

🄊 Ważne

- Przy wpisywaniu hasła masz 5 prób. Jeśli wszystkie będą nieudane, stracisz możliwość logowania na około 60 minut.
- Stan zalogowania jest utrzymywany przez 60 minut od momentu ostatniego skorzystania z usługi.

Język

Wybierz język, którego chcesz używać.

Adres e-mail (E-mail address)

Wpisz adres e-mail wprowadzony podczas rejestracji użytkownika.

🄊 Ważne

• W adresie e-mail uwzględniana jest wielkość liter. Upewnij się, że wielkość liter jest prawidłowa.

Hasło (Password)

Wpisz hasło wprowadzone podczas rejestracji użytkownika.

Zapisz dane logowania (Keep login info)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru ekran logowania jest pomijany przez 14 dni, licząc od ostatniego dnia, w którym korzystano z ekranu usługi.

Zresetuj hasło tutaj (Reset password from here)

Wybierz tę opcję, jeśli zapomnisz hasła.

Zresetuj hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Utwórz nowe konto (Create new account)

Wybór tej opcji powoduje zarejestrowanie w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center nowego użytkownika.

Do zarejestrowania się potrzebny jest ID rejestracji drukarki (Printer registration ID).

Informacje o usłudze (About this service)

Umożliwia wyświetlanie opisu usługi.

Wymagania systemowe (System requirements)

Umożliwia wyświetlanie wymagań systemowych usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Inf. o licencji na oprogr. (Software license info)

Zostaną wyświetlone informacje licencyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Opis ekranu Główny

Po zalogowaniu się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center zostaje wyświetlony ekran Główny. Jeśli używasz smartfonu lub tabletu, możesz ponadto drukować fotografie i dokumenty.

🄊 Ważne

 W przypadku tej usługi dostępne funkcje zmieniają się w zależności od tego, czy użytkownik ma w drukarce status <u>Administrator, czy Standardowe (Standard user)</u>, oraz od wybranej metody zarządzania.

Korzystając z przedstawionych poniżej obszarów, możesz uruchamiać i dodawać aplikacje oraz zarządzać nimi.



(1) Lewe menu kontekstowe (dotyczy tylko użytkownika o statusie Administrator)

- (2) Wybierz drukarkę (Select printer)
- (3) Obszar nazwy drukarki
- (4) Prawe menu kontekstowe
- (5) Obszar wyświetlania
- (6) Obszar menu

(1) Lewe menu kontekstowe (dotyczy tylko użytkownika o statusie Administrator)

Po wybraniu ikony pojawia się lewe menu kontekstowe. Po wybraniu opcji Zarz. druk. (Mng. printer), Zarz. użytk. (Manage users), Zarządzanie grupami (Group management) lub Zarządzanie zaawans. (Advanced management) pojawia się odpowiedni ekran.

🔊 Uwaga

 Ekran Zarządzanie grupami (Group management) pojawia się, tylko jeśli korzystając z opcji <u>Wyb.</u> sposób zarządz. (Select how to manage), wybierzesz ustawienie Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users)).



Ekran Zarz. druk. (Mng. printer)

Na ekranie **Zarz. druk. (Mng. printer)** można <u>sprawdzać</u> i <u>aktualizować</u> informacje o drukarce zarejestrowane w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, a ponadto <u>kopiować aplikacje</u>, <u>zmieniać</u> <u>nazwy drukarek</u> oraz <u>usuwać</u> i <u>dodawać drukarki</u>.

Sprawdzanie informacji o drukarce

series		()
Multiuser mode	9	
Copy apps	/	×

Zostanie wyświetlona nazwa zarejestrowanej drukarki.

Ikona 🕕 wskazuje wystąpienie błędu w działaniu drukarki.

· Wyświetlanie daty/godziny zaktualizowania informacji o drukarce



Ta ikona służy do wyświetlania daty i godziny ostatniego zaktualizowania informacji o drukarce.

🛎 służy do odświeżania informacji.

• Tryb wieloosobowy (Multiuser mode) (dotyczy tylko modeli MAXIFY series)

Jeśli z drukarki będzie korzystać wielu użytkowników, zaznacz pole wyboru <u>Tryb wieloosobowy</u> (<u>Multiuser mode</u>).

Znacznik wyboru jest powiązany z ekranem Wymagaj kodu bezpiecz. (Require security code).

• Kopiuj apl.

Wybierz tę opcję, aby skopiować do innej drukarki aplikacje dodane do wybranej drukarki.





Wybierz ustawienie opcji **Drukarka docelowa (Destination printer)** oraz **Drukarka źródłowa (Source printer)**. Następnie wybierz opcję **OK**.

🔊 Uwaga

 Po włączeniu funkcji Wyb. sposób zarządz. (Select how to manage) możesz z niej korzystać, tylko jeśli wybierzesz opcję Zarządzaj dostępnością aplikacji według drukarki (Manage app availability by printer).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części "Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (w pracy)".

Zmiana nazwy drukarki

Po wybraniu ikony pojawia się ekran zmiany nazwy drukarki. Zmień nazwę, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

芝 Ważne

- W przypadku nazwy drukarki obowiązuje następujące ograniczenie liczby znaków:
 - Maks. 128 znaków (Rozróżniana jest wielkość liter).

Usuwanie drukarek

Po wybraniu ikony drukarka zostaje usunięta z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center. Przed przekazaniem drukarki nowemu właścicielowi, wybierz opcję **Wyczyść informacje zapisane na drukarce (Clear the information saved on the printer)**.

Dodawanie drukarek



Wybierz tę opcję, aby dodać drukarki, które mają być dostępne za pośrednictwem usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Aby dodać drukarkę, musisz mieć ID rejestracji drukarki (Printer registration ID).



• Mimo że liczba drukarek możliwych do zarejestrowania w jednej domenie jest nieograniczona, gwarantowane jest działanie w przypadku maks. 16 drukarek.

Ekran Zarz. użytk. (Manage users)



Na ekranie Zarz. użytk. (Manage users) możesz sprawdzać informacje o użytkownikach

zarejestrowanych w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, <u>usuwać</u> i <u>dodawać użytkowników</u> oraz zmieniać ustawienia kont **Administrator** i **Standardowe (Standard user)**.

Usuwanie użytkowników

Zaznacz pole wyboru użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **Usuń** (Delete).

Nie możesz jednak usunąć siebie. Aby to zrobić, anuluj swoje członkostwo na ekranie Moje konto (My account).

Dodawanie użytkownika

Wybierz opcję Dodaj użytkownika (Add user). Pojawi się ekran rejestracji użytkownika.

· Zmiana ustawień kont Administrator i Standardowe (Standard user)

Aby zmienić uprawnienia użytkownika o statusie **Administrator** lub **Standardowe (Standard user)**, wybierz opcję **Uprawnienia (Authority)** w przypadku użytkownika, któremu chcesz zmienić ustawienia.

Ekran Zarządzanie grupami (Group management)

\$	Group management			
About	About group management			
group	1 Settings			
1	+ Add group			
Apps available on printers that do not require a security code				
	Settings			
	Close			

Na ekranie **Zarządzanie grupami (Group management)** masz dostępne funkcje do <u>sprawdzania</u> <u>informacji o grupach</u> zarejestrowanych w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, <u>zmiany</u>, <u>usuwania</u> i <u>dodawania grup</u> oraz do konfigurowania użytkowników, drukarek i aplikacji należących do poszczególnych grup.

Sprawdzanie informacji o grupach



Pojawią się nazwy zarejestrowanych grup.

Jeśli występują nieskonfigurowane elementy, pojawi się ikona 🔟

Wybierz ikonę Settings, aby wyświetlić poniższy ekran, na którym możesz wprowadzać informacje o poszczególnych grupach.

Wyświetlane informacje zmieniają się w zależności od wybranej karty.



Użytkownicy (Users)

Umożliwia wyświetlanie wszystkich użytkowników i adresów e-mail zarejestrowanych w danej domenie.

🖴 Drukarki (Printers)

Umożliwia wyświetlanie wszystkich drukarek zarejestrowanych w danej domenie.

🐻 Aplikacje (Apps)

Przy ustawieniach domyślnych na tym ekranie widoczne są wszystkie aplikacje. Aby wyświetlić tylko zarejestrowane aplikacje, wybierz kategorię **Zarejestr. (Registered)**.

Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski

🔁 Usługi sieciowe (Web services)

Umożliwia wyświetlanie powiązanych usług zewnętrznych.

Możesz ograniczać używanie innych usług WWW, które korzystają z kont usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, np. Easy-PhotoPrint+.

Do przełączania między powiązaniem a odłączeniem usługi służą przyciski womie i worf

🔟 wyświetla się dla pozycji, w przypadku których niczego nie wybrano.

Przy ustawieniach domyślnych wszystkie znaczniki wyboru na kartach **Drukarki (Printers)** i **Użytkownicy (Users)** są usunięte. Na karcie **Aplikacje (Apps)** ustawienie **WŁ. (ON)** jest wybrane tylko w przypadku aplikacji systemowych.

· Zmiana ustawienia opcji Nazwa grupy (Group name)

Aby wyświetlić ekran zmiany ustawienia opcji **Nazwa grupy (Group name)**, wybierz ikonę **Lefensi** Możesz dowolnie zmienić nazwę, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlonym ekranie.

芝 Ważne

Przy wprowadzaniu ustawienia opcji Nazwa grupy (Group name) obowiązują następujące ograniczenia:

- W przypadku stosowania jednobajtowych znaków alfanumerycznych wprowadź od 1 do 20 znaków. W przypadku stosowania dwubajtowych znaków alfanumerycznych wprowadź od 1 do 10 znaków.
- · Wszystkie nazwy grup w tej samej domenie muszą być niepowtarzalne.

Usuwanie grupy

Aby usunąć daną grupę z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, wybierz ikonę Jeśli usuniesz wszystkie grupy, musisz utworzyć nową. Aby wybrać inną metodę zarządzania, ustaw docelowa metode na ekranie Wyb. sposób zarządz. (Select how to manage).

Dodaj grupę (Add group)

group	1		
	Settings		×
+ Add group			

Dodaj grupę do użycia w ramach usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.



Można zarejestrować maksymalnie 20 grup.

 Aplikacje dostępne w drukarkach bez kodu bezpieczeństwa (Apps available on printers that do not require a security code)



W przypadku drukarek bez ustawień funkcji Tryb wieloosobowy (Multiuser mode) lub Kod bezpieczeństwa (Security code) zmień konfiguracje w taki sposób, aby wyświetlanie aplikacji

odbywało się, gdy użytkownik wybierze na ekranie głównym drukarki opcję Portal (Cloud). Jeśli w domenie brak drukarek spełniających ten warunek, ten ekran ustawień nie zostanie wyświetlony.

Aby przejść do ekranu ustawień, wybierz ikonę

Settings

🔊 Uwaga

· Jeśli w domenie zarejestrowana jest tylko poniższa drukarka, domena nie jest wyświetlana.

- Drukarka bez monitora LCD
- Drukarka z monochromatycznym monitorem LCD
- Drukarka z włączonym trybem wieloosobowym

Ekran Zarządzanie zaawans. (Advanced management)

\$	Advanced management		
You can set how to manage printer users and app availability. See manual for details			
Require security code You can restrict use by unexpected users by requiring a security code entry when using this service from the operation panel.			
	Set		
Select how to manage You can select how to manage apps and printers.			
	Close		

Na ekranie **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** można wybrać metodę zarządzania użytkownikami drukarki i dostępnymi aplikacjami.

Aby przejść do ekranu ustawień, wybierz ikonę

· Wymagaj kodu bezpiecz. (Require security code)



Każdy użytkownik może ustawiać Kod bezpieczeństwa (Security code), uruchamiać aplikacje, drukować oraz wykonywać inne czynności.

To ustawienie jest powiązane z opcją **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)** na ekranie **Zarz. druk. (Mng. printer)**.

🔊 Uwaga

- Lista nie zawiera modeli bez monitora LCD ani modeli z monochromatycznym monitorem LCD.
- Pole wyboru nie pojawia się w przypadku modeli, które nie obsługują funkcji Tryb wieloosobowy (Multiuser mode).

· Wyb. sposób zarządz. (Select how to manage)

\$	Advanced n	nanagement		
 Manage app availability by printer 				
О М	Manage app availability by user			
 Ma Set a 	anage by group app/printer avai	(for office users lability by group) -	
	Cancel	ок		

Możesz zmieniać metodę zarządzania dostępnymi aplikacjami i drukarkami.

Zarządzaj dostępnością aplikacji według drukarki (Manage app availability by printer) Jeśli korzystasz z wielu drukarek, możesz zarządzać aplikacjami dostępnymi w przypadku każdej z nich.

Zarządzaj dostępnością aplikacji według użytkownika (Manage app availability by user) Jeśli używana jest jedna drukarka, możesz zarządzać dostępnymi aplikacjami według użytkownika.

Przykłady korzystania z tej metody można znaleźć w części "<u>Porady dotyczące korzystania z</u> usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (w domu/w przypadku modelu PRO-1000 series lub <u>PRO-500 series</u>)".

Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users))

Możesz zarządzać dostępnymi aplikacjami i drukarkami według grupy. Przykłady korzystania z tej metody można znaleźć w części "Porady dotyczące korzystania z

usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (w pracy)".

 Jeśli zarządzanie dostępnymi aplikacjami odbywa się za pomocą drukarki, przy ustawieniach domyślnych wszyscy użytkownicy mogą dodawać i usuwać aplikacje oraz zmieniać ich kolejność.

Natomiast w przypadku drukarek MAXIFY series po wybraniu na <u>Ekran Zarz. druk. (Mng.</u> printer) opcji **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)** tylko administrator może dodawać i usuwać aplikacje oraz zmieniać ich kolejność.

- Jeśli zarządzanie dostępnymi aplikacjami odbywa się według użytkownika, wszyscy użytkownicy mogą dodawać i usuwać aplikacje oraz zmieniać ich kolejność niezależnie od ustawienia opcji Tryb wieloosobowy (Multiuser mode).
- Jeśli zarządzanie dostępnymi aplikacjami i drukarkami odbywa się według grupy, wszyscy użytkownicy mogą tylko zmieniać kolejność aplikacji.

(2) Wybierz drukarkę (Select printer)

Wybierz ikonę A następnie wybierz drukarkę na ekranie **Wybierz drukarkę (Select printer)**. Jeśli korzystasz z komputera, możesz wybrać drukarkę bezpośrednio w menu rozwijanym.

🔊 Uwaga

• Drukarki, których ustawienia ograniczają możliwości korzystania z nich, nie są wyświetlane.

(3) Obszar nazwy drukarki

Wyświetlana jest w nim zarejestrowana nazwa wybranej drukarki.

Administrator może zmieniać nazwę drukarki na ekranie Zarz. druk. (Mng. printer) wyświetlanym za pomocą lewego menu kontekstowego.

(4) Prawe menu kontekstowe

Po wybraniu ikony **b**pojawia się menu kontekstowe.

Wyświetlane informacje zależą od menu wybranego aktualnie w obszarze menu.

Symbol 🔟 wskazuje, że masz nowe, nieprzeczytane powiadomienie.



Sortuj (Sort)

Umożliwia wyświetlanie ekranu służącego do sortowania aplikacji.

Kolejność wyświetlania aplikacji możesz zmieniać za pomocą przycisków **M**. Po zakończeniu sortowania wybierz opcję **Gotowe (Done)**.



🔊 Uwaga

Opis wyświetlanych ikon

S: aktualnie nie można z niej korzystać, ponieważ nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego regionu, modelu lub języka.

: można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.

Latest notices Najnowsze powiadomienia (Latest notices)

Służy do wyświetlania najnowszych powiadomień. Symbol 🕥 wskazuje, że masz nowe, nieprzeczytane powiadomienie.

My account Moje konto (My account)

Umożliwia wyświetlanie informacji o użytkowniku.

Na ekranie **Moje konto (My account)** możesz zmieniać ustawienia swojego konta. Z ekranu **Moje konto (My account)** można przejść do ekranu **Uprawnione usługi (Permitted services)** i usunąć dowolną powiązaną usługę.

Help/legal notices Pomoc/inform. prawne (Help/legal notices)

Wyświetlany jest opis ekranu usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center oraz różne przypomnienia.

Log out Wyloguj się (Log out)

Służy do wyświetlania ekranu Wyloguj się usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

(5) Obszar wyświetlania

Jego zawartość zmienia się w zależności od wybranego menu.


(6) Obszar menu

Wyświetlane są w nim 4 następujące przyciski menu:



Aplikacje (Apps)

Po jego naciśnięciu w Obszar wyświetlania pojawia się lista zarejestrowanych aplikacji.



Konfiguracja (Config)

Po jego naciśnięciu w <u>Obszar wyświetlania</u> pojawia się ekran Rejestrowanie aplikacji. Możesz przełączać się między ekranami **Zarejestr. (Registered)** i **Szukaj aplik. (Search apps)**.

Na ekranie **Zarejestr. (Registered)** wyświetlana jest lista zarejestrowanych aplikacji. Możesz sprawdzać informacje o aplikacjach oraz wyrejestrowywać je.

- Po wybraniu metody Zarządzanie grupami (Group management) opcja Konfiguracja (Config) nie jest wyświetlana.
- Po wybraniu metody Zarządzaj dostępnością aplikacji według użytkownika (Manage app availability by user) nawet użytkownicy o statusie Standardowe (Standard user) mogą rejestrować i usuwać aplikacje.



Na ekranie **Szukaj aplik. (Search apps)** aplikacje możliwe do zarejestrowania za pośrednictwem usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center są wyświetlane według kategorii.



Po wybraniu ikony 1 wyświetlane są szczegółowe informacje o aplikacji.

OFF — możesz wybrać w celu zarejestrowania lub wyrejestrowania aplikacji.

🔊 Uwaga

· Opis wyświetlanych ikon

S: aktualnie nie można z niej korzystać, ponieważ nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego regionu, modelu lub języka.



: można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.



Properties Właściwości (Properties)

Na tym ekranie podawany jest stan aktualnie wybranej drukarki.

Możesz sprawdzić, ile pozostało w niej atramentu, lub zapoznać się z informacjami o ewentualnych błędach w jej działaniu. Możesz również uzyskać dostęp do sklepu internetowego z atramentem oraz do dokumentu *Podręcznik online*.

芝 Ważne

 W zależności od ustawień drukarki, wyświetlane Właściwości mogą różnić się od tych rzeczywistych.



Manage jobs Zarz. zadan. (Manage jobs)

Na tym ekranie możesz sprawdzić stan drukowania lub skanowania i zapoznać się z jego historią. Stan drukowania lub skanowania jest podawany w obszarze **Lista stanów (Status list)**, a historię drukowania lub skanowania znajdziesz w obszarze **Historia (History)**.

Możesz tu również anulować zadania drukowania lub skanowania i usuwać dane historyczne. Aby anulować lub usunąć zadanie drukowania, wskaż je, a następnie wybierz opcję **Anuluj (Cancel)** lub **Usuń (Delete)**.

Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (w domu/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series)

Metoda **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** umożliwia korzystanie z wielu użytecznych funkcji tej usługi, które są przydatne w zastosowaniach domowych.

W tej części omówiono je na przykładzie 3-osobowej rodziny (ojciec, matka i dziecko).



Jeśli ojciec zarejestruje drukarkę w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, tylko on ma do niej dostęp, ponieważ matka i dziecko mogą z niej skorzystać, dopiero gdy poda on im Adres e-mail (E-mail address) logowania i Hasło (Password).

Jeśli matka i dziecko chcą korzystać z usługi za pomocą smartfonów



- 1. Ojciec <u>rejestruje się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center</u> i otrzymuje status Administrator
- 2. Po zalogowaniu się ojciec wybiera w menu 🗱 opcję Zarz. użytk. (Manage users)



3. Ojciec wybiera opcję **Dodaj użytkownika (Add user)** i postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować matkę i dziecko jako użytkowników.

¢	Manage us	sers	\equiv
Delete	Updated date: Feb 3	, 2015 1:29 AM	Ç
	kname	Authority	
kon ger		Administrate	or
+ Add user			
	Close		

Po zakończeniu rejestrowania matka i dziecko mogą samodzielnie korzystać z usługi.

Jeśli ojciec, matka i dziecko chcą samodzielnie zarządzać aplikacjami



Przy ustawieniach domyślnych tylko użytkownik o statusie **Administrator** (czyli w tym przykładzie ojciec) może rejestrować aplikacje do użytku lub je usuwać.

Gdy użytkownik o statusie **Administrator** (czyli ojciec) wprowadzi ustawienia zgodnie z poniższą procedurą, on sam, matka i dziecko będą mogli samodzielnie zarządzać aplikacjami.



1. Ojciec, który ma status Administrator, loguje się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing <u>Center</u> i wybiera w menu copcję Zarządzanie zaawans. (Advanced management)



2. Ojciec wybiera w obszarze **Wyb. sposób zarządz. (Select how to manage)** opcję **Ustaw (Set)**

\$	Advanced management
You ca and ap	n set how to manage printer users p availability. See manual for details
Requir You car requirin service	e security code n restrict use by unexpected users by g a security code entry when using this from the operation panel.
Select You car printers	how to manage a select how to manage apps and
	Set
	Close

3. Ojciec wybiera kolejno opcje: Zarządzaj dostępnością aplikacji według użytkownika (Manage app availability by user) i OK

\$	Advanced m	nanagement	≡
0	Manage app avai	ability by printer	
• 1	Manage app avai	lability by user	
● I - Se	 Manage by group (for office users) Set app/printer availability by group - 		
	Cancel	ок	

4. Pojawia się ekran sprawdzania zmiany metody zarządzania



Aby zakończyć konfigurowanie i powrócić do okna **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)**, należy wybrać opcję **OK**.

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mogą swobodnie rejestrować i usuwać aplikacje.

Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (w pracy)

Metoda **Zarządzanie grupami (Group management)** umożliwia korzystanie z wielu użytecznych funkcji tej usługi, które są przydatne w zastosowaniach biurowych.

W tej części posłużono się przykładem użycia dwóch drukarek. Użytkownikiem o statusie **Administrator** jest naczelny pracownik biurowy, a pozostali członkowie grupy to prezes firmy, kierownik działu i nowo zatrudniony pracownik.

🄊 Uwaga

 Jeśli druga drukarka nie została zarejestrowana, skorzystaj z łącza "<u>Dodawanie drukarki</u>" i zarejestruj drukarkę zgodnie z podaną procedurą.

Tworzenie grupy dla wszystkich pracowników biura

Utwórz grupę podstawową.

W ramach tego przykładu na obu drukarkach będzie używana tylko aplikacja Evernote.

- 1. Naczelny pracownik biurowy <u>rejestruje się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center</u> i otrzymuje status **Administrator**
- 2. Naczelny pracownik biurowy wybiera w menu 🗱 opcję Zarz. użytk. (Manage users)



 Na wyświetlonym ekranie naczelny pracownik biurowy wybiera opcję Dodaj użytkownika (Add user) i rejestruje jako użytkowników: prezesa firmy, kierownika działu oraz nowo zatrudnionego pracownika

\$ Manage users 📃		≡
Updated date: Feb 4 Delete	, 2015 5:17 AM	Ç
Nickname	Authority	
Chief	Administrat	or
		i
+ Add u	ser	
		-
Close		

Naczelny pracownik biurowy wybiera w menu opcję Zarządzanie zaawans.
 (Advanced management)



5. Naczelny pracownik biurowy wybiera w obszarze Wyb. sposób zarządz. (Select how to manage) opcję Ustaw (Set)

\$	Advanced management
You ca and ap	an set how to manage printer users p availability. See manual for details
Requir You car requirin service	e security code n restrict use by unexpected users by g a security code entry when using this from the operation panel.
Select You car printers	how to manage n select how to manage apps and Set
	Close

 Naczelny pracownik biurowy wybiera kolejno: ustawienie Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users)) i opcję OK

\$	Advanced n	nanagement	
0	1anage app avai	lability by printer	
0 1	/lanage app avai	lability by user	
 N Set 	lanage by group app/printer avai	(for office users) lability by group -	
	Cancel	ок	

Dwaga

- Po skonfigurowaniu metody **Zarządzanie grupami (Group management)** należy przejść do punktu 10 i od niego kontynuować procedurę.
- 7. Na ekranie sprawdzania zmian metody zarządzania naczelny pracownik biurowy sprawdza wyświetlone informacje i wybiera opcję **OK**.



Ten ekran pojawia się tylko po wybraniu trybu **Zarządzanie grupami (Group management)**. Aby zakończyć konfigurowanie i wyświetlić ekran **Zarządzanie grupami (Group management)**, należy wybrać opcję **OK**.

🔊 Uwaga

- Przy ustawieniach domyślnych grupa otrzymuje nazwę "group1".
- Przy ustawieniach domyślnych wszyscy zarejestrowani użytkownicy należą do tej samej grupy.
- 8. Na ekranie **Zarządzanie grupami (Group management)** naczelny pracownik biurowy wybiera ikonę odnoszącą się do grupy, której nazwę chce zmienić
- Naczelny pracownik biurowy wypełnia pole Nazwa grupy (Group name) i wybiera opcję OK



Naczelny pracownik biurowy wprowadza tu nazwę "Biuro", ponieważ grupa ma obejmować wszystkich pracowników biura.

🄊 🔊 🔊 🔊

- Przy wypełnianiu pola Nazwa grupy (Group name) obowiązują poniższe ograniczenia.
 - Nazwa grupy może się składać z maksymalnie 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych lub z 10 znaków dwubajtowych.
 - Wszystkie nazwy grup w tej samej domenie muszą być niepowtarzalne.
 - Można zarejestrować maksymalnie 20 grup.
- Osoba, która utworzyła grupę, otrzymuje status Administrator.

10. Wybierz opcję **Ustawienia (Settings)** i na ekranie ustawień grupy sprawdź, czy wybrani są wszyscy użytkownicy na karcie **Użytkownicy (Users)**



11. Na karcie Drukarki (Printers) sprawdź, czy wybrane są wszystkie drukarki



12. Na karcie **Aplikacje (Apps)** wybierz ustawienie wybierz ustawienie tylko w przypadku aplikacji Evernote



Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski **WON** i **WOFF** Aby powrócić do ekranu **Zarządzanie grupami (Group management)**, wybierz opcję **Zamknij** (Close).

Konfigurowanie grupy obejmującej wszystkich pracowników biura dobiega na tym końca.

🔊 Uwaga

- Na ekranie ustawień grupy wyświetlana jest lista wszystkich użytkowników i drukarek zarejestrowanych w danej domenie.
- Jeśli chcesz samodzielnie skonfigurować nowe aplikacje, możesz dodać grupę.
 Aby utworzyć nową grupę, skorzystaj z opcji Dodaj grupę (Add group), a następnie dodaj użytkowników i drukarki na ekranie ustawień dodanej grupy.
- Ograniczanie listy aplikacji dostępnych dla poszczególnych użytkowników
- Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla wszystkich użytkowników
- Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla poszczególnych użytkowników
- Ograniczanie listy drukarek dostępnych dla poszczególnych użytkowników

🄊 Ważne

• Dostępne aplikacje mogą się zmieniać w zależności od kraju lub regionu.

Ograniczanie listy aplikacji dostępnych dla poszczególnych użytkowników

Wybierz następujące ustawienia:

- · Całe biuro: dostępna tylko aplikacja Evernote
- Prezes: dostępne aplikacje Evernote i Facebook

Available Apps	Office group
	Chief
	Authority Administrator
Every term	Manager
	Authority Standard user
Printer 1 Facebook	Staff
	Authority Standard user
	President
L	Authority Standard user

1. W menu 🗱 wybierz opcję Zarządzanie grupami (Group management)



🄊 🔊 Uwaga

- Opcja ta jest widoczna tylko po wybraniu na ekranie Zarządzanie zaawans. (Advanced management) ustawienia Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users)).
- 2. Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję Dodaj grupę (Add group)

\$	Group management	
About g	roup management	
Office		
	Settings 🖍 🗙	
	+ Add group	
Apps av not requ	vailable on printers that do ire a security code	?
	Settings	
	Close	

 Naczelny pracownik biurowy wypełnia pole Nazwa grupy (Group name) i wybiera opcję OK

Enter the group name. Group name: President		
Cancel OK		

W tym polu wpisz "Prezes" jako nazwę grupy, której jedynym członkiem jest właśnie prezes. Posłuży ona do wskazania aplikacji, z których może korzystać tylko prezes.

🄊 Ważne

- Przy wypełnianiu pola Nazwa grupy (Group name) obowiązują poniższe ograniczenia.
 - Nazwa grupy może się składać z maksymalnie 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych lub z 10 znaków dwubajtowych.
 - Wszystkie nazwy grup w tej samej domenie muszą być niepowtarzalne.
 - Można zarejestrować maksymalnie 20 grup.
- Osoba, która utworzyła grupę, otrzymuje status Administrator.
- 4. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję OK

Pojawi się ekran ustawień grupy.



5. Na karcie Użytkownicy (Users) wybierz tylko prezesa



6. Na karcie Drukarki (Printers) wybierz drukarkę do użycia.



7. Na karcie **Aplikacje (Apps)** wybierz ustawienie w przypadku aplikacji Evernote i Facebook



Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski **CON** i **COFF** Aby powrócić do ekranu **Zarządzanie grupami (Group management)**, wybierz opcję **Zamknij** (Close).

Powyższa procedura umożliwia wskazanie aplikacji, z których będzie korzystać tylko prezes.

🔊 Uwaga

• Na ekranie ustawień grupy wyświetlana jest lista wszystkich użytkowników i drukarek zarejestrowanych w danej domenie.

Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla wszystkich użytkowników

Aby wskazać aplikacje, jakie mają być dostępne w drukarce, skorzystaj z poniższej procedury przeznaczonej do tej usługi.

W tej części omówiono dla przykładu procedurę zezwalania wszystkim użytkownikom na korzystanie z aplikacji Evernote za pomocą drukarki.

1. W menu 🗱 wybierz opcję Zarządzanie grupami (Group management)



🔊 Uwaga

- Opcja ta jest widoczna tylko po wybraniu na ekranie Zarządzanie zaawans. (Advanced management) ustawienia Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users)).
- Wybierz w obszarze Aplikacje dostępne w drukarkach bez kodu bezpieczeństwa (Apps available on printers that do not require a security code) opcję Ustawienia (Settings)



3. Na karcie **Aplikacje (Apps)** wybierz ustawienie **W** w przypadku aplikacji Evernote



Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski **POR** i **POFF** Aby powrócić do ekranu **Zarządzanie grupami (Group management)**, wybierz opcję **Zamknij** (Close).

Powyższa procedura umożliwia skonfigurowanie aplikacji Evernote jako jedynej dostępnej w drukarce dla wszystkich użytkowników.

Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla poszczególnych użytkowników

W przypadku każdego użytkownika możesz wyznaczyć aplikacje, jakie będą dla niego dostępne w drukarce.

W tej części omówiono dla przykładu procedurę zezwalania również prezesowi na korzystanie z aplikacji Facebook za pomocą drukarki.

1. W menu 🗱 wybierz opcję Zarządzanie zaawans. (Advanced management)



2. Wybierz w obszarze **Wymagaj kodu bezpiecz. (Require security code)** opcję **Ustaw** (Set).

\$	Advanced management
You ca and ap	an set how to manage printer users op availability.
Requi You ca requirir service	re security code n restrict use by unexpected users by ng a security code entry when using this from the operation panel.
	Set
Select You ca printers	how to manage n select how to manage apps and s.
	Set
	Close

3. Wybierz drukarkę, dla której chcesz ustawić Kod bezpieczeństwa (Security code).

Kody bezpieczeństwa służą do identyfikacji poszczególnych użytkowników w przypadku korzystania z drukarki przez wiele osób.



🔊 Uwaga

 Ta funkcja jest niedostępna do wyboru w przypadku modeli, w których nie można zmieniać ustawień.

Niektóre modele nie obsługują tej funkcji. Aby sprawdzić, czy Twój model obsługuje tę funkcję, zapoznaj się z częścią "Modele obsługujące kody bezpieczeństwa".

4. Ustaw Kod bezpieczeństwa (Security code)

Jeśli przez niektórych użytkowników nie został ustawiony **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, pojawi się ekran z pytaniem, czy wysłać do nich wiadomość e-mail z monitem, aby ustawili **Kod bezpieczeństwa (Security code)**.

There is a user whose security code is not set. Do you want to send an e- mail prompting the user to set a security code?	
Cancel OK	

Aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem tylko do użytkowników bez ustawionej funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, wybierz opcję **OK**.

Aby włączyć wyświetlanie ekranu ustawiania funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)** po każdym zalogowaniu się użytkownika i zrezygnować z wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem, wybierz opcję **Anuluj (Cancel)**.

The administrator has changed the setting and now you need to set a security code. Enter a 0- to 8-digit security code, then select [OK]. To set later, select [Cancel]. For details on the security code, contact the administrator.		
About security code		
Security code:		
Security code (confirmation):		
0 to 8 digits		
Cancel OK		

🄊 Ważne

- Przy wypełnianiu pola Kod bezpieczeństwa (Security code) obowiązuje następujące ograniczenie liczby znaków:
 - Maksymalnie 8 znaków alfanumerycznych

Changed the security code.
ОК

Procedura zmiany ustawienia funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)** dobiega na tym końca i pojawia się komunikat o wprowadzeniu zmiany.

Aby powrócić do ekranu głównego wybierz na ekranie komunikatu opcję **OK**.

- 5. Na ekranie głównym drukarki wybierz opcję **Portal (Cloud)**
- 6. Na ekranie Zmiana użytkownika (Switch user) wybierz użytkownika

	Switch user
Chief	
President	
Manager	
Staff	

7. Wpisz ustawiony wcześniej Kod bezpieczeństwa (Security code) i wybierz opcję Zaloguj się (Log in)

Enter security cod	e.
Nickname: President	
Security code:	
	Log in

🔊 🔊 Uwaga

- Jeśli nie masz ustawionej funkcji Kod bezpieczeństwa (Security code) ustaw Kod bezpieczeństwa (Security code) na karcie <u>Moje konto (My account)</u>, a następnie wybierz opcję Zaloguj się (Log in).
- 8. Wybierz aplikację Facebook



Tylko prezes będzie mógł korzystać z aplikacji Facebook za pomocą drukarki.

Ograniczanie listy drukarek dostępnych dla poszczególnych użytkowników

W tej sekcji dla przykładu opisano procedurę konfiguracji jednej drukarki na potrzeby prezesa i innej drukarki dla wszystkich użytkowników.



1. W menu 🗱 wybierz opcję Zarządzanie grupami (Group management)



🔊 Uwaga

- Opcja ta jest widoczna tylko po wybraniu na ekranie Zarządzanie zaawans. (Advanced management) ustawienia Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users)).
- 2. Wybierz opcję **Ustawienia (Settings)** w przypadku grupy obejmującej wszystkich użytkowników



3. Na karcie Drukarki (Printers) usuń drukarkę skonfigurowaną dla prezesa

¢	Off	ice	Ţ.
2	Đ	2	GÐ
Printers			
• ••••	series		
	series		
	Clo	ose	

Aby powrócić do ekranu Zarządzanie grupami (Group management), wybierz opcję Zamknij (Close).



 Jeśli użytkownik należy do wielu grup, a jedna z aplikacji została usunięta lub dla jednej z tych grup zmieniono drukarkę docelową, użytkownik może nadal korzystać z tej aplikacji lub drukarki, o ile zezwala mu na to przynależność do jednej z pozostałych grup.

Tylko skonfigurowana odpowiednio drukarka jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

Co to jest Kod bezpieczeństwa?

Kod bezpieczeństwa (Security code) identyfikuje użytkowników udostępniających między sobą tę samą drukarkę.

🄊 Ważne

- W przypadku korzystania z modeli MAXIFY series można ustawić Kod bezpieczeństwa (Security code). Lepiej ustaw Kod bezpieczeństwa (Security code), aby uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie z Twojego konta.
- Kod ten jest ważny tylko wtedy, gdy użyjesz opcji MAXIFY Cloud Link w panelu operacyjnymdrukarki. Nie możesz użyć tego kodu, jeśli korzystasz z Canon Inkjet Cloud Printing Center na smartfonie, tablecie lub na komputerze.

Dodawanie drukarki

Mając jedno konto, możesz korzystać z usług Canon Inkjet Cloud Printing Center na wielu drukarkach.

Procedura dodawania drukarki jest następująca:

- W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD
- W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series

W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

- 1. Sprawdź, czy na zarejestrowany adres e-mail nadeszła wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL
- 2. Wprowadź dane zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie uwierzytelniania, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

User auther	ntication
E-mail address:	
Password:	
Keep login info	
Cancel	Log in

3. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu dodawania drukarki wybierz opcję OK



Proces dodawania drukarki dobiega na tym końca i pojawia się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

🔊 🔊 Uwaga

• Po wybraniu opcji **Anuluj (Cancel)** stan wyboru drukarki nie ulegnie zmianie i pojawi się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series

- 1. Sprawdź, czy na zarejestrowany adres e-mail nadeszła wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL
 - W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD
 - W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series
- 2. Wprowadź dane zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie uwierzytelniania, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

User auther	ntication 📃
E-mail address:	
Password:	
Keep login info	
Cancel	Log in

3. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu dodawania drukarki wybierz opcję OK



Proces dodawania drukarki dobiega na tym końca i pojawia się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

• Po wybraniu opcji **Anuluj (Cancel)** stan wyboru drukarki nie ulegnie zmianie i pojawi się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Z jednej drukarki może korzystać kilka osób.

W tej części opisano procedurę dodawania użytkowników i nadawania im uprawnień.

Dodawanie użytkownika

1. Na ekranie usługi wybierz w menu 🗱 opcję Zarz. użytk. (Manage users).



2. Wybierz opcję Dodaj użytkownika (Add user)



🄊 🔊 Uwaga

- Po wybraniu opcji Dodaj użytkownika (Add user) usługa najpierw sprawdzi, czy osiągnięta została maksymalna liczba użytkowników. Jeśli będzie można dodać nowych, pojawi się ekran rejestracji użytkownika.
- Maksymalna liczba użytkowników, których można dodać do 1 drukarki, wynosi 20.
- 3. Wprowadź adres e-mail użytkownika do dodania, a następnie wybierz OK

Adres URL do ukończenia rejestracji zostanie wtedy wysłany na podany adres e-mail.

🔊 Uwaga

- Po wprowadzeniu adresu e-mail, który jest już zarejestrowany, pojawi się odpowiednie powiadomienie. Aby wprowadzić inny adres e-mail, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4. Przejdź pod adres URL podany w wiadomości e-mail

W poniższej procedurze opisano, co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości e-mail z powiadomieniem.

 Przeczytaj warunki wyświetlone na ekranach Umowa licencyjna (License agreement) oraz Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement). W przypadku wyrażenia zgody na warunki, wybierz opcję Akceptuję (Agree)





6. Zarejestruj hasło, które ma służyć do logowania w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Na ekranie Rejestracja mojego konta (My Account Registration) wprowadź odpowiednie hasło w polach Hasło (Password) i Hasło (potwierdzenie) (Password (Confirmation)), a następnie wybierz opcję Dalej (Next).

Register My account	
Set a password for log service.	gging into this
Password (Confirmati	ion):
8 to 32 characters	
Cancel	Next

🄊 Ważne

- W przypadku opcji Hasło (Password) obowiązują poniższe ograniczenia.
 - Hasło musi mieć długość od 8 do 32 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).
- 7. Wpisz Pseudonim (Nickname)

Wprowadź dowolną nazwę użytkownika, jaką chcesz się posługiwać.

Register My account	
Nickname:	
1 to 20 characters	
Time zone:	
(UTC) Coordinated U	Jniversal Time 🔍 🗸
Back	Done

🄊 Ważne

- W przypadku pola nazwy użytkownika obowiązują następujące ograniczenia dotyczące liczby i rodzajów znaków:
 - Nazwa użytkownika musi mieć długość od 1 do 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

8. Wybierz ustawienie opcji **Strefa czasowa (Time zone)**, a następnie wybierz opcję **Gotowe (Done)**

W tym celu wybierz na liście swój region. Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

Włącz czas letni (Apply daylight saving time)

Ta opcja pojawia się, tylko jeśli w wybranej strefie czasowej (opcja **Strefa czasowa (Time zone)**) stosuje się czas letni.

Wybierz, czy ma być stosowany czas letni.

Register My a	account
Nickname:	
1 to 20 characters	
Time zone:	
(UTC) Coordinated Univ	versal Time 🔽
Back	Done

Główna rejestracja została zakończona, co potwierdza wysłana wiadomość e-mail.

🔊 Uwaga

 Podczas korzystania z łącza MAXIFY Cloud Link w drukarce tworzony jest plik cookie dla wybranego użytkownika, a ponadto przywracany jest stan logowania każdego użytkownika. Każda drukarka umożliwia zarejestrowanie plików cookie dla maksymalnie 8 użytkowników.

Uprawnienia użytkownika drukarki

Jeśli kilku użytkowników korzysta z usługi chmury dla 1 drukarki, każdy z nich jest skategoryzowany jako **Administrator** lub **Standardowe (Standard user)**.

🔊 Uwaga

 Użytkownik zarejestrowany jako pierwszy uzyskuje kategorię Administrator. Administrator może zmieniać uprawnienia użytkowników na <u>ekranie Zarz. użytk. (Manage users)</u>.

Administrator może zmieniać informacje o drukarce, dodawać i usuwać aplikacje, zarządzać użytkownikami oraz wykonywać różne inne czynności.

Użytkownik o kategorii **Standardowe (Standard user)** może sprawdzać informacje o drukarce i uruchamiać aplikacje.

Informacje o funkcjach dostępnych dla poszczególnych użytkowników można znaleźć w części "<u>Okno</u> <u>usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center</u>".

Jeśli korzystasz z łącza MAXIFY Cloud Link z poziomu drukarki, wybierz na Ekran Zarz. druk. (Mng. printer) opcję Tryb wieloosobowy (Multiuser mode), aby włączyć w drukarce Tryb wieloosobowy (Multiuser mode). (Multiuser mode). Każdy z użytkowników będzie mógł wtedy uruchomić aplikację i drukować dokumenty.

Dwaga

 Jeśli nie masz ustawionej dla siebie funkcji Kod bezpieczeństwa (Security code), wybierz opcję Tryb wieloosobowy (Multiuser mode), aby wyświetlić ekran ustawień funkcji Kod bezpieczeństwa (Security code).

Wybranie opcji Anuluj (Cancel) uniemożliwi włączenie funkcji Tryb wieloosobowy (Multiuser mode).

- Jeśli masz status Administrator, pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wysłać standardowym użytkownikom, dla których nie został ustawiony Kod bezpieczeństwa (Security code), wiadomość e-mail z monitem o ustawienie funkcji Kod bezpieczeństwa (Security code).
 - Aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem tylko do użytkowników, dla których nie został ustawiony Kod bezpieczeństwa (Security code), oraz włączyć Tryb wieloosobowy (Multiuser mode), wybierz opcję OK.
 - Aby włączyć Tryb wieloosobowy (Multiuser mode) bez wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem, wybierz opcję Anuluj (Cancel).

Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center

Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center

- Jeśli nie można zainstalować aplikacji
- Jeśli zarejestrowanej aplikacji nie ma na liście Aplikacje
- Jeśli informacje nie są aktualizowane po naciśnięciu przycisku Aktualizuj (Update)
- Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej rejestrację
- Jeśli nie można drukować
- Drukowanie rozpoczyna się samoczynnie bez udziału użytkownika
- Jeśli nie możesz prawidłowo zalogować się nawet po wprowadzeniu właściwego hasła w systemie iOS lub Mac

Jeśli nie można zainstalować aplikacji

Sprawdź, w jakim kraju lub regionie została zakupiona drukarka.

Jeśli zostanie ona zabrana poza teren kraju lub regionu, w którym ją zakupiono, nie będzie można zainstalować aplikacji.

W przypadku korzystania z modelu iP110 series

Sprawdź, w jakim kraju lub regionie została zakupiona drukarka.

Jeśli zostanie ona zabrana poza teren kraju lub regionu, w którym ją zakupiono, nie będzie można zainstalować niektórych aplikacji.

Można natomiast kontynuować użytkowanie zainstalowanych już aplikacji, o ile są one obsługiwane w kraju lub regionie, do którego zabrano drukarkę.

Jeśli zarejestrowanej aplikacji nie ma na liście Aplikacje

Sprawdź język wyświetlania usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Jeśli włączony jest język wyświetlania, którego nie obsługuje dana aplikacja, nie pojawi się ona na liście aplikacji, ale mimo to zostanie zarejestrowana.

Jeśli przywrócisz docelowy język tej aplikacji, pojawi się ona na liście aplikacji i będzie można ją uruchomić, zarejestrować lub wyrejestrować.

Jeśli informacje nie są aktualizowane po naciśnięciu przycisku Aktualizuj (Update)

W związku z tym, że ekran Właściwości wymaga połączenia z produktem za pośrednictwem sieci, informacje mogą być na nim wyświetlane z pewnym opóźnieniem. Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie zaktualizować informacje.

Jeśli informacje nadal nie są aktualizowane, upewnij się, że drukarka jest podłączona do Internetu.

Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej rejestrację

Podczas rejestracji użytkownika usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center mógł zostać wpisany niewłaściwy adres e-mail.

W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

Na ekranie Główny drukarki wybierz kolejno opcje

Ustawienia (Setup)



ustawienia) -> Monfiguracja usługi WWW (Web service setup) -> Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup) -> Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Usuń z usługi (Delete from this service), aby usunąć rejestrację w usłudze.

W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD

Na panelu operacyjnym drukarki wybierz przycisk Ustawienia (Setup), a następnie wybierz kolejno opcje Konfig. usługi WWW (Web service setup) -> Konfigur. połączenia (Connection setup) -> IJCloudPrintingCtr -> Usuń z usługi (Delete from service), aby usunąć rejestrację usługi.

W przypadku modelu bez monitora LCD

Aby usunąć rejestrację usługi, należy wyświetlić informacje o drukarce i wybrać kolejno opcje Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Usuń z usługi (Delete from this service).

Aby wyświetlić informacje o drukarce, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią "Sprawdzanie informacji o drukarce" odpowiednią dla swojego modelu.

Po zresetowaniu drukarki powtórz procedurę rejestracji użytkownika usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center od początku.

Jeśli nie można drukować

Jeśli nie możesz drukować, sprawdź poniższe elementy.

W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że na monitorze LCD nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.
- · Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, przejdź do ekranu

głównego drukarki i wybierz kolejno opcje **Ustawienia (Setup)** (

Różne ustawienia)

W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD

- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że na monitorze LCD nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.
• Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, wybierz na panelu

operacyjnym drukarki przycisk Ustawienia (Setup), a następnie wyślij Zapytanie usł. WWW (Web service inquiry). Jeśli drukowanie nie rozpoczyna się, kilkakrotnie wyślij zapytanie.

W przypadku modelu bez monitora LCD

- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
- Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, wyłącz najpierw drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.

Jeśli problemu nie udaje się rozwiązać, włącz zadanie drukowania za pomocą sterownika drukarki na komputerze i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dane na drukarce.

Jeśli nadal nie możesz drukować, zapoznaj się z informacjami podanymi na stronie rozwiązywania problemów dotyczących używanego modelu, która jest dostępna na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

🔊 Uwaga

- W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim zostanie nawiązana komunikacja. Sprawdź, czy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową i odczekaj chwilę przed rozpoczęciem drukowania.
- Jeśli drukarka jest wyłączona lub nie ma połączenia z Internetem, a w konsekwencji zadanie drukowania nie może zostać przetworzone w ciągu 24 godzin od jego wysłania, zostanie automatycznie anulowane. Jeśli tak się stanie, sprawdź zasilanie drukarki i połączenie z Internetem, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.

Drukowanie rozpoczyna się samoczynnie bez udziału użytkownika

Być może osoby trzecie nielegalnie korzystają z usług Canon Inkjet Cloud Printing Center.



W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD

Na panelu operacyjnym drukarki wybierz przycisk Ustawienia (Setup), a następnie wybierz kolejno opcje Konfig. usługi WWW (Web service setup) -> Konfigur. połączenia (Connection setup) -> IJCloudPrintingCtr -> Usuń z usługi (Delete from service), aby usunąć rejestrację usługi.

W przypadku modelu bez monitora LCD

Aby usunąć rejestrację usługi, należy wyświetlić informacje o drukarce i wybrać kolejno opcje Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Usuń z usługi (Delete from this service).

Aby wyświetlić informacje o drukarce, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią "Sprawdzanie informacji o drukarce" odpowiednią dla swojego modelu.

Po zresetowaniu drukarki powtórz procedurę rejestracji użytkownika usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center od początku.

Jeśli nie możesz prawidłowo zalogować się nawet po wprowadzeniu właściwego hasła w systemie iOS lub Mac

Jeśli korzystasz z systemu iOS lub Mac, a hasło zawiera symbol ¥ lub ₩, wprowadź zamiast niego odwrotny ukośnik (\). Instrukcje wprowadzania odwrotnego ukośnika można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.

Łatwe drukowanie ze smartfonu lub tabletu za pomocą programu Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Korzystając z programu Canon PRINT Inkjet/SELPHY, można z łatwością drukować bezprzewodowo fotografie zapisane w smartfonie lub tablecie (system iOS lub Android).

Można również odbierać zeskanowane dane (w pliku PDF lub JPEG) bezpośrednio na smartfonie lub tablecie bez użycia komputera.

Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY można pobrać ze sklepu App Store i Google Play.



Drukowanie z użyciem systemu Windows RT

W przypadku korzystania z systemu Windows RT w wersji 8.1 lub nowszej można łatwo drukować, podłączając po prostu drukarkę do sieci.

Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć pod adresem URL (http://www.canon.com/ ijsetup) strony poświęconej konfigurowaniu tego produktu pod kątem obsługi za pomocą komputera, smartfonu lub tabletu.

Po nawiązaniu połączenia oprogramowanie Canon Inkjet Print Utility służące do określenia szczegółowych ustawień drukowania zostanie pobrane automatycznie.

Za pomocą programu Canon Inkjet Print Utility można sprawdzić stan drukarki (opcja **Stan druk. (Printer status)**) i określić szczegółowe ustawienia drukowania. (Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od środowiska sieciowego i metody połączenia.)

Sprawdzanie informacji o drukarce

Sprawdzenia stanu drukarki i zmiany jej ustawień możesz dokonać za pomocą przeglądarki internetowej uruchomionej w smartfonie, tablecie lub na komputerze.

Aby sprawdzić stan drukarki i zmienić jej ustawienia, wyświetl "Zdalny interfejs użytkownika" w przeglądarce internetowej.

🄊 Uwaga

- Z tej funkcji można korzystać za pomocą poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.
 - Urządzenie z systemem iOS

System operacyjny: iOS w wersji 6.1 lub nowszej

Przeglądarka internetowa: standardowa przeglądarka internetowa dostępna w systemie iOS (Safari do urządzeń przenośnych)

• Urządzenie z systemem Android

System operacyjny: Android w wersji 2.3.3 lub nowszej

Przeglądarka internetowa: standardowa przeglądarka internetowa dostępna w systemie Android (Internet lub Chrome)

• Urządzenie z systemem Mac OS

System operacyjny: Mac OS X v.10.6 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Safari w wersji 5.1 lub nowszej

Urządzenie z systemem Windows

System operacyjny: Windows XP lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome w wersji 38.0.2125.104m lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 33.0 lub nowszej

1. Sprawdź adres IP i numer seryjny urządzenia.

Wykonaj podane poniżej czynności, aby wydrukować informacje o ustawieniach sieciowych w celu sprawdzenia adresu IP i numeru seryjnego urządzenia.

- 1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>
- 2. Załaduj dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 4. Ponownie naciśnij przycisk Wi-Fi.

Urządzenie rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieciowych.

 Na arkuszu z informacjami o ustawieniach sieciowych sprawdź zawartość kolumn "Adres IP" i "Numer seryjny".

🔊 Uwaga

 Jako hasło został fabrycznie ustawiony numer seryjny urządzenia. Sprawdzanie numeru seryjnego jest niepotrzebne, jeśli zostało już przez Ciebie ustawione inne hasło. 2. Uruchom przeglądarkę internetową w smartfonie, tablecie lub na komputerze i wpisz adres IP.

W polu adresu URL w przeglądarce internetowej wpisz poniższy ciąg.

http://XXX.XX.X.XXX

W miejsce fragmentu "XXX.XX.XXXX" wpisz adres IP odczytany w kolumnie "Adres IP" na arkuszu z informacjami o ustawieniach sieciowych.

Po uzyskaniu przez Ciebie dostępu informacje o drukarce pojawią się w przeglądarce internetowej uruchomionej w smartfonie, tablecie lub na komputerze.

Jeśli chcesz sprawdzić stan drukarki i zmienić jej ustawienia, przejdź do następnego punktu. W przeciwnym razie wyłącz przeglądarkę internetową.

3. Aby sprawdzić stan drukarki i ewentualnie zmienić jej ustawienia, wybierz opcję **Zaloguj** się (Log on).

Pojawi się ekran Uwierzyt. hasła administratora (Admin password authentication).



 Przed wyświetleniem ekranu Uwierzyt. hasła administratora (Admin password authentication) może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem o braku weryfikacji danych identyfikacyjnych.

Możesz wyłączyć wyświetlanie komunikatu, wprowadzając w punkcie 5 ustawienia SSL/TLS certyfikatu umożliwiającego zaszyfrowaną komunikację.

4. Wprowadź hasło.

Jako hasło został fabrycznie ustawiony numer seryjny urządzenia. Jeśli hasło nie było jeszcze zmieniane, wpisz numer seryjny urządzenia widoczny w kolumnie "Numer seryjny" na wydrukowanym arkuszu z informacjami o ustawieniach sieciowych.

Po uwierzytelnieniu hasła pojawiają się w przeglądarce internetowej menu możliwe do użycia.

5. Sprawdź stan drukarki i ewentualnie zmień jej ustawienia.

Możesz korzystać z poniższych menu.

Menu
Printer status
Utilities
Device settings
Web service connection setup
Security
System info and LAN settings
Firmware update
Language selection
Manual (Online)

Stan druk. (Printer status)

Ta funkcja wyświetla informacje o drukarce, np. jej stan i szczegółowe informacje o błędach.

Za jej pomocą możesz również połączyć się z witryną umożliwiającą zakup atramentu oraz korzystać z usług WWW.

Narzędzia (Utilities)

Ta funkcja umożliwia konfigurowanie i włączanie funkcji narzędziowych drukarki, np. czyszczenia.

Ustawienia urządzenia (Device settings)

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień drukarki, np. ustawienia cichego, ustawień oszczędzania energii i ustawień drukowania.

Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)

Ta funkcja umożliwia rejestrowanie w usłudze Google Cloud Print lub IJ Cloud Printing Center oraz usuwanie rejestracji.

Zabezpieczenia (Security)

Ta funkcja umożliwia określanie hasła administratora i wprowadzanie ustawień SSL/TLS certyfikatu umożliwiającego zaszyfrowaną komunikację.

芝 Ważne

• Jako hasło został fabrycznie ustawiony numer seryjny urządzenia.

Informacje na temat hasła można znaleźć w części Hasło administratora.

- Przy zmianie hasła obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące tworzących je znaków.
 - Hasło może się składać z od 4 do 32 znaków.
 - Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
 - Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

Inf. o syst. i ustawienia LAN (System info and LAN settings)

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie informacji o systemie i zmianę ustawień sieci LAN.

Aktualizacja oprog. układowego (Firmware update)

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie oprogramowania układowego i sprawdzanie informacji o jego wersji.

Wybór języka (Language selection)

Ta funkcja umożliwia zmianę języka komunikatów ekranowych.

Podręcznik (online) (Manual (Online))

Ta funkcja wyświetla Podręcznik online.

- 6. Po zakończeniu sprawdzania stanu drukarki i wprowadzania zmian w jej ustawieniach wybierz opcję **Wyloguj się (Log off)**.
- 7. Wyłącz przeglądarkę internetową.

Funkcja integracji z pamięcią masową online

Drukarka może integrować się z usługami pamięci masowej online, np. Evernote.



Integracja z usługą sporządzania notatek online 🗐 "Evernote"

Jeśli aplikacja kliencka Evernote jest zainstalowana na komputerze, można importować do niej zeskanowane obrazy i przesyłać je na serwer Evernote.

Przesłane obrazy można przeglądać za pomocą komputerów, smartfonów itd.

Aby korzystać z usługi Evernote, trzeba założyć w niej konto. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta można znaleźć na stronie "ZAŁÓŻ KONTO" w witrynie usługi Evernote.

Ustawienia

W przypadku systemu Windows:

W oknie dialogowym Ustawienia programu IJ Scan Utility wybierz element, który chcesz skonfigurować, a następnie w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybierz dla opcji **Wyślij do aplikacji (Send to an application)** ustawienie Evernote.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części "Okno dialogowe Ustawienia" dotyczącej użytkowanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

W przypadku systemu Mac OS:

W oknie dialogowym Ustawienia programu IJ Scan Utility wybierz element, który chcesz skonfigurować, a następnie w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings) wybierz dla opcji Wyślij do aplikacji (Send to an application) ustawienie Evernote.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części "Okno dialogowe Ustawienia" dotyczącej używanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

🅦 Ważne

• Funkcje usługi Evernote mogą ulec zmianie lub zostać wyłączone bez uprzedniego powiadomienia.

Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd.

Ładowanie papieru

- Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego
- Ładowanie kopert

Ładowanie oryginałów

- Ładowanie oryginału na płytę szklaną
- Zgodne typy oryginałów

> Uzupełnianie zbiorników z atramentem

- Uzupełnianie zbiorników z atramentem
- Sprawdzanie stanu atramentu

Ładowanie papieru

- Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego
- Ładowanie kopert

Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego

Można ładować papier zwykły lub fotograficzny.

芝 Ważne

 Papier zwykły przycięty do mniejszego rozmiaru, np. 10 x 15 cm (4 x 6 cali) lub 13 x 18 cm (5 x 7 cali), w celu wykonania wydruku próbnego może zaciąć się w urządzeniu.

🄊 Uwaga

 W przypadku drukowania fotografii zaleca się korzystanie z oryginalnych papierów fotograficznych firmy Canon.

Szczegółowe informacje na temat oryginalnych papierów firmy Canon można znaleźć w części <u>Zgodne</u> typy nośników.

 Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tym urządzeniem można znaleźć w części Zgodne typy nośników.

1. Przygotuj papier.

Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.



Dwaga

- Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
- Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.

Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w: "Wyrównaj zawinięcia i włóż papier." w części <u>Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest</u> porysowana.

- W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 należy załadować tylko jeden arkusz w takim stanie, w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w celu wyprostowania może spowodować popękanie powierzchni papieru i pogorszenie jakości wydruku.
- 2. Otwórz podpórkę papieru (A).
- 3. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (B) i otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (C).



- 4. Przesuń prowadnice papieru (D), aby je otworzyć, i umieść papier na środku tylnej tacy STRONĄ PRZEZNACZONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO SIEBIE.
- Przesuń prowadnice papieru (D), aby wyrównać je z obiema krawędziami stosu papieru.
 Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko papieru. W przeciwnym razie papier może zostać



芝 Ważne

 Papier należy ładować w orientacji pionowej (E). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (F) może spowodować jego zacięcie.





• Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).



🄊 Uwaga

• Przy drukowaniu wybierz rozmiar i typ załadowanego papieru na ekranie ustawień drukowania na panelu operacyjnym lub w sterowniku drukarki.

Ładowanie kopert

Można ładować koperty rozmiaru DL i Com 10.

Adres jest automatycznie obracany i drukowany zgodnie z orientacją koperty określoną przez sterownik drukarki.

芝 Ważne

- Drukowanie kopert za pomocą panelu operacyjnego nie jest obsługiwane.
- Nie należy używać następujących kopert. Mogą one powodować zacięcie papieru w urządzeniu lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 - · Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
 - Koperty z podwójnymi skrzydełkami
 - · Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
- 1. Przygotuj koperty.
 - · Dociśnij wszystkie cztery rogi kopert, aby je spłaszczyć.



· Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w przeciwną stronę.



- Jeśli róg koperty jest zwinięty, rozprostuj go.
- · Dociśnij przednią krawędź koperty i wyprostuj jej zgięcia za pomocą długopisu.



Na powyższych rysunkach przedstawiono widok krawędzi wiodącej koperty z boku.

🄊 Ważne

- Koperty mogą się zaciąć w urządzeniu, jeśli nie są wyprostowane lub ich krawędzie nie są wyrównane. Upewnij się, że zagięcia lub nierówności nie przekraczają 3 mm (0,1 cala).
- 2. Otwórz podpórkę papieru (A).
- 3. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru (B) i otwórz przedłużenie tacy wyjściowej (C).



4. Przesuń prowadnice papieru (D), aby je otworzyć, i umieść koperty na środku tylnej tacy, STRONĄ ADRESOWĄ SKIEROWANĄ DO SIEBIE.

Klapka koperty powinna znajdować się na dole, po lewej stronie.

Jednocześnie można załadować maksymalnie 10 kopert.

5. Przesuń prowadnice papieru (D), aby wyrównać je z obiema krawędziami kopert.

Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko kopert. W przeciwnym razie koperty mogą być podawane nieprawidłowo.



E: Strona tylna

F: Strona adresowa

🔊 Uwaga

• Kopert nie należy ładować powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).



🄊 Uwaga

• Przy drukowaniu wybierz rozmiar i typ załadowanych kopert na ekranie ustawień drukowania w sterowniku drukarki.

Ładowanie oryginałów

- Ładowanie oryginału na płytę szklaną
- Zgodne typy oryginałów

Ładowanie oryginału na płytę szklaną

- 1. Otwórz pokrywę dokumentów.
- Umieść oryginał na płycie szklanej STRONĄ PRZEZNACZONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ W DÓŁ.

Zgodne typy oryginałów

Wyrównaj narożnik oryginału ze znacznikiem wyrównania 🖄.



🄊 Ważne

- W przypadku umieszczania oryginału na płycie szklanej należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
 - Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta).
 - Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą ciężarowi przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie skanera lub pęknięcie płyty szklanej.

 Urządzenie nie może zeskanować zacienionego obszaru (A) (1 mm (0,04 cala) od krawędzi płyty szklanej).



3. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.



芝 Ważne

• Po umieszczeniu oryginału na płycie szklanej i przed rozpoczęciem kopiowania lub skanowania należy się upewnić, że pokrywa dokumentów jest zamknięta.

Zgodne typy oryginałów

Element	Szczegóły
Typy oryginałów	- Dokument tekstowy, czasopismo, gazeta
	- Wydrukowane zdjęcie, pocztówka, wizytówka, dysk (BD/DVD/CD itd.)
Rozmiar (szerokość x wysokość)	Maks. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)

Uzupełnianie zbiorników z atramentem

- > Uzupełnianie zbiorników z atramentem
- Sprawdzanie stanu atramentu

Uzupełnianie zbiorników z atramentem

Sprawdź poziom pozostałego atramentu przy użyciu wskaźnika na zbiorniku z atramentem z przodu urządzenia. Jeśli poziom atramentu znajduje się blisko dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik z atramentem.



🔊 Uwaga

Jeśli funkcja powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu jest włączona, kontrolki Atrament (Ink)
 i Alarm powiadomią użytkownika o błędzie, gdy wystąpi błąd związany z pozostałą ilością atramentu.
 Sprawdź stan kontrolek Atrament (Ink) i Alarm, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.

W przypadku wystąpienia błędu

Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcji powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu, zobacz poniżej.

- Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Windows)
 Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Mac OS)
- Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się z informacjami podanymi w części <u>Procedura konserwacji</u>.
- Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą butelek z atramentem można znaleźć w części <u>Uwagi na butelkach z atramentem</u>.

Procedura uzupełniania

W przypadku konieczności uzupełnienia zbiornika z atramentem wykonaj poniższe czynności.

🄊 Ważne

- Upewnij się, że po wstępnej instalacji drukarka jest ustawiona płasko NIE do góry nogami ani na boku, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu.
- Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest włączona, uzupełnij cztery zbiorniki z atramentem. Jeśli miernik pozostałego poziomu atramentu został zresetowany, gdy zbiorniki z atramentem nie były pełne, urządzenie nie może wykrywać poziomu atramentu prawidłowo.
- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Całkowicie otwórz moduł skanera/pokrywę (B).



芝 Ważne

- Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu modułu skanera/ pokrywy mogłyby one spaść do tylnej tacy, powodując awarię urządzenia.
- Nie należy dotykać rurek ani innych elementów wewnątrz urządzenia.

3. Otwórz pokrywę zbiornika z atramentem.

W celu uzupełnienia zbiornika z czarnym atramentem, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (C) znajdującą się po lewej stronie.

W celu uzupełnienia kolorowego atramentu w zbiornikach, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (D) znajdującą się po prawej stronie.



Chwyć i zdejmij nasadkę zbiornika (E) zbiornika z atramentem do uzupełnienia.
 Umieść zdjętą wcześniej nasadkę zbiornika w górnym uchwycie nasadki zbiornika (F).



芝 Ważne

- Ostrożnie zdejmij nasadkę zbiornika zbiornika z atramentem. Atrament po wewnętrznej stronie nasadki zbiornika może rozchlapać się podczas jej zdejmowania.
- 5. Wyjmij nową butelkę z atramentem z opakowania.



6. Trzymając butelkę z atramentem pionowo, odkręć jej zakrętkę (G), a następnie zdejmij.





- Podczas zdejmowania zakrętki butelki staraj się nie ściskać boków butelki z atramentem.
 Trzymaj butelkę z atramentem, jak pokazano na rysunku powyżej. Jeśli ściśniesz boki butelki z atramentem, atrament może się rozchlapać.
- Nie potrząsaj butelką z atramentem. Podczas otwierania butelki atrament może się rozchlapać.
- Nawet jeśli butelka z atramentem jest wgięta, znajdującego się w niej atramentu można bezpiecznie używać.
- 7. Uzupełnij zbiornik z atramentem.

Dopasowując wylot butelki z atramentem do prowadnicy butelki (H) w urządzeniu, włóż wylot do wlotu (I).

Następnie postaw butelkę z atramentem do góry nogami i naciśnij jej boki, aby uzupełnić zbiornik z atramentem.



🄊 Ważne

- Upewnij się, że każdy zbiorniki z atramentem kolorowy jest uzupełniany atramentem z butelki o tym samym kolorze.
- Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, nie ściskaj boków butelki zbyt mocno. Atrament może się rozchlapać.
- Nie napełniaj zbiornika z atramentem powyżej górnej linii limitu (J) zbiornika z atramentem. Atrament powyżej tej linii może się wylać, powodując awarię lub uszkodzenie urządzenia i uniemożliwiając drukowanie.



- Puste butelki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
- 8. Załóż nasadkę zbiornika (E) z powrotem na wlot zbiornika z atramentem.

Upewnij się, że nasadka zbiornika jest włożona do końca.



🔊 🔊 Uwaga

- Nakładając nasadkę zbiornika, pamiętaj, aby nie skręcać jej gumy.
- 9. Zamknij pokrywę zbiornika z atramentem.

芝 Ważne

- Jeśli nie można prawidłowo zamknąć pokrywy zbiornika z atramentem, sprawdź, czy wszystkie nasadki zbiorników z atramentem zostały założone. Jeśli nasadka zbiornika pozostanie w uchwycie nasadki zbiornika, nie będzie można zamknąć pokrywy zbiornika z atramentem.
- 10. Unieś moduł skanera/pokrywę jeden raz, a następnie delikatnie zamknij.



🔊 Uwaga

- Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest włączona, kontrolki Atrament (Ink) i Alarm świecą po wyczerpaniu się atramentu. To ustawienie jest włączone domyślnie.
- Jeśli kontrolki świecą się, wykonaj poniższe czynności.
 - · Aby kontynuować włączanie funkcji powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu

Przytrzymaj przyciski **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)** przez co najmniej 5 sekund. Kontrolka **Alarm** wyłącza się, a miernik pozostałego poziomu atramentu jest resetowany.

· Aby wyłączyć funkcję powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu

Naciśnij i natychmiast zwolnij przycisk **Czarny (Black)** albo **Kolorowy (Color)**. Kontrolka **Alarm** wyłącza się, a funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest wyłączona.

- Oprócz tego można również ustawić funkcję powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu albo zresetować miernik pozostałego poziomu atramentu z poziomu komputera.
 - Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Windows)
 Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Mac OS)

🄊 Ważne

 Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest wyłączona, sprawdź poziomy pozostałego atramentu i uzupełnij zbiorniki z atramentem w miarę potrzeb. Kontynuowanie drukowania, gdy atrament jest poniżej dolnej linii limitu zbiornika z atramentem może przyczynić się do niezadowalającej jakości druku, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia.

🄊 Uwaga

• Jeśli kontrolka Alarm miga, podejmij odpowiednie czynności.

W przypadku wystąpienia błędu

• Pracujące urządzenie może powodować hałas.

Uwagi na butelkach z atramentem

芝 Ważne

- Trzymać z dala od dzieci.
- Atramentu nie wolno pić.
- Uważać, aby atrament nie miał kontaktu z oczami ani ustami. (W razie kontaktu z okiem lub połknięcia przepłukać wodą i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem).
- W przypadku przechowywania butelek z atramentem należy dokręcić ich zakrętki, a butelki ustawić pionowo. Jeśli butelki będą leżeć, atrament może wyciekać.
- Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, należy uważać, aby nie zachlapać otoczenia atramentem.
- Atrament może trwale zaplamić ubrania lub inne przedmioty. Plamy atramentu mogą się nie sprać.
- Butelek z atramentem ani zawartego w nich atramentu nie należy używać w celach innych niż uzupełnianie zbiorników drukarek określonych przez firmę Canon.
- Butelek z atramentem nie wolno pozostawiać w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w pobliżu ognia, grzałki lub w samochodzie. Butelki mogą się zniekształcić, co spowoduje wyciekanie atramentu lub obniży jego jakość.
- Butelek nie należy mocno uderzać. Butelki z atramentem mogą w wyniku uderzenia ulec uszkodzeniu albo mogą z nich spaść zakrętki, co spowoduje wyciek atramentu.
- Atramentu nie należy przelewać do innych pojemników. Może to spowodować przypadkowe spożycie, nieprawidłowe użycie lub obniżyć jakość atramentu.
- Atramentu nie należy mieszać z wodą lub innym atramentem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki.
- Zbiorniki z atramentem należy uzupełniać szybko. Nie należy zostawiać zbiorników z atramentem ze zdjętymi nasadkami.
- Po otwarciu butelki z atramentem nie należy jej pozostawiać ze zdjętą zakrętką butelki. Atrament wyschnie, co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli jego zbiornik z atramentem zostanie ponownie napełniony przy użyciu tej butelki. Aby zachować optymalną jakość drukowania, butelkę z atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jego pierwszego użycia.

🔊 Uwaga

 Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania urządzenia, wiążą się ze zużyciem atramentu.

Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy szybko go uzupełnić.

Porady dotyczące atramentu

Sprawdzanie stanu atramentu

Sprawdź stan przy użyciu wskaźnika na zbiorniku z atramentem z przodu urządzenia.

Gdy atrament sięgnie górnej linii limitu (A), zbiornik jest pełny.

Gdy atrament zbliża się do dolnej linii limitu (B), atrament kończy się. Uzupełnij zbiornik z atramentem.

🔊 Uwaga

 Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z atramentem.



芝 Ważne

 Jeśli drukowanie będzie kontynuowane, nawet gdy poziom pozostałego atramentu przekroczy dolną linię limitu, drukarka może zużyć pewną ilość atramentu, aby wrócić do stanu, w którym będzie mogła drukować, albo może ulec uszkodzeniu.

🔊 🔊 Uwaga

- To urządzenie jest wyposażone w funkcję powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu. Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest włączona, uzupełnij wszystkie zbiorniki z atramentem, tak aby poziom atramentu sięgnął górnej linii limitu (A). Jeśli atrament nie sięga górnej linii limitu, poziom pozostałego atramentu nie jest wykrywany prawidłowo.
 - Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Windows)
 Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Mac OS)
- W przypadku wystąpienia błędu dotyczącego pozostałego atramentu, kontrolki Atrament (Ink) i Alarm będą migać w celu poinformowania o błędzie. Policz liczbę mignięć kontrolki Atrament (Ink) i podejmij odpowiednie działania.

W przypadku wystąpienia błędu

- Funkcja powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu działa od pierwszego drukowania do chwili, gdy jeden z atramentów osiągnie poziom dolnej linii limitu widocznej na zbiorniku z atramentem. Aby funkcja powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu działała prawidłowo, przed drukowaniem każdy zbiornik z atramentem musi zostać wypełniony całą zawartością odpowiedniej butelki z kolorowym atramentem dostarczonej z drukarką. Jeśli po pierwszym wypełnieniu dowolny ze zbiorników z atramentem zostanie ponownie napełniony, zanim poziom pozostałego atramentu zrówna się z dolną linią limitu, może wystąpić poważny błąd dokładności funkcji powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu. Jeśli chcesz ponownie napełnić zbiornik z atramentem, zanim poziom pozostałego atramentu zrówna się z dolną linią limitu, pamiętaj, aby wykonać procedurę przedstawioną w podręczniku.
- W celu zapewnienia wysokiej jakości wydruku i ochrony głowicy drukującej, w zbiorniku z atramentem pozostaje pewna ilość atramentu, gdy drukarka wskazuje konieczność uzupełnienia zbiornika z atramentem. Szacowana, liczona w stronach wydajność butelki z atramentem nie obejmuje tej ilości.

Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest włączona

Przy użyciu kontrolki Atrament (Ink) można sprawdzić, czy skończył się atrament.



C: kontrolka Alarm

D: kontrolka Atrament (Ink)

Kontrolki Atrament (Ink) i Alarm świecą:

Atrament kolorowy i/lub czarny skończył się.

Uzupełnij zbiorniki atramentem.

Description Uwaga

- Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcji powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu, zobacz poniżej.
 - Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Windows)
 - Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu (system Mac OS)

Konserwacja

- > Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny
- Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Windows)
- Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)
- Czyszczenie

Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny

- Procedura konserwacji
- Drukowanie deseniu testu dysz
- Analiza testu wzoru dysz
- Czyszczenie głowicy drukującej
- > Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
- Wyrównywanie głowicy drukującej

Procedura konserwacji

Jeśli kolory są drukowane nieprawidłowo albo wydruki są rozmyte lub niezadowalające (np. linie proste są drukowane krzywo), należy wykonać poniższą procedurę konserwacji.

🄊 Ważne

• Nie płucz ani nie wycieraj głowicy drukującej. Może to spowodować problemy z kasetami.

🄊 Uwaga

• Sprawdź pozostały poziom atramentu.

Jeśli poziom atramentu jest niski, podejmij odpowiednie działanie.

Sprawdzanie stanu atramentu

- · Jeśli kontrolka Alarm świeci się lub miga, zapoznaj się z częścią W przypadku wystąpienia błędu.
- · Podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić jakość wydruku.
 - Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu (system Windows)
 - Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu (system Mac OS)

Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:

Czynność 1 Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

Za pomocą urządzenia

Drukowanie deseniu testu dysz

Za pomocą komputera

- Drukowanie wzoru sprawdzania dysz (system Windows)
- Drukowanie wzoru sprawdzania dysz (system Mac OS)

Czynność 2 Przeanalizuj wzór testu dysz.

Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome białe smugi:

Czynność 3 Wyczyść głowicę drukującą.

Za pomocą urządzenia

Czyszczenie głowicy drukującej

Za pomocą komputera

Czyszczenie głowic drukujących (system Windows)

Czyszczenie głowic drukujących (system Mac OS)

Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu dysz: Czynność 1

Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1-3:

Czynność 4 Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Za pomocą urządzenia

Dokładne czyszczenie głowicy drukującej

Za pomocą komputera

- Czyszczenie głowic drukujących (system Windows)
- Czyszczenie głowic drukujących (system Mac OS)

🔊 Uwaga

- Jeśli dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu, należy przeprowadzić czyszczenie systemu z poziomu komputera.
 - Czyszczenie głowic drukujących (system Windows)
 - Czyszczenie głowic drukujących (system Mac OS)

Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane krzywo:

Czynność Wyrównaj głowicę drukującą.

Za pomocą urządzenia

Wyrównywanie głowicy drukującej

Za pomocą komputera

- Automatyczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej (system Windows)
- Automatyczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej (system Mac OS)

Drukowanie deseniu testu dysz

Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu dysz.

🄊 Uwaga

Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, wzór testu dysz nie zostanie wydrukowany prawidłowo.
 <u>Uzupełnij dowolne zbiorniki z atramentem</u>, w których kończy się atrament.

Należy przygotować: pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter

- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Załaduj pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na tacę tylną.
- 3. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru i otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.
- 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie jeden raz, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.

Nie należy wykonywać żadnych innych czynności, dopóki urządzenie nie zakończy drukowania deseniu testu dysz.

5. <u>Przeanalizuj wzór testu dysz</u>.
Analiza testu wzoru dysz

Przeanalizuj deseń testu dysz i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.

1. Sprawdź, czy w deseniu A są wydrukowane wszystkie linie oraz czy w deseniu B występują białe, poziome smugi.

L	BK	-	— A
i	с		
L	с		
L	м		B
L	м		2
l	Y		
L	¥		

Jeśli w deseniu A brakuje linii:

Niezbędne jest czyszczenie głowicy drukującej.



C: Dobrze

D: Źle (brakuje niektórych linii)

Jeśli deseń B zawiera białe, poziome smugi:

Niezbędne jest czyszczenie głowicy drukującej.

E	F

E: Dobrze

F: Źle (występują poziome białe smugi)

Czyszczenie głowicy drukującej

Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub występowania poziomych białych smug na wydrukowanym deseniu testu dysz. Czyszczenie powoduje udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy drukującej wiąże się ze zużywaniem atramentu. Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie dwa razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

Czyszczenie zostanie zakończone, gdy kontrolka **WŁ. (ON)** przestanie migać i zacznie świecić się światłem ciągłym.

Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Trwa to około 1 minuty.

3. Sprawdź pozycję głowicy drukującej.

Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj wzór testu dysz.

🔊 Uwaga

 Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Dokładne czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli wyczyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Procedura dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa większą ilość atramentu niż zwykłe czyszczenie głowicy drukującej, w związku z czym należy przeprowadzać ją tylko wówczas, gdy jest konieczne dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie trzy razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Urządzenie rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Czyszczenie zostanie zakończone, gdy kontrolka **WŁ. (ON)** przestanie migać i zacznie świecić się światłem ciągłym.

Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności na urządzeniu. Trwa to około 3 minut.

3. Sprawdź pozycję głowicy drukującej.

Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj wzór testu dysz.

Wyrównywanie głowicy drukującej

Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.

🄊 Uwaga

 Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie wydrukowany prawidłowo.

Uzupełnij dowolne zbiorniki z atramentem, w których kończy się atrament.

Należy przygotować: pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter (w tym papier z makulatury)*

* Należy pamiętać, aby używany papier był biały i czysty z obu stron.

- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Załaduj pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na tacę tylną.
- 3. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru i otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.
- 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie osiem razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Zostanie wydrukowany arkusz wyrównywania głowicy drukującej.



🅦 Ważne

- Nie dotykaj żadnej zadrukowywanej części arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Jeśli arkusz jest zabrudzony lub pomarszczony, może zostać zeskanowany nieprawidłowo.
- Jeśli arkusz wyrównywania głowicy drukującej został wydrukowany nieprawidłowo, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, po czym wykonaj ponownie tę procedurę od początku.
- 5. Załaduj na płytę szklaną arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

Załaduj arkusz wyrównywania głowicy drukującej STRONĄ ZADRUKOWANĄ SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw znak 4 w prawym dolnym rogu arkusza równo ze znacznikiem wyrównania **2**.



6. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów, a następnie naciśnij przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)**.

Urządzenie rozpocznie skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej, a pozycja głowicy drukującej zostanie automatycznie dostosowana.

Wyrównywanie położenia głowicy drukującej zostanie zakończone, gdy kontrolka **WŁ. (ON)** przestanie migać i zacznie świecić się światłem ciągłym.

Zdejmij z płyty szklanej arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

芝 Ważne

- Nie otwieraj pokrywy dokumentów ani nie zdejmuj z płyty szklanej arkusza wyrównywania głowicy drukującej do chwili zakończenia wyrównywania położenia głowicy drukującej.
- Jeśli wyrównywanie położenia głowicy drukującej nie powiedzie się, zacznie migać kontrolka Alarm. Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color), aby anulować błąd, a następnie podejmij odpowiednie czynności.

W przypadku wystąpienia błędu

🔊 🔊 Uwaga

- Jeśli po wyrównaniu głowicy drukującej zgodnie z powyższą procedurą wyniki drukowania są nadal niezadowalające, należy ręcznie wyrównać głowicę drukującą, korzystając z komputera.
 - Wyrównywanie położenia głowicy drukującej (system Windows)
 - Wyrównywanie położenia głowicy drukującej (system Mac OS)

 Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości wyrównania położenia głowicy drukującej, naciśnij i przytrzymaj przycisk Zatrzymaj (Stop), aż kontrolka Alarm mignie dziesięć razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)

- Czyszczenie głowic drukujących
- Czyszczenie wnętrza drukarki
- Czyszczenie rolek podawania papieru
- Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
- Wyrównywanie głowicy drukującej
- > Automatyczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej
- Wyrównywanie położenia głowicy drukującej

Czyszczenie głowic drukujących

Funkcje czyszczenia głowicy drukującej i dokładnego czyszczenia umożliwiają odblokowanie zatkanych dysz głowicy drukującej. Głowicę drukującą należy oczyścić, jeśli wydruk jest blady lub jeden z kolorów nie jest drukowany mimo wystarczającej ilości atramentu.

Jeśli po wykonaniu czyszczenia dokładnego stan nie ulegnie poprawie, należy wykonać czyszczenie systemu.

Procedura czyszczenia jest następująca:

Czyszczenie (Cleaning)

- 1. Wybierz opcję **Czyszczenie (Cleaning)** z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>
- 2. Kliknij ikonę Czyszczenie (Cleaning)

Po wyświetleniu okna dialogowego wybierz grupę atramentu do wyczyszczenia.

Przed uruchomieniem procedury **Czyszczenie (Cleaning)** upewnij się, że drukarka jest włączona. Następnie sprawdź następującą kwestię:

- Czy w zbiorniku jest jeszcze atrament?
- 3. Przeprowadź czyszczenie.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozpocznie się czyszczenie głowic drukujących.

4. Zakończenie czyszczenia.

Następnie pojawi się komunikat dotyczący drukowania wzoru sprawdzania dysz.

5. Sprawdź wyniki.

Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk **Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)**. Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

Jeśli jednorazowe czyszczenie głowicy drukującej nie daje rezultatu, operację należy powtórzyć.

芝 Ważne

Funkcja Czyszczenie (Cleaning) zużywa niewielką ilość atramentu.
 Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.



Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)

Funkcja **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)** daje lepsze rezultaty niż zwykłe czyszczenie. Przeprowadź dokładne czyszczenie, jeśli dwie próby użycia funkcji **Czyszczenie (Cleaning)** nie rozwiążą problemu z głowicą drukującą.

1. Wybierz opcję **Czyszczenie (Cleaning)** z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>

2. Kliknij ikonę Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)

Po wyświetleniu okna dialogowego, wybierz grupę atramentu do dokładnego wyczyszczenia.

Przed uruchomieniem procedury **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)** upewnij się, że drukarka jest włączona.

Następnie sprawdź następującą kwestię:

- Czy w zbiorniku jest jeszcze atrament?
- 3. Przeprowadź dokładne czyszczenie.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **OK**. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

4. Zakończenie dokładnego czyszczenia.

Po komunikacie z żądaniem potwierdzenia zostanie otwarte okno dialogowe **Sprawdzanie dysz** (Nozzle Check).

5. Sprawdź wyniki.

Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk **Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)**. Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

芝 Ważne

 Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie (Cleaning).

Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.



Czyszczenie systemu (System Cleaning)

Uruchom **Czyszczenie systemu (System Cleaning)**, jeśli stan nie poprawi się nawet po wykonaniu procedury **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)**.

- 1. Wybierz opcję **Czyszczenie (Cleaning)** z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>
- 2. Kliknij ikonę Czyszczenie systemu (System Cleaning)

Po wyświetleniu okna dialogowego wybierz grupę atramentu, która ma zostać objęta czyszczeniem systemu.

Przed uruchomieniem procedury **Czyszczenie systemu (System Cleaning)** upewnij się, że drukarka jest włączona.

Następnie sprawdź następujące kwestie:

- Czy po uruchomieniu procedury **Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)** były na wydruku zabrudzone lub niezadrukowane obszary?
- Czy stan nie poprawił się nawet po wykonaniu procedury **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)**?
- Czy poziomy pozostałego atramentu są niewystarczające?
 - Sprawdź wizualnie, czy poziomy pozostałego atramentu są niewystarczające.
 Uruchomienie procedury Czyszczenie systemu (System Cleaning) przy niewystarczających poziomach pozostałego atramentu może spowodować wystąpienie błędu.
 - Jeśli zaznaczono opcję Wszystkie kolory (All Colors) lub Czarny (Black) w obszarze Grupa atramentu (Ink Group), należy sprawdzić, czy poziomy pozostałych atramentów we wszystkich zbiornikach sięgają co najmniej pozycji na zbiornikach z atramentem oznaczonej jedną kropką. (Kolorowe atramenty są zużywane nawet po zaznaczeniu opcji Czarny (Black)).

Jeśli zaznaczono opcję **Kolor (Color)**, należy sprawdzić, czy poziomy wszystkich pozostałych atramentów kolorowych sięgają co najmniej pozycji na zbiornikach z atramentem oznaczonej jedną kropką.

- Jeśli poziom pozostałego atramentu jest poniżej pozycji jednej kropki, <u>uzupełnij</u> atrament co najmniej do pozycji jednej kropki. Jeśli jednak zostanie włączona opcja Ustawienia powiadamiania o pozostałym atramencie (Remaining Ink Notification Settings), należy uzupełnić wszystkie poziomy pozostałych atramentów do poziomu górnej linii limitu, niezależnie od ustawienia Grupa atramentu (Ink Group).
- 3. Wykonaj czyszczenie systemu.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **OK**. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Rozpocznie się czyszczenie systemu.

4. Zakończ czyszczenie systemu.

Po komunikacie z żądaniem potwierdzenia zostanie otwarte okno dialogowe **Sprawdzanie dysz** (Nozzle Check).

5. Sprawdź wyniki.

Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk **Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)**. Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

🄊 Ważne

Funkcja Czyszczenie systemu (System Cleaning) zużywa bardzo dużo atramentu.
 Częste wykonywanie czyszczenia systemu szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce.
 W związku z tym czyszczenie systemu należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.

 Uruchomienie procedury Czyszczenie systemu (System Cleaning) przy niewystarczającym poziomie pozostałego atramentu może spowodować wystąpienie awarii.
 Przed uruchomieniem procedury Czyszczenie systemu (System Cleaning) sprawdź poziom pozostałego atramentu.

🄊 Uwaga

 Jeżeli po skorzystaniu z funkcji Czyszczenie systemu (System Cleaning) nie widać poprawy, wyłącz drukarkę, odczekaj 24 godziny, a następnie ponownie skorzystaj z funkcji Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning). Jeśli nadal nie widać poprawy, mógł się wyczerpać atrament lub głowica drukująca może być zużyta. Szczegółowe informacje na temat czynności do wykonania można znaleźć w sekcji "Brak nanoszenia atramentu na papier".

Tematy pokrewne

Drukowanie deseniu testu dysz za pomocą komputera

Czyszczenie wnętrza drukarki

Aby zapobiec powstawaniu smug na tylnej stronie papieru, oczyść płytę dolną. Płytę dolną należy również oczyścić, jeśli na wydrukowanej stronie pojawiają się smugi atramentu spowodowane przez coś innego niż dane drukowania.

Procedura czyszczenia przy użyciu płyty dolnej jest następująca:



Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning)

- 1. Wybierz opcję **Czyszczenie (Cleaning)** z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>
- 2. Kliknij ikonę Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning)

Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

3. Załaduj papier do drukarki

Zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym, zegnij zwykły papier rozmiaru A4 lub Letter na pół w poziomie, a następnie wyprostuj. Włóż papier do tylnej tacy drukarki w orientacji pionowej, ze zgięciem skierowanym w dół.

4. Wyczyść płytę dolną.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **OK**. Rozpocznie się czyszczenie płyty dolnej.

Czyszczenie rolek podawania papieru

Czyszczenie rolek podawania papieru. Czyszczenia rolek podających należy dokonać, gdy cząsteczki papieru zaczynają przyklejać się do rolek podawania papieru i nie jest on podawany prawidłowo.

Procedura czyszczenia rolek podających jest następująca:

Czyszczenie rolek (Roller Cleaning)

1. Przygotuj drukarkę

Wyjmij wszystkie arkusze papieru z tylnej tacy.

- Wybierz opcję Czyszczenie (Cleaning) z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>
- 3. Kliknij ikonę Czyszczenie rolek (Roller Cleaning)

Pojawi się komunikat potwierdzający.

4. Wykonaj czyszczenie rolek podawania papieru.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **OK**. Rozpoczyna się czyszczenie rolek podawania papieru.

5. Ukończ czyszczenie rolek podawania papieru.

Po zatrzymaniu się rolek postępuj zgodnie z instrukcją w wyświetlonym komunikacie, włóż trzy kartki zwykłego papieru do tylnej tacy drukarki i kliknij przycisk **OK**.

Po wysunięciu papieru czyszczenie rolek zostanie zakończone.

Drukowanie wzoru sprawdzania dysz

Funkcja sprawdzania dysz umożliwia sprawdzenie, czy głowica drukująca działa poprawnie. Drukuje ona deseń testu dysz. Wydrukuj test deseniu, jeśli druk zaczyna się robić niewyraźny lub drukarka przestaje drukować dany kolor.

Procedura drukowania testu deseniu dysz jest następująca:



Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)

- Wybierz opcję Wydruk testowy (Test Print) z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>
- 2. Kliknij ikonę Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)

Pojawi się komunikat potwierdzający.

Przed uruchomieniem procedury **Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)** upewnij się, że drukarka jest włączona.

Następnie sprawdź następującą kwestię:

- Czy w zbiorniku jest jeszcze atrament?
- 3. Załaduj papier do drukarki

Włóż do tylnej tacy jeden arkusz papieru zwykłego o rozmiarze A4 lub Letter.

4. Wydrukuj stronę testową deseniu dyszy.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)**.

Rozpocznie się drukowanie deseniu testu dysz głowicy drukującej.

5. Sprawdź wynik testu.

Po wyświetleniu okna dialogowego sprawdź wynik wydruku. Jeśli wynik testu jest w normie, kliknij przycisk **Zamknij (Quit)**.

Jeśli strona testowa jest zamazana lub ma niezadrukowane fragmenty, kliknij przycisk **Czyszczenie** (Cleaning), aby wyczyścić głowicę drukującą.

Tematy pokrewne

Czyszczenie głowic drukujących

Wyrównywanie głowicy drukującej

Przeprowadzenie regulacji położenia głowicy drukującej umożliwia usunięcie błędów jej działania oraz ograniczenie niedoskonałości wydruków, np. pojawiania się smug na kolorowych obszarach lub na liniach. Jeśli wydruki mają niejednolitą jakość ze względu na wykrzywianie się linii lub inne niedoskonałości, wyreguluj położenie głowicy drukującej.

Regulację położenia głowicy drukującej w drukarce można przeprowadzić automatycznie lub ręcznie.

Wyrównywanie położenia głowicy drukującej

Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowicy drukującej i poprawia błędy w drukowaniu kolorów i linii.

Ta drukarka obsługuje dwie metody wyrównywania głowicy: <u>automatyczne wyrównywanie głowicy</u> i ręczne wyrównywanie głowicy.

Procedura ręcznego wyrównywania głowic drukujących jest następująca:



Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

- 1. Wybierz opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ Printer Utility</u>
- 2. Przełącz na ręczne wyrównywanie głowic.

Zaznacz pole wyboru Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually).

3. Zastosuj ustawienia.

Kliknij przycisk Zastosuj (Apply), a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

- Wybierz opcję Wydruk testowy (Test Print) z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>
- 5. Kliknij ikonę Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

Zostanie wyświetlony komunikat.

6. Załaduj papier do drukarki

Załaduj na tylną tacę dwa arkusze zwykłego papieru o rozmiarze A4 lub Letter.

7. Wyrównaj głowice.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Wyrównaj głowicę drukującą** (Align Print Head).

Zostanie wydrukowany pierwszy wzór.

🄊 Ważne

- Nie otwieraj pokrywy dokumentów podczas drukowania.
- 8. Sprawdź wydrukowany wzór.

Wprowadź w powiązanych polach numery wzorów mających najmniej widoczne smugi i kliknij przycisk **OK**.

🔊 Uwaga

• W razie problemów z wyborem najlepszego deseniu należy wybrać ustawienie, które powoduje powstawanie najmniej zauważalnych pionowych smug.



- (B) Najwyraźniejsze pionowe smugi
- 9. Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK

Zostanie wydrukowany drugi wzór.



10. Sprawdź wydrukowany wzór.

Wprowadź w powiązanych polach numery wzorów mających najmniej widoczne paski i kliknij przycisk **OK**.



 Po zakończeniu wyrównywania głowicy można wydrukować i sprawdzić bieżące ustawienie. W tym celu kliknij ikonę Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) i po pojawieniu się komunikatu kliknij opcję Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value).

Automatyczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej

Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowicy drukującej i poprawia błędy w drukowaniu kolorów i linii.

Ta drukarka obsługuje dwie metody wyrównywania głowic: automatyczne wyrównywanie głowic i ręczne wyrównywanie głowic. Zwykle w drukarce ustawiona jest opcja automatycznego wyrównywania głowic. Jeśli jakość wydruku jest niezadowalająca po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić <u>ręczne wyrównywanie głowicy</u>.

Procedura automatycznego wyrównywania głowicy drukującej jest następująca:



Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

- Wybierz opcję Wydruk testowy (Test Print) z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ</u> <u>Printer Utility</u>
- 2. Kliknij ikonę Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

Zostanie wyświetlony komunikat.

3. Załaduj papier do drukarki

Włóż do tylnej tacy jeden arkusz papieru zwykłego o rozmiarze A4 lub Letter.



• Liczba arkuszy zmienia się po wybraniu ręcznego wyrównywania głowicy.

4. Drukowanie wzoru wyrównywania głowicy drukującej

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Wyrównaj głowicę drukującą** (Align Print Head).

Zostanie wydrukowany wzór dopasowania.



- Nie otwieraj pokrywy dokumentów podczas drukowania.
- 5. Skanowanie wzoru dopasowania

Po wydrukowaniu wzoru dopasowania pojawi się odpowiedni komunikat.

Umieść wzór dopasowania na płycie szklanej, a następnie naciśnij na drukarce przycisk **Rozpocznij** (Start).

Rozpocznie się wyrównywanie głowic drukujących.

Dwaga

 Po zakończeniu wyrównywania głowicy można wydrukować i sprawdzić bieżące ustawienie. W tym celu kliknij ikonę Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) i po pojawieniu się komunikatu kliknij opcję Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value).

Czyszczenie

- Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia
- Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
- Czyszczenie rolki podawania papieru
- > Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)

Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia

Delikatnie usuń kurz z powierzchni za pomocą miękkiego, suchego kawałka materiału, takiego jak chusteczka do okularów. Jeśli to konieczne, przed czyszczeniem należy wygładzić zagniecenia na ściereczce.

芝 Ważne

- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilania.
- Nie wolno używać chusteczek i ręczników papierowych, szorstkich szmatek i podobnych materiałów, gdyż mogą one zarysować powierzchnię. We wnętrzu urządzenia mogą pozostać drobiny papieru lub nici, co może spowodować problemy, takie jak zatykanie się głowic drukujących i pogorszenie jakości wydruku.
- Nie należy czyścić urządzenia przy użyciu lotnych cieczy, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, aceton lub inne chemiczne środki czyszczące, gdyż mogą one spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzić jego powierzchnię.

Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów

🄊 Ważne

- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilania.
- Nie wolno używać chusteczek i ręczników papierowych, szorstkich szmatek i podobnych materiałów, gdyż mogą one zarysować powierzchnię. We wnętrzu urządzenia mogą pozostać drobiny papieru lub nici, co może spowodować problemy, takie jak zatykanie się głowic drukujących i pogorszenie jakości wydruku.
- Nie należy czyścić urządzenia przy użyciu lotnych cieczy, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, aceton lub inne chemiczne środki czyszczące, gdyż mogą one spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzić jego powierzchnię.

Należy używać miękkiej, czystej, niestrzępiącej się, suchej ściereczki. Delikatnie przetrzyj płytę szklaną (A) i wewnętrzną stronę pokrywy dokumentów (biała powierzchnia) (B). Upewnij się, że został usunięty cały brud, zwłaszcza z powierzchni szklanych.



🄊 Ważne

 Wewnętrzną stronę pokrywy dokumentów (biała powierzchnia) (B) można łatwo uszkodzić, więc należy przecierać ją bardzo delikatnie.

Czyszczenie rolki podawania papieru

Jeśli rolka podawania papieru zabrudzi się lub przylgnie do niej papierowy pył, papier może być podawany nieprawidłowo.

W takim przypadku należy wyczyścić rolkę podawania papieru. Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter

- 1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wyjmij cały papier z tylnej tacy.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie jedenaście razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia bez użycia papieru.

- 3. Upewnij się, że rolka podawania papieru przestała się obracać, a następnie załaduj na tylną tacę trzy arkusze papieru zwykłego formatu A4 lub Letter.
- 4. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru i otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.
- 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie jedenaście razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Urządzenie rozpocznie czyszczenie. Wysunięcie papieru oznacza zakończenie czyszczenia.

Jeśli po wyczyszczeniu rolki podawania papieru problem nadal nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)

Usuń zabrudzenia z wnętrza urządzenia. W przypadku zanieczyszczenia wnętrza urządzenia papier używany do drukowania może ulec zabrudzeniu, dlatego też zalecane jest regularne czyszczenie.

Należy przygotować: pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter*

* Należy użyć nowego arkusza papieru.

- 1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wyjmij cały papier z tylnej tacy.
- 2. Złóż pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na pół wzdłuż dłuższego boku, a następnie rozłóż go.
- 3. Załaduj tylko ten jeden arkusz na tylną tacę, otwartą stroną skierowaną do siebie.



- 4. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru i otwórz przedłużenie tacy wyjściowej.
- 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie dwanaście razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Papier czyści wnętrze urządzenia, przechodząc przez urządzenie.

Sprawdź złożone części wysuniętego papieru. Jeśli widoczne są na nich smugi atramentu, ponownie przeprowadź procedurę czyszczenia płyty dolnej.

🔊 Uwaga

 Podczas ponownego przeprowadzania procedury czyszczenia płyty dolnej należy użyć nowego arkusza papieru.

Jeśli problem występuje nadal po ponownym czyszczeniu, zabrudzone mogą być występy we wnętrzu urządzenia. Zetrzyj atrament z wystających elementów za pomocą np. wacików bawełnianych.

芝 Ważne

• Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilania.



Podstawowe informacje

- Bezpieczeństwo
 - Środki ostrożności
 - Informacje dotyczące przepisów

Podstawowe elementy i ich obsługa

- Podstawowe elementy
- Zasilanie
- Zmiana ustawień
 - Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
 - Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)
 - Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
 - Inicjowanie ustawień urządzenia
 - Wyłączanie funkcji bezprzewodowej sieci LAN

Połączenie sieciowe

- Porady dotyczące połączenia sieciowego
- Połączenia sieciowe (system Windows)
 - Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych
 - Program IJ Network Tool (połączenie sieciowe)
 - Program IJ Network Tool (pozostałe ekrany)
 - Porady dotyczące połączeń sieciowych

Połączenia sieciowe (system Mac OS)

- Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych
- Porady dotyczące połączeń sieciowych
- Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku
 - Porady dotyczące atramentu
 - Porady dotyczące drukowania
 - Po załadowaniu papieru upewnij się, że wprowadzono odpowiednie ustawienia papieru
 - Anulowanie zadania drukowania

- Środki ostrożności dotyczące eksploatacji urządzenia
- Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
- Transport drukarki
- Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania
- Specyfikacje

Bezpieczeństwo

- Środki ostrożności
- Informacje dotyczące przepisów

Środki ostrożności

Wybór miejsca

- Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym ani narażonym na nadmierne wibracje.
- Drukarki nie należy ustawiać w miejscu bardzo wilgotnym lub zapylonym, wystawionym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, na zewnątrz pomieszczeń ani w pobliżu źródła ciepła. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, drukarki należy używać w środowisku pracy o parametrach określonych w Specyfikacjach.
- Drukarki nie należy umieszczać na grubej tkaninie ani dywanie.
- Nie należy przymocowywać tylnej części drukarki do ściany.

Zasilanie

- Należy zadbać o to, aby miejsce wokół gniazdka zasilania było zawsze dostępne, tak aby w razie potrzeby można było łatwo odłączyć przewód zasilający.
- Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód.
 Pociągnięcie za przewód może uszkodzić przewód zasilający, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie należy używać przedłużaczy.

Praca przy drukarce

- Podczas drukowania nie należy wkładać rąk ani palców do wnętrza drukarki.
- Podczas przenoszenia drukarki należy trzymać ją z obu stron. Jeżeli drukarka waży ponad 14 kg, zalecane jest, aby drukarkę podnosiły dwie osoby. Upuszczenie drukarki może spowodować obrażenia. Aby sprawdzić ciężar drukarki, zobacz Specyfikacje.
- Na drukarce nie należy stawiać żadnych przedmiotów. W szczególności na drukarce nie należy umieszczać przedmiotów metalowych (spinaczy do papieru, zszywek itd.) ani pojemników zawierających substancje łatwopalne (alkohol, rozcieńczalniki).
- Drukarki nie należy przenosić ani używać w położeniu ukośnym, na boku ani odwróconym, ponieważ wyciekający atrament może ją uszkodzić.
- Podczas skanowania grubych książek z wykorzystaniem płyty szklanej nie należy dociskać pokrywy dokumentów. Płyta szklana może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.

Głowice drukujące/zbiorniki z atramentem i kasety FINE

- Zbiorniki z atramentem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta bądź podać jedną lub dwie szklanki wody do popicia. W przypadku podrażnienia lub uczucia dyskomfortu należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
- Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć wodą. Jeśli atrament wejdzie w kontakt ze skórą, należy ją natychmiast umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie oczu lub skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
- Nigdy nie należy dotykać styków elektrycznych głowicy drukującej ani kaset FINE po zakończeniu drukowania.

Metalowe części mogą być bardzo gorące i mogłyby spowodować poparzenia.

- Zbiorników z atramentem ani kaset FINE nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie należy demontować ani modyfikować głowicy drukującej, zbiorników z atramentem ani kaset FINE.

Informacje dotyczące przepisów

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/weee.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions

sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'''uno contro uno'', ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto

deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/weee.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (AHHE) (2012/19/EE) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (HHE). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριψη αυτού του ποτοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat keräysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelés ével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)



Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/weee.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба EEO посетете www.canon-europe.com/weee.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) (2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/ weee.

Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled

potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.

Environmental Information

Reducing your environmental impact

Power Consumption and Operational Modes

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

Energy Star[®]

The Energy Star[®] programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star[®] programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star[®] logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m², lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

CE

Podstawowe elementy i ich obsługa

- Podstawowe elementy
- Zasilanie

Podstawowe elementy

- Widok z przodu
- Widok z tyłu
- Widok od wewnątrz
- Panel operacyjny

Widok z przodu



(1) pokrywa dokumentów

Otwórz w celu załadowania oryginału na płytę szklaną.

(2) podpórka papieru

Należy ją otworzyć w celu załadowania papieru na tylną tacę.

(3) prowadnice papieru

Należy wyrównać je z obiema krawędziami stosu papieru.

(4) tylna taca

Tutaj należy ładować papier. Możliwe jest załadowanie dwóch lub większej liczby arkuszy papieru tego samego rozmiaru i typu oraz ich automatyczne podawanie arkusz po arkuszu.

- Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego
- Ładowanie kopert

(5) taca wyprowadzania papieru

Tutaj są wysuwane wydruki. Przed rozpoczęciem drukowania należy otworzyć.

(6) przedłużenie tacy wyjściowej

Należy ją otworzyć w celu podparcia wysuniętego papieru.



(7) płyta szklana

Załaduj tu oryginał.

(8) panel operacyjny

Umożliwia zmianę ustawień i obsługę urządzenia.

Panel operacyjny

Widok z tyłu



(1) port USB

Podłącz kabel USB, aby połączyć urządzenie z komputerem.

芝 Ważne

- Nie należy dotykać metalowej obudowy.
- Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB, gdy urządzenie drukuje lub skanuje oryginały z lub do komputera.

(2) złącze kabla zasilania

Podłącz dołączony kabel zasilania.

Widok od wewnątrz



(1) pokrywy zbiorników z atramentem

Otwórz w celu napełnienia zbiorników z atramentem.

(2) moduł skanera/pokrywa

Służy do skanowania oryginałów. Otwórz, aby uzupełnić zbiorniki z atramentem lub wyjąć zacięty papier.

(3) zbiorniki z atramentem

Zbiornik z czarnym atramentem jest po prawej stronie, a zbiorniki z kolorowym atramentem (błękitny, amarantowy i żółty) są po lewej.

Jeśli poziomy dowolnych atramentów są niskie, uzupełnij odpowiednie zbiorniki.

(4) uchwyt kasety

Zainstaluj kasetę tutaj.

🔊 Uwaga

 Szczegółowe informacje na temat uzupełniania zbiorników z atramentem można znaleźć w części Uzupełnianie zbiorników z atramentem.

Panel operacyjny

* Na poniższej ilustracji przedstawiono w celach poglądowych zaświecone wszystkie przyciski i kontrolki na panelu operacyjnym.



(1) Przycisk WŁ. (ON)

Służy do włączania i wyłączania zasilania.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

(2) Kontrolka WŁ. (ON)

Po włączeniu zasilania miga, a następnie świeci światłem ciągłym.

🔊 Uwaga

- Stan urządzenia można sprawdzić dzięki kontrolkom WŁ. (ON) i Alarm.
 - Kontrolka WŁ. (ON) jest wyłączona: Zasilanie jest wyłączone.
 - Kontrolka WŁ. (ON) świeci się: Urządzenie jest gotowe do drukowania.
 - Kontrolka WŁ. (ON) miga: Urządzenie przygotowuje się do rozpoczęcia drukowania lub właśnie trwa drukowanie.
 - Kontrolka Alarm miga: Urządzenie nie jest gotowe do rozpoczęcia drukowania.
 - Kontrolka WŁ. (ON) miga na przemian z kontrolką Alarm: Wystąpił błąd wymagający skontaktowania się z centrum serwisowym.

W przypadku wystąpienia błędu

(3) Przycisk Wi-Fi

Naciśnij ten przycisk, by automatycznie skonfigurować połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

(4) Kontrolka Wi-Fi

Świeci lub miga, wskazując stan bezprzewodowej sieci LAN.

Świeci się:

Bezprzewodowe połączenie LAN jest włączone.

Miga:

trwa drukowanie lub skanowanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Miga również w trakcie konfigurowania połączenia bezprzewodowej sieci LAN.

(5) Kontrolka Alarm

Świeci lub miga po wystąpieniu błędu. Podczas konserwacji urządzenia lub wprowadzania jego ustawień można wybierać opcje odpowiednio do liczby mignięć.

(6) Kontrolka Atrament (Ink)

Świeci lub miga w przypadku braku czarnego lub kolorowego atramentu.

(7) Przycisk Zatrzymaj (Stop)

Powoduje anulowanie operacji w czasie trwającego zadania wydruku, kopiowania lub skanowania.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia wybór opcji konserwacji lub ustawień urządzenia.

(8) Przycisk Czarny (Black)*

Rozpoczyna kopiowanie w czerni i bieli. Naciśnięcie tego przycisku powoduje także zatwierdzenie wybranej pozycji ustawienia.

(9) Przycisk Kolorowy (Color)*

Umożliwia rozpoczęcie kopiowania w kolorze. Naciśnięcie tego przycisku powoduje także zatwierdzenie wybranej pozycji ustawienia.

* W programach i podręcznikach przyciski **Kolorowy (Color)** i **Czarny (Black)** są wspólnie nazywane przyciskiem "Start" lub "OK".

Zasilanie

- > Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
- Włączanie i wyłączanie urządzenia
- Uwagi dotyczące kabla zasilania
- Uwagi dotyczące odłączania kabla zasilania

Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie

Gdy urządzenie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) świeci się.



🄊 Uwaga

 Rozpoczęcie drukowania za pomocą urządzenia bezpośrednio po włączeniu urządzenia może trochę potrwać.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk WŁ. (ON).

Kontrolka WŁ. (ON) zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym.

Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie





- Rozpoczęcie drukowania za pomocą urządzenia bezpośrednio po włączeniu urządzenia może trochę potrwać.
- Jeśli kontrolka Alarm świeci się lub miga, zapoznaj się z częścią W przypadku wystąpienia błędu.
- Można ustawić w urządzeniu automatyczne włączanie po nadejściu zadania drukowania lub skanowania z komputera połączonego za pomocą kabla USB lub sieci bezprzewodowej. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.
 - Zarządzanie zasilaniem drukarki (system Windows)
 - Zarządzanie zasilaniem drukarki (system Mac OS)

Wyłączanie urządzenia

1. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk WŁ. (ON).

Gdy kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać, urządzenie jest wyłączone.





 <u>Odłączając kabel zasilania</u> po wyłączeniu urządzenia, należy się upewnić, że nie świeci się kontrolka WŁ. (ON).

🔊 Uwaga

 Można ustawić w urządzeniu automatyczne wyłączanie się, gdy przez określony czas nie są wykonywane przy nim żadne czynności ani też nie są przesyłane do urządzenia żadne zadania drukowania. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Zarządzanie zasilaniem drukarki (system Windows)

Zarządzanie zasilaniem drukarki (system Mac OS)

Uwagi dotyczące kabla zasilania

Raz w miesiącu należy odłączyć kabel zasilania, aby sprawdzić, czy nie wykazuje żadnych anomalii wymienionych poniżej.

- Kabel zasilania jest gorący.
- Kabel zasilania jest zardzewiały.
- Kabel zasilania jest zgięty.
- Kabel zasilania jest zużyty.
- Kabel zasilania jest postrzępiony.

\rm Arzestroga

 Jeśli kabel zasilania wykazuje opisane powyżej anomalie, należy <u>odłączyć go</u> i skontaktować się z serwisem. Korzystanie z urządzenia w sytuacji, gdy występuje jedna z powyższych anomalii, może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.

Uwagi dotyczące odłączania kabla zasilania

Poniższa procedura dotyczy odłączania kabla zasilania.

🄊 Ważne

- Przed odłączeniem kabla zasilania naciśnij przycisk WŁ. (ON) i sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON). Odłączenie kabla zasilania, gdy kontrolka WŁ. (ON) świeci lub miga, może spowodować zaschnięcie lub zatkanie dysz głowicy drukującej oraz pogorszenie jakości wydruku.
- 1. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk WŁ. (ON).



2. Sprawdź, czy zgasła kontrolka WŁ. (ON).



3. Odłącz kabel zasilania.



Dane techniczne kabla zasilania zmieniają się w zależności od kraju lub regionu, w którym ma być użytkowany.

Zmiana ustawień

- Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
- > Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)
- Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
- Inicjowanie ustawień urządzenia
- > Wyłączanie funkcji bezprzewodowej sieci LAN

Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)

- Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania
- > Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu
- Zarządzanie zasilaniem drukarki
- Zmniejszanie hałasu drukarki
- Zmiana trybu pracy drukarki

Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania

Można nazwać i zarejestrować profil drukowania utworzony w <u>Okno dialogowe Drukuj</u>. Zarejestrowany profil może zostać pobrany z menu **Ustawienia wstępne (Presets)** i użyty do wydruku. Niepotrzebne profile drukowania można usunąć.

Procedura rejestrowania profilu drukowania jest następująca:

Rejestrowanie profilu drukowania

- 1. W oknie dialogowym Drukuj ustaw niezbędne elementy
- 2. W sekcji Ustawienia wstępne (Presets) wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienie wstępne... (Save Current Settings as Preset...)

	Printer: Canon series Presets ✓ Default Settings Last Used Settings Copies Draft Printing on Plain I Pages Fine Printing on Plain P Save Current Settings (Save Current Settings (Paper taper as Preset
	A DI A DI	
	Orientation:	
	TextEdit	0
	Print header and f	ooter
	Rewrap contents t	to fit page
<		
? PDF V Hide Details		Cancel Print

3. Zapisz ustawienia.

W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz nazwę w polu **Nazwa ustawienia wstępnego (Preset Name)** i w razie konieczności wybierz **Ustawienie wstępne dostępne dla (Preset Available For)**. Następnie kliknij przycisk **OK**.



Niektórych ustawień drukowania nie można zapisać jako ustawienia wstępnego.

Używanie zarejestrowanego profilu drukowania

1. Z listy **Ustawienia wstępne (Presets)** w oknie dialogowym Drukuj wybierz nazwę profilu drukowania, którego chcesz użyć

Profil drukowania w oknie dialogowym Drukuj zostanie zmieniony na wywołany profil.

Usuwanie niepotrzebnego profilu drukowania

1. Wybierz profil, który chcesz usunąć.

W oknie dialogowym drukowania wybierz w sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** opcję **Pokaż ustawienia wstępne... (Show Presets...)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz nazwę profilu drukowania, który chcesz usunąć.

2. Usuń profil drukowania.

Kliknij kolejno przyciski **Usuń (Delete)** i **OK**. Wybrane profile drukowania zostaną usunięte z sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)**.

Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu

Można przełączyć ustawienie powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu i zresetować miernik poziomu pozostałego atramentu.

W tej części opisano procedurę zmiany ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu.



Ustawienia powiadamiania o pozostałym atramencie (Remaining Ink Notification Settings)

Ustawienie powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu można przełączać.

- 1. Z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ Printer Utility</u> wybierz opcję **Ustawienie** pozostałego poziomu atramentu (Remaining ink level setting).
- 2. Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij opcję Ustawienia powiadamiania o pozostałym atramencie (Remaining Ink Notification Settings).

Pojawi się okno dialogowe.

3. Ustaw powiadamianie o poziomie pozostałego atramentu.

Wybierz opcję **Włączone (Enable)**, aby wyświetlać komunikat o błędzie przy niskim poziomie pozostałego atramentu.

Wybierz opcję Wyłączone (Disable), aby nie wyświetlać komunikatu o błędzie.

🄊 Ważne

- Przed włączeniem opcji Ustawienia powiadamiania o pozostałym atramencie (Remaining Ink Notification Settings) należy uzupełnić wszystkie atramenty do górnej linii limitu i zresetować miernik poziomu pozostałego atramentu, włączając opcję Resetuje ilość pozostałego atramentu (Resets the Remaining Ink Level Count). Jeśli jednak miernik zostanie zresetowany za pomocą panelu operacyjnego drukarki, ustawienie w sterowniku drukarki nie jest wymagane.
- Jeśli opcja Ustawienia powiadamiania o pozostałym atramencie (Remaining Ink Notification Settings) zostanie wyłączona, należy wizualnie sprawdzić poziom pozostałego atramentu. Atrament należy uzupełnić, zanim poziom atramentu w zbiorniku spadnie poniżej dolnej linii limitu.
- 4. Zastosuj ustawienie.

Kliknij przycisk **OK**. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**. Od tego momentu ustawienie będzie wprowadzone.



Resetuje ilość pozostałego atramentu (Resets the Remaining Ink Level Count)

Miernik powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu można resetować.

- 1. Z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ Printer Utility</u> wybierz opcję **Ustawienie** pozostałego poziomu atramentu (Remaining ink level setting).
- 2. Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij opcję **Resetuje ilość pozostałego** atramentu (Resets the Remaining Ink Level Count).

Pojawi się okno dialogowe.

3. Zastosuj ustawienie.

Kliknij przycisk OK.

Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**. Miernik powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu został zresetowany.



 Po zresetowaniu miernika pozostałego poziomu atramentu należy uzupełnić wszystkie atramenty do górnej linii limitu.

Zarządzanie zasilaniem drukarki

Funkcja ta umożliwia zarządzanie zasilaniem drukarki z poziomu sterownika drukarki.

Procedura zarządzania zasilaniem drukarki jest następująca:



Wyłączanie (Power Off)

Funkcja **Wyłączanie (Power Off)** wyłącza drukarkę. Po użyciu tej funkcji nie można włączyć drukarki z poziomu sterownika drukarki.

- 1. Wybierz opcję **Ustawienia wł./wył. (Power Settings)** z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon IJ Printer Utility</u>
- 2. Wyłącz drukarkę.

Kliknij przycisk **Wyłączanie (Power Off)**, a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**. Drukarka wyłączy się.



Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power)

Funkcja Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power) umożliwia skonfigurowanie opcji Autom. wł. (Auto Power On) i Autom. wył. (Auto Power Off).

Funkcja **Autom. wł. (Auto Power On)** automatycznie włącza drukarkę po odebraniu danych. Funkcja **Autom. wył. (Auto Power Off)** automatycznie wyłącza drukarkę, gdy przez określony czas sterownik drukarki lub sama drukarka nie wykonują żadnych czynności.

- 1. Wybierz opcję **Ustawienia wł./wył. (Power Settings)** z menu rozwijanego w narzędziu Canon IJ Printer Utility
- 2. Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk Automatyczne włączanie/ wyłączanie (Auto Power)

Pojawi się okno dialogowe.

🔊 Uwaga

- Jeśli drukarka jest wyłączona lub komunikacja między drukarką a komputerem jest wyłączona, komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie drukarki. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
- 3. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:

Autom. wł. (Auto Power On)

Wybranie z listy opcji **Włączone (Enable)** i kliknięcie przycisku **OK** powoduje włączanie drukarki po odebraniu danych.

Autom. wył. (Auto Power Off)

Wybierz czas z listy. Jeśli po upływie tego czasu sterownik drukarki ani sama drukarka nie wykonują żadnych czynności, nastąpi automatyczne wyłączenie drukarki.

4. Zastosuj ustawienia.

Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Ustawienia zaczynają obowiązywać bezpośrednio po wykonaniu tych czynności. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zgodnie z taką samą procedurą wybrać z listy opcję **Wyłączone (Disable)**.

Zmniejszanie hałasu drukarki

Tryb cichej pracy umożliwia zmniejszenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki. Wybierz ją, aby zredukować poziom hałasu podczas pracy drukarki, np. w nocy. Używanie tej funkcji może spowolnić tempo druku.

Procedura włączania trybu cichego jest następująca:

1. Wybierz opcję **Ustawienia ciche (Quiet Settings)** z menu rozwijanego w narzędziu <u>Canon</u> <u>IJ Printer Utility</u>

					
viows you to	o reduce th	he printer's	s operating no	ise.	
Do not us	e quiet mo	ode			
Always us	e quiet m	ode			
Use quiet	mode dur	ring specif	ed hours		
Start time:	21:00				
otart time.	21.00				
End time:	07:00	0			
When the operations the printer	hours are (copy, dir	specified, ect print,	quiet mode is atc.) performe	not appli d directly	ed to from
			Default	5	Apply



- Jeśli komputer nie może połączyć się z drukarką, zostanie wyświetlony komunikat sygnalizujący, że komputer nie może uzyskać dostępu do informacji o funkcjach skonfigurowanych w drukarce. W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.
- 2. Ustaw tryb cichy.

W razie potrzeby określ jeden z poniższych elementów:

Nie używaj trybu cichego (Do not use quiet mode)

Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić zwykły poziom hałasu generowanego podczas pracy drukarki.

Zawsze używaj trybu cichego (Always use quiet mode)

To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującej drukarki.

Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin (Use quiet mode during specified hours) To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującej drukarki w wybranym okresie. Ustaw opcje Godzina rozpoczęcia (Start time) i Godzina zakończenia (End time), aby określić czas korzystania z trybu cichego. Jeśli w obu polach ustawiony jest taki sam czas, tryb cichy nie będzie działał.



- Tryb cichy można włączać za pomocą sterownika drukarki lub panelu operacyjnego drukarki. Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego jest on stosowany podczas korzystania z panelu operacyjnego drukarki lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.
- W przypadku podania przedziału czasu dla opcji **Używaj trybu cichego przez określoną liczbę** godzin (Use quiet mode during specified hours) tryb cichy nie jest stosowany do operacji wykonywanych bezpośrednio za pomocą drukarki (kopiowanie, druk bezpośredni itd.).
- 3. Zastosuj ustawienia.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Ustawienia zaczynają obowiązywać bezpośrednio po ich wprowadzeniu.

🔊 Uwaga

• Niektóre ustawienia jakości wydruku mogą osłabić efekty działania trybu cichego.

Zmiana trybu pracy drukarki

W razie potrzeby włączaj różne tryby działania drukarki.

Procedura konfigurowania funkcji Ustawienia niestandardowe (Custom Settings) jest następująca:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i wybierz opcję **Ustawienia niestandardowe** (Custom Settings) z menu podręcznego w narzędziu <u>Canon IJ Printer Utility</u>

🔊 Uwaga

- Jeśli komputer nie może połączyć się z drukarką, zostanie wyświetlony komunikat sygnalizujący, że komputer nie może uzyskać dostępu do informacji o funkcjach skonfigurowanych w drukarce. W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.
- 2. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:

Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)

Można ustawić czas oczekiwania drukarki przed rozpoczęciem drukowania następnej strony. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza. Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.

Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.

Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)

Podczas drukowania z dużą gęstością drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą drukującą a papierem, aby zapobiegać ścieraniu papieru.

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru.

Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)

Zwykle stosowana jest funkcja **Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)** opcji **Wydruk testowy (Test Print)** w menu podręcznym narzędzia Canon IJ Printer Utility w celu automatycznego wyrównywania głowicy, ale można włączyć ręczne wyrównywanie głowicy. Jeśli jakość wydruku jest niezadowalająca po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić <u>ręczne wyrównywanie głowicy</u>.

Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby wykonać automatyczne wyrównywanie głowic, należy odznaczyć to pole wyboru.

3. Zastosuj ustawienia.

Kliknij przycisk Zastosuj (Apply), a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.

Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego

- > Ustawienia ciche
- > Automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia

Ustawienia ciche

Tę funkcję należy włączyć wtedy, gdy konieczne jest ograniczenie hałasu towarzyszącego pracy urządzenia, np. podczas drukowania w nocy.

Aby określić ustawienia, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **Alarm** mignie 13 razy.
- 3. Naciśnij przycisk Kolorowy (Color).

Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Czarny (Black).



• Szybkość działania jest mniejsza niż wówczas, gdy nie jest wybrany tryb cichy.

🔊 Uwaga

- Tryb cichy można włączać za pomocą panelu operacyjnego urządzenia lub sterownika urządzenia. Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego jest on stosowany podczas korzystania z panelu operacyjnego urządzenia oraz w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.
- W przypadku systemu Windows tryb cichy można włączać za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera).

Automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia

Użytkownik może włączyć automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia w związku z troską o środowisko.

Automatyczne włączanie urządzenia

Automatyczne wyłączanie urządzenia

Automatyczne włączanie urządzenia

Można włączyć opcję automatycznego włączania urządzenia po wysłaniu z komputera do urządzenia polecenia skanowania lub danych do drukowania.

- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **Alarm** mignie 18 razy.
- 3. Naciśnij przycisk Kolorowy (Color).

Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Czarny (Black).

🔊 Uwaga

- Funkcję automatycznego włączania urządzenia można uaktywniać za pomocą panelu operacyjnego urządzenia lub sterownika drukarki. Niezależnie od sposobu włączania tego trybu jest on stosowany w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.
- W przypadku systemu Windows funkcję automatycznego włączania urządzenia można uaktywniać za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera).

Automatyczne wyłączanie urządzenia

Można włączyć opcję automatycznego wyłączania urządzenia po upływie określonego czasu pozostawania urządzenia w stanie bezczynności lub bez pobierania danych do drukowania.

- 1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **Alarm** mignie 17 razy.
- 3. Naciśnij przycisk Kolorowy (Color).

Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Czarny (Black).

🔊 Uwaga

- Funkcję automatycznego wyłączania urządzenia można uaktywniać za pomocą panelu operacyjnego urządzenia lub sterownika drukarki. Czas, po którego upływie urządzenie zostanie wyłączone, można określić za pomocą sterownika drukarki.
- W przypadku systemu Windows funkcję automatycznego wyłączania urządzenia można uaktywniać za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera). Czas, po którego upływie

urządzenie zostanie wyłączone, można określić za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera).

Inicjowanie ustawień urządzenia

Masz możliwość zainicjowania ustawień urządzenia.

🄊 Ważne

• W przypadku systemu Windows:

W przypadku korzystania z urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN należy pamiętać, że inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień urządzenia, co może uniemożliwić drukowanie przez sieć z poziomu komputera. Aby korzystać z urządzenia za pośrednictwem sieci, skonfiguruj je z użyciem Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS, smartfona lub tabletu:

W przypadku korzystania z urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN należy pamiętać, że inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień urządzenia, co może uniemożliwić drukowanie przez sieć z poziomu komputera. Aby korzystać z urządzenia za pośrednictwem sieci, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Aby zainicjować ustawienia urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **Alarm** mignie 24 razy.

Spowoduje to zainicjowanie wszystkich ustawień urządzenia. Również hasło administratora ustawione za pomocą programu IJ Network Tool zostaje przywrócone do wartości domyślnej.

Po zainicjowaniu urządzenia należy w razie potrzeby przeprowadzić ponowną konfigurację.

🔊 Uwaga

- Nie można przywrócić domyślnych ustawień następujących elementów:
 - Bieżące położenie głowicy drukującej
 - Żądanie CSR (ang. Certificate Signing Request, żądanie podpisania certyfikatu) dotyczące ustawienia metody szyfrowania (SSL/TLS)
 - · Włączanie/wyłączanie powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu
 - · Stan licznika pozostałego poziomu atramentu

Wyłączanie funkcji bezprzewodowej sieci LAN

Wykonaj poniższą procedurę, aby wyłączyć funkcję bezprzewodowej sieci LAN.

- 1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 3. Naciśnij dwukrotnie przycisk Czarny (Black), a następnie naciśnij przycisk Wi-Fi.

Gdy kontrolka **WŁ. (ON)** przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym oraz zgaśnie kontrolka **Wi-Fi**, oznacza to, że bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona.

🔊 Uwaga

 Po włączeniu bezprzewodowej sieci LAN naciśnij kolejno przyciski Kolorowy (Color), Czarny (Black) i Wi-Fi.

Połączenie sieciowe

Porady dotyczące połączenia sieciowego

Porady dotyczące połączenia sieciowego

- Domyślne ustawienia sieciowe
- Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/ Podłączenie kabla
- > Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie
- Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN
- > Drukowanie ustawień sieciowych
Domyślne ustawienia sieciowe

Element	Domyślne
Włącz/wyłącz bezprzewodową sieć LAN	Włączone (Enable)
SSID	BJNPSETUP
Tryb komunikacji	Infrastruktura
Zabezpieczen. sieci WLAN	Wyłączone
Adres IP IPv4	Ustawienia automatyczne
Adres IP IPv6	Ustawienia automatyczne
Ustaw nazwę drukarki	XXXXXX000000
Włącz/wyłącz protokół IPv6	Włączone (Enable)
Włącz/wyłącz WSD (Ustawienie WSD)	Włączone (Enable)
Ustawienie limitu czasu (Ustawienie WSD)	1 minuta
Włącz/wyłącz Bonjour (Ustawienia Bonjour)	Włączone (Enable)
Nazwa usługi (Ustawienia Bonjour)	Canon G3000 series
Ustawienie protokołu LPR	Włączone (Enable)

("XXXXXX" to ostatnie sześć cyfr adresu MAC urządzenia).

Ustawienia domyślne trybu punktu dostępu

Element	Domyślne
Identyfikator SSID (nazwa punktu dostępu) *1	XXXXXX-G3000series
Ustawienie zabezpieczeń	WPA2-PSK (AES)
Hasło *2	Numer seryjny urządzenia

*1 "XXXXXX" to ostatnie sześć cyfr adresu MAC urządzenia.

*2 Wartość domyślna zależy od urządzenia.

Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie

Po znalezieniu drukarki podczas konfiguracji może się okazać, że na ekranie z wynikami wykrywania figuruje kilka drukarek o tej samej nazwie.

Wybierz drukarkę, sprawdzając jej ustawienia widoczne na ekranie wyników wykrywania obok nazwy drukarki.

• W przypadku systemu Windows:

Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.

• W przypadku systemu Mac OS:

Nazwy drukarek na ekranie są wyświetlane razem z adresami MAC dodanymi na końcu nazw lub w postaci nazwy drukarki nadanej przez usługę Bonjour.

Sprawdź identyfikatory, np. adres MAC, nazwę drukarki nadaną przez usługę Bonjour i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.

🄊 🔊 Uwaga

• Numer seryjny może nie pojawić się na ekranie wyników wykrywania.

Aby sprawdzić adres MAC i numer seryjny drukarki, wydrukuj informacje o jej ustawieniach sieciowych, korzystając z panelu operacyjnego.

Drukowanie ustawień sieciowych

Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/ Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN

W przypadku systemu Windows:

W przypadku systemu Mac OS:

W przypadku systemu Windows:

Aby dodać komputer, który ma się komunikować z urządzeniem przez sieć LAN, lub aby zmienić metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN, przeprowadź konfigurację, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

W przypadku systemu Mac OS:

Aby podłączyć dodatkowy komputer, który ma się komunikować z urządzeniem przez sieć LAN, lub aby zmienić metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Drukowanie ustawień sieciowych

Bieżące ustawienia sieciowe urządzenia można wydrukować za pomocą panelu operacyjnego.

芝 Ważne

- Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.
- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Załaduj dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 4. Ponownie naciśnij przycisk Wi-Fi.

Urządzenie rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieciowych.

Wydrukowane informacje o ustawieniach sieciowych przedstawiają się następująco:

Element	Opis	Ustawienie
Product Information	Informacje o produkcie	-
Product Name	Nazwa produktu	XXXXXXXX
ROM Version	Wersja pamięci ROM	XXXXXXXX
Serial Number	Numer seryjny	XXXXXXXX
Wireless LAN	Bezprzewodowa sieć LAN	Enable/Disable
MAC Address	Adres MAC	XX:XX:XX:XX:XX
WPS PIN CODE	Kod WPS PIN	XXXXXXXX
Infrastructure	Infrastruktura	Enable/Disable
Connection	Stan połączenia	Active/Inactive
SSID	SSID	Identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN
Channel *1	Kanał	XX (od 1 do 11)
Encryption	Metoda szyfrowania	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Długość klucza WEP (w bitach)	Inactive/128/64
Authentication	Metoda uwierzytelniania	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2- PSK
Signal Strength	Siła sygnału	Od 0 do 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable

IP Address	Adres IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsieci	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Brama domyślna	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adres lokalnego łącza	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Link Local Prefix Length	Długość prefiksu lokalnego łącza	XXX
Stateless Address1 *2	Adres bezstanowy 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Stateless Prefix Length1 *2	Długość prefiksu bezstanowego 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adres bezstanowy 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Stateless Prefix Length2 *2	Długość prefiksu bezstanowego 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adres bezstanowy 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Stateless Prefix Length3 *2	Długość prefiksu bezstanowego 3	XXX
Stateless Address4 *2	Adres bezstanowy 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Stateless Prefix Length4 *2	Długość prefiksu bezstanowego 4	XXX
Default Gateway1 *2	Brama domyślna 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Default Gateway2 *2	Brama domyślna 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Default Gateway3 *2	Brama domyślna 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Default Gateway4 *2	Brama domyślna 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
IPsec *3	Ustawienie IPsec	Active
Security Protocol *3	Metoda zabezpieczania	ESP/ESP & AH/AH
Access Point Mode	Tryb punktu dostępu (Access point mode)	Enable/Disable
Connection	Stan połączenia	Active/Inactive
SSID	SSID	Identyfikator SSID w trybie punktu dostępu
Password	Hasło	Hasło ustawione w trybie punktu dostępu (od 8 do 10 znaków alfanumerycznych)

Channel	Kanał	3
Encryption	Metoda szyfrowania	AES
Authentication	Metoda uwierzytelniania	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adres IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsieci	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Brama domyślna	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adres lokalnego łącza	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Link Local Prefix Length	Długość prefiksu lokalnego łącza	XXX
IPsec *3	Ustawienie IPsec	Active
Security Protocol *3	Metoda zabezpieczania	-
Other Settings	Inne ustawienia	-
Printer Name	Nazwa drukarki	Nazwa drukarki (maks. 15 znaków alfanumerycznych)
WSD Printing	Ustawienie drukowania WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Limit czasu	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Ustawienie drukowania LPD	Enable/Disable
Bonjour	Ustawienie usługi Bonjour	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Nazwa usługi Bonjour	Nazwa usługi Bonjour (maks. 52 znaki alfanumeryczne)
DNS Server	Automatycznie pobieraj adres serwera DNS	Auto/Manual
Primary Server		
	Adres serwera podstawowego	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Adres serwera podstawowego Adres serwera dodatkowego	XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server Proxy Server	Adres serwera podstawowego Adres serwera dodatkowego Ustawienie serwera proxy	XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX Enable/Disable
Secondary Server Proxy Server Proxy Address	Adres serwera podstawowego Adres serwera dodatkowego Ustawienie serwera proxy Adres proxy	XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXX

(Ciąg "XX" symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

*1 Kanał nosi numer z zakresu od 1 do 11 zależnie od kraju lub regionu zakupu.

*2 Stan sieci jest drukowany, tylko gdy włączone jest ustawienie IPv6.

*3 Stan sieci jest drukowany, tylko gdy włączone są ustawienia IPv6 i IPsec.

Połączenia sieciowe (system Mac OS)

- Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych
- > Porady dotyczące połączeń sieciowych

Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych

- IJ Network Tool
- Ekran Canon IJ Network Tool
- Menu programu Canon IJ Network Tool
- Zmiana ustawień na karcie Bezprzewodowa sieć LAN
- Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP
- > Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2
- Zmiana ustawień na karcie Przewodowa sieć LAN
- Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora
- Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej
- > Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie
- Inicjowanie ustawień sieciowych
- > Wyświetlanie zmodyfikowanych ustawień

IJ Network Tool

IJ Network Tool to narzędzie umożliwiające wyświetlanie i modyfikację ustawień sieciowych urządzenia. Narzędzie jest instalowane podczas konfigurowania urządzenia.

芝 Ważne

- W celu korzystania z urządzenia za pośrednictwem sieci LAN należy się upewnić co do dostępności urządzeń wymaganych dla danego typu połączenia, np. routera bezprzewodowego lub kabla LAN.
- Programu IJ Network Tool nie należy uruchamiać, gdy trwa drukowanie.
- Nie należy rozpoczynać drukowania, gdy działa program IJ Network Tool.
- Jeśli funkcja zapory oprogramowania zabezpieczającego jest włączona, może zostać wyświetlony komunikat ostrzegający o próbie dostępu oprogramowania firmy Canon do sieci. W przypadku wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego należy wybrać opcję stałego zezwalania na dostęp.

Uruchamianie aplikacji IJ Network Tool

 W menu Idź (Go) programu Finder wybierz opcję Aplikacje (Applications), kliknij dwukrotnie folder Canon Utilities > IJ Network Tool, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Canon IJ Network Tool.

W zależności od użytkowanej drukarki hasło administratora może być już fabrycznie ustawione w drukarce. Przy zmianie ustawień sieciowych wymagane jest uwierzytelnianie za pomocą hasła administratora.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

Hasło administratora

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła administratora.

Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora

Ekran Canon IJ Network Tool

W tym temacie opisano elementy widoczne na ekranie programu Canon IJ Network Tool.

inters:			
fodel (MAC Address)	Name	Type Connec	ted to
C01700 (millio 450,001 80-50-50.0	Canon Canon	Canon Little	12
		Update Configu	ration
f the printer to be used could not After you turn on the printer, it ma lick [Update].	be detected, check the network settings y take a few minutes before the printer ca	Update Configu before clicking [Update]. an be detected. Wait awhile an	ration d then

1. Narzędzia (Utilities)

Umożliwia zmianę ustawień urządzenia.

Wybór tej opcji pozwala modyfikować ustawienia nazwy sieci (SSID).

Konfiguracja (Setup)

Umożliwia konfigurowanie urządzenia.

W przypadku konfigurowania urządzenia od podstaw połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

2. Drukarki: (Printers:)

Wyświetlane są tu nazwa i typ drukarki oraz miejsce docelowe połączenia.

Po zaznaczeniu drukarki można ją skonfigurować lub zmienić jej konfigurację.

3. Aktualizuj (Update)

Umożliwia powtórzenie procesu wykrywania drukarki. Kliknij ten przycisk, jeśli nie wyświetlono drukarki docelowej.

🄊 Ważne

- Aby zmienić ustawienia sieciowe drukarki przy użyciu programu IJ Network Tool, trzeba podłączyć ją za pośrednictwem sieci LAN.
- Jeśli drukarka podłączona do sieci nie zostanie wykryta, upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk Aktualizuj (Update). Wykrycie drukarek może zająć kilka minut. Jeśli drukarka nie została jeszcze wykryta, połącz urządzenie i komputer za pomocą kabla USB i kliknij przycisk Aktualizuj (Update).
- · Jeśli drukarka jest używana przez inny komputer, pojawia się ekran informujący o sytuacji.

• Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji Odśwież (Refresh) w menu Widok (View).

4. Konfiguracja... (Configuration...)

Włączone po wybraniu opcji **Narzędzia (Utilities)**. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Konfiguracja (Configuration)**, na którym można skonfigurować ustawienia wybranej drukarki.

🔊 Uwaga

 Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji Konfiguracja... (Configuration...) w menu Ustawienia (Settings).

Menu programu Canon IJ Network Tool

W tym temacie opisano menu programu Canon IJ Network Tool.



1. Menu programu Canon IJ Network Tool

Canon IJ Network Tool... (About Canon IJ Network Tool) Wyświetlenie informacji o wersji tego programu.

Zakończ Canon IJ Network Tool (Quit Canon IJ Network Tool)

Zakończenie działania programu IJ Network Tool.

2. Menu Widok (View)

Stan (Status)

Wyświetlanie ekranu **Stan (Status)** umożliwiającego sprawdzanie stanu połączenia z drukarką i połączenia bezprzewodowego.

W przypadku bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu) ten element jest wyszarzony i nie można sprawdzić stanu połączenia z drukarką.

Odśwież (Refresh)

Aktualizacja i wyświetlenie najnowszych informacji w oknie Drukarki: (Printers:).

芝 Ważne

- Aby zmienić ustawienia sieciowe drukarki przy użyciu programu IJ Network Tool, trzeba podłączyć ją za pośrednictwem sieci LAN.
- Jeśli drukarka podłączona do sieci nie zostanie wykryta, upewnij się, że drukarka jest włączona i wybierz opcję Odśwież (Refresh). Wykrycie drukarek może zająć kilka minut. Jeśli drukarka nie została jeszcze wykryta, połącz urządzenie i komputer za pomocą kabla USB i wybierz opcję Odśwież (Refresh).
- Jeśli drukarka jest używana przez inny komputer, pojawia się ekran informujący o sytuacji.

🔊 Uwaga

 Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji Aktualizuj (Update) na ekranie programu Canon IJ Network Tool.

Informacje sieciowe (Network Information)

Wyświetlanie ekranu **Informacje sieciowe (Network Information)** umożliwiającego sprawdzanie ustawień sieciowych drukarki.

3. Menu Ustawienia (Settings)

Konfiguracja... (Configuration...)

Wyświetlenie ekranu **Konfiguracja (Configuration)**, na którym można skonfigurować ustawienia wybranej drukarki.

🔊 🔊 Uwaga

 Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji Konfiguracja... (Configuration...) na ekranie programu Canon IJ Network Tool.

Obsługa... (Maintenance...)

Wyświetlenie okna dialogowego **Obsługa (Maintenance)**, umożliwiającego przywrócenie ustawieniom sieciowym drukarki fabrycznych wartości domyślnych.

Skonfiguruj w durkarce połączenie bezpośrednie... (Set up printer's direct connection...) Możesz zmieniać i sprawdzać ustawienia bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu).

MZmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie

4. Menu Pomoc (Help)

Instrukcje (Instructions)

Służy do wyświetlania niniejszego podręcznika.

Zmiana ustawień na karcie Bezprzewodowa sieć LAN

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem po zmodyfikowaniu ustawień.

🔊 Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- Aby zmienić ustawienia na karcie Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN), włącz ustawienie bezprzewodowej sieci LAN w drukarce.
- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).

Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie **Podłączona do (Connected to)** widnieje wpis **USB**.

- 3. Kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...).
- 4. Kliknij przycisk Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).
- 5. Zmień lub sprawdź ustawienia.

Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk **OK**. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku **OK** ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran **Wysłane ustawienia (Transmitted Settings)**.

Network Type:	AirPort Network (Infra)	
atwork (SSID)-	Terror Augusta	Cearch
incryption Method:	Use WPA/WPA2	J obaron
		onflauration
		oniguration
CP/IP Setting:	Get IP address automatically	omguration
CP/IP Setting:	Get IP address automatically	oniguration
CP/IP Setting: IP Address: Subnet Mask:	Get IP address automatically	oniguration

1. Typ sieci: (Network Type:)

Podaje wybrany aktualnie tryb bezprzewodowej sieci LAN.

Sieć AirPort (Infra) (AirPort Network (Infra))

Połączenie drukarki z bezprzewodową siecią LAN przy użyciu routera bezprzewodowego.

Bezpośrednie połączenie (Direct Connection)

Umożliwia podłączanie do drukarki zewnętrznych urządzeń komunikacyjnych (np. komputerów, smartfonów lub tabletów), przekształcając ją w punkt dostępu (router bezprzewodowy).

Dwaga 🔊

- Jeśli na ekranie Typ sieci: (Network Type:) wyświetlana jest opcja Bezpośrednie połączenie (Direct Connection), nie można zmieniać ustawień na kartach Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN) i Hasło administratora (Admin Password).
- Jeśli korzystasz z drukarki za pomocą bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu), w celu zmiany lub sprawdzenia ustawień kliknij w menu Ustawienia (Settings) opcję Skonfiguruj w durkarce połączenie bezpośrednie... (Set up printer's direct connection...).

Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie

2. Sieć (SSID): (Network (SSID):)

Podaje nazwę (identyfikator SSID) używanej aktualnie bezprzewodowej sieci LAN.

🔊 Uwaga

Należy wprowadzić identyfikator SSID zgodny z konfiguracją routera bezprzewodowego.
 W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter.

W przypadku bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu) wyświetlana jest tu nazwa punktu dostępu (identyfikator SSID) drukarki.

3. Wyszukaj... (Search...)

Wyświetlenie ekranu **Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)** umożliwiającego wybór routera bezprzewodowego, z którym ma być nawiązane połączenie.

Ekran Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)

🔊 Uwaga

 Gdy program IJ Network Tool działa za pośrednictwem sieci LAN, przycisk ten jest wyszarzony i niedostępny. Aby zmienić ustawienia, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB.

4. Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)

Wybór metody szyfrowania używanej w bezprzewodowej sieci LAN.

🄊 Ważne

- Jeśli typy szyfrowania routera bezprzewodowego, drukarki i komputera są niezgodne ze sobą, drukarka nie może połączyć się z komputerem. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i routera bezprzewodowego są zgodne z ustawieniami drukarki.
- W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.

Nie używaj (Do Not Use)

Wybierz, aby wyłączyć szyfrowanie.

Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP))

Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza WEP.

Jeśli nie ustawiono hasła sieci (WEP), automatycznie pojawia się ekran **Szczegóły WEP** (WEP Details). Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia WEP, kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...) w celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu.

Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP

Użyj WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)

Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza sieciowego.

Ustawienia te zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa niż WEP.

Jeśli nie ustawiono klucza sieciowego, automatycznie pojawia się ekran **Potwierdzenie typu uwierzytelniania (Authentication Type Confirmation)**. Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia klucza sieciowego, kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)** w celu wyświetlenia ekranu **Szczegóły WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)**.

Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2

5. Konfiguracja... (Configuration...)

Pojawi się ekran ustawień szczegółowych. Hasło sieci (WEP) lub klucz WPA/WPA2 wybrane w oknie **Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)** można zatwierdzać i zmieniać.

Więcej informacji na temat ustawienia WEP:

Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP

Więcej informacji na temat ustawienia WPA/WPA2:

Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2

6. Ustawienie TCP/IP: (TCP/IP Setting:)

Określenie adresu IP drukarki użytkowanej w sieci LAN. Określ wartość zgodną z ustawieniami sieci.

Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)

Wybranie tej opcji umożliwia korzystanie z adresu IP przydzielanego automatycznie przez serwer DHCP. Funkcję serwera DHCP należy włączyć w ustawieniach routera bezprzewodowego.

Użyj następującego adresu IP (Use following IP address)

Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji serwera DHCP albo chcesz użyć konkretnego adresu IP lub stałego adresu IP.

· Ekran Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)

etecte	d Wireless Router	rs:	
evel.	Encryption	 Wireless Router Name (SSID) 	
Ta:	WEP WPA/WPA/2	EVEL of the second seco	
τ.	WPA/WPA2	and the Participation of the P	
E.	WPA/WPA2	press-18980-1	ŀ

1. Wykryte routery bezprzewodowe: (Detected Wireless Routers:)

Możliwość sprawdzania siły sygnału, kanału radiowego, typu szyfrowania i nazwy routera bezprzewodowego.

芝 Ważne

• W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.

Dwaga

• Siła sygnału jest wyświetlana w następujący sposób.

📶 : Dobra

🚡 : Średnia

Т : Słaba

• Typ szyfrowania jest wyświetlany w następujący sposób.

Puste: brak szyfrowania

WEP: wybrane jest ustawienie WEP

WPA/WPA2: wybrane jest ustawienie WPA/WPA2

2. Odśwież (Refresh)

Kliknij, aby uaktualnić listę routerów bezprzewodowych, w przypadku gdy dany router bezprzewodowy nie został wykryty.

Jeśli docelowy router bezprzewodowy działa w sieci zamkniętej (w trybie ukrycia), kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie wprowadź w polu **Sieć (SSID)** (Network (SSID)) nazwę sieci (identyfikator SSID).

🔊 Uwaga

Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony.

3. Ustaw (Set)

Kliknięcie tego przycisku pozwala ustawić nazwę sieci (identyfikator SSID) w obszarze **Sieć (SSID):** (Network (SSID):) na karcie **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)**.

Dwaga

- Jeśli w wybranym routerze bezprzewodowym włączone jest szyfrowanie, pojawi się ekran Szczegóły WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details) lub Szczegóły WEP (WEP Details). W takim przypadku skonfiguruj szczegóły, wprowadzając ustawienia szyfrowania zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
- Routery bezprzewodowe, z których urządzenie nie może korzystać (w tym routery skonfigurowane pod kątem użycia innych metod szyfrowania), są wyszarzone i nieaktywne.

Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP

🄊 Uwaga

• Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem po zmodyfikowaniu ustawień.

- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).

Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie **Podłączona do (Connected to)** widnieje wpis **USB**.

- 3. Kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...).
- 4. Kliknij przycisk Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).
- W obszarze Metoda szyfrowania: (Encryption Method:) wybierz opcję Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP)) i kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...).

Pojawi się ekran Szczegóły WEP (WEP Details).

6. Zmień lub sprawdź ustawienia.

W przypadku zmiany hasła (klucza WEP) takie same zmiany należy wprowadzić w haśle (kluczu WEP) routera bezprzewodowego.

Password (WEP Key):	
Key Length:	64 bit
Key Format:	ASCII
Key ID:	1
Authentication:	Auto

1. Hasło (klucz WEP): (Password (WEP Key):)

Należy wprowadzić klucz identyczny z kluczem ustawionym w routerze bezprzewodowym.

Dostępna liczba i typ znaków różnią się w zależności od kombinacji długości i formatu klucza.

	-		Długość klucza (Key Length)		
		64-bitowy (64 bit)	128-bitowy (128 bit)		
Format klucza (Key Format)	ASCII	5 znaków	13 znaków		

Szesnastkowy (Szesnastkowy (Hex))	10 cyfr	26 cyfr

2. Długość klucza: (Key Length:)

Do wyboru są ustawienia 64-bitowy (64 bit) i 128-bitowy (128 bit).

3. Format klucza: (Key Format:)

Wybierz opcję ASCII lub Szesnastkowy (Hex).

4. ID klucza: (Key ID:)

Wybierz identyfikator klucza zgodnie z ustawieniami routera bezprzewodowego.

🔊 Uwaga

• Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:

Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź ustawienia w obszarze **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security)** narzędzia **AirPort Utility**.

- Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości klucza ustawienie WEP 40-bitowy (WEP 40 bit), wybierz ustawienie 64-bitowy (64 bit).
- Dla opcji ID klucza: (Key ID:) wybierz ustawienie 1. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

5. Uwierzytelnianie: (Authentication:)

Wybierz metodę uwierzytelniania służącą do uwierzytelniania dostępu drukarki do routera bezprzewodowego.

Zazwyczaj należy wybrać tryb **Auto**. Aby określać metodę ręcznie, wybierz opcję **System otwarty (Open System)** lub **Klucz udostępniony (Shared Key)**, zgodnie z ustawieniami routera bezprzewodowego.

7. Kliknij przycisk OK.

🄊 Ważne

 Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i routera bezprzewodowego są zgodne z ustawieniami drukarki.

Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2

🄊 Uwaga

• Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem po zmodyfikowaniu ustawień.

Zamieszczone w tej sekcji przykładowe ilustracje ekranów odnoszą się do ustawień szczegółowych WPA.

- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).

Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie **Podłączona do (Connected to)** widnieje wpis **USB**.

- 3. Kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...).
- 4. Kliknij przycisk Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).
- Wybierz dla opcji Metoda szyfrowania: (Encryption Method:) ustawienie Użyj WPA/ WPA2 (Use WPA/WPA2) i kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...).
- 6. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.

Dynamic Encryption Type: Auto	Passphrase:		
	Dynamic Encryption Type:	Auto	\$

1. Hasło: (Passphrase:)

Należy wprowadzić hasło ustawione w routerze bezprzewodowym. Hasło powinno być ciągiem o długości 8–63 znaków alfanumerycznych lub wartością szesnastkową o długości 64 cyfr.

Jeśli nie znasz hasła routera bezprzewodowego, odpowiednich informacji poszukaj w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

2. Typ szyfrowania dynamicznego: (Dynamic Encryption Type:)

Na metodę szyfrowania dynamicznego zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).

🄊 Ważne

 Jeśli w polu Typ szyfrowania dynamicznego: (Dynamic Encryption Type:) nie wyświetla się Auto, wybierz ustawienie TKIP (szyfrowanie podstawowe) (TKIP(Basic Encryption)) lub AES (bezpieczne szyfrowanie) (AES(Secure Encryption)). Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i routera bezprzewodowego są zgodne z ustawieniami drukarki.

🄊 Uwaga

• To urządzenie obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2-Personal).

Zmiana ustawień na karcie Przewodowa sieć LAN

🔊 Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- Aby zmienić ustawienia na karcie Przewodowa sieć LAN (Wired LAN), włącz ustawienie przewodowej sieci LAN w drukarce.
- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).
- 3. Kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...).
- 4. Kliknij przycisk Przewodowa sieć LAN (Wired LAN).
- 5. Zmień lub sprawdź ustawienia.

Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk **OK**. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku **OK** ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran **Wysłane ustawienia (Transmitted Settings)**.

TCP/IP Setting:	Get IP address automatically
Subnet Mask:	20.20.2012
Router:	120400

1. Ustawienie TCP/IP: (TCP/IP Setting:)

Określenie adresu IP drukarki użytkowanej w sieci LAN. Określ wartość zgodną z ustawieniami sieci.

Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)

Wybranie tej opcji umożliwia korzystanie z adresu IP przydzielanego automatycznie przez serwer DHCP. Funkcję serwera DHCP należy włączyć w ustawieniach routera.

Użyj następującego adresu IP (Use following IP address)

Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji serwera DHCP albo chcesz użyć konkretnego adresu IP lub stałego adresu IP.

Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora

🔊 Uwaga

- Nie można zmieniać tych ustawień podczas korzystania z bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu).
- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).
- 3. Kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration...).
- Kliknij przycisk Hasło administratora (Admin Password).
 Pojawi się karta Hasło administratora (Admin Password).
- 5. Zmień lub sprawdź ustawienia.

🔽 Use admi	n password			
Passwor	d:			_
Passwor	d Confirmati	on:		

1. Użyj hasła administratora (Use admin password)

Służy do ustawiania hasła administratora z uprawnieniami do konfiguracji i zmiany opcji szczegółowych. W celu skorzystania z tej funkcji zaznacz to pole wyboru i wprowadź hasło.

芝 Ważne

 Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków alfanumerycznych. W haśle uwzględniana jest wielkość liter. Nie zapomnij wprowadzonego hasła.

2. Hasło: (Password:)

Wprowadź hasło, które chcesz ustawić.

3. Potwierdzenie hasła: (Password Confirmation:)

Wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia.

6. Kliknij przycisk OK.

Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku **OK** ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran **Wysłane ustawienia** (Transmitted Settings).

Ekran Wprowadzanie hasła (Enter Password)

W przypadku przypisania hasła administratora do drukarki pojawia się poniższy ekran.

E	nter Password
A password has been set to this p Enter the admin password, and cli	rinter. ck the [OK] button.
Admin Password:	
?	Cancel OK

Hasło administratora (Admin Password)

Wpisz hasło administratora, które zostało ustawione. Ze względów bezpieczeństwa hasło nie jest wyświetlane w trakcie wpisywania.

🄰 Ważne

 Jeśli zapomnisz ustawionego przez siebie hasła administratora, zainicjuj drukarkę, aby przywrócić domyślne ustawienie hasła.

• OK

Po wprowadzeniu hasła administratora, należy kliknąć ten element.

Anuluj (Cancel)

Kliknięcie tego elementu powoduje powrót do listy wykrytych drukarek. Jeśli nie wprowadzisz prawidłowego hasła administratora, obsługa drukarki będzie niemożliwa.

Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej

🔊 Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- Podczas korzystania z urządzenia za pośrednictwem przewodowej sieci LAN nie można monitorować stanu sieci.
- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).
- 3. Wybierz w menu Widok (View) opcję Stan (Status).

Pojawi się ekran Stan (Status), na którym można sprawdzić stan drukarki i wydajność łącza.

ignal Level:			ור
1009	6		
ink Quality:	-	 	 ٦.
1009	6		

1. Poziom sygnału: (Signal Level:)

Siła sygnału odbieranego przez drukarkę, w zakresie 0–100%.

2. Jakość łącza: (Link Quality:)

Siła sygnału z wyłączeniem szumu, w zakresie 0–100%.

芝 Ważne

- Jeśli wskazywana wartość jest niska, przenieś drukarkę bliżej urządzenia sieci bezprzewodowej.
- 3. Pomiar zaawansowany... (Advanced Measurement...)

Kliknij, aby zbadać wydajność łącza między drukarką a routerem bezprzewodowym. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć pomiar i wyświetlić stan. Pomiar trwa kilka minut.

Drukarka może komunikować się z routerem bezprzewodowym, gdy w obszarze **Wydajność** połączenia pomiędzy drukarką a routerem bezprzewodowym: (Connection performance

between the printer and the wireless router:) widoczna jest ikona **S**. W przeciwnym razie spróbuj poprawić stan łącza po zapoznaniu się z wyświetlanymi komentarzami i plikami pomocy, a następnie kliknij przycisk **Ponowny pomiar (Remeasurement)**.

- Sprawdź, czy drukarka i router bezprzewodowy znajdują się w zasięgu komunikacji bezprzewodowej i nie występują między nimi żadne przeszkody.
- Sprawdź, czy odległość między drukarką a routerem bezprzewodowym nie jest zbyt duża. Jeśli odległość jest zbyt duża, przenieś je bliżej siebie (w granicach 50 m/164 stóp).

Sprawdź, czy między drukarką a routerem bezprzewodowym nie występują żadne przeszkody.

Ogólnie wydajność łącza spada, jeśli komunikacja odbywa się przez ściany lub stropy. Aby uniknąć takich sytuacji, dostosuj odpowiednio położenie urządzeń.

 Sprawdź, czy w pobliżu drukarki i routera bezprzewodowego nie występują żadne źródła zakłóceń radiowych.

Łącze bezprzewodowe może korzystać z takiego samego pasma częstotliwości, jak kuchenki mikrofalowe i inne źródła zakłóceń radiowych. Staraj się trzymać drukarkę i router bezprzewodowy z dala od takich źródeł.

• Sprawdź, czy kanał radiowy routera bezprzewodowego nie jest zbliżony do kanału radiowego jakiegoś pobliskiego routera bezprzewodowego.

Jeśli kanał radiowy routera bezprzewodowego jest zbliżony do kanału radiowego jakiegoś pobliskiego routera bezprzewodowego, wydajność łącza może być niestabilna. Zastosuj kanał radiowy, który nie koliduje z sygnałem innych routerów bezprzewodowych.

• Sprawdź, czy drukarka i router bezprzewodowy są skierowane w swoją stronę.

Wydajność łącza może być uzależniona od ustawienia kierunkowego urządzeń bezprzewodowych. W celu uzyskania najlepszej wydajności skieruj router bezprzewodowy i drukarkę w inną stronę.

• Sprawdź, czy z drukarki nie korzystają przypadkiem inne komputery.

Jeśli w wyniku pomiaru pojawi się ikona 🥝, sprawdź, czy z drukarki nie korzystają przypadkiem inne komputery.

Jeśli ikona 🧐 nie zniknie po wypróbowaniu powyższych wskazówek, zakończ pomiar i uruchom ponownie program IJ Network Tool w celu dokonania kolejnego pomiaru.

🄊 🔊 Uwaga

 Jeśli w obszarze Ogólna wydajność sieci: (Overall Network Performance:) pojawią się jakiekolwiek komunikaty, przenieś urządzenie i router bezprzewodowy w inne miejsce zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zwiększyć wydajność.

Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie

🔊 Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- W zależności od użytkowanej drukarki "bezpośrednie połączenie" może nosić w podręcznikach użytkownika nazwę "tryb punktu dostępu".
- Tej funkcji można używać tylko w przypadku korzystania z komputera zgodnego z bezprzewodową siecią LAN.
- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz w menu Ustawienia (Settings) opcję Skonfiguruj w durkarce połączenie bezpośrednie... (Set up printer's direct connection...).

Pojawi się ekran Konfigurowanie w drukarce połączenia bezpośredniego (Direct Connection Setup of the Printer).

3. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i kliknij przycisk Dalej (Next).

Direct Con	nection Setup of the Printer
For the method to change t click [Instructions].	the printer settings to cableless setup mode,
After changing to cableless	setup mode, click [Next].
To set up the wireless LAN, cableless setup mode. You will not be able to use t setup.	you need to change the printer settings to the network connection temporarily during

Po pojawieniu się ekranu z monitem o podanie hasła, wpisz hasło ustawione na komputerze i kliknij przycisk **Pomoc przy instalacji (Install Helper)**.

4. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk Zezwól (Allow).

Pojawi się ekran Wybierz drukarkę (Select Printer).



- Jeśli występuje tylko jedna drukarka, której ustawienia można zmienić, pojawi się ekran Konfigurowanie w drukarce połączenia bezpośredniego (Direct Connection Setup of the Printer). W takim przypadku przejdź do punktu 6.
- 5. Wybierz drukarkę na ekranie Wybierz drukarkę (Select Printer) i kliknij przycisk OK.

Identyfikator SSID (nazwę punktu dostępu), metodę szyfrowania i hasło można zobaczyć na ekranie **Wybierz drukarkę (Select Printer)**.

6. W razie potrzeby zmień metodę szyfrowania lub hasło.

Economics Mathed: Use WPA2	
cheryphon method.	3
Password: Induite the	

🄊 Ważne

- Zmiana metody szyfrowania lub hasła może być niemożliwa w zależności od użytkowanego modelu drukarki.
- Jeśli nie możesz zmienić ustawień na powyższym ekranie, możesz zaktualizować jednocześnie identyfikator SSID (nazwę punktu dostępu) i hasło za pomocą panelu operacyjnego (nie możesz natomiast zmienić metody szyfrowania).

Szczegółowe informacje można uzyskać, wyszukując w Podręczniku online drukarki hasło "UG500"/"UG501" i postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

7. Kliknij przycisk Ustawienia (Settings).

Informacje o ustawieniach są wysyłane do drukarki.

Inicjowanie ustawień sieciowych

芝 Ważne

- Należy pamiętać, że inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień urządzenia, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby korzystać z urządzenia za pośrednictwem sieci, przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- 1. Uruchom program IJ Network Tool.
- 2. Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).
- 3. Wybierz w menu Ustawienia (Settings) opcję Obsługa... (Maintenance...).

etting Initialization	
o return the printer settings	to the factory defaults, click [Initialize].

1. Inicjowanie ustawień (Setting Initialization)

Inicjuj (Initialize)

Powoduje przywrócenie ustawieniom sieciowym drukarki fabrycznych wartości domyślnych.

4. Kliknij przycisk Inicjuj (Initialize).

Pojawi się ekran Inicjowanie ustawień (Setting Initialization).

Aby zainicjować ustawienia sieciowe drukarki, kliknij przycisk **OK**. Podczas inicjowania ustawień nie należy wyłączać drukarki.

Po zakończeniu inicjalizacji kliknij przycisk OK.

Inicjowanie ustawień przy włączonej bezprzewodowej sieci LAN spowoduje przerwanie połączenia i konieczność przeprowadzenia ponownej konfiguracji zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

🄊 Uwaga

 Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić za pomocą programu IJ Network Tool, korzystając z połączenia USB po zainicjowaniu ustawień sieci LAN. Aby zmienić ustawienia sieciowe za pomocą programu Canon IJ Network Tool, włącz najpierw bezprzewodową sieć LAN.

Wyświetlanie zmodyfikowanych ustawień

Po zmianie ustawień drukarki na ekranie **Konfiguracja (Configuration)** zostanie wyświetlony ekran **Potwierdzenie (Confirmation)**. Po kliknięciu na ekranie **Potwierdzenie (Confirmation)** przycisku **OK** pojawia się poniższy ekran umożliwiający sprawdzanie zmodyfikowanych ustawień.

Settings:		
item	Setting Value	
admin Password	Set	

1. Ustawienia: (Settings:)

Pojawia się lista zmian wprowadzonych na ekranie Konfiguracja (Configuration).

Porady dotyczące połączeń sieciowych

- Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci
- > Terminy specjalistyczne
- > Ograniczenia

Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci

🔊 Uwaga

• Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki. Aby sprawdzić, czy ta funkcja jest dostępna w drukarce, zapoznaj się z częścią Lista funkcji poszczególnych modeli.

Instalowanie gniazda na kartę jako dysku sieciowego

Ograniczenia dotyczące używania gniazda na kartę za pośrednictwem sieci

Instalowanie gniazda na kartę jako dysku sieciowego

Aby gniazda na kartę można było używać w sieci, należy je zainstalować.

Aby zainstalować gniazdo na kartę jako dysk sieciowy, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.
- 2. Sprawdź nazwę aktualnie wybranej drukarki.

Nazwę urządzenia ustawioną w drukarce lub hasło można sprawdzić na wyświetlaczu LCD drukarki.

- 3. W programie Finder kliknij menu **Idź (Go)**, a następnie kliknij pozycję **Połącz z serwerem** (Connect to Server).
- 4. Wpisz "smb://xxxxxxxxxx/canon_memory/" i kliknij przycisk Połącz (Connect).

Jeśli nazwa domyślna drukarki to np. "123ABC000000", należy wprowadzić ciąg "smb:// 123ABC000000/canon_memory/".

5. Upewnij się, że gniazdo na kartę zostało zainstalowane.

Jeśli gniazdo na kartę jest zainstalowane, na pulpicie lub w oknie **Komputer (Computer)** w menu **Idź (Go)** programu Finder pojawi się poniższa ikona.



Canon memory

🄊 Uwaga

- Może pojawić się ekran uwierzytelniania. Jeśli tak się stanie, nie musisz wprowadzać hasła.
- Jeśli za pomocą powyższej metody nie będzie można zainstalować gniazda na kartę, należy wprowadzić adres IP urządzenia (zamiast nazwy aktualnie wybranej drukarki) i ponowić próbę. Na przykład "smb://192.168.1.1/canon_memory/". Jeśli gniazdo na kartę zostanie zainstalowane przy użyciu adresu IP, trzeba będzie instalować je ponownie przy każdej zmianie adresu IP urządzenia.

Ograniczenia dotyczące używania gniazda na kartę za pośrednictwem sieci

- Za pośrednictwem sieci nie można zapisywać danych na karcie pamięci włożonej do gniazda na kartę. Karta pamięci może służyć tylko do odczytu danych.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, gniazdo na kartę może być współużytkowane przez wiele komputerów. Wiele komputerów może równocześnie odczytywać pliki z karty pamięci umieszczonej w gnieździe na kartę.
- W przypadku dołączenia przez komputer do domeny zainstalowanie gniazda na kartę jako dysku sieciowego może okazać się niemożliwe.
- W przypadku wykorzystania gniazda na kartę do przechowywania wielu plików lub plików dużych rozmiarów może wystąpić duża liczba operacji dostępu. W takiej sytuacji operacje związane z kartą pamięci mogą nie być możliwe lub mogą być bardzo wolne. Działania należy podejmować dopiero po zapaleniu się kontrolki **Dostęp (Access)** na urządzeniu.
- W przypadku uzyskiwania dostępu do dysku sieciowego (gniazda na kartę) za pośrednictwem sieci nazwy plików zawierające maksymalnie osiem małych liter (bez rozszerzenia) mogą być wyświetlane wielkimi literami.

Na przykład nazwa pliku "abcdefg.doc" zostanie wyświetlona jako "ABCDEFG.DOC", podczas gdy takie nazwy, jak "AbcdeFG.doc" pozostaną bez zmian.

Nazwa pliku nie ulega zmianie, zmieniany jest tylko jej wygląd.

 Aby odczytywać pliki z karty pamięci za pośrednictwem sieci, wyłącz funkcję zapisu na karcie pamięci plików z komputera.

Terminy specjalistyczne

W tej sekcji zamieszczono objaśnienie specjalistycznych terminów stosowanych w tym podręczniku.

<u>~</u>		
B		
M <mark>C</mark>		
D		
M <u>F</u>		
Μ <u>K</u>		
<u>M</u>		
<u>N</u>		
N P		
R		
<u>S</u>		
M <u>U</u>		
W		

Α

Tryb punktu dostępu (Access point mode)

Urządzenie pełni rolę routera bezprzewodowego zapewniającego połączenie z zewnętrznymi urządzeniami komunikacyjnymi (np. komputerami, smartfonami lub tabletami) w środowisku, w którym nie ma żadnego routera bezprzewodowego. W trybie punktu dostępu (bezpośrednie połączenie) można podłączyć do urządzenia maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych.

• Ad-hoc

Ustawienia komputerów klienckich i urządzenia powodujące prowadzenie komunikacji na zasadzie peer-to-peer, tj. takiej, w której wszystkie klienty o tym samym identyfikatorze SSID/nazwie sieciowej komunikują się bezpośrednio ze sobą. Nie jest wymagane zastosowanie routera bezprzewodowego. To urządzenie nie obsługuje komunikacji ad-hoc.

Hasło administratora (Admin Password)

Hasło administratora używane w aplikacji IJ Network Tool do ograniczania dostępu użytkowników sieci. Wprowadzenie tego hasła jest konieczne w celu uzyskania dostępu do drukarki i zmiany ustawień drukarki.

• AES

Metoda szyfrowania. Jest ona opcjonalna w przypadku standardu WPA/WPA2. Silny algorytm szyfrowania przyjęty przez organizacje rządowe w USA w celach związanych z przetwarzaniem informacji.

• Sieć AirPort (Infra) (AirPort Network (Infra))

Konfiguracja komputera klienckiego i urządzenia, w której połączenia następują przy użyciu routera bezprzewodowego.

Metoda uwierzytelniania (Authentication Method)

Metoda stosowana przez router bezprzewodowy do uwierzytelniania drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Metody te są ze sobą zgodne.

W przypadku używania metody szyfrowania WEP dostępnymi metodami uwierzytelniania są **System** otwarty (Open System) i Klucz udostępniony (Shared Key).

W standardzie WPA/WPA2 metoda uwierzytelniania to PSK.

• Auto

Drukarka automatycznie zmienia metodę uwierzytelnienia w celu zapewnienia zgodności z routerem bezprzewodowym.

System otwarty (Open System)

W tej metodzie uwierzytelniania partner komunikacji jest uwierzytelniany bez użycia klucza WEP nawet w przypadku wybrania trybu Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP)).

Klucz udostępniony (Shared Key)

W przypadku tej metody uwierzytelniania partner komunikacji jest uwierzytelniany przy użyciu określonego klucza WEP ustawionego do szyfrowania.

В

• Bonjour

Wbudowana w systemie operacyjnym Mac OS X usługa służąca do automatycznego wykrywania w sieci zgodnych urządzeń.

С

• Kanał

Kanał częstotliwości komunikacji bezprzewodowej. W trybie infrastruktury kanał jest automatycznie dopasowywany do ustawień routera bezprzewodowego. Urządzenie obsługuje kanały 1–13. (Kanały 12 i 13 nie są obsługiwane w zależności od kraju lub regionu zakupu). Należy pamiętać, że liczba kanałów dostępnych dla komunikacji bezprzewodowej różni się w zależności od obszaru lub kraju.

D

• Funkcja serwera DHCP (DHCP server functionality)

Router automatycznie przypisuje adres IP drukarkom i komputerom w momencie uruchomienia sieci.

Bezpośrednie połączenie (tryb punktu dostępu)

Urządzenie pełni rolę routera bezprzewodowego zapewniającego połączenie z zewnętrznymi urządzeniami komunikacyjnymi (np. komputerami, smartfonami lub tabletami) w środowisku, w którym nie ma żadnego routera bezprzewodowego. Podczas korzystania z bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu) można podłączyć do urządzenia maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych.

• Serwer DNS (DNS server)

Serwer, który przekształca nazwy urządzeń na adresy IP. W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IP należy podać adres zarówno serwera podstawowego, jak i dodatkowego.

F

• Zapora (Firewall)

System zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do komputerów w ramach sieci. Do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi można użyć funkcji zapory dostępnej w routerze szerokopasmowym, w oprogramowaniu zabezpieczającym zainstalowanym na komputerze lub w systemie operacyjnym komputera.

I

• IEEE 802.11b

Międzynarodowy standard bezprzewodowych sieci LAN, korzystający z zakresu częstotliwości 2,4 GHz, o przepustowości do 11 Mb/s.

• IEEE 802.11g

Międzynarodowy standard bezprzewodowych sieci LAN, korzystający z zakresu częstotliwości 2,4 GHZ, o przepustowości do 54 Mb/s. Zgodny ze standardem 802.11b.

• IEEE 802.11n

Międzynarodowy standard bezprzewodowych sieci LAN, korzystający z zakresów częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Nawet w przypadku jednoczesnego stosowania co najmniej dwóch anten lub uzyskiwania większej niż dotąd prędkości transmisji dzięki współbieżnemu użyciu wielu kanałów komunikacyjnych, na szybkość przesyłania danych mogą mieć wpływ podłączone urządzenia.

Przy maksymalnej prędkości transmisji wynoszącej 600 Mb/s można komunikować się z wieloma terminalami komputerowymi w promieniu około 12 m.

Zgodny ze standardami 802.11b i 802.11g.

Adres IP (IP Address)

Unikalny numer składający się z czterech części oddzielonych kropkami. Adres IP posiadają wszystkie urządzenia podłączone do sieci Internet. Przykład: 192.168.0.1

Adres IP jest zwykle przydzielany automatycznie przez router bezprzewodowy lub serwer DHCP w routerze.

• IPv4/IPv6

Protokół komunikacyjny warstwy sieciowej stosowany w sieci Internet. Protokół IPv4 wykorzystuje adresy 32-bitowe, a protokół IPv6 — adresy 128-bitowe.

Κ

Format klucza (Key Format)

Jako format klucza hasła (WEP) należy wybrać ustawienie **ASCII** lub **Szesnastkowy (Hex)**. Znaki, których można użyć w kluczu WEP, różnią się w zależności od wybranego formatu.

• ASCII
Kluczem powinien być ciąg o długości 5 lub 13 znaków alfanumerycznych i "_". W kluczu uwzględniana jest wielkość liter.

Szesnastkowy

Należy określić ciąg o długości 10 lub 26 znaków (w tym znaków szesnastkowych: 0–9, A–F i a– f).

Długość klucza (Key Length)

Długość klucza WEP. Może wynosić 64 lub 128 bitów. Dłuższy klucz umożliwia zastosowanie bardziej złożonych kluczy WEP.

L

Jakość łącza (Link Quality)

Stan połączenia pomiędzy routerem bezprzewodowym a drukarką z wyłączeniem szumu (interferencji), przedstawiany jako wartość z zakresu 0–100%.

• LPR

Niezależny od platformy protokół drukowania używany w sieciach TCP/IP. Nie obsługuje komunikacji dwukierunkowej.

Μ

Adres MAC (identyfikator AirPort) (MAC Address (AirPort ID))

Nazywany także adresem fizycznym. Unikalny i stały identyfikator sprzętowy przypisany do urządzenia przez producenta. Adresy MAC charakteryzują się długością 48 bitów i formą cyfr w formacie szesnastkowym oddzielonych dwukropkami, np. 11:22:33:44:55:66.

Ν

• Sieć (identyfikator SSID) (Network (SSID))

Unikalna etykieta bezprzewodowej sieci LAN. Często oznacza nazwę sieci lub routera bezprzewodowego.

Identyfikator SSID wyróżnia bezprzewodową sieć LAN spośród innych, zapobiegając powstawaniu zakłóceń.

Drukarka i wszystkie klienty bezprzewodowej sieci LAN muszą mieć taki sam identyfikator SSID, aby móc komunikować się ze sobą. Maksymalna długość identyfikatora SSID do 32 znaki alfanumeryczne. Identyfikator SSID może być także określany przy użyciu nazwy sieciowej.

Ρ

• Hasło (WEP)/hasło (klucz WEP) (Password (WEP)/Password (WEP Key))

Metoda szyfrowania stosowana w sieci IEEE 802.11. Udostępniony klucz zabezpieczeń wykorzystywany do szyfrowania i deszyfrowania danych przesyłanych przez sieci bezprzewodowe. Ta drukarka obsługuje klucze o długości 64 i 128 bitów, w formacie ASCII lub szesnastkowym i o numerach 1–4.

• Wydajność (Performance)

Określa, czy korzystanie z drukarki jest możliwe.

Serwer proxy (Proxy server)

Serwer, który łączy komputer działający w sieci LAN z Internetem. W przypadku korzystania z serwera proxy należy podać jego adres i numer portu.

• PSK

Metoda szyfrowania stosowana w standardach WPA/WPA2.

R

Router

Urządzenie pośrednie służące do łączenia się z inną siecią.

S

• Poziom sygnału (Signal Level)

Siła sygnału odbieranego przez drukarkę z routera bezprzewodowego, określona jako wartość z zakresu 0–100%.

• SSID

Unikalna etykieta bezprzewodowej sieci LAN. Często oznacza nazwę sieci lub routera bezprzewodowego.

Identyfikator SSID wyróżnia bezprzewodową sieć LAN spośród innych, zapobiegając powstawaniu zakłóceń.

Drukarka i wszystkie klienty bezprzewodowej sieci LAN muszą mieć taki sam identyfikator SSID, aby móc komunikować się ze sobą. Maksymalna długość identyfikatora SSID do 32 znaki alfanumeryczne. Identyfikator SSID może być także określany przy użyciu nazwy sieciowej.

• Ukrycie (Stealth)

W trybie ukrytym router bezprzewodowy maskuje swoją obecność przez powstrzymanie się od transmisji swojego identyfikatora SSID. W celu wykrycia routera bezprzewodowego konieczne jest wprowadzenie jego identyfikatora SSID.

Tryb ukryty jest nazywany "siecią zamkniętą".

Adres maski podsieci (Subnet Mask Address)

Adres IP składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Maska podsieci służy do obliczania adresu maski podsieci na podstawie adresu IP. Maska podsieci jest zwykle przydzielana automatycznie przez router bezprzewodowy lub serwer DHCP w routerze.

Przykład:

adres IP: 192.168.127.123 Maska podsieci: 255.255.255.0 adres maski podsieci: 192.168.127.0 Т

• TCP/IP

Zestaw protokołów komunikacyjnych używanych do łączenia hostów z Internetem lub siecią LAN. Protokół ten umożliwia komunikowanie się ze sobą różnych terminali.

• TKIP

Protokół szyfrowania stosowany w standardach WPA/WPA2.

U

• USB

Interfejs szeregowy umożliwiający podłączanie urządzeń "na gorąco", czyli ich podłączanie i odłączanie bez wyłączania zasilania.

W

• WEP/Klucz WEP

Metoda szyfrowania stosowana w sieci IEEE 802.11. Udostępniony klucz zabezpieczeń wykorzystywany do szyfrowania i deszyfrowania danych przesyłanych przez sieci bezprzewodowe. Ta drukarka obsługuje klucze o długości 64 i 128 bitów, w formacie ASCII lub szesnastkowym i o numerach 1–4.

• Wi-Fi

Międzynarodowe stowarzyszenie certyfikujące produkty dla bezprzewodowych sieci LAN oparte na specyfikacji IEEE 802.11.

To urządzenie otrzymało certyfikat Wi-Fi.

Bezprzewodowa sieć LAN

Sieć używająca technologii bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, zamiast fizycznych przewodów.

Router bezprzewodowy (Wireless Router)

Przekaźnik bezprzewodowy lub stacja bazowa odbierająca informacje od klientów bezprzewodowych/ urządzenia i przekazująca je dalej. Wymagany w sieciach typu infrastruktury.

• WPA

Standard zabezpieczeń opublikowany przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance w październiku 2002 r. Ustawienia te zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa niż WEP.

• Uwierzytelnianie (Authentication)

Standard WPA definiuje następujące metody uwierzytelniania: WPA Personal, która może być stosowana bez korzystania z serwera uwierzytelniania, oraz WPA Enterprise, wymagająca zastosowania serwera uwierzytelniania.

To urządzenie obsługuje metodę WPA Personal.

• Hasło

Zaszyfrowany klucz stosowany do uwierzytelniania metodą WPA Personal.

Hasło powinno być ciągiem o długości 8–63 znaków alfanumerycznych lub wartością szesnastkową o długości 64 cyfr.

• WPA2

Standard zabezpieczeń opublikowany przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance we wrześniu 2004 r. jako rozszerzenie standardu WPA. Udostępnia silniejszy mechanizm szyfrowania dzięki zastosowaniu standardu (AES).

• Uwierzytelnianie (Authentication)

Standard WPA2 definiuje następujące metody uwierzytelniania: WPA2 Personal, która może być stosowana bez korzystania z serwera uwierzytelniania, oraz WPA2 Enterprise, wymagającą zastosowania serwera uwierzytelniania.

To urządzenie obsługuje metodę WPA2 Personal.

Hasło

Zaszyfrowany klucz stosowany do przeprowadzania uwierzytelniania metodą WPA2 Personal.

Hasło powinno być ciągiem o długości 8–63 znaków alfanumerycznych lub wartością szesnastkową o długości 64 cyfr.

• WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS to standard umożliwiający łatwą i bezpieczną konfigurację sieci bezprzewodowych.

Standard Wi-Fi Protected Setup wykorzystuje 2 podstawowe metody:

numer PIN: obowiązkowa metoda konfiguracji wszystkich urządzeń zgodnych ze standardem WPS

PBC: metoda wymagająca naciśnięcia fizycznego przycisku na urządzeniu lub wirtualnego przycisku w oprogramowaniu.

Ograniczenia

W przypadku korzystania z drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN drukarka może wykrywać pobliskie sieci bezprzewodowe, w związku z czym należy skonfigurować klucz sieciowy (WEP lub WPA/ WPA2) routera bezprzewodowego, co umożliwia szyfrowanie transmisji. Nie gwarantuje się poprawnej pracy połączeń z produktami niezgodnymi ze standardem Wi-Fi.

Nawiązanie połączenia ze zbyt wieloma komputerami może negatywnie wpłynąć na wydajność drukarki, np. na szybkość drukowania.

Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku

- > Porady dotyczące atramentu
- > Porady dotyczące drukowania
- Po załadowaniu papieru upewnij się, że wprowadzono odpowiednie ustawienia papieru
- Anulowanie zadania drukowania
- Środki ostrożności dotyczące eksploatacji urządzenia
- Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
- > Transport drukarki

Porady dotyczące atramentu

W jaki sposób atrament jest używany do celów innych niż drukowanie?

Atrament może być używany do celów innych niż drukowanie.

Podczas wstępnej konfiguracji część atramentu z butelek z atramentem w zestawie jest używana do napełniania głowic drukujących w celu zapewnienia gotowości drukarki do drukowania.

W związku z tym liczona w stronach wydajność wstępnego zestawu butelek dołączonego do urządzenia jest niższa niż w przypadku kolejnych zestawów butelek.

Aby utrzymać odpowiednią wydajność, drukarka firmy Canon wykonuje czyszczenie automatycznie, w zależności od stanu. W trakcie czyszczenia drukarka zużywa niewielką ilość atramentu. W tym przypadku wszystkie kolory atramentu mogą zostać zużyte.

[Funkcja czyszczenia]

Dzięki funkcji czyszczenia drukarka zasysa pęcherzyki powietrza lub atrament z dyszy, zapobiegając tym samym obniżeniu się jakości wydruku lub zatkaniu dysz.

Czy podczas drukowania w czerni i bieli zużywany jest atrament kolorowy?

W przypadku drukowania w czerni i bieli może być używany także inny atrament niż czarny, w zależności od typu papieru w drukarce i ustawień jej sterownika. W związku z tym atrament kolorowy może być zużywany nawet w przypadku drukowania w czerni i bieli.

Podobnie atramenty kolorowe są zużywane razem z czarnym atramentem podczas czyszczenia głowic drukujących, gdy do czyszczenia wybrano atrament Czarny.

Porady dotyczące drukowania

Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź stan urządzenia!

· Czy nie występują problemy z głowicą drukującą?

W przypadku zatkania dyszy głowicy drukującej wydruki będą blade, a papier zostanie zmarnowany. Aby sprawdzić głowicę drukującą, wydrukuj deseń testu dysz.

- Procedura konserwacji
- · Czy wnętrze urządzenia nie jest zabrudzone atramentem?

Po wydrukowaniu dużej liczby dokumentów lub wydrukowaniu zdjęć bez obramowań części drukarki, które wchodzą w kontakt z papierem, mogą być zabrudzone atramentem. Wyczyść wnętrze urządzenia, korzystając z funkcji <u>czyszczenia przy użyciu płyty dolnej</u>.

Sprawdź metody prawidłowego ładowania papieru!

· Czy papier został załadowany w odpowiedniej orientacji?

Aby załadować papier na tylną tacę, włóż go STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO SIEBIE.



· Czy papier nie jest zwinięty?

Zwinięcie papieru może spowodować jego zacięcie. Wyprostuj zwinięty papier, a następnie załaduj go ponownie.

Patrz: "Wyrównaj zawinięcia i włóż papier." w części <u>Papier jest zaplamiony / Zadrukowana</u> powierzchnia jest porysowana

Po załadowaniu papieru upewnij się, że wprowadzono odpowiednie ustawienia papieru

Jeśli ustawienie typu nośnika nie odpowiada załadowanemu papierowi, wyniki drukowania mogą być niezadowalające. Po załadowaniu papieru wybierz ustawienie typu nośnika odpowiednie dla załadowanego papieru.

Wyniki drukowania są niezadowalające

Dostępne są różne rodzaje papieru: papier pokryty specjalnymi powłokami, przeznaczony do drukowania zdjęć oraz papier przeznaczony do drukowania dokumentów.

Każdy typ nośnika ma określone ustawienia wstępne, np. sposób użycia i nanoszenia atramentu, odległość od dysz itd., umożliwiające uzyskanie na tym nośniku optymalnej jakości drukowania.

Dzięki temu drukowanie z ustawieniami najlepiej dopasowanymi do załadowanego typu nośnika wymaga tylko wybrania danego nośnika.

Anulowanie zadania drukowania

Nie naciskaj nigdy przycisku WŁ. (ON)!

Naciśnięcie przycisku **WŁ. (ON)** podczas drukowania powoduje zapisanie danych przesłanych z komputera w pamięci urządzenia i może uniemożliwić dalsze drukowanie.

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop).

Środki ostrożności dotyczące eksploatacji urządzenia

Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów!

Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu pokrywy dokumentów mogłyby one spaść do tylnej tacy, powodując awarię urządzenia. Ponadto należy ustawić urządzenie w miejscu, w którym nie spadnie na nie żaden przedmiot.



Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku

Aby zapewnić optymalną jakość drukowania, nie pozwalaj na zaschnięcie i zatkanie głowicy drukującej. Stosuj się do poniższych zasad, aby zawsze uzyskiwać optymalną jakość drukowania.

🄊 🔊 Uwaga

 W zależności od typu papieru użycie na wydruku zakreślacza albo kontakt wydruku z wodą lub potem może spowodować jego zamazanie.

Nigdy nie odłączaj kabla zasilania, dopóki nie zostanie wyłączone zasilanie!

Naciśnięcie przycisku **WŁ. (ON)** w celu wyłączenia zasilania powoduje automatyczne ukrycie dysz głowicy drukującej urządzenia w celu zapobieżenia ich zaschnięciu. W przypadku odłączenia kabla zasilania od gniazdka elektrycznego przed zgaśnięciem kontrolki **WŁ. (ON)** głowica drukująca nie zostanie prawidłowo osłonięta, co może spowodować jej wyschnięcie lub zatkanie.

Przed odłączeniem kabla zasilania należy upewnić się, że zgasła kontrolka WŁ. (ON).

Drukuj regularnie!

Podobnie jak nieosłonięte końcówki długopisu czy flamastra, które nieużywane przez dłuższy czas wysychają i stają się bezużyteczne, dysze głowicy drukującej urządzenia blokowane są przez wyschnięty atrament. Zaleca się, aby urządzenie było użytkowane przynajmniej raz w miesiącu.

Transport drukarki

Przestawiając urządzenie w inne miejsce, np. w celu jego naprawy lub zmiany wystroju pomieszczenia, w którym się znajduje, pamiętaj o poniższych kwestiach.

🄊 Ważne

- Atrament nie wypływa ze zbiorników z atramentem.
- Sprawdź, czy nasadka zbiornika jest włożona do końca. Jeśli pokrywa zbiornika z atramentem nie jest całkowicie zamknięta, nałóż nasadkę zbiornika prawidłowo.
- Nie nachylaj urządzenia. Atrament może wyciekać.
- Obsługuj ostrożnie i upewnij się, że pudełko pozostanie ustawione płasko i NIE zostanie ustawione do góry nogami ani na boku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki i wyciek atramentu.
- Zapakuj urządzenie w wytrzymałe pudło, zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
- Pozostaw kasetę w urządzeniu i wyłącz jego zasilanie, naciskając przycisk **WŁ. (ON)**. Pozwoli to urządzeniu na automatyczne zakrycie głowicy drukującej, zapobiegające jej wysychaniu.
- Nie wyjmuj kasety. Atrament może wyciekać.
- Na czas transportu urządzenia zaleca się spakowanie go do plastikowej torby, aby atrament nie wyciekał.
- Jeśli transportem urządzenia zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem "TĄ STRONĄ DO GÓRY", aby urządzenie znajdowało się cały czas w pozycji spodem do dołu. Opakowanie należy również oznaczyć napisem "OSTROŻNIE".



- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie siedem razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk.

Następuje przygotowanie do transportu, a po zakończeniu przygotowań urządzenie jest wysyłane. Przed zakończeniem procedury przygotowywania urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

3. Upewnij się, że kontrolka WŁ. (ON) jest zgaszona, a następnie odłącz kabel zasilania.

芝 Ważne

 Nie odłączaj urządzenia, gdy kontrolka WŁ. (ON) świeci się lub miga, ponieważ mogłoby to spowodować awarię lub uszkodzenie urządzenia i w efekcie brak możliwości drukowania za pomocą urządzenia.

- 4. Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej, a następnie zamknij podpórkę papieru.
- 5. Odłącz kabel drukarki od komputera i urządzenia, a następnie odłącz od urządzenia kabel zasilania.
- 6. Przymocuj wszystkie pokrywy urządzenia taśmą klejącą, aby zapobiec ich otwarciu podczas transportu. Następnie zapakuj urządzenie w plastikową torbę.



7. Podczas pakowania urządzenia pamiętaj o zastosowaniu w pudle z urządzeniem materiałów ochronnych.

Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania

Kopiowanie, skanowanie, drukowanie lub korzystanie z reprodukcji poniższych dokumentów może być sprzeczne z prawem.

Poniższa lista nie jest kompletna. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować ze specjalistą od prawa obowiązującego na danym obszarze.

- Banknoty
- Przekazy pieniężne
- · Certyfikaty depozytowe
- Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- Identyfikatory lub emblematy
- · Wezwania na komisje wojskowe i inne dokumenty wojskowe
- · Czeki lub szkice wystawione przez agendy rządowe
- · Dowody rejestracyjne i świadectwa własności pojazdów
- Czeki podróżne
- Bony żywnościowe
- Paszporty
- Dokumenty imigracyjne
- · Znaczki skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- Obligacje lub inne papiery dłużne
- Świadectwa własności papierów wartościowych
- Utwory i dzieła sztuki objęte prawami autorskimi, jeśli nie uzyskano zezwolenia właściciela tych praw

Specyfikacje

Specyfikacje ogólne

Rozdzielczość drukowania (dpi)	drukowania (dpi) 4800* (w poziomie) x 1200 (w pionie)	
	* Krople atramentu mogą być umieszczane na papierze w minimalnej odległości 1/4800 cala od siebie.	
Interfejs	Port USB:	
	Hi-Speed USB *1	
	Port LAN:	
	Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2	
	*1 Wymagany jest komputer zgodny ze standardem Hi-Speed USB. W związku z tym, że interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny ze standardem USB 1.1, może pracować z szybkością interfejsu USB 1.1.	
	*2 Konfiguracja możliwa za pośrednictwem mechanizmów WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) lub Konfiguracja bez używania kabla.	
	Z portów USB i LAN nie można korzystać równocześnie.	
Szerokość drukowania	203,2 mm/8 cala	
	(w przypadku drukowania bez obramowania: 216 mm/8,5 cala)	
Warunki otoczenia podczas	Temperatura: 5-35°C (41-95°F)	
pracy	Wilgotność: 10-90% (bez kondensacji)	
	* Wydajność drukarki może ulec zmniejszeniu w pewnym zakresie temperatury i wilgotności.	
	Zalecane warunki otoczenia:	
	Temperatura: 15-30°C (59-86°F)	
	Wilgotność: 10-80% (bez kondensacji)	
	* Dane dotyczące zakresów temperatury i wilgotności otoczenia odpowiednich dla poszczególnych rodzajów papieru, np. papieru fotograficznego, można znaleźć na opakowaniu danego papieru lub w dostarczonej z nim dokumentacji.	
Warunki otoczenia podczas	Temperatura: 0-40°C (32-104°F)	
przechowywania	Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)	
Zasilanie	Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz	
Pobór prądu	Drukowanie (kopiowanie): około 14 W *1	
	Stan gotowości (wartość minimalna): około 1,7 W *1*2	
	Po wyłączeniu: około 0,3 W	
	*1 Włączona bezprzewodowa sieć LAN.	
	*2 Nie można zmienić czasu, po którego upływie urządzenie samoczynnie przechodzi w stan gotowości.	
Wymiary zewnętrzne	Około 445 (szer.) x 330 (głęb.) x 163 (wys.) mm	
	Około 17,6 (szer.) x 13 (głęb.) x 6,5 (wys.) cala	

	* Ze schowaną tacą wyprowadzania papieru.
Masa	Około 5,8 kg (około 12,7 funta)
	* Z zainstalowaną głowicą drukującą i z włożonymi zbiornikami z atramentem.
Głowica drukująca/atrament	Łącznie 1472 dysze (320 dysz BK, po 384 dysze C/M/Y)

Specyfikacje dotyczące kopiowania

|--|

Specyfikacje dotyczące skanowania

Sterownik skanera	Windows: TWAIN w wersji 1.9, WIA	
	Mac OS: ICA	
Maksymalny rozmiar skanowania	A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 cala	
Rozdzielczość skanowania	Maks. rozdzielczość optyczna (w poziomie x w pionie): 600 x 1200 dpi *1	
	Maks. rozdzielczość interpolowana: 19 200 x 19 200 dpi *2	
	*1 Rozdzielczość optyczna odzwierciedla maksymalną częstotliwość próbkowania określoną zgodnie z normą ISO 14473.	
	*2 Zwiększanie rozdzielczości skanowania ogranicza maksymalny możliwy obszar skanowania.	
Gradacja (wejście/wyjście)	Stopnie szarości: 16 bitów/8 bitów	
	Kolor: 48 bitów/24 bitów (16 bitów/8 bitów na każdą składową RGB)	

Specyfikacje sieci

Protokół komunikacyjny	ТСР/ІР	
Bezprzewodowa sieć LAN	Zgodność ze standardami: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
	Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz	
	Kanał: 1-11 lub 1-13	
	* Pasmo częstotliwości i dostępne kanały zmieniają się w zależności od kraju lub regionu.	
	Odległość komunikacji: 50 m/164 stóp we wnętrzach	
	* Efektywny zasięg zmienia się w zależności od otoczenia i umiejscowienia urządzeń.	
	Zabezpieczenia:	
	WEP (64-/128-bitowy)	
	WPA-PSK (TKIP/AES)	
	WPA2-PSK (TKIP/AES)	
	Konfiguracja:	
	WPS (konfiguracja metodą naciskania przycisku/kodu PIN)	
	WCN (WCN-NET)	
	Konfiguracja bez używania kabla	

Minimalne wymagania systemowe

Należy stosować się do wymagań systemu operacyjnego, jeśli są one bardziej wygórowane od podanych poniżej.

Windows

System operacyjny	Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8		
	Windows 7, Windows 7 SP1		
	Windows Vista SP2		
	Windows XP SP3 (tylko wersja 32-bitowa)		
	* Windows 8.1 z aktualizacją Windows 8.1.		
Wolne miejsce na dysku	3,1 GB		
twardym	Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.		
	Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez powiadomienia.		
Monitor	XGA 1024 x 768 pikseli		

Mac OS

System operacyjny	Od OS X v10.7.5 do OS X v10.10
Wolne miejsce na dysku twardym	1,5 GB Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie. Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez
	powiadomienia.
Monitor	XGA 1024 x 768 pikseli

Inne obsługiwane systemy operacyjne

W przypadku niektórych systemów część funkcji może być niedostępnych. Szczegółowe informacje na temat obsługi z użyciem systemów iOS, Android i Windows RT można znaleźć w witrynie firmy Canon.

Możliwość drukowania z telefonu komórkowego

Google Cloud Print	
PIXMA Cloud Link	

- Do pełnego korzystania z programu Easy-WebPrint EX i dokumentu Podręcznik online potrzebne jest połączenie z Internetem.
- Windows: prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko na komputerze z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista.
- Windows: do instalacji oprogramowania wymagany jest napęd CD-ROM lub połączenie internetowe.

- Windows: instalacja programu Easy-WebPrint EX wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 8, 9, 10 lub 11.
- Windows: w przypadku systemu Windows Media Center część funkcji może być niedostępnych.
- Windows: aby korzystać z programów przeznaczonych do systemu Windows, należy zainstalować oprogramowanie .NET Framework 4 lub 4.5.
- Windows: drukowanie w systemie operacyjnym Windows XP wymaga instalacji oprogramowania XPS Essentials Pack.
- Windows: sterownik TWAIN (ScanGear) jest zgodny ze standardem TWAIN w wersji 1.9 i wymaga obecności w systemie operacyjnym oprogramowania Menedżer źródeł danych.
- Mac OS: w przypadku systemu operacyjnego Mac OS do instalacji oprogramowania wymagane jest połączenie internetowe.
- W wewnętrznym środowisku sieciowym należy otworzyć port 5222. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u administratora sieci.

Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje na temat papieru

- Zgodne typy nośników
 - Limit pojemności papieru
- Niezgodne typy nośników
- > Obszar wydruku
 - Obszar wydruku
 - Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty
 - Letter, Legal
 - Koperty

Zgodne typy nośników

Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, wybierz papier przeznaczony do danych celów. Firma Canon oferuje różne rodzaje papieru odpowiednie do drukowania dokumentów oraz specjalny papier do zdjęć lub ilustracji. Do drukowania ważnych zdjęć zalecamy używanie oryginalnego papieru firmy Canon.

Typy nośników

Papiery dostępne w handlu

- Papier zwykły (w tym papier z makulatury)*1
- Koperty

Oryginalne papiery firmy Canon

Numer modelu oryginalnego papieru firmy Canon jest widoczny w nawiasach. Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania oraz uwagi dotyczące zastosowania papieru można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z papierem. Informacje na temat rozmiarów strony dostępnych w przypadku poszczególnych typów oryginalnego papieru marki Canon można znaleźć w naszej witrynie internetowej.

🔊 Uwaga

 W niektórych krajach lub regionach niektóre typy oryginalnego papieru marki Canon mogą być niedostępne w sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych papier nie jest sprzedawany według numeru modelu. Można jednak zakupić papier o odpowiedniej nazwie.

Papier do drukowania dokumentów:

- Canon Red Label Superior <WOP111>*1
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>*1

Papier do drukowania zdjęć:

- Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
- Photo Paper Glossy <GP-601>
- Photo Paper Plus Glossy II < PP-201>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>

Papier do drukowania dokumentów biznesowych:

High Resolution Paper <HR-101N>

*1 W tym urządzeniu kopiować można tylko arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

- Limit pojemności papieru
- Ustawienia papieru w sterowniku drukarki (system Windows)
- Ustawienia papieru w sterowniku drukarki (system Mac OS)

Rozmiary stron

Dostępne są następujące rozmiary stron.

🔊 Uwaga

· Za pomocą panelu operacyjnego można drukować tylko na papierze o następujących formatach.

• A4, Letter

Rozmiary standardowe:

- A5, A4
- B5
- Letter, Legal
- 10 x 15 cm (4 x 6 cali), 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali)
- Koperta DL, koperta Com 10

Rozmiary niestandardowe:

Można drukować na papierze o niestandardowym formacie, który mieści się w następującym przedziale:

- Minimalny rozmiar: 101,6 x 152,4 mm (4,00 x 6,00 cali)
- Maksymalny rozmiar: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 cala)

Gramatura papieru

Można stosować papier o następującej gramaturze.

 Od 64 do 105 g /m² (17 do 28 funtów) (papier zwykły, z wyjątkiem oryginalnych papierów firmy Canon)

Nie należy używać cięższego ani lżejszego papieru (z wyjątkiem oryginalnego papieru firmy Canon), ponieważ mogłoby to spowodować zacięcie nośnika w urządzeniu.

Uwagi dotyczące przechowywania papieru

- Z opakowania należy wyjmować tylko wymaganą liczbę arkuszy, bezpośrednio przed drukowaniem.
- Aby uniknąć zwinięcia papieru, podczas przerw w drukowaniu należy wyjąć nieużywany papier z tylnej tacy, włożyć go z powrotem do opakowania i przechowywać poziomo. Ponadto podczas przechowywania należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Limit pojemności papieru

Papiery dostępne w handlu

Nazwa nośnika	Tylna taca	Taca wyprowadzania papieru
Papier zwykły (w tym papier z makulatury) <u>*1</u>	Około 100 arkuszy (10 arkuszy: Legal)	Około 50 arkuszy (10 arkuszy: Legal)
Koperty	10 kopert	<u>*2</u>

Oryginalne papiery firmy Canon

🔊 Uwaga

 Zalecane jest usunięcie wydrukowanych wcześniej arkuszy z tacy wyprowadzania papieru przed rozpoczęciem drukowania ciągłego w celu uniknięcia rozmycia kolorów i odbarwienia papieru (z wyjątkiem papieru Canon Red Label Superior <WOP111>, Canon Océ Office Colour Paper
 <SAT213> i High Resolution Paper <HR-101N>).

Papier do drukowania dokumentów:

Nazwa nośnika <nr modelu=""></nr>	Tylna taca	Taca wyprowadzania papieru
Canon Red Label Superior <wop111></wop111>	Około 100 arkuszy	Około 50 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <sat213></sat213>	Około 80 arkuszy	Około 50 arkuszy

Papier do drukowania zdjęć:

Nazwa nośnika <nr modelu=""></nr>	Tylna taca
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <gp-501 gp-601=""><u>*3</u></gp-501>	10 arkuszy: A4, Letter
	20 arkuszy: 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
Photo Paper Glossy <gp-601><u>*3</u></gp-601>	10 arkuszy: A4, Letter
	20 arkuszy: 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
Photo Paper Plus Glossy II <pp-201><u>*3</u></pp-201>	10 arkuszy: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25
	cm (8 x 10 cali)
	20 arkuszy: 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
Photo Paper Pro Luster <lu-101><u>*3</u></lu-101>	10 arkuszy: A4, Letter
Photo Paper Plus Semi-gloss <sg-201><u>*3</u></sg-201>	10 arkuszy: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25
	cm (8 x 10 cali)
	20 arkuszy: 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
Matte Photo Paper <mp-101></mp-101>	10 arkuszy: A4, Letter
	20 arkuszy: 10 x 15 cm (4 x 6 cali)

Papier do drukowania dokumentów biznesowych:

Nazwa nośnika <nr modelu=""></nr>	Tylna taca	Taca wyprowadzania papieru
-----------------------------------	------------	-------------------------------

High Resolution Paper <hr-101n></hr-101n>	80 arkuszy	50 arkuszy
-	-	

*1 W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura lub wilgotność) podawanie papieru przy maksymalnej pojemności może okazać się niemożliwe. W takim przypadkach zmniejsz liczbę wkładanych jednocześnie arkuszy do mniej niż połowy.
*2 Przed rozpoczęciem drukowania ciągłego zalecane jest usunięcie z tacy wyprowadzania papieru zadrukowanego uprzednio papieru lub zadrukowanej koperty, aby uniknąć rozmycia kolorów i odbarwienia papieru.

*3 W przypadku ładowania większej liczby arkuszy papieru strona przeznaczona do zadruku może zostać pobrudzona lub papier może nie być podawany prawidłowo. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.

Niezgodne typy nośników

Nie należy stosować typów papieru wymienionych na poniższej liście. Zastosowanie takiego papieru nie tylko daje niezadowalające rezultaty, lecz także powoduje zacięcia papieru i niewłaściwe działanie urządzenia.

- Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony
- Papier wilgotny
- Papier zbyt cienki (o gramaturze poniżej 64 g /m² (17 funtów))
- Papier zbyt gruby (zwykły papier firmy innej niż Canon o gramaturze powyżej 105 g /m² (28 funtów))
- Papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru (w przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A5 lub mniejszym)
- Pocztówki
- · Pocztówki z naklejoną fotografią lub naklejką
- · Koperty z podwójnymi skrzydełkami
- · Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
- Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
- · Jakikolwiek typ papieru z otworami
- · Papier o kształcie innym niż prostokątny
- Papier spięty zszywkami lub sklejony
- Papier z materiałem samoprzylepnym
- Papier ozdobiony elementami błyszczącymi itp.

Obszar wydruku

- Obszar wydruku
- Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty
- Letter, Legal
- ► Koperty

Obszar wydruku

W celu zapewnienia najwyższej jakości wydruku urządzenie umożliwia zachowanie marginesów na wszystkich krawędziach nośnika. Rzeczywisty obszar wydruku to obszar ograniczony tymi marginesami.

Zalecany obszar wydruku 💴 : firma Canon zaleca, aby wydruki wykonywać wewnątrz tego obszaru.

Obszar wydruku 🛄 : obszar, na którym możliwy jest wydruk. Drukowanie na tym obszarze może jednak wpłynąć na jakość wydruku lub na dokładność podawania papieru.



🄊 Uwaga

- Wybranie opcji Drukowanie bez obramowania pozwala na wykonywanie wydruków bez marginesów.
- Jeśli używana jest funkcja drukowania bez obramowania, może dojść do lekkiego przycięcia krawędzi, ponieważ kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony.
- Przy drukowaniu bez obramowania należy korzystać z następujących typów papieru:
 - Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
 - Photo Paper Glossy <GP-601>
 - Photo Paper Plus Glossy II < PP-201>
 - Photo Paper Pro Luster <LU-101>
 - Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
 - Matte Photo Paper <MP-101>

Drukowanie bez obramowania na innym typie papieru może spowodować znacznie niższą jakość wydruków i/lub zmianę kolorów na wydrukach.

Drukowanie bez obramowania na papierze zwykłym może być przyczyną niższej jakości wydruków. W ten sposób należy tworzyć wyłącznie wydruki próbne. Drukowanie bez obramowania z panelu operacyjnego nie jest obsługiwane. To urządzenie obsługuje drukowanie bez obramowania tylko z komputera.

- Drukowanie bez obramowania nie jest niedostępne w przypadku papieru o rozmiarach A5, B5 lub Legal oraz kopert.
- W zależności od typu papieru drukowanie bez obramowania może obniżyć jakość wydruku przy górnej i dolnej krawędzi papieru lub spowodować powstanie smug w tych miejscach.

Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty

Rozmiar	Możliwy obszar wydruku (szerokość x wysokość)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 cala)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 cala)
В5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 cala)
10 x 15 cm (4 x 6 cali)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 cala)
13 x 18 cm (5 x 7 cali)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 cala)
20 x 25 cm (8 x 10 cali)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 cala)



Zalecany obszar wydruku

A: 31,2 mm (1,23 cala)

B: 32,5 mm (1,28 cala)

Możliwy obszar wydruku

C: 3,0 mm (0,12 cala)

D: 5,0 mm (0,20 cala)

E: 3,4 mm (0,13 cala)

F: 3,4 mm (0,13 cala)

Letter, Legal

Rozmiar	Możliwy obszar wydruku (szerokość x wysokość)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 cala)
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 cala)



Zalecany obszar wydruku

A: 31,2 mm (1,23 cala) B: 32,5 mm (1,28 cala)

Możliwy obszar wydruku

- C: 3,0 mm (0,12 cala)
- D: 5,0 mm (0,20 cala)
- E: 6,4 mm (0,25 cala)
- F: 6,3 mm (0,25 cala)

Koperty

Rozmiar	Zalecany obszar wydruku (szerokość x wysokość)
Koperta DL	103,2 x 183,0 mm (4,06 x 7,20 cala)
Koperta Com 10	97,9 x 204,3 mm (3,85 x 8,04 cala)



Zalecany obszar wydruku

A: 8,0 mm (0,31 cala)

B: 29,0 mm (1,14 cala)

C: 3,4 mm (0,13 cala)

D: 3,4 mm (0,13 cala)

Hasło administratora

W zależności od użytkowanego modelu drukarki hasło administratora może być ustawione fabrycznie. Jeśli jest ustawione hasło, ma ono postać słowa "canon" lub numeru seryjnego drukarki.

Model, w którym jako hasło administratora występuje słowo "canon":

• W przypadku poniższych modeli jako hasło administratora występuje słowo "canon".

MG7500 series, MG6700 series, MG6600 series, MG5600 series

MG2900 series, MX490 series, MB5300 series, MB5000 series

MB2300 series, MB2000 series, E480 series, E460 series

iP110 series, iB4000 series, PRO-100S series, PRO-10S series

- Ponadto w przypadku powyższych modeli jako nazwa użytkownika ustawione jest fabrycznie słowo "ADMIN".
- Przy zmianie hasła obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące tworzących je znaków.
 - Hasło może się składać z od 0 do 32 znaków.
 - Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
 - Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

Model, w którym jako hasło administratora występuje numer seryjny:

• W przypadku modeli niewymienionych powyżej jako hasło administratora występuje numer seryjny drukarki.

Położenie numeru seryjnego

- Przy zmianie hasła obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące tworzących je znaków.
 - Hasło może się składać z od 4 do 32 znaków.
 - · Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
 - · Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

芝 Ważne

- Hasło można zmienić za pomocą jednego z poniższych narzędzi. (Niektóre z tych narzędzi mogą być niedostępne w zależności od użytkowanej drukarki).
 - · panel operacyjny drukarki
 - IJ Network Tool
 - ekran informacji o drukarce wyświetlany w niektórych aplikacjach firmy Canon
- Jeśli w udostępnianej Ci drukarce zmieniono hasło i nie znasz go, zapytaj o nie administratora drukarki.
- · Przywróć hasło do wartości domyślnej poprzez zainicjowanie ustawień drukarki.

Więcej informacji o inicjowaniu drukarki można uzyskać, wyszukując w Podręczniku online drukarki hasło "UG067" lub "UG505" i postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Uwierzytelnianie

Po pojawieniu się ekranu uwierzytelniania wpisz hasło.

Hasło administratora

W zależności od użytkowanego modelu drukarki musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Więcej informacji o nazwie użytkownika można uzyskać, korzystając z powyższego łącza.

芝 Ważne

- W zależności od użytkowanego modelu drukarki może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem o braku weryfikacji danych identyfikacyjnych.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła.

🔊 Uwaga

- Zdalny interfejs użytkownika (Remote UI) jest dostępny za pośrednictwem poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.
 - Urządzenia z systemem iOS:

System operacyjny: System iOS w wersji 6.1 lub nowszej

Przeglądarka internetowa: Przeglądarka internetowa dostępna domyślnie w systemie iOS (Safari do urządzeń przenośnych)

• Urządzenia z systemem Android:

System operacyjny: Android w wersji 2.3.3 lub nowszej

Przeglądarka internetowa: Przeglądarka internetowa dostępna domyślnie w urządzeniach z systemem Android (Internet lub Chrome)

• Urządzenia z systemem Mac OS:

System operacyjny: System Mac OS X v.10.6 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Safari w wersji 5.1 lub nowszej

• Urządzenia z systemem Windows:

System operacyjny: System Windows XP lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej / Google Chrome w wersji 38.0.2125.104m lub nowszej / Mozilla Firefox w wersji 33.0 lub nowszej

Położenie numeru seryjnego

Numer seryjny drukarki jest podany na naklejce umieszczonej na drukarce. Składa się z 9 znaków alfanumerycznych (z czterech liter i następujących po nich pięciu cyfr).

Przykład:



🔊 Uwaga

- Numer seryjny drukarki jest podany na karcie gwarancyjnej.
- W zależności od użytkowanego modelu drukarki jej numer seryjny można sprawdzić, drukując informacje o ustawieniach sieciowych drukarki. Więcej informacji o drukowaniu można uzyskać, wyszukując w Podręczniku online drukarki hasło "NR044" i postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Lista funkcji poszczególnych modeli

Na poniższej liście można sprawdzić, które modele umożliwiają korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci, a które nie.

- MG series
- MX series / MB series / E series / P series / iP series / iX series / iB series / PRO series / G series

Nazwa modelu	Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci
MG7700 series	×
MG7500 series	1
MG7100 series	1
MG6900 series	×
MG6800 series	×
MG6700 series	1
MG6600 series	1
MG6500 series	1
MG6400 series	1
MG5700 series	Brak gniazda na kartę
MG5600 series	Brak gniazda na kartę
MG5500 series	Brak gniazda na kartę
MG3600 series	Brak gniazda na kartę
MG3500 series	Brak gniazda na kartę
MG2900 series	Brak gniazda na kartę
MG2500 series	Brak gniazda na kartę
MG2400 series	Brak gniazda na kartę

MG series

MX series / MB series / E series / P series / iP series / iX series / iB series / PRO series / G series

Nazwa modelu	Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci
MX series	Brak gniazda na kartę
MB series	Brak gniazda na kartę
E series	Brak gniazda na kartę
P series	Brak gniazda na kartę
iP series	Brak gniazda na kartę
iX series	Brak gniazda na kartę
iB series	Brak gniazda na kartę
PRO series	Brak gniazda na kartę
G series	Brak gniazda na kartę

Drukowanie





Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu
Drukowanie za pomocą komputera

- Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)
- > Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS)
- > Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon
- > Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW

Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS)

- ▶ Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja ¥Podstawy
- Różne metody drukowania
- Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
- Sterownik drukarki przegląd
- Aktualizacja sterownika drukarki

Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja

Procedura prostej konfiguracji pod kątem prawidłowego drukowania za pomocą drukarki jest następująca:

- 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona
- 2. Załaduj papier do drukarki
- 3. Wybierz drukarkę

Wybierz używany model z listy Drukarka (Printer) w Okno dialogowe Drukuj.

Printer:	Canon	series		
Presets:	Default Set	tings	4	
Copies:	1			
Pages:	All ᅌ			
		1 of 1	\rightarrow \rightarrow	
				_
D PDF 🔁	Show Deta	ils	Cancel	Pri

🔊 Uwaga

- Kliknij ikonę Pokaż szczegóły (Show Details), aby przełączyć okno konfiguracji do widoku szczegółowego.
- 4. Wybierz rozmiar papieru.

Dla opcji **Rozmiar papieru (Paper Size)** wybierz używany rozmiar papieru. Jeśli to konieczne, ustaw liczbę kopii, strony do wydrukowania oraz orientację.

	Printer: Canon series Presets: Default Settings Copies: 1 Pages: All Paper Size: US Letter Orientation: 1 to: 1 Paper Size: US Letter TextEdit Pint header and footer Pint header and footer Print header All Print head
	Rewrap contents to fit page
? PDF V Hide Details	Cancel Print

5. Wybierz w menu rozwijanym polecenie Jakość i nośnik (Quality & Media)

Printer	Canon series
Presets	Default Settings
Copies	ī
Pages	All From: 1 to: 1
Paper Size	US Letter 8.50 by 11.00 inches
Orientation	TE TE
	Quality & Media
M	edia Type: Plain Paper
Pap	er Source: Rear Tray
Pri	nt Quality: Standard
	Grayscale Printing
? PDF V Hide Details	Cancel Print

6. Wybierz typ nośnika.

Z listy Typ nośnika (Media Type) wybierz typ papieru załadowanego do drukarki.

Printer: Canon series 0
Presets: Default Settings
Copies: 1
Pages: All
Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
Orientation:
Quality & Media
Media Type: Plain Paper
Paper Source: Rear Tray
I of 1 Image: Standard
Grayscale Printing
PDF Hide Details Cancel Print

7. Wybierz jakość wydruku.

Wybierz dla opcji **Jakość wydruku (Print Quality)** ustawienie **Wysoka (High)**, **Standardowa (Standard)** lub **Niska (Draft)**, zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter © 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Plain Paper 🗢
	Paper Source: Rear Tray
<< < 1 of 1 >>>>	Print Quality: Standard
	Grayscale Printing
? PDF V Hide Details	Cancel

🅦 Ważne

• Dostępne ustawienia jakości wydruku mogą różnić się w zależności od profilu drukowania.

8. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania dokument zostanie wydrukowany odpowiednio do typu i rozmiaru nośnika.

Printer: Canon series
Presets: Default Settings
Copies: 1
Pages: All
Paper Size: US Letter 8.50 by 11.00 inches
Orientation:
Quality & Media
Media Type: Plain Paper
Paper Source: Rear Tray
I of 1 Image: Standard
Grayscale Printing
PDF Hide Details Cancel Print

🄊 Ważne

- Zaznaczenie pola wyboru Nie pokazuj ponownie (Do not show again) w oknie komunikatu przewodnika wyświetlonym przed rozpoczęciem drukowania spowoduje, że kolejne komunikaty przewodnika nie będą się pojawiać.
- <u>Aby zarejestrować wprowadzone ustawienia</u>, w sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** kliknij przycisk **Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienie wstępne...** (Save Current Settings as Preset...).

Ustawienia papieru w sterowniku drukarki

W trakcie użytkowania tej drukarki wybranie typu nośnika zgodnego z przeznaczeniem wydruku pomaga uzyskać najlepsze wyniki drukowania.

Z tą drukarką można używać następujących typów nośników:

Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie dokumentów)

Nazwa nośnika <nr modelu=""></nr>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki
Canon Red Label Superior <wop111></wop111>	Papier zwykły (Plain Paper)
Canon Océ Office Colour Paper <sat213></sat213>	Papier zwykły (Plain Paper)

Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie fotografii)

Nazwa nośnika <nr modelu=""></nr>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki
Photo Paper Plus Glossy II <pp-201></pp-201>	Photo Paper Plus Glossy II
Photo Paper Pro Luster <lu-101></lu-101>	Photo Paper Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <sg-201></sg-201>	Photo Paper Plus Semi-gloss
Photo Paper Glossy <gp-501 gp-601=""></gp-501>	Glossy Photo Paper
Matte Photo Paper <mp-101></mp-101>	Matte Photo Paper

Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie korespondencji biznesowej)

Nazwa nośnika <nr modelu=""></nr>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki
High Resolution Paper <hr-101n></hr-101n>	High Resolution Paper

Papiery dostępne w handlu

Nazwa nośnika	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)	Papier zwykły (Plain Paper)
Koperty	Koperta (Envelope)
Inny papier fotograficzny	Inny papier fotograficzny (Other Photo Paper)

Różne metody drukowania

- Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
- > Ustawianie marginesu na zszycie
- > Wykonanie drukowania bez obramowania
- > Skalowanie wydruku w celu dopasowania do rozmiaru papieru
- Drukowanie skalowane
- Drukowanie układu strony
- > Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)

Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania



Procedura wyboru liczby kopii i kolejności drukowania jest następująca:

1. Określ liczbę kopii do wydrukowania.

Określ liczbę kopii do wydrukowania w polu Kopie (Copies) w Okno dialogowe Drukuj.

(< 1 of 1 > >>)	Printer: Canon series ¢ Presets: Default Settings ¢ Copies: 1 Pages: All From: 1 to: 1 Paper Size: US Letter ¢ 8.50 by 11.00 inches Orientation: 1 TextEdit ¢ Print header and footer Ø Rewrap contents to fit page
? PDF V Hide Details	Cancel Print

- 2. Wybierz opcję Obsługa papieru (Paper Handling) z menu rozwijanego
- 3. W przypadku wybrania wielu kopii w polu **Kopie (Copies)** zaznacz pole wyboru **Sortuj** strony (Collate pages)

Zaznacz pole wyboru **Sortuj strony (Collate pages)**, aby wydrukować razem wszystkie strony jednej kopii.

Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby wydrukować wszystkie strony razem z tym samym numerem strony.

4. Określ kolejność drukowania.

Sprawdź ustawienie Kolejność stron (Page Order).

Po wybraniu ustawienia **Automatyczne (Automatic)** lub **Odwrócona (Reverse)** drukowanie rozpocznie się od ostatniej strony.

Po wybraniu ustawienia Normalny (Normal) drukowanie rozpocznie się od pierwszej strony.

	Printer: Canon series C
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Paper Handling
	Collate pages
	Pages to Print: All pages
(< < 1 of 1 > >>)	Page Order: Automatic
	Scale to ht paper size
	Destination Paper Size: Suggested Paper: US Letter 0
	Scale down only
? PDF V Hide Details	Cancel Print

5. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Po rozpoczęciu drukowania zostanie wydrukowana określona liczba kopii w wybranej kolejności.

🄊 Ważne

 Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, wprowadź ustawienia w sterowniku drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji w aplikacji. Jeśli liczba kopii i kolejność drukowania zostały określone jednocześnie w aplikacji i w sterowniku, to liczba wydrukowanych kopii może odpowiadać sumie tych ustawień, a funkcja drukowania w odpowiedniej kolejności może działać nieprawidłowo.

Ustawianie marginesu na zszycie



Procedura ustawiania szerokości marginesu i zszywanego boku jest następująca:

1. Wybierz opcję Margines (Margin) z menu rozwijanego w Okno dialogowe Drukuj

Printer	Canon series
Presets	Default Settings
Copies	1
Pages	Emmi 1 to: 1
Paper Size	US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
Orientation	
	Margin 🗘
	Margin: 0.0 () inches (0-1.2)
St St	apling Side: 🖸 Long-side stapling (Left)
	 Long-side stapling (Right)
	 Short-side stapling (Top)
	 Short-side stapling (Bottom)
? PDF V Hide Details	Cancel Print

2. Ustawianie szerokości marginesu i zszywanego boku

Jeżeli jest to konieczne, ustaw szerokość **Margines (Margin)** i wybierz położenie szycia z listy **Zszywany bok (Stapling Side)**.



- Drukarka automatycznie zmniejsza obszar wydruku w zależności od marginesu na miejsce zszycia.
- 3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Gdy wybierzesz polecenie drukowania, tekst zostanie wydrukowany z określonym marginesem i zszywanym bokiem.

🄊 Ważne

 Gdy włączone jest drukowanie bez obramowania, opcje Margines (Margin) i Zszywany bok (Stapling Side) są wyszarzone i niedostępne.

Wykonanie drukowania bez obramowania

Funkcja ta umożliwia drukowanie danych bez marginesów w wyniku takiego powiększenia obrazu, że drukowane dane wystają nieco poza obszar papieru. Podczas drukowania standardowego wokół obszaru dokumentu są tworzone marginesy. Natomiast w trybie drukowania bez obramowania marginesy nie są tworzone. Aby wydrukować dane bez marginesów, np. fotografię, należy wybrać funkcję drukowania bez obramowania.



Procedura drukowania bez obramowania jest następująca:

Ustawianie funkcji Drukowanie bez obramowania

1. Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku bez obramowania

W <u>Okno dialogowe Drukuj</u> wybierz w menu **Rozmiar papieru (Paper Size)** opcję "XXX (bez obramowania)".

	Printer: Canon series Presets: Default Settings Copies: 1 Pages: All Paper Size: US Letter Orientation: 1 TextEdit Print header and footer Rewrap contents to fit page
? PDF V Hide Details	Cancel

- 2. Wybierz w menu rozwijanym polecenie Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
- 3. Dostosuj szerokość rozszerzenia dla papieru

W razie potrzeby dostosuj rozszerzenie za pomocą suwaka **Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension)**.

Przesunięcie suwaka w prawo powoduje zwiększenie szerokości rozszerzenia papieru, a w lewo – jej zmniejszenie.

W większości przypadków zaleca się ustawienie suwaka na drugiej pozycji z prawej strony.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter (borderless) 😳 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Borderless Printing
	Amount of Extension:
🤍 🤇 1 of 1 🔿 ≫	
? PDF V Hide Details	Cancel Print

🄊 Ważne

- Ustawienie suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension) w skrajnej prawej pozycji może spowodować zabrudzenie spodniej strony papieru.
- 4. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Gdy wybierzesz polecenie wydruku, tekst zostanie wydrukowany na papierze bez żadnych marginesów.

🄊 Ważne

- Funkcja drukowania bez obramowania obsługuje jedynie określone rozmiary papieru. Należy pamiętać o wybraniu z listy Rozmiar papieru (Paper Size) rozmiaru papieru o końcówce "(bez obramowania)".
- W przypadku włączenia funkcji drukowania bez obramowania opcje Koperta (Envelope) i High Resolution Paper są wyszarzone i niedostępne na liście Typ nośnika (Media Type) w sekcji Jakość i nośnik (Quality & Media) menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj.
- W zależności od typu zastosowanego papieru, jakość druku może ulec pogorszeniu lub arkusz może zostać poplamiony w górnej bądź dolnej części.
- Jeśli stosunek wysokości do szerokości różni się dla danych obrazu, fragment obrazu może nie zostać wydrukowany w zależności od typu zastosowanego nośnika.
 - Należy wówczas przyciąć obraz za pomocą aplikacji, stosownie do rozmiaru papieru.
- W przypadku włączenia drukowania skalowanego lub wydruku układu strony nie można drukować bez obramowania.

🄊 🔊 Uwaga

 W przypadku wybrania opcji Papier zwykły (Plain Paper) z menu Typ nośnika (Media Type) sekcji Jakość i nośnik (Quality & Media) drukowanie bez obramowania jest niezalecane.

Powiększanie zakresu wydruku

Ustawienie dużej szerokości rozszerzenia pozwala na bezproblemowe drukowanie bez obramowania. Jednak część dokumentu wykraczająca poza krawędzie papieru nie zostanie wydrukowana. Z tego powodu obiekty znajdujące się na obrzeżach fotografii również mogą nie zostać wydrukowane.

Jeśli wynik drukowania bez obramowania jest niezadowalający, można zmniejszyć rozszerzenie. Szerokość rozszerzenia zmniejsza się w miarę przesuwania suwaka **Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension)** w lewo.

🄊 Ważne

 W przypadku zmniejszenia szerokości rozszerzenia na wydruku może się pojawić nieoczekiwany margines, zależny od rozmiaru papieru.

🔊 Uwaga

• W przypadku ustawienia suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension) w skrajnym lewym położeniu obraz jest drukowany w pełnym rozmiarze.

Skalowanie wydruku w celu dopasowania do rozmiaru papieru



Procedura drukowania dokumentu, który został automatycznie powiększony lub pomniejszony w celu dopasowania do wybranego rozmiaru strony, jest następująca:

1. Sprawdź rozmiar papieru.

Upewnij się, że ustawienie **Rozmiar papieru (Paper Size)** w <u>Okno dialogowe Drukuj</u> jest takie samo, jak rozmiar papieru ustawiony w aplikacji.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies:
	Pages: All From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Paper Handling O
	Collate pages
	Pages to Print: All pages
(<< 1 of 1 >>>)	Page Order: Automatic
	Scale to fit paper size
	Destination Paper Size: Suggested Paper: US Letter 0
	Scale down only
? PDF V Hide Details	Cancel

2. Wybierz opcję Obsługa papieru (Paper Handling) z menu rozwijanego

3. Ustaw rozmiar papieru do wydruków

Zaznacz pole wyboru Skaluj, aby dopasować do rozmiaru papieru (Scale to fit paper size). Następnie z menu Rozmiar papieru docelowego (Destination Paper Size) wybierz rozmiar papieru załadowanego do drukarki.

4. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Skaluj tylko w dół (Scale down only)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru dokument będzie zmniejszany w celu dopasowania do rozmiaru papieru tylko wtedy, gdy dokument będzie większy niż rozmiar papieru. Jeśli dokument będzie mniejszy niż rozmiar strony, zostanie wydrukowany w oryginalnym rozmiarze.

5. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Po uruchomieniu drukowania dokument zostanie powiększony lub pomniejszony zgodnie z rozmiarem strony.

Drukowanie skalowane



Procedura drukowania dokumentu z powiększonymi lub zmniejszonymi stronami jest następująca:

1. Wybierz drukarkę

W <u>Okno dialogowe Ustawienia strony</u> wybierz nazwę używanego modelu z listy **Format do (Format For)**.

Canon series Paper Size: US Letter
Paper Size: US Letter
8.50 by 11.00 inches
Orientation:
Scale: 100 %

2. Wybierz drukowanie skalowane.

Określ współczynnik skalowania w polu Skala (Scale) i kliknij przycisk OK.



• Zależnie od wybranej wartości ustawienia Skala (Scale) może pojawić się komunikat o błędzie.

3. Zakończ konfigurację.

W <u>Okno dialogowe Drukuj</u> kliknij przycisk **Drukuj (Print)**. Podczas drukowania dokument zostanie wydrukowany w ostatnio określonej skali.

🄊 Ważne

 Jeśli aplikacja, za której pomocą utworzono oryginał, udostępnia funkcję drukowania skalowanego, należy skonfigurować te ustawienia w aplikacji. Nie jest wymagane konfigurowanie tego samego ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Drukowanie układu strony

Funkcja ta umożliwia wydruk więcej niż jednego obrazu strony na pojedynczym arkuszu papieru.



Procedura drukowania układu strony jest następująca:

1. Wybierz opcję **Układ (Layout)** z menu rozwijanego w <u>Okno dialogowe Drukuj</u>

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies:
	Pages: O All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Layout
	Pages per Sheet: 1
	Layout Direction: 🛣 🔊 🕅
	Border: None C
	Two-Sided: Off 0
	Reverse page orientation Flip horizontally
PDF 🔽 Hide Details	Cancel Print

2. Ustaw liczbę oryginałów drukowanych na jednym arkuszu

Z listy Stron na arkusz (Pages per Sheet) wybierz liczbę stron drukowanych na jednym arkuszu.

3. W razie potrzeby skonfiguruj poniższe opcje

Kierunek układu (Layout Direction)

Aby zmienić kolejność rozmieszczenia stron, wybierz ikonę z listy.

Obramowanie (Border)

Aby wydrukować obramowanie strony wokół każdej strony dokumentu, wybierz typ obramowania strony.

Odwróć orientację strony (Reverse page orientation)

Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić orientację papieru.

Przerzuć w poziomie (Flip horizontally)

Zaznacz to pole wyboru, aby zamienić ze sobą prawą i lewą stronę dokumentu.

4. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania określona liczba stron zostanie na każdym arkuszu rozmieszczona zgodnie z określoną kolejnością.

Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)

Można określić wysokość i szerokość papieru, jeśli ten rozmiar nie może być wybrany z menu **Rozmiar papieru (Paper Size)**. Taki rozmiar papieru nazywany jest "niestandardowym".

Procedura definiowania niestandardowego rozmiaru papieru jest następująca:

1. Tworzenie nowego niestandardowego rozmiaru papieru

W <u>Okno dialogowe Drukuj</u> wybierz polecenie **Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi... (Manage** Custom Sizes...) z listy Rozmiar papieru (Paper Size).

W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol +.

Untitled	Paper Size:	8.26 in Width	11.69 in Height
	Non-Printable	Area:	
	User Define	đ	C
	.25 in	.25 in Top	.25 in
	Loft	.57 in Bottom	Right
+ - Duplicate	,		
0		Cancel	ОК

Do listy zostanie dodana pozycja Bez tytułu (Untitled).

2. Wprowadzanie informacji o niestandardowym rozmiarze papieru

Kliknij dwukrotnie pozycję **Bez tytułu (Untitled)**, wpisz nazwę rejestrowanego rozmiaru papieru i podaj Szerokość (Width) i Wysokość (Height) papieru w sekcji Rozmiar papieru (Paper Size). Dla opcji Obszar bez nadruku (Non-Printable Area) wybierz ustawienie Zdefiniowane przez użytkownika (User Defined) i wpisz rozmiar marginesów.

3. Rejestrowanie niestandardowego rozmiaru papieru

Kliknij przycisk **OK**. Niestandardowy rozmiar papieru został zarejestrowany.

芝 Ważne

 Jeśli aplikacja, za pomocą której utworzono dokument, ma funkcję określania wysokości i szerokości papieru, użyj jej, aby ustawić te wartości. Jeśli aplikacja nie ma takiej funkcji albo dokument jest drukowany nieprawidłowo, wprowadź te wartości, wykonując powyższą procedurę za pomocą sterownika drukarki.

Dwaga

- Aby skopiować zarejestrowany rozmiar papieru, wybierz go z listy Niestandardowe rozmiary papieru (Custom Paper Sizes) i kliknij opcję Duplikuj (Duplicate).
- Aby usunąć zarejestrowany rozmiar papieru, wybierz go z listy Niestandardowe rozmiary papieru (Custom Paper Sizes) i kliknij przycisk -.

Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- > Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- > Optymalne drukowanie danych obrazu
- Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
- > Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)
- Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki)
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)

Poziom jakości wydruku można ustawić po wybraniu opcji Niestandardowe (Custom).

Procedura ustawiania poziomu jakości wydruku została przedstawiona poniżej:

- Wybierz opcję Jakość i nośnik (Quality & Media) z menu rozwijanego w <u>Okno dialogowe</u> <u>Drukuj</u>
- 2. Wybierz jakość wydruku.

Wybierz wartość Niestandardowe (Custom) dla opcji Jakość wydruku (Print Quality).

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Contest
	Pages: 0 All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Plain Paper
	Paper Source: Rear Tray
(< 1 of 1 > >>	Print Quality: Custom
	Quality:
	Draft Fine
	Grayscale Printing
? PDF - Hide Details	Cancel

3. Ustawianie poziomu jakości wydruku

Przesuń suwak Jakość (Quality), aby wybrać poziom jakości wydruku.

4. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**. Podczas drukowania dane obrazu są drukowane z zastosowaniem wybranego poziomu jakości wydruku.

🄊 Ważne

 Niektóre poziomy jakości wydruku mogą zostać użyte lub nie w zależności od ustawień opcji Typ nośnika (Media Type).

- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym



Procedura drukowania kolorowego dokumentu w trybie monochromatycznym jest następująca:

- Wybierz opcję Jakość i nośnik (Quality & Media) z menu rozwijanego w <u>Okno dialogowe</u> <u>Drukuj</u>
- 2. Ustaw wydruk w odcieniach szarości.

Zaznacz pole wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing).

Printer:	Canon series
Presets:	Default Settings
Copies:	1
Pages:	All From: 1 to: 1
Paper Size:	US Letter 38.50 by 11.00 inches
Orientation:	
(Quality & Media
Med	ia Type: Plain Paper 🖸
Paper	Source: Rear Tray
Print	Quality: Standard
	Grayscale Printing
? PDF V Hide Details	Cancel Print

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania dokument jest konwertowany na dane skali szarości. Umożliwia to drukowanie dokumentów kolorowych w trybie monochromatycznym.

🔊 Uwaga

 Podczas korzystania z funkcji Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) można używać atramentu innego niż czarny.

Wybieranie ustawienia korekcji kolorów

Można określić metodę korekcji kolorów odpowiednią do typu drukowanego dokumentu. Zazwyczaj sterownik drukarki dopasowuje kolor za pomocą technologii Canon Digital Photo Color, w związku z czym dane są drukowane z użyciem odcieni kolorów preferowanych przez większość osób.

Aby drukować z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów (sRGB) przypisanej do obrazu lub z możliwością wskazania za pomocą aplikacji profilu ICC wydruku, wybierz ustawienie **ColorSync**. Aby podczas drukowania sterownik drukarki korygował kolory, zaznacz opcję **Dopasowywanie kolorów Canon** (Canon Color Matching).

Procedura określania korekcji kolorów jest następująca:

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w <u>Okno</u> <u>dialogowe Drukuj</u>

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: All From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Color Matching
	ColorSync Canon Color Matching
≪ < 1of1 >>>	
? PDF V Hide Details	Cancel Print

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz jeden z poniższych elementów, zgodnie z potrzebami.

ColorSync

Wykonuje korekcję kolorów przy użyciu mechanizmu ColorSync.

Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching)

Przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color można drukować odcienie kolorów preferowane przez większość osób.

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania dokumentu dane są drukowane z użyciem określonej metody korekcji kolorów.

🄊 🔊 Ważne

- W zależności od aplikacji, jeśli profil ICC wydruku jest określony z jej poziomu, nie można wybrać opcji Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching), ponieważ automatycznie wybierana jest opcja ColorSync.
- Nawet w przypadku wybrania opcji ColorSync lub Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching) należy wprowadzić ustawienie opcji Jakość i nośnik (Quality & Media).

- Optymalne drukowanie danych obrazu
- Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
- Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)
- Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki)

Optymalne drukowanie danych obrazu

Drukując zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym, czasami można dostrzec różnicę między odcieniami kolorów na wydruku i na zdjęciu bądź na monitorze.

Aby wyniki drukowania były jak najbliższe żądanym odcieniom kolorów, należy wybrać metodę drukowania najlepiej dostosowaną do używanej aplikacji lub celu.

Zarządzanie kolorami

Urządzenia, np. cyfrowe aparaty fotograficzne, skanery, monitory i drukarki, przetwarzają kolory w różny sposób. Zarządzanie kolorami (dopasowywanie kolorów) to metoda określania "kolorów" zależnych od urządzenia w ramach wspólnej przestrzeni kolorów.

W systemie Mac OS system zarządzania kolorem o nazwie "ColorSync" jest wbudowany w system operacyjny.

sRGB to jedna z najpowszechniejszych i najczęściej używanych przestrzeni kolorów.

Profile ICC przekształcają "kolory" zależne od urządzenia na kolory wspólnej przestrzeni kolorów. Korzystając z profilu ICC i zarządzania kolorami, można nakreślić przestrzeń kolorów obrazu w ramach obszaru odtwarzania kolorów dostępnego dla drukarki.

Wybór metody drukowania odpowiedniej dla obrazu

Zalecana metoda drukowania zależy od przestrzeni kolorów (sRGB) obrazu oraz zastosowanego oprogramowania.

Istnieją dwie typowe metody drukowania.

Sprawdź przestrzeń kolorów (sRGB) obrazu i zastosowane oprogramowanie, a następnie wybierz metodę drukowania odpowiednią do własnych potrzeb.

Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki

Opisuje procedurę drukowania danych przy użyciu funkcji korekcji kolorów dostępnej w sterowniku drukarki.

· Aby drukować za pomocą technologii Canon Digital Photo Color

Drukarka drukuje dane w odcieniach kolorów preferowanych przez większość osób, reprodukując kolory oryginalnych danych obrazu oraz wytwarzając efekty trójwymiarowości obrazu i wysoki, ostry kontrast.

· Aby drukować z bezpośrednim zastosowaniem wyników edycji i retuszu dostępnych w aplikacji

Podczas drukowania danych drukarka uwydatnia subtelne różnice kolorów między ciemnymi i jasnymi obszarami, nie zmieniając obszarów najciemniejszych i najjaśniejszych. Podczas drukowania danych drukarka stosuje wyniki precyzyjnego dopasowania, na przykład

dopasowania jasności dokonanego za pomocą aplikacji.

Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)

Opisuje procedurę drukowania z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów sRGB. Ustawiając ten sam profil wejściowy ICC danych obrazu w aplikacji i sterowniku drukarki, można drukować we wspólnej przestrzeni kolorów.

Metoda konfiguracji sterownika drukarki różni się w zależności od używanego oprogramowania.

Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki

Można tak skonfigurować funkcję korekcji kolorów sterownika drukarki, aby drukować w odcieniach preferowanych przez większość osób (przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color). W przypadku drukowania z aplikacji, która umożliwia identyfikowanie i określanie profilów ICC, należy użyć profilu ICC drukowania w aplikacji oraz wybrać ustawienia zarządzania kolorami.

Procedura dopasowywania kolorów za pomocą sterownika drukarki jest następująca:

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w <u>Okno</u> <u>dialogowe Drukuj</u>

Color Matching ColorSync Color Matching		Printer: Canon series C Presets: Default Settings C Copies: 1 Pages: All From: 1 to: 1 Paper Size: US Letter C 8.50 by 11.00 inches Orientation: 1
	(< 1 of 1 >>>)	Color Matching Color Sync Canon Color Matching

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz opcję Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching).

3. Ustaw pozostałe elementy.

Wybierz w menu rozwijanym polecenie **Opcje koloru (Color Options)**. Jeśli to konieczne, dopasuj balans kolorów (**Błękitny (Cyan**), **Amarantowy (Magenta**), Żółty (Yellow)) i opcje Jasność (**Brightness**), Intensywność (Intensity) oraz Kontrast (Contrast).

4. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**. Podczas drukowania sterownik drukarki dopasowuje kolory do drukowanych danych.

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)

Podczas drukowania z poziomu programu Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional lub innej aplikacji, która może identyfikować wejściowe profile ICC i umożliwia ich określanie, drukarka używa systemu zarządzania kolorami (ColorSync) wbudowanego w systemie operacyjnym Mac OS. Drukarka drukuje wyniki edycji i retuszu w aplikacji i skutecznie wykorzystuje przestrzeń kolorów wejściowego profilu ICC określonego w danych obrazu.

Aby skorzystać z tej metody drukowania, należy za pomocą oprogramowania wybrać opcje zarządzania kolorem oraz określić profil wejściowy ICC i profil drukowania ICC w danych obrazu.

Nawet w przypadku drukowania z użyciem samodzielnie utworzonego profilu drukowania ICC należy wybrać opcje zarządzania kolorem w aplikacji.

Instrukcje można znaleźć w podręczniku używanej aplikacji.

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w <u>Okno</u> <u>dialogowe Drukuj</u>

	Presets: Default Settings	
	From: 1 to: 1 Paper Size: US Letter Image: Building state in the	nches
(1 of 1 >>>)	ColorSync Canon Color Matchi	ng
? PDF V Hide Details	Cancel	Print

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz ColorSync.

Dla opcji Profil (Profile) można pozostawić wartość Automatyczne (Automatic).

🄊 Ważne

- W zależności od używanej aplikacji, wybór opcji innych niż ColorSync może być niemożliwy.
- W przypadku wybrania dla opcji Profil (Profile) ustawienia innego niż Automatyczne (Automatic), odwzorowanie kolorów przez drukarkę będzie nieprawidłowe.
- 3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania drukarka używa przestrzeni kolorów danych obrazu.

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów

Dopasowywanie jasności

- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki)

Drukowanie z aplikacji, która nie pozwala na identyfikowanie ani określanie profili wejściowych ICC z użyciem przestrzeni kolorów wejściowego profilu ICC (sRGB) znajdującego się w danych.

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w <u>Okno</u> <u>dialogowe Drukuj</u>

	Printer: Canon series Presets: Default Settings Copies: 1 Pages: All From: 1 to: 1 Paper Size: US Letter © 8.50 to Orientation: 1 Color Matching	© © y 11.00 inches
≪ < 1of1 >>>>	ColorSync Canon Color	Matching
? PDF V Hide Details	Can	cel Print

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz ColorSync.

Dla opcji Profil (Profile) można pozostawić wartość Automatyczne (Automatic).

🄊 Ważne

 W przypadku wybrania dla opcji Profil (Profile) ustawienia innego niż Automatyczne (Automatic), odwzorowanie kolorów przez drukarkę będzie nieprawidłowe.

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania drukarka używa przestrzeni kolorów danych obrazu.

芝 Ważne

• Z poziomu sterownika drukarki nie można określić wejściowego profilu ICC.

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Dopasowywanie balansu kolorów

Podczas drukowania można ustawiać odcienie kolorów.

Funkcja ta dopasowuje balans kolorów wydruku przez zmianę stosunku atramentów każdego koloru, więc zmienia ona całkowity balans kolorów dokumentu. Aby w znacznym stopniu zmienić balans kolorów, należy użyć ustawień aplikacji. Aby w niewielkim stopniu zmienić balans kolorów, należy użyć sterownika drukarki. Poniższy przykład ilustruje sytuację, gdy balans kolorów służy do intensyfikacji koloru błękitnego i stłumienia koloru żółtego, aby ogólne kolory były bardziej jednolite.



Bez dopasowania Z dopasowaniem

Procedura dopasowywania ustawienia balansu kolorów jest następująca:

- 1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w <u>Okno dialogowe</u> <u>Drukuj</u>
- 2. Z dopasowaniem

Dla kolorów **Błękitny (Cyan)**, **Amarantowy (Magenta)** i **Żółty (Yellow)** są dostępne oddzielne suwaki. Każdy kolor jest wzmacniany w miarę przesuwania odpowiedniego suwaka w prawo i osłabiany w miarę przesuwania odpowiedniego suwaka w lewo. Jeśli na przykład zostanie osłabiony kolor błękitny, wzmocni się kolor czerwony.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50. Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Color Options
	Cyan: 0 Cyan: 0 High
	Magenta: 0 Low High
	Yellow: 0
	Brightness: Normal
	Sample Type: Intensity: 0 O
	View Color Pattern
? PDF V Hide Details	Cancel

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania dokument jest drukowany z dopasowanym balansem kolorów.

🄊 Ważne

- W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) dla opcji Jakość i nośnik (Quality & Media), balans kolorów (Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow)) będzie wyszarzony i niedostępny.
- Jeśli w menu Dopasowywanie kolorów (Color Matching) została wybrana opcja ColorSync, opcje balansu kolorów (Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow)) będą wyszarzone i niedostępne.

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Dopasowywanie jasności

Podczas drukowania danych obrazu można zmienić ogólną jasność. Funkcja nie zmienia czystej bieli lub czerni, ale zmienia jasność kolorów pośrednich. Poniższy przykład pokazuje wynik drukowania, gdy zostanie zmienione ustawienie jasności.







Wybrano wartość Jasny (Light) Wybrano wartość Normalny (Normal) Wybrano wartość Ciemny (Dark)

Procedura dopasowywania jasności jest następująca:

- 1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w <u>Okno dialogowe</u> <u>Drukuj</u>
- 2. Określ jasność.

Wybierz wartość **Jasny (Light)**, **Normalny (Normal)** lub **Ciemny (Dark)** dla opcji **Jasność (Brightness)**. Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

	Printer: Canon	series	٢
	Presets: Default	Settings	0
	Copies: 1		
	Pages: O All	1 to:	1
	Paper Size: US Lett	ler 🤇	8.50 by 11.00 inches
	Orientation:	1 P	
	Color O	ptions	0
	*	Cyan: 0	Low High
		Magenta: 0	Low High
<< < 1 of 1 > >>		Yellow: 0	
	4BCDEF 1234567	Brightness: Nor	mal 😳
	Sample Type:	Intensity: 0	Light Dark
	View Color Pattern	Contrast: 0	Low High
? PDF V Hide Details			Cancel Print

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dane są drukowane z określoną jasnością.

🄊 Ważne

 Jeśli została wybrana opcja ColorSync w menu Dopasowywanie kolorów (Color Matching), opcja Jasność (Brightness) będzie wyszarzona i niedostępna.

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Dopasowywanie intensywności koloru

Podczas drukowania można osłabić (rozjaśnić) lub zintensyfikować (przyciemnić) kolory całego obrazu. Poniższy przykład pokazuje przypadek, gdy intensywność została zwiększona tak, że wszystkie kolory stały się bardziej intensywne podczas drukowania danych obrazu.



Bez dopasowania Większa intensywność koloru

Procedura dopasowywania intensywności jest następująca:

- 1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w <u>Okno dialogowe</u> <u>Drukuj</u>
- 2. Dopasuj intensywność.

Przesunięcie suwaka **Intensywność (Intensity)** w prawo intensyfikuje (przyciemnia) kolory. Przesuwanie suwaka w lewo osłabia (rozjaśnia) kolory.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50. Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies:
	Pages: O All
	From: 1 to: 1
< <p></p>	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Color Options
	Cyan: 0
	Magenta: 0
	Yellow: 0
	Brightness: Normal
	Standard D
	View Color Pattern
	Canad

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Po rozpoczęciu drukowania dane obrazu drukowane będą ze zmienioną intensywnością.

🄊 Ważne

 Jeśli została wybrana opcja ColorSync w menu Dopasowywanie kolorów (Color Matching), opcja Intensywność (Intensity) będzie wyszarzona i niedostępna.

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie kontrastu
Dopasowywanie kontrastu

Istnieje możliwość ustawienia kontrastu obrazu podczas drukowania.

Aby uwydatnić różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zwiększyć kontrast. Z drugiej strony, aby zmniejszyć różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zmniejszyć kontrast.



Bez dopasowania Z dopasowaniem kontrastu

Procedura dopasowywania kontrastu jest następująca:

- 1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w <u>Okno dialogowe</u> <u>Drukuj</u>
- 2. Z dopasowaniem kontrastu

Przesunięcie suwaka **Kontrast (Contrast)** w prawo zwiększa kontrast, a przesunięcie go w lewo zmniejsza kontrast.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50. Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies:
	Pages: O All
	Paper Size: US Letter 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Color Options O
	Cyan: 0 Cyan: 0 Low High
	Magenta: 0 Low High
	Yellow: 0
	Brightness: Normal
	Sample Type: Intensity: 0 0
	View Color Pattern
? PDF V Hide Details	Cancel

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Podczas drukowania obraz jest drukowany z dopasowanym kontrastem.

芝 Ważne

 Jeśli została wybrana opcja ColorSync w menu Dopasowywanie kolorów (Color Matching), opcja Kontrast (Contrast) będzie wyszarzona i niedostępna.

Tematy pokrewne

- M Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru

Sterownik drukarki — przegląd

- Sterownik drukarki Canon IJ
- Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
- > Okno dialogowe Ustawienia strony
- Okno dialogowe Drukuj
- Jakość i nośnik
- > Opcje koloru
- Drukowanie bez obramowania
- Margines
- Canon IJ Printer Utility
- Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility
- Obsługa drukarki
- Wyświetlanie ekranu stanu drukowania
- > Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
- Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)

Sterownik drukarki Canon IJ

Sterownik drukarki Canon IJ (nazywany dalej w skrócie sterownikiem drukarki) to program instalowany na komputerze w celu drukowania danych na tej drukarce.

Sterownik drukarki konwertuje dane do wydruku utworzone w aplikacji na dane zrozumiałe dla drukarki i wysyła skonwertowane dane do drukarki.

Ponieważ różne modele drukarki obsługują różne formaty drukowanych danych, należy mieć sterownik drukarki odpowiedni do użytkowanego modelu.

Korzystanie z Pomocy sterownika drukarki

Okno Pomocy można wyświetlić z poziomu Okno dialogowe Drukuj.

Wybierz opcję z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj. Następnie kliknij 🕐 w lewym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić objaśnienie danej pozycji.

Pomoc dotycząca sterownika drukarki jest wyświetlana po wybraniu następującej pozycji menu rozwijanego:

- Jakość i nośnik (Quality & Media)
- Opcje koloru (Color Options)
- Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
- Margines (Margin)

Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki

Okno konfiguracji drukarki można wyświetlić z poziomu używanej aplikacji.

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień strony (papieru) przed rozpoczęciem drukowania.

Wybierz polecenie Ustawienia strony... (Page Setup...) z menu Plik (File) aplikacji.
 Pojawi się <u>Okno dialogowe Ustawienia strony</u>.

Otwieranie okna dialogowego Drukuj

Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania przed rozpoczęciem drukowania.

1. Wybierz polecenie Drukuj... (Print...) z menu Plik (File) aplikacji.

Pojawi się Okno dialogowe Drukuj.

Okno dialogowe Ustawienia strony

W oknie dialogowym Ustawienia strony można skonfigurować podstawowe ustawienia drukowania, takie jak rozmiar papieru załadowanego do drukarki oraz współczynnik skalowania.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony, należy zwykle wybrać opcję Ustawienia strony... (Page Setup...) z menu Plik (File) aplikacji.

Format For:	Any Printer	٢
Paper Size:	US Letter	0
	8.50 by 11.00 inches	
Orientation:		
Scale:	100 %	
oouro.	100	

Ustawienia (Settings)

Kliknij menu rozwijane i wybierz następujące pozycje:

Atrybuty strony (Page Attributes)

Umożliwia ustawienie rozmiaru papieru lub wydruku skalowanego.

Zapisz jako domyślne (Save as Default)

Umożliwia zapisanie atrybutów wyświetlanej strony jako ustawień domyślnych.

Format dla (Format For)

Umożliwia wybór modelu używanego do drukowania.

Rozmiar papieru (Paper Size)

Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku. Aby ustawić niestandardowy rozmiar, wybierz opcję **Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi...** (Manage Custom Sizes...).

Orientacja (Orientation)

Umożliwia ustawienie orientacji wydruku.

Skala (Scale)

Umożliwia ustawienie procentu skalowania.

Można zwiększyć lub zmniejszyć wielkość drukowanego dokumentu.

Okno dialogowe Drukuj

Przed rozpoczęciem drukowania w oknie dialogowym Drukuj można określić typ papieru i jakość wydruku.

Aby otworzyć okno dialogowe Drukuj, należy zwykle wybrać opcję Drukuj... (Print...) z menu Plik (File) aplikacji.

≪ < 1¢1 > >>	
	 Print header and footer Rewrap contents to fit page
	TextEdit
	Orientation:
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Pages: O All From: 1 to: 1
	Copies: 1
	Presets: Default Settings
	Printer: Canon series

Drukarka (Printer)

Umożliwia wybór modelu używanego do drukowania.

Po kliknięciu opcji **Dodaj drukarkę... (Add Printer...)** zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybór drukarki.

Ustawienia wstępne (Presets)

Umożliwia zapisywanie i usuwanie ustawień wybranych w oknie dialogowym Drukuj.

>>>> Uwaga

 Można wybrać opcję Pokaż ustawienia wstępne... (Show Presets...), aby sprawdzić ustawienia drukowania wprowadzone w oknie dialogowym Drukuj (Print).

Kopie (Copies)

Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydrukowania.

🔊 Uwaga

 Drukowanie z sortowaniem można włączyć, wybierając w menu rozwijanym polecenie Obsługa papieru (Paper Handling).

Strony (Pages)

Umożliwia ustawienie zakresu stron do wydrukowania.

Rozmiar papieru (Paper Size)

Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku.

Aby ustawić niestandardowy rozmiar, wybierz opcję Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi... (Manage Custom Sizes...).

Orientacja (Orientation)

Umożliwia ustawienie orientacji wydruku.

Menu rozwijane

Strony w oknie dialogowym Drukuj można zmieniać za pomocą menu rozwijanego. Pierwsze wyświetlone menu zmienia się w zależności od użytkowanego oprogramowania, za którego pomocą otwarto okno dialogowe Drukuj.

W menu rozwijanym dostępne są następujące pozycje.

Układ (Layout)

Umożliwia ustawienie drukowania układu strony.

Opcja **Odwróć orientację stron (Reverse page orientation)** umożliwia zmianę orientacji papieru, a opcja **Przerzuć w poziomie (Flip horizontally)** umożliwia wydruk lustrzanego odbicia dokumentu.

Dopasowywanie kolorów (Color Matching)

Można wybrać metodę korekcji kolorów.

Sposób postępowania z papierem (Paper Handling)

Umożliwia ustawienie liczby stron drukowanych na papierze oraz kolejność wydruku.

Okładka (Cover Page)

Okładki mogą być drukowane zarówno przed, jak i po dokumencie.

Jakość i nośnik (Quality & Media)

Umożliwia wprowadzanie podstawowych ustawień drukowania, zgodnych z drukarką.

Opcje koloru (Color Options)

Umożliwia dostosowanie kolorów wydruku do własnych potrzeb.

Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)

Umożliwia określenie części dokumentu znajdującej się poza arkuszem papieru podczas drukowania w trybie bez obramowania.

Margines (Margin)

Można ustawić zszywany bok oraz margines zszycia.

PDF

Istnieje możliwość zapisania dokumentu w formacie PDF (Portable Document Format).

Jakość i nośnik

To okno dialogowe umożliwia utworzenie podstawowej konfiguracji wydruku zgodnie z typem papieru. Jeśli nie jest wymagane zastosowanie specjalnych ustawień drukowania, zwykłe drukowanie można wykonać, ustawiając opcje w tym oknie dialogowym.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: All
	Paper Size: US Letter 3 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Plain Paper
	Paper Source: Rear Tray
	Print Quality: Standard
	Grayscale Printing
	- • •
? PDF V Hide Details	Cancel Print

Typ nośnika (Media Type)

Służy do określania typu nośnika, który ma być używany.

Należy wybrać typ nośnika aktualnie załadowanego do drukarki. Wybór odpowiedniej opcji umożliwia drukarce właściwy wydruk na materiale, z którego utworzony jest użyty nośnik.

Źródło papieru (Paper Source)

Wyświetla źródło, z którego podawany jest papier.

Jakość wydruku (Print Quality)

Należy wybrać najbardziej zbliżoną do typu i przeznaczenia oryginalnego dokumentu.

Po wybraniu jednego z przycisków opcji, odpowiednia jakość zostanie ustawiona automatycznie.

Wysoka (High)

Nadaje priorytet jakości wydruku nad szybkością wydruku.

Standardowa (Standard)

Drukuje ze średnią prędkością i jakością.

Niska (Draft)

To ustawienie nadaje się do drukowania próbnego.

Niestandardowe (Custom)

Ten przycisk opcji należy wybrać, aby określić jakość.

Jakość (Quality)

Po wybraniu w menu Jakość wydruku (Print Quality) ustawienia Niestandardowe (Custom) możesz za pomocą tego suwaka regulować poziom jakości wydruku.

Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)

Ustawia wydruk w odcieniach szarości. Wydruk w odcieniach szarości to funkcja drukarki przekształcająca dokument w dane odcieni szarości w celu wydrukowania go w trybie monochromatycznym.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru zarówno monochromatyczne, jak i kolorowe dokumenty będą

drukowane w trybie monochromatycznym. W przypadku drukowania kolorowego dokumentu należy pamiętać o usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru.

Tematy pokrewne

- Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)
- Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym

Opcje koloru

To okno dialogowe umożliwia dostosowanie kolorów wydruku. Jeśli kolory wydrukowanego obrazu nie są zgodne z oczekiwaniami, należy dostosować właściwości w tym oknie dialogowym i ponownie wydrukować obraz.

W przeciwieństwie do oprogramowania przeznaczonego do obróbki obrazów, wykonane tutaj dopasowania nie wpływają na kolory oryginalnych danych wydruku. To okno dialogowe umożliwia wprowadzanie precyzyjnych korekt.

Printer: Canon series
Presets: Default Settings
Copies:
Pages: O All
From: 1 to: 1
Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
Orientation:
Color Options
Cyan: 0 Cyan: 0 Cyan: 0
 Magenta: 0 Low Hig
Yellow: 0
ABCDEF 1234567 Brightness: Normal
Sample Type: Intensity: 0
Standard Contrast: 0 0
View Color Pattern

Podgląd

Powoduje wyświetlenie efektu dopasowania kolorów.

Podczas dopasowywania każdego elementu efekty są odzwierciedlane w kolorze i jasności.

Typ próbki (Sample Type)

Wybierz obraz, który chcesz wyświetlić jako próbkę.

W razie konieczności wybierz jedną z opcji **Standardowa (Standard)**, **Krajobraz (Landscape)** lub **Grafika (Graphics)**, w zależności od tego, która z nich jest najbardziej zbliżona do wyników drukowania.

Wzór kolorów (View Color Pattern)

Wyświetla wzór umożliwiający porównanie zmian kolorów spowodowanych dopasowaniem kolorów. Aby wyświetlany był przykładowy obraz z wzorem kolorów, zaznacz to pole wyboru. Aby wyświetlany był przykładowy obraz z typem próbki wybranym za pomocą opcji **Typ próbki** (Sample Type), usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

D Uwaga

 Jeśli w sekcji Jakość i nośnik (Quality & Media) zaznaczone jest pole wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing), grafika jest wyświetlana w trybie monochromatycznym.

Balans kolorów (Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow))

Jeśli to konieczne, ustaw nasycenie każdego koloru. Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć nasycenie koloru. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć nasycenie koloru. Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

Regulacja balansu kolorów skutkuje różnicami w równowadze nasycenia poszczególnych kolorów, a tym samym barw w całym dokumencie.

Aby w niewielkim stopniu zmienić balans kolorów, należy użyć sterownika drukarki. Aby zmienić balans kolorów w znacznym stopniu, należy użyć odpowiedniej aplikacji.

Jasność (Brightness)

Umożliwia wybór jasności drukowanych obrazów.

Nie można zmienić poziomu czystej czerni i bieli. Można zmieniać kontrast kolorów między bielą i czernią.

W razie potrzeby wybierz ustawienie Jasny (Light), Normalny (Normal) lub Ciemny (Dark).

Intensywność (Intensity)

Wybierz tę metodę, aby dostosować całkowitą intensywność wydruku.

Aby zwiększyć ogólną intensywność, przeciągnij suwak w prawo. Aby zmniejszyć ogólną intensywność, przeciągnij suwak w lewo.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

Kontrast (Contrast)

Funkcja kontrastu zmienia różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazów podczas wydruku. Aby uwydatnić różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zwiększyć kontrast. Z drugiej strony, aby zmniejszyć różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zmniejszyć kontrast.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

🄊 Ważne

- W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) dla opcji Jakość i nośnik (Quality & Media), balans kolorów (Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow)) będzie wyszarzony i niedostępny.
- Jeśli w menu Dopasowywanie kolorów (Color Matching) została wybrana opcja ColorSync, opcje balansu kolorów (Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow)) Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast (Contrast) będą wyszarzone i niedostępne.

Tematy pokrewne

- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

Drukowanie bez obramowania

To okno dialogowe umożliwia określenie części obrazu znajdującej się poza arkuszem papieru podczas drukowania w trybie bez obramowania.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies:
	Pages: O All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter (borderiess) C 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Borderless Printing
	Amount of Extension:
	Min Max
? PDF V Hide Details	Cancel Print

Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension)

Suwak **Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension)** umożliwia określenie części dokumentu znajdującej się poza arkuszem papieru.

Przesunięcie suwaka w prawo powoduje zwiększenie rozszerzenia, a w lewo – zmniejszenie.

Tematy pokrewne

Wykonanie drukowania bez obramowania

Margines

To okno dialogowe umożliwia ustawienie zszywanego boku oraz wielkości marginesu na zszycie wielu arkuszy papieru.

Printer: Canon series
Presets: Default Settings
Copies: 1
Pages: O All
Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
Orientation:
Margin
Margin: 0.0 (1.2)
Stapling Side: • Long-side stapling (Left)
 Long-side stapling (Right)
Short-side stapling (Top)
Snort-side stapling (Bottom)

Margines (Margin)

Należy określić wielkość marginesu na potrzeby zszywania papieru. Wprowadź wartość od 0 mm (0 cali) do 30 mm (1,2 cala).

Zszywany bok (Stapling Side)

Określa zszywany bok.

- Długi bok (lewa) (Long-side stapling (Left))/Długi bok (prawa) (Long-side stapling (Right)) Tę opcję należy wybrać, aby zszywać długi bok papieru. Należy wybrać lewą lub prawą stronę.
- Krótki bok (góra) (Short-side stapling (Top))/Krótki bok (dół) (Short-side stapling (Bottom)) Tę opcję należy wybrać, aby zszywać krótki bok papieru. Należy wybrać górę lub dół.

Tematy pokrewne

Ustawianie marginesu na zszycie

Canon IJ Printer Utility

Narzędzie Canon IJ Printer Utility pozwala obsługiwać drukarkę i zmieniać ustawienia drukarki.

Co można zrobić przy użyciu narzędzia Canon IJ Printer Utility?



Strony w oknie narzędzia Canon IJ Printer Utility można zmieniać za pomocą menu rozwijanego. W menu rozwijanym dostępne są następujące pozycje.

Czyszczenie (Cleaning)

Umożliwia wyczyszczenie drukarki w celu zapobieżenia powstawaniu smug na wydruku i odetkania dyszy głowicy drukującej.

- Czyszczenie głowic drukujących
- Czyszczenie wnętrza drukarki
- Czyszczenie rolek podawania papieru

Wydruk testowy (Test Print)

Uruchamia wydruk testowy w celu sprawdzenia stanu dyszy głowicy drukującej i dostosowania położenia głowicy drukującej.

- Wyrównywanie położenia głowicy drukującej
- Drukowanie wzoru sprawdzania dysz

Ustawienia wł./wył. (Power Settings)

Umożliwia obsługę zasilania tej drukarki przy użyciu sterownika drukarki.

Ustawienie pozostałego poziomu atramentu (Remaining ink level setting)

Za pomocą tej funkcji można przełączyć ustawienie powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu i zresetować miernik poziomu pozostałego atramentu.

Ustawienia ciche (Quiet Settings)

Umożliwia zmniejszenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki.

Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)

Umożliwia zmianę ustawień drukarki.

🔊 Uwaga

• Aby korzystać z narzędzia Canon IJ Printer Utility, należy najpierw włączyć drukarkę.

 W zależności od wybranych elementów, komputer nawiązuje połączenie z drukarką w celu uzyskania informacji. Jeśli komputer nie może skomunikować się z drukarką, może pojawić się komunikat o błędzie.

W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.

Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility

Aby uruchomić narzędzie Canon IJ Printer Utility, wykonaj następujące kroki.

- 1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))
- 2. Uruchom narzędzie Canon IJ Printer Utility

Wybierz z listy drukarek użytkowany model i kliknij przycisk **Opcje i materiały eksploatacyjne...** (Options & Supplies...).

Kliknij opcję **Uruchom program Printer Utility (Open Printer Utility)** na karcie **Narzędzie (Utility)**. Zostanie uruchomiony program Canon IJ Printer Utility.

Obsługa drukarki

- Czyszczenie głowic drukujących
- Czyszczenie wnętrza drukarki
- Czyszczenie rolek podawania papieru
- Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
- Wyrównywanie położenia głowicy drukującej
- Zarządzanie zasilaniem drukarki
- Zmniejszanie hałasu drukarki
- Zmiana trybu pracy drukarki

Wyświetlanie ekranu stanu drukowania

Sprawdź postęp drukowania zgodnie z poniższą procedurą:

- 1. Uruchamianie ekranu stanu drukowania
 - · Jeśli dane wydruku zostały wysłane do drukarki

Ekran stanu drukowania jest otwierany automatycznie. Aby wyświetlić ekran stanu drukowania,

kliknij 🗫 (ikonę drukarki) wyświetlaną na pasku Dock.

• Jeśli dane wydruku nie zostały wysłane do drukarki

Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan)).

Aby wyświetlić ekran stanu drukowania, wybierz z listy drukarek nazwę używanego modelu drukarki, a następnie kliknij opcję **Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...)**.

2. Sprawdzanie stanu drukowania

Można sprawdzić nazwę dokumentu drukowanego lub gotowego do wydruku.

 W przypadku korzystania z systemu OS X Yosemite v10.10, OS X Mavericks v10.9 lub OS X Mountain Lion v10.8

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	🗢 Canon	series - 1 Job	Scanne
tost			
W Printing			00

- Służy do usuwania określonego zadania drukowania.
- Służy do przerwania wydruku określonego dokumentu.





Służy do zatrzymywania drukowania wszystkich dokumentów.



Wyświetlana tylko wtedy, gdy zatrzymano drukowanie wszystkich dokumentów. Służy do wznawiania drukowania wszystkich dokumentów.

• W przypadku korzystania z systemu OS X Lion v10.7

e Cel	ete Hold Jo	Ca	non series (1 Job	b)	Printer Scanner		
	\$	Printing "test" Printing					
•	Status Printing	Name	Sent Today, 11:56	Completed			
E							
Ŀ							
Ŀ							
F					_		
1					_		
\otimes	Służy d	o usuwania określo	nego zadania dru	ukowania.			
1	Służy d	o przerwania wydru	ku określonego c	dokumentu.			
1	Służy d	o wznawiania wydru	ıku określonego	dokumentu.			
i	Wyświe	etla informacje o zad	laniu drukowania	1.			
I	Służy d	o zatrzymywania dr	ukowania wszyst	tkich dokumen	tów.		
Þ	Wyświe drukowa	etlana tylko wtedy, g ania wszystkich dok	dy zatrzymano d umentów.	rukowanie wsz	zystkich dokume	entów. Służy d	o wznawiania

🄊 Uwaga

• Wygląd ikony drukarki może się zmieniać w zależności od używanego modelu.

Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania

Jeśli drukarka nie zacznie drukować, mogą pozostać dane anulowanego lub nieudanego zadania drukowania.

Usuń zbędne zadania drukowania z ekranu stanu drukowania.

- 1. Otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i** skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))
- 2. Wybierz model i kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...)

Zostanie wyświetlony ekran stanu drukowania.

Wybierz niepotrzebne zadanie drukowania i kliknij przycisk (V Usuń (Delete))
 Wybrane zadania drukowania zostaną usunięte.

Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)

Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika urządzenia.

Ograniczenia sterownika drukarki

- Podczas wprowadzania ustawień w oknie dialogowym Ustawienia strony należy rozpocząć od wybrania używanego modelu z listy Format dla (Format For). W przypadku wybrania innej drukarki, drukowanie może nie przebiegać prawidłowo.
- Poniższych funkcji nie można używać na komputerach z systemem operacyjnym Mac OS. Są one jednak dostępne na komputerach z systemem operacyjnym Windows.
 - Drukowanie dwustronne
 - Drukowanie broszury
 - Drukowanie sąsiadująco/plakatu
- W zależności od używanej aplikacji, po lewej stronie okna dialogowego Drukuj może być wyświetlany podgląd.
- W przypadku podłączenia tej drukarki i urządzenia AirPort za pomocą kabla USB w celu drukowania, należy zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe urządzenia AirPort.
- W przypadku korzystania z systemu OS X Mavericks v10.9 zamknij okno sprawdzania stanu wydruku podczas przeprowadzania konserwacji drukarki za pomocą narzędzia Canon IJ Printer Utility.

Aktualizacja sterownika drukarki

- Pobieranie najnowszego sterownika drukarki
- Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ
- Przed instalacją sterownika drukarki
- Instalacja sterownika drukarki

Pobieranie najnowszego sterownika drukarki

Aktualizując sterownik drukarki do najnowszej wersji, można rozwiązać nierozwiązane problemy.

Można uzyskać dostęp do naszej witryny i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

芝 Ważne

 Sterownik drukarki można pobrać za darmo, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu spoczywa na użytkowniku.

Tematy pokrewne

- Przed instalacją sterownika drukarki
- Instalacja sterownika drukarki

Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ

Z listy drukarek można usunąć drukarkę Canon IJ, która nie będzie już używana. Przed usunięciem drukarki Canon IJ należy odłączyć kabel łączący drukarkę z komputerem.

Procedura usuwania niepotrzebnej drukarki Canon IJ z listy drukarek jest następująca:

Drukarkę Canon IJ może usunąć tylko użytkownik z uprawnieniami administratora. Informacje na temat uprawnień administracyjnych można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu operacyjnego Mac OS.

1. Otwórz okno Preferencje systemu (System Preferences) i wybierz opcję Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))

2. Usuń drukarkę Canon IJ z listy drukarek

Z listy drukarek wybierz drukarkę Canon IJ przeznaczoną do usunięcia i kliknij opcję -.

Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Usuń drukarkę (Delete Printer).

Przed instalacją sterownika drukarki

W tej części opisano elementy, które trzeba sprawdzić przed zainstalowaniem sterownika drukarki. Informacje te należy przejrzeć również w przypadku wystąpienia problemów z instalacją sterownika drukarki.

Sprawdzanie stanu drukarki

 Należy sprawdzić, czy port USB drukarki i komputer zostały ze sobą prawidłowo połączone kablem USB.

Sprawdzanie ustawień komputera osobistego

- Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
- Zaloguj się jako użytkownik z kontem administratora. W polach Nazwa (Name) i Hasło (Password) wpisz nazwę i hasło użytkownika z uprawnieniami administratora. Jeśli z systemu Mac OS korzysta wielu użytkowników, zaloguj się na konto administratora zarejestrowanego jako pierwszy.

🄊 Ważne

 W przypadku aktualizacji systemu Mac OS wszystkie zainstalowane sterowniki drukarek zostaną usunięte.

Jeśli zamierzasz nadal używać tej drukarki, ponownie zainstaluj najnowszy sterownik drukarki.

Tematy pokrewne

- Pobieranie najnowszego sterownika drukarki
- Instalacja sterownika drukarki

Instalacja sterownika drukarki

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

Procedura instalowania pobranego sterownika drukarki jest następująca:

1. Podłączanie dysku

Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku. Plik zostanie wypakowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

2. Uruchom instalator.

Kliknij dwukrotnie znajdujący się na dysku plik "PrinterDriver_XXX_YYY.pkg" (gdzie "XXX" to nazwa używanego modelu, a "YYY" to wersja sterownika).

3. Uruchom instalator

Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Po wyświetleniu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej zawartością i kliknij przycisk **Kontynuuj** (**Continue**). Bez zaakceptowania warunków Umowy licencyjnej oprogramowania nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.

4. Wybieranie miejsca docelowego instalacji

W razie konieczności wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj (Continue)**.

5. Przeprowadzanie instalacji

Kliknij przycisk Zainstaluj (Install).

Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk **Zainstaluj oprogramowanie (Install Software)**.

6. Zakończ instalację.

Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury kliknij przycisk Zamknij (Close).

Sterownik drukarki został pomyślnie zainstalowany.

芝 Ważne

- Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję Zakończ pracę instalatora (Quit Installer) z menu Instalator (Installer) apletu Finder, aby zakończyć pracę instalatora. Następnie uruchom instalator ponownie.
- Sterownik drukarki można pobrać bezpłatnie, ale użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie opłat za połączenie z internetem.

Tematy pokrewne

- Pobieranie najnowszego sterownika drukarki
- Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ
- Przed instalacją sterownika drukarki

Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon

- Podręcznik My Image Garden
- Podręcznik Easy-PhotoPrint+

Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW

- **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- > Drukowanie z usługi Google Cloud Print

Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- · Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- · Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- · Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki
- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera



🄊 Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Drukowanie z usługi Google Cloud Print

Urządzenie jest zgodne z Google Cloud Print™ (Google Cloud Print to usługa świadczona przez firmę Google Inc.).

Korzystając z usługi Google Cloud Print, możesz drukować z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji lub usług zgodnych z Google Cloud Print.

Wysyłanie danych wydruku i drukowanie przez Internet



Po zarejestrowaniu urządzenia w usłudze Google Cloud Print możesz drukować bez użycia połączenia internetowego za pomocą aplikacji i usług zgodnych z usługą Google Cloud Print.

Wysyłanie danych wydruku i drukowanie bez pośrednictwa Internetu



Google Cloud Print

芝 Ważne

- Funkcja ta może być niedostępna, w zależności od kraju lub regionu zamieszkania użytkownika.
- Aby korzystać z usługi Google Cloud Print, musisz wcześniej założyć konto Google i zarejestrować urządzenie w usłudze Google Cloud Print.

Ponadto rejestracja urządzenia w usłudze Google Cloud Print wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

- 1. Zakładanie konta Google
- 2. Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print
- 3. Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print

🄊 Ważne

W przypadku zmiany właściciela(-ki) urządzenia usuń jego rejestrację z usługi Google Cloud Print.
 Usuwanie urządzenia z usługi Google Cloud Print

Usunięcie urządzenia z usługi Google Cloud Print wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

Zakładanie konta Google

Aby drukować za pośrednictwem usługi Google Cloud Print, musisz wcześniej założyć konto Google i zarejestrować urządzenie w usłudze Google Cloud Print.

🔊 Uwaga

• Jeśli masz już konto Google, zarejestruj urządzenie w usłudze Google Cloud Print.

Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print

Uzyskaj dostęp do usługi Google Cloud Print za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze lub w urządzeniu przenośnym, a następnie wprowadź wymagane informacje.

Google	e
One account. Al	of Google.
Email	
Password Sign in ⊠Stay signed in	Need help?
Create an accou	unt

* Powyższy ekran może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print

Urządzenie można zarejestrować w usłudze Google Cloud Print na dwa poniższe sposoby.

- Rejestracja za pomocą przeglądarki Google Chrome
- Rejestracja za pomocą innej przeglądarki internetowej

芝 Ważne

- Jeśli nie masz jeszcze konta Google, załóż je.
 Zakładanie konta Google
- W przypadku zmiany właściciela(-ki) urządzenia usuń jego rejestrację z usługi Google Cloud Print.
 Usuwanie urządzenia z usługi Google Cloud Print
- Rejestracja urządzenia w usłudze Google Cloud Print i usuwanie go z niej wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

Rejestracja za pomocą przeglądarki Google Chrome

- 1. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.
- 2. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome...** (Sign in to Chrome...).
- 3. Zaloguj się na swoje konto Google.
- 4. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję Ustawienia (Settings).
- 5. Aby wyświetlić informacje, wybierz opcję **Pokaż ustawienia zaawansowane... (Show advanced settings...)**.
- 6. Pod pozycją Google Cloud Print wybierz opcję Zarządzaj (Manage).
- 7. Po pojawieniu się pozycji Canon G3000 series i przycisku Dodaj drukarki (Add printers) wybierz opcję Dodaj drukarki (Add printers).
- 8. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia rejestracji urządzenia wybierz opcję OK.
- Gdy kontrolka Wi-Fi na urządzeniu mignie 3 razy, naciśnij przycisk Wi-Fi.
 Rejestracja drukarki dobiega na tym końca.

Rejestracja za pomocą innej przeglądarki internetowej

- 1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>
- 2. Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej.

 Wybierz kolejno opcje Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup) -> Konfigur. Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) -> Zarejestruj w Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print).

🄊 🔊 Uwaga

• Jeśli urządzenie zostało już zarejestrowane w usłudze Google Cloud Print, pojawi się komunikat potwierdzenia ponownej rejestracji urządzenia.

- 4. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia rejestracji urządzenia wybierz opcję Tak (Yes).
- 5. Wybierz język wyświetlania w ustawieniach wydruku dotyczących usługi Google Cloud Print.
- 6. Przeprowadź uwierzytelnianie.
- 7. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu rejestracji wybierz opcję OK.

Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print

Po wysłaniu danych wydruku za pomocą usługi Google Cloud Print urządzenie odbierze je i automatycznie wydrukuje.

W przypadku drukowania za pośrednictwem usługi Google Cloud Print przy użyciu smartfona, tabletu, komputera lub innego urządzenia zewnętrznego należy wcześniej załadować papier do urządzenia.

Drukowanie za pośrednictwem usługi Google Cloud Print można wykonać na dwa poniższe sposoby.

Drukowanie przez Internet

Wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego.

Wysyłanie danych wydruku przez Internet

Drukowanie bez pośrednictwa Internetu

Niezbędne jest połączenie urządzenia z siecią lokalną lub włączenie w urządzeniu trybu punktu dostępu. Wymagane jest włączenie w urządzeniu usługi Bonjour.

Wysyłanie danych wydruku bez pośrednictwa Internetu

🔊 🔊 Uwaga

- W zależności od stanu połączenia, drukowanie danych wydruku może trochę potrwać lub urządzenie może ich nie odebrać.
- Podczas drukowania z użyciem usługi Google Cloud Print może ono zostać anulowane w zależności od stanu urządzenia, np. gdy urządzenie jest zajęte wykonywaniem innych zadań lub w przypadku wystąpienia błędu. Aby wznowić drukowanie, sprawdź stan urządzenia i ponów drukowanie z użyciem usługi Google Cloud Print.
- Ustawienia drukowania:
 - W przypadku wybrania dla typu nośnika zwykłego papieru albo wybrania dla rozmiaru papieru formatu B5 lub A5, dane wydruku są drukowane z obramowaniem, nawet jeśli zostało wybrane drukowanie bez obramowania.
 - Sporządzone wydruki mogą nieco różnić się od obrazu, który chcesz wydrukować, w zależności od danych wydruku.
 - W zależności od urządzenia wysyłającego dane wydruku do usługi Google Cloud Print modyfikowanie ustawień drukowania może być niedostępne.

Wysyłanie danych wydruku przez Internet

W tej części omówiono wysyłanie danych wydruku za pomocą przeglądarki Google Chrome działającej na komputerze. Procedura może przebiegać w różny sposób w zależności od urządzenia, aplikacji lub usług.

🄊 Ważne

 Wysyłanie danych wydruku przez Internet wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>

🔊 Uwaga

 Jeśli w urządzeniu uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, urządzenie włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.
- 2. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.
- 3. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome...** (Sign in to Chrome...).
- 4. Zaloguj się na swoje konto Google.
- 5. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję Drukuj... (Print...).



6. Wybierz opcję Zmień... (Change...) obok pozycji Miejsce docelowe (Destination).



- 7. W obszarze Google Cloud Print wybierz pozycję Canon G3000 series.
- 8. Wybierz opcję Drukuj (Print).

Po zakończeniu czynności przygotowujących do drukowania za pośrednictwem usługi Google Cloud Print urządzenie odbierze dane wydruku i automatycznie je wydrukuje.

Wysyłanie danych wydruku bez pośrednictwa Internetu

W tej części omówiono wysyłanie danych wydruku za pomocą przeglądarki Google Chrome działającej na komputerze. Procedura może przebiegać w różny sposób w zależności od urządzenia, aplikacji lub usług.

芝 Ważne

- Niezbędne jest połączenie urządzenia z siecią lokalną lub włączenie w urządzeniu trybu punktu dostępu.
- Wymagane jest włączenie w urządzeniu usługi Bonjour.
- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

🔊 Uwaga

- Jeśli w urządzeniu uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, urządzenie włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.
- 2. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.
- 3. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome...** (Sign in to Chrome...).
- 4. Zaloguj się na swoje konto Google.
- 5. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Drukuj... (Print...)**.



6. Wybierz opcję Zmień... (Change...) obok pozycji Miejsce docelowe (Destination).

Print	
Total: 2 sheets	s of paper
	Print Cancel
Destination	Center M05700 series
Let and the second	
	Change

7. W obszarze Lokalne miejsca docelowe (Local Destinations) wybierz pozycję Canon G3000 series.

8. Wybierz opcję Drukuj (Print).

Po zakończeniu czynności przygotowujących do drukowania za pośrednictwem usługi Google Cloud Print urządzenie odbierze dane wydruku i automatycznie je wydrukuje.

Usuwanie urządzenia z usługi Google Cloud Print

Jeśli zmieni się właściciel(-ka) urządzenia lub zechcesz ponownie zarejestrować urządzenie, usuń je z usługi Google Cloud Print, wykonując poniższe czynności.

Urządzenie można usunąć z usługi Google Cloud Print na dwa poniższe sposoby.

- Usuwanie za pomocą przeglądarki Google Chrome
- Usuwanie za pomocą innej przeglądarki internetowej

芝 Ważne

• Usunięcie urządzenia z usługi Google Cloud Print wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

Usuwanie za pomocą przeglądarki Google Chrome

- 1. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.
- 2. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome...** (Sign in to Chrome...).
- 3. Zaloguj się na swoje konto Google.
- 4. W obszarze (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję Ustawienia (Settings).
- 5. Aby wyświetlić informacje, wybierz opcję Pokaż ustawienia zaawansowane... (Show advanced settings...).
- 6. Pod pozycją Google Cloud Print wybierz opcję Zarządzaj (Manage).
- 7. Na liście urządzeń wybierz obok pozycji Canon G3000 series opcję Zarządzaj (Manage).
- 8. Wybierz opcję Usuń (Delete).
- 9. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia usunięcia urządzenia wybierz opcję OK.

Usuwanie za pomocą innej przeglądarki internetowej

- 1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>
- 2. Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej.
- Wybierz kolejno opcje Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup) -> Konfigur. Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) -> Usuń z Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print).

4. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia urządzenia wybierz opcję Tak (Yes).

Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu

- > Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu
- Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW

Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu

Korzystanie z urządzenia w trybie punktu dostępu

Korzystanie z urządzenia w trybie punktu dostępu

Do urządzenia możesz podłączać urządzenia zewnętrzne (np. komputer, smartfona czy tablet) dwiema poniższymi metodami.

- Połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem routera bezprzewodowego)
- Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń zewnętrznych z użyciem trybu punktu dostępu)

W tej części opisano tryb punktu dostępu, który umożliwia drukowanie i skanowanie po bezpośrednim podłączeniu urządzeń zewnętrznych do urządzenia.

Aby korzystać z trybu punktu dostępu, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. Włącz tryb punktu dostępu.
- 2. Podłącz urządzenia zewnętrzne do urządzenia.
- 3. Wykonaj drukowanie lub skanowanie.

W tej części opisano przełączanie z trybu punktu dostępu na bezprzewodową sieć LAN.

Zmiana ustawień urządzenia umożliwiająca korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN

芝 Ważne

- Do urządzenia można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych naraz.
- Sprawdź ograniczenia użytkowe, a następnie przełącz urządzenie w tryb punktu dostępu.

Ograniczenia

• W przypadku korzystania z urządzenia przez dłuższy czas w trybie punktu dostępu zalecamy ze względów bezpieczeństwa zmianę domyślnego hasła na kombinację cyfr i liter.

Włączanie trybu punktu dostępu

Aby włączyć tryb punktu dostępu, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 3. Naciśnij kolejno przyciski Czarny (Black), Kolorowy (Color) i Wi-Fi.

Upewnij się, że kontrolka WŁ. (ON) przestała migać i zaczęła świecić światłem ciągłym.

Jeśli kontrolka **WŁ. (ON)** nie przestała migać i nie zaczęła świecić światłem ciągłym, cofnij się do punktu 2.

Tryb punktu dostępu jest włączony.

🔊 Uwaga

 Aby sprawdzić adres MAC i numer seryjny urządzenia oraz bieżące ustawienie trybu punktu dostępu, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.

Drukowanie ustawień sieciowych

 Jako domyślne ustawienie zabezpieczeń wybrany jest standard WPA2-PSK (AES). Ustawienie zabezpieczeń i hasło możesz jednak zmieniać za pomocą programu IJ Network Tool.

Jeśli zmienisz w urządzeniu ustawienie trybu punktu dostępu, zmodyfikuj też odpowiednio ustawienie punktu dostępu w urządzeniu zewnętrznym, np. w komputerze lub smartfonie.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego do urządzenia

Wprowadź ustawienia urządzenia zewnętrznego i podłącz je do urządzenia zgodnie z poniższą procedurą.

🔊 Uwaga

 Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego zalecamy sprawdzenie ustawień nazwy punktu dostępu (identyfikatora SSID) i hasła obowiązujących w trybie punktu dostępu.

Aby sprawdzić nazwę punktu dostępu (identyfikator SSID) i hasło, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych, korzystając z panelu operacyjnego urządzenia.

Drukowanie ustawień sieciowych

1. Włącz w urządzeniu zewnętrznym komunikację bezprzewodową.

Włącz funkcję "Wi-Fi" w menu "Ustawienia" w urządzeniu zewnętrznym.

Więcej informacji o włączaniu komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia zewnętrznego.

 Z listy wyświetlonej w urządzeniu zewnętrznym wybierz pozycję "XXXXX-G3000series" (gdzie "XXXXXX" to ostatnie sześć cyfr adresu MAC urządzenia).

🔊 🔊 Uwaga

 Jeśli na liście nie pojawi się pozycja "XXXXX-G3000series", tryb punktu dostępu nie jest włączony.

Aby włączyć tryb punktu dostępu, zapoznaj się z częścią Włączanie trybu punktu dostępu.

3. Wprowadź hasło.

Jako hasło został fabrycznie ustawiony numer seryjny urządzenia.

Numer seryjny urządzenia jest podany na naklejce umieszczonej z tyłu urządzenia. Składa się z 9 znaków alfanumerycznych (z czterech liter i następujących po nich pięciu cyfr).

🔊 Uwaga

Aby sprawdzić numer seryjny urządzenia, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych.
Drukowanie ustawień sieciowych

Urządzenie zewnętrzne jest połączone z urządzeniem.

Drukowanie/skanowanie w trybie punktu dostępu

Połącz urządzenie zewnętrzne z urządzeniem i zacznij drukowanie lub skanowanie.

🔊 Uwaga

 Więcej informacji o drukowaniu i skanowaniu przez bezprzewodową sieć LAN za pomocą urządzenia zewnętrznego można znaleźć w podręczniku obsługi danego urządzenia lub aplikacji.

Zmiana ustawień urządzenia umożliwiająca korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN

Aby zmienić ustawienia urządzenia w celu korzystania z bezprzewodowej sieci LAN, wykonaj poniższą procedurę.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 2. Naciśnij kolejno przyciski Kolorowy (Color), Czarny (Black) i Wi-Fi.

Upewnij się, że kontrolka **WŁ. (ON)** przestała migać i zaczęła świecić światłem ciągłym oraz świeci się kontrolka **Wi-Fi**.

Jeśli kontrolka **WŁ. (ON)** nie przestała migać i nie zaczęła świecić światłem ciągłym, cofnij się do punktu 1.

Bezprzewodowa sieć LAN jest włączona.

🔊 Uwaga

 Jeśli nie korzystasz z urządzenia w trybie punktu dostępu ani za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN:

Wykonaj poniższą procedurę, aby wyłączyć tryb punktu dostępu i funkcję bezprzewodowej sieci LAN.

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wi-Fi**, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka **WŁ. (ON)**.
- 2. Naciśnij dwukrotnie przycisk Czarny (Black), a następnie naciśnij przycisk Wi-Fi.

Upewnij się, że kontrolka **WŁ. (ON)** przestała migać i zaczęła świecić światłem ciągłym, a kontrolka **Wi-Fi** jest zgaszona.

Jeśli kontrolka **WŁ. (ON)** nie przestała migać i nie zaczęła świecić światłem ciągłym, cofnij się do punktu 1.

Bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona.

Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW

- **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- > Drukowanie z usługi Google Cloud Print

Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- · Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- · Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- · Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki
- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera



🄊 Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Drukowanie z usługi Google Cloud Print

Urządzenie jest zgodne z Google Cloud Print™ (Google Cloud Print to usługa świadczona przez firmę Google Inc.).

Korzystając z usługi Google Cloud Print, możesz drukować z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji lub usług zgodnych z Google Cloud Print.

Wysyłanie danych wydruku i drukowanie przez Internet



Po zarejestrowaniu urządzenia w usłudze Google Cloud Print możesz drukować bez użycia połączenia internetowego za pomocą aplikacji i usług zgodnych z usługą Google Cloud Print.

Wysyłanie danych wydruku i drukowanie bez pośrednictwa Internetu



Google Cloud Print

芝 Ważne

- Funkcja ta może być niedostępna, w zależności od kraju lub regionu zamieszkania użytkownika.
- Aby korzystać z usługi Google Cloud Print, musisz wcześniej założyć konto Google i zarejestrować urządzenie w usłudze Google Cloud Print.

Ponadto rejestracja urządzenia w usłudze Google Cloud Print wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

1. Zakładanie konta Google

- 2. Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print
- 3. Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print

🅦 Ważne

W przypadku zmiany właściciela(-ki) urządzenia usuń jego rejestrację z usługi Google Cloud Print.
Usuwanie urządzenia z usługi Google Cloud Print

Usunięcie urządzenia z usługi Google Cloud Print wymaga połączenia urządzenia z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

Kopiowanie





Zmiana formatu papieru między A4 a Letter

Kopiowanie na zwykłym papierze

Aby kopiować dokument na papierze zwykłym A4, umieść oryginał na płycie szklanej.

- 1. <u>Upewnij się, że urządzenie jest włączone.</u>
- 2. Załaduj papier zwykły rozmiaru A4 lub Letter.
- 3. Umieść oryginał na płycie szklanej.

🔊 Uwaga

 Istnieje możliwość zmiany formatu papieru załadowanego na przednią tacę z A4 na Letter lub odwrotnie.

Zmiana formatu papieru między A4 a Letter

 Naciśnij przycisk Kolorowy (Color), aby rozpocząć kopiowanie w kolorze, lub przycisk Czarny (Black), aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.

Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

Po zakończenia kopiowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.

• Wykonywanie wielu kopii

Naciśnij przycisk Kolorowy (Color) lub Czarny (Black) tyle razy, ile wynosi żądana liczba kopii.

Naciśnij ten sam przycisk (Kolorowy (Color) lub Czarny (Black)), który został naciśnięty wcześniej.

Aby anulować kopiowanie:

Naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop).

🄊 Ważne

 Do chwili zakończenia skanowania nie otwieraj pokrywy dokumentów i nie zdejmuj oryginału z płyty szklanej.

Jeśli urządzenie skanuje oryginał, kontrolka WŁ. (ON) miga na zielono.

Dwaga

Aby ustawić jakość wydruku "Niska" (priorytet szybkości)

Aby ustawić jakość wydruku jako "Niska" (priorytet szybkości), wykonaj poniższą procedurę.

1. Wykonując czynności podane w punkcie 4, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)** i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Kontrolka WŁ. (ON) zamiga jeden raz.

2. Zwolnij przycisk.

Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

W przypadku wybrania jakości "Niska" urządzenie przyjmuje priorytet szybkości, nie jakości. Aby zapewnić priorytet jakości, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)** przez czas krótszy niż 2 sekundy. Spowoduje to kopiowanie z jakością "Standardowa".

Zmiana formatu papieru między A4 a Letter

Istnieje możliwość zmiany formatu papieru załadowanego na przednią tacę z A4 na Letter lub odwrotnie. To ustawienie jest przydatny, jeśli na przednią tacę zwykle ładowany jest papier w rozmiarze Letter.

- 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **Alarm** mignie 14 razy.

Kontrolka WŁ. (ON) będzie migać, zamiast świecić ciągłym światłem.

3. Naciśnij przycisk **Czarny (Black)**, aby wybrać format A4, lub przycisk **Kolorowy (Color)**, aby wybrać format Letter.

Poczekaj, aż kontrolka **WŁ. (ON)** przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym, co sygnalizuje zmianę rozmiaru papieru.



• Po zmianie rozmiaru strony na A4 lub Letter załaduj papier o wybranym rozmiarze.

Przy wybranym rozmiarze strony A4 załaduj papier zwykły A4.

Przy wybranym rozmiarze strony Letter załaduj papier zwykły rozmiaru Letter.

• Ustawienia te są zachowywane nawet po wyłączeniu urządzenia.

Skanowanie





Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu



Skanowanie z komputera (system Mac OS)

Skanowanie z komputera (system Windows)

- Używanie programu IJ Scan Utility
- Skanowanie za pomocą aplikacji (ScanGear)
- Inne metody skanowania
- Ekran menu i ustawień programu IJ Network Scanner Selector EX
- > Porady dotyczące skanowania
- > Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
- > Ustawienia skanowania sieciowego

Skanowanie z komputera (system Mac OS)

- Używanie programu IJ Scan Utility
- Używanie sterownika skanera
- Porady dotyczące skanowania
- > Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
- > Ustawienia skanowania sieciowego

Używanie programu IJ Scan Utility

- > Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)?
- Uruchamianie programu IJ Scan Utility
- Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie VPodstawy
- Skanowanie dokumentów
- Skanowanie fotografii
- Skanowanie z ulubionymi ustawieniami
- Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)
 - Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu
- Skanowanie wielu oryginałów naraz
- Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania
- > Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail
- Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR)
- Ekrany programu IJ Scan Utility

Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)?

IJ Scan Utility to aplikacja, która umożliwia łatwe skanowanie dokumentów, fotografii itd.

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie można wykonywać, klikając po prostu odpowiednią ikonę na ekranie głównym programu IJ Scan Utility.



Co można zrobić za pomocą programu IJ Scan Utility

Łatwe skanowanie odpowiednio do przeznaczenia

Można skanować, klikając po prostu jedną z ikon, np. **Automat. (Auto)** w celu łatwego skanowania, **Dokument (Document)**, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć w ten sposób jego czytelność, lub **Fotografia (Photo)**, aby skanować z ustawieniami odpowiednimi dla fotografii. Wszystko zgodnie z rodzajem skanowanego przedmiotu lub przeznaczeniem obrazów.

🔊 Uwaga

 Szczegółowe informacje o ekranie głównym programu IJ Scan Utility można znaleźć w części "Ekran główny programu IJ Scan Utility".

Automatyczne zapisywanie zeskanowanych obrazów

Zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane we wskazanym uprzednio folderze. W razie potrzeby można wybrać inny folder.

🔊 🔊 Uwaga

- Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).
- · Informacje na temat wskazywania folderu można znaleźć w części "Okno dialogowe Ustawienia".

Integrowanie z aplikacjami

Z zeskanowanych obrazów można korzystać w ramach integracji z innymi aplikacjami: wyświetlać zeskanowane obrazy w ulubionym programie, dołączać je do wiadomości e-mail, wyodrębniać z nich tekst itp.

• • •	Settings (Cu	stom Scan)	
10 IN			
Auto Scan	Scan Options		
	Select Source:	Auto	0
Document Scan	Color Mode:	Color	0
— — — — — — — — — —	Paper Size:	Auto	0
Photo Scan	Resolution:	Auto	0
Custom Scan	▶ Image Processing Settings		
	Save Settings		
Scan and Stitch	File Name:	IMG	
6	Save in:	Pictures	0
C Diver	Data Format:	Auto	0
	JPEG Image Quality:	Standard	0
	PDF Compression:	Standard	0
	Create a PDF file that supports keywor	rd search	
	Save to a subfolder with current date		
	Application Cottings		
	Open with an application:	My Image Garden	
	Sand to an application:	Si Draviaur	
	Send to a folder:	None	·
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	
	Stad OCP:	Output to Taxt	·
	Do not start any application	Co output to text	•
	Construction and approximation	More Exections	
		more concludis	
Instructions		Default	
Instructions		Defaults	s OK

🄊 Ważne

• Niektóre funkcje są dostępne tylko po zainstalowaniu oprogramowania My Image Garden.

🄊 Uwaga

 Informacje na temat wskazywania programu, z którym ma nastąpić integracja, można znaleźć w części "Okno dialogowe Ustawienia".

Uruchamianie programu IJ Scan Utility

🔊 Uwaga

- Jeśli masz więcej niż jeden skaner lub w używanym egzemplarzu rodzaj połączenia został zmieniony z USB na połączenie sieciowe, skonfiguruj środowisko sieciowe za pomocą programu IJ Scan Utility.
 - Ustawienia skanowania sieciowego

W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)**, kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, folder **IJ Scan Utility**, a następnie ikonę **Canon IJ Scan Utility2**, aby uruchomić program IJ Scan Utility.



Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie

Skanowanie jest łatwiejsze dzięki automatycznemu wykrywaniu typu elementu.

🄊 Ważne

- Poniższe rodzaje przedmiotów mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku dopasuj ramki przycinania (pola wyboru, obszary skanowania) na wyświetlonym ekranie, klikając Sterownik (Driver) na ekranie głównym IJ Scan Utility i ponownie zeskanuj dokument.
 - Fotografie o białawym tle
 - · Obrazy lub dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
 - Cienkie przedmioty
 - Grube przedmioty
- 1. Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.
- 2. Umieść przedmioty na płycie szklanej skanera lub drukarki.

Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

3. Uruchom program IJ Scan Utility.

4. Kliknij przycisk Automat. (Auto).



Rozpocznie się skanowanie.

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- Aby wprowadzić odpowiednie korekty w zależności od rodzaju przedmiotu, kliknij przycisk Ustawienia (Settings...), a następnie w oknie dialogowym Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan)) zaznacz pole wyboru Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction).
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji Zapisz w (Save in) w oknie dialogowym Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan)), wyświetlanym po kliknięciu przycisku Ustawienia (Settings...). W oknie dialogowym Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan)) można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.
- W celu skanowania po określeniu rodzaju przedmiotu zapoznaj się z podanymi niżej tematami.

Skanowanie fotografii

- Skanowanie dokumentów
- Skanowanie z ulubionymi ustawieniami

Skanowanie dokumentów

Dokumenty umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich ustawieniami.

- 1. Umieść element na płycie szklanej.
 - M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
- 2. Uruchom program IJ Scan Utility.
- Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...), wybierz <u>okno dialogowe Ustawienia</u> (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rozmiaru papieru, rozdzielczości itd.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.

4. Kliknij przycisk Dokument (Document).

Canon IJ Scan Utility2					
Product Name: Canon series					
	ē)		Ē)		4
Auto	Document	Photo	Custom	Stitch	Driver
Instructions				ings	

Rozpocznie się skanowanie.

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji Zapisz w (Save in) w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)), wyświetlanym po kliknięciu przycisku Ustawienia (Settings...). W oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)) można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

Skanowanie fotografii

Fotografie umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich ustawieniami.

- 1. Umieść fotografię na płycie.
 - M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
- 2. Uruchom program IJ Scan Utility.
- Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...), wybierz <u>okno dialogowe Ustawienia</u> (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rozmiaru papieru, rozdzielczości itd.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.

4. Kliknij przycisk Fotografia (Photo).

• • •		Canon IJ S	can Utility2		
Product Name: Canon series					
	ē)		Ē)		4
Auto	Document	Photo	Custom	Stitch	Driver
Instru	otions			Sett	ings

Rozpocznie się skanowanie.

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji Zapisz w (Save in) w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)), wyświetlanym po kliknięciu przycisku Ustawienia (Settings...). W oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)) można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

Skanowanie z ulubionymi ustawieniami

Przedmioty umieszczone na płycie szklanej można skanować z zapisanymi wcześniej ulubionymi ustawieniami.

Jest to wygodny sposób na zapisywanie często używanych ustawień lub na wprowadzanie szczegółowych ustawień skanowania.

- 1. Uruchom program IJ Scan Utility.
- Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...), wybierz <u>okno dialogowe Ustawienia</u> (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rodzaju przedmiotu, rozdzielczości itd.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.

🔊 Uwaga

- Po wprowadzeniu ustawień można z ich użyciem wielokrotnie wykonywać późniejsze operacje skanowania.
- 3. Umieść element na płycie szklanej.

M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

4. Kliknij przycisk Niestandard. (Custom).



Rozpocznie się skanowanie.

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji Zapisz w (Save in) w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)), wyświetlanym po kliknięciu przycisku Ustawienia (Settings...). W oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)) można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)

W tym oknie można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość. Można skanować przedmioty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.

🔊 Uwaga

• Poniżej objaśniono, jak należy skanować przedmiot umieszczony po lewej stronie.

- 1. Uruchom program IJ Scan Utility.
- Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...), wybierz <u>okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i</u> złącz) (Settings (Scan and Stitch)), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rodzaju przedmiotu, rozdzielczości itd.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk OK.

3. Kliknij przycisk Złącz (Stitch).

Produc	t Name: Ca	non	series		0
Auto	Document	Photo	Custom	Stitch	Driver
Auto	Document	Photo	Custom	Stitch	inos

Pojawi się okno Złączenie obrazu (Image Stitch).

4. W obszarze **Wybierz rozmiar wyjściowy (Select Output Size)** wybierz rozmiar wydruku odpowiednio do rozmiaru papieru.



5. Upewnij się, że w obszarze **Kierunek skanowania (Scan Direction)** wybrane jest ustawienie **Skanuj od lewej (Scan from Left)**.



- 6. Przedmiot, którego obraz ma zostać wyświetlony po lewej stronie ekranu, umieść na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu.
- 7. Kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie obrazu 1 (Start Scanning Image 1).



Zostanie zeskanowany pierwszy przedmiot, a jego obraz pojawi się w obszarze 1.



- 8. Przedmiot, którego obraz ma zostać wyświetlony po prawej stronie ekranu, umieść na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu.
- 9. Kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie obrazu 2 (Start Scanning Image 2).



Zostanie zeskanowany drugi przedmiot, a jego obraz pojawi się w obszarze 2.

🔊 Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- 10. W razie potrzeby dopasuj zeskanowane obrazy.

Aby dopasować położenie obrazów, obracaj je, powiększaj/pomniejszaj lub przeciągaj, korzystając z paska narzędzi.



🔊 Uwaga

 Zaznacz pole wyboru Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames), aby wskazać obszar do zapisania.

Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu

• Aby ponownie zeskanować dany przedmiot, wybierz jego obraz w obszarze Podgląd lub jego

miniaturę na górze ekranu, a następnie kliknij przycisk X (Usuń). Wybrany obraz zostanie usunięty, co umożliwi ponowne zeskanowanie przedmiotu.

11. Kliknij przycisk Zapisz (Save).



Zostanie zapisany obraz połączony.

- Szczegółowe informacje na temat okna Złączenie obrazu (Image Stitch) można znaleźć w części "Okno Złączenie obrazu".
- Zaawansowane ustawienia skanowania można wprowadzić w <u>oknie dialogowym Ustawienia (Skanuj i</u> złącz) (Settings (Scan and Stitch)) wyświetlanym po kliknięciu przycisku Ustawienia (Settings...).

Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu

"Przycinanie" jest czynnością polegającą na zaznaczeniu obszaru obrazu, który ma zostać zachowany, i usunięciu pozostałej części.

W oknie **Złączenie obrazu (Image Stitch)** można wyznaczyć ramkę przycinania na obrazie wyświetlonym w obszarze Podgląd.

🔊 Uwaga

 Szczegółowe informacje dotyczące dopasowywania ramek przycinania (pól wyboru) na wyświetlonym ekranie przez klikanie opcji Sterownik (Driver) na ekranie głównym narzędzia IJ Scan Utility można znaleźć w Pomocy programu Image Capture.

Początkowa ramka przycinania

Nie wyznaczono ramki przycinania. Po zaznaczeniu pola wyboru **Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)** aktywna ramka przycinania jest wyznaczana automatycznie wokół obrazu w obszarze Podgląd. Ramkę przycinania można przeciągać w celu zmiany obejmowanego przez nią obszaru.

Po rozpoczęciu skanowania zostanie zeskanowany tylko obraz znajdujący się w obszarze objętym ramką przycinania.

Dopasowywanie ramki przycinania

Kursor po przesunięciu go na ramkę przycinania przybiera kształt ↔ ‡ ⁵ ✔ (Strzałka). Ramkę przycinania można powiększać i zmniejszać, klikając i przeciągając kursor.



Kursor po przesunięciu go w obrębie ramki przycinania przybiera kształt 🖑 (rączka). Można kliknąć i przeciągnąć kursor, przenosząc całą ramkę przycinania.



Usuwanie ramek przycinania

Aby usunąć ramkę przycinania, usuń zaznaczenie pola wyboru **Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)**.

Skanowanie wielu oryginałów naraz

Można zeskanować jednocześnie dwie lub większą liczbę fotografii (małych przedmiotów) umieszczonych na płycie szklanej i zapisać każdy obraz oddzielnie.

🄊 Ważne

- Poniższe rodzaje przedmiotów mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku dopasuj ramki przycinania (pola wyboru, obszary skanowania) na wyświetlonym ekranie, klikając Sterownik (Driver) na ekranie głównym IJ Scan Utility i ponownie zeskanuj dokument.
 - · Fotografie o białawym tle
 - Obrazy lub dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
 - Cienkie przedmioty
 - Grube przedmioty

Za pomocą funkcji Automatyczne skanowanie:

Liczba przedmiotów do zeskanowania jest wykrywana automatycznie. Kliknij przycisk **Automat. (Auto)** na ekranie głównym programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie.

Łatwe skanowanie z funkcją Automatyczne skanowanie

Bez użycia funkcji Automatyczne skanowanie:

W oknie dialogowym Ustawienia wybierz dla opcji **Rozmiar papieru (Paper Size)** ustawienie **Automatyczne skanowanie (Auto scan)** i rozpocznij skanowanie.

🔊 Uwaga

• W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania z ulubionymi ustawieniami.

1. Umieść przedmioty na płycie szklanej.

M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

- 2. Uruchom program IJ Scan Utility.
- 3. Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...).



Pojawi się okno dialogowe Ustawienia.

4. Kliknij przycisk Skanowanie niestandardowe (Custom Scan).

- 18	Settings (Cu	stom Scan)	
55 M			
Auto Scan	Scan Options		
_ }	Select Source:	Auto	C
Document Scan	Color Mode:	Color	
	Paper Size:	Auto	C
Photo Scan	Resolution:	Auto	0
Custom Scan	▶ Image Processing Settings		
	Save Settings		
Scan and Stitch	File Name:	IMG	
	Save in:	Pictures	O
	Data Format:	Auto	0
	JPEG Image Quality:	Standard	0
	PDF Compression:	Standard	O
	Create a PDF file that supports keywo	rd search	
	Save to a subfolder with current date		
	Application Settings		
	Open with an application:	@ My Image Garden	0
	Send to an application:	Pi Preview	0
Instructions		Default	s ОК

5. Wybierz ustawienie **Wybierz źródło (Select Source)** odpowiednie dla skanowanych przedmiotów.

•••	Settings (Cu	stom Scan)		
₽ 18				
Auto Scan	Scan Options			
-	Select Source:	Photo		
Document Scan	Color Mode:	Color		
	Paper Size:	Auto scan		
Photo Scan	Resolution:	300 dpi		3
Custom Scan	Image Processing Settings			
	Save Settings			
Scan and Stitch	File Name:	IMG		
	Save in:	Pictures		3
	Data Format:	JPEG/Exif		3
	JPEG Image Quality:	Standard		3
	Save to a subfolder with current date			
	Check scan results			
	Application Settings			
	Open with an application:	@ My Image Garden		3
	O Send to an application:	E Preview	(0
	Sent to a folder	None		6
Instructions			Defaults	

6. Wybierz dla opcji Rozmiar papieru (Paper Size) ustawienie Automatyczne skanowanie (Auto scan), a następnie kliknij przycisk OK.
| ••• | Settings (Cu | stom Scan) | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----|
| E 10 | | | | |
| Auto Scan | Scan Options | | | |
| | Select Source: | Photo | | |
| Document Scan | Color Mode: | Color | | |
| | Paper Size: | Auto scan | | |
| Photo Scan | Resolution: | 300 dpi | | |
| Custom Scan | Image Processing Settings | | | |
| Constant City | Save Settings | | | |
| Be Stan and Solon | File Name: | IMG | | |
| Driver | Save in: | Pictures | k | |
| | Data Format: | JPEG/Exif | k | |
| | JPEG Image Quality: | Standard | K | |
| | Save to a subfolder with current date | | | |
| | Check scan results | | | |
| | Application Settings | | | |
| | Open with an application: | @ My Image Garden | | |
| | O Send to an application: | Es Preview | < | |
| | Sent to a folder: | None | : | 9 |
| Instructions | | | Defaults | ок |

Pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility.

Uwaga Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach. Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu) Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii) Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)

7. Kliknij przycisk Niestandard. (Custom).



Następuje jednoczesne skanowanie wielu przedmiotów.

🄊 Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji Zapisz w (Save in) w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia wyświetlanym po kliknięciu przycisku Ustawienia (Settings...). W każdym oknie dialogowym Ustawienia można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania

Można sprawdzić wyniki skanowania, a następnie zapisać obrazy na komputerze.

🄊 Ważne

• W przypadku skanowania z użyciem funkcji **Automat. (Auto)** nie można sprawdzać wyników skanowania przed ich zapisaniem.

🔊 Uwaga

- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania fotografii.
- 1. Uruchom program IJ Scan Utility.
- 2. Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...).



Pojawi się okno dialogowe Ustawienia.

3. Kliknij przycisk Skanowanie fotografii (Photo Scan).

•••	Settings (PI	hoto Scan)			
œ 18					
Auto Scan	Scan Options				
	Select Source:	Photo		0	
Document Scan	Color Mode:	Color		0	
1000	Paper Size:	Auto scan		0	
Photo Scan	Resolution:	300 dpi		0	
Custom Scan	Image Processing Settings				
	Save Settings				
Scan and Stitch	File Name:	IMG			
	Save in:	Pictures		0	
	Data Format:	JPEG/Exif		0	
	JPEG Image Quality:	Standard		0	
	Save to a subfolder with current date				
	Check scan results				
	Application Settings				
	Open with an application:	@ My Image Garden		0	
	O Send to an application:	Ea Preview		0	
	Send to a folder:	None		0	
Instructions			Defaults	QK	
		_			

4. Zaznacz pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

•••	Settings (PI	hoto Scan)		
œ 18				
Auto Scan	Scan Options			
	Select Source:	Photo		3
Document Scan	Color Mode:	Color	K	3
	Paper Size:	Auto scan	K	3
Photo Scan	Resolution:	300 dpi		3
Custom Scan	Image Processing Settings			
	Save Settings			
Scan and Stitch	File Name:	IMG		
	Save in:	Pictures		
	Data Format:	JPEG/Exif		
	JPEG Image Quality:	Standard		3
	Save to a subfolder with current date			
	Check scan results			
	Application Settings			
	Open with an application:	@ My Image Garden		3
	O Send to an application:	Review	4	•
	Send to a folder:	None	1	9
Instructions		0	Defaults	ОК

Pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility.

🔊 Uwaga				
 Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym 				
Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach.				
Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)				
Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)				
Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)				
Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)				
Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)				

5. Kliknij przycisk Fotografia (Photo).



Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania pojawi się okno dialogowe Zapisz ustawienia (Save Settings).



- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- 6. W razie potrzeby zmień kolejność obrazów lub opcje zapisu plików.

Kolejność obrazów i opcje zapisu plików można zmieniać w <u>oknie dialogowym **Zapisz ustawienia (Save Settings)**.</u>



- Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.
- 7. Kliknij przycisk OK.

Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.

Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail

Zeskanowane obrazy można wysyłać pocztą e-mail.

🔊 Uwaga

- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania fotografii.
- 1. Uruchom program IJ Scan Utility.
- 2. Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...).

•••		Canon IJ S	Scan Utility2		
Produc	t Name: Ca	non	series		0
			I)		4
Auto	Document	Photo	Custom	Stitch	Driver
Instruc	Instructions			Sett	ings

Pojawi się okno dialogowe Ustawienia.

3. Kliknij przycisk Skanowanie fotografii (Photo Scan).

•••	Settings (Pt	noto Scan)		
œ 18				
Auto Scan	Scan Options			
	Select Source:	Photo	0	
Document Scan	Color Mode:	Color	0	
10000	Paper Size:	Auto scan	C	
Photo Scan	Resolution:	300 dpi	C	
Custom Scan	Image Processing Settings			
	Save Settings			
Scan and Stitch	File Name:	IMG	<u> </u>	
	Save in:	Pictures	0	
	Data Format:	JPEG/Exif	C	
	JPEG Image Quality:	Standard	C	
	Save to a subfolder with current date			
	Check scan results			
	Application Settings			
	Open with an application:	@ My Image Garden	0	
	Send to an application:	Ea Preview	0	
	Send to a folder:	None	0	
Instructions		Defa	ults	ок

4. W obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings) wybierz ustawienie Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail), a następnie wybierz klienta poczty e-mail.

🄊 🔊 Uwaga

- Klienty poczty e-mail na potrzeby obsługi załączników można dodawać w menu rozwijanym.
- Po wybraniu ustawienia Brak (dołącz ręcznie) (None (Attach Manually)) należy ręcznie dołączyć zeskanowane i zapisane obrazy do wiadomości e-mail.

5. Kliknij przycisk OK.

•••	Settings (Pi	hoto Scan)	
œ 18			
Auto Scan	Resolution:	300 dpi	0
	Image Processing Settings		
Document Scan	Save Settings		
Photo Scan	File Name:	IMG	
	Save in:	Pictures	
Custom Scan	Data Format:	JPEG/Exif	C
F	JPEG Image Quality:	Standard	
Scan and Stitch	Save to a subfolder with current date		
Driver	Check scan results		
	Application Settings		
	Open with an application:	My Image Garden	0
	O Send to an application:	Review	0
	O Send to a folder:	None	0
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	O
	O Do not start any application		
		More Functions	
Instructions		Defaults	ОК

Pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility.

🔊 🔊 Uwaga

• Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach.

M Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie)

- Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
- M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
- M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
- M Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)

6. Kliknij przycisk Fotografia (Photo).



Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania zostanie uruchomiony wybrany klient poczty e-mail, a obrazy zostaną dołączone do nowej wiadomości.

Dwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie dialogowym Ustawienia.
- Jeśli w oknie dialogowym Ustawienia zaznaczono pole wyboru Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results), pojawi się okno dialogowe Zapisz ustawienia (Save Settings). Po wybraniu opcji zapisu i kliknięciu przycisku OK zeskanowane obrazy zostaną zapisane i automatycznie dołączone do nowej wiadomości we wskazanym kliencie poczty e-mail.
- 7. Określ odbiorcę, wprowadź temat i treść wiadomości, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Ustawienia poczty e-mail można znaleźć w podręczniku użytkownika klienta poczty e-mail.

Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR)

Służy do skanowania tekstu w zeskanowanych czasopismach i gazetach oraz wyświetlania go w edytorze tekstu.

🔊 Uwaga

- Tekst można wyodrębniać podczas skanowania za pośrednictwem opcji Dokument (Document), Niestandard. (Custom) lub Sterownik (Driver).
- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania dokumentów.
- 1. Uruchom program IJ Scan Utility.
- 2. Kliknij przycisk Ustawienia (Settings...).



Pojawi się okno dialogowe Ustawienia.

3. Kliknij przycisk Skanowania dokumentu (Document Scan).

•••	18	Settings (Doc	ument Scan)			
-	#1/	Const Octions				
	Auto Scan	Scan Options			-	
		Select Source:	Document		2	
	Document Scan	Color Mode:	Color		0	
		Paper Size:	Letter		0	
	Photo Scan	Resolution:	300 dpi		0	
I)	Custom Scan	Image Processing Settings				
		Save Settings				
	Scan and Stitch	File Name:	IMG		-	
6	Driver	Save in:	Pictures		0	
100.0		Data Format:	PDF (Multiple Pages)			
		PDF Compression:	Standard			
		Create a PDF file that supports keywork	rd search			
		Save to a subfolder with current date				
		Check scan results				
		Application Settings				
		Open with an application:	🞯 My Image Garden		0	
		Send to an application:	Pa Proview		0	
In	structions			Defaults		ОК

🔊 🔊 Uwaga

 W przypadku ustawienia Rozdzielczość (Resolution) można wybrać tylko wartości 300 dpi lub 400 dpi, jeśli wybrano opcję Rozpocznij OCR (Start OCR) w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings). 4. Wybierz dla opcji Ustawienia aplikacji (Application Settings) ustawienie Rozpocznij OCR (Start OCR), a następnie wybierz aplikację, w której chcesz wyświetlić efekt.

•••	10	Settings (Doc	cument Scan)	
모	i0			
<u>(</u>)	Auto Scan	Image Processing Settings		
- CT N		Save Settings		
	Document Scan	File Name:	IMG	-
	Photo Seno	Save in:	Pictures	0
	rino ocali	Data Format:	JPEG/Exif	Contract (1)
١	Custom Scan	JPEG Image Quality:	Standard	0
		Save to a subfolder with current date		
	Scan and Stitch	Check scan results		
4	Driver	Application Settings		
		Open with an application:	My Image Garden	0
		O Send to an application:	Preview	0
		O Send to a folder:	None	0
		Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	0
		Start OCR:	U Output to Text	
		O Do not start any application		
			More Functions	
	Instructions		Defaults	OK

🔊 Uwaga

 Jeśli nie zainstalowano zgodnej aplikacji, tekst zostanie wyodrębniony z obrazu i wyświetlony w edytorze tekstu.

Wyświetlany tekst zależy od ustawienia opcji **Język dokumentów (Document Language)** w oknie dialogowym **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))**. W polu **Język dokumentów (Document Language)** wybierz język, w jakim chcesz wyodrębnić tekst, a następnie rozpocznij skanowanie.

- Aplikację można dodać w menu rozwijanym.
- 5. Kliknij przycisk OK.

•••	Settings (Doc	cument Scan)	
E 18			
Auto Scan	Image Processing Settings		
C 1	Save Settings		
Document Scan	File Name:	IMG	_
Bhele Sean	Save in:	Dictures	C
ining Photo Scall	Data Format:	JPEG/Exif	0
Custom Scan	JPEG Image Quality:	Standard	0
	Save to a subfolder with current date		
Scan and Stitch	Check scan results		
C Driver	Application Settings		
	Open with an application:	@ My Image Garden	0
	O Send to an application:	E Preview	0
	O Send to a folder:	None	0
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	0
	O Start OCR:	U Output to Text	C
	O Do not start any application		
		More Functions	
Instructions		Defaults	ОК

Pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility.

Uwaga
 Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach.
Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)

6. Kliknij przycisk Dokument (Document).



Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami, a wyodrębniony tekst pojawia się w wybranej aplikacji.

Dwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
- Tekst wyświetlany w edytorze tekstu ma tylko charakter poglądowy. Tekst na obrazach dokumentów poniższych typów może nie być poprawnie rozpoznawany.
 - Dokumenty zawierające tekst o rozmiarze czcionki spoza zakresu 8–40 punktów (przy rozdzielczości 300 dpi)
 - Przekrzywione dokumenty

- Dokumenty umieszczone do góry nogami lub dokumenty z tekstem o niepoprawnej orientacji (obrócone znaki)
- · Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty z wąskimi odstępami między liniami
- Dokumenty z tekstem na kolorowym tle
- Dokumenty zawierające wiele języków

Ekrany programu IJ Scan Utility

- Ekran główny programu IJ Scan Utility
- Okno dialogowe Ustawienia
 - Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie)
 - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
 - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
 - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
 - Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)
 - Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)
 - Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)
- Ekran wyboru sieci
- > Okno dialogowe Zapisz ustawienia
- Okno Złączenie obrazu

Ekran główny programu IJ Scan Utility

W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)**, kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, folder **IJ Scan Utility**, a następnie ikonę **Canon IJ Scan Utility2**, aby uruchomić program IJ Scan Utility.

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie można wykonać, klikając odpowiednią ikonę.



Nazwa produktu (Product Name)

Podaje nazwę produktu, do którego obsługi skonfigurowano program IJ Scan Utility.

Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy.

Ponadto w przypadku połączenia sieciowego należy wybrać produkt, po którego nazwie występuje słowo "Sieć".

🔊 🔊 Uwaga

 Więcej informacji na temat konfigurowania środowiska sieciowego można znaleźć w temacie "<u>Ustawienia skanowania sieciowego</u>".

Automat. (Auto)

Umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju skanowanego przedmiotu i zapisywanie jego obrazów na komputerze. Format zapisywanych danych również jest dobierany automatycznie.

Ustawienia zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w <u>oknie</u> <u>dialogowym Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan))</u>.

Dokument (Document)

Umożliwia skanowanie dokumentów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)).

Fotografia (Photo)

Umożliwia skanowanie przedmiotów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)).

Niestandard. (Custom)

Umożliwia skanowanie przedmiotów z ulubionymi ustawieniami i zapisywanie ich obrazów na komputerze. Rodzaj przedmiotu może być wykrywany automatycznie.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)).

Złącz (Stitch)

Służy do wyświetlania okna **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, w którym można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch)).

Sterownik (Driver)

Umożliwia zastosowanie korekcji obrazu i dopasowywanie kolorów podczas skanowania.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)).

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Ustawienia (Settings...)

Powoduje wyświetlenie <u>okna dialogowego Ustawienia</u>, w którym można wprowadzić ustawienia skanowania/zapisu i określić sposób działania programu po zakończeniu skanowania.

Okno dialogowe Ustawienia

W oknie dialogowym Ustawienia znajdują się dwie karty: 🖙 (Skanowanie z komputera) i 脑 (Ustawienia ogólne). Po kliknięciu danej karty zmienia się widok w czerwonej ramce i można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji dostępnych na każdej karcie.

•••	Settings (A	uto Scan)	
₽ 18			
Auto Scan	Scan Options Apply recommended image correction	1	
Document Scan	Save Settings		
	File Name:	IMG	
IIIII Photo Scan	Save in:	Pictures	0
Custom Scan	Data Format:	Auto	0
	JPEG Image Quality:	Standard	0
Scan and Stitch	PDF Compression:	Standard	0
Control Driver	Create a PDF file that supports keywo	rd search	
	Application Settings		
	Open with an application:	@ My Image Garden	0
	O Send to an application:	Ro Preview	0
	O Send to a folder:	None	0
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	0
	O Do not start any application		
		More Functions	
Instructions		Defaults	ОК



E Karta (Skanowanie z komputera)

Umożliwia określenie sposobu reagowania na polecenia w przypadku skanowania za pomocą programu IJ Scan Utility lub My Image Garden.

- M Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
- M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
- M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)
- Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)

📓 Karta (Ustawienia ogólne)

Umożliwia wybór używanego produktu, ograniczenie rozmiaru plików wysyłanych w załącznikach do wiadomości e-mail, wybór języka, w jakim mają być wykrywane napisy na obrazach, oraz wskazanie folderu, w którym obrazy będą zapisywane tymczasowo.

M Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)

Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie)

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan)), kliknij

na karcie 🦃 (Skanowanie z komputera) przycisk Automatyczne skanowanie (Auto Scan).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania w celu skanowania z automatycznym wykrywaniem rodzaju przedmiotu.

• •	Settings (A	Auto Scan)		
Auto Scan	Scan Options Apply recommended image correction	n		(1)
Document Scan	Save Settings			
Photo Scan	File Name: Save in:	IMG	•	(2)
Custom Scan	Data Format:	Auto	0	
Scan and Stitch	PDF Compression:	Standard	✓	
	Create a PDF file that supports keywo Save to a subfolder with current date	vd search		
	Application Settings			
	Open with an application:	G My Image Garden	•	(3)
	O Send to an application:	Ei Preview	0	(-)
	O Send to a folder:	None	0	
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	0	
	O Do not start any application			
		More Functions		
Instructions		Defau	its	ОК

- (1) Obszar Opcje skanowania
- (2) Obszar Zapisz ustawienia
- (3) Obszar Ustawienia aplikacji

芝 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji Ustawienia aplikacji (Application Settings).

Obsługiwane przedmioty

Fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz dyski BD, DVD i CD.

芝 Ważne

- Aby skanować poniższe rodzaje przedmiotów, określ rodzaj i rozmiar przedmiotu w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)), Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)) lub Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)), a następnie na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij przycisk Fotografia (Photo), Dokument (Document) lub Niestandard. (Custom). Użycie opcji Automat. (Auto) spowoduje nieprawidłowe skanowanie.
 - Fotografie formatu A4
 - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm) (5 cali x 7 cali), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem

- Nadruki na cienkim, białym papierze
- Długie, wąskie przedmioty, np. zdjęcia panoramiczne
- Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
- Przedmioty do zeskanowania należy umieścić prawidłowo na płycie szklanej. W przeciwnym razie przedmioty mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.

Szczegółowe informacje na temat umieszczania przedmiotów można znaleźć w części <u>"Umieszczanie</u> oryginałów (skanowanie z komputera)".

🔊 Uwaga

 Aby zredukować efekt mory na zeskanowanych obrazach, wybierz w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)) lub Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)) dla opcji Wybierz źródło (Select Source) ustawienie Czasopismo (Magazine), a następnie na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij przycisk Dokument (Document) lub Niestandard. (Custom).

(1) Obszar Opcje skanowania

Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction)

Powoduje automatyczne wprowadzanie odpowiednich korekt w zależności od rodzaju przedmiotu.

芝 Ważne

W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym.
 W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

🔊 Uwaga

· Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

(2) Obszar Zapisz ustawienia

Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie "_20XX0101_0001".

🔊 Uwaga

 Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj...** (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie

dialogowym kliknij symbol + (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).

🄊 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

Format danych (Data Format)

Wybrano ustawienie **Automatycznie (Auto)**. Przy zapisywaniu stosowane są automatycznie poniższe formaty danych w zależności od rodzaju przedmiotu.

- Fotografie, pocztówki, płyty BD/DVD/CD i wizytówki: JPEG
- · Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF

🄊 Ważne

Format zapisu może się zmieniać w zależności od sposobu umieszczenia przedmiotu.

<u>Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)</u>

Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/ serwera.

Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

🔊 🔊 Uwaga

• Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

Język dokumentów (Document Language) na karcie ่ (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci "20XX_01_01" (rok_miesiąc_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

(3) Obszar Ustawienia aplikacji

Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze Zapisz w (Save in).

🔊 Uwaga

• Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

Dodaj... (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol (plus) i wskaż aplikację lub folder.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)), kliknij

na karcie 🦃 (Skanowanie z komputera) przycisk Skanowania dokumentu (Document Scan).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania dotyczące takich przedmiotów, jak dokumenty.

•••	Settings (Doc	ument Scan)		
œ 18				
Auto Scan	Scan Options			
	Select Source:	Document	2	(1)
Document Scan	Color Mode:	Color	2	(1)
Data Sara	Paper Size:	Letter	2	
Photo Scan	Resolution:	300 dpi	2	
Custom Scan	Image Processing Settings			
	Save Settings			
Scan and Stitch	File Name:	IMG	<u> </u>	(2)
Driver	Save in:	Pictures	0	()
	Data Format:	PDF (Multiple Pages)	2	
	PDF Compression:	Standard	0	
	Save to a subfolder with current date Check scan results			
	Application Settings			
	Open with an application:	My Image Garden		(3)
	Send to an application:	Fig Preview	0	(-)
	Send to a folder:	None	0	
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	0	
	Start OCR:	U Output to Text	0	
	 Do not start any application 			
		More Functions		
Instructions		Default	s 📃 🗖	ОК

(1) Obszar Opcje skanowania

- (2) Obszar Zapisz ustawienia
- (3) Obszar Ustawienia aplikacji

芝 Ważne

• Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu ekranu Skanuj programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

(1) Obszar Opcje skanowania

Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania.

- · Skanowanie dokumentów: Dokument (Document)
- · Skanowanie czasopism: Czasopismo (Magazine)

Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.



🔊 Uwaga

 Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne określonym ustawieniom.

Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

Rozdzielczość

🔊 🔊 Uwaga

 Można wybrać tylko wartości 300 dpi lub 400 dpi, jeśli wybrano opcję Rozpocznij OCR (Start OCR) w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings).

Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk 🕨 (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

🔊 Uwaga

 Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White), pojawiają się tylko opcje Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow), Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document) oraz Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image).

Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

>>>> Ważne

 W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

🔊 Uwaga

• Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.

Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)

Umożliwia wyostrzenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

Redukuj efekt mory (Reduce moire)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

🔊 Uwaga

 Włączenie opcji Redukuj efekt mory (Reduce moire) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

🔊 Uwaga

- W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów kliknij opcję Sterownik (Driver) na głównym ekranie programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części <u>"Korekcja marginesu</u> (Gutter Correction)".
- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

🄊 Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
 - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
 - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
 - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
 - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
 - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
 - Tekst pisany odręcznie
 - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

🔊 Uwaga

 Włączenie opcji Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

芝 Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w języku, który można wybrać z listy Język dokumentów (Document Language) w <u>oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia</u> ogólne) (Settings (General Settings)).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
 - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300-600 dpi
 - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
 - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
 - Dokumenty o wzorzystym tle

W takim przypadku należy zaznaczyć pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results)** i obrócić obraz w <u>oknie dialogowym **Zapisz ustawienia (Save Settings)**</u>.

(2) Obszar Zapisz ustawienia

Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie "_20XX0101_0001".

🔊 Uwaga

 Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj...** (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie

dialogowym kliknij symbol + (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).

芝 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF i PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

🄊 Ważne

- Nie można wybrać ustawienia JPEG/Exif, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White).
- Jeśli w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings) wybrano opcję Rozpocznij OCR (Start OCR), nie można wybrać ustawienia PDF ani PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

🔊 Uwaga

 Jeśli dla opcji Format danych (Data Format) zostanie wybrane ustawienie TIFF lub PNG, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/ serwera.

>>>> Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu Tryb koloru (Color Mode) ustawienia Czarnobiały (Black and White).

Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

芝 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia JPEG/Exif.

Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

芝 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

🔊 🔊 Uwaga

• Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

Język dokumentów (Document Language) na karcie ่ (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci "20XX_01_01" (rok_miesiąc_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu okna dialogowego Zapisz ustawienia (Save Settings).

芝 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

(3) Obszar Ustawienia aplikacji

Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

Rozpocznij OCR (Start OCR)

Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze Zapisz w (Save in).

🔊 Uwaga

• Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

Dodaj... (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol (-+) (plus) i wskaż aplikację lub folder.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)), kliknij na

karcie 🦃 (Skanowanie z komputera) przycisk Skanowanie fotografii (Photo Scan).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania dotyczące takich przedmiotów, jak fotografie.

0 0	Settings (PI	hoto Scan)		
l≌ i0				
Auto Scan	Scan Options			
	Select Source:	Photo	0	(1)
Document Scan	Color Mode:	Color	0	
(1997)	Paper Size:	Auto scan	0	
Photo Scan	Resolution:	300 dpi	0	
Custom Scan	Image Processing Settings			
	Save Settings			
Scan and Stitch	File Name:	IMG	_	(2)
	Save in:	Pictures	0	• • •
	Data Format:	JPEG/Exif	0	
	JPEG Image Quality:	Standard	0	
	Save to a subfolder with current date			
	Check scan results			
	Application Settings			
	Open with an application:	@ My Image Garden	0	(3)
	Send to an application:	E Preview	0	(-)
	O Send to a folder:	None	0	
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	0	
	O Do not start any application			
		More Functions		
Instructions		C	Defaults	ОК

(1) Obszar Opcje skanowania

- (2) Obszar Zapisz ustawienia
- (3) Obszar Ustawienia aplikacji

🄊 Ważne

• Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

(1) Obszar Opcje skanowania

Wybierz źródło (Select Source)

Wybrano ustawienie Fotografia (Photo).

Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Width:	8.26		inches (1.00 -	8.50)
Height:	11.69		inches (1.00 -	11.69)
Unit:	inches	٥		
	Cancel	C	Defaults	ОК

🔊 Uwaga

 Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne określonym ustawieniom.

Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

Rozdzielczość

Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk 🕨 (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

🄊 Ważne

 Gdy dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White), opcja Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings) jest niedostępna.

Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.

(2) Obszar Zapisz ustawienia

Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie "_20XX0101_0001".

🔊 Uwaga

 Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj...** (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie

dialogowym kliknij symbol + (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).

🄊 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia: JPEG/Exif, TIFF i PNG.

芝 Ważne

 Nie można wybrać ustawienia JPEG/Exif, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White).

🔊 Uwaga

 Jeśli dla opcji Format danych (Data Format) zostanie wybrane ustawienie TIFF lub PNG, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

芝 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia JPEG/Exif.

Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci "20XX_01_01" (rok_miesiąc_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu okna dialogowego Zapisz ustawienia (Save Settings).

🄊 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

(3) Obszar Ustawienia aplikacji

Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze Zapisz w (Save in).

🄊 Uwaga

• Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

Dodaj... (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol (plus) i wskaż aplikację lub folder.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)),

kliknij na karcie 🦃 (Skanowanie z komputera) przycisk Skanowanie niestandardowe (Custom Scan).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania zgodnie z własnymi preferencjami.

•••	Settings (Cu	stom Scan)		
œ 18				
Auto Scan	Scan Options			
	Select Source:	Auto	0	(1)
Document Scan	Color Mode:	Color	0	(1)
Photo Sena	Paper Size:	Auto	2	
Photo Scan	Resolution:	Auto		
Custom Scan	Image Processing Settings			
F	Save Settings			
Scan and Stitch	File Name:	IMG	×	(2)
Driver	Save in:	Pictures	0	(2)
-	Data Format:	Auto	0	
	JPEG Image Quality:	Standard	0	
	PDF Compression:	Standard	0	
	Create a PDF file that supports keywo	rd search		
	Save to a subfolder with current date			
	Application Settings			
	Open with an application:	My Image Garden	0	(3)
	Send to an application:	Review	0	(5)
	Send to a folder:	None	0	
	Attach to e-mail:	None (Attach Manually)	0	
	O Start OCR:	U Output to Text	0	
	 Do not start any application 			
		More Functions		
Instructions		Defaults		ок

(1) Obszar Opcje skanowania

- (2) Obszar Zapisz ustawienia
- (3) Obszar Ustawienia aplikacji

芝 Ważne

• Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu ekranu Skanuj programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

(1) Obszar Opcje skanowania

Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania. Wybierz ustawienie **Automatyczny** (Auto), aby rodzaj przedmiotu był wykrywany automatycznie. Wybierz też ustawienia automatyczne dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)**, Rozmiar papieru (Paper Size) i Rozdzielczość (Resolution).

🄊 Ważne

 Przedmioty obsługiwane przez ustawienie Automatyczny (Auto) to zdjęcia, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz dyski BD, DVD i CD.

- W celu skanowania poniższych rodzajów przedmiotów należy określić ich rodzaj lub rozmiar. Użycie opcji **Automat. (Auto)** spowoduje nieprawidłowe skanowanie.
 - Fotografie formatu A4
 - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm) (5 cali x 7 cali), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
 - Nadruki na cienkim, białym papierze
 - Długie, wąskie przedmioty, np. zdjęcia panoramiczne
- Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
- Sposób umieszczenia przedmiotu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego rodzaju. W przeciwnym razie przedmioty mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.

Szczegółowe informacje na temat umieszczania przedmiotów można znaleźć w części "Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)".

🔊 Uwaga

- Aby po zakończeniu skanowania przekonwertować napisy na obrazie na dane tekstowe, zamiast wybrać ustawienie Automatyczny (Auto) wprowadź ustawienie opcji Wybierz źródło (Select Source).
- Aby ograniczyć efekt mory, wybierz dla opcji Wybierz źródło (Select Source) ustawienie
 Czasopismo (Magazine) lub zaznacz pole wyboru Redukuj efekt mory (Reduce moire) w sekcji Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings).

Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

🔊 Uwaga

 Ustawienie Kolorowy (Color) jest dostępne, tylko jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Automatyczny (Auto).

Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Width:	8.26	inches (1.00 - 8.50)
Height:	11.69	inches (1.00 - 11.69)
Unit:	inches ᅌ	
	Cancel	Defaults OK

🔊 Uwaga

- Ustawienie Automatycznie (Auto) jest dostępne, tylko jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Automatyczny (Auto).
- Na ekranie, na którym można określić rozmiar papieru, kliknij przycisk **Domyślne (Defaults)**, aby przywrócić wprowadzonym ustawieniom wartości domyślne.

Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

Rozdzielczość

🔊 Uwaga

- Ustawienie Automatycznie (Auto) jest dostępne, tylko jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Automatyczny (Auto).
- Można wybrać tylko wartości 300 dpi lub 400 dpi, jeśli wybrano opcję Rozpocznij OCR (Start OCR) w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings).

Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk 🕨 (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia. Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od ustawienia opcji **Wybierz źródło (Select Source)**.

- Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Automatyczny (Auto):
 - Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction) Powoduje automatyczne wprowadzanie odpowiednich korekt w zależności od rodzaju przedmiotu.

🄊 Ważne

 W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

🄊 Uwaga

• Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

• Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Fotografia (Photo):

🄊 Ważne

 Gdy dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White), opcja Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings) jest niedostępna.

Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.

 Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Czasopismo (Magazine) lub Dokument (Document):

Dwaga 🔊

 Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White), pojawiają się tylko opcje Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow), Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document) oraz Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image).

Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

芝 Ważne

 W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

🔊 🔊 Uwaga

• Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.

Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)

Umożliwia wyostrzenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

Redukuj efekt mory (Reduce moire)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

Uwaga

 Włączenie opcji Redukuj efekt mory (Reduce moire) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

🔊 Uwaga

 W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów kliknij opcję Sterownik (Driver) na głównym ekranie programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części "Korekcja marginesu (Gutter Correction)".

 Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

🄊 Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
 - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
 - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
 - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
 - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu

- Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
- Tekst pisany odręcznie
- Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

🔊 Uwaga

• Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

🄊 Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy Język dokumentów (Document Language) w <u>oknie dialogowym Ustawienia</u> (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings)).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
 - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300-600 dpi
 - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
 - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
 - · Dokumenty o wzorzystym tle

W takim przypadku należy zaznaczyć pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania** (Check scan results) i obrócić obraz w <u>oknie dialogowym Zapisz ustawienia (Save Settings)</u>.

(2) Obszar Zapisz ustawienia

Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie "_20XX0101_0001".

Dwaga

 Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj...** (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie

dialogowym kliknij symbol + (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).

🄊 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF, PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)) i Automatycznie (Auto).

🄊 Ważne

 Jeśli wybrano ustawienie Automatycznie (Auto), format zapisu może się zmieniać w zależności od sposobu umieszczenia przedmiotu.

M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

- Nie można wybrać ustawienia JPEG/Exif, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White).
- Jeśli w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings) wybrano opcję Rozpocznij OCR (Start OCR), nie można wybrać ustawienia PDF, PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)) ani Automatycznie (Auto).

Dwaga

- Opcja Automatyczny (Auto) pojawia się, tylko gdy dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Automat. (Auto).
- Jeśli dla opcji Format danych (Data Format) zostanie wybrane ustawienie TIFF lub PNG, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

芝 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia JPEG/Exif lub Automatycznie (Auto).

Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/ serwera.

🄊 Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF,
 PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)) lub Automatycznie (Auto).
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu Tryb koloru (Color Mode) ustawienia Czarnobiały (Black and White).

Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

芝 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF, PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)) lub Automatycznie (Auto).

🔊 Uwaga

• Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

Język dokumentów (Document Language) na karcie 🧰 (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci "20XX_01_01" (rok_miesiąc_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu okna dialogowego Zapisz ustawienia (Save Settings).

芝 Ważne

- Opcja ta nie pojawi się, jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Automatyczny (Auto).
- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

(3) Obszar Ustawienia aplikacji

Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

Rozpocznij OCR (Start OCR)

Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze Zapisz w (Save in).
🄊 Uwaga

• Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

Dodaj... (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol (plus) i wskaż aplikację lub folder.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch)), kliknij na karcie

🥻 (Skanowanie z komputera) przycisk Skanuj i złącz (Scan and Stitch).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania przedmiotów większych od płyty szklanej.

• • • 18	Settings (Sca	n and Stitch)		
Auto Sono	Scan Options			
	Select Source:	Document	•	(1)
Document Scan	Color Mode:	Color	0	
	Resolution:	300 dpi	0	
Photo Scan	Image Processing Settings			
Custom Scan	Save Settings			
	File Name:	IMG	_	(2)
Scan and Stitch	Save in:	Pictures	0	• • •
	Data Format:	PDF (Multiple Pages)	0	
[m.]	PDF Compression:	Standard	0	
	Create a PDF file that supports keywo	rd search		
	Save to a subfolder with current date			
	Check scan results			
	Application Settings			
	Open with an application:	@ My Image Garden	0	(3)
	O Send to an application:	Review	٥	
	O Send to a folder:	None	0	
	O Do not start any application			
		More Functions		
Instructions		Defaults		ОК

- (1) Obszar Opcje skanowania
- (2) Obszar Zapisz ustawienia
- (3) Obszar Ustawienia aplikacji

🄊 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu ekranu Skanuj programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji Ustawienia aplikacji (Application Settings).

(1) Obszar Opcje skanowania

Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania.

- Skanowanie fotografii: Fotografia (Photo)
- · Skanowanie dokumentów: Dokument (Document)
- Skanowanie czasopism: Czasopismo (Magazine)

🔊 🔊 Uwaga

 Aby ograniczyć efekt mory, wybierz dla opcji Wybierz źródło (Select Source) ustawienie Czasopismo (Magazine) lub zaznacz pole wyboru Redukuj efekt mory (Reduce moire) w sekcji Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings).

Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

Rozdzielczość

Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk 🕨 (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia. Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od ustawienia opcji **Wybierz źródło (Select Source)**.

芝 Ważne

- Gdy dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White), opcja Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings) jest niedostępna.
- · Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Fotografia (Photo):

Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.

 Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Czasopismo (Magazine) lub Dokument (Document):

Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.

Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)

Umożliwia wyostrzenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

Redukuj efekt mory (Reduce moire)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

🔊 Uwaga

 Włączenie opcji Redukuj efekt mory (Reduce moire) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

(2) Obszar Zapisz ustawienia

Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie "_20XX0101_0001".

🔊 Uwaga

 Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj...** (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie

dialogowym kliknij symbol + (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).

芝 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF i PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

🄊 Ważne

• Nie można wybrać ustawienia JPEG/Exif, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White).

🔊 Uwaga

 Jeśli dla opcji Format danych (Data Format) zostanie wybrane ustawienie TIFF lub PNG, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/ serwera.

🄊 🔊 Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu Tryb koloru (Color Mode) ustawienia Czarnobiały (Black and White).

Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

🄊 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

🔊 Uwaga

• Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

Język dokumentów (Document Language) na karcie 🧰 (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

🄊 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia JPEG/Exif.

Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci "20XX_01_01" (rok_miesiąc_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu okna dialogowego Zapisz ustawienia (Save Settings).

芝 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

(3) Obszar Ustawienia aplikacji

Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze Zapisz w (Save in).

🔊 Uwaga

• Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

Dodaj... (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol (plus) i wskaż aplikację lub folder.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)), kliknij na karcie (Skanowanie z komputera) przycisk Sterownik (Driver).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver))** można wprowadzić ustawienia zapisu obrazów powstających przy skanowaniu przedmiotów przez uruchomienie sterownika skanera z programu IJ Scan Utility oraz określić sposób jego działania po ich zapisaniu.

•••	Settings	(Driver)		
Auto Soan Document Soan Photo Scan Custom Soan Soan and Stitch	Save Settings File Name: Save in: Data Format: JPEG Image Quality: Save to a subfolder with current date Enable large image scans Check scan results	IMG Pictures JPEG/Exif Standard	© ©	(1)
Driver	Application Settings Open with an application: Send to an application: Send to a folder: Attach to e-mail: Start OCR: Do not start any application	My Image Garden Preview None None None (Attach Manually) Output to Text More Functions	© • •	(2)
Instructions		Defaults		OK CONTRACTOR

- (1) Obszar Zapisz ustawienia
- (2) Obszar Ustawienia aplikacji

芝 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji Ustawienia aplikacji (Application Settings).

(1) Obszar Zapisz ustawienia

Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie "_20XX0101_0001".

 Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie

dialogowym kliknij symbol + (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).

🄊 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF i PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

Dwaga

- Po wybraniu ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)) można skanować obrazy z maksymalną rozdzielczością 9 600 pikseli x 9 600 pikseli.
- Jeśli w obszarze Zapisz ustawienia (Save Settings) zaznaczone jest pole wyboru Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans) lub w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings) wybrane jest ustawienie Rozpocznij OCR (Start OCR), do wyboru są ustawienia: JPEG/Exif, TIFF i PNG.
- Jeśli dla opcji Format danych (Data Format) zostanie wybrane ustawienie TIFF lub PNG, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

🄊 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia JPEG/Exif.

Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/ serwera.

>>>> Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

芝 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

🔊 Uwaga

• Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

Język dokumentów (Document Language) na karcie 💷 (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci "20XX_01_01" (rok_miesiąc_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans)

Zaznacz to pole wyboru, aby skanować obrazy o rozmiarze do 1,8 GB z maksymalną rozdzielczością 21 000 x 30 000 pikseli.

🄊 Ważne

- Po zaznaczeniu tego pola wyboru nie można wybrać ustawienia Wyślij do aplikacji (Send to an application), Wyślij do folderu (Send to a folder), Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail) ani Rozpocznij OCR (Start OCR).
- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

🔊 Uwaga

 Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, można skanować obrazy z maksymalną rozdzielczością 10 208 pikseli x 14 032 pikseli.

Sprawdź wyniki skanowania (Check scan results)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu okna dialogowego Zapisz ustawienia (Save Settings).

芝 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

(2) Obszar Ustawienia aplikacji

Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

Rozpocznij OCR (Start OCR)

Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze Zapisz w (Save in).

🔊 🔊 Uwaga

• Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

Dodaj... (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol (-+) (plus) i wskaż aplikację lub folder.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)

Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings)), kliknij

kartę 🔟 (Ustawienia ogólne).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))** można wybrać użytkowany produkt, ograniczyć rozmiar plików wysyłanych w załącznikach do wiadomości e-mail, wybrać język, w jakim mają być wykrywane napisy na obrazach, oraz wskazać folder, w którym obrazy będą zapisywane tymczasowo.

🄊 Ważne

 Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, niektóre opcje mogą się nie pojawić.

General Settings	Product Name:	Canon series		0
	E-mail Attachment Size:	No Change		3
	Document Language:	English		3
	Folder to Save Temporary Files			
				Browse
			_	

Nazwa produktu (Product Name)

Podaje nazwę produktu, do którego obsługi skonfigurowano program IJ Scan Utility.

Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy.

Ponadto w przypadku połączenia sieciowego należy wybrać produkt, po którego nazwie występuje słowo "Sieć".

🔊 Uwaga

W przypadku połączenia sieciowego po prawej stronie nazwy skanera pojawia się przycisk
 Wybierz (Select). Kliknij przycisk Wybierz (Select), aby wyświetlić ekran wyboru sieci, w którym można zmienić używany skaner. Więcej informacji na temat wprowadzania ustawień można znaleźć w temacie <u>"Ustawienia skanowania sieciowego</u>".

Rozmiar załącznika wiadomości e-mail (E-mail Attachment Size)

Umożliwia ograniczenie rozmiaru zeskanowanych obrazów dołączanych do wiadomości e-mail. Do wyboru są ustawienia: Mały (odpowiedni dla 640 x 480 Windows) (Small (Suitable for 640 x 480

Windows)), Średni (odpowiedni dla 800 x 600 Windows) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Duży (odpowiedni dla 1024 x 768 Windows) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) lub Bez zmian (No Change).

Język dokumentów (Document Language)

Możesz wybrać język stosowany przy wykrywaniu tekstu na obrazach oraz na potrzeby wyszukiwania w przypadku, gdy tworzony jest plik PDF umożliwiający wyszukiwanie słów kluczowych.

Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files)

W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy. Aby wskazać folder docelowy, kliknij przycisk **Przeglądaj... (Browse...)**.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

Ekran wyboru sieci

Możesz wybrać skanery lub drukarki, które będą używane do skanowania lub drukowania przez sieć z komputera.

Ekran wyboru sieci

W polu Nazwa produktu (Product Name) w oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings)) wybierz z listy element, w którego nazwie produktu występuje słowo "sieć". Następnie kliknij opcję Wybierz (Select) wyświetlaną po prawej stronie nazwy produktu, aby wyświetlić ekran wyboru sieci.

Skanery (Scanners)

Zostaną wyświetlone możliwe do użycia w sieci nazwy usługi Bonjour skanerów lub drukarek.

Można wybrać jeden skaner lub jedną drukarkę dla każdego modelu.

🄊 Ważne

- Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona, nie można używać urządzenia w sieci. Włącz opcję Bonjour na skanerze lub drukarce.
- Jeśli zmieniono nazwę usługi Bonjour po wybraniu skanera lub drukarki za pomocą nazwy usługi Bonjour, należy ponownie otworzyć ekran wyboru sieci i wybrać w obszarze Skanery (Scanners) nową nazwę usługi Bonjour.

Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

🄊 Uwaga

- Jeśli na liście nie ma nazwy usługi Bonjour skanera ani drukarki lub nie można jej wybrać, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk **OK** w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.
 - Sterownik skanera został zainstalowany
 - Po zainstalowaniu sterownika skanera skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
 - Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem Jeśli skaner lub drukarka nadal nie pojawiają się na liście, zapoznaj się z częścią "Problemy z komunikacją sieciową" dotyczącą użytkowanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

Okno dialogowe Zapisz ustawienia

Aby po skanowaniu pojawiało się okno dialogowe **Zapisz ustawienia (Save Settings)**, w oknie dialogowym Ustawienia zaznacz w obszarze **Zapisz ustawienia (Save Settings)** pole wyboru **Sprawdź wyniki** skanowania (Check scan results).

Format danych i miejsce docelowe można określić podczas przeglądania miniatur wyników skanowania.

芝 Ważne

 Po skanowaniu za pomocą programu My Image Garden okno dialogowe Zapisz ustawienia (Save Settings) nie jest wyświetlane.

	Save Settings		
	(1) 🔛		
	IMG_	(2)	
Save Settings			
File Name:	IMG 🔽	(3)	
Save in:	E Pictures		
Data Format:	JPEG/Exif		
JPEG Image Quality:	Standard		
Save to a subfolder with current date			
	Cancel	ОК	

- (1) Przyciski operacji podglądu
- (2) Obszar Wyniki skanowania
- (3) Obszar Zapisz ustawienia

(1) Przyciski operacji podglądu



/ 🍋 (Obrót o 90° w lewo)/(Obrót o 90° w prawo)

Umożliwia obracanie zeskanowanych obrazów o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Po wybraniu obrazu, który ma zostać obrócony, kliknij przycisk (Obrót o 90° w lewo) lub (Obrót o 90° w prawo).



 Przyciski operacji podglądu nie zostaną wyświetlone, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)) nie jest zaznaczone pole wyboru Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans).

(2) Obszar Wyniki skanowania

Umożliwia wyświetlanie miniatur zeskanowanych obrazów. Kolejność zapisu obrazów można zmieniać metodą "przeciągnij i upuść". Nazwy plików do zapisu pojawiają się pod miniaturami.

(3) Obszar Zapisz ustawienia

Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie "_20XX0101_0001".

🔊 Uwaga

 Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj...** (Add...), a następnie w wyświetlonym oknie

dialogowym kliknij symbol + (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to Obrazy (Pictures).

Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF i PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

>>>> Ważne

- W poniższych przypadkach nie można wybrać ustawienia PDF ani PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).
 - W przypadku skanowania uruchamianego kliknięciem przycisku Fotografia (Photo) na ekranie głównym programu IJ Scan Utility
 - W obszarze Zapisz ustawienia (Save Settings) okna dialogowego Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)) zaznaczono pole wyboru Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans).
 - W oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)), Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)) lub Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)) wybrano w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings) opcję Rozpocznij OCR (Start OCR).
- Nie można wybrać ustawienia JPEG/Exif, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White).

Dwaga 🔊

 Jeśli dla opcji Format danych (Data Format) zostanie wybrane ustawienie TIFF lub PNG, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.



 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia JPEG/Exif.

Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/ serwera.

🄊 Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu Tryb koloru (Color Mode) ustawienia Czarnobiały (Black and White).

Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

芝 Ważne

 Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages)).

🔊 Uwaga

• Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

Język dokumentów (Document Language) na karcie (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci "20XX_01_01" (rok_miesiąc_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

Okno Złączenie obrazu

Aby wyświetlić okno **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij przycisk **Złącz (Stitch)**.

W tym oknie można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość. Można skanować przedmioty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.



- (1) Przyciski ustawień i operacji
- (2) Pasek narzędzi
- (3) Obszar Widok miniatur
- (4) Obszar podglądu

🔊 🔊 Uwaga

· Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od wyboru źródła i widoku.

(1) Przyciski ustawień i operacji

Wybierz rozmiar wyjściowy (Select Output Size)

B4 (B5 x 2)

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu o rozmiarze B4.

A3 (A4 x 2)

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu o rozmiarze A3.

11 x 17 (Letter x 2)

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu o wielkości arkusza formatu Letter.

Cała płyta x 2 (Full Platen x 2)

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu dwukrotnie większego od płyty szklanej.

Kierunek skanowania (Scan Direction)

Skanuj od lewej (Scan from Left)

Powoduje wyświetlanie pierwszego zeskanowanego obrazu po lewej stronie.

Skanuj od prawej (Scan from Right)

Powoduje wyświetlanie pierwszego zeskanowanego obrazu po prawej stronie.

Skanuj obraz 1 (Scan Image 1)

Rozpocznij skanowanie obrazu 1 (Start Scanning Image 1)

Umożliwia zeskanowanie pierwszego przedmiotu.



Skanuj obraz 2 (Scan Image 2)

Rozpocznij skanowanie obrazu 2 (Start Scanning Image 2)

Umożliwia zeskanowanie drugiego przedmiotu.



Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)

Obszar skanowania można dopasowywać na podglądzie.

Jeśli nie zaznaczono żadnego obszaru, zostanie zapisany obraz o rozmiarze wybranym za pomocą opcji **Wybierz rozmiar wyjściowy (Select Output Size)**. Jeśli zaznaczono obszar, zostanie zeskanowany i zapisany tylko obraz znajdujący się w ramce przycinania.

Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu

Zapisz (Save)

Zapisz (Save)

Umożliwia zapisanie dwóch zeskanowanych obrazów jako jednego.

Anuluj (Cancel)

Umożliwia anulowanie skanowania w trybie Złącz (Stitch).

(2) Pasek narzędzi

Umożliwia usuwanie zeskanowanych obrazów oraz dostosowywanie obrazów wyświetlanych w obszarze podglądu.



Umożliwia usunięcie obrazu wybranego w obszarze Widok miniatur.

(Powiększ/zmniejsz)

Umożliwia powiększanie i pomniejszanie obrazu wyświetlanego w obszarze podglądu.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w obszarze Podgląd powoduje powiększenie wyświetlanego obrazu.

Klikanie obszaru Podgląd z naciśniętym jednocześnie klawiszem Control powoduje zmniejszenie wyświetlanego obrazu.

(Obrót w lewo)

Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



(Obróć o 180°)

Umożliwia obrócenie o 180 stopni obrazu wyświetlanego w obszarze podglądu.



(Obrót w prawo)

Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

🎸 (Otv

(Otwórz przewodnik)

Umożliwia wyświetlenie niniejszej strony.

(3) Obszar Widok miniatur

Umożliwia wyświetlanie miniatur zeskanowanych obrazów. Jest pusty, jeśli jeszcze niczego nie zeskanowano.

(4) Obszar podglądu

Wyświetlane są w nim zeskanowane obrazy. Można dostosowywać układ, przeciągając zeskanowany obraz, oraz sprawdzać wyniki ustawień wprowadzonych zgodnie z opisem zawartym w sekcji "(1) <u>Przyciski ustawień i operacji</u>".

Gdy nie został zeskanowany żaden obraz:



Po zeskanowaniu pierwszego przedmiotu zainicjowanym przez kliknięcie przycisku Rozpocznij skanowanie obrazu 1 (Start Scanning Image 1):



Obraz jest skanowany w kierunku określonym za pomocą opcji **Kierunek skanowania (Scan Direction)**, a obok niego pojawia się symbol **2**.

Po zeskanowaniu drugiego przedmiotu zainicjowanym przez kliknięcie przycisku Rozpocznij skanowanie obrazu 2 (Start Scanning Image 2):



Pojawiają się dwa zeskanowane obrazy.

Tematy pokrewne

Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)

Używanie sterownika skanera

Można rozpocząć skanowanie, uruchamiając sterownik skanera z poziomu różnych aplikacji.

Informacje o sposobie skanowania można znaleźć w systemie Pomocy Mac OS.

🂵 Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat procedur korekcji obrazu i dopasowania kolorów można znaleźć w części <u>"Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów</u>".
- Szczegółowe informacje o sterowniku skanera można znaleźć w sekcji <u>"Uwagi ogólne (sterownik</u> <u>skanera)</u>".
- Szczegółowe informacje o sterowniku skanera można znaleźć w sekcji <u>"Aktualizacja sterownika</u> <u>skanera</u>".
- W <u>oknie dialogowym **Ustawienia** (Sterownik) (Settings (Driver))</u> narzędzia IJ Scan Utility można również wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania przy użyciu sterownika skanera.

Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów

Przy użyciu sterownika skanera można korygować obrazy i dopasowywać kolory.

🄊 Ważne

- Zastosowanie korekcji obrazu lub dopasowania koloru do przedmiotów bez efektu mory, kurzu/rys lub wyblakłych kolorów może mieć niekorzystny wpływ na odcień koloru.
- Efekty korekcji obrazu nie są widoczne na ekranie skanu próbnego.

🄊 Uwaga

- Ekrany te mogą się od siebie różnić w zależności od aplikacji.
- · Dostępne ustawienia zależą od ustawień Rodzaj (Kind).
- Po włączeniu funkcji korekcji obrazu lub dopasowania kolorów skanowanie może trwać dłużej niż zwykle.

• • •		
	Kind:	Color 😳
	Resolution: Size: Rotation Angle: Auto Selection: Image Correction: Image Adjustment Reduce Dust	300 V dpi 300 V dpi 300 Use Custom Size 8.40 11.56 inches 0 0° 0° Detect Separate items 0 None 0 None 0 Nane 0
••	Fading Correction	None
	Grain Correction	None A
		Unsharp Mask Descreen Reduce Shew-through Calibrate before each scan

Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)

W przypadku ustawienia opcji Dopasowywanie obrazu jasność obrazu w zaznaczonej części jest optymalizowana. Obrazy można dopasowywać zgodnie z wykrytym automatycznie lub określonym typem przedmiotu. Wynik dopasowywania będzie widoczny na całym obrazie.

Brak (None)

Dopasowanie obrazu nie jest stosowane.

Automatyczne (Auto)

Dopasowanie obrazu jest stosowane na podstawie automatycznie wykrywanego typu przedmiotu. To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Fotografia (Photo)

Dopasowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do fotografii.

Czasopismo (Magazine)

Dopasowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do czasopism.

Dokument (Document)

Dostosowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do dokumentów tekstowych.

🄊 Uwaga

- Jeśli obraz nie jest poprawnie dopasowywany przy ustawieniu Automatyczne (Auto), należy określić typ przedmiotu.
- W wyniku dopasowania obrazu ton koloru może się zmienić w stosunku do tonu w obrazie źródłowym. W takim przypadku dla ustawienia Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment) należy określić wartość Brak (None).

Redukcja kurzu (Reduce Dust)

Na zeskanowanych fotografiach mogą być widoczne białe kropki spowodowane cząstkami kurzu oraz rysy. Ta funkcja służy do usuwania takich zakłóceń.

Brak (None)

Kurz i rysy nie będą redukowane.

Niska (Low)

Wybranie tej opcji umożliwia przeprowadzenie redukcji niewielkich cząstek kurzu oraz rys. Większe zakłócenia mogą pozostać.

Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Wybranie tej opcji umożliwia wyeliminowanie większych cząstek kurzu oraz rys. Proces ten może jednak pozostawić widoczne ślady lub mogą zostać usunięte delikatne fragmenty obrazu.

🄊 Ważne

• Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych typów fotografii.

🔊 Uwaga

• W przypadku skanowania materiałów drukowanych zaleca się wybranie ustawienia Brak (None).

Korekcja zaniku (Fading Correction)

Ta funkcja służy do korygowania fotografii wyblakłych z powodu upływu czasu lub zawierających przebarwienia. "Przebarwienie" to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu.

Brak (None)

Korekcja zaniku nie zostanie zastosowana.

Niska (Low)

Wybranie tej opcji umożliwia eliminowanie lekkich wyblaknięć i przebarwień.

Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Wybranie tej opcji umożliwia eliminowanie znacznych wyblaknięć i przebarwień. Może ono wpłynąć na odcień obrazu.

芝 Ważne

- Jeśli obszar skanowania jest zbyt mały, korekcja może być stosowana nieprawidłowo.
- Nie ma ona znaczenia, jeśli nie wybrano wartości Kolorowy (Color) dla ustawienia Rodzaj (Kind).

Korekcja ziarna (Grain Correction)

Ta funkcja służy do zmniejszania ziarnistości zdjęć robionych przy użyciu filmu do fotografii ultraszybkiej lub filmu o zwiększonej czułości itd.

Brak (None)

Ziarnistość nie będzie zmniejszana.

Niska (Low)

To ustawienie stosuje się do fotografii o małej ziarnistości.

Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

To ustawienie stosuje się do fotografii o dużej ziarnistości. Może wpływać na gradację i ostrość obrazu.

🄊 Ważne

• Jeśli obszar skanowania jest zbyt mały, korekcja może być stosowana nieprawidłowo.

Korekcja marginesu (Gutter Correction)

Ta funkcja umożliwia korekcję cieni, które pojawiają się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

Korekcji nie podlega niewyraźny lub rozmazany tekst bądź linie powstałe w wyniku zagięcia stron.

Brak (None)

Cień marginesu na oprawę nie zostanie skorygowany.

Niska (Low)

Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt silny.

Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

Wysoka (High)

Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt słaby.

🄊 Ważne

- Na płycie szklanej nie można umieszczać obiektów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta). Nie należy także naciskać przedmiotów z siłą przekraczającą 2,0 kg (4,4 funta). Silne dociskanie może spowodować nieprawidłową pracę skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
- Przedmiot należy wyrównać do krawędzi płyty szklanej. W przypadku krzywego ułożenia korekcja nie będzie prawidłowa.



- W przypadku niektórych przedmiotów korekcja może się nie udać. Jeśli tło strony nie jest białe, wykrycie cienia może się nie udać lub może być w ogóle niemożliwe.
- Podczas właściwego skanowania należy naciskać na grzbiet książki z taką samą siłą, jak w trakcie skanowania próbnego. Jeśli grzbiet jest nierówny, korekcja może się nie udać.



• Sposób umieszczenia przedmiotu zależy od modelu urządzenia oraz rodzaju skanowanego przedmiotu.

Wyostrz obraz (Unsharp Mask)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.

Derasteryzacja (Descreen)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

芝 Ważne

 W przypadku włączania opcji Derasteryzacja (Descreen) należy wyłączyć opcję Wyostrz obraz (Unsharp Mask). Jeśli opcja Wyostrz obraz (Unsharp Mask) będzie włączona, efekt mory może utrzymywać się w pewnym stopniu.

🔊 Uwaga

• Włączenie opcji Derasteryzacja (Descreen) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

Zmniejszanie prześwityw. (Reduce Show-through)

Ta funkcja umożliwia — przy skanowaniu dokumentów — zredukowanie efektu prześwitywania w dokumentach dwustronnych lub rozjaśnianie koloru tła dokumentu w przypadku papieru z makulatury i innego papieru kolorowego.

芝 Ważne

 Opcja Zmniejszanie prześwityw. (Reduce Show-through) działa prawidłowo, tylko jeśli dla ustawienia Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment) wybrano wartość Dokument (Document) lub Czasopismo (Magazine).

Kalibruj przed każdym skan. (Calibrate before each scan)

Powoduje, że skaner będzie kalibrowany przed każdym skanowaniem próbnym i skanowaniem, aby na skanowanych obrazach oddać rzeczywiste odcienie kolorów.

🔊 🔊 Uwaga

• Kalibracja może trwać pewien czas — zależy to od komputera.

Uwagi ogólne (sterownik skanera)

Sterownik skanera podlega ograniczeniom wymienionym poniżej. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika skanera.

Ograniczenia dotyczące sterownika skanera

- W przypadku współużytkowania komputera lub podczas ponownego logowania po wylogowaniu z systemu wyświetlony może zostać komunikat, że program sterownik skanera jest w użyciu. W takim przypadku należy odłączyć kabel USB od komputera, a następnie podłączyć go ponownie.
- Skanowanie może się nie powieść, jeśli komputer wznowił działanie z trybu uśpienia przy aktywnym sterowniku skanera. W takim przypadku wykonaj następujące czynności i ponów skanowanie.
 - 1. Wyłącz urządzenie.
 - 2. Zamknij sterownik skanera, a następnie odłącz kabel USB od komputera i podłącz go ponownie.
 - 3. Włącz urządzenie.
- Do jednego komputera nie można podłączać równocześnie dwóch lub więcej skanerów lub urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanera. Jeśli zostało podłączonych wiele urządzeń skanujących, nie będzie można skanować za pomocą panelu operacyjnego urządzenia.
- W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony do sieci, nie jest możliwy dostęp do urządzenia z wielu komputerów naraz.
- W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony do sieci, skanowanie trwa dłużej niż zwykle.
- Przed rozpoczęciem skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości należy sprawdzić, czy na dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Na przykład do zeskanowania dokumentu A4 w rozdzielczości 600 dpi i pełnej gamie kolorów wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca.
- Kiedy wykonywane jest skanowanie, komputera nie można przełączać w tryb uśpienia lub hibernacji.

Aktualizacja sterownika skanera

- Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera
- Przed zainstalowaniem sterownika skanera
- Instalowanie sterownika skanera

Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera

Często rozwiązaniem napotykanych problemów może się okazać uaktualnienie zainstalowanego sterownika skanera do najnowszej wersji.

Aby uzyskać sterownik skanera, przejdź do naszej witryny internetowej i pobierz sterownik skanera dla posiadanego modelu.

芝 Ważne

• Sterownik skanera można pobrać bezpłatnie. Trzeba jednak ponieść koszty połączenia z internetem.

Tematy pokrewne

- Przed zainstalowaniem sterownika skanera
- Instalowanie sterownika skanera

Przed zainstalowaniem sterownika skanera

Przed zainstalowaniem sterownika skanera należy sprawdzić poniższe elementy. Należy je sprawdzić również w przypadku, gdy nie można zainstalować sterownika skanera.

Stan urządzenia

· Jeśli urządzenie i komputer są połączone za pomocą kabla USB, odłącz kabel USB od komputera.

Ustawienia komputera

- Zakończ działanie wszystkich bieżących aplikacji.
- Zaloguj się jako administrator komputera. Konieczne będzie podanie nazwy i hasła użytkownika mającego uprawnienia administracyjne. Jeśli z systemu Mac OS X korzysta wielu użytkowników, zaloguj się na konto administratora zarejestrowanego jako pierwszy.

🄊 Ważne

 W przypadku zainstalowania sterownika skanera w wersji starszej niż już zainstalowany, sterownik może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy ponownie zainstalować nowszą wersję sterownika skanera.

🔊 Uwaga

• W przypadku instalacji wielu sterowników skanera należy najpierw zainstalować starszy sterownik.

Tematy pokrewne

- Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera
- Instalowanie sterownika skanera

Instalowanie sterownika skanera

Odwiedź naszą witrynę sieci Web i pobierz najnowszą wersję sterownika skanera.

Aby zainstalować pobrany sterownik skanera, wykonaj poniższe czynności.

1. Podłącz dysk.

Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.

Plik zostanie zdekompresowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

2. Uruchom instalatora.

Kliknij dwukrotnie plik ".pkg" na zdekompresowanym dysku. Instalacja rozpocznie się.

3. Zainstaluj sterownik.

Aby zainstalować, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po wyświetleniu ekranu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej warunkami i kliknij przycisk **Kontynuuj** (**Continue**). Bez zaakceptowania umowy licencyjnej nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.

Po pojawieniu się ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk **Zainstaluj oprogramowanie (Install Software)**.

4. Zakończ instalację.

Sterownik skanera został zainstalowany.

Skonfiguruj środowisko sieciowe, jeśli masz więcej niż jeden skaner lub używasz modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, w którym rodzaj połączenia został zmieniony z USB na połączenie sieciowe.

Więcej informacji na temat wprowadzania ustawień można znaleźć w temacie <u>"Ustawienia skanowania</u> <u>sieciowego</u>".

🄊 Ważne

- Instalacja może nie powieść się w przypadku kliknięcia przycisku Wstecz (Go Back) w jej trakcie. W takim przypadku wybierz opcję Zakończ pracę instalatora (Quit Installer) z menu Instalator (Installer), aby zakończyć działanie instalatora i rozpocznij instalację od nowa.
- Sterownik skanera można pobrać bezpłatnie. Trzeba jednak ponieść koszty połączenia z internetem.

Tematy pokrewne

- Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera
- Przed zainstalowaniem sterownika skanera

Porady dotyczące skanowania

- Rozdzielczość
- Formaty danych

Rozdzielczość

Dane tworzące zeskanowany obraz to zbiór punktów z określonymi parametrami jasności i koloru. Gęstość tych punktów jest nazywana "rozdzielczością". Przekłada się ona na liczbę szczegółów, które zawiera obraz. Jednostką rozdzielczości są punkty na cal (dpi). Dpi to liczba punktów na cal (2,5 cm).

Im wyższa rozdzielczość (wartość liczbowa), tym więcej szczegółów zawiera zeskanowany obraz, i odwrotnie.



Ustawianie rozdzielczości

Rozdzielczość można ustawiać na ekranie **Rozdzielczość (Resolution)** na karcie (Skanowanie z komputera) w oknie dialogowym Ustawienia.

Odpowiednie ustawienia rozdzielczości

Rozdzielczość należy ustawić odpowiednio do przeznaczenia zeskanowanego obrazu.

Rodzaj przedmiotu	Zastosowanie	Tryb koloru	Odpowiednia rozdzielczość
	Kopiowanie (Drukowanie)	Kolor	300 dpi
Ectografia kolorowa	Tworzenie pocztówki	Kolor	300 dpi
Fotografia kolorowa	Zapisywanie na komputerze	Kolor	300 dpi
	Umieszczanie w witrynie sieci Web lub dołączanie do wiadomości e-mail	Kolor	150 dpi
	Zapisywanie na komputerze	Odcienie szarości	300 dpi
Fotografia czarno-biała	Umieszczanie w witrynie sieci Web lub dołączanie do wiadomości e-mail	Odcienie szarości	150 dpi
	Kopiowanie	Kolor, Odcienie szarości lub Czarno- biały	300 dpi
Dokument tekstowy (dokument lub czasopismo)	Dołączanie do wiadomości e-mail	Kolor, Odcienie szarości lub Czarno- biały	150 dpi
	Skanowanie tekstu za pomocą OCR	Kolor lub skala szarości	300 dpi

芝 Ważne

 Podwojenie rozdzielczości powoduje czterokrotne zwiększenie rozmiaru danych skanowanego obrazu. Zbyt duży plik powoduje znaczne zmniejszenie szybkości przetwarzania i może być powodem niedogodności, takich jak np. brak pamięci. Należy ustawić minimalną wymaganą rozdzielczość odpowiednio do przeznaczenia obrazu.

🄊 Uwaga

 Jeśli zeskanowany obraz będzie drukowany w powiększeniu, należy skanować z rozdzielczością większą niż zalecana powyżej.

Formaty danych

Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów można wybrać format danych. Należy wybrać format najbardziej odpowiedni do przeznaczenia obrazu i docelowej aplikacji.

Dostępne formaty danych zmieniają się w zależności od aplikacji i systemu operacyjnego (Windows lub Mac OS).

Poniżej opisano poszczególne formaty danych obrazu.

PNG (standardowe rozszerzenie pliku: .png)

Format danych stosowany często w witrynach sieci Web.

Format PNG umożliwia edytowanie zapisanych obrazów.

JPEG (standardowe rozszerzenie pliku: .jpg)

Format danych stosowany często w witrynach sieci Web oraz do zapisywania obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych.

Format JPEG udostępnia wysokie stopnie kompresji. Jakość obrazów JPEG w niewielkim stopniu obniża się za każdym razem, gdy są one zapisywane, i nie można przywrócić im oryginalnego stanu.

Format JPEG jest niedostępny dla obrazów czarno-białych.

TIFF (standardowe rozszerzenie pliku: .tif)

Format danych zapewniający względnie wysoką zgodność między różnymi komputerami i aplikacjami.

Format TIFF umożliwia edytowanie zapisanych obrazów.

🄊 Uwaga

- Niektóre pliki TIFF są niezgodne.
- · Aplikacja IJ Scan Utility obsługuje następujące formaty plików TIFF:
 - · Nieskompresowane, czarno-białe pliki binarne
 - · Nieskompresowane pliki RGB (8 bitów na kanał)
 - Nieskompresowane, odcienie szarości

PDF (standardowe rozszerzenie pliku: .pdf)

Format danych przeznaczony do dokumentów elektronicznych, a opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated.

Może być używany na różnych komputerach i w różnych systemach operacyjnych oraz zawierać osadzone czcionki. Dzięki temu użytkownicy korzystający z odmiennych systemów operacyjnych mogą wymieniać się plikami bez względu na różnice między tymi systemami.

Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

Objaśnienie sposobu umieszczania przedmiotów na płycie szklanej skanera lub drukarki. Sposób umieszczenia przedmiotu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego rodzaju. W przeciwnym razie przedmioty mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.

🄊 Ważne

- Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu pokrywy dokumentów mogłyby one spaść do wnętrza skanera lub drukarki, powodując awarię.
- Pokrywę dokumentów należy zamykać na czas skanowania.

Ustawianie przedmiotów

Aby korzystać z automatycznego wykrywania typu lub rozmiaru przedmiotów, należy umieszczać je w opisany poniżej sposób.

🄊 Ważne

- Podczas skanowania z podaniem rozmiaru papieru w programie IJ Scan Utility lub w sterowniku skanera dosuń górny róg przedmiotu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania).
- Fotografie o nieregularnym kształcie i przedmioty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kwadratowe (1,2 cala kw.) mogą nie zostać dokładnie przycięte podczas skanowania.
- · Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
- Wynik może być inny przy skanowaniu przy użyciu sterownika skanera. W takim przypadku należy ręcznie dopasować ramki przycinania (pole wyboru).


芝 Ważne

 Obrazy dużych przedmiotów (np. fotografii formatu A4), których nie można ułożyć z dala od brzegów/ strzałki (znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą zostać zapisane jako pliki PDF. Aby zapisywać w formacie innym niż PDF, należy skanować po określeniu formatu danych.

Umieszczanie wielu przedmiotów:

Między krawędziami płyty szklanej a przedmiotem oraz między poszczególnymi przedmiotami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.



(A) ponad 1 cm (0,4 cala)

Dwaga

- W narzędziu IJ Scan Utility można umieścić do 12 elementów.
- Krzywe ułożenie przedmiotów (odchylenie do 10 stopni) jest korygowane automatycznie.

🄊 🔊 🔰 🔰

 Szczegółowe informacje na temat obszarów, w których elementy nie zostaną zeskanowane, można znaleźć w części "Ładowanie oryginałów" dotyczącej użytkowanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

Ustawienia skanowania sieciowego

Skaner lub drukarkę można podłączyć do sieci w celu udostępnienia wielu komputerom.

芝 Ważne

- · Skanowanie może wykonywać tylko jeden użytkownik w danym momencie.
- Aby skanować za pośrednictwem sieci, włącz opcję Bonjour w skanerze lub drukarce.

🄊 Uwaga

- Najpierw zakończ wprowadzanie ustawień sieciowych skanera lub drukarki, korzystając z instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej.
- · Skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego trwa dłużej niż w przypadku połączenia USB.

Konfigurowanie skanowania za pomocą programu IJ Scan Utility

Na ekranie głównym IJ Scan Utility, wybierz skaner lub drukarkę, która jest podłączona do sieci.

- 1. Uruchom program IJ Scan Utility.
- 2. W obszarze **Nazwa produktu (Product Name)** wybierz pozycję "Canon XXX series Network" (gdzie "XXX" to nazwa modelu).

Możesz już skanować za pośrednictwem połączenia sieciowego.



• Jeśli nie można skanować, sprawdź, czy wybrano skaner lub drukarkę na ekranie wyboru sieci.

Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu

To urządzenie obsługuje następujące funkcje skanowania:

PIXMA/MAXIFY Cloud Link

PIXMA/MAXIFY Cloud Link to usługa WWW udostępniana przez firmę Canon. Dzięki integracji z różnymi usługami w chmurze możesz bez użycia komputera zapisywać zeskanowane obrazy w usługach przechowywania danych.

Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- · Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- · Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- · Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki
- Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera



🄊 Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Często zadawane pytania

- <u>Nie można znaleźć urządzenia w sieci</u>
- <u>Nie można znaleźć urządzenia w bezprzewodowej sieci LAN</u>
- Drukowanie nie rozpoczyna się
- Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi
- <u>W przypadku wystąpienia błędu</u>
- <u>Wyniki drukowania są niezadowalające</u>
- <u>W przypadku pojawienia się komunikatu</u>
- <u>Nie można zainstalować sterowników MP Drivers</u>
- <u>Nieznany klucz sieciowy</u>
- Zacięcia papieru

Przykłady problemów

- Urządzenie nie działa
 - Nie włącza się zasilanie
 - Zasilanie wyłącza się samoczynnie
 - Nagle nie można korzystać z urządzenia
 - Drukowanie nie rozpoczyna się
 - <u>Zacięcia papieru</u>
 - Problemy ze skanowaniem (system Windows)
 - Problemy ze skanowaniem (system Mac OS)
 - Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
- Nie można ustawić prawidłowo
 - Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki
 - Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
 - Nie można znaleźć urządzenia w bezprzewodowej sieci LAN
 - Problemy z połączeniem USB
 - Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB
 - <u>Nieznany klucz sieciowy</u>
 - Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
 - <u>Nieznane hasło administratora do urządzenia</u>
 - Sprawdzanie informacji o sieci
 - Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych
 - <u>Nie można zainstalować sterowników MP Drivers</u>
 - <u>Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie</u> jest wyświetlane (system Windows)
 - <u>Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)</u>
- Wyniki drukowania/skanowania są niezadowalające
 - Drukowanie nie rozpoczyna się
 - Powolne drukowanie

- Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane
- <u>Wyniki drukowania są niezadowalające</u>
- Brak nanoszenia atramentu na papier
- Zacięcia papieru
- Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd "Brak papieru"
- Wyniki skanowania są niezadowalające (system Windows)
- Wyniki skanowania są niezadowalające (system Mac OS)
- W przypadku pojawienia się błędu lub komunikatu
 - W przypadku wystąpienia błędu
 - <u>W przypadku pojawienia się komunikatu</u>
 - Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu
 - Komunikaty o błędach programu IJ Scan Utility (system Windows)
 - Komunikaty o błędach programu IJ Scan Utility (system Mac OS)
 - Komunikaty o błędach programu ScanGear (sterownika skanera)
 - Komunikaty o błędach sterownika skanera

Problemy z obsługą

- Problemy z komunikacją sieciową
- Problemy z drukowaniem
- Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu
- Problemy ze skanowaniem (system Windows)
- Problemy ze skanowaniem (system Mac OS)
- Problemy mechaniczne
- Problemy z instalacją i pobieraniem
- Błędy i komunikaty
- Jeśli nie można rozwiązać problemu
- Naprawa urządzenia

Problemy z komunikacją sieciową

- Nie można znaleźć urządzenia w sieci
- Problemy z połączeniem sieciowym
- Inne problemy z siecią

Nie można znaleźć urządzenia w sieci

Podczas konfigurowania urządzenia:

- Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Drukarki na liście sieci
- Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki

Podczas korzystania z urządzenia:

Nie można znaleźć urządzenia w bezprzewodowej sieci LAN

Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki

Jeśli podczas konfigurowania komunikacji sieciowej nie można znaleźć urządzenia na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, sprawdź jego ustawienia sieciowe i spróbuj ponownie.

	Check Printer Settings	×
	The printer could not be detected on the network. If the printer's network setup has not been completed, complete the network satup, and then click Redataot. To learn how to set up the network, click Instructions.	18
	Wreless LAN Setup Information	
	To set up the network connection using a USB cable, oheck Set u the network connection via USB, and click Next.	P
	Set up the network connection vie USB	
Instructions	Redetect Next> Oancel	

Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN

芝 Ważne

 Jeśli nie można wykryć urządzenia podczas konfigurowania połączenia sieciowego przy użyciu kabla USB, urządzenie może działać w trybie punktu dostępu. W takim przypadku wyłącz tryb punktu dostępu i włącz bezprzewodową sieć LAN, a następnie ponów próbę wykrycia urządzenia.

Korzystanie z urządzenia w trybie punktu dostępu

🔊 Uwaga

 Aby zamiast tego skonfigurować komunikację sieciową przy użyciu kabla USB, zaznacz na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings) pole wyboru Skonfiguruj połączenie sieciowe przy użyciu kabla USB (Set up the network connection via USB), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).



Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?

Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma połączenie z siecią.

Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:

Skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.

Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.

Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlać strony sieci Web, kliknij na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)** przycisk **Wykryj ponownie (Redetect)**, aby wykryć urządzenie.

Po znalezieniu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

Jeśli można wyświetlać strony sieci web:

Przejdź do kwestii 2.

Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



Tymczasowo wyłącz blokowanie w funkcji zapory.

Funkcja zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym komputera może ograniczać komunikację między urządzeniem a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokowanie.

Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:

Jeśli pojawi się komunikat:

Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.

Po umożliwieniu oprogramowaniu dostępu kliknij na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)** przycisk **Wykryj ponownie (Redetect)**, aby ponownie wykryć urządzenie.

Po znalezieniu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

Jeśli nie pojawi się komunikat:

Anuluj konfigurowanie, a następnie ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie aplikacji firmy Canon na dostęp do sieci.

• W przypadku systemu Windows:

Plik **Setup.exe** lub **Setup64.exe** w folderze **win > Driver > DrvSetup** na Instalacyjnym dysku CD-ROM

• W przypadku systemu Mac OS:

Setup.app, Canon IJ Network Tool.app, canonijnetwork.bundle, CIJScannerRegister.app, Canon IJ Scan Utility2.app i CIJSUAgent.app

Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.

Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.

🔊 Uwaga

• Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.

Jeśli ustawienia funkcji zapory nie stanowią przyczyny problemu:

Przejdź do kwestii 3.

Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.

Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC i funkcję DHCP.

Upewnij się, że do routera bezprzewodowego i urządzenia przypisany jest ten sam kanał radiowy.

Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego kliknij na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki** (Check Printer Settings) przycisk **Wykryj ponownie (Redetect)**, aby ponownie wykryć urządzenie.

Po znalezieniu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

Jeśli ustawienia routera bezprzewodowego nie stanowią przyczyny problemu:

Przejdź do kwestii 4.

Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



Sprawdź konfigurację routera bezprzewodowego i upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od niego.

Sprawdzanie lokalizacji routera bezprzewodowego

Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od niego.

Umieść router bezprzewodowy i urządzenie tak, by nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli urządzenie nie może się połączyć z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na znajdującą się między nimi ścianę, umieść urządzenie i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

Sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego

Urządzenie i router bezprzewodowy muszą mieć nawiązane połączenie w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że router bezprzewodowy obsługujący miejsce docelowe urządzenia jest skonfigurowany pod kątem działania w paśmie 2,4 GHz.

Więcej informacji o routerze bezprzewodowym można znaleźć w dostarczonej z nim instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)** przycisk **Wykryj ponownie (Redetect)**, aby ponownie wykryć urządzenie.

Po znalezieniu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze znalezione:

Jeśli urządzenie nie zostało wykryte po sprawdzeniu wszystkich elementów, podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, aby skonfigurować komunikację sieciową.

Zaznacz pole wyboru Skonfiguruj połączenie sieciowe przy użyciu kabla USB (Set up the network connection via USB) na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).



Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Drukarki na liście sieci



Nie można wykryć urządzenia przy bieżącej metodzie konfiguracji.

Zaznacz pole wyboru **Nie znaleziono ustawienia drukarki na liście (Setting printer could not be found on the list)** i kliknij przycisk **Dalej (Next)**. Pojawi się ekran z inną metodą konfiguracji.

0.2	2	0	0
Printers on Network Lis	it		
Serial Number	MAC Address	IP	Address
Update			
Setting printer could not be	e found on the list		
Setting printer could not be To set a printer on the network	e found on the list	at and then click [N	lext]
Setting printer could not be To set a printer on the networ The serial number can be four digits of the serial number.	e found on the list k, select one from the above printers lis nd on the back of the printer and on the	st, and then click [N Letter of Guarante	lext]. e. The above list displays only the la
Setting printer could not be To set a printer on the networ The serial number can be four digits of the serial number. If the setting printer could not the printer could not still be f	e found on the list k, select one from the above printers lis nd on the back of the printer and on the be found on the above list, tum on the p found, select [Setting printer could not b	st, and then click [N Letter of Guarante rrinter and click [U; be found on the list]	lext]. e. The above list displays only the la adate]. , and the click [Next].
Setting printer could not be To set a printer on the networ The serial number can be fou digits of the serial number. If the setting printer could not if the printer could not still be f	e found on the list k, select one from the above printers lin nd on the back of the printer and on the be found on the above list, tum on the p found, select [Setting printer could not b	st, and then click [N Letter of Guarante printer and click [Up be found on the list]	lext]. e. The above list displays only the la odate]. , and the click [Next].
Setting printer could not be To set a printer on the networ The serial number can be fou digits of the serial number. If the setting printer could not if the printer could not still be f	e found on the list k, select one from the above printers lis nd on the back of the printer and on the be found on the above list, tum on the p found, select [Setting printer could not b	at, and then click [N Letter of Guarante minter and click [Up be found on the list]	lext]. e. The above list displays only the la adate]. , and the click [Next].
Setting printer could not be To set a printer on the networ The serial number can be fou digits of the serial number. If the setting printer could not if the printer could not still be f	e found on the list k, select one from the above printers lis nd on the back of the printer and on the be found on the above list, tum on the p found, select [Setting printer could not b	at, and then click [N Letter of Guarante minter and click [Up re found on the list]	lext]. e. The above list displays only the la adate]. , and the click [Next].
Setting printer could not be To set a printer on the networ The serial number can be fou digits of the serial number. If the setting printer could not if the printer could not still be f	e found on the list k, select one from the above printers lis nd on the back of the printer and on the be found on the above list, tum on the p found, select [Setting printer could not b	st, and then click [N Letter of Guarante minter and click [Up re found on the list]	lext]. e. The above list displays only the la adate]. . and the click [Next].

Przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla



Jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie **Podłączenie drukarki (Printer Connection)** lub **Podłączenie kabla (Connect Cable)**, sprawdź poniższe kwestie.

Kwestia 1 Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera i do

urządzenia.

Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB, zgodnie z poniższym rysunkiem. Port USB znajduje się z tyłu urządzenia.



Sprawdź poniższe kwestie, tylko jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki (Printer Connection).

Kwestia 2 Wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie podłączyć urządzenie do komputera.

🄊 Ważne

 W przypadku systemu Mac OS upewnij się, że w lewym dolnym rogu ekranu Drukarki i skanery (Printers & Scanners) lub Drukowanie i skanowanie (Print & Scan) (w systemie Mac OS X v10.8 bądź Mac OS X v10.7) znajduje się ikona blokady.

Jeśli wyświetlana jest ikona 🔎 (blokada), kliknij ją, aby wyłączyć blokadę (do wyłączenia blokady niezbędne są: nazwa administratora i hasło).

- 1. Wyłącz urządzenie.
- 2. Odłącz kabel USB od urządzenia i komputera, a następnie podłącz go ponownie.
- 3. Włącz urządzenie.

Kwestia 3 Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie zainstalować sterowniki MP Drivers.

1. Kliknij przycisk Anuluj (Cancel).

- 2. Na ekranie Niepowodzenie instalacji (Installation Failure) kliknij przycisk Rozpocznij od nowa (Start Over).
- 3. Na ekranie Ustawienia drukarki (Start Setup) kliknij przycisk Zakończ (Exit) i zakończ konfigurowanie.
- 4. Wyłącz urządzenie.
- 5. Uruchom ponownie komputer.
- 6. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
- 7. Jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Dwaga 🔊

 W przypadku systemu Windows możesz do ponownego konfigurowania użyć Instalacyjnego dysku CD-ROM.



Nie można znaleźć urządzenia w bezprzewodowej sieci LAN



Kwestia 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Kwestia 2 Upewnij się, że świeci się kontrolka **Wi-Fi** na urządzeniu.

Jeśli kontrolka **Wi-Fi** nie świeci się, bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona. Wykonaj poniższą procedurę, aby włączyć bezprzewodową sieć LAN.

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 2. Naciśnij kolejno przyciski Kolorowy (Color), Czarny (Black) i Wi-Fi.

Gdy kontrolka **WŁ. (ON)** przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym oraz zaświeci się kontrolka **Wi-Fi** oznacza to, że bezprzewodowa sieć LAN jest włączona.

Kwestia 3 Jeśli urządzenie jest tymczasowo podłączone do komputera za pomocą kabla USB, upewnij się, że kabel USB jest podłączony prawidłowo.

W przypadku konfigurowania połączenia z bezprzewodową siecią LAN lub zmiany ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą programu IJ Network Tool z zastosowaniem połączenia USB należy prawidłowo połączyć ze sobą urządzenie i komputer kablem USB, zgodnie z poniższym rysunkiem. Port USB znajduje się z tyłu urządzenia.



Kwestia 4 Upewnij się, że konfiguracja urządzenia została zakończona.

W przeciwnym razie przeprowadź konfigurowanie.

• W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Kwestia 5 W przypadku korzystania z programu IJ Network Tool ponownie wyszukaj urządzenie.

- · W przypadku systemu Windows:
 - Ekran Canon IJ Network Tool
- W przypadku systemu Mac OS:

Ekran Canon IJ Network Tool

Kwestia 6 W przypadku wyszukiwania urządzenia przez sieć upewnij się, że urządzenie zostało skojarzone z portem (dotyczy systemu Windows).

Jeśli w programie IJ Network Tool pod pozycją **Nazwa (Name)** pojawi się komunikat **Brak sterownika (No Driver)**, urządzenie nie jest skojarzone z portem. Aby skojarzyć port z urządzeniem, wybierz w menu **Ustawienia (Settings)** opcję **Kojarzenie portu (Associate Port)**.

Sterownik drukarki nie jest skojarzony z portem

Kwestia 7 Upewnij się, że ustawienia sieciowe urządzenia i routera bezprzewodowego są ze sobą zgodne.

Upewnij się, że ustawienia sieciowe urządzenia (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe urządzenia, wydrukuj je.

Drukowanie ustawień sieciowych

Kwestia 8 Upewnij się, że ustawienia sieciowe komputera są prawidłowe.

Upewnij się, że komputer może się komunikować z routerem bezprzewodowym przez bezprzewodową sieć LAN.

Kwestia 9 Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i urządzenie tak, by nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli urządzenie nie może się połączyć z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na znajdującą się między nimi ścianę, umieść urządzenie i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

Kwestia 10 Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Sprawdzaj stan sygnału i ewentualnie zmień położenie urządzenia i routera bezprzewodowego.

• W przypadku systemu Windows:

Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej

• W przypadku systemu Mac OS:

Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej

Kwestia 11 Upewnij się, że na karcie **Porty (Ports)** okna dialogowego właściwości sterownika drukarki (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru **Włącz** komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support).

Kwestia 12 Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest wyłączona.

Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.

Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.

Kwestia 13 W przypadku korzystania z routera podłącz urządzenie i komputer po stronie sieci LAN (w tym samym segmencie sieci).

Kwestia 14 Jeśli urządzenie jest podłączone do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, użyj w nazwie sieci (identyfikatorze SSID) znaków alfanumerycznych (dotyczy systemu Mac OS).

Kwestia 15 Sprawdź ustawienia TCP/IP w urządzeniu i wyłącz protokół IPv6.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia TCP/IP, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych, korzystając z panelu operacyjnego urządzenia.

Drukowanie ustawień sieciowych

Jeśli dla opcji "TCP/IPv6" wybrane jest ustawienie "Włącz" (Enable), włączony jest zarówno protokół IPv4, jak też IPv6.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **Alarm** mignie 26 razy. Protokół IPv6 jest wyłączony, a protokół IPv4 — włączony.

Jeśli problem pozostał nierozwiązany, ponownie przeprowadź konfigurowanie.

• W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Problemy z połączeniem sieciowym

- Nagle nie można korzystać z urządzenia
- Nieznany klucz sieciowy
- Nieznane hasło administratora do urządzenia
- Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień
- Powolne drukowanie

Nagle nie można korzystać z urządzenia

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem po zmianie ustawień sieciowych (system Windows)

- Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem przez bezprzewodową sieć LAN
- Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem działającym w trybie punktu dostępu

Nie można drukować ani skanować za pomocą komputera podłączonego do sieci

QNie można nawiązać połączenia z urządzeniem po zmianie ustawień sieciowych (system Windows)



Przypisanie komputerowi adresu IP może chwilę potrwać. Konieczne może też być ponowne uruchomienie komputera.

Upewnij się, że komputer otrzymał prawidłowy adres IP, i ponów próbę wykrycia urządzenia.

QNie można nawiązać połączenia z urządzeniem przez bezprzewodową sieć LAN



Kwestia 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Kwestia 2 Upewnij się, że ustawienia sieciowe urządzenia i routera bezprzewodowego są ze sobą zgodne.

Upewnij się, że ustawienia sieciowe urządzenia (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe urządzenia, wydrukuj je.

Drukowanie ustawień sieciowych

Jeśli ustawienia sieciowe urządzenia są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze bezprzewodowym, użyj programu IJ Network Tool, aby dopasować ustawienia sieciowe urządzenia do ustawień sieciowych routera bezprzewodowego.

Kwestia 3 Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i urządzenie tak, by nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli urządzenie nie może się połączyć z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na znajdującą się między nimi ścianę, umieść urządzenie i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

Kwestia 4 Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Sprawdzaj stan sygnału i ewentualnie zmień położenie urządzenia i routera bezprzewodowego.

- W przypadku systemu Windows:
 - Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej
- W przypadku systemu Mac OS:

Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej

Kwestia 5 Upewnij się, że korzystasz z prawidłowego kanału.

Liczba dostępnych kanałów komunikacji bezprzewodowej może być ograniczona w zależności od urządzenia sieci bezprzewodowej, z jakiego korzysta komputer. Aby sprawdzić, jakie są dostępne kanały komunikacji bezprzewodowej, zapoznaj się z odpowiednimi informacjami w podręczniku obsługi dostarczonym z komputerem lub z urządzeniem sieci bezprzewodowej.

Kwestia 6 Upewnij się, że ustawienia sieciowe komputera są prawidłowe.

Więcej informacji o podłączaniu i konfigurowaniu urządzenia sieciowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Kwestia 7 Upewnij się, że kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym jest dostępny zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wykonywania czynności podanych w ramach kwestii 5.

W przeciwnym razie zmień kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym.

Kwestia 8 Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest wyłączona.

Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.

Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.

Kwestia 9 W przypadku korzystania z routera podłącz urządzenie i komputer po stronie sieci LAN (w tym samym segmencie sieci).

Kwestia 10 Jeśli urządzenie jest podłączone do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, użyj w nazwie sieci (identyfikatorze SSID) znaków alfanumerycznych (dotyczy systemu Mac OS).

Jeśli problem pozostał nierozwiązany, ponownie przeprowadź konfigurowanie.

• W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• Umiejscowienie:

Upewnij się, że między routerem bezprzewodowym a urządzeniem nie występują żadne przeszkody.

🔊 Uwaga

 Aby połączyć urządzenie z komputerem z systemem Windows XP w ramach konfiguracji bez użycia kabla, wykonaj następujące czynności:

Aby skonfigurować urządzenie i komputer, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. <u>Włącz w urządzeniu tryb punktu dostępu.</u>
- W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenia sieci bezprzewodowej (Wireless Network Connections), a następnie kliknij polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe (View Available Wireless Networks).
- 3. Na wyświetlonym ekranie wybierz nazwę sieci, a następnie kliknij przycisk Połącz (Connect).

Wybierz pozycję "XXXXX-GXXXXseries" (gdzie "X" symbolizuje znak alfanumeryczny) jako nazwę sieci.

4. Na wyświetlonym ekranie wprowadź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk **Połącz** (Connect).

Domyślnie jako klucz sieciowy występuje numer seryjny urządzenia. Sprawdź numer seryjny na tylnej ściance urządzenia.

5. Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

QNie można nawiązać połączenia z urządzeniem działającym w trybie punktu dostępu



Kwestia 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Kwestia 2 Czy tryb punktu dostępu jest wyłączony?

Aby włączyć tryb punktu dostępu, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 2. Naciśnij kolejno przyciski Czarny (Black), Kolorowy (Color) i Wi-Fi.

Kontrolka WŁ. (ON) przestaje migać i zaczyna świecić światłem ciągłym, sygnalizując włączenie trybu punktu dostępu.

Kwestia 3 Upewnij się, że urządzenie jest wybrane jako połączenie w

bezprzewodowym urządzeniu komunikacyjnym (np. w komputerze, smartfonie lub tablecie).

Wybierz nazwę punktu dostępu (identyfikator SSID) ustawioną w urządzeniu jako miejsce docelowe połączenia dla zewnętrznych urządzeń komunikacyjnych.

Kwestia 4 Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w trybie punktu dostępu?

Jeśli w trybie punktu dostępu włączone jest ustawienie zabezpieczeń, musisz wprowadzić hasło w urządzeniu komunikacyjnym, aby umożliwić mu nawiązanie połączenia z urządzeniem.

Kwestia 5 Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego.

Umieść bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne i urządzenie tak, by nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli urządzenie nie może się połączyć z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na znajdującą się między nimi ścianę, umieść urządzenie i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne jak najdalej od źródeł zakłóceń.

Kwestia 6 Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.

W trybie punktu dostępu można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń.

QNie można drukować ani skanować za pomocą komputera podłączonego do sieci



Kwestia 1 Upewnij się, że ustawienia sieciowe komputera są prawidłowe.

Więcej informacji o konfigurowaniu komputera można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Kwestia 2 Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane, należy je

zainstalować.

• W przypadku systemu Windows:

Zainstaluj sterowniki MP Drivers, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS:

Zainstaluj sterowniki MP Drivers z witryny firmy Canon w sieci Web.

Kwestia 3 Upewnij się, że router bezprzewodowy nie nakłada żadnych ograniczeń na to, jakie komputery mogą mieć do niego dostęp.

Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego i nawiązywaniu z nim połączenia można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

🄊 Uwaga

 Informacje o sprawdzaniu adresu MAC lub IP komputera można znaleźć w części <u>Sprawdzanie adresu</u> <u>IP lub MAC komputera</u>.

Nieznany klucz sieciowy

Nieznany zestaw kluczy WPA/WPA2 lub WEP ustawiony w punkcie dostępu, nie można nawiązać połączenia

Ustawianie klucza szyfrującego

QNieznany zestaw kluczy WPA/WPA2 lub WEP ustawiony w punkcie dostępu, nie można nawiązać połączenia

A

Szczegółowe informacje o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować.

Za pomocą programu IJ Network Tool skonfiguruj urządzenie w taki sposób, aby jego ustawienia pasowały do ustawień routera bezprzewodowego.

🧈 Ustawianie klucza szyfrującego

A

Szczegółowe informacje o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować.

Za pomocą programu IJ Network Tool skonfiguruj urządzenie w taki sposób, aby jego ustawienia pasowały do ustawień routera bezprzewodowego.

Korzystanie z metody szyfrowania WPA/WPA2

Metoda uwierzytelniania, hasło i typ dynamicznego szyfrowania w routerze bezprzewodowym, urządzeniu i komputerze muszą być ze sobą zgodne.

Wprowadź hasło skonfigurowane dla routera bezprzewodowego (sekwencja 8–63 znaków alfanumerycznych lub liczba szesnastkowa o długości 64 znaków).

Na metodę dynamicznego szyfrowania zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).

• W przypadku systemu Windows:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2.

• W przypadku systemu Mac OS:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2.

 To urządzenie obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2-Personal).

Korzystanie z metody szyfrowania WEP

Długość klucza, jego format i numer (1–4) oraz metoda uwierzytelniania routera bezprzewodowego, urządzenia i komputera muszą być ze sobą zgodne.

W celu połączenia się z routerem bezprzewodowym używającym automatycznie wygenerowanych kluczy WEP należy tak skonfigurować urządzenie, aby korzystało z klucza wygenerowanego przez router bezprzewodowy. Dlatego wprowadź klucz w formacie szesnastkowym.

• W przypadku systemu Windows:

Zazwyczaj dla metody uwierzytelniania należy wybrać ustawienie **Auto**. W przeciwnym razie wybierz opcję **System otwarty (Open System)** lub **Klucz udostępniony (Shared Key)** zależnie od ustawień routera bezprzewodowego.

Jeśli po kliknięciu na ekranie **Wyszukiwanie (Search)** przycisku **Ustaw (Set)** pojawi się ekran **Szczegóły WEP (WEP Details)**, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ustawić długość, format i numer klucza oraz metodę uwierzytelniania odpowiednie do wprowadzania klucza WEP.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP.

• W przypadku systemu Mac OS:

Zazwyczaj dla metody uwierzytelniania należy wybrać ustawienie **Auto**. W przeciwnym razie wybierz opcję **System otwarty (Open System)** lub **Klucz udostępniony (Shared Key)** zależnie od ustawień routera bezprzewodowego.

Jeśli po kliknięciu na ekranie **Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)** przycisku **Ustaw (Set)** pojawi się ekran **Szczegóły WEP (WEP Details)**, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ustawić długość, format i numer klucza oraz metodę uwierzytelniania odpowiednie do wprowadzania klucza WEP.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP.

🔊 Uwaga

• Jeśli urządzenie jest podłączone do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:

Jeśli urządzenie jest podłączone do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź ustawienia w obszarze **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security)** narzędzia **AirPort Utility**.

- Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości klucza ustawienie WEP 40-bitowy (WEP 40 bit), wybierz ustawienie 64-bitowy (64 bit).
- Dla opcji ID klucza (Key ID) wybierz ustawienie 1. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać połączenia z urządzeniem za pośrednictwem routera bezprzewodowego.



Nieznane hasło administratora do urządzenia



Zainicjuj ustawienia urządzenia.

MInicjowanie ustawień urządzenia

Po zainicjowaniu ustawień urządzenia przeprowadź ponownie konfigurację.

• W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.



Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień

A

Po wymianie routera bezprzewodowego należy ponownie skonfigurować sieć w urządzeniu.

• W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w nim klucza szyfrującego

Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z urządzeniem po zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym

QNie można nawiązać połączenia z urządzeniem po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w nim klucza szyfrującego



Kwestia 1 Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.

Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować przy bieżących ustawieniach.

Kwestia 2 Jeśli w routerze bezprzewodowym włączone jest filtrowanie adresów MAC lub IP, sprawdź adresy MAC albo IP komputera, urządzenia sieciowego i urządzenia.

Kwestia 3 W przypadku korzystania z klucza WPA/WPA2 lub WEP upewnij się, że klucz szyfrujący w komputerze, urządzeniu sieciowym i w urządzeniu zgadza się z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Poza samym kluczem WEP należy jeszcze wprowadzić w urządzeniu, routerze bezprzewodowym i komputerze zgodne ze sobą ustawienia długości, formatu i identyfikatora klucza oraz metody uwierzytelniania.

Zazwyczaj dla metody uwierzytelniania należy wybrać ustawienie Auto. Aby zrobić to ręcznie, wybierz opcję System otwarty (Open System) lub Klucz udostępniony (Shared Key) zależnie od ustawień routera bezprzewodowego.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Ustawianie klucza szyfrującego.

Q Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z urządzeniem po zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym



Jeśli zmienisz w urządzeniu typ szyfrowania i straci on przez to możliwość komunikacji z komputerem, upewnij się, że typ szyfrowania w komputerze i routerze bezprzewodowym zgadza się z typem szyfrowania wybranym w urządzeniu.

Mie można nawiązać połączenia z urządzeniem po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w nim klucza szyfrującego



Powolne drukowanie



Kwestia 1 Być może urządzenie drukuje właśnie lub skanuje duże zadanie pochodzące z innego komputera.

Kwestia 2 Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i urządzenie tak, by nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli urządzenie nie może się połączyć z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na znajdującą się między nimi ścianę, umieść urządzenie i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

Kwestia 3 Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Sprawdzaj stan sygnału i ewentualnie zmień położenie urządzenia i routera bezprzewodowego.

- W przypadku systemu Windows:
 - Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej
- W przypadku systemu Mac OS:

Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej

Inne problemy z siecią

- Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
- > Pakiety są stale przesyłane (system Windows)
- Sprawdzanie informacji o sieci
- > Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych

Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat

Podczas konfiguracji pojawia się ekran Wprowadzanie hasła (Enter Password)

Po wybraniu punktu dostępu na ekranie Wyszukiwanie (Search) pojawia się ekran Ustawienia szyfrowania

Pojawia się komunikat "Podłączasz urządzenie do sieci bezprzewodowej bez szyfrowania"

Q Podczas konfiguracji pojawia się ekran Wprowadzanie hasła (Enter Password)



Jeśli urządzenie zostało skonfigurowane pod kątem używania za pośrednictwem sieci i jest w nim ustawione hasło administratora, pojawia się poniższy ekran.

• W przypadku systemu Windows:

		Enter Password	
Â	A password has been s	set to this printer. Enter the admin password, and then cl	ick [0K].
			-
	Admin Password:		

• W przypadku systemu Mac OS:

A password has been set to this prin	nter.
Enter the admin password, and click	k the [OK] button.
Admin Password:	
Admin Password:	

Wpisz hasło administratora ustawione w urządzeniu.

🔊 Uwaga

• Hasło administratora jest już ustawione fabrycznie w urządzeniu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

Hasło administratora

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła administratora.

• W przypadku systemu Windows:

Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora

• W przypadku systemu Mac OS:

Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora

QPo wybraniu punktu dostępu na ekranie Wyszukiwanie (Search) pojawia się ekran Ustawienia szyfrowania

A

Ekran ten pojawia się automatycznie, jeśli w wybranym routerze bezprzewodowym włączone jest szyfrowanie. Wprowadź takie same ustawienia szyfrowania, jakie zostały wybrane w routerze bezprzewodowym.

• W przypadku systemu Windows:

Więcej informacji o ustawieniach szyfrowania można znaleźć w części Zmiana ustawień na karcie Bezp. sieć LAN.

• W przypadku systemu Mac OS:

Więcej informacji o ustawieniach szyfrowania można znaleźć w części <u>Zmiana ustawień na karcie</u> <u>Bezprzewodowa sieć LAN</u>.

Q Pojawia się komunikat "Podłączasz urządzenie do sieci bezprzewodowej bez szyfrowania"



Ustawienia zabezpieczeń routera bezprzewodowego nie są odpowiednio skonfigurowane. Nadal istnieje możliwość korzystania z urządzenia, należy zatem kontynuować procedurę konfiguracji i dokończyć ją.

🄊 Ważne

• W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.



Pakiety są stale przesyłane (system Windows)



Gdy działa program IJ Network Scanner Selector EX, co pewien czas przesyła pakiety w celu sprawdzenia komunikacji sieciowej z urządzeniem. Jeśli używasz komputera w środowisku sieciowym innym niż to, w którym skonfigurowano urządzenie, wyłącz program IJ Network Scanner Selector EX.

Aby wyłączyć program IJ Network Scanner Selector EX, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *w* obszarze powiadomień na pulpicie i wybierz opcję **Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX)**.
Sprawdzanie informacji o sieci

- Sprawdzanie adresu IP lub MAC urządzenia
- Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera
- Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym
- Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych

🧈 Sprawdzanie adresu IP lub MAC urządzenia



Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych, korzystając z panelu operacyjnego.

Drukowanie ustawień sieciowych

Informacje o ustawieniach sieciowych komputera możesz sprawdzić na jego ekranie.

• W przypadku systemu Windows:

Ekran Canon IJ Network Tool

• W przypadku systemu Mac OS:

Menu programu Canon IJ Network Tool

💐 Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera



Aby sprawdzić adres IP lub MAC komputera, wykonaj poniższe instrukcje.

- W przypadku systemu Windows:
 - 1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
 - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt). Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło "Wiersz polecenia (Command Prompt)".
 - W systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows XP kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) > Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
 - 2. Wprowadź polecenie "ipconfig/all" i naciśnij klawisz Enter.

Pojawią się adresy IP i MAC komputera. Jeśli komputer nie jest podłączony do sieci, nie pojawi się adres IP.

- W przypadku systemu Mac OS:
 - 1. W menu Apple wybierz opcję **Preferencje systemu (System Preferences)**, a następnie kliknij przycisk **Sieć (Network)**.
 - 2. Upewnij się, że został wybrany interfejs sieciowy, z jakiego korzysta komputer, a następnie kliknij opcję **Zaawansowane (Advanced)**.

Upewnij się, że jako interfejs sieciowy wybrana jest opcja Wi-Fi.

3. Sprawdź adres IP lub MAC.

Kliknij opcję **TCP/IP**, aby sprawdzić adres IP.

Kliknij opcję Sprzęt (Hardware), aby sprawdzić adres MAC.

Q Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym



Aby sprawdzić, czy działa komunikacja, przeprowadź test za pomocą polecenia "ping".

- W przypadku systemu Windows:
 - 1. Wybierz Wiersz polecenia (Command Prompt) w sposób przedstawiony poniżej.
 - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie Start opcję Wiersz polecenia (Command Prompt). Jeśli opcja Wiersz polecenia (Command Prompt) nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj hasło "Wiersz polecenia (Command Prompt)".
 - W systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows XP kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy (All Programs) > Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt).
 - 2. Wpisz polecenie "ping" i naciśnij klawisz Enter.

Polecenie "ping" ma następującą postać: ping XXX.XXX.XXX.XXX

"XXX.XXX.XXX.XXX" to adres IP urządzenia docelowego.

Jeśli komunikacja działa, pojawi się komunikat podobny do widocznego poniżej.

Odpowiedź z XXX.XXX.XXX.XXX: bajtów=32 czas=10ms TTL=255

Komunikat **Upłynął limit czasu żądania (Request timed out)** oznacza, że komunikacja nie działa.

- W przypadku systemu Mac OS:
 - 1. Uruchom program Network Utility w sposób przedstawiony poniżej.
 - W systemie Mac OS X v10.10 lub Mac OS X v10.9 wybierz w menu Idź (Go) programu Finder opcję Komputer (Computer), otwórz kolejno foldery Macintosh HD > System > Biblioteka (Library) > CoreServices > Programy (Applications) i kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzie sieciowe (Network Utility).
 - W systemie Mac OS X v10.8 lub Mac OS X v10.7 otwórz folder Narzędzia (Utilities) w folderze Programy (Applications) i kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzie sieciowe (Network Utility).
 - 2. Kliknij przycisk Ping.
 - Upewnij się, że wybrane jest ustawienie Wyślij tylko XX sygnałów ping (Send only XX pings), w którym XX to cyfry.
 - 4. W polu Wprowadź adres sieciowy do sprawdzenia sygnałem ping (Enter the network address to ping) wpisz adres IP docelowego urządzenia lub routera bezprzewodowego.
 - 5. Kliknij przycisk Ping.

"XXX.XXX.XXX.XXX" to adres IP urządzenia docelowego.

Pojawi się komunikat podobny do poniższego.

64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms

64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms

64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms

---- XXX.XXX.XXX.XXX statystyki ping ----

3 pakiety przesłane, 3 pakiety odebrane, 0% pakietów utraconych

Jeśli utrata pakietów wynosi 100%, komunikacja nie działa. W przeciwnym razie komputer komunikuje się z docelowym urządzeniem.

Q Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych



Aby sprawdzić informacje o ustawieniach sieciowych urządzenia, wydrukuj je, korzystając z panelu operacyjnego.

Drukowanie ustawień sieciowych



Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych



🄊 Ważne

• W przypadku systemu Windows:

Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych urządzenia, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie przez sieć za pomocą komputera. Aby ponownie korzystać z urządzenia za pośrednictwem sieci po przywróceniu w nim fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

• W przypadku systemu Mac OS:

Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych urządzenia, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie przez sieć za pomocą komputera. Aby ponownie korzystać z urządzenia za pośrednictwem sieci po przywróceniu w nim fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **Alarm** mignie 23 razy.

Ustawienia sieciowe zostaną zainicjowane.

Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu

Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu

Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu

Jeśli nie udaje się drukowanie/skanowanie za pomocą smartfona/tabletu, być może smartfon/tablet nie może się połączyć z urządzeniem.

Ustal przyczynę problemu odpowiednio do metody nawiązywania połączenia.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem przez bezprzewodową sieć LAN

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem działającym w trybie punktu dostępu

🔊 Uwaga

 W przypadku problemów z drukowaniem za pośrednictwem innych metod nawiązywania połączenia lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o wprowadzaniu ustawień poszczególnych metod nawiązywania połączenia:

Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Drukowanie z usługi Google Cloud Print

QNie można nawiązać połączenia z urządzeniem przez bezprzewodową sieć LAN

Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z urządzeniem, sprawdź poniższe kwestie.



Kwestia 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Kwestia 2 Czy świeci się kontrolka Wi-Fi na urządzeniu?

Jeśli kontrolka **Wi-Fi** nie świeci się, bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona. Wykonaj poniższą procedurę, aby włączyć bezprzewodową sieć LAN.

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 2. Naciśnij kolejno przyciski Kolorowy (Color), Czarny (Black) i Wi-Fi.

Gdy kontrolka **WŁ. (ON)** przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym oraz zaświeci się kontrolka **Wi-Fi**, oznacza to, że bezprzewodowa sieć LAN jest włączona.

Kwestia 3 Czy ustawienia sieciowe urządzenia są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego?

Upewnij się, że ustawienia sieciowe urządzenia (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe urządzenia, wydrukuj je.

Drukowanie ustawień sieciowych

Jeśli ustawienia sieciowe urządzenia są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze bezprzewodowym, za pomocą programu IJ Network Tool dopasuj ustawienia sieciowe urządzenia do ustawień routera bezprzewodowego.

Kwestia 4 Czy ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są zgodne z ustawieniami

routera bezprzewodowego?

Upewnij się, że ustawienia sieciowe smartfona/tabletu (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia smartfona/tabletu, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Jeśli ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze bezprzewodowym, dopasuj ustawienia sieciowe smartfona/tabletu do ustawień routera bezprzewodowego.

Kwestia 5 Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się zbyt daleko od routera bezprzewodowego.

Router bezprzewodowy znajduje się wewnątrz pomieszczenia w odległości umożliwiającej komunikację bezprzewodową. Umieść urządzenie w odległości maksymalnie 50 m/164 stóp od routera bezprzewodowego.

Kwestia 6 Sprawdź, czy nie występują żadne przeszkody.

Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. W razie potrzeby zmień położenie urządzenia i routera bezprzewodowego.

Kwestia 7 Upewnij się, że w pobliżu nie występują żadne źródła zakłóceń radiowych.

Jeśli w pobliżu znajduje urządzenie (np. kuchenka mikrofalowa) emitujące fale radiowe o tej samej częstotliwości co router bezprzewodowy, może ono powodować zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródła zakłóceń.

QNie można nawiązać połączenia z urządzeniem działającym w trybie punktu dostępu

Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z urządzeniem działającym w trybie dostępu, sprawdź poniższe kwestie.



Kwestia 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Kwestia 2 Włącz tryb punktu dostępu.

Aby włączyć tryb punktu dostępu, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać kontrolka WŁ. (ON).
- 2. Naciśnij kolejno przyciski Czarny (Black), Kolorowy (Color) i Wi-Fi.

Kontrolka WŁ. (ON) przestaje migać i zaczyna świecić światłem ciągłym, sygnalizując włączenie trybu punktu dostępu.

Kwestia 3 Sprawdź ustawienia smartfona/tabletu.

Upewnij się, że smartfon/tablet może korzystać z bezprzewodowej sieci LAN.

Więcej informacji o wprowadzaniu ustawień bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w podręczniku dostarczonym ze smartfonem/tabletem.

Kwestia 4 Czy urządzenie zostało wybrane w smartfonie/tablecie na miejsce docelowe?

Wybierz w smartfonie/tablecie nazwę punktu dostępu (identyfikator SSID) ustawioną w urządzeniu.

Kwestia 5 Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w trybie punktu dostępu?

Jeśli w trybie punktu dostępu włączone jest ustawienie zabezpieczeń, musisz wprowadzić hasło w smartfonie/ tablecie, aby umożliwić mu nawiązanie połączenia z urządzeniem.

Kwestia 6 Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się zbyt daleko.

Umieść smartfon/tablet dostatecznie blisko urządzenia, aby mógł nawiązać z nim połączenie.

Kwestia 7 Sprawdź, czy nie występują żadne przeszkody.

Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. W razie potrzeby zmień położenie urządzenia.

Kwestia 8 Upewnij się, że w pobliżu nie występują żadne źródła zakłóceń radiowych.

Jeśli w pobliżu znajduje urządzenie (np. kuchenka mikrofalowa) emitujące fale radiowe o tej samej częstotliwości co router bezprzewodowy, może ono powodować zakłócenia. Umieść urządzenie jak najdalej od źródła zakłóceń.

Kwestia 9 Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.

W trybie punktu dostępu można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń.

Problemy z drukowaniem

- Drukowanie nie rozpoczyna się
- Zacięcia papieru
- Wyniki drukowania są niezadowalające
- > Brak nanoszenia atramentu na papier
- > Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd "Brak papieru"
- Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane



Drukowanie nie rozpoczyna się



Kwestia 1 Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby je włączyć.

Podczas inicjowania urządzenia miga kontrolka WŁ. (ON). Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.

🔊 Uwaga

 Jeśli drukujesz duże ilości danych, np. fotografii lub grafik, przygotowanie do rozpoczęcia drukowania może potrwać dłużej niż zwykle. Kontrolka WŁ. (ON) miga, gdy komputer przetwarza dane i przesyła je do urządzenia. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.

Kwestia 2 Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera.

Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że został starannie podłączony do urządzenia i komputera. Jeśli kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:

- Jeśli korzystasz z przekaźnika, np. z koncentratora USB, odłącz go, podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera i ponów próbę drukowania. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
- Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane pod kątem działania w sieci.

Kwestia 3 Czy włączony jest tryb punktu dostępu?

Aby drukować w innym trybie niż tryb punktu dostępu, wyłącz najpierw tryb punktu dostępu.

Korzystanie z urządzenia w trybie punktu dostępu

Kwestia 4 W przypadku drukowania za pomocą komputera usuń zbędne zadania drukowania.

• W przypadku systemu Windows:

Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania

• W przypadku systemu Mac OS:

Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania

Kwestia 5 Czy przy drukowaniu wybrany jest sterownik drukarki przeznaczony do urządzenia?

Urządzenie nie będzie drukować prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego do innej drukarki.

• W przypadku systemu Windows:

Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie wybrana jest pozycja "Canon XXX series Printer" (gdzie "XXX" to nazwa użytkowanego urządzenia).

🔊 Uwaga

- Aby skonfigurować urządzenie jako domyślne, wybierz polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną (Set as Default Printer).
- · W przypadku systemu Mac OS:

Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie w obszarze **Drukarka (Printer)** wybrana jest nazwa urządzenia.

🔊 Uwaga

 Aby ustawić urządzenie jako domyślne, wybierz to urządzenie dla opcji Drukarka domyślna (Default printer).

Kwestia 6 Ustaw odpowiedni port drukarki (system Windows).

Upewnij się, że ustawiony jest właściwy port drukarki.

- 1. Zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.
- 2. Wprowadź poniższe ustawienia.
 - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz Panel sterowania (Control Panel) na panelu Ustawienia (Settings) otwieranym po wybraniu kolejno opcji: Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).
 - W systemie Windows 7 wybierz w menu Start pozycję Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).
 - W systemie Windows Vista w menu Start wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel)
 > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Drukarki (Printers).
 - W systemie Windows XP w menu Start wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel) > Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) > Drukarki i faksy (Printers and Faxes).
- 3. Otwórz okno z właściwościami sterownika drukarki.
 - W systemie Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "Canon XXX series Printer" (gdzie "XXX" to nazwa użytkowanego urządzenia), a następnie wybierz polecenie Właściwości drukarki (Printer properties).
 - W systemie Windows Vista lub Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "Canon XXX series Printer" (gdzie "XXX" to nazwa użytkowanego urządzenia), a następnie wybierz polecenie Właściwości (Properties).
- 4. Kliknij kartę Porty (Ports), aby sprawdzić ustawienia portu.

Upewnij się, że w polu **Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s))** został wybrany port o nazwie "USBnnn" (gdzie "n" to numer), dla którego w kolumnie **Drukarka (Printer)** wyświetlane jest ustawienie "Canon XXX series Printer".

🔊 Uwaga

- Przy korzystaniu z urządzenia za pośrednictwem sieci LAN nazwa portu urządzenia jest wyświetlana jako "CNBJNP_xxxxxxxxx". "xxxxxxxx" to ciąg znaków wygenerowany na podstawie adresu MAC lub określony przez użytkownika przy konfigurowaniu urządzenia.
- Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe:

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

 Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB i wybrany jest port o nazwie "USBnnn", a mimo to drukowanie się nie rozpoczyna: W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **My Printer**, aby uruchomić program **My Printer**. Jeśli na ekranie **Start** brak opcji **My Printer**, wybierz panel **Wyszukaj (Search)**, a następnie wyszukaj hasło "**My Printer**".

Ustaw odpowiedni port drukarki za pomocą opcji **Diagnozuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Ustaw prawidłowy port drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz nazwę urządzenia.

W systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows XP kliknij przycisk **Start** i wybierz kolejno pozycje: **Wszystkie programy (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer**, a następnie wybierz polecenie **Diagnozuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Ustaw prawidłowy port drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz nazwę urządzenia.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

 Jeśli drukowanie nie rozpoczyna się nawet po wybraniu portu "CNBJNP_xxxxxxxx", gdy urządzenie jest użytkowane za pośrednictwem sieci LAN:

Uruchom program IJ Network Tool i wybierz pozycję "CNBJNP_xxxxxxxx" w sposób podany w punkcie 4, a następnie skojarz ten port z drukarką, korzystając z opcji **Kojarzenie portu (Associate Port)** w menu **Ustawienia (Settings)**.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

Kwestia 7 Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych? (system Windows)

Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) ustawienie Wł. (On).

* Może to spowodować spadek jakości wydruku.

Kwestia 8 Jeśli drukujesz za pomocą komputera, uruchom go ponownie.

Q Zacięcia papieru



W przypadku zacięcia papieru miga kontrolka **Alarm**, a na ekranie komputera automatycznie wyświetlany jest komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane w komunikacie.

• W przypadku systemu Windows:



• W przypadku systemu Mac OS:



* Informacje wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Informacje o usuwaniu zakleszczonego papieru można znaleźć w części <u>Lista kodów pomocniczych</u> <u>dotyczących błędu (zacięcia papieru)</u>.

🔊 🔊 Uwaga

 Możesz również poszukać informacji o usuwaniu błędów wskazywanych przez widoczny kod pomocniczy.

Wyszukaj



Wyniki drukowania są niezadowalające



Jeśli wydruki są niezadowalające z powodu białych smug, nieregularnie drukowanych linii lub nierównomiernie odwzorowanych kolorów, sprawdź najpierw ustawienia papieru i jakości wydruku.

Kwestia 1 Czy ustawienia rozmiaru i typu nośnika są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru?

Jeśli te ustawienia są rozbieżne, otrzymanie prawidłowych wydruków jest niemożliwe.

Błędnie wprowadzone ustawienie typu papieru przy wydrukach fotografii lub ilustracji może spowodować pogorszenie jakości drukowanych kolorów.

W przypadku drukowania z nieprawidłowym ustawieniem typu papieru zadrukowana powierzchnia może zostać porysowana.

W przypadku drukowania wydruków bez obramowania może wystąpić nierównomierne rozłożenie kolorów w zależności od relacji: ustawienie typu papieru a załadowany papier.

Metoda sprawdzania ustawień papieru i jakości wydruku różni się zależnie od zadań, do jakich służy urządzenie.

Sprawdź prawidłowe ustawienie w sterowniku drukarki rozmiaru papieru i typu nośnika.

W przypadku systemu Windows:

Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja

· W przypadku systemu Mac OS:

Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja

Kwestia 2 Sprawdź, czy w sterowniku drukarki wybrano odpowiednią jakość wydruku.

Wybierz jakość wydruku odpowiadającą papierowi i danym do wydrukowania. W przypadku zamazanych obszarów lub nierównomiernych kolorów należy ustawić lepszą jakość wydruku i ponowić próbę drukowania.

W sterowniku drukarki można sprawdzić ustawienia jakości wydruku.

- W przypadku systemu Windows:
 - Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
- W przypadku systemu Mac OS:

Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu

Kwestia 3 Jeśli problem nadal występuje, sprawdź inne przyczyny.

Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami:

Nie można dokończyć drukowania

Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi

Kolory są nieczytelne

- Linie zostały nierówno wydrukowane
- Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows)

- Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows)
- Plamy atramentu / Zwinięty papier
- Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
- Z drugiej strony papieru widać smugi
- Obok obrazu występuje pionowa linia
- MKolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane



Nie można dokończyć drukowania



Kwestia 1 Wybierz opcję niekompresowania danych drukowania (system Windows).

W przypadku wybrania w używanej aplikacji ustawienia niekompresowania danych drukowania jakość wydruku może się poprawić.

Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj aplikacji na kompresowanie danych wydruku (Do not allow application software to compress print data) i kliknij przycisk OK.

* Po zakończeniu drukowania usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

Kwestia 2 Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych? (system Windows)

Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) ustawienie Wł. (On).

* Może to spowodować spadek jakości wydruku.

Kwestia 3 Na dysku twardym może być za mało wolnego miejsca na zapisanie zadania.

Usuń zbędne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku.



Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi

Papier jest pusty

🛃 Wydruki są rozmazane



Kolory są źle odwzorowane



🛃 Występują białe smugi



A

Kwestia 1 Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

Wyniki drukowania są niezadowalające

Kwestia 2 Wydrukuj wzór sprawdzania dysz i wykonaj niezbędne czynności konserwacyjne, np. czyszczenie głowicy drukującej.

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części <u>Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny</u>.

• Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:

Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór sprawdzania dysz i przeanalizuj wydrukowany wzór.

• Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

· Jeśli dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj operację czyszczenia systemu.

- Za pomocą komputera:
 - W przypadku systemu Windows:
 - Czyszczenie głowic drukujących
 - W przypadku systemu Mac OS:

Czyszczenie głowic drukujących

· Za pomocą panelu operacyjnego:

Aby wykonać operację czyszczenia systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie 5 razy, a następnie zwolnij przycisk.

🄊 🔊 Ważne

 Przed wykonaniem operacji czyszczenia systemu sprawdź poziom pozostałego atramentu we wszystkich kolorach. Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej jednej kropki (a), uzupełnij zbiornik z atramentem odpowiedniego koloru. Wykonanie operacji czyszczenia systemu, gdy poziom pozostałego atramentu jest niewystarczający, może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, być może głowica drukująca jest uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Kwestia 3 Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy go uzupełnić.

Jeśli poziom pozostałego atramentu jest poniżej dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik atramentem odpowiedniego koloru.



Po uzupełnieniu zbiornika z atramentem, przeprowadź czyszczenie systemu.

- · Za pomocą komputera:
 - W przypadku systemu Windows:

Czyszczenie głowic drukujących

• W przypadku systemu Mac OS:

Czyszczenie głowic drukujących

· Za pomocą panelu operacyjnego:

Aby wykonać operację czyszczenia systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie 5 razy, a następnie zwolnij przycisk.

🄊 Ważne

 Przed wykonaniem operacji czyszczenia systemu sprawdź poziom pozostałego atramentu we wszystkich kolorach. Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej jednej kropki (a), uzupełnij zbiornik z atramentem odpowiedniego koloru. Wykonanie operacji czyszczenia systemu, gdy poziom pozostałego atramentu jest niewystarczający, może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Kwestia 4 Jeśli używasz papieru, na którym można drukować tylko po jednej stronie,

upewnij się, że został włożony stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.

Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.

Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z papierem.

· W przypadku kopiowania patrz także poniższe sekcje:

Kwestia 5 Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?

Wyczyść płytę szklaną.

Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów

Kwestia 6 Upewnij się, że oryginał został prawidłowo umieszczony na płycie szklanej.

Ladowanie oryginałów

Kwestia 7 Czy oryginał został umieszczony na płycie szklanej stroną przeznaczoną do skopiowania skierowana do dołu?

Kwestia 8 Czy kopiowano wydruk wykonany przez urządzenie?

Jeśli jako oryginału użyto wydruku wykonanego za pomocą tego urządzenia, w zależności od stanu oryginału jakość wydruku może być gorsza.

Wykonaj wydruk ponownie z komputera, jeżeli to możliwe.



Kolory są nieczytelne



Kwestia 1 Czy wzór sprawdzania dysz został wydrukowany prawidłowo?

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części <u>Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny</u>.

• Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:

Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór sprawdzania dysz i przeanalizuj wydrukowany wzór.

· Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

• Jeśli dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj operację czyszczenia systemu.

- Za pomocą komputera:
 - W przypadku systemu Windows:

Czyszczenie głowic drukujących

W przypadku systemu Mac OS:

Czyszczenie głowic drukujących

· Za pomocą panelu operacyjnego:

Aby wykonać operację czyszczenia systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie 5 razy, a następnie zwolnij przycisk.



 Przed wykonaniem operacji czyszczenia systemu sprawdź poziom pozostałego atramentu we wszystkich kolorach. Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej jednej kropki (a), uzupełnij zbiornik z atramentem odpowiedniego koloru. Wykonanie operacji czyszczenia systemu, gdy poziom pozostałego atramentu jest niewystarczający, może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, być może głowica drukująca jest uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

[•] Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.

• W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Kwestia 2 Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy go uzupełnić.

Jeśli poziom pozostałego atramentu jest poniżej dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik atramentem odpowiedniego koloru.



Po uzupełnieniu zbiornika z atramentem, przeprowadź czyszczenie systemu.

- · Za pomocą komputera:
 - W przypadku systemu Windows:
 - Czyszczenie głowic drukujących
 - W przypadku systemu Mac OS:
 - Czyszczenie głowic drukujących
- · Za pomocą panelu operacyjnego:

Aby wykonać operację czyszczenia systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie 5 razy, a następnie zwolnij przycisk.

🄊 🔊 🔰 🔰

 Przed wykonaniem operacji czyszczenia systemu sprawdź poziom pozostałego atramentu we wszystkich kolorach. Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej jednej kropki (a), uzupełnij zbiornik z atramentem odpowiedniego koloru. Wykonanie operacji czyszczenia systemu, gdy poziom pozostałego atramentu jest niewystarczający, może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Dwaga 🔊

 Kolory na wydruku nie odpowiadają kolorom na ekranie. Wynika to z fundamentalnych różnic w sposobie wytwarzania kolorów. Sposób wyświetlania kolorów na ekranie zależy również od ich ustawień oraz różnic w otoczeniu. W związku z tym, kolory wydruku mogą się różnić od tych na ekranie.



Linie zostały nierówno wydrukowane





Kwestia 1 Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

Wyniki drukowania są niezadowalające

Kwestia 2 Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.

Jeśli linie są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.

Wyrównywanie głowicy drukującej



- Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne wyrównywanie głowicy drukującej za pomocą komputera.
 - W przypadku systemu Windows:
 - Wyrównywanie położenia głowicy drukującej
 - W przypadku systemu Mac OS:

Wyrównywanie położenia głowicy drukującej

Kwestia 3 Ustaw lepszą jakość wydruku i ponów próbę drukowania.

Podniesienie jakości wydruku w sterowniku drukarki może polepszyć jakość wydruków.



Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows)



Kwestia 1 Czy korzystasz z funkcji drukowania układu strony lub marginesu na zszycie?

Przy włączonej funkcji marginesu na zszycie lub drukowania układu strony cienkie linie mogą zostać niewydrukowane. Spróbuj pogrubić linie w dokumencie.

Kwestia 2 Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?

Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) ustawienie Wł. (On).

* Może to spowodować spadek jakości wydruku.



Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows)



Kwestia 1 Wybierz opcję niekompresowania danych drukowania.

W przypadku wybrania w używanej aplikacji ustawienia niekompresowania danych drukowania jakość wydruku może się poprawić.

Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj aplikacji na kompresowanie danych wydruku (Do not allow application software to compress print data) i kliknij przycisk OK.

* Po zakończeniu drukowania usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

Kwestia 2 Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?

Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) ustawienie Wł. (On).

* Może to spowodować spadek jakości wydruku.

Q,

Plamy atramentu / Zwinięty papier

Plamy atramentu

🛃 Zwinięty papier





Kwestia 1 Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

Wyniki drukowania są niezadowalające

Kwestia 2 Jeśli ustawiona jest duża intensywność, zmniejsz ją i ponów próbę drukowania.

W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu dużej intensywności zwykły papier może wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.

Sprawdź ustawienie intensywności za pomocą sterownika drukarki.

• W przypadku systemu Windows:

Dopasowywanie intensywności koloru

• W przypadku systemu Mac OS:

Dopasowywanie intensywności koloru

Kwestia 3 Do drukowania fotografii należy używać papieru fotograficznego.

Do drukowania danych o wysokim nasyceniu kolorów (np. fotografii lub obrazów o ciemnych barwach) zalecamy stosowanie papieru Photo Paper Plus Glossy II lub innego papieru firmy Canon przeznaczonego do specjalnych zastosowań.

Zgodne typy nośników



Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana

Papier jest zaplamiony



Zaplamione krawędzie Zaplamiona powierzchnia

🎦 Zadrukowana powierzchnia jest porysowana



Kwestia 1 Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

Wyniki drukowania są niezadowalające

Kwestia 2 Sprawdź typ papieru.

• Upewnij się, że używasz papieru odpowiadającego danym do wydrukowania.

Zgodne typy nośników

• Przy drukowaniu bez obramowania należy korzystać z papieru odpowiedniego do tego celu.

Jeśli zastosowany papier nie nadaje się do drukowania bez obramowania, jakość wydruku przy górnej i dolnej krawędzi arkuszy może być gorsza.

Obszar wydruku

Kwestia 3 Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.

W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss należy załadować tylko jeden arkusz w takim stanie, w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w celu wyprostowania może spowodować popękanie jego powierzchni i pogorszenie jakości wydruku.

Zaleca się umieszczenie pozostałego papieru w jego oryginalnym opakowaniu i przechowywanie go na płaskiej powierzchni.

Papier zwykły

Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.

Dłuższe leżenie arkuszy papieru na tylnej tacy może spowodować ich zawinięcie się. W takim przypadku odwróć arkusze na drugą stronę. Może to pomóc usunąć problem.

Inne rodzaje papieru

Jeśli zawinięcia w rogach arkusza przekraczają 3 mm/0,1 cala (A) wysokości, papier może się zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany. Aby skorygować zawinięcia papieru, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



1. Zwiń papier w kierunku przeciwnym do odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.



2. Sprawdź, czy papier jest teraz płaski.

Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.

Dwaga

 Zależnie od typu papieru może się on zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany, nawet jeśli nie jest zwinięty do wewnątrz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przed drukowaniem usunąć zawinięcia papieru o wysokości nieprzekraczającej 3 mm/0,1 cala (B). Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.



(C) Strona do zadrukowania

Zaleca się podawanie papieru, który był zwijany na zewnątrz, po jednym arkuszu naraz.

Kwestia 4 Włącz w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu.

Włączenie funkcji zapobiegania ścieraniu atramentu powoduje zwiększenie odległości między załadowanym papierem a głowicą drukującą. Jeśli powierzchnia papieru jest ścierana nawet w przypadku ustawienia typu nośnika zgodnego z papierem, należy włączyć w urządzeniu funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu, korzystając z panelu operacyjnego lub z komputera.

Może to spowolnić tempo druku.

* Po zakończeniu drukowania wyłącz tę funkcję. W przeciwnym razie będzie stosowana przy okazji kolejnych zadań drukowania.

- Za pomocą panelu operacyjnego
 - Aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)** do chwili, aż kontrolka **Alarm** mignie 15 razy. Następnie zwolnij go i naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**.

Aby wyłączyć funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)** do chwili, aż kontrolka **Alarm** mignie 15 razy. Następnie zwolnij go i naciśnij przycisk **Czarny (Black)**.

- Za pomocą komputera
 - W przypadku systemu Windows:

Otwórz okno ustawień sterownika drukarki, wybierz na karcie **Obsługa (Maintenance)** opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**, zaznacz pole wyboru **Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Informacje na temat otwierania okna ustawień sterownika drukarki można znaleźć w części Otwieranie okna ustawień sterownika drukarki.

• W przypadku systemu Mac OS:

W programie Canon IJ Printer Utility wybierz w menu podręcznym polecenie **Ustawienia** niestandardowe (Custom Settings), zaznacz pole wyboru **Zapobieganie ścieraniu atramentu** (Prevent paper abrasion), a następnie kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**.

Informacje na temat uruchamiania programu Canon IJ Printer Utility można znaleźć w części <u>Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility</u>.

Kwestia 5 Jeśli ustawiona jest duża intensywność, zmniejsz ją i ponów próbę drukowania.

W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu dużej intensywności zwykły papier może wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.

Sprawdź ustawienie intensywności za pomocą sterownika drukarki.

- W przypadku systemu Windows:
 - Dopasowywanie intensywności koloru
- W przypadku systemu Mac OS:

Dopasowywanie intensywności koloru

Kwestia 6 Unikaj drukowania poza zalecanym obszarem wydruku.

Jeśli drukowanie wykracza poza zalecany obszar wydruku, dolny brzeg papieru może zostać poplamiony atramentem.

Zmień wymiary dokumentu za pomocą aplikacji.

Obszar wydruku

Kwestia 7 Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?

Wyczyść płytę szklaną.

Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów

Kwestia 8 Czy rolka podawania papieru nie jest zabrudzona?

Wyczyść rolkę podawania papieru.

Czyszczenie rolki podawania papieru

🔊 🔊 Uwaga

 Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko gdy jest to konieczne.

Kwestia 9 Czy wnętrze urządzenia nie jest przypadkiem zabrudzone?

Podczas drukowania dwustronnego wnętrze urządzenia może zostać zaplamione atramentem, co powoduje powstawanie smug na wydrukach.

Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, wykonaj czyszczenie płyty dolnej.

Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)

🔊 Uwaga

• Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza urządzenia, ustaw prawidłowy rozmiar papieru.

Kwestia 10 Ustaw dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.

Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć, co zapobiegnie powstawaniu na niej smug i zarysowań.

- W przypadku systemu Windows:
 - 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 - 2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
 - Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
 - 3. Kliknij kartę Obsługa (Maintenance) i opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
 - 4. Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time), aby określić czas oczekiwania, a następnie kliknij przycisk OK.
 - 5. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk **OK**.
- · W przypadku systemu Mac OS:
 - 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 - 2. Uruchom program Canon IJ Printer Utility.

Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility

- 3. Wybierz w menu podręcznym polecenie Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
- Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu: (Ink Drying Wait Time:), aby określić czas oczekiwania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj (Apply).
- 5. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk OK.



Z drugiej strony papieru widać smugi





Kwestia 1 Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

Wyniki drukowania są niezadowalające

Kwestia 2 Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, wykonaj procedurę czyszczenia płyty dolnej.

Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)

🄊 🔊 Uwaga

 Podczas drukowania dwustronnego lub zbyt intensywnej eksploatacji urządzenia jego wnętrze może zostać zabrudzone atramentem.



Obok obrazu występuje pionowa linia





Kwestia Czy rozmiar załadowanego papieru jest prawidłowy?

Jeśli rozmiar załadowanego papieru jest większy od wybranego w ustawieniach, na marginesach mogą być drukowane pionowe linie. Podczas czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.

Ustaw rozmiar papieru odpowiadający załadowanym arkuszom.

Wyniki drukowania są niezadowalające

🔊 🔊 Uwaga

- Kierunek wzoru linii pionowej może się zmieniać w zależności od danych obrazu i ustawienia wydruku.
- Jeśli to konieczne, urządzenie wykonuje automatyczne czyszczenie w celu zachowania czystości wydruków.

Chociaż atrament jest zwykle zbierany w pochłaniaczu atramentu przy zewnętrznej krawędzi papieru, w przypadku załadowania papieru o rozmiarze większym niż wybrany w ustawieniach mogą na nim pojawiać się plamy atramentu.



Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane

🔁 Kolory są nanoszone nierównomiernie



💦 Kolory są rozmazane



Δ.,

Kwestia 1 Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

Wyniki drukowania są niezadowalające

Kwestia 2 Wydrukuj wzór sprawdzania dysz i wykonaj niezbędne czynności konserwacyjne, np. czyszczenie głowicy drukującej.

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części <u>Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny</u>.

Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:

Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór sprawdzania dysz i przeanalizuj wydrukowany wzór.

· Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

· Jeśli dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj operację czyszczenia systemu.

- · Za pomocą komputera:
 - W przypadku systemu Windows:

Czyszczenie głowic drukujących

W przypadku systemu Mac OS:

Czyszczenie głowic drukujących

· Za pomocą panelu operacyjnego:

Aby wykonać operację czyszczenia systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie 5 razy, a następnie zwolnij przycisk.

🄊 Ważne

 Przed wykonaniem operacji czyszczenia systemu sprawdź poziom pozostałego atramentu we wszystkich kolorach. Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej jednej kropki (a), uzupełnij zbiornik z atramentem odpowiedniego koloru. Wykonanie operacji czyszczenia systemu, gdy poziom pozostałego atramentu jest niewystarczający, może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, być może głowica drukująca jest uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🄊 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Kwestia 3 Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.

Wyrównywanie głowicy drukującej

Dwaga

- Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne wyrównywanie głowicy drukującej za pomocą komputera.
 - W przypadku systemu Windows:

Wyrównywanie położenia głowicy drukującej

- W przypadku systemu Mac OS:
 - Wyrównywanie położenia głowicy drukującej



Brak nanoszenia atramentu na papier



Kwestia 1 Sprawdź pozostały poziom atramentu.

Sprawdzanie stanu atramentu

Kwestia 2 Czy nie są zatkane dysze głowicy drukującej?

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseniu sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części <u>Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny</u>.

• Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:

Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór sprawdzania dysz i przeanalizuj wydrukowany wzór.

· Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

• Jeśli dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj operację czyszczenia systemu.

- · Za pomocą komputera:
 - W przypadku systemu Windows:

Czyszczenie głowic drukujących

W przypadku systemu Mac OS:

Czyszczenie głowic drukujących

· Za pomocą panelu operacyjnego:

Aby wykonać operację czyszczenia systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie 5 razy, a następnie zwolnij przycisk.

🄊 Ważne

 Przed wykonaniem operacji czyszczenia systemu sprawdź poziom pozostałego atramentu we wszystkich kolorach. Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej jednej kropki (a), uzupełnij zbiornik z atramentem odpowiedniego koloru. Wykonanie operacji czyszczenia systemu, gdy poziom pozostałego atramentu jest niewystarczający, może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, być może głowica drukująca jest uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.


Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd "Brak papieru"



Kwestia 1 Upewnij się, że papier jest załadowany.

Ladowanie papieru

Kwestia 2 Przy ładowaniu papieru pamiętaj o poniższych kwestiach.

- Przed włożeniem do drukarki dwóch lub większej liczby arkuszy należy wyrównać krawędzie papieru.
- Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczony limit pojemności.

W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoki lub bardzo niski poziom temperatury i wilgotności) podawanie papieru w maksymalnej ilości może okazać się niemożliwe. W takim przypadkach zmniejsz liczbę wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy limitu ilości papieru.

- · Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.
- Podczas ładowania papieru umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO GÓRY i przesuń prowadnice papieru, aby wyrównać je z oboma bokami papieru.

Ladowanie papieru

Kwestia 3 Czy papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty?

Niezgodne typy nośników

Kwestia 4 Przy ładowaniu kopert pamiętaj o poniższych kwestiach:

Przed drukowaniem na kopertach zapoznaj się z częścią <u>Ładowanie papieru</u>. Pamiętaj, że koperty wymagają przygotowania przed wydrukiem.

Po przygotowaniu kopert włóż je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej, nie będą podawane prawidłowo.

Kwestia 5 Upewnij się, że ustawienia typu i rozmiaru nośnika odpowiadają

załadowanemu papierowi.

Kwestia 6 Upewnij się, że w tylnej tacy nie znajdują się żadne obce przedmioty.



Jeśli papier podrze się w tylnej tacy, usuń go zgodnie ze wskazówkami podanymi w części Zacięcia papieru.

Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiekolwiek obce obiekty, wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania, a następnie wyjmij te obiekty.



芝 Ważne

• Nie przechylaj urządzenia ani nie odwracaj go do góry nogami. Może to spowodować wyciek atramentu.

Kwestia 7 Wyczyść rolkę podawania papieru.

Czyszczenie rolki podawania papieru

🔊 🔊 Uwaga

 Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko gdy jest to konieczne.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.



Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane



Kwestia 1 Czy jest załadowany papier?

Upewnij się, że papier jest załadowany.

W razie potrzeby załaduj papier.

Kwestia 2 Czy dokumenty do wydrukowania zawierają dużo fotografii lub ilustracji?

Przetwarzanie przez urządzenie i komputer dużej ilości danych, np. zdjęć lub innych grafik, zajmuje sporo czasu. Może się wtedy wydawać, że urządzenie nie działa.

Jeśli ponadto drukujesz dane wymagające nanoszenia dużych ilości atramentu na kolejne arkusze papieru zwykłego, urządzenie może tymczasowo wstrzymywać drukowanie. W obu przypadkach należy po prostu poczekać na zakończenie przetwarzania.

🔊 🔊 Uwaga

 Drukowanie dokumentu z dużym obszarem wydruku lub wielu kopii dokumentu może zostać wstrzymane, aby umożliwić wyschnięcie atramentu.

Kwestia 3 Czy urządzenie przez dłuższy czas pracowało w sposób ciągły?

Nieprzerwana praca urządzenia przez dłuższy czas może spowodować przegrzanie głowicy drukującej lub otaczających ją części. Urządzenie może przerwać drukowania na pewien czas, a następnie je wznowić.

W takim przypadku należy chwilę poczekać, nie podejmując żadnych działań. Jeśli drukowanie mimo to nie zostanie wznowione, przerwij sesję drukowania i wyłącz urządzenie na przynajmniej 15 minut.

\rm Arzestroga

 Głowica drukująca i sąsiadujące z nią elementy mogą się rozgrzewać do wysokiej temperatury. Nie wolno dotykać głowicy drukującej ani sąsiadujących z nią elementów.

Kwestia 4 Jeśli kopiowanie zostanie przerwane przed jego zakończeniem, spróbuj wykonać je ponownie.

W przypadku upłynięcia pewnej ilości czasu od zgłoszenia błędu kopiowania urządzenie przerywa pracę.

Problemy ze skanowaniem (system Mac OS)

- Problemy ze skanowaniem
- Wyniki skanowania są niezadowalające
- > IJ Scan Utility Komunikaty o błędach
- Komunikaty o błędach sterownika skanera

Problemy ze skanowaniem

- Skaner nie działa
- > Sterownik skanera nie został uruchomiony
- Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna sterownika skanera
- > Skanowanie wielu oryginałów jednocześnie jest niemożliwe
- > Nie można prawidłowo skanować z użyciem trybu Automatyczne skanowanie
- Mała szybkość skanowania
- Wyświetlany jest komunikat "Za mało pamięci"
- > Podczas skanowania komputer przestaje reagować
- Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu

Q Skaner nie działa



Kwestia 1 Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.

Kwestia 2 Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.

Kwestia 3 Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel USB, po czym podłącz go do portu USB w komputerze.

Kwestia 4 Uruchom ponownie komputer.



Sterownik skanera nie został uruchomiony



Kwestia 1 Upewnij się, że sterownik skanera jest zainstalowany.

Jeśli sterownik nie jest zainstalowany, zainstaluj go ze strony sieci web.

Kwestia 2 Wybierz w menu aplikacji skaner lub drukarkę.

🂵 Uwaga

· Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.

Kwestia 3 Upewnij się, że aplikacja obsługuje sterownik ICA (Image Capture Architecture).

Sterownika skanera nie można otwierać za pomocą aplikacji, które nie obsługują standardu sterowników ICA.

Kwestia 4 Zeskanuj i zapisz obrazy za pomocą programu IJ Scan Utility, a następnie otwórz pliki w odpowiedniej aplikacji.



Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna sterownika skanera





Skanowanie wielu oryginałów jednocześnie jest niemożliwe



Kwestia 1 Upewnij się, że przedmioty zostały umieszczone prawidłowo.

M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

Kwestia 2 Sprawdź, czy możesz prawidłowo zeskanować pojedynczy przedmiot.

Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania wielu obrazów. W takim przypadku należy zeskanować każdy obraz oddzielnie.



Nie można prawidłowo skanować z użyciem trybu Automatyczne skanowanie



Kwestia 1 Upewnij się, że przedmioty zostały umieszczone prawidłowo.

M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

Kwestia 2 Skanowanie wielu przedmiotów może nie być obsługiwane.

Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania wielu obrazów. W takim przypadku należy zeskanować każdy obraz oddzielnie.



Mała szybkość skanowania



Kwestia 1 Aby wyświetlić obraz na monitorze, ustaw rozdzielczość wyjściową równą 150 dpi. Aby wydrukować obraz, ustaw wartość ok. 300 dpi.

Rozdzielczość

Kwestia 2 Określ dla ustawienia Korekcja zaniku (Fading Correction), Korekcja ziarna (Grain Correction) itp. wartość Brak (None).

Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów".

Kwestia 3 W programie IJ Scan Utility usuń zaznaczenie pola wyboru Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)/Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image) i zeskanuj ponownie.

- M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
- M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)



Wyświetlany jest komunikat "Za mało pamięci"



Kwestia 1 Zamknij inne aplikacje i ponów próbę.

Kwestia 2 Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar wydruku, a następnie ponów skanowanie.

Rozdzielczość



Podczas skanowania komputer przestaje reagować



Kwestia 1 Uruchom ponownie komputer, zmniejsz rozdzielczość wyjściową i ponów skanowanie.

Rozdzielczość

Kwestia 2 Usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku, a następnie ponów skanowanie.

Komunikat o błędzie może się pojawiać, jeśli na dysku jest za mało miejsca na zeskanowanie i zapisanie obrazu o dużym rozmiarze (np. przy skanowaniu dużego przedmiotu w wysokiej rozdzielczości).

Kwestia 3 W programie IJ Scan Utility wskaż w obszarze Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files) folder na dysku zawierającym wystarczającą ilość wolnego miejsca.

M Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)

Kwestia 4 Być może do portów USB podłączono wiele urządzeń.

Odłącz urządzenia inne niż skaner lub drukarka.



Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu



Kwestia Jeśli format danych nie jest obsługiwany przez aplikację, ponownie zeskanuj obraz i przy zapisywaniu go wybierz popularny format danych, np. JPEG.

Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji. W razie pytań należy się skontaktować z producentem danej aplikacji.

Wyniki skanowania są niezadowalające

- Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)
- > Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami
- > Nie można skanować w poprawnym rozmiarze
- > Oryginał umieszczono prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony
- > Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera



Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)



Kwestia 1 Jeśli obraz jest postrzępiony, zwiększ rozdzielczość skanowania lub w oknie dialogowym Ustawienia wybierz dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienie **TIFF** lub **PNG**.

Rozdzielczość

M Okno dialogowe Ustawienia

Kwestia 2 Ustaw dla rozmiaru wyświetlania wartość 100%.

W niektórych programach obrazy są niewyraźne, jeśli rozmiar wyświetlania jest zbyt mały.

Kwestia 3 Jeśli wystąpi efekt mory (paskowy wzór), podejmij następujące kroki i ponów skanowanie.

- Wybierz jedno z poniższych ustawień w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)), Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)) lub Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch)) programu IJ Scan Utility, a następnie skanuj z ekranu głównego IJ Scan Utility.
 - Wybierz dla opcji Wybierz źródło (Select Source) ustawienie Czasopismo (Magazine), a dla opcji Tryb koloru (Color Mode) — ustawienie Kolorowy (Color)
 - Zaznacz pole wyboru Redukuj efekt mory (Reduce moire) w obszarze Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)
 - M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
 - M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
 - M Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)
- Kliknij opcję Sterownik (Driver) na ekranie głównym narzędzia IJ Scan Utility, następnie wprowadź jedno z następujących ustawień.
 - Wybierz dla opcji Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment) ustawienie Czasopismo (Magazine)
 - · Zaznacz pole wyboru Derasteryzacja (Descreen)

Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów".

🔊 🔊 Uwaga

 Jeśli podczas skanowania drukowanej fotografii cyfrowej wystąpi efekt mory, podejmij powyższe kroki i ponów skanowanie.

Kwestia 4 Oczyść płytę szklaną i pokrywę dokumentów.

Kwestia 5 Jeśli przedmiot jest w złym stanie (jest brudny, nieczytelny itd.), kliknij opcję Sterownik (Driver) na ekranie głównym narzędzia IJ Scan Utility, a następnie wybierz ustawienia Redukcja kurzu (Reduce Dust), Korekcja zaniku (Fading Correction), Korekcja ziarna (Grain Correction) itd. Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów".

Kwestia 6 Jeśli na obrazach odcień koloru jest inny niż w oryginalnym dokumencie, wykonaj następujące kroki i ponów skanowanie.

Na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij opcję **Sterownik (Driver)**, a następnie dla ustawienia **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** wybierz wartość **Brak (None)**.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części "Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów".



Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami



Kwestia Określ obszar skanowania.

Obszar skanowania można ustawić ręcznie w oknie **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, w przypadku gdy dokument ma białe marginesy lub niepotrzebny obszar wzdłuż krawędzi skanowanych obrazów.

Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu



Nie można skanować w poprawnym rozmiarze



Kwestia Upewnij się, że przedmioty zostały umieszczone prawidłowo.

M Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)



Oryginał umieszczono prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony



KwestiaJeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Dokument(Document) lub Czasopismo (Magazine), usuń zaznaczenie pola wyboru Poprawprzekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document) i ponówskanowanie.

M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)

M Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)



Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera



Kwestia 1 Zmień ustawienie wyświetlania w aplikacji.

Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji. W razie pytań należy się skontaktować z producentem danej aplikacji.

Kwestia 2 Kliknij **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym IJ Scan Utility, a następnie zmień ustawienia rozdzielczości i ponów skanowanie.

Im wyższa rozdzielczość, tym większy obraz wynikowy.

Rozdzielczość

IJ Scan Utility Komunikaty o błędach

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący programu IJ Scan Utility, sprawdź kod błędu i zastosuj odpowiednie rozwiązanie.

Kod błędu	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
152	Brak wystarczającej ilości pamięci. Zamknij pozostałe aplikacji, aby zwiększyć dostępną ilość pamięci.	 Nie można uzyskać dostępu do ilości pamięci wymaganej do uruchomienia programu IJ Scan Utility. Zamknij inne aplikacje.
153	Obraz, który próbujesz zeskanować jest w rozmiarze, który nie może być otwarty w określonej aplikacji. Zmień ustawienia, aby zredukować rozmiar obrazu.	 Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar wydruku, a następnie ponów skanowanie.
157	Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu: - Skaner jest wyłączony. - (Używając przewodowej sieci LAN) Skaner nie jest połączony z przewodową siecią LAN. - (Używając połączenia z bezprzewodową siecią LAN) Słaby sygnał spowodowany przeszkodami. - Połączenie z siecią zablokowane przez oprogramowanie zabezpieczające. - W sieci został wybrany inny skaner. Sprawdź powyższe i spróbuj skanować ponownie. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, uruchom ponownie komputer.	 W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i połącz ponownie, jeśli to konieczne.Jeśli ten sam komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, uruchom ponownie komputer.
201	Wymagany plik jest usunięty, uszkodzony lub ustawienia są niepoprawne. Spróbuj zainstalować ponownie to oprogramowanie.	 Ponownie zainstaluj sterownik skanera ze strony sieci web. Ponownie zainstaluj program IJ Scan Utility ze strony sieci web.
202	Wystąpił błąd wewnętrzny. Wykonaj poniższe czynności. - Sprawdź stan skanera. - Uruchom ponownie skaner. - Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz. - Zainstaluj ponownie sterownik skanera.	 Wystąpił błąd wewnętrzny. Podejmij następujące kroki. Sprawdź stan skanera. Uruchom skaner ponownie. Uruchom komputer ponownie i spróbuj jeszcze raz. Ponownie zainstaluj sterownik skanera.
230	Nie jest zainstalowany sterownik skanera obsługujący to oprogramowanie. Zainstaluj go i spróbuj ponownie.	 Ponownie zainstaluj sterownik skanera ze strony sieci web.
231	Nie można ukończyć skanowania. Na dysku jest zbyt mała ilość wolnego miejsca.	 Usuń niepotrzebne pliki z dysku twardego i ponów skanowanie.

232	Nie można zapisać pliku. Dysk jest chroniony przed zapisem. Zlikwiduj ochronę lub użyj innego dysku.	 Wyłącz ochronę dysku przed zapisem.
242	Nie można zapisać pliku.	 Sprawdź uprawnienie dostępu do folderu w sekcji Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files) w oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings)) lub w sekcji Zapisz w (Save in) w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia.
243	Nie można odczytać pliku.	 Sprawdź uprawnienie dostępu do folderu w sekcji Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files) w oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings)) lub w sekcji Zapisz w (Save in) w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia.
244	Nie masz wymaganych uprawnień, aby uzyskać dostęp do wskazanego folderu.	 Przyznaj uprawnienie dostępu do danego folderu.

Komunikaty o błędach sterownika skanera

Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
Błąd skanera. Poszukaj rozwiązania w podręczniku.	 Upewnij się, że skaner lub drukarka i komputer są prawidłowo połączone. Skaner lub drukarka mogą być uszkodzone. Uruchom komputer ponownie, a
	następnie podłącz skaner jeszcze raz. Jeśli ten sam komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z punktem serwisowym.
Połączenie USB:	 Upewnij się, że skaner lub drukarka maja właczone zasilanie
Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu: - Skaner jest wyłączony. - Kabel USB jest odłączony.	 Upewnij się, że wybrano prawidłowy skaner. Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji. W przypadku połaczenia USB
	sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony i popraw go, jeśli to konieczne.
Połączenie sieciowe:	 W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i połącz
Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu: - Skaner jest wyłączony. - (Używając przewodowej sieci LAN) Skaner nie jest połączony z	ponownie, jeśli to konieczne.
przewodową siecią LAN. - (Używając połączenia z bezprzewodową siecią LAN) Słaby sygnał	
 Połączenie z siecią zablokowane przez oprogramowanie 	
- W sieci został wybrany inny skaner.	
Sprawdź i spróbuj ponownie.	
Wymagany plik jest usunięty, uszkodzony lub ustawienia są niepoprawne. Spróbuj zainstalować ponownie to oprogramowanie.	 Ponownie zainstaluj sterownik skanera ze strony sieci web.
Nie można zapisać lub odczytać pliku.	 Zamknij uruchomione aplikacje, sprawdź, czy na dysku twardym jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, a następnie zeskanuj ponownie. Upewnij się, że nie ma żadnego problemu z folderem docelowym, nazwą pliku lub uprawnieniem dostępu.
Brak wolnego miejsca na dysku do zakończenia skanowania.	 Usuń niepotrzebne pliki z dysku twardego i ponów skanowanie.
Drukarka jest właśnie używana lub wystąpił błąd. Sprawdź stan.	 Sprawdź stan drukarki.

Skaner jest niedostępny, gdy jest wykorzystywany przez inną aplikację lub użytkownika.

Problemy mechaniczne

- Nie włącza się zasilanie
- > Zasilanie wyłącza się samoczynnie
- Problemy z połączeniem USB
- > Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB
- Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows)



Nie włącza się zasilanie



Kwestia 1 Naciśnij przycisk WŁ. (ON).

Kwestia 2 Upewnij się, że kabel zasilania został prawidłowo podłączony do urządzenia, a następnie włącz je.

Kwestia 3 Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na co najmniej 2 minuty, a następnie podłącz je ponownie i włącz zasilanie.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🄊 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.



Zasilanie wyłącza się samoczynnie



Kwestia Jeśli w urządzeniu uaktywniona jest funkcja automatycznego wyłączania po upływie określonego czasu, wyłącz ją.

Jeśli w urządzeniu uaktywniona jest funkcja automatycznego wyłączania po upływie określonego czasu, zasilanie wyłącza się samoczynnie po ustalonym czasie.

· Jeśli korzystasz z systemu Windows i nie chcesz, aby urządzenie wyłączało się automatycznie:

Otwórz okno sterownika drukarki i w obszarze Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power) na karcie Obsługa (Maintenance) wybierz dla opcji Autom. wył. (Auto Power Off) ustawienie Wyłączone (Disable).

· Jeśli korzystasz z systemu Mac OS i nie chcesz, aby urządzenie wyłączało się automatycznie:

Uruchom program Canon IJ Printer Utility i wybierz w menu podręcznym polecenie **Ustawienia wł./wył.** (Power Settings), a następnie w obszarze Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power) wybierz dla opcji Autom. wył. (Auto Power Off) ustawienie Wyłączone (Disable).

🄊 Uwaga

 Funkcję automatycznego włączania/wyłączania urządzenia można uaktywniać za pomocą jego panelu operacyjnego.

Automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia

 W przypadku systemu Windows funkcję automatycznego włączania/wyłączania urządzenia można też uaktywniać za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera).

Karta Skaner

Problemy z połączeniem USB

Mała szybkość drukowania lub skanowania/Połączenie Hi-Speed USB nie działa/Pojawia się komunikat "To urządzenie może działać szybciej (This device can perform faster)" (system Windows)

A

Jeśli dany system jest niezgodny ze standardem Hi-Speed USB urządzenie działa z mniejszą szybkością, jaką zapewnia standard USB 1.1. W takim przypadku urządzenie działa prawidłowo, ale szybkość drukowania i skanowania może ulec zmniejszeniu ze względu na prędkość komunikacji.

Kwestia Aby upewnić się, że system obsługuje połączenia Hi-Speed USB, sprawdź poniższe kwestie.

- · Czy port USB w komputerze obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
- · Czy kabel USB lub koncentrator USB obsługuje połączenia Hi-Speed USB?

Pamiętaj, aby używać certyfikowanego kabla Hi-Speed USB. Firma Canon zaleca korzystanie z kabla USB o długości maksymalnie 3 metrów/10 stóp.

· Czy system operacyjny komputera obsługuje połączenia Hi-Speed USB?

Zainstaluj najnowszą aktualizację systemu.

Czy sterownik interfejsu Hi-Speed USB działa prawidłowo?

W razie potrzeby pobierz i zainstaluj na komputerze najnowszą wersję sterownika interfejsu Hi-Speed USB.

芝 Ważne

 Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera, kabla USB lub koncentratora USB.



Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB



Kwestia 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Kwestia 2 Podłącz prawidłowo kabel USB.

Jak widać na poniższej ilustracji, port USB znajduje się z tyłu urządzenia.



Kwestia 3 Programu IJ Network Tool nie należy uruchamiać, gdy trwa drukowanie.

Kwestia 4 Nie należy rozpoczynać drukowania, gdy program IJ Network Tool jest uruchomiony.

Kwestia 5Upewnij się, że na karcie Porty (Ports) okna dialogowego właściwościsterownika drukarki (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru Włączkomunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support).

Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki



Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows)



Kwestia Czy monitor stanu drukarki jest włączony?

Upewnij się, że w menu **Opcje (Option)** monitora stanu drukarki zostało wybrane polecenie **Włącz Monitor** stanu (Enable Status Monitor).

- 1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
 - Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
- 2. Kliknij na karcie Obsługa (Maintenance) przycisk Wyświetl stan drukarki (View Printer Status).
- 3. Jeśli opcja **Włącz Monitor stanu (Enable Status Monitor)** w menu **Opcje (Option)** jest wyłączona, należy ją włączyć.

Problemy z instalacją i pobieraniem

- > Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
- Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows)
- Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)
- > Odinstalowywanie programu IJ Network Tool



Nie można zainstalować sterowników MP Drivers



W przypadku systemu Windows:

W przypadku systemu Mac OS:

W przypadku systemu Windows:

• Jeśli instalacja nie rozpocznie się po włożeniu Instalacyjnego dysku CD-ROM:

Aby rozpocząć instalację, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1. Wprowadź poniższe ustawienia.
 - W przypadku systemu Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz ikonę Eksplorator (Explorer) w obszarze Pasek zadań (Taskbar) na ekranie Pulpit (Desktop), a następnie wybierz na liście po lewej stronie pozycję Komputer (Computer).
 - W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Komputer (Computer).
 - W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer (My Computer).
- 2. W wyświetlonym oknie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM

Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie ikonę pliku MSETUP4.EXE.

Jeśli nie możesz zainstalować sterowników MP Drivers z użyciem Instalacyjnego dysku CD-ROM, zainstaluj je z witryny firmy Canon w sieci Web.

🔊 Uwaga

- · Jeśli nie pojawi się ikona dysku CD-ROM, spróbuj wykonać następujące czynności:
 - Wyjmij dysk CD-ROM z komputera, a następnie włóż go ponownie.
 - Uruchom ponownie komputer.

Jeśli ikona wciąż się nie pojawi, spróbuj skorzystać z innego dysku i sprawdź, czy jego ikona jest wyświetlana. Jeśli jest widoczna, oznacza to problem z Instalacyjnym dyskiem CD-ROM. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę. · Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer Connection):



Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla

Pozostałe przypadki:

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers.

Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały prawidłowo zainstalowane, odinstaluj sterowniki MP Drivers, uruchom ponownie komputer i zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers.

Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

🔊 Uwaga

 Jeśli instalacja została przerwana z powodu błędu systemu Windows, może on działać niestabilnie. Zainstalowanie sterowników w nieprawidłowo funkcjonującym systemie Windows może okazać się niemożliwe. Uruchom ponownie komputer, a następnie jeszcze raz zainstaluj sterowniki.

W przypadku systemu Mac OS:

Pobierz sterowniki ze strony pomocy technicznej w witrynie firmy Canon w sieci Web, a następnie zainstaluj je ponownie.



Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows)



Jeśli program Easy-WebPrint EX nie uruchamia się lub jego menu nie pojawia się w przeglądarce Internet Explorer, sprawdź poniższe kwestie.

Kwestia 1 Czy program Canon Easy-WebPrint EX jest wyświetlany w menu Widok (View) na liście Paski narzędzi (Toolbars) przeglądarki Internet Explorer?

Jeśli program **Canon Easy-WebPrint EX** nie jest wyświetlany, oznacza to, że program Easy-WebPrint EX nie został zainstalowany na komputerze. Zainstaluj najnowszą wersję programu Easy-WebPrint EX z witryny firmy Canon w sieci Web.

🔊 Uwaga

- Jeśli nie zainstalowano programu Easy-WebPrint EX, monit o jego instalację może pojawić się w obszarze powiadomień na pulpicie. Kliknij ten komunikat, a następnie wykonaj podane instrukcje, aby zainstalować program Easy-WebPrint EX.
- Do instalacji i pobrania programu Easy-WebPrint EX potrzebny jest dostęp do Internetu.

Kwestia 2 Czy wybrano opcję Canon Easy-WebPrint EX w pozycji Paski narzędzi (Toolbars) menu Widok (View) przeglądarki Internet Explorer?

Jeśli nie wybrano programu **Canon Easy-WebPrint EX**, oznacza to, że program Easy-WebPrint EX jest wyłączony. Wybierz program **Canon Easy-WebPrint EX**, aby go włączyć.

Kwestia 3 Aby upewnić się, że system umożliwia uruchamianie programu Easy-WebPrint EX, sprawdź poniższe kwestie.

- · Czy program jest zainstalowany na komputerze spełniającym jego wymagania systemowe?
- Czy uruchamiano program z użyciem zgodnej z nim wersji przeglądarki Internet Explorer?

Więcej informacji o wymaganiach systemowych programu Easy-WebPrint EX można znaleźć w witrynie firmy Canon w sieci Web.



Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)



Pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers.

Najnowszą wersję sterowników MP Drivers do swojego modelu możesz pobrać z witryny firmy Canon w sieci Web.

Odinstaluj dotychczasowe sterowniki MP Drivers i zainstaluj pobraną, najnowszą wersję sterowników MP Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji. Po wyświetleniu ekranu wyboru metody połączenia wybierz ustawienie Użyj drukarki za pomocą bezprzewodowego połączenia LAN (Use the printer with wireless LAN connection). Urządzenie jest automatycznie wykrywane w sieci.

Upewnij się, że urządzenie zostało znalezione, i zainstaluj sterowniki MP Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

🔊 Uwaga

• Nie ma to wpływu na ustawienia sieciowe urządzenia, więc można korzystać z urządzenia za pośrednictwem sieci bez jego ponownego konfigurowania.


Odinstalowywanie programu IJ Network Tool



Aby odinstalować z komputera program IJ Network Tool, wykonaj poniższe czynności.

W przypadku systemu Windows:

W przypadku systemu Mac OS:

W przypadku systemu Windows:

芝 Ważne

- Drukowanie i skanowanie przez sieć za pomocą komputera jest możliwe nawet po odinstalowaniu programu IJ Network Tool. Nie można jednak wówczas zmieniać ustawień sieciowych za pośrednictwem sieci.
- Należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora.
- 1. Aby odinstalować program IJ Network Tool, wykonaj poniższe czynności.
 - System Windows 8.1 lub Windows 8:
 - Wybierz opcję Panel sterowania (Control Panel) na panelu Ustawienia (Settings) wyświetlanym po wybraniu kolejno pozycji Pulpit (Desktop) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features).
 - 2. Wybierz na liście programów pozycję **Canon IJ Network Tool**, a następnie kliknij przycisk **Odinstaluj (Uninstall)**.

W przypadku pojawienia się ekranu Kontrola konta użytkownika (User Account Control) kliknij przycisk Kontynuuj (Continue).

- System Windows 7 lub Windows Vista:
 - Kliknij kolejno opcje Start > Panel sterowania (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features).
 - Wybierz na liście programów pozycję Canon IJ Network Tool, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj (Uninstall).

W przypadku pojawienia się ekranu Kontrola konta użytkownika (User Account Control) kliknij przycisk Kontynuuj (Continue).

- · Windows XP:
 - Kliknij przycisk Start > Panel sterowania (Control Panel) > Dodaj lub usuń programy (Add or Remove Programs).
 - Wybierz na liście programów pozycję Canon IJ Network Tool i kliknij przycisk Usuń (Remove).
- 2. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Tak (Yes).

Po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera zrób to, klikając przycisk **OK**.

W przypadku systemu Mac OS:

芝 Ważne

- Drukowanie i skanowanie przez sieć za pomocą komputera jest możliwe nawet po odinstalowaniu programu IJ Network Tool. Nie można jednak wówczas zmieniać ustawień sieciowych za pośrednictwem sieci.
- W menu Idź (Go) programu Finder wybierz opcję Aplikacje (Applications), otwórz kolejno foldery Canon Utilities > IJ Network Tool, a następnie przeciągnij ikonę Canon IJ Network Tool do Kosza (Trash).
- 2. Uruchom ponownie komputer.

Opróżnij Kosz (Trash) i uruchom ponownie komputer.



 Aby ponownie zainstalować program IJ Network Tool, odinstaluj program IJ Network Tool, a następnie zainstaluj go ponownie z witryny firmy Canon w sieci Web.

Błędy i komunikaty

- W przypadku wystąpienia błędu
- W przypadku pojawienia się komunikatu

W przypadku wystąpienia błędu

Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, np. brak papieru lub jego zacięcie, automatycznie pojawi się komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane w komunikacie.

Jeśli wystąpi jakiś błąd, zacznie migać kontrolka **Alarm**, a na ekranie komputera pojawi się odpowiedni kod pomocniczy (numer błędu). W przypadku niektórych błędów kontrolki **Alarm** i **WŁ. (ON)** migają na przemian. Sprawdź stan kontrolek i treść komunikatu, a następnie wykonaj odpowiednie czynności.

Kod pomocniczy odpowiadający liczbie mignięć kontrolki Alarm

Przykład 2 mignięć:



(A) Miga

(B) Gaśnie

Liczba mrugnięć	Powód	Kod pomocniczy
2 mignięcia	W urządzeniu zabrakło papieru lub nie jest on podawany.	<u>1000</u>
3 mignięcia	Papier zaciął się w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy.	<u>1300</u>
4 mignięcia	Kaseta została zainstalowana nieprawidłowo.	<u>1470</u>
5 mignięć	Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.	<u>1403</u>
	Kaseta nie została rozpoznana.	<u>1471</u>
	Nie zainstalowano właściwej kasety.	<u>1476</u>
7 mignięć	Kaseta została zainstalowana w niewłaściwym położeniu.	<u>1474</u>
	Zainstalowano więcej niż jedną kasetę tego samego koloru.	<u>1475</u>
8 mignięć	Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.	<u>1700, 1701</u>
9 mignięć	Na uchwycie kaset nadal pozostają fragmenty taśmy lub materiału ochronnego.	<u>1890</u>
11 mignięć	Nie można drukować przy bieżących ustawieniach drukowania.	<u>4103</u>
14 mignięć	Kaseta nie została rozpoznana.	<u>1473</u>
15 mignięć	Kaseta nie została rozpoznana.	<u>1472</u>

Kod pomocniczy odpowiadający liczbie naprzemiennych mignięć kontrolek WŁ. (ON) i Alarm

Przykład 2 mignięć:



(A) Miganie na przemian

(B) Gaśnie

Liczba mrugnięć	Powód	Kod pomocniczy
2 mignięcia	Wystąpił błąd drukarki.	<u>5100</u>
7 mignięć	Wystąpił błąd drukarki.	<u>5B00, 5B01</u>
10 mignięć	Wystąpił błąd wymagający naprawy.	<u>B202, B203, B204, B205</u>
W innych przypadkach niż powyższe	Wystąpił błąd drukarki.	5011, 5012, 5050, 5200, 5400, 5700, 6500, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6910, 6911, 6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946

Gdy na ekranie komputera wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat:

• W przypadku systemu Windows:



• W przypadku systemu Mac OS:

	Canon series - 1 Job
Supp	ort Code (1000) No paper. Less the Start button on the printer.
	Printing © (1)

* Informacje wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

🄊 Uwaga

 Możesz również poszukać informacji o usuwaniu błędów wskazywanych przez widoczny kod pomocniczy.

Wyszukaj

Informacje o usuwaniu błędów, które nie mają przyporządkowanych kodów pomocniczych, można znaleźć w części <u>W przypadku pojawienia się komunikatu</u>.

W przypadku pojawienia się komunikatu

W tej części opisano niektóre z błędów i komunikatów, jakie mogą się pojawić.

🔊 Uwaga

 W przypadku niektórych błędów na ekranie komputera podawany jest odpowiedni kod pomocniczy (numer błędu). Szczegółowe informacje o błędach sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć w części Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu.

Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system Windows)

Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)

Inne komunikaty o błędach (system Windows)

Wyświetlany jest ekran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (system Windows)

Wyświetlana jest ikona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (Mac OS)

WWyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system Windows)

A

Kabel zasilania mógł zostać odłączony, gdy urządzenie było jeszcze włączone.

Sprawdź komunikat o błędzie wyświetlony na ekranie komputera i kliknij przycisk OK.

Urządzenie rozpocznie drukowanie.

Informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części <u>Uwagi dotyczące odłączania</u> kabla zasilania.

Q Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)



Kwestia 1 Jeśli nie świeci się kontrolka **WŁ. (ON)**, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Podczas inicjowania urządzenia miga kontrolka WŁ. (ON). Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.

Kwestia 2 Upewnij się, że w sterowniku drukarki ustawiony jest właściwy port drukarki.

* W poniższych instrukcjach ciąg "XXX" oznacza nazwę urządzenia.

- 1. Zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.
- 2. Wprowadź poniższe ustawienia.
 - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz Panel sterowania (Control Panel) na panelu Ustawienia (Settings) otwieranym po wybraniu kolejno opcji: Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).

- W systemie Windows 7 wybierz w menu Start pozycję Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).
- W systemie Windows Vista w menu Start wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Drukarki (Printers).
- W systemie Windows XP w menu Start wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel)
 > Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) > Drukarki i faksy (Printers and Faxes).
- 3. Otwórz okno z właściwościami sterownika drukarki.
 - W systemie Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "Canon XXX series Printer" (gdzie "XXX" to nazwa użytkowanego urządzenia), a następnie wybierz polecenie Właściwości drukarki (Printer properties).
 - W systemie Windows Vista lub Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "Canon XXX series Printer" (gdzie "XXX" to nazwa użytkowanego urządzenia), a następnie wybierz polecenie Właściwości (Properties).
- 4. Kliknij kartę **Porty (Ports)**, aby sprawdzić ustawienia portu.

Upewnij się, że w polu **Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s))** został wybrany port o nazwie "USBnnn" (gdzie "n" to numer), dla którego w kolumnie **Drukarka (Printer)** wyświetlane jest ustawienie "Canon XXX series Printer".

🔊 Uwaga

 Przy korzystaniu z urządzenia za pośrednictwem sieci LAN nazwa portu urządzenia jest wyświetlana jako "CNBJNP_xxxxxxxxx". "xxxxxxxx" to ciąg znaków wygenerowany na podstawie adresu MAC lub określony przez użytkownika przy konfigurowaniu urządzenia.

· Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe:

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

• Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB i wybrany jest port o nazwie "USBnnn", a mimo to drukowanie się nie rozpoczyna:

W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **My Printer**, aby uruchomić program **My Printer**. Jeśli na ekranie **Start** brak opcji **My Printer**, wybierz panel **Wyszukaj** (Search), a następnie wyszukaj hasło "**My Printer**".

Ustaw odpowiedni port drukarki za pomocą opcji **Diagnozuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Ustaw prawidłowy port drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz nazwę urządzenia.

W systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows XP kliknij przycisk **Start** i wybierz kolejno pozycje: **Wszystkie programy (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer**, a następnie wybierz polecenie **Diagnozuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Ustaw prawidłowy port drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz nazwę urządzenia.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

 Jeśli drukowanie nie rozpoczyna się nawet po wybraniu portu "CNBJNP_xxxxxxxx", gdy urządzenie jest użytkowane za pośrednictwem sieci LAN:

Uruchom program IJ Network Tool i wybierz pozycję "CNBJNP_xxxxxxxx" w sposób podany w punkcie 4, a następnie skojarz ten port z drukarką, korzystając z opcji **Kojarzenie portu (Associate Port)** w menu **Ustawienia (Settings)**.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

Kwestia 3 Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera.

Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że został starannie podłączony do urządzenia i komputera. Jeśli kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:

- Jeśli korzystasz z przekaźnika, np. z koncentratora USB, odłącz go, podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera i ponów próbę drukowania. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
- Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane pod kątem działania w sieci.

Kwestia 4 Upewnij się, że sterowniki MP Drivers są zainstalowane prawidłowo.

Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w części Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej firmy Canon.

Kwestia 5 W przypadku podłączenia urządzenia do komputera za pomocą kabla USB sprawdź stan urządzenia przy użyciu komputera.

Aby sprawdzić stan urządzenia, wykonaj poniższą procedurę.

1. Otwórz okno Menedżer urządzeń w komputerze zgodnie z poniższą procedurą.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran Kontrola konta użytkownika (User Account Control), postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz Panel sterowania (Control Panel) na panelu Ustawienia (Settings) dostępnym po wybraniu kolejno opcji: Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Menedżer urządzeń (Device Manager).
- W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel), Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) oraz Menedżer urządzeń (Device Manager).
- W systemie Windows XP kliknij kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel), Konserwacja i wydajność (Performance and Maintenance) oraz System, a następnie na karcie Sprzęt (Hardware) kliknij przycisk Menedżer urządzeń (Device Manager).
- 2. Kliknij dwukrotnie pozycje Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej (Universal Serial Bus controllers) i Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support).

Jeśli nie pojawi się ekran **Właściwości: Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support Properties)**, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera.

Kwestia 3 Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera.

3. Kliknij kartę **Ogólne (General)** i sprawdź, czy występują jakieś problemy z urządzeniem.

Jeśli pojawił się błąd urządzenia, usuń go, korzystając z pomocy systemu Windows.

🕊 Inne komunikaty o błędach (system Windows)

Kwestia Jeśli komunikat o błędzie pojawi się poza monitorem stanu drukarki, sprawdź

następujące kwestie:

 "Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku twardym (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"

Usuń zbędne pliki i zwiększ ilość miejsca na dysku.

• "Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnej pamięci (Could not spool successfully due to insufficient memory)"

Zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Jeśli wciąż nie można drukować, uruchom jeszcze raz komputer i ponów próbę drukowania.

"Nie znaleziono sterownika drukarki (Printer driver could not be found)"

Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w części Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej firmy Canon.

• "Nie można wydrukować: nazwa aplikacji (Could not print Application name) — nazwa pliku"

Spróbuj wykonać wydruk ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.

Wyświetlany jest ekran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (system Windows)

Jeśli został zainstalowany program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, co miesiąc przez okres około 10 lat będzie pojawiać się ekran z monitem o zgodę na przesłanie informacji o sposobie korzystania z urządzenia i z dostarczonego z nim oprogramowania.

Przeczytaj informacje widoczne na ekranie i wykonaj poniższe instrukcje.

থ	Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program	×
E	Thank you for your cooperation in Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program. For development and marketing of products that better meet customer needs, Canon requests that the information below, related to your Canon product, be sent to Canon (in case of using your Canon product in China, to the legally approved research company) through the Internet.	1
Information re -Computer's O -Device driver -Printer's ID ni and maintenar -Paper use info (Some of the If your Canon to agree, plea In this einnaw If you agree to	lated to Canon inkjet printer/scanner/fax S version, language, and display setting information and application software usage logs imber, installation date and time, type of ink installed, ink use information, number of sheets printed, ince information primation, printing environment/conditions, and questionnaire results above information may not be sent depending on your model.) product is shared for use, the above information recorded in the shared product will be sent. If you are se convey this fact to the users who share the product and obtain their agreement as well beforehand. we will not cend any information recording your computer (excent that lieted showe) or your parental of the above, click [Agree]. Otherwise, click [Do not agree].	<
If you wish to	uninstall this program, click [Uninstal]. This will uninstall the program, and no further survey will be made.	
S Unin:	stall	
	Do not agree Agree	

Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:

Kliknij przycisk **Zgadzam się (Agree)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane przez Internet. Po wykonaniu tej procedury informacje będą od tej pory wysyłane automatycznie bez wyświetlania ekranu potwierdzenia.

🔊 Uwaga

- Podczas przesyłania informacji mogą się pojawić różnego rodzaju ostrzeżenia przed wysyłaniem informacji do Internetu. Upewnij się, że nazwą programu jest "IJPLMUI.exe" i zezwól na kontynuację.
- Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Od następnego razu wysyłaj automatycznie (Send automatically from the next time), informacje nie będą wysyłane automatycznie od następnego uruchomienia, a podczas kolejnego badania pojawi się ekran potwierdzenia. Opis sposobu automatycznego wysyłania informacji można znaleźć w części Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia:.

· Jeśli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:

Kliknij przycisk **Nie zgadzam się (Do not agree)**. Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia pojawi się ponownie po upływie 1 miesiąca.

Odinstalowywanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:

Aby odinstalować Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, kliknij przycisk **Odinstaluj** (**Uninstall**) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia:

- 1. Wprowadź poniższe ustawienia.
 - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8, wybierz opcję Panel sterowania (Control Panel) na panelu Ustawienia (Settings) dostępnym po wybraniu kolejno opcji: Pulpit (Desktop) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features).
 - W systemie Windows 7 lub Windows Vista otwórz menu Start i wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features).
 - W systemie Windows XP w menu Start wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel) > Dodaj lub usuń programy (Add or Remove Programs).

🔊 Uwaga

 W systemie Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może zostać wyświetlone okno potwierdzenia/ ostrzeżenia.

To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.

W przypadku zalogowania się na koncie z uprawnieniami administratora postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- 2. Wybierz opcję Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
- 3. Wybierz opcję Zmień (Change).

Jeśli po wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie wybierzesz opcję **Tak (Yes)**, podczas następnego badania pojawi się ekran potwierdzenia.

Jeśli wybierzesz opcję Nie (No), informacje będą wysyłane automatycznie.

🄊 Uwaga

 Po wybraniu opcji Odinstaluj (Uninstall) (lub Usuń (Remove) w systemie Windows XP) program Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet zostanie odinstalowany. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyświetlana jest ikona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (Mac OS)



Jeśli zainstalowany jest program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, informacje o korzystaniu z drukarki i z dostarczonego z nią oprogramowania są wysyłane co miesiąc przez okres około 10 lat. Ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** pojawia się w menu Dock, gdy nadchodzi czas na wysłanie informacji o korzystaniu z drukarki.

Kliknij tę ikonę, zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.

	Canon Inkjet Printer/Scanne	r/Fax Extended Survey Progra	m
1	Thank you for your cooperation in Ink Program.	jet Printer/Scanner/Fax Extender	d Survey
For devel that the i your Can	opment and marketing of products than nformation below, related to your Cano on product in China, to the legally app	t better meet customer needs, C in product, be sent to Canon (in o roved research company) through	anon requests case of using h the Internet.
Information	related to Canon inkjet printer/scanner/ 's OS version, language, and display set	ax ing information	
-Device dr -Printer's II sheets prir -Paper use (Some of t	ver and application software usage logs 2 number, installation date and time, type tted, and maintenance information information, printing environment/condit he above information may not be sent dep	of ink installed, ink use information ions, and questionnaire results pending on your model.)	n, number of
If your Car sent. If you agreemen	on product is shared for use, the above in are to agree, please convey this fact to th t as well beforehand.	nformation recorded in the shared he users who share the product an	product will be d obtain their
vour nerso	ey, we will not send any information rega nal information. For this reason, from the	information that is sent to us, we ar	re unable to
If you ag	ee to the above, click [Agree]. Otherwi	se, click [Do not agree].	
If you wis survey w	h to turn off this program, click [Turn o II be made.	ff]. This will disable the program,	, and no further
			Turn off

• Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:

Kliknij przycisk **Zgadzam się (Agree)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane przez Internet. Po wykonaniu tej procedury informacje będą od tej pory wysyłane automatycznie bez wyświetlania ekranu potwierdzenia.

🔊 Uwaga

 Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Od następnego razu wysyłaj automatycznie (Send automatically from the next time), informacje nie będą wysyłane automatycznie od następnego uruchomienia, a podczas kolejnego badania pojawi się w menu ikona Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program.

· Jeśli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:

Kliknij przycisk **Nie zgadzam się (Do not agree)**. Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia pojawi się ponownie po upływie 1 miesiąca.

Aby zatrzymać wysyłanie informacji:

Kliknij przycisk **Wyłącz (Turn off)**. Działanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program zostanie przerwane, a informacje nie będą wysyłane. Aby wznowić badanie, zapoznaj się z informacjami podanymi w części <u>Zmiana ustawienia:</u>.

- Odinstalowywanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
 - 1. Przerwij działanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
 - Zmiana ustawienia:
 - 2. W menu Idź (Go) programu Finder wybierz opcję Aplikacje (Applications) i kliknij dwukrotnie folder Canon Utilities, a następnie folder Inkjet Extended Survey Program.
 - 3. Przenieś plik Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app do Kosza (Trash).
 - 4. Uruchom ponownie komputer.

Opróżnij Kosz (Trash) i ponownie uruchom komputer.

· Zmiana ustawienia:

Aby ekran potwierdzenia pojawiał się przy każdym wysyłaniu informacji o korzystaniu z drukarki lub aby wznowić badania, wykonaj poniższą procedurę.

- 1. W menu Idź (Go) programu Finder wybierz opcję Aplikacje (Applications) i kliknij dwukrotnie folder Canon Utilities, a następnie folder Inkjet Extended Survey Program.
- 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

ences
en information
n, click [Turn off].

 Nie wyświetlaj ekranu potwierdzenia, gdy zostaną wysłane informacje (Do not display the confirmation screen when information is sent):

Po zaznaczeniu tego pola wyboru informacje będą wysyłane automatycznie.

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** pojawi się w menu Dock, gdy nadejdzie czas kolejnego badania. Kliknij tę ikonę i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Przycisk Wyłącz (Turn off)/Włącz (Turn on):

Kliknij przycisk **Wyłącz (Turn off)**, aby przerwać działanie programu Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet.

Kliknij przycisk **Włącz (Turn on)**, aby uruchomić ponownie program Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet.

Jeśli nie można rozwiązać problemu

Jeśli występuje problem, którego nie możesz rozwiązać, stosując się do instrukcji podanych w tym rozdziale, skontaktuj się z firmą Canon za pośrednictwem strony pomocy technicznej w witrynie firmy Canon w sieci Web lub zwróć się o poradę do najbliższego centrum serwisowego firmy Canon.

Personel działu pomocy technicznej firmy Canon został specjalnie przeszkolony, aby zapewnić wsparcie techniczne w celu maksymalnego zadowolenia klientów.

Å Przestroga

- Jeśli urządzenie emituje nietypowe dźwięki, dym lub intensywną woń, natychmiast je wyłącz. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zostało zakupione, lub z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon. Nigdy nie próbuj naprawiać ani rozmontowywać urządzenia samodzielnie.
- Samodzielne próby naprawy lub rozmontowania urządzenia przez użytkownika oznaczają unieważnienie gwarancji, niezależnie od okresu jej obowiązywania.

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym zanotuj następujące informacje:

Nazwa produktu

(Nazwa urządzenia znajduje się na przedniej okładce podręcznika instalacji).

- Numer seryjny (patrz instrukcja konfiguracji)
- Szczegółowy opis problemu
- · Stosowane metody rozwiązania problemu i uzyskane rezultaty

Naprawa urządzenia

W przypadku transportu urządzenia do naprawy przeprowadź poniższą procedurę przygotowawczą.

🄊 Ważne

- W czasie transportu urządzenia unikaj poniższych warunków.
 - Atrament nie wypływa ze zbiorników z atramentem.
 - Nie nachylaj urządzenia. Atrament może wyciekać.
 - Obsługuj ostrożnie i upewnij się, że pudełko pozostanie ustawione płasko i NIE zostanie ustawione do góry nogami ani na boku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki i wyciek atramentu.
 - Zapakuj urządzenie w wytrzymałe pudło, zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
 - Nie wyjmuj kasety. Atrament może wyciekać.
 - Na czas transportu urządzenia zaleca się spakowanie go do plastikowej torby, aby atrament nie wyciekał.
 - Jeśli transportem urządzenia zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem "TĄ STRONĄ DO GÓRY", aby urządzenie znajdowało się cały czas w pozycji spodem do dołu. Opakowanie należy również oznaczyć napisem "OSTROŻNIE".

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Jeśli urządzenia nie można włączyć, odłącz go od źródła zasilania i przejdź do kroku 4.

2. Jeśli wystąpił błąd, naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) na urządzeniu.

Gdy kontrolka Alarm zgaśnie, przejdź do kroku 3.

Jeśli błąd nie zostanie wyczyszczony, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz je od sieci. Jeśli urządzenia nie można wyłączyć, odłącz je od gniazdka elektrycznego. Przejdź do kroku 4.

3. Ustaw tryb transportu w urządzeniu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka **WŁ. (ON)** mignie 7 razy. W urządzeniu jest ustawiony tryb transportu i jest wyłączone. Odłącz urządzenie.

4. Upewnij się, że uchwyt kasety jest przesunięty do prawego rogu.

Jeśli uchwyt kasety nie jest po prawej stronie, przesuń go do prawego rogu.



5. Upewnij się, że nasadki zbiorników są prawidłowo zamknięte.



- 6. Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej, a następnie zamknij podpórkę papieru.
- 7. Odłącz kabel drukarki od komputera i urządzenia, a następnie odłącz od urządzenia kabel zasilania.
- 8. Przymocuj wszystkie pokrywy urządzenia taśmą klejącą, aby zapobiec ich otwarciu podczas transportu. Następnie zapakuj urządzenie w plastikową torbę.



9. Podczas pakowania urządzenia pamiętaj o zastosowaniu w pudle z urządzeniem materiałów ochronnych.

Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu

Kod pomocniczy pojawia się na ekranie komputera po wystąpieniu błędu.

"Kod pomocniczy" to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.

Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie komputera i wykonaj odpowiednią czynność.

Kod pomocniczy pojawia się na ekranie komputera

• Od 1000 do 1ZZZ

 1000
 1200
 1300
 1403
 1470
 1471

 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1640

 1700
 1701
 1890

• Od 2000 do 2ZZZ

<u>2900</u> <u>2901</u>

• Od 4000 do 4ZZZ

<u>4103</u>

• Od 5000 do 5ZZZ

 $\underline{5011} \ \underline{5012} \ \underline{5050} \ \underline{5100} \ \underline{5200} \ \underline{5400}$

<u>5700 5B00 5B01</u>

• Od 6000 do 6ZZZ

 6000
 6500
 6800
 6801
 6900
 6901

 6902
 6910
 6911
 6930
 6931
 6932

 6933
 6936
 6937
 6938
 6940
 6941

 6942
 6943
 6944
 6945
 6946

- Od A000 do ZZZZ
 - <u>B202</u> <u>B203</u> <u>B204</u> <u>B205</u>

Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru).

Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)

W przypadku zacięcia papieru wyjmij go, wykonując odpowiednią procedurę podaną poniżej.

- Jeśli widzisz zacięty papier w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
 - <u>1300</u>
- Jeśli papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru ani z tylnej tacy:
 Zacięcie papieru wystąpiło wewnątrz urządzenia
- W innych przypadkach:

Pozostałe przypadki

Powód

Papier zaciął się w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy.

Co należy zrobić

Zacięty papier wyjmij zgodnie z podaną poniżej procedurą.

1. Powoli wyciągnij papier z otworu wyjściowego papieru lub tylnej tacy (wybierz łatwiejszy wariant).

Chwyć papier obiema rękami, a następnie wyjmuj go powoli, aby się nie podarł.



🄊 🔊 Uwaga

- Jeśli nie możesz wyjąć papieru, ponownie włącz urządzenie. Papier może zostać wysunięty automatycznie.
- Jeśli nastąpi zakleszczenie papieru podczas drukowania i w celu jego usunięcia konieczne jest wyłączenie urządzenia, przed wyłączeniem urządzenia naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop), aby przerwać drukowanie.
- Jeśli zacięty papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej tacy, wyjmij go z wnętrza urządzenia.

Zacięcie papieru wystąpiło wewnątrz urządzenia

2. Załaduj ponownie papier i naciśnij na urządzeniu przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy** (Color).

Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu zacięcia papieru.

Jeśli urządzenie zostało wyłączone w ramach wykonywania czynności podanych w punkcie 1, nastąpiło usunięcie danych drukowania, które zostały wysłane do urządzenia. Ponów drukowanie.

🔊 🔊 Uwaga

 Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo. Do drukowania dokumentów z fotografiami lub grafiką firma Canon zaleca używanie innych rozmiarów papieru niż A5, ponieważ papier formatu A5 może się zawijać i zakleszczać, gdy opuszcza urządzenie.

Zacięcie papieru wystąpiło wewnątrz urządzenia

Jeśli zacięty papier jest rozdarty i nie można go wyjąć ani z otworu wyjściowego papieru, ani z tylnej tacy albo jeśli zacięty papier pozostaje wewnątrz urządzenia, wyjmij go, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

🄊 Uwaga

- Jeśli nastąpi zakleszczenie papieru podczas drukowania i w celu jego usunięcia konieczne jest wyłączenie urządzenia, przed wyłączeniem urządzenia naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop), aby przerwać drukowanie.
- 1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- 2. Otwórz moduł skanera/pokrywę.



芝 Ważne

• Nie dotykaj przezroczystej folii (A), białego pasa (B) ani rurek (C).



3. Sprawdź, czy zacięty papier nie znajduje się pod uchwytem kaset.

Jeśli zacięty papier znajduje się pod uchwytem kaset, przesuń uchwyt kaset na prawy lub lewy skraj, zależnie od tego, co bardziej ułatwi wyjęcie papieru.

Podczas przesuwania uchwytu kaset chwyć jego górną część i przesuwaj powoli uchwyt kaset na prawy lub lewy skraj.



4. Mocno chwyć zacięty papier obiema rękami.



Jeśli papier jest zwinięty, wyciągnij go.



5. Powoli wyjmuj zacięty papier, aby go nie podrzeć.



6. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.

Jeśli papier rozedrze się podczas wyjmowania, jego strzępy mogą pozostać wewnątrz urządzenia. Sprawdź poniższe kwestie i wyjmij cały pozostający papier.

- Czy pod uchwytem kaset znajdują się jeszcze jakieś fragmenty papieru?
- · Czy w urządzeniu pozostały jeszcze jakieś skrawki papieru?
- Czy w pustych przestrzeniach (D) po lewej i prawej stronie urządzenia pozostały jeszcze jakieś skrawki papieru?



7. Zamknij moduł skanera/pokrywę.

Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.

🔊 Uwaga

 Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo. Jeśli po wyjęciu całego zakleszczonego papieru i wznowieniu drukowania pojawia się na ekranie komputera komunikat o zacięciu papieru, wewnątrz urządzenia mogły nadal pozostać skrawki papieru. Ponownie sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostały jakieś skrawki papieru.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🄊 Ważne

[•] Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.

• W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Pozostałe przypadki

Sprawdź następujące kwestie:

Kwestia 1 Czy cokolwiek blokuje otwór wyjściowy papieru?

Kwestia 2 Czy na tylnej tacy znajdują się jakieś obce przedmioty?



Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiekolwiek obce obiekty, wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła zasilania, a następnie wyjmij te obiekty.



🄊 Ważne

• Nie przechylaj urządzenia ani nie odwracaj go do góry nogami. Może to spowodować wyciek atramentu.

Kwestia 3 Czy papier nie jest zwinięty?

Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.

Powód

Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.

- Brak papieru na tylnej tacy.
- Papier jest nieprawidłowo załadowany.

Co należy zrobić

Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.

- Załaduj papier na tylną tacę.
- Po załadowaniu papieru wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.

Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij na urządzeniu przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)**.

Powód

Moduł skanera/pokrywa są otwarte.

Co należy zrobić

Zamknij moduł skanera/pokrywę i poczekaj chwilę.

Nie zamykaj go podczas uzupełniania atramentu w zbiorniku.

Powód

Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.

Co należy zrobić

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🄊 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Kaseta została zainstalowana nieprawidłowo.

Co należy zrobić

Otwórz moduł skanowania/pokrywę, a następnie naciśnij pokrywę blokującą kasety, aby upewnić się, że kasety zostały zainstalowane prawidłowo.

Możesz też nacisnąć przycisk połączenia.



芝 Ważne

• Zdejmij etykiety z kasety, aby ją zainstalować.



Następnie zamknij moduł skanowania/pokrywę.

Powód

Kaseta nie została rozpoznana.

Co należy zrobić

Nie można przeprowadzić drukowania, ponieważ kaseta może być zainstalowana nieprawidłowo lub niezgodna z urządzeniem.

Zainstaluj odpowiednią kasetę.

Powód

Kaseta nie została rozpoznana.

Co należy zrobić

Nie można przeprowadzić drukowania, ponieważ kaseta może być zainstalowana nieprawidłowo lub niezgodna z urządzeniem.

Zainstaluj odpowiednią kasetę.

Powód

Kaseta nie została rozpoznana.

Co należy zrobić

Nie można przeprowadzić drukowania, ponieważ kaseta może być zainstalowana nieprawidłowo lub niezgodna z urządzeniem.

Zainstaluj odpowiednią kasetę.

Powód

Kaseta została zainstalowana w niewłaściwym położeniu.

Co należy zrobić

Upewnij się, że każda kaseta jest zainstalowana we właściwym położeniu.

Jeśli trwa drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na urządzeniu, aby anulować drukowanie, a następnie ponownie zainstaluj kasetę.

Powód

Zainstalowano więcej niż jedną kasetę tego samego koloru.

Co należy zrobić

Zainstaluj kasetę w prawidłowym położeniu.

Powód

Nie zainstalowano właściwej kasety.

Co należy zrobić

Nie można wykonać drukowania, ponieważ kaseta jest niezgodna z tym urządzeniem.

Zainstaluj odpowiednią kasetę.
Powód

Poziom pozostałego atramentu w jednym ze zbiorników z atramentem mógł zrównać się z dolną linią limitu widoczną na zbiorniku z atramentem.

Co należy zrobić

Aby określić poziom pozostałego atramentu, wizualnie sprawdź ilość atramentu w zbiorniku z atramentem. Jeśli poziom pozostałego atramentu spadł poniżej dolnej linii limitu, napełnij atramentem w odpowiednim kolorze zbiornik z atramentem.

Uzupełnianie zbiorników z atramentem

Jeśli drukowanie będzie kontynuowane, nawet gdy poziom pozostałego atramentu przekroczy dolną linię limitu, drukarka może zużyć pewną ilość atramentu, aby wrócić do stanu, w którym będzie mogła drukować, albo może ulec uszkodzeniu.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk **Rozpocznij (Start)** na drukarce. Po tej operacji funkcja powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu nie będzie działać.

Aby ponownie z niej korzystać, uzupełnij atrament każdego koloru do górnej linii limitu widocznej na zbiorniku z atramentem, a następnie naciśnij na drukarce przycisk **Rozpocznij (Start)** i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. Jeśli dowolny ze zbiorników z atramentem nie zostanie uzupełniony do górnej linii limitu, może wystąpić poważny błąd dokładności funkcji powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu.

Powód

Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.

Co należy zrobić

Naciśnij przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)** na urządzeniu, aby kontynuować drukowanie. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.

Co należy zrobić

Naciśnij przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)** na urządzeniu, aby kontynuować drukowanie. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Na uchwycie kaset nadal pozostają fragmenty taśmy lub materiału ochronnego.

Co należy zrobić

Otwórz moduł skanera/pokrywę i upewnij się, że na uchwycie kasety nie zostały żadne resztki taśmy ani materiału ochronnego.

Jeśli pozostały jeszcze resztki taśmy lub materiału ochronnego, zdejmij je i zamknij moduł skanera/ pokrywę.



Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej nie powiodło się.

Co należy zrobić

Naciśnij na urządzeniu przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)**. Sprawdź poniższe kwestie i wykonaj ponownie automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej.

- Upewnij się, że arkusz wyrównywania głowicy drukującej umieszczono na płycie szklanej w prawidłowym położeniu i z właściwą orientacją.
- Upewnij się, że płyta szklana i arkusz wyrównywania głowicy drukującej są czyste.
- Upewnij się, że załadowany papier jest prawidłowy.

Na potrzeby automatycznego wyrównywania głowicy drukującej należy zawsze stosować papier zwykły o rozmiarze A4 lub Letter.

• Upewnij się, że dysze głowicy drukującej nie są zatkane.

Sprawdź stan głowicy drukującej poprzez wydrukowanie wzoru sprawdzania dysz.

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, przeprowadź ręczne wyrównywanie głowicy drukującej.

Powód

Zakończyło się drukowanie wzoru wyrównywania głowicy drukującej, a urządzenie oczekuje na skanowanie arkusza.

Co należy zrobić

Zeskanuj wydrukowany wzór wyrównywania głowicy drukującej.

1. Umieść na płycie szklanej arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

Umieść papier zadrukowaną stroną skierowaną do dołu i ustaw znak ▼ w lewym górnym rogu arkusza równo ze znacznikiem wyrównania 凶.



2. Powoli zamknij pokrywę dokumentów i naciśnij na urządzeniu przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)**.

Urządzenie rozpocznie skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej i automatycznie dostosuje położenie głowicy drukującej.

Powód

Nie można drukować przy bieżących ustawieniach drukowania.

Co należy zrobić

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop) na urządzeniu.

Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz urządzenie.

Sprawdź następujące kwestie:

• Upewnij się, że ruch uchwytu kaset nie jest zakłócany przez stabilizator, zacięty papier itd.

Usuń przeszkodę.

• Upewnij się, że kasety są zainstalowane prawidłowo.

Ponownie włącz urządzenie.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

 Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwytu kaset uważaj, aby nie dotknąć przezroczystej kliszy (A), białego pasa (B) lub rurek (C).



- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Sprawdź pozostały poziom atramentu, a następnie uzupełnij zbiornik z atramentem, jeśli to konieczne.

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Zaczekaj około 10 minut.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli zbiornik z atramentem jest uzupełniany, ponieważ kończy się w nim atrament, przeprowadź czyszczenie systemu.

- · Za pomocą komputera:
 - W przypadku systemu Windows:
 - Czyszczenie głowic drukujących
 - W przypadku systemu Mac OS:

Czyszczenie głowic drukujących

· Za pomocą panelu operacyjnego:

Aby wykonać operację czyszczenia systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aż kontrolka **Alarm** mignie 5 razy, a następnie zwolnij przycisk.

🄊 Ważne

 Przed wykonaniem operacji czyszczenia systemu sprawdź poziom pozostałego atramentu we wszystkich kolorach. Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się poniżej jednej kropki (a), uzupełnij zbiornik z atramentem odpowiedniego koloru. Wykonanie operacji czyszczenia systemu, gdy poziom pozostałego atramentu jest niewystarczający, może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🅦 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

5B00

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

5B01

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.
6944

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🄊 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

6945

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🄊 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

6946

Powód

Wystąpił błąd drukarki.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🄊 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

芝 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.

Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

Co należy zrobić

Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

🅦 Ważne

- Nie nachylaj urządzenia podczas przenoszenia, ponieważ atrament może wyciekać.
- W przypadku transportu urządzenia do naprawy zobacz Naprawa urządzenia.