P 800/801

Podręcznik użytkownika Wybrana wersja

Wprowadzenie	1
Drukowanie	2
Web Image Monitor	З
Uzupełnianie papieru i tonera	4
Rozwiązywanie problemów	5
Dane techniczne urządzenia	6
Informacje prawne i dane kontaktowe	7

Jeśli nie znajdziesz informacji w tym podręczniku, zajrzyj do podręczników online, które znajdują się na naszej stronie internetowej (https://www.ricoh.pl/).





Przed użyciem urządzenia należy przeczytać Zasady bezpieczeństwa.

Jak korzystać z tego podręcznika

Symbole użyte w tym podręczniku

W tym podręczniku użyto następujących symboli:

🔀 Ważne

Wskazuje miejsca wymagające szczególnej uwagi podczas używania określonych funkcji. Ten symbol wskazuje punkty, w przypadku których nieprzestrzeganie instrukcji może uniemożliwić korzystanie z produktu lub usługi albo spowodować utratę danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać.

\rm Uwaga

Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników.

[] Wskazuje nazwy przycisków na produkcie lub wyświetlaczu.

SPIS TREŚCI

Jak korzystać z tego podręcznika	1
Symbole użyte w tym podręczniku	1
1. Wprowadzenie	
Włączanie i wyłączanie zasilania	7
Włączanie głównego zasilania	7
Wyłączanie głównego zasilania	8
Tryb oszczędzania energii	8
Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów	10
Widok z zewnątrz: Widok z przodu i z lewej strony	10
Widok z zewnątrz: Widok z przodu i prawej strony	11
Widok z zewnątrz: Widok z tyłu i lewej strony	12
Wnętrze urządzenia: widok od przodu	13
Nazwy i funkcje elementów panelu operacyjnego	14
Używanie przycisków wyboru	16
Kolejność instalacji modułów opcjonalnych	17
Montaż zespołu podawania papieru	18
Instalacja karty interfejsu bezprzewodowej sieci LAN	21
Instalowanie karty interfejsu IEEE 1284	23
Montaż opcjonalnego modułu serwera urządzeń	25
Instalowanie opcjonalnych modułów kart SD	
Przewodnik po nazwach i funkcjach ekranu panela operacyjnego	31
Logowanie z panelu operacyjnego	32
Logowanie poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła	32
Zmienianie hasła logowania	33
2. Drukowanie	
Instalacja sterownika drukarki przy użyciu programu instalacyjnego Device Software Manager	35
Instalacja programu Device Software Manager z płyty CD-ROM	35
Instalacja narzędzia Device Software Manager z pobranego pliku	38
Instalacja sterownika drukarki w przypadku połączenia sieciowego (Windows)	41
Instalacja sterownika drukarki PCL 6 z płyty CD-ROM	41
Instalacja sterowanika drukarki PostScript 3 z płyty CD-ROM	44
Instalacja sterownika drukarki PCL 6/PostScript 3 z pobranego pliku	46
Jeśli nie można znaleźć urządzenia	47

Instalacja sterownika drukarki w przypadku połączenia sieciowego (OS X/macOS)	
Instalacja pliku PPD	51
Rejestracja urządzenia w sekcji [Drukuj i skanuj] lub [Drukarki i skanery]	52
Definiowanie ustawień opcji	55
Podstawowa procedura drukowania dokumentów	57
Drukowanie dokumentu w systemie Windows	57
Drukowanie dokumentu w systemie OS X/macOS	59
Drukowanie na obu stronach papieru	62
Definiowanie druku dwustronnego (Windows)	62
Definiowanie druku dwustronnego (OS X/macOS)	63
Łączenie i drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru	65
Definiowanie funkcji łączenia dwóch oryginałów (Windows)	65
Definiowanie funkcji łączenia dwóch oryginałów (OS X/macOS)	66
Drukowanie na kopertach	68
Drukowanie dokumentów zapisanych w drukarce z panelu operacyjnego	71
Drukowanie pliku typu Wydruk bezpieczny	71
Drukowanie pliku typu Druk z zatrzymaniem	72
Drukowanie pliku typu Zapisane wydruki	72
3. Web Image Monitor	
Przy użyciu programu Web Image Monitor	75
Funkcje dostępne w narzędziu Web Image Monitor	76
Ekran narzędzia Web Image Monitor	77
Ustawienie pomocy do Web Image Monitor	
4. Uzupełnianie papieru i tonera	
Wkładanie papieru do kasety na papier	81
Wkładanie papieru do kaset od 1 do 5	81
Ładowanie papieru do tacy ręcznej	
Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego	
Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego	
Określanie rodzaju papieru i ustawienia grubości	
Zalecane rozmiary i typy papieru	
Kaseta 1	
Zespół kaset	

Taca ręczna Uwagi dotyczące papieru specjalnego	
Grubość papieru a gramatura	
Bezużyteczny papier	94
Przechowywanie papieru	
Zachowywanie wydruków	
Orientacja papieru grubego i inne zalecenia	
Orientacja kopert i inne zalecenia	
Użycie funkcji drukarki	
Ładowanie papieru o ustalonej orientacji lub papieru dwustronnego	
Drukowanie na papierze firmowym przy użyciu sterownika drukarki	
Wymiana toneru	
Wymiana tonera	
Zasady bezpieczeństwa dotyczące przechowywania toneru	
Zasady bezpieczeństwa podczas wymiany toneru	
Utylizacja zużytych tonerów	
Wymiana pojemnika na zużyty toner	
Wymiana pojemnika na zużyty toner	
Zasady bezpieczeństwa dotyczące wymiany pojemnika na zużyty toner	
Utylizacja starego pojemnika na zużyty toner	
5. Rozwiązywanie problemów	
Sygnały dźwiękowe	
Sprawdzanie wskaźników, ikon i komunikatów na panelu operacyjnym	
Gdy wyświetlana jest ikona wraz z komunikatem	
Komunikaty o stanie urządzenia	
Komunikaty alarmowe wyświetlane na panelu operacyjnym	
Komunikaty alarmowe wydrukowane w dziennikach błędów i raportach	
Gdy nastąpiło zacięcie papieru	
Komunikat zacięcia papieru (A1)	
Komunikat zacięcia papieru (A2)	
Komunikat zacięcia papieru (B)	134
Komunikat zacięcia papieru (C)	
Komunikat zacięcia papieru (Y1) do (Y4)	

Komunikat zacięcia papieru (Z)	139
Papier zacina się często	
6. Dane techniczne urządzenia	
Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy	145
Lista danych technicznych	146
Specyfikacja głównego urządzenia	146
Specyfikacja drukarki	
Specyfikacja zespołu podawania papieru	151
Dane techniczne – karta interfejsu IEEE 1284	152
Dane techniczne – karta sieci bezprzewodowej LAN	152
Dane techniczne dla opcji serwera urządzeń	
Obszar zadruku i marginesy	154
Wyposażenie opcjonalne urządzenia	155
Przewodnik po funkcjach opcjonalnych zewnętrznych elementów wyposażenia urządzenia	
Funkcje elementów wyposażenia opcjonalnego	155
Funkcje wymagające opcjonalnej konfiguracji	157
Funkcja drukarki	157
Inne	157
7. Informacje prawne i dane kontaktowe	
Informacje dotyczące ochrony środowiska	159
Program ENERGY STAR	159
Funkcja oszczędzania energii	159
Informacje dla użytkownika dotyczące urządzeń elektrycznych i elektronicznych 🎚 (głównie Europa)	Region A
Uwaga dotycząca symbolu baterii i/lub akumulatora (dotyczy tylko krajów UE) 🥃 (głównie Europa)	Region A
Porady na temat ochrony środowiska (<u>Region</u> A (głównie Europa)	
Uwagi dla użytkowników ze stanu Kalifornia (uwagi dla użytkowników z terenu Zjednoczonych) (^{Region} B (głównie Stany Zjednoczone)) Stanów 162
Znaki towarowe (Podręcznik użytkownika)	

1. Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie zasilania

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij główny przełącznik zasilania na prawej stronie urządzenia.

Włączanie głównego zasilania

🔂 Ważne

- Po naciśnięciu głównego włącznika zasilania należy odczekać przynajmniej 10 sekund do potwierdzenia, że wskaźnik głównego zasilania zaświecił się lub zgasł.
- 1. Upewnij się, że kabel zasilający jest dobrze podłączony do gniazda ściennego.
- 2. Nacisnąć główny przełącznik zasilania.



Wskaźnik zasilania włączy się.

Po włączeniu zasilania głównego może zostać wyświetlony ekran informujący o inicjalizacji urządzenia.



 Gdy zasilanie zostanie włączone, na ekranie może pojawić się informacja, że urządzenie jest w trakcie automatycznego ponownego uruchamiania. Nie wolno wyłączać zasilania głównego, gdy urządzenie pracuje. Ponowne uruchomienie zajmuje około pięciu minut.

Wyłączanie głównego zasilania

🚼 Ważne

- Nie wolno wyłączać zasilania, gdy urządzenie pracuje. Aby wyłączyć zasilanie, upewnij się, że urządzenie zakończyło wykonywanie zadań.
- Nie przytrzymuj głównego przełącznika zasilania podczas wyłączania głównego zasilania.
 Spowoduje to wymuszenie wyłączenia zasilania urządzenia i może doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego lub pamięci oraz do innych usterek.
- Nie naciskaj głównego przełącznika zasilania na urządzeniu zaraz po jego poprzednim naciśnięciu Po włączeniu lub wyłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 10 sekund od zapalenia się lub zgaśnięcia wskaźnika głównego zasilania na panelu operacyjnym.
- 1. Nacisnąć główny przełącznik zasilania.



Zasilanie jest wyłączane automatycznie po zakończeniu procedury zamykania. Jeśli procedura zamykania nie zakończy się w czasie wyświetlonym na ekranie, należy skontaktować się z serwisem.

Tryb oszczędzania energii

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii ma dwa tryby: tryb niskiego poboru mocy oraz tryb uśpienia. Fabrycznie urządzenie jest ustawione na stosowanie trybu uśpienia.

Tryb niskiego poboru mocy

Jeśli drukarka nie będzie używana przez określony czas, przejdzie w tryb niskiego poboru mocy.

W tym trybie drukarka zużywa mniej prądu niż w trybie czuwania, bo wyświetlacz zostaje wyłączony, a temperatura zespołu grzejnego - obniżona. W przypadku otrzymania zadania wydruku, drukarka podwyższa temperaturę zespołu grzejnego i realizuje wydruk, ale wyświetlacz pozostaje wyłączony.

Można ustawić czas, po którym drukarka przechodzi w tryb oszczędzania energii w opcji [Z.prz.w t.nis.pob.mocy

].

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Aby wyjść z trybu oszczędzania mocy, należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Rozpocząć drukowanie
- Nacisnąć dowolny klawisz na panelu operacyjnym
- Włóż papier do tacy ręcznej
- Otworzyć dowolną z pokryw
- Otworzyć dowolną tacę na papier

Tryb uśpienia

Drukarka przechodzi w tryb uśpienia, gdy:

- Czas oczekiwania drukarki przed przejściem w tryb uśpienia ustawia się w opcji [Zegar przejścia w tryb uśpienia]
- W dniu i o godzinie ustawionej w [Zegar tygodniowy]

Zużycie energii zostaje zminimalizowane.

Drukarka może drukować z komputera.

Można zmienić czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb uśpienia.

Sekcja [Zegar tygodniowy] pozwala określić godziny i dni tygodnia, w których urządzenie przechodzi w tryb uśpienia.

Gdy włączone jest uwierzytelnianie administratora, opcję [Zegar tygodniowy] może modyfikować tylko administrator.

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Aby wyjść z trybu uśpienia, naciśnij dowolny przycisk na panelu operacyjnym.



 W przypadku wystąpienia błędu lub w trakcie trwania jakiejś operacji funkcje oszczędzania energii są nieaktywne.

Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów

AOSTRZEŻENIE

 Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Grozi to pożarem na skutek przegrzania wewnętrznych komponentów urządzenia.

Region A (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji)

(głównie Ameryka Północna)

Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B.

Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu.

str. 145 "Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy."

Widok z zewnątrz: Widok z przodu i z lewej strony



EBS241

1. Przedłużenie tacy ręcznej

Ogranicznik ten należy wysunąć, aby zapobiec wypadnięciu papieru.

2. Pojemnik na zużyty toner

Zbierany jest do niego zużyty toner. Gdy pojemnik się wypełni, wymień go.

3. Lewa pokrywa

Otwórz, aby uzyskać dostęp do pojemnika na zużyty toner.





1. Górna pokrywa

Otwórz, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki i wyjąć zacięty papier. Należy otworzyć we wskazanym miejscu, aby wymienić pojemnik z tonerem.

2. Taca standardowa

Na tej tacy gromadzone są wydruki, stroną zadrukowaną do dołu.

3. Panel operacyjny

str.14 "Nazwy i funkcje elementów panelu operacyjnego"

4. Otwory wentylacyjne

Zapobiegają przegrzaniu.

5. Pokrętło rozmiaru papieru

Przy użyciu tego pokrętła można wybrać rozmiar papieru. Aby użyć rozmiaru papieru, którego nie ma na pokrętle rozmiaru papieru, należy nastawić pokrętło na "★". W takim przypadku należy ustawić rozmiar papieru przy użyciu panela operacyjnego.

6. Przełącznik zasilania głównego

Przełącznik ten służy do włączania i wyłączania zasilania drukarki.

str.7 "Włączanie i wyłączanie zasilania"

7. Przednia pokrywa

Otwórz, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki i wyjąć zacięty papier. Należy otworzyć we wskazanym miejscu, aby wymienić pojemnik z tonerem.

8. Kaseta 1

Można w niej umieścić do 500 arkuszy zwykłego papieru.

str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"

9. Przedłużenie do tacy ręcznej

Ładowanie papieru o rozmiarze A4 \mathbb{D} , $8^1/_2 \times 11\mathbb{D}$ lub większym rozmiarze do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia.

10. Taca ręczna

Można w niej umieścić do 100 arkuszy zwykłego papieru.

str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"

11. Prowadnice papieru

Po załadowaniu papieru do tacy ręcznej należy wyrównać położenie prowadnic do papieru.

Widok z zewnątrz: Widok z tyłu i lewej strony



EBS243

1. Tylna pokrywa

Otwórz, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki.

2. Złącze zasilania

Podłącz przewód zasilający do drukarki. Włóż drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

3. Port USB typu A

Służy do podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak czytnik kart identyfikacyjnych itp.

4. Port USB typu B

Ten port umożliwia połączenie urządzenia z komputerem przy użyciu przewodu USB.

5. Port Ethernet

Aby podłączyć drukarkę do sieci, użyj kabla interfejsu sieciowego.

6. Gniazdo na opcjonalną kartę interfejsu

Może tu zostać włożona opcjonalna karta interfejsu.

Włóż dodatkową kartę interfejsu bezprzewodowej sieci LAN, kartę interfejsu IEEE 1284 lub serwera urządzeń.

Wnętrze urządzenia: widok od przodu



1. Moduł drukujący

Na ekranie urządzenia pojawiają się komunikaty, jeżeli trzeba przygotować nowy moduł drukujący lub dokonać jego wymiany.

str.102 "Wymiana toneru"

Nazwy i funkcje elementów panelu operacyjnego

1



EBS141

1. Wyświetlacz panelu

Wyświetla aktualny stan drukarki i komunikaty błędu. Włączenie trybu oszczędzania energii powoduje wyłączenie podświetlenia. str.8 "Tryb oszczędzania energii"

2. Przyciski wyboru

Odpowiadają funkcjom znajdującym się w dolnym wierszu wyświetlacza. str. 16 "Używanie przycisków wyboru"

3. Przycisk [Switch Functions]

Naciśnij ten przycisk aby przełączyć pomiędzy ekranem obsługi funkcji drukarki a ekranem funkcji aktualnie używanych funkcji rozszerzonych.

4. Przycisk [Menu]

Wciśnij ten przycisk, aby skonfigurować i sprawdzić aktualne ustawienia drukarki.

Naciśnij aby zmienić ustawienia domyślne, które spełnią wymagania użytkownika. Patrz Szczegóły funkcji elementów konfiguracyjnych drukarki.

5. Przycisk [Job Reset]

Naciśnij, aby anulować bieżące zadanie wydruku.

6. Przycisk [Wstrzymaj/Wznów]

Użyj to aby zatrzymać aktualnie wykonywane zadanie wydruku. Wskaźnik pozostaje włączony tak długo jak zadanie jest wstrzymane.

Aby wznowić drukowanie, ponownie naciśnij ten przycisk. Wstrzymane zadanie zostanie wznowione automatycznie, kiedy minie czas podany w [Zegar auto resetu] (domyślnie: 60 sekund).

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

7. Wskaźnik zasilania

Oświetlenie włącza się, gdy drukarka jest gotowa do odbioru danych z komputera. Miga, gdy drukarka podgrzewa się lub odbiera dane. Nie świeci, gdy zasilanie jest wyłączone lub gdy drukarka działa w trybie oszczędzania energii.

8. Wskaźnik alarmu

Świeci się lub miga w przypadku wystąpienia błędu drukarki.

Stale czerwone: wydruk nie jest możliwy lub jest możliwy, ale nie może być zapewniona jakość wydruku.

Migające żółte: drukarka będzie wkrótce wymagać konserwacji lub wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak np. toner.

Należy wykonać instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu.

9. Wskaźnik odbierania danych

Miga podczas odbierania przez drukarkę danych z komputera. Wskaźnik odbierania danych świeci, jeśli w drukarce znajdują się dane do wydrukowania.

10. Przycisk [Escape]

Naciśnij ten klawisz aby anulować operację lub powrócić do poprzedniego ekranu.

11. Przycisk [OK]

Przycisku tego należy użyć, aby zatwierdzić ustawienia i wartości ustawień lub aby przejść do następnego poziomu menu.

12. Przyciski przewijania

Naciśnij te przyciski, aby przesunąć kursor w żądanym kierunku.

Symbole [▲] [▼] [▲] [▶] w tym podręczniku oznaczają, że należy nacisnąć klawisz ze strzałką w kierunku, w którym ma być przesunięty kursor.

Używanie przycisków wyboru



Aby wybrać pozycję na dole wyświetlacza, naciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się bezpośrednio pod daną pozycja. Aby, na przykład, wybrać [Opcje] zgodnie z poniższą ilustracją, naciśnij przycisk wyboru po lewej stronie.

Kolejność instalacji modułów opcjonalnych

W przypadku instalowania wielu modułów opcjonalnych zalecana jest następująca kolejność:

1. Dołącz zespół kaset.

Przyłącz zespół kasety do podstawy urządzenia.

Podłączyć można maksymalnie cztery zespoły podawania papieru. Można załadować do 2000 arkuszy papieru.

- 2. Zainstaluj podstawkę.
- 3. Zainstaluj opcjonalną kartę interfejsu.

Zainstaluj w gnieździe urządzenia.

Można zainstalować tylko jedną płytę interfejsu.

4. Włóż opcjonalne karty SD.

Wsuń w gniazdo kart SD urządzenia.

Są dwa gniazda na karty SD.

Każde z nich obsługuje różne rodzaje kart SD.

Jeśli chcesz skorzystać z dwóch lub więcej kart SD, które można umieścić w tym samym gnieździe, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Montaż zespołu podawania papieru

Możesz zamontować zespół podawania papieru.

🗥 NIEBEZPIECZEŃSTWO

 Nie obsługiwać wtyczki kabla zasilającego mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

AOSTRZEŻENIE

- Urządzenie waży około 18 kg (40 funtów).
- Do przenoszenia urządzenia, należy używać uchwytów umieszczonych po obu stronach i podnosić powoli za oba jednocześnie. Upuszczenie urządzenia spowoduje jego uszkodzenie lub obrażenie ciała użytkownika.
- Nieostrożne podnoszenie lub upuszczenie zespołu podawania papieru może spowodować obrażenia.
- Podczas przemieszczania urządzenia należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka ściennego i upewnić się, że odłączono kable liniowe i inne. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia kabla zasilającego, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

🎝 Ważne

- Urządzenia nie należy stawiać na podłodze.
- W przypadku dołączania wielu modułów opcjonalnych najpierw należy dołączyć zespół podawania papieru.
- Aby dołączyć jednocześnie dwa lub więcej moduły prowadzenia papieru, ułóż je jeden na drugim, a następnie podłącz jako jeden moduł.
- Przed włączeniem zasilania zdejmij opakowanie z zespołu podawania papieru.
- 1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

1



2. Zdejmij opakowanie, taśmy samoprzylepne i folię z zespołu podawania papieru.

3. Podnieść w dwie osoby urządzenie przy użyciu uchwytów umieszczonych po obu jego stronach.

Podniesienie urządzenie wymaga współpracy dwóch osób.

Przenosząc urządzenie, nie wolno dotykać tych części:

- elementów wypukłych po prawej stronie urządzenia
- miejsc oznaczonych etykietami na urządzeniu
- dna opcjonalnej kasety na papier
- 4. Na opcjonalnym zespole podawania papieru są dwa pionowe bolce. Należy zrównać je z otworami w dolnej części urządzenia, a następnie ostrożnie podnieść urządzenie.



- 5. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- **6.** Wydrukuj stronę konfiguracyjną, by upewnić się, że zespół został podłączony prawidłowo.

🜙 Uwaga

- Aby sprawdzić, czy opcjonalny podajnik papieru został podłączony prawidłowo, wydrukuj stronę konfiguracji i zaznacz opcję "Podłączone wyposażenie" na stronie konfiguracji. Jeśli moduł został dołączony prawidłowo, pojawią się komunikaty "Kaseta 2", "Kaseta 3", "Kaseta 4" i "Kaseta 5".
- Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
- Jeśli opcjonalny zespół podawania papieru nie został zainstalowany prawidłowo, rozpocznij procedurę od początku. Jeśli po ponownej próbie nie można jej zainstalować poprawnie, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisu.
- Aby korzystać z zespołu podawania papieru, skonfiguruj opcje urządzenia w sekcji "Akcesoria" w sterowniku drukarki.
- Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Instalacja karty interfejsu bezprzewodowej sieci LAN

🔂 Ważne

- Przed rozpoczęciem pracy należy się uziemić, dotykając metalowego przedmiotu, aby usunąć ładunki elektrostatyczne. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić moduły interfejsów.
- Nie narażać karty interfejsu bezprzewodowej sieci LAN na wstrząsy mechaniczne.
- 1. Sprawdź zawartość opakowania.
- 2. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
- 3. Poluzuj dwie śruby i zdejmij osłonę gniazda.



Pokrywa nie będzie już używana.

4. Włóż do końca kartę sieciową.



Upewnij się, że karta interfejsu jest pewnie podłączona do płyty kontrolera.



5. Przykręć dwie śruby, aby przymocować kartę interfejsu.

- 6. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- 7. Wydrukuj stronę konfiguracji, by upewnić się, że karta została dołączona prawidłowo.

👃 Uwaga

- Upewnij się, że płyta została zainstalowana poprawnie wydrukuj stronę konfiguracji. Jeśli została prawidłowo zainstalowana, komunikat "Sygnał bezprzew. sieci LAN" pojawi się w polu "Połączenie urządzenia".
- Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
- Jeśli płyta nie została zainstalowana poprawnie, powtórz procedurę od początku. Jeśli po ponownej próbie nie można jej zainstalować poprawnie, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisu.
- Przed użyciem płyty, należy skonfigurować ustawienia na panelu operacyjnym.

Instalowanie karty interfejsu IEEE 1284

🔂 Ważne

- Przed rozpoczęciem pracy należy się uziemić, dotykając metalowego przedmiotu, aby usunąć ładunki elektrostatyczne. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić moduły interfejsów.
- Interfejs IEEE 1284 nie należy narażać na wstrząsy.
- 1. Sprawdź zawartość opakowania.
- 2. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
- 3. Poluzuj dwie śruby i zdejmij osłonę gniazda.



Pokrywa nie będzie już używana.

4. Wsuń całkowicie kartę interfejsu IEEE 1284.



Upewnij się, że karta interfejsu IEEE 1284 jest pewnie podłączona do płyty kontrolera.



5. Przykręć dwie śruby, aby przymocować kartę interfejsu.

- 6. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- 7. Wydrukuj stronę konfiguracji, by upewnić się, że karta została dołączona prawidłowo.

👃 Uwaga

- Upewnij się, że płyta została zainstalowana poprawnie wydrukuj stronę konfiguracji. Jeśli została prawidłowo zainstalowana, komunikat "Interfejs równoległy" pojawi się w polu "Połączenie urządzenia".
- Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
- Jeśli płyta nie została zainstalowana poprawnie, powtórz procedurę od początku. Jeśli po ponownej próbie nie można jej zainstalować poprawnie, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisu.

Montaż opcjonalnego modułu serwera urządzeń

🔂 Ważne

- Przed rozpoczęciem pracy należy się uziemić, dotykając metalowego przedmiotu, aby usunąć ładunki elektrostatyczne. Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić moduły interfejsów.
- Nie narażać opcjonalnego modułu serwera urządzeń na wstrząsy mechaniczne.

Opcjonalny moduł serwera urządzeń to płyta interfejsu, która wyposaża urządzenie w port Ethernet.

Po zainstalowaniu tego modułu opcjonalnego do urządzenia można podłączyć jednocześnie dwa kable Ethernet - do portu standardowego urządzenia oraz do portu dodatkowego w opcjonalnym module serwera urządzeń. Do każdego portu można przypisać inny adres IP, dzięki czemu urządzenie może drukować zadania z różnych segmentów sieci.

Procedura montażu opcjonalnego modułu serwera urządzeń

- 1. Sprawdź zawartość opakowania.
- 2. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
- 3. Poluzuj dwie śruby i zdejmij osłonę gniazda.



Pokrywa nie będzie już używana.

4. Włóż do końca kartę sieciową.



Upewnij się, że karta interfejsu jest pewnie podłączona do płyty kontrolera.

5. Przykręć dwie śruby, aby przymocować kartę interfejsu.



6. Podłącz opcjonalny moduł serwera urządzeń do urządzenia.

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik instalacji dołączony do opcjonalnego modułu serwera urządzeń.

Konfigurowanie ustawień

Po zainstalowaniu i podłączeniu opcjonalnego modułu serwera urządzeń do urządzenia należy skonfigurować ustawienia urządzenia.

🔀 Ważne

 W przypadku używania opcjonalnego modułu serwera urządzeń należy ustawić opcję [Tryb osz.en.wył.serwer dr.] na [Tryb wyłączony], by urządzenie nie przechodziło w tryb oszczędzania energii. W przeciwnym razie opcjonalny moduł serwera urządzeń będzie tracił połączenie z siecią, gdy urządzenie będzie pracować w trybie oszczędzania energii, a urządzenie nie będzie odbierało zadań wydruku. 1. Naciśnij przycisk [Menu].



- 2. Wybierz opcję [System], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 3. Wybierz [Tryb osz.en.wył.serwer dr.], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 4. Wybierz [Tryb wyłączony], a następnie naciśnij przycisk [OK].

Uwaga 🛛

 Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran.

Instalowanie opcjonalnych modułów kart SD

MOSTRZEŻENIE

• Karty pamięci SD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko przypadkowo połknie kartę pamięci SD, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

🔂 Ważne

- Karty nie należy narażać na wstrząsy.
- 1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
- 2. Otwórz tylną pokrywę.



Odczep zaślepkę na pokrywie interfejsu znajdującej się z boku tylnej pokrywy.



1



4. Odczep dwie zaślepki na zewnątrz pokrywy interfejsu.

5. Włóż kartę SD do gniazda. Rozlegnie się kliknięcie.



Jeśli wkładasz tylko jedną kartę SD, skorzystaj z górnego gniazda. Jeśli wkładasz dwie karty SD naraz, użyj obu gniazd. Jeśli wkładasz opcjonalną kartę VM, korzystaj wyłącznie z dolnego gniazda.

Jeśli chcesz korzystać z dwóch lub więcej kart SD równocześnie, skontaktuj się z serwisem.

Jeśli korzystasz z ogólnodostępnych w sprzedaży kart SD do wykonywania kopii książki adresowej, włóż kartę SD do dolnego gniazda.

6. Zaczep dwie zaślepki na zewnątrz pokrywy interfejsu.



7. Zaczep zaślepkę na pokrywie interfejsu z boku tylnej pokrywy.



8. Zamknij tylną pokrywę.



- 9. Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- 10. Upewnij się, że karta SD została zainstalowana prawidłowo.

\rm Uwaga

- Informację o poprawności instalacji karty SD można znaleźć w menu panelu operacyjnego i na stronie konfiguracji.
 - Karta VM: Upewnij się, że po naciśnięciu przycisku [Switch Functions] pojawia się komunikat JavaTM/X.
 - Karta XPS / urządzenie PostScript 3: Drukowanie strony konfiguracyjnej, jeśli karta jest zamontowana prawidłowo, odpowiednia nazwa modułu opcjonalnego zostanie wyświetlona dla "Język drukarki" w "Informacje o systemie".
 - Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
- Jeśli karta nie została zainstalowana prawidłowo, powtórz procedurę od początku. Jeśli po ponownej próbie nie można jej zainstalować poprawnie, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisu.
- Nie wolno dotykać karty, gdy urządzenie jest używane. Może się ona poluzować nawet w przypadku delikatnego popchnięcia. Pokrywa gniazda musi zostać ponownie założona.

CYN901

Przewodnik po nazwach i funkcjach ekranu panela operacyjnego



1. Stan urządzenia i komunikaty

Wyświetla stan drukarki i komunikaty.

2. [Opcje]

Naciśnij aby wyświetlić następujące pozycje:

• Wysuw strony

Dokumenty, których nie można wydrukować z powodu błędów takich jak brak kodu wysuwu wiersza.

• Dziennik błędów

Jeśli nie można wydrukować dokumentu z powodu błędów lub innych przyczyn, tworzony jest dziennik błędów. Dziennik błędów można przejrzeć, korzystając z panelu operatora.

3. [Dr.zad.]

Naciśnij, aby wyświetlić zadania drukowania wysłane z komputera.

Opcja [Dr.zad.] jest wyświetlana wyłącznie po podłączeniu dodatkowego dysku twardego do drukarki.

4. [Mat.eks.]

Naciśnij, aby wyświetlić informacje o materiałach eksploatacyjnych drukarki.



 Pozostała ilość tuszu w tonerze jest wyświetlana domyślnie. Aby nie wyświetlać pozostałej ilości tonera, należy ustawić opcję [Wyświet.inf.o mat.ekspl.] na [Wyłączone] w części [Ustawienia ogólne] w menu [Konserwacja].

Logowanie z panelu operacyjnego

Jeśli administrator ograniczył dostęp do urządzenia przez nieupoważnionych użytkowników, przed rozpoczęciem obsługi należy wprowadzić swoje dane uwierzytelniające.

Poniżej opisano metody uwierzytelniania.

 Jeśli w urządzeniu skonfigurowane jest uwierzytelnianie podstawowe, uwierzytelnianie systemu Windows lub uwierzytelnianie LDAP, przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.



 Jeśli funkcja autoryzacji użytkownika jest włączona, podaj kod użytkownika we właściwościach sterownika drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika drukarki.

Aby zapobiec nieupoważnionemu użytkowaniu urządzenia, należy zawsze wylogować się po zakończeniu korzystania z niego.

👃 Uwaga 👘

- Nazwę użytkownika, hasło logowania i kod użytkownika można uzyskać od administratora.
- Patrz "Weryfikacja użytkowników korzystających z urządzenia (Autoryzacja użytkownika)", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Logowanie poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła

Wprowadź dane uwierzytelniające, korzystając z klawiatury wyświetlonej na panelu operacyjnym.

1. Naciśnij klawisz wyboru znajdujący się pod [Prt. Jobs].



str. 16 "Używanie przycisków wyboru"

- 2. Naciśnij przycisk wyboru znajdujący się poniżej [Wprowadź].
- Naciśnij klawisz [▲], [▼], [◀] lub [▶], aby wybrać nazwę użytkownika, a następnie naciśnij klawisz [OK], aby ją wprowadzić.
- 4. Naciśnij klawisz wyboru znajdujący się poniżej [Akceptuj].
- 5. Naciśnij przycisk wyboru znajdujący się poniżej [Wprowadź].
- 6. Naciśnij klawisz [▲], [▼], [◀] lub [▶], aby wybrać hasło, a następnie naciśnij klawisz [OK], aby je wprowadzić.
- 7. Naciśnij klawisz wyboru znajdujący się poniżej [Akceptuj].

\rm Uwaga

- Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran.
- Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij przycisk [Menu], naciśnij przycisk wyboru pod [Wylogowanie], a następnie naciśnij przycisk wyboru pod [Tak].

Zmienianie hasła logowania

W przypadku ustawienia na urządzeniu autoryzacji podstawowej, autoryzacji Windows lub autoryzacji LDAP, należy regularnie zmieniać hasło, by zapobiec korzystaniu z urządzenia przez nieautoryzowane osoby.

Hasła mogą zawierać następujące znaki: Wymyśl hasło trudne do odgadnięcia.

- Wielkie litery: od A do Z (26 znaków)
- Małe litery: od a do z (26 znaków)
- Cyfry: od 0 do 9 (10 znaków)
- Symbole: (spacja) ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; <=> ? @ [\]^_` (33 znaki)

Hasło logowania możesz zmienić w programie Web Image Monitor.

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

1. Wprowadzenie
Instalacja sterownika drukarki przy użyciu programu instalacyjnego Device Software Manager

Device Software Manager to pomocnicze narzędzie służące do instalacji sterownika w systemie Windows. Narzędzie Device Software Manager automatycznie wykrywa najnowszy sterownik dla danego komputera za pośrednictwem Internetu i ułatwia procedurę jego instalacji.

🔂 Ważne 🗌

- Narzędzie Device Software Manager obsługuje tylko systemy operacyjne Windows. Aby zainstalować sterownik drukarki w systemie Mac, zapoznaj się z następującymi sekcjami:
- str.51 "Instalacja sterownika drukarki w przypadku połączenia sieciowego (OS X/macOS)"
- Patrz "Instalowanie sterownika drukarki dla połączenia USB (OS X/macOS)", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
- W celu podłączenia przewodu USB postępuj zgodnie z instrukcjami w programie instalacyjnym.

Instalacja programu Device Software Manager z płyty CD-ROM

1. Włóż płytę CD-ROM do komputera.

Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe] w głównym katalogu płyty CD-ROM.

2. Kliknij [Zainstaluj online].

not search and Scanner Drivers	×
Printer and Scanner Drivers	
Zainstaluj z dysku	Dokonej wyboru. Produkt ten nie obsługuje systemu operacyjnego Windows 2000/AP/2003/Vista/8.
Zainstaluj online	Produkuji ten durk
Sterownik drukarki PCL	Readme
Sterownik drukarki PostScript 3	
Sterownik LAN-Fax	
TWAIN Driver	
Podręcznik instalacji sterownika	Zinte
∠aznacz język	Zakończ

- Wybierz [Akceptuję warunki umowy] na ekranie "Umowa Licencyjna", a następnie kliknij [Zainstaluj].
- Na ekranie "Program poprawy jakości" wybierz [Będę uczestniczyć w Programie poprawy jakości] lub [Nie będę uczestniczyć w Programie poprawy jakości], a następnie kliknij [Dalej].
- 5. Na ekranie "Ust.powiad.o aktualizacji sterown." wybierz, czy mają być wyświetlane komunikaty o aktualizacjach sterowanika, a następnie kliknij [Dalej].

Rozpocznie się proces instalowania narzędzia Device Software Manager.

 Wybierz typ połączenia pomiędzy urządzeniem a komputerem, a następnie kliknij [Dalej].

🍠 Driver Installer	Х
Zain.wg krok.	Wybierz metodę konfiguracji
Umowa licenc.użytk.końc.	Wybierz interfejs urządzenia i kliknji [Dalej]. Jeśli chcesz aktualizować sterownik w swoim komputerze, kliknij [Aktualizuj sterownik].
Wybierz metodę konfiguracji	() Sieć
Ustaw.urządzeń i sterow.	Dokonaj wyboru, gdy komputer i urządzenie są podłączone przez sieć.
Zainstaluj/Aktualizuj	
Zakończ	
	() USB
	Dokonaj wyboru, gdy komputer i urządzenie są bezp.podłączone za pomocą kabla USB.
	ŢĮ 🚧 🖞 💌 🖨
	Aktualizuj sterownik Aktual sterownika, który jest zainst w komputerze.
	Wstecz Dalej Anuluj
	DZX73

- Sieć: wyszukaj urządzenia podłączone do sieci.
- USB: postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie "Połączenie z urządzeniem", podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB, aby umożliwić wyszukanie urządzenia.

7. Spośród znalezionych urządzeń wybierz to, a następnie kliknij [Dalej].

Driver Installer				
Zain.wg krok.	Wybierz urządzenie			
Umowa licenc.użytk.końc.	Wybierz drukarkę z listy i kliknij [Da Kliknij [Kliknij jeśli nie możesz znale	alej]. źć urządzenia] podczas określania ad	resu IP urządzeni	а.
Wybierz metodę konfiguracji	Zakończono wyszukiwanie.			
Ustaw.urządzeń i sterow.				Wyszukaj ponownie
	Nazwa urządzenia	Adres IP	Komentarz	
Wybierz urządzenie	MP CXXX XXX	XXX XXXX XXX XXX	XX XXXX	
	MP C)000()000	300000000000000000000000000000000000000	300 300000	
Wybierz sterow.urządz.	MP CXXXX XXXX	200000000000000000000000000000000000000	XX XXXX	
Właściwości drukarki				
Zainstaluj/Aktualizuj				
Zakończ				
	Kliknij jeśli nie możesz	znaleźć urządzenia		
	Ręczne wpisywanie ustawień	0		
		_		
		Wstecz	Dalej	Anuluj

Rozpocznie się instalacja sterownika.

- Jeśli na początku instalacji pojawi się komunikat "Nie udało się zweryfikować wydawcy", kontynuuj instalację. Oznacza to problem z uruchomionym programem instalacyjnym pobranym z witryny producenta. Kontynuuj instalację.
- Po połączeniu urządzenia i komputera przy użyciu przewodu USB postępuj według instrukcji na ekranie programu instalacyjnego.

🥑 Driver Installer		×
Zain.wg krok.	Połączenie z urządzeniem	
Umowa licenc.użytk.końc.	Proszę połączyć się z urządzeniem, zgadnie z następującymi krokami.	
Wybierz metodę konfiguracji	1 Podłącz kabel USB do urządzenia.	
Ustaw.urządzeń i sterow.		
Zainstaluj/Aktualizuj		
Zainstaluj	2 Włącz urządzenie.	
Auto.rozpoznawanie	or	
Zakończ	Oczekiwanie na połączenie	
	Uwaga: Zanim urządzenie rozpozna podlączony kabel USB, może minąć trochę czasu. Jeśli wyświetli się ekran instal.syst.operac.zamioni go i kilknij (Anuluj połączenie] i ponow.zalnst.	^
		~
	Anuluj połączenie	

Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, kliknij [Anuluj połączenie]. Instalacja zostanie ukończona nawet w przypadku anulowania połaczenia. Po zamknięciu ekranu programu instalacyjnego urządzenie zostanie automatycznie dodane, gdy zostanie podłączone do komputera za pomocą przewodu USB.

8. Po zakończeniu instalacji kliknij na [Zakończ].

🕔 Uwaga

• Po zakończeniu instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona Device Software Manager.



- Narzędzie Device Software Manager umożliwia aktualizowanie zainstalowanego sterownika drukarki.
- Patrz "Aktualizacja sterownika (Windows)", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Instalacja narzędzia Device Software Manager z pobranego pliku

- 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik.
- Wybierz [Akceptuję warunki umowy] na ekranie "Umowa Licencyjna", a następnie kliknij [Zainstaluj].
- Kliknij [Dalej] na ekranie "Witamy w Kreatorze konfiguracji programu Device Software Manager".
- Na ekranie "Program poprawy jakości" wybierz [Będę uczestniczyć w Programie poprawy jakości] lub [Nie będę uczestniczyć w Programie poprawy jakości], a następnie kliknij [Dalej].
- 5. Na ekranie "Ust.powiad.o aktualizacji sterown." wybierz, czy mają być wyświetlane komunikaty o aktualizacjach sterowanika, a następnie kliknij [Dalej].

Rozpocznie się proces instalacji narzędzia Device Software Manager.

 Po zakończeniu instalacji zaznacz pole wyboru [Uruchom Device Software Manager], a następnie kliknij [Zakończ].

Instalacja narzędzia Install Online zostanie zakończona. Następnie zainstaluj sterownik drukarki.

 Na ekranie "Umowa licencyjna użytkownika końcowego" wybierz [Zgadzam się], a następnie kliknij [Dalej]. Wybierz typ połączenia pomiędzy urządzeniem a komputerem, a następnie kliknij [Dalej].

🥖 Driver Installer		×
Zain.wg krok.	Wybierz metodę konfiguracji	
Umowa licenc.użytk.końc.	Wybierz interfejs urządzenia i kilimij [Dalej]. Jeśli chcesz aktualizować sterownik w swoim komputerze, kliknij [Aktualizuj sterownik].	
Wybierz metodę konfiguracji	() Sieć	
Ustaw.urządzeń i sterow.	Dokonaj wyboru, gdy komputer i urządzenie są podłączone przez sieć.	
Zainstaluj/Aktualizuj Zakończ		
	Ouse	
	Dokonaj wyboru, gdy komputer i urządzenie są bezp.podłączone za pomocą kabla USB.	
	ŢĮ 🚧 😲 💌 👘	
	Aktualizuj sterownik Aktual.sterownika, który jest zainst.w komputerze.	_
	Wistecz Dalej Anuluj	

- Sieć: wyszukaj urządzenia podłączone do sieci.
- USB: postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie "Połączenie z urządzeniem", podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB, aby umożliwić wyszukanie urządzenia.
- 9. Spośród znalezionych urządzeń wybierz to, a następnie kliknij [Dalej].

🥑 Driver Installer					×
Zain.wg krok.	Wybierz urządzenie				
Umowa licenc.użytk.końc.	Wybierz drukarkę z listy i kliknij [Dz Kliknij [Kliknij jeśli nie możesz znale	alej]. żć urządzenia] podczas określania adr	esu IP urządzenia	a.	
Wyblerz metodę konfiguracji	Zakończono wyszukiwanie.				
Ustaw.urządzeń i sterow.				Wyszukaj ponownie	
	Nazwa urządzenia	Adres IP	Komentarz		7
Wybierz urządzenie	MP CX000 X000	3000000000000	300 300000		
	MP CXXX XXX	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	XX XXXX		
Wybierz sterow.urządz.	MP CXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX XXXX		
Właściwości drukarki					
Zainstaluj/Aktualizuj					
Zakończ					
	Kliknij jeśli nie możesz	znaleźć urządzenia			
	Ręczne wpisywanie ustawień	0			
		Wstecz	Dalej	Anuluj	

Rozpocznie się instalacja sterownika.

 Jeśli na początku instalacji pojawi się komunikat "Nie udało się zweryfikować wydawcy", kontynuuj instalację. Oznacza to problem z uruchomionym programem instalacyjnym pobranym z witryny producenta. Kontynuuj instalację. Po połączeniu urządzenia i komputera przy użyciu przewodu USB postępuj według instrukcji na ekranie programu instalacyjnego.

🥑 Driver Installer		×
Zain.wg krok.	Połączenie z urządzeniem	
Umowa licenc.użytk.końc.	Proszę połączyć się z urządzeniem, zgodnie z następującymi krokami.	
Wybierz metodę konfiguracji	1 Podłącz kabel USB do urządzenia.	
Ustaw.urządzeń i sterow.		
Zainstaluj/Aktualizuj		
Zainstaluj	Włącz urządzenie.	
Auto.rozpoznawanie	or	
Zakończ	Oczekiwanie na połączenie	
	Uwaga: Zamim urządzenie rozpozna podłączony kabel USB, może minąć trochę czasu. Jeśli wyświetli się ekran instal.syst.operac.zamionj go i kliknyj [Anuluj połączenie] i ponow.zainst.	^
		~
	Anuluj połączenie	

Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, kliknij [Anuluj połączenie]. Instalacja zostanie ukończona nawet w przypadku anulowania połaczenia. Po zamknięciu ekranu programu instalacyjnego urządzenie zostanie automatycznie dodane, gdy zostanie podłączone do komputera za pomocą przewodu USB.

10. Po zakończeniu instalacji kliknij na [Zakończ].

\rm Uwaga

 Aby zaktualizować sterownik drukarki, kliknij dwukrotnie ikonę Device Software Manager utworzoną w programie Finder w komputerze.



 Patrz "Aktualizacja sterownika (Windows)", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Instalacja sterownika drukarki w przypadku połączenia sieciowego (Windows)

Jeśli urządzenie i komputer są podłączone do tej samej sieci, program instalacyjny wyszukuje urządzenie w celu zainstalowania sterownika drukarki. Jeśli nie może go znaleźć, w celu zainstalowania sterownika drukarki należy podać adres IP lub nazwę urządzenia.

Instalacja sterownika drukarki PCL 6 z płyty CD-ROM

1. Włóż płytę CD-ROM do komputera.

Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe] w głównym katalogu płyty CD-ROM.

- 2. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [OK].
- 3. Kliknij [Zainstaluj z dysku].

👼 Printer and Scanner Drivers	×
Printer and Scanner Drivers	
Zainstaluj z dysku	Dokonaj wyboru. Produkt ten nie obsługuje systemu operacyjwego Windows 2000/XP/2003/Vista/8.
Zainstaluj online	
Sterownik drukarki PCL	Przeglądaj ten dysk Readme
Sterownik drukarki PostScript 3	
Sterownik LAN-Fax	
TWAIN Driver	
? Podręcznik instalacji sterownika	
Zaznacz język	Zakończ

4. Kliknij [Drukarka sieciowa].

 Na ekranie "Umowa licencyjna" wybierz [Akceptuję warunki umowy], a następnie kliknij [Dalej].



- Potwierdź ekran "Potwierdź połączenie sieciowe", a następnie kliknij [Dalej].
 Funkcja wyszukiwania wykryje urządzenia podłączone do sieci.
- 7. Wybierz to urządzenie spośród znalezionych, a następnie kliknij [Zainstaluj].



8. Jeśli zostanie wyświetlony ekran "Ustaw Port", wybierz metodę ustawiania portu.

Ekran ten jest wyświetlany, jeśli komputer nie może uzyskać dostępu do urządzenia.

Dodaj drukarkę i Kreator narzędzi	×
Ustaw port Wybierz port, aby ustawić.	
Wybierz port, a następnie naciśnij [Dalej], aby kontynuować.	
Określ adres IP, aby podłączyć port	
Adres IP:	
O Wybierz z listy portów	
Lista portów:	
	^ ~
○ Określ nowy port	
< Wstecz Dalej >	Anuluj

Wybierz port, jaki ma być używany do ustanowienia połączenia pomiędzy komputerem a urządzeniem przy użyciu jednej z następujących metod:

Aby określić adres IP

- 1. Wprowadź adres IP urządzenia, a następnie kliknij [Dalej].
- 2. Przejdź do Kroku 9.

Aby wybrać z listy portów

- 1. Wybierz port, który ma być używany dla połączenia pomiędzy komputerem a urządzeniem, a następnie kliknij [Dalej].
- 2. Przejdź do Kroku 9.

Aby utworzyć nowy port

- 1. Kliknij [Określ nowy port], a następnie kliknij [Dalej].
- Na ekranie "Add Printer and Utility Wizard" wybierz [Standard TCP/IP Port] i kliknij [Next].
- 3. Na ekranie "Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki" kliknij [Dalej].
- Na ekranie "Dodaj port" wprowadź nazwę drukarki lub adres IP urządzenia, a następnie kliknij [Dalej].

Nazwa portu zostanie wprowadzona automatycznie. Nazwę portu można zmienić.

- 5. Gdy pojawi się ekran "Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu", wybierz [RICOH Network Printer C model], a następnie kliknij [Dalej].
- 6. Kliknij [Zakończ].
- Wybierz nazwę drukarki, która ma zostać zainstalowana, i zdecyduj, czy ma być drukarką domyślną.



10. Kliknij przycisk [Kontynuuj].

Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

11. Kliknij przycisk [Zakończ].

Kiedy zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera, uruchom go jeszcze raz postępując zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Instalacja sterowanika drukarki PostScript 3 z płyty CD-ROM

1. Włóż płytę CD-ROM do komputera.

Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe] w głównym katalogu płyty CD-ROM.

- 2. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [OK].
- 3. Kliknij [Sterownik drukarki PostScript 3].

×
Dokonaj wyboru. Produkt ten nie obuługuję systemu operacyjnego Windows 2000/AP/2003/Vista/8.
Przeglądaj ten dysk Pozdros
Zakończ

4. Na ekranie "Umowa licencyjna" wybierz [Akceptuję warunki umowy], a następnie kliknij [Dalej].

Dodaj drukarkę i Kreator narzędzi		×
Umowa Licencyjna Czy akceptujesz warunki Umowy Licencyj	nej?	Ŕ
Przeczytaj poniższą Umowę Licencyjną. A warunki umowy.	by kontynuować instalację, należy zaakceptow	wać
UMOWA LICENCY INA NA OPROGRAMOU 	WANIE ZYSTARŻ TEGO OPROGRAMOWANIA RUINAMI ININEJSZEJ UMOWY. AKIEGOKOLWIEK KOMPUTERA U "TKOWNIK KO WARUKKÓW JE ČELU "TKOWNIK NIE UMOWY, NIE MO E CINJONA ŁADOWAŻE O KOMPUTERA.	<
Akceptuję warunki umowy.	○ Nie akceptuję warunków umowy.	
	Dalej > An	uluj

5. Kliknij przycisk [Dalej].

6. Wybierz metodę połączenia z portem.



Wybierz port, jaki ma być używany do ustanowienia połączenia pomiędzy komputerem a urządzeniem przy użyciu jednej z następujących metod:

Aby określić adres IP

1. Wprowadź adres IP urządzenia, a następnie kliknij [Dalej].

Aby wybrać z listy portów

1. Wybierz port, który ma być używany dla połączenia pomiędzy komputerem a urządzeniem, a następnie kliknij [Dalej].

Aby utworzyć nowy port

- 1. Kliknij [Określ nowy port], a następnie kliknij [Dalej].
- Na ekranie "Add Printer and Utility Wizard" wybierz [Standard TCP/IP Port] i kliknij [Next].
- 3. Na ekranie "Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki" kliknij [Dalej].
- Na ekranie "Dodaj port" wprowadź nazwę drukarki lub adres IP urządzenia, a następnie kliknij [Dalej].

Nazwa portu zostanie wprowadzona automatycznie. Nazwę portu można zmienić.

- Gdy pojawi się ekran "Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu", wybierz [RICOH Network Printer C model], a następnie kliknij [Dalej].
- 6. Kliknij [Zakończ].

7. Kliknij [Nazwa drukarki] urządzenia, aby otworzyć drzewo menu, a następnie zdefiniuj ustawienia.

Instaluj sterownik drukarki	×
Wybierz i ustaw drukarkę.	
Image: Sterownik : > Image: Sterownik : >	
Dalej Anuluj	

8. Kliknij przycisk [Kontynuuj].

Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

9. Kliknij przycisk [Zakończ].

Kiedy zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera, uruchom go jeszcze raz postępując zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Instalacja sterownika drukarki PCL 6/PostScript 3 z pobranego pliku

- 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik.
- 2. Wskaż lokalizację instalacji, a następnie kliknij [Wyodrębnij] lub [Zainstaluj].
 - Jeśli zostanie wyświetlony ekran "Ostrzeżenie o zabezpieczeniach", kliknij [OK].
 - Jeśli pojawi się ekran "Kontrola konta użytkownika", kliknij [Tak] lub [Zezwalaj].
- 3. Na ekranie "Umowa licencyjna użytkownika końcowego" wybierz [Zgadzam się], a następnie kliknij [Dalej].

4. Wybrać [Sieć], a następnie kliknąć [Dalej].

Ø Driver Installer		×
Zain.wg krok.	Wybierz metodę konfiguracji	
Umowa licenc.użytk.końc.	Wybierz interfejs urządzenia i kiknij [Dalej]. Jość docerz aktualizować sterownik w swoim komputerze, kliknij [Aktualizuj sterownik].	
Wybierz metodę konfiguracji	● Sieć	
Ustaw.urządzeń i sterow.		
Zainstaluj/Aktualizuj		
Zakończ		
	() USB	
	Dokonaj wyboru, gdy komputer i urządzenie są bezp.podłączone za pomocą kabla USB.	
	Ţ	
	Aktualizuj sterownik Aktual.sterownika, który jest zainst.w komputerze.	
	Wstecz Dalej Anuluj	

- Funkcja wyszukiwania wykryje urządzenia podłączone do sieci.
- Jeśli pojawi się ekran z komunikatem o błędzie, patrz str.47 "Jeśli nie można znaleźć urządzenia".
- 5. Spośród znalezionych urządzeń wybierz to, a następnie kliknij [Dalej].

Driver Installer				
Zain.wg krok.	Wybierz urządzenie			
	Wybierz drukarkę z listy i kliknij [Da Kliknij [Kliknij jeśli nie możesz znale:	slej]. źć urządzenia] podczas określania ad	resu IP urządzenia	a.
Wybierz metodę konfiguracji	Zakończono wyszukiwanie.			
Ustaw.urządzeń i sterow.				Wyszukaj ponownie
	Nazwa urządzenia	Adres IP	Komentarz	
Wybierz urządzenie	MP 00000000	200000000000	20020000	
	MP CXXX XXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX XXXX	
Wybierz sterow.urządz.	MP CXXX XXX	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	XX XXXX	
Właściwości drukarki				
Zainstaluj/Aktualizuj				
Zakończ				
	Kliknij jeśli nie możesz	znaleźć urządzenia		
	Ręczne wpisywanie ustawień	0		
		Wsterz	Dalei	Anului
			8	

Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

6. Po zakończeniu instalacji kliknij na [Zakończ].

Jeśli nie można znaleźć urządzenia

Zostanie wyświetlony ekran "Błąd połączenia sieciowego".



Potwierdź i wykonaj kroki od 11 do 33, a następnie kliknij [OK]. Jeśli nadal nie można znaleźć urządzenia, w celu zainstalowania sterownika drukarki wprowadź adres IP lub nazwę urządzenia.

1. Kliknąć [Kliknij jeśli nie możesz znaleźć urządzenia].

Driver Installer	_			>
Zain.wg krok.	Wybierz urządzenie			
	Wybierz drukarkę z listy i kliknij [Da Kliknij [Kliknij jeśli nie możesz znależ	lej]. ić urządzenia] podczas określania	adresu IP urządzenia	
Wybierz metodę konfiguracji	Zakończono wyszukiwanie.			
Ustaw.urządzeń i sterow.				Wyszukaj ponownie
Wybierz urządzenie	Nazwa urządzenia	Adres IP	Komentarz	
Wybierz sterow.urządz.				
Właściwości drukarki				
Zainstaluj/Aktualizuj				
Zakończ				
	Kliknij jeśli nie możesz	znaleźć urządzenia		
	Ręczne wpisywanie ustawień	0		

 Wybierz [Określ adres IP urządzenia] lub [Określ adres urządzenia], a następnie kliknij [Dalej].

W przypadku podawania adresu IP urządzenia

1. Wprowadź adres IP urządzenia i kliknij [Wyszukaj].

Driver Installer				
Zain.wg krok.	Wyszukaj wedłu	ug adresu IP		
Jmowa licenc.użytk.końc.	Wpisz adres IP urządzenia Aby dowiedzieć się jak spra	i kliknij [Wyszukaj]. awdzić adres IP urządzenia, patrz Podrę	cznik użytkownika.	
Vybierz metodę konfiguracji	Adres IP:		Wyszukaj	
lstaw.urządzeń i sterow.				
Wybierz urządzenie				
Wybierz sterow.urządz.	Nazwa urządzenia	Adres IP	Komentarz	
Właściwości drukarki				
ainstaluj/Aktualizuj		nuicó 🕕		
akończ		aviier 🕤		

2. Gdy urządzenie zostanie wykryte, kliknij [Dalej].

Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

W przypadku podawania nazwy urządzenia

1. Wybierz drukarkę, która ma być używana, a następnie kliknij [Dalej].

Ø Driver Installer				×
Zain.wg krok.	Wyszukaj wedłu	ıg nazwy urządzenia		
Umowa licenc.użytk.końc.	Wpisz nazwę urządzenia (w Wybierz z wyników wyszuki	artość numeryczna). Możesz przeszukać wania urządzenie, które używasz. Po wy	mając tylko część nazwy braniu kliknij [Dalej].	urządzenia.
Wybierz metodę konfiguracji	Nazwa urządzenia:	Wpisz nazwę urządzenia. np. 250	13	
Ustaw.urządzeń i sterow.	Wvniki wyszukiwania:			
Wybierz urządzenie	Nazwa urządzenia			
Wybierz sterow.urządz.				
Właściwości drukarki				
Zainstaluj/Aktualizuj				
Zakończ				
		Wstecz	Dalej	Anuluj

2. Na ekranie "Właś.drukarki" wybierz nazwę portu z listy "Nazwa portu", a następnie kliknij [Dalej].

Driver Installer		
Zain.wg krok.	Właś.drukarki	
Umowa licenc.użytk.końc.	Ustawienia drukarki mogą być zmienione.	
Wybierz metodę konfiguracji	Nazwa sterownika: PCL6 🗸 🗍	
Ustaw.urządzeń i sterow.	* Nazwa drukarki: PCL6 (i)	
Wybierz urządzenie	Komentarz: PCL6 Driver (For Windows)	
Wybierz sterow.urządz.	* Nazwa portu: V Dodaj por	t ()
Właściwości drukarki	🗹 Ustaw jako domyślną drukarkę 🕕	
Zainstaluj/Aktualizuj	Zaawansowane ustawienia	
Zakończ	Udostępnij druk. () Współdzielona nazwa: PCL6	
	Zainstalui dodatkowe sterowniki ①	
	Kod użytkownika:	
	* : wymagane pole. Przyw.ustaw.	domyś.

Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

Procedura określania adresu IP po zainstalowaniu sterownika drukarki jest opisana w następującej sekcji:

Podręcznik użytkownika (pełna wersja)

3. Po zakończeniu instalacji kliknij na [Zakończ].

Instalacja sterownika drukarki w przypadku połączenia sieciowego (OS X/macOS)

Zainstaluj plik PPD (sterownik drukarki) w systemie OS X/macOS, a następnie zarejestruj urządzenie na komputerze w preferencjach systemowych.

Instalacja pliku PPD

 Włóż płytę CD-ROM do komputera i kliknij [macOS], aby wyświetlić folder [macOS PPD Installer].

Aby zainstalować sterownik z pobranego pliku, wyświetl katalog, w którym znajduje się ten plik.

2. Kliknij dwukrotnie spakowany plik.



- Aby zainstalować z płyty CD-ROM, kliknij dwukrotnie spakowany plik w katalogu [macOS]
 [macOS PPD Installer].
- Gdy pojawi się ekran z potwierdzeniem instalacji, kliknij [Dalej].
- 3. Na ekranie "Wstęp" kliknij [Dalej].
- 4. Na ekranie "Licencja" kliknij [Dalej], a następnie kliknij [Akceptuj].
 - Gdy pojawi się prośba o wybranie miejsca instalacji sterownika, określ je i kliknij [Dalej].

2

5. Kliknij na [Instaluj].

😑 😑 💿 😺 İnstalac	ja pakietu	Driver
	Instalacja standardowa na "Macir	ntosh HD"
WstępLicencjaMiejsce docelowe	Ta rzecz zajmie 7,8 MB miejsca Aby wykonać instalację standa dysku "Macintosh HD", kliknij v	i na dysku. rdową oprogramowania na v Instaluj.
Rodzaj instalacji		
Instalacja		
 Podsumowanie 		Zmień miejsce instalacji
		Wróć Instaluj

6. Wprowadź nazwę użytkownika komputera, a następnie kliknij [Zainstaluj oprogramowanie].

Aplikacja Ins oprogramow Wpisz hasło, ak	stalator próbuje zainstalować nowe vanie. vy na to pozwolić.
Użytkownik:	User
Hasło:	••••
	Anuluj Zainstaluj oprogramowanie

Rozpocznie się instalacja pliku PPD.

7. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [Zamknij].

Rejestracja urządzenia w sekcji [Drukuj i skanuj] lub [Drukarki i skanery]

Zarejestruj plik PPD urządzenia w preferencjach systemowych, aby umożliwić drukowanie.

- 1. Wybierz [Preferencje systemowe...] z menu Apple.
- 2. Kliknij [Drukuj i skanuj] lub [Drukarki i skanery].

3. Kliknij symbol [+].

	Drukarki i skanery		Q Szukaj	
+ -	Žadna druk Kliknij w Dodaj (+),	arka nie jest dostępna. aby skonfigurować druk	arkę.	
	Domyślna drukarka:	drukarka ostatnio uż	ywana ᅌ	
	Domyślny rozmiar papieru:	A4	0	?

4. Kliknij [IP] i skonfiguruj dane urządzenia.

	•		Dodaj		
9		-		Q Szukaj	
Domyś	sine IP	Windows		Szukaj	
	Adres:				
		Podaj nazwę komputer	ra lub jego adres IP.		
1	Protokół:	HP Jetdirect - gni	azdo		\$
	Kolejka:				
		Dla kolejki domyślnej p	pozostaw puste.		
	Nazwa	a:			
	lokalizaci	. .			
		a.			
	Uzy	/]:			Ŷ
					Dodaj

- Adres: wprowadź adres IP urządzenia.
- Protokół: wybierz [LPD (Line Printer Daemon)]. Jeśli wykonywanie operacji przez drukarkę przy użyciu protokołu [LPD (Line Printer Daemon)] trwa długo, zmień protokół na [HP Jetdirect - Socket].
- Użyj: sprawdź, czy wyświetlana jest nazwa urządzenia. Jeśli wyświetlana jest nazwa "Uniwersalna drukarka PostScript", możliwe, że wprowadzono błędny adres IP.

Jeśli pomimo wprowadzenia poprawnego adresu IP wyświetlana jest nazwa "Uniwersalna drukarka PostScript"

Wykonaj następującą procedurę w celu wybrania pliku PPD urządzenia:

1. Wybierz opcję [Wybierz oprogramowanie...] w pozycji "Użyj".

		Dodaj	
<u> </u>		Q Szukaj	
Domyślne IP	Windows	Szukaj	
Adres	100.000.000		
	Prawidłowy i kompletr	ny adres lub nazwa hosta.	
Protokół	HP Jetdirect - gn	azdo	\$
Koleika			
	Dla koleiki domyślnej i		
	Dia kolejki domysinej j	bozostaw puste.	
Nazy	wa:		
Lokalizad	ciar		
Londinza	Wybieranie aut	omatyczne	
U	żyj ✓ Uniwersalna dr	ukarka PostScript	2
	Wybierz oprog	ukarka PCL	_
	wybierz oprog		
	Inny		, ci
			Dodaj

2. Wybierz urządzenie na ekranie "Oprogramowanie drukarki", a następnie kliknij [OK].

🔿 🔵 🔹 Oprogramowanie	drukarki	
	iltr	_
Dyme Label Printer		
Epsan 24 Pin Sarias		
Epson & Pin Sarias		
EPSON FAX		
EPSON FAX A3		
HP DesikJet Series		
HP LasenJet Series PCL 4/5		
Intellitech IntelliBer Label Printer, 2.1		
Did 24-Pin Series		
Dic 9-Pin Series		
INCOM NO CODE PS		
Income and Control PS		
	Anuluj Oł	<

5. Kliknij [Dodaj].

Wyświetlony zostanie ekran postępu.

 Jeśli ekran postępu nie zamknie się po chwili, kliknij [Konfiguruj...] lub [Ustawienia] i skonfiguruj opcje drukarki. Procedura konfiguracji opcji, patrz str.55 "Definiowanie ustawień opcji". Sprawdź, czy nazwa urządzenia została dodana na ekranie [Drukuj i skanuj] lub [Drukarki i skanery].

	Drukarki i skanery	Q Szukaj
Drukarki Wolna, ostatnio użyta	Otwórz kolejkę drukark Opcje i materiały Lokalizacja: Rodzaj: Status: Wolna	i Preferencje udostępniania
	Domyślna drukarka: drukarka o Domyślny rozmiar papieru: A4	ostatnio używana 🗘

7. Zamknij ekran preferencji systemowych.

Definiowanie ustawień opcji

Jeśli konfiguracja opcji urządzenia nie zostanie automatycznie odzwierciedlona, wybier zopcję zainstalowaną w urządzeniu na ekranie [Drukuj i skanuj] lub [Drukarki i skanery].

- 1. Wybierz [Preferencje systemowe...] z menu Apple.
- 2. Kliknij [Drukuj i skanuj] lub [Drukarki i skanery].
- 3. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij [Opcje i zapasy...].



4. Kliknij [Sterownik] lub [Opcje], wybierz opcję zainstalowaną w urządzeniu, a następnie kliknij [OK].

000 <>	Drukar	rki i skanery	Q. Szukaj
Drukarki	Ogólne Opcje Sprawdź, czy poniższa lista opcji drukari będą dostępne w systemie. Wiecej infor wyposażenia znajdziesz w jej dokumenta Option Tray: Large Capacity Tray: Internal Tray 2: Internal Shift Tray: External Tray:	Materiały zaopatrzeniowe i jest prawidlowa. Da to pewność, że opcje te nacji na temat drukarki i dodatkowego cji. Not installed 0 Not installed 0 Not installed 0 Not installed 0 Not installed 0	
+ -	Finisher: Folding Unit: PostScript:	Not Installed C Not Installed C PostScript Emulation C	epniania
-		Anuluj OK	● ?

- Jeśli dostępne opcje nie są wyświetlane, oznacza to, że adres IP nie został prawidłowo wprowadzony lub plik PPD nie został poprawnie zarejestrowany. Aby wpisać adres IP lub zarejestrować plik PPD, patrz str.52 "Rejestracja urządzenia w sekcji [Drukuj i skanuj] lub [Drukarki i skanery]".
- 5. Zamknij ekran preferencji systemowych.

Podstawowa procedura drukowania dokumentów

Aby wydrukować dokument, należy wybrać sterownik drukarki i określić rozmiar dokumentu, typ papieru oraz inne żądane ustawienia.

🔂 Ważne

- Drukowanie dwustronne jest ustawieniem domyślnym. Jeśli chcesz drukować tylko po jednej stronie, wybierz [Wyłączone] dla ustawień drukowania dwustronnego.
- Jeśli zadanie druku zostanie wysłane przez port USB 2.0, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, po wykonaniu zadania może się pojawić komunikat o błędzie. W takim przypadku sprawdź, czy dokument został wydrukowany.

Drukowanie dokumentu w systemie Windows

1. Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować, i wyświetl ekran ustawień sterownika drukarki z menu drukowania używanego programu.

Procedura wyświetlania ekranu ustawień różni się w zależności od aplikacji.

Na przykład, w programie Microsoft Word/Excel kliknij [Drukuj] w menu [Plik], wybierz urządzenie, którego chcesz użyć, a następnie kliknij [Właściwości drukarki].

Informacje	Drukuj
Nowy	Kopie: 1
Otwórz	
Zapisz	Drukuj
Zapisz jako	Drukarka 👘 👗
Drukuj	Gotower'
Udostępnij	<u>Właściwości drukarki</u>
Eksportuj	Ustawienia
Zamknij	Drukuj wszystkie strony Cały dokument
	DZC42

2. Określ rozmiar dokumentu, typ papieru, tacę papieru i inne ustawienia.

Ustawienia druku można wybrać na kartach [Często używane ustawienia] i [Wyszczegól. ustaw.]. Podstawowe ustawienia można wybrać na karcie [Często używane ustawienia], nawet jeśli nie jest używana karta [Wyszczegól. ustaw.].

ęsto używane ustawienia Wyszczeg	jól. ustaw. Konfiguracja/Info	rm.	
Aktualne ustawienia	Lista zdefiniowanych ust.:	Typ pracy:	
Ustawienie użytkownika		Wydruk normalny	 Szczegóły
		Rozmiar dokumentu:	
	Ustawienia domvślne	A4 (210 x 297 mm) ~ Nies	tand. rozmiar papieru
		Drukul na:	acja
		Taki jak rozmiar oryginału 🗸	OPoziomo
	1→2	Typ papieru: Kaseta	na papier:
	2 na 1	Zwykły i ekologiczny V Auto. 1	vybór kasety V
		utileale training	(f
			Wubsteen
		wyłączone •	wyłączone
A4 (210 x 297 mm)	Jednostroppie	Dwustronnie:	
Taki jak rozmiar oryginału	Scaross arric	🔁 🛄 Opraw.dł.kraw.(Otw.na lewo/Góra)	~
Zmiana skali: Dopasuj do rozmiaru wydruku		Broszura:	
	1+2	Wyłączone v	
	2 na 1 (Durretr.)	Zszywanie:	
Podsumowanie ustawień	210 1 (04030.)	Wyłączone V	
Zarejestruj aktualne ustaw	Rozwin listę >>	Kopie:(c	ud 1 do 999)
	Zarządzaj	1	÷.

 Lista zdefiniowanych ust.:: skonfigurowane są tutaj niektóre przydatne funkcje, takie jak łączenie lub druk 2-stronny. Kliknij ikonę funkcji, aby ją wybrać. Możesz zapisać często używane ustawienia druku na tej liście.

Patrz "Zapisanie często używanych ustawień", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

• Typ pracy: aby natychmiast wykonać wydruk, wybierz [Wydruk normalny].

Istnieje możliwość wykonania części wydruku jako próby, a następnie przejścia do drukowania reszty dokumentu (Wydruk próbny).

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Istnieje możliwość zapisania dokumentów w urządzeniu (Wydruk bezpieczny, Druk z zatrzymaniem lub Zapisane wydruki).

Patrz "Zapisanie dokumentów do wydrukowania na urządzeniu", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

- Rozmiar dokumentu: wybierz rozmiar drukowanego dokumentu.
- Orientacja: określ orientację dokumentu. Wybierz orientację pionową lub poziomą.
- Typ papieru: wybierz typ używanego papieru.
- Kaseta na papier: wybierz kasetę, w której znajduje się żądany papier. Jeśli zostanie wybrana opcja [Auto. wybór kasety], odpowiednia kaseta z papierem zostanie wybrana automatycznie w zależności od wybranych ustawień [Drukuj na] i [Typ papieru].

Jeśli po wybraniu funkcji [Auto. wybór kasety] pewne kasety nie maja być używane, skonfiguruj urządzenie tak, aby nie wybierało ich automatycznie.

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Aby zapobiec automatycznemu wyborowi innych kaset przez urządzenie, wyłącz automatyczne przełączanie kaset.

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

• Kopie: wprowadź liczbę wydruków.

Na karcie [Wyszczegól. ustaw.] można skonfigurować zaawansowane ustawienia. Wybierz menu i zdefiniuj poszczególne ustawienia.

ęsto używane ustawienia Wyszcze	gól. ustaw. Konfiguracja/Inform	L.	
Aktualne ustawienia	Menu:		
Ustawienie użytkownika	🗽 Konfig. zadania	Podstawowe	Przywróć ust.domyślne
Romier dolumentu:	Podstanove Paper Okl, Prakl, Nysscz, Okustr, Układ Brosz, Impozycja Ustanienia wydruku: Stanienia wydruku: Jakość wydruku:stand, Jakość wydruku:stand, Dakość wy	Orientação ● Penomo ○ Pedomo ○ Pedomo ○ Oried: 6: 800 stopni Kopier.(cd 1. do 999) 1 ○ Rosmar dolumentus: [A4 (210 × 297 mm)) Anno Adak >	Nestand. rozmiar papieru
A4 (210 x 297 mm) Drukuj na: Taki jak rozmiar oryginaki Zmiana skali: Dopasuj do rozmiaru wydruku Podsumowanie ustawień		Depassig do rozmiaru wydruku Zoomi (od 25 do 400%) () (ao 25 Druky ne: Taki jak rozmiar oryginaku V	Ÿ
Zarejestruj aktualne ustaw			

Ikona ostrzegawcza (①) wskazuje, że elementy są nieaktywne. Kliknij ikonę, by sprawdzić przyczynę.

- 3. Po zakończeniu konfiguracji kliknij [OK].
- 4. W aplikacji kliknij przycisk drukowania.

Procedura wydruku różni się w zależności od aplikacji.

Na przykład w programie Microsoft Word/Excel, kliknij [Drukuj] na ekranie pokazanym w kroku 1.

\rm Uwaga

- Na ekranie [Urządzenia i drukarki] kliknij prawym przyciskiem na ikonie urządzenia, a następnie kliknij [Ustawienia drukowania], aby zmienić domyślne wartości ustawień drukarki.
- W przypadku korzystania ze sterownika pochodzącego z serwera druku, domyślnie wyświetlane są [Ustawienia standardowe] określone na serwerze druku.

Drukowanie dokumentu w systemie OS X/macOS

W poniższej przykładowej procedurze system to OS X 10.13. Procedura może się różnić dla innych wersji.

- Otwórz dokument do wydrukowania na komputerze, a następnie kliknij [Drukuj] w menu [Plik].
- 2. Wybierz drukarkę, z której korzystasz w "Drukarka:"

- Drukarka: your printer name ٢ 0 Ustawienia: Ustawienia domyślne Liczba kopii: 1 🛛 🗹 Dwustronne Strony: 💿 Wszystkie Od: 1 do: 1 ᅌ 210 na 297 mm Rozmiar papieru: A4 Orientacja: Podgląd 🗹 Obracaj automatycznie 🛛 Pokaż notatki Skaluj: 1 z 1 📀 Skaluj, aby dopasować: 💿 drukuj cały obrazek wypełnij całą stronę Liczba kopii na stronie: PDF 🔽 Ukryj szczegóły ? Anuluj Druki
- 3. Określ rozmiar papieru, orientację i inne ustawienia.

- Kopie: wprowadź liczbę wydruków.
- Rozmiar papieru: wybierz rozmiar drukowanego dokumentu.
- Orientacja: określ orientację dokumentu. Wybierz orientację pionową lub poziomą.
- Wybierz kategorię z menu podręcznego, a następnie wybierz kasetę z papierem i typ papieru.

	Druka	ka: your printer name
	Ustawie	nia: Ustawienia domyślne
	Liczba ko	pii: 📘 🗹 Dwustronne
	Stro	Od: 1 do: 1
	Rozmiar papi	eru: A4 😒 210 na 297 mr
	Orienta	cja: 1 i 1 ·
		Podgląd
	 Obracaj Skaluj: Skaluj, a 	Makieta Dopasowanie kolorów Obsługa papieru Podawanie papieru Strona tytułowa :ek
PDF V Ukryj szczegóły	Liczba kopi	Job Log Ynę Unauthorized Copy Prevention Color Balance Details Background Numbering User Authentication Cechy drukarki j Drukuj
		Materiały eksploatacyjne

Źródło papieru

 Wszystkie strony z: wybierz kasetę zawierającą żądany papier. Jeśli wybrana zostanie opcja [Automatyczny wybór], odpowiednia kaseta z papierem zostanie wybrana automatycznie na podstawie wybranego rozmiaru i typu papieru.

Jeśli w urządzeniu nie ma papieru wskazanego rozmiaru, drukowanie jest kontynuowane zgodnie z ustawieniami urządzenia.

Dziennik zadań

• Typ pracy: aby natychmiast wykonać wydruk, wybierz [Wydruk normalny].

Istnieje możliwość wykonania części wydruku jako próby, a następnie przejścia do drukowania reszty dokumentu (Wydruk próbny).

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Istnieje możliwość zapisania dokumentów w urządzeniu (Wydruk bezpieczny, Druk z zatrzymaniem lub Zapisane wydruki).

Patrz "Zapisanie dokumentów do wydrukowania na urządzeniu", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Funkcje drukarki

Wybierz kategorię w opcji "Zestaw cech", a następnie zdefiniuj ustawienia.

- Paper (Papier)
 - Typ papieru: wybierz typ używanego papieru.
- 5. Po zakończeniu konfigurowania kliknij [Drukuj], aby wydrukować.

Drukowanie na obu stronach papieru

Drukowanie dwustronne można skonfigurować w sterowniku drukarki.

Definiowanie druku dwustronnego (Windows)

Druk dwustronny definiuje się na karcie [Często używane ustawienia].

- Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować, i wyświetl ekran ustawień sterownika drukarki z menu drukowania używanego programu.
- 2. Określ Rozmiar papieru, Typ papieru, Orientacja i inne ustawienia.

str.57 "Podstawowa procedura drukowania dokumentów"

3. W zakładce [Często używane ustawienia] określ stronę oprawy papieru w "Dwustronnie".

H Printing Preferences		2
Frequently Used Settings Detailed Settin	ngs Configuration/About	
Current Setting User Setting	One Click Preset List:	Job Type: > Detais Normal Print > > Detais Document Size:
	1+2 2 on 1	Paper Type: Input Tray: ① +Custom 3 ○ ○ Auto Tray Select ∨ Layout: Page Order: □ Off ∨ > O Off ∨
Document Size: A4 (210 x 297 mm) Print On: Same as Original Size Reduce,Finlarge: Fit to Print Size	1 sided	2 sided:
Settings Summary	<u>1+2</u> 2 on 1 (2 sided)	0 off v
Register Current Settings	Expand list >> Manage	Copies:(1 to 999)
		OK Cancel Help

Orientacja oryginału i strona oprawy

Orientacja	Oprawa wzdłuż dłuższej krawędzi	Oprawa wzdłuż krótszej krawędzi
Pionowo		
	(Otwieranie na lewo)	(Otwieranie do góry)

Orientacja	Oprawa wzdłuż dłuższej krawędzi	Oprawa wzdłuż krótszej krawędzi
Poziomo		
	(Otwieranie do góry)	(Otwieranie na lewo)

- 4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij [OK].
- 5. W aplikacji kliknij przycisk drukowania.

Definiowanie druku dwustronnego (OS X/macOS)

Druk dwustronny można zdefiniować w menu [Makieta].

- 1. Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować, i wyświetl ekran ustawień sterownika drukarki z menu drukowania używanego programu.
- 2. Określ rozmiar papieru, orientację, Typ papieru i inne ustawienia.

str.57 "Podstawowa procedura drukowania dokumentów"

 Zaznacz pole wyboru [Dwustronnie], a następnie wybierz [Makieta], aby określić stronę oprawy papieru.

	Drukarka: vour printer name
	Ustawienia: Ustawienia domyślne
	Liczba kopii: 1
	Strony: • Wszystkie
	Od: 1 do: 1
	Rozmiar papieru: A4 210 na 297 mm
	Orientacja:
	Makieta
	Stron na kartce: 1
	Polożenie makiety:
	Ramka: Nie drukuj ᅌ
	Druk dwustronny: Oprawa wzdłuż długiej krawędzi ᅌ
	 Odwróć orientację strony Odwróć poziomo
? PDF V Ukryj szczegóły	Anuluj Drukuj

Orientacja oryginału i strona oprawy



2

4. Po zakończeniu konfigurowania kliknij [Drukuj].

Łączenie i drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania wielu stron w zmniejszonym rozmiarze na jednym arkuszu papieru (łączenie dwóch oryginałów).

Można, na przykład, zmniejszyć oryginał w formacie A4 do formatu A5 i wydrukować dwie strony na jednym arkuszu A4. Jednoczesne użycie funkcji druku dwustronnego i łączenia dwóch oryginałów pozwala oszczędzać papier.

Na jednym arkuszu można wydrukować do 16 stron, określając przy tym układ stron na arkuszu.



Definiowanie funkcji łączenia dwóch oryginałów (Windows)

Ustawienia funkcji łączenia dwóch oryginałów definiuje się na karcie [Często używane ustawienia].

- 1. Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować, i wyświetl ekran ustawień sterownika drukarki z menu drukowania używanego programu.
- 2. Wybierz Rozmiar papieru, Typ papieru, Orientacja i inne ustawienia.

str.57 "Podstawowa procedura drukowania dokumentów"

ęsto używane ustawienia Wyszczeg	jól. ustaw. Konfiguracja/Infor	m.
Aktualne ustawienia Ustawienie użytkownika	Lista zdefiniowanych ust.:	Typ pracy: Wydruk normalny Szczegóły
1→2-	Ustawienia domyślne	Romine dokumentu: A4 (210 x 327 mm) ✓ Nestand. rozmiar paperu
	1→2 2 na 1	Typ papieru: () Zwykły i ekologiczny v () Auto. wybór kasety v
Rozmiar dokumentu: A4 (210 x 297 mm) Drukuj na: Taki jak rozmiar oryginału Zmiana skali:	Jednostronnie	Układ: Kolepodć stron: Z strony na ańuszu v ▷ ① → ↓ Lewa-prawa/Góra-dół v Drustronne: Chr. dpraw.dlk.raw.(Otw.na lewo/Góra) v
Dopasuj do rozmiaru wydruku	1+2	Broszura: Wyłączone V
Podsumowanie ustawień	2 na 1 (Dwustr.)	Zszywanie: Wyłączone V
Zarejestruj aktualne ustaw	Rozwiń listę >>	Kopie:(od 1 do 999)

3. Określ liczbę stron, jakie mają zostać połączone, oraz ich kolejność.

- Układ: wybierz liczbę stron do połączenia.
- Kolejność stron: wybierz kolejność stron.
- Narysuj linie ramki: zaznacz pole wyboru [Narysuj linie ramki] na karcie [Ustawienia szczegółowe] [Dwustr./Układ/Brosz.], aby dodać obrys wokół każdej strony.
- 4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij [OK].
- 5. W aplikacji kliknij przycisk drukowania.

W przypadku drukowania z aplikacji, która obsługuje tą samą funkcję co urządzenie, nie ustawiaj funkcji w aplikacji. Jeśli włączy się ustawienie w aplikacji, rezultat drukowania może różnić się od pożądanego.

Definiowanie funkcji łączenia dwóch oryginałów (OS X/macOS)

Ustawienia funkcji łączenia dwóch oryginałów definiuje się w menu [Makieta].

- Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować, i wyświetl ekran ustawień sterownika drukarki z menu drukowania używanego programu.
- 2. Określ rozmiar papieru, orientację, Typ papieru i inne ustawienia.

str.57 "Podstawowa procedura drukowania dokumentów"

	Drukarka: vour printer name
	Ostawienia: Ostawienia domysnie
	Liczba kopii: 1 🗹 Dwustronne
	Strony: OWszystkie Od: 1 do: 1
	Rozmiar papieru: A4 ᅌ 210 na 297 mm
	Orientacja:
	Makieta 🗘
	Stron na kartce: 2
	Położenie makiety: 🔰 🗴 🕅 🔊
	Ramka: Nie drukuj ᅌ
	Druk dwustronny: Oprawa wzdłuż długiej krawędzi ᅌ
	Odwróć orientację strony Odwróć poziomo
	Andria Contra
Okryj szczegory	Andidj

3. Wybierz menu [Makieta], a następnie określ liczbę stron do połaczenia oraz ich kolejność.

- Stron na kartce: wybierz liczbę stron do połączenia.
- Położenie makiety: wybierz kolejność stron.
- Obrys: wybierz typ linii obrysu, jaka ma oddzielać poszczególne strony.
- 4. Po zakończeniu konfigurowania kliknij [Drukuj], aby wydrukować.

Drukowanie na kopertach

Włóż koperty do tacy ręcznej lub kasety na papier i zmień ustawienia kasety na papier w panelu operacyjnym.

1. Umieść kopertę w tacy ręcznej lub w kasecie na papier.

Orientacja kopert	Kasety od 2 do 5	Taca ręczna
Koperty otwierane z boku 🖓	EAT885	EATBBG Skrzydełka: zamknięte
	Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana ku prawej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu	Dolna strona koperty: skierowana ku prawej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry

2. Naciśnij przycisk [Menu].



- 3. Wybierz [Źródło papieru], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Wybierz [Rozmiar papieru: (nazwa tacy/kasety)], a następnie naciśnij przycisk [OK].
 Wybierz nazwę kasety, do której załadowane są koperty.
- Naciśnij przycisk [▲], [▼], [▶] lub [◀], aby wybrać rozmiar koperty, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Jeśli rozmiar wybranej koperty nie znajduje się na liście, wybierz [Rozm.niest.] i określ rozmiar z użyciem przycisków [▲] lub [▼].

- Wybierz [Typ papieru: (nazwa tacy/kasety)], a następnie naciśnij przycisk [OK].
 Wybierz nazwę kasety, do której załadowane są koperty.
- 7. Wybierz [Koperta], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 8. Wybierz [Ustawienia koperta], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 9. Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać grubość koperty, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Otwórz na komputerze dokument do druku i wyświetl ekran ustawień sterownika drukarki z menu drukowania używanego programu.
- 11. Określ rozmiar i typ papieru.

Windows

🖶 Preferencje drukowania:		×
Często używane ustawienia Wyszczegól.	ustaw. Konfiguracja/Info	rm.
Aktualne ustawienia Ustawienie użytkowska	Lista zdefiniowanych ust.:	Typ gracy: ① Wydruk normalny ✓ ► Szczegóły Rozmar dokumentu: Koperta CS (162 x 229 mm) ✓ Nestard. rozmiar paperu ↓ Drukuj na: Taki jak rozmiar oryginału ✓
	2 na 1	Typ papieru: Kaseta na papier: () Koperta V () Auto. wybór kasety V
Rozmiar dokumentu: Koperta CS (162 x 229 mm) Drukaj na: Takja jak rozmiar oryginaku Zmiana slobi Dopeauj do rozmiaru wydruku	Jednostronnie	Układ: Kolejność stron: Wyłączone V D 0 Wyłączone V Dwustromie: O Wyłączone V Broszna: O Wyłączone V
Podsumowanie ustawień	2 na 1 (Dwustr.)	Zzzywanie: O Wyłączone V
Zarejestruj aktualne ustaw	Rozwiń listę >> Zarządzaj	Kopie:(od 1 do 999)
		OK Anuluj Zastosuj Pomoc

- Rozmiar dokumentu: wybierz rozmiar koperty. Jeśli rozmiaru kopert nie ma wśród dostępnych opcji, wprowadź właściwą wartość w opcji [Niestand. rozmiar papieru...].
- Typ papieru: [Koperta]

Czesto używany niestandardowy rozmiar papieru można zdefiniować jako jedną z pozycji na liście rozmiarów dokumentów.

Patrz "Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze umieszczonym na tacy ręcznej", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

OS	Χ/	mad	:OS
----	----	-----	-----

	Drukarka: your printer name
	Ustawienia: Ustawienia domyślne
	Liczba kopii: 1 Dwustronne
	Strony: OWszystkie Od: 1 do: 1
	Rozmiar papieru: Koperta C5 ᅌ 162 na 229 mm
	Orientacja:
	Cechy drukarki
	Zestaw cech: Paper
	Paper Type: Envelope
≪ < 1z1 >>>>	Destination: Printer Default
	Banner Page: Off ᅌ
	Banner Page Input Tray: Auto Tray Select ᅌ
	Banner Page Paper Type: Plain/Recycled ᅌ

- Rozmiar papieru: wybierz rozmiar kopert. Jeśli żądanego rozmiaru kopert nie ma wśród dostępnych opcji, wybierz [Własne wymiary stron...] i wprowadź wymaganą wartość.
- Typ papieru: [Envelope]
- 12. Wykonaj wydruk.

\rm Uwaga

 Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran.
Drukowanie dokumentów zapisanych w drukarce z panelu operacyjnego

Dokumenty zapisane w urządzeniu z użyciem sterownika drukarki można wydrukować przez panel operacyjny.

Drukowanie pliku typu Wydruk bezpieczny

1. Naciśnij klawisz wyboru znajdujący się pod [Prt. Jobs].



Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

- Wybierz [Zadania wydruku bezpieczn.], a następnie naciśnij przycisk wyboru poniżej [ListaZad].
- 3. Wybierz plik do wydruku, a następnie naciśnij przycisk wyboru poniżej [Drukuj].
- 4. Wprowadź hasło używając przycisków przewijania, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 5. Naciśnij klawisz wyboru pod [Drukuj].

👃 Uwaga

- Pliki wydruku drukowane lub usunięte z użyciem programu Web Image Monitor wyświetlane są na wykazie [ListaZad] po wybraniu ich z użyciem panelu operacyjnego. Jednak przy próbie wydruku lub usunięcia tych plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
- Naciśnij przycisk [Job Reset], aby zatrzymać drukowanie po jego rozpoczęciu. Pliki inne niż typu Zapisane wydruki zostaną usunięte po naciśnięciu przycisku [Job Reset].
- Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran.

Drukowanie pliku typu Druk z zatrzymaniem

1. Naciśnij klawisz wyboru znajdujący się pod [Prt. Jobs].



Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

- Wybierz [Zad. druku z zatrzymaniem], a następnie naciśnij przycisk wyboru pod [ListaZad].
- 3. Wybierz plik do wydruku, a następnie naciśnij przycisk wyboru poniżej [Drukuj].
- 4. Naciśnij klawisz wyboru pod [Drukuj].

👃 Uwaga

- Pliki wydruku drukowane lub usunięte z użyciem programu Web Image Monitor wyświetlane są na wykazie [ListaZad] po wybraniu ich z użyciem panelu operacyjnego. Jednak przy próbie wydruku lub usunięcia tych plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
- Naciśnij przycisk [Job Reset], aby zatrzymać drukowanie po jego rozpoczęciu.
- Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran.

Drukowanie pliku typu Zapisane wydruki

1. Naciśnij klawisz wyboru znajdujący się pod [Prt. Jobs].



Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

- 2. Wybierz [Zapisane zad. drukow.], a następnie naciśnij przycisk wyboru pod [ListaZad].
- 3. Wybierz plik do wydruku, a następnie naciśnij przycisk wyboru poniżej [Drukuj].
 - Aby wydrukować plik typu Zapisane wydruki chroniony hasłem, podaj hasło z użyciem przycisków przewijania, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 - Aby zmienić liczbę kopii, określ ją w polu [llość].
- 4. Naciśnij klawisz wyboru pod [Drukuj].

\rm Uwaga

- Pliki wydruku drukowane lub usunięte z użyciem programu Web Image Monitor wyświetlane są na wykazie [ListaZad] po wybraniu ich z użyciem panelu operacyjnego. Jednak przy próbie wydruku lub usunięcia tych plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
- Naciśnij przycisk [Job Reset], aby zatrzymać drukowanie po jego rozpoczęciu. Pliki inne niż typu Zapisane wydruki zostaną usunięte po naciśnięciu przycisku [Job Reset].
- Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran.

2. Drukowanie

3. Web Image Monitor

Przy użyciu programu Web Image Monitor

Web Image Monitor to ekran umożliwiający sprawdzenie stanu oraz ustawień urządzenia z poziomu komputera.

Jeśli urządzenie i komputer są podłączone do sieci, dostęp do narzędzia Web Image Monitor można uzyskać, wpisując adres IP urządzenia na pasku adresu przeglądarki internetowej.

Otwieranie narzędzia Web Image Monitor

1. Wprowadź adres IP urządzenia na pasku adresu przeglądarki internetowej.



Przykład: jeśli adres IP urządzenia to "192.168.1.10"

Jeśli włączony jest protokół SSL

https://192.168.1.10/

 Jeśli nie jest włączony protokół SSL http://192.168.1.10/

Jeśli nie wiesz, czy protokół SSL jest włączony w urządzeniu, wprwoadź adres rozpoczynający się od https. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, wprowadź adres rozpoczynający się od http.

Przy wpisywaniu adresu IPv4 nie wpisuj "O" dla każdego segmentu. W przypadku wpisania "192.168.001.010" dostęp do urządzenia nie będzie możliwy.

2. Sprawdzanie stanu lub ustawień urządzenia na stronie głównej narzędzia Web Image Monitor.



Wyświetlany jest stan urządzenia oraz pozostałe materiały eksploatacyjne.

Aby zmienić ustawienia, kliknij [Login] w prawym górnym narożniku ekranu i wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Zalecana przeglądarka internetowa

Windows	OS X/macOS	
Internet Explorer 11 lub nowszy	Safari 3,0 lub nowszy	
Firefox 10, 15 lub nowsza	Firefox 10, 15 lub nowsza	
Google Chrome, wersja 19 lub nowsza	Google Chrome, wersja 19 lub nowsza	
Microsoft Edge 20 lub nowsza	-	

 W przeglądarce Internet Explorer można korzystać z oprogramowania czytającego tekst z ekranu JAWS 7.0 lub nowszego.

🜙 Uwaga

- Jeśli używany jest serwer DNS lub WINS, w celu nawiązania połączenia z serwerem można użyć nazwy hosta zamiast adresu IP.
- Jeśli ekran jest zniekształcony lub działanie narzędzia jest niestabilne, upewnij się, że w komputerze włączony jest skrypt JavaScript i opcja używania plików cookie.
- W przypadku używania nazwy hosta w systemie Windows Server 2008 lub nowszym w środowisku IPvó, rozpoznaj nazwę hosta na zewnętrznym serwerze DNS. Nie możesz użyć pliku hosta.
- Konfigurując ustawienia z poziomu Web Image Monitor nie loguj się do urządzenia z poziomu panelu sterowania. Ustawiona wartość może nie zostać zastosowana.

Funkcje dostępne w narzędziu Web Image Monitor

Elementy widoczne na ekranie Web Image Monitor oraz dostępne ustawienia zależą od tego, czy urządzenie jest zalogowane.

• Jeśli nie jest zalogowane

Widoczny jest stan urządzenia, ustawienia i stan zadań. Można przeglądać ustawienia urządzenia, ale nie można ich zmieniać.

Gdy jest zalogowane (jako użytkownik)

Zaloguj się jako użytkownik zapisany w książce adresowej. Użytkownicy mogą obsługiwać wykonane przez siebie zadania i zmieniać niektóre ustawienia urządzenia.

Gdy jest zalogowane (jako administrator)

Administrator może zmieniać wszystkie ustawienia urządzenia.

Dostępne możliwości

Funkcja	Bez logowanie	Użytkownik	Administrator
Stan urządzenia	~	~	~
Ustawienia urządzenia	√*1	√*1	~
Edycja ustawień urządzenia	-	√*1	~
Lista zadań	~	~	~
Historia zadań	~	~	~
Dostęp do książki adresowej	-	~	~
Ustawienia sieci	-	√*1	~
Edycja ustawień sieciowych	-	√*1	~
Anulowanie drukowania	-	-	~
Ustawienia zabezpieczeń	-	-	~

✓: dostępne -: niedostępne

* 1 W zależności od ustawień administratora

Ekran narzędzia Web Image Monitor



1. Menu

Wyświetlane są niżej opisane elementy menu.

- Stan/informacja: wyświetla stan urządzenia, skonfigurowane opcje, licznik i stan zadań.
- Zarządzanie urządzeniem: zarządzanie ustawieniami urządzenia i książką adresową.

- Zadanie druk./zap.plik: obsługa plików zapisanych w sterowniku drukarki.
- Użyteczne linki: Wyświetla odnośniki do ulubionych adresów URL.

2. Nagłówek

W prawym górnym narożniku ekranu znajduje się ikona prowadząca do ekranu logowania. Wyświetlane są także przyciski pomocy, informacji o wersji i wyszukiwania słów kluczowych.

3. Odświeżanie/pomoc

🔁 (Odśwież): aktualizacja informacji w obszarze roboczym.

(Pomoc): wyświetlenie lub pobranie zawartości plików pomocy.

4. Główny obszar

Pokazuje stan i ustawienia urządzenia.

Ustawienie pomocy do Web Image Monitor

Do Web Image Monitor zapewniona jest Pomoc, w której opisano funkcje poszczególnych ustawień. Gdy korzysta się z Pomocy po raz pierwszy, można wybrać czy informacje mają zostać wyświetlone online czy pobrać plik Pomocy.

Przeglądaj pomoc online teraz

Najnowsze wersja Pomocy do Web Image Monitor jest dostępna do przeglądania w Internecie.

Załaduj plik pomocy

Pomoc do Web Image Monitor można pobrać na komputer i tam ją przejrzeć. Jeśli plik Pomocy zostanie zapisany na serwerze sieciowym i przypisany do przycisku Pomoc (?), Pomoc będzie można przeglądać bez połączenia z Internetem.

Aby przypisać pobrany plik Pomocy do przycisku Pomoc (? ? ?), należy wskazać ścieżkę do pliku Pomocy zgodnie z poniższą procedurą.

- 1. Zaloguj się do programu Web Image Monitor jako administrator.
- 2. Kliknij przycisk Pomocy (🔽 🕜) w prawym górnym rogu ekranu.

We	ab Image Monitor				Q ? ≜ ·	i +) Wı ? ± ⊟ Adm	ologowanie inistrator
* Suona growna				Polski	✓ Przełącz	(t) Odświez	0
Î Stan/informacja → Image: Stan/informacja → → Image: Stan/informa	 Nazwa urządzenia Lokalizacja 	:	■ Komentarz ■ Nazwa hosta	:			
Zadene druk./zap.pik Vzyteczne linki							
	Alarm		Stan				
	Alarm		System 2	Stan OK			
	 Wiadomości (Opozyciale)) 		Toner	🐼 Stan OK			
	(Kaseta na papier	😭 Brak papieru			
			Taca wyjściowa	J Stan OK			
					S	orawdź szczegół	hy

- 3. Wybierz system operacyjny i język wyświetlania, a następnie kliknij [Pobierz].
- 4. Rozpakuj pobrany plik zip i zapisz go na serwerze sieciowym.

- 5. Kliknij [Konfiguracja] w menu "Zarządzanie urządzeniem" w Web Image Monitor.
- 6. Kliknij [Strona Web] w kategorii "Strona Web".
- Wpisz ścieżkę do pliku Pomocy zapisanego na serwerze sieciowym w polu "URL" w "Ustaw docelowy URL Pomocy".

Na przykład jeśli URL pliku Pomocy na serwerze Web to "http://a.b.c.d/HELP/EN/index.html", wpisz "http://a.b.c.d/HELP/".

- 8. Kliknij przycisk [OK].
- 9. Po zakończeniu procedury wyloguj się i zamknij Web Image Monitor.

3. Web Image Monitor

4. Uzupełnianie papieru i tonera

Wkładanie papieru do kasety na papier

Metoda wkładania papieru zależy od typu kasety.

AOSTRZEŻENIE

 Podczas wymieniania lub wyjmowania zaciętego papieru, należy uważać, żeby nie przyciąć ani poranić palców.



 Przed włożeniem papieru do kasety sprawdź rozmiar i rodzaj papieru, który można włożyć do kasety.

str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"

 Aby włożyć papier określ rodzaj i grubość papieru w [Paper Type: xxxx] menu [Źródło papieru] w [Menu].

Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

- Aby włożyć papier cienki, gruby lub inny specjalny, włóż papier do tacy ręcznej.
- W przypadku wkładania papieru do tacy, w której pozostało tylko kilka kartek, może dojść do pobrania z tacy kilku kartek na raz. Wyjmij wszystkie kartki, przewertuj je, a następnie ponownie je włóż.
- Możesz usłyszeć dźwięk trącego papieru. Nie jest to objaw awarii.

Wkładanie papieru do kaset od 1 do 5

Dopasuj ograniczniki boczne i końcowe do rozmiaru papieru.

4

🔂 Ważne

- Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę. Jeśli papier wystaje poza znacznik graniczny, drukowane obrazy mogą być przekrzywione lub może wystąpić zacięcie papieru.
 - Kaseta 1



Do każdej kasety papier wkłada się w taki sam sposób. W poniższym przykładzie procedury użyto kasety 1.

 Wyciągnij ostrożnie kasetę, aż się zatrzyma, unieś przednią część kasety, a potem wyciągnij ją z urządzenia.



Umieść kasetę na płaskiej powierzchni.

2. Uchwyć zacisk na bocznym ograniczniku i przesuń go do właściwego rozmiaru.



3. Uchwyć ogranicznik końcowy i przesuń go do środka do wymiaru standardowego.



W przypadku ładowania papieru większego niż A4D lub 8 $^1/_2 \times 11D$ naciśnij przycisk i wysuń ogranicznik zgodnie z rozmiarem papieru.



Region B (głównie Ameryka Północna)

Podczas wkładania papieru w rozmiarze 5¹/₂ × 8¹/₂ przymocuj przystawkę do ogranicznika końcowego.

Przystawki można użyć tylko z kasetą 1.



4. Załaduj nowy stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.

Upewnij się, że papier nie jest ułożony w stos o wysokości wyższej niż górny ogranicznik (górna linia) wewnątrz kasety.



5. Wyreguluj prowadnice, aby wyeliminować wszelkie luzy.

Nie przemieszczaj papieru załadowanego do kasety bardziej niż o kilka milimetrów.

Zbyt duże przemieszczanie papieru może spowodować uszkodzenie krawędzi arkuszy w otworach płytki podnoszącej kasety, co spowoduje zagięcie lub zacięcie papieru.



6. Dostosuj pokrętło rozmiaru papieru do rozmiaru i kierunku podawania papieru w kasecie na papier.



EAT061

7. Unieś przednią część kasety, a potem wsuń ją ostrożnie do urządzenia, aż się zatrzyma.



EAT062

Aby uniknąć zacięcia się papieru, sprawdź czy kaseta jest dobrze włożona.

👃 Uwaga

- Papier listowy musi być ładowany w określonej orientacji.
- str. 100 "Ładowanie papieru o ustalonej orientacji lub papieru dwustronnego"

- Koperty można umieszczać w kasetach od 2 do 5.
- str.98 "Orientacja kopert i inne zalecenia"

Ładowanie papieru do tacy ręcznej

Tacę ręczną należy stosować do folii przezroczystych, etykiet samoprzylepnych oraz typów papieru, których nie można włożyć do kaset.

Maksymalna liczba arkuszy, którą można umieścić w tacy ręcznej, zależy od typu papieru.

str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"

🔀 Ważne

- Po załadowaniu papieru określ rozmiar i typ papieru przy użyciu panelu operacyjnego. Drukując dokument, podaj w sterowniku drukarki takie samo ustawienie rozmiaru i typu papieru, co określone w ustawieniach urządzenia.
- 1. Otwórz tacę ręczną.



Ładowanie papieru o rozmiarze A4D, 8 $^1/_2 \times 11D$ lub większym rozmiarze wymaga wysunięcia przedłużenia.



2. Załaduj papier stroną do zadruku do góry i dostosuj obydwa boki prowadnicy papieru do szerokości papieru.



\rm Uwaga

- Podczas korzystania z tacy ręcznej zalecane jest ustawienie papieru w orientacji 🖓.
- Papier listowy musi być ładowany w określonej orientacji.
- str. 100 "Ładowanie papieru o ustalonej orientacji lub papieru dwustronnego"
- Koperty można ładować do tacy ręcznej. Należy przy tym zachować określoną orientację.
- str.98 "Orientacja kopert i inne zalecenia"

Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego

1. Naciśnij przycisk [Menu].



- 2. Wybierz [Źródło papieru], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 3. Wybierz [Rozmiar papieru: (nazwa tacy/kasety)], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 4. Wybierz rozmiar papieru ustawiony dla danej kasety, a następnie naciśnij przycisk [OK].

👃 Uwaga

 Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran. • str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"

Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego

1. Naciśnij przycisk [Menu].



- 2. Wybierz [Źródło papieru], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 3. Wybierz [Rozmiar papieru: (nazwa tacy/kasety)], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 4. Wybierz opcję [Rozm.niest.] i naciśnij przycisk [OK].
- 5. Wprowadź wartość poziomą po czym naciśnij przycisk [OK].
- 6. Wprowadź wartość pionową po czym naciśnij przycisk [OK].

👃 Uwaga

- Jeśli element, który chcesz wybrać nie jest wyświetlany na ekranie, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] na panelu operacyjnym, aby zmienić ekran.
- str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"

Określanie rodzaju papieru i ustawienia grubości

Jeśli ustawienia druku i włożony papier, który ma być użyty do druku nie odpowiadają sobie, występuje błąd dopasowania.

Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź i skonfiguruj ustawienia papieru.

🔂 Ważne

 Przed zmianą ustawień potwierdź priorytet ustawień papieru do druku (priorytet sterownik drukarki lub panelu operacyjnego).

W sterowniku drukarki

Sprawdź ustawienia kasety na papier i rodzaj papieru w sterowniku drukarki i upewnij się, że ustawienia odpowiadają włożonemu papierowi.

W panelu operacyjnym

Naciśnij przycisk [Menu] i sprawdź ustawienia w [Typ pap.: (nazwa kasety/tacy)] w [Źródło papieru]. Upewnij się, że ustawienia odpowiadają parametrom włożonego papieru.

Zalecane rozmiary i typy papieru

Poniżej znajdują się informacje na temat zalecanych rozmiarów i typów papieru dla poszczególnych kaset.

\rm Uwaga

- W przypadku podawania wielu arkuszy należy je dokładnie przekartkować lub podawać pojedynczo z tacy ręcznej.
- W przypadku niektórych rozmiarów i typów papieru prędkość drukowania może być mniejsza.

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
64-120 g/m ² (17 funtów dokumentowy-44 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 1	Wybierz rozmiar papieru za pomocą pokrętła rozmiaru papieru na kasecie: A4D, A5D, A6D, 8 ¹ / ₂ × 14 D, 8 ¹ / ₂ × 11D, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ D	500 arkuszy
64-120 g/m ² (17 funtów dokumentowy-44 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 1	Ustaw pokrętło rozmiaru papieru na kasecie na "Gwiazdkę" i wybierz rozmiar papieru przy użyciu panelu operacyjnego. A5D, B5 JISD, B6 JISD, $8^{1}/_{2}$ × 13D, $8^{1}/_{4}$ × 14D, $8^{1}/_{4}$ × 13D, $8 \times 13D$, $8 \times 10D$, $7^{1}/_{4}$ × $10^{1}/_{2}D$, $5^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}D$, 16KD, $8^{1}/_{2} \times 13^{2}/_{5}D$	500 arkuszy
64-120 g/m ² (17 funtów dokumentowy-44 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 1	Rozmiar niestandardowy: Region A Pionowo: 148,0-356,0 mm Poziomo: 105,0-216,0 mm Region B Pionowo: 5,83-14,01 cali Poziomo: 4,14-8,50 cali	500 arkuszy

Kaseta 1

4

90

Zespół kaset

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
64-120 g/m ² (17 funtów dokumentowy-44 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 1	Wybierz rozmiar papieru za pomocą pokrętła rozmiaru papieru na kasecie: A4D, A5D, 8 ¹ / ₂ × 14D, 8 ¹ / ₂ × 11D, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ D	500 arkuszy
64-120 g/m ² (17 funtów dokumentowy-44 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 1	Ustaw pokrętło rozmiaru papieru na kasecie na "Gwiazdkę" i wybierz rozmiar papieru przy użyciu panelu operacyjnego. B5 JISD, B6 JISD, 8 ¹ / ₂ × 13D, 8 ¹ / ₄ × 14D, 8 ¹ / ₄ × 13D, 8 × 13D, 8 × 10D, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ D, 16KD, 8 ¹ / ₂ × 13 ² / ₅ D	500 arkuszy
64-120 g/m ² (17 funtów dokumentowy-44 funtów okładka) Papier zwykły 1–Papier gruby 1	Rozmiar niestandardowy: Region A Pionowo: 162,0-356,0 mm Poziomo: 92,0-216,0 mm Region B Pionowo: 6,38-14,01 cali Poziomo: 3,63-8,50 cali	500 arkuszy
Koperty	Ustaw pokrętło rozmiaru papieru na kasecie na "Gwiazdkę" i wybierz rozmiar papieru przy użyciu panelu operacyjnego. 4 ¹ / ₈ × 9 ¹ / ₂ D, 3 ⁷ / ₈ × 7 ¹ / ₂ D, kop. C5 D, kop. C6D, kop. DL	*1

* 1 jeśli zadanie jest wykonywane na papierze o formacie A5 lub 5¹/₂ × 8¹/₂, zalecane jest, aby ustawić papier poziomo. Podczas wykonywania zadania drukowania na papierze, który jest ładowany pionowo,

mogą występować rozmazania w pobliżu krawędzi drukowanego papieru. Ponadto, w przypadku drukowania na papierze, który jest ustawiony poziomo, użyj tacy ręcznej.

*2 Nie układaj papieru w stos przekraczający oznaczenie. Maksymalna liczba arkuszy, którą można ustawić, zależy od grubości i stanu papieru.

Taca ręczna

Typ i gramatura papieru	Rozmiar papieru	Pojemność papieru
60–220 g/m ² (16 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3	Wybierz rozmiar papieru: A4D, A5DD, A6D, B5 JISD, B6 JISD, $8^{1}/_{2} \times 14D$, $8^{1}/_{2} \times 13D$, $8^{1}/_{2} \times 11D$, $8^{1}/_{4} \times 14$ D, $8^{1}/_{4} \times 13D$, $8 \times 13D$, $8 \times 10D$, $7^{1}/_{4} \times 10^{1}/_{2}D$, $5^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}D$, $16KD$, $8^{1}/_{2} \times 13^{2}/_{5}D$	100 arkuszy ^{* 1}
60–220 g/m ² (16 funtów dokumentowy–80 funtów okładka) Papier cienki–Papier gruby 3	Rozmiar niestandardowy ^{*2} : Region A Pionowo: 148,0-356,0 mm Poziomo: 70,0-216,0 mm Region B Pionowo: 5,83-14,01 cali Poziomo: 2,76-8,50 cali	100 arkuszy ^{* 1}
Folia (przezroczysta)	A4 D , 8 ¹ / ₂ × 11 D	*3
Papier na etykiety (etykiety samoprzylepne)	A4D	*1
Koperty	Wybierz rozmiar papieru: $4^{1}/_{8} \times 9^{1}/_{2}$, $3^{7}/_{8} \times 7^{1}/_{2}$, kop. C5 , kop. C6, kop. DL D	*4

*1 Nie układaj papieru w stos przekraczający oznaczenie. Liczba arkuszy, jaką można umieścić w tacy ręcznej, różni się w zależności od gramatury i jakości papieru.

*2 Wybierz rozmiar papieru.

Używanie funkcji drukarki.

str.57 "Podstawowa procedura drukowania dokumentów"

- *3 Podczas ładowania folii transparentnych do tacy ręcznej nie układaj ich powyżej ogranicznika.
- *4 Załadować koperty tak, aby wysokość stosu kopert nie przekraczała znaku ogranicznika na tacy ręcznej, bez naciskania na stos kopert.

Uwagi dotyczące papieru specjalnego

Typ papieru	Uwaga	
Papier gruby	str.97 "Orientacja papieru grubego i inne zalecenia"	
Koperty	str.98 "Orientacja kopert i inne zalecenia"	
Papier firmowy	str.100 "Ładowanie papieru o ustalonej orientacji lub papieru dwustronnego"	
Papier na etykiety (etykiety samoprzylepne)	Zaleca się stosowanie papieru etykietowego określonego przez producenta. W przypadku użycia papieru niezgodnego ze specyfikacją nie można zagwarantować prawidłowego działania i odpowiedniej jakości.	
Folia	₩ażne	
	 Użyj tolii przezroczystej o tormacie A4^{LJ} lub 8¹/₂ × 11^D i podaj jej rozmiar. 	
	 Zazwyczaj można zadrukować tylko jedną stronę folii przezroczystej. Upewnij się, że podczas wkładania folii strona do zadrukowania będzie zwrócona do dołu. 	
	W przypadku używania nośników przezroczystych, sprawdź uważnie która strona jest przeznaczona do zadrukowania. Błędne ułożenie może spowodować problemy. Skopiowane i zadrukowane arkusze należy wyjmować pojedynczo.	

Grubość papieru a gramatura

Grubość papieru	Gramatura papieru
Papier cienki	60-63 g/m ² (16 funtów dokumentowy)
Papier zwykły 1	64-74 g/m ² (17-20 funtów dokumentowy)

Grubość papieru	Gramatura papieru
Papier zwykły 2	75-90 g/m ² (20-24 funtów dokumentowy)
Średnio - gruby	91-105 g/m ² (24-28 lb. dokumentowy)
Papier gruby 1	106–135 g/m² (28–36 funtów dokumentowy) ^{* 1}
Papier gruby 2	136-170 g/m ² (36 funtów dokumentowy-63 funtów okładka)
Papier gruby 3	171–220 g/m² (63–80 funtów okładka)

*] Dozwolone gramatury dla tac 1-5 i drukowania dwustronnego to 106-120 g/m² (28 funtów dokumentowy do 44 funtów okładka).

Bezużyteczny papier

AOSTRZEŻENIE

 Nie należy używać arkuszy papieru ze zszywkami, folii aluminiowej, papieru węglowego ani jakiegokolwiek typu papieru przewodzącego prąd. Może to wywołać pożar.

Papier powodujący usterki

Nie należy używać żadnego z poniższych typów papieru poddanego obróbce. Może to doprowadzić do usterki.

- Papier do drukarek atramentowych
- Papier termiczny
- Papier ilustracyjny
- Folia aluminiowa
- Kalka maszynowa
- Papier przewodzący
- Papier z liniami perforowanymi
- Papier z obszytą krawędzią
- Koperty z okienkiem
- Arkusze z indeksami
- Niektóre typy folii OHP do druku w kolorze

Nie należy drukować na stronach, które są już zadrukowane.

Papier powodujący zacięcia

Nie używaj poniższych typów papieru. Może to spowodować zacinanie się papieru.

- Papier zagięty, złożony lub zmięty
- Papier perforowany
- Papieru śliskiego
- Papier podarty
- Papieru chropowatego
- Papieru cienkiego o małej sztywności
- Papieru o zakurzonej powierzchni

Nawet obsługiwane typy papieru mogą powodować zacięcia papieru lub awarie, jeśli papier nie jest w dobrym stanie.

Przy drukowaniu na papierze gruboziarnistym obraz może być rozmazany.

Nie należy używać ponownie papieru, który został już zadrukowany. Może to spowodować zacinanie się papieru.

Jeśli zostanie użyty papier zwinięty z powodu wilgotności lub wysychania, może dojść do zablokowania papieru.

Nie należy ładować do kasety arkuszy, które zostały już wykorzystane do drukowania w innym urządzeniu. Mogłoby to zakłócić ładowanie papieru, ponieważ proszek zapobiegający przesuwaniu się może przywrzeć do rolki na papier.

🕔 Uwaga

• W przypadku nieodpowiedniego stanu papieru, może dojść do jego zablokowania, nawet jeśli używany jest zalecany rodzaj papieru.

Przechowywanie papieru

Podczas przechowywania papieru należy zachować następujące środki ostrożności:

- Nie należy przechowywać papieru w miejscu, w którym będzie on narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub będzie się nagrzewał.
- Przechowuj papier w suchym miejscu (maksymalna wilgotność: 70%).
- Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni.
- Nie należy przechowywać papieru w pozycji pionowej.
- Po otwarciu papier należy przechowywać w plastikowej torbie.

Zachowywanie wydruków

- Wydruki wystawione przez dłuższy czas na działanie silnego światła lub wilgoci mogą wyblaknąć. Aby zachować jakość kopii, należy je przechowywać w segregatorze w ciemnym i suchym miejscu.
- Składanie wydruków powoduje utratę tonera w zagięciach.
- Przechowywanie wydruków w niżej opisanych warunkach może doprowadzić do rozpuszczenia toneru:
 - Ułożenie na sobie wydruków i połowicznie wyschniętych wydruków.
 - Przyklejanie wydruków przy użyciu kleju na bazie rozpuszczalnika
 - Przechowywanie wydruków przez dłuższy czas na matach z chlorowanego tworzywa sztucznego w miejscu o wysokich temperaturach
 - Umieszczanie wydruków w miejscach o skajnie wysokich temperaturach, na przykład w pobliżu grzejnika

Orientacja papieru grubego i inne zalecenia

W przypadku używania papieru grubego o gramaturze 106-220 g/m² (28 funtów dokumentowy – 80 funtów okładkowy) należy mieć na uwadze orientację papieru oraz warunki jego przechowywania, aby uniknąć nieprawidłowego podawania i problemów z jakością wydruków.

Przechowywanie papieru

- Temperatura: 20–25°C (68–77°F)
- Wilgotność: 30–65%.

Nie należy używać razem papierów, które były przechowywane w różnych warunkach.

Minimalna liczba arkuszy

 Co najmniej 20 arkuszy (kasety na papier w urządzeniu/opcjonalny zespół podawania papieru)

Po włożeniu papieru przysuń ograniczniki boczne dokładnie do stosu papieru.

Uwaga

- W przypadku drukowania na grubym gładkim papierze należy pamiętać o dokładnym przekartkowaniu papieru przed załadowaniem. Jeśli gruby papier nie zostanie przekartkowany, może się zacinać lub może być nieprawidłowo podawany. Jeżeli mimo to występują zacięcia lub arkusze są podawane razem, należy ładować je pojedynczo z tacy ręcznej.
- Wybierz opcję [Papier gruby 1] lub [Papier gruby 2] jako grubość papieru w ustawieniach [Źródło papieru].
- W zależności od papieru szybkość i jakość druku może być gorsza, mimo zachowania zalecanych warunków.
- Drukowany arkusz może się zwinąć. Jeśli drukowany arkusz się zwinie, należy go rozprostować.

Orientacja kopert i inne zalecenia

Sposób ładowania kopert zależy od ich kształtu i orientacji.

🔂 Ważne

- Nie należy drukować na następujących typach kopert:
 - Koperty z okienkiem
 - Zawilgocone koperty

Przed włożeniem kopert

 Przed załadowywaniem kopert naciśnij na nie, aby usunąć jakiekolwiek powietrze ze środka, i wyrównaj wszystkie cztery brzegi. Przed załadowaniem kopert przy pomocy ołówka lub wałka należy przygnieść ich czołowe brzegi (brzeg, który jest wprowadzany do urządzenia).

🜙 Uwaga

- W sprawie informacji dotyczących zalecanych kopert należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą.
- Funkcja dupleksu nie może być użyta dla kopert.
- Ustaw margines górny, dolny, lewy i prawy na minimum 15 mm, by zachować odpowiednią jakość druku.
- Obraz może zostać wydrukowany nierówno na arkuszu którego grubość jest niejednolita. Wydrukuj kilka egzemplarzy i sprawdź efekt.
- Efekt drukowania może nie być odpowiedni, a koperty mogą się zagiąć w przypadku wysokiej temperatury lub wilgotności.
- Efekt drukowania może nie być odpowiedni, a koperty mogą się zagiąć w zależności od warunków otoczenia w miejscu drukowania, nawet jeśli użyto zalecanego rodzaju kopert.
- Jeśli po drukowaniu na kopertach następuje drukowanie na innym papierze, urządzenie może potrzebować około minuty na dokonanie niezbędnych regulacji, zanim rozpocznie drukowanie.

Użycie funkcji drukarki



Ładowanie papieru o ustalonej orientacji lub papieru dwustronnego

W przypadku drukowania na papierze z nagłówkiem bądź papierze firmowym z już nadrukowanym logo lub grafiką należy dokładnie sprawdzić, jak papier powinien zostać włożony lub jakie ustawienia powinny zostać wybrane w urządzeniu, aby wydruk na papierze o ustalonej orientacji (góra-dół) lub papierze dwustronnym był prawidłowy.

Drukowanie na papierze firmowym przy użyciu sterownika drukarki

Wybierz ustawienia na tym urządzeniu zgodnie z instrukcją poniżej.

• [Ustaw. wydruku] ▶ [Tryby maszyny] ▶ [Ustawienia nagłówka] ▶ [Auto wykryw.]

Orientacja papieru

Strona wydruku	Kaseta 1 Zespół kaset	Taca ręczna
Dokumenty jednostronne		
Dokumenty dwustronne		

\rm Uwaga

- Jeśli opcja [Ustawienia nagłówka] jest ustawiona na [Włączone (zawsze)], możliwe jest drukowanie na papierze firmowym bez wybierania typu papieru [Ustawienia papieru z] w ustawieniach sterownika drukarki.
- Jeżeli w trakcie zadania drukowania zostanie zmienione ustawienie z druku jednostronnego na dwustronny, po pierwszym wydruku drukowanie jednostronne może odbywać się w innej orientacji. Aby cały papier został wydrukowany w jednej orientacji, określ różne kasety dla drukowania jedno- i dwustronnego. Należy także pamiętać, że dla kasety przeznaczonej do drukowania jednostronnego drukowanie dwustronne musi być wyłączone.

Wymiana toneru

Wyświetlenie komunikatu "Toner jest prawie pusty." oznacza, że toner prawie się skończył. Przygotuj zapasowy toner.

🔂 Ważne

- Toner należy wymienić, gdy na panelu operacyjnym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wymianę.
- Użycie toneru innego typu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Podczas wymiany toneru nie należy wyłączać zasilania urządzenia. Wyłączenie zasilania w trakcie uzupełniania toneru spowoduje anulowanie wybranych ustawień i drukowanie nie zostanie wznowione.
- Toner należy przechowywać w suchym środowisku, z dala od światła słonecznego i w temperaturze poniżej 35°C (95°F).
- Podczas przechowywania toner powinien leżeć poziomo.
- Po wyjęciu pojemnika z tonerem z urządzenia nie należy nim potrząsać, gdy otwór jest skierowany w dół. Resztki toneru mogłyby się rozsypać.
- Nie należy wielokrotnie wyjmować i ponownie wkładać pojemnika z tonerem. Pozostały toner może się wysypać.

Wymiana tonera

1. Otwórz pokrywę przednią.



EBS027

EBS402

2. Przytrzymaj pojemnik jedną ręką podczas zwalniania dźwigni drugą ręką.

- 3. Wciśnij zaślepkę i podnieś.



4. Umieść zużyty pojemnik w plastikowej torbie i uszczelnij ją, by toner się nie wysypywał.



5. Wyjmij nowy pojemnik z zestawu z tonerem.



6. Potrząśnij nowym pojemnikiem co najmniej 10 razy w lewo i prawo, by toner rozłożył się równomiernie.



7. Włóż nowy pojemnik do drukarki.

Dociśnij pojemnik, by zaskoczył na miejscu.





8. Zablokuj dźwignię pojemnika.



9. Zamknij pokrywę przednią.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przechowywania toneru

MIEBEZPIECZEŃSTWO

 Zabrania się przechowywania toneru (nowego lub zużytego) lub pojemników z tonerem w środku w pobliżu otwartego płomienia. Toner może się zapalić, co może doprowadzić do poparzenia lub pożaru.

AOSTRZEŻENIE

- Następujących elementów nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci:
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Pojemniki z tonerem w środku
 - Części, na których znajduje się toner

Zasady bezpieczeństwa podczas wymiany toneru

MIEBEZPIECZEŃSTWO

- Zabrania się wrzucania poniższych elementów do ognia. W kontakcie z otwartym płomieniem toner ulega zapłonowi, co może prowadzić do poparzeń.
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Pojemniki z tonerem w środku
 - Części, na których znajduje się toner

- Rozsypanego toneru (również zużytego) nie należy usuwać odkurzaczem. Może dojść do zapłonu lub wybuchu toneru w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Można jednak użyć odkurzacza przemysłowego dopuszczonego do usuwania toneru. W razie rozsypania się toneru usuń go powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.
- Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii, w którą zapakowane jest urządzenie:
 - Nie pozostawiać materiałów polietylenowych (worków itp.) dostarczonych z urządzeniem w pobliżu niemowląt i małych dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie.

AOSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas kontaktu z tonerem wystąpi któraś z poniższych sytuacji, należy w pierwszej kolejności podjąć wymienione działania zaradcze, a następnie, w razie potrzeby, skonsultować się z lekarzem.
 - Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze.
 - W przypadku połknięcia toneru należy rozcieńczyć zawartość żołądka dużą ilością wody.
 - Jeśli toner dostanie się do oczu, należy je obficie wodą.
- Podczas usuwania zaciętego papieru oraz uzupełniania lub wymiany toneru (nowego lub zużytego) należy uważać, aby nie wdychać toneru.
- Podczas usuwania zaciętego papieru oraz uzupełniania lub wymiany toneru (nowego lub zużytego) należy uważać, aby nie zabrudzić tonerem skóry lub odzieży.
AOSTRZEŻENIE

- Jeśli toner (nowy lub zużyty) wejdzie w kontakt ze skórą lub odzieżą i pozostawi ślady, należy postąpić następująco:
 - W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem.
 - Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Rozgrzanie zabrudzonego miejsca gorącą wodą spowoduje wsiąknięcie toneru głębiej w materiał, w wyniku czego usunięcie plamy może okazać się niemożliwe.
- Podczas wymieniania pojemnika z tonerem (również zużytym) lub materiałów eksploatacyjnych zawierających toner należy uważać, aby toner się nie rozprzestrzeniał. Po wyjęciu zużytych materiałów eksploatacyjnych i zamknięciu pokrywy (jeśli dotyczy) należy je umieścić w worku.
- Pojemników zawierających toner nie należy otwierać na siłę, zdusząc ich ani ściskać.
 W przypadku rozsypania się toneru może dojść do jego przypadkowego połknięcia bądź zabrudzenia odzieży, dłoni lub podłogi.

Utylizacja zużytych tonerów

Zużyte tonery nie nadają się do ponownego użytku.

W przypadku utylizacji zużytego pojemnika z tonerem należy umieścić pojemnik w pudełku lub worku foliowym, uważając przy tym, aby nie rozsypać tonera.

Region A (głównie Europa i Azja)

W sprawie sposobu pozbycia się zużytego tonera należy się skontaktować z lokalnym działem sprzedaży. W razie samodzielnego pozbywania się tonera należy potraktować pojemniki jako odpady plastikowe.

Region B (głównie Ameryka Północna)

Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej naszej lokalnej firmy w celu zapoznania się z informacjami na temat recyklingu materiałów eksploatacyjnych. W tym przypadku można także kierować się wymaganiami lokalnej gminy lub prywatnych firm recyklingowych.

Wymiana pojemnika na zużyty toner

Jeśli pojawi się komunikat "Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny", należy wymienić pojemnik na zużyty toner.

Wymiana pojemnika na zużyty toner

1. Otwórz pokrywę z lewej strony.



2. Wyjmij pojemnik na zużyty toner z urządzenia.



3. Zamknij korek pojemnika i umieść pełny pojemnik na zużyty toner w plastikowej torbie i uszczelnij ją, by toner się nie wysypywał.



4. Wyjmij nowy pojemnik z zestawu z tonerem.



EAT131

5. Otwórz korek pojemnika i włóż nowy pojemnik na zużyty toner do urządzenia.

Pozostaw otwarte zamknięcie.



Dociśnij nowy pojemnik na zużyty toner aż zaskoczy na miejsce.



6. Zamknij lewą pokrywę.



Zasady bezpieczeństwa dotyczące wymiany pojemnika na zużyty toner

MIEBEZPIECZEŃSTWO

- Zabrania się przechowywania toneru (nowego lub zużytego) lub pojemników z tonerem w środku w pobliżu otwartego płomienia. Toner może się zapalić, co może doprowadzić do poparzenia lub pożaru.
- Zabrania się wrzucania poniższych elementów do ognia. W kontakcie z otwartym płomieniem toner ulega zapłonowi, co może prowadzić do poparzeń.
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Pojemniki z tonerem w środku
 - Części, na których znajduje się toner

MIEBEZPIECZEŃSTWO

- Rozsypanego toneru (również zużytego) nie należy usuwać odkurzaczem. Może dojść do zapłonu lub wybuchu toneru w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Można jednak użyć odkurzacza przemysłowego dopuszczonego do usuwania toneru. W razie rozsypania się toneru usuń go powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.
- Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii, w którą zapakowane jest urządzenie:
 - Nie pozostawiać materiałów polietylenowych (worków itp.) dostarczonych z urządzeniem w pobliżu niemowląt i małych dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie.

AOSTRZEŻENIE

- Następujących elementów nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci:
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Pojemniki z tonerem w środku
 - Części, na których znajduje się toner
- Jeśli podczas kontaktu z tonerem wystąpi któraś z poniższych sytuacji, należy w pierwszej kolejności podjąć wymienione działania zaradcze, a następnie, w razie potrzeby, skonsultować się z lekarzem.
 - Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze.
 - W przypadku połknięcia toneru należy rozcieńczyć zawartość żołądka dużą ilością wody.
 - Jeśli toner dostanie się do oczu, należy je obficie wodą.
- Podczas usuwania zaciętego papieru oraz uzupełniania lub wymiany toneru (nowego lub zużytego) należy uważać, aby nie wdychać toneru.
- Podczas usuwania zaciętego papieru oraz uzupełniania lub wymiany toneru (nowego lub zużytego) należy uważać, aby nie zabrudzić tonerem skóry lub odzieży.

MOSTRZEŻENIE

- Jeśli toner (nowy lub zużyty) wejdzie w kontakt ze skórą lub odzieżą i pozostawi ślady, należy postąpić następująco:
 - W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem.
 - Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Rozgrzanie zabrudzonego miejsca gorącą wodą spowoduje wsiąknięcie toneru głębiej w materiał, w wyniku czego usunięcie plamy może okazać się niemożliwe.
- Podczas wymieniania pojemnika z tonerem (również zużytym) lub materiałów eksploatacyjnych zawierających toner należy uważać, aby toner się nie rozprzestrzeniał. Po wyjęciu zużytych materiałów eksploatacyjnych i zamknięciu pokrywy (jeśli dotyczy) należy je umieścić w worku.
- Pojemników zawierających toner nie należy otwierać na siłę, zdusząc ich ani ściskać.
 W przypadku rozsypania się toneru może dojść do jego przypadkowego połknięcia bądź zabrudzenia odzieży, dłoni lub podłogi.

🏷 Ważne

- Pojemnik na zużyty toner nie nadaje się do ponownego użytku.
- Aby zapobiec wysypaniu się toneru z wyjętego pojemnika na zużyty toner na podłogę, stół lub inny przedmiot, należy przykryć te przedmioty gazetami.

Utylizacja starego pojemnika na zużyty toner

A byzutylizować stary pojemnik na zużyty toner, umieść go w pudełku lub worku foliowym, uważając przy tym, aby nie rozsypać toneru.

(głównie Europa i Azja)

W sprawie sposobu pozbycia się pojemnika na zużyty toner należy się skontaktować z lokalnym działem sprzedaży. W razie samodzielnego pozbywania się tonera należy potraktować pojemniki jako odpady plastikowe.

Region B (głównie Ameryka Północna)

Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej naszej lokalnej firmy w celu zapoznania się z informacjami na temat recyklingu materiałów eksploatacyjnych. W tym przypadku można także kierować się wymaganiami lokalnej gminy lub prywatnych firm recyklingowych.

Sygnały dźwiękowe

W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie różnych dźwięków emitowanych przez urządzenie w celu ostrzeżenia użytkownika o stanie urządzenia.

Wzór sygnału	Znaczenie	Przyczyny
Krótki sygnał	Przyjęto ustawienia wprowadzone za pomocą panela/ekranu.	Naciśnięto przycisk na panelu operacyjnym.
Krótki sygnał, a po nim długi sygnał	Nieprawidłowe wprowadzone dane	Naciśnięto nieprawidłowy przycisk lub podano nieprawidłowe hasło.
Dwa długie sygnały	Urządzenie nagrzało się.	Po włączeniu zasilania lub przełączeniu urządzenia z trybu uśpienia urządzenie nagrzewa się, po czym jest gotowe do użytkowania.
Pięć długich sygnałów (cztery powtórzenia)	Cichy sygnał	Jeśli w kasecie brakuje papieru o wybranym rozmiarze lub brak jest tacy, na panelu sterowania wyświetli się komunikat o błędzie.
Pięć krótkich sygnałów (pięć powtórzeń)	Głośny sygnał	Wymagana jest interwencja użytkownika z powodu zacięcia papieru, zużycia tonera itp.

\rm Uwaga

- Dźwięków ostrzeżenia nie można wyciszyć. Jeśli pokrywy urządzenia są wielokrotnie otwierane i zamykane w krótkim czasie od alarmu dotyczącego zacięcia papieru lub niewystarczającej ilości tonera, dźwięk ostrzegawczy może być kontynuowany, nawet po przywróceniu stanu normalnego.
- Możliwe jest włączenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych.
- Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Sprawdzanie wskaźników, ikon i komunikatów na panelu operacyjnym

Urządzenie informuje o swoim stanie za pomocą kontrolek na panelu operacyjnym, ikon stanu i komunikatów. Należy wówczas sprawdzić stan i odpowiednio rozwiązać problem.



• Komunikat

Na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty wskazujące stan urządzenia, na przykład komunikaty o błędach lub komunikaty o stanie.

• Wskaźnik zasilania

Świeci, gdy urządzenie jest gotowe na przyjmowanie danych z komputera. Miga, gdy urządzenie rozgrzewa się lub odbiera dane. Nie świeci, gdy zasilanie jest wyłączone lub gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii.

• Wskaźnik alarmu

Świeci lub miga w przypadku wystąpienia błędu urządzenia.

• Wskaźnik odbierania danych.

Miga podczas odbierania przez urządzenie danych z komputera. Wskaźnik odbierania danych świeci, jeśli w drukarce znajdują się dane do wydrukowania.

Gdy wyświetlana jest ikona wraz z komunikatem

Gdy konieczne jest podjęcie działań w celu rozwiązania problemu, na przykład zacięcia papieru, na początku komunikatu wyświetlana jest ikona. Znaczenie poszczególnych ikon wyjaśniono w poniższej tabeli.

Ikona	Warunek	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
8 1 r	Wystąpiło zacięcie papieru.	Wyjmij zacięty papier. str.132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
¥	Skończył się papier.	Włóż papier do kasety na papier. str.81 "Wkładanie papieru do kasety na papier"
لگ ا	Toner prawie się skończył lub jest już pusty.	Przygotuj nowy toner. Gdy toner się skończy, wymień go. str.102 "Wymiana toneru"
ള്	Pojemnik na zużyty toner jest pełny lub prawie pełny.	Przygotuj nowy pojemnik na zużyty toner. Gdy pojemnik się wypełni, wymień go. str.108 "Wymiana pojemnika na zużyty toner"
Ŷ	Wymagana jest czynność konserwacyjna lub naprawcza.	Przygotuj się do konserwacji lub naprawy.

Komunikaty o stanie urządzenia

Komunikat	Status
"Nawiew chłodz.jest	Wnętrze urządzenia jest chłodzone.
aktywny. "	Zaczekaj do ochłodzenia urządzenia. Zadanie drukowania zostanie wznowione po zakończeniu chłodzenia.
	W przypadku ciągłego stosowania druku dwustronnego wnętrze urządzenia nagrzewa się, a zadanie drukowania może być chwilowo zawieszane w celu wychłodzenia urządzenia.
	Jeśli ten komunikat jest wyświetlany często, w otworach wentylacyjnych urządzenia mógł zgromadzić się kurz. Sprawdź otwory wentylacyjne i usuń kurz.
	Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
"Tryb oszczędzania energii"	Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. Naciśnij dowolny przycisk, aby przełączyć ją w tryb normalny.
"Hex Dump Mode"	W trybie Hex Dump urządzenie otrzymuje dane w formacie szesnastkowym. Wyłącz zasilanie urządzenia po ukończeniu drukowania, a następnie włącz je ponownie.
"Wstrz. zadanie"	Wszystkie zadania są wstrzymane. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby wznowić drukowanie zadania.
"Offline"	Urządzenie jest odłączone i nie może drukować.
"Proszę czekać "	Ten komunikat może być wyświetlany przez kilka sekund. Oznacza to, że urządzenie jest uruchamiane, uzupełnia toner lub przeprowadza czynności konserwacyjne. Czekaj.
"Drukowanie "	Urządzenie drukuje. Czekaj.
"Wstrzymane drukowanie"	Drukowanie jest wstrzymane. Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk [Suspend/Resume].
"Ready"	Jest to domyślny komunikat gotowości. Urządzenie jest gotowe do użycia. Nie wymaga się działania.
"Resetting Job"	Urządzenie resetuje zadanie drukowania. Czekaj.
"Setting change"	Urządzenie jest w trakcie wdrażania zmian w jego ustawieniach. Czekaj.

Komunikat	Status
"Aktualizacja certyfikatu "	Urządzenie aktualizuje certyfikat @Remote. Wyłącz i włącz ponownie drukarkę.
"Oczek. na wydruk danych"	Urządzenie oczekuje na dane do drukowania. Czekaj.

Komunikaty alarmowe wyświetlane na panelu operacyjnym

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
" ⁸⁴ r(A1) Usuń zacięcie wkas.Otw.i zam. przed.pok"	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz przednią pokrywę i usuń zacięty papier ze ścieżki podawania papieru. str.132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
"औr(A2) Usuń zacięcie i_ \$_poł.pop.pap. na tacy "	Wystąpiło zacięcie papieru.	Wyjmij zacięty papier z tacy ręcznej. Aby skasować błąd, otwórz przednią pokrywę, a następnie ją zamknij. str.132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
" ³⁴ r(B) (C) Otwórz górną pokrywę i usuń zacięcie. "	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz przednią pokrywę i usuń zacięty papier z wewnętrznej ścieżki podawania papieru. str.132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
"औ(B) (C) Otw.przed/tylną pokrywę i usuń zacięcie."	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz przednią pokrywę i usuń zacięty papier z wewnętrznej ścieżki podawania papieru. str. 132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
" [®] ✔(Y1) Usuń zacięcie w kas.2.Otw.i zam. prze.pok."	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz kasetę 2 i usuń zacięty papier. Aby skasować błąd, otwórz przednią pokrywę, a następnie ją zamknij. str. 132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"औr(Y2) Usuń zacięcie w kas.3.Otw.i zam. prz. pok."	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz kasetę 3 i usuń zacięty papier. Aby skasować błąd, otwórz przednią pokrywę, a następnie ją zamknij. str. 132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
" ^{SI} r(Y3) Usuń zacięcie w kas.4.Otw.i zam. prz. pok."	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz kasetę 4 i usuń zacięty papier. Aby skasować błąd, otwórz przednią pokrywę, a następnie ją zamknij. str. 132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
"औr(Y4) Usuń zacięcie w kas.5.Otw.i zam. prz. pok."	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz kasetę 5 i usuń zacięty papier. Aby skasować błąd, otwórz przednią pokrywę, a następnie ją zamknij. str.132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
"& r (Z) Wyciągnij kasetę 1 i otwórz pokrywę. Usuń zacięcie."	Wystąpiło zacięcie papieru.	Otwórz kasetę 1 i usuń zacięty papier z modułu dupleksu. str.132 "Gdy nastąpiło zacięcie papieru"
"L ^L Toner jest prawie pusty."	Pojemnik na toner jest prawie pusty.	Przygotuj nowy moduł drukujący.
"岱Dodaj toner. Wymień moduł drukujący."	Zabrakło tonera.	Wymień moduł drukujący. str.102 "Wymiana toneru"
"Akt.certyf.@Remote nieudana"	Aktualizacja certyfikatu @Remote nie powiodła się.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Nie moż.poł.się=>Serw.kom. Sprawdź użytk./hasło proxy. "	Nazwa użytkownika lub hasło proxy jest nieprawidłowe.	Sprawdź ustawienia serwera proxy, a następnie zmień nazwę użytkownika i/lub hasło, jeśli są nieprawidłowe.
"Nie można połączyć z serwerem DHCP. (101/201)"	Nie można uzyskać adresu IP z serwera DHCP.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.
"Nie można wydrukować. "	Nie można wydrukować wysłanych danych.	Sprawdź, czy jest obsługiwany format pliku do wydruku. Sprawdź zacięcia papieru i poproś administratora sieci o pomoc.
"Zmień (nazwa kasety) na nast. Ustaw.:"	Rozmiar papieru w kasecie nie odpowiada rozmiarowi papieru określonemu w sterowniku drukarki.	Wybierz kasetę z papierem, który ma taki sam rozmiar co rozmiar określony.
"Sprawdź ustawienia sieci. (103/203)"	Ustawienie adresu IP jest nieprawidłowe.	Sprawdź adres IP, maskę podsieci i adres bramy.
"Błąd kodu klasyfikacyjnego"	Nie podano kodu klasyfikacyjnego dla zadania drukowania.	Wprowadź kod klasyfikacyjny za pomocą właściwości drukarki i wydrukuj dokument ponownie.
"Bł.połącz.:Karta bezp.sieci Wyłącz zasil., spraw.kartę. "	Urządzenie nie może wykryć karty interfejsu sieci bezprzewodowej LAN.	Sprawdź, czy karta jest obsługiwana lub poprawnie zainstalowana.
"Otwarta pokrywa. Zamknij wskazaną pokrywę. "	Pokrywa urządzenia jest otwarta.	Zamknij pokrywę wskazaną na panelu operacyjnym.
"Tryb dupleksu jest w pozycji wył. dla (nazwa kasety)"	Tryb dupleksu dla wskazanej kasety jest niedostępny.	Możesz drukować jedynie jednostronnie. Naciśnij [Zmień] aby zmienić ustawienia kasety, naciśnij [ResetZad] aby ponownie ustawić zadanie, lub naciśnij [Wysuw strony] aby wymusić wydruk.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Błąd karty Ethernet"	Wykryto błąd karty Ethernet.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
"Przekr. maks.liczbę plików. "	Podczas wydruku próbnego, wydruku bezpiecznego, druku z zatrzymaniem lub pliku zapisanego wydruku, przekroczona została maksymalna pojemność pliku.	Usuń niepotrzebne pliki zapisane w urządzeniu.
"Przekr. maks.liczbę stron. "	Podczas wydruku próbnego, wydruku bezpiecznego, druku z zatrzymaniem lub pliku zapisanego wydruku, przekroczona została maksymalna pojemność stron.	 Usuń niepotrzebne pliki zapisane w urządzeniu. Zmniejsz liczbę stron do wydruku.
"Przekroczono maks. rozm. druk. Nac.[Wysuw stron] lub [Reset zad.]. "	Wybrany rozmiar papieru przekracza maksymalne wymiary obsługiwane przez to urządzenie.	Naciśnij [Wysuw strony], aby wymusić drukowanie lub[ResetZad], aby anulować drukowanie.
"Przek.maks.rozm.wyd. Naciśnij [Reset zadania]. "	Wybrany rozmiar papieru przekracza maksymalne wymiary obsługiwane przez to urządzenie.	Aby anulować drukowanie, należy nacisnąć przycisk [ResetZad].
"Połącz.z serw.diagn.zdalnej nie udało się. "	Urządzenie nie może się komunikować z oprogramowaniem Remote Communication Gate.	Sprawdź połączenie do zdalnej bramy serwera.
"Toner innego dostawcy"	Ustawiono toner niezależnego dostawcy.	Używaj tonera zalecanego dla tego urządzenia.
"Adres IPv6 już istnieje Łącze-Adres lokalny(109/209)"	Ten sam adres IPv6 jest obecnie używany.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Adres IPv6 już istnieje Adres Stateless(109/209)"	Ten sam adres IPv6 jest obecnie używany.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.
"Adres IPvó już istnieje Ręczna konfig.adresu(109/209)"	Ten sam adres IPv6 jest obecnie używany.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.
"Załaduj papier do (nazwa kasety)"	We wskazanej kasecie nie ma papieru.	Załaduj do kasety określony papier, naciśnij [ResetZad] aby wyzerować zadanie.
"Brak upraw. do użycia funk. "	Zalogowany użytkownik nie ma uprawnień do rejestracji programów lub zmiany ustawień kaset na papier.	Sprawdź uprawnienia. patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
"Błąd interfejsu równoległ."	Test autodiagnostyczny urządzenia nie powiódł się z powodu błędu pętli.	Wymień kartę IEEE 1284, która spowodowała błąd.
"Błąd czcionek drukarki. "	Wystąpiły problemy z plikiem czcionek urządzenia.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
"Problem z dyskiem twardym. Wezwij serwis. "	Urządzenie nie może wykryć dysku twardego.	Sprawdź, czy dysk twardy jest zainstalowany prawidłowo. Jeśli problem nie zniknie, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
"Problem:Karta bezprz. sieci Wezwij serwis. "	Urządzenie nie może wykryć interfejsu karty sieci bezprzewodowej LAN.	Sprawdź, czy interfejs karty sieci bezprzewodowej LAN jest zainstalowany prawidłowo. Jeśli problem nie zniknie, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
"Wym.wym.:zespół bębna" "wymień zespół bębna. "	Należy wymienić zespół bębna.	Consult your sales or service representative.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Wkr.należy wym.:zes.bębna" "Wymagany nowy zespół bębna."	Wkrótce trzeba będzie wymienić zespół bębna.	Przygotuj nowy zespół bębna.
"Autor. karty SD nieudana _"	Autoryzacja karty SD nie powiodło się.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
"Włóż poprawnie zespół bębna. "	Być może bęben nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyłącz urządzenie i ponownie zainstaluj bęben. Jeśli pomimo prawidłowego zamontowania zespołu bębna komunikat jest nadal wyświetlany, ostrożnie przetrzyj czipy identyfikacyjne na zespole bębna suchą ściereczką. Czipy identyfikacyjne znajdują się na styku zespołu bębna i urządzenia.
"Włóż prawidłowo moduł drukujący."	Pojemnik może nie być zainstalowany poprawnie.	Wyłącz urządzenie i ponownie zainstaluj pojemnik.
"Włóż poprawnie pojemnik na zużyty toner. "	Pojemnik na zużyty toner może być nieprawidłowo zainstalowany.	Wyłącz urządzenie i ponownie zainstaluj pojemnik na zużyty toner.
"Taca standardowa jest pełna. Wyjmij papier. "	Taca standardowa jest pełna.	Wyjmij papier.
"Nieudane zamów.mat.ekspl. "	Automatyczne zamówienie materiałów eksploatacyjnych nie powiodło się.	Komunikat informuje, że urządzenie próbowało zamówić materiały eksploatacyjne.
"Ta nazwa NetBIOS jest używana. (108/208)"	Nazwa NetBIOS wybrana dla tego urządzenia jest już używana przez inne urządzenie w sieci.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Taki sam adres IPv4 już istnieje. (102/202)"	Adres IPv4 wybrany dla tego urządzenia jest już używany przez inne urządzenie w sieci.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.
"Wybrane zadanie zostało już wydrukowane lub usunięte. "	Komunikat ten może być wyświetlany w przypadku drukowania lub usuwania zadania przez przeglądarkę internetową komputera w sieci.	Wybierz [Wyjście] na ekranie komunikatu.
"Pojawił się problem z USB."	Urządzenie wykryło awarię karty USB.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
"Ustaw wart. dla IPv6/ Bramy adresów jest niepopr. (110/210)"	Adres IPvó lub adres bramy są niepoprawne.	Sprawdź ustawienia sieci.
"Poj.na zuż.toner pr.peł."	Pojemnik na zużyty toner w module drukującym jest prawie pełny.	Przygotuj nowy moduł drukujący.
"Poj.na zużyty toner pełny"	Pojemnik na zużyty toner w module drukującym jest pełny.	Wymień moduł drukujący. str.102 "Wymiana toneru"
"Niekompl.autoryz.WPA. (211)"	Autoryzacja WPA nie mogła zostać zakończona.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Komunikaty alarmowe wydrukowane w dziennikach błędów i raportach

W tej sekcji opisano prawdopodobne przyczyny i możliwe rozwiązania problemów związanych z komunikatami o błędach drukowanymi w dziennikach błędów lub raportach.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"84:Błąd"	Brak obszaru roboczego dostępnego dla przetwarzania obrazu.	Wybierz [Priorytet czcionek] w opcji [Wykorz.pamięci] w [System]. Zmniejsz liczbę plików wysyłanych do urządzenia.
"85:Błąd"	Określona biblioteka grafik nie jest dostępna.	Sprawdź, czy dane są prawidłowe.
"86:Błąd"	Parametry kodu kontrolnego są nieprawidłowe.	Sprawdź ustawienia drukowania.
"91: Błąd"	Drukowanie zostało anulowane przez funkcję automatycznego anulowania zadania z powodu błędu polecenia.	Sprawdź, czy dane są prawidłowe.
"92:Błąd"	Drukowanie zostało anulowane, ponieważ na panelu operacyjnym został naciśnięty przycisk [Job Reset] lub [Suspend/Resume].	W razie potrzeby należy ponownie wykonać operację drukowania.
"Książka adres.jest używana. "	Urządzenie nie może teraz przeprowadzić autoryzacji, ponieważ książka adresowa jest używana przez inną funkcję.	Poczekaj chwilę i ponownie wykonaj operację.
"Nieudana auto rejest.użytk. "	Automatyczna rejestracja informacji dla autoryzacji LDAP lub autoryzacji Windows nie powiodła się z powodu zapełnienia książki adresowej.	Sprawdź książkę adresową. patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Błąd numeracji w tle"	Funkcja numerowania w tle została ustawiona dla niedostępnego rozmiaru papieru lub dla druku na przekładkach.	Sprawdź ustawienia funkcji numerowania w tle w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje na temat tych ustawień, patrz Pomoc sterownika drukarki. Nie można drukować numerów w tle na przekładkach.
"Błąd kodu klasyfikacyjnego"	Kod klasyfikacji nie jest obsługiwany przez sterownik drukarki.	Wybierz [Opcjonalny] dla kodu klasyfikacyjnego. Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
"Anulowano sortowanie"	Anulowano Sortowanie.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skonsultuj się z przedstawicielem serwisu.
"Błąd polecenia"	Wystąpił błąd polecenia RPCS.	Sprawdzić, czy komunikacja między urządzeniem zewnętrznym a tym urządzeniem działa poprawnie.
	Komunikacja z komputerem jest tymczasowo niestabilna.	Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.
"Błąd danych skompresowanych"	Urządzenie wykryło uszkodzone skompresowane dane.	Sprawdź też, czy program używany do kompresji danych działa prawidłowo.
"Anulowano drukowanie dwustronne"	Drukowanie dwustronne (dupleks) zostało anulowane.	Aby umożliwić wydruk dwustronny z danej kasety na papier, zmień ustawienia dla pozycji Kaseta-dupleks w menu [Źródło pap.].
"Pojawił się błąd. Wydr/anul "	Podczas drukowania wystąpił błąd, ale został pominięty.	Sprawdź ustawienia drukowania.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Pełny plik systemowy. "	Pliku PDF nie można wydrukować, ponieważ brak wolnego miejsca na dysku.	Usuń wszystkie zbędne pliki na dysku twardym lub zmniejsz rozmiar pliku wysłanego do urządzenia.
"Sortowanie: Maks. str. "	Ilość wolnej pamięci jest niewystarczająca do wykonania sortowania.	Zmniejsz liczbę stron do wydrukowania.
"Przek.mak.zli.jed.wyk.l.w. "	Drukowanie anulowano, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę wydruków.	Patrz "Określenie maksymalnej liczby wydruków dla każdego użytkownika", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
	Osiągnięto maksymalną liczbę kodów użytkownika do rejestracji.	Usuń niepotrzebne kody użytkownika.
"Błąd pliku systemowego. "	Bezpośrednie drukowanie PDF nie mogło być wykonane, ponieważ nie powiodło się uzyskanie pliku systemowego.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skonsultuj się z przedstawicielem serwisu.
"Dysk twardy jest pełny."	Podczas drukowania z użyciem funkcji Wydruk próbny, Wydruk bezpieczny, Druk z zatrzymaniem lub Zapisany wydruk zabrakło wolnego miejsca na dysku twardym. Usuń niepotrzebne pliki zapisane w urządzeniu.	Inną możliwością jest zmniejszenie wielkości danych wydruku próbnego, wydruku bezpiecznego, druku z zatrzymaniem lub pliku zapisanego wydruku. Podczas wydruku przy użyciu sterownika drukarki PostScript 3 została przekroczona pojemność dysku twardego dla czcionek i formularzy. Usuń niepotrzebne formularze lub czcionki zarejestrowane w urządzeniu.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Niezainstal. dysk twardy. "	Drukarka otrzymała plik z zapisanym plikiem zadania, ale nie ma zainstalowanego twardego dysku.	Consult your sales or service representative.
"Przepełnienie bufora we/wyj."	Wystąpił błąd przepełnienia bufora wejścia/wyjścia.	 Wybierz [Priorytet czcionek] w opcji [Wykorz.pamięci] w [System].
		 W opcji [Bufor wej/wyj] w menu [Interfejs hosta] ustaw maksymalny rozmiar bufora na większą wartość.
		 Zmniejsz liczbę plików wysyłanych do urządzenia.
"Istnieje już autor. użytk. "	Te same nazwy kont istnieją już w nowo wybranej domenie lub na serwerze w środowisku wykorzystującym autoryzację LDAP.	Skontaktuj się ze swoim administratorem użytkowników.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Za mało pamięci"	Wystąpił błąd alokacji pamięci.	PCL 6 Wybierz niższą rozdzielczość w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje o ustawianiu rozdzielczości zawiera pomoc do sterownika drukarki. Na karcie [Wyszczegól. ustaw.] sterownika drukarki kliknij [Jakość wydr.:zaawan.] w "Menu:" i wybierz pozycję [Rastrowa] z listy "Wektor/Raster:". W niektórych przypadkach, zajmie to dużo czasu, aby zakończyć wydruk zadania.
		PCL 5e, PostScript 3 Wybierz niższą rozdzielczość w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje o ustawianiu rozdzielczości zawiera pomoc do sterownika drukarki.
"Błąd odzyskania pamięci"	Wystąpił błąd alokacji pamięci.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli komunikat wyświetlony zostanie ponownie, wymień pamięć SDRAM.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Brak numeracji w tle HDD"	Drukowanie numeracji w tle zostało anulowane, ponieważ nie zainstalowano dysku twardego.	Zainstaluj dysk twardy, aby móc korzystać z funkcji numerowania w tle. Jeśli komunikat ten jest wyświetlany pomimo zainstalowania dysku twardego, skonsultuj się z serwisem.
"Serwer nie odpowiada. "	Podczas próby połączenia urządzenia z serwerem w celu Autoryzacja LDAP lub Autoryzacja Windows limit czasu został przekroczony.	Sprawdź stan serwera.
"Nie można wydrukować. "	Nie masz uprawnień, aby wydrukować ten plik PDF.	Skonsultuj się z właścicielem dokumentu.
"Niepasujące hasło. "	Wprowadzono nieprawidłowe hasło podczas drukowania zaszyfrowanego pliku PDF.	Sprawdź hasło.
"Błąd formatu lub składni. "	Wystąpił błąd składni itd.	Sprawdź, czy plik PDF jest prawidłowy.
"Błąd drukowania - przepełnienie."	Drukowanie obrazów zostało przerwane.	Wybierz niższą rozdzielczość w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje o ustawianiu rozdzielczości zawiera pomoc do sterownika drukarki.
"Odbieranie nie powiodło się."	Odbiór danych został przerwany.	Prześlij dane ponownie.
"Wysyłanie nie powiodło się."	Urządzenie otrzymało polecenie zatrzymania transmisji ze sterownika drukarki.	Sprawdź, czy komputer działa poprawnie.

Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie i dodatkowe informacje
"Błędny rozmiar papieru"	Drukowanie zostało anulowane, ponieważ nie można podać określonego rozmiaru papieru z danej kasety.	Sprawdź dostępny rozmiar papieru.
"Błąd typu papieru"	Urządzenie nie rozpoznaje typu papieru określonego przy użyciu sterownika drukarki.	Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci i czy jest włączona komunikacja dwukierunkowa. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź ustawienie typu papieru urządzenia.
"Zakazane użycie funkcji. "	 Zadanie drukowania zostało anulowane z jednego z następujących powodów: Użytkownik nie ma uprawnień do druku. Wprowadzona nazwa lub kod użytkownika nie ma przypisanych uprawnień do druku lub dla nazwy użytkownika podano błędne hasło. 	Wpisz nazwę użytkownika lub kod użytkownika z uprawnieniami do druku albo wpisz prawidłowe hasło dla nazwy użytkownika.

Gdy nastąpiło zacięcie papieru

Komunikat o błędzie wyświetla się, jeśli nastąpiło zacięcie papieru. Komunikat o błędzie informuje, gdzie wystąpiło zacięcie papieru.

Sprawdź miejsce zacięcia papieru i usuń zacięty papier.

AOSTRZEŻENIE

- W urządzeniu znajdują się gorące elementy. Podczas usuwania niepoprawnie podanego papieru nie wolno dotykać obszarów innych niż określone w niniejszej instrukcji. Dotknięcie tych obszarów może spowodować poparzenie.
- Podczas wymieniania lub wyjmowania zaciętego papieru, należy uważać, żeby nie przyciąć ani poranić palców.
- Zamknij przednią pokrywę podczas wymieniania papieru lub wyciągania zaciętego papieru i wykonuj te czynności dla każdej kasety osobno.

Komunikat zacięcia papieru (A1)

Komunikat zacięcia papieru "⁸⁴(A1)" pojawia się, gdy zacięcie papieru zdarza się w standardowej kasecie na papier.

1. Wyciągaj kasetę na papier ostrożnie do wyczucia oporu.



EBS502

2. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier.



3. Zamykaj kasetę na papier ostrożnie do wyczucia oporu.



Komunikat zacięcia papieru (A2)

Komunikat zacięcia papieru "⁸⁴r(A2)" pojawia się, gdy zacięcie papieru zdarza się w tacy ręcznej.

1. Wyjmij papier załadowany do tacy ręcznej.



2. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier.



Komunikat zacięcia papieru (B)

Komunikat zacięcia papieru "⁸⁴(B)" pojawia się, gdy zacięcie papieru zdarza się na wewnętrznej ścieżce prowadzenia papieru.

1. Otwórz pokrywę górną, a następnie przednią.



2. Chwyć zatrzask modułu drukującego i podnieś go.



3. Wyjmij moduł drukujący.



4. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier.



5. Ściśnij zatrzask modułu drukującego i włóż go do drukarki aż do oporu.



6. Zamknij przednią, a następnie górną pokrywę.

Komunikat zacięcia papieru (C)

Komunikat zacięcia papieru "⁸⁴r(C)" pojawia się, gdy zacięcie papieru zdarza się na wewnętrznej ścieżce prowadzenia papieru.

1. Ostrożnie wyjmij zacięty papier z kasety standardowej.



2. Otwórz tylną pokrywę.



EBS512

3. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier.



EBS513

4. Jeśli nie widzisz lub nie możesz usunąć zaciętego papieru, otwórz dźwignię C 🛆 i usuń zacięty papier.



EBS515

5. Zamknij tylną pokrywę.



Komunikat zacięcia papieru (Y1) do (Y4)

Poniższe komunikaty są wyświetlane w zależności od miejsca, w którym zaciął się papier:

- "औ(Y1)": Kaseta 2
- "औ(Y2)": Kaseta 3
- "औ (Y3)": Kaseta 4

• "औ(Y4)": Kaseta 5

Procedura usuwania zaciętego papieru jest taka sama dla wszystkich kaset. W poniższej procedurze zacięcie papieru w kasecie 2 (gdy wyświetlany jest komunikat (Y1)) służy jako przykład.

1. Wyciągaj kasetę na papier do wyczucia oporu.



EBS520

2. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier.



3. Trzymaj kasetę w obu rękach, przesuwaj ją po szynach zespołu podawania papieru, a potem wsuń prosto do środka.



EBS522

Komunikat zacięcia papieru (Z)

Komunikat zacięcia papieru "⁹⁴r(Z)" pojawia się, gdy zacięcie papieru zdarza się wewnątrz jednostki dupleks.

 Ostrożnie pociągnij kasetę na papier do oporu, unieś przód kasety, a następnie wyjmij ją.



EAT697

2. Opuść dźwignię Z 🛽.



3. Ostrożnie wyjmij zacięty papier, a następnie ustaw dźwignię Z w początkowym położeniu.







5



4. Unieś przednią część kasety, a potem wsuń ją ostrożnie do urządzenia, aż się zatrzyma.

EAT062

Papier zacina się często

Upewnij się, że papier jest włożony prawidłowo, a ustawienia [Tray Paper Settings] są skonfigurowane poprawnie.

Stan papieru

Aspekty do sprawdzenia	Ewentualne rozwiązanie
Czy arkusze papieru są posklejane?	Dokładnie przewachluj arkusze przed włożeniem ich do kasety.
Czy arkusze są pozwijane?	 Wyprostuj zwinięcia przed włożeniem papieru do kasety. Jeśli papier nadaje się do wydruku dwustronnego, dokładnie przewachluj arkusze i obróć papier na drugą stronę. Aby zapobiec zwijaniu się papieru, przechowuj go w poziomie na płaskiej powierzchni.
Czy papier jest płaski, niepozaginany i niepomarszczony?	 Włóż nowy papier bez zagnieceń ani pomarszczeń. Nie używaj papieru, który był stosowany do kopiowania lub drukowania na kopiarce, drukarce albo urządzeniu wielofunkcyjnym innym niż to urządzenie.

Aspekty do sprawdzenia	Ewentualne rozwiązanie
Czy papier jest suchy i wolny od wilgoci?	 Włóż papier, który był przechowywany w suchym środowisku. Przechowuj papier w miejscu, gdzie wilgotność wynosi mniej niż 70%. Po otwarciu opakowania papieru umieść go w worku foliowym, aby nie zamókł.
Czy powierzchnia cięcia papieru jest gładka i równa?	Jeśli powierzchnia cięcia jest nierówna, ustaw papier w innej orientacji, aby powierzchnia cięcia była skierowana w inną stronę. Jeśli papier nadaje się do druku dwustronnego, obróć go na drugą stronę.
Czy papier jest za gruby?	Sprawdź parametry papieru, który można stosować w urządzeniu i załaduj obsługiwany papier.
Czy papier jest za cienki?	str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"

Stan włożonego papieru

Aspekty do sprawdzenia	Ewentualne rozwiązanie
Czy włożono zbyt dużo arkuszy?	Poziom papieru musi mieścić się poniżej znacznika poziomu maksymalnego w kasecie (I lub III).
Czy ograniczniki boczne i końcowy w źródłowej kasecie papieru są ustawione odpowiednio do rozmiaru papieru?	 Ustaw ograniczniki boczne i końcowy tak, aby między nimi a papierem nie było szczeliny. Jeśli do kasety włożono mało papieru, ustaw ograniczniki tak, aby nie naciskały zbyt mocno na papier.
	Extose • Włóż kasetę do urządzenia powoli. Jeśli kaseta jest wsuwana z dużą siłą, ogranicznik boczny może się nieco przesunąć.
Aspekty do sprawdzenia	Ewentualne rozwiązanie
---	---
Czy taca ręczna jest używana prawidłowo?	 Ustaw urządzenie tak, by taca ręczna ani włożony papier nie stykały się za ścianą.
	 Ustaw lewą i prawą prowadnicę papieru odpowiednio do rozmiaru papieru.
	 W przypadku ładowania papieru o rozmiarze większym niż A4⁻ lub 8¹/₂ × 11⁻ wysuń przedłużenie.
	EBS01

 Ponownie zapoznaj się z procedurą wkładania papieru do urządzenia. str.81 "Wkładanie papieru do kasety na papier"

6. Dane techniczne urządzenia

Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy.

Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy.

Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera informacje, które identyfikują region, do którego należy urządzenie. Przeczytaj etykietę.



Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Przeczytaj informacje pod symbolem wskazującym na region danego urządzenia.

Region A (głównie Europa i Azja)

Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A:

- CODE XXXX -27, -29
- 220-240 V

Region B (głównie Ameryka Północna)

Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B:

- CODE XXXX -17
- 120–127 V

```
🔱 Uwaga
```

- W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu A, oznacza to jednostki metryczne. Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu B, oznacza to jednostki calowe.
- Jeśli urządzenie jest modelem dla regionu A, a na etykiecie jest umieszczone oznaczenie "CODE XXXX -27" zobacz również "^{Region} A (głównie Europa)".
- Jeśli urządzenie jest modelem dla Regionu A, a na etykiecie jest umieszczony "KOD XXXX -29", zobacz również "^{Region} (głównie Azja)".

Lista danych technicznych

\rm Uwaga

- Uzyskaliśmy zgodę autorów na korzystanie z ich oprogramowania, także typu open source. Oświadczenia autorów znajdują się w folderze Licences na załączonej płycie CD.
- W zależności od wyposażenia opcjonalnego i wersji oprogramowania urządzenia niektóre otwarte i chronione licencjami programy zawarte na płycie CD-ROM nie są używane.

Specyfikacja głównego urządzenia

Pozycja	Dane techniczne
Konfiguracja	Urządzenie typu desktop
Pamięć	2 GB
Pojemność dysku twardego	320 GB
Czas nagrzewania (23°C (73.4°F), napięcie znamionowe)	25 sekund
Czas wykonania pierwszego wydruku	 P 800: 3,7 sekundy P 801: 3,6 sekundy (A4D, 8¹/₂ × 11D, kaseta 1)
Prędkość drukowania (na minutę)	 P 800 A4^D, 55 arkuszy/min 8¹/₂ × 11^D, 57 arkuszy/min P 801 A4^D, 60 arkuszy/min 8¹/₂ × 11^D, 62 arkuszy/min
Gramatura papieru	 Kaseta 1, taca ręczna: str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru" Dupleks: 64–120 g/m² (17 funtów dokumentowy – 44 funty okładka) ^{*1}
Rozdzielczość	600 × 600 dpi

Pozycja	Dane techniczne
Pojemność papieru (80 g/m ² , 20 funtów, dokumentowy):	str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"
Wymagania dotyczące zasilania	 Region A (głównie Europa i Azja) 220-240 V, 6 A, 50/60 Hz Region B (głównie Ameryka Północna) 120-127 V, 11 A, 60 Hz
Pobór mocy (tylko urządzenie główne) ^{(M) Region} (głównie Europa i Azja)	 P 800 Gotowy: 68,0 W Podczas drukowania: 716 W Maksymalnie: 1400 W P 801 Gotowy: 67,9 W Podczas drukowania: 746 W Maksymalnie: 1400 W Poziom zasilania gdy włącznik główny jest wyłączony a kabel zasilający jest podłączony do gniazda: 1 W lub mniej
Pobór mocy (kompletny system) ^{(MRegion} (głównie Europa i Azja)	Maksymalnie: 1400 W lub mniej • Kompletny system P 800/P 801 składa się z urządzenia głównego, czterech zespołów podawania papieru na 500 arkuszy, karty bezprzewodowej sieci LAN i dysku twardego.
Pobór mocy (tylko urządzenie główne) ^{(M) Region} B (głównie Ameryka Północna)	 P 800 Gotowy: 67,1 W Podczas drukowania: 779 W Maksymalnie: 1400 W P 801 Gotowy: 69,9 W Podczas drukowania: 775 W Maksymalnie: 1400 W Poziom zasilania gdy włącznik główny jest wyłączony a kabel zasilający jest podłączony do gniazda: 1 W lub mniej

Pozycja	Dane techniczne
Pobór mocy (kompletny system) ^{(M) Region} B (głównie Ameryka Północna)	 Maksymalnie: 1400 W lub mniej Kompletny system P 800/P 801 składa się z urządzenia głównego, czterech zespołów podawania papieru na 500 arkuszy, karty bezprzewodowej sieci LAN i dysku twardego.
Wymiary	 P 800 (szer. × głęb. × wys.): 420 × 410 × 346 mm (16,6 × 16,2 × 13,6 cala) P 801 (szer. × głęb. × wys.): 443 × 410 × 366 mm (17,5 × 16,2 × 14,4 cala)
Przestrzeń wymagana dla urządzenia głównego (szer. × głęb.)	 P 800: 920 × 1 210 mm (36,2 × 47,6 cala) (łącznie z tacą ręczną i tacami wyjściowymi) P 801: 943 × 1 210 mm (37,1 × 47,6 cala) (łącznie z tacą ręczną i tacami wyjściowymi)
Emisja hałasu (poziom mocy akustycznej: tylko urządzenie główne)	 P 800 Czuwanie: 30,3 dB (A) Drukowanie: 68,4 dB (A) P 801 Czuwanie: 29,4 dB (A) Drukowanie: 70,1 dB (A)
Emisja hałasu (poziom mocy akustycznej: kompletny system)	 P 800 Czuwanie: 29,4 dB (A) Drukowanie: 71,8 dB (A) P 801 Czuwanie: 30,4 dB (A) Drukowanie: 72,9 dB (A)

Pozycja	Dane techniczne
Emisja hałasu (poziom ciśnienia akustycznego: tylko urządzenie główne)	 P 800 Czuwanie: 20,7 dB (A) Drukowanie: 58,1 dB (A) P 801 Czuwanie: 20,6 dB (A) Drukowanie: 60,0 dB (A)
Emisja hałasu (poziom ciśnienia akustycznego: kompletny system)	 P 800 Czuwanie: 20,5 dB (A) Drukowanie: 58,9 dB (A) P 801 Czuwanie: 20,9 dB (A) Drukowanie: 59,6 dB (A)
Emisja hałasu	 Uwaga Poziomy mocy akustycznej i poziomy ciśnienia akustycznego są wartościami rzeczywistymi zmierzonymi zgodnie z normą ISO 7779. Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone z pozycji osoby stojącej obok. Kompletny system P 800/P 801 składa się z urządzenia głównego, czterech zespołów podawania papieru na 500 arkuszy i podstawki.
Waga	 P 800/P 801 Średnio 18 kg (40 funtów)

*1 Rodzaje papieru stosowane w druku dwustronnym: Zwykły 1, Zwykły 2, Papier ekologiczny, Papier specjalny 1, Papier specjalny 3, Średnio-gruby, Papier gruby 1, Papier kolorowy, Letterhead

Specyfikacja drukarki

🕔 Uwaga

 Aby podłączyć urządzenie do sieci, użyj przewodu LAN kompatybilnego z 1000BASE-T, 100BASE-TX i 10BASE-T. Maksymalna długość przewodu to 100 m.

Pozycja	Dane techniczne
Szybkość drukowania	 P 800 A4D, 55 arkuszy/min 8¹/₂ × 11D, 57 arkuszy/min P 801 A4D, 60 arkuszy/min 8¹/₂ × 11D, 62 arkuszy/min (A4D, 8¹/₂ × 11D, papier zwykły)
Rozdzielczość	300 × 300 dpi, 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Język drukarki	 Standardowo: PJL, RPCS, PCL5e/XL, IRIPS PS3, IRIPS PDF Direct, MediaPrint (TIFF) Opcja: PostScript 3, PDF Direct, IPDS, XPS
Interfejs	 Standardowo: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Port USB 2.0 (typ B) Gniazdo USB 2.0 (typ A) Czytnik kart SD Opcja: Interfejs równoległy IEEE 1284 Interfejs bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11a/b/g/n Opcja serwera urządzeń
Protokół sieciowy	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Interfejs USB	 Dane techniczne dotyczące nadawania: Standard USB 2.0 Obsługiwane urządzenia: Urządzenia zgodne ze standardem USB 2.0

Pozycja	Dane techniczne
System operacyjny	 Windows 7/8.1/10 Serwer Windows 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 OS X 10,11 lub nowszy
Czcionki	 Emulacja PostScript 3, PCL 5e/6: 93 czcionki PDF: 136 czcionek, Emulacja PDF: 93 czcionki Oryginalny język Adobe PostScript 3: 136 czcionek IPDS: 108 czcionek
Funkcja zapisu w pamięci	Całkowita liczba dokumentów, którą można zapisać: Do 100 dokumentów Liczba stron każdego dokumentu, którą można zapisać: Do 2000 stron Łączna liczba stron wszystkich dokumentów, które można zapisać: do 9000 stron

\rm Uwaga

- Maksymalna długość kabla łączącego urządzenie z siecią Ethernet wynosi 100 metrów.
- W trybie cichym prędkość wydruku może być mniejsza.

Specyfikacja zespołu podawania papieru

Pozycja	Dane techniczne
Rozmiar strony	str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"
Pojemność papieru (80 g/m ² , 20 funtów, dokumentowy):	str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"
Gramatura papieru	str.90 "Zalecane rozmiary i typy papieru"
Wymagania dotyczące zasilania	Zasilanie doprowadzane jest z urządzenia głównego.
Maksymalna ilość zużywanej energii	13 W lub mniej

Pozycja	Dane techniczne
Wymiary	380 × 410 × 121 mm (15,0 × 16,2 × 4,8 cala)
(szer. × głęb. × wys.)	
Waga	Średnio 4 kg (8,9 funtów)

Dane techniczne – karta interfejsu IEEE 1284

Pozycja	Dane techniczne
Dane techniczne dotyczące transmisji	IEEE 1284
Wymagany przewód	Kabel Micro Centronics 36 pinów, zgodny z normą IEEE 1284

Dane techniczne – karta sieci bezprzewodowej LAN

🚼 Ważne

 Dostępność kanałów (zakresów częstotliwości) oraz miejsca, w których można używać bezprzewodowej sieci LAN, podlegają przepisom prawa kraju lub regionu, w którym użytkowana jest drukarka. Przy korzystaniu z bezprzewodowej sieci LAN należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

Pozycja	Dane techniczne
Dane techniczne dotyczące transmisji	W oparciu o IEEE 802.11a/b/g/n (bezprzeowdowa sieć LAN)
Protokół	TCP/IP
Zakres częstotliwości kanałów w trybie Ad-hoc (częstotliwość środkowa)	 2412–2462 MHz (1–11 kanałów) 5180–5240 MHz (36, 40, 44 i 48 kanałów)
Tryb transmisji	 Tryb ad-hoc Tryb infrastruktury Tryb bezpośr.poł. Bezpośrednie połączenie:tryb właściciela grupy

👃 Uwaga

- Narzędzie Web Image Monitor jest obsługiwane.
- Prędkości transmisji 300 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 130 Mb/s w paśmie 2,4 GHz to wartości teoretyczne specyfikacji bezprzewodowej sieci LAN. W zależności od środowiska operacyjnego rzeczywista prędkość transmisji może być mniejsza.
- Maksymalna prędkość transmisji w trybie ad-hoc wynosi 11 Mb/s dla IEEE 802.11b. Komunikacja Ad-hoc nie jest obsługiwana w środowisku IEEE 802.11g/n.
- Ze względu na parametry techniczne i konfigurację punktu dostępowego nie można korzystać z kanałów innych niż 1–11 i 36–52.
- Używany kanał może się różnić w zależności od kraju.

Dane techniczne dla opcji serwera urządzeń

Pozycja	Dane techniczne
Interfejs	 Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) USB 2.0 (podłączanie drukarki i interfejsu serwera druku)
Systemy operacyjne	 Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 OS X 10,11 lub nowszy
Protokół	 Port 9100, IPP, LPR IPP nie obsługuje SPL. Opcja serwera urządzeń umożliwia jednoczesne podłączenie nawet ośmiu sesji protokołów drukowania.

Obszar zadruku i marginesy



👃 Uwaga

- Urządzenie nie umożliwia drukowania do krawędzi. Aby zminimalizować marginesy, skonfiguruj maksymalny obszar zadruku przy użyciu ustawień dostępnych w sterowniku drukarki.
- Patrz "Maksymalne zwiększenie obszaru zadruku podczas drukowania", Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
- Obszar zadruku różni się w zależności od rozmiaru papieru i ustawień sterownika drukarki.
- Na obszarze poza obszarem zadruku też można drukować wykorzystując ustawienia sterownika drukarki lub warunki drukowania. Osiągnięty efekt może jednak odbiegać od zakładanego albo papier może zostać nieprawidłowo pobrany.
- Rozmiary obszaru drukowania zależą od rozmiaru papieru, języka drukarki i ustawień dokonanych w sterowniku drukarki.
- W zależności od ustawień sterownika drukarki, można drukować poza zalecanym obszarem wydruku. Jednak faktyczne wydruki mogą nie spełniać oczekiwań lub może wystąpić problem z podawaniem papieru.

Wyposażenie opcjonalne urządzenia

Przewodnik po funkcjach opcjonalnych zewnętrznych elementów wyposażenia urządzenia



EBS612

(1) Wyposażnie opcjonalne instalowane na spodzie urządzenia



EAT883

Nr	Opcja	Opis
1	Zespół kaset	Tutaj ładuje się papier. Mieści maks. 500 arkuszy papieru.
2	Podstawka zespołu podawania papieru	Aby używać zespołu podajnika papieru, dołącz podstawkę. Ułatwia przemieszczanie urządzenia.

Funkcje elementów wyposażenia opcjonalnego

• Moduł PostScript 3

Umożliwia drukowanie przy użyciu oryginalnego oprogramowania Adobe PostScript 3.

• Moduł łącza IPDS

Umożliwia drukowanie z użyciem strumienia IPDS (Intelligent Printer Data Stream).

• Karta XPS

Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików XPS.

• Opcja serwera urządzeń

Umożliwia dodanie do drukarki portu Ethernet. Pozwala na drukowanie przy użyciu funkcji drukarki za pośrednictwem innej sieci niż ta podłączona do urządzenia.

• Karta interfejsu IEEE 1284

Umożliwia połączenie przy pomocy kabla IEEE 1284.

• Karta sieci bezprzewodowej WLAN

Pozwala na połączenie poprzez bezprzewodową sieć LAN.

• (@ Region A (głównie Europa) / @ Region B (głównie Ameryka Północna)

Rozszerzone zabezpieczenia dysku twardego

Umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa dysku twardego przez zastosowania funkcji szyfrowania zgodnej z FIPS 140-2.

• Karta VM

Umożliwia instalowanie aplikacji zgodnych z platformą "Embedded Software Architecture".

W celu rozszerzenia funkcjonalności urządzenia można zainstalować w nim rozmaite aplikacje napisane w języku Java.

• Dysk twardy

Pozwala zapisać dokumenty do wydruku.

\rm Uwaga

- Można zainstalować tylko jeden z następujących elementów: kartę interfejsu IEEE 1284, kartę sieci bezprzewodowej LAN lub opcję serwera urządzeń.
- Następujące elementy nie mogą być zainstalowane w urządzeniu jednocześnie: dysk twardy i dysk twardy o ulepszonych zabezpieczeniach.
- Interfejsu Ethernet i karty bezprzewodowej sieci LAN nie można używać jednocześnie.

Funkcje wymagające opcjonalnej konfiguracji

W przypadku instalacji elementów opcjonalnych można rozszerzyć funkcje i interfejs urządzenia.

- Możliwe do zainstalowania elementy opcjonalne są zależne od modelu.
 - str.155 "Wyposażenie opcjonalne urządzenia"

Funkcja drukarki

Funkcja/dodatkowe informacje	Орсја		
Buforowanie wydruków Zapisywanie plików Zapisany wydruk	Dysk twardy		
Oryginalny Adobe PostScript 3 ^{*1}	Moduł PostScript 3		
XPS	Karta XPS		

*1 Jeśli zainstalowane jest opcjonalne oprogramowanie Genuine Adobe PostScript 3, nie można używać wbudowanego standardowego trybu PostScript 3.

Inne

Funkcja/dodatkowe informacje	Орсја		
Komunikacja przez bezprzewodową sieć LAN	Karta sieci bezprzewodowej WLAN		
Złącze interfejsu równoległego	Karta interfejsu IEEE 1284		
Dodatkowy interfejs Ethernet (dla drukarki)	Opcja serwera urządzeń		
Region A (głównie Europa) Określanie kodu autoryzacji dysku twardego	Rozszerzone zabezpieczenia dysku twardego		
Region B (głównie Ameryka Północna) Określanie kodu autoryzacji dysku twardego	Rozszerzone zabezpieczenia dysku twardego		

159

7. Informacje prawne i dane kontaktowe

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Program ENERGY STAR

Region B (głównie Ameryka Północna)

Wymagania Programu ENERGY STAR[®] dla urządzeń przetwarzających obraz

Firma uczestniczy w programie ENERGY STAR[®].

Urządzenie to jest zgodne z przepisami określonymi przez

 Wymagania Programu ENERGY STAR[®] urządzeń przetwarzających obraz zachęcają do

program ENERGY STAR[®].

Wymagania Programu ENEKGY STAR[©] urządzen przetwarzających obraz zachęcają do oszczędzania energii poprzez promowanie energooszczędnych komputerów oraz innego sprzętu biurowego.

Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów, które posiadają funkcje oszczędzania energii.

Jest to otwarty program, w którym producenci uczestniczą dobrowolnie.

Docelowymi produktami są komputery, monitory, drukarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne. Standardy i loga Energy Star są jednolite na całym świecie.

Funkcja oszczędzania energii

Po upływie określonego czasu bezczynności lub naciśnięciu przycisku [Oszcz.ener.] (() urządzenie przechodzi w tryb uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii. Stan ten nosi nazwę "trybu uśpienia".

- Domyślny czas, po którym następuje przejście w tryb uśpienia, to jedna minuta.
- W Trybie uśpienia urządzenie może drukować zadania z komputera.

7



• Czas potrzebny na wyjście z trybów oszczędzania energii oraz obniżone zużycie energii w trybie uśpienia mogą się różnić w zależności od urządzenia.

Region B (głównie Ameryka Północna)

Nazwa modelu	Pobór energii w trybie uśpienia	Pobór energii w trybie niskiego poboru energii	Czas wychodzen ia z trybu uśpienia	Czas powrotu z trybu niskiego poboru energii	Funkcja dwustronnego drukowania ^{* 1}
P 800	0,43 W	35,83 W	25 sekund	9 sekund	Standardowa
P 801	0,43 W	35,83 W	25 sekund	9 sekund	Standardowa

*1 realizuje oszczędność energii na poziomie ENERGY STAR; produkt w pełni realizuje wymagania, gdy stosowana jest kaseta dwustronnego drukowania i opcja dwustronnego drukowania jest włączona.

👃 Uwaga

- Czas, po którym urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, można zmienić w opcji [Zegar przejścia w tryb uśpienia].
- Patrz Podręcznik użytkownika (pełna wersja) w języku angielskim.
- W zależności od zainstalowanych na urządzeniu aplikacji wykorzystujących Embedded Software Architecture urządzenie może przechodzić w tryb uśpienia po czasie dłuższym niż ustawiony.

Informacje dla użytkownika dotyczące urządzeń elektrycznych i elektronicznych ((Region A) (głównie Europa)

Użytkownicy w krajach, gdzie ten symbol jest przedstawiony w tej sekcji został określony w prawie krajowym na zbieranie i przetwarzanie e-odpadów

Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości komponentów, które nadają się do powtórnego przetworzenia.

Poniższy symbol znajduje się na naszych produktach lub ich opakowaniach.



Symbol ten oznacza, że produkt nie może zostać wyrzucony razem z odpadami komunalnymi. Należy zutylizować go osobno przez odpowiednie dostępne systemy zwrotu i segregacji odpadów. Postępowanie zgodne z instrukcjami zapewni, że produkt będzie odpowiednio utylizowany i pomoże w zmiejszeniu potencjalnych złych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które w innym przypadku mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling produktów chroni naturalne zasoby i środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w miejscu jego zakupu, u lokalnego dealera, przedstawiciela handlowego lub w serwisie.

Inni użytkownicy

W przypadku pozbywania się produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym dealerem, przedstawicielem handlowym lub serwisem.

Uwaga dotycząca symbolu baterii i/lub akumulatora (dotyczy tylko krajów UE) (^{Region} A (głównie Europa)



Zgodnie z Dyrektywą w sprawie baterii 2006/66/WE Artykuł 20 Informacje dla użytkowników końcowych Dodatek II, powyższy symbol widnieje na bateriach i akumulatorach.

Oznacza on, że na terenie Unii Europejskiej zużyte baterie i akumulatory podlegają utylizacji osobno od śmieci domowych.

W UE istnieją osobne systemy gromadzenia nie tylko zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również baterii i akumulatorów.

Należy pozbywać się ich w odpowiedni sposób w lokalnym centrum gromadzenia/utylizacji odpadów.

Porady na temat ochrony środowiska megion A (głównie Europa)

Użytkownicy z terenu Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii

Wydajność materiałów

Proszę zobaczyć albo w Podręczniku użytkownika albo w opakowaniu materiałów eksploatacyjnych.

Papier ekologiczny

W urządzeniach można stosować papier, który jest produkowany zgodnie z normą europejską EN 12281:2002 lub DIN 19309. Dla produktów, z wykorzystaniem technologii druku PE, urządzenie może drukować na papierze 64 g/m², który zawiera mniej surowców i stanowi znaczne zmniejszenie zasobów.

Drukowanie dwustronne (jeśli dotyczy)

Drukowania dwustronnego pozwala na używanie obu stron arkusza. Ta funkcja oszczędza papier i zmniejsza rozmiar drukowanych dokumentów, aby używać mniej arkuszy. Zalecamy, aby ta funkcja była włączona przy każdym wydruku.

Pojemniki od tonera i tuszu podlegają zwrotowi

Toner i atrament do recyklingu będą przyjmowane bezpłatnie od użytkowników zgodnie z lokalnymi przepisami

Szczegółowe informacje na temat programu zwrotu, należy sprawdzić na poniższej stronie internetowej lub skontaktować się z pracownikiem serwisu.

https://www.ricoh-return.com/

Wydajność energetyczna

Ilość energii elektrycznej jaką urządzenia zużywa zależy od właściwości i w jaki sposób się go używa. Urządzenie to pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez przełączanie do trybu gotowości po wydruku ostatniej strony. W razie potrzeby można natychmiast wydrukować ponownie z tego trybu. Jeśli nie są wymagane dodatkowe wydruki i mija określony okres czasu, urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii.

W tych trybach urządzenie zużywa mniej energii (W). Jeżeli urządzenie ma ponownie drukować, potrzebuje trochę więcej czasu, aby powrócić z trybu oszczędzania energii, niż z trybu gotowości.

Dla maksymalnej oszczędności energii, zaleca się ustawienie domyślne dla zarządzania energią.

Uwagi dla użytkowników ze stanu Kalifornia (uwagi dla użytkowników z terenu Stanów Zjednoczonych) (Region B (głównie Stany Zjednoczone)

Materiał Perchlorate - może być zastosowana specjalna obsługa. Patrz: www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate

Znaki towarowe (Podręcznik użytkownika)

Adobe, Acrobat, PostScript i PostScript 3 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nazwa handlowa i logo Bluetooth[®] są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Ricoh Company, Ltd. używa ich na podstawie licencji.

Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation.

Dropbox jest zastrzeżonym znakiem handlowym lub znakiem handlowym Dropbox, Inc.

Google, Android, Google Drive i Chrome są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej oddziałów.

Kerberos jest znakiem towarowym Massachusetts Institute of Technology (MIT).

macOS, OS X, Bonjour i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są znakami towarowymi firmy Microsoft Corp. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

PictBridge jest znakiem towarowym.

Kod QR jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych państwach.

SD i logo SD są znakami towarowymi SD-3C, LLC.



Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE[®] firmy EMC Corporation. RSA i BSAFE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy EMC Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nazwa własna Internet Explorer 11 brzmi następująco:

• Internet Explorer[®] 11

Nazwy własne systemów operacyjnych Windows brzmią następująco:

• Nazwy produktów Windows 7 są następujące:

Microsoft[®] Windows[®] 7 Home Premium

Microsoft[®] Windows[®] 7 Professional

- $\mathsf{Microsoft}^{\mathbb{R}} \mathsf{Windows}^{\mathbb{R}} \mathsf{7} \mathsf{Ultimate}$
- Microsoft[®] Windows[®] 7 Enterprise

- Nazwy produktów Windows 8,1 są następujące: Microsoft[®] Windows[®] 8.1 Microsoft[®] Windows[®] 8.1 Pro Microsoft[®] Windows[®] 8.1 Enterprise
- Nazwy produktów Windows 10 są następujące: Microsoft[®] Windows[®] 10 Home Premium Microsoft[®] Windows[®] 10 Pro Microsoft[®] Windows[®] 10 Enterprise Microsoft[®] Windows[®] 10 Education
- Nazwy produktów Windows Server 2008 są następujące: Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 Standard Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 Standard Edition bez Hyper-V Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 Enterprise Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 Enterprise Edition bez Hyper-V
- Nazwy produktów Windows Server 2008 R2 są następujące: Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 Standard Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 Enterprise
- Nazwy produktów Windows Server 2012 są następujące: Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 Foundation Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 Essentials Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 Standard
- Nazwy produktów Windows Server 2012 R2 są następujące: Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 Foundation Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 Essentials Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 Standard
- Nazwy produktów Windows Server 2016 są następujące: Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 Datacenter Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 Standard Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 Istotne informacje Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 MultiPoint[®] Premium Server
- Nazwy produktów Windows Server 2019 są następujące: Microsoft[®] Windows Server[®] 2019 Datacenter Microsoft[®] Windows Server[®] 2019 Standard

Microsoft[®] Windows Server[®] 2019 Istotne informacje

Wi-Fi[®] i Wi-Fi Direct[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.

Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków.

Zrzuty ekranu produktów Microsoft przedrukowane za pozwoleniem firmy Microsoft Corporation.

7

MEMO

MEMO

MEMO



