

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW

Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

Wersja C

W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta
Wypełnij poniższe informacje do użytku w przyszłości:
Numer modelu: DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW (zakreśl swój numer modelu)
Numer seryjny: ¹
Data zakupu:
Miejsce zakupu:
¹ Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia. Zachowaj niniejszy Podręcznik użytkownika jako trwały dowód zakupu, na wypadek kradzieży, pożaru lub korzystania z napraw gwarancyjnych.

Zarejestruj swój produkt on-line pod adresem

http://www.brother.com/registration/

© 2010 Brother Industries, Ltd.

Instrukcje obsługi i ich lokalizacja

Który podręcznik?	Co w nim się znajduje?	Gdzie on się znajduje?
Bezpieczeństwo i zgodność z prawem	Najpierw przeczytaj ten Podręcznik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy przeczytać Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku opisano znaki handlowe i ograniczenia prawne.	W formie drukowanej / W pudełku
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.	
Podstawowy Podręcznik Użytkownika	Uzyskaj podstawowe informacje na temat kopiowania i skanowania oraz informacje na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / Płyta CD-ROM z dokumentacją / W pudełku
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika	Uzyskaj informacje na temat bardziej zaawansowanych operacji: kopiowania, drukowania raportów i wykonywania konserwacji rutynowej.	
Instrukcja oprogramowania	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu korzystania z funkcji drukowania i skanowania. Dołączono instrukcje skanowania sieciowego (modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) oraz korzystania z programu narzędziowego Brother ControlCenter.	
Przewodnik Sieciowy	Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe	
(Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	sieciowych urządzeń Brother, a także wyjaśnienia pojęć ogólnych i związanych z siecią.	
Instrukcja obsługi dla sieci	Ten podręcznik zawiera przydatne informacje na temat ustawień sieci przewodowej i	
(Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	bezprzewodowej oraz ustawień zabezpieczeń w urządzeniu Brother. Można również uzyskać informacje na temat protokołu obsługiwanego przez urządzenie oraz szczegółowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	

Spis Treści (PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA)

1	Informacje ogólne	1
	Korzystanie z dokumentacji	1
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji	1
	Uzyskiwanie dostępu do Podręcznik użytkownika zaawansowanego, Instrukc	ji
	oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci	2
	Przeglądanie dokumentacji	2
	Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy Brother (Windows [®])	4
	Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy Brother (Macintosh)	5
	Przegląd panelu sterowania	6
	Zmiana języka wyświetlacza LCD	8
2	Wkładanie papieru	9
	Wkładanie papieru i nośników druku	9
	Wkładanie papieru do standardowego podajnika papieru	9
	Wkładanie papieru do gniazda ręcznego podawania	11
	Obszary nieskanowane i niezadrukowywane	15
	Ustawienia papieru	16
	Rodzaj papieru	16
	Rozmiar papieru	16
	Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku	17
	Zalecany papier i nośniki wydruku	17
	Rodzaj i rozmiar papieru	17
	Obsługa i używanie papieru specjalnego	18
3	Wkładanie dokumentów	22
	Sposób wkładania dokumentów	22
	Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF)	
	(Model DCP-7065DN)	22
	Używanie szyby skanera	23
4	Wykonywanie kopii	25
	Jak kopiować	25
	Zatrzymywanie kopiowania	25
	Ustawienia kopiowania	25
5	Jak drukować z komputera	26
	Drukowanie dokumentu	26

6	Jak skanować z komputera	27
	Skanowanie dokumentu jako pliku PDF za pomocą oprogramowania ControlCenter4 (Windows [®])	27
	Zmienianie ustawień klawisza SKANUJ	30
	Przed skanowaniem	30
	Ustawienia klawisza SKANUJ	
	Skanowanie za pomocą klawisza SKANUJ	32
Α	Rutynowa konserwacja	33
	Wymiana materiałów eksploatacyjnych	33
	Wymiana toneru	34
	Wymiana zespołu bębna	40
	Czyszczenie urządzenia	44
	Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia	45
	Czyszczenie szyby skanera	45
	Czyszczenie drutu koronowego	46
	Czyszczenie zespołu bębna	48
	Czyszczenie rolek podających papier	53
В	Rozwiązywanie problemów	55
	Komunikaty o błędach i konserwacyjne	55
	Zacięcia dokumentów	58
	Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF	
	(Model DCP-7065DN)	58
	Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentów (Model DCP-7065DN)	58
	Usuwanie małych dokumentów zaciętych w podajniku ADF (Model DCP-7065DN)	50
	Dokument zaciał się w tacy wyiściowej (Model DCP-7065DN)	53 59
	Zaciecia nanieru	
	Panier zaciał sie na standardowym podainiku panieru	60
	Papier zaciął się w tylnej cześci urządzenia	61
	Papier zaciął się w urządzeniu Papier zaciał się w urządzeniu	63
	Papier zaciął się w tacy druku dwustronnego	
	Problemy z urządzeniem	69
	Poprawa jakości drukowania	74
	Informacie o urzadzeniu	
	Sprawdzanie numeru servinego	
	Funkcie resetowania	
	Resetowanie urządzenia	84
С	Menu i funkcje	85
	Programowanie ekranowe	85
	Tabela menu	85
	Dostęp do trybu menu	85
	Klawisze menu	86
	Tabela menu	87

iii

D Specyfikacje

Ε

Informacje ogólne	99
Rozmiar dokumentu	
Nośniki druku	103
Kopia	104
Skaner	105
Drukarka	106
Interfejsy	107
Wymagania dotyczące komputera	108
Elementy eksploatacyjne	110
Sieć (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	111
Indeks	112

99

Spis Treści (ROZSZERZONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika opisuje następujące funkcje i operacje. Rozszerzony Podręcznik Użytkownika można przejrzeć na płycie CD-ROM z dokumentacją.

1 Konfiguracja ogólna

Pojemność pamięci Funkcje oszczędzania Ustawienia toneru Kontrast wyświetlacza LCD Raport ustawień użytkownika Raport konfiguracji sieci (Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Raport WLAN (DCP-7070DW) Skanowanie przy użyciu sterownika skanera

2 Wykonywanie kopii

Ustawienia kopiowania Kopiowanie dwustronne (1-stronne na 2-stronne) (Modele DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

A Rutynowa konserwacja

Czyszczenie urządzenia Sprawdzanie urządzenia Pakowanie i transport urządzenia

B Słownik

C Indeks

Informacje ogólne

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Pogrubie Pogrubionym drukiem

nie oznaczone są klawisze na panelu sterowania urządzenia lub przyciski na ekranie komputera.

- Kursywa Kursywa wskazuje ważny punkt lub powiązany temat.
- Courier Czcionką Courier New New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

A OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

UWAGA

<u>UWAGA</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

WAŻNE

<u>WAŻNE</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcji urządzenia.



Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu prądem elektrycznym.



Ikony wskazujące na gorącą powierzchnię ostrzegają, aby nie dotykać gorących części

dotykać gorących części urządzenia.



Te uwagi informują o tym, jak należy postępować w przypadku konkretnych sytuacji, lub dostarczają wskazówek dotyczących współpracy danej operacji z innymi funkcjami.

Rozdział 1

Uzyskiwanie dostępu do Podręcznik użytkownika zaawansowanego, Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci

Niniejszy Podstawowy podręcznik użytkownika nie zawiera wszystkich informacji dotyczących urządzenia, np. jak stosować zaawansowane techniki kopiarki, drukarki, skanera i sieci (model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW). Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na te tematy, należy sięgnąć po dokumenty **Rozszerzony Podręcznik użytkownika**, **Instrukcja oprogramowania**, **Przewodnik Sieciowy** oraz **Instrukcja obsługi dla sieci** (model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) znajdujące się na płycie CD-ROM z dokumentacją.

Przeglądanie dokumentacji

Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM z dokumentacją do napędu CD-ROM.

🖉 Informacja

(Użytkownicy systemu Windows[®]) Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer** (**Komputer**), kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **index.html**.

(Użytkownicy komputerów Macintosh) Kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM z dokumentacją, a następnie kliknij dwukrotnie **index.html**.



<section-header><section-header>

Wskaż język, wskaż pozycję Przeglądaj podręcznik, a następnie kliknij podręcznik, który chcesz przeczytać.

B	Brother Do	0	cumenta	tic	or	CD-ROM	brother.
Þ	Select the region Select th	e la	anguage Select the r	nenu l	Sel	ect the guide	Solutions Center Service & Support Web Size
	▼ Europe					Select the language.	
	English	1	Copy to local disk		1		
	Deutsch	P	View Guide	Þ	1		
	Deutsch (Schweiz)	Þ					
	Français	Þ					-
	Français (Suisse/Belgique)	Þ				E-13	
	Nederlands	Þ				100	
	Nederlands (België)	Þ					Sector Contraction
	Italiano	Þ	Русский		-		
	Español	Þ	Čeština		×		
	Português	Þ	Magyar		Þ	_	
	Norsk	Þ	Polski		Þ		
	Svenska	Þ	Български		Þ	<u> </u>	
	Dansk	Þ	Română		Þ		
	Suomi	Þ	Slovensky		Þ		
			© 2010 Bri	other Ir	idus	Adobe Reader is required to view Guides that are in PDI bries, Ltd. All Rights Reserved.	fe User Kacer Macer



🖉 Informacja

- (Tylko użytkownicy systemu Windows[®]) Posiadana przeglądarka internetowa może w górnej części strony wyświetlić żółty pasek, zawierający ostrzeżenie bezpieczeństwa dotyczące kontrolek Active X. Aby strona była wyświetlana prawidłowo, należy kliknąć Zezwalaj na zablokowaną zawartość..., a następnie w oknie ostrzeżenia bezpieczeństwa kliknąć opcję Tak.
- (Tylko użytkownicy systemu Windows[®])¹ W celu uzyskania szybszego dostępu, można skopiować całą dokumentację użytkownika w formacie PDF do lokalnego katalogu na komputerze. Wskaż język, a następnie kliknij przycisk Kopiuj na lokalny dysk.
 - Przeglądarka Microsoft[®] Internet Explorer[®]
 6.0 lub nowsza.

Jak szukać instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje skanowania można znaleźć w następujących dokumentach:

Instrukcja oprogramowania

- Skanowanie
- ControlCenter
- Skanowanie sieciowe (Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 12SE z technologią OCR

(Windows[®])

■ Pełne instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 12SE z technologią OCR można przeglądać w dziale Pomocy aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager

(Macintosh)

🖉 Informacja

Program Presto! PageManager należy przed użyciem pobrać i zainstalować. Szczegółowe instrukcje zawiera *Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy Brother (Macintosh)* na stronie 5.

Pełną wersję podręcznika użytkownika programu Presto! PageManager można przeglądać w dziale Pomocy aplikacji Presto! PageManager.

Jak szukać instrukcji konfiguracji sieci (modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Podstawowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w *Podręczniku szybkiej obsługi*. Jeżeli bezprzewodowy punkt dostępowy lub router obsługuje system Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, można także wykonać kroki opisane w *Podręczniku szybkiej obsługi*. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji sieci, patrz *Instrukcja obsługi dla sieci*.

Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy Brother (Windows[®])

Wszystkie potrzebne dane kontaktowe, m.in. na temat wsparcia internetowego (Brother Solutions Center), można łatwo znaleźć na instalacyjnej płycie CD-ROM.

Kliknij pozycję Pomoc techniczna Brother w menu głównym. Wyświetlony zostanie następujący ekran:



- Aby przejść do naszej strony internetowej (<u>http://www.brother.com/</u>), kliknij pozycję Strona Domowa firmy Brother.
- Aby uzyskać najświeższe wiadomości i informacje o najnowszych produktach (<u>http://solutions.brother.com/</u>), kliknij pozycję Brother Solutions Center.
- Aby wejść na naszą stronę internetową i uzyskać informacje na temat oryginalnego asortymentu firmy Brother (<u>http://www.brother.com/original/</u>), kliknij pozycję Materiały eksploatacyjne.
- Aby uzyskać dostęp do strony Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) zawierającej DARMOWE projekty zdjęć oraz pliki do wydrukowania, kliknij pozycję Brother CreativeCenter.
- Aby powrócić do głównej strony, kliknij opcję Wstecz, a po zakończeniu kliknij opcję Zakończ.

Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy Brother (Macintosh)

Wszystkie potrzebne dane kontaktowe, m.in. na temat wsparcia internetowego (Brother Solutions Center), można łatwo znaleźć na instalacyjnej płycie CD-ROM.

 Dwukrotnie kliknij ikonę Brother Support (Pomoc techniczna Brother). Wyświetlony zostanie następujący ekran:



- Aby pobrać i zainstalować program Presto! PageManager, kliknij pozycję Presto! PageManager.
- Aby zarejestrować urządzenie na stronie rejestracji produktu firmy Brother (<u>http://www.brother.com/registration/</u>), kliknij pozycję **On-Line Registration** (Rejestracja online).
- Aby uzyskać najświeższe wiadomości i informacje o najnowszych produktach (<u>http://solutions.brother.com/</u>), kliknij pozycję Brother Solutions Center.
- Aby wejść na naszą stronę internetową i uzyskać informacje na temat oryginalnego asortymentu firmy Brother (<u>http://www.brother.com/original/</u>) kliknij pozycję Supplies Information (Materiały eksploatacyjne).

Przegląd panelu sterowania

Modele DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W mają takie same klawisze a DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW mają takie same klawisze.



1 Klawisze KOPIUJ:

Opcje

Pozwala szybko i łatwo wybrać tymczasowe ustawienia kopiowania. To ustawienie obejmuje:

Jakość

Stos (wybierz liczbę kopii)

Sortowanie (model DCP-7065DN, jeśli używany jest podajnik ADF)

Jasność

Kontrast

Powiększenie/zmniejszenie

Układ strony

Liczba kopii

(Model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)

Ten klawisz służy do wykonywania wielu kopii.

Dupleks

(Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Można wybrać Druk dwustronny, aby kopiować po obu stronach papieru.

2 DRUKUJ klawisz:

Anuluj zadanie

Anuluje zadanie drukowania i kasuje dane z pamięci urządzenia. W celu anulowania większej liczby zadań drukowania przytrzymaj ten klawisz, dopóki wyświetlacz LCD nie pokaże ANULUJ (WSZYSTKO).

3 Klawisz SKANUJ

Przełącza urządzenie w tryb skanowania.



4 LCD

Wyświetla komunikaty pomocne przy konfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia. (Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej czteropoziomowy wskaźnik pokazuje aktualną siłę sygnału sieci bezprzewodowej.



5 Klawisze menu:

Menu

Umożliwia dostęp do menu w celu zaprogramowania ustawień urządzenia.

Wyczyść

Usuwa wprowadzone dane lub umożliwia anulowanie bieżących ustawień.

▲ + lub **▼ -**

Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.

ΟΚ

Umożliwia zapisywanie ustawień w urządzeniu.

6 Stop/Zakończ

Zatrzymuje operację lub zamyka menu.

7 Start

Umożliwia rozpoczęcie wykonywania kopii lub skanowania.

Zmiana języka wyświetlacza LCD

Można zmienić język wyświetlacza LCD.



- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz
 - opcję 1. USTAWIENIA. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 0.MIEJSCOWY JĘZ.. Naciśnij przycisk OK.
- Aby wybrać język, naciśnij przycisk ▲ lub
 ▼.
 Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Wkładanie papieru

Wkładanie papieru i nośników druku

Urządzenie może podawać papier ze standardowego podajnika papieru lub ręcznego gniazda podawania.

Podczas układania papieru na tacy pamiętaj, że:

Jeśli w menu drukowania aplikacji istnieje możliwość wyboru formatu papieru, wyboru można dokonać z aplikacji. Jeśli aplikacja nie udostępnia takiego rozwiązania, można ustawić format papieru za pomocą sterownika drukarki lub przycisków panelu sterowania.

Wkładanie papieru do standardowego podajnika papieru

Można włożyć do 250 arkuszy. Papier można układać do poziomu znaku maksymalnej ilości papieru (▼ ▼) na przesuwnej bocznej prowadnicy papieru. (Informacje na temat zalecanego papieru zawiera *Pojemność tac papieru* na stronie 17.) Drukowanie ze standardowego podajnika papieru na papierze zwykłym, cienkim lub z recyklingu





2 Naciskając zieloną dźwignię zwalniania prowadnic papieru (1), przesuń prowadnice papieru, dopasowując je do formatu wkładanego papieru. Upewnij się, czy prowadnice są mocno osadzone w szczelinach.



3 Przekartkuj dobrze stos papieru, aby zapobiec zacięciom papieru i nieprawidłowemu podawaniu.



- 4 Włóż papieru do tacy i upewnij się, że:
 - Papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (▼ ▼) (1).

Przepełnienie tacy papieru spowoduje zacięcie papieru.

- Strona do zadrukowania musi być zwrócona do dołu.
- Prowadnice papieru dotykają boków papieru, aby był prawidłowo podawany.



5 Wsuń tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, czy jest ona całkowicie wsunięta do urządzenia. 6 Otwórz klapę podpory (1), aby uchronić papier przed ześlizgnięciem się z tacy wyjściowej.



Wkładanie papieru do gniazda ręcznego podawania

Do tego gniazda można wkładać pojedynczo koperty oraz specjalne nośniki wydruku. Gniazdo ręcznego podawania służy do drukowania lub kopiowania etykiet, kopert lub dokumentów na grubszym papierze.

🖉 Informacja

Po umieszczeniu papieru w gnieździe ręcznego podawania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb podawania ręcznego.

Drukowanie z gniazda ręcznego podawania na papierze zwykłym lub z recyklingu

 Otwórz klapę podpory (1), aby uchronić papier przed ześlizgnięciem się z tacy wyjściowej lub zdejmuj poszczególne strony bezpośrednio po ich wydrukowaniu.



2 (Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Otwórz pokrywę gniazda ręcznego podawania.



Obiema rękami przesuń prowadnice papieru w gnieździe ręcznego podawania, dostosowując je do szerokości papieru, który ma zostać użyty.



Obiema rękami umieść jeden arkusz papieru lub folii w gnieździe ręcznego podawania, aż przednia krawędź papieru dotknie rolki podawania papieru. Kiedy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść go.



Drukowanie na grubym papierze, papierze łączonym, etykietach lub kopertach

Po wysunięciu tylnej tacy wyjściowej w urządzeniu tworzy się prosta ścieżka papieru od gniazda ręcznego podawania do tyłu urządzenia. Z tej metody drukowania można skorzystać w celu drukowania na grubym papierze, etykietach lub kopertach.

🖉 Informacja

Aby zapobiec zacięciu papieru, zdejmuj natychmiast każdy wydrukowany arkusz lub kopertę.

 Otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa).





(Dla drukowania kopert)

Pociągnij w dół dwie zielone dźwignie, jedną po lewej i jedną po prawej stronie, zgodnie z poniższą ilustracją.



(Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Otwórz pokrywę gniazda ręcznego podawania.



Obiema rękami przesuń prowadnice 4 papieru w gnieździe ręcznego podawania, dostosowując je do szerokości papieru, który ma zostać użyty.



5 Obiema rękami umieść jeden arkusz papieru lub kopertę w gnieździe ręcznego podawania, aż przednia krawędź papieru lub koperty dotknie rolki podawania papieru. Kiedy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść go.



- W gnieździe ręcznego podawania nie należy umieszczać więcej niż jednego arkusza na raz, ponieważ może to prowadzić do zacięcia papieru.
- W przypadku umieszczenia nośnika wydruku w gnieździe ręcznego podawania, zanim urządzenie przejdzie w tryb gotowości, nośnik może zostać wysunięty bez wykonania wydruku.
- Aby łatwo usunąć małą partię wydruku z podajnika wyjściowego, podnieś pokrywę skanera obiema rękami, jak pokazano na ilustracji.



 Kiedy pokrywa skanera jest podniesiona, nadal można korzystać z urządzenia. Aby zamknąć pokrywę skanera, opuść ją w dół, trzymając obiema rękami.





🖉 Informacja

- Umieść papier w gnieździe ręcznego podawania stroną do zadrukowania skierowaną do góry.
- Upewnij się, że nośnik wydruku jest ułożony równo w gnieździe ręcznego podawania. W przeciwnym wypadku papier może nie zostać podany prawidłowy, skutkując krzywym wydrukiem lub zacięciem papieru.

Obszary nieskanowane i niezadrukowywane

Na poniższych rysunkach pokazano maksymalne obszary nieskanowane i niezadrukowywane. Obszary nieskanowane i niezadrukowywane mogą się różnić w zależności od rozmiaru papieru lub ustawień używanej aplikacji.



Funkcja	Rozmiar	Góra (1)	Lewa strona (2)
	dokumentu	Dół (1)	Prawa strona (2)
Kopiowanie	Letter	3 mm	4 mm
*pojedyncza kopia lub kopia 1/1	A4	3 mm	3 mm
Skanowanie	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Drukowanie	Letter	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

Ustawienia papieru

Rodzaj papieru

Skonfiguruj urządzenie odpowiednio do papieru, jaki będzie używany. Zapewni to najwyższą jakość drukowania.

- - Naciśnij przycisk Menu.
- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1.USTAWIENIA. Naciśnij przycisk OK.
- OPrzy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1. PAPIER. Naciśnij przycisk OK.
- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1.TYP PAPIERU. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję CIENKI, ZWYKŁY, GRUBY, GRUBSZY, PAPIER EKOLOG. lub ETYKIETA. Naciśnij przycisk OK.
- 6
 - Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Rozmiar papieru

Do drukowania kopii można użyć kilku różnych rozmiarów papieru: A4, LETTER, EXECUTIVE, A5, A5 L, A6, B5 lub B6.

W przypadku zmiany formatu papieru na tacy należy również zmienić ustawienie formatu papieru, tak aby urządzenie dopasowało dokument do strony.

- 1
- Naciśnij przycisk Menu.
- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1.USTAWIENIA. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1.Paper. Naciśnij przycisk OK.

- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 2.FORM.PAPIERU. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij klawisz ▲ lub ▼, aby wybrać A4, LETTER, EXECUTIVE, A5, A5 L, A6, B5 albo B6. Naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku

Jakość drukowania może zależeć od typu używanego papieru.

Można używać następujących rodzajów nośników druku: papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier łączony, papier z recyklingu, etykiety lub koperty.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy postępować według poniższych instrukcji:

- NIE należy układać równocześnie na tacy różnych typów papieru, ponieważ może to doprowadzić do zakleszczenia lub złego podawania papieru.
- Aby drukowanie przebiegło prawidłowo, określ w aplikacji taki sam format papieru jak papier ułożony na tacy.
- Unikaj dotykania zadrukowanej powierzchni papieru tuż po drukowaniu.
- Przed zakupem dużej ilości papieru należy przetestować małą jego ilość, aby upewnić się, że jest on odpowiedni.

Zalecany papier i nośniki wydruku

Rodzaj papieru	Pozycja
Papier zwykły	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papier z recyklingu	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etykiety	Etykiety Avery do drukarek laserowych L7163
Koperta	Seria Antalis River (DL)

Rodzaj i rozmiar papieru

Urządzenie może podawać papier z zainstalowanego standardowego podajnika papieru lub ręcznego gniazda podawania.

Nazwy tac papieru stosowanych w sterowniku i opisywanych w niniejszym podręczniku drukarki są następujące:

Taca i jednostka opcjonalna	Nazwa
Standardowa taca papieru	Taca 1
Gniazdo ręcznego podawania	Ręczne

Pojemność tac papieru

	Rozmiar papieru	Rodzaj papieru	Liczba arkuszy
Taca papieru (Taca 1)	A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (długa krawędź), A6, B6	Papier zwykły, papier cienki i papier z recyklingu	do 250 [80 g/m ²]
Gniazdo ręcznego podawania (Ręczne)	Szerokość: 76,2 do 216 mm Długość: 116 do 406,4 mm	Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier łączony, papier z recyklingu, koperty i etykiety	Pojedynczy arkusz [80 g/m ²]

Specyfikacje dotyczące zalecanego papieru

Specyfikacje papieru stosowanego w tym urządzeniu.

Gramatura	75-90 g/m ²
Grubość	80-110 μm
Szorstkość	Ponad 20 s
Sztywność	90–150 cm ³ /100
Kierunek włókien	Włókna długie
Rezystancja objętościowa	10e ⁹ -10e ¹¹ omów
Rezystancja powierzchniowa	10e ⁹ -10e ¹² om-cm
Wypełniacz	CaCO ₃ (neutralny)
Zawartość popiołu	Poniżej 23%wag.
Jasność	Ponad 80%
Nieprzezroczystość	Ponad 85%

- Używaj papieru przeznaczonego do kopiowania.
- Używaj papieru o gramaturze 75-90 g/m².
- Używaj papieru długowłóknistego o obojętnym Ph i wilgotności ok. 5%.
- To urządzenie może korzystać z papieru z recyklingu, zgodnego ze specyfikacją DIN 19309.

Obsługa i używanie papieru specjalnego

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z większością typów papieru kserograficznego i papieru łączonego. Jednak niektóre zmienne właściwości papieru mogą wpływać na jakość drukowania lub możliwości obsługi. Przed zakupem papieru najpierw należy przetestować kilka próbek, aby przekonać się, że uzyskiwane efekty są właściwe. Przechowuj papier w oryginalnym, szczelnym opakowaniu. Trzymaj papier ułożony płasko i z daleka od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz ciepła.

Ważne wskazówki dotyczące wyboru papieru:

NIE NALEŻY stosować papieru do drukarek atramentowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Jeśli używany jest papier wstępnie zadrukowany, nadruk na nim powinien być wykonany atramentem, który wytrzyma temperaturę procesu nagrzewania urządzenia wynoszącą 392 stopni Fahrenheita (200 stopni Celsjusza).
- Jeśli wybrano papier łączony, papier o chropowatej powierzchni lub też papier pofałdowany lub pofalowany, jakość wydruku może ulec pogorszeniu.

Rodzaje papieru, jakich należy unikać

WAŻNE

Niektóre typy papieru mogą nie sprawdzać się lub po ich użyciu może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Papier, jakiego NIE należy używać:

- silnie teksturowany
- bardzo gładki lub błyszczący

pomarszczony lub pozwijany



1 Zwinięcie 2 mm lub większe może spowodować zacięcie papieru.

- powlekany lub wykończony chemicznie
- uszkodzony, pofałdowany lub pozaginany
- o gramaturze większej niż określona w specyfikacji w niniejszym podręczniku
- z zakładkami i zszywkami
- z nagłówkami wykonanymi techniką barwników niskotemperaturowych lub termokopiowania
- wielowarstwowy lub bez zawartości węgla
- przeznaczony do drukowania za pomocą drukarki atramentowej

W przypadku użycia któregoś z wymieniowych typów papieru może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie nie jest objęte żadną gwarancją firmy Brother ani umową serwisową.

Koperty

W urządzeniu można stosować większość kopert przystosowanych do pracy z drukarkami laserowymi. Jednak w przypadku niektórych kopert mogą powstać problemy z podawaniem i jakością wydruku, wynikające ze sposobu ich wykonania. Odpowiednia koperta powinna mieć krawędzie proste, dobrze zagięte, a brzeg prowadzący nie powinien być grubszy niż dwa arkusze papieru. Koperta powinna leżeć płasko i nie powinna być luźna ani słaba. Należy kupować dobrej jakości koperty u dostawcy, który wie, że mają być one stosowane z drukarką laserową.

Gniazdo ręcznego podawania może podawać po jednej kopercie na raz. Przed rozpoczęciem drukowania lub zakupem większej liczby kopert zalecamy wydrukowanie koperty testowej, aby upewnić się, że druk jest zgodny z oczekiwaniem.

Rodzaje kopert, jakich należy unikać

🕦 WAŻNE

Koperty, jakich NIE należy używać:

- uszkodzone, pozwijane, pomarszczone lub o nietypowym kształcie
- bardzo błyszczące lub silnie teksturowane
- z klamrami, zszywkami, zatrzaskami lub wiązaniami
- z zamknięciami samoprzylepnymi
- o luźnej budowie
- które nie są ostro sprasowane
- które są wytłaczane (mają wypukły napis)
- które wcześniej były zadrukowane drukarką laserową
- które są wstępnie zadrukowane wewnątrz
- których nie daje się równo ułożyć

- wykonane z papieru o gramaturze wyższej, niż określona w specyfikacji urządzenia
- z nierównymi krawędziami lub które nie są idealnie prostokątne
- z okienkami, otworami, wycięciami lub perforacją
- z klejem na powierzchni (jak pokazano na rysunku poniżej)



 z podwójnymi zakładkami (jak pokazano na rysunku poniżej)



- z zakładkami zamykającymi, które nie były zagięte w chwili zakupu
- z zakładkami zamykającymi (jak pokazano na rysunku poniżej)



z zakładkami po obu stronach (jak pokazano na rysunku poniżej)



W przypadku użycia któregoś z wymieniowych powyżej typów kopert może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie może nie być objęte żadną gwarancją firmy Brother ani umową serwisową.

Etykiety

Urządzenie umożliwia drukowanie na większości etykiet przeznaczonych do użycia w drukarkach laserowych. Etykiety powinny być wykonane z wykorzystaniem kleju na bazie akrylu, ponieważ materiał ten jest bardziej stabilny przy wysokich temperaturach, jakie występują w zespole grzewczym. Klej nie powinien stykać się z żadną częścią urządzenia, ponieważ stos etykiet może przykleić się do zespołu bębna lub rolek i doprowadzić do zacięcia papieru lub pogorszenia jakości druku. Między etykietami nie powinien być widoczny klej. Etykiety powinny być ułożone tak, aby zakrywały cała długość i szerokość arkusza. Pozostawianie pustych przestrzeni może doprowadzić do odklejania etykiet, zacięć papieru lub nieprawidłowego drukowania.

Wszystkie etykiety używane w urządzeniu muszą wytrzymywać temperaturę 392 stopni Fahrenheita (200 stopni Celsjusza) przez czas 0,1 s.

Do urządzenia można włożyć tylko jeden arkusz etykiet na raz.

Rodzaje etykiet, jakich należy unikać

Nie używaj etykiet uszkodzonych, pozwijanych, pomarszczonych lub o nietypowym kształcie.



• WAŻNE

- NIE należy wkładać arkuszy, z których część etykiet została już zużyta. Odsłonięty arkusz nośnika może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Gramatura etykiet nie powinna przekraczać specyfikacji zawartej w niniejszym Podręczniku użytkownika. Etykiety o właściwościach przekraczających specyfikację mogą nie być poprawnie podawane i drukowane oraz mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- NIE WOLNO wkładać etykiet, które były już używane lub w których brakuje etykiet na arkuszu.

Wkładanie dokumentów

Sposób wkładania dokumentów

Można kopiować i skanować z podajnika ADF* (automatyczny podajnik dokumentów) (*model DCP-7065DN) oraz z szyby skanera.

Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) (Model DCP-7065DN)

Podajnik ADF może pomieścić do 35 stron i podaje każdy arkusz indywidualnie. Należy używać papieru standardowego 80 g/m². Przed włożeniem arkuszy do podajnika ADF należy je zawsze przekartkować.

Obsługiwane rozmiary dokumentów

Długość:	147,3 do 355,6 mm
Szerokość:	147,3 do 215,9 mm
Ciężar:	64 do 90 g/m ²

Sposób wkładania dokumentów

WAŻNE

- NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Może to spowodować zacięcie w podajniku ADF.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.
- NIE używaj tektury, papieru gazetowego lub tkaniny.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas korzystania z podajnika ADF, NIE wyciągaj dokumentu w trakcie jego podawania.

🖉 Informacja

- Informacje na temat skanowania dokumentów nie nadających się do użycia w podajniku ADF zawiera część Używanie szyby skanera na stronie 23.
- Łatwiej jest korzystać z podajnika ADF w przypadku wkładania dokumentu wielostronicowego.
- Upewnij się, że dokumenty z płynem korekcyjnym lub pisane atramentem są całkowicie suche.
- Podnieś i rozwiń podporę wydruków podajnika ADF (1).
 Rozłóż podpórkę dokumentów podajnika ADF (2).





Dobrze przekartkuj strony.

Umieść dokument przednią stroną do góry i górną krawędzią najpierw w podajniku ADF, aż poczujesz, że dotknął rolek podawania, a na wyświetlaczu LCD zmieni się komunikat. Wyreguluj prowadnice papieru (1), dopasowując je do szerokości dokumentu.



• WAŻNE

- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas korzystania z podajnika ADF, NIE wyciągaj dokumentu w trakcie jego podawania.
- Aby skanować dokumenty niestandardowe, patrz *Używanie szyby skanera* na stronie 23.

Używanie szyby skanera

Przy użyciu szyby skanera można przesyłać kopiować i skanować strony książki tylko strona po stronie.

Obsługiwane rozmiary dokumentów

Długość:	Do 297,0 mm
Szerokość:	Do 215,9 mm
Ciężar:	Do 2,0 kg

Sposób wkładania dokumentów



W celu używania szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

1

Podnieś pokrywę dokumentów.

2 Korzystając ze podziałki po lewej stronie i na górze, umieść dokument w lewym, górnym narożniku szyby skanera, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.





Rozdział 3



3 Zamknij pokrywę dokumentów.

• WAŻNE

Jeżeli dokumentem jest książka lub gruby dokument, nie opuszczaj gwałtownie pokrywy ani nie naciskaj na nią.

Wykonywanie kopii

Jak kopiować

Poniższe kroki przedstawiają podstawowe czynności kopiowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej z opcji, patrz *Rozszerzony Podręcznik Użytkownika* na płycie CD-ROM.

PLIK	KOPII:01
100%	DDDD AUTO



- (Model DCP-7065DN) Umieść dokument zadrukowaną stroną do góry w podajniku ADF. (Patrz Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) (Model DCP-7065DN) na stronie 22).
- Połóż dokument na szybie skanera, stroną zadrukowaną do dołu. (Patrz Używanie szyby skanera na stronie 23).
- Aby wykonać jedną kopię, naciśnij klawisz Start.

Aby wykonać wiele kopii, wykonaj jedną z następujących czynności:

- (Modele DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Naciśnij klawisz Liczba kopii, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99), a następnie naciśnij klawisz Start.
- Aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii, naciśnij lub przytrzymaj klawisz ▲ lub ▼, a następnie naciśnij klawisz Start.

Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Ustawienia kopiowania

Można zmienić następujące ustawienia kopiowania:

Naciśnij klawisz **Menu**, **Opcje** lub **Dupleks**, a następnie ▲ lub ▼, aby przewijać ustawienia kopiowania. Gdy żądane ustawienie zostanie wyświetlone, naciśnij klawisz **OK**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień kopiowania, patrz Ustawienia kopiowania w rozdziale 2 Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika.

Można zmienić następujące ustawienia kopiowania:

- POW. / ZMNIEJSZ
- JAKOŚĆ
- PLIK (do 99 kopii)
- SORT¹
- JASNOŚĆ
- KONTRAST
- UKŁAD STRONY
- DUPLEX²
- ¹ Model DCP-7065DN
- ² Modele DCP-7060D, DCP-7065DN oraz DCP-7070DW

Jak drukować z komputera

Drukowanie dokumentu

Urządzenie może odbierać dane z komputera i je drukować. Aby drukować z komputera, zainstaluj sterownik drukarki. (Patrz

Drukowanie w przypadku systemu Windows[®] lub Drukowanie i faksowanie w przypadku systemu Macintosh w Instrukcji oprogramowania, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień drukowania).

Zainstaluj sterownik drukarki Brother znajdujący się na instalacyjnej płycie CD-ROM. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi).

- 2 Z poziomu aplikacji wybierz komendę drukowania.
- Wybierz nazwę urządzenia w oknie dialogowym Drukuj i kliknij opcję Właściwości.

Wybierz żądane ustawienia w oknie dialogowym Właściwości.

- Format papieru
- Orientacja
- Ilość kopii
- Typ nośnika
- Rozdzielczość
- Ustawienia strony
- Druk wielostronicowy
- Druk Dwustronny / Broszura¹
- Źródło papieru
- 1 Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW
- Kliknij opcję OK, aby rozpocząć drukowanie.

Jak skanować z komputera

Skanowanie dokumentu jako pliku PDF za pomocą oprogramowania ControlCenter4 (Windows[®])

(Użytkownicy komputerów Macintosh) Patrz Skanowanie w Instrukcja oprogramowania.

🖉 Informacja

Ekrany na komputerze mogą się różnić z zależności od modelu.

ControlCenter4 to program narzędziowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do najczęściej używanych aplikacji. Korzystanie z oprogramowania ControlCenter4 pozwala wyeliminować ręczne uruchamianie określonych aplikacji. Oprogramowania ControlCenter4 można używać na komputerze.



- Otwórz program ControlCenter4 klikając Start/Wszystkie programy/Brother/XXX-XXXX (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu)/ControlCenter4. Zostanie otwarty program ControlCenter4.
- 3 Wybierz Tryb domowy lub Tryb zaawansowany przed użyciem programu ControlCenter4.



Upewnij się, że urządzenie, które ma być użyte, zostało wybrane z listy rozwijanej Model.

Rozdział 6

Ustaw typ pliku dla funkcji zapisywania do pliku. Kliknij Konfiguracja, a następnie naciśnij wybierz opcje Ustawienia przycisku, Skan i Plik.



Zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji. Można zmienić domyślne ustawienia.

	Plik - ControlCenter4
1 ——	Rodzaj pliku PDF (*,pdf) V Rozmiar pliku Mały Duży
2	Nazwa piku CCF (Data) (Numer) Wyświetl okno Zapisz jako
3 ——	C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Mojk
4	Wstępnie zeskanuj Rozdzielczość 300 × 300 dpi Rozdzi skanowania
5 ——	Kolor 24-bitowy Kontrast Wielkość dokumentu 0 A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 cali) 0 Ręczne skanowanie wielu stron 0

- 1 Wybierz **PDF (*.pdf)** z listy rozwijanej **Rodzaj pliku**.
- 2 Można wpisać nazwę pliku, która ma być użyta dla dokumentu.
- 3 Plik można zapisać w folderze domyślnym lub wybrać preferowany folder klikając przycisk Przeglądaj.
- 4 Można wybrać rozdzielczość skanowania z listy rozwijanej Rozdzielczość.
- 5 Można wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej.
- Kliknij opcję **OK**.


7 Kliknij opcję **Plik**.

Urządzenie rozpocznie proces skanowania. Folder, do którego dane są skanowane, zostanie otwarty automatycznie.



Zmienianie ustawień klawisza SKANUJ

Przed skanowaniem

Aby użyć urządzenia jako skanera, zainstaluj sterownik skanera. Jeśli urządzenie znajduje się w sieci, skonfiguruj w nim adres TCP/IP.

- Zainstaluj sterowniki skanera znajdujące się na instalacyjnej płycie CD-ROM. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi.)
- Skonfiguruj w urządzeniu adres TCP/IP, jeśli skanowanie sieciowe nie działa. (Patrz Konfigurowanie skanowania sieciowego w Instrukcja oprogramowania).

Ustawienia klawisza SKANUJ

Ustawienia klawisza SKANUJ można zmienić za pomocą programu ControlCenter4.

- Otwórz program ControlCenter4 klikając Start/Wszystkie programy/Brother/XXX-XXXX (gdzie XXX-XXXX to nazwa modelu)/ControlCenter4. Zostanie otwarty program ControlCenter4.
- 2 Upewnij się, że urządzenie, które ma być użyte, zostało wybrane z listy rozwijanej **Model**.
- 3 Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
- 4 Kliknij opcję Ustawienia skanowania urządzenia.



c	
	Ustawienia skanowania urządzenia 🛛 🛛 🗙
	Obraz OCR E-mail Plik
1 ——	Rodzaj pliku PDF (*,pdř) V Dužy
2	Nazwa piku CCF (Data) (Numer) 20110210_xxxxx.pdf
3 ——	C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Moje
4	Rozdziekzość 300 x 300 dpi Rodzaj skanowania Kolor 24-bitowy wstar to data Konkrast
5 ——	Average A4 210 × 297 mm (8.3 × 11.7 cali)
	Domyślne OK Anuluj Zastosuj Pomoc

5 Wybierz kartę **Plik**. Można zmienić domyślne ustawienia.

- 1 Można wybrać typ pliku z listy rozwijanej.
- 2 Można wpisać nazwę pliku, która ma być użyta dla dokumentu.
- 3 Plik można zapisać w folderze domyślnym lub wybrać preferowany folder klikając przycisk a Przeglądaj.
- 4 Można wybrać rozdzielczość skanowania z listy rozwijanej Rozdzielczość.
- 5 Można wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej.
- 6 Kliknij opcję **OK**.

6

```
Rozdział 6
```

Skanowanie za pomocą klawisza SKANUJ

1	Włóż dokument. (Patrz Sposób wkładania dokumentów na stronie 22.)			
2	Naciśnij przycisk 🚖 (SKANUJ).			
3	Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję SKAN DO PC. Naciśnij przycisk OK.			
4	Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję PLIK. Naciśnij przycisk OK.			
5	(Użytkownicy sieciowi) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać komputer docelowy, do którego ma być wysłany plik. Naciśnij przycisk OK . Jeśli na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o wpisanie numeru PIN, wpisz 4-cyfrowy numer PIN komputera docelowego używając klawiatury na panelu sterowania. Naciśnij przycisk OK .			
6	Naciśnij przycisk Start . Urządzenie rozpocznie proces skanowania.			
Wybierz żądany tryb skanowania.				
Skanowanie do:				
	• E-mail			
	• OBRAZ			
	• OCR			
	• PLIK			

Rutynowa konserwacja

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Urządzenie pokazuje, kiedy należy wymienić materiały eksploatacyjne. (Patrz *Wymiana toneru* na stronie 34 i *Wymiana zespołu bębna* na stronie 40.) Aby uniknąć niedogodności, radzimy kupować zapasowe materiały eksploatacyjne, zanim urządzenie przestanie drukować.



🖉 Informacja

- Jeśli nie zdecydujesz się na zwrot materiału eksploatacyjnego, prosimy o zutylizowanie go w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, nie wraz z odpadami komunalnymi. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów. (Patrz Dyrektywa UE 2002/96/WE i EN 50419 w broszurze Bezpieczeństwo i zgodność z prawem.)
- Aby uniknąć przypadkowego rozlania lub rozsypania materiału, zaleca się położenie zużytych elementów eksploatacyjnych na kartce papieru.
- Jeśli używany papier nie jest bezpośrednim odpowiednikiem zalecanego papieru, żywotność elementów eksploatacyjnych i części urządzenia może ulec skróceniu.
- Przewidywana żywotność toneru określana jest na podstawie normy ISO/IEC 19752.
 Częstotliwość wymian może się różnić w zależności od złożoności wykonywanych wydruków, procentowego stopnia pokrycia stron oraz rodzaju używanych nośników.

33

Wymiana toneru

Nazwa modelu: Aby uzyskać nazwę modelu tonerów, patrz *Wymiana materiałów eksploatacyjnych* na stronie 33.

Przy użyciu standardowych kaset z tonerem można wydrukować ok. 1 000 stron (TN-2010) lub 1 200 stron (TN-2210) ¹. Przy użyciu wysokowydajnych kaset z tonerem (model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) można wydrukować ok. 2 600 stron ¹. Rzeczywista liczba stron zależy od rodzaju najczęściej drukowanych dokumentów. Gdy kończy się toner, na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat MAŁO TONERU.

(Modele DCP-7065DN i DCP-7070DW)

Kasety z tonerem dostarczone z urządzeniem to standardowe kasety z tonerem.

(Modele DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7060D)

Kaseta z tonerem, która dostarczana jest wraz z urządzeniem, to startowa kaseta z tonerem, którą trzeba wymienić po wydrukowaniu około 700 stron ¹.

Przeciętna deklarowana wydajność toneru jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.

• WAŻNE

Urządzenia Brother są przeznaczone do obsługi kaset z tonerem o określonych parametrach. Ich działanie jest optymalne, gdy używane są oryginalne kasety z tonerem firmy Brother. Firma Brother nie może zagwarantować optymalnej wydajności urządzeń, jeżeli użytkownik będzie stosował toner lub kasety z tonerem o innych parametrach. Firma Brother nie zaleca więc używania kaset innych niż oryginalne kasety Brother, ani napełniania używanych kaset tonerem z innych źródeł. W razie uszkodzenia zespołu bębna lub innych części urządzenia w wyniku użycia toneru lub kaset innych niż oryginalne produkty firmy Brother, z powodu niezgodności lub nieprzydatności tych produktów, wynikające z tego wszelkie potrzebne naprawy mogą nie być objęte gwarancją.

🖉 Informacja

- Zaleca się przygotować nowy toner, gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie MAŁO TONERU.
- Aby zapewnić wysoką jakość druku, zalecamy używać wyłącznie oryginalnych tonerów marki Brother. W celu dokonania zakupu kaset z tonerem należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Brother.
- Przy wymianie toneru zalecamy oczyszczenie urządzenia. Patrz Czyszczenie urządzenia na stronie 44.
- Po zmianie ustawienia gęstości druku na mniejszą lub większą zmieni się ilość zużywanego toneru.
- Rozpakuj toner bezpośrednio przed jego umieszczeniem w urządzeniu.

Mało toneru

MAŁO TONERU

Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat MAŁO TONERU, zakup nowy toner i przygotuj go, zanim zostanie wyświetlony komunikat WYMIEŃ TONER.

Wymień toner

Gdy na wyświetlaczu LCD widoczny jest poniższy komunikat, konieczna jest wymiana toneru:



Urządzenie przestanie drukować do czasu wymiany toneru. Nowy lub nieużywany oryginalny toner marki Brother spowoduje zresetowanie trybu wymiany toneru.

🖉 Informacja

Aby wymusić kontynuowanie drukowania po wyświetleniu na ekranie LCD komunikatu WYMIEŃ TONER, należy przełączyć urządzenie w tryb kontynuacji (naciśnij klawisz Menu, naciśnij przycisk A lub ▼, aby wybrać opcję 1.USTAWIENIA i naciśnij klawisz **OK**, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcje 4.WYMIEŃ TONER i naciśnij klawisz OK, po czym naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję KONTYNUUJ i naciśnij klawisz OK). Urządzenie będzie kontynuowało drukowanie do momentu, aż na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat BRAK TONERU. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień toneru, patrz Ustawienia toneru w rozdziale 1 Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika.)

BRAK TONERU

BRAK TONERU

Urządzenie przestanie drukować do czasu wymiany kasety z tonerem na nową. (Patrz *Wymiana kasety z tonerem* na stronie 35.)

Wymiana kasety z tonerem

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Otwórz przednią pokrywę i pozostaw urządzenie włączone na 10 minut, aby ostygło.



▲ OSTRZEŻENIE

GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Po otwarciu przedniej lub tylnej pokrywy (tylnej tacy wyjściowej) urządzenia, NIE WOLNO dotykać elementów oznaczonych na ilustracji kolorem szarym. Dotknięcie ich może spowodować oparzenia.





Wyjmij zespół bębna i zespół kasety z tonerem.



4 Naciśnij zieloną dźwignię blokującą i wyjmij kasetę z tonerem z zespołu bębna.



▲ OSTRZEŻENIE

NIE wkładaj toneru do ognia. Może eksplodować i spowodować obrażenia.

NIE używaj środków czyszczących zawierających amoniak, alkohol ani jakichkolwiek rodzajów aerozoli lub substancji łatwopalnych do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych części urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Patrz *Bezpieczne używanie produktu* w *broszurze Bezpieczeństwo i zgodność z prawem*, aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia.



Uważaj, aby nie wdychać toneru.

• WAŻNE

- Zalecamy położenie jednostki bębna i/lub tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej, poziomej i czystej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracji.





🖉 Informacja

- Pamiętaj o szczelnym zamknięciu toneru w odpowiednim opakowaniu, aby proszek nie wysypał się z wkładu.
- Jeśli nie zdecydujesz się na zwrot materiału eksploatacyjnego, zutylizuj go w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, nie wraz z odpadami komunalnymi. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów. (Patrz Dyrektywa UE 2002/96/WE i EN 50419 w broszurze Bezpieczeństwo i zgodność z prawem.)

5 Rozpakuj nowy toner. Przytrzymaj kasetę obiema rękoma i ostrożnie nią potrząśnij na boki, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety.



6 Zd

Zdejmij osłonkę ochronną.



• WAŻNE

Natychmiast po zdjęciu osłonki ochronnej umieść toner w zespole bębna. Aby zapobiec pogorszeniu się jakości druku, NIE dotykaj części zacienionych na ilustracjach.



• WAŻNE

Kasetę z tonerem należy rozpakować bezpośrednio przed włożeniem jej do urządzenia. Jeżeli toner będzie rozpakowany przez dłuższy czas, jego żywotność ulegnie skróceniu. Włóż kasetę z tonerem do zespołu bębna, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Jeżeli kaseta zostanie włożona prawidłowo, zielona dźwignia blokującą podniesie się automatycznie.







8 Oczyść główny drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie zielonego uchwytu z lewej strony do prawej i z powrotem.



🖉 Informacja

Upewnij się, że uchwyt powrócił na swoją pozycję (▲) (1). W przeciwnym razie na wydrukowanych stronach może występować pionowy pasek.

9 Włóż zespół bębna i zespół kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Zamknij przednią pokrywę.



🖉 Informacja

Po wymianie kasety z tonerem NIE WOLNO wyłączać przycisku zasilania urządzenia ani otwierać przedniej pokrywy, do chwili gdy wyświetlacz LCD nie powróci do trybu GOTOWA.

Wymiana zespołu bębna

Nazwa modelu: DR-2200

Nowy zespół bębna pozwala na wydrukowanie ok. 12 000 jednostronnych arkuszy w formacie A4 lub Letter.

• WAŻNE

W celu uzyskania najlepszych wyników należy stosować wyłącznie oryginalne zespoły bębnów i kasety z tonerem firmy Brother. Stosowanie bębnów lub kaset z tonerem innych producentów nie tylko obniża jakość druku, ale także jakość pracy i żywotność całego urządzenia. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających ze stosowania zespołu bębna lub kasety z tonerem innego producenta.

Błąd bębna



Drut koronowy jest zabrudzony. Oczyść drut koronowy w zespole bębna. (Patrz *Czyszczenie drutu koronowego* na stronie 46.)

Jeżeli po wyczyszczeniu drutu koronowego komunikat BŁĄD BĘBNA nie zniknie, wymień zespół bębna na nowy.

Wymień bęben



Wymień jednostkę bębna na nową. Zalecamy, aby tym razem zainstalowany został oryginalny zespół bębna firmy Brother.

Po wymianie zresetuj licznik bębna wykonując instrukcje dołączone do nowej jednostki bębna.

Zatrzymanie bębna



Nie możemy zagwarantować jakości drukowania. Wymień jednostkę bębna na nową. Zalecamy, aby tym razem zainstalowany został oryginalny zespół bębna firmy Brother.

Po wymianie zresetuj licznik bębna wykonując instrukcje dołączone do nowej jednostki bębna.

Wymiana jednostki bębna

WAŻNE

- Podczas wymiany zespołu bębna przenoś go ostrożnie, ponieważ może zawierać toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Przy każdej wymianie zespołu bębna oczyść wnętrze urządzenia. (Patrz Czyszczenie urządzenia na stronie 44.)
- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Otwórz przednią pokrywę i pozostaw urządzenie włączone na 10 minut, aby ostygło.



▲ OSTRZEŻENIE

🔊 GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Po otwarciu przedniej lub tylnej pokrywy (tylnej tacy wyjściowej) urządzenia, NIE WOLNO dotykać elementów oznaczonych na ilustracji kolorem szarym. Dotknięcie ich może spowodować oparzenia.





Wyjmij zespół bębna i zespół kasety z tonerem.



4 Naciśnij zieloną dźwignię blokującą i wyjmij kasetę z tonerem z zespołu bębna.



▲ OSTRZEŻENIE

NIE wkładaj toneru do ognia. Może eksplodować i spowodować obrażenia.

NIE używaj środków czyszczących zawierających amoniak, alkohol ani jakichkolwiek rodzajów sprayów lub substancji łatwopalnych do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych części urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Patrz Bezpieczne używanie produktu w broszurze Bezpieczeństwo i zgodność z prawem, aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia.



Uważaj, aby nie wdychać toneru.

WAŻNE

 W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.



- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Zalecamy położenie jednostki bębna i/lub tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.



🖉 Informacja

Jeśli nie zdecydujesz się na zwrot materiału eksploatacyjnego, prosimy o zutylizowanie go w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, nie wraz z odpadami komunalnymi. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów. (Patrz Dyrektywa UE 2002/96/WE i EN 50419 w broszurze Bezpieczeństwo i zgodność z prawem.)

5 Rozpakuj nowy zespół bębna.

WAŻNF

 Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.



 Zespół bębna należy rozpakować bezpośrednio przed włożeniem go do urządzenia. Bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym lub oświetleniem pokojowym może spowodować zniszczenie zespołu bębna.

6 Włóż kasetę z tonerem do nowego zespołu bębna, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Jeżeli kaseta zostanie włożona prawidłowo, zielona dźwignia blokującą podniesie się automatycznie.





Informacja

Upewnij się, że kaseta z tonerem jest włożona prawidłowo, gdyż w przeciwnym razie może wypaść z zespołu bębna.

Oczyść drut koronowy zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie zielonego uchwytu z lewej strony do prawej i z powrotem.

WAŻNE

Upewnij się, że zielony uchwyt powrócił na swoją pozycję (▲) (1). W przeciwnym razie na wydrukowanych stronach może występować pionowy pasek.



Włóż nowy zespół bębna i zespół kasety z tonerem do urządzenia.

Resetowanie licznika bębna

Po wymianie zespołu bębna na nowy konieczne jest zresetowanie licznika w następujący sposób:

- Otwórz przednią pokrywę i naciśnij klawisz Wyczyść.
 Aby potwierdzić zainstalowanie nowego zespołu bębna, naciśnij przycisk ▲.
- 2 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat AKCEPTACJA, zamknij przednią pokrywę.

Czyszczenie urządzenia

Regularnie czyść zewnętrzne części i wnętrze urządzenia suchą, niestrzępiącą się, miękką szmatką. Przy wymianie toneru lub zespołu bębna pamiętaj o oczyszczeniu wnętrza urządzenia.

OSTRZEŻENIE

NIE używaj żadnych palnych substancji, aerozolów ani rozpuszczalników/płynów organicznych, zawierających alkohol/amoniak, do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Patrz Bezpieczne używanie produktu w broszurze Bezpieczeństwo i zgodność z prawem, aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia.



Uważaj, aby nie wdychać toneru.

• WAŻNE

Używaj obojętnych detergentów. Czyszczenie przy użyciu środków lotnych, takich jak rozcieńczalniki lub benzyna, może uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia

- Wyłącz urządzenie. Odłącz wszystkie kable, a następnie wyciągnij przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
- Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.



Wytrzyj zewnętrzną część urządzenia miękka, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć kurz.



 Wyjmij cały papier znajdujący się w tacy papieru.

5 Wytrzyj wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnie tacy papieru miękką, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć kurz.



- 6 Połóż ponownie papier i wsuń mocno tace papieru do urządzenia.
- Najpierw podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie kable. Włącz urządzenie.

Czyszczenie szyby skanera

- Wyłącz urządzenie. Odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- Podnieś pokrywę dokumentów (1). Wyczyść białą plastikową powierzchnię (2) oraz szybę skanera (3) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.



3 (Model DCP-7065DN) W automatycznym podajniku dokumentów (ADF) wyczyść biały pasek (1) i pasek szyby skanera (2) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.



🖉 Informacja

Po wyczyszczeniu szyby skanera i paska szyby niestrzępiącą się miękką szmatką zwilżoną wodą przejedź palcem po szybie sprawdzając, czy nie ma na niej żadnych zanieczyszczeń. W razie wykrycia zanieczyszczeń ponownie oczyść szybę w tym obszarze. Konieczne może być trzy- lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.

A Najpierw podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie kable. Włącz urządzenie.

Czyszczenie drutu koronowego

W razie problemów z jakością drukowania wyczyść drut koronowy w następujący sposób:

Otwórz przednią pokrywę i pozostaw urządzenie włączone na 10 minut, aby ostygło.



▲ OSTRZEŻENIE

🔊 GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Przed dotknięciem wewnętrznych części urządzenia, poczekaj aż urządzenie ostygnie.





 Powoli wyjmij zespół bębna i zespół kasety z tonerem.



🔹 WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i zespołu kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, umieszczonym na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.
- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE WOLNO dotykać elektrod pokazanych na ilustracji.



Oczyść drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie zielonego uchwytu z prawej strony do lewej i z powrotem.



🖉 Informacja

Upewnij się, że uchwyt powrócił na swoją pozycję (▲) (1). W przeciwnym razie na wydrukowanych stronach może występować pionowy pasek.

Włóż zespół bębna i zespół kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Zamknij przednią pokrywę.



Czyszczenie zespołu bębna

Jeśli wystąpią problemy z jakością wydruku, może to oznaczać, że bęben został zanieczyszczony ciałem obcym, na przykład klejem z etykiety, który utknął na powierzchni bębna. Wykonaj poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

Przygotuj czysty arkusz papieru formatu A4 lub Letter.

2 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie gotowości.

Otwórz pokrywę tylną (taca wyjściowa).





(Modele DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Otwórz pokrywę gniazda ręcznego podawania.



- 5 Naciśnij jednocześnie klawisz Wyczyść i Menu. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat CZYŚĆ BĘBEN.
- Obiema rękami przesuń prowadnice papieru w gnieździe ręcznego podawania, dostosowując je do szerokości papieru, który ma zostać użyty.



7 Obiema rękami umieść jeden arkusz papieru formatu A4 lub Letter w gnieździe ręcznego podawania, aż przednia krawędź papieru dotknie rolki podawania papieru. Kiedy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść go. Urządzenie rozpocznie proces czyszczenia bębna.



🖉 Informacja

- Podczas czyszczenia bębna z urządzenia dobiega hałas. Dzieje się tak dlatego, że bęben OPC obraca się w przeciwnym kierunku. Hałas nie oznacza awarii urządzenia.
- W gnieździe ręcznego podawania NIE WOLNO umieszczać więcej niż jednego arkusza na raz, ponieważ może to prowadzić do zacięcia papieru.
- Jeżeli papier znajdujący się w gnieździe ręcznego podawania ma rozmiar inny niż A4 lub Letter, urządzenie przerwie czyszczenie bębna i wysunie papier.
- Upewnij się, że papier jest ułożony równo w gnieździe ręcznego podawania. Jeśli nie jest, nie będzie prawidłowo podawany, co będzie skutkowało zacięciem papieru.
- NIE WOLNO zamykać tylnej pokrywy (tacy wyjściowej) podczas czyszczenia bębna. Urządzenie przerwie czyszczenie bębna i wysunie papier. Może to spowodować zacięcie papieru.
- Jeżeli przed włożeniem arkusza papieru do gniazda ręcznego podawania urządzenie otrzyma zadanie drukowania, najpierw ukończy ono czyszczenie bębna, a potem wykona zadanie drukowania.
- 8 Po zakończeniu czyszczenia urządzenie powraca do trybu gotowości.
- 9 Powtórz czynności od 6 do 8 jeszcze dwa razy, za każdym razem używając nowego czystego arkusza papieru. Po zakończeniu czyszczenia wyrzuć zużyty papier.

Jeśli problem występuje nadal, wykonaj następujące czynności.

Otwórz przednią pokrywę i pozostaw urządzenie włączone na 10 minut, aby ostygło.



▲ OSTRZEŻENIE



Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Przed dotknięciem wewnętrznych części urządzenia, poczekaj aż urządzenie ostygnie.





 Powoli wyjmij zespół bębna i zespół kasety z tonerem.



🛭 🕐 WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i zespołu kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, umieszczonym na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.
- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE WOLNO dotykać elektrod pokazanych na ilustracji.



3 Naciśnij zieloną dźwignię blokującą i wyjmij kasetę z tonerem z zespołu bębna.



• WAŻNE

 Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na poniższych ilustracjach.





 W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.



Połóż próbny wydruk przed zespołem bębna i znajdź dokładne miejsce, gdzie druk jest słaby.



Obróć ręcznie moduł zespołu bębna, patrząc na powierzchnię bębna OPC (1).



6 Gdy na powierzchni bębna znajdziesz znak, który pasuje do próbnego wydruku, delikatnie wytrzyj powierzchnię bębna OPC bawełnianym wacikiem, aż do usunięcia znaku.



• WAŻNE

NIE czyść powierzchni bębna światłoczułego ostrymi przedmiotami ani płynami. Włóż kasetę z tonerem z powrotem do zespołu bębna, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Jeżeli kaseta zostanie włożona prawidłowo, zielona dźwignia blokującą podniesie się automatycznie.



8 Włóż zespół bębna i zespół kasety z tonerem z powrotem do urządzenia.





9 Zamknij przednią pokrywę.

Czyszczenie rolek podających papier

Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, oczyść rolki podające papier w następujący sposób:



1 Wyłącz urządzenie. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.

2) Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.



Dokładnie wyciśnij niestrzępiącą się szmatkę namoczoną w chłodnej wodzie, a następnie przetrzyj płytkę separatora (1) tacy papieru w celu usunięcia kurzu.



Przetrzyj obie rolki podające (1) wewnątrz urządzenia w celu usunięcia kurzu.



- 5 Włóż tacę papieru z powrotem do urządzenia.
- 6 Podłącz przewód zasilający urządzenia z powrotem do gniazda elektrycznego. Włącz urządzenie.

B

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty o błędach i konserwacyjne

Jak w przypadku każdego zaawansowanego urządzenia biurowego, mogą pojawić się błędy, a zużyte części będą wymagać wymiany. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, urządzenie samoczynnie zidentyfikuje błąd lub wymaganą czynność konserwacyjną i wyśle odpowiedni komunikat. Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione poniżej.

Możesz samodzielnie zastosować się do większości komunikatów o błędach i rutynowych pracach konserwacyjnych. Jeśli jednak wymagana jest dodatkowa pomoc, w serwisie Brother Solutions Center można znaleźć aktualne odpowiedzi na często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów:

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BŁĄD BĘBNA	Drut koronowy w zespole bębna wymaga wyczyszczenia.	Oczyść drut koronowy w zespole bębna. (Patrz Czyszczenie drutu koronowego na stronie 46.)
BŁĄD EL	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	Otwórz pokrywę przednią i ponownie ją zamknij.
BŁĄD NAGRZE	Zespół nagrzewnicy nie osiągnął określonej temperatury w określonym czasie.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj kilka sekund i włącz je ponownie. Pozostaw urządzenie włączone na 15 minut.
	Zespół nagrzewnicy jest zbyt gorący.	
BŁĄD ROZMIARU DX	Papier w tacy nie może być użyty w przypadku automatycznego druku dwustronnego.	Włóż papier rozmiaru A4 do automatycznego druku dwustronnego, a następnie naciśnij przycisk Start . (Patrz <i>Nośniki druku</i> na stronie 103.)
BŁĄD WKŁADU	Kaseta z tonerem nie jest prawidłowo zainstalowana.	Wyciągnij zespół bębna i wyjmij kasetę z tonerem, a następnie ponownie zainstaluj kasetę z tonerem w zespole bębna.
BRAK PAPIERU	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo położony na tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności:
		 Uzupełnij papier w tacy papieru i naciśnij przycisk Start.
		Wyjmij papier i ponownie go włóż. Następnie naciśnij Start.
		Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, może to oznaczać konieczność wyczyszczenia wałka przesuwu papieru. Oczyść rolkę podającą papier. (Patrz Czyszczenie rolek podających papier na stronie 53.)

Odwiedź naszą stronę internetową http://solutions.brother.com/.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BRAK PAMIĘCI	Pamięć urządzenia jest	Wykonaj jedną z następujących czynności:
	zapełniona.	 Naciśnij klawisz Start aby skopiować zeskanowane strony. (Trwa operacja kopiowania)
		Naciśnij przycisk Stop/Zakończ i odczekaj, aż zakończą się inne trwające operacje, a następnie spróbuj ponownie.
		 Zmniejsz rozdzielczość druku. (Patrz Karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania.)
BLOKADA PAPIERU	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	(Patrz <i>Papier zaciął się w urządzeniu</i> na stronie 63.)
BRAK TONERU	Kaseta z tonerem nie jest prawidłowo zainstalowana.	Wyciągnij jednostkę bębna. Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie włóż ją z powrotem do zespołu bębna.
BRAK TONERU	Czas wymienić kasetę z tonerem.	Wymień kasetę z tonerem na nową. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 34.)
CHŁODZENIE	Temperatura zespołu bębna lub toneru jest zbyt wysoka.	Upewnij się, że słyszysz pracę wentylatora i że otwór wentylacyiny nie jest zablokowany.
PROSZĘ CZEKAC	Urządzenie przerwie swoje bieżące zadanie drukowania i przejdzie w tryb chłodzenia. W trybie chłodzenia słychać pracę wentylatora, a wyświetlacz LCD pokazuje CHŁODZENIE i PROSZĘ CZEKAĆ.	Jeśli wentylator się obraca, usuń wszelkie przedmioty z pobliża otworów wentylacyjnych, a następnie pozostaw urządzenie włączone, ale nie używaj go przez kilka minut. Jeśli wentylator nie obraca się, odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut, a następnie ponownie je podłącz.
DUPLEX WYŁ.	Taca druku dwustronnego została wyjęta lub nie jest prawidłowo zainstalowana.	Ostrożnie włóż tacę druku dwustronnego do urządzenia, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
	Tylna część urządzenia nie jest prawidłowo zamknięta.	Zamknij tylną pokrywę urządzenia.
MAŁO TONERU	Wkrótce konieczna będzie wymiana kasety z tonerem.	Kup nową kasetę z tonerem, zanim pojawi się komunikat WYMIEŃ TONER.
NIE MOŻ. DR. XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	Wykonaj jedną z następujących czynności:
		 Odłącz urządzenie od gniazda zasilania prądu przemiennego na kilka minut i podłącz je ponownie.
		Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.
NIE MOŻ. INIC XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	Odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i podłącz je ponownie.
		Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.
OTWARTA POKRYWA	Pokrywa podajnika ADF nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij pokrywę podajnika ADF urządzenia.
DCP-7065DN)	Podajnik ADF jest otwarty podczas wkładania dokumentu.	Zamknij pokrywę podajnika ADF, a następnie naciśnij Stop/Zakończ .

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
OTWARTA POKRYWA.	Pokrywa przednia nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij pokrywę przednią urządzenia.
PODAWANIE RĘCZNE	Jako źródło papieru wybrano opcję podawanie ręczne, kiedy w gnieździe ręcznego podawania nie było papieru.	Umieść arkusz papieru w gnieździe ręcznego podawania. (Patrz <i>Wkładanie papieru do</i> <i>gniazda ręcznego podawania</i> na stronie 11.)
POKRYWA OTWARTA	Pokrywa nagrzewnicy nie jest całkowicie zamknięta lub doszło do blokady papieru z tyłu urządzenia po włączeniu zasilania.	 Zamknij pokrywę nagrzewnicy urządzenia. Upewnij się, że papier nie zaciął się wewnątrz tylnej części urządzenia, a następnie zamknij pokrywę nagrzewnicy i naciśnij przycisk Start.
SPRAWDŻ ORYGINAŁ (Model DCP-7065DN)	Dokument nie został prawidłowo ułożony lub podany bądź dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	Patrz Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF (Model DCP-7065DN) na stronie 58 lub Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) (Model DCP-7065DN) na stronie 22.
WYMIEŃ BĘBEN	Czas wymienić jednostkę bębna.	Wymień jednostkę bębna.
		(Patrz Wymiana jednostki bębna na stronie 40.)
	Licznik zespołu bębna nie został zresetowany po zainstalowaniu nowego bębna.	Zresetuj licznik zespołu bębna.
		(Patrz <i>Resetowanie licznika bębna</i> na stronie 44.)
WYMIEŃ TONER	Urządzenie przestanie drukować do czasu wymiany toneru.	Jeżeli wybrano dla toneru ustawienie STOP, wymień kasetę z tonerem na nową, nieużywaną oryginalną kasetę firmy Brother. Spowoduje to zresetowanie trybu wymiany toneru. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 34.)
		Jeżeli wybrano dla toneru ustawienie KONTYNUUJ, urządzenie będzie kontynuować drukowanie danych do momentu pojawienia się na wyświetlaczu LCD komunikatu BRAK TONERU. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia w trybie kontynuacji, patrz Ustawienia toneru w rozdziale 1 Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika.
ZACIĘCIE DUPLEX	Papier zaciął się w tacy druku dwustronnego w tylnej części urządzenia.	(Patrz <i>Papier zaciął się w tacy druku dwustronnego</i> na stronie 67.)
ZACIĘCIE TACY	Papier zaciął się na tacy papieru urządzenia.	(Patrz Papier zaciął się na standardowym podajniku papieru na stronie 60.)
ZATOR TYLNY	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	(Patrz Papier zaciął się w tylnej części urządzenia na stronie 61.)
ZATRZYM. BĘBNA	Czas wymienić jednostkę bębna.	Wymień jednostkę bębna. (Patrz <i>Wymiana jednostki bębna</i> na stronie 40.)

Zacięcia dokumentów

Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF (Model DCP-7065DN)

- Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w lewo.



- 4 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 5 Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentów (Model DCP-7065DN)

- Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentów.
- **3** v
 - Wyciągnij zacięty dokument w prawo.



4

Zamknij pokrywę dokumentów.

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Usuwanie małych dokumentów zaciętych w podajniku ADF (Model DCP-7065DN)

1 Podnieś pokrywę dokumentów.

2 Włóż kawałek sztywnego papieru, na przykład kartonu, do podajniku ADF, aby przepchnąć wszelkie małe skrawki papieru.



- 3 Zamknij pokrywę dokumentów.
- Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. 4

Dokument zaciął się w tacy wyjściowej (Model DCP-7065DN)

- í)
 - Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.

Wyciągnij zacięty dokument w prawo.





Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Zacięcia papieru

Papier zaciał się na standardowym podajniku papieru

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat ZACIECIE TACY, wykonaj następujące czynności:

Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.



Obiema rękami powoli wyciągnij zacięty papier.



WAŻNE

Jeśli nie można łatwo wyjąć papieru w tym kierunku, wykonaj procedurę Papier zaciął się w urządzeniu na stronie 63.

🖉 Informacja

Ciągnięcie zaciętego papieru w dół ułatwia jego łatwiejsze usunięcie.

3) Upewnij się, że papier nie wykracza powyżej znaku maksymalnej ilości papieru (▼ ▼ ▼) (1) w tacy. Wciskając zieloną dźwignię zwalniania prowadnic papieru, przesuń prowadnice papieru, dopasowując je do formatu papieru. Upewnij się, czy prowadnice są mocno osadzone w szczelinach. (Patrz Wkładanie papieru do standardowego podajnika papieru na stronie 9.)





Wsuń tacę papieru do urządzenia.

Papier zaciął się w tylnej części urządzenia

Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat ZATOR TYLNY, papier zaciął się za tylną pokrywą. Wykonaj następujące czynności:

 Otwórz przednią pokrywę. Pozostaw urządzenie włączone na 10 minut, aby ostygło.



▲ OSTRZEŻENIE

🖄 GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Po otwarciu przedniej lub tylnej pokrywy (tylnej tacy wyjściowej) urządzenia, NIE WOLNO dotykać elementów oznaczonych na ilustracji kolorem szarym. Dotknięcie ich może spowodować oparzenia.





- 2
 - Powoli wyjmij zespół bębna i zespół kasety z tonerem.



• WAŻNE

- Zalecamy położenie jednostki bębna i tonerów na arkuszu papieru lub materiału, umieszczonym na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE WOLNO dotykać elektrod pokazanych na ilustracji.



3 Otwórz pokrywę tylną (taca wyjściowa).



Pociągnij w dół uchwyty po lewej i prawej stronie, aby otworzyć pokrywę nagrzewnicy (1).



5 Obiema rękami delikatnie wyciągnij zacięty papier z zespołu nagrzewnicy.



- 6 Zamknij pokrywę nagrzewnicy i pokrywę tylną (tacę wyjściową).
- 7 Włóż zespół bębna i zespół kasety z tonerem z powrotem do urządzenia.



8 Zamknij przednią pokrywę. Jeżeli urządzenie nie rozpocznie automatycznie drukowania, naciśnij przycisk Start.

Papier zaciął się w urządzeniu

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat BLOKADA PAPIERU, wykonaj następujące czynności:

- 1
- Pozostaw urządzenie włączone na 10 minut, aby ostygło.
- Otwórz przednią pokrywę.



▲ OSTRZEŻENIE

GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Po otwarciu przedniej lub tylnej pokrywy (tylnej tacy wyjściowej) urządzenia, NIE WOLNO dotykać elementów oznaczonych na ilustracji kolorem szarym. Dotknięcie ich może spowodować oparzenia.





Powoli wyjmij zespół bębna i zespół kasety z tonerem. Zacięty papier można wysunąć razem z zespołem bębna i zespołem kasety z tonerem albo wyjęcie tych podzespołów spowoduje uwolnienie papieru, tak że można będzie go wyjąć z wnętrza urządzenia.



Jeżeli nie możesz z łatwością wyjąć zespołu bębna i zespołu kasety z tonerem, nie używaj siły. Przejdź zamiast tego do czynności **7**.

• WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i zespołu kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.



4 Naciśnij zieloną dźwignię blokującą i wyjmij kasetę z tonerem z zespołu bębna. Usuń zacięty papier, jeżeli znajduje się on wewnątrz zespołu bębna.


• WAŻNE

- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.





5 Włóż kasetę z tonerem z powrotem do zespołu bębna, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Jeżeli kaseta zostanie włożona prawidłowo, zielona dźwignia blokującą podniesie się automatycznie.



Jeżeli możesz wyjąć zespołu bębna i zespołu kasety z tonerem oraz zaciętego papieru, zacięcie papieru zostało usunięte.

Włóż zespół bębna i zespół kasety z tonerem z powrotem do urządzenia i zamknij przednią pokrywę. Jeżeli urządzenie nie rozpocznie automatycznie drukowania, naciśnij przycisk **Start**.





Obiema rekami powoli wyciągnij zacięty papier przez otwór w tacy wyjściowej.



- 8 Zamknij pokrywę skanera.
- 9 Jeżeli nie udało się wyjąć zaciętego papieru z tacy wyjściowej, tak jak pokazano w kroku 7, wyciągnij z urządzenia całą tacę na papier.



10 Wyciągnij zacięty papier przez otwór w tacy wyjściowej.



Włóż tacę papieru z powrotem do urządzenia. Jeśli zacięty papier został wyjęty, zacięcie papieru zostało usuniete.

🖉 Informacja

- Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat BLOKADA PAPIERU, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia i zespołu bębna znajduje się podarty papier. W tym celu wykonaj instrukcje podane w punktach 3 do 6.
- Jeśli urządzenie zostanie wyłączone gdy na wyświetlaczu LCD będzie wyświetlany komunikat BLOKADA PAPIERU, urządzenie wydrukuje niekompletne dane z komputera.

Papier zaciął się w tacy druku dwustronnego

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat ZACIĘCIE DUPLEX, wykonaj następujące czynności:



1 Pozostaw urządzenie włączone na 10 minut, aby ostygło.

A OSTRZEŻENIE

GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Po otwarciu przedniej lub tylnej pokrywy (tylnej tacy wyjściowej) urządzenia, NIE WOLNO dotykać elementów oznaczonych na ilustracji kolorem szarym. Dotknięcie ich może spowodować oparzenia.





2 Wysuń całkowicie tacę druku dwustronnego z urządzenia.



3 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia lub tacy druku dwustronnego.



4 Upewnij się, że pod urządzeniem nie pozostał żaden papier.



5 Włóż tacę druku dwustronnego z powrotem do urządzenia.

Problemy z urządzeniem

W przypadku problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższą tabelą i postępuj według wskazówek rozwiązywania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. W przypadku potrzeby dodatkowej pomocy, w witrynie Brother Solutions Center można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź naszą stronę internetową http://solutions.brother.com/.

Zapoznaj się z poniższą tabelą i zastosuj się do wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.

Problemy z kopiowaniem

Problemy	Sugestie
Na kopiach pojawiają się czarne pionowe linie.	Czarne pionowe linie na kopiach są zwykle spowodowane zanieczyszczeniem lub korektorem w płynie na szklanym pasku albo zanieczyszczeniem drutu koronowego. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 45 i <i>Czyszczenie drutu</i> <i>koronowego</i> na stronie 46.)
Kopie są puste.	Upewnij się, że dokument jest wkładany prawidłowo. (Patrz Używanie automatycznego podajnika dokumentów (ADF) (Model DCP-7065DN) na stronie 22 lub Używanie szyby skanera na stronie 23.)

Problemy z drukowanien	z drukowaniem
------------------------	---------------

Problemy	Sugestie
Niska jakość druku	Patrz Poprawa jakości drukowania na stronie 74.
Brak wydruku.	Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i wyłącznik zasilania jest włączony.
	Sprawdź, czy kaseta z tonerem i zespół bębna zostały prawidłowo zainstalowane. (Patrz Wymiana jednostki bębna na stronie 40.)
	 Sprawdź podłączenie przewodu interfejsu w urządzeniu i w komputerze. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi.)
	Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.
	 Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie. (Patrz Komunikaty o błędach i konserwacyjne na stronie 55.)
	Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie online:
	(Windows [®] 7 i Windows Server [®] 2008 R2) Kliknij przycisk Start oraz Urządzenia i drukarki . Kliknij prawym przyciskiem opcję Brother DCP-XXXX Printer . Upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.
	(Windows Vista [®]) Kliknij przycisk Start , Panel sterowania , Sprzęt i dźwięk , a następnie Drukarki . Kliknij prawym przyciskiem opcję Brother DCP-XXXX Printer . Upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.
	(Windows [®] XP i Windows Server [®] 2003/2008) Kliknij przycisk Start i wybierz Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem opcję Brother DCP-XXXX Printer. Upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.
	(Windows [®] 2000) Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Ustawienia , a następnie Drukarki . Kliknij prawym przyciskiem opcję Brother DCP-XXXX Printer . Upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.

Problemy z drukowaniem (Ciąg dalszy)

Problemy	Sugestie
Urządzenie drukuje nieoczekiwanie lub wydruk jest nieprawidłowy.	Aby anulować zadania drukowania, naciśnij przycisk Anuluj zadanie.
	Sprawdź ustawienia w oprogramowaniu w celu upewnienia się, że jest ono skonfigurowane do pracy z urządzeniem.
	Wyciągnij tacę na papier i zaczekaj, aż urządzenia przestanie drukować. Wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka zasilania na kilka minut.
Urządzenie drukuje pierwsze kilka stron prawidłowo, a następnie na	Sprawdź ustawienia w oprogramowaniu w celu upewnienia się, że jest ono skonfigurowane do pracy z urządzeniem.
niektörych stronach brakuje tekstu.	Komputer nie rozpoznaje sygnału pełnego bufora wejściowego urządzenia. Upewnij się, czy przewód interfejsu jest prawidłowo podłączony. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi.)
Gdy dokument jest wyświetlany na ekranie, pojawiają się nagłówki i stopki, ale nie pojawiają się one na wydruku.	Na górze i na dole każdej strony znajduje się obszar, w którym drukowanie nie jest możliwe. W celu umożliwienia tego wyreguluj górny i dolny margines dokumentu. (Patrz <i>Obszary nieskanowane i niezadrukowywane</i> na stronie 15.)
Urządzenie nie drukuje po obu stronach papieru, nawet jeśli ustawienia sterownika drukarki są ustawione na Druk dwustronny.	Sprawdź ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki. Należy wybrać rozmiar A4 [60 do 105 g/m ²].
Urządzenie nie drukuje lub	Naciśnij przycisk Anuluj zadanie.
przestało drukować.	Gdy urządzenie anuluje zadanie lub usuwa je z pamięci, wydruk może nie być kompletny.

Problemy ze skanowaniem

Problemy	Sugestie
Podczas skanowania pojawiają się błędy TWAIN.	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik Brother TWAIN. W aplikacji PaperPort™ 12SE kliknij opcję Plik , Skanuj lub pobierz zdjęcie i wybierz sterownik TWAIN firmy Brother.
OCR nie działa.	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanowania.
	(Użytkownicy komputerów Macintosh) Program Presto! PageManager należy przed użyciem pobrać i zainstalować. Szczegółowe instrukcje zawiera <i>Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy</i> <i>Brother (Macintosh)</i> na stronie 5.
(Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Skanowanie sieciowe nie działa.	Patrz Problemy z siecią (modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) na stronie 72.

Problemy z oprogramowaniem

Problemy	Sugestie
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro znajdujący się na płycie CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
Nie można wykonać drukowania "2 w 1" lub "4 w 1".	Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe [®] Illustrator [®] .	Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość drukowania. (Patrz Karta Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania.)

Problemy z obsługą papieru

Problemy	Sugestie
Urządzenie nie podaje papieru.	Jeżeli nie ma papieru, włóż nowy stos papieru na tacę papieru.
Na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat BRAK PAPIERU lub komunikat o zacięciu papieru.	Jeżeli na tacy papieru znajduje się papier, upewnij się, że jest włożony prosto. Jeżeli papier jest zwinięty, należy go wyprostować. Niekiedy pomaga wyjęcie papieru, obrócenie stosu i włożenie go ponownie na tacę papieru.
	Zmniejsz ilość papieru na tacy, a następnie spróbuj ponownie.
	Upewnij się, że w sterowniku drukarki nie jest wybrany tryb ręcznego podawania.
	 Oczyść rolkę podającą papier. Patrz Czyszczenie rolek podających papier na stronie 53.
	Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o zacięciu papieru i problem występuje nadal, patrz Komunikaty o błędach i konserwacyjne na stronie 55.
Jak drukować na kopertach?	Koperty można ładować z gniazda ręcznego podawania. Aplikacja musi zostać skonfigurowana do drukowania na używanym rozmiarze koperty. Wykonuje się to zwykle w menu Page Setup (Ustawienia strony) lub Document Setup (Ustawienia dokumentu) w aplikacji.
Jakiego papieru można używać?	Można używać papieru cienkiego, zwykłego, grubego, łączonego, z recyklingu, kopert i etykiet produkowanych dla urządzeń laserowych. (Dalsze informacje: patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 17.)
	Koperty można ładować z gniazda ręcznego podawania.
Papier się zaciął.	Usuń zacięty papier. (Patrz Zacięcia dokumentów na stronie 58.)

Problemy z jakością drukowania

Problemy	Sugestie
Drukowane strony są zwinięte.	Ten problem mógł zostać spowodowany niewłaściwą grubością papieru lub wydrukiem na innej stronie niż zalecana. Spróbuj obrócić stos papieru na tacy.
	Upewnij się, że wybrany rodzaj papieru odpowiada używanemu rodzajowi nośnika wydruku. (Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.)
Drukowane strony są zamazane.	Ustawienie rodzaju papieru może być nieprawidłowe dla używanego rodzaju nośnika lub nośnik drukowania może być zbyt gruby albo ma chropowatą powierzchnię. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 17 oraz <i>Karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania</i> .)
Wydruki są zbyt jasne.	Jeśli ten problem wystąpi podczas wykonywania kopii lub drukowania, ustaw w menu konfiguracji urządzenia tryb oszczędzania toneru na WYŁ (Patrz Oszczędzanie toneru w rozdziale 1 Rozszerzonego Podręcznik Użytkownika.)
	Ustaw tryb oszczędzania toneru na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki na Wył. (Patrz Karta Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania.)

Problemy z siecią (modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Problemy	Sugestie
Nie można drukować z sieci.	W przypadku wystąpienia problemów z siecią, patrz <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> , aby uzyskać więcej informacji.
	Upewnij się, że urządzenie jest zasilane, podłączone i znajduje się w trybie gotowości. Wydrukuj listę konfiguracyjną sieci, aby sprawdzić bieżące ustawienia sieci. (Patrz <i>Lista konfiguracji sieci w rozdziale 1 Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika</i> .) Podłącz ponownie przewód sieci LAN do koncentratora w celu sprawdzenia, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu koncentratora za pomocą innego przewodu. W menu Sieć panelu sterowania można sprawdzić bieżący stan sieci przewodowej.
Skanowanie sieciowe nie działa.	(Windows [®]) Należy ustawić oprogramowanie zabezpieczające/zapory firewall innej firmy tak, aby zezwalało na skanowanie sieciowe. Aby dodać port 54925 dla skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje:
	W polu Nazwa: Wpisz opis, na przykład Brother NetScan.
	W polu Numer portu: Wpisz 54925.
	W polu Protokół: Wybierz UDP.
	Zapoznaj się z podręcznikiem dostarczonym z oprogramowaniem zabezpieczającym/zapory firewall innej firmy lub skontaktuj się z producentem oprogramowania.
	Szczegółowe informacje zawierają najczęściej zadawane pytania (FAQ) i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów na stronie http://solutions.brother.com/ .
	(Macintosh)
	Funkcja skanowania sieciowego może nie działać ze względu na ustawienia zapory. Należy zmienić ustawienia zapory lub ją wyłączyć. W przypadku używania oprogramowania zapory innej firmy, zapoznaj się instrukcją obsługi zapory lub skontaktuj się z producentem programu.
	Ponownie wybierz urządzenie w aplikacji Device Selector (Wybór urządzenia) znajdującej się w Macintosh HD (Dysk twardy Macintosh)/Library (Biblioteki)/Printers (Drukarki)/Brother/Utilities (Narzędzia)/Device Selector (Wybór urządzenia) lub z listy modeli w programie ControlCenter2.
Komputer nie może odnaleźć urządzenia.	(Windows [®]) Ustawienie zapory w komputerze może odrzucać niezbędne połączenie z siecią. (W celu uzyskania szczegółów zobacz powyższe instrukcje.)
	(Macintosh)
	Komputer może nie wykrywać urządzenia ze względu na ustawienia zapory. Należy zmienić ustawienia zapory lub ją wyłączyć. W przypadku używania oprogramowania zapory innej firmy, zapoznaj się instrukcją obsługi zapory lub skontaktuj się z producentem programu.
	Ponownie wybierz urządzenie w aplikacji Device Selector (Wybór urządzenia) znajdującej się w Macintosh HD (Dysk twardy Macintosh)/Library (Biblioteki)/Printers (Drukarki)/Brother/Utilities (Narzędzia)/Device Selector (Wybór urządzenia) lub z listy modeli w programie ControlCenter2.

Problemy z siecią (modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) (Ciąg dalszy)

Problemy	Sugestie
Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową. (Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	Sprawdź problem za pomocą opcji RAPORT WLAN. Naciśnij klawisz Menu, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję 4 . SPECYF. APARATU (Modele DCP-7055W / DCP-7057W) 5 . SPECYF. APARATU (Model DCP-7070DW) i naciśnij klawisz OK, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję 5 . RAPORT WLAN i naciśnij klawisz OK, a następnie naciśnij klawisz Start. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i> .

Inne

Problemy	Sugestie
Urządzenie się nie włącza.	Niepożądane czynniki w połączeniu zasilającym (np. wyładowanie atmosferyczne lub przepięcie) mogły spowodować uruchomienie się wewnętrznych mechanizmów zabezpieczających urządzenia. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Odczekaj dziesięć minut, a następnie podłącz przewód zasilania i włącz urządzenie.
	Jeśli problem występuje nadal, wyłącz urządzenie. Podłącz przewód zasilający do innego sprawnego gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie.

Poprawa jakości drukowania

W przypadku problemów z jakością druku w pierwszej kolejności wykonaj kopię (połóż dokument na szybie skanera i naciśnij klawisz **Start**). Jeśli wydruk wygląda prawidłowo, źródłem problemu prawdopodobnie nie jest urządzenie. Sprawdź połączenia przewodów interfejsu lub spróbuj wydrukować inny dokument. Jeśli wydruk lub strona testowa wydrukowana przez urządzenie ma nieodpowiednią jakość, wykonaj najpierw poniższe czynności. Następnie, jeśli nadal występuje problem z jakością druku, sprawdź poniższą tabelę i postępuj według zaleceń.

🖉 Informacja

Firma Brother nie zaleca używania kaset z tonerem innych niż oryginalne kasety Brother ani napełniania używanych kaset tonerem z innych źródeł.

W celu uzyskania najlepszej jakości drukowania radzimy używać zalecanego papieru. Sprawdź, czy używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. (Patrz *Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku* na stronie 17.)

Sprawdź, czy zespół bębna i kaseta z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane.

Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
ABCDEECH	Wyjmij zespół bębna i zespół kasety z tonerem. Przytrzymaj zespół obiema rękoma i ostrożnie nim potrząśnij, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety.
abcdefghijk ABCD	Sprawdź, czy ustawienie toneru w WYMIEŃ TONER to KONTYNUUJ (tryb kontynuacji). Patrz Ustawienia toneru w rozdziale 1 Rozszerzonego Podręcznik Użytkownika.
01234	Sprawdź otoczenie urządzenia. Złą jakość wydruku mogą powodować warunki takie jak wysoka wilgotność, wysoka temperatura itp. Patrz broszura Bezpieczeństwo i zgodność z prawem
Blady wydruk	 Jeżeli cała strona jest zbyt jasna, może być włączony tryb oszczędzania toneru. Wyłącz tryb OSZCZĘD. TONER w menu konfiguracji urządzenia lub tryb Oszczędzanie tonera w opcji Właściwości drukarki w sterowniku. Patrz Oszczędzanie toneru w rozdziale 1 Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika lub Karta Zaawansowane w rozdziale 2 Instrukcji oprogramowania.
	 Oczyść drut koronowy zespołu bębna. Patrz Czyszczenie drutu koronowego na stronie 46.
	Włóż nową kasetę z tonerem. Patrz Wymiana toneru na stronie 34.
	Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.

Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia			
ABODEECH	Upewnij się, że używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.			
abcdefghijk ABCD abcde	Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki takie jak duża wilgotność i wysoka temperatura mogą powodować, że tło jest bardziej szare. Patrz broszura Bezpieczeństwo i zgodność z prawem.			
01234	Włóż nową kasetę z tonerem. Patrz Wymiana toneru na stronie 34.			
Szare tło	Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.			
B	Upewnij się, że używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. Problem ten może być powodowany szorstkością lub grubością papieru. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.			
B	Upewnij się, że wybrany został odpowiedni rodzaj nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ papieru w menu urządzenia. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17 i Karta Podstawowe w rozdziale 2 Instrukcji oprogramowania.			
Odbicia	Wybierz tryb Zmniejsz smużenie w sterowniku drukarki. Patrz Ustawienie Redukcja odbić w rozdziale 2 (Windows [®]) lub rozdziale 8 (Macintosh) Instrukcji oprogramowania.			
	Włóż nową kasetę z tonerem. Patrz Wymiana toneru na stronie 34.			
	 Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40. 			
	 Zespół nagrzewnicy może być zabrudzony. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother. 			
ABCDEFGH	Upewnij się, że używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. Problem ten może być powodowany szorstkością papieru. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.			
A B C D abcde	Oczyść drut koronowy i zespół bębna. Patrz Czyszczenie drutu koronowego na stronie 46 i Czyszczenie zespołu bębna na stronie 48.			
01234	Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.			
Plamki toneru	Zespół nagrzewnicy może być zabrudzony. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.			

Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
	Upewnij się, że używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.
B	Wybierz tryb Gruby papier w sterowniku drukarki, wybierz opcję GRUBY w menu Typ papieru lub użyj cieńszego papieru. Patrz Rodzaj papieru na stronie 16 oraz Karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania.
Niezadrukowane miejsca	Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki takie jak wysoka wilgotność mogą być przyczyną niezadrukowanych miejsc. Patrz broszura Bezpieczeństwo i zgodność z prawem.
	 Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.
	Oczyść drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne przesuwanie zielonego uchwytu z lewej strony do prawej i z powrotem. Upewnij się, że zielony uchwyt powrócił na swoją pozycję (▲). Patrz Czyszczenie drutu koronowego na stronie 46.
	 Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.
Czarna strona	 Zespół nagrzewnicy może być zabrudzony. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.
	Upewnij się, że używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. Problem ten może być powodowany szorstkością lub grubością papieru.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	Upewnij się, że wybrany został odpowiedni rodzaj nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ papieru w menu urządzenia. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17 oraz Karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania.
Białe linie w poprzek strony	Problem może zniknąć samoistnie. Aby usunąć problem, wydrukuj kilka stron, szczególnie jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.
	 Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.
	Oczyść drut koronowy zespołu bębna. Patrz Czyszczenie drutu koronowego na stronie 46.
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.
Linie w poprzek strony	

Przykłady niskiej jakości	Zalecenia
drukowania	
ADCDEFGR abcdefghijk ADCD abcde C12C1 Białe linie lub paski w poprzek	 Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki, takie jak duża wilgotność i wysoka temperatura, mogą powodować ten problem z jakością druku. Jeśli problem nadal występuje po wydrukowaniu kilku stron, włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 40.)
strony	
• 5 • 5 • 5 • 5 • 5 • 5 • 5	 Wykonaj dziesięć kopii czystych białych arkuszy papieru. Patrz Jak kopiować na stronie 25. Jeśli problem występuje nadal, może to oznaczać, że klej z etykiety pozostał na powierzchni bębna OPC w zespole bębna. Wyczyść zespół bębna. Patrz Czyszczenie zespołu bębna na stronie 48. Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40.
Białe plamy lub czarny tekst i grafika w odstępach 94 mm	
94 mm 94 mm 94 mm Czarne plamy w odstepach 94 mm	

Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia				
	Upewnij się, że używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.				
abcdefghijk ABCD_ abcdefghijk abcde	W przypadku używania arkuszy etykiet w drukarkach laserowych, klej z arkuszy może czasami przyklejać się do powierzchni bębna OPC. Wyczyść zespół bębna. Patrz Czyszczenie zespołu bębna na stronie 48.				
01234	Nie używaj papieru ze zszywaczami lub zszywkami, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię bębna.				
Czarne ślady toneru na całej stronie	Nieopakowany zespół bębna może ulec zniszczeniu, jeśli będzie narażony na bezpośrednie światło słoneczne lub sztuczne.				
	Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Włóż nową kasetę z tonerem. Patrz Wymiana toneru na stronie 34.				
	 Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40. 				
	Wyczyść drut koronowy wewnątrz zespołu bębna, przesuwając zielony uchwyt. Patrz Czyszczenie drutu koronowego na stronie 46.				
abcdefghijk ABCD	 Upewnij się, że zielony uchwyt drutu koronowego znajduje się w pozycji początkowej (▲). 				
abcde 01234	 Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40. 				
	Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Włóż nową kasetę z tonerem. Patrz Wymiana toneru na stronie 34.				
Na zadrukowanych stronach występują plamy toneru.	Zespół nagrzewnicy może być zabrudzony. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.				
	Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Włóż nową kasetę z tonerem. Patrz Wymiana toneru na stronie 34.				
ABCDEFGH abcdefghijk	 Zespół bębna może być uszkodzony. Włóż nowy zespół bębna. Patrz Wymiana zespołu bębna na stronie 40. 				
ABCD abcde 01234	Sprawdź, czy ustawienie toneru w WYMIEŃ TONER to KONTYNUUJ (tryb kontynuacji). Patrz Ustawienia toneru w rozdziale 1 Rozszerzonego Podręcznik Użytkownika.				
Białe linie wzdłuż strony	 Sprawdź, czy skrawek papieru nie utknął wewnątrz urządzenia, blokując skaner. 				

Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia				
ABCDEFGH	Sprawdź, czy papier lub inny nośnik druku został prawidłowo włożony do tacy na papier i czy prowadnice nie są ustawione zbyt ciasno lub zbyt luźno w stosunku do stosu papieru.				
abcdefghijk A B C D	Ustaw prawidłowo prowadnice papieru. Patrz Wkładanie papieru na stronie 9.				
abcde 01234	W przypadku używania gniazda ręcznego podawania, patrz Wkładanie papieru do gniazda ręcznego podawania na stronie 11.				
Strona wydrukowana ukośnie	Taca na papier może być przepełniona. Patrz Wkładanie papieru na stronie 9.				
	Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.				
	 Sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie ma obcych przedmiotów, takich jak skrawki papieru. 				
	Sprawdź, czy dwie zielone dźwignie kopert wewnątrz tylnej pokrywy są ustawione w tej samej pozycji.				
	 Sprawdź, czy dwie dźwignie zapobiegające zwijaniu wewnątrz tylnej pokrywy są ustawione w tej samej pozycji. 				
	Jeżeli problem występuje tylko podczas drukowania dwustronnego, sprawdź, czy w tacy druku dwustronnego nie ma skrawków papieru, czy taca druku dwustronnego jest całkowicie założona i czy tylna pokrywa jest dokładnie zamknięta.				
ABCDEEGH	Sprawdź typ i jakość papieru. Papier może zwijać się w wyniku wysokich temperatur lub wilgotności. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17.				
abcdefghijk ABCD abcde	Jeśli nie używasz często urządzenia, papier mógł się znajdować na tacy zbyt długo. Obróć stos papieru na tacy na drugą stronę. Ponadto przekartkuj stos papieru, a następnie obróć papier na tacy o 180°.				
01234	Otwórz pokrywę tylną (<i>taca wyjściowa</i>) aby urządzenie wysunęło zadrukowane strony na <i>tacę wyjściową</i> .				
Zwinięty lub pofalowany papier	 Jeśli nie używasz zalecanego przez nas papieru, wybierz tryb Zmniejsz ilość zwijającego się papieru w sterowniku drukarki. 				
	Patrz Inne opcje drukowania (Windows [®]) lub Ustawienia drukowania (Macintosh) w Instrukcji oprogramowania.				

Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia					
ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4	 Sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony. Patrz Wkładani papieru na stronie 9. Sprawdź typ i jakość papieru. Patrz Obsługiwany papier i inne nośniki wydruku na stronie 17. Obróć stos papieru w tacy na drugą stronę lub spróbuj obrócić g o 180°. 					
Pofałdowania lub zagięcia						
BJBDD Sagniecenia na kopertach	 Sprawdź, czy dźwignie kopert wewnątrz tylnej pokrywy są ustawione w dół podczas drukowania na kopercie. Informacja Po zakończeniu drukowania otwórz tylną pokrywę i ustaw dwa zielone uchwyty z powrotem w pierwotnej pozycji. 					



Informacje o urządzeniu

Sprawdzanie numeru seryjnego

Numer seryjny można wyświetlić na wyświetlaczu LCD.

Naciśnij przycisk Menu.

(Modele DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 3.SPECYF.APARATU. Naciśnij przycisk **OK**.

(Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN) Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 4.SPECYF.APARATU. Naciśnij przycisk **OK**.

(Model DCP-7070DW) Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 5.SPECYF.APARATU. Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1.NR SERYJNY. Naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Funkcje resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

1 (Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) SIEĆ

Można zresetować wewnętrzny serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych, takich jak hasło i adres IP.

2 WSZYST. USTAW.

Wszystkie ustawienia urządzenia można przywrócić do wartości fabrycznych.

Firma Brother zdecydowanie zaleca wykonanie tej operacji w momencie pozbywania się urządzenia.

🖉 Informacja

Przed wybraniem opcji SIEĆ lub WSZYST. USTAW. odłącz przewód interfejsu urządzenia.

Resetowanie urządzenia

- Naciśnij przycisk **Menu**.
- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1.USTAWIENIA. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 5.RESETUJ. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać żądany typ funkcji resetowania. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

■ Aby zresetować ustawienia, naciśnij przycisk ▲, aby wybrać opcję RESET. Następnie przejdź do czynności ⑥.

■ Aby wyjść bez dokonywania zmian, naciśnij przycisk ▼, aby wybrać opcję WYJŚĆ.

Następnie przejdź do czynności 7.

- 6 Wyświetlona zostanie prośba o ponowne uruchomienie urządzenia. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby uruchomić ponownie urządzenie, naciśnij przycisk k w celu wybrania opcji TAK. Urządzenie rozpocznie resetowanie.
 - Aby wyjść bez ponownego uruchamiania, naciśnij przycisk V, aby wybrać opcję NIE. Następnie przejdź do czynności ⑦.

Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Menu i funkcje

Programowanie ekranowe

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użytkowaniu. Wyświetlacz LCD umożliwia programowanie za pomoca klawiszy menu.

W celu ułatwienia programowania urządzenia opracowaliśmy szczegółowe instrukcje. Wystarczy wykonywać kolejne czynności, które wskazuja na elementy menu i opcje programowania do wyboru.

Tabela menu

Można zaprogramować urządzenie, korzystając z Tabela menu na stronie 87. Na tych stronach wymieniono wybory i opcje dostępne w menu. Aby uzyskać dostęp do menu i programów urządzenia, naciśnij klawisz Menu, a następnie naciśnij przycisk A lub ▼. Aby na przykład ustawić kopiowanie JAKOŚĆ na jakość FOTO

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 2.KOPIA. Naciśnij przycisk OK.
- Orzy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1. JAKOŚĆ. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz орсје ГОТО. Naciśnij przycisk OK.

5 Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

Dostęp do trybu menu

- Naciśnij przycisk Menu.
- Wybierz opcję. Po każdym poziomie menu można się przemieszczać przy użyciu przycisków ▲ i ▼, w zależności od żadanego kierunku.
- Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się żądana opcja, naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu LCD pojawi się następny poziom menu.
- Aby przejść do kolejnej żądanej pozycji menu, naciśnij przycisk ▲ lub V.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**. Po zakończeniu ustawiania opcji na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat АКСЕРТАСЈА.
- Naciśnij przycisk Stop/Zakończ, aby wyjść z trybu menu.

Klawisze menu

Tabela menu

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy	Strona	
1.USTAWIENIA	1.PAPIER	1.TYP	—	CIENKI	Ustawia rodzaj	16	
		PAPIERU		ZWYKŁY*	papieru na tacy		
				GRUBY	pupioru.		
				GRUBSZY			
				PAPIER EKOLOG.			
				ETYKIETA			
		2.FORM.PAP	—	A4*	Ustawia rozmiar	16	
		IERU		LETTER	papieru na tacy		
				EXECUTIVE	papierai		
				A5			
				A5 L			
				A6			
				в5			
				В6			
	2.EKOLOGIC		—	WŁ.	Zwiększa wydajność	Patrz ¹ .	
	ZNY	TONER		WYŁ.*	toneru.		
¹ Patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.							
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.							

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Орсје	Opisy	Strona
1.USTAWIENIA (ciąg dalszy)	2.EKOLOGIC ZNY (ciąg dalszy)	2.CZAS UŚPIENIA	—	Zakres wartości zależy od modelu urządzenia. 003MIN*	Oszczędza energię.	Patrz ¹ .
	3.kontrast lcd	_	_	+ + +* + +	Reguluje kontrast wyświetlacza LCD.	
	4.WYMIEŃ TONER	_	_	KONTYNUUJ STOP*	Urządzenie przestanie drukować do czasu wymiany toneru.	
	5.resetuj	1.SIEĆ (Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	_	▲ RESET ▼ WYJŚĆ	Przywraca oryginalne fabryczne sieciowe ustawienia domyślne urządzenia.	84
		1.WSZYST. USTAW. (Modele DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) 2.WSZYST. USTAW. (Modele DCP-7055W / DCP-7055W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	_	▲ RESET ▼ WYJŚĆ	Przywraca wszystkie oryginalne fabryczne ustawienia domyślne urządzenia.	
	0.MIEJSCOWY JĘZ.	_	(Wybierz język)	—	Umożliwia zmianę języka wyświetlacza LCD dla kraju użytkownika.	8
	¹ Patrz Rozsz	zerzony Podręczr	nik Użytkownika.			
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona			
2.KOPIA	1.JAKOŚĆ	_	AUTO* TEKST	Można wybrać rozdzielczość kopii dla danego typu dokumentu	Patrz ¹ .			
			WYKRES	dokumentu.				
	2. JASNOŚĆ	_		Reguluje jasność kopii.	_			
3.			-□□∎□□+* -□∎□□□+					
	3.KONTRAST	_		Reguluje kontrast kopii.				
			+*					
			+					
			-∎□□□□+					
	¹ Patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.							
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.							

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona		
3. DRUKARKA (Model DCP-7070DW)	1.OPCJE DRUKOW.	1.CZCIONKA WEWN.	_	Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.	Patrz ² .		
		2.KONFIGURACJA	—	Drukuje listę konfiguracji drukarki urządzenia.			
		3.WYDRUK TESTOWY	—	Drukuje stronę testową.			
	2.DUPLEX	_	WYŁ* WŁ. (DŁUGA) WŁ. (KRÓTKA)	Włącza lub wyłącza druk dwustronny. Można również wybrać druk dwustronny wzdłuż długiej lub krótkiej krawędzi.			
	3.RESET DRUKARKI	—	1.RESET 2.WYJŚCIE	Przywraca oryginalne fabryczne ustawienia domyślne drukarki.			
¹ Patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.							
	² Patrz Instrukcja	oprogramowania.					
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.							

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy			
3.SIEĆ	1.TCP/IP	1.METODA STARTU	—	AUTO*	Można wybierać metodę			
DCP-7065DN)				DADD	uruchamiania, która			
				RARP	odpowiada			
				BOOLD	potrzebom.			
				DHCP				
		2.ADRES IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.			
		3.SUBNET MASK	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.			
		4.GATEWAY	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.			
		5.NAZWA WĘZŁA	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.			
		6.KONFIG.WINS	—	AUTO*	Wybiera tryb			
				STATIC	konfiguracji WINS.			
	Patrz Instrukcja obsługi dla sieci.							
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.							

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy
3.SIEĆ	1.TCP/IP	7.WINS	—	PODSTAWOWA	Podaje adres IP
(Model DCP-7065DN)	(ciąg dalszy)	SERVER		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.
(ciąg dalszy)				ZAPASOWA	
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
		8.DNS SERVER	—	PODSTAWOWA	Podaje adres IP
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	pierwotnego lub wtórnego serwera DNS
				ZAPASOWA	2
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
		9.APIPA	—	WŁ.*	Automatycznie
				WYŁ.	przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		0.IPV6	—	WŁ.	Umożliwienie lub
				WYŁ.*	uniemozliwienie aktywacji protokołu IPv6. Aby używać
					protokołu IPv6,
					http://solutions.
					brother.com/ w celu
					informacji.
	2.ETHERNET	—	—	AUTO*	Wybiera tryb łącza
				100B-FD	Ethernet.
				100B-HD	
				10B-FD	
				10B-HD	
	3.STAN	—	—	AKTYWNY 100B-FD	Pokazuje stan łącza
				AKTYWNY 100B-HD	Ethernet.
				AKTYWNY 10B-FD	
				AKTYWNY 10B-HD	
				NIEAKTYWNY	
				KABEL WYŁ.	
	4.ADRES MAC	—	—	-	Pokazuje adres MAC urządzenia.
	0.RESETOW.		▲ RESET	RESTART OK.?	Przywracanie
	SIECI		▼ WYJŚĆ	▲ TAK V NIE	fabrycznych ustawień domyślnych sieci.
	Patrz Instrukcja c	bsługi dla sieci.			
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Орсје	Opisy
3.SIEĆ	1.TCP/IP	1.METODA	—	AUTO*	Można wybierać metodę
(Model DCP-7055W / DCP-7057W)		STARTU		STATIC	uruchamiania, ktora najbardziej odpowiada
				RARP	potrzebom.
,				BOOTP	
				DHCP	
		2.ADRES IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.
		3.SUBNET MASK	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.
		4.GATEWAY	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.
		5.NAZWA WĘZŁA	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.
		6.KONFIG.WINS	_	AUTO*	Wybiera tryb konfiguracji
				STATIC	WINS.
		7.WINS	—	PODSTAWOWA	Podaje adres IP
	SERVEF	SERVER		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	serwera WINS.
				ZAPASOWA	
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
		8.DNS SERVER	_	PODSTAWOWA	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
				ZAPASOWA	
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
		9.APIPA	_	WŁ.*	Automatycznie przydziela
				WYŁ.	adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		0.IPV6	—	WŁ.	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji
				WYŁ.~	protokołu IPv6. Aby używać protokołu IPv6, odwiedź stronę <u>http://solutions.</u> <u>brother.com/</u> w celu uzyskania dalszych informacji.
	Patrz Instrukcja	a obsługi dla sieci.			
	Ustawier	nia fabryczne zosta	ły oznaczone cz	cionką pogrubioną i gwi	azdką.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy
3.SIEĆ (Model	2. KREATOR KONF.	—	—	—	Można skonfigurować serwer wydruku.
DCP-7055W / DCP-7057W) (ciąg dalszy)	3.WPS/AOSS	_	_	_	Można w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą jednego przycisku.
	4.WPS + KOD PIN	_	—	—	Można w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą protokołu WPS z kodem PIN.
	5.WLAN	1.STATUS	—	AKTYWNY(11B)	Można wyświetlić bieżący
	STATUS			AKTYWNY (11G)	stan sieci bezprzewodowei.
				WLAN WYŁ.	202p.20.0000.00j.
				AOSS WŁĄCZONY	
				POŁĄCZ. ZERWANE	
		2.SYGNAŁ	—	MOCNY	Można wyświetlić bieżącą
				ŚRED	siłę sygnału sieci bezprzewodowej.
				SŁABY	
				BRAK	
		3.SSID	—	—	Można wyświetlić bieżący identyfikator SSID.
		4.TRYB	—	AD-HOC	Można wyświetlić bieżący
		POŁĄCZ.		INFRASTRUCTURE	тур котипкасјі.
	6.ADRES MAC	—	—	_	Pokazuje adres MAC urządzenia.
	7.WLAN WŁ.	—	—	WŁ.	Bezprzewodową sieć LAN
				WYŁ.*	mozna włączyć lub wyłączyć ręcznie.
	0.RESETOW.	—	—	▲ RESET	Przywraca wszystkie
	SIECI			▼ WYJŚCIE	fabryczne ustawienia domyślne sieci.
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci.					
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy	
4.SIEĆ (Model DCP-7070DW)	1. PRZEWODOWY LAN	1.TCP/IP	1.METODA STARTU	AUTO* STATIC	Można wybierać metodę uruchamiania, która	
				RARP BOOTP	najbardziej odpowiada potrzebom.	
			2.ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			3.SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			4.GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.	
			5.NAZWA WĘZŁA	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			6.KONFIG.WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.	
			7.WINS SERVER	PODSTAWOWA [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS	
				ZAPASOWA [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]		
			8.DNS SERVER	PODSTAWOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] ZAPASOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.	
			9.APIPA	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.	
			0.1996	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Aby używać protokołu IPv6, odwiedź stronę http://solutions. brother.com/ w celu uzyskania dalszych informacji.	
	Patrz Instrukcja o	bsługi dla sieci.				
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy	
4.SIEĆ	1. PRZEWODOWY	2.ETHERNET	—	AUTO*	Wybiera tryb łącza	
(Model	LAN			100B-FD	Ethernet.	
DCP-7070DW)	(ciąg dalszy)			100B-HD		
(ciąg dalszy)				10B-FD		
				10B-HD		
		3.STAN KABLA	—	AKTYWNY 100B-FD	Można wyświetlić	
				AKTYWNY 100B-HD	przewodowej	
				AKTYWNY 10B-FD	p	
				AKTYWNY 10B-HD		
				NIEAKTYWNY		
				KABEL WYŁ.		
		4.ADRES MAC	—	—	Pokazuje adres MAC	
					urządzenia.	
		5.USTAW. FAB.	—	1.RESET	Przywracanie wszystkich	
		1		2.WYJŚCIE	fabrycznych	
					ustawień domyślnych sieci	
					przewodowej.	
		6.KABEL WŁĄCZ.	—	WŁ.*	Przewodową sieć	
				WYŁ.	LAN można włączyć lub wyłaczyć recznie	
	2.wlan	1.TCP/IP	1.METODA STARTU 2. ADRES IP	AUTO*	Można wybierać metodę	
				STATIC		
				RARP	uruchamiania, ktora naibardziei	
				воотр	odpowiada potrzebom.	
				DHCP		
				[000-255]. [000-255].	Wprowadź adres IP.	
				[000-255]. [000-255]		
			3.SUBNET	[000-255]. [000-255].	Wprowadź maskę	
			MASK		podsieci.	
			4.GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]	bramki.	
			5.NAZWA	BRWXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę	
			WEZLA	AUTO*	węzła. Wybiora tryb	
			O. KONFIG. WINS		konfiguracji WINS.	
Patrz Instrukcja obsłuci dla sjęci						
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy
4.SIEĆ	2.WLAN	1.TCP/IP	7.WINS	PODSTAWOWA	Podaje adres IP
(Model DCP-7070DW)	(ciąg dalszy)	(ciąg dalszy)	SERVER	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.
(ciąg dalszy)				ZAPASOWA	-
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			8.DNS SERVER	PODSTAWOWA	Podaje adres IP
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.
				ZAPASOWA	
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			9.APIPA	WŁ.*	Automatycznie
				WYŁ.	przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
			0.1PV6	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Aby używać protokołu IPv6, odwiedź stronę http://solutions. brother.com/ w celu uzyskania dalszych informacji.
		2.KREATOR KONF.	_	—	Można skonfigurować serwer wydruku.
		3.WPS/AOSS	_	_	Można w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą jednego przycisku.
		4.WPS + KOD PIN	_	_	Można w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą protokołu WPS z kodem PIN.
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci.					
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy	
4.SIEĆ	2.WLAN	5.WLAN	1.STATUS	AKTYWNY(11B)	Można wyświetlić	
(Model	(ciąg dalszy)	STATUS		AKTYWNY(11G)	bieżący stan sieci bezprzewodowej.	
(ciag dalszy)				WIRED LAN AKTYW.		
				WLAN WYŁ.		
				AOSS WEACZONY		
				NODD MERICSONI		
			0.00000	POLĄCZ. ZERWANE	Możno wyówiotlić	
			2.SIGNAL	MOCNY	bieżaca siłe sygnału	
				SRED	sieci	
				SŁABY	bezprzewodowej.	
				BRAK		
			3.SSID	—	Można wyświetlić bieżący identyfikator SSID.	
			4.TRYB	AD-HOC	Można wyświetlić	
			POŁĄCZ.	INFRASTRUCTURE	bieżący tryb komunikacji.	
		6.ADRES MAC	_	—	Pokazuje adres MAC urządzenia.	
		7.USTAW. FAB.		1.RESET	Przywracanie	
				2.WYJŚCIE	wszystkich fabrycznych	
					ustawień domyślnych sieci bezprzewodowej.	
		8.WLAN WŁ.	—	WŁ.	Bezprzewodową sieć	
				WYŁ.*	LAN można włączyć lub wyłączyć ręcznie.	
	0.RESETOW.	 _	▲ RESET	RESTART OK.?	Przywraca wszystkie	
	SIECI		▼ WYJŚCIE	▲ TAK ▼ NIE	fabryczne ustawienia domyślne sieci.	
	Patrz Instrukcja obsługi dla sieci.					
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.						

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
3. SPECYF. APARATU (Modele DCP-7055.	1.NR SERYJNY	—	—	Można sprawdzić numer seryjny	84
DCP-7057 i	2 ITCZNIK CUDON		CATOŚĆ	swojego urządzenia.	
4.SPECYF.APARATU	2. LICZNIK SIRON		LISTY	całkowitą liczbę	Patrz '.
(Model DCP-7055W /			KOPIA	urządzenie	
DCP-7057W / DCP-7065DN)			WYDRUKI	wydrukowało podczas całego okresu użytkowania	
5.SPECYF.APARATU	•			okresu uzytkowania.	
(Model	3.USTAW.UZYTKOW.	—	—		
DCP-7070DW)	4.KONFIG SIECI	—	—		
	(Modele DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)				
	5.RAPORT WLAN	—	—		
	(Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)				
	4.TRWAŁOŚĆ BĘBNA	—	—	Można sprawdzić	
	(Modele DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D)			pozostałą żywotność bębna, wskazywaną w formie wartości procentowej	
	5.TRWAŁOŚĆ BĘBNA			całkowitej	
	(Model DCP-7065DN)			żywotności.	
	6.TRWAŁOŚĆ BĘBNA				
	(Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)				
	¹ Patrz Rozszerzony	Podręcznik Użytko	ownika.		
	Ustawienia fabryc	zne zostały oznac	zone czcionką pog	grubioną i gwiazdką.	

Specyfikacje

Informacje ogólne

🖉 Informacja

W tym rozdziale znajduje się podsumowanie specyfikacji urządzenia. Dodatkowe specyfikacje można znaleźć na stronie <u>http://www.brother.com/</u>.

Typ drukarki	Laser			
Metoda drukowania	Elektrofotografia poprzez skanowanie wiązką lasera półprzewodnikowego			
Pojemność pamięci	(Model DCP-7055 / DCP-705	57) 16 MB		
	(Model DCP-7055W / DCP-7 DCP-7070DW) 32 MB	057W / DCP-7060D / DCP-7065DN /		
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	16 znaków \times 2 wiersze			
Źródło zasilania	220-240 V AC 50/60Hz			
Zużycie energii ¹	Wartość szczytowa:	1 080 W		
	Kopiowanie: ²	Około 445 W przy 25°C		
	Gotowość:	Około 55 W przy 25°C		
	Dla modeli bezprzewodowych			
	(WLAN: Wł.) Spoczynek:	Około 2,8 W		
	(WLAN: Wył.) Głęboki spoczynek:	(Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Około 1,0 W		
	Dla modeli przewodowych			
	Głęboki spoczynek:	Około 0,9 W		
🖉 Informacja				

Wszystkie podane wyżej wartości (z wyjątkiem Wartości szczytowej) są uśrednione.

¹ Połączenie USB z komputerem

² Podczas kopiowania jednej strony

99

D

Wymiary

DCP-7065DN

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7070DW

Ciężar

Z materiałami eksploatacyjnymi:

(Model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) 9,8 kg (Model DCP-7060D) 10,1 kg (Model DCP-7065DN) 11,4 kg (Model DCP-7070DW) 10,3 kg
Poziom hałasu	Moc dźwięku ¹					
	Praca:	(Model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 DCP-7057W) Lwad = 6,60 B (A)				
		(Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)				
		Lwad=6,40 B (A) ²				
	Czuwanie:	(Model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Lwad = 4,30 B (A)				
		(Model DCP-7060D) Lwad = 4,27 B (A)				
		(Model DCP-7065DN / DCP-7070DW) Lwad = 4,22 B (A)				
	Ciśnienie akustyczne					
	Praca (drukowanie):	LPAm = 53 dB (A)				
	Czuwanie:	LPAm = 30 dB (A)				

¹ Zmierzone zgodnie z normą ISO 9296.

² Sprzęt biurowy o poziomie hałasu LwAd > 6,30 B (A) nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach, w których ludzie wykonują głównie pracę umysłową. Ze względu na emisję hałasu sprzęt taki należy umieszczać w osobnych pomieszczeniach.

Temperatura	Praca:	10 do 32,5°C		
	Przechowywa nie:	0-40°C		
Wilgotność	Praca:	od 20 do 80% (bez kondensacji)		
	Przechowywa nie:	od 10 do 90% (bez kondensacji)		
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	Do 35 stron (so	hodkowo) [80 g/m ²]		

(Model DCP-7065DN)

Rozmiar dokumentu

Rozmiar dokumentu (jednostronny)

Szerokość podajnika ADF:	147,3 do 215,9 mm
(Model DCP-7065DN)	
Długość podajnika ADF:	147,3 do 355,6 mm
(Model DCP-7065DN)	
Szerokość szyby skanera:	Maks. 215,9 mm
Długość szyby skanera:	Maks. 297 mm

Nośniki druku

Wejście papieru

Taca papieru

■ Typ papieru:	Papier zwykły, papier cienki i papier z recyklingu
Format papieru:	Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (długa krawędź), B6 (ISO), A6, Executive
Gramatura papieru:	60 do 105 g/m ²
Maksymalna pojemność tacy papieru:	Do 250 arkuszy papieru 80 g/m ² Papier zwykły

Gniazdo ręcznego podawania (Ręczne)

	Typ papieru:	Koperty, etykiety ¹ , papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier z recyklingu, papier łączony lub papier zwykły
	Format papieru:	Szerokość: 76,2 do 216 mm
		Długość: 116 do 406,4 mm
	Gramatura papieru:	60 do 163 g/m ^{2 2}
	Maksymalna pojemność tacy papieru:	Jeden arkusz na raz 80 g/m ² Papier zwykły
Wyjście papieru	Taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w dół	Do 100 arkuszy (<i>stroną zadrukowaną do</i> <i>dołu</i> do <i>tacy papieru wydruku</i>)
	Taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę	Jeden arkusz (stroną zadrukowaną do góry do tacy papieru wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę)
Druk dwustronny	 Rozmiar papieru (Automatyczny druk 	A4
(Model	dwustronny):	60 do 105 g/m ²
DCP-7065DN / DCP-7070DW)	(Automatyczny druk dwustronny):	Papier zwykły lub papier z recyklingu
	 Typ papieru (Automatyczny druk dwustronny): 	

¹ W przypadku etykiet zaleca się wyjmowanie zadrukowanych stron z tacy wyjściowej bezpośrednio po ich wyjściu z urządzenia w celu uniknięcia powstawania plam.

² 60 do 105 g/m² w przypadku druku dwustronnego.

Kopia

Kolorowe/czarno-białe	Czarno-białe			
Szerokość kopii	Maks. 204 mm			
Kopie wielokrotne	Układa lub sortuje do 99 stron			
Zmniejszenie/powiększenie	od 25% do 400% (co 1%)			
Rozdzielczość	Do 600 × 600 dpi			
Czas wykonania pierwszej	(Model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)			
kopii	Mniej niż 12 sekundy (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy)			
	(Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)			
	Mniej niż 11 sekundy (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy)			
Gotowy	W temperaturze 25°C			

Skaner

Kolorowe/czarne	Tak/Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows [®] 2000 Professional / Windows [®] XP / Windows [®] XP Professional x64 Edition / Windows Vista [®] / Windows [®] 7)
	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
Zgodny z WIA	Tak (Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7)
Głębia kolorów	Kolor 48-bitowy wewnętrzny / 24-bitowy zewnętrzny
Rozdzielczość	Do 19 200 $ imes$ 19 200 dpi (interpolowana) 2
	Do 600 \times 2 400 dpi (optycznie) ² (z szyby skanera)
	Do 600 \times 600 dpi (optycznie) 2 (z podajnika ADF (model DCP-7065DN))
Szerokość skanowania	Maks. 204 mm
Skala szarości	256 poziomów

¹ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników do systemu operacyjnego Mac OS X, odwiedź naszą stronę internetową: <u>http://solutions.brother.com/</u>.

² Skanowanie z maksymalną rozdzielczością 1 200 × 1 200 dpi za pomocą sterownika WIA w systemie Windows[®] XP, Windows Vista[®] i Windows[®] 7 (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi może być wybrana za pomocą programu do skanowania)

Drukarka

Automatyczne drukowanie dwustronne (Druk dwustronny)	Tak
(Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	
Emulacje (model DCP-7070DW)	PCL6
Rozdzielczość	600 dpi \times 600 dpi, HQ1200 (2 400 \times 600 dpi)
Prędkość druku (dwustronny)	Do 5 stron/minutę (rozmiar A4) ¹
Prędkość druku	(Model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Do 20 stron/minutę (rozmiar A4) ¹ (Model DCP-7060D) Do 24 stron/minutę (rozmiar A4) ¹ (Model DCP-7065DN / DCP-7070DW) Do 26 stron/minutę (rozmiar A4) ¹
Czas wykonania pierwszego wydruku	(Model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Mniej niż 10,0 sekundy (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy) (Model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Mniej niż 8,5 sekundy (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy)

¹ Szybkość drukowania może zmienić się w zależności od typu drukowanego dokumentu.

Interfejsy

Zalecamy używanie kabla USB (typ A/B) o długości do 2 metrów. ^{1 2}
Należy używać przewodu UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.
IEEE 802.11 b/g (tryb infrastruktury / Ad-hoc)

- ¹ Urządzenie jest wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.
- ² Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.
- ³ Szczegółowe informacje na temat specyfikacji sieci zawiera Sieć (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) na stronie 111 i Instrukcja obsługi dla sieci.

Wymagania dotyczące komputera

Minimalne wymagania systemowe oraz związane z obsługiwanymi funkcjami oprogramowania komputerowego								
Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego		Minimalna prędkość procesora	Minimal na pamięć RAM	Zalecana pamięć RAM	Wolna przestrzeń na dysku twardym potrzebna do instalacji		Obsługiwa ne funkcje oprogramo wania komputera	Obsługiwan y interfejs komputera ³
					Dla sterown ików	Dla aplikacji		
System operacyjny	Windows [®] 2000 Professional ⁴	Intel [®] Pentium [®] II lub	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Drukowanie, skanowanie	USB, 10/100 Base Tx (Ethorpot)
Windows ^{® 1}	Windows [®] XP Home ^{2 5} Windows [®] XP Professional ^{2 5}	odpowiednik	128 MB					Wireless 802.11 b/g
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{2 5}	Procesor 64-bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)	256 MB	512 MB				
	Windows Vista ^{® 2 5}	Procesor Intel [®] Pentium [®] 4 lub 64-bitowy odpowiednik (Intel [®] 64 lub AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 7 ²⁵	Procesor Intel [®] Pentium [®] 4 lub 64-bitowy odpowiednik (Intel [®] 64 lub AMD64)	1 GB (32- bitowy) 2 GB (64- bitowy)	1 GB (32- bitowy) 2 GB (64- bitowy)	650 MB	•		

Minimalne wymagania systemowe oraz związane z obsługiwanymi funkcjami oprogramowania komputerowego								
Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego		Minimalna prędkość procesora	Minimal na pamięć RAM	Zalecana pamięć RAM	Wolna przestrzeń na dysku twardym potrzebna do instalacji		Obsługiwa ne funkcje oprogramo wania komputera	Obsługiwan y interfejs komputera ³
					Dla sterown ików	Dla aplikacji		
System operacyjny Windows ^{® 1}	Windows Server [®] 2003 (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	Intel [®] Pentium [®] III lub odpowiednik	256 MB	512 MB	50 MB	Nie dot.	Drukowanie	10/100 Base Tx (Ethernet), Wireless 802.11 b/g
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	64-bitowy procesor (Intel [®] 64 lub AMD64)						
	Windows Server [®] 2008 (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	Procesor Intel [®] Pentium [®] 4 lub 64-bitowy odpowiednik (Intel [®] 64 lub AMD64)	512 MB	2 GB				
	Windows Server [®] 2008 R2 (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	64-bitowy procesor (Intel [®] 64 lub AMD64)						
System operacyjny Macintosh	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	Procesor PowerPC G4/G5 Intel [®] Core™	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Drukowanie, skanowanie	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Wireless
	Mac OS X 10.6.x	Procesor Intel [®] Core™	1 GB	2 GB				002.11 D/g

¹ Przeglądarka Internet Explorer[®] 6.0 lub nowsza.

 2 Dla interfejsu WIA, rozdzielczość 1 200 \times 1 200 dpi. Program Brother Scanner Utility umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19 200 \times 19 200 dpi.

³ Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.

⁴ PaperPort™ 11SE obsługuje system Microsoft[®] SP4 lub wyższą wersję w przypadku systemu Windows[®] 2000.

⁵ PaperPort™ 12SE obsługuje Microsoft[®] SP3 lub wyższą wersję w przypadku systemu Windows[®] XP oraz SP2 lub wyższą wersję w przypadku systemu Windows Vista[®] oraz Windows[®] 7.

Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników, należy odwiedzić stronę <u>http://solutions.brother.com/</u>. Wszelkie znaki handlowe, marki i nazwy produktów stanowią własność poszczególnych firm.

Elementy eksploatacyjne

Kaseta z tonerem	Startowy wkład tonera:	Ok. 700 stron (A4) ¹	
	(Oprócz modeli DCP-7065DN / DCP-7070DW)		
	Standardowa kaseta z tonerem:		
	TN-2010 (model DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057)	Ok. 1 000 stron (A4) ¹	
	TN-2210 (model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Ok. 1 200 stron (A4) ¹	
	Kaseta z tonerem o dużej wydajności:		
	TN-2220 (model DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Ok. 2 600 stron (A4) ¹	
Zespół bębna	DR-2200	Ok. 12 000 stron (A4) ²	

¹ Przeciętna deklarowana wydajność toneru jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.

² Wydajność bębna jest wartością szacunkową i może różnić się w zależności od sposobu użytkowania.

Sieć (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

🖉 Informacja

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pełnych specyfikacji sieciowych, patrz *Instrukcja obsługi dla sieci*.

Sieć LAN	Urządzenie moż sieciowego i skar oprogramowanie Light ¹ .	na podłączyć do sieci w celu drukowania nowania sieciowego. Dołączone jest również e do zarządzania siecią Brother BRAdmin
Protokoły zabezpieczeń		
Sieć przewodowa (DCP-7065DN / DCP-7070DW)	APOP, POP prze	ed SMTP, SMTP-AUTH
Sieć bezprzewodowa (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	APOP, POP prze	ed SMTP, SMTP-AUTH
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	WEP 64/128 bitć (AES)	w, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
Narzędzie obsługujące konfigurację sieci bezprzewodowej (Model DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	AOSS™	Tak
	WPS	Tak

¹ Narzędzia BRAdmin Professional oraz Web BRAdmin (Niedostępne w przypadku modeli DCP-7055W / DCP-7057W) są dostępne do pobrania pod adresem <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Indeks

A

Ε

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)
używanie22
Apple Macintosh
Patrz Instrukcja oprogramowania

В

Beben OPC	7	7
		'

С

Czyszczenie

<u> </u>	
Czyszczenie: rolki podające papier	r53
drut koronowy	46
skaner	45
zespół bębna	

D

Dokument	
sposób wkładania	22, 23
Druk	
emulacja	106
jakość	71
rozdzielczość	106
specyfikacje	106
Drukowanie	
problemy	69
Duplex (druk dwustronny)	
Klawisz	6
Dwustronny	
drukowanie	103

Ε

Etykiet	y 11, 12,	17,	20
F			
Folio .		16,	17

Informacje o urządzeniu	
funkcje resetowania	. 84
numer seryjny	. 84
resetowanie urządzenia	. 84
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	i

J

Jakość	
drukowanie	71
Jakość drukowania	74

K

Komunikat o braku pamięci	56
Komunikaty o błędach na	
wyświetlaczu LCD	55
Błąd bębna	40
Brak pamięci	56
Brak papieru	55
BRAK TONERU	35
Mało toneru	35
NIE MOŻ. DR. XX	56
NIE MOŻ. INIC XX	56
Wyłączony druk dwustronny	56
Wymień bęben	40
Wymień toner	35
Zacięcie druku dwustronnego	57
Zatrzymanie bębna	40
Konserwacja, rutynowa	44
Wymiana	
zespół bębna	40
wymiana	
toner	34
Koperty12, 17,	19
Kopiowanie	25
Kopiuj	
klawisze	6

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) ..7, 85

Μ

Macintosh
Patrz Instrukcja oprogramowania
Materiały eksploatacyjne

Ν

Numer seryjny jak znaleźćZobacz na wewnętrznej stronie przedniej okładki

Ρ

PaperPort™ 12SE with OCR Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz również Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE
Papier 17, 103
pojemność tacy
rodzaj16
sposób wkładania9
do gniazda ręcznego podawania11
do tacy papieru9
zalecany
POMOC
Komunikaty na wyświetlaczu LCD85
Tabela menu87
Presto! PageManager
Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz
również Pomoc w aplikacji Presto!
PageManager
Programowanie urządzenia85
Przegląd panelu sterowania6

R

Rodzaj	
papieru	17
Rozdzielczość	
druk	106
kopiowanie	104
skanowanie	105
Rozmiar	
papieru	16, 17
Rozwiązywanie problemów	55
dotyczących druku dwustronnego	70
jeśli występują problemy	
drukowanie	69

jakość drukowania	71
jakość kopiowania6	39
obsługa papieru	71
oprogramowanie	70
sieć	72
skanowanie	70
komunikaty konserwacyjne na	
wyświetlaczu LCD	55
komunikaty o błędach na wyświetlaczu	
LCD	55
z drukiem dwustronnym56, 5	57
zacięcie dokumentu58, 8	59
zacięcie papieru 60, 61, 63, 6	37

S

Scan	6
Sieć	
Drukowanie	
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci	
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i	
Instrukcja obsługi dla sieci	
Skala szarości	105
Skanowanie	27
Szyba skanera	
używanie	23

Т

Tabela menu	87
wymiana	34
Tryb, włączanie kopiowanie	25

U

Utylizacja	
materiałów eksploatacyjnych	38

W

Windows [®]	
Patrz Instrukcja oprogramowania	
Wymiana	
materiałów eksploatacyjnych	55
toner	34
zespół bębna	40

Z

C	
dokumentów5	8
papieru57, 6	0
Zacięcie papieru	
przy druku dwustronnym6	7
Zacięte	
dokumenty5	8
Zespół bębna	
czyszczenie46, 4	8
wymiana4	-0

brother.

Te urządzenia są dopuszczone do użytkowania wyłącznie w kraju zakupu. Lokalne przedstawicielstwa firmy Brother lub ich sprzedawcy obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.