

Epson Stylus SX218

PRZEWODNIK PRODUKTU



Proste w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w kolorowy panel LCD i gniazda kart pamięci umożliwia szybkie i proste drukowanie zdjęć bez użycia komputera. A zastosowanie oddzielnych wkładów atramentowym zapewnia oszczędności.

To proste w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na drukowanie, skanowanie i kopiowanie jest również wyposażone w kolorowy panel LCD i gniazda kart pamięci umożliwiające szybkie i proste drukowanie zdjęć o jakości jak z fotolabu bez użycia komputera.


Atramenty Epson DURABrite Ultra pozwalają uzyskać wysokiej jakości dokumenty i zdjęcia jak z fotolabu, które są wodoodporne, odporne na wyblaknięcie i tworzenie smug oraz używanie zakreślacza. A oddzielne wkłady atramentowe gwarantują oszczędności — wymieniasz tylko zużyty kolor.

Dzięki oprogramowaniu Epson Easy Photo Print i Epson PhotoEnhance można za pomocą jednego przycisku usuwać efekt czerwonych oczu, dostosowywać kolory i przywracać świetność starym zdjęciom, a oprogramowanie ABBYY FineReader® OCR pozwala na skanowanie tekstów do plików zapewniających możliwość edycji.

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ ORYGINALNE ATRAMENTY I PAPIER FIRMY EPSON.

Atrament Epson DURABrite Ultra zapewnia doskonałej jakości wydruki domowe na różnorodnych nośnikach.

- Wysokiej jakości dokumenty i zdjęcia o jakości identycznej z uzyskiwaną w fotolabie
- Szybkoschnące wydruki są odporne na działanie wody, tworzenie smug, używanie zakreślacza i blaknięcie
- Technologia pigmentów pokrytych żywicą umożliwia drukowanie na różnych rodzajach papierów
- Błyszczące zdjęcia o jakości takiej jak z fotolabu przetrwają w albumie ponad 200 lat*1



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Urządzenie Epson Stylus SX218
- 4 oddzielne wkłady atramentowe
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Instrukcja „Zacznij tutaj”
- Przewodnik użytkownika
- Podręcznik użytkownika na CD
- Karta gwarancyjna
- Kabel zasilający

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA DRUKU Sposób drukowania Konfiguracja dyszy Wielkość kropli System atramentu	4-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 90 dysz czarnych/29 dysz na każdy kolor (błękitny, purpurowy, żółty) 4 pl (min.), technologia zmiennej wielkości kropli Epson Atrament Epson DURABrite Ultra
ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKU	Do 5760 x 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management)
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA Czarny tekst, A4 Tekst kolorowy, A4 Zdjęcie 10 x 15 cm	Do 34 str./min*1 Do 15 str./min*1 Okolo 72 s*1
SKANOWANIE Rozdzielczość skanowania Technologia Rodzaj czujnika Prędkość	1200 x 2400 dpi Kolorowy skaner stołowy formatu A4 CIS Czarny, A4: 300 dpi – 2,2 ms/wiersz, 600 dpi – 7,2 ms/wiersz Kolorowy, A4: 300 dpi – 7,2 ms/wiersz, 600 dpi – 13,1 ms/wiersz
PANEL LCD I KARTY PAMIĘCI Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Obsługiwane karty pamięci	3,8 cm, kolorowy Memory Stick, Memory Stick Duo*2, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*2, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*2, SD, SDHC, MiniSD*2, MiniSDHC*2, MicroSD*2, MicroSDHC*2, Multi Media Card, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H
INTERFEJS	Hi-Speed USB — szybki interfejs zgodny ze specyfikacją USB 2.0*3
OBSŁUGA PAPIERU Pojemność Formaty nośników Marginesy wydruków	Wejście: 120 arkuszy zwykłego papieru A4 (64 g/m²) A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 szeroki format, Letter, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, zdefiniowane przez użytkownika, koperty: nr 10, DL, C6 Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół na zależności od ustawień w sterowniku drukarki*4
WKŁADY ATRAMENTOWE	4 oddzielne wkłady atramentowe Czarny Błękitny Purpurowy Żółty T0891 T0892 T0893 T0894 T0711 T0712 T0713 T0714 T0711H
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zużycie energii Napięcie	Okolo 13 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712) Okolo 2,5 W w trybie uśpienia Produkt wielofunkcyjny zatwierdzony w programie ENERGY STAR® 220-240 V, prąd zmienny
SYSTEMY OPERACYJNE	Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 lub nowszy
GWARANCJA	2 lata gwarancji standardowej Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności
DANE OGÓLNE Wymiary (S x G x W) Waga Poziom hałasu	450 x 342 x 182 mm 5,7 kg (bez wkładów atramentowych ani przewodu zasilającego) 5,4 B(A) (zgodnie z wzorcem ISO7779 na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Premium Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM) 40 dB(A) (zgodnie z normą ISO9296)
OPROGRAMOWANIE	Epson Web Support Epson Easy Photo Print Epson Event Manager ABBYY FineReader® 9.0 Sprint (PC) ABBYY FineReader® 8.0 Sprint Plus (Mac)

*1 W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić witrynę www.epson.pl
*2 Wymagany adapter (brak w zestawie).
*3 Kabel USB wymagany dla komputerów PC/Macintosh (brak w zestawie).
*4 W innym przypadku — 3 mm górny, lewy, prawy i dolny.

Epson Stylus SX218

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW ATRAMENTOWYCH



● T0891
● T0892
● T0893
● T0894
● T0896



● T0711
● T0712
● T0713
● T0714
● T0715



● T0711H

ZALECANY PAPIER

Technologia atramentowa Micro Piezo™ firmy Epson zapewnia wspaniałe wydruki na różnych rodzajach papierów, co pozwala na drukowanie tego, co tylko chcesz. Firma Epson produkuje szeroką gamę papierów, które mają w tym pomóc naszym użytkownikom: od papieru do drukarek atramentowych w formacie A4 do błyszczącego papieru fotograficznego w różnych formatach.



PAPIER FOTOGRAFICZNY PHOTO PAPER



BŁYSZCZĄCY PAPIER FOTOGRAFICZNY GLOSSY PHOTO PAPER



FOTOGRAFICZNY PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl