

Epson Perfection™ V37 / V370 Photo


Start Here • Rozpocznij tutaj • Začínáme • Itt kezdje • Prvé kroky • Începeți aici • Започнете оттук • Săciet šeit • Pradėkite čia • Alusta siit




Printed in XXXXXX



1. Perfection V37



2.




Do not connect the USB cable yet.
Nie podłączaj jeszcze kabla USB.
V tomto okamžiku ještě nepřipojujte kabel USB.
Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt.
Zatiaľ nezapájajte kábel USB.


Deocamdată nu conectați cablul USB.
Не свързвайте още USB кабела.
Vél perievienojiet USB kabeli.
Kol kas USB kabelio neprijunkite.
Ärge USB-kaablit veel ühendage.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie zapory sieciowej, zezwól na dostęp aplikacji firmy Epson.
Pokud se objeví výstraha brány firewall, povolte přístup k aplikaci Epson.
Ha a tűzfalnal kapcsolatos figyelmeztetés jelenik meg, akkor engedélyezze az Epson alkalmazások hozzáférését.
Ak sa objaví výstražné okno brány firewall, povolte prístup pre aplikácie firmy Epson.




Dacă apare alerta de Firewall, permiteți accesul aplicațiilor Epson.
Ако се покаже сигнал от защитната стена, разрешете достъп до приложенията на Epson.
Ja tiek attēlots ugunsmūra brīdinājums, ļaujiet piekļuvi Epson lietojumprogrammām.
Jei parodomas užkardos įspėjimas, leiskite prieigą „Epson“ programoms.
Kui ilmub tulemüüri hoiatus, lubage juurdepääs Epsoni rakendustele.




Mac OS X



3.



Getting More Information • Uzyskiwanie dodatkowych informacji • Další informace • További információ • Další informácie • Cum se obțin mai multe informații • Получаване на повече информация • Kā iegūt plašāku informāciju • Kaip gauti daugiau informacijos • Lisateave



Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779. Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

EEE Yönetmeligiine Uygundur.


Информация об изготовителе Seiko Epson Corporation (Япония)
Юридический адрес: 4-1, Ниси-Синзюку, 2-Чоме, Синзюку-ку, Токио, Япония Ср ок службы: 3 годa

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.


Epson Perfection™ V37 / V370 Photo

Установка • Встановлення • Осы жерден бастау • از اینجا شروع کنید • ابدأ من هنا


1. Perfection V37



Perfection V370 Photo




2.



Не подключайте USB кабель.
Поки що не підключайте кабель USB.
USB кабелін қоспай тұра тұрыңыз.

لا تقم بتوصيل كابل USB الآن.
كابل USB را هنوز وصل نکنید.






Если появилось предупреждение межсетевого экрана, убедитесь, что издателем программы является Epson, после чего разрешите доступ приложениям Epson.
Якщо з'являється попередження брандмауера, підтвердіть видавця Epson, після чого дозвольте доступ до програм Epson.

Егер файрвол ескерту хабары пайда болатын болса, жариялаушы Epson деп құптаңыз да, Epson бағадарламаларына рұқсат беріңіз.

في حالة ظهور تنبيه الحماية، عليك تأكيد أن الناشر هو Epson، ثم قم بالسماح بدخول تطبيقات Epson.
در صورت نمایش شدن پیام هشدار فایروال، تایید کنید که ناشر Epson است و سپس گزینه اجازه دسترسی برای برنامه های Epson را انتخاب کنید.



3.



Дополнительные сведения • Дізнатися докладніше • Қосымша ақпарат алу • الحصول على المزيد من المعلومات • كسب اطلاعات بیشتر

